

Guía de inicio rápido

Para obtener más información sobre cómo usar el teléfono, visite www.alcatelonetouch.com para descargar el manual de usuario completo (sólo versión en inglés). En este sitio web también podrá consultar las FAQ (sólo versión en inglés).




Este teléfono móvil cumple con los límites aplicables nacionales SAR de 2,0 vatios/kg. Encontrará los valores máximos especificados por SAR en la página 16 de este manual de usuario. Cuando lleve cerca de su cuerpo el teléfono o lo utilice, use un accesorio autorizado, como por ejemplo, una funda para poner en el cinturón o mantenga una distancia de 1,5 cm respecto del cuerpo para asegurar que cumple con las exigencias de exposición a RF. Tenga en cuenta que el teléfono emite ondas electromagnéticas incluso cuando no realiza llamadas.

La escucha prolongada de música a todo volumen puede dañar el oído del usuario. Ajuste adecuadamente el volumen de su móvil para una escucha sin riesgo. Utilice siempre auriculares de TCT Mobile Limited.

Su teléfono.....

Luces LED cuando está cargando
Flashes LED en los siguientes casos:
Llamadas Entrantes/Perdidas/Sin comprobar
Mensajes sin leer
Batería baja



- 1 Tecla de función izquierda
- 2 Registro de llamadas (pantalla en espera) Realizar llamada
- 3 Buzón de voz
- 4 Tecla de función derecha
- 5 Encender/Apagar Colgar
- 6 Vibrador
- 7 Tecla de navegación : Menú/Confirmar una opción
- 8 Perfiles
- 9 Calendario
- 0 Crear mensaje
- Alarma

1.1 Teclas

- Tecla de navegación
- Confirmar una opción (pulsar en el centro de la tecla)
- Realizar llamada
- Acceso al registro de llamadas (pantalla en espera)
- Encender/apagar el teléfono (pulsación prolongada)
- Colgar
- Volver a pantalla en espera
- Tecla de función izquierda
- Tecla de función derecha
- Marcar el número del buzón de voz (pulsación prolongada)
- Desde la pantalla en espera
 - Pulsación breve: introduzca "0"
 - Pulsación prolongada: introduzca el símbolo "+/P/W"
- En modo edición:
 - Pulsación breve: acceso a la tabla de símbolos (modo palabras)
 - Pulsación prolongada: introduzca "0" (modo número)
- Desde la pantalla en espera
 - Pulsación breve: introduzca *99#
- En modo edición:
 - Pulsación breve: cambiar los métodos de introducción
 - Pulsación prolongada: cambiar idiomas
- Desde la pantalla en espera
 - Pulsación breve: introduzca "#"
 - Pulsación prolongada: activar/desactivar el vibrador
- En modo edición:
 - Pulsación breve: introduzca un espacio
 - Pulsación prolongada: introduzca "#"

1.2 Iconos de la pantalla en espera

- Nivel de carga de la batería.
- Modo vibrador: su teléfono vibra pero no emite ni timbre, ni bip.
- Auriculares conectados.
- Desvío de llamadas activado: sus llamadas son desviadas.
- Despertador programado.
- Nuevo mensaje en su buzón de voz.
- Llamadas no contestadas.
- Roaming.
- Indicador de cobertura.
- Modo silencio: su teléfono no emite ni timbre, ni bip y no vibra.
- Mensaje no leído.
- Sonido de alarma.
- Vibración y sonido de alarma.

2 Puesta en marcha

2.1 Puesta en servicio

Sacar/Poner la tapa trasera



Extracción/Colocación de la batería




Introducir y extraer la tarjeta SIM



Coloque la tarjeta SIM con el chip hacia abajo y deslícela en su alojamiento. Verifique que está correctamente insertada. Para extraer la tarjeta de memoria, presione sobre ella y deslícela.

Cargar la batería



Conecte el cargador al teléfono y a la toma de corriente, respectivamente.

- El cargador podría tardar cerca de 20 minutos en comenzar a cargar en caso de que la batería esté totalmente agotada.
- Procure no forzar la toma del teléfono.
- Compruebe que ha insertado correctamente la batería antes de conectar el cargador.
- La toma de corriente debe encontrarse cerca del teléfono para un acceso fácil (se recomienda evitar el uso de extensiones eléctricas).
- Cuando utilice su teléfono por primera vez, le recomendamos que cargue la batería completamente (aproximadamente 3 horas). Para un funcionamiento óptimo, deberá cargar su teléfono completamente (100%).
- Para ahorrar consumo de batería y de energía, cuando se haya cargado la batería desconecte el cargador del enchufe, reducir el tiempo de luz de fondo, etc.

La carga se ha completado cuando la animación para y la luz LED está apagada.

2.2 Encender su teléfono

Mantenga pulsada la tecla hasta que se encienda el teléfono.

2.3 Apagar su teléfono

Mantenga pulsada la tecla de la pantalla inicial.

ALCATEL onetouch.

3 Llamadas

3.1 Realizar una llamada

Marque el número deseado y pulse la tecla para realizar la llamada. En caso de error, utilice la tecla de función derecha para borrar las cifras.

Para colgar pulse la tecla .

Realizar una llamada de emergencia

Si su teléfono está en la zona de cobertura de su red, marque el número de emergencia y pulse en para realizar una llamada de emergencia, incluso sin tarjeta SIM, sin necesidad de introducir el código PIN.

3.2 Llamar a su buzón de voz ⁽¹⁾

Para acceder a su buzón de voz, mantenga pulsada la tecla .

3.3 Recibir una llamada

Al recibir una llamada, pulse la tecla para descolgar y luego cuelgue con la tecla .

3.4 Funciones disponibles en el transcurso de una llamada

En el transcurso de una llamada, usted puede utilizar su agenda, los mensajes cortos, etc. sin perder la comunicación.

4 Agenda

4.1 Consultar sus contactos

Para acceder al directorio desde la pantalla en espera, pulse la tecla y seleccione el icono del menú.

4.2 Añadir un contacto

Seleccione el directorio en el que desea crear un archivo, pulse la tecla de función "Opción.", Seleccione "Añadir contacto", a continuación .

5 Mensajes

5.1 Crear SMS

Desde el menú principal, seleccione "Mensajes" para crear un mensaje de texto. Puede escribir un mensaje y también puede insertar un mensaje predefinido desde "Plantillas". Mientras lo redacta, seleccione "Opción." para acceder a todas las opciones de los mensajes. Podrá guardar los mensajes que envía frecuentemente como "Borradores".



Los caracteres especiales (acentos) aumentarán el tamaño del SMS; esto puede provocar que se envíen varios SMS al destinatario.

6 Llamadas

Puede acceder a su registro de llamadas pulsando desde su pantalla, o presionando la tecla y seleccione el icono del menú.

7 Radio FM

Su teléfono está equipado con una radio ⁽¹⁾ con función RDS. Puede utilizar el teléfono como una radio convencional y guardar las emisoras, o con información visual paralela sobre el programa de radio en la pantalla cuando sintoniza emisoras que ofrecen el servicio Visual Radio. Puede escuchar la radio mientras ejecuta otras aplicaciones.

8 Alarma

Su teléfono móvil cuenta con un despertador integrado con la función de repetición.

9 Ajustes

Desde la pantalla inicial seleccione el icono del menú y luego seleccione la función que desee para personalizar su teléfono: Ajustes teléfono, Ajustes llamada, Control llamada, Red, Seguridad, Restablecer ajustes.

10 Aplicaciones

10.1 Juego

Su teléfono Alcatel incluye algunos juegos. Si selecciona "Ajustes del juego" podrá realizar ajustes, como el sonido de fondo y el vibrador.

10.2 Calendario

Una vez dentro de este menú, encontrará un calendario por mes donde podrá anotar sus citas importantes, etc. Los días con eventos quedarán marcados en rojo.

10.3 Calculadora

Mantenga pulsada la tecla para obtener la coma decimal. Confirme con la tecla o la tecla de función izquierda.

11 Perfiles

Con este menú, puede personalizar melodías para diferentes eventos y ambientes.

12 Servicios

Contacte con el operador de la red para consultar los servicios disponibles.

13 Modo de entrada de texto

Para escribir mensajes, existen dos métodos de escritura:

- Normal: Este modo le permite teclear texto eligiendo una letra o secuencia de caracteres asociados con una tecla. Pulse la tecla varias veces hasta que se seleccione la letra deseada. Cuando suelta la tecla, el carácter seleccionado se inserta en el texto.
- Predictivo con modo Zi: Este modo acelera la redacción del texto. Escriba la palabra pulsando una tecla entre y . A medida que avance en la redacción pulsando otras teclas, la palabra seguirá cambiando. Ejemplo: Para "Tomorrow", pulse en las siguientes teclas:
 = Too -> = -> -> tomorrow

ALCATEL es una marca registrada de Alcatel-Lucent y se utiliza con licencia de TCT Mobile Limited. Todos los derechos reservados © Copyright 2012 TCT Mobile Limited

TCT Mobile Limited se reserva el derecho a alterar materiales o especificaciones técnicas sin previo aviso.

⁽¹⁾ Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador.

⁽¹⁾ La calidad de la radio dependerá de la cobertura de la emisora en el área en que se encuentre.

