



NOS

Telefone
Guia do Telefone A10 Wireless

Índice

Já pode fazer chamadas	4
O telefone não é só para fazer chamadas	5
Pode ver as chamadas perdidas	
Pode ver todas as chamadas efetuadas, recebidas e perdidas	
Fale confortavelmente com “Mãos Livres”	
Pode gravar até 300 números no telefone	6
Ver os contactos gravados	7
Pode acertar a hora e a data no telefone	8
Pode mudar o volume ou toque do telefone	9
Pode receber mensagens escritas (SMS) no telefone	10
Utilize o seu telefone como alarme	12
Pode ouvir rádio no telefone	13
Já pode jogar no telefone	14
Avisos e precauções	16
Informações sobre eliminação e reciclagem	24
Redução de substâncias perigosas	25
Conformidade com as regulamentações da União Europeia	27

Para começar a telefonar siga as instruções na primeira chamada que efetuar:

Carregue na tecla 1 para registrar a localização do seu telefone

Para desbloquear o telefone:

Carregue na tecla  e  alguns segundos

Para bloquear o telefone:

Carregue alguns segundos na tecla 

Já pode fazer chamadas

1. Com as teclas numéricas marque o número para o qual quer ligar
2. Carregue na tecla verde



3. Para terminar a chamada, carregue na tecla vermelha

O telefone não é só para fazer chamadas

Pode ver as chamadas perdidas

Carregue na tecla  do lado esquerdo

Se quiser ligar de volta, use as teclas  para escolher o número e carregue na tecla verde

Pode ver todas as chamadas efetuadas, recebidas e perdidas

1. Carregue na tecla verde 
2. Se quiser ligar de volta, use as teclas  para escolher o número e carregue na tecla verde 

Pode falar ao telefone enquanto faz outras tarefas com a opção “Mãos Livres”

1. Marque o número a quem quer ligar
2. Carregue na tecla verde para ligar 
3. Para utilizar a opção “Mãos Livres”, carregue na tecla 
4. Se quiser desligar utilizar a opção “Mãos Livres”, volte a carregar na tecla 
5. Para sair do menu carregue na tecla vermelha 



Pode gravar até 300 números no telefone

1. Carregue na tecla "Menu"  do lado esquerdo
2. Use as teclas,  selecione a opção "Lista telefónica", carregue OK 
3. Use as teclas,  selecione a opção "Adicionar novo contato", carregue OK 
4. Insira o nome, utilizando as teclas numéricas para inserir as letras, carregue na tecla 
5. Carregue duas vezes na tecla,  selecione campo sem número. Introduza o número com as teclas numéricas. Carregue  e selecione a opção "Guardar". Carregue novamente na tecla 
6. Para sair do menu, carregue na tecla vermelha 

Nota: Use as teclas do telefone para escrever o nome do novo contato (pode usar um máximo de 20 caracteres). Se se enganar a escrever, carregue na tecla  para apagar o que escreveu.



Ver os contatos gravados

Para ver os contatos gravados:

1. Carregue na tecla "Nomes" 
2. Use as teclas  para ver os contatos gravados

Se quiser ligar para um contato gravado:

1. Siga os passos anteriores
2. Use as teclas  para colocar a barra azul sobre o contato que quer ligar
3. Carregue na tecla verde 
4. Para sair do menu, carregue na tecla vermelha 

Para alterar um contato já gravado:

1. Carregue na tecla "Nomes" 
2. Use as teclas  para selecionar o contato que quer alterar
3. Carregue na tecla "Opções" 
4. Use as teclas  para selecionar a opção 4 "Editar"
5. Use a tecla "Limpar" 
6. Introduza o novo número, usando as teclas numéricas
7. Carregue na tecla "Opções" selecione a opção Guardar
8. Carregue OK 
9. Para sair do menu, carregue na tecla vermelha 



Pode acertar a hora e a data no telefone

Para acertar a hora:

1. Carregue na tecla "Menu" 
2. Use as teclas  para selecionar a opção "Definições" 
3. Carregue na tecla OK 
4. Com as teclas  selecione a opção 1 "Definições do telefone"
5. Carregue na tecla OK 
6. Com as teclas  selecione a opção "Data e Hora"
7. Carregue na tecla OK 
8. Com as teclas  selecione a opção "Definir Data e Hora"
9. Carregue na tecla OK 
10. Use as teclas do telefone para escrever a hora no formato HH:MM, ex. 12H30 e a data no formato MM:DD:Ano, ex. 09/30/2014
11. Carregue na tecla  para guardar
12. Para sair do menu, carregue na tecla vermelha 



Pode mudar o volume ou toque do telefone

1. Carregue na tecla "Menu" 
2. Use as teclas  para selecionar a opção "Perfis de utilizador" 
3. Carregue na tecla OK 
4. Com as teclas  selecione a opção 1 "Geral"
5. Carregue na tecla "Opções" 
6. Com as teclas  selecione a opção 2 "Personalizar"
7. Carregue na tecla OK 
8. Com as teclas  pode selecionar diferentes opções:

Para alterar toque:

1. Selecione a opção 3 "chamada recebida" - Toque 1
2. Carregue OK  para obter restantes toques
3. Com as teclas  selecione toque
4. Carregue OK  para guardar
5. Para sair do menu, carregue na tecla vermelha 



Para alterar volume do toque:

1. Siga os passos anteriores mas selecione a opção 4 "Volume de toque" e opção 5 para obter diferentes volumes
2. Carregue OK  para guardar
3. Para sair do menu, carregue na tecla vermelha 

Pode receber mensagens escritas (SMS) no seu telefone

Quando receber uma mensagem escrita, o seu telefone diz-lhe que tem mensagens novas 

Para ler uma mensagem nova:

1. Carregue na tecla "Ver"  e o telefone mostra-lhe a mensagem não lida mais recente
2. Use a tecla  para ler a mensagem até ao fim
3. Para sair do menu, carregue na tecla vermelha 



Para ler as suas mensagens:

1. Carregue na tecla "Menu" 
2. Com as teclas  selecione a opção "Mensagens" 
3. Carregue na tecla OK 
4. Com as teclas  selecione a opção 2 "Pasta recebidas"
5. Carregue na tecla OK 
6. Com as teclas  selecione a SMS que quer ler
7. Carregue na tecla OK 
8. Utilize as teclas  para ler SMS até ao fim
9. Para sair do menu, carregue na tecla vermelha 

Se quiser apagar uma mensagem:

1. Siga os passos anteriores 
2. Carregue na tecla "Opções" 
3. Com as teclas  selecione opção 4 "Eliminar"
4. Carregue na tecla OK 
5. Carregue na tecla "Sim" 
6. Para sair do menu, carregue tecla vermelha 



Utilize o seu telefone como alarme

1. Carregue na tecla "Menu" 
2. Com as teclas  selecione a opção "Ferramentas" 
3. Carregue na tecla OK 
4. Com as teclas selecione a opção 1 "Alarmes"
5. Carregue na tecla OK 
6. Carregue na tecla  para editar
7. Com as teclas  selecione a opção "Ativar" ou "Desativar"
8. Com as teclas  selecione campo hora, ex. 00:00
9. Com as teclas numéricas, introduza hora
10. Carregue na tecla OK 
11. Para sair do menu, carregue na tecla vermelha 



Pode ouvir rádio no telefone

1. Carregue na tecla "Menu" 
2. Com as teclas  selecione a opção "Rádio FM" 
3. Carregue na tecla OK 
4. Com as teclas  selecione os botões  para mudar a frequência do rádio
5. Para aumentar ou diminuir o volume da rádio, carregue na tecla 
6. Para desligar o rádio, carregue na tecla 
7. Para sair do menu, carregue na tecla vermelha 



Já pode jogar no telefone

1. Carregue na tecla "Menu" 
2. Com as teclas  selecione a opção "Jogos" 
3. Carregue na tecla OK 
4. Com as teclas  selecione um dos dois jogos disponíveis
5. Carregue na tecla OK 
6. Com as teclas  selecione a opção 3 "Ajuda" para saber como jogar
7. Carregue na tecla OK 
8. Para iniciar o jogo, com as teclas  selecione opção 1 "Iniciar Jogo"
9. Carregue na tecla OK 
10. Para sair do menu, carregue na tecla vermelha 

**Precisa de ajuda? Ligue 16990.
Linha de atendimento disponível todos os dias.**

As chamadas efetuadas para o 16990 estão sujeitas ao tarifário em vigor,
disponível para consulta em nos.pt

Segurança e utilização

Recomenda-se a leitura atenta deste capítulo antes da utilização do telefone. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos que possam resultar em consequência de uma utilização incorreta ou contrária às instruções contidas no presente documento.

Condições de utilização

É aconselhável que desligue o telefone de vez em quando para otimizar o seu desempenho.

Se o telefone estiver ligado, deve estar a, pelo menos, 15 cm de distância de qualquer equipamento médico como, por exemplo, pacemakers, aparelhos auditivos ou bombas de insulina, etc. Sobretudo durante a utilização do telefone, deve colocá-lo no ouvido contrário àquele onde se encontra o dispositivo, caso exista.

Para evitar insuficiências auditivas, atenda a chamada antes de colocar o telefone junto ao ouvido. Além disso, mantenha o telefone afastado do ouvido enquanto utiliza o modo "mãos-livres", porque o volume amplificado pode causar danos auditivos.

Não deixe que as crianças utilizem e/ou brinquem com o telefone e respetivos acessórios sem supervisão.

Quando substituir a tampa, tenha em atenção que pode conter substâncias que podem provocar uma reação alérgica.

Manuseie sempre o telefone com cuidado e mantenha-o num local limpo e sem pó.

Não exponha o telefone a condições meteorológicas ou ambientais adversas (humidade, chuva, infiltração de líquidos, pó, ar marítimo, etc.). A amplitude da temperatura de funcionamento recomendada pelo fabricante é de -10 °C a +55 °C.

A mais de 55 °C a legibilidade do ecrã do telefone pode ficar diminuída, embora seja uma situação temporária e sem gravidade.

Os números de emergência podem não ser contactáveis em todas as redes de telefone.

Nunca deve depender exclusivamente do telefone para fazer chamadas de emergência.

Não abra, desmonte ou tente reparar o telefone.

Não deixe cair, não atire nem danifique o telefone de qualquer outra forma.

A fim de evitar ferimentos, não utilize o telefone se o ecrã (vidro) estiver danificado, estalado ou partido.

Não o pinte.

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios recomendados pela TCT Mobile Limited e respetivos afiliados e que sejam compatíveis com o modelo do seu telefone. A TCT Mobile Limited e os seus afiliados não se responsabilizam pelos danos causados pela utilização de outros carregadores ou baterias.

Lembre-se de fazer cópias de segurança ou manter um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu telefone.

Determinadas pessoas, quando expostas a luzes intermitentes ou a jogos de vídeo, podem sofrer ataques epiléticos ou perdas de consciência. Estes ataques ou perdas de consciência podem acontecer, mesmo que a pessoa nunca os tenha sentido antes. Se já sofreu ataques ou perdas de consciência ou se tem histórico de ocorrências semelhantes na família, aconselhe-se com o seu médico antes de jogar jogos de vídeo no telefone ou antes de ativar uma função com luzes intermitentes no telefone.

Os pais devem monitorizar a utilização que os seus filhos fazem de jogos de vídeo e de outras funções que incluam luzes intermitentes nos telefones. Se algum dos seguintes sintomas ocorrer: convulsões, contração de olhos ou músculos, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação, pare de utilizar o telefone e consulte o seu médico. Para limitar a probabilidade da ocorrência destes sintomas, tome as seguintes precauções de segurança:

- Não jogue nem utilize uma função com luzes intermitentes se estiver cansado ou a precisar de dormir.
- Faça uma pausa de, pelo menos, 15 minutos por cada hora de jogo.
- Jogue numa sala totalmente iluminada.
- Jogue o mais afastado possível do ecrã.
- Se as suas mãos, pulsos ou braços ficarem cansados ou doridos enquanto estiver a jogar, pare e descanse várias horas antes de voltar a jogar.
- Se as mãos, pulsos ou braços continuarem doridos durante ou depois de jogar, pare e consulte um médico.

Se jogar no seu telefone, pode sentir um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, pescoço ou noutras partes do seu corpo. Siga as instruções para evitar problemas como tendinites, síndrome do canal cárpico ou outros problemas músculo-esqueléticos.

Proteja a sua audição

Para prevenir possíveis lesões auditivas, não utilize os níveis de volume mais elevados durante longos períodos. Tenha cuidado ao colocar o dispositivo junto ao ouvido enquanto estiver a utilizar o altifalante.

Bateria

Antes de retirar a bateria do telefone, certifique-se de que este está desligado.

Respeite as seguintes precauções quando utilizar a bateria:

- Não tente abrir a bateria (devido ao risco de gases tóxicos e queimaduras).
- Não fure, desmonte ou provoque um curto-circuito na bateria,
- Não queime nem elimine uma bateria usada como se de lixo doméstico se tratasse, nem a armazene a temperaturas acima dos 60 °C.

Deve eliminar a bateria de acordo com as regulamentações ambientais em vigor no local. Utilize a bateria apenas para o fim a que se destina. Nunca utilize baterias danificadas nem baterias que não sejam recomendadas pela TCT Mobile Limited e/ou respetivos afiliados.

A presença deste símbolo no seu telefone, na bateria e nos acessórios significa que estes telefones devem ser levados a pontos de recolha no final da sua vida útil:

- Centros de eliminação de resíduos municipais com contentores específicos para este tipo de equipamento



- Contentores de recolha nos pontos de venda.

Serão assim reciclados, evitando que as substâncias sejam eliminadas no ambiente e para que os seus componentes sejam reutilizados.

Nos países da União Europeia:

Estes pontos de recolha são disponibilizados gratuitamente.

Todos os telefones com este sinal devem ser levados até estes pontos de recolha.

Em jurisdições fora da União Europeia:

Os itens de equipamento com este símbolo não devem ser eliminados nos contentores normais se a sua jurisdição ou região tem instalações de recolha e reciclagem adequadas; em vez disso, devem ser levados a pontos de recolha para que sejam reciclados.

Atenção:

RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO DE BATERIA INCORRETO.
ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

Carregadores

A amplitude da temperatura de funcionamento dos carregadores de ligação à rede elétrica é de: 0 °C a 40 °C.

Os carregadores concebidos para o seu telefone estão em conformidade com a norma para a segurança de utilização de equipamentos de tecnologias da informação e de equipamentos de escritório. Também se encontram em conformidade com a diretiva de conceção ecológica 2009/125/CE. Devido às diferentes especificações elétricas aplicáveis, um carregador que adquirir numa jurisdição pode não funcionar noutra jurisdição. Devem ser utilizados apenas para esta finalidade.

Ondas de Rádio

A prova da conformidade com as exigências internacionais (ICNIRP) ou com a diretiva europeia 1999/5/CE (R&TTE) é uma condição prévia à colocação no mercado de qualquer modelo de telefone. A proteção da saúde e da segurança do utilizador de telefone, assim como de qualquer outra pessoa, constitui um aspeto essencial destas exigências internacionais e da diretiva europeia.

ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS RELATIVAS À EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

O seu dispositivo é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido para não ultrapassar os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados pelas

diretrizes internacionais. As diretrizes foram estabelecidas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança significativa destinada a garantir a segurança de todos, independentemente da idade e do estado de saúde.

As diretrizes relativas à exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica (Specific Absorption Rate ou SAR). O limite de SAR para telefones é de 2 W/kg.

Os testes utilizados para determinar os níveis de SAR são realizados com base em posições de utilização standard, com o dispositivo a transmitir ao seu nível de potência máximo, certificado em todas as bandas de frequência testadas. Os valores de SAR mais elevados, de acordo com as diretrizes do ICNIRP relativas ao modelo deste dispositivo, são:

Nível máximo de SAR para este modelo e condições em que esse nível foi registado		
SAR Cabeça	GSM 900 MHz	0,957 W/kg
SAR Corpo	GSM 900 MHz	0,517 W/kg

Durante a utilização, os valores reais de SAR para este dispositivo são, regra geral, muito inferiores aos acima indicados. Isto deve-se ao facto de, por razões de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de funcionamento do seu telefone diminuir automaticamente sempre que uma chamada não necessite da potência total. Quanto menos energia o telefone gastar, menor será o valor de SAR.

Foram realizados testes aos níveis de SAR com base numa utilização junto ao corpo a uma distância de separação de 10 mm. Para respeitar as diretrizes relativas à exposição a RF durante uma utilização junto ao corpo, o dispositivo deve estar, no mínimo, a esta distância do utilizador. Se não utilizar um acessório aprovado, certifique-se de que o produto utilizado não contém metais e de que este mantém a distância indicada entre o telefone e o corpo.

Organizações como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a FDA (Food and Drug Administration) declaram que caso os utilizadores estejam preocupados e pretendam reduzir a sua exposição podem utilizar um dispositivo mãos-livres para manter o telefone afastado da cabeça e do corpo durante as chamadas telefónicas ou reduzir a quantidade de tempo passado ao telefone.

No site <http://www.who.int/peh-emf>, vai encontrar informações adicionais sobre os campos eletromagnéticos e a saúde pública.

O seu telefone está equipado com uma antena incorporada. Para um funcionamento ideal, deve evitar tocar-lhe ou danificá-la.

Os dispositivos móveis oferecem uma gama de funções e podem ser utilizados noutras posições que não encostados ao ouvido. Nesses casos, o dispositivo estará em conformidade com as diretrizes quando for utilizado com auricular ou cabo de dados USB. Se está a utilizar outro acessório, certifique-se de que o produto utilizado não tem qualquer metal e de que posiciona o telefone pelo menos 10 mm afastado do corpo.

Informações gerais

Endereço: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

No nosso site de Internet, poderá consultar as perguntas mais frequentes (FAQ). Pode ainda contactar-nos por e-mail para esclarecer quaisquer dúvidas que possa ter.

O seu dispositivo é um transceptor que funciona em redes GSM de bandas quádruplas (850/900/1800/1900 MHz).

CE0700

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da diretiva 1999/5/CE.

Proteção contra roubo⁽¹⁾

O seu telefone é identificado por um IMEI (número de série do telefone) apresentado no rótulo da embalagem e na memória do telefone. Recomendamos que anote o número na primeira vez que utilizar o telefone inserindo * # 0 6 # e o mantenha num lugar seguro. Pode ser solicitado pela polícia ou pelo seu operador, em caso de roubo. Este número permite que o telefone seja bloqueado, impedindo o seu uso por terceiros, mesmo com um cartão SIM diferente.

Renúncia de responsabilidade

Podem existir determinadas diferenças entre a descrição do manual do utilizador e o funcionamento do telefone, dependendo da versão de software do telefone ou dos serviços específicos do operador. A TCT Mobile não será responsabilizada por essas diferenças, caso existam, nem pelas suas potenciais consequências, cuja responsabilidade será assumida exclusivamente pelo operador.

Este telefone pode conter materiais, incluindo aplicações e software em forma de código fonte ou executável, submetidos por terceiros para inclusão neste telefone ("Materiais de Terceiros").

Todos os Materiais de Terceiros contidos neste telefone são fornecidos como estão, sem garantia de qualquer tipo, quer expressa ou implícita, incluindo as garantias implícitas de comercialização,

⁽¹⁾ Verifique a disponibilidade deste serviço, junto do seu operador

adequação a utilização/aplicação de terceiros ou a um fim específico, interoperabilidade com outros materiais ou aplicações do comprador, e de não infração de direitos de autor. O comprador afirma que a TCT Mobile cumpriu todas as obrigações de qualidade da sua competência enquanto fabricante de dispositivos móveis e telefones em conformidade com os direitos de propriedade intelectual. A TCT Mobile não será responsável, em qualquer momento, pela incapacidade ou falha de funcionamento dos Materiais de Terceiros neste telefone ou em interação com outros dispositivos do comprador. Até à extensão máxima permitida por lei, a TCT Mobile renuncia a toda a responsabilidade por quaisquer reclamações, reivindicações, processos ou ações, e mais especificamente - mas não se limitando a - ações de direito civil, segundo qualquer teoria de responsabilidade, resultantes da utilização, por quaisquer meios, ou tentativas de utilização, de tais Materiais de Terceiros. Além disso, os Materiais de Terceiros em questão, que são fornecidos gratuitamente pela TCT Mobile, podem estar sujeitos a atualizações pagas no futuro; a TCT Mobile renuncia a qualquer responsabilidade relativa a tais custos adicionais, que deverão ser suportados exclusivamente pelo comprador. A disponibilidade das aplicações pode variar consoante os países e os operadores onde o telefone é utilizado; a lista de possíveis aplicações e software fornecida com os telefones não poderá, em caso algum, ser considerada como uma garantia da TCT Mobile; esta permanecerá meramente como informação para o comprador. Como tal, a TCT Mobile não poderá ser responsabilizada pela falta de disponibilidade de uma ou mais aplicações pretendidas pelo comprador, uma vez que a sua disponibilidade depende do país e do operador do comprador. A TCT Mobile reserva-se o direito de, a qualquer momento, adicionar ou remover Materiais de Terceiros

dos seus telefones sem aviso prévio; a TCT Mobile não será responsabilizada, em caso algum, pelo comprador por quaisquer consequências que tal remoção possa trazer para o comprador, relativas à utilização ou tentativa de utilização de tais aplicações e Materiais de Terceiros.

**Apoio
ao cliente
16990
nos.pt**