# Manual del usuario

Nokia Lumia 925



# ¡Oiga!

Esta guía no es lo único que hay...

El teléfono tiene un manual del usuario que está siempre disponible. En la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda y toque i Nokia Care.

Las instrucciones en este manual del usuario se basan en las versiones más recientes de software disponibles. Si su dispositivo no se ha actualizado con el software disponible más reciente, pueden haber diferencias en la disponibilidad y funcionalidad de algunas funciones.

Revise los videos en www.youtube.com/NokiaSupportVideos(en inglés).

Para obtener información sobre los Términos de Microsoft Mobile Service y la Política de privacidad, visite **www.nokia.com/privacy** (en inglés).

# Manual del usuario

Nokia Lumia 925

## Contenido

Para su seguridad	5	Conozca Nokia Camera	70
Inicio	6	Cambie la cámara predeterminada	70
Teclas y piezas	6	Aspectos básicos de la cámara	70
Insertar la tarjeta SIM	6	Fotografía avanzada	73
Retirar la tarjeta SIM	8	Fotos y videos	76
Encender el teléfono	8	Mapas y navegación GPS	81
Cargar el teléfono	9	Activar los servicios de ubicación	81
Transferir contenido a su Nokia Lumia	12	Métodos de posicionamiento	81
Bloquear las teclas y la pantalla	15	Internet	82
Conectar el auricular	17	Definir las conexiones a Internet	82
Ubicación de las antenas	17	Conectar la computadora a la Web	82
Conceptos básicos	18	Usar el plan de datos de manera eficiente	83
Conozca el teléfono	18	Explorador Web	83
Cuentas	27	Explorar la web	86
Personalizar el teléfono	31	Cerrar conexiones de Internet	86
Tomar una captura de pantalla	35	Entretenimiento	87
Prolongar la duración de la batería	36	Ver y escuchar	87
Ahorrar en costos de roaming de datos	38	Radio FM	89
Escribir texto	39	Sincronizar música y videos entre el	
Escanear códigos o texto	43	teléfono y la computadora	90
Reloj y calendario	43	Juegos	90
Explorar las aplicaciones de su SIM	46	Oficina	93
Tienda	47	Office Móvil de Microsoft	93
Contactos y mensajería	50	Escribir una nota	95
Llamadas	50	Continuar con un documento en otro dispositivo	96
Contactos	54	Usar la calculadora	96
Redes sociales	59	Usar su teléfono laboral	96
Mensajes	60	Consejos para los usuarios de negocios	97
Correo	64	Administración y conectividad del	٠,
Cámara	70	teléfono	99

Actualizar el software del teléfono	99
Jsar una conexión de alta velocidad	100
Vi-Fi	100
NFC	101
Bluetooth	104
Memoria y almacenamiento	105
Copiar el contenido entre el teléfono y la computadora	107
Seguridad	108
Billetera	110
Códigos de acceso	111
Solución de problemas y soporte	112
Busque el número de modelo y número de serie (IMEI)	113
nformación del producto y de seguridad	113

# Para su seguridad

Lo invitamos a leer las instrucciones de este manual antes de utilizar el dispositivo.



#### APAGUE EL DISPOSITIVO EN ÁREAS RESTRINGIDAS

Apague el dispositivo cuando no esté permitido el uso de teléfonos móviles o cuando pueda causar interferencia o peligro, por ejemplo, en una aeronave, en hospitales o cerca de equipos médicos, combustibles, productos químicos o áreas donde se realizan explosiones. Obedezca todas las instrucciones publicadas en las áreas restringidas.



#### LA SEGURIDAD VIAL ANTE TODO

Obedezca las leyes locales. Mantenga siempre las manos libres para maniobrar el vehículo mientras conduce. La seguridad vial debe ser su prioridad cuando conduce.



### INTERFERENCIA

Todos los dispositivos móviles pueden ser sensibles a interferencias que pueden afectar su rendimiento.



#### SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO

Solo personal calificado puede instalar o reparar este producto.



## BATERÍAS, CARGADORES Y OTROS ACCESORIOS

Use sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados por Microsoft Mobile para este dispositivo. Los cargadores de terceros que cumplen con la norma IEC/EN 62684 y pueden conectarse al conector micro USB, pueden ser compatibles. No conecte productos incompatibles.



#### MANTENGA EL DISPOSITIVO SECO

Su dispositivo no es resistente al agua. Manténgalo seco.



#### **PIEZAS DE VIDRIO**

La pantalla del dispositivo está fabricada de vidrio. Este vidrio puede romperse si el dispositivo se deja caer sobre una superficie dura o si recibe un impacto considerable. Si el vidrio se rompe, no toque las piezas de vidrio del dispositivo ni intente remover el vidrio roto del dispositivo. Deje de utilizar el dispositivo hasta que personal calificado reemplace el vidrio.



### PROTEJA SU AUDICIÓN

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos por períodos prolongados. Tenga precaución cuando sostenga el dispositivo cerca de su oído cuando el altavoz esté en uso.

## Inicio


Comience por lo básico y aprenda a usar su teléfono en cosa de minutos.


## Teclas y piezas

Explore las teclas y las partes del teléfono.

- 1 Soporte de Micro-SIM
- 2 Conector micro-USB
- 3 Conector para audífonos y altavoces (3,5 mm)
- 4 2do micrófono
- 5 Cámara frontal
- 6 Sensor de proximidad/luz
- 7 Teclas de volumen.
- 8 Tecla Encender/Bloquear
- 9 Tecla de cámara
- 10 Tecla retroceder
- 11 Tecla Inicio
- 12 Tecla Buscar
- 13 Micrófono
- 14 Auricular
- 15 Flash de la cámara
- 16 Cámara posterior
- 17 Conectores de carga inalámbrica
- 18 Altavoz

Algunos de los accesorios mencionados en el manual del usuario, como cargador, auricular o cable de datos, se venden por separado.





## Insertar la tarjeta SIM

Siga leyendo y aprenda cómo insertar una tarjeta SIM en el teléfono.


Importante: El dispositivo usa una tarjeta micro SIM, también conocida como tarjeta mini UICC SIM. El uso de tarjetas SIM no compatibles o el uso de adaptadores de tarjeta SIM puede dañar la tarjeta o el dispositivo, además de los datos almacenados en la tarjeta.

Sugerencia: Use la llave del compartimiento de SIM para desbloquear el soporte de SIM. Si pierde el botón, puede usar un clip para papel.



El teléfono debe apagarse antes de insertar la tarjeta SIM.

1. Empuje el botón en la ranura hasta que el soporte se libere y ábralo.



2. Asegúrese de que el área de contacto esté hacia arriba e inserte la tarjeta en el soporte.




3. Empuje el soporte de regreso en el teléfono hasta que vuelva a su lugar.



## Retirar la tarjeta SIM

¿Tiene una tarjeta SIM nueva? Aprenda cómo eliminar la tarjeta anterior del teléfono.

- 1. Apague el teléfono.
- 2. Presione la tecla de ingreso de la tarjeta SIM hasta que el soporte se libere y lo pueda abrir.



3. Saque la tarjeta del soporte.



## Encender el teléfono


¿Está listo? Encienda el teléfono y comience a explorarlo.

Presione la tecla encender/apagar hasta que el teléfono vibre.



### Apagar el teléfono

Mantenga presionada la tecla encender/apagar, pulse la pantalla y arrastre la pantalla de bloqueo hacia abajo.



## Cargar el teléfono

Aprenda a cargar el teléfono.

## Cargar el teléfono con un cargador USB

La batería viene parcialmente cargada de fábrica, pero puede que sea necesario que la recargue antes de encender el teléfono por primera vez.

Asegúrese de usar un cargador USB compatible para cargar el teléfono. El cargador se puede vender por separado.

1. Primero conecte el cable USB al cargador y conecte el cargador a un tomacorriente de pared, luego conecte el extremo del cable micro USB al teléfono.



2. Cuando la batería esté completa, desconecte el cargador del teléfono y luego del tomacorriente.



No es necesario que cargue la batería durante un periodo determinado y puede usar el teléfono mientras se está cargando.

Cuando empiece a cargar una batería completamente descargada, la tecla Inicio 📲 parpadea hasta que la pantalla se activa y se muestra el progreso de carga.

Si la batería está completamente descargada, puede que sea necesario cargarla hasta por 20 minutos antes de que pueda usar su dispositivo. Es posible que el indicador de carga no aparezca en este período.

Sugerencia: Puede cargar el dispositivo a través de USB cuando no esté disponible un tomacorriente. Se pueden transferir datos mientras se carga el dispositivo. La eficiencia de la alimentación a través de USB varía significativamente y puede tardar bastante tiempo para que se inicie la carga y para que el dispositivo comience a funcionar.

Asegúrese de que la computadora esté encendida.


Primero conecte el cable USB a la computadora y luego al teléfono. Cuando la batería esté completa, primero desconecte el cable USB del teléfono y luego de la computadora.

La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero con el uso eventualmente se irá desgastando. Cuando los tiempos de conversación y de espera sean mucho más cortos que lo normal, lleve el dispositivo al centro de servicios autorizado más cercano para reemplazar la batería.

## Cargar el teléfono de manera inalámbrica

No se haga problema por los cables, coloque su dispositivo sobre un cargador inalámbrico y la carga comenzará de inmediato.

Las áreas de carga del teléfono y el cargador deben hacer contacto, asegúrese de alinear su teléfono y el cargador adecuadamente. No todos los modelos de teléfono coinciden con todos los cargadores.



Debe tener una carcasa de carga inalámbrica CC-3065 Nokia marcada con el logotipo de Qi impreso para que funcione la carga inalámbrica. La carcasa puede incluirse en la caja de ventas o venderse por separado. Solo use carcasa de carga inalámbrica originales de Nokia.

Cargadores inalámbricos Nokia, como la placa de carga inalámbrica DT-900, se venden por separado.

Use solo cargadores Qi compatible con carga inalámbrica.

- 1. Asegúrese de que el cargador inalámbrico esté encendido.
- 2. Con la carcasa de carga en su lugar, coloque el teléfono sobre el cargador inalámbrico, de modo que las áreas de carga se conecten.
- 3. Cuando la batería esté completa, saque el teléfono del cargador.

El área de carga se destaca.





**Aviso:** Asegúrese de que no haya nada entre el cargador y el dispositivo. No adhiera objetos, como calcomanías, a la superficie del dispositivo cerca del área de carga.

Para obtener más información sobre la carga inalámbrica, consulte el manual del usuario del cargador y la carcasa de carga inalámbrica.

#### Batería

Cuide la batería, es el motor de vida del teléfono.

El teléfono tiene una batería interna, fija y recargable. Use solo cargadores aprobados por Microsoft Mobile diseñados para este teléfono. También puede usar un cable USB compatible para cargar el teléfono.

No intente abrir la tapa posterior ni retirar la batería del dispositivo. Para reemplazar la batería, lleve el dispositivo al centro de servicio autorizado más cercano.

Los puntos de venta minorista también pueden ofrecer un servicio de recambio de baterías.

(1) Importante: Solo personal especializado o un centro de servicios autorizado debe reemplazar la batería. El reemplazo no autorizado de la batería puede anular la garantía.

## Transferir contenido a su Nokia Lumia

Aprenda a transferir contenido a su Nokia Lumia.

#### Transferir contenido a su nuevo Nokia Lumia

¿Tiene un nuevo teléfono y no desea perder sus fotos, videos y otros elementos importantes que tiene en su teléfono antiguo? Hay excelentes maneras para transferir contenido en su nuevo teléfono.

Estas instrucciones pueden no aplicarse a todos los modelos y fabricantes de teléfono.

Es posible que necesite instalar algunas aplicaciones en su teléfono o computadora para transferir. Dependiendo de lo que necesite instalar y de la cantidad de contenido que transfiera, la transferencia puede tardar unos minutos.

Algunos formatos de archivo no se pueden transferir. Algunas aplicaciones de conversion de terceros pueden estar disponibles para convertir los archivos a un formato que se pueda transferir.

Para obtener más información, vaya a www.nokia.com/gb-en/switch-easy (solo en inglés).

## **Copiar contactos**

Tenga acceso a sus seres queridos de forma instantánea, en la punta de sus dedos. Use la aplicación Transferir Mis datos para copiar fácilmente sus contactos, mensajes de texto e imágenes desde su teléfono anterior. La aplicación no funciona con todos los modelos de teléfono.



Sugerencia: Si tiene un dispositivo Windows Phone antiguo o ha respaldado anteriormente sus contactos en su cuenta Microsoft, también puede agregar su cuenta al teléfono e importarlos al teléfono directamente desde el servicio.

El teléfono antiguo debe tener Bluetooth. Los contactos en el teléfono antiguo deben estar almacenados en la memoria del teléfono, no en la SIM.

- 1. En su teléfono antiguo, active Bluetooth y asegúrese de que el teléfono esté visible para otros dispositivos.
- 2. Én la pantalla Inicio de su nuevo teléfono, pase a la izquierda y pulse 🗐 Transferir Mis datos.
- 3. Pulse continuar v active el Bluetooth.
- 4. Seleccione el teléfono antiguo de la lista de dispositivos encontrados y siga las instrucciones que se muestran en ambos teléfonos.

Si sus contactos están escritos en un idioma que no es compatible con su nuevo teléfono, puede que no se muestre correctamente la información del contacto.

Si aún no tiene la aplicación de Transferir Mis datos, puede descargarla desde www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02 (en inglés).

#### Transferir contenido usando su cuenta de Microsoft

Si su antiguo teléfono es un Windows Phone, la mejor manera de transferir sus contactos, calendario y mensajes de texto a su nuevo Nokia Lumia es su cuenta de Microsoft.

Si aún no tiene una cuenta de Microsoft configurada en su nuevo Nokia Lumia, en la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, pulse **TODA LA CONFIGURACIÓN > correo** +cuentas > agregar una cuenta y cree una cuenta de Microsoft siguiendo las instrucciones que se muestran en la pantalla.

1. Para seleccionar sobre lo que desea hacer una copia de seguridad en su cuenta Microsoft, en su dispositivo Windows Phone anterior, en la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda, y pulse Configuración > copia de seguridad.

Se realizan copias de seguridad de sus contactos y agenda automáticamente en su cuenta de Microsoft.

2. En su nuevo Nokia Lumia, inicie sesión en su cuenta de Microsoft. Sus contactos, calendario y mensajes de texto se transfieren automáticamente a su nuevo Nokia Lumia.

#### Transferir contenido usando OneDrive

Cargue sus documentos de Office, fotos y videos en OneDrive para transferirlos fácilmente desde su teléfono antiguo a su nuevo Nokia Lumia.

Para cargar y administrar fácilmente sus contenidos en OneDrive, cargue e instale la aplicación OneDrive desde:

- · Google Play para un teléfono Android
- iTunes Store para un iPhone
- Tienda para Windows Phones (si no está en el teléfono)
- Mac App Store para un Apple Mac
- support.microsoft.com (en inglés) para su computadora

Necesita una cuenta Microsoft para iniciar sesión en OneDrive.

OneDrive puede no estar disponible para todos los modelos de teléfono.

- 1. En su teléfono antiguo, abra la aplicación OneDrive.
- 2. Pulse ① y seleccione lo que desea cargar.
- 3. Seleccione cargar.

Ahora puede iniciar sesión en OneDrive con su cuenta Microsoft para tener acceso a su contenido en cualquier dispositivo y descargarlo cuando lo desee.

Sugerencia: Para transferir documentos de Office, puede guardarlos directamente en OneDrive. Para tener acceso a sus documentos, en su nuevo Nokia Lumia, pulse ① Office > OneDrive.

El uso de servicios o la descarga de contenido, incluidos los elementos gratuitos, pueden implicar la transferencia de grandes volúmenes de datos, lo que puede dar como resultado costos adicionales por el uso de datos.

## Transferir contenido desde un teléfono Symbian o S40

Use Nokia Suite para transferir contactos, entradas de calendario y fotos desde un teléfono Symbian o S40 a su Nokia Lumia.

Asegúrese tener la versión más reciente de Nokia Suite instalada en la computadora. Puede descargarlo desde www.nokia.com/nokiasuite (en inglés).

Necesita una cuenta Microsoft para iniciar sesión en OneDrive.

- 1. Use un cable USB compatible para conectar el teléfono a la computadora.
- 2. Abra Nokia Suite en una PC.
- **3.** Seleccione **Copiar contenido a Nokia Lumia** y siga las instrucciones que se muestran en la computadora. Los archivos se copiarán a OneDrive. Sus fotos se copian en la carpeta Imágenes en OneDrive y sus contactos y eventos de la agenda en Outlook.com.

**4.** Para tener acceso a sus fotos, en su Nokia Lumia, deslícese hacia la izquierda y pulse **OneDrive**. Sus contactos y eventos del calendario se sincronizan automáticamente.



Sugerencia: ¿Su teléfono Nokia no es compatible con Nokia Suite? O, ¿desea transferir otro contenido, como videos? También puede conectar su teléfono a su computadora, y arrastrar y soltar los archivos que desea transferir en la computadora. Si tiene la aplicación de escritorio de OneDrive, arrastre y suelte los archivos directamente en la carpeta OneDrive para la carga automática

#### Transferir información de Outlook desde un teléfono Android o iPhone

Use su cuenta de Microsoft para transferir contactos, entradas de calendario y tareas pendientes de Outlook desde su teléfono Android o iPhone a su Nokia Lumia.

Necesita una cuenta Microsoft para sincronizar su Nokia Lumia con Outlook.com.

- 1. Use un cable USB compatible para conectar su teléfono a la computadora.
- 2. En su computadora, configure el software de sincronización correspondiente, como Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion o iTunes, para sincronizar los elementos con Outlook, y sincronizar contactos, entradas de calendario y tareas pendientes desde su teléfono a su computadora.
- 3. En Outlook, agregue la cuenta de Microsoft a Outlook usando Microsoft Outlook Hotmail Connector. Vaya a www.office.microsoft.com (en inglés), busque Hotmail Connector y descárguelo en su computadora. Es posible que necesite ajustar las configuraciones de Hotmail Connector.
- en su computatora. Es posible que necesite ajustar las comiguraciones de normali conhector. 4. Sincronice el contenido que desea desde Outlook a su cuenta de Microsoft. Esto puede tardar unos minutos antes de que el contenido esté disponible en su cuenta de Microsoft.
- 5. Para sincronizar el contenido a su nuevo Nokia Lumia, solo inicie sesión en su cuenta Microsoft.

Para obtener más información, vaya a **www.windowsphone.com** (en inglés) y consulte las Preguntas frecuentes sobre cómo sincronizar sus contactos y agenda de Outlook con Windows Phone.


## Bloquear las teclas y la pantalla

¿Desea evitar hacer una llamada accidentalmente cuando el teléfono está en el bolsillo o bolso? Presione la tecla encender/apagar.



#### Desbloquee las teclas y la pantalla

Pulse la tecla encender/apagar y arrastre la pantalla de bloqueo hacia arriba.



Sugerencia: En lugar de presionar la tecla Encender/Apagar, también puede pulsar dos veces la pantalla si dicha función está activada. Para activar pulse dos veces, en la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, pulse TODA LA CONFIGURACIÓN > táctil y cambie Activar a Activado □

## Configurar que las teclas y la pantalla se bloqueen automáticamente

En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, toque **TODA LA CONFIGURACIÓN > pantalla de bloqueo > Apagar pantalla después de**y seleccione el tiempo después del cual se bloquean automáticamente las teclas y la pantalla.

## Conectar el auricular

Disfrute de su música favorita o libere sus manos para hacer otras cosas durante una llamada.

Los auriculares se venden por separado.

Conecte los auriculares al teléfono



No conecte productos que emitan una señal de salida, porque puede dañar el dispositivo. No conecte ninguna fuente de voltaje al conector de audio. Si conecta un conector de AV a algún dispositivo externo o auricular que no sean los aprobados para este dispositivo, preste especial atención a los niveles de volumen.

## Ubicación de las antenas

Aprenda dónde están las antenas del teléfono para obtener el mejor rendimiento posible.

Evite el contacto innecesario con el área de la antena cuando esté en uso. El contacto con las antenas afecta la calidad de la comunicación y puede aumentar el nivel de energía durante el funcionamiento, lo que puede reducir la duración de la batería.

Las áreas de antena están destacadas.



# Conceptos básicos

Aprenda cómo sacar el máximo provecho de su teléfono nuevo.

## Conozca el teléfono

Su teléfono tiene dos vistas, la pantalla de inicio y el menú de aplicaciones. Para cambiar entre las vistas, simplemente deslícese hacia la izquierda o derecha.



Pantalla de inicio: Las ventanas animadas muestran sus llamadas perdidas y mensajes recibidos, las noticias y las informaciones meteorológicas más recientes y más. En la ventana se muestran las actualizaciones de sus contactos anclados y puede ver sus detalles directamente desde la pantalla de inicio.

Menú de aplicaciones: todas sus aplicaciones aparecen en esta lista, cuidadosamente ordenadas. Si tiene muchas aplicaciones, para buscar una, pulse ②.

Para acceder a los términos de licencia del software de Windows Phone, seleccione Configuración > información. Lea estos términos. Tenga en cuenta que al usar el software acepta dichos términos. Si no los acepta, no use el dispositivo o software. En su lugar, comuníquese con Microsoft Mobile o con la parte a la cual compró el dispositivo para determinar su política de devolución.

## Tecla atrás, inicio y buscar

Las teclas atrás, inicio y buscar lo ayudan a navegar por el teléfono.

- Para ver las aplicaciones que tiene abiertas, mantenga pulsado —. Luego, puede cambiar a otra
  aplicación o cerrar las que no necesita.
- Para volver a la pantalla anterior en la que estaba, pulse 

   — El teléfono recuerda todas las aplicaciones y los sitios web que ha visitado desde la última vez que se bloqueó la pantalla.
- Para ir a la pantalla de inicio, pulse # La aplicación en la que estaba permanece abierta en el fondo.


- Para buscar en la web o elementos en su teléfono, presione 🔎.
- Para controlar el teléfono con la voz, mantenga presionada 🔎 y diga un comando de voz.

Es posible que esta función no esté disponible en todos los idiomas. Para obtener más información acerca de los idiomas disponibles, vaya a **www.windowsphone.com** (en inglés).

### Usar la pantalla táctil

Explore el teléfono pulsando, deslizándose o arrastrando.

- 1. Para utilizar el teléfono, solo pulse o mantenga pulsada la pantalla táctil.
- 2. Para abrir más opciones, coloque el dedo sobre un elemento hasta que el menú se abra.
- Ejemplo: Para abrir una aplicación u otro elemento, púlselo. Para editar o borrar una cita del calendario, mantenga pulsada la cita y seleccione la opción correcta.



Sugerencia: Puede usar el teléfono incluso con guantes. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, pulse TODA LA CONFIGURACIÓN > táctil y cambie Sensibilidad del toque a alta.

## Mantenga pulsado para arrastrar un elemento

Coloque su dedo en el elemento por unos segundos y luego deslice su dedo a través de la pantalla.



### Deslizarse

Coloque su dedo en la pantalla y deslícelo en la dirección que desea.



Ejemplo: Deslícese hacia la izquierda o derecha entre la pantalla de inicio y el menú de aplicaciones o entre las diferentes vistas en los hubs. Para desplazarse rápidamente a través de una lista larga o menú, deslice el dedo con movimiento rápido hacia arriba o abajo por la pantalla y luego levántelo. Para dejar de desplazarse, pulse la pantalla.



## Acercarse o alejarse

Coloque dos dedos sobre un elemento, como un mapa, foto o página Web y sepárelos o júntelos.




- Importante: Evite rayar la pantalla táctil.

### Cambiar entre vistas y aplicaciones

¿No tiene todas las aplicaciones que necesita en la pantalla de inicio? Deslícese hasta el menú de aplicaciones para encontrarlas. O revise las que ya se están ejecutando en su teléfono y alterne entre ellas.


Para ver todas las aplicaciones en su teléfono, en la pantalla de inicio, solo deslícese hacia la izquierda. Para volver a la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda.



Sugerencia: Para encontrar una aplicación rápidamente, pulse cualquier letra en el menú de aplicaciones y en el menú siguiente, pulse la primera letra o carácter de la aplicación que desea.

## Ver, cambiar las aplicaciones y cerrar las abiertas


Para ver las aplicaciones abiertas, mantenga pulsado — Para cambiar la aplicación, deslícese hasta la aplicación que desea y pulse la aplicación. Para cerrar las aplicaciones que ya no necesite, pulse (x).



### Comprobar notificaciones en su teléfono

¿Desea revisar los últimos correos o mensajes rápidamente? ¿O conectarse fácilmente a una red Wi-Fi? Puede comprobar rápidamente las notificaciones, cambiar ciertas configuración y más en el centro de acción que se abre desde la parte superior de la pantalla.

1. Deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.



#### En esta pantalla, puede:

- Ver sus llamadas perdidas o mensajes y correos recientes no leídos
- Comprobar cualquier notificación, como actualizaciones de aplicaciones disponibles en Tienda
- Abrir aplicaciones
- Comprobar redes Wi-Fi y conectarse a ellas
- Saltar rápidamente a configuración
- 2. Para cerrar el menú, presione la tecla atrás.

#### Personalizar el centro de acción

En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque **TODA LA CONFIGURACIÓN** > **notificaciones**. Para cambiar un acceso directo, púlselo y la aplicación que desea. También puede seleccionar qué notificaciones recibir y cómo recibirlas.

#### Cambiar el volumen

¿Tiene problemas para escuchar el timbre del teléfono en entornos ruidosos o las llamadas suenan muy fuerte? Puede cambiar el volumen según lo desee.

Usar las teclas de volumen



De manera predeterminada, las teclas de volumen controlan el volumen de las alarmas y recordatorios

No conecte productos que emitan una señal de salida, porque puede dañar el dispositivo. No conecte ninguna fuente de voltaje al conector de audio. Si conecta un conector de AV a algún dispositivo externo o auricular que no sean los aprobados para este dispositivo, preste especial atención a los niveles de volumen.

#### Cambiar a modo de silencio

Presione una tecla de volumen y toque ✓ > ♣.

Sugerencia: Si no desea que su teléfono vibre, toque & Para cambiar a otra configuración de sonido, en la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque TODA LA CONFIGURACIÓN > tonos+sonidos.

### Cambiar el volumen para multimedia y aplicaciones

Presione una tecla de volumen, toque vy configure el volumen para multimedia y aplicaciones.

#### Controlar el teléfono con la voz

¿Tiene las manos ocupadas y necesita usar el teléfono? Puede usar la voz para hacer una llamada, enviar un mensaje de texto, explorar la web o abrir una aplicación.

Es posible que esta función no esté disponible en todos los idiomas. Es posible que también deba descargar un paquete de idioma antes de que pueda usar la función. Para obtener más información acerca de los idiomas disponibles, vaya a www.windowsphone.com(en inglés).

- 1. Mantenga presionada .
- 2. Diga un comando de voz al teléfono.
- **Ejemplo:** Para revisar citas en su agenda, diga **Abrir calendario**.

## Configurar el teléfono en modo de conducción

El modo de conducción ayuda a minimizar la distracción mientras conduce, lo que le permite concentrarse en el viaje.

- En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulse TODA LA CONFIGURACIÓN > modo conducción > siguiente.

- 4. Para enviar un mensaje de texto automático cuando alguien lo llame o le envíe un mensaje de texto, explicando que no puede contestar, cambie Respuestas con mensaje de texto para llamadas, Respuestas con mensaje de texto para mensajes de texto o ambos a Activado [1]. Para editar el mensaje, toque el cuadro de texto.
- **5.** Toque **siguiente** > **agregar dispositivo** y toque el dispositivo Bluetooth que conecta al teléfono cuando conduce, como un auricular.

El modo de conducción se activa automáticamente cuando el teléfono y el dispositivo de Bluetooth agregado se conectan.

#### Usar tu teléfono con facilidad

¿Tiene problemas con textos pequeños o imágenes borrosas? Agrande el tamaño de las letras y facilite la visualización de la pantalla. También puede usar su teléfono como un dispositivo auditivo o teletipo (TTY/TDD).

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque **TODA** LA CONFIGURACIÓN.
- 2. Pulse accesibilidad

#### Cambiar el tamaño de la fuente

Pulse el deslizador Tamaño del texto.

#### Activar el contraste alto

Cambie Alto contraste a Activado .

### Agrandar la pantalla

Cambie Ampliador de pantalla a Activado [ ] y toque la pantalla dos veces con dos dedos. Cuando use la lupa, use dos dedos para recorrer la pantalla. Para detener el aumento, pulse dos veces la pantalla con dos dedos.



Usar su teléfono con un TTY/TDD Cambie TTY/TDD a completo .

Los modos de TTY/TDD disponibles pueden variar dependiendo de su proveedor de servicios de red.

#### Usar el teléfono en el modo de vuelo

En los lugares donde no desea hacer o recibir llamadas, de todas formas puede acceder a su música, videos y juegos sin conexión si activa el modo de vuelo.

El modo avión cierra las conexiones a las redes móviles y desactiva las funciones inalámbricas de su dispositivo. Si lo admite el dispositivo, la función de pago NFC y emisión de boletos del dispositivo puede permanecer activa. Cumpla con las instrucciones y requerimientos de seguridad de, por ejemplo, una aerolínea y cualquier ley o normativa correspondiente. Donde esté permitido, puede conectarse a una red Wi-Fi para, por ejemplo, navegar por Internet o activar el uso compartido de datos mediante Bluetooth o NFC en el modo de vuelo.

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque TODA LA CONFIGURACIÓN > modo avión.
- 2. Cambie Estado a Activado .

#### Íconos del teléfono

La barra de estado de la parte superior de la pantalla indica la hora actual, la potencia de la señal y de la batería y mucho más.

Sugerencia: Para ver los íconos ocultos, pulse la barra de estado.

Intensidad de señal móvil

- Intensidad de la señal
- Su teléfono no está conectado a una red móvil.
- No hay una tarjeta SIM instalada en el teléfono.
- La tarjeta SIM está bloqueada.
- + El modo de vuelo está activado.
- LI teléfono está efectuando roaming fuera de su red móvil local.

Conexión de datos para móviles

Una sola letra, una combinación de letras o una combinación de letras y números pueden mostrar el tipo de red móvil al que está conectado.

Los íconos que muestran el tipo de conexión de red puede variar dependiendo de la región y de los proveedores de servicio de red.

- E Hay una conexión de datos EDGE abierta.
- G Hay una conexión de datos GPRS abierta.
- 3G El teléfono está conectado a una red 3G.
- H Hay una conexión de datos de alta velocidad (HSDPA/HSUPA) abierta.
- H+ Hay una conexión de datos de alta velocidad (HSPA+/DC-HSDPA) abierta.
- 4G Su teléfono está conectado a una red 4G.

Conexión Wi-Fi

- Hay una conexión Wi-Fi disponible.
- Hay una conexión Wi-Fi activa.
- (1) Se comparte una conexión de datos móviles con otros dispositivos vía Wi-Fi.
- Los datos se transfieren a través de Wi-Fi.

#### Dispositivo Bluetooth

- Relation está conectado a un dispositivo Bluetooth.
- El Bluetooth está activado, pero su teléfono no está conectado a un dispositivo Bluetooth.

#### Ratería

- Nivel de carga de la batería
- La batería se está cargando.
- El modo de ahorro de la batería está activado.
- Se desconoce la carga de la batería o el estado de la batería actual.

#### Notificaciones

Tiene notificaciones no leídas.

#### Perfiles

- Ll modo de vibración está activado.
- 🔍 El modo de silencio está activado.

#### Desvío de llamadas

Las llamadas se desvían a otro número de teléfono o al buzón de voz.

#### Ubicación

Una aplicación o servicio está usando su información de ubicación.

#### Modo de conducción

El modo de conducción está activado.

## **Cuentas**

Obtenga información sobre las diferentes cuentas en su teléfono y lo que puede hacer con ellas.

#### Cuenta de Microsoft

Con una cuenta de Microsoft, puede acceder a los servicios de Microsoft con un solo nombre de usuario y contraseña en la computadora o el teléfono. También puede usar el mismo nombre de usuario y contraseña en su Xbox.

Con la cuenta de Microsoft puede, por ejemplo:

- Descargar contenido desde Tienda
- Crear una copia de seguridad de los contactos
- Cargar, almacenar y compartir imágenes y documentos
- Hacer copias de seguridad del teléfono en OneDrive
- Jugar juegos de Xbox
- Guarde su avatar y logros en juegos en el teléfono y agréguelos cuando juegue en el teléfono
- Seguir la pista del teléfono perdido y bloquearlo con Encuentra mi teléfono
- Obtenga vínculos de servicios de redes sociales en el hub Contactos

Para obtener más información sobre la cuenta de Microsoft y lo que puede hacer con ella, vaya a **www.windowsphone.com** (en inglés).

### Crear una cuenta de Microsoft

Dele color a su vida y sáquele máximo partido al teléfono: cree una cuenta de Microsoft. Si no creó una cuenta Microsoft durante la primera inicialización, siempre puede hacerlo más tarde.



- En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque TODA LA CONFIGURACIÓN > correo+cuentas > agregar una cuenta.
- 2. Pulse Cuenta de Microsoft
- **3.** Cree su cuenta Microsoft o inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña existente, y siga las instrucciones que se muestran en su teléfono.

Los padres deben aprobar la cuenta para menores de 13 años. Para aprobar la cuenta, en la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, pulse **TODA LA** 

**CONFIGURACIÓN** > **correo+cuentas** > **agregar una cuenta** > **Cuenta de Microsoft** y siga las instrucciones que se muestran en su teléfono.

Además, puede crear o administrar su cuenta en www.live.com(en inglés).

## Configurar Mi familia

¿Desea controlar lo que los hijos descarguen con sus teléfonos? Con Mi familia, puede restringir que sus hijos descarguen contenido pagado o con calificación de edad de Tienda o tienda de juegos.

Xbox no es compatible con cuantas de niño en algunos países o regiones en donde se encuentre disponible Windows Phone.


- 1. Visite https://www.windowsphone.com/family (en inglés) e inicie sesión en su cuenta Microsoft.
- 2. Agregue la cuenta que desee a Mi familia.
- 3. Cambiar la configuración de la cuenta de su hijo.

#### OneDrive

Obtenga información de OneDrive y cómo usarlo.

#### almacenamiento en nube OneDrive

Guarde sus cosas en las nubes. No tiene que preocuparse acerca de liberar memoria para sus aplicaciones favoritas o nuevas.



OneDrive es un servicio de almacenamiento de nube para todos sus documentos y fotos, para que pueda tener acceso a ellos, compartirlos y restaurarlos si lo necesita. También puede configurarlo para crear copias de seguridad en forma automática de modo que cuando tome una foto o un video, se copie al álbum de nube.

Con OneDrive, puede acceder a sus fotos, documentos y más desde el teléfono, tableta o computadora. Dependiendo de la aplicación, incluso puede continuar trabajado en un documento a partir de donde lo dejó antes.

Existen varios lugares donde puede acceder a sus cosas en OneDrive. Puede guardar fotos en OneDrive en el Hub de Fotos o administrar sus documentos de oficina en el hub de Office.

#### Guardar sus fotos y otros contenidos en OneDrive

Puede cargar archivos guardados en su teléfono en OneDrive para tener un acceso fácil desde su teléfono, tableta o computadora.

Necesita una cuenta de Microsoft para conectarse a OneDrive.

En la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda y pulse OneDrive.

## Cargar una foto

Pulse 🛨 y la foto que desea cargar.



Sugerencia: Para configurar que su teléfono cargue automáticamente fotos o videos a OneDrive, en la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulse TODA LA CONFIGURACIÓN. Deslícese a aplicaciones y pulse fotos+cámara > OneDrive.

#### Guardar un documento de Office en OneDrive

Pulse ① Office, deslícese hacia lugares y pulse teléfono. Luego mantenga pulsado el archivo que desea guardar y pulse guardar en... > OneDrive.



Sugerencia: También puede guardar un documento en OneDrive mientras está trabajando en él. Pulse ••• > guardar como... y cambie Guardar en a OneDrive. Si cambia la ubicación de Guardar en, se cambia la ubicación predeterminada de todos los archivos.

Cuando guarde documentos de Office en OneDrive, puede continuar trabajando en el documento a partir de donde lo dejó antes, en cualquier dispositivo conectado a su cuenta Microsoft.

#### Compartir sus fotos y documentos entre sus dispositivos

Con OneDrive, puede acceder fácilmente a sus fotos, documentos y otros contenidos que haya cargado desde cualquiera de sus dispositivos.

Para cargar sus fotos, documentos u otros contenidos guardados en su teléfono, tableta o computadora en OneDrive, debe iniciar sesión en su cuenta de Microsoft. Para acceder al contenido cargado a otro dispositivo, debe iniciar sesión a la misma cuenta de Microsoft que se usó cuando se cargó el contenido.

Para cargar o descargar contenido, necesita una conexión a Internet. Si no tiene un plan de datos, los costos de transmisión pueden acumularse rápidamente. Para obtener más información acerca de los posibles costos de transmisión de datos, comuníquese con su proveedor de servicios de red.

Existen varios lugares donde puede acceder a sus cosas en OneDrive. En su teléfono, puede ver sus fotos y videos en el Hub de Fotos o abrir sus documentos de Office en el Hub de Office. También puede descargar la aplicación OneDrive desde Tienda para ver y administrar todo tipo de archivos en su teléfono.

En su tableta o computadora, puede administrar sus contenidos en línea en **onedrive.com** (en inglés) o puede usar la aplicación de OneDrive y acceder a OneDrive directo desde su escritorio. Si aún no tiene la aplicación de OneDrive, puede descargarla e instalarla desde **onedrive.com** (en inglés).



**Sugerencia:** Con la aplicación de OneDrive en su computadora, puede simplemente arrastrar y soltar los archivos que desea cargar a la carpeta de OneDrive en el administrador de archivos, como Windows Explorer o Finder y los archivos se cargarán automáticamente a OneDrive.

## Configurar una cuenta

Manténgase actualizado: agregue sus cuentas importantes, como las de redes sociales o cuentas de correo, a su teléfono.

- En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque TODA LA CONFIGURACIÓN > correo+cuentas.
- 2. Pulse agregar una cuenta y el nombre del servicio y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

#### Cuenta de Nokia

Su cuenta de Nokia es la clave para los servicios Nokia.

Con la cuenta de Nokia puede, por ejemplo:

- Acceder a los servicios de Nokia con un solo nombre de usuario y contraseña en la computadora
  o en el teléfono
- Sincronizar sus favoritos en Mapas
- Descargar contenido desde los servicios Nokia
- Guarde detalles acerca del modelo de teléfono e información de contacto. También puede agregar detalles de la tarjeta de pago a la cuenta de Nokia.

Los servicios disponibles pueden variar.

Para obtener más información acerca de la cuenta de Nokia y los servicios Nokia, vaya a account.nokia.com (en inglés).

### Personalizar el teléfono

Aprenda cómo personalizar la pantalla de inicio y cómo cambiar los tonos de timbre.





#### Personalizar la pantalla de inicio

¿Desea cambiar la apariencia de la pantalla de inicio? Puede elegir su foto de fondo, anclar sus aplicaciones favoritas y mucho más a la pantalla de inicio, o cambiar el tamaño de las ventanas y diseño según lo desee.

- 1. Para agregar una foto de fondo, en la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulse **TODA LA CONFIGURACIÓN**.
- 2. Pulse inicio+tema > elegir foto.
- 3. Pulse una foto, recórtela como desee y pulse ⊙.
  - Sugerencia: ¿Por qué no hacer coincidir los colores de fondo y las ventanas con su imagen de fondo? Pulse Fondo o Color de énfasis. Para compartir los temas en todos los dispositivos Windows, en la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulse TODA LA CONFIGURACIÓN > sincronizar mi configuración y cambie tema a Activado

#### Cambiar el diseño de ícono

Ahora puede mover y cambiar el tamaño de las ventanas para beneficiarse de la nueva columna.

#### Mover una ventana

mantenga pulsada la ventana, arrástrela a la nueva ubicación y pulse la pantalla.



#### Cambiar el tamaño o desanclar una ventana

Para cambiar el tamaño, mantenga pulsada la ventana y pulse el ícono de flecha.

Las ventanas pueden ser pequeñas, medianas o anchas. Mientras más grande sea la ventana, más información puede mostrar.



Para desanclar la ventana, mantenga pulsada la ventana y pulse 🗞.

#### Anclar una aplicación

Deslícese hacia la izquierda para ir al menú de aplicaciones, mantenga pulsada la aplicación y pulse anclar a Inicio.

#### Anclar un contacto

Pulse **Tontactos**, pulse y mantenga presionado el contacto y pulse **anclar a Inicio**.

Cuando ancla un contacto, sus actualizaciones se muestran en la ventana, y puede llamarlos directamente desde la pantalla de inicio.

## Personalizar la pantalla de bloqueo

¿Desea personalizar la apariencia de la pantalla de bloqueo? Por ejemplo, puede tener foto personal favorita en el fondo.



En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque **TODA LA CONFIGURACIÓN** > **pantalla de bloqueo**.

Sugerencia: Puede decidir qué notificaciones de aplicaciones, como llamadas perdidas o mensajes nuevos, desea ver en la pantalla de bloqueo. Simplemente pulse una notificación resaltada y seleccione la aplicación que desea agregar.

#### Cambiar la foto de fondo

Pulse **cambiar foto**, seleccione una foto, ajústela de la mejor manera y pulse **②**.

Sugerencia: También puede mezclar fotos desde Bing en la pantalla de bloqueo. Cambie Fondo a Bing.

Mostrar al artista durante la reproducción de música
Cambie Mostrar artista al reproducir música a Activado

### Cambiar la configuración de pantalla de Vistazo

Para ahorrar energía, la pantalla se apaga cuando no esté usando activamente el teléfono. Con Pantalla vistazo, puede revisar fácilmente el tiempo de espera para que se apague la pantalla.


- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque TODA LA CONFIGURACIÓN > pantalla vistazo.
- 2. Cambie Pantalla vistazo a siempre activada .
- Sugerencia: Es fácil activar el teléfono incluso cuando no tiene acceso a la tecla de encendido, por ejemplo, mientras el teléfono está en un soporte para automóvil. Simplemente toque dos veces la pantalla.

### Activar o desactivar pulsar dos veces

En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque **TODA LA CONFIGURACIÓN** > **táctil**. Cambie **Activar** a **Activado** o **Desactivado** .

### Crear una pantalla de inicio segura y divertida para niños

Puede permitir que los niños usen algunas aplicaciones en el teléfono sin tener que preocuparse de que borren accidentalmente su correo de trabajo, hagan compras en línea o realicen cualquier otra cosa que no debieran. Coloque las aplicaciones, los juegos y otros favoritos seleccionados para que los niños disfruten en su propia pantalla de inicio.



- En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulse TODA LA CONFIGURACIÓN.
- 2. Pulse rincón infantil.
- 3. Elija qué contenido pueden usar sus niños. También puede programar una contraseña para evitar que los niños accedan a su propia pantalla de inicio.
- Sugerencia: Mostrar a los niños cómo pueden personalizar su pantalla de inicio. Para cambiar, por ejemplo, la imagen de fondo, pulse personalizar. En la pantalla de inicio, puede cambiar el tamaño o mover ventanas de forma normal.
- Sugerencia: Para permitir que sus hijos hagan compras con-app, como comprar puntos de juegos, es necesario que defina un PIN de cartera. Debe ingresar un PIN de billetera válido para realizar su compra. Para definir un PIN de cartera, en la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda y pulse ☑ Billetera > ••• > configuración+PIN. Es posible que algunas compras no estén disponibles para todas las edades.

#### Ir a su propia pantalla de inicio

Pulse dos veces la tecla de encendido y deslice hacia arriba en su propia pantalla de bloqueo. Si ha programado una contraseña, escríbala.

#### Volver a la pantalla de inicio del niño

En su propia pantalla de bloqueo, deslice a la izquierda y en la pantalla de bloqueo del niño, deslice hacia arriba.

## Apague la pantalla de inicio del niño

En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, pulse TODA LA CONFIGURACIÓN y cambie rincón infantil a Desactivado

#### Personalizar tonos del teléfono

Puede seleccionar los mejores sonidos para el teléfono.

- En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque TODA LA CONFIGURACIÓN > tonos+sonidos.
- 2. Seleccione el tipo de tono de timbre o alerta que desea cambiar y seleccione el sonido.
- Sugerencia: ¿Desea configurar un tono de timbre específico para un contacto, de modo que sepa inmediatamente quién llama? Edite la información de contacto en el hub de Contactos.

#### Agregue nuevos tonos de timbre desde su PC a su teléfono

Conecte su teléfono a su PC con un cable USB y use el administrador de archivos de su PC para mover la canción que desea a la carpeta de tonos de timbres en su teléfono. Su PC debe tener Windows Vista, Windows 7, Windows 8 o superior.

Para establecer la canción como su tono de timbre, en la vista de tonos+sonidos pulse **Tono** y en **Personalizados** pulse la canción.

Puede usar una canción como su tono de timbre si no está protegida con Digital Rights Management (DRM) y tiene menos de 30 MB.

Sugerencia: ¿Desea crear su propio tono de timbre único? Toque Tienda, y descargue la aplicación Creador de Tonos de timbre.

#### Cambiar el teléfono a modo silencioso

Cuando activa el modo silencioso, todos los tonos de timbre y tonos de alerta se silencian. Use esto cuando, por ejemplo, se encuentre en el cine o en una reunión.

Presione la tecla de volumen para ver la barra de estado del volumen en la parte superior de la pantalla y pulse 🗸.

- 1. Para cambiar a modo silencioso, pulse 4.
- 2. Si no desea que su teléfono vibre, pulse .
- Sugerencia: ¿No desea mantener su teléfono en modo silencioso, pero no quiere responder de inmediato? Para silenciar una llamada entrante, presione la tecla de volumen hacia abajo. Si activó Gire para silenciar, solo voltee su teléfono hacia abajo. Para activar Gire para silenciar, en la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, pulse TODA LA CONFIGURACIÓN > audio, deslícese hacia la izquierda, si es necesario, y cambie Gire para silenciar a Activado

## Tomar una captura de pantalla

 $\label{thm:compart} \textit{ETERMING} \ de \ personalizar \ su \ pantalla \ de \ inicio \ y \ desea \ compartir \ su \ obra \ de \ arte? \ Puede \ capturar \ su \ pantalla \ y \ enviarla \ a \ sus \ amigos.$ 

1. Presione la tecla de volumen hacia arriba y de encendido al mismo tiempo.



- 2. Toque Fotos > álbumes > Capturas de pantalla.
- 3. Mantenga pulsado el contenido que desea enviar y pulse compartir....

## Prolongar la duración de la batería

Saque el máximo provecho de su teléfono mientras obtiene la duración de la batería que necesita. Hay pasos que puede realizar para ahorrar energía en el teléfono.

Para ahorrar energía:

Cargar sabiamente	Siempre cargue la batería por completo.
Seleccionar solo los sonidos que necesita	Silencie los sonidos innecesarios, como los sonidos al presionar una tecla. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, pulse TODA LA CONFIGURACIÓN > tonos+sonidos y seleccione qué sonido mantener.
Usar audífonos con cable	Use audífonos con cable, en lugar del altavoz.
Usar Ahorro de la batería	Puede programar el teléfono para que ahorre energía en forma automática cuando el nivel de carga de la batería esté bajo. Para comprobar el estado de la batería y activar Ahorro de la batería, en la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda y pulse <b>Ahorro de la</b> <b>batería</b> .
	Cuando se activa el modo de ahorro de la batería, es posible que no pueda cambiar la configuración de todas las aplicaciones.

Cambiar la configuración de la pantalla del teléfono	<ul> <li>Configurar la pantalla del teléfono para que se apague luego de un tiempo breve. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulse TODA LA CONFIGURACIÓN &gt; pantalla de bloqueo &gt; Apagar pantalla después de.</li> <li>Cambie la configuración de pantalla vistazo. Si desea ver brevemente la hora y las notificaciones cuando mueve el teléfono, en la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, pulse TODA LA CONFIGURACIÓN &gt; pantalla vistazo y cambie Pantalla vistazo a dar un vistazo. Para desactivar pantalla vistazo, cambie Pantalla vistazo a desactivado.</li> <li>Toque dos veces para activar el teléfono cuando sea necesario. Para desactivar la función, en la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, pulse TODA LA CONFIGURACIÓN &gt;</li> </ul>
	táctil y cambie Activar a Desactivado
Bajar el brillo de la pantalla	<ul> <li>En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque TODA LA CONFIGURACIÓN &gt; brillo. Asegúrese de que Ajustar automáticamente cambie a Desactivado</li></ul>
Detenga la ejecución de aplicaciones en segundo plano	Cierre las aplicaciones que no está usando. Para cerrar la mayoría de las aplicaciones, mantenga presionado ← y pulse ⊗ en la aplicación que desea cerrar.
Usar los servicios de ubicación selectivamente	Si desea mantener los servicios de ubicación activados, pero no desea usar los servicios de registro, en la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda y toque Configuración. Deslice hasta aplicaciones, pulse contactos y cambie Usar mi ubicación a Desactivado
Usar las conexiones de redes de manera selectiva	Configure el teléfono para que busque correos nuevos con menos frecuencia o solo por solicitud. En cada buzón de correo que tenga, toque ••• >

- **configuración > configuración de sincronización** y seleccione la frecuencia de sincronización.
- · Active el Bluetooth únicamente si es necesario.
- Active NFC únicamente si es necesario. Para desactivar la función NFC, en la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, pulse TODA LA CONFIGURACIÓN > NFC y cambie Tocar para compartir a Desactivado
- Use una conexión Wi-Fi para conectarse a Internet, en lugar de una conexión de datos móviles.
- Detenga la exploración del teléfono en búsqueda de redes inalámbricas disponibles. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, pulse TODA LA CONFIGURACIÓN > Wi--Fi y cambie Redes Wi-Fi a Desactivado []==.
- Si escucha música o utiliza el teléfono, pero no desea hacer ni recibir llamadas, active modo avión. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, pulse TODA LA CONFIGURACIÓN > modo avión y cambie Estado a Activado

#### Revise el uso de la batería

Para verificar qué aplicaciones han consumido más batería, en la pantalla de inicio, deslice hacia ha izquierda, toque **Ahorro de la batería**y deslice hasta **uso**.

# Ahorrar en costos de roaming de datos

¿Quiere ahorrar en cuentas telefónicas? Puede reducir los costos de roaming de datos cambiando la configuración de los datos móviles. El roaming de datos consiste en usar el teléfono para recibir datos en redes que su proveedor de servicios de red no posee ni opera. Conectarse a Internet en modo roaming, especialmente en el extranjero, puede aumentar los costos de datos considerablemente. Su proveedor de servicio de red puede cobrar un cargo fijo por la transferencia de datos o un pago según el uso que tenga. Para usar un método de conexión óptimo, cambie la configuración de Wi-Fi, datos móviles y descarga de correo electrónico.

Por lo general, usar una conexión Wi-Fi es más rápido y menos costoso que usar una conexión de datos móviles. Si hay conexiones Wi-Fi y de datos móviles disponibles, el teléfono usa la conexión Wi-Fi.

En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque 🆟

- 2. Seleccione la conexión que desea usar.

## Cerrar una conexión de datos para móvil

En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, pulse TODA LA CONFIGURACIÓN > red celular+SIM y cambie Conexión de datos a desactivado [ ...]

Sugerencia: También puede seguir el uso de datos con la aplicación sensor de datos.

### Detener roaming de datos

En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, pulse TODA LA CONFIGURACIÓN > red celular+SIM y cambie Opciones de roaming de datos a desactivar roaming.

Sugerencia: Para ahorrar en costos de datos cuando viaje, guarde mapas nuevos en el teléfono antes de su viaje y explórelos sin conexión. Si le queda poco espacio, puede borrar algunos mapas de su teléfono.

### Descargar correo con menos frecuencia

En cada buzón de correo que tenga, toque ••• > configuración > configuración de sincronización y seleccione la frecuencia de sincronización.

## **Escribir texto**


Aprenda cómo escribir texto de manera rápida y eficaz con el teclado del teléfono.

## Usar el teclado en pantalla

La escritura con el teclado en pantalla es fácil. Puede usar el teclado con el teléfono cuando sostiene el teléfono en posición vertical u horizontal. Puede escribir sus mensajes tocando las letras o deslizándose por ellas.

Pulse un cuadro de texto.

- 1 Teclas de caracteres
- 2 Tecla Shift
- 3 Tecla de números y símbolos
- 4 Tecla de idiomas
- 5 Tecla de emoticones
- 6 Tecla de espacio
- 7 Tecla Intro
- 8 Tecla de retroceso.



### El diseño del teclado puede variar levemente en

aplicaciones e idiomas distintos. La tecla de idioma solo se muestra cuando se ha seleccionado más de un idioma. En el ejemplo se muestra el teclado en inglés.

Sugerencia: Para agregar la tecla de coma al teclado, en a pantalla de inicio, deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulse TODA LA CONFIGURACIÓN > teclado > avanzada > Mostrar una tecla de coma si está disponible.

#### Deslizar para escribir texto

Deslícese desde la primera letra de la palabra y dibuje una ruta letra a letra. Levante su dedo después de la última letra. Para continuar, siga deslizándose sin pulsar la tecla de espacio. Su teléfono agrega los espacios.

No todos los idiomas son compatibles.



#### Cambiar entre caracteres en mayúscula y minúscula

Pulse la tecla shift. Para activar el modo de bloqueo de mayúsculas, pulse dos veces la tecla. Para regresar al modo normal, pulse la tecla shift nuevamente.

### Ingrese un número o un carácter especial

Pulse la tecla de números y símbolos. Para ver más teclas de caracteres especiales, pulse la tecla shift. Algunas de las teclas de caracteres especiales pueden mostrar más símbolos. Para ver más símbolos relacionados mantenga pulsado un símbolo o carácter especial.

- Sugerencia: Para poner un punto final de la oración y comenzar una nueva, pulse la tecla espaciadora dos veces.
- Sugerencia: Para insertar rápidamente un número o carácter especial, mientras mantiene pulsada la tecla de números y símbolos, deslice el dedo hacia el carácter y levántelo.



### Copiar o pegar texto

Pulse una palabra, arrastre los círculos antes y después de la palabra para resaltar la sección que desea copiar y pulse (S). Para pegar el texto, pulse (S).

## Agregar un acento a un carácter

Mantenga pulsado el carácter y pulse el carácter acentuado.

### Borrar un carácter


Pulse la tecla de retroceso

### Cambiar los idiomas de escritura

Mantenga presionada la tecla de idioma y seleccione el idioma que desea. La tecla de idioma solo se muestra cuando se ha instalado más de un teclado.

## Mover el cursor

Para editar una palabra que acaba de escribir, pulse y mantenga pulsado el texto hasta que vea el cursor. Arrastre el cursor al lugar que desee.



## Usar las sugerencias de palabras del teclado

El teléfono sugiere palabras a medida que escribe, para ayudarle a escribir rápidamente y con mayor precisión. Las sugerencias de palabras están disponibles en varios idiomas.

Cuando comienza a escribir, el teléfono sugiere palabras posibles. Cuando aparezca la palabra que desea en la barra de sugerencias, selecciónela. Para ver más sugerencias, deslícese hacia la izquierda.

Sugerencia: Si la palabra sugerida está en negrita, el teléfono automáticamente la utiliza para reemplazar la palabra que escribió. Si la palabra no es correcta, púlsela para ver la palabra original y algunas sugerencias más.

## Corregir una palabra

Si nota que ha escrito mal una palabra, púlsela para ver sugerencias para corregirla.

## Agregar una nueva palabra al diccionario

Si la palabra deseada no se encuentra en el diccionario, escriba la palabra, púlsela y pulse el signo (+) en la barra de sugerencias. El teléfono también reconoce palabras nuevas cuando las escribe varias veces.



### Desactivar las sugerencias de palabras

En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulse TODA LA CONFIGURACIÓN > teclado. Pulse el teclado del idioma y desactive la casilla de verificación Sugerir texto.


### Agregar idiomas de escritura

Puede agregar varios idiomas de escritura para el teclado y cambiar entre los idiomas cuando escribe.

- En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque TODA LA CONFIGURACIÓN > teclado > agregar teclados.
- 2. Seleccione los idiomas en los que desea escribir.
- Sugerencia: Para eliminar un teclado preinstalado, mantenga pulsado el idioma que no desee usar y pulse quitar.

## Cambiar entre los idiomas cuando escribe

Pulse la tecla de idioma varias veces hasta que aparezca el idioma que desea. El diseño del teclado y las sugerencias de palabras cambian de acuerdo al idioma seleccionado. La tecla de idioma solo se muestra cuando se ha instalado más de un teclado.



## Escanear códigos o texto

Use la cámara del teléfono para escanear cosas, como códigos QR, códigos de barra, portadas de libros y carátulas de DVD y obtenga más información sobre lo que el teléfono reconoce.

Toque  $\mathcal{P} > \Theta$ .

- 1. Apunte la cámara a un código.
- 2. Pulse un resultado para obtener más información.
- Sugerencia: Mantenga la cámara fija y asegúrese de que el escaneo esté completamente visible en el visor de la cámara.
- **Ejemplo:** Intente escanear el siguiente código y vea lo que ocurre.



### Traducir o buscar texto en la web

Apunte la cámara al texto y pulse **leer texto** y las palabras que desea, y pulse **traducir** o **buscar**.

Es posible que esta función no esté disponible en todos los idiomas.

# Reloj y calendario

Lleve un registro del tiempo: aprenda a usar su teléfono como reloj; así como también, como alarma y aprenda a mantener sus citas, tareas y horarios actualizados.

## Configurar una alarma

Puede usar el teléfono como reloj despertador.



- 2. Pulse (+).
- 3. Configure la hora, complete los detalles de la alarma y pulse (A).

Para que la alarma suene, el teléfono debe estar encendido y el volumen a un nivel audible.

Sugerencia: Rápidamente puede ver la hora de la siguiente alarma activa si ancló Alarmas aplicación a la pantalla de inicio. El tamaño de la ventana debe ser al menos mediano.

## Apagar una alarma

Cambie la alarma a **Desactivado** .

## Eliminar una alarma

Pulse la alarma y 🖜.

## Posponer una alarma

¿No quiere levantarse de inmediato? Cuando suena una alarma, puede posponerla durante 10 minutos.

Cuando la alarma suene, pulse posponer.

## Actualizar la hora y fecha automáticamente

Puede programar el teléfono para que actualice la hora, fecha y zona horaria en forma automática. La actualización automática es un servicio de red y puede no estar disponible dependiendo de su región o proveedor de servicios de red.

En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque **TODA LA CONFIGURACIÓN** > **fecha+hora**.

Cambie Establecer automáticamente a Activado .

Sugerencia: ¿Desea cambiar el formato de hora? Active o desactive el reloj de 24 horas según lo desee. Para cambiar la manera en que se muestran las fechas, pulse TODA LA CONFIGURACIÓN > región.

## Actualizar la hora y fecha manualmente

Cambie **Establecer automáticamente** a **Desactivado** y edite la hora y fecha.

## Actualizar la zona horaria en forma manual cuando viaja al extranjero

Cambie **Establecer automáticamente** a **Desactivado** pulse **Zona horaria**, y una ubicación.

La lista de países y territorios incluidos en las configuraciones de husos horarios no se refiere a títulos de soberanía.

## Cambiar entre vistas del calendario

¿Desea ver las citas para el día o semana a la vista? ¿Está planificando sus vacaciones? Puede explorar el calendario en diferentes vistas.

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda y toque 🔲 Calendario.
- 2. Para cambiar entre la vista diaria, semanal, mensual y anual, toque (a). En la vista semanal o mensual, toque el día para ver todos los eventos.
- 3. Para cambiar entre días, semanas, meses o años, deslícese hacia la izquierda o derecha. Para saltar rápidamente a un mes en particular de un año dado, en la vista anual, deslícese hasta el año que desea y toque el mes.
- Sugerencia: Si le permite al calendario usar su ubicación, también puede revisar el pronóstico del tiempo en la vista diaria o semanal.

#### Revisar la lista de tareas

Toque ••• > tareas.

## Agregar una cita

¿Necesita recordar una cita? Agréguela al calendario.

En la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda y toque 🗵 Calendario.

- **1.** Pulse **①**.
- 2. Ingrese los detalles que desea y fije la hora.
- 3. Para agregar, por ejemplo, la duración, recordatorio o recurrencia del evento, pulse más detalles.
- 4. Cuando termine, pulse 🖲.
- Sugerencia: Para editar un evento, mantenga pulsado el evento que desee. Pulse editar y edite los detalles que desee.

## Enviar invitación a reunión

Cuando cree un evento, pulse **más detalles > agregar una persona >**  $\bigcirc$ , seleccione los contactos que desee y pulse  $\bigcirc$ .

Puede enviar invitaciones de reuniones a contactos que tengan una dirección de correo electrónico.

### Crear un evento en otro calendario

De manera predeterminada, los eventos se crean en su calendario de la cuenta de Microsoft. Por ejemplo, si tiene un calendario compartida con su familia, puede crear o compartir el evento de manera instantánea. Para cambiar el calendario cuando crea el evento, pulse **más detalles** > **Calendario** y el calendario que desea usar.

Ejemplo: Puede crear un evento en un calendario que comparte con otras personas, como el calendario de Sala de familia o su calendario laboral, de manera que ellas puedan saber que está ocupado.

#### Cambiar el estado de un evento

Cuando desea que otros sepan que está ocupado o fuera de la oficina, pulse **más detalles** > **Estado** y el estado que desea. De manera predeterminada, su estado es **libre**.

#### Eliminar una cita

Mantenga pulsada la cita y pulse eliminar.

## Agregar una tarea a la lista de tareas

¿Tiene plazos importantes que cumplir en el trabajo, libros que devolver a la biblioteca o alguna otra tarea que necesita recordar? Puede agregarlas a su lista de tareas y tacharlas una vez que las haya finalizado. Si tiene una fecha límite especial, configure un recordatorio.

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda y toque 🖸 Calendario.
- 2. Pulse ••• > tareas.
- 3. Pulse y complete los campos.
- 4. Para agrégar un recordatorio, cambie **Recordatorio** a **Activado** y defina la fecha y hora del recordatorio.
- **5.** Pulse (a).

### Editar o borrar una tarea

Mantenga pulsada la tarea y pulse editar o eliminar.

Sugerencia: ¿Se siente con energía? ¿Está muy ocupado y no tiene tiempo para tareas adicionales? Para adelantar la hora de un evento o posponerlo, mantenga pulsada la tarea y seleccione la opción que desee.

### Marcar una tarea como completa

Mantenga pulsada la tarea y pulse completar.

#### Usar varios calendarios

Cuando configura cuentas de correo en el teléfono, puede ver los calendarios de todas sus cuentas en un solo lugar.

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda y toque 🔼 Calendario.
- 2. Para mostrar u ocultar un calendario, pulse ••• > configuración y active o desactive el calendario.

Cuando un calendario está oculto, los eventos y recordatorios de este no se muestran en las distintas vistas del calendario.

## Cambiar el color para cada calendario

Pulse ••• > configuración y pulse el color actual y luego el color nuevo.

# Explorar las aplicaciones de su SIM

Si el proveedor de servicio incluyó las aplicaciones en su tarjeta SIM, aprenda cómo encontrarlas.

- En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulse TODA LA CONFIGURACIÓN > red celular+SIM.
- 2. Pulse la SIM
- 3. Pulse aplicaciones de SIM.

### **Tienda**

Personalice su teléfono con más aplicaciones, juegos y otros elementos, algunos de los cuales son gratuitos. Explore Tienda para buscar el contenido más reciente que está específicamente diseñado para el teléfono.



#### Puede descargar:

- Aplicaciones
- Juegos
- Aplicaciones y servicios de entretenimiento
- Aplicaciones y servicios de noticias
- Libros

## También puede:

- Obtener contenido pertinente a sus gustos y ubicación
- Compartir recomendaciones con sus amigos

La disponibilidad de Tienda y la selección de elementos disponibles para la descarga dependen de su región.

Para descargar desde Tienda, necesita iniciar sesión en su cuenta Microsoft en el teléfono. Cuando ya ha iniciado sesión, se le ofrece contenido compatible con el teléfono.

Puede buscar y descargar contenido directamente en el teléfono o explorar el contenido de Tienda en su computadora y enviar enlaces al teléfono mediante mensaje de texto.

Muchos elementos son gratuitos; por algunos deberá pagar con su tarjeta de crédito o en la factura telefónica.

La disponibilidad de los métodos de pago depende de su país de residencia y su proveedor de servicios de red.

El uso de servicios o la descarga de contenido, incluidos los elementos gratuitos, pueden implicar la transferencia de grandes volúmenes de datos, lo que puede dar como resultado costos adicionales por el uso de datos.

### Explore la tienda

Busque las aplicaciones o juegos más recientes y más descargados y otros elementos recomendados para usted y el teléfono. Explore distintas categorías o busque elementos específicos.

En la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda y pulse 🔁 Tienda.

- 1. Pulse una categoría en la página principal o deslícese hacia la izquierda o derecha para ver más categorías y elementos.
- 2. Pulse un elemento para ver sus detalles. Cuando ve un elemento, se muestran también elementos relacionados.
- Sugerencia: ¿Encontró algo en Tienda que sabe que a sus amigos les interesaría? Pulse compartir para enviarles un enlace.
- Sugerencia: ¿Desea recibir sugerencias personalizadas sobre las aplicaciones y los juegos que le pueden interesar? Conecte su cuenta de Microsoft o Facebook a Bing, y Tienda sugerirá una selección de aplicaciones para usted.

### Buscar en Tienda

Pulse ②, escriba sus palabras de búsqueda y pulse →.

## Descargar una aplicación, juego u otro elemento

Descargue juegos, aplicaciones u otras cosas gratis o compre contenido para el teléfono.

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda y toque Tienda.
- 2. Toque un elemento para ver sus detalles.
- **3.** Si el elemento tiene precio, toque **comprar** o para probar el elemento de forma gratuita por un tiempo, pulse **probar**. Si el elemento es gratuito, toque **instalar**.

La disponibilidad de los métodos de pago depende de su país de residencia y su proveedor de servicios de red.

- 4. Si no ha iniciado sesión en su cuenta Microsoft, hágalo ahora.
- 5. Siga las instrucciones que se muestran en el teléfono.

Cuando la descarga finalice, puede abrir o ver el elemento o continuar explorando en busca de más contenido. El tipo de contenido determina donde se almacenan los elementos en el teléfono: música, videos y podcasts se encuentran en Música, Video y podcasts, los juegos están en juegos y las aplicaciones se encuentran en el menú de aplicaciones.

Para obtener más información sobre un elemento, comuníquese con el editor del mismo.

- Sugerencia: Use una conexión Wi-Fi para descargar archivos grandes.
- Sugerencia: En la vista principal de Tienda, puede ver una notificación en la esquina superior derecha de la pantalla sobre cuántas de sus aplicaciones, juegos y otro contenido descargado se han actualizado.
- Sugerencia: Si desea ver la información y otros contenidos en las aplicaciones y en los juegos descargados, haga clic en la pantalla de inicio, diríjase hacia la izquierda, toque 🖪 Tienda >

••• > descargas y diríjase a descargas para ver las descargas en curso o para historial ver el contenido descargado previamente.

Si la aplicación que descargó no es compatible con el idioma del teléfono, la aplicación usa Inglés de EE.UU. como idioma predeterminado. Si agregó más de un idioma al teléfono y la aplicación es compatible con uno de ellos, la aplicación se descarga en el idioma compatible.

Sugerencia: También puede usar su computadora para explorar la Tienda de Windows Phone y descargar contenido a su teléfono. Vaya a www.windowsphone.com (en inglés), y explore o busque aplicaciones y juegos.

## Ver las descargas en curso

Mientras se descarga un elemento, puede continuar explorando la Tienda por otros contenidos que puedes agregar a tus descargas.

Para ver el estado de sus descargas, en la vista principal de la tienda, diríjase a **descargas** para ver las descargas en curso o a **historial** para ver el contenido descargado previamente.

- Sugerencia: Para ver el estado de las descargas actualmente en curso, toque ver estado.
- Sugerencia: Si necesita, por ejemplo, cerrar temporalmente la conexión a Internet, mantenga pulsado el elemento de descarga y toque pausar. Para reanudar la descarga, toque reanudar. Coloque en pausa los elementos en forma individual. Si falla una descarga, puede volver a descargar el elemento.

### Escribir una crítica para una aplicación

¿Desea compartir su opinión acerca de una aplicación con otros usuarios de Tienda? Califique y opine sobre la aplicación. Puede publicar una crítica por cada aplicación que descargue.

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda, mantenga presionada la aplicación y calificar y opinar.
- 2. Calificar una aplicación y escribir sus comentarios.
- Sugerencia: Puede calificar y comentar sus otros elementos de la misma forma.

### Restablecer su ID de publicidad

Si no desea que sus aplicaciones se conecten a sus actividades anteriores con las futuras, en la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque TODA LA CONFIGURACIÓN > id. de publicidad > Restablecer id. de publicidad.

# Contactos y mensajería

Comuníquese con sus amigos y familiares, y comparta archivos, como fotos, con el teléfono. Manténgase en línea con las actualizaciones más recientes de los servicios de redes sociales, incluso cuando esté en movimiento.

### Llamadas

¿Desea hacer llamadas en el teléfono nuevo y hablar con sus amigos? Siga leyendo y aprenderá cómo.

#### Llamar a un contacto

Llamar a sus amigos es fácil y rápido cuando los guarda como contactos en el teléfono.

- 1. Pulse ( > ( ).
- 2. Pulse el contacto y el número, si el contacto cuenta con varios números.
- Sugerencia: ¿La voz de su amigo suena muy alta o muy baja? Presione las teclas de volumen para cambiar el volumen.
- Sugerencia: ¿Desea que otros escuchen la conversación? Pulse altavoz.

#### Llamar a un número de teléfono

Pulse , ingrese el número de teléfono y pulse llamar.

Para ingresar el carácter +, que se usa para las llamadas internacionales, pulse y mantenga pulsado  $\mathbf{0}$ .

El carácter + sólo funciona desde el extranjero. Puede que el carácter + no funcione en todas las regiones. En este caso, ingrese el código de acceso internacional directamente.

## Copie y pegue un número de teléfono

Pulse **Tontactos**, deslícese hasta **contactos**, pulse un contacto, mantenga pulsado el número de teléfono, pulse **copiar** y, en el cuadro de texto, pulse **6**.

#### Buscar el historial de llamadas

Para buscar un historial de llamadas, deslícese hasta **llamadas**, pulse ② e ingrese el nombre o el número de teléfono del contacto.

## Eliminar un historia de llamada

Para eliminar el historial de llamadas, deslícese hasta **llamadas**, pulse el historial de llamadas y pulse **eliminar**.

Para eliminar todos los historiales de llamadas, pulse ••• > eliminar todo.

## Realice una llamada con Skype

Puede usar su teléfono para realizar llamadas de Skype y llamadas de video. Con las tarifas globales de Skype, también puede llamar a líneas fijas o a otros teléfonos móviles. Pague sobre la marcha con su tarieta de crédito u obtenga una suscripción mensual para tener las mejores tarifas.

Si aún no tiene la aplicación Skype, puede descargarla desde www.windowsphone.com/s? appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51 (en inglés).

En la pantalla de inicio, deslice hacia la izquierda, toque **Skype** [S] e inicie sesión con la misma cuenta Microsoft que usa en su teléfono.

Para llamar a un contacto de Skype, deslice hasta **personas**, toque el contacto al que desee llamar y toque  $\bigcirc$ .

Para obtener más información sobre las llamadas de Skype consulte el video en www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (solo en inglés).

Sugerencia: Para ahorrar en costos de datos, use una conexión de red Wi-Fi con Skype cuando sea posible.

## Realice una llamada de video con Skype

Deslice hasta **personas**, toque el contacto al que desee llamar y toque .

Si su teléfono no tiene una cámara delantera, puede usar la cámara principal para llamadas de video.

## Use la marcación rápida para llamar a sus contactos favoritos

Llame a sus contactos más importantes rápidamente con la marcación rápida.

- 1. Para agregar un contacto a la marcación rápida, pulse **Contactos**, deslícese hasta **contactos** y pulse el contacto que desea agregar.
- 2. Mantenga pulsado el número de teléfono del contacto y pulse agregar a marcado rápido.

### Llamar a un contacto con la marcación rápida

Pulse C, deslícese hasta marcado rápido y pulse un contacto.

### Llamar al último número marcado

¿Quedó algo por decirle a sus amigos? Vuélvalos a llamar. En la vista del historial de llamadas, puede ver información acerca de las llamadas que ha hecho y recibido.

- 1. En la pantalla de inicio, pulse 🕻 y deslícese hasta llamadas.
- 2. Pulse el nombre o el número de teléfono.

## Usar la voz para hacer una llamada

Puede usar la voz para llamar a un contacto.

- 1. Mantenga presionada  $\wp$ .
- 2. Diga Llamar y el nombre del contacto.
  - Sugerencia: También puede usar la voz para marcar a través de unos auriculares Bluetooth.

Es posible que esta función no esté disponible en todos los idiomas. Para obtener más información acerca de los idiomas disponibles, vaya a **www.windowsphone.com** (en inglés).

### Silenciar una llamada entrante

Si el teléfono suena cuando no desea que lo molesten, puede silenciarlo para dicha llamada.

Cuando alguien le llama, pulse la tecla de volumen o la tecla de bloqueo. También puede voltear su teléfono.

### Responder a una llamada con un mensaje de texto

¿No puede hablar ahora para responder una llamada? Puede responder a la persona que llama con un mensaje de texto.

- 1. Cuando alguien lo llame, pulse RESPONDER CON MENSAJE DE TEXTO.
- 2. Pulse escribe un mensaie... v escriba su mensaie.

Solo puede responder con un mensaje de texto a llamadas de contactos guardados en su teléfono.

### Activar o desactivar respuesta con mensaje de texto

#### Editar un mensaie de texto con anterioridad.

En la pantalla de inicio, pulse 🕻 > ••• > configuración > editar respuestas y edite la respuesta que desea.

#### Realizar una llamada de multiconferencia

El teléfono es compatible con las llamadas de conferencia entre dos o más contactos. La cantidad máxima de participantes puede variar dependiendo del proveedor de servicios de red.

- 1. Haga una llamada al primer participante.
- 2. Para llamar a otra persona, pulse \( \bigcup \) y realice la llamada de manera normal.
- 3. Cuando respondan la llamada, pulse 1.

## Agregar otra persona a la llamada

Pulse **₹**<sup>+</sup>, llame a otro participante y pulse **‡**.

# Tener una conversación en privado con un participante

Pulse → y el nombre o número de teléfono de una persona. La llamada de multiconferencia se coloca en espera en el teléfono. Los otros participantes continúan en la llamada de multiconferencia.

## Desviar llamadas a otro teléfono

No siempre puede responder todas las llamadas, pro no desea perder ninguna, ¿verdad? Puede reenviar las llamadas a otro número de teléfono.

Para conocer la disponibilidad de esta función, comuníquese con su proveedor de servicios de red.

- 1. Dependiendo de su teléfono, en la pantalla de inicio, deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulse TODA LA CONFIGURACIÓN > red+ > configurar, o pulse <a> • • > configuración.</a>
- 2. Ponga Desvío de llamadas en Activado [IIII] si fuese necesario y seleccione dónde desea desviar llamadas.

Dependiendo de su teléfono, también puede tomar la decisión de manera independiente según diferentes situaciones, como cuando no puede responder una llamada o cuando está en una llamada.

 $\star$ 

Sugerencia: Para comprobar si se está utilizando el desvío de llamadas, el cual se muestra a través de 🔄, pulse la parte superior de la pantalla.

#### Reenviar llamadas al correo de voz

Además de reenviar llamadas a otro número de teléfono, también puede reenviar estas llamadas al correo de voz y escucharlas posteriormente.

Para conocer la disponibilidad de esta función, comuníquese con su proveedor de servicios de red.

- 1. Pulse > configuración.
- 2. Escriba su número de correo de voz predeterminado en el cuadro de **Número de buzón de voz**.

Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener el número predeterminado del correo de voz.



**Sugerencia:** Según su proveedor de servicios, usted puede introducir otro número de correo de voz.

3. Para desviar llamadas al número de correo de voz, según el teléfono, ponga Desvío de llamadas en Activado [15] si fuese necesario y escriba el número del correo de voz, o deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque TODA LA CONFIGURACIÓN > red+ > configurar, y escriba el número del correo de voz.

Dependiendo de su teléfono, también puede desviar todas sus llamadas a su correo de voz o tomar la decisión de manera independiente según diferentes situaciones, como cuando no pueda responder una llamada o cuando esté en una llamada.

#### Llamar al buzón de voz

Si ha reenviado llamadas entrantes al buzón, puede llamarlo y escuchar los mensajes que los amigos han dejado.

- 1. En la pantalla de inicio, pulse 📞
- 2. Pulse 🖲. Si se le solicita, escriba la contraseña del correo de voz que recibió de su proveedor de servicios de red.
- 3. Puede escuchar o responder los mensajes del correo de voz, eliminarlos o grabar un mensaje de saludo.

Para obtener información acerca de la disponibilidad del servicio de buzón de correo de voz y la configuración del tiempo para el reenvío, comuníquese con su proveedor de servicios de red.

# Usar llamada en espera

¿Recibir otra llamada cuando ya está en una? La llamada en espera le ayuda a responder o retener una de las llamadas.

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque TODA LA CONFIGURACIÓN > red+ > configurar.

Retener la primera llamada y responder la nueva Pulse CONTESTAR.

Finalizar la primera llamada y responder la nueva Pulse finalizar llamada+contestar.

## Ignorar la nueva llamada

Pulse IGNORAR.

## Retener una llamada y hacer otra

Pulse RETENER > AGREGAR LLAMADA y llame a los contactos que desee.

## Cambiar entre llamadas

Pulse PULSAR PARA INTERCAMBIAR.

## Bloquee llamadas y mensajes

¿Recibe llamadas o mensajes de texto no deseados? Bloquéelos con la aplicación Filtro de llamada +SMS.

Para agregar un número de teléfono a su lista de números bloqueados, en la pantalla de inicio, toque , deslice hasta **llamadas**, toque y mantenga pulsado la persona que llama que desee bloquear, y toque **bloquear número...**.

También puede agregar números a su lista de números bloqueados desde mensajes de texto.

En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque **TODA LA CONFIGURACIÓN** > **Filtro de llamada+SMS**.

## Verifique los números que están bloqueados

Pulse números bloqueados.

## Reciba notificaciones de las llamadas o los mensajes bloqueados

## **Contactos**

Puede guardar y organizar los números de teléfono, direcciones y otra información de contacto de sus amigos en el hub Contactos. También puede ponerse en contacto con sus amigos a través de los servicios de redes sociales.



#### Hub de Contactos

El hub de Contactos es donde se mantiene toda la información de contacto de sus amigos. Le permite mantenerse en contacto con las personas más importantes mediante salas o grupos. Sus redes sociales también están aquí.

Vaya a contactos para ver la información de contacto de sus amigos de cada cuenta en la cual haya iniciado sesión. Puede organizar la lista de manera de filtrarla por cuenta u ocultar los contactos sin números de teléfono. Su propia tarjeta de contacto también está aquí.

Revise novedades para ver el estado de las redes sociales de sus amigos de manera fácil en un solo lugar.

En la vista de salas encontrará sus salas y grupos, que son maneras de mantenerse conectado con sus contactos más importantes. Las salas le permiten a usted y a sus amigos invitados chatear de manera privada y compartir cosas como calendarios y fotos. Los grupos facilitan ver las actualizaciones sociales de solo las personas que agrega al grupo y enviar correos o mensajes a todos ellos de una vez

### Agregar o eliminar un contacto

Lleve a sus amigos con usted. Guarde sus números de teléfono, direcciones y otra información en el hub Contactos.

### Agregar un contacto

Pulse **Contactos** y deslice hasta **contactos**.

- **1.** Pulse (+).
- 2. Si ha iniciado sesión en varias cuentas, seleccione la cuenta en la cual desee guardar el contacto.

No puede guardar un contacto en su teléfono solamente, siempre se guarda en una cuenta.

- 3. Agregue los detalles del contacto y pulse 🖲.
- ★ Sugerencia: Sus cuentas se respaldan automáticamente en su cuenta de Microsoft.

#### Editar un contacto

Pulse el contacto y ②, y edite o agregue detalles, como un tono de timbre o una dirección Web.

### Borrar un contacto

Pulse el contacto y ••• > eliminar.

El contacto se borra del teléfono y, salvo algunas excepciones como Facebook, Twitter y LinkedIn, del servicio de redes sociales donde está almacenado.

### Filtrar la lista de contactos

Si no desea que los contactos del servicio de redes sociales se muestre en la lista de contactos, puede filtrarlos. En la lista de contactos, pulse ••• > configuración > filtrar lista de contactos y las cuentas que desea ocultar o mostrar.

Sugerencia: También puede ignorar los contactos sin números de teléfono. Cambie Ocultar contactos sin número de teléfono a Activado

#### Guardar un número de una llamada recibida

¿Ha recibido una llamada de una persona cuyo número de teléfono no se ha guardado aún en el Hub de Contactos? Puede guardar el número fácilmente en una entrada de lista de contactos nueva o existente.

- 1. Toque \(\mathbb{\ceil}\) y deslice hasta **llamadas**.
- 2. Pulse piunto a un número de teléfono y pulse .
- 3. Pulse ①, edite el número de teléfono y el tipo del número de teléfono y pulse ②.
- 4. Edite otros detalles de contacto, incluido el nombre y pulse (9).

## Guardar un número de un mensaje recibido

¿Ha recibido un mensaje de una persona cuyo número de teléfono no se ha guardado aún en el hub Contactos? Puede guardar el número fácilmente en una entrada de lista de contactos nueva o existente.

- 1. Pulse Mensajería.
- 2. En la lista de conversaciones, pulse una conversación y 🖝 > 🖲.
- 3. Pulse ①, edite el número de teléfono y el tipo del número de teléfono y pulse ②.
- 4. Edite otros detalles de contacto, incluido el nombre y pulse 🖲.

#### Buscar un contacto

¿Necesita comunicarse con sus amigos rápidamente? En lugar de desplazarse por todos los contactos, puede buscar o saltar a una letra del alfabeto o carácter de la lista de contactos. Puede también usar un comando de voz para llamar o enviar un mensaje a un contacto.

- Pulse Contactos v deslice hasta contactos.
- 2. Pulse 🕑 y comience a escribir un nombre. La lista se filtra a medida que escribe.
- Sugerencia: Ancle los contactos o grupos de contacto más importantes a la pantalla de inicio. Mantenga pulsado un contacto y pulse anclar a Inicio.

## Saltar a una letra o carácter en la lista de contactos

Pulse cualquier letra en la lista de contactos de la izquierda y en el menú siguiente, pulse la primera letra o carácter del nombre que desea.

### Usar un comando de voz

En cualquier vista, mantenga presionado  $\mathbf{\Omega}$ , y diga **Llamar** o **Texto** y el nombre del contacto. No todos los idiomas son compatibles.

#### **Enlazar contactos**

¿Tiene ingresos separados para el mismo contacto en servicios de redes sociales o cuentas de correo diferentes? Puede enlazar múltiples contactos de modo que su información esté en una sola tarjeta de contacto.

Pulse **Contactos** y deslice hasta **contactos**.


- 1. Pulse el contacto principal al cual desea enlazarse y 👄.
- 2. Pulse elegir un contacto y el contacto a enlazar.

#### Desenlazar un contacto

Pulse el contacto principal y ⓐ, y luego pulse el contacto que desea desenlazar y desenlazar.

## **Copiar contactos**

Tenga acceso a sus seres queridos de forma instantánea, en la punta de sus dedos. Use la aplicación Transferir Mis datos para copiar fácilmente sus contactos, mensajes de texto e imágenes desde su teléfono anterior. La aplicación no funciona con todos los modelos de teléfono.



Sugerencia: Si tiene un dispositivo Windows Phone antiguo o ha respaldado anteriormente sus contactos en su cuenta Microsoft, también puede agregar su cuenta al teléfono e importarlos al teléfono directamente desde el servicio.

El teléfono antiguo debe tener Bluetooth. Los contactos en el teléfono antiguo deben estar almacenados en la memoria del teléfono, no en la SIM.

- 1. En su teléfono antiguo, active Bluetooth y asegúrese de que el teléfono esté visible para otros dispositivos.
- 2. Én la pantalla Inicio de su nuevo teléfono, pase a la izquierda y pulse 🖸 Transferir Mis datos.
- 3. Pulse continuar y active el Bluetooth.
- 4. Seleccione el teléfono antiguo de la lista de dispositivos encontrados y siga las instrucciones que se muestran en ambos teléfonos.

Si sus contactos están escritos en un idioma que no es compatible con su nuevo teléfono, puede que no se muestre correctamente la información del contacto.

Si aún no tiene la aplicación de Transferir Mis datos, puede descargarla desde www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02 (en inglés).

## Copiar contactos a partir de una tarjeta SIM

Si tiene contactos guardados en la tarjeta SIM, puede copiarlos al teléfono.

Asegúrese de que la tarjeta SIM esté en su lugar.

- 1. Toque Tontactos.
- 2. Pulse ••• > configuración > importar de SIM.
- **3.** Para importar todos los contactos, pulse **importar**.

\*

**Sugerencia:** Para seleccionar contactos de manera individual, pulse **borrar** y use las casillas de verificación.

No puede guardar contactos en su nueva tarjeta SIM.

## Crear, editar o eliminar un grupo de contactos

Puede crear grupos de contacto para enviar un mensaje a distintos contactos al mismo tiempo o para ver actualizaciones sociales solo de miembros del grupo. Por ejemplo, puede agregar miembros de su familia al mismo grupo y llegar a ellos en forma más rápida con el mismo mensaje.

Pulse **Contactos** y deslice hasta **salas**.

- **1.** Pulse (+) > **Grupo**.
- 2. Escriba un nombre para el grupo y pulse 

  .
- 3. Pulse ① y un contacto. Para agregar otro contacto, pulse ① nuevamente.
- 4. Pulse 🕢.
- Sugerencia: Ya hay un grupo llamado Mejores amigos en su teléfono.

## Agregar un contacto de grupo nuevo

Pulse el grupo y pulse **(3)** > **(+)** y un contacto.

## Eliminar un contacto de un grupo

Pulse el grupo y . Pulse el contacto y quitar del grupo.

## Renombrar un grupo

Pulse el grupo y ••• > cambiar nombre y escriba el nombre nuevo.

## Borrar un grupo de contactos

Pulse el grupo y ••• > eliminar.

## Compartir planes con familia y amigos

¿Desea reunirse con mucha gente, pero es difícil fijar una fecha cómoda para todos? Puede invitar a otros a chatear y compartir de manera privada un calendario, fotos o notas, como listas de compras.

Aunque esta característica funciona mejor en Windows Phone 8 y versiones posteriores, los teléfonos que usan Windows Phone 7 pueden unirse a las salas y configurar calendarios compartidos. Para usar esta función, debe iniciar sesión en su cuenta Microsoft.

- 1. Para crear una sala para compartir, pulse Contactos y deslícese hasta salas.
- 2. Pulse (+) > **Sala**.
- 3. Escriba un nombre para la sala y pulse 🖲.
- **4.** Para cambiar entre un chat grupal, calendario, nota o álbum de fotos, deslícese hacia la izquierda o derecha.
- 5. Para invitar a alguien a unirse a la sala, pulse 🍪 > 🕀 y agregue un contacto.
- Sugerencia: Si aún no ha usado las salas, el teléfono tiene una Sala de familia lista para usted. En el hub Contactos, cambie a salas y pulse Sala de familia. Para invitar a alguien a unirse a la sala por primera vez, pulse invitar a alguien.

### Compartir un contacto

Compartir un contacto con sus amigos es fácil usando NFC. Simplemente pulse sus teléfono y estará listo.

- 1. Para asegurarse de que NFC este activado, en la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, pulse TODA LA CONFIGURACIÓN > NFC y cambie Tocar para compartir a Activado
- 2. En la pantalla Inicio, toque Contactos y deslice hasta contactos.
- 3. Toque un contacto y ••• > compartir contacto > ⊘ > Tocar para compartir (NFC).
- 4. Pulse los teléfonos de sus amigos con el suyo. El otro teléfono debe ser compatible con NFC. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del otro teléfono.

Esta función podría no ser compatible con todos los teléfonos que admiten NFC.

## Redes sociales

¿Desea mantener el contacto con sus amigos? Puede configurar servicios de redes sociales en el teléfono.



Los servicios de redes sociales en el teléfono lo mantienen conectado.

## Configurar una cuenta de medios sociales

Configure sus cuentas de servicio en redes sociales.

En la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda, pulse la aplicación de red social en la que desea iniciar sesión, como Facebook, y siga las instrucciones que se le indican.

Para descargar más aplicaciones de redes sociales, pulse Tienda.

Sugerencia: Cuando inicia sesión en una cuenta, los contactos se importan en forma automática. Para elegir las cuentas que desea mostrar en la lista de contactos, en la pantalla de inicio, pulse Contactos, deslícese hasta contactos y pulse • • • > configuración > filtrar lista de contactos

## Ver las actualizaciones de estado de sus amigos


Después que configure los servicios de redes sociales en su teléfono, como Twitter, puede seguir las actualizaciones de estado de sus amigos en el hub de Contactos.

Pulse **Contactos** y deslice hasta **novedades**.

#### Publicar su estado

Si necesita comunicarse con sus amigos, hágales saber lo que está pensando. Publique una actualización de estado en los servicios de redes sociales que utilice.

- 1. Pulse Contactos y deslice hasta contactos.
- 2. Pulse su propia tarjeta de contacto y publicar una actualización.
- 3. Seleccione el servicio en el que desee publicar.
- 4. Escriba su mensaje.
- **5.** Pulse .



### Cambiar la foto del perfil

Cuando configura una cuenta de Microsoft o un servicio de red social en el teléfono, la foto del perfil de uno de estos servicios de redes sociales también se convierte en la foto de su tarjeta de contacto en el teléfono.

- 1. Pulse Contactos y deslice hasta contactos.
- 2. En la parte superior de su lista de contactos, pulse su propia fotografía.
- 3. Pulse nuevamente su foto y seleccione una de las fotos ofrecidas o pulse **buscar otra** para seleccionar una nueva foto.
- **4.** Arrastre la foto alrededor para ajustar el recorte y pulse ②.

## Compartir una foto en servicios de redes sociales

Después de capturar una foto, cárguela en la web de modo que todos sus amigos vean como está.

- 1. Pulse Fotos.
- 2. Explore los álbumes de fotos en busca de la foto que desea compartir.
- 3. Mantenga pulsada la foto y pulse compartir....
- 4. Pulse el servicio de red social al que desea cargar la foto.
- 5. Agregue una descripción, si lo desea, y comparta o envíe su foto.

# Mensajes

Permanezca comunicado con sus amigos con mensajes de texto o multimedia.

## Enviar un mensaje

Con los mensajes multimedia y de texto puede comunicarse rápidamente con sus amigos y familia.

- 1. Toque Mensajería.
- 2. Pulse (+).

Si comienza a escribir un mensaje y cambia a otra aplicación antes de enviarlo, puede continuarlo cuando vuelva a Mensajería. Pulse ••• > borradores. El mensaje borrador se elimina cuando se envía.

- **3.** Para agregar un destinatario desde la lista de contactos, pulse ⊕o comience a escribir un nombre. También puede ingresar un número telefónico.
- Sugerencia: Para agregar varios destinatarios, pulse  $\oplus$  >  $\oplus$ , seleccione los destinatarios que desea y pulse  $\odot$ .
- 4. Pulse el cuadro de mensaje y escriba su mensaje.
- Sugerencia: Para agregar un emoticón, pulse 😊.
- 5. Para agregar un archivo adjunto, pulse (1) y seleccione el archivo adjunto.
- 6. Para enviar el mensaje, pulse .
- Sugerencia: Para poder enviar mensajes multimedia, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, pulse TODA LA CONFIGURACIÓN > red celular+SIM y cambie Conexión de datos a activado

Solo los dispositivos compatibles pueden recibir y mostrar mensajes multimedia. Los mensajes pueden lucir diferentes en otros dispositivos.

### Reenviar un mensaje

En conversaciones, pulse una conversación, pulse y mantenga pulsado el mensaje que desee reenviar y pulse **reenviar**.

Antes de reenviar el mensaje, puede editar lo que tiene escrito, o agregar o eliminar archivos adjuntos.

### Leer un mensaje

Puede ver cuando recibe correos nuevos en la pantalla de inicio.

Puede ver los mensajes entre usted y un contacto en un hilo de conversación. La conversación puede contener mensajes de texto y mensajes multimedia.



- 1. Toque Mensajería.
- 2. Para leer un mensajes, pulse una conversación.
- Sugerencia: Para poder recibir mensajes multimedia, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, pulse TODA LA CONFIGURACIÓN > red celular+SIM y cambie Conexión de datos a activado

Puede enviar mensajes de texto que excedan el límite de caracteres para un único mensaje. Los mensajes más largos se envían como una serie de dos o más mensajes. Es posible que su proveedor de servicios le cobre los cargos correspondientes. Los caracteres con tilde u otros signos, y los caracteres especiales de algunos idiomas ocupan más espacio, lo que limita el número de caracteres que se pueden enviar en un solo mensaje.

El uso de servicios o la descarga de contenido, incluidos los elementos gratuitos, pueden implicar la transferencia de grandes volúmenes de datos, lo que puede dar como resultado costos adicionales por el uso de datos.

### Guardar un adjunto

Toque el archivo adjunto, como una fotografía y toque ••• > guardar.

### Borrar una conversación

En conversaciones, toque , seleccione la conversación que desee eliminar y toque .

### Eliminar un solo mensaje en una conversación

En conversaciones, pulse una conversación, pulse y mantenga pulsado el mensaje que desee eliminar y pulse **eliminar**.

## Eliminar todos los mensajes de su teléfono

Toque > ••• > seleccionar todo > 1.

## Responder a un mensaje

No haga esperar a sus amigos: responda al mensaje de inmediato.

- 1. Toque Mensajería.
- 2. En conversaciones, pulse la conversación que contiene el mensaje.
- 3. Pulse el cuadro de mensaje y escriba su mensaje.
- 4. Pulse 🗐.

## Reenviar un mensaje

En conversaciones, pulse una conversación, pulse y mantenga pulsado el mensaje que desee reenviar y pulse **reenviar**.

Antes de reenviar el mensaje, puede editar lo que tiene escrito, o agregar o eliminar archivos adjuntos.

## Enviar un mensaje a un grupo

¿Necesita enviar un mensaje a un grupo de contactos? Cree un grupo en el hub Contactos y podrá llegar a todos con un solo mensaje o correo.

- **1.** Pulse **Contactos** y deslice hasta **salas**.
- 2. Pulse el grupo y enviar mensaje de texto o enviar correo y escriba y envíe su mensaje.

## Chatee con Skype

Puede usar su teléfono para enviar mensajes instantáneos de Skype.

Si aún no tiene la aplicación Skype, puede descargarla desde www.windowsphone.com/s? appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51 (en inglés).

- 1. En la pantalla de inicio, deslice hacia la izquierda y toque Skype S.
- 2. Inicie sesión con la misma cuenta de Microsoft que usa en su teléfono.
- 3. Deslice hasta personas y toque el contacto con el que desee chatear.
- 4. Escriba su mensaje y pulse .

Para obtener más información sobre las llamadas y los mensajes instantáneos de Skype, consulte el video en www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (solo en inglés).

Sugerencia: Para ahorrar en costos de datos, use una conexión de red Wi-Fi con Skype cuando sea posible.

### Enviar su ubicación en un mensaje

¿Quiere reunirse con sus amigos, pero ellos no saben como llegar? Envíeles su ubicación en un mapa.

Es posible que esta función no esté disponible en todas las regiones.



El teléfono puede preguntarle acerca del uso de su ubicación. Debe aceptar para usar esta función.

1. Cuando escriba un mensaje de texto, pulse (9) > mi ubicación.

Enviar un mensaje con datos adjuntos podría tener un costo superior que enviar un mensaje de texto normal. Comuníquese con su proyeedor de servicios para obtener más información.

2. Pulse 🗐.

Sus amigos reciben un mensaje con una imagen de su ubicación en el mapa.

## Enviar un mensaje de audio

¿Desea celebrar el cumpleaños de su amigo con una canción? Envíe su canción como un mensaje de audio.

- 1. Cuando escriba un mensaje, toque (1) > nota de voz.
- 2. Grabe su mensaje y pulse listo.
- 3. Pulse 🗐.

## Usar su voz para escribir un mensaje

¿Está muy ocupado para escribir un mensaje? Escriba y envíe un mensaje de texto con su voz.

Es posible que esta función no esté disponible en todos los idiomas. Para obtener más información acerca de los idiomas disponibles, vaya a **www.windowsphone.com** (en inglés).

Es posible que también deba descargar un paquete de idioma antes de que pueda usar la función. Si se le solicita instalar un paquete de idioma, en la pantalla de inicio, deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, toque TODA LA CONFIGURACIÓN > voz > Idioma de Voz, toque el idioma que desee y espere que finalice la descarga.

Para usar esta función, debe estar conectado a Internet.

- 1. Mantenga presionada  $\mathcal{Q}$ .
- 2. Diga Enviar mensaje de texto y el nombre del contacto.
- 3. Guarde su mensaje y siga las instrucciones que oiga.

## Correo

Puede usar el teléfono para leer y responder correo cuando está en movimiento.



En la pantalla de inicio, pulse .

Para enviar y recibir correo, debe estar conectado a Internet.

## Agregar un buzón

 $\xi$ Usa direcciones de correo diferentes para negocios y placer? Puede agregar varios buzones al teléfono.

Para configurar correo en el teléfono, debe estar conectado a Internet.

Si no inició sesión en la cuenta de Microsoft durante la primera inicialización, puede hacerlo ahora. Cuando añade una cuenta de Microsoft a su teléfono, se añade una cuenta de correo electrónico automáticamente.

- 1. En la pantalla de inicio, pulse 

  ✓.
- 2. Pulse una cuenta y escriba el nombre de usuario y contraseña.

- Sugerencia: Para agregar su correo, contactos y calendario del trabajo a su teléfono con avanzada, escriba su nombre de usuario y contraseña, pulse Exchange y escriba los detalles necesarios.
- 3. Pulse iniciar sesión
- Sugerencia: Dependiendo de la cuenta de correo, también puede sincronizar otros elementos además de correos en el teléfono, como contactos y su calendario.

Si el teléfono no encuentra la configuración de correo, avanzada puede encontrarla. Para esto, debe conocer el tipo de cuenta de correo y las direcciones de los servidores de correo entrante y saliente. Puede obtener esta información con su proyeedor de servicios de correo.

Para obtener más información acerca de la configuración de distintas cuentas de correo, consulte la sección Cómo en **www.windowsphone.com** (en inglés).

### Agregar un buzón más tarde

En su buzón de correo, toque ••• > agregar cuenta de correo y una cuenta, y luego inicie sesión.

### Borrar un buzón

En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulse **TODA LA CONFIGURACIÓN** > **correo+cuentas**. Mantenga pulsado el buzón y pulse **eliminar**.

#### Exchange

¿Le gustaría que su correo, contactos y calendario del trabajo estuvieran a la mano, ya sea frente a la computadora o con su teléfono? Puede sincronizar los contenidos más importantes entre su teléfono y un servidor de Microsoft Exchange.

Solo se puede configurar Exchange si su empresa posee un servidor de Microsoft Exchange. Además, el administrador de TI de su empresa debe tener activado Microsoft Exchange para su cuenta.

Antes de comenzar la configuración, asegúrese de contar con lo siguiente:

- Una dirección de correo corporativo
- Su nombre de servidor de Exchange (póngase en contacto con el departamento de TI de su empresa)
- Su nombre de dominio de red (póngase en contacto con el departamento de TI de su empresa)
- La contraseña de red de su oficina

Según la configuración del servidor de Exchange, es posible que necesite ingresar información adicional durante la configuración. Si desconoce la información correcta, póngase en contacto con el departamento de TI de su empresa.

Durante la configuración, puede definir con qué frecuencia desea que el teléfono sincronice los contenidos con el servidor. Solo se sincroniza el contenido definido cuando se configura la cuenta. Para sincronizar contenido adicional, cambie la configuración de la cuenta de Exchange.

Con Exchange, es posible que el uso del código de bloqueo sea obligatorio.

### Abrir un correo en la pantalla Inicio

Con las ventanas de correo Live puede abrir el correo directamente en la pantalla Inicio.

Desde las ventanas, puede ver el número de correos no leídos y si ha recibido un correo nuevo.



Puede anclar varias bandejas de entrada a la pantalla Inicio. Por ejemplo, destine una ventana para el correo de negocios y otra para el correo personal. Si vincula varios buzones de correo a una bandeja de entrada unificada, puede abrir los correos de todos sus bandejas de entrada en una ventana.

Para leer su correo, pulse la ventana.

#### Enviar un correo

No deje que los correos se acumulen. Use el teléfono para leer y escribir correos mientras está en movimiento.

- 1. En la pantalla de inicio, pulse .
- 2. Pulse 
  y una cuenta, si tiene buzones enlazados.
- 3. Para agregar un destinatario desde la lista de contactos, pulse ⊕o comience a escribir un nombre. También puede escribir la dirección.
- Sugerencia: Para eliminar un destinatario, pulse el nombre y Quitar.
- 4. Escriba el asunto y el correo.
- Sugerencia: Su teléfono puede ayudarle a escribir su correo más rápido. Cuando comienza a escribir, su teléfono sugiere palabras posibles para completar su oración. Para agregar una palabra, presione una sugerencia. Para explorar la lista, deslice su dedo sobre las sugerencias. Es posible que esta función no esté disponible en todos los idiomas.
- **5.** Para adjuntar una foto, pulse (1).
- Sugerencia: También puede capturar nuevas fotos mientras escribe un correo. Pulse 📵, tome una foto y pulse aceptar.
- 6. Pulse para enviar el correo.

### Enviar un documento de Office

Pulse ① Office, pulse el documento que desea enviar, ••• > compartir..., y seleccione la cuenta de correo que desea usar.

#### Leer correo

¿Espera noticias importantes? Use el teléfono para leer sus correos en lugar de solo revisarlos desde el escritorio.

Puede ver cuando tiene correos nuevos en la pantalla de inicio.

- 1. En la pantalla de inicio, pulse .
- 2. En el buzón, pulse el correo. Los correos no leídos están marcados de otro color.
- Sugerencia: Para acercarse o alejarse, coloque dos dedos sobre la pantalla y deslícelos, juntándolos y separándolos.



Sugerencia: Si un correo contiene una dirección web, tóquelo para ir al sitio web.

#### Leer correo en una conversación

En el buzón, pulse la conversación que incluye el correo y pulse el correo. Una conversación con correo no leído está marcada de otro color.

## Guardar un archivo adjunto

Con el correo abierto, pulse el archivo adjunto, como una foto y descárguelo al teléfono. Mantenga pulsado el archivo adjunto y pulse **guardar**. No se pueden guardar todos los formatos de archivo.

## Copiar un enlace

Con el correo abierto, mantenga pulsado el enlace web y pulse copiar vínculo.

## Responder correo

¿Recibe correo que necesita respuestas rápidas? Responda de inmediato con el teléfono.

- 1. En la pantalla de inicio, pulse ☑.
- 2. Abra el correo y toque 🔊.

Sugerencia: Para responder solo al remitente, pulse responder. Para responder al remitente y a todos los demás destinatarios, pulse responder a todos.

#### Reenviar un correo

Abra el correo y pulse 🔊 > reenviar.

#### Borrar correo

¿Tiene muchos correos? Borre algunos correos para liberar espacio en el teléfono.

- 1. En el buzón, toque a la izquierda de los correos que desee borrar.
- 2. Toque las casillas de verificación que aparecen a un costado de los correos y toque (1)

Se borran todos los correos seleccionados. Dependiendo de la cuenta de correo, los correos se pueden borrar del servidor también.

### Borrar un correo

Abra el correo y toque 🖲.

#### Ver los correos individualmente

Los correos se agrupan por el título en conversaciones. Una conversación también incluye sus respuestas. Si desea ver todos los correos por separado, puede desactivar la función de conversaciones.

- 1. En la pantalla de inicio, pulse .
- 2. Pulse ••• > configuración.
- 3. Cambie Conversaciones to Desactivado

## Enviar respuestas automáticas

Si está de vacaciones o fuera de la oficina, puede enviar respuestas automáticas a los correos que lleguen durante su ausencia.

- 1. En la pantalla de inicio, pulse ≥ · · · · > configuración > respuestas automáticas.
- 2. Cambie Estado a Activado , escriba su respuesta y pulse ⊙.

### Use su voz para escribir un correo

En vez de usar el teclado, puede dictar su correo.

Es posible que esta función no esté disponible en todos los idiomas. Para obtener más información acerca de los idiomas disponibles, vaya a **www.windowsphone.com**(en inglés).

- 1. En la pantalla de inicio, pulse 🗹.
- 2. Pulse 🛨 y una cuenta, si tiene buzones enlazados.
- **3.** Para agregar un destinatario desde la lista de contactos, pulse  $\bigoplus$ . También puede escribir la dirección.
- Sugerencia: Para eliminar un destinatario, pulse el nombre y Quitar.
- **4.** Toque **Asunto**: > ① y diga su asunto.
- 5. Pulse el cuadro de mensaje y 🕦 y diga su mensaje.
- 6. Pulse para enviar el correo.

# Enlazar varios buzones como una bandeja de entrada unificada

Si tiene más de una cuenta de correo, puede elegir las bandejas de entrada que desea enlazar en una bandeja de entrada. La bandeja de entrada unificada le permite ver todo su correo de una vez.

- 1. En la pantalla de inicio, pulse un buzón.
- 2. Pulse ••• > enlazar bandejas de entrada.
- 3. En la lista otras bandejas de entrada , pulse las bandejas de entrada que desea enlazar a la primera.

**4.** Pulse **cambiar nombre de bandeja de entrada enlazada**, escriba un nombre nuevo para el buzón y pulse **⊘**.

La nueva bandeja de entrada unificada se ancla en la pantalla de inicio.

## Desenlazar buzones unificados

En la Pantalla de inicio, toque la bandeja de entrada unificada y ••• > bandejas de entrada enlazadas. En la lista, seleccione los buzones que desea desenlazar y desenlazar.

# Cámara

¿Por qué llevar una cámara aparte si el teléfono tiene todo lo que necesita para capturar recuerdos? Con la cámara del teléfono, puede tomar fotos o grabar videos fácilmente.

### Conozca Nokia Camera

¿Desea tomar fabulosas fotos? Nokia Camera le da el total control.

Con Nokia Camera puede:

- Cambie la configuración manualmente según su preferencia
- Tome mejores fotografías grupales o fotografías de objetos en movimiento con el modo secuencia inteligente
- Enmarque fotografías de resolución completa para compartir mientras mantiene intacta la fotografía original

Si aún no tiene la aplicación de Nokia Camera, puede descargarla desde www.windowsphone.com/s?appid=bfd2d954-12da-415c-ad99-69a20f101e04 (en inglés).

Puede cargar sus fotografías en OneDrive para tener un acceso fácil desde su teléfono, tableta o computadora.

## Cambie la cámara predeterminada

Puede cambiar la aplicación de cámara predeterminada desde Nokia Camera a Cámara de Microsoft – la que prefiera.

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, pulse **TODA LA CONFIGURACIÓN**, deslícese hasta **aplicaciones** y pulse **fotos+cámara**.
- 2. Toque Aplicación de cámara predeterminada y seleccione la cámara que desee.

## Agregue un atajo para la cámara

En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque **TODA LA CONFIGURACIÓN** > **notificaciones**. Para cambiar un atajo para abrir la cámara predeterminada, pulse el atajo y ...

#### Use la tecla de cámara

Si su teléfono tiene una tecla de cámara, encienda a cámara y presione la tecla de cámara.

- Sugerencia: Para encender rápidamente la cámara cuando su teléfono esté bloqueado, presione y mantenga presionada la tecla de la cámara por un par de segundos.
- Sugerencia: Para fijar el foco, mantenga presionada la tecla de la cámara hasta la mitad. Para tomar la foto, pulse la tecla de la cámara completamente hacia abajo.

# Aspectos básicos de la cámara

#### Tomar una foto

Tome fotos espectaculares: capture los mejores momentos en su álbum de fotos.

1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque o.

- Sugerencia: Para activar rápidamente la cámara cuando su teléfono esté bloqueado, presione la tecla de encendido, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque .
- 2. Para fijar el foco de la cámara en un objeto específico, toque el objeto en la pantalla.
- 3. Para tomar la foto, toque .

Mantenga una distancia segura cuando use el flash. No use el flash para tomar fotos de personas o animales a corta distancia. No cubra el flash mientras toma una foto.

## Ver la foto en vista de resolución completa

Para ver y enmarcar la foto que acaba de capturar, toque la miniatura redonda junto a . La foto en resolución completa solo se puede ver en Nokia Camera.

## Enmarcar sus fotos en resolución completa

Capture los mejores momentos con Nokia Camera y enmarque las fotos cuando tenga tiempo.

- 1. En Nokia Camera después de tomar una fotografía, toque la miniatura redonda junto a 

  y toque

  c
- 2. Para enmarcar la foto, mantenga pulsada la foto con dos dedos y gírela en la dirección deseada.
- 3. Pulse (P).

La foto en resolución completa original permanece intacta y la foto enmarcada se puede compartir. La foto enmarcada se guarda en Fotos. La foto en resolución completa solo se puede ver en Nokia Camera. Fuera de Nokia Camera, se usa una versión de la foto fácil de compartir.

Sugerencia: También puede abrir fotografías en Nokia Camera mientras las ve en el hub de Fotos.

#### Tomar un autorretrato

Para tomar un autorretrato fácilmente, use la cámara frontal de su teléfono.



- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque .
- 2. Toque ••• > frontal.
- 3. Para tomar la foto, toque .

 $\star$ 

**Sugerencia:** También puede grabar videos con la cámara delantera. Para cambiar a la grabación de video, pulse  $\odot$ . Para comenzar la grabación, toque  $\odot$ .

#### Grabar un video

Además de tomar fotos con el teléfono, también puede capturar momentos especiales en video.

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque 💽.
- 2. Para cambiar del modo de video al de foto, pulse .
- 3. Para comenzar a grabar, toque . El temporizador comienza a correr.
- 4. Para dejar de grabar, toque . El temporizador se detiene.

Para ver el video que acaba de grabar, toque 🖲. El video se guarda en Fotos.

## Guardar la información de ubicación en fotos y videos

Si desea recordar exactamente dónde estaba cuando tomó una foto o grabó un video en particular, puede configurar el teléfono para que registre la ubicación en forma automática.

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulse TODA LA CONFIGURACIÓN
- 2. Deslícese hasta aplicaciones y pulse fotos+cámara > Usar información de ubicación.

Puede adjuntar información de ubicación a una foto o video, si su ubicación se puede determinar mediante satélite o métodos de red. Si comparte una foto o video que contiene información de ubicación, esta última puede aparecer para aquellos que ven la foto o el video. Puede desactivar el geoetiquetado en la configuración del teléfono.

### Compartir fotos y videos

Comparta sus mejores fotos directamente desde la cámara.

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque 👩.
- 2. Tome una foto o grabe un video.
- 3. Pulse 🕮.
- 4. Toque ③, seleccione cómo desea compartir y siga las instrucciones.
- Sugerencia: Para compartir rápidamente una foto o un video con alguien que esté cerca, toque Tocar para compartir (NFC) y toque el otro teléfono con el suyo. El otro teléfono debe admitir NFC, y Bluetooth debe estar activado en ambos teléfonos.
- Sugerencia: También puede compartir desde el hub Fotos. Seleccione la foto o el video, y toque ③.


El uso de servicios o la descarga de contenido, incluidos los elementos gratuitos, pueden implicar la transferencia de grandes volúmenes de datos, lo que puede dar como resultado costos adicionales por el uso de datos.

No todos los servicio de uso compartido son compatibles con todos los formatos de archivo o videos grabados en alta calidad.

# Fotografía avanzada

#### Capturar fotos como un profesional

¿Desea usar todo su potencial creativo y tomar fotografías profesionales? Con Nokia Camera puede ajustar de forma manual la configuración de la cámara en el modo de cámara y video.



- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulse oi.
- 2. Para ver la configuración, arrastre 📵 a la izquierda. Para cambiar una configuración, deslice el dedo hacia arriba o abajo en el deslizador. Por ejemplo, puede cambiar Compensación de exposición para controlar la cantidad de luz de la foto.
- 3. Para cerrar la configuración, arrastre 💿 a la derecha.
- 4. Para tomar una foto, toque .
  - Sugerencia: Para comenzar el aprendizaje de las siguientes configuraciones, toque ••• > tutoriales.

### Enmarque fácilmente las fotos

¿Desea enmarcar sus fotos de manera profesional? Use las grillas del visor y componga fotos perfectas.

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulse .
- 2. Toque ••• > configuración, y cambie Cuadrículas de encuadre a, por ejemplo, proporción áurea o regla de tercios.
- 3. Para tomar la foto, toque .

### Consejos sobre Nokia Camera

¿Desea sacarle el máximo provecho a Nokia Camera? Revise estos consejos y sepa cómo usar su cámara de alta resolución.

- Para activar rápidamente la cámara cuando su teléfono esté bloqueado, presione la tecla de encendido, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque o.
- Si no usa la cámara durante alrededor de un minuto, ésta queda inactiva. Para volver a usar la cámara, pulse la tecla encender/apagar y arrastre la pantalla de bloqueo hacia arriba.
- Para cambiar del modo de cámara al de video, toque  $oldsymbol{oldsymbol{\Theta}}$  .
- Para ver las fotos que ha tomado con Nokia Camera, toque 📵 en la esquina de la pantalla.
- Para fijar el foco de la cámara en un objeto específico, toque el objeto en la pantalla.
- Para ver la pantalla óptimamente, asegúrese de no cubrir el sensor de luz.

### Tomar mejores fotos con el modo de secuencia inteligente

¿Deseas tomar mejores fotos de objetos en movimiento o una foto grupal donde cada uno destaque? Use el modo secuencia inteligente y tome las mejores fotos.

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque o.

- 2. Pulse (19). 3. Para tomar una foto, toque .
- Sugerencia: Para fijar el foco de la cámara en un objeto específico, toque el objeto en la pantalla.

El teléfono toma una secuencia de fotografías Para ver lo que puede hacer con ellas, pulse la miniatura redonda junto a .

### Cambiar la cara en una fotografía grupal

¿Alguien hizo una expresión facial genial que quiere tener en su fotografía? Si toma una foto con el modo secuencia inteligente, puede elegir las caras que le gustan más y ponerlas en su foto grupal.

- 1. Tome una foto usando el modo secuencia inteligente .
- 2. Pulse la miniatura redonda junto a .
- 3. Deslícese hacia abajo hasta CAMBIAR ROSTROS y pulse la foto.
- 4. Pulse la cara que desea cambiar y deslícese hacia la izquierda para encontrar una cara alternativa.
- 5. Pulse la cara que desea usar.

Repita los pasos 4 y 5 para todas las caras que desea cambiar.

**6.** Cuando termine, pulse (P).

#### Tomar una foto en movimiento

¿Desea tomar fabulosas fotos de objetos en movimiento? Use el modo secuencia inteligente para convertir fotos de objetos en movimiento en una sola foto dinámica.



- 1. Tome una foto usando el modo secuencia inteligente .
- Sugerencia: Cuando tome la foto, no es necesario seguir el objeto en movimiento. Simplemente mantenga quieta la cámara.

- 2. Pulse la miniatura redonda junto a .
- 3. Deslícese hacia arriba hasta **DISPARO CONTINUO** y pulse la foto.
- 4. Para borrar objetos en movimiento de la foto, toque los círculos blancos de la parte inferior de la pantalla.
- 5. Para seleccionar los objetos en movimiento que desea resaltar, mueva el círculo al extremo inferior derecho de la pantalla.
- Sugerencia: Para resaltar todos los objetos en movimiento, toque 🕲.
- 6. Cuando termine, pulse 🗐.

### Enfocar un objeto

Use el modo secuencia inteligente para dar énfasis a los objetos en movimiento al dejar borrosa la imagen de fondo.

- 1. Tome una foto usando el modo secuencia inteligente .
- Sugerencia: Cuando tome la foto, no es necesario seguir el objeto en movimiento. Simplemente mantenga quieta la cámara.
- 2. Pulse la miniatura redonda junto a .
- 3. Deslícese hacia arriba hasta ENFOQUE EN MOVIMIENTO y pulse la foto.
- 4. Para cambiar el objeto enfocado, deslícese hacia la izquierda o hacia la derecha.
- 5. Cuando termine, pulse (4).

### Borrar objetos en movimiento de una fotografía

¿Alguien pasó caminando por su fotografía a último momento? Use el modo secuencia inteligente para borrar los objetos en movimiento no deseados de una fotografía.

- 1. Tome una foto usando el modo secuencia inteligente .
- 2. Pulse la miniatura redonda junto a .
- 3. Deslícese hacia abajo hasta ELIMINAR OBJETOS EN MOVIMIENTO y pulse la foto.

La cámara borra automáticamente los objetos en movimiento de la fotografía.

- 4. Pulse 🗐.
- ★ Sugerencia: Para deshacer la eliminación de objeto, pulse la pantalla y ⊕. Luego, pulse la pantalla nuevamente y pulse ⑥.

# Agregue movimiento a sus fotos

¿Desea crear fotos mágicas que prácticamente parezcan vivas? Use la aplicación Nokia Cinemagraph para animar sus fotos inmóviles.

Si aún no tiene la aplicación de Nokia Cinemagraph, puede descargarla desde www.windowsphone.com/s?appid=594477c0-e991-4ed4-8be4-466055670e69 (en inglés).

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda y pulse Nokia Cinemagraph.
- 2. Para tomar una fotografía, toque (a) y la pantalla.
- 3. Seleccione las áreas que desea animar y toque ♥.
- 4. Para guardar la foto animada, toque 🖲.

### Descargar lentes de cámara de la tienda

¿Desea hacer que su cámara sea aún mejor y buscar nuevas formas divertidas de tomar fotos espectaculares? Descargue aplicaciones de lentes de cámara de Tienda.

- 1. Toque Mokia Camera.
- 2. Pulse ••• > aplicaciones de edición... > buscar aplicaciones de edición y siga las instrucciones.

El uso de servicios o la descarga de contenido, incluidos los elementos gratuitos, pueden implicar la transferencia de grandes volúmenes de datos, lo que puede dar como resultado costos adicionales por el uso de datos.

### Fotos y videos

¿Tiene muchas fotos y videos espectaculares? Véalos, organícelos, compártalos y edítelos.



#### **Hub de Fotos**

Las fotos que tomó o los videos que grabó con su teléfono se guardan en el hub Fotos , donde puede explorarlos y verlos.



Para buscar fotos y videos de manera más efectiva, marque sus favoritos u organícelos en álbumes.

#### Ver fotos

Reviva esos momentos importantes: vea la fotos en el teléfono.

### Toque Fotos.

- 1. Para ver una foto, pulse Álbum de la cámara y la foto.
- 2. Para ver la siguiente foto, deslícese hacia la izquierda. Para ver la foto anterior, deslícese hacia la derecha.

### Buscar fotos por fecha y lugar

Pulse ••• > configuración > Agrupar mis fotos por hora y ubicación.

# Acercarse o alejarse

Coloque dos dedos sobre la pantalla y deslice sus dedos juntándolos o separándolos.

Sugerencia: Para acercarse o alejarse rápidamente, pulse la foto dos veces.

#### Marcar una foto como favorita

¿Desea buscar sus mejores tomas en forma rápida y sencilla? Márquelas como favoritas y véalas en la vista favoritas en el hub Fotos.

- **1.** Pulse **Fotos** > **álbumes** y explore hasta las fotos.
- Si la foto está en un álbum en línea, puede descargarla en el teléfono.
- 2. Pulse ••• > **⊙**.
  - Sugerencia: Para marcar rápidamente varias fotos como favoritos, seleccione el álbum donde están las fotos, pulse ⊜, seleccione las fotos y pulse ⊙.

#### Ver sus favoritos

En el hub Fotos, deslícese hasta favoritas.

### Cargar fotos y videos en la web

¿Desea cargar sus fotos y videos en un servicio de redes sociales para que sus amigos y familiares las vean? Puede hacerlo directamente desde el hub Fotos.

- 1. Pulse Fotos y navegue hasta la foto o video.
- 2. Toque 💿 y el servicio.
- 3. Toque (19 o (19.
- Sugerencia: Para seleccionar varias fotos de una vez, en el Hub de Fotos, toque el álbum y 🖨, seleccione las fotos y toque 😩.
- Sugerencia: Para acceder a las fotos desde todos sus dispositivos, puede configurar cargarlas en OneDrive. El álbum de OneDrive está disponible en Hub de Fotos cuando ve las fotos. Para configurar la función, en la pantalla de inicio, deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque TODA LA CONFIGURACIÓN. Deslícese hasta aplicaciones, pulse fotos+cámara y seleccione una opción.

### Cambiar el fondo del hub Imágenes

¿Tiene una fotografía magnífica que le hace sentir bien cada vez que la contempla? Configúrela como fondo del Fotos hub.

- 1. Toque Fotos.
- 2. Toque ••• > configuración.
- 3. Cambie La ventana Inicio muestra a una sola foto .
- 4. Pulse elegir foto para seleccionar la foto de fondo.
  - Sugerencia: También puede programar el teléfono para que cambie la foto en forma periódica.

    Toque ••• > configuración. Cambie La ventana Inicio muestra a todas las fotos o fotos favoritas, y pulse orden aleatorio ahora.

#### Crear un álhum

Para encontrar fácilmente las fotos de una ocasión, de una persona o de un viaje, organice las fotos en álbumes según el tema, por ejemplo.

Si su computadora es Mac, instale la aplicación Windows Phone desde la Mac App Store.

- 1. Conecte su teléfono a una computadora compatible con un cable USB compatible.
- 2. En la computadora, abra un administrador de archivos, como Windows Explorer o Finder y navegue hasta la carpeta de fotos.
- 3. Agregue una nueva carpeta, nómbrela y añada fotos.

La carpeta aparece como álbum en la vista álbumes en el teléfono.

Sugerencia: Si el sistema operativo de su computadora es Windows 7, Windows 8 o superior, también puede usar la aplicación Windows Phone. Con Windows 7, puede descargar la aplicación desde www.windowsphone.com (en inglés).

#### Eliminar un álbum

Toque Fotos > álbumes. Mantenga pulsado un álbum y pulse eliminar.

Cuando elimina un álbum del teléfono, también se eliminan las fotos de dicho álbum. Si copió el álbum a la computadora, el álbum y las fotos permanecen en la computadora.

No puede eliminar álbumes en línea desde el teléfono.

### Copiar sus fotos a una computadora

¿Ha tomado fotos con el teléfono que desea copiar a una computadora? Use el administrador de archivos de la computadora para copiar o mover sus fotos.

Si su computadora es Mac, instale la aplicación Nokia Photo Transfer para Mac desde **www.nokia.com** (en inglés).

- 1. Conecte su teléfono a una computadora compatible con un cable USB compatible.
- 2. En la computadora, abra un administrador de archivos, como Windows Explorer o Finder y navegue hasta el teléfono.
- Sugerencia: Su teléfono se muestra bajo dispositivos portátiles como Windows Phone. Para ver las carpetas del teléfono, haga doble clic en el nombre del teléfono. Existen carpetas separadas para los documentos, la música, las fotos, los tonos de timbre y los videos.
- 3. Abra la carpeta de fotos y seleccione y copie las fotos a la computadora.
- Sugerencia: Si el sistema operativo de su computadora es Windows 7 o Windows 8, también puede usar la aplicación Windows Phone. Con Windows 7, puede descargar la aplicación desde www.windowsphone.com (en inglés).

#### Editar una foto

Puede hacer ediciones rápidas, como rotar y recortar a las fotos capturadas. O usar la reparación automática para que el teléfono repare una foto con un solo pulse.

- **1.** Pulse **Fotos** > **álbumes** y una foto.
- 2. Pulse ••• > editar y una opción.
- Sugerencia: Si ha descargado la aplicación para edición de fotos de Tienda, aparecen en esta lista como opciones de edición.
- 3. Para guardar la foto editada, pulse 🖪.

# Muestre las fotos en la pantalla de su amigo

¿Desea compartir sus mejores fotos con sus amigos? Use el proyector móvil PhotoBeamer, y muestre sus fotos en la pantalla de sus amigos, sin utilizar cables.

- 1. En el dispositivo que desea usar para mostrar las fotos, vaya a https://www.photobeamer.com (en inglés).
- 2. En la pantalla de inicio de su teléfono, deslícese hacia la izquierda y toque **PhotoBeamer**.
- 3. Toque la foto que desea mostrar en la pantalla.
- 4. En la página web PhotoBeamer, escanee el código QR con su teléfono.



5. Deslícese hacia la izquierda o a la derecha para mostrar otras fotos en la misma carpeta.

# Mapas y navegación GPS

Explore lo que hay fuera y cómo llegar.

### Activar los servicios de ubicación

Use la aplicación de mapas para averiguar dónde está y guardar su ubicación en las fotos que toma. Las aplicaciones pueden usar su información de ubicación para ofrecerle una variedad más amplia de servicios.

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque **TODA** LA CONFIGURACIÓN.

# Métodos de posicionamiento

El teléfono muestra su ubicación en el mapa mediante GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi o posicionamiento basado en redes (Id. celular).

La disponibilidad, precisión e integridad de la información de ubicación depende de, por ejemplo, su ubicación, alrededores y fuentes de terceros, y puede ser limitada. La información de ubicación puede no estar disponible, por ejemplo, dentro de edificios o subterráneos. Para obtener información de privacidad relacionada con los métodos de posicionamiento, consulte la política de privacidad de Microsoft Mobile.

El servicio de red de GPS asistido (A-GPS) y otros mejoramientos similares a GPS y GLONASS recuperan la información de ubicación usando la red celular, y ayudan a calcular su ubicación actual.

A-GPS y otras mejoras al GPS y GLONASS pueden requerir la transferencia de pequeñas cantidades de datos a través de la red celular. Si desea evitar el cobro de datos, por ejemplo cuando viaja, puede desactivar la conexión de datos para móvil es en la configuración del teléfono.

El posicionamiento Wi-Fi mejora la precisión de la posición cuando las señales de satélite no están disponibles, especialmente cuando se encuentra en interiores o entre edificios altos. Si está en un lugar donde el uso de Wi-Fi está restringido, puede desactivar Wi-Fi en la configuración del teléfono.

Nota: El uso de Wi-Fi puede estar restringido en algunos países. Por ejemplo, en la Unión Europea, solamente se le permite utilizar Wi-Fi de 5150-5350 MHz en interiores, y en Estados Unidos y Canadá, Wi-Fi de 5.15-5.25 GHz en interiores. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales.

Es posible que el medidor de viaje no sea preciso, dependiendo de la disponibilidad y la calidad de la conexión satelital.

# Internet

Aprenda cómo crear conexiones inalámbricas y explorar la web mientras mantiene a raya los costos de datos

### Definir las conexiones a Internet

¿Su proveedor de servicios de red le cobra un cargo fijo por la transferencia de datos o paga según el uso que tenga? Cambie la configuración Wi-Fi y de datos móviles para reducir los costos de datos mientras está en roaming y en casa.



Por lo general, usar una conexión Wi-Fi es más rápido y menos costoso que usar una conexión de datos móviles. Si hay conexiones Wi-Fi y de datos móviles disponibles, el teléfono usa la conexión Wi-Fi

En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque ...

- 1. Cambie Redes Wi-Fi a Activado
- 2. Seleccione la conexión que desea usar.

### Usar una conexión de datos para móvil es

### Usar una conexión de datos para móvil es en roaming

En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, pulse TODA LA CONFIGURACIÓN > red celular+SIM y cambie Opciones de roaming de datos a activar roaming.

Conectarse a Internet en modo roaming, especialmente en el extranjero, puede aumentar los costos de datos considerablemente.

El roaming de datos consiste en usar el teléfono para recibir datos en redes que su proveedor de servicios de red no posee ni opera.

Sugerencia: También puede seguir el uso de datos con la aplicación sensor de datos.

# Conectar la computadora a la Web

¿Desea usar Internet en su computadora portátil mientras se desplaza? Encienda su teléfono en un punto de conexión Wi-Fi y use su conexión de datos móviles para acceder a Internet con su computadora portátil u otro dispositivo.

- En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque TODA LA CONFIGURACIÓN > conexión compartida.
- 3. Para cambiar el nombre de su conexión, pulse **configurar > Nombre de difusión** y escriba un nombre
- Sugerencia: También puede ingresar una contraseña para la conexión.
- 4. Seleccione la conexión en el otro dispositivo.

El otro dispositivo usa datos de su plan de datos, lo que puede resultar en cobros por tráfico de datos. Para obtener más información sobre la disponibilidad y cobros, comuníquese con su proveedor de servicios de red.

# Usar el plan de datos de manera eficiente

¿Preocupado por los costos del uso de datos? La aplicación sensor de datos lo ayuda a encontrar formas más eficientes de usar los datos para móviles y registrar el uso. Esta aplicación puede recortar las conexiones de datos por completo, si es necesario.

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda y pulse sensor de datos.
- 2. Pulse definir límite y elija los valores que desee.
- Sugerencia: Cuando use Internet Explorer, puede ahorrar en costos de uso de datos automáticamente. Pulse ••• > configuración > Ahorro de Sensor de datos y seleccione la configuración que desea.

# **Explorador Web**

Póngase al día con las noticias y visite sus sitios web favoritos. Puede usar Internet Explorer 10 en el teléfono para ver las páginas web en Internet. El navegador también puede advertirle sobre amenazas de seguridad.

Pulse [6] Internet Explorer.

Para explorar la web, debe estar conectado a Internet.

### Explorar la Web

¿Quién necesita una computadora, cuando puede explorar la Internet en el teléfono?

- Sugerencia: Si su proveedor de servicios de red no cobra una tarifa fija por la transferencia de datos, para ahorrar costos, puede usar una red Wi-Fi para conectarse a Internet.
- 1. Toque @ Internet Explorer.
- 2. Pulse la barra de direcciones.
- 3. Escriba una dirección web.
- Sugerencia: Para escribir rápidamente el sufijo de una dirección Web como .org, mantenga pulsado la tecla de sufijo en el teclado y pulse el sufijo que quiera.
- **4.** Toque **→**.
- Sugerencia: Para buscar en Internet, escriba una palabra de búsqueda en la barra de direcciones y pulse ->.

# Acercarse o alejarse

Coloque dos dedos sobre la pantalla y deslice sus dedos juntándolos o separándolos.



Sugerencia: También puede pulsar dos veces la pantalla.

#### Abrir una pestaña nueva

Cuando desee visitar varios sitios web al mismo tiempo, puede abrir nuevas pestañas del explorador y cambiar entre ellas.

Toque **@ Internet Explorer**.

Pulse **( )** > **( +)**.

Sugerencia: Para abrir pestañas que está explorando en otros dispositivos, deslícese hacia la izquierda hasta otras.

### Cambiar entre pestañas

Pulse **(a)** y la ficha que desee.

# Cerrar una pestaña

Toque  $\bullet$  >  $\otimes$ .

# Cambie el modo del explorador

¿Demasiado zoom? ¿Tiene problemas para leer el texto de sitios web? Puede usar su explorador en modo móvil o escritorio, o cambiar algunas páginas web a la vista de lectura y ajustar el tamaño de la letra a su conveniencia.

- 1. Para configurar el explorador para que siempre use el modo que desee, toque <a> Internet Explorer > • > configuración.</a>
- 2. Cambie la configuración de Preferencia de sitio web.

#### Cambie a la vista de lectura

Pulse 🗐 en la barra de dirección. Para ajustar el tamaño de la letra para la vista de lectura, toque ••• > configuración > configuración avanzada > Tamaño de fuente de Vista de lectura.

Sugerencia: Para obtener más información sobre la configuración del explorador y lo que hace, toque el vínculo que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

### Agregar un sitio Web a sus favoritos


Si visita los mismos sitios web todo el tiempo, agréguelos a sus favoritos para poder acceder a ellos rápidamente.

### Pulse @ Internet Explorer.

- 1. Vaya a un sitio Web.
- 2. Pulse ••• > agregar a favoritos.
- 3. Edite el nombre si lo desea y pulse ⊙.
- Sugerencia: También puede anclar sus sitios Web favoritos a la pantalla de inicio. Mientras explora un sitio web, pulse ••• > anclar a Inicio.

#### Ir a un sitio Web favorito

Pulse ••• > favoritos y un sitio web.



### Compartir una página Web

Cuando encuentre una página Web interesante, puede enviársela a sus amigos. Si sus amigos están cerca de usted, use NFC para compartir la página simplemente pulsando los teléfonos juntos. De lo contrario, puede enviarles la página en un correo o mensaje de texto o publicarla en sus redes sociales.

- 1. Para asegurarse de que NFC este activado, en la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, pulse TODA LA CONFIGURACIÓN > NFC y cambie Tocar para compartir a Activado
- 2. Toque Internet Explorer y visite el sitio Web.
- 3. Toque ••• > compartir página > Tocar para compartir (NFC).
- 4. Pulse los teléfonos de sus amigos con el suyo. El otro teléfono debe ser compatible con NFC. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del otro teléfono.

Esta función podría no ser compatible con todos los teléfonos que admiten NFC.

Envíe una página Web en un correo o mensaje de texto o publíquela en sus redes sociales Mientras está explorando, pulse ••• > compartir página y cómo desea compartir.

### Borrar historial del navegador

Cuando termine de explorar, puede borrar sus datos privados y el historial de exploración y archivos temporales de Internet.

- 1. Pulse Internet Explorer.
- 2. Pulse ••• > configuración > eliminar historial.

Una memoria caché es una parte de la memoria en la cual se almacenan datos en forma temporal. Si ha intentado acceder o ha accedido a información confidencial o a un servicio seguro que exige contraseñas, borre la memoria caché después de cada uso.

# Eliminar un elemento en particular en el historial de exploración

Pulse ••• > reciente > 🖲, el elemento que desea eliminar y 🖜

# Explorar la web

Explore la web y el mundo exterior con la búsqueda de Bing. Puede usar el teclado o su voz para escribir las palabras de la búsqueda.

- **1.** Pulse **.** .
- 2. Escriba su palabra de búsqueda en el cuadro de búsqueda y pulse 

  También puede seleccionar una palabra de búsqueda entre las coincidencias propuestas.
- 3. Para ver los resultados de búsqueda relacionados, deslícese hacia la izquierda para ver las diferentes categorías de resultados de búsqueda.

### Usar la búsqueda por voz

Presione 🔎, pulse 🎍 en el cuadro de búsqueda y diga su palabra para buscar.

Es posible que esta función no esté disponible en todos los idiomas. Para obtener más información sobre funciones y disponibilidad de servicio, vaya a **www.windowsphone.com** (en inglés).

### Cerrar conexiones de Internet

Ahorre batería cerrando las conexiones a Internet que están abiertas en segundo plano. Puede hacerlo sin necesidad de cerrar una aplicación.

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque 🌈
- Sugerencia: Redes Wi-Fi se vuelve a activar automáticamente. Para cambiar esta configuración, pulse Volver a activar Wi-Fi.

### Cerrar una conexión de datos para móvil

En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, pulse TODA LA CONFIGURACIÓN > red celular+SIM y cambie Conexión de datos a desactivado [

# **Entretenimiento**

 $\xi$ Tiene tiempo libre y desea divertirse? Aprenda a ver videos, escuchar su música favorita y jugar juegos.

# Ver y escuchar

Puede usar el teléfono para ver videos y escuchar música y podcasts mientras está en movimiento.

### Reproducir música

Escuche su música favorita en cualquier lugar.

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda y toque Música.
- 2. Toque la canción, el artista, el álbum o la lista de reproducción que desea reproducir.
- Sugerencia: Puede mejorar la calidad del sonido al cambiar la configuración del ecualizador. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque TODA LA CONFIGURACIÓN > audio.

### Colocar en pausa o reanudar la reproducción

Pulse (II) o (•).

Sugerencia: Para reproducir canciones en orden aleatorio, pulse 벛.

#### Avanzar o retroceder

Mantenga pulsado 💬 o 🖦

Sugerencia: Para suscribirse y escuchar podcasts, en la pantalla de inicio, deslice hacia la izquierda y toque Podcasts.

Es posible que el servicio no esté disponible en todos los países y regiones.

### Reproducir un podcast

Mantenga sus podcasts favoritos y suscríbase a ellos en su teléfono.

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda y toque 🕎 Podcasts.
- 2. Pulse audio o video, y el podcast que desea ver o escuchar.
- Sugerencia: Para seleccionar cierto episodio del podcast, pulse 🚍 .

### Suscribirse a un podcast

Deslícese hasta **OBTENER PODCASTS** y escriba la dirección del podcast.

Sugerencia: También puede buscar un podcast por nombre.

# Reproducir un video

Lleve consigo su multimedia favorita mientras está en movimiento: vea videos donde quiera que esté.

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda y toque 🔟 Video.
- 2. Deslícese hasta COLECCIÓN.
- 3. Pulse el video que desea reproducir.

 $\star$ 

**Sugerencia:** Puede comprar o alquilar películas y programas de televisión desde la tienda de video de Xbox.

Colocar en pausa o reanudar la reproducción

Pulse (II) o 🕑.

Avanzar o retroceder

Mantenga pulsado 🖼 o 🙉.

### Mejorar su experiencia de audio

Sáquele el máximo provecho a la experiencia de escuchar música y mejore el sonido de la música y videos.

La personalización de audio no está activada cuando escucha radio FM o cuando usa accesorios Bluetooth.

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque TODA LA CONFIGURACIÓN > audio.
- 2. Para ajustar el tono de la música, deslícese hasta **ecualizador** y arrastre las bandas según lo desee. También puede seleccionar uno de los ecualizadores predeterminados.
- Sugerencia: Para obtener volumen de reproducción más consistente para todas las pistas de música y video, deslícese hasta mejoras y cambie Nivelador de audio Dolby a Activado

#### Escuchar música sin cables

Con un altavoz inalámbrico, puede escuchar música en audio de alta calidad sin cables.

Los altavoces inalámbricos Nokia se venden por separado. La disponibilidad de los accesorios puede variar de una región a otra.

- En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque TODA LA CONFIGURACIÓN > NFC.

Antes de usar NFC, asegúrese de que la pantalla y las teclas están bloqueadas.

- 3. Toque el área NFC del altavoz la del teléfono. El altavoz se conecta al teléfono de manera automática
- Sugerencia: También puede conectarse con Bluetooth. En la pantalla de inicio, deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, toque TODA LA CONFIGURACIÓN > Bluetooth y vincule el teléfono con el altavoz.



### Radio FM

Aprenda a escuchar la radio en el teléfono.



#### Escuchar la radio

Disfrute de sus estaciones de radio FM favoritas mientras está en movimiento.

Para escuchar radio, necesita conectar un auricular compatible al dispositivo. El auricular funciona como antena.

Los auriculares se venden por separado.

En la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda y toque 🚾 Radio FM.

# Ir a la siguiente o anterior estación

Deslícese hacia la izquierda o derecha en la barra de frecuencia.

#### Guardar una estación de radio

Guarde sus estaciones de radio favoritas, de modo que pueda escucharlas fácilmente con posterioridad.

En la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda y toque a Radio FM.

Para guardar la estación que está escuchando, pulse .

#### Ver la lista de estaciones guardadas

Pulse =.

### Eliminar una estación de la lista

Pulse .

# Sincronizar música y videos entre el teléfono y la computadora

¿Tiene contenido multimedia en la computadora que desea escuchar o ver en el teléfono? Use un cable USB para sincronizar música y videos entre el teléfono y la computadora.

- 1. Conecte el teléfono a una computadora compatible con un cable USB.
- 2. En un administrador de archivos de su computadora, como Windows Explorer o Finder, arrastre y suelte sus canciones y los videos al teléfono.
- Sugerencia: Si el sistema operativo de su computadora es Windows 7 o Windows 8, también puede usar la aplicación Windows Phone. Windows 8 instala la aplicación automáticamente. Con Windows 7, puede descargar la aplicación desde www.windowsphone.com (en inglés).

Para obtener información sobre qué aplicación funciona con qué computadora, consulte la siguiente

	Aplicación Windows Phone	Aplicación Windows Phone para escritorio	Aplicación Windows Phone para Mac	Windows Explorer
Windows 8	Х	х		х
Windows 8 RT	Х			х
Windows 7		х		х
Windows Vista/XP				х
Mac			Х	

# **Juegos**

¿Desea divertirse? Entreténgase descargando y jugando juegos en el teléfono.



### Obtener juegos nuevos

Vava a tienda de juegos para descargar e instalar nuevos juegos en su teléfono.

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda y toque Diugos > tienda de juegos.
- 2. Explore la selección y pulse el juego que desee.
- 3. Para descargar un juego gratis, pulse instalar.
- 4. Para probar un juego gratis, pulse probar.
- 5. Para comprar un juego, pulse comprar.
- Sugerencia: Para desinstalar un juego, pulse <u>i juegos</u>, pulse y mantenga pulsado el juego, y pulse **guitar**.

La disponibilidad de los métodos de pago depende de su país de residencia y su proveedor de servicios de red.

### Administrar descargas de niños

Si su niño tiene un Windows Phone 8.1, puede usar el sitio Web Mi familia para administrar sus descargas y configuración de juegos y aplicaciones. Para configurar Mi familia, vaya a https://www.windowsphone.com/family (en inglés), inicie sesión en la cuenta Microsoft tanto con su dirección de correo y contraseña como del niño, y siga las instrucciones.

Es posible que esta función no esté disponible en todos los idiomas. Para obtener más información sobre funciones y disponibilidad de servicio, consulte la sección Cómo en **www.windowsphone.com** (en inglés).

La disponibilidad de las aplicaciones y de los juegos puede depender de la edad de su hijo.

# Jugar un juego

Jugar en el teléfono es una verdadera experiencia social. Xbox, el servicio de juegos de Microsoft, permite jugar con sus amigos y usar su perfil de jugador para llevar un registro de los puntajes y logros en juegos. Puede hacerlo en línea o en su consola Xbox y en el teléfono a través del hub juegos.

En la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda y toque 🔼 juegos.

Deslícese hasta **COLECCIÓN** y seleccione un juego. Si es un juego de Xbox, inicie sesión en su cuenta de Xbox. Si aún no tiene una cuenta, puede crear una. Xbox no está disponible en todas las áreas.

Sugerencia: Puede anclar sus juegos favoritos a la pantalla de inicio. En el menú de aplicaciones, mantenga pulsado el juego y toque anclar a Inicio.

### Obtener más juegos

Deslícese hasta COLECCIÓN y toque tienda de juegos.



**Sugerencia:** Cuando inicie sesión en su cuenta Xbox, puede recibir invitaciones de sus amigos a jugar. Si no tiene el juego, pero está disponible en su área en tienda de juegos, puede descargar una versión de prueba o comprarlo de inmediato.

# Reanudar un juego

Cuando vuelve a un juego, es posible que exista un ícono para reanudar en el mismo juego. De lo contrario, toque la pantalla.

# **Oficina**

No pierda el orden. Aprenda cómo usar el calendario y las aplicaciones de Microsoft Office.



### Office Móvil de Microsoft

Office Móvil de Microsoft es su oficina lejos de la oficina.

Vaya al hub de Office para crear y editar documentos de Word y libros de Excel, abrir y ver presentaciones de PowerPoint y compartir documentos con SharePoint.

También puede guardar sus documentos en OneDrive. OneDrive es un almacenamiento en nube que puede usar para acceder a los documentos desde el teléfono, la tableta, la computadora o Xbox. Cuando deja de trabajar en un documento y lo retoma más tarde, usted vuelve al mismo lugar donde lo dejó, sin importar el dispositivo que utilice.

Office Móvil de Microsoft se compone de:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

### Trabajar con Word Mobile

Perfeccione sus documentos en el camino con Microsoft Word Mobile. Puede crear o editar documentos y compartir su trabajo en un sitio de SharePoint.

Toque **Office**.

- 1. Deslícese hasta lugares.
- 2. Pulse la ubicación del archivo.
- 3. Pulse el archivo Word que desea editar.
- 4. Para editar el texto, pulse 🕖.
- 5. Para guardar el documento, pulse ••• > guardar.
- Sugerencia: Para acceder a un documento importante con rapidez, puede anclarlo a la pantalla de inicio. Mantenga pulsado el documento y pulse anclar a Inicio.

#### Crear un documento nuevo

Deslícese hasta recientes y pulse (+).

### Buscar texto en un documento

Pulse el archivo Word y .

### Agregar un comentario

Pulse (?) > ℚ.

### Formato de texto

Pulse el archivo Word y ⊘ > (1).

#### Resaltar texto

Pulse el archivo Word y ⊘ > ⓐ, y seleccione el color de resaltado.

### Revise la estructura del documento

Pulse 🗐.

### Enviar un documento en un correo

Pulse el archivo Word y ••• > compartir....

#### Eliminar un documento

Deslícese hasta lugares, mantenga pulsado el documento y pulse eliminar.

## Trabajar con Excel Mobile

No hay necesidad de viajar a la oficina para revisar las últimas cifras. Con Microsoft Excel Mobile, puede editar sus hojas de cálculo, crear nuevos y compartir su trabajo en un sitio de SharePoint.

# Toque **1** Office.

- 1. Deslícese hasta lugares.
- 2. Pulse la ubicación del archivo.
- 3. Pulse el archivo Excel que desea editar.
- 4. Para cambiarse a otra ĥoja de trabajo, pulse 🔘 y una hoja de trabajo.
- 5. Para guardar el libro de trabajo, pulse ••• > guardar.

### Crear un libro nuevo

Pulse recientes > +.

# Agregar un comentario a una celda

Toque ••• > comentario.

### Aplicar un filtro a las celdas

Toque ••• > aplicar filtro.

# Cambiar la celda y el formato de texto

Toque ••• > **formato de celda...**.

## Cambiar el tamaño de la fila o columna

Pulse una fila o columna y arrastre el control deslizante.

### Buscar datos desde un libro

Pulse el archivo Excel y ②.

### Enviar un libro en un correo

Pulse el archivo Excel y ••• > compartir....

### Trabajar con PowerPoint Mobile

Agregue los toques finales a su presentación en camino a su reunión, con Microsoft PowerPoint Mobile.

- 1. Pulse 1 Office, deslícese hacia lugares y pulse en la ubicación del archivo de PowerPoint que desee ver.
- 2. Pulse un archivo de PowerPoint y coloque el teléfono en el modo horizontal.
- 3. Para explorar entre las diapositivas, deslícese hacia la izquierda o derecha.
- 4. Para ir a una diapositiva específica, pulse 🖹 v la diapositiva que desea ver.
- 5. Para agregar una nota a una diapositiva, coloque el teléfono en modo de retrato y pulse en área en blanco debajo de la diapositiva.
- 6. Para editar una diapositiva, pulse (2), Pulse (2) para volver.
- 7. Para guardar la presentación, pulse ••• > guardar.

#### Enviar una presentación en un correo

Pulse el archivo de PowerPoint y ••• > compartir....

#### Eliminar una presentación

Mantenga pulsado el archivo de PowerPoint y pulse **eliminar**.

#### Ver una difusión de PowerPoint

Para ver una difusión de presentación por Internet, abra el correo con el enlace a la presentación y pulse el enlace.

#### Trabajar con SharePoint Workspace Mobile

Trabaje en documentos de Microsoft Office compartidos y colabore en proyectos, programaciones e ideas. Con Microsoft SharePoint Workspace Mobile, puede explorar, enviar, editar y sincronizar los documentos en línea.

- 1. Pulse **1** Office y deslice hasta lugares.
- 2. Pulse , escriba la dirección web para un sitio de SharePoint y pulse .
- 3. Seleccione un documento.

Una copia se descarga en el teléfono.

- **4.** Vea o edite el documento y guarde sus cambios.
- Sugerencia: Para conservar una copia sin conexión de un documento en el teléfono, mantenga pulsado el documento y pulse mantener siempre sin conexión.

### Volver a SharePoint Workspace Mobile

Presione —.

### Escribir una nota

Las notas en papel son fáciles de extraviar. En lugar de anotarlas en papel, puede escribir sus notas con Microsoft OneNote Mobile. De esta forma, siempre tiene sus notas a mano. También puede sincronizar sus notas con OneDrive, y verlas y editarlas con OneNote en su teléfono, en su computadora o en línea en un explorador web.

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda y toque 🛂 OneNote.
- **2.** Pulse **+**.
- 3. Escriba una nota

- 4. Para dar formato al texto, pulse ••• > dar formato.
- 5. Para agregar una imagen, pulse .
- 6. Para grabar un clip de sonido, pulse (1).
- 7. Para guardar los cambios, pulse —.

Si tiene una cuenta Microsoft configurada en el teléfono, los cambios se guardarán y se sincronizarán en el libro de notas Personal (web) predeterminado en OneDrive. De lo contrario, los cambios se guardan en el teléfono.

#### Enviar una nota en un correo

Pulse una nota y ••• > compartir....



# Continuar con un documento en otro dispositivo

Puede guardar su documento de Office en OneDrive y continuar su trabajo en otro dispositivo.

- 1. Cuando esté trabajando en un documento de Office, pulse ••• > guardar como....
- 2. Pulse Guardar en > OneDrive.
- 3. Pulse guardar.

Ahora puede abrir el documento desde OneDrive en otro dispositivo y continuar donde quedó.

### Usar la calculadora

¿Olvidó su calculadora de bolsillo? En su teléfono podrá encontrar una calculadora básica, científica y binaria.

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda y pulse 🗏 Calculadora.
- 2. Para usar la calculadora básica, sostenga el teléfono derecho.

### Usar la calculadora científica

Gire su teléfono a modo paisaje, con el borde derecho hacia arriba.

#### Usar la calculadora binaria

Gire su teléfono a modo paisaje, con el borde izquierdo hacia arriba.

# Usar su teléfono laboral

Una cuenta de empresa en su teléfono le ayuda a hacer su trabajo.

Si tiene un teléfono laboral, su empresa puede crear una cuenta de empresa que mantiene la información en su teléfono más segura, le da acceso a documentos o información que están dentro de la red de la empresa e incluso proporciona aplicaciones o Hubs que le ayudan a hacer su trabajo.

Si su empresa tiene aplicaciones disponibles, se le da la opción de descargarlas, tan pronto termina de agregar la cuenta de empresa a su teléfono. Si una aplicación no está disponible hasta después de que haya configurado su cuenta, su empresa puede informarle cómo obtenerla.

Un Hub de empresa le permite obtener todo tipo de información de la empresa en un solo lugar: como noticias, gastos, aplicaciones o acceso a la tienda de la empresa. La instalación de un Hub funciona del mismo modo que instalar la aplicación de una empresa: si hay una disponible, tiene la opción de

agregarla una vez que ha agregado la cuenta de su empresa. Si su empresa desarrolla un Hub más tarde, se le ofrece otra manera de configurarlo cuando esté listo.

La mayoría de las cuentas de una empresa incluyen una política. La política de una empresa le permite agregar protección a su teléfono, especialmente para proteger información confidencial o delicada.

Para configurar la cuenta de empresa, en la pantalla de inicio, deslícese desde la parte superior de la pantalla y pulse **TODA LA CONFIGURACIÓN** > **lugar de trabajo**.

# Consejos para los usuarios de negocios

Use su teléfono de forma eficiente en el trabajo.

Para obtener más información sobre las ofertas para negocios de Microsoft Mobile, visite el Nokia Expert Centre en https://expertcentre.nokia.com (en inglés).

### Trabaje con el correo, contactos y calendario en su teléfono y PC

Puede usar direcciones de correo diferentes para negocios y placer. Puede agregar varias casillas de correo a su teléfono y usar la misma cuenta de correo en el teléfono y en su PC, ya sea Outlook, Office 365 o cualquier otra cuenta de correo. Su correo y calendario se mantienen sincronizados y puede participar en reuniones directamente desde las invitaciones del calendario. Puede usar el correo y calendario integrado para que, por ejemplo, cuando se aproxime una reunión, pueda ver la lista de participantes y, pulsando solo una vez, acceder a cualquier conversación de correo o mensaje de texto que haya tenido con los participantes.

Para obtener más información sobre Office 365, consulte el video en www.youtube.com/watch? v=2QxiYmAerpw (solo en inglés).

# Mantenga sus datos seguros en su teléfono

Su teléfono posee distintas opciones de seguridad para asegurarse de que nadie más tenga acceso a los datos confidenciales almacenados en el teléfono. Por ejemplo, puede configurar su teléfono para que se bloquee automáticamente, o incluso puede localizarlo en caso de que se pierda (no disponible en todas las regiones).

Para obtener más información, vaya a www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security (en inglés).

# Sea productivo con las aplicaciones de Office

Su teléfono tiene las versiones móviles de las aplicaciones de Microsoft Office.

#### Puede:

- Revisar sus notas y documentos, realizar cambios de último minuto o crear nuevos documentos
- Ver y editar presentaciones de PowerPoint
- Crear, ver y editar libros de Microsoft Excel
- Guarde sus archivos de Office en OneDrive y retome su tarea donde la dejó cuando vuelva a su computadora
- Acceder al servicio de Office 365.

Con Microsoft SharePoint Workspace Mobile, puede abrir, editar y guardar documentos de Microsoft Office que están en SharePoint 2010 o en los sitios de SharePoint Online.

Para obtener más información sobre Office 365, consulte el video en www.youtube.com/watch? v=2QxiYmAerpw (solo en inglés).

#### Conectarse a recursos de su empresa

Es posible que necesite una conexión a red privada virtual (VPN) para tener acceso a recursos de su empresa, como intranet o correo corporativo.

Comuníquese con el administrador de TI de su empresa para obtener detallas de la configuración de VPN.

- 1. Para agregar un perfil de VPN, pulse ①.
- 2. Cambie Conectar automáticamente a Activado .
- 3. Escriba la información de perfil según lo indicado por el administrador de TI de su empresa.

Su teléfono se conecta automáticamente a la VPN cuando es necesario.

Sugerencia: Para cambiar la configuración de conexión de datos móviles VPN y roaming, pulse opciones.

### Editar un perfil de VPN

Mantenga pulsado el perfil, pulse editar y cambie la información según se le solicite.

#### Eliminar un perfil de VPN

Mantenga pulsado el perfil y pulse eliminar.

### Cambiar a conexión VPN manual

Mantenga pulsado el perfil y pulse cambiar a manual. Pulse el perfil para conectarse a la VPN.

# Colabore de forma eficiente con Lync en su teléfono

Microsoft Lync es un servicio de comunicaciones de próxima generación que conecta a las personas de nuevas formas, en cualquier momento y prácticamente desde cualquier lugar.

Con Lync puede:

- Mantenerse informado de la disponibilidad de sus contactos
- Enviar mensajes instantáneos
- Realizar llamadas telefónicas.
- Iniciar o participar en conferencias de audio, video o web

Lync está diseñado para integrarse con Microsoft Office. Puede descargar la versión móvil de Microsoft Lync a su teléfono desde Tienda.

Para obtener más información, consulte la documentación de usuario en las páginas de soporte técnico de Microsoft Lync en lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx? title=downloads (en inglés).

# Administración y conectividad del teléfono

Cuide el teléfono y su contenido. Aprenda a conectarse a accesorios y redes, a transferir archivos, a crear copias de seguridad, a bloquear el teléfono y a mantener el software actualizado.



### Actualizar el software del teléfono

Manténgase al día: actualice el software y las aplicaciones del teléfono de manera inalámbrica para obtener funciones mejoradas y nuevas para él. Con la actualización del software también puede mejorar el rendimiento del teléfono.



Antes de comenzar la actualización, conecte un cargador o asegúrese de que la batería del dispositivo tenga energía suficiente.



**Aviso:** Cuando instale una actualización de software, no podrá usar el dispositivo, ni para realizar llamadas de emergencia, hasta que concluya la instalación y se reinicie el dispositivo.

El uso de servicios o la descarga de contenido, incluidos los elementos gratuitos, pueden implicar la transferencia de grandes volúmenes de datos, lo que puede dar como resultado costos adicionales por el uso de datos.

De forma predeterminada, su teléfono descarga automáticamente las actualizaciones disponibles cuando lo permite la configuración de conexión de datos, por ejemplo roaming. Cuando su teléfono le notifica que hay una actualización disponible, simplemente siga las instrucciones en la pantalla de su teléfono.

★ Sugerencia: Revise Tienda para buscar actualizaciones de aplicaciones.

Después de la actualización, vaya a la aplicación Nokia Care o páginas de soporte para obtener el nuevo manual del usuario

### Desactivar la descarga automática de actualizaciones

Si desea mantener el control de sus gastos de datos mientras está en roaming, puede desactivar la carga automática de actualizaciones. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, pulse TODA LA CONFIGURACIÓN > actualización de teléfono y desmarque la casilla de verificación Descargar actualizaciones automáticamente si mi configuración de datos lo permite.

### Usar una conexión de alta velocidad

¿Por qué no aprovechar al máximo sus conexiones de red? Use la conexión más rápida disponible y compatible con el teléfono.

- En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulse TODA LA CONFIGURACIÓN > red celular+SIM.
- 2. Compruebe que el tipo de conexión más rápida del teléfono esté activada.

### Wi-Fi

Obtenga más información sobre el uso de la conexión Wi-Fi.



#### Conectarse a Wi-Fi

Conectarse a una red Wi-Fi es una forma práctica de acceder a Internet. Cuando ande de un lado para otro, puede conectarse a redes Wi-Fi en lugares públicos, como bibliotecas o cafés de Internet.

El teléfono revisa en forma periódica y notifica sobre las conexiones disponibles. La notificación aparece brevemente en la parte superior de la pantalla. Para administrar sus conexiones Wi-Fi, seleccione la notificación.

En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque 旒

- 1. Cambie Redes Wi-Fi a Activado .
- 2. Seleccione la conexión que desea usar.

El posicionamiento Wi-Fi mejora la precisión de la posición cuando las señales de satélite no están disponibles, especialmente cuando se encuentra en interiores o entre edificios altos.

Nota: El uso de Wi-Fi puede estar restringido en algunos países. Por ejemplo, en la Unión Europea, solamente se le permite utilizar Wi-Fi de 5150-5350 MHz en interiores, y en Estados Unidos y Canadá, Wi-Fi de 5.15-5.25 GHz en interiores. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales.

#### Cerrar la conexión

Sugerencia: Su teléfono se vuelve a conectar automáticamente a la red Wi-Fi. Para cambiar el tiempo de reconexión automática o volver a activar manualmente Wi-Fi, toque Volver a activar Wi-Fi y la opción que desea.

#### Conectarse con WiFi Sense

Conéctese fácilmente a un punto de conexión Wi-Fi con la aplicación Sensor de Wi-Fi.

Sensor de Wi-Fi conecta su teléfono a puntos de conexión Wi-Fi públicos y acepta los términos de uso cuando sea necesario. Sensor de Wi-Fi también puede compartir su información de contacto si lo desea

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulse 🦟 > Sensor de Wi-Fi.
- Sugerencia: Comparta los puntos de acceso Wi-Fi con sus amigos que también usen Sensor de Wi-Fi. Cambie Compartir las redes Wi-Fi que seleccione a Activado [1].

### **NFC**

Explore el mundo que le rodea. Toque los accesorios para conectarlos y toque las etiquetas para llamar a alguien o abrir un sitio Web. NFC hace que conectarse sea fácil y divertido.


#### Comience con NFC

Active las funciones NFC en su teléfono y comience a tocar para compartir contenido o conectarse a dispositivos.

Con NFC puede:

- Conectar accesorios Bluetooth compatibles que admitan NFC, como unos auriculares o un altavoz inalámbrico.
- Envíe cosas, como contactos o sus propias fotografías al teléfono, tableta o computadora de su amigo que ejecute Windows 8
- Toque etiquetas para obtener más contenido para su teléfono o acceder a servicios en línea
- Pague con su teléfono, si es que su proveedor de servicios de red lo admite

El área NFC se encuentra en la parte trasera de su teléfono, cerca de la cámara. Toque otros teléfonos, accesorios, etiquetas o lectores con el área NFC.



- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque **TODA** LA CONFIGURACIÓN > NFC.
- Sugerencia: Antes de usar NFC, asegúrese de que la pantalla y las teclas están bloqueadas.

# **Active pagos NFC**

Puede pagar o usar su teléfono como un boleto incluso cuando está bloqueado, dependiendo de su proveedor de servicios.

Sugerencia: Para seleccionar cuando pueda usar pagos NFC, toque Las tarjetas activas funcionan.

#### Conectarse a un accesorio Bluetooth con NFC

¿Manos ocupadas? Use un auricular. ¿O por qué no escuchar música usando altavoces inalámbricos? Solo necesita tocar el accesorio compatible con su teléfono.

Pulse el área NFC del accesorio con el área NFC de su teléfono y siga las instrucciones en pantalla.

Los accesorios se venden por separado. La disponibilidad de los accesorios puede variar de una región a otra.

#### Desconectar el accesorio

Pulse el área NFC del accesorio nuevamente.

Para obtener más información, consulte el manual de usuario del accesorio.

### Leer etiquetas NFC

Las etiquetas NFC pueden contener información, como una dirección Web, un número de teléfono o una tarjeta de negocios. La información que desea está a solo un toque.

Toque una etiqueta con el área NFC de su teléfono.



### Pagar con su teléfono

¿Olvidó la billetera o el bolso en casa? No hay problema, puede pagar con el teléfono o usarlo como un boleto, si lo admite su proveedor de servicios de red.

Es posible que esta función no esté disponible en todas las regiones. Para obtener más información sobre la disponibilidad, comuníquese con su proveedor de servicios de red. Los servicios están vinculados a su SIM. Debe tener una suscripción de servicio con el proveedor de servicio y la aplicación de este instalada en Billetera.

- 1. Para activar un servicio, comuníquese con su proveedor de servicios de red.
- 2. Para efectuar el pago, toque el lector con el área NFC del teléfono. Su proveedor de servicios puede pedirle que confirme el pago.
  - Nota: Los pagos, aplicaciones de ticket y los servicios son proporcionados por terceras partes. Microsoft Mobile no proporciona ninguna garantía ni asume responsabilidad por las aplicaciones o servicios, lo que incluye asistencia, funcionalidad o transacción monetaria, o pérdida de cualquier valor monetario. Posiblemente necesite volver a instalar y activar la aplicación de pago o boleto después de la reparación de su dispositivo. Posiblemente necesite volver a instalar y activar las tarjetas que agregó, así como también la aplicación de pago o boleto después de la reparación de su dispositivo.

### Bluetooth

Puede conectarse en forma inalámbrica a otros dispositivos compatibles, como teléfonos, computadoras, auriculares y equipos para auto. También puede enviar sus fotos a teléfonos compatibles o a la computadora.

#### Conectarse a unos auriculares inalámbricos

Con un auricular inalámbrico (se vende por separado), puede hablar por teléfono con los auriculares; puede continuar en lo que estaba, como trabajar en la computadora, durante una llamada.

Ya que los dispositivos con tecnología inalámbrica Bluetooth se comunican con ondas de radio, no necesitan estar en línea de vista directa. Los dispositivos Bluetooth deben, sin embargo, estar a menos de 10 metros de distancia (33 pies), a pesar de que la conexión puede estar sujeta a interferencia de obstrucciones como paredes o de otros dispositivos electrónicos.

Los dispositivos vinculados pueden conectarse al teléfono cuando Bluetooth está activado. Otros dispositivos pueden detectar el teléfono solo si la vista de configuración de Bluetooth está abierta.

No se vincule con un dispositivo desconocido ni acepte solicitudes de conexión de él. Esto ayuda a proteger su teléfono contra el contenido dañado.

En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulse **TODA LA CONFIGURACIÓN** > **Bluetooth** 

- 1. Cambie Estado a Activado
- 2. Asegúrese de que el auricular esté encendido.

Es posible que deba iniciar el proceso de vinculación desde el auricular. Para obtener detalles, consulte el manual de usuario del auricular.

- 3. Para vincular el teléfono y el auricular, pulse el auricular en la lista de los dispositivos Bluetooth encontrados.
- 4. Necesitará ingresar un código. Para obtener detalles, consulte el manual de usuario del auricular.
- Sugerencia: Estas instrucciones de conexión también se aplican a otros accesorios Bluetooth.

#### Desconectar el auricular

Pulse el auricular conectado en la lista.

Cuando encienda nuevamente el auricular, la conexión se restablece automáticamente. Para eliminar la vinculación, mantenga pulsado el auricular en la lista de los dispositivos Bluetooth y pulse **eliminar**.

# Conéctese al teléfono de un amigo a través de Bluetooth

Use Bluetooth para conectarse de manera inalámbrica al teléfono de un amigo, y compartir fotos y mucho más.

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulse TODA LA CONFIGURACIÓN > Bluetooth.
- 2. Asegúrese de que Bluetooth esté activado en ambos teléfonos.
- 3. Asegúrese de que ambos teléfonos estén visible para otros teléfonos. Necesita estar en la vista de configuración de Bluetooth para que su teléfono esté visible para otros teléfonos.

- 4. Puede ver los teléfonos Bluetooth dentro del rango de alcance. Toque el teléfono al que desea conectarse.
- 5. Si el otro teléfono necesita un código de acceso, escríbalo o acéptelo.

El código solo se usa cuando se conecta a algo por primera vez.

#### Enviar su contenido con Bluetooth

¿Desea compartir su contenido o enviar las fotos que tomó a un amigo? Puede usar Bluetooth para enviar inalámbricamente sus fotos o contenido a dispositivos compatibles o a su computadora.

Puede usar más de una conexión de Bluetooth al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras usa una auricular Bluetooth aún puede enviar cosas a otro dispositivo.

- 1. Asegúrese de que el Bluetooth esté encendido.
- 2. Pulse y mantenga pulsado el contenido que desea enviar y pulse compartir... > Bluetooth.
- 3. Pulse el dispositivo al cual conectarse. Puede ver los dispositivos de Bluetooth dentro del rango de alcance.
- 4. Si el otro dispositivo necesita un código, escríbalo. El código, que puede inventar, debe ingresarse en ambos dispositivos. En algunos dispositivos el código es fijo. Para obtener detalles, consulte el manual de usuario del otro dispositivo.

El código solo se usa cuando se conecta a algo por primera vez.

### Cambiar el nombre del dispositivo

Puede cambiar el nombre de dispositivo de su teléfono para que sea más fácil identificarlo al conectarse a otros dispositivos con Bluetooth.

- 1. Usar un cable USB compatible para conectar el teléfono a una computadora con Windows.
- 2. Busque su teléfono en la pantalla del explorador de Windows de su computadora.
- 3. Haga doble clic en el ícono de Windows Phone y abra la vista de propiedades de su teléfono.
- 4. Cambie el nombre predeterminado al que quiera. Generalmente, el nombre predeterminado es Windows Phone.

El nombre de Bluetooth de su teléfono es el mismo nombre del dispositivo.

# Memoria y almacenamiento

Aprenda a administrar fotos, aplicaciones y otros elementos en el teléfono.

# Hacer copias de seguridad y restaurar datos en su teléfono

Los accidentes ocurren: configure su teléfono para hacer copias de seguridad de su configuración y contenidos en su cuenta de Microsoft.

Necesita una cuenta de Microsoft para hacer una copia de seguridad de su teléfono.

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque TODA LA CONFIGURACIÓN > copia de seguridad.
- 2. Si se le pide, inicie sesión en su cuenta de Microsoft.
- 3. Seleccione el contenido y cómo hacer la copia de seguridad. Puede configurar su teléfono para hacer copias de seguridad de lista de aplicaciones, configuraciones, mensajes de texto, fotos y videos.

Sugerencia: Se realizan copias de seguridad de sus contactos y agenda automáticamente en su cuenta de Microsoft.

Sus aplicaciones descargadas no se incluyen en la copia de seguridad, pero puede volver a descargarlas desde Tienda, siempre y cuando la aplicación se encuentre disponible. Pueden aplicarse cobros por transmisión de datos. Comuníquese con su proveedor de servicios de red para obtener más información.

Para respaldar automáticamente videos y fotos de la mejor calidad, necesita una conexión Wi-Fi.

Para hacer una copia de seguridad de otro contenido, como música, use la aplicación Windows Phone para escritorio o Windows Explorer.

#### Restaurar datos con copia de seguridad

Para restaurar los elementos con copia de seguridad, debe iniciar sesión en su cuenta Microsoft. El contenido se restaura automáticamente.

Puede restaurar datos con copia de seguridad después de restablecer o actualizar el software del teléfono o cuando configura un nuevo teléfono.

### Revisar y aumentar la memoria disponible en el teléfono

¿Desea revisar cuánta memoria tiene disponible? Uso de la aplicación sensor de espacio.

En la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda y pulse sensor de espacio.

#### Pulse teléfono.

Sugerencia: ¿Desea saber qué más tiene su teléfono? Pulse el tipo de archivo, por ejemplo, fotos. Para tener acceso rápidamente a aplicaciones o archivos, pulse administrar.

Si la memoria del teléfono se está quedando sin capacidad, primero revise y elimine las cosas que ya no necesita:

- Mensajes de texto, multimedia y correo
- Detalles de contactos
- Aplicaciones
- Música, fotos o videos

### Eliminar archivos temporales para liberar espacio

Pulse **teléfono** > **archivos temporales** > **eliminar**. Para eliminar archivos temporales y otros datos solo desde su explorador, pulse **configuración de Internet Explorer** > **eliminar historial**.

### Eliminar una aplicación del teléfono

Puede eliminar aplicaciones instaladas que ya no desea conservar o usar, para aumentar la cantidad de memoria disponible.

- 1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda al menú de aplicaciones.
- 2. Mantenga pulsada la aplicación y pulse **desinstalar**. Posiblemente no pueda eliminar algunas aplicaciones.

Si elimina una aplicación, puede volver a instalarla sin volver a comprarla, siempre y cuando esté disponible en Tienda.

Si una aplicación instalada depende de una aplicación eliminada, es posible que esta última deje de trabajar. Para obtener detalles, consulte la documentación de la aplicación instalada.

### Eliminar un juego desde su teléfono

Para desinstalar un juego, pulse **pulse** juegos, pulse y mantenga pulsado el juego, y pulse quitar.

# Copiar el contenido entre el teléfono y la computadora

Copie fotos, videos y otros contenidos creados por usted entre el teléfono y una computadora.

Sugerencia: Si su computadora es Mac, instale la aplicación Windows Phone desde la Mac App Store.

Si desea transferir fotos que tomó a un Mac, se recomienda que use la aplicación Nokia Photo Transfer para Mac, que se puede descargar desde **www.nokia.com** (en inglés).

- 1. Conecte su teléfono a una computadora compatible con un cable USB compatible.
- 2. En la computadora, abra un administrador de archivos, como Windows Explorer o Finder y navegue hasta el teléfono.
- Sugerencia: Su teléfono se muestra bajo dispositivos portátiles como Windows Phone. Para ver las carpetas del teléfono, haga doble clic en el nombre del teléfono. Existen carpetas separadas para documentos, descargas, música, fotografías, tonos de timbre y videos.
- 3. Arrastre y suelte elementos desde el teléfono a la computadora o viceversa.

Asegúrese de poner los archivos en las carpetas correctas de su teléfono.

Sugerencia: Si el sistema operativo de su computadora es Windows 7, Windows 8 o superior, también puede usar la aplicación Windows Phone. Los sistemas operativos Windows 8 y superiores instalan la aplicación automáticamente cuando conecta el teléfono a la computadora. Con Windows 7, puede descargar la aplicación desde www.windowsphone.com (en inglés).

Para obtener información sobre qué aplicación funciona con qué computadora, consulte la siguiente tabla:

	Aplicación Windows Phone	Aplicación Windows Phone para escritorio	Aplicación Windows Phone para Mac	Aplicación Nokia Photo Transfer para Mac (fotos y videos solamente )	Windows Explorer
Windows 8 y superior	x	x			x
Windows 8 RT	х				х
Windows 7		х			x

	Windows Phone	Apilicacion Windows Phone para escritorio	Windows Phone para Mac	Aplicación Nokia Photo Transfer para Mac (fotos y videos solamente )	Explorer
Windows Vista/XP					x
Mac			х	х	

A ... 1: --- -: 4 ...

A ... 12 ... ... 2 ...

# Seguridad

Aprenda cómo proteger el teléfono y conservar los datos seguros.

A ... 11 ....... 1 ....



# Configurar el teléfono para que se bloquee de manera automática

 $\label{thm:contraction} \ensuremath{\mathcal{E}} Desea proteger el teléfono contra uso no autorizado? Defina un código de seguridad y configure el teléfono para que se bloquee automáticamente cuando no esté en uso.$ 

- En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulse TODA LA CONFIGURACIÓN > pantalla de bloqueo.
- 2. Cambie Contraseña a Activado e ingrese un código de seguridad (de al menos 4 dígitos).
- 3. Toque Requerir contraseña después de y defina cuánto tiempo después se bloqueará automáticamente el teléfono.

Conserve el código de seguridad en secreto y en un lugar seguro lejos de teléfono. Si olvida el código de seguridad y no puede recuperarlo o si ingresa el código equivocadamente demasiadas veces, el

teléfono requerirá servicio. Pueden aplicarse gastos adicionales y todos los datos personales del teléfono pueden borrarse. Para obtener más información, comuníquese con Nokia Care o con el distribuidor del teléfono.

#### Desbloquear el teléfono

Presione la tecla de encendido, arrastre hacia arriba la pantalla de bloqueo y escriba el código de seguridad.

#### Cambiar código

En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulse **TODA LA CONFIGURACIÓN** > pantalla de bloqueo > cambiar contraseña.

#### Usar el teléfono cuando está bloqueado

Puede usar algunas funciones del teléfono cuando está bloqueado, sin tener que ingresar el código de seguridad.

Para activar el teléfono, pulse la tecla encender/apagar.

#### Ver sus notificaciones

Deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.

#### Abrir la cámara

Mantenga presionada la tecla de cámara.

### Cambiar cómo se notifican las llamadas entrantes

Presione una tecla de volumen y pulse V.

### Colocar en pausa o reanudar música o saltar a otra canción

Use los controles del reproductor de música que se muestran en la parte superior de la pantalla.



**Sugerencia:** Si escucha la radio, también puede usar los controles de música en la pantalla bloqueada para cambiar la estación o silenciar la radio.

### Cambiar su código PIN

Si la tarjeta SIM viene con un código PIN predeterminado, puede cambiarlo a algo más seguro.

1. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque **TODA** LA CONFIGURACIÓN.

- 2. Deslícese hasta aplicaciones y pulse teléfono.
- 3. Pulse cambiar PIN de SIM.

El código PIN puede tener de entre 4 a 8 dígitos.

### Encontrar el teléfono extraviado

¿Dejó el teléfono olvidado en algún lugar o teme que se lo hayan robado? Use encuentra mi teléfono para localizar el teléfono, y bloquear o eliminar todos los datos de él de manera remota.

Necesita tener una cuenta de Microsoft en el teléfono

- 1. En su computadora, vaya a www.windowsphone.com (en inglés).
- 2. Inicie sesión con la misma cuenta de Microsoft del teléfono.
- 3. Seleccione encuentra mi teléfono.

#### Puede:

- Localizar el teléfono en un mapa
- Hacer que el teléfono timbre, incluso si el modo silencioso está activado
- Bloquear el teléfono y configurarlo para que muestre un mensaje, de modo que puedan devolvérselo
- Borrar todos los datos del teléfono de manera remota

Las opciones disponibles pueden variar.



### **Billetera**

Use Billetera para reunir sus métodos de pago en un solo lugar y mantenerlos seguros en un solo lugar con un código PIN

Billetera es una billetera virtual en el teléfono. Puede:

- Hacer pagos de Tienda por ejemplo, cuando compre una aplicación
- Haga compras en aplicaciones con las tarjetas que guardó
- Usar las tarjetas de Billetera para pagos NFC, si es compatible con sus proveedor de servicio de red
- Guarde sus tarjetas de regalo Microsoft en su teléfono
- Guarde sus tarjetas de embarque, ofertas, boletos y más
- Para definir un código PIN para su Billetera, en la pantalla de inicio, deslice hacia la izquierda y toque
   Billetera.
- 3. Escriba un código PIN para su Billetera.
- 4. Pulse listo

El teléfono solicita el código PIN que definió cada vez que accede a Billetera.

Sugerencia: Para proteger sus compras en la Tienda, toque la casilla de verificación Usar el PIN de billetera para proteger las compras de música, aplicaciones y las compras desde las aplicaciones.

Definir un código PIN para Billetera no impide usar NFC para pagos.

Nota: Los pagos, aplicaciones de ticket y los servicios son proporcionados por terceras partes. Microsoft Mobile no proporciona ninguna garantía ni asume responsabilidad por las aplicaciones o servicios, lo que incluye asistencia, funcionalidad o transacción monetaria, o pérdida de cualquier valor monetario. Posiblemente necesite volver a instalar y activar la aplicación de pago o boleto después de la reparación de su dispositivo. Posiblemente necesite volver a instalar y activar las tarjetas que agregó, así como también la aplicación de pago o boleto después de la reparación de su dispositivo.

# Códigos de acceso

¿Alguna vez se preguntó para qué son los distintos códigos de su teléfono?

Este protege la tarjeta SIM contra el uso no autorizado o se requiere para acceder a algunas funciones.			
Puede configurar el teléfono para que le pregunte el código PIN cuando lo encienda.			
Si olvida el código o no se proporciona con su tarjeta, comuníquese con su proveedor de servicios de red.			
Si ingresa el código incorrectamente tres veces seguidas, tendrá que desbloquear el código con el código PUK.			
Se requiere para desbloquear un código PIN.			
Si no se proporciona con su tarjeta SIM, comuníquese con su proveedor de servicios de red.			
Este le ayuda a proteger el teléfono contra el uso no autorizado.			
Puede configurar el teléfono para que le pregunte el código de bloqueo que usted defina.			
Conserve el código en secreto y en un lugar seguro, lejos del teléfono.			
Si olvida el código y el teléfono está bloqueado, el teléfono requerirá intervención. Pueden aplicarse gastos adicionales y todos los datos personales del teléfono pueden borrarse.			
Para obtener más información, comuníquese con Nokia Care o con el distribuidor del teléfono.			
Se usa para identificar los teléfonos en la red.			
También puede ser necesario que ingrese el número en los servicios Nokia Care.			

# Solución de problemas y soporte

Cuando desee obtener más información acerca del teléfono o si no está seguro de cómo funciona, existen varios canales de soporte a los que puede acudir para revisar.



Para obtener el máximo provecho del teléfono, este incluye un manual de usuario con instrucciones adicionales. En la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda y toque **1** Nokia Care.

También puede visitar www.nokia.com/support, donde encontrará:

- Información de solución de problemas
- Análisis
- Noticias sobre aplicaciones y descargas
- Información de actualización de software
- Más detalles acerca de funciones y tecnologías y la compatibilidad de dispositivos y accesorios

Es posible que Solución de problemas y las discusiones no estén disponibles en todos los idiomas.

Para ver videos de soporte, vaya a www.youtube.com/NokiaSupportVideos (en inglés).

### Si su teléfono se congela

Intente lo siguiente:

- Mantenga presionada la tecla de bajar volumen y la tecla de encendido al mismo tiempo durante unos 10 segundos. El teléfono se reinicia.
- Actualizar el software del teléfono.
- Restablecer el teléfono. Esto restablece la configuración de fábrica y borra todo su contenido personal, incluyendo las aplicaciones compradas o descargadas. En la pantalla de inicio, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque TODA LA CONFIGURACIÓN > información > restablecer el teléfono.

Si su problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicio de red o con Microsoft Mobile para recibir opciones de reparación. Antes de enviar su teléfono para reparación, siempre respalde sus datos, ya que se podrían eliminar todos sus datos personales.

Encuentre respuestas a las preguntas técnicas relacionadas con su teléfono y las direcciones de los centros de reparación autorizados más cercanos en **www.nokia.com/support**. Para ver la lista de los centros de reparación, consulte el folleto que se incluye dentro de este paquete de ventas.

Sugerencia: Si necesita identificar el teléfono, para ver el número IMEI único del teléfono, marque \*#06#.

# Busque el número de modelo y número de serie (IMEI)

Si necesita comunicarse con Nokia Care o con su proveedor de servicios, puede que necesite información como el número de modelo y de serie (IMEI). Para ver la información, toque Configuración > información.



Sugerencia: Si necesita identificar el teléfono, para ver el número IMEI único del teléfono, marque \*#06#.

También puede encontrar la información en la etiqueta del teléfono, la que se ubica debajo del soporte de la tarjeta SIM.

Para abrir el soporte de la tarjeta SIM, presione el botón de entrada de la tarjeta hasta que se suelte el soporte y ábralo.



# Información del producto y de seguridad

# Servicios y costos de red

Solo puede usar su dispositivo en LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600; redes WCDMA 850, 900, 1900, 2100; y GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. La compatibilidad con las redes LTE podría estar deshabilitada en el dispositivo según el país o proveedor de servicios. Debe estar suscrito a un proveedor de servicios.

El uso de algunas funciones y la descarga de contenido requiere una conexión de red y puede generar costos relacionados con datos. Es posible que también deba suscribirse a algunas funciones.



Importante: El proveedor de servicios de red o el proveedor de servicios que utiliza cuando viaja podría no admitir 4G/LTE. En dichos casos, no podrá realizar ni recibir llamadas, enviar ni recibir mensajes, tampoco usar conexiones de datos para móvil. A fin de asegurarse de que su dispositivo funcione correctamente cuando el servicio 4G/LTE total no se encuentra disponible, se recomienda cambiar la velocidad más alta de conexión de 4G a 3G. Para hacer esto, en la pantalla de inicio, deslicese hacia la izquierda y pulse (Configuración > red celular+SIM. Cambie Velocidad de conexión máxima a 3G.

Comuníquese con su proveedor de servicios de red para obtener más información.

# Realizar una llamada de emergencia

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- 2. Compruebe que la intensidad de la señal sea adecuada.

Es posible que deba hacer lo siguiente:

- Coloque una tarjeta SIM en el dispositivo, si es compatible con su dispositivo.
- Desconecte las restricciones de llamadas en el teléfono, tales como bloqueo de llamadas, marcación fija o grupo cerrado de usuarios.
- Asegúrese de que modo avión no esté encendido.
- Si la pantalla y las teclas están bloqueadas, desbloquéelas.
- 3. Pulse ##.
- 4. Seleccione 🕻.
- 5. Seleccione .

6. Escriba el número de emergencia oficial de la localidad en la que se encuentre. Los números de llamada de emergencia pueden variar de una localidad a otra.

7. Seleccione llamar.

8. Entregue toda la información necesaria de la forma más exacta posible. No finalice la llamada hasta que reciba instrucciones de hacerlo.

Cuando enciende el teléfono por primera vez, se le solicita que cree su cuenta Microsoft y que configure su teléfono. Para hacer una llamada de emergencia durante la configuración de la cuenta y del teléfono, presione **emergencia**.



Importante: Si su teléfono admite llamadas de voz por Internet, active las llamadas por Internet y el teléfono celular. El teléfono puede intentar realizar llamadas de emergencia tanto a través de la red celular como de su proveedor de servicios de llamadas por Internet. No se pueden garantizar las conexiones en todas las condiciones. Nunca dependa únicamente de un teléfono móvil para las comunicaciones importantes, como emergencias médicas.

### Cuidado del dispositivo

Manipule el dispositivo, la batería, el cargador y los accesorios con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudan a mantener operativo el dispositivo.

- Mantenga el dispositivo seco. El agua de lluvia, la humedad y todos los tipos de líquidos o humedad contienen minerales
  que corroen los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moia, espere a que se seque.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos.
- No guarde el dispositivo en temperaturas altas. Las altas temperaturas pueden dañar el dispositivo o la batería.
- No guarde el dispositivo en temperaturas frías. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior y dañarlo.
  - Abra siempre el dispositivo de acuerdo con las instrucciones que figuran en el manual del usuario.
- Las modificaciones no autorizadas pueden dañar el dispositivo e infringir los reglamentos sobre el uso de dispositivos de radio.
- No deje caer, golpee ni sacuda el dispositivo o la batería. Un manejo brusco puede romperlo.
- Use un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede impedir la operación apropiada.
- Mantenga el dispositivo leios de imanes y campos magnéticos.
- Para mantener datos importantes de manera segura, almacénelos al menos en dos lugares diferentes, por ejemplo, en el dispositivo, tarjeta de memoria o computadora, o anote la información importante.

Durante el funcionamiento prolongado, es posible que el dispositivo se entible. En la mayoría de los casos, esta condición es normal. Para evitar el calentamiento, el dispositivo puede ralentizarse automáticamente, cerrar aplicaciones, desactivar la carga, y, de ser necesario, apagarse. Si el dispositivo no funciona correctamente, llévelo a su centro de servicios autorizado más cercano.

#### Reciclar



Cuando este dispositivo llegue al final de su vida útil, todos sus materiales se pueden recuperar como materiales y energía. Para obtener más información acerca del reciclaje de sus productos Nokia y dónde encontrar sitios de recolección, vaya a www.nokia-latinoamerica.com/reciclaje, o llame al Centro de contacto.

Recicle la caja y los manuales de usuario de acuerdo con las normas locales de reciclaje.

Cuando coopera y envía todos estos materiales a uno de los sitios de recolección disponibles, contribuye a la protección del medioambiente y ayuda a asegurar la salud de las generaciones futuras.

Todos los productos eléctricos y electrónicos y las baterías pueden contener metales reciclables y otras substancias que pueden ser peligrosas y se deben llevar a sus respectivos sitios de recolección al término de su vida útil. Bajo ninguna circunstancia debe romper ni abrir una batería ni otros materiales relacionados. No deseche estos produces junto con los demás desechos domésticos, ya que esto puede contaminar el medioambiente o poner en riesgo la salud humana. Todos los productos de Nokia cumplen con los estándares internacionales de producción industrial correspondientes y con todos los requisitos definidos por las agencias gubernamentales competentes. Para obtener más información sobre los atributos medioambientales del dispositivo, consulte www.nokia.com/ecoprofile (en inglés).

# Acerca de la administración de derechos digitales

Cuando use este dispositivo, obedezca todas las leyes y respete las costumbres locales, la privacidad y los derechos legítimos de los demás, incluidos los derechos de propiedad intelectual. Es posible que la protección de los derechos de propiedad intelectual impida la copia. la modificación o la transferencia de fotos. música y otros contenidos.

El contenido protegido con administración de derechos digitales (DRM) viene con una licencia asociada que define sus derechos para usar el contenido.

Con este dispositivo, puede acceder a contenidos protegidos con PlayReady. Si cierto software DRM no brinda protección adecuada de contenido, los propietarios del contenido pueden solicitar la revocación de la capacidad de dicho software DRM de acceder a nuevos contenidos protegidos con DRM. Esa revocación también puede impedir la renovación de dicho contenido protegido con DRM que ya está en su dispositivo. La revocación de ese software DRM no afecta el uso del contenido protegido con otros tions de DRM ni el uso de contenidos no protegidos con DRM.

Si su dispositivo tiene contenido protegido con PlayReady o WMDRM; al formatear la memoria del dispositivo se perderán tanto las licencias como el contenido. También se podrían perder las licencias y el contenido si se dañan los archivos de su dispositivo. La pérdida de las licencias o del contenido podría impedir que usted siga utilizando el mismo contenido de su dispositivo. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información.

# Información de baterías y cargadores

Su dispositivo tiene una batería interna, fija y recargable. No intente abrir la tapa posterior ni retirar la batería, puesto que puede dañar el dispositivo. Para reemplazar la batería, lleve el dispositivo al centro de servicio autorizado más cercano.

Cargue su dispositivo con un cargador AC-50. El tipo de enchufe del cargador puede variar.

Los cargadores de terceros que cumplen con la norma IEC/EN 62684 y pueden conectarse al conector micro USB, pueden ser compatibles.

Es posible que Microsoft Mobile tenga disponibles modelos de batería o cargadores adicionales para este dispositivo.

La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero con el uso eventualmente se irá desgastando. Cuando los tiempos de conversación y en espera sean notablemente más cortos que lo normal, para reemplazar la batería, lleve el dispositivo al centro de servicio autorizado más cercano.

#### Seguridad sobre baterías v cargadores

Para desconectar un cargador o un accesorio, sosténgalo y tire del enchufe, no del cable.

Cuando su cargador no esté en uso, desconéctelo. Si no se le utiliza, una batería completamente cargada se descargará paulatinamente.

Para un rendimiento óptimo siempre intente mantener la batería entre los 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F). Las temperaturas extremas reducen la capacidad y la vida útil de la batería. Un dispositivo con una batería caliente o fría puede dejar de funcionar temporalmente.

No arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar. Obedezca las normativas locales. Recíclelas siempre que sea posible. No las deseche junto con los desechos domésticos.

No desmantele, corte, abra, aplaste, doble, perfore ni dañe de algún modo la batería. Si se produce una filtración en la batería, evite que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si esto sucede, enjuague las áreas afectadas inmediatamente con agua o solicite asistencia médica. No modifique la batería; no intente insertar objetos extraños en ella ni la sumerja o exponga al agua o a otros líquidos. Las baterías pueden explotar si están dañadas.

Utilice la batería y el cargador solamente para el propósito para el cual fueron diseñados. El uso de baterías no aprobadas, de cargadores incompatibles o el uso inapropiado de estos mismos, podría genera riesgo de incendo, explosión u otro peligro, y anular toda aprobación o garantía. Si cree que la batería o cargador están dañados, llévelos a un centro de servicios antes de continuar usándolos. No utilice nunca un cargador o una batería que estén dañados. Use el cargador sólo en interiores. No cargue el dispositivo durante una tormenta eléctrica.

### Niños pequeños

El dispositivo y los accesorios no son juguetes. Pueden contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños.

# Dispositivos médicos

Los aparatos de radiotransmisión, incluidos los teléfonos móviles, pueden interferir con el funcionamiento de dispositivos médicos que no estén protegidos adecuadamente. Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo médico para determinar si está correctamente protegido contra las señales radiales externas.

# Dispositivos médicos implantados

Para evitar una interferencia potencial, los fabricantes de dispositivos médicos implantados recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15,3 cm (6 pulgadas) entre un dispositivo móvil y el dispositivo médico implantado. Quienes tengan dichos dispositivos deben:

- Mantener siempre el dispositivo móvil a una distancia superior a 15.3 cm (6 pulgadas) del dispositivo médico.
- No llevar el dispositivo móvil en el bolsillo superior de la ropa.
- Utilizar el dispositivo móvil en el oído del lado contrario al que se encuentra el dispositivo médico.
- Apagar el dispositivo móvil si existe alguna razón para sospechar que se están produciendo interferencias.
- Seguir las instrucciones del fabricante para el dispositivo médico implantado.

Si tiene alguna pregunta acerca del uso de su dispositivo móvil con un dispositivo médico implantado, consulte a su médico.

### Soluciones de acceso

Microsoft Mobile está comprometido a crear teléfonos móviles fáciles de usar para todas las personas, lo que incluye las que estén discapacitadas. Para obtener más información, visite **www.nokiaaccessibility.com** (en inglés).

### **Audición**



Aviso: Cuando usa el auricular, su capacidad para escuchar los sonidos exteriores puede verse afectada. No use el auricular donde pueda poner en peligro su seguridad.

Algunos dispositivos móviles pueden interferir con determinados auxiliares auditivos.

# Proteja el dispositivo contra contenido dañino

El dispositivo puede estar expuesto a virus y a otros contenidos peligrosos. Tome las siguientes precauciones:

- Tenga precaución al abrir los mensajes. Pueden contener software malicioso o dañar de alguna manera el dispositivo o la computadora.
- Tenga precaución al aceptar solicitudes de conexión, al navegar por Internet o al descargar contenido. No acepte conexiones Bluetooth de fuentes no confiables.
- Sólo instale y use servicios y software de fuentes confiables y que ofrezcan seguridad y protección adecuada.
- Instale software antivirus y de seguridad en su dispositivo y en cualquier computadora conectada. Sólo use una aplicación antivirus a la vez. El uso de más de estas aplicaciones puede afectar el rendimiento y funcionamiento del dispositivo y/o computadora.
- Si accede a los favoritos preinstalados y enlaces a sitios de Internet de terceros, tome las precauciones adecuadas. Microsoft Mobile no patrocina ni asume responsabilidad alguna por estos sitios.

# **Vehículos**

Las señales de radio pueden afectar los sistemas electrónicos que no estén protegidos o instalados adecuadamente en los vehículos. Para obtener más información, consulte con el fabricante de su vehículo o de los equipos correspondientes.

Sólo personal especializado debe instalar el dispositivo en un vehículo. Una instalación defectuosa puede resultar peligrosa y anular la garantía. Compruebe con regularidad que el equipo completo del dispositivo móvil de su vehículo esté correctamente montado y funcionando debidamente. No almacene ni transporte materiales inflamables o explosivos en el mismo compartimiento destinado al dispositivo, sus piezas o accesorios. No coloque el dispositivo o accesorios en el área en que se inflan las bolsas de aire.

# Zonas potencialmente explosivas

Apague su dispositivo en ambientes donde puedan producirse explosiones, como cerca de gasolineras. Las chispas pueden producir explosiones o incendios que causan lesiones o la muerte. Preste atención a las restricciones en áreas con combustible, plantas químicas o en lugares donde se realicen explosiones. Las áreas con ambientes potencialmente explosivos pueden no estar claramente marcadas. Estas son áreas donde generalmente se le aconseja que apague el motor, bajo la cubierta de los barcos, instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos y áreas donde el aire contiene elementos químicos o partículas. Consulte a los fabricantes de vehículos que usan gas licuado de petróleo (como propano o butano) si se puede usar este disnositivo en forma segura en su cercanía.

# Información de certificación (SAR)

Este dispositivo móvil cumple las normas referentes a la exposición a ondas de radio.

Para obtener información sobre SAR, consulte el manual del usuario impreso o visite www.nokia.com/sar (en inglés).

# Mensajes de asistencia

Para ayudarle a aprovechar al máximo su teléfono y sus servicios, puede que reciba mensajes de Microsoft Mobile. Los mensajes pueden contener consejos, trucos y soporte. Para proporcionar el servicio ya descrito, pueden enviarse a Microsoft Mobile su número de teléfono móvil, el número de serie del teléfono ya algunos identificadores de la suscripción del móvil cuando use el teléfono por primera vez. Dicha información se puede usar como se especifica en las políticas de privacidad, disponible en www.nokia.com (en Inglés).

#### Care

Para preguntas sobre problemas de sus planes, facturación o red, contacte a su operador. Para preguntas acerca de su producto y garantía Nokia, visite las páginas de asistencia de su país en **www.nokia.com/support**.

### Derechos de autor y otros avisos

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD** 

# **C€**0168**①**

Mediante la presente, Microsoft Mobile Oy declara que este RM-892 producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. Puede encontrar una copia de la Declaración de conformidad en www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity (en inglés).

La disponibilidad de los productos, las funciones, las aplicaciones y los servicios puede variar según la región. Microsoft Mobile puede, a su discreción, cambiar, corregir o descontinuar cualquiera de sus servicios total o parcialmente. Comuníquese con su proveedor de servicios o distribuidor para obtener más información. Este dispositivo puede contener materias primas, tecnología o software sujetos a leyes y regulaciones de exportación de los Estados Unidos y otros países. Se prohíbe su desvío contraviniendo las leyes.

El contenido de este documento se provee "tal como está". A menos que lo requiera la legislación vigente, no se otorgará ninguna garantía, sea expresa o implícita, en relación con la precisión, la confiabilidad o el contenido de este documento, incluidas, con mero carácter enunciativo, las garantías implícitas de comercialización y de idoneidad para un fin determinado. Microsoft Mobile se reserva el derecho de modificar este documento o discontinuar su uso en cualquier momento sin previo aviso.

Según el máximo alcance permitido por la legislación vigente, en ninguna circunstancia, Microsoft Mobile o sus licenciantes serán responsables de las pérdidas de datos o de ganancias ni de los daños especiales, incidentales, resultantes o indirectos, independientemente de cómo hayan sido causados.

Se prohíbe la reproducción, transferencia o la distribución parcial o total del contenido de este documento, de cualquier manera, sin el consentimiento previo por escrito de Microsoft Mobile. Microsoft Mobile cuenta con una política de desarrollo continuo. Microsoft Mobile se reserva el derecho de introducir cambios y mejoras a cualquiera de los productos que se describen en este documento sin previo aviso.

Microsoft Mobile no hace ninguna declaración, no proporciona ninguna garantía ni asume ninguna responsabilidad por la funcionalidad, el contenido o la asistencia al usuario final referente a a plicaciones de terceros que se proporcionen con el dispositivo. Al usar una apolicación, usted reconoce que le es provista tal como está.

La descarga de mapas, juegos, música y videos, así como la carga de imágenes y videos puede implicar la transferencia de grandes cantidades de datos. El proveedor de servicios le puede aplicar cargos por la transmisión de datos. La disponibilidad de algunos productos, servicios y funciones puede variar dependiendo de la región. Comuníquese con su proveedor de servicios o su distribuidor local para obtener información adicional y consultar la disponibilidad de opciones de idiomas.

#### AVISO DE LA ECC/MÉXICO

Este dispositivo cumple con lo establecido en la sección 15 de las normas de la FCC. La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. Para más información, visite transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-fags.html (en inglés). Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por Microsoft Mobile puede anular la legitimación del usuario de utilizar este equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B según lo dispuesto en la sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala nil utiliza según las instrucciones, puede provocar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. En caso de que este equipo provocara interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que trate de correeir la interferencia utilizando una o más de las siguientes medidas:

- Volver a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito distinto al circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico experimentado en radio/TV para recibir ayuda.

TM & @ 2014 Microsoft Mobile. Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. Todos los derechos reservados. Nokia es una marca comercial de Nokia Corporation. Los productos/nombres de terceros pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

La palabra Bluetooth y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por Microsoft Mobile es bajo licencia.

Los símbolos Dolby y double-D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

Fabricado con licencia de Dolby Laboratories.

Este producto está autorizado en virtud de la Licencia en Cartera de Patentes MPEG-4 Visual (i) para uso personal y no comercial en relación con la información co dificada por un consumidor que se dedica a una actividad personal y no comercial, de acuerdo con el Estándar Visual MPEG-4 y (ii) para uso en relación con el video MPEG-4 provisto por un proveedor de videos autorizado. No se otorga ninguna licencia para otro tipo de uso ni se la considerará implícita. Se puede obtener información adicional de MPEG LA, LLC, incluyendo la información acerca de usos promocionales, internos y comerciales. Consulte www.mpegla.com (en inglés).

El "símbolo Oi" es una marca registrada de Wireless Power Consortium.