

**SAMSUNG**Samsung  
GALAXY ACE 4**SM-G357FZ**

Guide de prise en main rapide

**Consulter le mode d'emploi**


Sur votre appareil, ouvrez le navigateur Web et sélectionnez le favori correspondant au mode d'emploi dans la liste des favoris.

Rendez-vous sur [www.samsung.com](http://www.samsung.com) pour afficher des informations sur l'appareil, le mode d'emploi et plus encore.


- En fonction de votre navigateur ou de votre opérateur, le mode d'emploi peut ne pas être disponible dans les favoris.
- L'accès au Web peut entraîner des frais supplémentaires.

**Présentation de l'appareil**


Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

**Installer la carte SIM ou USIM et la batterie**

- ☑ Seules les cartes microSIM sont compatibles avec cet appareil.

**Charger la batterie**

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vous devez charger la batterie.



- ☑ Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

**Élimination correcte**

Pour obtenir davantage d'informations sur l'appareil et la mise au rebut de la batterie, appuyez sur → Paramètres → À propos de l'appareil → Mentions légales → Consignes de sécurité.



Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble de connexion, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.



Ce symbole apposé sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

Le contenu de ce guide de prise en main rapide peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.

## Consignes de sécurité

Afin de prévenir toute blessure, incendie ou explosion, veuillez prendre connaissance de toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil et respectez-les scrupuleusement.

Pour afficher la totalité des informations de sécurité, appuyez sur  → **Paramètres** → **À propos de l'appareil** → **Mentions légales** → **Consignes de sécurité**.



### Avertissement

- Utilisez des batteries, des chargeurs, des accessoires et des fournitures homologué(e)s.
- Évitez de heurter ou d'endommager votre appareil.
- Évitez que le connecteur à fonction multiple et les bornes de la batterie n'entrent en contact avec des éléments conducteurs, tels que du métal ou des liquides.
- N'entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids. Il est recommandé d'utiliser votre appareil à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C.
- Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine ou de conteneurs à haute pression.
- Ne touchez pas l'appareil avec des mains humides. De même, n'utilisez pas l'appareil dans des environnements humides, tels que des toilettes, ou lors d'activités aquatiques, telles que la nage.
- N'utilisez pas votre appareil en extérieur pendant un orage.
- Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion.

- Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule.
- Si l'appareil est fissuré ou brisé, ou s'il chauffe, cessez immédiatement de l'utiliser et apportez-le à un centre de service après-vente Samsung.
- Ne laissez pas les jeunes enfants ou les animaux de compagnie mordiller ou lécher l'appareil.
- N'enfonchez pas l'appareil dans les yeux, les oreilles ou toute autre partie du corps, et ne l'introduisez pas dans la bouche.
- Si l'appareil photo de votre appareil est équipé d'un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux.



Pour protéger votre ouïe lorsque vous utilisez un casque audio, n'écoutez pas à des volumes élevés pendant trop longtemps.

## Informations sur la certification DAS

Pour obtenir davantage d'informations sur la certification DAS, appuyez sur  → **Paramètres** → **À propos de l'appareil** → **Mentions légales** → **Consignes de sécurité**.

CET APPAREIL MOBILE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Votre appareil mobile a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées par les directives internationales et en vigueur en France. Ces directives, développées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP), tiennent compte d'une marge

importante de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS, ou débit d'absorption spécifique. Pour les appareils mobiles, la valeur DAS maximale autorisée est de 2,0 W/kg. Valeurs DAS maximales pour ce modèle, conformément aux directives ICNIRP :

**Valeurs DAS pour les pays de l'Union européenne** : les valeurs DAS indiquées ci-dessous sont valables uniquement pour les appareils destinés à être utilisés au sein de l'Union européenne.

### Valeurs DAS maximales pour ce modèle

DAS au niveau de la tête 0,635 W/kg

DAS au niveau du corps 0,670 W/kg

Des essais DAS ont été réalisés avec ce produit porté à une distance de 1,5 cm du corps. Afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, cet appareil doit être positionné au moins à cette distance du corps.

Cependant, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre appareil mobile, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, plus la puissance utilisée par l'appareil mobile est faible.

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des appareils mobiles exige de prendre de quelconques précautions spéciales. Cependant, des organismes tels que l'Organisation Mondiale de la Santé et la Food and Drug Administration recommandent aux personnes souhaitant minimiser leur exposition aux radiofréquences de réduire la durée d'utilisation de l'appareil ou d'utiliser autant que possible un kit mains-libres permettant d'éloigner l'appareil mobile de leur tête et de leur corps durant son utilisation. Conformément à la législation française en vigueur, nous sommes tenus de vous informer qu'il est recommandé dans ce cas d'éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

**Valeurs DAS pour les autres pays** : pour connaître les valeurs DAS spécifiques à votre appareil, rendez-vous sur le site [www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar) où vous pourrez effectuer une recherche en fonction de votre zone géographique et de la référence de votre modèle.

# CE 0168

### Déclaration de conformité

Samsung Electronics déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 1999/5/CE.

Rendez-vous à la page [www.samsung.com/mobile\\_doc](http://www.samsung.com/mobile_doc) pour afficher la Déclaration de conformité.

Printed in Korea  
GH68-42129C Rev.1.0  
French. 08/2014

