

SONY[®]

Guide de l'utilisateur

Xperia™ Z5 Compact
E5803/E5823

Table des matières

Mise en route.....	5
À propos de ce Guide de l'utilisateur.....	5
Présentation.....	6
Assemblage.....	7
Protection de l'écran.....	8
Première mise en route de votre appareil.....	8
Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google™ ?.....	9
Sécurité de l'appareil.....	10
Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé.....	10
Verrouillage de l'écran.....	10
Gestionnaire d'empreintes digitales.....	12
Déverrouiller automatiquement votre appareil.....	13
Protection de la carte SIM.....	17
Trouver le numéro d'identification de votre appareil.....	18
Retrouver un appareil perdu	19
Apprendre les bases.....	21
Écran d'accueil.....	21
Écran Applications.....	22
Widgets.....	24
Raccourcis et dossiers.....	24
Effectuer une capture d'écran.....	25
Enregistrer votre écran.....	25
Notifications.....	26
Icônes dans la barre d'état.....	29
Batterie et maintenance.....	32
Chargement de votre appareil.....	32
Gestion de la batterie et de l'alimentation.....	33
Mise à jour de votre appareil.....	35
Maintenance à l'aide d'un ordinateur.....	36
Stockage et mémoire.....	37
Sauvegarde et restauration de contenu.....	39
Internet et réseaux.....	43
Réglages Internet et MMS	43
Wi-Fi.....	43
Partage de votre connexion aux données mobiles.....	46
Synchroniser des données sur votre appareil.....	48
Synchronisation avec des comptes en ligne.....	48
Paramètres de base.....	49
Accéder aux paramètres.....	49

Paramètres du volume.....	49
Mode Ne pas déranger.....	50
Paramètres d'écran.....	51
Paramètres d'application.....	53
Réinitialiser vos applications.....	54
Améliorer la qualité du son.....	55
Saisie de texte.....	57
Personnalisation du clavier virtuel.....	57
Appel.....	59
Passer des appels.....	59
Limiter des appels.....	60
Contacts.....	62
Ajouter et modifier des contacts.....	62
Transférer des contacts.....	63
Éviter les doublons dans l'application Contacts.....	64
E-mail.....	65
Configuration des emails.....	65
Musique et radio FM.....	66
Transférer de la musique sur votre appareil.....	66
Appareil photo.....	67
Prise de vues et enregistrement de vidéos.....	67
Paramètres d'appareil photo généraux.....	68
Paramètres de l'appareil photo.....	74
Connectivité.....	78
Dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'un câble.....	78
Dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'une connexion sans fil.....	78
Connecter votre appareil à des accessoires USB.....	79
NFC.....	79
Technologie sans fil Bluetooth®.....	81
Trajet et cartes.....	84
Utilisation des services de géolocalisation.....	84
Applications et fonctions intelligentes qui vous font gagner du temps.....	85
Google Recherche et Now.....	85
Calendrier et horloge.....	86
Calendrier.....	86
Horloge.....	87
Accessibilité.....	90
Geste d'agrandissement.....	90

Taille de police.....	90
Taille d'affichage.....	90
Correction de couleur.....	90
TalkBack.....	91
Audio mono.....	91
Mode TTY (Teletypewriter).....	91
Switch Access.....	91
Assistance et informations légales.....	93
Application Assistance.....	93
Aide dans les menus et les applications.....	93
Effectuer des tests de diagnostic sur votre appareil.....	93
Redémarrage, réinitialisation et réparation.....	93
Utilisation de votre appareil dans des environnements humides et poussiéreux.....	95
Garantie, DAS et consignes d'utilisation.....	96
Informations légales.....	96

Mise en route

À propos de ce Guide de l'utilisateur

Le présent **Xperia™ Z5 Compact** Guide de l'utilisateur concerne **Android™ 7.1.1**. Si vous ne savez pas exactement sous quelle version du logiciel fonctionne votre appareil, vous pouvez vérifier cette information dans le menu Réglages.

- ! Il est possible que les fonctions des mises à jour système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide de l'utilisateur. La version d'Android™ pourrait ne pas être modifiée au cours d'une mise à jour. Pour plus d'informations sur les mises à jour logicielles, reportez-vous à la section *Mise à jour de votre appareil*, page 35.

Pour vérifier la version actuelle du logiciel de votre appareil

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **À propos du téléphone** > **Version d'Android™**.

Pour trouver le numéro de modèle et le nom de votre appareil

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Recherchez et tapez .



Le numéro de modèle et le nom de votre appareil s'affichent.

Limitations des services et fonctions

Il est possible que certains des services et des fonctions décrits dans le présent Guide de l'utilisateur ne soient pas pris en charge dans tous les pays ou régions, ni par tous les réseaux ou fournisseurs de services. Le numéro d'urgence international peut toujours être utilisé dans l'ensemble des pays, régions et réseaux et par tous les fournisseurs de services, à condition que l'appareil soit connecté au réseau mobile. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour savoir si un service ou une fonction spécifiques sont utilisables et si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation sont susceptibles de s'appliquer.

L'utilisation de certaines fonctions et applications décrites dans ce guide peut nécessiter un accès à Internet. Des frais de connexion Web risquent de vous être facturés lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.


Présentation



1. Objectif de l'appareil photo avant
2. Prise jack pour casque
3. Écouteur/Haut-parleur secondaire
4. Micro secondaire
5. Capteur de proximité/luminosité
6. Voyant de charge/notification
7. Bouton de marche-arrêt/capteur d'empreintes digitales*
8. Touche de volume/zoom
9. Touche de l'appareil photo
10. Micro principal
11. Port pour chargeur/câble USB
12. Haut-parleur principal
13. Surface de l'antenne Wi-Fi/Bluetooth
14. Objectif principal de l'appareil photo
15. Voyant de l'appareil photo principal
16. Surface de l'antenne GPS
17. Zone de détection NFC™
18. Cache de l'emplacement de la carte nano SIM/carte mémoire
19. Orifice pour la dragonne

Assemblage

- ! Votre appareil prend uniquement en charge les cartes nano SIM.



Pour insérer la carte nano SIM

- 1 Tournez l'appareil écran vers le bas et ouvrez le cache du support de la carte nano SIM et de la carte mémoire.
- 2 Retirez le support avec votre ongle.
- 3 Placez la carte nano SIM dans son emplacement, puis réinsérez le support.
- 4 Remettez le cache en place.

- ! Si vous insérez une carte nano SIM quand l'appareil est sous tension, celui-ci redémarrera automatiquement.

Pour insérer une carte mémoire

- 1 Éteignez votre appareil.
- 2 Tournez l'appareil écran vers le bas et ouvrez le cache du support de la carte nano SIM et de la carte mémoire.
- 3 Retirez le support avec votre ongle.
- 4 Placez la carte mémoire dans son emplacement, puis réinsérez le support.
- 5 Remettez le cache en place.

- ! Si vous extrayez le support quand l'appareil est sous tension, celui-ci redémarre automatiquement.

Pour retirer la carte nano SIM

- 1 Ouvrez le cache des logements de la carte nano SIM et de la carte mémoire.
- 2 Avec votre ongle ou un objet similaire, retirez le support de carte nano SIM.
- 3 Retirez la carte nano SIM, puis réinsérez le support.
- 4 Remettez le cache en place.

Pour retirer une carte mémoire



- 1 Éteignez votre appareil.
- 2 Tournez l'appareil écran vers le bas et ouvrez le cache du support de la carte nano SIM et de la carte mémoire.
- 3 Retirez le support avec votre ongle.
- 4 Retirez la carte mémoire, puis réinsérez le support.
- 5 Remettez le cache en place.

Protection de l'écran

- ! Avant d'utiliser votre appareil, retirez le film de protection en tirant sur la languette.

Il est conseillé de protéger votre appareil avec un film de protection de la marque Sony, ou adapté à votre modèle Xperia™. L'utilisation d'un film de protection d'une autre marque peut empêcher le bon fonctionnement de votre appareil en couvrant les capteurs, les lentilles, les haut-parleurs ou les microphones. Cela peut également entraîner l'annulation de la garantie.


Première mise en route de votre appareil

Nous vous recommandons de recharger la batterie pendant au moins 30 minutes avant le premier démarrage de l'appareil. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil pendant qu'il est en charge ; reportez-vous à la section *Chargement de votre appareil*, page 32.

Lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois, un guide de configuration vous aide à configurer les paramètres de base, à vous connecter à vos comptes (par exemple, un compte Google™) et à personnaliser votre appareil.

Pour allumer l'appareil

- ! Avant d'allumer votre appareil pour la première fois, laissez la batterie se charger pendant au moins 30 minutes.



- 1 Maintenez la touche marche/arrêt  enfoncée jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
 - 2 Entrez le code PIN de votre carte SIM lorsqu'il vous est demandé, puis tapez sur .
 - 3 Patientez quelques instants pendant le démarrage de l'appareil.
- 💡 Le PIN de votre carte SIM est initialement fourni par votre opérateur réseau, mais vous pouvez le modifier ultérieurement depuis le menu Réglages. Pour corriger une erreur faite pendant la saisie du code PIN de votre carte SIM, appuyez sur .

Pour arrêter l'appareil

- 1 Appuyez longuement sur la touche marche/arrêt (⏻) jusqu'à ce que le menu des options s'affiche.
 - 2 Dans le menu des options, appuyez sur **Éteindre**.
- ! L'appareil peut mettre quelques instants à s'arrêter.

Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google™ ?

Votre appareil Xperia™ de Sony fonctionne sous la plateforme Android™ développée par Google™. Lorsque vous l'achetez, votre appareil est préconfiguré avec un grand nombre d'applications et de services Google™, comme, par exemple, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ et l'application Play Store™ qui vous donne accès à Google Play™, la boutique en ligne permettant de télécharger les applications Android™. Pour tirer le meilleur parti de ces services, vous avez besoin d'un compte Google™. Un compte Google™ vous permet par exemple de :

- Télécharger et installer des applications à partir de Google Play™.
- Synchronisez vos e-mails, vos contacts et votre calendrier à l'aide du Service Web de courrier électronique Gmail™.
- Discuter avec des amis à l'aide de l'application Hangouts™.
- Synchroniser l'historique des recherches et les favoris de votre navigateur grâce au navigateur Internet Google Chrome™.
- Vous identifier comme l'utilisateur autorisé après une réparation logicielle à l'aide du logiciel Xperia™ Companion.
- Localiser, verrouiller ou effacer à distance les données d'un appareil perdu grâce aux services my Xperia™ ou Gestionnaire d'appareils Android™.

Pour plus d'informations sur Android™ et Google™, accédez à l'adresse <http://support.google.com>.

- ! Il est essentiel de vous souvenir du nom d'utilisateur et du mot de passe de votre compte Google™. Dans certains cas, et pour des raisons de sécurité, vous pourriez devoir vous identifier à l'aide de votre compte Google™. Le cas échéant, si vous n'êtes pas en mesure de fournir le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google™, votre appareil sera verrouillé. Aussi, si vous disposez de plusieurs comptes Google™, assurez-vous de saisir les identifiants du compte dont il est question.

Pour configurer un compte Google™ sur votre appareil

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez ☰.
 - 2 Touchez **Réglages** > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter un compte** > **Google**.
 - 3 Suivez les instructions de l'Assistant d'enregistrement pour créer un compte Google™ ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.
- 💡 Vous pouvez également vous connecter ou créer un compte Google™ à partir de l'Assistant Configuration la première fois que vous démarrez votre appareil. Sinon, rendez-vous sur www.google.com/accounts et créez un compte en ligne.

Pour supprimer un compte Google™

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez ☰.
 - 2 Touchez **Réglages** > **Comptes et synchronisation** > **Google**.
 - 3 Sélectionnez le compte Google™ à supprimer.
 - 4 Touchez ☰ > **Supprimer le compte**.
 - 5 Touchez à nouveau **Supprimer le compte** pour confirmer.
- ! Si vous supprimez votre compte Google™, toutes les fonctionnalités de sécurité qui y étaient associées ne seront plus disponibles.

Sécurité de l'appareil

Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé

Votre appareil inclut plusieurs options de sécurité fortement recommandées en cas de perte ou de vol.

Ces options sont les suivantes :

- Définir un verrouillage d'écran pour votre appareil à l'aide d'un code PIN, d'un mot de passe ou d'un schéma afin d'empêcher quiconque d'accéder à votre appareil ou de le réinitialiser.
- Associer un compte Google™ afin d'empêcher d'autres personnes d'utiliser votre appareil en cas de vol ou d'effacement des données.
- Activer le service « Protection by my Xperia » ou le service Web Gestionnaire d'appareils Android™. Grâce à ces services, vous pouvez localiser, verrouiller ou effacer les données d'un appareil perdu à distance.

Vérifier la propriété de votre appareil

Certaines fonctions de protection exigent que vous déverrouilliez l'écran à l'aide de votre code PIN, de votre mot de passe ou de votre schéma, ou que vous saisissiez les informations de votre compte Google™. Voici des exemples de fonctions de protection et quelques-unes des informations de connexion nécessaires :

Protection par réinitialisation des paramètres d'usine	Vous devez déverrouiller votre écran avant de pouvoir réinitialiser les paramètres d'usine.
Protection by my Xperia	Si vous souhaitez réinitialiser votre appareil à distance à l'aide de ce service, vous devez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte Google™ associé au service. L'appareil doit être connecté à Internet pour que la configuration puisse avoir lieu. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas utiliser votre appareil après la réinitialisation.
Gestionnaire d'appareils Android™	Si vous souhaitez réinitialiser votre appareil à distance à l'aide de ce service, vous devez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte Google™ associé à votre appareil. L'appareil doit être connecté à Internet pour que la configuration puisse avoir lieu. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas utiliser votre appareil après la réinitialisation.
Réparation de logiciel	Si vous utilisez le logiciel Xperia™ Companion pour effectuer une réparation de logiciel, vous serez invité à saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google™ lors du redémarrage de votre appareil, après la réparation.

- ! Pour le Gestionnaire d'appareils Android™, il est nécessaire de saisir les identifiants d'un compte Google™. Il peut s'agir de n'importe quel compte Google™ configuré comme propriétaire sur l'appareil. Si vous n'êtes pas en mesure de fournir les informations du compte concerné durant la configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil.

Verrouillage de l'écran

- ! La fonctionnalité utilisant les empreintes digitales n'est pas disponible aux États-Unis.

Plusieurs options de verrouillage de l'écran sont disponibles. Le niveau de sécurité de chaque type de verrouillage est répertorié ci-dessous, du plus faible au plus fort :

- Balayage : pas de protection, mais vous disposez d'un accès rapide à l'écran d'accueil.
- Motif : dessinez un motif simple avec votre doigt pour déverrouiller votre appareil.

- PIN : saisissez un code PIN numérique d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller votre appareil.
- Mot de passe : saisissez un mot de passe alphanumérique pour déverrouiller votre appareil
- Empreinte digitale : placez le doigt dont l'empreinte a été enregistrée sur la touche de mise sous tension pour déverrouiller votre appareil.

Vous devez absolument mémoriser le motif, le code PIN ou le mot de passe de verrouillage de l'écran. Si vous oubliez ces informations, vous ne pourrez pas restaurer des données importantes telles que les contacts et les messages. Si vous avez configuré un compte Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) sur votre Xperia™, les réglages de sécurité EAS peuvent limiter le type de verrouillage de l'écran aux seuls code PIN ou mot de passe. Cela se produit lorsque votre administrateur réseau indique, pour la sécurité de l'entreprise, un type d'écran de verrouillage applicable à tous les comptes EAS. Contactez l'administrateur réseau de votre entreprise ou organisation pour connaître la politique de sécurité du réseau appliquée aux appareils mobiles. La fonctionnalité utilisant les empreintes digitales n'est pas disponible aux États-Unis.

- 💡 Pour obtenir d'autres réglages pour chaque type de verrouillage d'écran, touchez  à côté de **Verrouillage de l'écran**.

Pour modifier le type de verrouillage d'écran

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent sur votre appareil.

Pour créer un schéma de verrouillage de l'écran

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Schéma**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent sur votre appareil.

- ! Si vous saisissez un schéma de déverrouillage incorrect cinq fois d'affilée, vous devez patienter 30 secondes supplémentaires avant de réessayer.

Pour modifier le schéma de verrouillage de l'écran

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 3 Dessinez le schéma de déverrouillage de votre écran.
- 4 Tapez sur **Schéma** et suivez les instructions sur votre appareil.

Pour créer un code PIN de verrouillage de l'écran

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Code PIN**.
- 3 Saisissez un code PIN numérique, puis touchez **Continuer**.
- 4 Saisissez à nouveau votre code PIN, confirmez-le, puis tapez sur **OK**.

Pour créer un mot de passe de verrouillage de l'écran

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Mot de passe**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent sur votre appareil.

Pour activer la fonction de déverrouillage par balayage

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 3 Dessinez votre schéma, saisissez votre code PIN ou votre mot de passe de déverrouillage, selon le type de verrouillage activé.
- 4 Touchez **Balayer**, puis **OUI**, **SUPPRIMER**.

Déverrouillage par empreinte digitale

- ! La fonctionnalité utilisant les empreintes digitales n'est pas disponible aux États-Unis.

Vous pouvez rapidement déverrouiller votre appareil à l'aide de votre empreinte digitale. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez l'activer via le Gestionnaire d'empreintes digitales, une fois votre empreinte enregistrée.

Le schéma, le code PIN ou le mot de passe de l'écran de verrouillage que vous configurez est utilisé en tant que méthode de déverrouillage de secours lorsque l'option de déverrouillage par empreinte digitale est désactivée.

- ! Sélectionner d'autres types de verrouillage d'écran effacera tous les réglages d'empreintes digitales.

Pour déverrouiller l'appareil avec votre empreinte digitale

- Lorsque le verrouillage de l'écran est activé, placez votre doigt sur la touche de mise sous tension afin que l'appareil puisse numériser votre empreinte digitale et déverrouiller l'écran. Veillez à utiliser le doigt que vous avez enregistré dans le Gestionnaire d'empreintes digitales.
- 💡 Si vous ne parvenez pas à déverrouiller l'écran à l'aide de votre empreinte digitale après cinq tentatives, vous pouvez utiliser votre schéma, votre code PIN ou votre mot de passe de secours à la place.

Gestionnaire d'empreintes digitales

- ! La fonctionnalité utilisant les empreintes digitales n'est pas disponible aux États-Unis.

Le Gestionnaire d'empreintes digitales enregistre vos empreintes, qui peuvent être utilisées comme un système de sécurité supplémentaire pour déverrouiller votre appareil ou authentifier des achats. Votre appareil vous permet d'enregistrer jusqu'à 5 empreintes digitales.

- 💡 Avant d'utiliser le capteur d'empreintes digitales, assurez-vous que celui-ci est propre et sec.

Pour enregistrer une empreinte digitale pour la première fois

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Gestionnaire d'empreintes**.
 - 3 Touchez **Continuer**, puis confirmez votre schéma, code PIN ou mot de passe, lorsque le système vous y invite.
 - 4 Suivez les instructions affichées à l'écran pour enregistrer l'empreinte digitale.
- ! Lorsque vous enregistrez une empreinte digitale pour la première fois, vous devez également, pour des raisons de sécurité, définir un schéma, un code PIN ou un mot de passe.
 - 💡 Le capteur d'empreintes digitales se trouve sur le bouton de marche/arrêt et non sur l'écran de votre appareil. Avant d'utiliser le capteur d'empreintes digitales, assurez-vous que celui-ci est propre et sec.

Pour enregistrer des empreintes digitales supplémentaires

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Gestionnaire d'empreintes**.
- 3 Confirmez votre schéma, code PIN ou mot de passe.
- 4 Touchez **+**, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour supprimer une empreinte digitale enregistrée

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Gestionnaire d'empreintes**.
- 3 Touchez l'empreinte digitale enregistrée, puis **SUPPRIMER** > **SUPPRIMER**.

Pour renommer une empreinte digitale enregistrée

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Gestionnaire d'empreintes**.
- 3 Touchez une empreinte digitale enregistrée dans la liste et attribuez-lui un nom.
- 4 Touchez **OK**.

Déverrouiller automatiquement votre appareil

- ! La fonction de verrouillage intelligent Smart Lock n'est pas commercialisée dans certains marchés, pays et régions.

La fonction Smart Lock facilite le déverrouillage de votre appareil en vous permettant de le paramétrer pour qu'il se déverrouille automatiquement dans certaines situations. Votre appareil peut rester déverrouillé, par exemple lorsqu'il est connecté à un appareil Bluetooth® ou lorsque vous le portez sur vous.

Utilisez les réglages suivants pour paramétrer la fonction Smart Lock de sorte que votre appareil ne se verrouille pas :

- **Reconnaissance faciale** : Déverrouillez votre appareil en le regardant.
- **Reconnaissance vocale** : Configurez la reconnaissance de la voix pour effectuer des recherches dans n'importe quel écran.
- **Appareils fiables** : Empêchez le verrouillage de votre appareil lorsqu'un appareil de confiance Bluetooth® ou NFC y est connecté.
- **Lieux de confiance** : Empêchez le verrouillage de votre appareil lorsque vous êtes dans un lieu de confiance.
- **Détection de présence** : Empêchez le verrouillage de votre appareil lorsque vous le portez sur vous.

Vous devez déverrouiller manuellement votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant 4 heures et après un redémarrage.

- ! La fonction Smart Lock est développée par Google™ et est susceptible d'être modifiée suite aux mises à jour réalisées par Google™.

Pour activer le verrouillage intelligent

- 1 Si vous n'avez pas défini de schéma, de code PIN ou de mot de passe pour verrouiller votre écran, faites-le.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Agents de confiance**.
- 4 Touchez le curseur **Smart Lock (Google)** pour activer la fonction.
- 5 Touchez la flèche de retour située à côté de **Agents de confiance**.
- 6 Touchez **Smart Lock**.
- 7 Saisissez votre schéma, code PIN ou mot de passe. Vous devez saisir ces identifiants chaque fois que vous souhaitez modifier les réglages du verrouillage intelligent.
- 8 Sélectionnez un type de verrouillage intelligent.

Pour configurer la reconnaissance faciale

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock** > **Reconnaissance faciale**.
- 3 Touchez **CONFIGURER** > **SUIVANT**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur votre appareil.

Pour configurer la reconnaissance vocale

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock** > **Reconnaissance vocale**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent sur votre appareil.

Empêcher le verrouillage de votre appareil lorsque vous le transportez

La fonction de détection de présence vous permet d'empêcher le verrouillage de votre appareil lorsque vous l'avez dans la main, dans une poche ou votre sac. Lorsqu'il détecte que l'appareil est transporté, l'accéléromètre intégré empêche qu'il se verrouille. L'appareil se verrouille lorsque l'accéléromètre détecte que l'appareil a été posé.

Lorsque vous utilisez la fonction de détection de présence, tenez compte des comportements suivants :

- Chaque fois que vous posez votre appareil et que ce dernier détecte que vous ne le portez plus, il se verrouille automatiquement.
 - L'appareil peut mettre jusqu'à une minute pour se verrouiller.
 - Lorsque vous montez en voiture, dans un bus, un train ou tout autre véhicule terrestre, votre appareil peut mettre de 5 à 10 minutes pour se verrouiller.
 - Veuillez noter que votre appareil pourrait ne pas se verrouiller automatiquement lorsque vous montez dans un avion, un bateau ou tout autre véhicule qui ne roule pas. Veuillez à bien le verrouiller manuellement, au besoin.
 - Lorsque vous reprenez votre appareil ou sortez de votre véhicule, il suffit de le déverrouiller une fois et il ne se verrouille plus tant que vous le portez sur vous.
- ! La fonction de détection de présence n'identifie pas la personne qui porte l'appareil. Si vous confiez votre appareil déverrouillé à quelqu'un lorsque la fonction de détection de présence est activée, votre appareil pourrait rester déverrouillé pour l'autre utilisateur. N'oubliez pas que la détection de présence offre un niveau de sécurité inférieur à un schéma, un code PIN ou un mot de passe.

Pour activer ou désactiver la détection corporelle

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock** > **Détection de présence**.
- 3 Touchez le curseur pour activer cette fonction, puis touchez **CONTINUER**. Touchez le curseur à côté de **Activé** pour désactiver cette fonction.

Connexion à des appareils de confiance

Vous pouvez désigner un appareil connecté comme appareil de confiance et laisser votre appareil Xperia™ déverrouillé tant qu'il y est connecté. Si vous possédez un appareil auquel vous vous connectez régulièrement par Bluetooth® ou NFC, par exemple un système multimédia ou un appareil de suivi de forme physique, vous pouvez les ajouter en tant qu'appareils de confiance et contourner la sécurité qui verrouille l'écran pour gagner du temps. Cette fonction est adaptée aux espaces relativement sécurisés dans lesquels vous utilisez habituellement ces appareils. Dans certains cas, vous pouvez être amené à déverrouiller manuellement votre appareil avant de pouvoir connecter un appareil de confiance.

- ! Il est déconseillé d'ajouter des appareils qui sont constamment connectés à votre appareil en tant qu'appareils de confiance, par exemple des claviers ou étuis Bluetooth®.
- 💡 Dès qu'un appareil de confiance est éteint ou hors de portée, l'écran se bloque et vous avez besoin de votre code PIN, schéma ou mot de passe pour le déverrouiller.

Pour ajouter un appareil de confiance Bluetooth®

- 1 Vérifiez que votre appareil est bien associé et connecté à l'appareil Bluetooth® que vous souhaitez ajouter en tant qu'appareil de confiance.
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock**.
- 3 Dans le menu Smart lock, touchez **Appareils fiables** > **AJOUTER UN APPAREIL DE CONFIANCE Bluetooth**
- 4 Touchez un nom d'appareil pour le sélectionner dans la liste des appareils connectés et associés, puis touchez **OUI, AJOUTER**
- 5 Selon le niveau de sécurité de votre connexion, vous pourrez être amené à déverrouiller manuellement votre appareil avant que l'appareil de confiance ne puisse empêcher son verrouillage.

Pour supprimer un appareil Bluetooth® de confiance

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock** > **Appareils fiables**.
- 3 Touchez l'appareil que vous voulez supprimer.
- 4 Tapez sur **Supprimer un appareil de confiance**.

Pour ajouter un appareil NFC de confiance

- 1 Vérifiez que votre appareil est bien associé et connecté à l'appareil Bluetooth® que vous souhaitez ajouter en tant qu'appareil de confiance.
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock**.
- 3 Touchez **Appareils fiables** > **AJOUTER UN APPAREIL DE CONFIANCE** > **NFC**.
- 4 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Assurer votre sécurité lors de l'utilisation d'appareils de confiance

Les appareils Bluetooth® ne prennent pas en charge les mêmes normes et capacités en matière de sécurité Bluetooth®. Même si votre appareil de confiance n'est plus à proximité, quelqu'un peut maintenir votre appareil Xperia™ déverrouillé en imitant votre connexion Bluetooth®. Votre appareil n'est pas toujours en mesure de déterminer si la connexion est sécurisée lorsque quelqu'un tente de l'imiter.

Lorsque votre appareil est incapable de déterminer si vous utilisez une connexion sécurisée, vous recevrez une notification sur votre appareil Xperia™ et vous devrez peut-être déverrouiller manuellement ce dernier avant que l'appareil de confiance puisse empêcher le verrouillage.

- ☛ La plage de connectivité Bluetooth® fluctue selon différents facteurs, notamment le modèle de votre appareil, l'appareil connecté par Bluetooth® et votre environnement. En fonction de ces facteurs, les connexions Bluetooth® fonctionnent sur des distances pouvant atteindre 100 mètres.

Connexion dans les lieux de confiance

Lorsque la fonction Lieux de confiance est activée, le verrouillage de sécurité de votre appareil Xperia™ est désactivé si vous êtes dans un lieu désigné comme étant de confiance. Pour que cette fonction soit opérationnelle, vous devez disposer d'une connexion Internet (de préférence par Wi-Fi) et autoriser votre appareil à utiliser l'emplacement actuel.

Pour définir des lieux de confiance, assurez-vous tout d'abord que le mode de localisation haute précision ou le mode de localisation à économie d'énergie est activé avant d'ajouter votre domicile ou des emplacements personnalisés.

- ! Les dimensions exactes d'un emplacement de confiance sont approximatives et peuvent s'étendre au-delà des murs physiques de votre maison ou d'autres zones que vous avez ajoutées en tant qu'emplacements de confiance. Cette fonction permet également de maintenir votre appareil déverrouillé dans un rayon pouvant atteindre 80 mètres. Veuillez également noter que les signaux de localisation peuvent être répliqués ou manipulés. Une personne ayant accès à un équipement spécialisé peut être en mesure de déverrouiller votre appareil.

Pour ajouter le lieu de votre domicile

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Localisation**, puis touchez le curseur pour activer les services de localisation.
- 3 Touchez **Mode**, puis choisissez l'un des modes de localisation **Haute précision** ou **Économie de batterie**.
- 4 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 5 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock** > **Lieux de confiance** > **Accueil**.
- 6 Pour saisir l'emplacement voulu, saisissez l'adresse dans la barre de recherche. Votre appareil recherche l'emplacement spécifié.

Pour modifier le lieu de votre domicile

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Localisation**, puis touchez le curseur pour activer les services de localisation.
- 3 Touchez **Mode**, puis choisissez l'un des modes de localisation **Haute précision** ou **Économie de batterie**.
- 4 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 5 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock** > **Lieux de confiance**.
- 6 Sélectionnez le lieu de votre domicile.
- 7 Touchez **Modifier**.
- 8 Dans la barre de recherche, saisissez le lieu que vous souhaitez utiliser pour votre domicile.

-  Pour une meilleure localisation de l'emplacement, vous pouvez ajouter votre domicile réel dans l'ensemble immobilier en tant qu'emplacement personnalisé.

Pour supprimer le lieu de votre domicile

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock** > **Lieux de confiance** > **Accueil**.
- 3 Touchez **Modifier** > .

Utiliser des emplacements personnalisés

Vous pouvez ajouter n'importe quel emplacement en tant que lieu de confiance personnalisé pour que votre appareil y reste déverrouillé.

Pour ajouter un emplacement personnalisé

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Localisation**, puis touchez le curseur pour activer les services de localisation.
- 3 Touchez **Mode**, puis choisissez l'un des modes de localisation **Haute précision** ou **Économie de batterie**.
- 4 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 5 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock** > **Lieux de confiance**.
- 6 Touchez **Ajouter un lieu de confiance**.
- 7 Pour utiliser votre position actuelle comme emplacement personnalisé, touchez **Sélectionner cet emplacement**.
- 8 Sinon, vous pouvez saisir un autre emplacement en touchant l'icône  et en indiquant l'adresse. Votre appareil recherche l'emplacement spécifié. Pour utiliser l'adresse proposée, touchez-la.
- 9 Pour une localisation plus précise de l'emplacement, appuyez sur la flèche de retour en arrière située à côté de l'adresse, faites glisser l'épingle de localisation sur l'emplacement voulu, puis appuyez sur **Sélectionner cet emplacement**.

Pour modifier un emplacement personnalisé

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Localisation**, puis touchez le curseur pour activer les services de localisation.
- 3 Touchez **Mode**, puis choisissez l'un des modes de localisation **Haute précision** ou **Économie de batterie**.
- 4 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 5 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock** > **Lieux de confiance**.
- 6 Sélectionnez l'emplacement que vous souhaitez modifier.
- 7 Touchez **Modifier l'adresse**.
- 8 Vous pouvez saisir un autre emplacement en touchant l'icône  et en indiquant l'adresse. Votre appareil recherche l'emplacement spécifié. Pour utiliser l'adresse proposée, touchez-la.
- 9 Pour une localisation plus précise de l'emplacement, appuyez sur la flèche de retour en arrière située à côté de l'adresse, puis faites glisser l'épingle de localisation sur l'emplacement voulu et appuyez sur **Sélectionner cet emplacement**.

Pour supprimer un emplacement personnalisé

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Localisation**, puis touchez le curseur pour activer les services de localisation.
- 3 Touchez **Mode**, puis choisissez l'un des modes de localisation **Haute précision** ou **Économie de batterie**.
- 4 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 5 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock** > **Lieux de confiance**.
- 6 Sélectionnez l'emplacement que vous souhaitez supprimer.
- 7 Touchez **Supprimer**.

Protection de la carte SIM

Vous pouvez verrouiller et déverrouiller chaque carte SIM que vous utilisez dans votre appareil à l'aide d'un code PIN (Personal Identity Number ou numéro personnel d'identification). Si une carte SIM est verrouillée, l'abonnement associé à la carte est protégé contre les utilisations abusives, ce qui signifie que vous devrez entrer un code PIN à chaque démarrage de l'appareil.

Si vous saisissez un code PIN erroné à de trop nombreuses reprises, votre carte SIM est bloquée. Vous devrez alors entrer votre code PUK (Personal Unblocking Key ou clé personnelle de déblocage), puis un nouveau code PIN. Les codes PIN et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.

Pour configurer ou supprimer le verrouillage d'une carte SIM

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Configurer blocage SIM**.
- 3 Touchez le curseur **Bloquer la carte SIM** pour activer ou désactiver le verrouillage de la carte SIM.
- 4 Saisissez le code PIN de la carte SIM et touchez **OK**. Le verrouillage de la carte SIM est maintenant actif et le code PIN vous sera demandé à chaque redémarrage de l'appareil.

Pour modifier le code PIN de la carte SIM

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Configurer blocage SIM**.
- 3 Tapez sur **Modifier PIN carte SIM**.
- 4 Saisissez l'ancien code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 5 Saisissez le nouveau code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 6 Tapez à nouveau le nouveau code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.

Pour déverrouiller une carte SIM bloquée en utilisant le code PUK

- 1 Saisissez le code PUK et touchez .
 - 2 Saisissez un nouveau code PIN et touchez .
 - 3 Entrez une seconde fois le nouveau code PIN et touchez .
- ! Si vous entrez un code PUK erroné à de trop nombreuses reprises, vous devez contacter votre opérateur réseau pour obtenir une nouvelle carte SIM.

Trouver le numéro d'identification de votre appareil

Votre appareil possède un numéro d'identification unique. Il s'agit du numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity). Vous devez en conserver une copie. Il se peut, par exemple, que vous en ayez besoin lorsque vous accédez au service client Xperia™ Care pour enregistrer votre appareil. De plus, en cas de vol de votre appareil, certains opérateurs réseau peuvent utiliser ce numéro pour bloquer l'appareil et l'empêcher d'accéder au réseau dans votre pays ou votre région.

Pour voir votre numéro IMEI sur l'étiquette



- 1 Ouvrez le cache des emplacements pour carte nano SIM et carte mémoire.
 - 2 Retirez le support de la carte SIM/carte mémoire. Placez votre ongle ou un objet similaire sous le bord de la languette de l'étiquette et retirez-la. Le numéro IMEI figure sur la languette.
- 💡 Pour voir le numéro IMEI, vous pouvez également ouvrir le numéroteur téléphonique de votre appareil et taper ***#06#**.

Pour afficher votre numéro IMEI via les réglages de l'appareil

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **À propos du téléphone** > **État** > **Informations sur le code IMEI**.

Retrouver un appareil perdu



Si vous disposez d'un compte Google™, le service Web « Protection by my Xperia » peut vous aider à localiser et sécuriser votre appareil en cas de perte de ce dernier. Si vous avez activé ce service sur votre appareil, vous pouvez :

- Localiser votre appareil sur une carte.
 - Émettre une alerte même si l'appareil est en mode Ne pas déranger.
 - Verrouiller l'appareil à distance et faire en sorte qu'il affiche vos coordonnées à destination de toute personne qui le trouve.
 - Effacer à distance les mémoires internes et externes de l'appareil, en dernier recours.
- ! Si vous avez effacé la mémoire interne de l'appareil via le service Web « Protection by my Xperia », vous devrez, lors du prochain démarrage de votre appareil, vous connecter au compte Google™ préalablement synchronisé avec celui-ci.
- ! Le service « Protection by my Xperia » peut ne pas être disponible dans tous les pays/toutes les régions.

Pour activer le service « Protection by my Xperia »

- 1 Vérifiez que vous disposez bien d'une connexion de données active, puis activez les services de localisation sur votre appareil.
 - 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 3 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Protection assurée par my Xperia** > **Activer**.
 - 4 Cochez la case permettant d'accepter les conditions d'utilisation du service, puis touchez **ACCEPTER**.
 - 5 Si vous y êtes invité, connectez-vous à votre compte Google™ ou créez-en un si vous n'en avez pas.
 - 6 Pour vérifier que le service Protection by my Xperia est en mesure de localiser votre appareil, allez sur myxperia.sonymobile.com et connectez-vous à l'aide de votre compte Google™.
- ! Si vous partagez un appareil sur lequel plusieurs comptes utilisateurs sont configurés, notez que le service Protection by my Xperia est uniquement disponible pour l'utilisateur connecté en tant que propriétaire.

Localiser un appareil perdu grâce au Gestionnaire d'appareils Android™

Google™ offre un service Web de localisation et de sécurité appelé Gestionnaire d'appareils Android™ (Android™ Device Manager). Vous pouvez l'utiliser en parallèle avec le service Protection by my Xperia ou comme alternative à ce dernier. Si vous perdez votre appareil, vous pouvez utiliser le Gestionnaire d'appareils Android™ afin de :

- Localiser et afficher l'emplacement de votre appareil.
- Faire sonner ou verrouiller votre appareil, effacer toutes vos données de l'appareil ou encore ajouter un numéro de téléphone sur l'écran de verrouillage.

Pour plus d'informations sur le Gestionnaire d'appareils Android™, rendez-vous sur www.support.google.com.

- ! Le Gestionnaire d'appareils Android™ ne fonctionne pas si votre appareil est éteint ou s'il ne dispose pas d'une connexion Internet. Il est possible que le service du Gestionnaire d'appareils Android™ ne soit pas disponible dans tous les pays ou dans toutes les régions.

Pour activer le Gestionnaire d'appareils Android™

- 1 Si votre appareil comporte plusieurs comptes utilisateurs, vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
 - 2 Assurez-vous que vous disposez d'une connexion aux données active et que les services de localisation sont activés.
 - 3 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 4 Touchez **Réglages** > **Google** > **Sécurité**.
 - 5 Touchez les curseurs en regard de **Localiser cet appareil à distance** et **Autoriser le verrouillage et l'effacement des données à distance** pour activer ces deux fonctions.
 - 6 Si vous y êtes invité, acceptez les conditions générales en touchant **Activer cet administrateur de l'appareil**.
 - 7 Pour vous assurer que le Gestionnaire d'appareils Android™ peut effectivement localiser votre appareil après l'activation du service, rendez-vous sur www.android.com/devicemanager et connectez-vous à votre compte Google™.
-  Vous pouvez également activer le Gestionnaire d'appareils Android™ à partir de **Verrouillage d'écran et sécurité**, sous Administrateurs de l'appareil.

Apprendre les bases

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est votre point de départ pour l'utilisation de votre appareil. Il s'apparente au bureau d'un écran d'ordinateur. Votre écran d'accueil peut comporter jusqu'à vingt volets, qui se déploient au-delà de la largeur de l'affichage régulier de l'écran. Le nombre de volets d'écran d'accueil est représenté par une série de points dans le bas de l'écran d'accueil. Le point en surbrillance montre le volet actuellement affiché.



- 1 Bienvenue dans le widget Xperia™ — Touchez pour ouvrir le widget et sélectionnez la tâche souhaitée, telle que la copie de contenu depuis votre ancien appareil ou la configuration des services Xperia™.
- 2 Points — Ils représentent le nombre de volets d'écran d'accueil.

Pour aller à l'écran Accueil

- Appuyez sur .

Pour parcourir l'écran Accueil



Volets de l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter de nouveaux volets à votre écran d'accueil (jusqu'à vingt volets maximum) et supprimer des volets. Vous pouvez également définir le volet que vous souhaitez utiliser comme volet principal de l'écran d'accueil.



Pour définir un volet comme volet principal de l'écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
 - 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour accéder au volet que vous souhaitez définir comme volet principal de votre écran d'accueil, puis touchez  dans l'angle supérieur gauche de l'écran.
- ! Lorsque le service Google Recherche et Now est activé, le volet le plus à gauche lui est réservé et le volet principal de l'écran d'accueil ne peut pas être modifié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Google Recherche et Now*, page 85.

Pour ajouter un volet à votre écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
 - 2 Effleurez les volets en glissant le doigt complètement vers la droite ou vers la gauche, puis touchez .
- ! Lorsque le service Google Recherche et Now est activé, le volet le plus à gauche lui est réservé et aucun autre volet ne peut être ajouté à la partie gauche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Google Recherche et Now*, page 85.

Pour supprimer un volet de votre écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur n'importe quelle zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour accéder au volet à supprimer, puis appuyez sur  dans le coin supérieur droit du volet.

Paramètres de l'écran d'accueil

Pour désactiver ou désinstaller une application à partir de l'écran d'accueil


- ! La désactivation d'une appli préinstallée supprime toutes les données, mais l'appli peut être réactivée depuis **Réglages** > **Applis**. Seules les applis téléchargées peuvent être totalement désinstallées.
- 1 Touchez longuement une zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
 - 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour parcourir les volets. Toutes les applications qui peuvent être désactivées ou désinstallées sont représentées par l'icône .
 - 3 Touchez l'application pertinente, puis touchez **Désactiver** si l'appli était préinstallée sur votre appareil ou **OK** si vous souhaitez désinstaller une appli téléchargée.

Pour ajuster la taille des icônes de l'écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur n'importe quelle zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Taille des icônes**, puis sélectionnez une option.

Écran Applications

L'écran Applications, que vous ouvrez à partir de l'écran d'accueil, contient les applications qui sont préinstallées sur votre appareil, ainsi que les applications que vous avez téléchargées.



Pour voir toutes vos applications sur l'écran des applications

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Effleurez l'écran des applications vers la gauche ou la droite.

Pour activer ou désactiver les listes d'applis recommandées

Lorsque vous accédez à l'écran des applications pour la première fois, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver les listes d'applis recommandées. Vous pouvez aussi activer ou désactiver cette fonction ultérieurement en suivant la procédure ci-dessous :

- 1 Touchez longuement une zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis touchez .
- 2 Touchez le curseur **Recommandations d'applis**.

Pour ouvrir une application à partir de l'écran des applications

- Lorsque l'écran des applications est ouvert, effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver l'application, puis appuyez sur l'application.

Pour rechercher une application à partir de l'écran des applications

- 1 Lorsque l'écran des applications est ouvert, touchez **Rechercher dans les applis** ou balayez simplement l'écran des applications ou l'écran d'accueil vers le bas.
- 2 Entrez le nom de l'application que vous souhaitez rechercher.

Pour organiser vos applications sur l'écran Application

- 1 Lorsque l'écran des applications est ouvert, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Trier les applis**, puis sélectionnez une option.

Pour ajouter un raccourci d'application à l'écran d'accueil

- 1 Sur l'écran des applications, touchez longuement l'icône d'application jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites glisser l'icône vers le haut de l'écran. L'écran d'accueil s'ouvre.
- 2 Faites glisser l'icône vers l'emplacement souhaité sur l'écran d'accueil, puis retirez votre doigt.

Pour déplacer une application sur l'écran des applications

- 1 Lorsque l'écran des applications est ouvert, tapez sur .
- 2 Assurez-vous que **Tri personnalisé** est sélectionné sous **Trier les applis**.
- 3 Touchez longuement l'application jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites-la glisser vers son nouvel emplacement.

Pour désactiver ou désinstaller une application à partir de l'écran des applications

- ! La désactivation d'une appli préinstallée supprime toutes les données, mais l'appli peut être réactivée depuis **Réglages > Applis**. Seules les applis téléchargées peuvent être totalement désinstallées.

- 1 Touchez longuement une zone de l'écran des applications jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer. Toutes les applications qui peuvent être désactivées ou désinstallées sont représentées par l'icône .
- 2 Touchez l'application pertinente, puis touchez **DÉSACTIVER** si l'appli était préinstallée sur votre appareil ou **OK** si vous souhaitez désinstaller une appli téléchargée.

Widgets

Les widgets sont de petites applications que vous pouvez utiliser directement sur l'écran d'accueil. Ils jouent également le rôle de raccourcis. Par exemple, le widget Météo vous permet de voir les informations météo générales directement sur l'écran d'accueil. Si vous tapez sur le widget, l'application Météo s'ouvre. Vous pouvez télécharger d'autres widgets à partir de Google Play™.

Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide de l'**Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis touchez **Widgets**.
- 2 Touchez le widget que vous voulez ajouter.

Pour redimensionner un widget

- 1 Touchez longuement un widget jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis relâchez le widget. S'il est possible de redimensionner le widget (cas, par exemple, du widget Calendrier), un cadre en surbrillance et des pointillés apparaissent.
- 2 Faites glisser les pointillés vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour réduire ou agrandir le widget.
- 3 Pour confirmer la nouvelle taille du widget, touchez n'importe quelle partie de l'**Écran d'accueil**.

Pour déplacer un widget

- Touchez longuement le widget jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites-le glisser vers son nouvel emplacement.

Pour supprimer un widget

- Touchez longuement le widget jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites-le glisser vers **Retirer de l'écran d'accueil**.

Raccourcis et dossiers

Utilisez des raccourcis et dossiers pour organiser vos applications et rangez votre écran d'accueil.



- 1 Accéder à une application à l'aide d'un raccourci
- 2 Accéder à un dossier contenant des applications

Pour ajouter un raccourci d'application à votre écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide sur votre **Écran d'accueil**.
- 2 Dans le menu de personnalisation, touchez **Widgets > Raccourcis**.
- 3 Parcourez la liste et sélectionnez une application. L'application sélectionnée est ajoutée à l'**Écran d'accueil**.

Pour déplacer un élément sur l'écran d'accueil

- Appuyez quelques secondes sur l'élément jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis faites glisser l'élément vers son nouvel emplacement.

Pour supprimer un élément à partir de l'écran d'accueil

- Touchez longuement un élément jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites glisser l'élément vers **Retirer de l'écran d'accueil** en haut de l'écran.

Pour créer un dossier sur l'écran d'accueil

- Appuyez quelques secondes sur une icône ou un raccourci d'application jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis, faites glisser l'élément par dessus une autre icône ou un autre raccourci.

Pour ajouter des éléments à un dossier dans l'écran d'accueil

- Appuyez quelques secondes sur un élément jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis faites glisser l'élément jusqu'au dossier.

Pour renommer un dossier sur l'écran d'accueil

- 1 Tapez sur le dossier pour l'ouvrir.
- 2 Tapez sur la barre du titre du dossier pour afficher le champ **Nom du dossier**.
- 3 Entrez le nouveau nom du dossier et tapez sur **OK**.

Effectuer une capture d'écran

Vous pouvez prendre en photo n'importe quel écran de votre appareil pour en faire des captures d'écran. Les captures d'écran que vous effectuez sont automatiquement enregistrées dans l'Album.

Pour effectuer une capture d'écran

- 1 Maintenez enfoncée la touche de mise sous tension jusqu'à l'affichage d'une boîte de dialogue.
 - 2 Touchez **[+]**.
- 💡 Vous pouvez également faire une capture d'écran en appuyant et en maintenant enfoncées en même temps la touche Marche/Arrêt la touche de réduction du volume.

Pour afficher une capture d'écran

- 1 Touchez deux fois la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification.
 - 2 Touchez la capture d'écran.
- 💡 Vous pouvez également afficher vos captures d'écran dans l'application Album.

Enregistrer votre écran

Vous pouvez utiliser la fonction d'enregistrement d'écran pour capturer des vidéos de ce qu'il se passe sur l'écran de votre appareil. Cette fonction est utile, par exemple, lorsque vous voulez créer des tutoriels ou enregistrer des vidéos lorsque vous jouez à un jeu sur votre appareil. Les clips vidéos sont automatiquement enregistrés dans Album.

Présentation de la fenêtre d'enregistrement d'écran



- 1 Réduire/Restaurer la fenêtre d'enregistrement d'écran
- 2 Permet d'enregistrer votre écran
- 3 Permet d'enregistrer votre écran lorsque l'appareil photo avant est activé
- 4 Permet d'enregistrer votre écran avec/sans audio
- 5 Permet d'accéder aux réglages d'enregistrement d'écran
- 6 Permet de fermer la fenêtre d'enregistrement d'écran

Pour enregistrer votre écran

- 1 Maintenez enfoncée la touche de mise sous tension jusqu'à l'affichage d'une boîte de dialogue.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Une fois que la fenêtre d'enregistrement d'écran s'est ouverte, appuyez sur . La fonction d'enregistrement d'écran démarre et une minuterie s'affiche.
- 4 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la minuterie, puis sur .

Pour enregistrer votre écran lorsque l'appareil photo avant est activé

- 1 Lorsque la fenêtre d'enregistrement d'écran s'ouvre, appuyez sur . Une fenêtre montrant un viseur pour l'appareil photo avant s'ouvre.
- 2 Pour démarrer l'enregistrement de votre écran et de la vidéo capturée par l'appareil photo avant, appuyez sur .
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la minuterie puis sur .
- 4 Pour désactiver la fenêtre d'enregistrement d'écran de l'appareil photo avant, appuyez sur .

Pour afficher les enregistrements d'écran récents

- 1 Touchez deux fois la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification.
 - 2 Touchez l'enregistrement d'écran.
-  Vous pouvez également consulter vos enregistrements d'écran dans l'application Album.

Notifications

Les notifications vous informent des événements tels que les nouveaux messages et les notifications du calendrier, ainsi que des activités en cours telles que les téléchargements de fichiers. Les notifications s'affichent aux endroits suivants :

- Barre d'état
- Volet de notification
- Écran de verrouillage

Pour ouvrir ou fermer le panneau de notification



- 1 Pour ouvrir le panneau de notification, faites glisser la barre d'état vers le bas ou touchez-la deux fois.
 - 2 Pour fermer le panneau de notification, faites-le glisser vers le haut en l'effleurant.
- 💡 Après avoir ouvert le panneau de notification, vous pouvez accéder au panneau des réglages rapides en faisant glisser la barre d'état à nouveau vers le bas.

Pour réagir à une notification du panneau de notification

- Touchez la notification.
- ! Vous pouvez répondre directement aux messages de chat ou aux messages électroniques dans le panneau de notification. Pour modifier les réglages des notifications, balayez simplement l'écran vers la gauche ou vers la droite dans la notification, puis touchez .

Pour faire disparaître une notification depuis le panneau de notification

- Balayez la notification vers la gauche ou la droite
- ! Certaines notifications ne peuvent pas être ignorées.

Pour agrandir une notification sur le panneau de notification

- Il vous suffit de toucher la notification pour l'agrandir et avoir accès à des informations supplémentaires la concernant, sans ouvrir l'appli.
- ! Certaines notifications ne peuvent pas être agrandies.

Pour effacer toutes les notifications du panneau de notification

- Touchez **TOUT EFFACER**.

Pour réagir à une notification sur l'écran de verrouillage

- Appuyez deux fois sur la notification.

Pour faire disparaître une notification de l'écran de verrouillage

- Balayez la notification vers la gauche ou la droite

Pour agrandir une notification sur l'écran de verrouillage

- Faites glisser la notification vers le bas.
- ! Certaines notifications ne peuvent pas être agrandies.

Gérer les notifications sur l'écran de verrouillage

Afficher l'intégralité du contenu des notifications	Cette option permet de recevoir toutes les notifications sur l'écran de verrouillage. Lorsque vous activez ce réglage, gardez à l'esprit que tout le contenu (y compris le contenu des emails reçus et des messages de chat) sera visible sur votre écran de verrouillage, sauf si vous avez désigné les applications voulues comme sensibles via l'option Masquer le contenu sensible du menu des réglages Notifications de l'application .
Masquer le contenu sensible des notifications	Pour que ce réglage soit disponible, vous devez avoir configuré un code PIN, un mot de passe ou un schéma pour verrouiller l'écran. Le message Contenus masqués s'affiche sur l'écran de verrouillage dès que vous recevez des notifications sensibles. Par exemple, vous recevrez une notification lors de la réception d'un email ou d'une discussion, mais le contenu ne sera pas visible sur votre écran de verrouillage.
N'afficher aucune notification	Cette option permet de ne recevoir aucune notification sur l'écran de verrouillage.

Pour sélectionner les notifications à afficher sur l'écran de verrouillage

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages** > **Notifications**.
 - 3 Touchez , puis **Sur l'écran de verrouillage**.
 - 4 Sélectionnez une option.
-  Vous pouvez conserver les notifications sur l'écran de verrouillage jusqu'à ce que vous les fassiez disparaître de l'écran en les balayant. Touchez le curseur **Garder notif sur l'écran de verr.** pour activer cette fonction.

Définir le niveau de notification d'une application

Tout bloquer	Vous ne recevez jamais les notifications de l'appli sélectionnée.
Sons et vibrations désactivés	Vous recevez les notifications, mais sans aucun son, vibration ou aperçu.
Priorité des interruptions uniquement	Vous recevez les notifications de cette appli, même si l'option de mode silencieux n'autorise que les éléments prioritaires.

Pour définir le niveau de notification d'une application

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Notifications**.
- 3 Sélectionnez l'application souhaitée.
- 4 Pour ajuster les réglages concernant les notifications, touchez les curseurs.

Voyant des notifications

Le témoin de notification vous informe de l'état de la batterie et de certains autres événements. Par exemple, un témoin clignotant blanc signifie que vous avez reçu un nouveau message ou manqué un appel. Le voyant de notification est activé par défaut mais peut être désactivé manuellement.



-  Lorsqu'il est désactivé, il s'allume uniquement en cas d'avertissement relatif à l'état de la batterie, par exemple, lorsque le niveau de batterie est inférieur à 15 %.

Pour activer ou désactiver le voyant de notification

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Notifications** > .
- 3 Touchez le curseur à côté de **Voyant de notification** pour activer ou désactiver cette fonction.

Icônes dans la barre d'état.

Icônes d'état

	Pas de carte SIM
	Intensité du signal
	Absence de signal
	Itinérance
	Envoi et téléchargement de données LTE
	Envoi et téléchargement de données GPRS
	Envoi et téléchargement de données EDGE
	Envoi et téléchargement de données 3G
	Envoi et téléchargement de données HSPA+
	Données mobiles désactivées
	Une connexion Wi-Fi est activée et des données sont échangées.
	Une connexion Wi-Fi est active, mais il n'y a pas de connexion Internet. Cette icône apparaît également lorsque vous essayez de vous connecter à un réseau Wi-Fi sécurisé. Lorsque vous vous êtes connecté avec succès, le point d'exclamation disparaît. Si Google™ est bloqué dans votre zone, il se peut que le point d'exclamation apparaisse même si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi et qu'une connexion Internet est active.
60% 	État de la batterie
	Batterie en cours de chargement
	Mode Avion activé
	Fonction Bluetooth® activée
	Micro coupé
	Mode haut-parleur activé
	Mode « Ne pas déranger » activé
	Mode Vibreur
	Alarme définie
	GPS activé
	Synchronisation en cours
	Problème de connexion ou de synchronisation

- ! Selon votre fournisseur de services, votre réseau ou votre région, les fonctions ou services représentés par certaines icônes de cette liste ne sont pas forcément disponibles.

Pour gérer les icônes de la barre d'état

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Affichage** > **Icônes système**.
- 3 Cochez les cases des icônes du système que vous souhaitez voir apparaître dans la barre d'état.

Icônes de notification

	Nouveau SMS ou MMS
	Appel en cours
	Appel manqué
	Appel en attente
	Transfert d'appels activé
	Nouveau message vocal
	Nouvel email
	Données en cours de téléchargement
	Données en cours de transfert
	Données mobiles désactivées
	Configuration de base de l'appareil
	Mise à jour logicielle disponible
	Mises à jour système disponibles
	Téléchargement de mises à jour système
	Toucher pour installer les mises à jour système téléchargées
	Mode STAMINA activé
	Mode Ultra STAMINA activé
	Suppression du bruit activée
	Écran capturé
	Nouveau message de chat Hangouts™ arrivé
	Chat vidéo avec des amis à l'aide de l'application Hangouts™
	Micro-appli en cours d'exécution
	Chanson en cours de lecture
	Radio en marche
	Appareil connecté à un ordinateur via un câble USB
	Mémoire interne remplie à 75 %. Toucher pour transférer les données vers une carte mémoire
	Avertissement
	Notifications supplémentaires (non affichées)

- ! Les icônes pouvant apparaître sur votre appareil ne sont pas toutes répertoriées ici. Elles sont fournies à titre d'information et des changements peuvent être apportés sans préavis.

Pour empêcher une application d'envoyer des notifications

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Notifications**.
- 3 Sélectionnez une application.
- 4 Touchez le curseur **Tout bloquer**.

Batterie et maintenance

Chargement de votre appareil


- ! Utilisez toujours un chargeur Sony d'origine et un câble USB conçus pour votre modèle Xperia™. La mise en charge peut être plus longue, s'avérer totalement inefficace ou endommager votre appareil si vous utilisez d'autres chargeurs et d'autres câbles. Assurez-vous que tous les ports et connecteurs USB sont parfaitement secs avant d'insérer le câble USB.

Votre appareil se rechargera plus rapidement sur un chargeur mural que via votre ordinateur. Lorsque votre appareil est en charge, vous pouvez continuer à l'utiliser.

Si la batterie est épuisée, il peut s'écouler jusqu'à 30 minutes avant que votre appareil ne réagisse au chargement. Pendant ce laps de temps, l'écran peut rester totalement noir, n'affichant pas l'icône de chargement. Sachez également qu'il faut parfois jusqu'à 4 heures pour recharger entièrement une batterie vide.

- ! Votre appareil comporte une batterie rechargeable qui ne peut être remplacée que par un centre de réparation agréé Sony. Vous ne devez en aucun cas tenter d'ouvrir ou de démonter vous-même cet appareil. Cela pourrait l'endommager et entraîner l'annulation de la garantie.

Pour charger votre appareil



- 1 Branchez le chargeur sur une prise électrique.
 - 2 Branchez une extrémité du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).
 - 3 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB du micro de votre téléphone, symbole USB vers le haut. Le voyant de notification s'allume lorsque le chargement démarre.
 - 4 Lorsque l'appareil est totalement chargé, débranchez le câble en tirant dessus dans l'axe. Veillez à ne pas plier le connecteur.
- ! Utilisez exclusivement le chargeur livré avec votre appareil ou un autre chargeur Sony prévu à cet effet.
- 💡 Si la batterie est complètement déchargée, quelques minutes peuvent s'écouler avant que le voyant de notification s'allume et que l'icône de chargement  apparaisse.

Témoin lumineux de notification de l'état de la batterie

Vert	La batterie est en charge et le niveau de charge de la batterie est supérieur à 90 %
Orange	La batterie est en charge et le niveau de charge de la batterie est inférieur à 90 %
Rouge	La batterie est en charge et le niveau de charge de la batterie est inférieur à 15 %

Gestion de la batterie et de l'alimentation

Votre appareil est équipé d'une batterie intégrée. Pour en tirer le meilleur parti, effectuez le suivi de la consommation des différentes applications et fonctions. Les fonctions d'économie d'énergie en arrière-plan sont activées par défaut pour vous aider à réduire la consommation de la batterie, et des modes d'économie d'énergie supplémentaires sont disponibles pour vous aider à la réduire encore davantage si nécessaire.

Les fonctions d'économie d'énergie baissent la priorité pour certaines fonctions de l'appareil non essentielles, telles les performances d'image de niveau supérieur, les activités réseau comme les services de localisation, la synchronisation des applications et la numérisation Wi-Fi en arrière-plan. Si vous ne voulez pas qu'une application soit affectée, vous pouvez l'exclure dans le menu d'optimisation de la batterie. Les appels et les SMS ne sont pas affectés.

- ! Les mises à jour système peuvent modifier les fonctions d'économie d'énergie disponibles sur votre appareil.

Pour afficher la consommation de batterie, la durée estimée et des conseils d'économie d'énergie

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Recherchez et touchez **Réglages** > **Batterie**. L'aperçu qui apparaît indique le pourcentage de charge de la batterie et une estimation de l'autonomie restante.
- 3 Touchez **AFFICHER UTILISATION BATTERIE** pour afficher la liste des fonctionnalités et des services qui ont consommé l'énergie de la batterie depuis le dernier cycle de charge. Touchez un élément pour obtenir des informations sur la façon de réduire la consommation de sa batterie.

Pour afficher la consommation de batterie des applications

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Applications**.
- 3 Sélectionnez une application et affichez sa consommation sous **Utilisation de la batterie**.

Conseils d'utilisation généraux pour améliorer les performances de la batterie

Les conseils suivants peuvent vous aider à améliorer les performances de votre batterie :

- Baissez le niveau de luminosité de l'écran ; reportez-vous à la section *Paramètres d'écran*, page 51.
- Désactivez le Bluetooth®, le Wi-Fi et les services de localisation lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Éteignez votre appareil ou utilisez le mode Avion si vous êtes dans une zone dont la couverture réseau est faible, voire inexistante. Sinon, votre appareil cherche régulièrement des réseaux disponibles, ce qui consomme de l'énergie.
- Utilisez un réseau Wi-Fi au lieu d'utiliser les données itinérantes lorsque vous êtes à l'étranger. L'itinérance recherche votre réseau domestique, ce qui sollicite davantage la batterie étant donné que votre appareil doit émettre avec une puissance de sortie plus élevée ; reportez-vous à la section *Wi-Fi*, page 43.
- Modifiez les réglages de synchronisation de votre messagerie, votre calendrier et vos contacts ; reportez-vous à la section *Synchronisation avec des comptes en ligne*, page 48.
- Recherchez les applications qui consomment beaucoup de batterie et tenez compte des conseils en matière d'économie de batterie fournis pour ces applications sur votre appareil.
- Modifiez le niveau de notification d'une application ; reportez-vous à la section *Notifications*, page 26.
- Désactivez l'autorisation de partage de la localisation d'une application ; reportez-vous à la section *Paramètres d'application*, page 53.
- Désinstallez les applications que vous n'utilisez pas ; reportez-vous à la section *Écran Applications*, page 22.
- Utilisez un kit mains libres Sony d'origine pour écouter de la musique. Les dispositifs mains libres consomment moins de batterie que les haut-parleurs de votre appareil.
- Redémarrez votre appareil de temps en temps.

Pour créer des exceptions aux fonctions d'économie d'énergie des applis

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages** > **Batterie**.
 - 3 Touchez  et sélectionnez **Optimisation de batterie**. Vous verrez la liste des applications qui ne sont pas optimisées.
 - 4 Pour ajouter ou retirer des applications de cette liste, touchez **APPLIS** et sélectionnez ou désélectionnez une application de la liste pour modifier ses réglages d'optimisation.
 - 5 La liste des applications qui ne sont pas optimisées sera actualisée selon vos réglages.
- ! Vous ne pouvez pas exclure des applications de l'opération d'optimisation par le mode Ultra STAMINA.
-  Vous pouvez également configurer **Optimisation de batterie** via **Réglages** > **Applis** >  > **Accès spécial**.

Mode STAMINA

Le niveau STAMINA détermine les différentes fonctions qui seront limitées ou désactivées afin de réduire la consommation de la batterie. Citons notamment les performances de rendu, les animations et la luminosité de l'écran, l'amélioration des images, la synchronisation des données d'application en arrière-plan, le mode vibreur (sauf pour les appels entrants), la diffusion en continu et le GPS (lorsque l'écran est éteint). L'icône  apparaît dans la barre d'état.

- ! Si vous partagez votre appareil avec plusieurs utilisateurs, vous aurez sans doute besoin d'ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour activer ou désactiver le mode Ultra STAMINA.

Pour activer ou désactiver le mode STAMINA

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Recherchez et touchez **Réglages** > **Batterie**.
 - 3 Touchez **Mode STAMINA**, puis touchez le curseur pour activer ou désactiver cette fonction. Lorsque le mode STAMINA est activé, vous pouvez sélectionner des options supplémentaires ; par exemple, vous pouvez ajuster le pourcentage du démarrage automatique selon vos préférences.
-  Vous pouvez dispenser des applications de l'optimisation par le mode STAMINA dans le menu d'optimisation de la batterie.

Mode Ultra STAMINA

L'autonomie de votre batterie est considérablement prolongée, mais les applications disponibles sont limitées et les données mobiles ainsi que le Wi-Fi sont désactivés. Il est toujours possible de passer des appels et d'envoyer des SMS. L'écran d'accueil change et l'icône  apparaît dans la barre d'état.

-  Si vous partagez votre appareil avec plusieurs utilisateurs, vous aurez sans doute besoin d'ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour activer ou désactiver le mode Ultra STAMINA.

Pour activer le mode Ultra STAMINA

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Recherchez et touchez **Réglages** > **Batterie**.
 - 3 Touchez **Mode Ultra STAMINA**, puis **Activer**.
 - 4 Confirmez pour activer le mode.
-  Vous ne pouvez pas exclure des applications de l'opération d'optimisation par le mode Ultra STAMINA.

Pour désactiver le mode Ultra STAMINA

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notification.
 - 2 Touchez **Désactiver le mode Ultra STAMINA**.
 - 3 Touchez **OK**.
-  La désactivation du mode Ultra STAMINA entraîne le redémarrage de votre appareil.

Mise à jour de votre appareil

Vous devez mettre à jour le logiciel de votre appareil afin de bénéficier des toutes dernières fonctionnalités, améliorations et correctifs de bugs, et garantir des performances optimales. Lorsqu'une mise à jour logicielle est disponible,  s'affiche dans la barre d'état. Vous pouvez également vérifier manuellement la présence de nouvelles mises à jour ou planifier une mise à jour.

La façon la plus simple d'installer une mise à jour logicielle consiste à le faire sans fil depuis votre appareil. Néanmoins, certaines mises à jour ne peuvent pas être téléchargées sans fil. Vous devez alors utiliser le logiciel Xperia™ Companion sur un PC ou un Mac® Apple® pour mettre à jour votre appareil.

Avant de mettre à jour votre appareil, tenez compte des points suivants :

- Assurez-vous que vous disposez d'une capacité de stockage suffisante avant d'essayer de mettre à jour l'appareil.
- Si vous utilisez le même appareil que plusieurs autres utilisateurs, vous devez ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour pouvoir mettre à jour l'appareil.
- Il est possible que les fonctions des mises à jour système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide de l'utilisateur. La version d'Android pourrait ne pas être modifiée après une mise à jour.

Pour plus d'informations sur les mises à jour logicielles, rendez-vous sur <http://support.sonymobile.com/software/>.

Pour vérifier s'il existe une nouvelle version logicielle

- 1 Si plusieurs comptes utilisateurs sont configurés sur votre appareil, vous devez avoir ouvert la session en tant que propriétaire.
 - 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 3 Touchez **Réglages** > **À propos du téléphone** > **Mise à jour du logiciel**.
- ! Si aucune nouvelle version logicielle ne vous est proposée, il est possible que la mémoire disponible sur votre appareil soit insuffisante. Si votre Xperia™ dispose de moins de 500 Mo de mémoire interne libre, vous n'êtes pas informé de l'existence de nouveaux logiciels. Dans ce cas, un avertissement s'affiche dans le panneau de notification : « Espace de stockage insuffisant. Certaines fonctions système risquent de ne pas être opérationnelles. » Si vous recevez cette notification, vous devez libérer de la mémoire interne pour pouvoir recevoir les notifications concernant l'existence d'une nouvelle version logicielle.

Mise à jour sans fil de votre appareil

L'application de mise à jour du logiciel vous permet de mettre à jour votre appareil sans fil. Les mises à jour que vous pouvez télécharger via un réseau mobile dépendent de votre opérateur. Il est recommandé d'utiliser un réseau Wi-Fi au lieu d'un réseau mobile pour télécharger les nouveaux logiciels afin d'éviter les frais liés au trafic de données.

Pour télécharger et installer une mise à jour système

- 1 Si vous partagez un appareil avec plusieurs utilisateurs, vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
 - 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 3 Touchez **Réglages** > **À propos du téléphone** > **Mise à jour du logiciel**.
 - 4 Si une mise à jour système est disponible, touchez **Télécharger** pour la télécharger sur votre appareil.
 - 5 Une fois le téléchargement terminé, touchez **Continuer** et suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer l'installation.
- 💡 Après avoir touché **Continuer**, vous pouvez planifier la mise à jour de votre téléphone.

Pour configurer l'installation automatique

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **À propos du téléphone** > **Mise à jour du logiciel**.
- 3 Touchez , puis **Réglages** et sélectionnez une option.

Pour mettre à jour votre appareil à l'aide d'un ordinateur

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
 - 2 Vérifiez que l'écran de votre appareil est déverrouillé et que le mode de connexion USB à l'appareil est défini sur **Transférer des fichiers**.
 - 3 Ouvrez Xperia™ Companion s'il ne se lance pas automatiquement.
 - 4 Assurez-vous que l'ordinateur dispose d'une connexion Internet.
 - 5 **Ordinateur** : Si une nouvelle mise à jour logicielle est détectée, une fenêtre contextuelle s'affiche. Suivez les instructions qui s'affichent pour effectuer les mises à jour logicielles voulues.
- ! Si le logiciel Xperia™ Companion n'est pas installé sur l'ordinateur en question, connectez votre appareil à l'ordinateur et suivez les instructions d'installation à l'écran. Veillez à bien utiliser le câble USB fourni avec votre appareil et vérifiez qu'il est correctement branché à l'appareil et à l'ordinateur.

Maintenance à l'aide d'un ordinateur

Xperia™ Companion

Le logiciel Xperia™ Companion propose toute une série d'outils et d'applications que vous pouvez utiliser lorsque vous connectez votre appareil à un ordinateur. Avec Xperia™ Companion, vous pouvez :

- mettre à jour ou réparer le logiciel de votre appareil ;

- transférer du contenu depuis un ancien appareil à l'aide de Xperia™ Transfer ;
- sauvegarder et restaurer du contenu sur votre ordinateur ;
- synchroniser du contenu multimédia (photos, vidéos, musique et listes de lecture) entre votre appareil et un ordinateur ;
- Parcourez les fichiers de votre ordinateur.

Pour utiliser Xperia™ Companion, vous devez disposer d'un ordinateur connecté à Internet et fonctionnant sous l'un des systèmes d'exploitation ci-dessous :

- Microsoft® Windows® 7 ou version ultérieure
- Mac OS® X 10.11 ou version ultérieure

Découvrez et téléchargez Xperia™ Companion pour Windows (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/>) ou Xperia™ Companion pour Mac (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>).

Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur

Pour transférer et gérer vos fichiers, utilisez une connexion par câble USB reliant votre appareil à un ordinateur Windows®.

Une fois les deux appareils connectés, vous pouvez recharger votre appareil, transférer des fichiers ou utiliser votre appareil pour l'entrée MIDI. Votre ordinateur détecte l'appareil lorsque vous sélectionnez le mode de connexion **Transférer des fichiers**. Le mode de connexion par défaut est **Recharger cet appareil**.

Avec Xperia™ Companion, vous pouvez accéder au système de fichiers de votre appareil. Si Xperia™ Companion n'est pas installé, il vous est demandé de le faire au moment où vous reliez votre appareil à l'ordinateur.

- ! Utilisez toujours un câble USB conçu pour votre modèle Xperia™ et assurez-vous qu'il est bien sec.

Mode de connexion USB

Vous pouvez utiliser le mode de connexion **Transférer des fichiers** pour gérer des fichiers et mettre à jour le logiciel de l'appareil. Ce mode USB est utilisé avec les ordinateurs Microsoft® Windows®. Le chargement est activé par défaut.

Avec le mode **Utiliser l'appareil en tant que MIDI**, votre appareil peut faire office d'entrée MIDI pour les applis d'instruments de musique.

Pour changer de mode de connexion USB

- 1 Branchez un connecteur USB sur votre appareil.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez **Recharger cet appareil**.
- 3 Touchez **Transférer des fichiers** ou **Utiliser l'appareil en tant que MIDI**.

Stockage et mémoire

Votre appareil propose différentes options de stockage et de mémoire.

- La mémoire interne est d'environ **32 Go** et sert à stocker le contenu téléchargé ou transféré, ainsi que les données et réglages personnels. Exemples de données enregistrées dans la mémoire interne : réglages d'alarmes, de volume et de langue, emails, signets, événements de calendrier, photos, vidéos et musique.
- Vous pouvez utiliser une carte mémoire amovible d'une capacité de **128 Go** maximum pour bénéficier d'un espace de stockage plus important. Il est possible de déplacer vers ce type de mémoire les fichiers multimédias et certaines applications (avec les données associées) afin de libérer la mémoire interne. Certaines applications, comme l'appareil photo, peuvent enregistrer des données directement sur une carte mémoire.

- La mémoire dynamique (RAM) fait environ **2 Go** et ne peut pas être utilisée pour le stockage. La RAM sert à traiter les applications en cours d'exécution et le système d'exploitation.
- ! Il est possible que vous deviez acheter une carte mémoire séparément.
- 💡 Pour en savoir plus sur l'utilisation de la mémoire sur les appareils Android, téléchargez le livre blanc concernant votre appareil depuis le site www.sonymobile.com/support/.

Améliorer la performance de la mémoire

La mémoire de votre appareil a tendance à se remplir après une utilisation normale. Si l'appareil commence à être lent ou si les applications se ferment soudainement, vous devez envisager ce qui suit :

- Veillez à toujours avoir plus de **500 Mo** de mémoire interne libre disponible.
- Fermez les applications en cours d'exécution que vous n'utilisez pas.
- Effacez la mémoire cache de toutes les applications.
- Désinstallez les applications téléchargées que vous n'utilisez pas.
- Déplacez des applications sur la carte mémoire si la mémoire interne est saturée.
- Transférez les photos, les vidéos et la musique de la mémoire interne vers la carte mémoire.
- Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte mémoire, vous devrez peut-être formater celle-ci. Sachez que tout le contenu de la carte est supprimé lorsque vous la formatez.
- ! Si vous partagez un appareil avec plusieurs utilisateurs, vous devez vous connecter en tant que propriétaire, c'est-à-dire l'utilisateur principal, pour être en mesure de réaliser certaines actions, telles que le transfert de données sur la carte mémoire et le formatage de la carte mémoire.

Pour visualiser l'état de la mémoire

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Stockage et mémoire**.

Pour afficher la quantité de mémoire RAM utilisée et libre

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Stockage et mémoire**.
- 3 Touchez , puis **Avancées** > **Mémoire**.

Pour effacer la mémoire cache de toutes les applications

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Stockage et mémoire**.
- 3 Touchez **Mémoire interne partagée**, puis **Données mises en cache** > **OK**.
- 4 Si une carte mémoire est insérée dans l'appareil, touchez **Stockage** > **Mémoire interne partagée**.

- 💡 Lorsque vous effacez la mémoire cache, vous ne perdez pas d'informations ni de réglages importants.

Pour transférer des fichiers multimédias vers la carte mémoire

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est insérée dans votre appareil.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages** > **Stockage et mémoire** > **Transférer les données**.
- 4 Marquez les fichiers à transférer vers la carte mémoire.
- 5 Touchez **Transférer**.

Pour arrêter l'exécution des applications et services

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Applications**.
- 3 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez **FORCER L'ARRÊT** > **OK**.

Pour formater la carte mémoire

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Stockage et mémoire**.
- 3 Touchez , puis touchez **Avancées** > **Stockage** > **Carte SD** >  et **Paramètres de stockage** > **Formater** > **Effacer et formater**.

- ! Tout le contenu de la carte mémoire est effacé lorsque vous la formatez. Veillez donc à sauvegarder toutes les données que vous souhaitez conserver. Pour ce faire, vous pouvez les copier sur un ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur*, à la page 37.

Sauvegarde et restauration de contenu

De manière générale, il n'est pas recommandé d'enregistrer vos photos, vidéos et autres contenus personnels uniquement dans la mémoire interne de votre appareil. En cas de perte ou de vol de votre appareil, ou s'il est abîmé, les données stockées dans sa mémoire interne sont définitivement perdues. Il est recommandé d'utiliser le logiciel Xperia™ Companion pour effectuer des sauvegardes qui enregistrent vos données en toute sécurité sur un appareil externe. Cette méthode est tout particulièrement recommandée si vous mettez à jour le logiciel de votre appareil vers une version plus récente d'Android.

L'application Sauvegarde et restauration Xperia™ est recommandée pour la sauvegarde des données avant la réinitialisation des paramètres d'usine. Avec cette application, vous pouvez sauvegarder les données sur un compte en ligne, une carte SD ou un périphérique de stockage USB externe que vous avez relié à votre appareil à l'aide d'un adaptateur hôte USB :

Avec l'application Sauvegarde et restauration de Google, vous pouvez sauvegarder des données sur un serveur Google.

Sauvegarder les données sur un ordinateur

Utilisez le logiciel Xperia™ Companion pour sauvegarder les données de votre appareil sur un PC ou un Mac® Apple®. Vous pouvez sauvegarder les types de données suivants :

- Journaux d'appels
- SMS
- Calendrier
- Réglages
- Fichiers multimédias comme de la musique et des vidéos
- Photos et images

Pour sauvegarder vos données à l'aide d'un ordinateur

- 1 Déverrouillez l'écran de votre appareil et connectez celui-ci à l'ordinateur en utilisant un câble USB.
 - 2 Ouvrez Xperia™ Companion sur votre ordinateur s'il ne se lance pas automatiquement. Après quelques instants, l'ordinateur détecte votre appareil. Veillez à bien sélectionner le mode **Transférer des fichiers** sur votre appareil.
 - 3 Cliquez sur **Sauvegarde** dans l'écran principal de Xperia™ Companion.
 - 4 Suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données de votre appareil.
- ! Si Xperia™ Companion n'est pas installé, il vous est demandé de le faire au moment où vous reliez votre appareil à l'ordinateur.

Pour restaurer vos données à l'aide d'un ordinateur

- 1 Déverrouillez l'écran de votre appareil et connectez celui-ci à l'ordinateur en utilisant un câble USB.
 - 2 Ouvrez Xperia™ Companion sur votre ordinateur s'il ne se lance pas automatiquement. Après quelques instants, l'ordinateur détecte votre appareil. Veillez à bien sélectionner le mode **Transférer des fichiers** sur votre appareil.
 - 3 Cliquez sur **Restaurer** dans l'écran principal de Xperia™ Companion.
 - 4 Sélectionnez un fichier dans les dossiers de sauvegarde, puis cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions à l'écran pour restaurer les données sur votre appareil.
- ! Si Xperia™ Companion n'est pas installé, il vous est demandé de le faire au moment où vous reliez votre appareil à l'ordinateur.

Sauvegarde des données avec l'application Sauvegarde et restauration Xperia™

À l'aide de l'application Sauvegarde et restauration Xperia™, vous pouvez sauvegarder vos données en ligne ou en local. Vous pouvez le faire manuellement ou activer la fonction de sauvegarde automatique pour enregistrer les données régulièrement.

L'application Sauvegarde et restauration Xperia™ est recommandée pour la sauvegarde des données avant la réinitialisation des paramètres d'usine. Avec cette application, vous pouvez sauvegarder les types de données suivants sur un compte en ligne, une carte SD ou un périphérique de stockage externe USB que vous avez relié à votre appareil à l'aide d'un adaptateur hôte USB :

- Contacts
- Conversations
- Journal des appels
- Calendrier
- Comptes email
- Comptes Wi-Fi
- Réglages de l'appareil
- Applications
- Disposition de l'écran d'accueil Xperia™

Pour configurer la fonction de sauvegarde automatique

- 1 Si vous sauvegardez du contenu sur un périphérique de stockage USB, veillez à ce que celui-ci soit connecté à votre appareil à l'aide d'un adaptateur hôte USB. Si vous effectuez une sauvegarde sur une carte SD, assurez-vous que celle-ci est correctement insérée dans votre appareil. Si vous sauvegardez du contenu sur un compte en ligne, assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Google™.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
- 4 Sous **Sauvegarde et restauration Xperia™**, touchez **Sauvegarde auto..**
- 5 Pour activer la fonction de sauvegarde automatique, touchez le bouton de marche/arrêt.
- 6 Sélectionnez l'emplacement où enregistrer les fichiers de sauvegarde.
- 7 Si vous le souhaitez, sélectionnez la fréquence et l'heure de la sauvegarde, ainsi que les données à sauvegarder. Sinon, la sauvegarde est effectuée selon les réglages par défaut.
- 8 Pour enregistrer vos réglages, touchez .

Pour sauvegarder du contenu manuellement

- 1 Si vous sauvegardez du contenu sur un périphérique de stockage USB, veillez à ce que celui-ci soit connecté à votre appareil à l'aide d'un adaptateur hôte USB. Si vous effectuez une sauvegarde sur une carte SD, assurez-vous que celle-ci est correctement insérée dans votre appareil. Si vous sauvegardez du contenu sur un compte en ligne, assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Google™.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
- 4 Sous **Sauvegarde et restauration Xperia™**, touchez **Plus**.
- 5 Touchez **Sauvegarde manuelle**, puis sélectionnez un emplacement pour la sauvegarde et les données que vous souhaitez sauvegarder.
- 6 Touchez **Sauvegarde**.
- 7 Une fois les données sauvegardées, touchez **Terminer**.

Pour modifier un fichier de sauvegarde

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
- 3 Sous **Sauvegarde et restauration Xperia™**, touchez **Plus**.
- 4 Touchez **Modifier fichier sauvegardé**, puis sélectionnez une source de sauvegarde et les types de données que vous souhaitez supprimer.
- 5 Touchez **Supprimer données**.
- 6 Touchez **OK** pour confirmer.
- 7 Une fois les données supprimées, touchez **Terminer**.

Pour restaurer du contenu sauvegardé

- 1 Si vous restaurez du contenu d'un périphérique de stockage USB, veillez à ce que celui-ci soit connecté à votre appareil à l'aide de l'adaptateur hôte USB. Si vous restaurez du contenu d'une carte SD, assurez-vous que celle-ci est correctement insérée dans votre appareil. Si vous restaurez du contenu à partir du service Xperia Sauvegarde et restauration, assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Google™.
 - 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 3 Touchez **Réglages** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
 - 4 Sous **Sauvegarde et restauration Xperia™**, touchez **Restaurer les données**, puis sélectionnez une source de restauration et les données que vous souhaitez restaurer.
 - 5 Touchez **Restaurer les données**.
 - 6 Une fois le contenu restauré, touchez **Terminer**.
- ! Souvenez-vous que toutes les modifications apportées à vos données et réglages après la création d'une sauvegarde (nouvelles applis installées, par exemple) seront supprimées lors d'une procédure de restauration ultérieure.

Sauvegarde des données avec l'application Sauvegarde et restauration de Google

Avec l'application Sauvegarde et restauration de Google, vous pouvez sauvegarder des données sur un serveur Google. Vous pouvez également activer la fonction de restauration automatique afin de restaurer les données et les réglages liés à une application lorsque vous la réinstallez.

Cette application vous permet de sauvegarder les types de données suivants :

- Applications
- Favoris
- Réseaux Wi-Fi
- Autres réglages

Pour sauvegarder les données sur un compte Google™

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
- 3 Sous **Sauvegarde et restauration Google™**, touchez **Sauvegarder mes données**, puis touchez le curseur.

Pour activer ou désactiver la restauration automatique lorsque vous réinstallez une application

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
- 3 Sous **Sauvegarde et restauration Google™**, touchez le curseur **Restaurer automatiquement**.

Internet et réseaux

Réglages Internet et MMS

Pour envoyer des MMS ou accéder à Internet lorsqu'aucun réseau Wi-Fi n'est disponible, vous devez disposer d'une connexion de données mobiles opérationnelle configurée avec les réglages Internet et MMS appropriés. Voici quelques conseils :

- Pour la plupart des réseaux mobiles et des opérateurs de téléphonie mobile, les réglages Internet et MMS sont préinstallés sur votre appareil. Vous pouvez donc commencer immédiatement à utiliser Internet et à envoyer des MMS.
- Il est possible de télécharger ces réglages par Wi-Fi.
- Vous pouvez à tout moment ajouter, modifier ou supprimer manuellement les réglages Internet et MMS sur votre appareil. Si vous modifiez ou supprimez par erreur un réglage Internet ou MMS, téléchargez à nouveau ces réglages.
- Si vous ne parvenez pas à accéder à Internet via un réseau mobile ou si les MMS ne fonctionnent pas, alors que les réglages Internet et MMS ont été correctement téléchargés sur votre appareil, reportez-vous aux conseils de dépannage concernant les problèmes de couverture réseau, les problèmes de données mobiles et les problèmes liés aux MMS pour votre appareil sur www.sonymobile.com/support/.
- Si le mode STAMINA est activé afin d'économiser de l'énergie, l'intégralité du trafic des données mobiles est mise en pause lorsque l'écran est éteint. Si cela entraîne des problèmes de connexion, essayez d'exclure certaines applications et certains services de la mise en pause, ou désactivez temporairement le mode STAMINA.
- Si vous utilisez un appareil partagé par plusieurs utilisateurs, seul le propriétaire, c'est-à-dire l'utilisateur principal, peut télécharger les réglages Internet et de messagerie à partir du menu Réglages. Notez que les réglages téléchargés s'appliqueront à l'ensemble des utilisateurs.

Pour télécharger les réglages Internet et MMS

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages** > **Plus** > **Réglages Internet**.
 - 3 Touchez **ACCEPTER**. Une fois les réglages téléchargés, s'affiche dans la barre d'état et la fonction de trafic des données mobiles s'active automatiquement.
- ! Si les réglages ne peuvent pas être téléchargés sur votre appareil, vérifiez l'intensité de signal des connexions de votre réseau mobile ou de votre réseau Wi-Fi. Déplacez-vous vers un lieu dégagé ou rapprochez-vous d'une fenêtre, puis réessayez.

Pour ajouter des réglages Internet et MMS

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Plus** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Touchez **Noms des points d'accès** > **+**.
- 4 Touchez **Nom** et saisissez le nom de votre choix, puis touchez **OK**.
- 5 Touchez **APN** et saisissez le nom du point d'accès, puis touchez **OK**.
- 6 Saisissez toutes les autres informations requises. Si vous ne savez pas quelles sont les informations obligatoires, contactez votre opérateur réseau.
- 7 Lorsque vous avez terminé, touchez **;**, puis **ENREGISTRER**.

Pour visualiser les réglages Internet et MMS téléchargés

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Plus** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Touchez **Noms des points d'accès**.
- 4 Pour afficher plus de détails, touchez l'un des éléments disponibles.

Wi-Fi

Utilisez le Wi-Fi pour surfer sur Internet, télécharger des applications ou envoyer et recevoir des emails. Une fois que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, votre appareil le

mémorise et s'y connecte automatiquement la prochaine fois que vous vous trouvez à portée.

Certains réseaux Wi-Fi exigent que vous vous identifiez sur une page Web pour obtenir un accès. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi concerné.

Les réseaux Wi-Fi disponibles peuvent être ouverts ou sécurisés :

- Les réseaux ouverts sont identifiés par l'icône  à côté du nom de réseau Wi-Fi.
 - Les réseaux sécurisés sont identifiés par l'icône  à côté du nom de réseau Wi-Fi.
- ! Certains réseaux Wi-Fi n'apparaissent pas dans la liste des réseaux disponibles, car ils ne diffusent pas leur nom de réseau (SSID). Si vous connaissez le nom du réseau, vous pouvez l'ajouter manuellement à la liste des réseaux Wi-Fi disponibles.

Pour activer ou désactiver le Wi-Fi

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages** > **Wi-Fi**.
 - 3 Touchez le curseur pour activer ou désactiver Wi-Fi.
- ! L'activation du Wi-Fi peut prendre quelques secondes.

Pour se connecter à un réseau Wi-Fi

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages** > **Wi-Fi**.
 - 3 Touchez le curseur pour activer la fonction Wi-Fi. L'ensemble des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche.
 - 4 Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, touchez-le. Pour les réseaux sécurisés, entrez le mot de passe correspondant.  apparaît dans la barre d'état une fois que vous êtes connecté.
- 💡 Pour rechercher de nouveaux réseaux disponibles, touchez , puis **Actualiser**. Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wi-Fi, consultez les conseils de dépannage correspondant à votre appareil à l'adresse www.sonymobile.com/support/.

Pour ajouter manuellement un réseau Wi-Fi

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages** > **Wi-Fi**.
 - 3 Faites défiler l'écran vers le bas et touchez  à la fin des éléments répertoriés.
 - 4 Saisissez les informations **Nom du réseau (SSID)**.
 - 5 Pour sélectionner un type de sécurité, touchez le champ **Sécurité**.
 - 6 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
 - 7 Pour modifier certaines options avancées telles que les réglages proxy et IP, touchez **Options avancées**, puis apportez les modifications voulues.
 - 8 Touchez **ENREGISTRER**.
- ! Contactez votre administrateur réseau Wi-Fi pour obtenir le nom SSID du réseau et son mot de passe.

Augmentation de l'intensité du signal Wi-Fi



Vous pouvez prendre un certain nombre de mesures pour améliorer la réception Wi-Fi :

- Rapprochez votre appareil du point d'accès Wi-Fi.
- Éloignez le point d'accès Wi-Fi de tout obstacle ou interférence potentielle.
- Ne couvrez pas la surface de l'antenne Wi-Fi de votre appareil (la zone mise en évidence sur l'illustration).

Réglages Wi-Fi

Vous avez la possibilité de connaître l'état des réseaux Wi-Fi auxquels vous êtes connecté ou des réseaux Wi-Fi qui sont disponibles à proximité. Vous pouvez également configurer le téléphone pour être averti lorsque ce dernier détecte un réseau Wi-Fi ouvert.

Pour activer ou désactiver les notifications du réseau Wi-Fi

- 1 Activez l'option Wi-Fi si ce n'est pas déjà fait.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 4 Touchez , puis le curseur **Notification de réseau**.

Pour afficher les informations détaillées sur un réseau Wi-Fi connecté

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Touchez le réseau Wi-Fi auquel vous êtes actuellement connecté. Les informations détaillées sur le réseau s'affichent.

Pour ajouter une politique de veille Wi-Fi

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Touchez , puis **Wi-Fi actif en veille**.
- 4 Sélectionnez une option.

Pour trouver l'adresse MAC de votre appareil

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Recherchez et touchez **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Touchez . L'**Adresse MAC** apparaît dans la liste.

WPS

La fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup™) est une norme informatique qui permet d'établir des connexions réseau sans fil sécurisées. Elle facilite la configuration d'un chiffrement WPA (Wi-Fi Protected Access®) qui sécurisera votre réseau. Vous pouvez

également ajouter de nouveaux appareils à un réseau existant sans avoir à entrer de longs mots de passe.

Utilisez l'une de ces méthodes pour activer la fonction WPS :

- Bouton poussoir : appuyez tout simplement sur un bouton sur un appareil compatible WPS, un routeur par exemple.
- PIN : votre appareil crée un code PIN (Personal Identification Number) aléatoire, que vous entrez sur l'appareil compatible WPS.

Pour se connecter à un réseau Wi-Fi en utilisant un bouton WPS

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Activez l'option Wi-Fi si ce n'est pas déjà fait.
- 4 Touchez , puis **Autres fonctions** > **Bouton commande WPS** et appuyez sur le bouton WPS de l'appareil compatible WPS.

Pour se connecter à un réseau Wi-Fi en utilisant un code PIN WPS

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Activez l'option Wi-Fi si ce n'est pas déjà fait.
- 4 Touchez  > **Autres fonctions** > **Saisie code PIN WPS**.
- 5 Sur l'appareil compatible WPS, saisissez le code PIN qui s'affiche sur votre appareil.

Partage de votre connexion aux données mobiles

Vous pouvez partager votre connexion de données mobiles avec d'autres appareils de différentes façons :

- Partage de connexion USB : partagez votre connexion aux données mobiles avec un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- Partage de connexion Bluetooth® : partagez votre connexion de données mobiles avec quatre autres appareils maximum via Bluetooth®.
- Point d'accès mobile : partagez simultanément votre connexion aux données mobiles avec 10 autres appareils maximum, via Wi-Fi, notamment les appareils prenant en charge la technologie WPS.

Pour partager votre connexion de données en utilisant un câble USB

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur en utilisant le câble USB livré avec votre appareil.
 - 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 3 Touchez **Réglages** > **Plus** > **Partage connex. & point accès mobile**.
 - 4 Touchez le curseur **Partage de connexion USB**, puis touchez **OK** lorsque le système vous y invite. L'icône  s'affiche dans la barre d'état dès que vous êtes connecté.
 - 5 Pour arrêter le partage de votre connexion de données, touchez le curseur **Partage de connexion USB** ou débranchez le câble USB.
- ! Vous ne pouvez pas partager simultanément la connexion de données et la carte SD de votre appareil via un câble USB.

Pour partager votre connexion aux données mobiles avec un autre appareil Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que votre appareil et l'appareil Bluetooth® sont associés et que le trafic de données mobiles est activé sur votre appareil.
 - 2 **Votre appareil** : Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 3 Touchez **Réglages** > **Plus** > **Partage connex. & point accès mobile**, puis touchez le curseur **Partage de connexion Bluetooth** pour activer cette fonction.
 - 4 **Appareil Bluetooth®** : Configurez l'appareil de sorte qu'il reçoive la connexion réseau via Bluetooth®. Si l'appareil est un ordinateur, consultez la documentation adéquate pour terminer la configuration. Si l'appareil fonctionne sous Android™, touchez l'icône des réglages située à côté du nom de l'appareil avec lequel il est associé sous **Réglages** > **Bluetooth** > **Appareils associés**, puis cochez la case **Accès Internet**.
 - 5 **Votre appareil** : Patientez jusqu'à ce que l'icône  s'affiche dans la barre d'état. Lorsque l'icône apparaît, la configuration est terminée.
 - 6 Touchez à nouveau le curseur **Partage de connexion Bluetooth** pour désactiver cette fonction.
- ! La fonction **Partage de connexion Bluetooth** est désactivée chaque fois que vous éteignez votre appareil ou désactivez la fonction Bluetooth®.

Pour utiliser votre appareil comme point d'accès Wi-Fi mobile

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Plus** > **Partage connex. & point accès mobile**.
- 3 Touchez **Réglages du point d'accès mobile** > **Configurer le point d'accès**.
- 4 Saisissez les informations **Nom du réseau (SSID)**.
- 5 Pour sélectionner un type de sécurité, touchez le champ **Sécurité**. Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 6 Touchez **ENREGISTRER**.
- 7 Touchez , puis touchez le curseur **Point d'accès mobile** pour activer cette fonction.
- 8 Si vous y êtes invité, touchez **OK** pour confirmer.  s'affiche dans la barre d'état une fois que le point d'accès Wi-Fi mobile est actif.

Pour autoriser un appareil compatible WPS à utiliser votre connexion aux données mobiles

- 1 Veillez à ce que votre appareil fonctionne en tant que point d'accès mobile.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages** > **Plus** > **Partage connex. & point accès mobile** > **Réglages du point d'accès mobile**.
- 4 Sous **Configurer le point d'accès**, veillez à ce que votre point d'accès mobile soit sécurisé par un mot de passe.
- 5 Activez l'option **Visible** si elle est désactivée.
- 6 Touchez **Bouton commande WPS**, puis suivez les instructions qui vous concernent. Autrement, touchez  > **Saisie code PIN WPS**, puis saisissez le code PIN s'affichant sur l'appareil compatible WPS.

Pour renommer ou sécuriser votre point d'accès mobile

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Plus** > **Partage connex. & point accès mobile**.
- 3 Touchez **Réglages du point d'accès mobile** > **Configurer le point d'accès**.
- 4 Saisissez les informations **Nom du réseau (SSID)**.
- 5 Pour sélectionner un type de sécurité, touchez le champ **Sécurité**.
- 6 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 7 Touchez **ENREGISTRER**.

Synchroniser des données sur votre appareil

Synchronisation avec des comptes en ligne

Synchronisez votre appareil avec les contacts, les emails, les événements de calendrier et d'autres informations de comptes en ligne, par exemple, les comptes de messagerie électronique tels que Gmail™ et Exchange ActiveSync, Facebook™ et Flickr™. Vous pouvez synchroniser automatiquement les données de ces comptes en activant la fonction de synchronisation automatique ou alors synchroniser chaque compte manuellement.

Pour configurer un compte en ligne à des fins de synchronisation

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter un compte**, puis sélectionnez le compte à ajouter.
- 3 Suivez les instructions pour créer un compte ou vous connecter.

Pour effectuer une synchronisation manuelle avec un compte en ligne

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez  > **Réglages** > **Comptes et synchronisation**.
- 2 Touchez le nom du compte avec lequel vous souhaitez effectuer la synchronisation. La liste qui apparaît répertorie les éléments qui peuvent être synchronisés avec le compte.
- 3 Touchez le curseur situé à côté de l'élément à synchroniser.

Pour supprimer un compte en ligne

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez  > **Réglages** > **Comptes et synchronisation**.
- 2 Sélectionnez le type de compte, puis touchez le compte que vous voulez supprimer.
- 3 Touchez , puis **Supprimer le compte**.
- 4 Touchez à nouveau **SUPPRIMER LE COMPTE** pour confirmer.

Paramètres de base

Accéder aux paramètres

Voir et modifier des paramètres de votre appareil à partir du menu Paramètres. Le menu Paramètres est accessible à partir de l'écran Applications et du volet des réglages rapides.

Pour ouvrir le menu des réglages de l'appareil à partir de l'écran des applications

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages**.

Pour afficher des informations concernant votre appareil

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **À propos du téléphone**.

Activer l'écran avec le mode Tap to wake up

- 1 Assurez-vous que le mode Tap to wake up est activé. Pour l'activer, appuyez sur **Réglages** > **Affichage**, puis faites glisser le curseur en regard de **Tapez pour sortir de veille** vers la droite.
- 2 Appuyez deux fois brièvement sur l'écran.

Pour ouvrir le volet des réglages rapides

- Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts.

Pour allumer la torche

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts.
- 2 Touchez .

Pour sélectionner les réglages à afficher dans le panneau des réglages rapides

- 1 Avec deux doigts, faites glisser la barre d'état entièrement vers le bas, puis touchez **Modifier**.
- 2 Dans la section située en bas de l'écran, touchez longuement l'icône correspondant au réglage rapide que vous souhaitez ajouter, puis faites-la glisser dans la partie supérieure de l'écran.

Pour réorganiser le panneau des réglages rapides

- 1 Faites glisser la barre d'état complètement vers le bas, puis touchez **Modifier**.
- 2 Touchez longuement une icône et déplacez-la à l'endroit souhaité.

Paramètres du volume

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour les appels entrants et les notifications ainsi que pour la lecture de la musique et des vidéos.

Pour régler le volume de la sonnerie avec la touche de volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour régler le volume du lecteur multimédia avec la touche de volume

- Lorsque vous écoutez de la musique ou que vous regardez une vidéo, appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas, même lorsque l'écran est verrouillé.

Pour activer le mode vibreur

- Appuyez sur la touche de réglage du volume vers le bas ou vers le haut jusqu'à ce que  s'affiche.

Pour régler le volume

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Son**.
- 3 Faites glisser les curseurs de volume jusqu'à la position souhaitée.

! Vous pouvez également appuyer sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume et toucher  pour régler séparément le volume de la sonnerie, de lecture du contenu multimédia et de l'alarme.

Pour régler l'appareil en mode vibreur lors d'appels entrants

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Son**.
- 3 Touchez le curseur **Vibreur aussi pour les appels** pour activer la fonction.

Pour définir une sonnerie

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Son** > **Sonnerie du téléphone**.
- 3 Sélectionnez une option dans la liste ou touchez  et choisissez un fichier de musique enregistré sur votre appareil.
- 4 Pour confirmer votre choix, touchez **OK**.

Pour sélectionner la sonnerie de notification

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Son** > **Sonnerie de notification**.
- 3 Sélectionnez une option dans la liste ou touchez  et choisissez un fichier de musique enregistré sur votre appareil.
- 4 Pour confirmer votre choix, touchez **OK**.

💡 Certaines applications ont leur propre sonnerie de notification que vous pouvez sélectionner dans les réglages d'application.

Pour activer les tonalités de touche

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Son** > **Autres sons**.
- 3 Touchez les curseurs pour activer ou désactiver les différentes tonalités comme vous le souhaitez.

Mode Ne pas déranger

Vous pouvez paramétrer le mode Ne pas déranger de votre appareil et décider manuellement de la durée pendant laquelle ce mode sera activé. Vous pouvez également prédéfinir le moment où votre appareil passera automatiquement en mode Ne pas déranger.

Pour activer le mode « Ne pas déranger »

- 1 Avec deux doigts, faites glisser la barre d'état complètement vers le bas pour ouvrir le panneau des réglages rapides.
- 2 Touchez .
- 3 Sélectionnez une option, puis touchez **OK**.

Pour basculer rapidement entre le mode sonore, le mode Ne pas déranger et le mode Vibreur

- 1 Appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume jusqu'à ce que vous voyiez apparaître ,  ou .
- 2 Tapez sur  ou sur  pour basculer rapidement entre le mode Vibreur et le mode sonore. Pour activer le mode « Ne pas déranger », appuyez sur la touche de diminution du volume en mode Vibreur.

Pour programmer les plages horaires du mode « Ne pas déranger »

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Son** > **Ne pas déranger** > **Règles automatiques**.
- 3 Sélectionnez l'horaire ou l'événement pour lequel vous voulez configurer le mode « Ne pas déranger », ou ajoutez une nouvelle règle.
- 4 Saisissez le nom de règle souhaité, puis touchez **OK**.
- 5 Touchez **Jours**, cochez les cases correspondant aux jours souhaités, puis touchez **OK**.
- 6 Pour régler l'heure de début, touchez **Heure de début** et sélectionnez une valeur, puis touchez **OK**.
- 7 Pour régler l'heure de fin, touchez **Heure de fin** et sélectionnez une valeur, puis touchez **OK**. Votre appareil reste en mode « Ne pas déranger » pendant la plage horaire sélectionnée.

Définir des exceptions pour le mode Ne pas déranger

Vous pouvez sélectionner les types de notifications sonores autorisés en mode Ne pas déranger et filtrer les exceptions en fonction de leur origine. Les types d'exceptions les plus courantes sont les suivantes :

- Événements et rappels
- Appels
- Messages
- Alarmes

Pour associer des exceptions à certains types de contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Son** > **Ne pas déranger** > **Autorisé en priorité seul..**
- 3 Touchez **Appels** ou **Messages**.
- 4 Sélectionnez une option.

Paramètres d'écran

Pour régler la luminosité de l'écran manuellement, quelles que soient les conditions d'éclairage

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Affichage**, puis touchez le curseur **Adaptation de la luminosité** pour désactiver cette fonction, le cas échéant.
- 3 Touchez **Niveau de luminosité**.
- 4 Faites glisser le curseur pour régler la luminosité.

 Le fait de baisser le niveau de luminosité prolonge l'autonomie de la batterie.

Pour activer ou désactiver la fonction « Vibrer au toucher »

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Son** > **Autres sons**.
- 3 Touchez le curseur **Vibrer au toucher** pour activer ou désactiver cette fonction.

Pour régler le temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Affichage** > **Veille**.
- 3 Sélectionnez une option.

 Pour désactiver rapidement l'écran, appuyez rapidement sur la touche de mise en marche .

Pour régler la taille de la police

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Affichage** > **Taille de la police**.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

Pour régler la taille d'affichage

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Affichage > Taille d'affichage**.
- 3 Faites glisser le curseur pour sélectionner l'option de votre choix.

Pour régler la balance des blancs de l'écran

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Affichage > Bal blanc**.
- 3 Faites glisser les curseurs jusqu'à la position souhaitée pour régler la balance des blancs.

 Pour rétablir les valeurs par défaut de la balance des blancs, touchez  > **Valeurs par défaut**.

Contrôle intelligent du rétroéclairage

Grâce au contrôle intelligent du rétroéclairage, l'écran reste allumé tant que vous tenez l'appareil dans votre main. Une fois que vous posez l'appareil, l'écran s'éteint en fonction du réglage du mode veille.

Pour activer ou désactiver la fonction de contrôle intelligent du rétro-éclairage

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Affichage > Contrôle intelligent du rétro-éclairage**.
- 3 Touchez le curseur pour activer ou désactiver cette fonction.

Mode gant

À l'aide du mode gant, vous pouvez porter des gants tout en parcourant l'écran de votre appareil. Lorsque vous utilisez le mode gant, un curseur en forme d'anneau apparaît sur la zone de l'écran où un contact est enregistré.

Pour activer le mode gant

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, touchez  > **Réglages > Affichage > Mode gants**.
- 2 Touchez le curseur pour activer cette fonction.

 La sensibilité dépend de la taille de la zone de contact située entre l'écran et le doigt que vous utilisez pour parcourir l'écran.

Épinglage d'écran

Utilisez l'épinglage d'écran pour configurer votre appareil afin qu'il affiche uniquement l'écran d'une application particulière. Par exemple, si vous jouez à un jeu et que vous touchez accidentellement la touche de navigation Écran d'accueil, la fonction d'épinglage d'écran empêche l'écran actif de l'application d'être réduit. Vous pouvez également utiliser cette fonction lorsque vous prêtez votre appareil à une autre personne afin de rendre plus difficile l'accès à plusieurs applications. Par exemple, vous pouvez prêter votre téléphone à une personne souhaitant prendre une photo et épingler l'écran sur l'application Appareil photo afin qu'elle ne puisse pas facilement utiliser d'autres applications telles que E-mail.

- ! L'épinglage d'écran n'est pas une fonction de sécurité et n'empêche pas totalement les autres utilisateurs d'annuler l'épinglage d'un écran et d'accéder à votre appareil. Pour protéger vos données, vous devez configurer votre appareil de manière à ce qu'il demande un code PIN, un mot de passe ou un schéma de verrouillage avant d'autoriser l'annulation de l'épinglage de l'écran.

Pour activer ou désactiver l'épinglage de l'écran

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Épinglage d'écran**.
 - 3 Touchez le curseur pour activer ou désactiver cette fonction.
 - 4 Si vous avez activé l'épinglage de l'écran, vous pouvez toucher le curseur **Verr appareil si annulation épinglage** pour activer ou désactiver cette fonction de sécurité supplémentaire.
-  Il n'est pas obligatoire de définir un schéma, un code PIN ou un mot de passe pour que l'épinglage d'écran puisse fonctionner.

Pour épingler un écran

- 1 Assurez-vous que l'épinglage d'écran est activé sur votre appareil.
- 2 Ouvrez une application et accédez à l'écran que vous voulez épingler.
- 3 Touchez .
- 4 Pour afficher l'icône d'épinglage d'écran , faites glisser vos doigts vers le haut.
- 5 Touchez .
- 6 Dans la fenêtre qui apparaît, touchez **OK**.

Pour annuler l'épinglage d'un écran

- Sur l'écran épinglé, touchez longuement l'icône  jusqu'à ce que l'écran ne soit plus épinglé.
-  Si vous avez sélectionné une option de sécurité lors de l'activation de l'épinglage de l'écran, vous devrez saisir votre schéma de verrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe pour déverrouiller l'appareil avant de pouvoir annuler l'épinglage.

Paramètres d'application

Certaines applications demandent des autorisations lorsque vous commencez à les utiliser. Vous pouvez donner ou refuser des autorisations pour chaque application à partir du menu Paramètres ou de l'invite de confirmation de l'Autorisation. La demande d'autorisation dépend de la conception de l'application.

Donner ou refuser des autorisations

Vous pouvez choisir de donner ou de refuser des autorisations lorsque l'invite apparaît. Si vous avez précédemment utilisé une autre version d'Android, la plupart des applications disposeront déjà des autorisations nécessaires.

Pour donner une autorisation

- 1 Pour donner une autorisation, appuyez sur **Autoriser**.
- 2 Lorsque l'invite de confirmation apparaît pour la deuxième fois, vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir l'option **Ne plus demander**.
- 3 Une invite vous expliquera aussi pourquoi l'application a besoin d'autorisations et leur utilité particulière. Pour ignorer cette invite, appuyez sur **OK**.

Pour refuser une autorisation

- Pour refuser une autorisation, appuyez sur **Refuser** lorsque l'invite s'affiche.
-  Certaines applications peuvent fonctionner même si vous avez refusé l'autorisation.

Autorisations critiques

Certaines autorisations sont essentielles au bon fonctionnement des applications. Le cas échéant, une invite apparaîtra.

Pour configurer des applications

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Applications** > .
- 3 Sélectionnez une option de configuration, par exemple **Autorisation des applications**, puis choisissez l'application à configurer.

Pour donner des autorisations critiques

- 1 Pour donner une autorisation, touchez **Continuer** > **INFOS APPLI** > **Autorisations**.
- 2 Trouvez l'autorisation critique dont vous avez besoin.
- 3 Touchez le curseur.

Accepter ou refuser les mises à jour automatiques des applications

Si la fonction de mise à jour automatique est activée, vos applications sont mises à jour sans confirmation de votre part ; des volumes importants de données peuvent donc être téléchargés sans que vous ne vous en rendiez compte. Afin d'éviter des coûts de transfert de données potentiellement élevés, vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques ou les activer uniquement sur une connexion Wi-Fi. Vous devez désactiver la fonction de mise à jour automatique à la fois dans l'application Play Store™ et dans l'application What's New (le cas échéant) pour éviter la mise à jour automatique des applications.

Pour activer ou désactiver les mises à jour automatiques pour toutes les applications dans le Play Store.

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Réglages** > **Mise à jour auto des applis**.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

Pour activer ou désactiver les mises à jour automatiques pour toutes les applications dans What's New.

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Réglages** > **Mise à jour auto des applis**.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

Lier une application

Votre appareil peut déterminer l'application par défaut à utiliser pour un lien Internet particulier. Cela signifie que si le lien est défini, vous ne devez pas sélectionner l'application à chaque fois que vous ouvrez un lien. Vous pouvez changer l'application par défaut à tout moment.

Pour gérer les liens d'application depuis le menu Réglages

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Applications**.
- 3 Touchez , puis recherchez l'option **Ouverture des liens**.
- 4 Sélectionnez une appli, puis modifiez les réglages souhaités.

Réinitialiser vos applications

Vous pouvez réinitialiser une application ou supprimer les données d'une application si votre application ne répond plus ou provoque des problèmes avec votre appareil.

Pour réinitialiser les préférences des applications

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Applications**.
- 3 Touchez , puis **Réinitialiser les préf. d'app.** > **Réinitialiser applications**.

- 💡 Réinitialiser les préférences des applications ne supprime aucune des données des applications installées sur votre appareil.

Pour effacer les données d'une application

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Applications**.
- 3 Sélectionnez une application ou un service, puis tapez sur **Stockage** > **EFFACER LES DONNÉES** > **OK**.

! Lorsque vous effacez les données d'une application, les données de l'application en question sont définitivement effacées de l'appareil. Cette option n'est pas disponible pour tous les services ou applications.

Pour effacer le cache d'une application

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Applications**.
- 3 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez **Stockage** > **EFFACER LE CACHE**.

! Cette option n'est pas disponible pour tous les services ou applications.

Pour effacer les réglages par défaut d'une application

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Applications**.
- 3 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez **Ouvrir par défaut** > **EFFACER LES ACTIONS PAR DÉFAUT**.

! L'option permettant d'effacer les réglages par défaut d'une application n'est pas disponible pour tous les services ou applications.

Améliorer la qualité du son

Vous pouvez améliorer le son de votre appareil en activant manuellement les paramètres individuels audio tels que Égaliseur et le son Surround. Vous pouvez activer Réglage dynamique pour réduire les différences de volume entre les différents fichiers multimédias. Vos écouteurs filaires vous permettent également d'améliorer la qualité des fichiers audio compressés et de frôler une qualité de son haute résolution.

Pour améliorer la sortie son automatiquement

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Son** > **Réglages audio**.
- 3 Activez la fonction **AudioClair+** en touchant le curseur.

Pour ajuster les réglages audio manuellement

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Son** > **Réglages audio**.
- 3 Si la fonction **AudioClair+** est activée, touchez le curseur pour la désactiver.
- 4 Touchez **Effets sonores** > **Égaliseur**.
- 5 Réglez le son en faisant glisser les boutons des bandes de fréquence vers le haut ou vers le bas.

💡 Le réglage manuel des paramètres de la sortie son n'a aucune incidence sur les applications de communication vocale. Par exemple, il n'y a aucun changement au niveau de la qualité sonore des appels vocaux.

Pour réduire les différences de volume à l'aide du réglage dynamique

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Son** > **Réglages audio**.
- 3 Désactivez la fonction **DSEE HX** en touchant le curseur, s'il est activé.
- 4 Activez la fonction **Réglage dynamique** en touchant le curseur.

Pour mettre à niveau la qualité des fichiers musicaux compressés

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages** > **Son** > **Réglages audio**.
 - 3 Activez la fonction **DSEE HX** en touchant le curseur.
-  Ce réglage concerne uniquement les casques avec fil qui prennent en charge l'audio haute résolution.

Saisie de texte

Personnalisation du clavier virtuel

Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier virtuel, vous pouvez accéder au clavier et aux autres réglages de saisie de texte vous permettant, par exemple, de définir des options pour les langues de saisie, la saisie intuitive et la correction du texte. Vous pouvez obtenir des suggestions de mots pour une langue à la fois en désactivant la fonction intelligente de détection de la langue.

Le clavier peut utiliser du texte provenant de messageries et d'autres applications pour apprendre votre style d'écriture. Vous trouverez également un manuel de personnalisation vous présentant les réglages les plus basiques pour une prise en main rapide. Vous pouvez choisir d'utiliser d'autres claviers et passer d'un clavier à l'autre. Par exemple, vous pouvez sélectionner le clavier chinois Xperia™ ou le clavier japonais Xperia™.

Pour accéder aux réglages du clavier virtuel

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur **12!?**.
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier** et modifiez les réglages comme vous le souhaitez.
- 3 Pour ajouter une langue de saisie, tapez sur **Langues de saisie** et cochez les cases correspondantes.
- 4 Tapez sur **OK** pour confirmer.

Pour modifier les réglages de suggestion de mot

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur **12!?**.
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier** > **Suggestions de mots**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour sélectionner un autre clavier

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, touchez  en bas à droite de l'écran.
- 2 Sélectionnez une option.

Pour modifier la langue d'écriture en utilisant le clavier virtuel

- ! Cette fonctionnalité est disponible uniquement si vous avez ajouté plusieurs langues de saisie et si la fonction intelligente de détection de la langue est désactivée, ou si les langues que vous avez sélectionnées incluent des langues non latines.
- Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier virtuel, appuyez sur l'icône de la langue de saisie pour alterner entre les langues de saisie sélectionnées. Par exemple, appuyez sur **EN** jusqu'à ce que la langue de saisie souhaitée s'affiche.

Pour modifier les paramètres de Utiliser mon style d'écriture

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, appuyez sur **12!?**.
- 2 Appuyez sur , puis sur **Réglages du clavier** > **Utiliser mon style d'écriture** et sélectionnez une option.

Pour activer ou désactiver la détection de langue intelligente

- ! La fonction intelligente de détection de la langue est uniquement disponible pour les langues latines.
- 1 Lorsque le clavier virtuel est ouvert, touchez **12!?**.
 - 2 Touchez , puis **Réglages du clavier**.
 - 3 Touchez **Langues de saisie** et cochez les cases des langues à utiliser.
 - 4 Touchez le curseur **Détection de langue intelligente**.


Pour sélectionner un autre type de clavier

- ! Les configurations alternatives pour le clavier virtuel peuvent ne pas être disponibles pour toutes les langues de saisie. Vous pouvez sélectionner différentes configurations de clavier pour chaque langue de saisie.
- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, appuyez sur **12!?**.
 - 2 Appuyez sur , puis sur **Réglages du clavier**.
 - 3 Appuyez sur **Langues de saisie**, puis sur  en regard d'une langue de saisie.
 - 4 Sélectionnez une configuration alternative de clavier.
 - 5 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Appel

Passer des appels

Pour passer un appel, vous pouvez composer manuellement un numéro de téléphone, toucher un numéro enregistré dans votre liste de contacts ou toucher le numéro de téléphone dans votre journal des appels. Vous pouvez également utiliser la fonction de numérotation intelligente pour trouver rapidement les numéros enregistrés dans vos contacts et votre journal des appels. Il suffit de saisir une partie du numéro ou du nom de votre contact et de faire votre sélection parmi les suggestions qui apparaissent. Pour passer un appel vidéo, vous pouvez utiliser l'application Hangouts™ de messagerie instantanée et de chat vidéo présente sur votre appareil.



- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Voir plus d'options |
| 2 | Supprimer le numéro |
| 3 | Clavier numérique |
| 4 | Bouton Appeler |

Pour ouvrir le clavier numérique

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez .
- 3 Si le clavier numérique n'apparaît pas, touchez .

Pour composer un numéro de téléphone

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez .
 - 3 Si le journal des appels s'ouvre, touchez  pour afficher le clavier numérique.
 - 4 Saisissez le numéro de téléphone et touchez .
-  Pour supprimer un numéro saisi par erreur, touchez .

Pour passer un appel à l'aide de la fonction de numérotation intelligente

- 1 Ouvrez le clavier numérique.
- 2 Saisissez des lettres ou des chiffres correspondant au contact que vous voulez appeler. Au fur et à mesure que vous entrez des lettres ou des chiffres, une liste de correspondances possibles s'affiche.
- 3 Appuyez sur le contact que vous voulez appeler.

Pour émettre un appel international

- 1 Ouvrez le clavier numérique.
- 2 Appuyez longuement sur 0 jusqu'à l'affichage du signe « + ».
- 3 Entrez le code du pays, l'indicatif régional (sans les zéros d'en-tête) et le numéro de téléphone, puis tapez sur .

Pour ajouter un numéro d'appel direct à votre écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide de votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que le téléphone se mette à vibrer et que le menu de personnalisation apparaisse.
- 2 Dans le menu de personnalisation, touchez **Widgets > Raccourcis**.
- 3 Parcourez la liste des applications et sélectionnez **Appel direct**.
- 4 Sélectionnez le contact et le numéro que vous souhaitez utiliser en tant que numéro d'appel direct.

Afficher ou masquer votre numéro de téléphone

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer votre numéro de téléphone sur l'appareil des destinataires des appels.

Pour afficher ou masquer votre numéro de téléphone lors des appels sortants

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Appel > Autres paramètres > Affichage du numéro de l'appelant** et choisissez une option.

! Certains opérateurs ne proposent pas cette option.

Limiter des appels

Vous pouvez bloquer l'ensemble des appels entrants et sortants ou seulement certaines catégories d'appels. Si vous avez reçu un code PIN2 de votre fournisseur de services, vous pouvez utiliser une liste de numéros fixes (FDN, Fixed Dialing Numbers) pour limiter les appels sortants. Si votre abonnement comprend un service de messagerie vocale, vous pouvez envoyer tous les appels entrants d'un contact spécifique sur cette messagerie vocale. Si vous souhaitez bloquer un numéro spécifique, vous pouvez vous rendre sur Google Play™ et télécharger des applications prenant en charge cette fonction.

! La fonction FDN n'est pas prise en charge par tous les opérateurs de réseau. Contactez votre opérateur de réseau afin de vérifier si votre carte SIM ou votre opérateur prennent en charge cette fonction.

Pour bloquer les appels entrants ou sortants

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Appel**.
- 3 Touchez **Blocage d'appel**, puis sélectionnez une option.
- 4 Saisissez le mot de passe et touchez **Mettre en fonction**.

! Lorsque vous définissez pour la première fois l'interdiction d'appels, vous devez entrer un mot de passe. Vous devrez réutiliser ce mot de passe pour pouvoir modifier les réglages d'interdiction.

Pour activer ou désactiver la numérotation fixe

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Appel > Numéros de contact fixes**.
- 3 Touchez **Activer numérotation fixe** ou **Désactiver numérotation fixe**.
- 4 Saisissez votre code PIN2 et touchez **OK**.

Pour accéder à la liste des destinataires d'appels acceptés

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Appel**.
- 3 Touchez **Numéros de contact fixes > Numéros de contact fixes**.

Pour modifier le code PIN2 de la carte SIM

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Appel**.
- 3 Touchez **Numéros de contact fixes** > **Modifier le code PIN2**.
- 4 Saisissez l'ancien code PIN2 de la carte SIM et touchez **OK**.
- 5 Saisissez le nouveau code PIN2 de la carte SIM et touchez **OK**.
- 6 Confirmez le nouveau code PIN2 et touchez **OK**.

Pour envoyer les appels entrants d'un contact spécifique directement vers la messagerie vocale

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez .
- 3 Sélectionnez le contact souhaité.
- 4 Touchez  > .
- 5 Cochez la case située à côté de **Tous appels vers msg vocale**.
- 6 Touchez **ENREGISTRER**.

Contacts

Ajouter et modifier des contacts

Pour ajouter un contact

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
 - 2 Touchez .
 - 3 Si vous avez synchronisé vos contacts avec un ou plusieurs comptes et que vous ajoutez un contact pour la première fois, vous devez sélectionner le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact. Vous pouvez également toucher **Contact téléphonique** si vous souhaitez uniquement utiliser et enregistrer ce contact sur votre appareil.
 - 4 Saisissez ou sélectionnez les informations voulues pour le contact.
 - 5 Lorsque vous avez terminé, touchez **ENREGISTRER**.
- ! Lorsque vous enregistrez un contact sur un compte, ce dernier sera indiqué comme étant le compte de sauvegarde par défaut la prochaine fois que vous ajouterez un contact. Pour modifier le compte sur lequel le contact est enregistré, vous devez recréer ce contact et l'enregistrer sur le compte approprié.
- 💡 Si vous ajoutez un signe plus et l'indicatif de pays devant le numéro de téléphone d'un contact, vous n'avez plus à modifier ce numéro pour appeler depuis l'étranger.

Pour modifier un contact

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
 - 2 Touchez le contact que vous voulez modifier, puis touchez .
 - 3 Modifiez les informations souhaitées.
 - 4 Lorsque vous avez terminé, touchez **ENREGISTRER**.
- ! Certains services de synchronisation ne vous permettent pas de modifier les détails du contact.

Pour ajouter l'image d'un contact

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
 - 2 Touchez le contact que vous voulez modifier, puis touchez .
 - 3 Touchez , puis sélectionnez un mode d'ajout de l'image du contact et modifiez-la selon vos besoins.
 - 4 Après avoir ajouté l'image, touchez **ENREGISTRER**.
- 💡 Vous pouvez également ajouter une image à un contact à partir de l'application **Album**. Si vous souhaitez ajouter une image enregistrée sur un compte en ligne, vous devez tout d'abord la télécharger.

Pour personnaliser la sonnerie d'un contact

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez le contact que vous voulez modifier, puis touchez .
- 3 Touchez  > **Régler la sonnerie**.
- 4 Sélectionnez une option dans la liste ou touchez  pour choisir un fichier de musique enregistré sur votre appareil, puis touchez **OK**.
- 5 Touchez **ENREGISTRER**.

Pour envoyer tous les appels vers la messagerie vocale d'un contact

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez le contact que vous voulez modifier, puis touchez .
- 3 Touchez , puis cochez la case **Tous appels vers msg vocale**.
- 4 Lorsque vous avez terminé, touchez **ENREGISTRER**.

Pour bloquer un numéro de téléphone

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Bloquer des numéros**.
- 3 Touchez **Ajouter un numéro**, puis saisissez le numéro de téléphone dont vous souhaitez bloquer les appels et les SMS.
- 4 Touchez **BLOQUER**.

Pour supprimer des contacts

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez longuement le contact que vous souhaitez supprimer.
- 3 Pour supprimer tout ou partie des contacts, cochez la case située à côté des contacts en question.
- 4 Touchez , puis **Supprimer le contact**.
- 5 Touchez **SUPPRIMER** pour confirmer.

Pour modifier les informations de contact vous concernant

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez **MOI**, puis .
- 3 Saisissez les nouvelles informations ou effectuez les changements appropriés.
- 4 Lorsque vous avez terminé, touchez **ENREGISTRER**.

Pour créer un contact à partir d'un SMS

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez l'icône située à côté du numéro de téléphone, puis touchez **ENREGISTRER**.
- 3 Sélectionnez un contact existant ou touchez **Créer un contact**.
- 4 Modifiez les informations du contact et touchez **ENREGISTRER**.

Transférer des contacts

Le transfert de contacts vers votre nouvel appareil peut s'opérer de plusieurs manières. Vous pouvez synchroniser les contacts depuis un compte en ligne ou importer des contacts directement depuis un autre appareil.

Transférer des contacts à l'aide d'un compte en ligne

Si vous synchronisez les contacts de votre ancien appareil ou de votre ordinateur avec un compte en ligne (Google Sync™ ou Microsoft® Exchange ActiveSync®), vous pouvez transférer vos contacts vers votre nouvel appareil à l'aide de ce compte.

Pour synchroniser les contacts de votre nouvel appareil avec un compte de synchronisation

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Gérer les comptes**.
- 3 Sélectionnez le compte avec lequel vous souhaitez synchroniser vos contacts, puis touchez  > **Synchroniser maintenant**.

- ! Vous devez être connecté au compte de synchronisation approprié pour pouvoir synchroniser vos contacts avec ce compte.

Autres méthodes pour transférer des contacts

Il existe plusieurs autres moyens de transférer des contacts entre votre ancien appareil et votre nouvel appareil. Vous pouvez, par exemple, copier les contacts vers une carte mémoire, utiliser Bluetooth® ou enregistrer les contacts sur une carte SIM. Pour plus de détails sur le transfert de contacts depuis votre ancien appareil, reportez-vous au guide de l'utilisateur correspondant.

Pour importer des contacts à partir de la carte mémoire

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis touchez **Importer/Exporter** > **Importer de la carte SD ou la mémoire interne (fichier .vcf)**.
- 3 Sélectionnez l'emplacement où stocker vos contacts.
- 4 Touchez **Carte SD**.
- 5 Touchez les fichiers que vous souhaitez importer.

Pour importer des contacts avec la technologie Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et votre appareil visible.
- 2 Lorsque vous recevez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification pour accepter le transfert du fichier.
- 3 Tapez sur **Accepter** pour démarrer le transfert du fichier.
- 4 Faites glisser la barre d'état vers le bas. Une fois le transfert terminé, tapez sur la notification.
- 5 Tapez sur le fichier reçu et sélectionnez l'endroit où stocker vos contacts.

Pour importer des contacts à partir d'une carte SIM

- ! Lorsque vous transférez des contacts depuis ou vers une carte SIM, il est possible que certains contacts soient dupliqués à l'emplacement de destination. Pour savoir comment résoudre ce problème, reportez-vous à la section *Éviter les doublons dans l'application Contacts*, page 64.
- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
 - 2 Touchez , puis **Importer/Exporter** > **Importer depuis carte SIM**.
 - 3 Sélectionnez l'emplacement où stocker vos contacts.
 - 4 Sélectionnez les contacts à importer. Pour importer un contact individuellement, touchez-le. Pour importer tous les contacts, touchez , puis **Tout importer**.

Éviter les doublons dans l'application Contacts

Si vous synchronisez vos contacts avec un nouveau compte ou importez des coordonnées d'une autre manière, vous risquez d'obtenir des doublons dans l'application Contacts. Si tel est le cas, vous pouvez fusionner ces doublons pour créer une entrée unique. Si vous fusionnez des entrées par erreur, vous pouvez les dissocier ultérieurement.

Pour lier des contacts

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez longuement le contact que vous voulez lier à un autre contact.
- 3 Cochez la case située à côté du contact en question.
- 4 Touchez , puis **Associer**. Les informations du premier contact sont ajoutées au second contact et les contacts liés apparaissent en tant que contact unique dans la liste des contacts.
- 5 Touchez **Associer** pour confirmer.

Pour séparer des contacts liés

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez le contact lié que vous voulez modifier, puis touchez .
- 3 Touchez , puis **Dissocier**.
- 4 Touchez **Dissocier** pour confirmer.

E-mail

Configuration des emails

Utilisez l'application Email sur votre appareil pour envoyer et recevoir des emails via vos comptes de messagerie électronique. Vous pouvez avoir un ou plusieurs comptes de messagerie en même temps, y compris des comptes Microsoft Exchange ActiveSync professionnels.

Pour configurer un compte email

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Envoyer un email**.
 - 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.
- ! Pour certains services email, vous aurez peut-être besoin de contacter votre fournisseur de services pour savoir de manière détaillée comment paramétrer le compte email.

Pour ajouter un compte email

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Envoyer un email**.
- 3 Touchez , puis **Réglages > Ajouter un compte**.
- 4 Suivez les instructions affichées à l'écran. Si les réglages du compte email ne peuvent pas être téléchargés automatiquement, terminez la configuration manuellement.
- 5 Lorsque vous avez terminé, touchez **SUIVANT**.

Musique et radio FM

Transférer de la musique sur votre appareil

Il existe plusieurs moyens de transférer de la musique d'un ordinateur vers votre appareil :

- Vous pouvez transférer des fichiers musicaux entre votre appareil et un ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Une fois la connexion établie, sélectionnez **Transférer des fichiers** sur votre appareil, puis copiez-collez simplement les fichiers ou faites-les glisser à l'aide de l'ordinateur. Consultez la section *Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur*, page 37.
 - Vous pouvez utiliser le logiciel Xperia™ Companion pour transférer vos fichiers multimédias entre l'ordinateur et votre appareil. Découvrez et téléchargez Xperia™ Companion pour Windows (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/>) ou Xperia™ Companion pour Mac (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>).
- ! L'application Musique ne prend pas nécessairement en charge tous les formats de fichiers de musique. Pour plus d'informations sur les formats de fichiers pris en charge et l'utilisation des fichiers multimédias (audio, image et vidéo), téléchargez le livre blanc correspondant à votre appareil sur www.sonymobile.com/support/.

Appareil photo

Prise de vues et enregistrement de vidéos



- 1 Objectif de l'appareil photo avant
- 2 Permet de sélectionner un mode de capture d'images.
- 3 Permet de passer de l'appareil photo avant à l'appareil photo principal.
- 4 Permet de zoomer en avant ou en arrière.
- 5 Touche de l'appareil photo : permet d'activer l'appareil photo/de prendre des photos/d'enregistrer des vidéos.
- 6 Permet d'afficher des photos et des vidéos.
- 7 Permet d'enregistrer l'emplacement.
- 8 Permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos.
- 9 Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter l'appareil photo.
- 10 Réglages du mode de capture d'images
- 11 Réglages du flash

Pour prendre une photo à partir de l'écran de verrouillage.

- 1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche de mise en marche .
 - 2 Pour activer l'appareil photo, touchez longuement l'icône  et balayez-la n'importe où.
 - 3 Une fois l'appareil photo ouvert, touchez .
-  Vous pouvez activer l'appareil photo lorsque l'écran est verrouillé et inactif. Pour ce faire, enfoncez complètement la touche de l'appareil photo. Appuyez à nouveau dessus pour prendre une photo.

Pour prendre une photo en utilisant la touche de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Enfoncez complètement la touche de l'appareil photo.

Pour prendre un selfie avec l'appareil photo avant

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Touchez .
- 3 Pour prendre la photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.

Utiliser le flash de l'appareil photo

- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert, tapez sur .
- 2 Sélectionnez le paramétrage de flash que vous souhaitez.
- 3 Prenez la photo.

Pour utiliser la fonction de zoom

- Lorsque l'appareil photo est ouvert, pincez ou étirez l'écran.
- Vous pouvez aussi utiliser la touche de volume, en appuyant pour augmenter ou réduire le son. Pour activer cette fonction, touchez , puis **Plus** > **Util. touche vol. comme**

Pour enregistrer une vidéo en utilisant la touche de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Balayez l'écran pour sélectionner .
- 3 Pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.
- 4 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche de l'appareil photo.

Pour enregistrer une vidéo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si le mode vidéo n'est pas sélectionné, balayez l'écran pour sélectionner l'icône .
- 3 Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
- 4 Pour lancer l'enregistrement, touchez .
- 5 Pour interrompre l'enregistrement d'une vidéo, touchez . Pour reprendre l'enregistrement, touchez .
- 6 Pour arrêter l'enregistrement, touchez .

Pour prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo

- Pour prendre une photo pendant un enregistrement vidéo, touchez . La photo est prise dès que vous relâchez le bouton de l'appareil photo.

Pour visualiser vos photos et vos vidéos

- 1 Activez l'appareil photo, puis tapez sur une miniature pour ouvrir une photo ou vidéo.
- 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour visualiser vos photos et vos vidéos.

Pour supprimer une photo ou une vidéo

- 1 Accédez à la photo ou à la vidéo que vous souhaitez supprimer.
- 2 Touchez l'écran pour faire apparaître la barre d'outils.
- 3 Touchez .
- 4 Touchez **SUPPRIMER** pour confirmer.

Paramètres d'appareil photo généraux

Modes de capture d'images

- 💡 Balayez l'écran pour sélectionner le mode de capture souhaité ou la liste des applications.



Manuel

Ajustez manuellement les réglages de l'appareil photo, comme la résolution, la balance des blancs et la sensibilité ISO.



Automatique supérieur

Optimisez vos réglages pour les adapter à n'importe quelle scène.



Mode vidéo

Ajustez manuellement les réglages vidéo comme la résolution et le mode de mise au point.



Applis d'appareil photo

Sélectionnez les applications d'appareil photo manuellement.



Pour en savoir plus sur la meilleure façon de prendre des photos, accédez à support.sonymobile.com.

Applications Appareil photo

-  **Photo avec son**
Prenez des photos avec un fond sonore.
-  **Effet réalité augmentée**
Prenez des photos ou réalisez des vidéos avec des scènes et des personnages virtuels.
-  **Effet créatif**
Appliquez des effets aux photos et aux vidéos.
-  **Panorama par balayage**
Prenez des photos panoramiques et en grand angle.
-  **Visage dans l'image**
Prenez des photos en utilisant les appareils photo avant et arrière en même temps.
-  **Style Portrait**
Prenez des photos avec des styles de portraits en temps réel.
-  **Timeshift video**
Réalisez des vidéos à grande vitesse et appliquez des effets de ralenti.
-  **Vidéo 4K**
Réalisez des vidéos en ultra-haute définition (4K).
-  **Timeshift burst**
Trouvez la meilleure photo parmi une multitude d'images.
-  **Créateur d'autocollants**
Créez des autocollants uniques à partir de vos photos favorites ou du viseur de votre appareil photo.
-  **Appareil photo multiple**
Enregistrez la même scène à partir de plusieurs angles sur un seul écran.
-  **Masque réalité augmentée**
Utilisez d'autres visages pour masquer le vôtre.

Sweep Panorama

Vous pouvez prendre des photos grand angle et panoramiques dans la direction horizontale ou verticale d'un simple mouvement de pression-balayage.

Pour prendre une photo panoramique

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Balayez l'écran pour sélectionner , puis .
- 3 Pour sélectionner la direction de la prise, touchez .
- 4 Appuyez sur la touche de l'appareil photo et déplacez-le lentement et régulièrement dans la direction de mouvement indiquée sur l'écran.

Style de portrait

Vous pouvez utiliser la fonction Style de portrait pour appliquer des effets de retouche aux portraits lorsque vous les prenez, afin de garantir les meilleurs résultats possible. Vous pouvez également utiliser le réglage **Faisceau magique** pour apporter un effet spot aux yeux.

Pour utiliser la fonction Style de portrait

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Balayez l'écran pour sélectionner , puis touchez .
- 3 Pour afficher tous les styles, touchez le nom du style sélectionné, par exemple **Bulles**.
- 4 Pour ajouter d'autres styles, touchez **Plus**.
- 5 Sélectionnez le style que vous souhaitez appliquer, puis touchez  pour prendre une photo.

Pour utiliser la fonction de faisceau magique

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Balayez l'écran pour sélectionner , puis touchez  > .
- 3 Pour ajouter une touche de lumière (catchlight) dans les yeux, sélectionnez un motif personnalisé.

Effet réalité augmentée

Vous pouvez appliquer des effets d'AR (réalité augmentée) à vos photos ou vidéos pour les rendre encore plus amusantes. Lorsque vous utilisez l'appareil photo, ce paramètre vous permet d'intégrer des scènes 3D dans vos photos ou vos vidéos. Sélectionnez la scène désirée et réglez sa position dans le viseur.

Enregistrement vidéo différé

Vous pouvez enregistrer une vidéo à une vitesse élevée de 120 images par seconde, puis appliquer des effets pour pouvoir lire des passages ou l'intégralité de la vidéo au ralenti.

Mode Face in

Vous pouvez utiliser le mode Face in pour activer les appareils photo avant et arrière en même temps, afin de pouvoir prendre une photo de vous-même avec le sujet.

Timeshift burst

L'appareil photo prend une série de 31 photos en rafale dans un laps de temps de deux secondes ; une seconde avant et après l'activation du bouton de l'appareil à l'écran. Vous pouvez ainsi les parcourir et trouver la photo parfaite.

Pour utiliser le mode Timeshift burst

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Balayez l'écran pour sélectionner , puis .
- 3 Prenez des photos. Les photos prises apparaissent dans l'affichage des miniatures.
- 4 Faites défiler les miniatures et sélectionnez la photo que vous souhaitez enregistrer, puis touchez .

Mode Multi appareil photo

Le mode Multi appareil photo vous permet de prendre une photo ou une vidéo associant les angles de deux sources distinctes. Deux appareils photo apparaissent sur l'écran de votre appareil : un qui représente celui de votre appareil et l'autre, celui de l'appareil Xperia® connecté ou d'un appareil photo Sony compatible NFC et Wi-Fi Direct®.

De ce fait, si vous vous trouvez dans une salle de concert, par exemple, et souhaitez prendre une photo ou une vidéo associant une vue du groupe depuis un angle et une vue du public d'un autre angle, vous pouvez utiliser le mode Multi appareil photo pour obtenir le meilleur effet possible.

Vous pouvez configurer le mode Multi appareil photo en vous servant de la fonction NFC, qui lancera l'association des deux appareils utilisant la technologie Wi-Fi Direct®.

Pour utiliser le mode Multi appareil photo

- 1 Activez la fonction NFC sur les deux appareils que vous souhaitez connecter.
- 2 Activez l'appareil photo sur votre appareil.
- 3 Balayez l'écran pour sélectionner , puis touchez .
- 4 Sur les écrans des deux appareils, touchez .
- 5 Mettez les zones de détection NFC des deux appareils en contact l'une avec l'autre. Les deux appareils devraient alors se connecter via la technologie Wi-Fi Direct®.
- 6 Une fois les appareils connectés, deux appareils photo apparaissent sur l'écran de votre appareil : un qui représente celui de votre appareil et l'autre, celui de l'appareil connecté.
- 7 Pour réorganiser ou modifier l'affichage des appareils photo, touchez .
- 8 Une fois la modification terminée et dès que vous êtes prêt à prendre la photo ou la vidéo finale combinée, touchez **OK** > .

Masque AR

Utilisez la fonction de masque AR pour masquer un selfie de votre visage avec des caractéristiques faciales d'une autre personne ou d'un animal. Vous pouvez, par exemple, fusionner votre visage avec le visage d'un ami pour créer des selfies hybrides amusants.

Pour utiliser la fonction de masque en réalité augmentée

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Balayez l'écran pour atteindre , et sélectionnez .
- 3 Pointez l'appareil photo vers un visage, puis sélectionnez le masque à appliquer.
- 4 Pour prendre une photo, appuyez d'abord sur  pour cacher tous les masques, puis appuyez sur .
- 5 Pour afficher à nouveau tous les types de masques, localisez un visage dans le cadre de couleur qui s'affiche dans le viseur de l'appareil photo et appuyez sur .

Téléchargement d'applications d'appareil photo

Vous pouvez télécharger des applications d'appareil photo gratuites ou payantes sur Google Play™ ou d'autres sources. Avant de commencer à télécharger du contenu, assurez-vous que vous disposez d'une connexion Internet opérationnelle, de préférence Wi-Fi, afin de limiter les frais de trafic de données.

Pour télécharger des applications d'appareil photo

- 1 Ouvrez l'application d'appareil photo.
- 2 Balayez l'écran pour sélectionner , puis touchez .
- 3 Sélectionnez l'application que vous souhaitez télécharger, puis suivez les instructions pour procéder à son installation.

Détection de visage automatique

L'appareil photo détecte automatiquement les visages et les encadre. Un cadre de couleur indique le visage sur lequel la mise au point s'effectue. La mise au point est effectuée sur le visage le plus proche du centre de l'appareil photo. Vous pouvez également taper sur un des cadres pour sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point.

Capture automatique

Activez la fonction de capture automatique pour prendre des photos automatiquement avec l'une des options ci-dessous.

Détection de sourire

La technologie de détection de sourire (Smile Shutter™) permet de photographier un visage juste au moment où il sourit. L'appareil photo détecte jusqu'à cinq visages et en sélectionne un pour la détection de sourire et la mise au point automatique. Lorsque le visage sélectionné sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

Désactivé

Lorsque la fonction de capture automatique est désactivée, vous pouvez prendre des photos avec l'obturateur ou la touche de l'appareil photo.

Pour activer la détection de sourire Smile Shutter™

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Touchez .
- 3 Touchez **Capture auto** > **Détection de sourire**.
- 4 Lorsque l'appareil photo est ouvert et que la fonction **Détection de sourire** est activée, pointez l'appareil vers votre sujet. L'appareil photo sélectionne le visage sur lequel faire la mise au point.
- 5 Le visage apparaît à l'intérieur d'un cadre en couleur et la photo est prise automatiquement dès qu'un sourire est détecté.
- 6 Si aucun sourire n'est détecté, vous pouvez appuyer sur la touche de l'appareil photo pour prendre la photo manuellement.

Enregistrement de la localisation géographique d'une photo

Activez la fonction d'enregistrement de l'emplacement pour géomarker vos photos. Vous enregistrez ainsi l'emplacement géographique approximatif des photos que vous prenez. L'emplacement géographique est déterminé à l'aide des réseaux sans fil et de la technologie GPS.

Lorsque le symbole  s'affiche sur l'écran de l'appareil photo, l'enregistrement de l'emplacement est activé, mais la position géographique est introuvable. Lorsque le symbole  s'affiche, l'enregistrement de l'emplacement est activé et la position géographique est disponible. La photo peut donc être géolocalisée. Si aucun de ces symboles n'apparaît, l'enregistrement de l'emplacement est désactivé.

Pour activer la géolocalisation

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Touchez .
- 3 Touchez **Plus**, puis touchez le curseur à côté de **Enregistrer l'emplacement** pour activer ou désactiver cette fonction.
- 4 Si vous activez la géolocalisation, vous êtes invité à activer les services de localisation, le cas échéant. Touchez **OK**, puis le curseur **Localisation**.

Capture tactile

Avec la fonction de capture tactile, touchez simplement n'importe quel endroit de l'écran de l'appareil photo pour prendre une photo.

Activé

Uniquement la caméra avant

Désactivé

Grille

Utilisez la grille comme repère visuel afin de trouver la bonne composition lorsque vous prenez des photos.

-  La grille s'affiche uniquement sur l'écran de l'appareil lorsque vous prenez des photos ; elle n'apparaît pas sur la photo proprement dite.

Aperçu automatique des photos

Vous pouvez ouvrir un aperçu des photos juste après les avoir prises.

Activé

Dès que vous prenez une photo, son aperçu s'affiche pendant 3 secondes en bas à droite de l'écran.

Uniquement la caméra avant

Dès que vous prenez une photo avec l'appareil photo avant, son aperçu s'affiche pendant 3 secondes en bas à droite de l'écran.

Désactivé

Dès que vous la prenez, la photo ou la vidéo est enregistrée, mais aucun aperçu n'apparaît.

Utilisation de la touche de volume

Vous pouvez choisir de quelle manière utiliser la touche de volume lorsque vous prenez des photos.

Zoom

Utilisez la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Volume

Utilisez la touche de volume pour régler le niveau sonore des notifications, des sonneries et de la musique.

Obturateur

Utilisez la touche de volume pour prendre des photos.

Son

Lorsque vous prenez une photo ou que vous commencez à enregistrer une vidéo, l'appareil photo émet le son d'un déclencheur. Si vous utilisez le retardateur, il émet une série de bips marquant le compte à rebours. Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver ces sons.

Stockage des données

Vous pouvez choisir où stocker vos données : sur une carte SD amovible ou dans la mémoire interne de votre appareil.

Mémoire interne

Les photos et les vidéos sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil.

Carte SD

Les photos et les vidéos sont enregistrées sur la carte SD.

Démarrage rapide

Utilisez les réglages de démarrage rapide pour lancer l'appareil photo lorsque l'écran est verrouillé.

Démarrage uniquement

Si ce réglage est activé, vous pouvez démarrer l'appareil photo lorsque l'écran est verrouillé en appuyant longuement sur la touche de l'appareil photo.

Démarrer et capturer

Si ce réglage est activé, vous pouvez lancer l'appareil photo et prendre automatiquement une photo lorsque l'écran est verrouillé en appuyant longuement sur la touche de l'appareil photo.

Démarrer et enregistrer vidéo

Si ce réglage est activé, vous pouvez lancer l'appareil photo et démarrer une vidéo lorsque l'écran est verrouillé en appuyant longuement sur la touche de l'appareil photo.

Désactivé

Pour régler la couleur et la luminosité

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Touchez  > **Couleurs et luminosité**.
- 3 Faites glisser les curseurs jusqu'à la position souhaitée pour régler la couleur et la luminosité.

- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode d'appareil photo Automatique supérieur et Vidéo.

Balance des blancs

Ce réglage, uniquement disponible en mode de capture d'images **Manuel**, règle la balance des couleurs en fonction des conditions d'éclairage. Vous pouvez également régler l'exposition manuellement dans une plage située entre -2,0 EV et +2,0 EV. Vous pouvez, par exemple, augmenter la luminosité de l'image ou diminuer l'exposition globale en touchant les commandes plus ou moins, lorsque l'icône de réglage de balance des blancs  s'affiche.



Auto

Permet de régler automatiquement la balance des couleurs en fonction de l'éclairage.



Incandescent

Permet de régler la balance des couleurs dans des conditions d'éclairage qui dégagent de la chaleur (sous des ampoules, par exemple).



Fluorescent

Permet d'adapter la balance des couleurs à un éclairage fluorescent.



Lumière du jour

Permet d'adapter la balance des couleurs à un éclairage extérieur lumineux.



Nuageux

Permet d'adapter la balance des couleurs à un ciel nuageux.

Paramètres de l'appareil photo

Pour régler les paramètres de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Pour afficher tous les paramètres, appuyez sur .
- 3 Sélectionnez le paramètre que vous voulez régler, puis modifiez-le comme souhaité.

Présentation des réglages de l'appareil photo

Résolution

Faites votre choix entre plusieurs résolutions et formats d'image avant de prendre une photo. Une photo avec une résolution élevée nécessite plus de mémoire.

23MP

5520×4140 (4:3)

Résolution de 23 mégapixels au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer à une résolution élevée.

20MP

5984×3366 (16:9)

Résolution de 20 mégapixels au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.

8MP

3264×2448 (4:3)

Résolution de 8 mégapixels au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer à une résolution élevée.

8MP

3840×2160 (16:9)

Résolution de 8 mégapixels au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.

3MP

2048×1536 (4:3)

Résolution de 3 mégapixels au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer à une résolution élevée.

2MP

1920×1080 (16:9)

Résolution de 2 mégapixels au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.

Retardateur

Le retardateur permet de prendre une photo sans tenir le téléphone. Utilisez-le pour faire des autoportraits ou des photos de groupe avec tout le monde sur la photo. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter tout mouvement de l'appareil photo lors de la prise de vue.

10 s

Définissez un délai de 10 secondes à partir du moment où vous touchez le bouton du déclencheur ou la touche de l'appareil photo.

3 s

Définissez un délai de 3 secondes à partir du moment où vous touchez le bouton du déclencheur ou de l'appareil photo.

Désactivé

La photo est prise dès que vous touchez le bouton du déclencheur ou de l'appareil photo.

Effet peau douce

Vous pouvez activer l'**Effet peau douce** sur votre appareil, pour obtenir des carnations plus douces lorsque vous prenez des selfies en mode de capture d'images **Manuel** et **Automatique supérieur**.

Suivi d'objet

Lorsque vous sélectionnez un objet en le touchant dans le viseur, l'appareil photo le suit pour vous.

HDR

HDR (High-Dynamic Range) est un réglage qui permet de prendre une photo sur fond à forte intensité lumineuse ou lorsque le contraste est net. HDR compense la perte du détail et produit une image restituant aussi bien les zones sombres que lumineuses.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

ISO

Vous pouvez réduire le flou de l'image causé par des conditions sombres ou par des sujets mobiles en augmentant la sensibilité ISO. Aussi, si vous souhaitez capturer une image lumineuse, même dans des conditions sombres, vous pouvez augmenter la sensibilité ISO.

Automatique

Règle automatiquement la sensibilité ISO.

50

Règle la sensibilité ISO sur 50.

100

Règle automatiquement la sensibilité ISO sur 100.

200

Règle la sensibilité ISO sur 200.

400

Règle la sensibilité ISO sur 400.

800

Règle la sensibilité ISO sur 800.

1600

Règle la sensibilité ISO sur 1 600.

3200

Règle la sensibilité ISO sur 3 200.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Mesure

Cette fonction détermine automatiquement une exposition équilibrée en mesurant la quantité de lumière éclairant l'image que vous souhaitez enregistrer.

Visage

Mesure la quantité de lumière sur le visage et règle l'exposition de sorte que le visage ne soit ni trop sombre, ni trop clair.

Multi

Divise l'image en plusieurs régions et mesure chaque région afin de déterminer si l'exposition est correctement équilibrée.

Centre

Mesure le centre de l'image et détermine l'exposition en fonction de la luminosité du sujet.

Spot

Règle l'exposition sur une toute petite partie de l'image que vous voulez capturer.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture d'images **Manuel**.

Flash

Le flash permet de prendre des photos lorsque l'éclairage est médiocre ou en cas de contre-jour. Les options suivantes sont disponibles lorsque vous touchez l'icône du flash  sur l'écran de l'appareil photo :



Automatique

L'appareil photo détermine automatiquement si les conditions d'éclairage nécessitent l'utilisation du flash.



Flash d'appoint

Utilisez ce réglage lorsque l'arrière-plan est plus éclairé que le sujet. Ce réglage efface les zones d'ombre indésirables.



Réduction yeux rouges

Atténue l'effet yeux rouges quand vous prenez une photo.



Désactivé

Le flash est désactivé. La qualité de la photo peut parfois être meilleure sans le flash, même dans de mauvaises conditions d'éclairage. Pour prendre une photo de bonne qualité sans utiliser le flash, il ne faut pas bouger la main. Utilisez le retardateur pour éviter de prendre des photos floues.



Lampe

Le flash reste allumé pendant que vous prenez les photos.

Sélection de scène

Utilisez la fonction de sélection de scène pour configurer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes à l'aide de scènes préprogrammées. L'appareil photo détermine un certain nombre de réglages adaptés à la scène sélectionnée pour une qualité de photo optimale.

SCN Désactivé

La fonction de sélection de scène est désactivée. Vous pouvez prendre des photos manuellement.



Peau douce

Prenez des photos de visages en utilisant un effet d'embellissement.



Flou artistique

Utilisez cette option pour prendre des photos sur des arrière-plans flous.



Anti-flou de mouvement

Réduisez les tremblements de l'appareil photo lors de la prise de vues légèrement sombres.



Paysage

Cette option est prévue pour les photos de paysages. L'appareil photo effectue la mise au point sur des objets distants.



Correction contre-jour HDR

Utilisez cette option pour améliorer les détails dans les photos à forts contrastes. La correction de contre-jour intégrée analyse l'image et l'ajuste automatiquement pour produire une photo parfaitement éclairée.

-  **Portrait de nuit**
Utilisez cette option pour prendre des portraits de nuit ou dans des environnements faiblement éclairés. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.
-  **Scène de nuit**
Utilisez cette option pour prendre des photos de nuit ou dans des environnements faiblement éclairés. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.
-  **Crépuscule sans trépied**
Pour prendre des photos dans des conditions de faible luminosité en présence d'un faible niveau de bruit et de flou.
-  **Sensibilité élevée**
Pour prendre des photos sans utiliser le flash dans des conditions de faible éclairage. Réduit le flou.
-  **Gastronomie**
Cette option est prévue pour prendre en photo des mets aux couleurs vives.
-  **Animal domestique**
Utilisez cette option pour prendre des photos de votre animal de compagnie. Elle atténue le flou et l'effet yeux rouges.
-  **Plage**
Utilisez cette option pour prendre des photos en bordure de mer ou au bord d'un lac.
-  **Neige**
Utilisez cette option pour les environnements lumineux afin d'éviter les photos surexposées.
-  **Fête**
Cette option est prévue pour les photos en intérieur dans des environnements faiblement éclairés. Cette scène utilise l'éclairage intérieur d'arrière-plan ou la lumière de bougies. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.
-  **Sports**
Utilisez cette option pour les photos d'objets à déplacement rapide. La durée d'exposition raccourcie minimise le flou du mouvement.
-  **Document**
Utilisez cette option pour les photos de texte ou de dessins. Elle augmente le contraste de la photo.
-  **Feux d'artifice**
Utilisez cette option pour prendre en photo des feux d'artifice dans toute leur splendeur.

! Ces réglages ne sont disponibles qu'en mode Capture **Manuel**.

Connectiv 

Dupliquer l' cran de votre appareil sur un t l viseur   l'aide d'un c ble

Vous pouvez connecter votre appareil   un t l viseur compatible   l'aide d'un c ble MHL et afficher le contenu de l' cran de votre appareil sur l' cran du t l viseur.

- ! Les c bles et adaptateurs MHL et HDMI™ sont vendus s par ment.
- ! Sony ne garantit pas que tous les types de c bles et d'adaptateurs MHL et HDMI™ soient pris en charge par votre appareil.

Pour afficher le contenu de votre appareil sur un t l viseur compatible MHL

- 1 Connectez votre appareil au t l viseur avec un c ble MHL.  Une fois la connexion  tablie, appara t dans la barre d' tat de votre appareil.
 - 2 Le t l viseur affiche alors l' cran de votre appareil.
- ! Si votre appareil ne parvient pas   d tecter l' cran qui est connect  via le c ble MHL, reconnectez le c ble et appuyez sur **R glages > Connexion de l'appareil > Connectivit  USB > D tecter un appareil USB**.

Pour afficher le contenu de votre appareil sur une TV qui dispose d'une entr e HDMI™

- 1 Connectez votre appareil   un adaptateur MHL, puis connectez ce dernier   un port USB aliment .
- 2 Connectez l'adaptateur   un t l viseur   l'aide d'un c ble HDMI™.  s'affiche dans la barre d' tat de votre appareil une fois la connexion  tablie.
- 3 Le t l viseur affiche l' cran de votre appareil.

Pour afficher une aide sur l'utilisation de la t l commande du t l viseur

- 1 Lorsque votre appareil est connect  au t l viseur, faites glisser la barre d' tat vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications.
 - 2 Appuyez sur **Connect  par MHL**. Les param tres MHL s'affichent sur l' cran du t l viseur.
 - 3 S lectionnez **Utilisation de la t l commande**.
- ! Vous pouvez s lectionner **Taille de la sortie vid o** pour r gler la taille de l'apparition   l' cran du t l viseur. Si l'option de mise   l' chelle automatique est d j  activ e sur le t l viseur, ce param tre ne s'affiche pas dans les param tres MHL.
 - ! Vous pouvez  galement appuyer sur la touche jaune de la t l commande du t l viseur pour ouvrir le volet de notification.

Pour d connecter votre appareil d'un t l viseur

- D branchez le c ble MHL ou l'adaptateur MHL de votre appareil.

Dupliquer l' cran de votre appareil sur un t l viseur   l'aide d'une connexion sans fil

Vous pouvez utiliser la fonction Duplication d' cran pour afficher l' cran de votre appareil sur un t l viseur ou d'autres dispositifs d'affichage de grande taille sans utiliser de connexion par c ble. La technologie Wi-Fi Direct®  tablit une connexion sans fil entre les deux appareils ; vous pouvez donc vous installer confortablement sur votre canap  et profiter de vos photos pr f r es. Cette fonctionnalit  vous permet  galement d' couter de la musique provenant de votre appareil via les haut-parleurs de votre TV.

- ! Lorsque la duplication d' cran est activ e, il peut arriver que la qualit  de l'image soit d grad e par des interf rences provenant d'autres r seaux Wi-Fi.

Pour dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur

- 1 **Téléviseur** : Suivez les instructions du Guide de l'utilisateur de votre téléviseur pour activer la fonction de duplication d'écran.
 - 2 **Votre appareil** : Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 3 Touchez **Réglages** > **Connexion de l'appareil** > **Duplication d'écran**.
 - 4 Touchez **Démarrer**.
 - 5 Touchez **OK** et sélectionnez un appareil.
- ! Votre téléviseur doit prendre en charge la duplication d'écran grâce à la technologie Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ pour que la fonction soit opérationnelle. Si votre téléviseur ne prend pas en charge la duplication d'écran, vous devrez acheter séparément une carte vidéo sans fil. Lorsque vous utilisez la fonction de duplication d'écran, ne couvrez pas l'antenne Wi-Fi de votre appareil.

Pour arrêter la duplication d'écran entre les appareils

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Connexion de l'appareil** > **Duplication d'écran**.
- 3 Touchez **Déconnecter**, puis **OK**.

Connecter votre appareil à des accessoires USB

Vous pouvez utiliser un adaptateur hôte USB pour connecter votre appareil à des accessoires USB, comme un périphérique de stockage de masse ou une souris. Si l'appareil USB est doté d'un connecteur micro USB, un adaptateur hôte USB n'est pas nécessaire. Les adaptateurs hôtes USB sont vendus séparément. Sony ne garantit pas la compatibilité de tous les accessoires USB avec votre appareil.


- ! Cet appareil dispose d'un port USB sans cache. Si votre appareil est entré en contact avec de l'eau, assurez-vous que le port USB est complètement sec avant d'y insérer un câble USB.

NFC

La technologie Near Field Communication (NFC) vous permet de partager des données (vidéos, photos, adresses de pages Web, fichiers de musique ou contacts) avec d'autres appareils. NFC permet également de numériser des étiquettes qui vous renseignent à propos d'un produit ou d'un service, ou qui activent certaines fonctionnalités de votre appareil.

NFC est une technologie sans fil d'une portée maximale d'un centimètre, ce qui oblige les appareils partageant des données à être maintenus à proximité l'un de l'autre. Pour pouvoir utiliser la fonction NFC, vous devez l'avoir activée au préalable et l'écran de votre appareil doit être actif.

La zone de détection NFC est située à l'arrière de l'appareil. Maintenez votre appareil près d'un autre appareil ou d'un lecteur NFC de manière à ce que leurs zones de détection NFC soient en contact l'une avec l'autre.



- ! NFC n'est pas forcément disponible dans tous les pays ni toutes les régions. Certaines applications permettent d'activer des fonctions NFC même quand l'appareil est éteint. Veuillez toutefois noter que tous les appareils ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Pour activer ou désactiver la fonction NFC

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Plus**.
- 3 Touchez le curseur **NFC**.

Pour partager un contact avec un autre appareil à l'aide de NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs et déverrouillés.
- 2 Pour afficher les contacts, accédez à votre **Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 3 Touchez le contact que vous voulez partager.
- 4 Tenez votre appareil près de l'appareil récepteur de sorte que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature du contact apparaît.
- 5 Touchez la miniature pour démarrer le transfert.
- 6 Une fois le transfert effectué, les informations sur le contact sont enregistrées sur l'appareil récepteur et s'affichent sur son écran.

Pour partager un fichier de musique avec un autre appareil via NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur votre appareil et sur l'appareil récepteur, et les écrans des deux appareils doivent également être actifs et déverrouillés.
- 2 Pour ouvrir l'application Musique, touchez , puis .
- 3 Sélectionnez une catégorie musicale et recherchez le morceau à partager.
- 4 Touchez le morceau voulu pour l'écouter. Vous pouvez ensuite toucher  pour interrompre la lecture du morceau. Le transfert s'effectue, que le fichier soit en cours de lecture ou interrompu.
- 5 Assurez-vous que le morceau s'affiche en plein écran.
- 6 Tenez votre appareil près de l'appareil récepteur de sorte que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature du morceau apparaît.
- 7 Touchez la miniature pour démarrer le transfert.
- 8 Une fois le transfert effectué, le fichier musical est enregistré sur l'appareil récepteur.
- 9 Pour afficher le fichier musical, touchez deux fois la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification, puis touchez **Partage terminé**.

Pour partager une photo ou une vidéo avec un autre appareil à l'aide de NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs et déverrouillés.
- 2 Pour visualiser les photos et vidéos présentes sur votre appareil, accédez à votre **Écran d'accueil**, touchez , puis **Album**.
- 3 Touchez la photo ou la vidéo que vous voulez partager.
- 4 Tenez votre appareil près de l'appareil récepteur de sorte que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature de la photo ou de la vidéo apparaît.
- 5 Touchez la miniature pour démarrer le transfert.
- 6 Une fois le transfert effectué, la photo ou la vidéo est enregistrée sur l'appareil récepteur.

Pour partager une adresse Web avec un autre appareil à l'aide de NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs et déverrouillés.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Pour ouvrir le navigateur Web, touchez .
- 4 Chargez la page Web que vous voulez partager.
- 5 Tenez votre appareil près de l'appareil récepteur de sorte que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature de la page Web apparaît.
- 6 Touchez la miniature pour démarrer le transfert.
- 7 Une fois le transfert effectué, la page Web s'affiche sur l'écran de l'appareil récepteur.

Scanner des tags NFC

Votre appareil peut scanner diverses sortes de tags NFC pour recevoir des informations supplémentaires, comme une adresse Web. Il peut, par exemple, scanner des tags incorporés à un poster, à une publicité ou sur un produit en magasin.

Pour scanner un tag NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur votre appareil et l'écran doit être actif et déverrouillé.
- 2 Placez votre appareil sur le tag de manière à ce que la zone de détection NFC soit en contact avec le tag. Votre appareil scanne le tag et affiche le contenu collecté. Touchez le contenu du tag pour l'ouvrir.

Connexion de l'appareil à un appareil compatible NFC

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles NFC produits par Sony, un haut-parleur, par exemple, ou un casque. Lorsque vous établissez ce type de connexion, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'autre appareil pour plus d'informations.

- ! Le Wi-Fi ou le Bluetooth® doivent être activés sur les deux appareils pour que la connexion fonctionne.

Technologie sans fil Bluetooth®

La fonctionnalité Bluetooth® permet d'envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth® ou de se connecter à des accessoires mains libres. Les connexions Bluetooth® fonctionnent mieux dans une portée inférieure à 10 mètres (33 pieds), sans objets solides pouvant faire obstacle. Dans certains cas, vous devez associer manuellement votre appareil avec d'autres appareils Bluetooth®.

- ! L'interopérabilité et la compatibilité entre les appareils Bluetooth® peuvent varier.
- 💡 Si votre appareil est paramétré pour plusieurs utilisateurs, chacun de ces utilisateurs peut modifier les paramètres Bluetooth® et ces modifications affecteront tous les autres utilisateurs.

Pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth®

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Bluetooth**.
- 3 Touchez le curseur **Bluetooth** pour activer ou désactiver cette fonction.

Nommer votre appareil

Vous pouvez donner un nom à votre appareil. Ce nom est affiché aux autres périphériques lorsque vous avez activé la fonction Bluetooth® et que votre appareil est défini comme visible.

Pour attribuer un nom à votre appareil

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth® est activée.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages > Bluetooth**.
- 4 Touchez **⋮ > Renommer cet appareil**.
- 5 Saisissez le nom de votre appareil.
- 6 Touchez **RENOMMER**.

Association avec un autre appareil Bluetooth®

Lorsque vous associez votre appareil avec un autre appareil, vous pouvez, par exemple, connecter votre appareil à une oreillette Bluetooth® ou à un kit mains libres pour voiture Bluetooth® et vous en servir pour partager de la musique.

Une fois qu'il est associé à un autre appareil Bluetooth®, il mémorise cette association. Lorsque vous associez le téléphone avec un appareil Bluetooth® pour la première fois, vous devez peut-être saisir un code de passe. Votre appareil essaie automatiquement le code de passe générique 0000. S'il ne fonctionne pas, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre appareil Bluetooth® pour obtenir son code de passe. Lors de la prochaine connexion à un appareil Bluetooth® associé, vous n'aurez pas besoin de saisir à nouveau le code de passe.

- ! Certains appareils Bluetooth®, comme la plupart des oreillettes Bluetooth®, doivent être associés et connectés pour fonctionner correctement avec l'autre appareil.
- 💡 Vous pouvez associer votre appareil avec plusieurs appareils Bluetooth®, mais vous pouvez vous connecter à un seul profil Bluetooth® à la fois.

Pour associer votre appareil à un autre appareil Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée sur l'appareil avec lequel vous souhaitez associer le vôtre et qu'il est visible pour les autres appareils Bluetooth®.
- 2 À partir de l'**Écran d'accueil** de votre appareil, touchez .
- 3 Touchez **Réglages > Bluetooth**.
- 4 Touchez le curseur **Bluetooth** pour activer cette fonction. La liste des appareils Bluetooth® disponibles apparaît.
- 5 Touchez l'appareil Bluetooth® avec lequel vous souhaitez associer votre appareil.
- 6 Saisissez un code de passe, si nécessaire, ou confirmez le même code de passe sur les deux appareils.

Pour connecter votre appareil à un autre appareil Bluetooth®

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Bluetooth**.
- 3 Touchez l'appareil Bluetooth® auquel vous souhaitez vous connecter.

Pour dissocier un appareil Bluetooth®

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Bluetooth**.
- 3 Sous **Appareils associés**, touchez  en regard du nom de l'appareil pour lequel vous souhaitez supprimer le jumelage.
- 4 Touchez **OUBLIER**.

Envoyer et recevoir des éléments à l'aide de Bluetooth®

La technologie Bluetooth® permet de partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth® (téléphones ou ordinateurs). Vous pouvez envoyer et recevoir les types d'éléments suivants :

- des photos et des vidéos
- de la musique et d'autres fichiers audio
- des pages Web

Pour envoyer des éléments par Bluetooth®

- 1 **Appareil récepteur** : Vérifiez que la fonction Bluetooth® est bien activée et que votre appareil est visible pour les autres appareils Bluetooth®.
- 2 **Appareil émetteur** : Ouvrez l'application qui contient l'élément que vous voulez envoyer et faites défiler l'écran pour trouver cet élément.
- 3 Selon l'application et l'élément que vous souhaitez envoyer, vous devrez, par exemple, touchez longuement l'élément, l'ouvrir et appuyer sur .
- 4 Sélectionnez **Bluetooth**.
- 5 Activez le Bluetooth®, si cela vous est demandé.
- 6 Touchez le nom de l'appareil récepteur.
- 7 **Appareil récepteur** : Si vous y êtes invité, acceptez la connexion.
- 8 **Appareil émetteur** : Si vous y êtes invité, confirmez le transfert vers l'appareil récepteur.
- 9 **Appareil récepteur** : Acceptez l'élément entrant.

Pour recevoir des éléments via Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et visible sur d'autres appareils Bluetooth®.
- 2 L'appareil expéditeur commence maintenant à envoyer des données vers votre appareil.
- 3 Si vous y êtes invité, saisissez le même mot de passe sur les deux appareils, ou confirmez le code secret suggéré.
- 4 Lorsque vous recevrez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification pour accepter le transfert du fichier.
- 5 Tapez sur **Accepter** pour démarrer le transfert du fichier.
- 6 Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 7 Pour ouvrir un élément reçu, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification appropriée.

Pour afficher les fichiers reçus via Bluetooth®

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Bluetooth**.
- 3 Appuyez sur  et sélectionnez **Afficher les fichiers reçus**.

Trajet et cartes

Utilisation des services de géolocalisation

Les services de géolocalisation permettent aux applications, comme Cartes et l'appareil photo, d'utiliser les informations de votre réseau mobile ou Wi-Fi, ainsi que du GPS (Global Positioning System), pour déterminer votre position approximative. Si vous ne vous trouvez pas de façon nette dans la ligne de mire des satellites GPS, votre appareil peut déterminer votre position à l'aide de la fonction Wi-Fi. Et si vous n'êtes pas dans le rayon de couverture d'un réseau, votre appareil peut déterminer votre position à l'aide de votre réseau mobile.

Pour que votre appareil puisse déterminer l'endroit où vous vous trouvez, vous devez activer les services de géolocalisation.

- ! Des frais de connexion Web risquent de vous être facturés lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil.

Pour activer ou désactiver les services de localisation

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Localisation**, puis touchez le curseur pour activer ou désactiver les services de localisation.

Améliorer la précision du GPS

La première fois que vous utilisez la fonction GPS sur votre appareil, votre localisation peut prendre entre 5 et 10 minutes. Pour d'accélérer la recherche, assurez-vous d'être dans une zone où le ciel est bien dégagé. Restez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS (la zone surlignée sur l'image). Les signaux GPS peuvent traverser les nuages et le plastique, mais ne peuvent traverser la plupart des objets solides tels que les immeubles et les montagnes. Si votre emplacement demeure introuvable après quelques minutes, déplacez-vous jusqu'à un autre lieu.



Applications et fonctions intelligentes qui vous font gagner du temps

Google Recherche et Now

Utilisez l'appli Google pour effectuer des recherches sur Internet. Vous pouvez également activer un flux de mises à jour régulières, par exemple pour vous renseigner sur la circulation avant de partir au bureau, trouver les restaurants les mieux notés de votre région, le score actuel de votre équipe favorite, et bien d'autres choses encore. Pour accéder à l'appli, touchez  dans la liste des applications ou bien réservez un volet de votre écran d'accueil aux éléments d'accès et de lecture rapides.

Pour activer ou désactiver les cartes Google Now

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Google** > **Recherche et Now** > **Cartes Google Now**.
- 3 Touchez le curseur **Afficher les cartes**.

Pour réserver un volet de l'écran d'accueil à Google Recherche et Now

- 1 Touchez longuement une zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
 - 2 Touchez , puis le curseur **Flux Google**.
 - 3 Vous pouvez à présent balayer jusqu'au volet le plus à gauche de l'écran d'accueil pour accéder à l'interface Google Recherche et Now.
- ! Si vous réservez le volet le plus à gauche à Google Recherche et Now, vous ne pouvez pas modifier le volet principal de l'écran d'accueil ni ajouter des volets supplémentaires à gauche. Seul le volet situé à l'extrémité gauche peut être réservé.

Calendrier et horloge

Calendrier

L'application Calendrier vous permet de gérer votre planning. Si vous vous êtes connecté et avez synchronisé votre appareil avec un ou plusieurs comptes en ligne qui incluent les calendriers, par exemple, votre compte Google™ ou Xperia™ avec le compte Facebook, les événements de l'agenda de ces comptes apparaîtront également dans l'application Calendrier. Vous pouvez sélectionner les calendriers que vous souhaitez intégrer dans l'affichage commun Calendrier.

Lorsque l'heure du rendez-vous approche, votre appareil émet un son de notification pour vous le rappeler. En outre,  s'affiche dans la barre d'état.



- 1 Sélectionner un type d'affichage et les calendriers que vous souhaitez visualiser
- 2 Revenir à la date du jour
- 3 Accéder aux paramètres et à d'autres options
- 4 Effleurer vers la gauche ou la droite pour naviguer plus vite
- 5 Date sélectionnée
- 6 Agenda du jour sélectionné
- 7 Ajouter un événement de calendrier

Pour créer un événement de calendrier

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, appuyez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Si vous avez synchronisé votre calendrier avec un ou plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter cet événement. Si vous souhaitez ajouter cet événement uniquement sur votre appareil, appuyez sur **Calendrier de l'appareil**.
- 4 Entrez ou sélectionnez les informations souhaitées, et ajoutez des participants à l'événement.
- 5 Pour enregistrer l'événement et envoyer les invitations, appuyez sur **Enregis..**

Pour afficher un événement du calendrier

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur l'événement que vous souhaitez afficher.

Pour afficher plusieurs calendriers

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, appuyez sur , puis recherchez **Calendrier** et appuyez dessus.
- 2 Appuyez sur , puis cochez les cases correspondant aux calendriers que vous souhaitez afficher.

Pour zoomer sur l'affichage du calendrier

- Si l'affichage **Semaine** ou **Jour** est sélectionné, pincez l'écran pour faire un zoom avant.

Pour afficher les jours fériés dans l'application Calendrier

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages**.
- 3 Tapez sur **Fêtes nationales**.
- 4 Sélectionnez une option ou une combinaison d'options, puis tapez sur **OK**.

Pour afficher les anniversaires dans l'application Calendrier

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages** > **Anniversaires**.
- 3 Faites glisser le curseur vers la droite.

Pour afficher les prévisions météorologiques dans l'application Calendrier

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages**.
- 3 Tapez sur **Prévisions météo**, puis faites glisser le curseur vers la droite.
- 4 Si les services de localisation sont désactivés, tapez sur **Ville de résidence**, puis recherchez la ville à ajouter.

- 💡 Pour plus d'informations, sur l'activation des services de localisation, reportez-vous à la section *Utilisation des services de géolocalisation*, sur la page 84.


Pour modifier les réglages des prévisions météorologiques dans l'application Calendrier

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages**.
- 3 Tapez sur **Prévisions météo**.
- 4 Modifiez les réglages comme vous le souhaitez.

Horloge

Vous pouvez définir une ou plusieurs alarmes et utiliser n'importe quel fichier audio enregistré sur votre appareil comme signal d'alarme. L'alarme ne sonne pas si votre appareil est éteint.

Le format horaire affiché pour l'alarme est identique au format sélectionné pour vos réglages horaires généraux, par exemple, 12 heures ou 24 heures.



- 1 Accéder à l'onglet des alarmes
- 2 Accéder à l'onglet de l'horloge mondiale
- 3 Accéder à l'onglet du chronomètre
- 4 Accéder à l'onglet de la minuterie
- 5 Afficher les options de l'onglet actif

- 6 Ouvrir les réglages de date et d'heure
- 7 Activer ou désactiver une alarme
- 8 Ajouter une nouvelle alarme

Pour définir une nouvelle alarme

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Horloge**.
- 3 Tapez sur .
- 4 Appuyez sur **Heure** et sélectionnez la valeur souhaitée.
- 5 Tapez sur **OK**.
- 6 Si nécessaire, modifiez d'autres réglages de l'alarme.
- 7 Tapez sur **Enregis..**

Pour répéter une alarme qui sonne

- Appuyez sur **Répéter**.

Pour désactiver une alarme qui sonne

- Faites glisser l'icône  vers la droite.

- 💡 Pour éteindre la répétition d'alarme, vous pouvez toucher deux fois la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification et toucher .

Pour modifier une alarme existante

- 1 Appuyez sur **Horloge**, puis sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Apportez les changements souhaités.
- 3 Tapez sur **Enregis..**

Pour activer ou désactiver une alarme

- Touchez **Horloge**, puis touchez le curseur correspondant à l'alarme que vous souhaitez activer ou désactiver.

Pour supprimer une alarme

- 1 Tapez sur **Horloge**, puis appuyez longuement sur l'alarme que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez sur **Supprimer l'alarme**, puis sur **Oui**.

Pour définir la sonnerie d'une alarme

- 1 Touchez **Horloge**, puis touchez l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Touchez **Son de l'alarme** et sélectionnez une option ou touchez et sélectionnez un fichier de musique.
- 3 Touchez **Terminé**, puis **Enregis..**

- 💡 Pour plus d'informations sur la manière de régler les niveaux de volume de l'alarme, reportez-vous à la section *Paramètres du volume*, page 49.

Pour régler le niveau sonore d'une alarme

- 1 Appuyez sur **Horloge**, puis sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Faites glisser le curseur de volume jusqu'à la position souhaitée, sous **Volume de l'alarme**.
- 3 Tapez sur **Enregis..**

Pour définir une alarme répétitive

- 1 Appuyez sur **Horloge**, puis sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Tapez sur **Répéter**.
- 3 Cochez les cases correspondant aux jours de votre choix, puis tapez sur **OK**.
- 4 Tapez sur **Enregis..**

Pour activer la fonction vibreur pour une alarme

- 1 Touchez **Horloge**, puis touchez l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Touchez le curseur **Vibreur** pour activer ou désactiver cette fonction.
- 3 Touchez **Enregis..**

Pour définir la fonction des touches latérales

- 1 Appuyez sur **Horloge**, puis sélectionnez l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Appuyez sur **Fonctions touches latérales**, puis sélectionnez la fonction souhaitée en cas d'appui sur les touches latérales pendant que l'alarme retentit.
- 3 Tapez sur **Enregis..**

Accessibilité

Geste d'agrandissement

Le geste d'agrandissement vous permet de zoomer sur des parties de l'écran en les touchant à trois reprises.

Pour activer ou désactiver le geste d'agrandissement

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Accessibilité** > **Geste d'agrandissement**.
- 3 Touchez le curseur sous **Geste d'agrandissement**.

Pour agrandir une zone et parcourir tout l'écran

- 1 Assurez-vous que l'option **Geste d'agrandissement** est activée.
 - 2 Pour agrandir une zone temporairement, touchez-la trois fois.
 - 3 Déplacez la zone en la faisant glisser avec au moins deux doigts.
 - 4 Pour quitter le mode zoom, touchez à nouveau la zone trois fois.
-  Avec certaines applications, vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière en pinçant une zone.

Taille de police

Vous pouvez activer l'option **Taille de police** pour augmenter la taille par défaut du texte affiché sur votre appareil.

Pour définir la taille de la police

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Accessibilité**.
- 3 Touchez **Taille de police**, puis choisissez la taille de police voulue en touchant l'échelle.

Taille d'affichage

Vous pouvez utiliser le réglage **Taille d'affichage** pour augmenter ou diminuer non seulement le texte, mais également tous les éléments à l'écran.

Pour régler la taille d'affichage

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Accessibilité**.
- 3 Touchez **Taille d'affichage**, puis choisissez la taille d'affichage voulue en touchant l'échelle.

Correction de couleur

Le paramètre de correction de couleur permet de régler l'affichage des couleurs à l'écran pour les utilisateurs ne voyant pas ou distinguant mal les couleurs.

Pour activer la Correction des couleurs

- 1 Sur votre **Écran d'accueil**, appuyez sur .
 - 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Accessibilité** > **Correction couleur**.
 - 3 Appuyez sur la touche marche / arrêt.
 - 4 Appuyez sur **Mode de correction** et sélectionnez la sensibilité couleur adéquate.
-  La correction des couleurs est actuellement en cours d'expérimentation et pourrait affecter les performances de votre appareil.

TalkBack

TalkBack est un service de lecture d'écran pour les déficients visuels. TalkBack utilise des commentaires vocaux en français pour décrire n'importe quel événement ou action réalisés sur votre appareil Android. TalkBack décrit l'interface utilisateur et lit les erreurs logicielles, les notifications et les messages.

Pour activer la fonction TalkBack

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages** > **Accessibilité** > **TalkBack**.
 - 3 Touchez le curseur sous **TalkBack**, puis **OK**.
- ! Pour modifier les préférences de la parole, des commentaires et de l'interface tactile pour TalkBack, touchez **Réglages**, puis touchez deux fois l'écran.
- 💡 TalkBack lance un tutoriel dès que vous avez activé la fonctionnalité. Pour quitter le tutoriel, touchez , puis touchez deux fois l'écran.

Pour désactiver TalkBack

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.
- 2 Touchez **Réglages**, puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.
- 3 Touchez **Accessibilité** en faisant défiler la liste avec deux doigts au moins, puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.
- 4 Touchez **TalkBack** en faisant défiler la liste avec deux doigts au moins, puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.
- 5 Touchez le bouton de marche/arrêt, puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.
- 6 Touchez **OK**, puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.

Audio mono

Le réglage Audio mono permet de lire les canaux audio gauche et droit simultanément lorsque du contenu audio est lu. Par rapport à la lecture stéréo, l'option Mono s'avère particulièrement utile pour les personnes souffrant de certains types de perte auditive ou pour des raisons de sécurité, notamment lorsque vous avez besoin d'écouter l'environnement dans lequel vous vous trouvez.

Pour activer ou désactiver l'option Audio mono

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Accessibilité**.
- 3 Touchez le curseur à côté de **Audio mono**.

Mode TTY (Teletypewriter)

La fonction TTY (Teletypewriter) de votre appareil permet aux personnes sourdes, malentendantes ou souffrant de problèmes de langage ou d'élocution de communiquer à l'aide d'un appareil TTY ou d'un service relais.

Pour activer le mode TTY

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Appel**.
- 3 Touchez **Accessibilité** > **Mode TTY**.
- 4 Sélectionnez le mode TTY applicable.

Switch Access

La fonction Switch Access vous permet d'interagir avec votre appareil Xperia™ via un ou plusieurs commutateurs. Un commutateur est un appareil qui envoie un signal de combinaison de touches à votre appareil Android. Les commutateurs s'avèrent tout

particulièrement utiles pour les personnes souffrant de troubles moteurs. Pour en savoir plus sur Switch Access, sélectionnez **Réglages > Accessibilité > Switch Access > RÉGLAGES > Aide**.

Pour activer ou désactiver Switch Access

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Accessibilité > Switch Access**.
- 3 Touchez le curseur pour activer ou désactiver cette fonction, puis touchez **OK**.

Assistance et informations légales

Application Assistance

L'application Assistance de votre appareil vous permet d'effectuer des recherches dans des Guides de l'utilisateur et dans des guides de dépannage pour trouver des informations concernant les mises à jour de logiciels et d'autres détails sur le produit.

Pour accéder à l'application d'assistance

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez , puis sélectionnez l'élément d'assistance voulu.
-  Pour bénéficier de la meilleure assistance, connectez-vous à Internet lorsque vous utilisez l'application d'assistance.

Aide dans les menus et les applications

Certaines applications et certains réglages proposent une aide dans le menu des options, qui est normalement signalée par  dans ces applications.

Effectuer des tests de diagnostic sur votre appareil

L'application Xperia™ Diagnostics peut tester une fonction spécifique ou effectuer un test de diagnostic complet afin de vérifier que votre appareil Xperia™ fonctionne correctement.

Xperia™ Diagnostics permet :

- D'évaluer les problèmes matériels ou logiciels potentiels de votre appareil Xperia™.
 - D'analyser la qualité du fonctionnement des applications sur votre appareil.
 - De consigner le nombre d'appels interrompus au cours des 10 derniers jours.
 - D'identifier les logiciels installés et de fournir des informations utiles concernant votre appareil.
-  L'application Xperia™ Diagnostics est préinstallée sur la plupart des appareils Android™ de Sony. Si l'option Diagnostics n'est pas disponible sous **Réglages > À propos du téléphone** ou à partir du menu **OUTILS** de l'application Assistance, vous pouvez en télécharger une version légère en utilisant l'application Play Store™.

Redémarrage, réinitialisation et réparation

Vous pouvez forcer l'arrêt ou le redémarrage de votre appareil s'il ne répond pas ou s'il ne redémarre pas normalement. Aucun réglage ni aucune donnée personnelle ne seront supprimés.

Vous pouvez également rétablir les paramètres d'usine de votre appareil. Cette action est parfois nécessaire si votre appareil ne fonctionne plus correctement, mais veuillez noter que si vous souhaitez conserver des données importantes, vous devrez d'abord sauvegarder ces données sur une carte mémoire ou sur une autre mémoire externe. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Sauvegarde et restauration de contenu*, page 39.

Si votre appareil ne démarre pas ou si vous souhaitez réinitialiser son logiciel, vous pouvez utiliser Xperia™ Companion pour le réparer. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Xperia™ Companion, reportez-vous à la section *Xperia™ Companion*, page 36.

-  Si vous partagez votre appareil avec plusieurs utilisateurs, vous aurez sans doute besoin d'ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour rétablir les paramètres d'usine de l'appareil.

Pour redémarrer votre appareil

- ! Votre appareil risque de ne pas redémarrer si le niveau de la batterie est faible. Connectez votre appareil à un chargeur et essayez de le redémarrer.
- 1 Maintenez enfoncée la touche de marche/arrêt (⏻).
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, touchez **Redémarrer**. L'appareil redémarre automatiquement.

Pour forcer le périphérique à s'éteindre



- 1 Détachez le cache de la carte SIM et de la carte mémoire.
 - 2 Avec la pointe d'un crayon ou d'un objet similaire, maintenez enfoncée la touche OFF, jusqu'à l'arrêt de l'appareil.
- ! N'utilisez pas d'objet trop pointu susceptible d'endommager la touche OFF.

Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine

- ! Avant de commencer, veillez à sauvegarder toutes les données importantes enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil sur une carte mémoire ou sur une autre mémoire externe. La réinitialisation des paramètres d'usine efface toutes les données de la mémoire interne de votre appareil et il vous sera impossible d'accéder à nouveau aux fichiers de vos cartes SD chiffrées.
 - ! Afin d'éviter tout endommagement irréversible de votre appareil, ne le redémarrez pas si une procédure de réinitialisation est en cours.
- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, appuyez sur l'⋮.
 - 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages > Sauvegarder et réinitialiser > Rétablir la configuration d'usine**.
 - 3 Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**.
 - 4 Si nécessaire, dessinez le schéma de déverrouillage de l'écran ou saisissez le code PIN ou le mot de passe de déverrouillage pour continuer.
 - 5 Pour confirmer, appuyez sur **Tout effacer**.
- ! Votre appareil ne retourne pas à une version logicielle antérieure d'Android™ lors d'une réinitialisation des paramètres d'usine.
 - ! Si vous avez oublié votre mot de passe, votre code PIN ou votre schéma de déverrouillage de l'écran, vous pouvez utiliser la fonction de réparation de l'appareil de Xperia™ Companion pour effacer l'action de sécurité. Pour ce faire, vous devez fournir les informations de connexion à votre compte Google. En exécutant la fonction de réparation, vous réinstallez le logiciel de votre appareil et, ce faisant, vous risquez de perdre certaines données personnelles.

Réparation du logiciel de l'appareil

Si vous avez oublié votre mot de passe, votre code PIN ou votre schéma de déverrouillage de l'écran, vous pouvez utiliser la fonction de réparation de l'appareil de Xperia™ Companion pour supprimer cette action de sécurité. Vous devez indiquer les détails de connexion de votre compte Google pour pouvoir effectuer cette opération. En appliquant la fonction de réparation, vous réinstallez le logiciel de votre appareil et, ce faisant, vous risquez de perdre certaines données personnelles.

Si vous n'arrivez pas à éteindre votre appareil avant une réparation logicielle, procédez à un arrêt forcé.

- 💡 Lorsque vous recevez un nouveau nom d'utilisateur de compte Google™ ou un nouveau mot de passe, vous ne pouvez pas vous en servir pour ouvrir une session et rétablir votre appareil pendant 72 heures.

Pour réparer le logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia™ Companion

- ! Avant de procéder à une réparation logicielle, munissez-vous de vos nom d'utilisateur de compte Google™ et mot de passe. Selon vos réglages de sécurité, vous devrez peut-être saisir ces identifiants pour pouvoir redémarrer l'appareil une fois le logiciel réparé.

Après la mise à jour du logiciel Xperia™, une réparation logicielle ou un rétablissement de la configuration d'usine, il est possible que votre appareil ne réagisse pas, redémarre constamment ou ne démarre pas du tout. Dans ce cas, essayez de forcer l'arrêt de l'appareil, puis de le remettre en marche. Si le problème persiste, arrêtez l'appareil de force et effectuez une réparation logicielle en procédant comme suit :

- 1 Assurez-vous que Xperia™ Companion est installé sur votre PC ou votre Mac®.
- 2 Ouvrez le logiciel Xperia™ Companion sur l'ordinateur et cliquez sur **Réparation logicielle** dans l'écran principal.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour réinstaller le logiciel et terminer la réparation.

Utilisation de votre appareil dans des environnements humides et poussiéreux


Votre appareil est étanche et protégé contre la poussière. Il peut donc être utilisé sous la pluie et nettoyé sous un robinet, à condition que tous les ports et tous les caches soient hermétiquement fermés. L'appareil ne doit pas être complètement immergé, ni en contact avec de l'eau de mer, de l'eau salée, de l'eau chlorée ou des liquides (boissons, par exemple). Toute utilisation abusive et inappropriée invaliderait la garantie. L'indice IP (Ingress Protection) de l'appareil est IP65/68. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.sonymobile.com/waterproof/.

Votre garantie ne couvre pas les dommages ou les défauts provoqués par une utilisation abusive ou une utilisation allant à l'encontre des consignes de Sony Mobile. Pour plus d'informations sur la garantie, consultez le livret Informations importantes disponible à l'adresse support.sonymobile.com ou via **Réglages > À propos du téléphone > Informations légales**.

Votre appareil dispose d'un port USB sans cache. Avant d'y brancher un câble (pour un rechargement ou un transfert de données, par exemple), assurez-vous que le port USB est complètement sec. Après avoir utilisé votre appareil dans l'eau, essuyez-le avec un chiffon en microfibres et secouez l'appareil au moins 15 fois avec le port USB vers le bas. Répétez la procédure si de l'humidité est toujours visible dans le port USB. Insérez le câble USB dans le port USB uniquement lorsque le port est complètement sec.

Pour sécher le port USB





- 1 Avec un tissu en microfibres, séchez toute trace d'humidité sur votre appareil.
- 2 Tenez fermement l'appareil en dirigeant le port USB vers le bas, puis secouez l'appareil vigoureusement, au moins 15 fois.
- 3 Si vous repérez encore de l'humidité dans le port USB, secouez de nouveau l'appareil plusieurs fois.
- 4 Utilisez un tissu en microfibres pour essuyer toute trace d'humidité restante sur le port USB.

Garantie, DAS et consignes d'utilisation

Pour plus d'informations sur la garantie, le DAS (débit d'absorption sélective) et les consignes de sécurité, veuillez lire les **Informations importantes** disponibles via **Réglages > À propos du téléphone > Informations légales** sur votre appareil. Pour plus d'informations sur l'identifiant FCC, appuyez sur **Réglages > À propos du téléphone > Certificats**.

Informations légales

Sony E5803/E5823

Ce Guide de l'utilisateur est publié par Sony Mobile Communications Inc. ou sa filiale nationale, sans aucune garantie. Sony Mobile Communications Inc. peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification du guide de l'utilisateur à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. Ces modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce guide de l'utilisateur. Toutes les figures sont de simples illustrations qui n'offrent pas nécessairement une représentation fidèle de l'appareil.

Tout nom de produit ou d'entreprise mentionné dans ce document est la propriété de son détenteur respectif. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.sonymobile.com/us/legal/.

Le présent Guide de l'utilisateur peut faire référence à des applications ou à des services fournis par des tiers. L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter un enregistrement distinct auprès du fournisseur tiers et peut faire l'objet de conditions d'utilisation supplémentaires. Pour les applications accessibles par l'intermédiaire d'un site Web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la stratégie de confidentialité applicables pour le site Web en question. Sony ne garantit pas la disponibilité, ni les performances des sites Internet, ni des services proposés par des tiers.

Votre appareil mobile peut télécharger, enregistrer et transférer d'autres contenus, par exemple, des sonneries. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment (liste non limitative) des restrictions imposées par la législation en vigueur sur les droits d'auteur. Vous êtes personnellement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile, pour lesquels la responsabilité de Sony ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony ne garantit pas la précision, l'intégrité, ni la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony ne peut être responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.sonymobile.com.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation et la distribution d'une telle technologie hors de ce produit sont interdites sans licence de Microsoft.

Les propriétaires de données utilisent la technologie de gestion des droits numériques Windows Media (WMDRM) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Cet appareil utilise le logiciel WMDRM pour accéder à des données protégées par WMDRM. Si le logiciel WMDRM ne parvient pas à protéger les données, les propriétaires des contenus peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier des contenus protégés. La révocation n'affecte pas le contenu non protégé. Lorsque vous téléchargez des licences pour du contenu protégé, vous acceptez que Microsoft puisse inclure une liste de révocation aux licences. Les propriétaires de données peuvent exiger de vous que vous effectuiez la mise à niveau de WMDRM pour accéder à leurs données. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez plus accéder aux contenus qui requièrent cette mise à niveau.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo, conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou à la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC, qui ont été encodées par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Il est possible de se procurer auprès de MPEG LA, L.L.C des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences et aux utilisations promotionnelles, internes et commerciales. Rendez-vous sur le site www.mpegla.com. Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

SONY MOBILE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLE POUR TOUTE PERTE, SUPPRESSION ET/OU ÉCRASEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES OU DE FICHIERS STOCKÉS SUR VOTRE APPAREIL (Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, DE CONTACTS, DE MUSIQUES ET D'IMAGES) DÉCOULANT DE TOUTE MISE À JOUR DE VOTRE APPAREIL PAR L'INTERMÉDIAIRE DES MÉTHODES DÉCRITES DANS LE PRÉSENT GUIDE OU DANS LA DOCUMENTATION DE L'UTILISATEUR. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE SONY MOBILE OU DE SES FOURNISSEURS ENVERS VOUS AU TITRE DES DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D'ACTION (CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) NE DEVRA DÉPASSER LE MONTANT QUE VOUS AVEZ RÉELLEMENT PAYÉ POUR VOTRE APPAREIL.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Tous droits réservés.