



edge 30  
PRO

Guia de usuário

---

© 2023 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

MOTOROLA, o logotipo M estilizado, MOTO e a família de marcas MOTO são marcas comerciais ou registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO é uma marca comercial da Lenovo. Google, Android, Google Play e outras marcas são marcas comerciais da Google LLC. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby Dolby Atmos e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Alguns recursos, serviços e apps dependem da rede e podem não estar disponíveis em todas as áreas. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicáveis. Entre em contato com seu provedor de serviço para obter mais detalhes.

Todos os recursos, funcionalidades e outras especificações de produto, bem como as informações deste conteúdo de ajuda, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas precisas no momento do lançamento. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

Algumas imagens no conteúdo de ajuda são apenas exemplos.

Para ler esta ajuda em seu telefone, vá para **Configurar > Ajuda**.

# Conteúdo

<b>Configurar o telefone</b>	<b>1</b>
Sobre o hardware	1
Inserir ou remover o chip	3
Copiar dados do telefone antigo	4
Gerenciar dual SIM	6
Configurar correio de voz	7
Configurar e-mail	8
Deixar o telefone com a sua cara	9
<b>Aprender os conceitos básicos</b>	<b>11</b>
Sobre sua tela inicial	11
Sobre sua tela de bloqueio	12
<b>Novo no Android?</b>	<b>14</b>
Caso este seja seu primeiro smartphone	14
Se você já teve um iPhone	15
Sobre sua Conta do Google	16
Ícones da barra de status	17
Termos do telefone que você deve saber	21
<b>Explore os recursos do seu telefone</b>	<b>23</b>
Aprender gestos	23
Mover entre apps e telas	24
Usar configurações rápidas	25
Ativar e desativar a tela	29
<b>Capture sua tela</b>	<b>30</b>
Fazer capturas de tela	30
Gravar sua tela	31
Criar GIFs a partir de um vídeo	33
<b>Descubra ferramentas úteis</b>	<b>34</b>
Ativar e desativar a lanterna	34
Gravar notas de áudio	34
Controle o telefone com sua voz	36
Obtenha direções para um local	37
Use o widget de relógio e previsão do tempo	38
Gerenciar o tempo gasto em seu telefone	40
<b>Trabalhar com mensagens de texto</b>	<b>43</b>
Utilizar o teclado virtual	43
Recortar, copiar e colar texto	44
Utilizar digitação por voz	45
Preencher formulários automaticamente	45
<b>Personalizar seu telefone</b>	<b>46</b>

<b>Tela inicial</b>	<b>46</b>
Alterar papel de parede	46
Use widgets, atalhos ou pastas	46
Organizar os apps e controlar a aparência dos ícones	50
Permitir ou impedir a rotação da tela inicial	51
Remover o feed do Google	51
Refazer a tela inicial com iniciadores	52
<b>Tela de bloqueio</b>	<b>53</b>
Usar protetor de tela	53
<b>Use os apps</b>	<b>54</b>
Abrir, fechar e alternar apps	54
Visualizar dois aplicativos na tela	54
Visualizar as notificações	55
Sobre apps pré-carregados	57
Sobre o app  Moto	61
Foco no jogo	62
<b>Obter, excluir e gerenciar apps</b>	<b>66</b>
Instalar ou atualizar apps	66
Gerenciar ou excluir apps	68
Proteger contra app perigosos	70
<b>Busque e navegue</b>	<b>72</b>
Pesquisar na web	72
Pesquisar no telefone	74
Navegar em sites	74
<b>Mensagem de texto</b>	<b>76</b>
Sobre mensagens de texto e de multimídia	76
Ler e enviar mensagens	76
Gerenciar e excluir mensagens	79
Alterar o aplicativo de mensagens padrão	81
Alterar respostas de mensagens de texto para ligações recebidas	81
Receber mensagens de texto em seu computador	81
<b>E-mail</b>	<b>83</b>
Ler, enviar e gerenciar e-mails	83
Visualizar os anexos do e-mail	84
Visualizar caixas de entrada na tela inicial	85
Adicionar assinatura de e-mail	85
Controlar as notificações de e-mail	86
<b>App Agenda</b>	<b>87</b>
Sobre a Agenda	87
Encontrar eventos da agenda	87
Criar e gerenciar eventos	88

Controlar notificações de eventos da Agenda	89
<b>App Fotos</b>	<b>90</b>
Compartilhe fotos e vídeos	90
Carregar fotos e vídeos	90
<b>App Relógio</b>	<b>92</b>
Definir alarmes	92
Temporizador e cronômetro do usuário	92
Definir data e hora	94
<b>Contatos, chamadas, correio de voz</b>	<b>96</b>
<b>Contatos</b>	<b>96</b>
Adicionar contatos	96
Editar ou excluir contatos	97
Marcar seus contatos favoritos	98
Classificar os contatos	98
Compartilhar contatos	99
<b>Chamadas</b>	<b>101</b>
Atender chamadas	101
Fazer chamadas	102
Durante uma chamada	104
Fazer videochamadas	105
Fazer conferências	106
Bloquear chamadas e mensagens de texto	107
Ativar e desativar a chamada em espera	108
Visualizar e excluir o histórico de chamadas	109
Fazer uma chamada de emergência com o telefone bloqueado	110
<b>Correio de voz</b>	<b>112</b>
Usar correio de voz	112
Enviar as ligações de um contato para o correio de voz	113
<b>Músicas</b>	<b>114</b>
Escutar música	114
Transferir arquivos de música	115
Conectar um dispositivo MIDI	116
<b>Configurações</b>	<b>117</b>
<b>Rede e Internet</b>	<b>117</b>
Conectar a redes Wi-Fi	117
Conectar-se com Wi-Fi Direct	118
Utilize o modo avião	119
Controlar o uso de dados	119
Compartilhar sua conexão de internet	120
Conectar-se a VPNs	124

Adicionar um serviço de DNS privado	124
<b>Dispositivos conectados</b>	<b>125</b>
Conectar-se com Bluetooth	125
Fazer pagamentos sem contato	127
Compartilhe ou receba com NFC	128
Compartilhe arquivos e links com telefones Android próximos	129
Transferir arquivos entre o telefone e o computador (USB)	130
Plataforma Ready For	132
Transmitir a tela ou mídia na TV	132
Imprimir de seu telefone	134
Sobre o compartilhamento sem fio	135
Óculos de realidade aumentada (AR) ThinkReality A3	137
<b>Apps</b>	<b>139</b>
Definir ou alterar apps padrão	139
Ajustar o acesso especial a apps	139
<b>Notificações</b>	<b>140</b>
Ligue/desligue as notificações	140
Controle o som das notificações	142
Ver histórico de notificações	143
<b>Bateria</b>	<b>145</b>
Carregar o telefone	145
Carregue outros dispositivos	145
Estender a duração da bateria	146
Usar o modo Economia de bateria	147
Exibir porcentagem da bateria na barra de status	148
<b>Armazenamento</b>	<b>149</b>
Sobre as opções de armazenamento	149
Gerenciar o armazenamento do telefone	149
Localizar arquivos baixados	150
Recuperar arquivos excluídos recentemente	151
Carregar música na nuvem	151
Carregar fotos e vídeos	152
Digitalizar documentos e fazer cópias	152
<b>Som e vibração</b>	<b>154</b>
Ajustar os volumes	154
Definir toques	156
Aprimorar o som	157
Silenciar chamadas e notificações	158
Como fazer o telefone parar de responder com áudio	161
Silenciar "Hello Moto" durante a inicialização	161
Desativar sons de carregamento	162
Ativar/desativar os sons de toque	162

Ouvir outros sons de notificação	162
<b>Tela</b>	<b>163</b>
Ajustar o brilho da tela	163
Utilize Tema escuro	163
Ajustar as cores à noite	163
Escolher o modo de cor	164
Parar cintilação na tela	165
Exibir aplicativos em tela cheia	165
Ver notificações na Tela interativa	166
Alterar as configurações de tempo limite da tela	167
Parar a rotação automática	168
Ajuste a taxa de atualização	168
Alterar a fonte e o tamanho da exibição	168
Definir as opções de gravação	169
Definir preferências da tela de bloqueio	169
<b>Acessibilidade</b>	<b>171</b>
Assistência visual	171
Assistência auditiva	174
Assistência à destreza	176
Usar atalhos de acessibilidade	177
<b>Segurança</b>	<b>179</b>
Sobre segurança	179
Proteger contra app perigosos	180
Certifique-se de que seu telefone pode ser encontrado	180
<b>Bloquear e desbloquear o telefone</b>	<b>181</b>
Definir um bloqueio da tela	181
Aumente rapidamente a segurança da tela de bloqueio	182
Ajustar as opções de bloqueio de tela	182
Desbloquear com dispositivos confiáveis	183
Usar o desbloqueio facial	184
Desbloquear em locais confiáveis	185
Manter o telefone desbloqueado enquanto está com você	186
Utilizar a segurança de impressão digital	187
Fixar a tela de um app	189
Bloquear o chip	189
<b>Privacidade</b>	<b>191</b>
Ajustar as permissões de apps	191
Controlar o acesso ao microfone e à câmera	191
Ocultar sua senha ou padrão	192
<b>Localização</b>	<b>193</b>
Usar serviços de localização	193

<b>Segurança e emergência</b>	<b>196</b>
Preparar-se para emergências	196
<b>Senhas e contas</b>	<b>199</b>
Adicionar ou remover contas	199
Alteração do nome e das informações na conta do Google	200
Sincronizar aplicativos com sua conta do Google	200
Controle de quais informações o Google coleta	202
<b>Sistema</b>	<b>203</b>
<b>Idiomas e entrada</b>	<b>203</b>
Personalizar o teclado	203
Usar vários idiomas	204
Abra os apps mais rapidamente	205
<b>Gestos</b>	<b>206</b>
Definir gestos do botão liga/desliga	206
Alterar a Navegação no sistema	206
Usar modo com uma mão só	207
Ativar e desativar a lanterna	208
Gire o telefone para abrir a câmera	208
Ajustar configurações da captura de tela	209
Fazer backup do telefone	209
<b>Usuários e convidados</b>	<b>211</b>
Compartilhar o telefone	211
Adicionar, modificar e remover usuários	212
Adicionar ou excluir convidado	213
<b>Sobre o telefone</b>	<b>214</b>
Registrar seu número IMEI	214
Encontrar informações legais e do produto	214
<b>Corrigir problemas</b>	<b>215</b>
<b>Problemas de hardware</b>	<b>215</b>
O telefone está lento ou instável	215
O telefone parece aquecido	215
Telefone não liga	216
Telefone reinicia ou trava	216
A tela fica congelada ou não responde	217
A tela exibe cores erradas	218
<b>Problemas de chamada e de chip</b>	<b>219</b>
Problemas ao fazer/receber chamadas	219
Problemas durante chamadas	221
<b>Problemas de bateria</b>	<b>224</b>


Problemas de carregamento	224
A bateria descarrega rápido demais	224
<b>Problemas com Bluetooth, Wi-Fi, USB</b>	<b>226</b>
Problemas com Bluetooth	226
Problemas com Wi-Fi	228
Não é possível transferir arquivos ou conectar ao computador	229
<b>Problemas de conta e de login</b>	<b>231</b>
Esqueceu o código de desbloqueio	231
Não é possível entrar no Google	231
Problemas para sincronizar contas	231
<b>Problemas de app</b>	<b>233</b>
Problemas com apps ou widgets	233
Problemas com a câmera	234
Problemas com mensagens	235
Problemas com Gmail	237
Problemas com Play Store	237
<b>Procedimentos de manutenção</b>	<b>238</b>
Atualizar o software do Android	238
Redefinir Wi-Fi, dados móveis e Bluetooth	239
Restaurar telefone	239
Obter mais ajuda	241

## Sobre o hardware

### Diagrama de hardware



1. Sensor de proximidade
2. Alto-falante
3. Câmera frontal ([saiba mais no tópico de ajuda da câmera](#)).
4. Microfone
5. [Botões de volume](#)
6. [Botão liga/desliga](#) e [sensor de impressão digital](#)



1. Câmera de profundidade
2. Câmera principal
3. Câmera ultra-wide e macro
4. Flash
5. Microfone
6. Área de contato NFC para [compartilhamento de conteúdo](#) ou para [pagar](#) com o telefone
7. [Ponto de contato de carregamento sem fio](#)
8. Bandeja para [cartão SIM \(chip\)](#)
9. Porta USB-C para [carregar telefone](#), [transferir arquivos](#), [compartilhar conexão de dados com dispositivos conectados](#) e usar fones de ouvido digitais. (adaptadores de 3,5 mm para USB-C com fones de ouvido analógicos não são compatíveis.)
10. Viva-voz

## Cuide do seu telefone

Para limpar a tela:

- A melhor maneira de manter o seu telefone limpo é passando um pano macio e seco em todo o aparelho, embora isso não o desinfete. Evite panos abrasivos, incluindo toalhas de papel e outros materiais com superfícies ásperas.
- Se derramar gotas de líquido na tela, limpe-a com um pano limpo e seco.

Para desinfetar seu telefone:

- É possível usar lenços umedecidos com álcool isopropílico a 70% para limpar a tela com delicadeza.
- Ao desinfetar ou limpar seu telefone, desligue-o e evite que haja umidade nas aberturas, incluindo a porta de carregamento, a tomada para fone de ouvido, os microfones e os alto-falantes.
- Não mergulhe o telefone em agentes de limpeza, evite usar limpadores com alvejante ou abrasivos e evite pulverizar produtos de limpeza diretamente na tela.

## Evitar danos causados pela água

Seu telefone é resistente a água e respingos, mas não totalmente à prova d'água. Evite manter o telefone em contato com a água por muito tempo e nunca mergulhe o telefone de propósito na água. A resistência a água e respingos não é permanente e o desempenho da proteção pode continuar diminuindo devido ao uso diário.

Sua garantia não cobre danos causados por líquidos.

Para evitar danos causados pela água no seu telefone:


- Seque o telefone e suas portas completamente com um pano limpo e macio.
- Não tente carregar o telefone quando ele estiver molhado.
- Não exponha o telefone à água salgada ou a outros líquidos além de água fresca.
- Não exponha o telefone à água em alta pressão.
- Não deixe cair, não fure nem arranhe o telefone, pois isso pode danificar os recursos de impermeabilidade.

---


## Inserir ou remover o chip

### Inserir ou substituir os chips

1. Insira a ferramenta na abertura da bandeja e empurre gentilmente para soltá-la.




2. Insira (com contatos dourados para cima) ou remova o cartão.



- Se você estiver usando dois SIMs, vire a bandeja. Depois, insira (parte dourada para cima) ou remova esse chip.



- Empurre a bandeja de volta no telefone.



Se você inseriu dois SIMs, receberá uma notificação para configurá-los. Deslize a notificação para baixo e toque nela para [gerenciar dois SIMs](#). Se você vir , [solucione o problema](#).

**Observação:** Se precisar ativar ou ajustar um SIM, entre em contato com sua operadora.

## Solucionar um problema

Se tiver problemas, [siga estas etapas de solução de problemas](#).

## Copiar dados do telefone antigo

### Copiar dados do iPhone

Você usará o Google Drive para copiar arquivos da sua conta do iPhone e iCloud para o novo telefone e [conta do Google](#):

- As fotos serão armazenadas em backup no  Fotos.
  - Os contatos serão armazenados em backup no  Contatos.
  - O calendário será armazenado em backup no  Agenda.
- Carregue ambos os telefones e conecte-os a uma rede Wi-Fi.
  - Para não perder mensagens e chamadas, no seu iPhone:
    - Desative o iMessage. (**Configurar** > **Mensagens** desativado. Ou, se o cartão SIM tiver sido removido, [cancele o registro do seu telefone](#)).
    - Desative o FaceTime. (**Configurar** > **FaceTime** >  desativado.)
  - [Faça download do aplicativo Google Drive](#) em seu iPhone.

4. No iPhone, abra Drive e:
  - a. Faça login com sua conta do Google. Se você não tem uma, pode criá-la agora.
  - b. Toque em  > **Configurar** > **Fazer backup e redefinir** e inicie o backup.
5. Aguarde até que backup esteja concluído.
6. Quando concluído, no novo telefone, [faça login com a mesma Conta do Google](#) (**Configurar** > **Senhas e contas** > **Adicionar conta**).

## Copiar dados do telefone Android

Durante a configuração, você pode copiar seus aplicativos, músicas, contatos, mensagens e muito mais. [Saiba o que é e o que não é copiado.](#)

Se você não tiver mais seu telefone antigo ou não puder ativá-lo, poderá copiar arquivos usando um backup da nuvem com sua conta do Google.

Para copiar arquivos:

1. Carregue os dois telefones e ligue-os.
2. No novo telefone:
  - a. Se esta for a primeira vez que o liga, selecione o idioma na tela de configuração.
  - b. Se você ignorou a cópia de arquivos durante a configuração, abra o aplicativo **Configurar** e toque em **Concluir a configuração do seu dispositivo**.
3. Toque em **Início**.
4. Insira o SIM para se conectar à rede móvel ou toque em **Pular**.
5. Conecte-se a uma rede Wi-Fi e toque em **Próximo**.
6. Siga as instruções na tela para selecionar o telefone antigo ou o backup associado à conta do Google e escolher quais aplicativos e dados copiar.

**Dica:** Certifique-se de deixar o **Fazer uma cópia de segurança para o Google Drive** ativo.

## O que é copiado do telefone Android

Se você [copiar dados de outro telefone Android](#) durante a configuração, serão copiados:

- Apps e dados de apps
- Músicas, fotos e vídeos
- Contas do Google
- Contatos armazenados em seu telefone ou cartão SIM
- Mensagens de texto
- Anexos multimídia em mensagens
- A maior parte das configurações do telefone
- Plano de fundo
- Histórico de chamadas

Você verá isso quando entrar na sua conta do Google no seu novo telefone.

O que não será copiado:

- Downloads, como arquivos PDF
- Aplicativos que não são do Play Store
- Contas que não sejam do Google
- Contatos e calendários de serviços diferentes do Google (como WhatsApp)
- Toques

### Importar contatos do SIM

Se você tiver um cartão SIM com contatos salvos nele, poderá importá-los para sua conta do Google.

1. [Insira o SIM](#) em seu telefone.  
Ou, se seu telefone antigo for um telefone Android e puder ser conectado ao Wi-Fi, ative-o.
  2. Abra o aplicativo  Contatos.
  3. Toque em  > .
  4. Se o telefone tem dois chips, selecione o chip.
  5. Selecione o local para salvar os contatos:
    - Se você tiver várias contas do Google, toque em  para escolher a conta em que deseja salvá-las.
    - Para salvá-los em seu telefone, toque em **Dispositivo**.
  6. Selecione os contatos a serem importados e toque em **Importar**.
- 

## Gerenciar dual SIM

### Sobre dual chips

Quando dois SIMs estiverem [inseridos](#):

- Você vê  na parte superior da tela inicial. Se vir , [solucione o problema](#).
- Os dois SIMs podem enviar e receber chamadas e mensagens de texto.
- Somente o [proprietário](#) do telefone (não usuários adicionais ou convidados) pode acessar as configurações de dual SIM.

### Configurar o perfil do SIM

Defina as opções de SIM com base em como você espera usar os cartões:

1. Vá para [Configurar](#) > **Rede e internet** > **Cartões SIM**.

2. Selecione a opção que melhor atenda às suas necessidades:
  - **Chamada Inteligente:** seleciona o SIM automaticamente para chamadas de voz com base em seu histórico de chamadas. No Brasil, a seleção também é baseada na operadora do seu contato.
  - **Pessoal e Trabalho:** use um SIM para chamadas de voz pessoais e o outro para chamadas de voz do trabalho.
  - **Manual:** escolha qual SIM usar para chamadas de voz, para dados e SMS.
3. Siga as instruções na tela para concluir a configuração.

## Alterar o perfil do chip

1. Vá para **Configurar** > **Rede e internet** > **Cartões SIM**.
2. Toque em **Perfil de uso do Dual chip**.
3. Selecione outro perfil e toque em **ALTERAR PERFIL**.
4. Selecione um novo perfil.
5. Siga as instruções na tela para concluir a configuração.

Para manter o mesmo perfil, mas ajustar as opções de dados, SMS, chamadas de voz, videochamadas ou contatos:

1. Vá para **Configurar** > **Rede e internet** > **Cartões SIM**.
2. Toque em cada opção de contato e no chip preferencial a alterar.

*Essas informações se aplicam somente a telefones compatíveis com cartões dual SIM e se ambos os cartões estiverem inseridos.*

## Alterar nome, cor e toque do SIM (chip)

Quando dois chips estão inseridos, eles aparecem em apps como Contatos, Mensagens e Telefone. O nome do chip mostra qual é sua operadora e, se você estiver usando o perfil Pessoal e Trabalho, ele mostrará a qual perfil está atribuído. Você pode renomear os chips. Você também pode alterar a cor do ícone do chip para facilitar a diferenciação.

1. Vá para **Configurar** > **Rede e internet** > **Cartões SIM**.
2. Toque no SIM para trocar.
3. Altere as configurações conforme necessário.

---

## Configurar correio de voz

### Definir senha do correio de voz

Entre em contato com sua operadora para obter ajuda na configuração ou na recuperação da senha/PIN de seu correio de voz.

### Saudação do correio de voz

Sua operadora fornece e gerencia seu correio de voz.

Para definir sua saudação:

1. Toque em  > .
2. Mantenha pressionado  para discar para sua caixa de correio.
3. Siga as instruções do sistema da operadora. Se o correio de voz não estiver configurado, entre em contato com a operadora para obter instruções.

## Alterar as opções do correio de voz

1. Toque em  >  > **Configurar**.  
(Se não conseguir ver , deslize para baixo na tela.)
  2. Toque em **Correio de voz**.
  3. Se você tem dois cartões SIM (chip), toque no chip para alterar contas.
  4. Altere uma das seguintes opções:
    - Para alterar o serviço de correio de voz da sua operadora para outro serviço ou app, toque em **Configurações avançadas > Serviço**.
    - Para alterar o número discado para acessar o correio de voz, toque em **Configurações avançadas > Configuração**.
    - Sua operadora pode incluir opções adicionais aqui, como notificações e configurações do correio de voz visual. Entre em contato com a operadora para obter ajuda.
- 

## Configurar e-mail

### Configurar e-mail pessoal

Você pode adicionar várias contas de e-mail dos seguintes tipos:

- Gmail
- E-mail pessoal de outros provedores (IMAP/POP)

Se você [adicionou uma Conta do Google](#) no telefone:

- Ao abrir o app Gmail pela primeira vez, você verá seu e-mail para essa conta. Tudo já estará configurado.
- Para configurar contas extras, abra o app Gmail, toque no ícone de perfil  e depois toque em **Adicionar outra conta**.

Se você não adicionou uma conta do Google ao telefone e deseja configurar o e-mail para um provedor de IMAP/POP (um endereço de e-mail que não seja do Gmail):

1. [Abra](#) o app **Gmail**.
2. Siga as instruções na tela para inserir seu endereço de e-mail, senha e opções da conta.  
Se tiver problemas para configurar a conta, [leia a Ajuda do Google para o Gmail](#).

## Configurar e-mail corporativo

Se você usar o Microsoft Office Outlook em seu computador de trabalho, o telefone poderá sincronizar e-mails, eventos da agenda e contatos com o Servidor do Microsoft Exchange. Antes de começar, você precisará das seguintes informações do departamento de TI de sua empresa:

- Endereço de e-mail
- Senha do e-mail
- Nome de domínio
- Nome de usuário
- Nome do servidor
- Configurações de SSL/tipo de segurança
- Requisito do certificado do cliente

Para configurar um e-mail corporativo:

1. [Abra](#) o app **Gmail**.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Se esta é a primeira vez que está abrindo o app Gmail, toque em **Adicionar outro endereço de e-mail**.
  - Se você estiver utilizando o app Gmail com outra conta, toque no ícone de perfil  e depois toque em **Adicionar outra conta**.
3. Toque em **Exchange e Office 365**.
4. Siga as instruções na tela para inserir seu endereço de e-mail, senha e outras informações do departamento de TI da sua empresa.

## Alterar visualizações de conta

No app **Gmail**, toque no ícone de perfil  e, em seguida, selecione uma conta.

Para abrir cada caixa de entrada com um toque em sua tela inicial, [adicione atalhos de tarefa](#):

1. Mantenha  pressionado.
2. Arraste  para cada conta até um local vazio na sua tela inicial.

---

## Deixar o telefone com a sua cara

Este tópico lista coisas que a maioria das pessoas deseja fazer com seu novo telefone, com links para instruções sobre como fazê-lo.

### Personalizar seu telefone

- [Defina o plano de fundo](#).
- [Adicione apps à tela inicial](#).

- Ajuste as configurações da tela, como [tamanho da fonte](#), [configurações de rotação](#) e [fundo escuro](#).
- Você pode usar os botões ou gestos  para mover entre aplicativos e telas. [Escolha qual Navegação no sistema usar](#).
- Atribua [toques](#) ou [fotos](#) aos amigos de sua agenda.
- Defina sua programação para o [Não perturbe](#), para silenciar o telefone automaticamente quando você não quiser ser interrompido.

### Proteger seu telefone

- [Configure um bloqueio de tela](#).
- [Configure a segurança de impressão digital](#) para desbloquear a tela de maneira rápida e segura com um toque.
- Caso você perca o telefone, configure o [Encontre Meu Dispositivo](#) e registre o seu [número IMEI](#).

### Outras tarefas comuns de configuração


- Conecte-se com seus dispositivos [Bluetooth](#) e [redes Wi-Fi](#).
- Se você [usa vários idiomas](#), configure-os para que apareçam em seu teclado.

## Sobre sua tela inicial

Você verá a tela inicial quando ligar e desbloquear seu telefone ou deslizar para cima começando pela parte inferior da tela.

Deslize para a direita ou para a esquerda para alternar entre as telas iniciais.

### O que há na tela



1. Barra de status: Exibe a hora e os [ícones](#) que informam sobre a bateria do telefone e as conexões de rede. Deslize para baixo para ver suas [notificações](#) e [configurações rápidas](#).
2. Widget: você pode [adicionar widgets à tela inicial](#) para agilizar o acesso às informações ou a tarefas frequentes.
3. Atalho: você pode [adicionar atalhos para abrir aplicativos](#) ou [páginas da web](#) usadas com frequência.
4. Bandeja de favoritos: um conjunto personalizável dos apps que você mais usa, os quais podem ser acessados pela tela inicial. Deslize o dedo sobre a tela para cima a fim de procurar um app ou visualizar a [bandeja de apps](#).
5. Barra de navegação: Use gestos para [se mover entre apps e telas](#). Você pode substituir a barra por [ícones de navegação](#).
6. Pasta: [adicione pastas](#) para organizar atalhos de apps.

## Adicionar/Remover telas

Você pode adicionar mais telas iniciais à direita. Para adicionar uma página, arraste um widget ou atalho de app para a borda de uma página e solte-o na nova tela.

Para remover uma tela inicial, arraste todos os apps, atalhos, widgets e pastas para fora dessa tela. Quando você remover o último item, a tela inicial será removida.

## Personalizar a tela inicial

### Organize:

- Mantenha pressionado um item que você quer mover e arraste para a nova localização.
- [Agrupar ícones em pastas.](#)
- [Escolha onde encontrar sua lista de todos os apps:](#) na bandeja de apps ou diretamente na tela inicial.

**Altere a forma como você se movimenta:** você pode substituir a barra de navegação pelos [ícones de navegação](#) ◀ ● .


### Altere a aparência:

- Para ver as opções de personalização de [plano de fundo](#), [widgets](#), e [outras configurações da tela inicial](#), mantenha o dedo pressionado sobre uma área em branco da tela inicial.
- Para uma aparência totalmente nova para sua tela inicial, você pode [instalar outro iniciador](#).

---

## Sobre sua tela de bloqueio

A tela de bloqueio aparece quando você está usando um [bloqueio da tela](#) e liga o telefone ou [ativa a tela](#).



**Dica:** Se estiver usando a [Tela interativa](#), você verá essa tela antes de acessar a tela de bloqueio.

Na tela de bloqueio, você pode:

- [Fazer uma chamada de emergência.](#)
- [Ver e responder notificações.](#) Toque duas vezes na notificação para abri-la.
- [Abrir as configurações rápidas.](#) Deslize para baixo na parte superior da tela para ver as quatro configurações e notificações principais e deslize novamente para ver o resto.
- [Iniciar um comando de voz.](#) Deslize para cima na diagonal a partir de qualquer canto inferior.

- [Navegue até Bloqueio total](#). Desative temporariamente as notificações e o desbloqueio de impressão digital.

Você pode [personalizar sua tela de bloqueio](#) para adicionar uma mensagem e controlar quais notificações aparecem.

## Caso este seja seu primeiro smartphone

### Aprenda os conceitos básicos

Aqui estão os principais conceitos de navegação no telefone.

- Você pode escolher como [navegar entre aplicativos e telas](#): por meio de gestos ou com os ícones   .
- Além de tocar na tela para selecionar itens, você pode usar [outros gestos](#), como gesto de pinça para aumentar o zoom.
- Os [ícones](#) na parte superior da tela inicial mostram um resumo das informações importantes, como nível da bateria do telefone, conexão de rede e chamadas perdidas.
- O telefone e os apps enviam notificações como: novas mensagens, eventos de calendário e alarmes futuros. Você [encontrará notificações](#) em vários locais e poderá [fazer muito](#) com elas.

Para saber mais sobre essas tarefas comuns, toque em uma opção abaixo:

- [Atender uma chamada](#)
- [Fazer uma chamada](#)
- [Definir um alarme](#)
- [Ativar/desativar a lanterna](#)
- [Ouvir músicas](#)

### Obter aplicativos

Seu telefone vem com vários [apps úteis e divertidos](#), mas ele pode ficar ainda melhor. Para isso, [instale apps](#) que se adaptem ao seu estilo de vida. Acesse a Play Store e escolha apps gratuitos ou pagos para produtividade, organização, informação, comunicação e entretenimento.

### Proteger seu telefone

Quando estamos com o celular, podem acontecer acidentes; às vezes o perdemos. Configure a [segurança](#) e evite preocupações ao ficar longe de seu telefone.

**Defina um bloqueio de tela.** Esse recurso é a primeira linha de defesa para manter suas informações confidenciais protegidas. Você prefere usar números, um padrão ou palavras? Defina um PIN, um padrão ou uma senha para desbloquear seu telefone. [Saiba mais.](#)

A tela de bloqueio não o impede de atender imediatamente a uma ligação ou acessar sua câmera.

**Exiba suas informações.** Na tela de bloqueio, exiba uma mensagem discreta de “devolva-me, por favor” com algumas informações de contato para que as pessoas possam devolver o seu telefone em caso de perda. [Saiba mais.](#)

**Ative recursos de telefone perdido.** Para garantir sua tranquilidade, verifique [Encontre Meu Dispositivo](#), caso você precise um dia acessar remotamente e bloquear ou apagar seu telefone.

## Personalize seu telefone

A [alteração do plano de fundo](#) geralmente é a primeira [personalização](#), mas você pode ir além. Veja as [Configurar](#) e defina o tamanho da fonte, toques, preferências de teclado e de uso de dados e muito mais. Assim você conhece mais recursos do seu telefone e personaliza-o de acordo com as suas necessidades.

Na maioria dos aplicativos, você pode tocar em ☰ ou em ⋮ para ver configurações específicas do aplicativo. Veja também quais opções estão disponíveis para você.

## Gerenciar dados móveis

**Entenda o seu uso de dados.** Acompanhe o uso de dados e [saiba como](#) aproveitá-los ao máximo. Veja quais apps usam um [grande volume de dados](#) e ajuste as configurações. Se o telefone estiver usando muitos dados, você também pode interromper a [sincronização automática das contas](#).

**Use a rede Wi-Fi para preservar seus dados móveis.** Quando você se conectar a uma rede Wi-Fi, seus dados usarão essa conexão de rede, e não a rede de sua operadora, preservando os dados móveis para quando você precisar deles. [Saiba como se conectar ao Wi-Fi](#).

## Informações úteis

**Encontre informações do telefone** Para encontrar o número do telefone, o nome do dispositivo e outras informações, vá para **Configurar > Sobre o telefone**.

**Diga ao seu telefone o que fazer.** Use o viva-voz do telefone com [comandos de voz](#). Diga a ele para navegar por você, e ouça-o falar as instruções para você enquanto dirige – ele até o redirecionará se você sair do curso. Instrua-o para definir alarmes, encontrar informações na web, fazer chamadas.

**Nunca perca uma foto.** Abra automaticamente a câmera diretamente da tela de bloqueio. Basta [girar](#) o telefone duas vezes. Você pode [Fazer automaticamente back-up](#) de suas fotos e vídeos com a as contas do Google ou com outros apps de compartilhamento de fotos disponíveis em [Play Store](#).

**Roteador Wi-Fi.** Você pode [usar seu telefone como um roteador Wi-Fi](#) para compartilhar sua conexão de internet com outros dispositivos que precisem de acesso (por exemplo, um notebook ou tablet).

**Reinicialize o telefone.** No caso improvável de seu telefone não responder, ficar travado, exibir uma tela vazia ou preta, ou não responder ao botão [Liga/desliga](#), é possível reinicializá-lo. Mantenha o botão Liga/desliga pressionado por sete a dez segundos. O telefone será reinicializado normalmente.

*Certos recursos, serviços e aplicativos dependem de rede ou de operadora e podem não estar disponíveis em todas as áreas.*

---

## Se você já teve um iPhone

Bem-vindo ao Android. Aqui estão algumas diferenças entre seu antigo iPhone e seu novo telefone.

**Sua assistente:** você aposentou a Siri. Agora, você obterá informações e ajuda do Google Assistente. Basta [configurar](#) “OK, Google”. Em seguida, peça informações ou ajuda com as suas tarefas diárias.

### Apps:

- Adeus Apple App Store, olá Google Play Store. Agora, a [Play Store](#) é sua loja de aplicativos padrão. Os aplicativos não são compatíveis entre o iPhone e o Android. No entanto, muitos desenvolvedores criam versões de seus aplicativos para iPhone e Android. Se o aplicativo armazenar seus dados on-line, você poderá alternar com facilidade. Basta baixar a versão para Android em Play Store e fazer login.
- Continue ouvindo podcasts. Você pode ouvi-los com o app Podcasts. Também há muitos outros apps de podcast na Play Store - pesquise por “podcast” na Play Store e [faça download](#) do que preferir.

- Instale apps remotamente. Acesse [play.google.com](https://play.google.com) em um computador. Procure os apps desejados na tela maior e instale-os em seu telefone a partir do computador.

**Sua tela inicial:** seu telefone antigo mostrava todos os apps na tela inicial. Com o novo telefone, é possível colocar [atalhos](#) para os apps mais importantes em sua tela inicial para facilitar o acesso. Isso libera espaço na tela para widgets, tornando sua nova tela inicial muito mais animada.

**Indicador de privacidade:** No Android, [um indicador verde](#) notifica que a câmera ou o microfone estão sendo utilizados por um app. No iPhone, um indicador laranja notifica que o microfone está sendo usado.

**Na nuvem:** sua conta do [Google](#) é a chave para o armazenamento em nuvem do Google. Se você migrou seus contatos para o telefone, poderá vê-los em qualquer dispositivo ou computador fazendo login no Gmail. Sua conta do Google inclui apps como Agenda e Drive, que permitem integração do trabalho com outras pessoas. Além disso, também conta com apps para diversão, como acesso a suas fotos, vídeos e músicas a partir de qualquer dispositivo quando você se conecta com a sua conta do Google. Use o YT Music para [carregar](#) sua biblioteca do iTunes.

**Compartilhamento de arquivos:** se você usou o AirDrop em seu iPhone, agora você usará o Compartilhar por proximidade para [compartilhar facilmente arquivos ou links com amigos](#).

## Sobre sua Conta do Google

### Benefícios da conta

Quando configurou seu telefone, você [adicionou uma Conta do Google](#). Se você nunca teve uma Conta do Google, outras configurações além da senha serão necessárias no telefone.

Uma conta do Google permite organizar e acessar suas informações pessoais e os arquivos de qualquer computador ou dispositivo móvel:

- **Sincronize tudo.** Nunca perca seus contatos. Ao [criar contas](#) no telefone, associe-as à Conta do Google. Depois acesse o Gmail em qualquer computador ou conecte-se à sua conta pelo telefone. Crie [e-mails](#) ou [eventos da agenda](#) em seu telefone e visualize-os no computador. [Acesse os favoritos do seu navegador](#) em qualquer dispositivo.
- **Armazene na nuvem.** [Carregue suas fotos, vídeos e músicas](#) na nuvem para não ocupar o espaço do seu telefone.
- **Mantenha suas coisas protegidas.** A senha da sua conta protege tudo e permite acesso de qualquer lugar.

### Manutenção da conta

Além de lembrar da sua senha, não é necessária muita manutenção na sua conta do Google - apenas aproveite os benefícios de suas informações seguras e sincronizadas. No entanto, você pode:

- Controlar a frequência com que seu telefone [sincroniza](#) suas informações.
- Revisar e [gerenciar](#) as informações que o Google coleta, como o histórico de pesquisa e de navegação.

## Saiba mais sobre os apps do Google

Muitos apps do Google, como [Gmail](#), [Chrome](#), [Fotos](#) e [Maps](#) já vêm pré-carregados no seu telefone. Para saber mais e baixar outros apps do Google, consulte a [Ajuda do Google](#).

## Não é possível entrar na conta do Google

Se você estiver com problemas para entrar na sua conta, [leia as informações de suporte do Google](#).

## Ícones da barra de status

### Sobre os ícones de status

A [barra de status](#) na parte superior da tela inicial contém ícones que ajudam a monitorar o telefone.

- **Os ícones à esquerda** contêm informações sobre apps, como novas mensagens ou downloads. Se você não souber o que significa um desses ícones, deslize a barra de status para baixo para obter mais detalhes.
- **Os ícones à direita** contêm informações sobre o nível da bateria e as conexões de rede do telefone.

Um ponto significa que há mais ícones para visualizar. Arraste de cima para baixo na tela para ver todos os ícones.

### Significado dos ícones de status

Estes são os ícones dos aplicativos que vieram em seu telefone e os ícones de status do telefone.

Ícone	Significado
<b>LIGAÇÕES</b>	
	Ligação ativa.
	Ligação perdida.
	Viva-voz ligado.
	Microfone mudo.
<b>REDE</b>	
	Conectado à rede móvel/de celular (sinal cheio). A velocidade da sua conexão de rede também é mostrada. As possíveis velocidades, da mais lenta para a mais rápida, são 3G, H, H+, 4G e 5G. As velocidades disponíveis dependem da sua operadora e da sua localização.
	Conectado a uma rede móvel/celular diferente (em roam).



[Economia de dados](#) está ativo, impedindo que aplicativos usem dados de segundo plano.

---



Rede Wi-Fi dentro do alcance.

---



[Conectado](#) à rede Wi-Fi.

---



[Sem cartão SIM](#).

---



Os serviços de localização estão em uso.

---



[Modo avião ligado](#).

---

## CONECTIVIDADE

---



[Bluetooth](#) conectado.

---



[Dispositivo confiável](#) conectado.

---



Seu telefone é um [roteador Wi-Fi](#). Os dispositivos podem conectar-se para compartilhar sua conexão de dados.

---



[Display sem fio](#) ou adaptador conectado.

---



Conectado por [cabo USB](#).

---



[Conexão USB](#) ativada.

---



[NFC](#) ativado. Apenas algumas versões deste telefone, vendido em alguns países, suportam esse recurso.

---

## SINCRONIZAÇÃO E ATUALIZAÇÕES

---



As atualizações de aplicativos estão disponíveis para [download](#) em Play Store.

---



Sincronização de e-mail e calendário em andamento.

---



Carregamento concluído.

---



Download concluído.

---



Google [backup](#) em andamento.

---



Google backup concluído.

---

## SOM

---



Vibrar.

---

## NÃO PERTURBE

---



[Não perturbe](#) está ativado.

---

## BATERIA

---



A bateria está completamente carregada.

---



Carregando a bateria.

---



Bateria fraca.

---



O telefone está no [modo Economia de bateria](#).

---

## ALARME E CALENDÁRIO

---



Alarme definido.

---



Evento futuro da agenda.

---

### E-MAIL E MENSAGENS

---



Nova Gmail mensagem.

---



Nova mensagem de texto.

---



Novo correio de voz.

---



Alerta importante.

---

### OUTROS ÍCONES

---

● Indicador de privacidade. Indica que há um app utilizando seu microfone ou sua câmera.

---



O GIF animado está disponível.

---



Gravação de tela em andamento.

---



Modo sem distrações está ativado.

---

Os apps que você baixa podem mostrar outros ícones para alertar você sobre os status deles.

*Certos recursos, serviços e aplicativos dependem de rede ou de operadora e podem não estar disponíveis em todas as áreas.*

## Termos do telefone que você deve saber

### aplicativo

Software que pode ser baixado para funcionalidades adicionais, como jogos, aplicativos de e-mail, leitores de códigos de barras e muito mais. Alguns aplicativos já estão incluídos em seu telefone, e outros podem ser baixados na loja de aplicativos de seu telefone.

### atalho

Um ícone que pode ser adicionado à tela inicial e que permite que você abra um app rapidamente. [Crie atalhos](#) para os apps que usa com frequência.

### atualização de software

Uma atualização do sistema operacional do seu telefone que normalmente inclui novos recursos e corrige os problemas relatados. A atualização é baixada em seu telefone utilizando tecnologia sem fio sem qualquer custo adicional.

### barra de status

Essa barra localizada na parte superior da [tela inicial](#) exibe o horário e ícones que indicam o status da bateria e as conexões de rede do telefone. Os aplicativos exibem [ícones](#) na barra de status para alertar você sobre eventos, como novas mensagens, por exemplo.

### Bluetooth™

Uma tecnologia sem fio de curto alcance que pode ser usada para conectar um dispositivo a outro dispositivo e acessório com recurso Bluetooth, como fones de ouvido, alto-falantes, impressoras etc. Use o Bluetooth para efetuar ligações vivavoz em um fone de ouvido ou em seu carro, ouvir música em alto-falantes sem fio, utilizar um mouse ou um teclado sem fio ou imprimir um documento em outra sala. [Configurar Bluetooth](#).

### Cartão SIM

cartão SIM (Subscriber Identity Module). Um cartão que armazena com segurança as informações utilizadas por sua operadora para autenticar seu telefone na rede móvel.

### dados

Informações enviadas ou recebidas do telefone que não sejam ligações e mensagens de texto. Você pode usar os dados ao acessar a Internet, verificar o e-mail, jogar jogos, usar aplicativos e mais. Tarefas em segundo plano, como serviços de sincronização ou localização, também podem usar dados.

### GPS

Sistema de posicionamento global. Um sistema global baseado em satélite para determinar localizações precisas na Terra. Com o GPS, seu telefone funcionará como seu navegador enquanto você dirige e como seu guia quando você estiver procurando um restaurante, cinema ou café próximo.

### modo avião

Este [modo](#) permite o uso das funções com fio do telefone (músicas, jogos etc.) e desabilita as funções de rádio sem fio, que são proibidas em aviões durante o voo.

### NFC

Comunicação a curta distância (NFC). Uma tecnologia sem fio que transfere informações entre dois dispositivos compatíveis. [Junte os dispositivos](#) para compartilhar endereços da web, informações de contatos, apps, localização GPS e muito mais.

### notificação

Um alerta de seu telefone ou um aplicativo em seu telefone. Seu telefone exibe ícones na barra de status para notificar você quanto a novas mensagens, eventos de calendário e alarmes. Os ícones podem também indicar o status em andamento, como a conexão a uma rede Wi-Fi.

### Play Store

Loja do Google onde você pode fazer o download de aplicativos, filmes e músicas. Escolha entre uma seleção de livros e aplicativos gratuitos; adquira de uma seleção ainda maior.

**rede celular ou rede móvel**

Rede de torres de radiotransmissão. Você faz ligações em seu telefone usando ondas de rádio enviadas entre o telefone e as torres de rede. Você também envia dados e acessa a Internet por essa rede. As prestadoras usam diferentes tecnologias para tratar dessas radiotransmissões (GSM, CDMA, Edge, 3G, 4G, LTE, HSPA, iDEN).

**roteador móvel**

Um dispositivo ou aplicativo que permite o compartilhamento de sua conexão de dados móveis com diversos dispositivos via Wi-Fi. Você pode conectar diferentes dispositivos ao seu roteador Wi-Fi, incluindo notebooks, netbooks, MP3 players, câmeras, smartphones e sistemas de jogos portáteis. O número de dispositivos que podem ser conectados ao mesmo tempo depende de sua operadora e da velocidade da conexão.

**sincronização**

O processo de compartilhar as mesmas informações entre vários dispositivos e sites. Contatos, calendários e e-mails são geralmente sincronizados por meio de serviços de nuvem, para que seja possível especificar informações em um dispositivo e acessá-las por meio de outro.

**uso de dados**

A quantidade de dados que seu telefone envia e recebe através de uma rede em um determinado período. O telefone utiliza a rede móvel de sua operadora ou uma rede Wi-Fi. Dependendo do seu plano com a operadora, você pode receber cobranças adicionais quando o uso de dados ultrapassar o limite mensal do plano.

**Wi-Fi**

Uma tecnologia sem fio de curto alcance que oferece conexão com a Internet de alta velocidade para dispositivos de dados sem fio. Muitos locais oferecem conexão Wi-Fi, incluindo aeroportos, hotéis, restaurantes e muito mais. Usando uma conexão Wi-Fi, em vez da rede móvel, pode ajudar a reduzir o uso de dados móveis. Algumas conexões Wi-Fi públicas podem não ser seguras. Conecte somente a redes confiáveis e use formulários de segurança na Internet em seu dispositivo. [Configurar Wi-Fi](#).

**widget**

Um elemento que você pode adicionar à sua tela inicial que oferece acesso rápido às informações ou tarefas frequentes. Por exemplo, os widgets podem fornecer atualizações sobre o clima, próximos eventos do calendário. Muitos são pré-instalado no seu telefone. Os apps que você [baixar](#) também podem incluir alguns widgets.

*Certos recursos, serviços e aplicativos dependem de rede ou de operadora e podem não estar disponíveis em todas as áreas.*

## Aprender gestos

É possível usar gestos na tela sensível ao toque para mover entre aplicativos e escolher ou manipular itens.

Existem também gestos que podem ser [ativados/desativados](#) para executar tarefas diárias, como fazer capturas de tela ou ligar a lanterna.

### Toque, arraste, deslize e aumente o zoom

Gesto	Descrição
Tocar	<p>Pressione e levante com um dedo.</p> <p>Resultado: abre algo (app ou e-mail) ou escolhe algo (caixa de seleção, ícone).</p>
Tocar e segurar	<p>Pressione e aguarde antes de levantar o dedo.</p> <p>Resultado: seleciona algo (ícone de aplicativo, texto em uma página) e exibe possíveis ações.</p> <p>Faça o teste: tocar e segurar o texto nessa página para ver o recurso copiar.</p>
Arrastar	<p>Mantenha um item pressionado e, então, sem levantar o dedo, deslize-o até a posição desejada.</p> <p>Resultado: move elementos na tela. Por exemplo, alterna um botão entre ativado  e desativado .</p> <p>Tente arrastar um atalho de aplicativo de um ponto na tela inicial para outro.</p>
Deslizar	<p>Mova um dedo pela tela rapidamente e sem pausa após tocar (caso contrário, você arrastará).</p> <p>Resultado: alterna as telas iniciais ou as guias em um app ou move-se rapidamente por uma lista. Você pode deslizar em diferentes direções (para cima/baixo/esquerda/direita) para obter resultados diferentes. <a href="#">Saiba mais.</a></p> <p>Tente: abrir o app Telefone e deslizar para a esquerda/direita alternando entre as guias ou deslize de baixo pra cima nesta tela para ir para a tela inicial.</p>
Arrastar os dedos afastando-os para ampliar tela	<p>Coloque dois dedos na tela e arraste-os na direção oposta.</p> <p>Resultado: aumenta para ver uma versão maior de fotos e mapas. Ou abre notificações expansíveis.</p> <p>Faça o teste: abra uma foto e arraste os dedos afastando-os para aumentar o zoom de uma área.</p>

**Dica:** Se você tem alguma deficiência visual, [ative outros gestos de ampliação](#).

Arrastar os dedos juntando-os para diminuir a tela

Coloque dois dedos na tela, distantes um do outro, e arraste os dedos, unindo-os. Resultado: diminui para ver uma versão menor de fotos ou mapas. Ou fecha notificações expansíveis.

## Usar gestos com o botão Liga/Desliga

### Pressionar

Bloqueie e desbloqueie o telefone. Você deverá inserir seu PIN, seu padrão ou sua senha para desbloquear.

### Pressione duas vezes

Abra a câmera. Se isso não funcionar, verifique se [a configuração está ativada](#).

### Mantenha pressionado

Desligue o telefone ou [visualize suas informações de emergência](#).


### toque em

Desbloqueie com sua impressão digital, se você tiver [configurado essa opção de segurança](#).

### Toque duas vezes

Consulte atalhos para abrir aplicativos, ações, ferramentas e contatos.

Você pode [ativar este gesto \(Botão interativo\)](#) no Configurar ou no aplicativo Moto.



1. Abrir o app ou contato
2. Personalizar esses atalhos – substituir, excluir ou reorganizar

## Mover entre apps e telas

### Escolha como se movimentar

É possível alterar a forma de alternar entre apps e telas usando a tela sensível ao toque: **Configurar** > **Sistema** > **Gestos** > [Navegação no sistema](#).

## Usar navegação por gestos

Use estes gestos para movimentar-se entre telas e apps, se você tiver [escolhido Navegação por gestos](#), e veja  na parte inferior da sua tela inicial.

Ação	Gesto a ser usado
Alternar entre apps	Na parte inferior da tela, deslize para a esquerda ou para a direita.
Ver todos os apps recentes	Arraste de baixo para cima, depois solte.
Ver todos os apps	Deslize de baixo para cima na <b>tela inicial</b> .
Voltar	Deslize da borda direita ou esquerda para o meio da tela.
Ir para o início	Deslize de baixo para cima em qualquer tela.
Abrir Google Assistente	Deslize diagonalmente de qualquer canto inferior da tela.

**Dica:** Para ainda mais gestos, [ative Modo para uma mão](#).

## Use a navegação com três botões ◀ ● ■

Use estes ícones para se mover entre telas e apps se tiver [escolhido a Navegação com três botões](#).

- ◀ redireciona você para a tela anterior.
- o redireciona para a tela inicial a partir de qualquer app.
- permite [alternar os apps recentes](#).


**Dica:** Para obter assistência visual, adicione  para abrir o [Menu Acessibilidade](#) ou [ampliar](#) o que está na tela.

## Usar configurações rápidas

### Abrir configurações rápidas

As configurações que você ajusta com frequência, como o Bluetooth, são “configurações rápidas” fáceis de acessar em qualquer tela.

Para ver suas primeiras configurações rápidas, deslize para baixo uma vez na parte superior da tela.



Para ver todas as configurações rápidas, deslize novamente para baixo.

## Ajustar as configurações rápidas

Para ajustar o [brilho](#) da tela, deslize .

Para ajustar outras configurações:

- **Toque** em um ícone para ativar/desativar a configuração.
- **Mantenha pressionado** um ícone para ajustar as configurações relacionadas.

Ícone	Definição
	<a href="#">Internet: Wi-Fi</a>
	<a href="#">Internet: Dados móveis</a>
	<a href="#">Bluetooth</a>
	<a href="#">Não perturbe</a>
	<a href="#">Girar automaticamente</a>
	Controlar dispositivos inteligentes compatíveis
	GPay (Para saber mais, <a href="#">leia a ajuda do Google.</a> )
	<a href="#">Ready For</a>



Lanterna

---



Dolby Atmos.

---



Criador de GIFs

---



Alarme

---



Economia de bateria

---



Modo avião

---



Transmissão de tela

---



Gravação de tela

---



Acesso à câmera

---



Acesso ao microfone

---



Compartilhar por proximidade

---



Economia de dados (Aparece após ativar Economia de dados pela primeira vez.)

---



Modo noturno

---



Modo hora de dormir (Aparece após ativar Modo hora de dormir pela primeira vez.)

---



NFC



Compartilhamento de bateria



Atualização de Software



Roteador Wi-Fi (Aparece após a primeira ativação do roteador Wi-Fi)



Mais escuro (Aparece após ativar Mais escuro pela primeira vez.)

## Abrir todas as configurações

Para abrir a lista completa de todas as configurações:

- Abra as [configurações rápidas](#) e toque em .
- Ou, abra o app  **Configurar**.

**Dica:** Você pode pesquisar o aplicativo Configurar para encontrar o que precisa rapidamente. Basta tocar em  na parte superior do aplicativo e digitar o seu termo de pesquisa.

## Personalizar configurações rápidas

Você pode reorganizar as configurações rápidas, colocando as mais usadas na parte superior. Você também pode adicioná-las ou removê-las.

1. Abra as configurações rápidas.
2. Toque em .
3. Arraste para reorganizar. Ou deslize para cima para adicionar novos ícones.

Para retornar as configurações rápidas ao seu estado original, toque em  > **Redefinir**.

## Ativar e desativar a tela

### Por que a tela desliga automaticamente

- **Para economizar energia da bateria**, a tela será desligada se você não a tiver usado por algum tempo. Você pode [aumentar ou diminuir o tempo](#) antes que a tela seja desligada automaticamente.

Você também pode usar [Tela alerta](#) para impedir que a tela desative quando você estiver olhando para ela.

- **Quando você leva o telefone ao seu rosto para falar durante chamadas**, a tela é desativada para evitar toques acidentais. Quando você afasta o telefone do rosto, a tela é ativada para que você possa usá-la. (Se a tela ficar escura, [siga estas etapas](#).)

### Ativar e desativar a tela manualmente

Para ativar a tela:

- Pressione o botão liga/desliga. Caso tenha definido um [bloqueio da tela](#), será necessário desbloqueá-lo.
- Se você [adicionou sua impressão digital](#) ao telefone, toque no sensor para ativar e desbloquear o telefone.
- A tela ativa automaticamente quando você recebe uma chamada.

Para desativar a tela:

- Pressione o botão Liga/Desliga. Esse é um bom hábito ao repousar o telefone, pois evita toques acidentais, economiza bateria, além de mantê-lo seguro com o [bloqueio da tela](#).
- Para manter a tela desligada e seu telefone silencioso quando não quiser interrupções, como durante a noite, use as configurações [Não perturbe](#).

Quando a tela está desativada, as notificações da [Tela interativa](#), que consomem pouca bateria, aparecem e desaparecem gradualmente, mostrando apenas as notificações entregues desde a última vez que a tela foi ativada.

## Fazer capturas de tela

### Fazer uma captura de tela

1. Realize uma das seguintes ações:

- Mantenha três dedos pressionados na tela. (Caso não funcione, vá em [Captura de tela com três dedos e ative.](#))



- Arraste a partir da parte inferior da tela e mantenha pressionado para ver os apps utilizados recentemente. Em seguida, toque em **Captura de tela**.
- Mantenha os botões [liga/desliga](#) + [Diminuir volume](#) pressionados simultaneamente até que a tela seja capturada.

2. Para rolar e capturar mais conteúdo, toque em

Para parar de rolar antes do final da página, toque em **PARAR** ou

3. Realize uma das seguintes ações:

- Para editar a captura de tela, toque em
- Para compartilhá-la, toque em
- Para [analisá-la com o Google Lens](#), toque em
- Para excluí-la, toque em
- Para ter mais tempo para analisá-la antes de tomar uma ação, toque na miniatura para abrir a imagem.

### Editar capturas de tela

Se tocou em depois de tirar a captura de tela, você tem as seguintes opções:

---

Ícone	Significado
	Cortar. Para alternar entre o modo padrão, circular ou de forma livre, toque em  novamente.

---



Desenhar. Para alterar a cor ou a espessura, toque em  novamente.

---



Destacar. Para alterar a cor ou a espessura, toque em  novamente.

---



Inserir uma caixa de texto. Toque nos ícones para alterar a cor de fundo e do texto.

---



Desfoque com efeito de mosaico. Deslize sobre a área que deseja desfocar.

---



Desfazer alteração.

---



Refazer alteração.

---



Fechar sem salvar.

---



Salvar.

---



Excluir.

---



Compartilhar.

---

## Encontre depois as capturas de tela

[Abra](#) o app Fotos e toque em **Library** > **Screenshots**.

---

## Gravar sua tela

Você pode gravar um vídeo da tela enquanto estiver usando-a. Você pode optar por incluir seu áudio ou um vídeo de selfie ao gravar.

### Gravar tela

1. Se desejar que a gravação seja exibida ao tocar em elementos da tela, [ative Exibir pontos de toque](#) .

2. Para começar a gravar:

- Abra as [configurações rápidas](#) e toque em .
- Se você estiver jogando e [Gametime](#) estiver ativado, toque em  > .

3. Toque **Início** para abrir o gravador e ver uma contagem regressiva de 3 segundos antes de gravar.

**Dica:** Para [ajustar as opções](#) antes da gravação, toque no temporizador para parar e faça as alterações. Toque em  para reiniciar.

4. Faça sua gravação. Enquanto grava:

- Para [ajustar as opções de gravação](#), toque em < e, em seguida, toque em . Para reiniciar a gravação, toque em .
- Você pode arrastar o gravador para reposicioná-lo.
- Você verá um cronômetro no gravador e  na barra de status.

5. Para parar de gravar:

- Toque em  no gravador.
- Como alternativa, deslize de cima para baixo na tela e toque na notificação vermelha .

## Ajustar as opções de gravação

### Som

Você pode silenciar ou gravar os sons do seu telefone e pode incluir sua narração.

Para ajustar o som, toque na configuração atual e altere-a.

Ícone	Significado
	Mudo
	Grave sua narração usando o microfone
	Grave apenas o som do seu telefone
	Grave a narração e o som do telefone

### Desenho

Para escrever na tela, toque em .

Para alterar as cores da caneta, toque em .

### Vídeo

Para incluir um vídeo de selfie no canto, toque em .

Para desativar o vídeo de selfie, toque em .

### Outras opções

Você pode ajustar mais opções, como quadros por segundo ou toques na tela, nas Configurar do telefone. [Saiba mais.](#)

## Exibir gravações

Para visualizar uma gravação imediatamente após capturá-la, deslize de cima para baixo na tela e toque na notificação .

Para visualizar a qualquer momento, abra o Fotos, o Arquivos ou outro aplicativo de visualização de mídia e procure a pasta Gravação de tela.

---

## Criar GIFs a partir de um vídeo

Você pode criar um GIF animado a partir de um vídeo na sua tela.

### Gravar um GIF

1. Abra o vídeo em Fotos, Arquivos ou outro app de visualização de mídia e pause o vídeo onde você quiser iniciar o GIF.
2. [Abra as configurações rápidas](#) e toque em  **Criador de GIFs**.
3. Toque em **Início**.
4. Ajuste o quadro do GIF sobre o vídeo:
  - Para reposicionar o quadro, arraste .
  - Para alterar as dimensões, arraste os cantos ou lados.
  - Para fechar, toque em .
5. Para começar a gravação, toque em .

Você pode capturar até 15 segundos. Para parar a gravação antes disso, toque em .

### Visualizar seu GIF

Para visualizar imediatamente, toque na notificação .

Para visualizar a qualquer momento, abra o Fotos, o Arquivos ou outro app de visualização de mídia e procure a pasta **Screenshots**.

---

## Ativar e desativar a lanterna

Para ligar ou desligar o flash da câmera:

1. [Abra as configurações rápidas](#).
2. Toque em .

Ou faça o movimento de chacoalhar para ativar e desativar o flash da câmera.

Se em vez de ligar a lanterna, a câmera abrir, faça um gesto de agitação, não um [gesto de torção](#).

Para controlar o gesto de agitação:

1. Vá para [Configurar](#) > **Sistema** > **Gestos**.  
Ou [abra](#) o app **Moto** e toque em  > **Gestos**.
  2. Toque em **Lanterna rápida** e ative-o ou desative-o.
- 

## Gravar notas de áudio

### Gravar uma nota

1. [Abra](#) o app **Gravador**.
2. Para começar a gravação, toque em .
3. Se necessário, toque em  para pausar e em  para retomar a gravação.
4. Para parar de gravar, toque em .
5. Adicione um título e toque em **Salvar**.

### Ouvir gravações

Você pode ouvir e compartilhar gravações de áudio no Gravador ou em outros apps. Para limitar o acesso às suas gravações, você pode [restringir a escuta e o compartilhamento apenas ao app Gravador](#).

1. [Abra](#) o app **Gravador**.
2. Se você quiser apenas reproduzir uma gravação, toque em  ao lado dela na lista. Se necessário, toque em  para pausar.

3. Se quiser ter maior controle sobre a reprodução, toque na gravação para abri-la em detalhes no player. Em seguida, use os ícones conforme necessário:

Ícone	Ação
	Aumente ou diminua a velocidade de reprodução.
	Arraste para pular para um ponto específico da gravação.
	Avance alguns segundos.
	Volte alguns segundos.
	Ajuste a repetição.

## Cortar uma gravação

1. No app **Gravador**, toque na gravação.
2. Toque em .
3. Arraste os marcadores ao longo do áudio para salvar.
4. Toque em **Cortar** para cortar o áudio fora dos marcadores.
5. Toque em **Salvar** e, em seguida, escolha **Salvar como cópia** para manter o arquivo de áudio original e a versão cortada ou toque em **Salvar** para salvar apenas o arquivo de áudio cortado.

## Gerenciar gravações

### Renomear, excluir, compartilhar ou visualizar detalhes

1. [Abra](#) o app **Gravador**.
2. Ao lado da gravação, toque em .
3. Selecione as opções para renomear, excluir ou compartilhar a gravação ou visualizar os detalhes do arquivo.

### Controlar se outros apps podem reproduzir e compartilhar as gravações

1. No app **Gravador**, toque em .

2. Toque em **Armazenamento** e defina o acesso às suas gravações:
  - Para restringir a reprodução e o compartilhamento apenas ao app Gravador, selecione **Somente Gravador de áudio**.
  - Para permitir a reprodução e compartilhamento das gravações com outros apps, selecione **Gravador de áudio e outros apps**.

## Alterar as configurações de gravação

### Ajustar a qualidade do som/tamanho do arquivo

1. No app **Gravador**, toque em .
2. Ajustar as configurações para novas gravações:
  - Para alterar a qualidade do áudio, toque em **Qualidade** e selecione **Alta** (melhor som) ou **Baixa** (menor tamanho de arquivo).
  - Para evitar os ruídos de fundo em suas gravações, certifique-se de que **Redução de ruído** esteja ativado .

### Alterar o formato do arquivo

1. No app **Gravador**, toque em .
2. Toque em **Formato de gravação**.
3. Selecione o tipo de arquivo para as novas gravações (m4a, wav, aac).

### Permitir/Impedir os sons de notificação durante a gravação

1. No app **Gravador**, toque em .
2. Toque em **Sons de notificação**.
3. Opte por permitir ou silenciar as notificações.

### Permitir/Impedir que a tela seja desativada durante a gravação

1. No app **Gravador**, toque em .
2. Ative ou desative **Manter a tela ativada durante a gravação** .

---

## Controle o telefone com sua voz

### Diga um comando

*Alguns idiomas não são compatíveis com os comandos de voz.*

Você pode pedir para o Google Assistente ligar para pessoas, obter direções, enviar mensagens, definir alarmes ou responder às suas perguntas.

1. Chame a atenção de seu assistente fazendo um destes procedimentos:
  - Pressione o botão liga/desliga duas vezes.
  - Para controlar com viva voz, diga "Olá, Google" ou "OK Google", se você o ensinou a [reconhecer sua voz](#).
  - Deslize do canto inferior esquerdo ou direito do telefone para cima. [Saiba mais](#).
  - Toque em .
2. Faça uma pergunta ou diga um comando. Por exemplo, você pode dizer "Como está o clima hoje?" ou "Definir alarme para às sete da manhã de amanhã."

**Dica:** Para ver uma lista de comandos, diga "Ajuda".

3. Para silenciar o Google Assistente quando ele estiver falando com você, toque em .  
O Google Assistente deixará de ouvir após alguns segundos.

## Ensine o Google Assistente a reconhecer a sua voz

1. [Abra](#) o app Google e toque no ícone do seu perfil  > **Configurar** > **Voz** > **Voice Match**.
2. Ligue o **Ok Google** e siga as instruções na tela para gravar a sua voz.

## Solucionar um problema

Se o telefone não estiver reconhecendo os comandos "OK, Google":

1. A [Economia de bateria](#) está ativada?  
Se estiver ativada, você precisará [acionar seu assistente](#) por meio de toque em vez de voz ou desativar a Economia de bateria.  
Se estiver desativada, siga os passos restantes.
2. [Abra](#) o app Google.
3. Toque no ícone do seu perfil  > **Configurar** > **Voz**.
4. Toque em **Voice Match** > **Modelo de voz**.
5. Toque em **Treinar novamente o modelo de voz**.

---

## Obtenha direções para um local

### Navegação e duração da bateria

Como a navegação é um dos aplicativos que mais consome a bateria, mantenha seu telefone conectado a um carregador veicular de alta qualidade, especialmente se você estiver transmitindo músicas e/ou usando o [Bluetooth](#) (que também são recursos que consomem muita bateria).

### Usar comandos de voz para obter direções

1. Diga sua frase de inicialização.

2. Diga "Navegue até [destino]."

## Usar o widget Rotas

1. Antes de pegar a estrada, [adicione um widget do Maps Rotas](#) em sua tela inicial para ver a rota até o destino escolhido.
2. Quando estiver pronto, basta tocar no widget para que o telefone informe as direções.

**Dica:** Combinar seus widgets Rotas em uma [pasta](#) na tela inicial.

## Obter direções para casa ou para o trabalho

Obtenha informações do trajeto de qualquer lugar até sua casa ou trabalho com apenas um toque, definindo um [atalho de tarefa](#) no app Maps:

1. Mantenha pressionado .
2. Arraste  para um local vazio na sua tela inicial.
3. Caso você não tenha configurado seu endereço residencial ou de trabalho no Maps, toque no atalho e siga as instruções na tela para adicioná-lo.

Quando estiver pronto, basta tocar no atalho para que seu telefone lhe informe as direções.

---

## Use o widget de relógio e previsão do tempo

### Adicionar widget à tela inicial

Insira um relógio na sua tela inicial e obtenha acesso rápido a alarmes, calendário e clima.



1. Mantenha a tela inicial pressionada.
2. Toque em **Widgets**.
3. Em Moto Widget, mantenha **Avançado** pressionado (ou **Clássico** ou **Moderno**) e arraste para tela inicial.

### Definir ou excluir alarmes

1. Toque no horário.

2. Ajuste de alarmes:
  - Para adicionar um novo alarme, toque em  e ajuste a hora e o toque.
  - Para usar um alarme existente, ative-o . Toque em  para visualizar ou editar o toque.
  - Para excluir um alarme, toque em  e, em seguida, toque em .
3. Para controlar as configurações gerais de alarme, como volume do alarme e a duração da soneca, toque em  > **Configurar**.

Quando o alarme estiver definido,  será exibido na [barra de status](#).

## Gerenciamento de previsões do tempo

Exibe as condições atuais da sua localização ou de uma cidade que você especificar.

### Exibir temperatura e condições para a localização atual

1. Realize uma das seguintes ações:
  - Toque em **Adicionar cidade**.
  - Ou toque na temperatura atual e, em seguida, em .
2. Ative o **Localização atual**.

**Dica:** Para alterar entre Fahrenheit e Celsius, toque em **Unidade de temperatura**.

### Adicionar localização

1. Realize uma das seguintes ações:
  - Se você não tiver adicionado locais ainda, toque em **Adicionar cidade**.
  - Ou toque na temperatura atual e, em seguida, em .
2. Toque em **Adicionar nova localização**.
3. Insira o nome de uma cidade ou o CEP e toque em .
4. Toque na cidade para adicionar.
5. Quando você adiciona uma cidade, ela é definida para ser exibida no widget. Se você quiser ver o clima de uma cidade diferente no widget, deverá selecionar o botão  correspondente na lista de locais.

### Remover localização

1. Toque na temperatura.
2. Toque em .
3. Toque em  ao lado do nome da cidade.

### Visualizar previsões

1. Toque na temperatura atual exibida no widget para abrir a previsão.

2. Em seguida:

- Se quiser mudar a previsão para várias localizações adicionadas, deslize para a direita e para a esquerda.
- Para ver mais detalhes sobre o site da operadora de meteorologia, toque em um item da previsão.
- Para alterar a frequência das atualizações da previsão, toque em  > **Período de atualização da previsão** e selecione uma duração.

### Controle de notificações de alerta de clima

O widget envia notificações sobre as condições climáticas que precisam de atenção especial.

Para ativar ou desativar as notificações:

1. Toque na temperatura.
2. Toque em .
3. Ative ou desative a **Notificações de alerta sobre o clima**.

## Visualização do calendário

Toque na data atual para abrir a agenda, que permite [visualizar e adicionar eventos](#).

---

# Gerenciar o tempo gasto em seu telefone

## Configurar Bem-estar digital

Você pode obter informações sobre como você passa o tempo no telefone, com que frequência você o desbloqueia e por quanto tempo usa cada app. Use essas informações para melhorar seus hábitos digitais.

Na primeira vez que usar este recurso:

1. Vá para [Configurar](#) > **Bem-estar digital e controle dos pais**.
2. Se deseja encontrar este recurso como app, em vez de abrir Configurar, ative **Mostrar ícone na lista de apps**.

## Para entender seus hábitos

1. Vá para [Configurar](#) > **Bem-estar digital e controle dos pais**.
2. Analise o gráfico para ver:
  - O tempo que você gastou usando o telefone hoje
  - Quais apps você usou na tela e por quanto tempo
  - Com que frequência você desbloqueou o telefone hoje
  - Quantas notificações você recebeu
3. Para obter mais informações, toque em um título no gráfico. Por exemplo, toque no tempo de uso de hoje para ver o tempo de uso da tela da semana.

## Limite de tempo de tela diário

Para apps individuais, você pode definir um cronômetro que limita o tempo de uso de um determinado app diariamente.

**Dica:** Para gerenciar o tempo de tela de seu filho, use os [controles para os pais](#).

Para definir um cronômetro para um app:

1. Vá para **Configurar** > **Bem-estar digital e controle dos pais** > **Painel**.  
Ou **Configurar** > **Apps** > **Tempo de uso**.
2. Ao lado do app que você deseja limitar, toque em .
3. Defina o tempo total por dia para usar o app.

Quando você atinge seu limite de tempo em um app:

- O app fecha.
- O ícone fica esmaecido e não é mais possível abrir o app.

O cronômetro do app será restaurado à meia-noite. Para usar o app antes da meia-noite, vá até o cronômetro em **Configurar** e estenda o tempo ou exclua o cronômetro.

## Pausar apps para melhorar a concentração

Use Modo sem distrações para pausar os apps selecionados e evitar distrações.

1. Vá para **Configurar** > **Bem-estar digital e controle dos pais** > **Modo sem distrações**.
2. Escolha quais apps você quer pausar.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Para ativar, toque em **Ativar agora**.
  - Para ativar automaticamente, toque em **Definir uma programação** e selecione os dias da semana e os horários de início/término.

Quando o Modo sem distrações estiver ativado:

- Você verá  na [barra de status](#).
- Você não será capaz de usar os apps selecionados e não receberá as notificações deles.

**Dica:** Para adicionar o  Modo sem distrações às configurações rápidas, [abra as configurações rápidas](#), toque em  e, em seguida, arraste o atalho até o local desejado.

Para desativar o Modo sem distrações:

- [Abra as configurações rápidas](#) e toque em .
- Ou, na notificação, toque em **Desligar agora**. (Para desativá-lo por um período curto, toque em **Fazer uma pausa**.)

Para remover o agendamento:

1. Realize uma das seguintes ações:
  - Abra as configurações rápidas e mantenha  pressionado.
  - Vá para **Configurar > Bem-estar digital e controle dos pais > Modo sem distrações**.
2. Ao lado de Compromissos, toque em .

**Dica:** Para silenciar os sons, parar a vibração e bloquear o aviso de todas as chamadas e notificações, use [Não perturbe](#).

## Distanciar-se do telefone na hora de dormir pode ser mais fácil

Você pode programar alterações para se preparar para dormir.

1. Vá para **Configurar > Bem-estar digital e controle dos pais > Modo hora de dormir**.
2. Selecione quando ativar **Modo hora de dormir**.
3. Ajuste o horário de início e de término, se necessário.
4. Toque em **Personalizar** para definir o que o seu telefone deverá fazer durante o tempo programado:
  - Remover as cores da tela (ative **Escala de cinza**).
  - Silenciar (ative [Não perturbe](#)).

## Usar controles para os pais

Você pode:

- Controlar o acesso das crianças a dispositivos e apps
- Controlar as configurações de localização e visualizar a localização do dispositivo supervisionado de seu filho
- Definir limites diários de uso, monitorar o uso de apps e bloquear remotamente os dispositivos supervisionados
- Definir filtros e controles para os conteúdos que seus filhos podem explorar, comprar ou baixar usando Chrome, Pesquisa Google, Play Store e YouTube

Você precisará configurar os controles para os pais em seu dispositivo e nos dispositivos de seus filhos.

Para configurar os controles para os pais no telefone:

1. Vá para **Configurar > Bem-estar digital e controle dos pais**.
2. Toque em **Configurar controle dos pais para outra criança**.
3. Siga as instruções na tela para configurar o telefone para uso por crianças ou adultos.
4. Para configurar os controles para os pais no outro dispositivo, consulte a ajuda desse dispositivo.

Para saber mais, [leia a Ajuda do Google](#).

## Utilizar o teclado virtual

### Abrir, fechar e redimensionar o teclado

Para abrir o teclado, basta tocar em uma área em que você pode inserir texto ou números.

Para fechar o teclado para que você possa ver outras partes da tela, toque em .

Para aumentar o teclado, vire o telefone na horizontal. Se a tela não girar, verifique a configuração [girar automaticamente](#).

**Dica:** Se você [instalou outros teclados](#), verá  ao lado dos botões de navegação quando estiver digitando. Para trocar de teclado, toque em .

### Digitar caracteres especiais

Mantenha uma tecla pressionada para ver os caracteres especiais relacionados. Por exemplo:

- Mantenha **pressionado**. para visualizar outros sinais de pontuação.
- Toque e segure **e** para ver **é** e **3**.

**Dica:** Para inserir um ponto seguido por um espaço, toque duas vezes rapidamente na barra de espaço.

### Letras maiúsculas

Para digitar em CAIXA ALTA, toque em  duas vezes, rapidamente, para que veja . Toque mais uma vez para desativar a CAIXA ALTA.

Para alternar entre maiúsculas e minúsculas de uma palavra que você já digitou:

1. Selecione a palavra.
2. Toque em  até encontrar a capitalização desejada: somente a primeira letra, TODAS AS LETRAS MAIÚSCULAS ou letras minúsculas.

### Usar digitação por deslizamento

Há duas opções para digitar texto: digite uma letra por vez (digitação multitoque) ou deslize o dedo em movimento contínuo em todas as letras que formam uma palavra (digitação por deslizamento). Comece a digitar usando uma dessas maneiras e altere sempre que desejar.

Com a digitação por deslizamento, você pode:

- **Digitar uma palavra.** Arraste seu dedo sobre as letras na palavra.
- **Insira apóstrofes em palavras comuns.** Arraste pelas letras para inserir o apóstrofo automaticamente.
- **Adicione um espaço.** Não há necessidade de usar a barra de espaço. Basta levantar o seu dedo e iniciar a palavra seguinte.

Você pode [desativar](#) a digitação por deslizamento.

## Obter sugestões

Use as sugestões para digitar com mais rapidez.

Enquanto digita, você verá uma lista de sugestões para as próximas palavras acima das teclas:

- Toque em uma palavra da lista para inseri-la em seu texto.
- Se não gostar da palavra sugerida, mantenha-a pressionada e, em seguida, arraste-a para .

Você pode [limitar ou desativar as sugestões](#).

## Verificação ortográfica e correção automática

As palavras com erros ortográficos são corrigidas durante a digitação.

Para evitar que a palavra seja corrigida automaticamente de novo, adicione-a ao seu dicionário. Para isso, toque na palavra na lista de sugestões acima das teclas.

É possível verificar a ortografia, mesmo se a correção automática estiver [desativada](#):

1. Depois de terminar de digitar, revise o texto. As palavras com erros de ortografia (e palavras que não constam em seu dicionário) são sublinhadas.
2. Toque em uma palavra sublinhada:
  - Se a palavra estiver escrita corretamente, toque nela na barra de sugestões.
  - Se a palavra tiver erro de ortografia, selecione a palavra correta na barra de sugestões ou digite a forma correta.

## Digitar em vários idiomas

Se você tiver [adicionado vários idiomas](#) como idioma do sistema nas configurações do telefone, os teclados e a sugestão de texto ficarão disponíveis para esses idiomas:

- Quando usar um teclado com o idioma diferente do idioma principal do seu sistema, idiomas disponíveis para o teclado são exibidos na barra de espaços.
- Para alternar entre os idiomas, toque em .
- Para ver uma lista de teclados disponíveis, mantenha  ou a barra de espaço pressionados.

Você pode [adicionar teclados](#) para outros idiomas.

---

## Recortar, copiar e colar texto

Você pode selecionar e copiar texto de páginas da Web e mensagens.

1. Para selecionar um texto, mantenha uma palavra pressionada.
2. Toque em **Copiar**, **Recortar**, **Compartilhar**, **Selecionar tudo** ou:
  - Selecionar mais texto. Arraste os controles deslizantes  .
  - Obtenha informações sobre o texto selecionado. Toque em **Busca do Google**.
  - Traduza o texto selecionado. Toque em **Traduzir**. (Se não visualizar essa opção, [instale](#) o app Google Tradutor).

3. Toque para inserir no local em que está o cursor ou selecione um bloco de texto para substituir. Em seguida, toque em **Colar**.

**Dicas:**

- Em alguns aplicativos, é necessário tocar duas vezes em uma palavra para selecioná-la (em vez de mantê-la pressionada).
- Quando você usar **Copiar**, o texto será copiado na área de transferência na memória do telefone, substituindo o texto anterior que estava lá. Se você deseja salvar e gerenciar tudo o que copia na área de transferência, procure “gerenciador da área de transferência” em Play Store para selecionar e fazer [download](#) de um app.

---

## Utilizar digitação por voz

1. Toque em um campo de texto para exibir o [teclado na tela](#).
2. Toque em  no teclado virtual.
3. Diga o que deseja digitar:
  - Fale naturalmente, porém de forma clara. Não há necessidade de gritar nem de segurar o telefone próximo à boca.
  - Para incluir a pontuação, diga “vírgula”, “ponto”, “ponto de interrogação” ou “ponto de exclamação.”
  - Para pausar ou reiniciar, toque em .
  - Para excluir uma palavra, toque em .

---

## Preencher formulários automaticamente

Não digite suas informações pessoais repetidas vezes. Salve-as com segurança e, com apenas um toque, preencha senhas, endereços, cartões de crédito e outras informações salvas em sua [conta do Google](#).

Para configurar:

1. Vá para [Configurar](#) > **Privacidade** > **Preenchimento aut. do Google**.
2. Toque em **Continuar**.
3. Toque nas categorias para revisar e editar informações pessoais, endereços, cartões de crédito e senhas.

---

## Alterar papel de parede

Você pode alterar a imagem de fundo na [tela inicial](#) ou na [tela de bloqueio](#).

### Definir o plano de fundo

1. Mantenha pressionada qualquer área em branco na tela inicial e toque em **Planos de fundo**.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para definir um único papel de parede, selecione uma foto ou um papel de parede.
  - Para usar um fundo animado, selecione um plano de fundo dinâmico. Muitos planos de fundo dinâmicos contam com configurações. Procure por  ou  para definir as opções.
  - Se você selecionar um papel de parede de uma categoria (como paisagens), será possível ver uma imagem diferente todos os dias. Abra a categoria e toque em .
3. Toque em  ou em **Definir**.
4. Selecione se quer utilizar o plano de fundo na sua tela inicial, tela de bloqueio ou em ambas.

#### Se a foto for muito grande

Abra a foto e [faça uma captura de tela dela](#). Em seguida, edite a captura de tela conforme necessário e defina-a como papel de parede.

#### Se você selecionou um plano de fundo dinâmico ou interativo

Se o nível da bateria estiver baixo, altere temporariamente o plano de fundo para uma imagem estática para economizar energia.

### Criar um plano de fundo estilizado

Você pode estilizar as fotos com efeitos visuais de inteligência artificial e usá-las como plano de fundo.

1. Mantenha pressionada uma área vazia na tela inicial e toque em **Planos de fundo > Estilizador**.
2. Selecione uma imagem.
3. Selecione um estilo para aplicar na imagem.
4. Toque em **Definir** e siga as instruções exibidas na tela para aplicá-lo.

---

## Use widgets, atalhos ou pastas

### Adicionar widgets

Widgets transmitem informações, fornecendo algumas das funcionalidades do aplicativo sem abri-lo. Por exemplo, o widget Agenda mostra sua agenda diária e dá acesso à sua agenda completa com apenas um toque.

#### Adicione um widget

1. Mantenha a tela inicial pressionada.

## 2. Toque em **Widgets**.

Os widgets são listados abaixo de seus apps relacionados.

## 3. Toque e segure um widget para adicioná-lo.

### **Ajuste o tamanho do widget**

Você pode ampliar alguns widgets para ver mais conteúdo:

1. Mantenha o widget pressionado até que ele seja destacado.
2. Solte-o para ver um contorno.
3. Arraste um canto ou uma lateral para redimensioná-lo.

## **Adicionar atalhos de apps**

1. Deslize de baixo para cima na tela inicial para abrir a [bandeja de apps](#).
2. Toque no aplicativo desejado e mantenha o dedo sobre ele.
3. Arraste o app para um local vazio na tela inicial. Ou arraste para a borda da tela e solte em uma nova tela inicial.

## **Adicionar atalhos para tarefas**

Muitos apps incluem atalhos para tarefas comuns, então você não precisa abrir e navegar no aplicativo.

1. Mantenha o ícone do app pressionado para visualizar os atalhos disponíveis para tarefas.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para executar uma tarefa, toque-a.
  - Para criar um atalho para essa tarefa, arraste  $\equiv$  para um espaço vazio na tela inicial.

Veja alguns exemplos de atalhos de tarefas para diversos apps. Note que nem todos os apps possuem atalhos para tarefas.

---

<b>App</b>	<b>Atalhos para tarefas</b>
 Gmail	<ul style="list-style-type: none"><li>• Escrever um novo e-mail</li><li>• Abrir conta específica</li></ul>
 Maps	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Navegar</a> para trabalhar</li><li>• Navegar na tela inicial</li></ul>
 YouTube	<ul style="list-style-type: none"><li>• Buscar</li><li>• Assinaturas</li><li>• Explorar</li></ul>

---

 Chrome	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nova guia anônima</li><li>• Nova guia</li></ul>
<hr/>	
 Agenda	<ul style="list-style-type: none"><li>• Novo lembrete</li><li>• Novo evento</li><li>• Nova tarefa</li></ul>
<hr/>	
 Mensagens	<ul style="list-style-type: none"><li>• Abrir conversa mais recente</li><li>• Nova conversa</li></ul>
<hr/>	
 Relógio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Iniciar protetor de tela</li><li>• Iniciar cronômetro</li><li>• Criar novo cronômetro</li><li>• Criar novo alarme</li></ul>
<hr/>	
 Configurar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth</li><li>• Bateria</li><li>• Uso de dados</li><li>• Wi-Fi</li></ul>
<hr/>	

## Adicionar atalhos de páginas da Web

1. Abra o app **Chrome**.
2. Navegue até a página da web.
3. Toque em  > **Adicionar à tela inicial**.
4. Edite o nome, se desejar.
5. Toque em **Adicionar**.
6. Realize uma das seguintes ações:
  - Mantenha o ícone pressionado para arrastá-lo para onde desejar na tela inicial.
  - Toque em **Adicionar à tela inicial**.

## Adicionar pastas

Organize seus atalhos com as pastas. Você pode criar pastas na tela inicial ou na bandeja de apps.

### Patatas da tela inicial

Para criar uma pasta na sua tela inicial:

1. Mantenha pressionado um atalho de aplicativo em sua tela inicial.
2. Arraste para agrupá-los e solte quando vir uma moldura ao redor deles.



3. Para nomear a pasta, toque para abri-la, toque em **Editar nome** e digite um novo nome.

Para adicionar apps à pasta:

1. Toque e mantenha pressionado o ícone do aplicativo.
2. Arraste para a pasta.

Para remover apps da pasta:

1. Abra a pasta da tela inicial.
2. Arraste o ícone do app para a tela inicial ou arraste para cima e solte **Remover**.

### **Pastas de bandejas de apps**

Para criar uma pasta na bandeja de apps:

1. Abra a bandeja de apps.
2. Toque em  > **Criar pasta**.
3. Digite o nome da pasta.
4. Toque nos ícones do app para selecionar o que será colocado na pasta.
5. Toque em **Concluído**.

Para alterar os apps na pasta:

1. Mantenha a pasta pressionada.
2. Toque em **Editar**.
3. Toque nos ícones do aplicativo para adicionar ou removê-los.

Para adicionar um app à pasta:

1. Toque e mantenha pressionado o ícone do aplicativo.
2. Toque em .
3. Selecione a pasta.

Para remover um app da pasta:

1. Abra a pasta.
2. Toque e mantenha pressionado o ícone do aplicativo.
3. Toque em .

### **Remover widgets, atalhos ou pastas**

Para remover itens da sua tela inicial:

1. Mantenha pressionado até vibrar.

## 2. Arraste para **Remover**.

Para pastas de bandeja de apps, toque em **×** **Excluir**.

Os ícones de apps na tela inicial são **atalhos** para apps instalados encontrados na [bandeja de apps](#). Remover um atalho de app da tela inicial não desinstala o app. [Aprenda a desinstalar apps](#).

Para selecionar uma interface de usuário totalmente nova para sua tela inicial, [baixe outro iniciador](#).

---

# Organizar os apps e controlar a aparência dos ícones

## Decidir onde manter os apps: bandeja de apps ou tela inicial

A bandeja de apps acomoda todos os apps instalados. Deslize para cima da parte inferior da [tela inicial](#) para abrir a bandeja. Dessa forma, a sua tela inicial fica mais limpa e exibe somente os [apps que você escolher](#)

Para ver **todos** os apps na tela inicial, remova a bandeja de apps.

Você pode alternar essa configuração sempre que quiser.

1. Mantenha uma área vazia da sua tela inicial pressionada.
2. Toque em **Configurações da tela inicial** > **Estilo da tela inicial** e, em seguida:
  - Para ver todos os apps na tela inicial, toque em **Aberto**.
  - Para ver todos os apps na bandeja de apps, toque em **Bandeja de apps**.
3. Toque em  para ver mais opções de personalização, descritas abaixo.

### Se você estiver usando a bandeja de apps

Você pode  fazer as seguintes personalizações em Configurações da tela inicial:

- Ative/Desative os apps sugeridos no topo da lista e na parte inferior da tela inicial.
- Se você não quiser que o ícone do app seja adicionado à tela inicial quando você instalar um app novo, desative **Adicionar ícones de apps à tela inicial** . O ícone será adicionado somente na bandeja de apps.

### Se você colocar todos os apps na tela inicial

Você pode  personalizar a forma de organização dos apps:

- Para posicionar os ícones em qualquer local da tela inicial, toque em **Organização livre**.
- Para que os ícones se movam automaticamente para áreas vazias, toque em **Preenchimento automático**.

## Ajustar o tamanho e o nome dos ícones

Você pode aumentar e diminuir o tamanho dos ícones dos apps na tela inicial e na bandeja de apps. Também é possível remover ou expandir os nomes dos ícones.

1. Mantenha uma área vazia da sua tela inicial pressionada.
2. Toque em **Configurações da tela inicial**.

### 3. Ajuste as configurações:

- Para diminuir ou aumentar o tamanho do ícone, toque em **Tamanho dos ícones** e mova o controle deslizante para o tamanho escolhido.
- Para remover os nomes abaixo dos ícones, toque em **Marcador do app** > **Não mostrar**.
- Para restaurar os nomes abaixo dos ícones, toque em **Marcador do app** > **2 linhas** (nomes completos) ou **1 linha** (nomes curtos).

## Mostrar ou ocultar pontos de notificação

É possível controlar a exibição dos pontos de notificação para alertá-lo sobre as notificações não lidas.



1. Mantenha uma área vazia da sua tela inicial pressionada.
2. Toque em **Configurações da tela inicial**.
3. Toque em **Pontos de notificação**.
4. Ative **Ponto de notificação no ícone do app**  ou desative .

---

## Permitir ou impedir a rotação da tela inicial

Nas [configurações rápidas](#), ao ativar Girar automaticamente, os aplicativos giram quando você liga o telefone. Se desejar, você pode evitar que sua tela inicial gire enquanto outros aplicativos giram automaticamente:

1. Mantenha uma área vazia da sua tela inicial pressionada.
2. Toque em **Configurações da tela inicial**.
3. Ative **Permitir a rotação da tela inicial** ou desative  .

---

## Remover o feed do Google

Quando você desliza o máximo possível para a esquerda na tela inicial, o feed do Google Notícias aparece. Para removê-lo:

1. Mantenha uma área vazia da sua tela inicial pressionada.
2. Toque em **Configurações da tela inicial**.
3. Toque em **Ação ao deslizar na tela** > **Nenhuma**.

Para adicionar o feed novamente, altere **Ação ao deslizar na tela** para **Feed do Google**.

---

## Refazer a tela inicial com iniciadores

### Sobre iniciadores

O app iniciador define a aparência da sua tela inicial e como você organiza e interage com todos os apps. O iniciador instalado no seu telefone mantém o widget do Pesquisa Google e o widget de um relógio na tela inicial. [Veja a aparência dessa tela inicial e aprenda a personalizá-la.](#)

Se você quiser mudar completamente a aparência da tela inicial, baixe um novo iniciador e atualize as configurações para usá-lo. Geralmente, os iniciadores incluem novos conjuntos de planos de fundo, novos gestos para interagir com o telefone e elementos personalizados para a tela inicial.

Você pode retornar para o iniciador original e para a tela inicial anterior sempre que quiser.

### Obter iniciador diferente

1. Busque “iniciador” em [Play Store](#).
2. Veja as opções e baixe aquele (ou aqueles) que desejar.
3. Para começar a usá-lo, abra o aplicativo ou siga as instruções na tela depois de baixá-lo.

### Alternar entre iniciadores

1. Vá para [Configurar](#) > **Apps**.
2. Toque em **Apps padrão** > **App de início**.
3. Selecione o iniciador que deseja usar.  
Para retornar para a [tela inicial](#) padrão, selecione **Moto App Launcher**.
4. Para ajustar as configurações, toque em .

### Excluir iniciadores

Você só pode excluir os iniciadores instalados por você.

Mantenha o ícone do iniciador do app pressionado e toque em  > **Desinstalar**.

## Usar protetor de tela

### Configurar um protetor de tela

Enquanto seu telefone está ocioso em um dock ou carregador, você pode transformá-lo em um relógio de mesa, um porta-retratos para mostrar suas fotos e muito mais.

1. Vá para **Configurar** > **Tela**.
2. Toque em **Protetor de tela**.
3. Realize qualquer uma das seguintes ações:
  - Para alterar os protetores de tela, toque em **Protetor de tela atual** e selecione um deles. Para configurar as opções desse protetor de tela, toque em .
  - Para visualizar a seleção, toque em **Usar o protetor de tela**. Toque em qualquer lugar da tela (desbloqueie se necessário) para retornar às configurações.
  - Para ajustar quando o protetor de tela será utilizado (enquanto no dock, carregamento ou em ambos), toque em **Quando começar**.

### Iniciar o protetor de tela

O protetor de tela será iniciado automaticamente quando você conectar o telefone a um dock ou a um carregador e a tela será desativada.

Para sair do protetor de tela e voltar a sua tela inicial ou de bloqueio:

- Pressione o botão Liga/Desliga.
- Ou, se você estiver usando a [segurança de impressão digital](#), toque no sensor.

Para iniciar manualmente seu protetor de tela a qualquer momento, navegue até **Configurar** > **Tela** > **Protetor de tela** e ative **Usar o protetor de tela** .

### Desativar o protetor de tela

Para evitar que o protetor de tela seja iniciado automaticamente:

1. Vá para **Configurar** > **Tela**.
2. Toque em **Protetor de tela** > **Quando começar** > **Nunca**.

### Adicione protetores de tela

Pesquise "Protetor de tela" em Play Store para obter aplicativos que fornecem mais protetores de tela.

Após [instalar](#) um app, você poderá selecionar novos em **Configurar** > **Tela** > **Protetor de tela**.

## Abrir, fechar e alternar apps

### Abrir e fechar apps

**Para abrir um app**, toque no ícone na tela inicial ou deslize de baixo para cima na [tela inicial](#) para abrir a [bandeja de apps](#). Em seguida, toque no app.

**Para sair de um app**, basta deslizar de baixo para cima na tela. Você voltará para a tela inicial.

Não é necessário fechar os apps. O Android gerencia a utilização de memória e de bateria pelos apps, de modo que você não precisa se preocupar com ter que fechá-los.

**Para fechar um app**, arraste de baixo para cima na tela, segure e solte. Nos seus apps recentes, deslize para cima no app.

**Para fechar todos os apps**, arraste de baixo para cima na tela, segure e solte. Nos apps recentes, deslize para a direita até ver o início da lista e toque em **Limpar tudo**.

### Alternar entre apps abertos

1. Para alternar entre apps abertos, deslize na parte inferior da tela para a esquerda ou para a direita. Para ver a lista de apps recentes, arraste de baixo para cima, segure e solte.
2. Na lista de apps recentes:
  - Para ver mais apps, deslize para a esquerda ou para a direita.
  - Para alternar para um app, toque-o na lista.

#### Dica:

[Use dois apps de uma só vez com a tela dividida.](#)

## Visualizar dois aplicativos na tela

### Usar a visualização de tela dividida

1. Abra o primeiro app.
2. [Arraste de baixo](#) para cima na parte inferior da tela inicial, mantenha pressionado e depois solte.
3. Na lista de apps recentes, toque no ícone do app na parte superior da pré-visualização para ver  e .
4. Certifique-se de tocar no ícone do app em vez de tocar na visualização, o que abre o app.
5. Toque em  **Tela dividida**.
6. Selecione o segundo app a ser usado.

## Usar um gesto para dividir a tela

Para configurar:

1. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Gestos**.  
Ou abra o app **Moto** e toque em  > **Gestos**.
2. Toque em **Deslize para dividir a tela** e ative .

Para usá-lo:

1. No primeiro app que você deseja visualizar em tela dividida, deslize uma vez para frente e para trás na tela.
2. Selecione o segundo app a ser usado.

## Sair da visualização de tela dividida

Arraste o divisor totalmente para cima ou para baixo.

## Utilize Picture-in-picture

Com alguns apps, você pode assistir a vídeos em um quadro pequeno e móvel enquanto faz outras coisas. Use-o também quando estiver **navegando** com o Google Maps.

1. Quando você estiver reproduzindo um vídeo ou navegando no Maps, vá até a tela inicial ou app que você quer usar.  
O vídeo (ou navegação) é minimizado.
2. Você pode arrastar o vídeo (ou navegação) para qualquer lugar na tela.
  - Para voltar ao tamanho original, toque nele duas vezes.
  - Para fechá-lo, arraste-o para a parte inferior da tela. Ou, toque nele e, em seguida, toque em .
  - Para desativar o Picture-in-picture para o app em uso, toque nele e, em seguida, toque em  e desative **Permitir picture-in-picture** .

Para ver todos os aplicativos que suportam Picture-in-picture:

1. Vá para **Configurar** > **Apps**.
2. Toque em **Acesso especial ao app** > **Picture-in-picture**.
3. Para desativar o Picture-in-picture para um app, toque nele e desative **Permitir picture-in-picture** .

---


## Visualizar as notificações

### Encontrar as notificações

Os aplicativos enviam notificações para alertar você sobre coisas como novas mensagens, eventos da agenda e alarmes.

Você pode verificar suas notificações em alguns lugares:

- Quando sua tela estiver desligada, você verá notificações em [Tela interativa](#).
- Elas aparecem na sua [tela de bloqueio](#).
- Você as vê quando desliza a [barra de status](#) para baixo em qualquer tela.



Se você receber várias notificações de um app, elas serão agrupadas. Deslize para baixo para visualizar mais detalhes. As notificações de conversa são agrupadas acima das suas outras notificações para que você possa retornar a elas facilmente a qualquer momento.

Algumas notificações importantes são exibidas brevemente como pop-up no app atual, para que você possa realizar uma ação. Por exemplo, uma notificação de uma chamada recebida pode aparecer enquanto você estiver assistindo a um vídeo, para que atenda ou ignore a chamada.

Se um ícone de app tiver um [ponto de notificação](#), mantenha-o pressionado para ver a notificação mais recente:



## O que você pode fazer com as notificações da tela de bloqueio e da barra de status

### Responder a partir de uma notificação

Muitas notificações incluem ações na parte inferior que permitem concluir tarefas comuns sem abrir o app. Se você tiver várias notificações, as ações serão ocultadas. Quando você vir , toque nela para exibir as ações.

### Abrir o app que enviou a notificação

Deslize para baixo a partir da parte superior da tela e toque na notificação para abrir o app.

Na sua tela de bloqueio, toque na notificação duas vezes e insira o PIN, padrão ou a senha para desbloquear a tela e abrir o app.

### Adiar uma notificação

Deslize para a direita ou para a esquerda lentamente. Então toque em  e selecione a duração para notificações de soneca. Para notificações de soneca, primeiro [ative a soneca](#).

### Desligar uma notificação

Deslize para os lados. Algumas notificações, como correios de voz, precisam de uma ação e não podem ser desligadas.

### Desligar todas as notificações

Deslize até o fim das suas notificações e toque em **Limpar tudo**.

## Personalize suas notificações

Use [Não perturbe](#) para silenciar todas as notificações quando não quiser ser interrompido.

Mantenha a notificação pressionada para personalizar as notificações do app. Depois, você pode:

- [Parar todas as notificações](#) desse app.
- [Alterar as notificações do app](#) para **Silencioso** em vez de **Padrão**.

---

## Sobre apps pré-carregados

### Apps que vieram com seu telefone

Os seguintes app estão pré-carregados no seu telefone.

Não quer alguns? [Exclua ou desative-os](#). Precisa de outros apps? [Você pode fazer o download de apps gratuitos e pagos](#).

---

Ícone	App	Descrição
	<a href="#">Agenda</a>	Acompanhe seus próximos eventos, receba lembretes automáticos no telefone e coordene as atividades com outras pessoas compartilhando calendários.
	Apresentações	Criar, editar e colaborar com outras pessoas, e reproduzir apresentações.
	Arquivos	Procure e gerencie arquivos e pastas armazenados em seu telefone.
	<a href="#">Assistente</a>	Utilize sua voz para controlar seu telefone.

---



Calculadora Faça alguns cálculos rápidos.

---



Chrome [Navegue na Web](#). Acesse os favoritos de seu navegador em qualquer dispositivo e sincronize as guias com seu computador ou dispositivos Android.

---



Configurar Personalize as configurações do seu telefone.

---



Contatos [Organize e conecte-se](#) com seus contatos. Atribua [toques](#) para as pessoas.

---



Câmera Capture fotos ou vídeos. Para saber mais, [consulte a ajuda do app Câmera](#).

---



Documentos Criar, editar e colaborar com outras pessoas em documentos.

---



Dolby Atmos Otimize e ajuste o áudio do alto-falante do telefone e de qualquer dispositivo de áudio conectado.

---



Drive Armazene e sincronize seus arquivos na nuvem do Google e acesse-os de qualquer lugar onde houver conexão de internet. Crie e compartilhe planilhas, documentos e apresentações. [Digitalize](#) e compartilhe ou imprima documentos.

---



Fotos Gerencie fotos e [carregue-as](#) automaticamente ao seu álbum privado.

---



Gmail

Redija, envie, exiba ou pesquise seu e-mail no telefone ou no computador.

---



Google

[Pesquise](#) na web, veja suas atualizações e ajuste as configurações do Google, incluindo a [privacidade](#).

---



Google Pay

Faça compras [fisicamente](#) ou on-line, e envie dinheiro utilizando sua carteira digital segura.

---



Google TV

Obtenha filmes e programas de TV para visualização imediata na Play Store. (Não está disponível em todos os países.)

---



Gravador

[Grave mensagens de voz](#) e avalie [gravações de chamadas](#).


---



Jogos

Encontre ferramentas e configurações que te ajudam a manter o foco no jogo.

---



Maps

[Encontre seu destino](#), explore localizações.

---



Meet

Fazer videochamada com seus amigos no Android e iOS.

---



Mensagens

Envie e receba mensagens de texto.

---



Moto

Personalize a aparência e o som do seu telefone e como você interage com ele usando gestos.



Planilhas

Criar, editar e colaborar com outras pessoas em planilhas.



Play Store

[Obtenha apps](#) para o seu telefone, bem como livros, revistas, músicas e filmes e acesse-os pelo seu computador ou qualquer dispositivo Android.



Podcasts

Encontre os episódios mais recentes de seus podcasts favoritos, busque os podcasts mais populares e em alta ou descubra novos podcasts com base no seu histórico e nas suas preferências.



Ready For

Vá além com tudo que seu telefone é capaz de fazer. Você pode usá-lo com PCs, desktops e telas externas. [Saiba mais.](#)



Relógio

[Defina alarmes.](#) Use um [temporizador](#) ou cronômetro.



Telefone

[Faça ligações.](#)



YouTube

Encontre, visualize e carregue vídeos na Web.



YT Music

[Faça o streaming](#) de seus álbuns, singles e apresentações ao vivo favoritas e receba recomendações de músicas novas.

## Obter ajuda usando um app

1. Abra o app.
2. Toque em  ou em .
3. Procure **Ajuda** ou **Configurar** > **Ajuda**.

---

## Sobre o app Moto

O app Moto agrupa recursos e configurações que ajudam você a personalizar a aparência, o som e o comportamento do seu telefone. Muitos desses recursos estão disponíveis apenas em telefones Motorola.

No app Moto, toque em  para acessar esses recursos e configurações:

### Personalização

Altere o layout, as fontes, as formas dos ícones, os temas e os papéis de parede do telefone.

### Gestos

Controle o telefone com movimentos simples, como agitá-lo para ligar a lanterna.

### Tela

Veja o que está acontecendo enquanto a tela está desligada ([Tela interativa](#)) ou mantenha a tela ligada quando estiver olhando para ela ([Tela alerta](#)).

### Play

Ajuste os recursos de exibição e som para experiências de entretenimento imersivas, refinadas e ininterruptas. ([Gametime](#) e [Dolby Atmos](#))

### Dicas

Saiba mais sobre seu telefone com um tour guiado e demonstrações dos recursos favoritos.

## Ativar/desativar gestos

Execute tarefas diárias com movimentos rápidos.

Ative/desative cada gesto de forma independente.

Toque nos links “Saiba mais” para saber como usar e ativar/desativar gestos.

- Use três dedos para fazer uma captura de tela. [Saiba mais.](#)
- Agite duas vezes para ativar ou desativar a lanterna da câmera. [Saiba mais.](#)
- Gire seu punho rapidamente duas vezes para abrir a câmera em qualquer tela. [Saiba mais.](#)
- Use os botões de volume para trocar de faixa ao ouvir músicas. [Saiba mais.](#)
- Coloque o telefone virado para baixo em uma superfície para iniciar o modo Não perturbe. [Saiba mais.](#)
- Pegue o telefone que está tocando para silenciá-lo e alterar para vibração. [Saiba mais.](#)
- Deslize para frente e para trás para usar a tela dividida. [Saiba mais.](#)

## Receber ajuda com outros recursos e configurações

Para obter informações sobre outros recursos ou configurações do telefone:

- Para pesquisar no menu Ajuda, na parte superior desta tela, toque em  e digite as palavras-chave.

- Para navegar por todo o menu Ajuda (índice), na parte superior desta tela de ajuda, toque no modelo do seu telefone.

## Foco no jogo

### Encontre seus jogos e ferramentas de jogos em um único local

Abra o app  **Jogos** e:

- Para jogar, toque em .
- Se você ainda não tiver jogos, toque em **Baixar jogos** e escolha um jogo na Play Store.
- Para [ajustar as configurações de tela](#), [evitar interrupções](#) e [desativar os gestos](#) durante os jogos, toque em .
- Para ver os momentos que você capturou durante os jogos, toque em .
- Para ativar ou desativar Gametime para um jogo, toque em .

### Ativar/desativar Gametime

Para ativar ou desativar essa opção para todos os jogos:

1. Abra o app  **Jogos**.
2. Toque em  e ative  ou desative  **Gametime**.

Para ativar ou desativar essa opção para todos os jogos:

1. Abra o app  **Jogos** e toque em .
2. Toque em um jogo para adicionar ou remover .

### Abrir barra lateral

Use a barra lateral para ajustar as configurações rapidamente durante os jogos.

Para abrir:

- Toque em .
- Deslize  para a direita.
- Deslize para a direita, mas sem exibir . Isso maximizará o espaço e atrapalhará menos o jogo.

Para alternar a abertura da barra lateral entre toque e deslizamento:

1. Abra o app  **Jogos**.
2. Toque em  > **Acesso à barra lateral**

3. Realize uma das seguintes ações:

- Para tocar em , selecione **Tocar no ícone**.
- Para deslizar  para a direita, selecione **Deslizar para a direita a partir da borda**.
- Para deslizar sem exibir , selecione **Deslizar para a direita a partir da borda**, toque em  e desative  **Exibição de dica visual**.

Para reposicionar , arraste-o para a parte superior, central, inferior oposta da tela.

Para reposicionar :

1. Deslize-o para a direita.
2. Toque em  > **Acesso à barra lateral**.
3. Toque em  ao lado de **Deslizar para a direita a partir da borda**.
4. Selecione a parte superior, central ou inferior da tela.

Caso você não queira usar a barra lateral, você pode removê-la. Abra a barra lateral e toque em  > **Acesso à barra lateral** > **Ocultar a barra lateral**.

## Desativar chamadas e notificações

### Na barra lateral

1. Durante o jogo, [Abra a barra lateral](#).
2. Toque em  para bloquear chamadas e em  para bloquear notificações.
3. Quando o Bloquear chamadas está ativado , as chamadas de [contatos favoritos](#) são permitidas como exceções. Para bloquear também os contatos favoritos ou permitir chamadas de determinados contatos, toque em  > **Exceções do bloqueio de chamadas**.

### No app Jogos

1. Abra o app  Jogos.
2. Toque em .
3. Ligue  ou desligue  **Bloquear notificações** e **Bloquear chamadas**.
4. Quando Bloquear chamadas estiver ativado, serão permitidas chamadas de [contatos favoritos](#) como exceções:
  - Para também bloquear contatos favoritos ou para permitir chamadas de todos os contatos, toque em **Exceções do bloqueio de chamadas**.
  - Para permitir chamadas urgentes, se a mesma pessoa ligar uma segunda vez em um período de 15 minutos, ative **Permitir autores de chamadas repetidas** .

## Desativar gestos que entram em conflito com os controles do jogo

Alguns [gestos](#) podem entrar em conflito com os controles de jogo. Você pode desativá-los enquanto estiver jogando.

### Desativar todos os gestos

Para desativar todos os gestos (navegação do sistema, deslizar para configurações rápidas e gestos como lanterna) durante o jogo, [abra a barra lateral](#) e toque  para ativar **Modo de bloqueio** em .

### Desativar os gestos individuais

1. Durante o jogo, [abra a barra lateral](#) e toque em .
2. Toque em **Bloqueio de Gestos** e ative os gestos que deseja bloquear .

## Personalizar a tela e o som para jogos

1. Durante um jogo, [abra a barra lateral](#).
2. Se necessário:
  - Para jogar melhor, toque em . Alto desempenho aumenta o uso da bateria e seu telefone pode aquecer durante o uso.
  - Para mostrar luzes nas bordas quando o som do jogo for detectado, toque em .
  - Para tornar os detalhes mais claros em cenas escuras, toque em .
3. Toque em  e ajuste as configurações:
  - Para filtrar toques no canto não intencionais na horizontal, toque em **Detecção de cantos** e defina para usar uma área grande, uma área pequena ou desligue.
  - Para melhorar a tela, ajuste **Taxa de atualização da tela**.
  - Para manter o brilho em um nível fixo enquanto joga, ative **Desativar o brilho adaptável** .
  - Para ocultar os marcadores abaixo dos ícones da barra lateral, desative **Mostrar rótulos** .
  - Para aprimorar o som com **Dolby Atmos** durante o jogo, marque **Aprimoramentos de áudio** como ativado .
  - Para melhorar a qualidade de voz na horizontal, ative **Aprimoramentos de voz** .

## Use apps de rede social enquanto joga

### Fazer streaming Twitch

1. Durante um jogo, [abra a barra lateral](#) e toque em .
2. Se você não instalou o configurou o Twitch, siga as instruções na tela para fazer isso.
3. Faça login e siga as instruções na tela para fazer streaming.

Para obter ajuda para fazer streaming, acesse [help.twitch.tv](https://help.twitch.tv).

### Outros apps de rede social

Você pode adicionar até dois atalhos na [barra lateral](#) para apps de rede social, como o WhatsApp ou o Discord, e ter acesso rápido a seus amigos de jogos. Ao abrir o app durante um jogo, ele aparecerá em uma janela pequena de formato livre poderá ser reposicionada.

Para adicionar apps:

1. Confirme se o app que você deseja está instalado. Se não estiver, [faça o download](#) em Play Store.
2. Durante um jogo, [abra a barra lateral](#) e toque em .

3. Selecione os apps que serão adicionados.

Para usar os apps:

1. Durante o jogo, [abra a barra lateral](#) e toque no ícone do app.
2. Arraste a janela do app para onde desejar.
3. Use os recursos disponíveis do app como você normalmente faz. Alguns recursos do app podem não estar disponíveis no modo formato livre.

## Gravar ou fazer uma captura de tela durante o jogo

1. Durante um jogo, [abra a barra lateral](#).
2. Para gravar sua tela, toque em . [Saiba mais](#).

Para fazer uma captura de tela, toque em .

3. Para compartilhá-la, toque em .

## Permitir reprodução do jogo por dados móveis

Para economizar dados móveis, a opção Gametime impede que os jogos usem dados móveis quando o Wi-Fi estiver disponível. No entanto, você pode alterar as configurações e permitir que os jogos usem dados móveis.

1. Abra o app  **Jogos**.
2. Toque em .
3. Ative  ou desative  **Usar dados móveis**.

## Instalar ou atualizar apps

### Obter apps do Google Play Store

Você pode baixar mais apps além dos que já vêm [pré-carregados](#) no seu telefone.

Para baixar aplicativos:

1. [Abra](#) o app **Play Store**.
2. Navegue por categoria ou busque.
3. Toque em um item para ver a descrição, ler avaliações e baixá-lo.

#### Dicas:

- Se você não quiser que o ícone do app seja adicionado à tela inicial após a instalação, mantenha pressionado um espaço em branco na tela inicial, toque em **Configurações da tela inicial > Estilo da tela inicial > Bandeja de apps**  e desative a opção **Adicionar ícones de apps à tela inicial** .
- Para ver os apps da Play Store instalados neste telefone, toque no ícone do seu perfil  > **Gerenciar apps e dispositivos > Gerenciar** e mude **Instalados** para **Não instalados** para ver os apps instalados em outros dispositivos que usem a mesma Conta do Google.
- Para evitar compras acidentais ou indesejadas, toque no ícone do seu perfil  > **Configurar > Autenticação > Autenticação necessária para fazer compras**.

### Adquirir aplicativos em outras fontes

Antes de fazer download, pesquise um pouco: verifique a classificação do app e leia vários comentários.

Para fazer o download de aplicativos:

1. [Abra](#) o app **Chrome** e vá para o site apropriado para fazer o download do aplicativo.  
Se um aviso for exibido, toque em **OK** para continuar.  
Você verá  na [barra de status](#) assim que o download for concluído.
2. Toque na notificação de download para instalar o app. Ou abra o app **Arquivos** para instalá-lo mais tarde.
3. Ao instalar o aplicativo, saiba quais são as informações que o app acessar. Se você não quiser que o app acesse essas informações, cancele a instalação. Por exemplo, se você estiver instalando um app que elabora listas de compras, o app não deveria precisar ter acesso aos seus contatos.

### Atualizar apps da Play Store automaticamente

Atualizar seus aplicativos permite que você obtenha os últimos recursos e melhora a segurança e a estabilidade. Para melhorar o desempenho, os apps são configurados para a atualização automática.

Se um app alterar as informações que deseja acessar em seu telefone, você receberá uma notificação para atualizar o aplicativo manualmente e deverá analisar e aceitar as novas permissões.

Para controlar a atualização automática dos apps:

1. Abra o app **Play Store**.
2. Toque no ícone do seu perfil  > **Configurar**.
3. Toque em **Preferências de rede** > **Atualizar apps automaticamente**.
4. Selecione se os apps devem:
  - Atualizar automaticamente em qualquer rede
  - Atualizar automaticamente somente via Wi-Fi - economiza dados do plano de celular

## Atualizar apps da Play Store manualmente

1. Abra o app **Play Store**.
2. Toque no ícone do seu perfil  > **Gerenciar apps e dispositivos**.
3. Em **Atualizações disponíveis**:
  - Toque em **Atualizar tudo**.
  - Ou, para atualizar um app específico, toque em **Ver detalhes**, depois em **Atualizar** ao lado do nome dele.

**Dica:** Para ler o resumo de alterações, toque no nome do app antes de atualizá-lo.

## Desativar as atualizações automáticas da Play Store

Para interromper a atualização de um determinado aplicativo automaticamente:

1. Abra o app **Play Store**.
2. Toque no ícone do seu perfil  > **Gerenciar apps e dispositivos**.
3. Toque em **Gerenciar**, depois toque no nome do app.
4. Toque em  e desative a **Atualização automática**.

Para interromper a atualização de todos os aplicativos automaticamente:

1. Abra o app **Play Store**.
2. Toque no ícone do seu perfil  > **Configurar**.
3. Toque em **Preferências de rede** > **Atualizar apps automaticamente** > **Não atualizar apps automaticamente**.

## Restaurar apps da Play Store

Se você **desinstalar um app** que adquiriu na Play Store, pode reinstalá-lo quando quiser. Você tem apps que usa com pouca frequência, como um rastreador de voo? Exclua e reinstale apps facilmente quando precisar.

1. Abra o app **Play Store**.
2. Toque no ícone do seu perfil  > **Gerenciar apps e dispositivos** > **Gerenciar**.
3. Toque em **Instalados** e troque para **Não instalados**.
4. Marque a caixa de cada app que deseja reinstalar, depois toque em .

- Se você tiver diversas contas do Google, toque no ícone do seu perfil  e, ao lado de sua conta, toque em . Selecione outra conta e repita o processo para restaurar apps baixados nessa conta.

## Gerenciar ou excluir apps

### Organizar aplicativos

Para organizar aplicativos em grupos na tela inicial, [use pastas](#).

### Controlar permissões do app

A primeira vez em que usa um [app](#) e, às vezes, quando o [instala](#), [atualiza](#), ou depois de não utilizá-lo por algum tempo, você recebe uma solicitação de permissão ao app para acessar determinados dados e funções do telefone.

É possível ajustar essas permissões a qualquer momento.

Para ajustar as permissões por app:

- Mantenha o ícone do app pressionado e toque em .
- Toque em **Permissões**.
- Ative ou desative cada permissão, conforme necessário.

**Dica:** Para ver como o aplicativo usa cada permissão, toque em  > **Todas as permissões**.

Você também pode revisar cada recurso e [ajustar as permissões dos apps](#).

## Solucionar problemas no modo de segurança

Problemas como travamento de apps, reinicializações inesperadas ou consumo rápido de bateria podem ser causados por um app que você instalou. Use o modo de segurança para iniciar seu telefone apenas com o software e os apps originais. Se os problemas não surgirem no modo de segurança, a causa provavelmente vem de um app que você baixou.

Para reiniciar no modo seguro:

- Mantenha o botão liga/desliga pressionado.
- Mantenha **Desligar** pressionado. Em seguida, toque em **OK** para reiniciar no modo de segurança.

Ao ser reiniciado, você verá **Modo de segurança** escrito na parte de baixo da tela inicial e os widgets e aplicativos de terceiros serão desativados.

- Use seu telefone e veja se o problema foi solucionado. Lembre-se: não será possível utilizar nenhum app baixado.

**Se o problema desaparecer:**

- Para sair do modo de segurança, reinicie o telefone.
- Desinstale os apps baixados recentemente, um de cada vez. Após cada remoção, reinicie seu telefone e veja se o problema foi solucionado com a remoção daquele app.
- Depois que você excluir o aplicativo problemático, é possível [restaurar os outros aplicativos](#) removidos durante o teste.

**Se o problema não desaparecer:** [siga estas etapas de solução de problemas](#) de desempenho do telefone.

## Sair do modo seguro

Mantenha o botão liga/desliga pressionado e toque em **Reiniciar** .

Ou mantendo o botão Liga/desliga pressionado por aproximadamente 30 segundos até que o telefone reinicie.

## Limpar o cache ou os dados dos aplicativos

Limpar o cache e os dados pode liberar memória do telefone, melhorar o desempenho e corrigir alguns problemas com apps e páginas da Web.

1. Mantenha o ícone do app pressionado e toque em .
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para liberar espaço removendo arquivos temporários, toque em **Armazenamento e cache** > **Limpar cache**. Com o tempo, o cache aumenta novamente, portanto, repita essa ação se ocorrer um problema.
  - Se os problemas persistirem, exclua todos os dados salvos no aplicativo tocando em **Armazenamento e cache** > **Limpar armazenamento**. Tenha cuidado - não há como desfazer esta ação.

## Forçar o interrompimento dos aplicativos

Somente force o interrompimento de um aplicativo se parecer que ele é a causa do problema. Para encerrar um aplicativo completamente, incluindo serviços de segundo plano:

1. Mantenha o ícone do app pressionado e toque em .
2. Toque em **Forçar parada**.

## Exclua os apps instalados por você

Você pode excluir (desinstalar) os apps que você baixou. No geral, os [apps pré-carregados](#) podem ser desativados, mas não excluídos.

1. Toque e mantenha pressionado o ícone do aplicativo.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Arraste o ícone para cima e solte-o em . Isso exclui o app e libera espaço de armazenamento.
  - Caso não veja uma opção de exclusão, mantenha o ícone do app pressionado e, em seguida, toque em  > **Desativar**.

## Exclua os apps instalados por terceiros

Se você é o [proprietário](#) do telefone e [compartilhou seu dispositivo](#) com usuários ou convidados, pode desinstalar os apps instalados por eles. Embora esses apps não sejam exibidos em seu menu de aplicativos, eles reduzem o espaço de armazenamento disponível.

1. Vá para **Configurar** > **Apps** > **Ver todos os # apps**.

Os apps instalados por terceiros exibem a mensagem **Não instalado para o usuário**.

2. Toque no nome do app.
3. Toque em  > **Desinstalar para todos os usuários.**

## Fazer backup para o Google

Você pode fazer backup dos seguintes itens automaticamente para a sua [Conta do Google](#):

- Apps e dados de apps
- Histórico de chamadas
- Contatos
- Configurações do telefone (incluindo senhas Wi-Fi e permissões)
- Fotos e vídeos (sincronizados com [sua biblioteca do Google Fotos](#), não com o Google Drive)
- Mensagens de texto SMS (se estiver usando  Mensagens)

**Dica:** Faça backup via [Wi-Fi](#) para evitar custos de dados móveis.

Nem todos os apps fazem backup de dados automaticamente. Verifique com o desenvolvedor do app.

Para fazer backup automaticamente para o Google Drive:

1. Vá para [Configurar](#) > **Sistema**.
2. Toque em **Backup**.
3. Verifique se **Backup do Google One** está ativo . Se necessário, ative-o.
4. Se você tiver várias contas Google, toque em **Conta** para selecionar uma conta.
5. Siga as instruções apresentadas na tela.

Para fazer backup de outros arquivos cujo backup não é feito automaticamente, como anexos ou downloads:

1. [Abra](#) o app  Drive.
2. Toque em .
3. Toque em **Carregar** e escolha os arquivos ou a pasta a ser carregada.

---

## Proteger contra app perigosos

### Buscar apps prejudiciais no telefone

O Play Protect ajuda a manter seu telefone seguro verificando automaticamente seus apps, inclusive os transferidos de outro dispositivo, para detectar ameaças em potencial (malware).

Se o Play Protect encontrar algum app potencialmente perigoso, ele irá interromper a execução e avisar para que você possa desinstalar o app.

Para ver os resultados ou examinar novamente:

1. [Abra](#) o app **Play Store**.

2. Toque no ícone do seu perfil  > **Play Protect**.
3. Veja os resultados da última varredura ou toque em **Buscar**.

O Play Protect está ativado por padrão.

Para saber mais, [leia a Ajuda do Google](#).

## Se o telefone parece lento

Se você já tiver examinado o telefone para confirmar que não existem apps potencialmente perigosos, mas o telefone ainda parece lento, [solucione o problema](#).

## Pesquisar na web

### Fazer buscas de qualquer lugar

Você não precisa sair do app em que está para buscar as informações de que precisa. Use o Google Assistente estando em qualquer tela para obter os resultados e as opções para sua próxima ação.

Para fazer a busca:

1. Diga “OK, Google” ou “Olá, Google”. (Verifique se você [configurou a frase de inicialização](#).)  
Ou deslize na diagonal a partir de qualquer canto inferior da tela.
2. Diga ao assistente o que você está procurando. Por exemplo, procure um restaurante local, dizendo “Localizar [nome do restaurante].”
3. Abaixo dos resultados da busca, toque nas opções para obter as ações relacionadas: fazer chamada, obter direções, ler avaliações e muito mais.

Para obter mais ajuda com o Google Assistente, [leia as informações de suporte do Google](#).

### Pesquisa com o widget

#### Inserir termos para pesquisas

1. Toque no espaço em branco no widget de pesquisa.



2. Comece a digitar o termo de busca.  
Conforme você digita, as sugestões de termos são exibidas.
3. Toque em uma sugestão para pesquisá-la.

#### Utilizar pesquisa por voz

Toque em  para chamar Assistente. [Saiba mais](#).

#### Use a câmera para buscar informações

Toque em  e siga as instruções na tela.

### Use a câmera para procurar informações

Você pode usar  Google Lens com sua câmera para:

- **Buscar informações sobre objetos e seus arredores:** produtos para compra, pontos turísticos, prédios, plantas, animais, livros e artes visuais
- **Ler códigos de barras e códigos QR:** busque informações relacionadas e abra um site para adquirir um produto
- **Digitalizar texto do mundo ao seu redor:** copie um texto para colar em outro app, traduza textos, salve as informações de cartões corporativos em Contatos, crie eventos da agenda com as datas de cartazes ou outdoors

Para usar o Google Lens:

1. Na tela inicial, toque em  no widget de busca.  
Ou, abra o app  Câmera e toque em .
2. Enquadre o item sobre o qual deseja aprender e toque em .
3. Toque no item sobre o qual você deseja saber mais informações.  
Para textos, toque neles para selecioná-los e use   para selecionar mais.
4. Na lista de resultados:
  - Revise os resultados e toque em uma seleção para visualizá-la ou executar a ação sugerida.
  - Para cortar a área da pesquisa para obter resultados mais precisos, ajuste os cantos do quadro.

Você também pode usar Google Lens em fotos e capturas de tela. No aplicativo  Fotos, abra a foto ou captura de tela e toque em .

Para saber mais, [leia a Ajuda do Google](#).

## Buscar números de telefone nas proximidades

Para localizar e ligar para uma empresa nas proximidades:

1. [Abra](#) o app  **Telefone**.
2. Toque em  ou em .
3. Diga ou digite o nome do local para ligar ou um termo de pesquisa sobre o local (por exemplo, "restaurante").

Você verá uma lista de resultados da busca nas proximidades.

4. Toque no local para discar o seu número.

Se não funcionar:

- Verifique se [Localização](#) está ativada.
- Toque em  >  > **Configurar**, toque em **Lugares por perto** e ative-o .

## Excluir histórico de pesquisa Google

Para saber como, [leia a Ajuda do Google](#).

## Usar um mecanismo de busca diferente do Google

Para usar um mecanismo de busca diferente do Google:

1. Pesquise por "mecanismo de busca" na Play Store e [instale](#) um dos apps.
2. Abra o app para pesquisar.

3. Opcionalmente:

- [Exclua](#) o widget Pesquisa Google da sua tela inicial. Se não conseguir excluí-lo, [use outro iniciador](#) para sua tela inicial que não inclua o widget.
  - Instale um navegador para substituir o Chrome e [configure-o como seu navegador padrão](#).
  - [Desative](#) a coleta das suas informações pelo Google.
- 

## Pesquisar no telefone

### Localizar um app

1. Deslize para cima a partir da parte inferior da [tela inicial](#).
2. Toque em  **Pesquisar apps**.
3. Toque no nome do app.
4. Se o app estiver no telefone, toque no seu ícone para abri-lo.

Se o app não estiver no telefone, toque em **Buscar mais aplicativos** para ir para Play Store e instale-o com um toque.

### Encontrar uma configuração

1. Vá para [Configurar](#).
2. Na parte superior das Configurar, toque em .
3. Digite o termo de pesquisa e toque em  no teclado.
4. Na lista de resultados da pesquisa, toque em uma configuração para abri-la.

### Localizar o número do telefone

1. Vá para [Configurar](#).
2. Toque em **Sobre o telefone > Número de telefone**.

### Localizar fotos, vídeos e arquivos

Para localizar fotos ou vídeos no telefone, use o app [Fotos](#).

Para localizar os arquivos baixados, use o app [Arquivos](#).

---

## Navegar em sites

### Visitar e marcar sites como favoritos

Seu telefone se conecta à rede móvel de sua operadora ou a uma rede Wi-Fi para acessar a internet. Para economizar nas tarifas de seu plano de dados, [use uma conexão Wi-Fi](#).

1. Abra o app  **Chrome**.
2. Visite um site tocando na barra na parte superior e digitando o endereço.
3. Em uma página da Web:
  - Para marcar como favorito, toque em  > .
  - Ou toque em  > **Adicionar à tela inicial** para colocar um **atalho** em sua tela inicial.
  - Para procurar um texto naquela página, toque em  > **Encontrar na página**.
  - Para abrir um link, toque nele.
  - Para ver as opções para abrir um link em uma nova guia e copiar ou compartilhar um link, mantenha o link pressionado.
  - Para imprimir a página, toque em  > **Compartilhar** > **Imprimir**. Caso a impressora não esteja na lista, [configure o serviço de impressão](#).
4. Para voltar para a página anterior, toque em .

Para saber mais sobre navegação ou gerenciamento de favoritos, abra o Chrome e toque em  > **Ajuda e feedback**.

## Abriu e alterar as guias do navegador

No app  **Chrome**:

- Para alternar abas, toque no ícone do alternador .
- Para abrir uma nova aba, toque no ícone do alternador  e então toque em .

## Limpar o histórico de navegação

1. Abra o app  **Chrome**.
2. Toque em  > **Histórico**.
3. Toque em **Limpar dados de navegação**.

Para saber mais, [leia a Ajuda do Google](#).

Você também pode [revisar e excluir seu histórico de pesquisa](#).

## Alterar navegador padrão

Você pode [baixar](#) outros navegadores na Play Store. Depois de instalar um, você pode torná-lo o navegador padrão.

1. Acesse **Configurar** > **Apps**.
2. Toque em **Apps padrão** > **App de navegador**.
3. Toque no app para usá-lo.

---

## Sobre mensagens de texto e de multimídia

### Mensagens de texto - SMS

Mensagens SMS (Short Message Service) contêm apenas texto. Uma mensagem de texto pode conter 160 caracteres; ao se aproximar do limite, um contador aparece. Se você digitar mais, sua mensagem será enviada em uma série de mensagens SMS.

É possível enviar uma mensagem SMS para várias pessoas, e as respostas são entregues em conversas separadas, não em grupo (a menos que você e seus destinatários tenham habilitado as mensagens em grupo).

Mensagens SMS são incluídas nos planos de mensagens de texto da maioria das operadoras e não utilizam dados móveis.

### Mensagens multimídia - MMS

Mensagens MMS (Multimedia Messaging Service) podem incluir texto ilimitado e um arquivo de som, vídeo, slideshow ou foto.

É possível enviar uma mensagem MMS para várias pessoas usando as mensagens em grupo, contendo apenas texto ou texto e mídia, e as mensagens são entregues em conversas em grupo para cada pessoa do grupo.

Mensagens MMS utilizam dados móveis e requerem um plano de dados móveis ou pós-pago.

### Mensagens em grupo

As mensagens em grupo permitem que várias pessoas participem de uma conversa. Todas as mensagens dos destinatários são entregues a todos os destinatários, em uma conversa de grupo.

Embora envie uma mensagem para vários destinatários, você será cobrado por cada mensagem recebida. Mensagens em grupo:

- Convertem em MMS mensagens SMS com vários destinatários para todos aqueles que as receberem
- Está disponível apenas para mensagens MMS

**Observação:** Destinatários que não podem receber mensagens MMS recebem SMS e, se houver mídia anexada, um link para download via Wi-Fi (quando houver a opção da operadora). As respostas são enviadas apenas aos remetentes em conversas individuais.

Caso não queira receber respostas de conversas em grupo, você pode [desativar as mensagens de grupo](#) no aplicativo Mensagens.

---

## Ler e enviar mensagens

### Ler e responder uma mensagem

Ao receber uma mensagem de texto no app  Mensagens, você verá  na [barra de status](#).

1. Deslize a barra de status para baixo e toque em .

2. Para responder, digite o texto na caixa de envio de mensagem e toque em .
3. Como alternativa:
  - Para abrir uma foto ou arquivo anexado, toque no item.
  - Para [salvar um anexo](#), mantenha-o pressionado e, em seguida, toque em  > **Salvar**.
  - Se a mensagem for importante, [marque-a com uma estrela para encontrá-la mais tarde](#).
  - Se a mensagem for de um número não atribuído, [crie um contato](#) para associar um nome a esse número.

**Dicas:**

- Você pode [controlar as notificações de mensagens](#) ao alterar ou ativar/desativar o som.
- Se você não quiser que as mensagens SMS de vários destinatários sejam convertidas para MMS, mas desejar que as respostas sejam enviadas em conversas separadas apenas para você, [desative as mensagens de grupo](#).
- Para proteger sua privacidade, é possível [ocultar conteúdo confidencial para notificações na tela de bloqueio](#).

## Enviar uma mensagem

1. [Abra](#) o app  **Mensagens**.
2. Toque em .
3. Insira os destinatários, em seguida, digite a mensagem.
4. Opcionalmente:
  - [Para adicionar um anexo](#), toque em  ou .
  - Para adicionar um emoticon ou outros ícones, toque em  no [teclado da tela](#).
  - Se você estiver usando dois SIMs (chips) e quiser alterar para o outro para enviar uma mensagem de texto, toque em  e selecione o chip.
5. Toque em .

Dicas para o envio de mensagens:

- Para enviar uma mensagem de texto para seu melhor amigo com um único toque a partir da tela inicial, [adicione um atalho de tarefas](#). Mantenha  pressionado e arraste  para sua tela inicial.
- [Para alterar a resposta por mensagem de texto para chamadas recebidas](#), abra o aplicativo  Telefone e toque em  > **Configurar** > **Respostas rápidas**.

## Adicionar ou salvar anexos

### Adicionar anexo

1. No app  **Mensagens**, escreva uma [resposta](#) ou uma [nova mensagem](#).

2. Realize uma das seguintes ações:

- Mantenha  pressionado para iniciar a gravação de uma mensagem de voz. Quando terminar, solte o dedo.
- Toque em  para anexar uma foto ou vídeo ou para fazer uma nova captura. Toque em  para expandir o visor para tela cheia, onde é possível alterar para a câmera de selfie  ou capturar um vídeo.
- Toque em  para outros tipos de anexos (emoji, GIF, sua localização, contatos).

3. Toque em .

Se você estiver tendo problemas para anexar arquivos, verifique se:

- [Os dados móveis estão ativados.](#)
- O seu plano de dados suporta MMS (mensagem de multimídia).

### Salvar os anexos recebidos

Na mensagem, mantenha o anexo pressionado e toque em  > **Salvar**. Em alternativa, toque no anexo para abri-lo e procure as opções para salvá-lo.

Se você não salvar uma foto ou um vídeo anexado, eles serão mantidos apenas na mensagem. Portanto, se excluir a mensagem, o anexo também será excluído. (Você pode tentar [recuperar mensagens excluídas recentemente](#).)

### Visualizar anexos salvos

Para fotos ou vídeos, [abra](#) o app Fotos e toque em **Library**.

Para outros anexos, abra o app Arquivos.

## Gerenciar rascunhos

Quando você começar a escrever uma resposta de mensagem de texto ou uma nova mensagem com destinatários, ela é salva na lista de mensagens como um rascunho até que você a envie ou exclua-a.

1. Abra a lista de mensagens e toque na conversa marcada **Rascunho**.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Termine de escrever a mensagem e toque em .
  - Exclua os caracteres no campo de texto para excluir o rascunho.

## Encaminhar uma mensagem

1. [Abra](#) o app  **Mensagens**.
2. Abra a conversa.
3. Mantenha a mensagem pressionada.
4. Toque em  > **Encaminhar**.

## Copiar texto de uma mensagem

1. [Abra](#) o app  **Mensagens**.

2. Abra a conversa.
3. Mantenha a mensagem pressionada.
4. Toque em .

Você agora pode **colá-la** em outro lugar, como em um e-mail sendo **escrito**.

---

## Gerenciar e excluir mensagens

### Acompanhar as mensagens importantes

Para acessar suas mensagens e conversas importantes no app  Mensagens:

- ☆ Marque com uma estrela as mensagens que você deseja encontrar mais tarde.
- 📌 Fixe até três conversas para manter as mensagens de grupo no topo ao abrir o app.

#### Fixar/Desafixar conversas

Para fixar uma conversa:

1. **Abra** o app  Mensagens.
2. Na sua lista de conversas, mantenha a conversa pressionada.
3. Toque em .

Para desafixar uma conversa, mantenha-a pressionada e, em seguida, toque em .

#### Mensagens marcadas com estrela

1. Abra a conversa que contém a mensagem que você deseja marcar com estrela.
2. Mantenha a mensagem pressionada.
3. Toque em .

Para remover uma estrela, na mensagem, toque em .

#### Encontrar mensagens com estrela

Para encontrar mensagens com estrela em todas as conversas, vá para o topo da sua lista de conversas e toque em  > **Com estrela**.

Para encontrar mensagens com estrela em uma conversa específica, abra a conversa e toque em  > **Com estrela**.

### Excluir ou arquivar as mensagens de texto

Ao excluir uma mensagem, você também excluirá as fotos ou vídeos anexos. Se deseja manter os anexos, certifique-se de salvá-los antes de excluir a mensagem.

- Para excluir uma única mensagem, abra a conversa, mantenha a mensagem pressionada e toque em .
- Para excluir ou arquivar todas as mensagens de uma conversa, mantenha a conversa pressionada e toque em  para excluir ou  arquivar.

- Para excluir ou arquivar várias conversas, mantenha cada conversa pressionada, toque nas outras para selecioná-las e toque em  ou em .
- Para ver as mensagens arquivadas, toque em  > **Arquivadas**.

## Controlar as notificações das mensagens de texto

Se você usar o aplicativo Mensagens:

1. Abra o app  **Mensagens**.
2. Toque no ícone do seu perfil  > **Definições de mensagens**.
3. Se você tiver um telefone dual SIM, toque em **Gerais**.
4. Toque em **Notificações** e:
  - Ative ou desative as notificações
  - Altere o som
  - Adicione ou remova a vibração

Se você usar outro app de mensagens:

1. Toque e mantenha pressionado o ícone do aplicativo.
2. Toque em  **Informações do app** > **Notificações**.
3. Faça as alterações.

**Dica:** Nas configurações do seu telefone, você pode [impedir interrupções](#) restringindo notificações de mensagens de texto de pessoas específicas ou durante o período que você especificar.

## Solicitar relatórios de entrega de mensagens

Veja se os destinatários receberam suas mensagens solicitando relatórios de entrega.

1. Abra o app  **Mensagens**.
2. Toque no ícone do seu perfil  > **Definições de mensagens**
3. Se você tiver um telefone dual SIM, toque no SIM (chip).  
Caso tenha um SIM, toque em **Avançado**.
4. Ative o **Receber relatórios de entrega de SMS**.

## Ative ou desative a mensagem de grupo

A mensagem de grupo permite que os participantes da conversa respondam a todos os destinatários de uma única conversa. Se você não quiser que mensagens SMS para vários destinatários sejam convertidas em MMS e prefere que as respostas sejam enviadas em conversas separadas, somente para você, desative a mensagem de grupo.

*Este recurso não está disponível em todos os países.*

Para ajustar a configuração de mensagens em grupo:

1. No app  Mensagens, toque no ícone do seu perfil  > **Definições de mensagens**.
  2. Se você tiver um telefone dual SIM, toque no SIM.  
Caso tenha um SIM, toque em **Avançado**.
  3. Toque em **Mensagens em grupo** e selecione uma opção.
- 

## Alterar o aplicativo de mensagens padrão

Você pode [baixar](#) outros aplicativos de mensagens na Play Store. Depois de instalar um, você pode torná-lo o aplicativo de mensagens padrão.

Para selecionar um aplicativo diferente para enviar e receber mensagens de texto (SMS) e de multimídia (MMS):

1. Acesse **Configurar** > **Apps**.
  2. Toque em **Apps padrão** > **App de SMS**.
  3. Toque no app para usá-lo.
- 

## Alterar respostas de mensagens de texto para ligações recebidas

Quando seu telefone tocar, você pode arrastar  na direção de  para visualizar uma lista de respostas rápidas que podem ser enviadas por mensagem de texto em vez de [atender a chamada](#).

Para editar essas respostas rápidas:

1. Toque em .
  2. Toque em  > **Configurar**.
  3. Toque em **Respostas rápidas**.
  4. Toque em uma das respostas para editá-la.
- 

## Receber mensagens de texto em seu computador

### Configurar Pareamento de dispositivos

Use o app  Mensagens em seu telefone para visualizar e enviar mensagens de texto em seu computador.

Leia um código QR para parear seu computador e o app  Mensagens em seu telefone:

- O código QR é exclusivo para esse computador.
- Você pode configurar diversos computadores obtendo códigos QR individuais, mas somente um fica ativo de cada vez.

Para configurar um computador:

1. Verifique se o telefone e computador estão conectados à Internet.

2. Em seu telefone, abra o app  **Mensagens** e toque em  > **Pareamento de dispositivos**.
3. No computador, acesse <https://messages.android.com>.
4. Siga as instruções na tela para ler o código QR na página da web com seu telefone.

Quando estiver pareado, você verá as conversas mais recentes no navegador de seu computador.

## Ver e enviar mensagens

Quando você tiver mensagens não lidas, você verá uma notificação em vermelho e o número de mensagens não lidas na guia do navegador em seu computador.

Para enviar mensagens do seu computador, seu telefone deve estar ligado e conectado à internet.

As taxas comuns da operadora para enviar mensagens de texto do seu telefone também se aplicam a mensagens enviadas do seu computador.

## Sair de Pareamento de dispositivos

Se o Mensagens não for usado em um computador pareado por 14 dias, você irá sair automaticamente desse computador por questões de segurança.

Se você estiver usando um computador compartilhado ou público, saia quando terminar de usá-lo.

Para sair do seu telefone:

1. Abra o app  **Mensagens**.
2. Toque em  > **Pareamento de dispositivos**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Toque em  ao lado de um computador individual para sair dele.
  - Toque em **Desaparear todos os dispositivos**.

Para sair do computador, na parte superior da lista de mensagens, clique em  > **Cancelar pareamento**.

## Ler, enviar e gerenciar e-mails

### Ler e-mails

Se você tiver [configurado e-mail](#), começará a receber e-mails assim que sua conta [sincronizar](#) com o telefone. Quando receber uma [notificação](#) de e-mail, você verá  na [barra de status](#).

1. Para abrir e-mail a partir de uma notificação, deslize a barra de status para baixo e toque na notificação:
  - Uma notificação de mensagem única abre a mensagem diretamente.
  - Uma notificação de várias mensagens de e-mail abre a lista de e-mails; toque em um e-mail para abri-lo.

Se você desativar a notificação e desejar exibir o e-mail mais tarde, [abra](#) o app **Gmail**.

2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para visualizar outras pastas, toque em  em sua lista de e-mail.
  - Os anexos aparecem ao final do e-mail. Você pode [vê-los ou salvá-los](#).
  - É possível [imprimir](#) e-mails em seu telefone.

### Responder ou encaminhar um e-mail

1. Toque em  para responder ao remetente. Ou deslize até o final do e-mail e toque em  para responder a todos os destinatários, ou  para encaminhar.
2. Insira sua mensagem.
3. Para copiar alguém no e-mail, no campo Para, toque em  .
4. Toque em .

### Enviar um novo e-mail

1. [Abra](#) o app **Gmail** e toque em **Escrever**.  
Ou então, mantenha  pressionado e, em seguida, toque em **Escrever**. (Caso você envie muitos e-mails, [adicione um atalho de tarefa](#). Arraste  = **Escrever** para sua tela inicial.)
2. Insira o destinatário e sua mensagem.
3. Para copiar alguém no e-mail, no campo Para, toque em  .
4. Toque em .

### Adicionar anexo ao e-mail

1. No e-mail que você está escrevendo, toque em  > **Anexar arquivo** para adicionar um arquivo armazenado no seu telefone ou anexe um salvo em [Drive](#).
2. Vá até o arquivo e toque nele para adicioná-lo ao e-mail. O anexo aparecerá no final do e-mail.

## Encontrar e-mails

Ao abrir o app Gmail, você verá sua Caixa de entrada.

Para visualizar os e-mails enviados, rascunhos, e-mails excluídos recentemente e outras categorias, toque em .

Para encontrar um e-mail, insira os termos de busca, como o tópico ou nome do remetente, na parte superior da lista de e-mails.

## Excluir e-mails

Para excluir um e-mail aberto, toque em .

Para excluir vários e-mails, acesse sua lista de e-mails, mantenha pressionada cada mensagem, toque nas outras mensagens para selecioná-las e toque em .

Para excluir grandes quantidades de e-mail, conecte-se à sua conta de e-mail no seu computador e acesse a ajuda do seu provedor de e-mail para obter mais informações.

### Dicas:

- Para excluir [anexos](#) salvos dos e-mails, use o aplicativo Arquivos.
- Você também pode [remover](#) contas de e-mail de seu telefone.

## Saiba mais

Para obter mais ajuda com o Gmail, leia as [informações de suporte do Google](#).

Para obter ajuda para gerenciamento de e-mails de outros provedores, conecte-se à sua conta de e-mail em seu computador e procure pelas instruções do provedor.

---

## Visualizar os anexos do e-mail

### Visualizar anexos

Os anexos aparecem no final de um [e-mail](#).

Para visualizar ou reproduzir o anexo, toque nele.

Se você receber uma mensagem informando que não é possível abrir o tipo de anexo, a maioria dos tipos de arquivo tem um visualizador gratuito que pode ser utilizado. Na Play Store, pesquise o tipo de arquivo, selecione-o e [baixe um app](#).

### Salvar anexos de e-mails

no e-mail, toque  no anexo para baixá-lo e salvá-lo em seu telefone, ou toque em  para salvar no Drive

Para visualizar os anexos mais tarde, abra o app [Arquivos](#) (vá para Download) ou o app **Drive**.

## Excluir anexos salvos de e-mails

1. [Abra](#) o app **Arquivos**.
2. Toque em **Procurar** > **Downloads**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Para selecionar um item, mantenha-o pressionado.
  - Para selecionar vários itens, mantenha pressionado o primeiro item e, em seguida, toque nos outros.
4. Toque em .

## Evitar pré-visualizações de anexos

Fotos ou vídeos anexados aparecem como miniaturas, exibindo uma visualização.

Para ver uma miniatura genérica em vez de visualização até que você abra o arquivo:

1. [Abra](#) o app **Gmail**.
2. Toque em  > **Configurar** e no nome da conta.
3. Toque em **Imagens** > **Perguntar antes de exibir imagens externas**.

---

## Visualizar caixas de entrada na tela inicial

Para pré-visualizar suas caixas de entrada, abrir e-mails ou criar um novo e-mail rapidamente, [adicione](#) o widget Gmail à tela inicial.

Com o widget, você pode:

- **Abrir uma mensagem.** Toque na mensagem.
- **Escreva uma mensagem.** Toque em .
- **Visualizar mais mensagens.** Navegue para baixo na lista.
- **Abra o app.** Toque no nome da pasta na parte superior do widget.

---

## Adicionar assinatura de e-mail

Para adicionar uma assinatura automaticamente ao final dos e-mails que [enviar](#):

1. [Abra](#) o app **Gmail**.
2. Toque em  > **Configurar**.
3. Selecione a conta.
4. Toque em **Assinatura para dispositivo móvel** e edite o texto que você deseja visualizar ao final de todos os e-mails.

---

## Controlar as notificações de e-mail

Você pode controlar se as notificações serão exibidas ao [receber um e-mail](#).

1. Mantenha  pressionado.
2. Toque em  > **Notificações**.
3. Ajustar configurações de notificação.

**Dica:** Para silenciar as notificações automaticamente durante as horas especificadas, utilize [Não perturbe](#).

## Sobre a Agenda

Acompanhe eventos futuros e receba lembretes automáticos em seu telefone com a Agenda. Com a Agenda do Google, você pode salvar todos os seus eventos em um só lugar seguro, sincronizado e acessível em qualquer dispositivo com Internet ou computador sempre que fizer login em sua conta.

Você pode:

- [Revisar eventos existentes.](#)
- [Criar novos eventos.](#)
- [Controlar notificações de eventos.](#)

Sua agenda pode criar automaticamente novos eventos com base nas mensagens do Gmail recebidas. Por exemplo, se você fizer reservas em restaurantes ou em um voo, esses eventos aparecerão automaticamente na sua agenda; você não tem que adicioná-los.

Se você tiver criado várias agendas dentro de sua [conta do Google](#), ou se tiver várias contas do Google em seu telefone, será possível controlar quais eventos são [sincronizados](#) com o telefone.

## Encontrar eventos da agenda

### Abrir eventos da agenda

Você verá  na [barra de status](#) para alertá-lo sobre os próximos eventos. Deslize a barra de status para baixo e toque na notificação para ver os detalhes do evento na agenda.

Para ver a lista de eventos futuros, [abra](#) o app Agenda.

**Dica:** Para ter uma visão geral dos próximos eventos em sua página inicial, [adicione](#) um Agenda widget.

### Evitar a agenda

Para dar uma olhada na visualização do mês:

1. Toque no nome do mês.
2. Toque em uma data para abri-la e ver seus eventos.

Para alterar a visualização:

1. Em sua agenda, toque em .
2. Toque em **Compromissos**, **Dia**, **Três dias**, **Semana** ou **Mês**. Esta visualização permanece como padrão até que você a altere.

Nessas visualizações, você pode:

- **Ler ou editar detalhes do evento.** Toque no evento para abri-lo e toque em  para editá-lo.
- **Adicionar novos eventos.** Toque em .
- **Procurar na agenda.** Toque em .

## Criar e gerenciar eventos

### Criar eventos da agenda

Ao criar um evento, você verá sugestões de títulos, localizações, pessoas e muito mais. Em alguns casos, essas sugestões são personalizadas de acordo com informações associadas à sua conta do Google e aos eventos que você criou anteriormente.

1. [Abra](#) o app **Agenda** e toque em  > **Evento**.
2. Se você tiver várias contas, toque na conta da agenda desejada.
3. Insira a hora de início e outros detalhes.
4. Se deseja receber um lembrete enviado a sua barra de status, toque em **Adicionar notificação** e selecione o período antes do evento durante o qual você deseja receber um lembrete.
5. Toque em **Salvar**.

### Editar ou excluir eventos da agenda

1. Toque em um evento para abri-lo.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para editar isso, toque em .
  - Para excluir isso, toque em  > **Excluir**.

### Controlar quais eventos são exibidos

Para ocultar temporariamente eventos de sua agenda para uma conta do Google que você não precisa ver o tempo todo:

1. [Abra](#) o app **Agenda** e toque em .
2. Sob o nome da conta, toque em **Eventos**. Se você tiver várias agendas para essa conta, toque no nome de cada uma para ocultar seus eventos.

**Dica:** Ao ocultar eventos, a Agenda ainda [sincronizará](#) com sua [conta](#) do Google. Para evitar que a agenda da conta sincronize automaticamente, a partir da tela Inicial, vá para [Configurar](#) > **Senhas e contas**.

Para excluir eventos gerados automaticamente criados a partir do Gmail (para eventos, como reservas de voos e de restaurante):

1. Toque em  > **Configurar** > **Events from Gmail**.
2. No nome da conta, desative **Mostrar eventos do Gmail** .

Para saber mais, abra Agenda e toque em  > **Ajuda e feedback**.

---

## Controlar notificações de eventos da Agenda

1. Mantenha o ícone do app  pressionado.
2. Toque em  > **Notificações**.
3. Ajustar configurações de notificação.

Se você [atribuiu um toque](#) à notificação, mas o telefone está silenciado, ele não executará o toque.

**Dica:** Para silenciar as notificações automaticamente durante as horas especificadas, utilize [Não perturbe](#).

## Compartilhe fotos e vídeos

Você pode compartilhar sem fio um, vários ou todos os itens de qualquer visualização da Fotos. Basta enviá-los como anexos de e-mail ou de mensagens, enviar para a nuvem ou utilizar conexão entre dispositivos, como Bluetooth.

Além de compartilhar sem fio, você pode [transferir as fotos para seu computador](#) via conexão USB.

Para compartilhar sem fio:

1. [Abra](#) o app  **Fotos**.
2. Navegue até a miniatura do item que você deseja compartilhar.
3. Selecione o item a ser compartilhado:
  - Para selecionar um item, mantenha pressionada sua miniatura.
  - Para selecionar vários itens, mantenha pressionada a primeira miniatura e, em seguida, toque nos outros para selecioná-los.

**Dica:** Para limpar todas as seleções, toque em  na parte superior da tela ao lado do número selecionado.

4. Toque em  e escolha a [maneira que você deseja compartilhar](#).

## Carregar fotos e vídeos

### Fazer backup automaticamente

1. [Abra](#) o app  **Fotos**.
2. Toque no ícone do seu perfil  > **Ativar backup**.  
É possível [alterar essas configurações de volta](#) a qualquer momento.

### Ajustar as configurações de backup

1. [Abra](#) o app  **Fotos**.
2. Toque no ícone do seu perfil  > **Configurações do Google Fotos** > **Backup**.
3. Ajuste as configurações conforme necessário:
  - Para selecionar alta qualidade ou tamanho original para carregamentos, toque em **Backup quality**.
  - Para fazer backup de itens em suas pastas de Download, Screenshots e apps de terceiros, toque em **Fazer backup das pastas do dispositivo**.
  - Para fazer backup de itens pela rede móvel, toque em **Uso de dados móveis** e ajuste as opções de fotos, vídeos e roaming.

## Fazer backup manualmente

1. Abra o app  Fotos.
2. Abra a foto ou o vídeo.
3. Na foto ou no vídeo, toque em . (Deslize para cima se não vir .)

## Visualizar o backup de suas fotos e vídeos

Em seu telefone, abra o app  Fotos.

Em seu computador, faça login em [photos.google.com](https://photos.google.com).

## Mais ajuda

Para saber mais, [leia a Ajuda do Google](#).

## Definir alarmes

### Definir alarme por toque

1. [Abra as configurações rápidas](#) deslizando para baixo duas vezes, depois, para a direita e toque em .
2. Ajuste de alarmes:
  - Para criar um novo alarme, toque em .
  - Para utilizar um alarme existente, ative-o.
  - Para ajustar o som, uma programação ou um marcador de um alarme, toque em .
3. Para controlar as configurações gerais de alarme, como volume do alarme e a duração da soneca, toque em  > **Configurar**.

### Definir alarme por voz

1. Se você configurou a [Voice Match](#), diga "OK, Google". Ou toque em  no widget Pesquisa Google.



2. Quando solicitado a falar, diga seu comando. Por exemplo: "Definir alarme para 19:45, rótulo, ligar a lavadora" ou "Acordar-me às 7:00 amanhã."

Seu telefone define o alarme e fornece uma confirmação.

### Quando um alarme estiver definido

Você verá  na [barra de status](#).

Para ajustá-lo, [abra as configurações rápidas](#) deslizando para baixo duas vezes, depois, para a direita e toque em .

### Excluir um alarme

1. [Abra](#) o app **Relógio**.
2. Toque em .
3. Toque em  > .

## Temporizador e cronômetro do usuário

### Temporizadores do usuário

É possível definir vários temporizadores de contagem regressiva com rótulos para manter o controle:

1. No Relógio aplicativo, toque em  para ver a guia Temporizador.
2. Insira o tempo para a contagem regressiva.
3. Toque em .
4. Realize uma das seguintes ações:
  - Para interromper a contagem regressiva, toque em .
  - Para acrescentar um rótulo ao temporizador, toque no nome atual e altere-o (útil ao utilizar vários temporizadores).
  - Para acrescentar um minuto à contagem regressiva, toque em **+ 1:00**.
  - Para reiniciar o contador para o tempo original, toque em .
  - Para acrescentar um temporizador, toque em .
  - Para excluir um temporizador, toque em .
  - Para alterar o som do cronômetro, toque em  > **Configurar** > **Som do timer**.
  - Se sair deste aplicativo, deslize a barra de status para baixo com um dedo para retornar a ele rapidamente e ver a notificação do cronômetro e o tempo restante. Para abri-lo, toque na notificação.

**Dica:** Se você usa temporizadores com frequência, [adicione um atalho de tarefas](#). Mantenha  pressionado e arraste **Criar novo timer** para a tela inicial.

## Utilize um cronômetro

Grave seu tempo.

1. No Relógio aplicativo, toque em  para ver a guia Cronômetro.
2. Toque em .
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Para interromper o cronômetro, toque em .
  - Para registrar voltas (ou várias durações) enquanto o cronômetro estiver contando, toque em .
  - Para restaurar o contador para zero, toque em .
  - Se sair deste aplicativo, deslize a barra de status para baixo com um dedo para retornar a toque no controle. Para abri-lo, toque na notificação.

**Dica:** Se você usa cronômetros com frequência, [adicione um atalho de tarefas](#). Mantenha  pressionado e arraste **Iniciar cronômetro** para a tela inicial.

## Definir data e hora

### Alterar o formato de horário

1. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Data e hora**.
2. Para alterar o formato de exibição do horário:
  - Para usar o formato de 24 horas, como 13:00, desative **Usar o padrão do local**  e ative **Formato 24 horas** .
  - Para usar o formato de hora do local atual, ative **Usar o padrão do local** .
  - Para usar o formato de 12 horas, desative **Usar o padrão do local** e **Formato 24 horas** .

### Definir data e hora automaticamente

1. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Data e hora**.
2. Ative **Definir hora automaticamente** e **Usar a localização para definir o fuso horário** .

O telefone sincroniza automaticamente com o horário local (utilizando a rede móvel). O horário local é utilizado para alarmes e é exibido na tela de bloqueio e em outras telas.

### Definir data e hora manualmente

1. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Data e hora**.
2. Desative **Definir hora automaticamente** .
3. Para fazer correções, toque em **Data e Hora**.

### Mudar fusos horários

1. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Data e hora**.
2. Desative **Definir fuso horário automaticamente** .
3. Toque em **Fuso horário**. Em seguida, escolha um fuso horário regional (que é aplicado ao horário atual).

### Exibir vários fusos horários

É possível visualizar vários fusos horários no aplicativo Relógio, para que você possa coordenar planos com amigos e colegas de trabalho em outras cidades ou manter contato com a família quando estiver viajando.

1. **Abra** o app **Relógio** e toque em .
2. Para adicionar fusos horários, toque em  e selecione as cidades no fuso horário que deseja visualizar.

### Exibir fuso horário original

Quando estiver viajando, você poderá visualizar seu fuso horário original no aplicativo Relógio.

1. Abra o app **Relógio** e toque em .
2. Toque em  > **Configurar**.
3. Ative **Relógio de casa automático** em .

## Adicionar contatos

### Adicionar contatos automaticamente

Ao [adicionar uma conta](#) em seu telefone, os contatos dessa conta ficam automaticamente disponíveis no dispositivo.

### Adicione um contato com o app Contatos

1. [Abra](#) o app  **Contatos**.
2. Toque em .
3. Se você estiver usando mais de uma conta, a conta que será [sincronizada](#) com o seu novo contato irá aparecer na parte superior. Para alterar a conta, toque em .
4. Toque em uma caixa de texto para digitar o nome e os detalhes. Preencha quantas informações você quiser.

#### Dicas:

- Para adicionar uma foto, toque em . Selecione uma foto salva ou tire uma foto e recorte-a.
- Você pode atribuir um [toque personalizado](#) para ligações desse contato.
- Se você tiver várias [contas](#) no telefone e quiser alterar a conta padrão de novos contatos, em  Contatos, toque no ícone do seu perfil  >  > **Conta padrão para novos contatos**.

5. Toque em **Salvar**.

### Adicione um contato da mensagem de texto

Você pode criar facilmente um novo contato ou adicionar um número de telefone a um contato que já existe ao receber uma mensagem de texto de um número não atribuído

1. [Abra](#) o app  **Mensagens**.
2. Na lista de mensagens, mantenha pressionado o número e, em seguida, toque em  > **Adicionar contato**.
3. Toque em .
4. Realize uma das seguintes ações:
  - Para adicionar um contato existente, comece a digitar o nome do contato no campo de pesquisa e selecione-o.
  - Para definir um novo contato, toque em **Criar um novo contato** e adicione os detalhes do contato.
5. Toque em  ou em **Salvar**.

## Outras maneiras de adicionar contatos

- [Salve uma chamada recente como um contato.](#)
  - Receber um [cartão de visita](#) de alguém.
- 

## Editar ou excluir contatos

### Editar contatos

Após criar um contato, é possível alterar o nome, foto e outras informações de contato.

1. [Abra](#) o app  **Contatos**.
2. Toque no nome da pessoa.
3. Ajuste as configurações conforme necessário:
  - Para [atribuir um toque personalizado](#), toque em  > **Definir toque**.
  - Para enviar as chamadas diretamente para o correio de voz, toque em  > **Encaminhar para correio de voz**. Você também pode [bloquear chamadas](#).
  - Para editar as informações de contato, toque em , e então toque em um campo para fazer as alterações. Toque em  para alterar a foto ou em  > **Descartar** para desfazer as alterações.

### Unir contatos

Se você possui dois contatos da mesma pessoa, você pode mesclar as informações (incluindo todos os e-mails e números de telefone) em um perfil único.

#### Unir contatos automaticamente

1. [Abra](#) o app  **Contatos**.
2. Toque em .
3. Toque em .
4. Toque em **Mesclar contatos duplicados**.

Caso você não veja essa opção, não será possível mesclar os contatos automaticamente.

5. Selecione as opções para mesclar uma ou todas as entradas.

#### Unir contatos manualmente

1. [Abra](#) o app  **Contatos**.
2. Mantenha o contato principal pressionado para unir.  
Por padrão, o nome desse contato é utilizado para o novo perfil.
3. Toque no segundo contato.
4. Toque em  > **Mesclar**.

**Dica:** É possível editar o nome do contato principal (para o perfil mesclado) ou excluir ou alterar outras informações de contato conforme necessário.

## Excluir contatos

É possível excluir contatos criados e armazenados no telefone. Se o contato é sincronizado de uma conta de rede social, exclua o contato nessa conta. Por exemplo, um contato do Facebook precisa ser excluído na sua conta da rede social. Outra opção é ocultar os contatos do Facebook em seu telefone [filtrando a lista de contatos](#).

### Excluir um contato

1. Abra o app  **Contatos**.
2. Toque no nome da pessoa.
3. Toque em  > **Excluir** e confirme a exclusão.

### Excluir vários contatos

1. Abra o app  **Contatos**.
2. Na lista de contatos, mantenha pressionado o primeiro contato.
3. Toque nos outros contatos para excluir.
4. Toque em .

---

## Marcar seus contatos favoritos

Os contatos que você marcar como favoritos aparecerão no topo da lista do app Contatos e na aba  do app Telefone.

Para adicionar alguns contatos aos favoritos:

1. Toque no ícone de contato (foto ou outro ícone).
2. Toque em .

---

## Classificar os contatos

### Classificar contatos no app Contatos

1. Abra o app  **Contatos**.
2. Toque no ícone do seu perfil  > .
3. Definir opções:
  - Para ordenar por nome ou sobrenome, toque em **Classificar por**.
  - Para listar os nomes primeiro por nome ou primeiro por sobrenome, toque em **Formato de nome**.

## Classificar contatos no app Telefone

1. Abra o app  **Telefone**.
2. Toque em  > **Configurar** > **Opções de exibição**.
3. Definir opções:
  - Para ordenar por nome ou sobrenome, toque em **Classificar por**.
  - Para listar os nomes primeiro por nome ou primeiro por sobrenome, toque em **Formato de nome**.

## Selecione quais contatos são exibidos

No app Contatos, é possível restringir quais contatos são exibidos. Essas alterações não afetam os contatos que são exibidos no app Telefone.

No app  **Contatos**:

- Para mostrar contatos de apenas uma conta ou de todas as contas, toque no ícone de seu perfil  e depois selecione as contas.
- Para restringir quais contatos serão exibidos de sua conta, toque em  > **Personalizar visualização**.

No app  **Telefone**, use a guia  apenas os contatos para os quais você liga com frequência ou [marcou como favoritos](#). Para remover contatos dessa guia, mantenha pressionado o contato e toque em .

---

## Compartilhar contatos

### Maneiras de compartilhar contatos

Você pode [compartilhar um](#) ou [todos os contatos](#) enviando um arquivo de cartão de nome (.vcf).

Você também pode compartilhar informações de um contato como um anexo de mensagem de texto.

Ou, basta encostar os telefones um no outro e enviar as informações de contato por [NFC](#).

### Compartilhar um ou mais contatos

1. Abra o app  **Contatos**.
2. Mantenha um nome pressionado para selecioná-lo e, em seguida, toque em outros para selecionar mais.
3. Toque em .
4. Selecione a [maneira de compartilhar](#).

### Exportar todos os contatos

1. Abra o app  **Contatos**.
2. Toque em  > .

3. Se você usa mais de uma conta, selecione a conta.
4. Toque em **SALVAR** para salvá-lo na pasta Downloads.
5. Abra o app **Arquivos**.
6. Vá para **Downloads**.
7. Mantenha o arquivo pressionado.
8. Toque em .
9. Selecione a [maneira de compartilhar](#).

## Receber um arquivo de cartão de visita

1. Quando alguém envia um arquivo de cartão de visita a você, você verá uma notificação de transferência de arquivo. Toque na [notificação](#) e aceite a transferência de arquivo.
2. Toque no arquivo de cartão de nome (.vcf) para abri-lo e adicione a pessoa a seus contatos.

## Atender chamadas

### Atender uma chamada recebida

Ao receber uma chamada, a tela Recebendo chamada exibirá a identificação de chamada. Se perder uma chamada, verá  na [barra de status](#).

Para atender uma chamada recebida:

- Na tela Recebendo chamada, toque em **Atender**.
- Na [tela de bloqueio](#), deslize  para cima a fim de atender uma chamada de voz ou deslize o ícone ou a imagem do chamador para cima para atender uma videochamada.

Durante uma chamada, é possível usar o teclado para digitar números ou códigos, usar o viva-voz ou um dispositivo Bluetooth pareado e adicionar outras pessoas à chamada. [Saiba mais](#).

**Dica:** Você pode [salvar uma chamada recente como um contato](#).

### Atender automaticamente nos fones de ouvido

*Nem todas as operadoras são compatíveis com este recurso.*

Você pode configurar seu telefone para atender automaticamente as chamadas depois de 2, 5 ou 10 segundos quando estiver usando um fone de ouvido (com fio ou [Bluetooth](#)).

1. Toque em .
2. Toque em  > **Configurar**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Se seu telefone tiver um chip, toque em **Chamadas**.
  - Se seu telefone tiver dois chips, toque em **Contas de chamada** e selecione o chip.
4. Toque em **Atender diretamente nos fones de ouvido** e selecione um intervalo de tempo.

### Ouvir anúncio de identificação de chamada

Para ouvir o nome e o número do chamador em voz alta para chamadas recebidas ou desativar o anúncio:

1. [Abra](#) o app  **Telefone**.
2. Toque em  > **Configurar** > **Aviso do identificador de chamadas**.
3. Toque em **Ouvir identificador de chamadas**, depois selecione quando quer ouvir.  
Para desativar o anúncio, selecione **Nunca**.

### Desligar uma chamada recebida

Se você não desejar falar com a pessoa da chamada, poderá:

- **Encaminhar a chamada para o correio de voz.** Na tela Recebendo chamada, toque em **Recusar**. Ou, na tela de bloqueio, pressione o botão liga/desliga. Também é possível [encaminhar todas as chamadas de um número específico automaticamente para o correio de voz](#).
- **Responder com uma mensagem de texto.** Na tela de bloqueio, toque em . Você pode [personalizar](#) essas mensagens padrão.
- [Bloquear todas as chamadas](#) desse número.

## Controlar os toques e as notificações

Você pode:

- **Silencie a campainha rapidamente.** Pressione Diminuir volume na lateral do telefone.
- **Silencie toques durante horas especificadas.** Utilize [Não perturbe](#).
- [Escolher um toque exclusivo para pessoas específicas](#). Você saberá instantaneamente quem está fazendo a chamada.
- **Seja notificado sobre chamadas recebidas quando estiver em uma chamada.** Configure a [chamada em espera](#).
- **Definir o número de toques antes que a chamada seja enviada para o correio de voz.** [Disque para o correio de voz](#) e siga as instruções da operadora para alterar essa configuração.

## Solucionar um problema

Se o telefone não está tocando para as chamadas recebidas, procure por  na barra de status. [Abra as configurações rápidas](#) e desative  Não perturbe. O telefone tocará para as chamadas recebidas. Verifique suas [Configurações](#) para assegurar que seu telefone esteja exibindo chamadas em momentos apropriados.

Se tiver outros problemas, [tente estas etapas de solução de problemas](#).

---

## Fazer chamadas

### Fazer uma chamada

1. Toque em .
2. Toque em  e insira um número.
3. Se inserir um número errado, toque em .
4. Toque em  para ligar para o número.
5. Para desligar, toque em .

### Outras maneiras de fazer chamadas

Você pode fazer chamadas:

- Do aplicativo  Telefone
- Do aplicativo  Contatos

- Outros apps que mostram informações do contato. Quando visualizar um número de telefone, toque nele para discar.

No app  Telefone, você pode fazer chamadas de várias maneiras.

Para	Faça o seguinte
Disque um número	Toque em  , insira um número e toque em  . Se você inserir um número errado, toque em  .
Discar por voz	Toque em  e diga um nome ou número. (Se você não vir  , deslize para baixo para fechar o telefone.) Ou ignore totalmente o app Telefone e diga um <a href="#">comando de voz</a> .
Ligar por nome	Comece digitando o nome na caixa de pesquisa  . Você verá uma lista de correspondências. Basta tocar em um para ligar. (Se não visualizar  , deslize para baixo para fechar o discador.) Ou, para ver sua lista de contatos, toque em  . Deslize pela lista e toque na pessoa para quem deseja ligar.
Ligar para um <a href="#">favorito</a>	Toque na guia  .
Ligar para um local nas proximidades	Toque em  e diga ou digite o nome e, em seguida, toque no resultado da busca para fazer a chamada. <a href="#">Saiba mais</a> .
Retornar chamada	Toque em  , em seguida, toque em  ao lado do número.

**Dicas:**

- Para ligar para números frequentes com apenas um toque na tela inicial, [adicione](#) um widget Discagem direta.
- Você pode [salvar uma chamada recente como um contato](#).

## Alterar aplicativo de chamadas padrão

Você pode [baixar](#) outros aplicativos de chamadas na Play Store. Depois de instalar um, você pode torná-lo o aplicativo de chamadas padrão.

1. Acesse [Configurar](#) > **Apps**.
2. Toque em **Apps padrão** > **App de telefone**.

3. Toque no app para usá-lo.

## Solucionar um problema

Para alterar as informações do ID de chamada vistas pelas pessoas que recebem suas chamadas, entre em contato com sua operadora.

Se tiver outros problemas, [tente estas etapas de solução de problemas](#).

---

## Durante uma chamada

### Ajustar o som durante uma chamada

Ao ouvir, você pode:

- **Ajustar o volume.** Use o botão de volume na lateral do telefone.
- **Alterar para minifone de ouvido, alto-falante ou dispositivo Bluetooth conectado.** Toque em .
- **Usar um dispositivo Bluetooth pareado.** Toque em  para usar ou parar de usar o dispositivo.
- **Silenciar o microfone.** Toque em . Você pode ouvir o chamador, mas ele não consegue ouvir você.

### Digite um número

Toque em  na tela da chamada para usar o teclado numérico.

### Usar outros apps

Quando você coloca o telefone no ouvido, a tela fica escura para evitar toques acidentais. Para reativá-la, distancie-a do seu ouvido ou pressione o botão liga/desliga.

Para ocultar a chamada e usar outros aplicativos, deslize de baixo para cima na tela.

Para retornar à chamada, deslize a [barra de status](#) para baixo e toque em **Chamada em andamento**.

### Atender chamada em espera

Se a [chamada em espera](#) estiver ativa e uma nova chamada for recebida, você pode atendê-la. Toque em **Colocar em espera e atender voz**. A primeira chamada é colocada em espera.

Para alternar entre chamadas, toque em .

Para mesclar chamadas, toque em .

### Gravar chamadas

Nem todas as operadoras e países são compatíveis com este recurso.

Para gravar uma chamada feita ou recebida:

- Na tela da chamada, toque em  para iniciar e em  para parar.
- Não é possível iniciar a gravação quando você está no mudo, em espera ou em conferências.

- Quando você começa a gravar uma chamada, para fins legais, uma voz anuncia que a chamada está sendo gravada. Não é possível desativar o anúncio.

Para reproduzir ou compartilhar a gravação:

1. No app  Telefone, toque em .
2. Na lista de chamadas recentes,  significa que a chamada foi gravada. Toque na chamada.
3. Em seguida:
  - Toque em  para reproduzir a gravação.
  - Toque em  para compartilhá-la.
  - Para excluí-la, deslize a gravação para a esquerda.

Em muitos países, é ilegal gravar uma conversa sem o consentimento da outra parte. Certifique-se de conhecer as leis do seu país antes de gravar uma chamada.

## Finalizar a chamada

Toque em  na tela da chamada.

Ou deslize de cima para baixo em qualquer tela para visualizar a notificação de chamada e toque em **Desligar**.

---

## Fazer videochamadas

### Fazer videochamada com o app Meet

Meet possibilita a realização de uma vídeo chamada com qualquer contato de sua lista que também utilize Meet. Usuários de Android podem obtê-lo em Play Store, e usuários de iPhone podem baixá-lo pela App Store do iTunes. As vídeo chamadas são seguras e não podem ser vistas por outras pessoas.

Para começar, [abra](#) o aplicativo Meet e siga as instruções na tela para configurá-lo.

Para obter mais informações, toque em  > **Ajuda e feedback**.

### Obtenha um app para fazer videochamadas

Há muitos apps de videochamada para escolher na Play Store (como WhatsApp, Skype e muito mais).

1. [Abra](#) o app **Play Store**.
2. Busque por “videochamadas”.
3. [Baixe](#) o app que desejar usar.

### Adicionar efeitos durante as videochamadas

Durante as videochamadas, você pode desfocar ou substituir seu plano de fundo, rastrear seu movimento, mudar o ângulo da câmera ou congelar o quadro.

#### Ajustar efeitos

Quando sua câmera estiver ativa durante uma videochamada, você verá o kit de ferramentas de efeitos . Você poderá arrastá-lo para reposicioná-lo.

Toque em  para ajustar os efeitos:

---

Ícone	Efeito
	Visão da câmera: normal ou zoom
	Congelar quadro
	Rastreamento de assunto: ligado/desligado, sensibilidade, tamanho do assunto
	Efeito de fundo: desfoque ou substituição

---

#### Ativar/Desativar

1. Vá para **Configurar** > **Sistema**.
  2. Toque em **Efeitos de videochamada**, depois:
    - Para adicionar  a todos os apps de videochamada, ative .
    - Para remover  de todos os apps de videochamada, desative .
    - Para removê-lo apenas de determinados apps de videochamada, deixe-o ativado , toque em **Gerenciar apps** e selecione os apps em que deseja usar os efeitos de vídeo.
- 

## Fazer conferências

Para fazer uma conferência:

1. **Ligue** para a primeira pessoa.
2. Para ligar para a próxima pessoa:
  - a. Toque em .
  - Isso coloca a primeira chamada em espera.
  - b. Insira um número.
  - c. Toque em .
3. Para vincular as ligações depois que a segunda pessoa atender, toque em .

## Bloquear chamadas e mensagens de texto

### Sobre bloqueios

Se você não quiser receber chamadas ou mensagens de texto de um determinado número de telefone, você pode bloqueá-lo. Quando o número tentar entrar em contato com você, seu telefone automaticamente irá recusá-lo.

### Bloquear um número

Use qualquer um dos apps para bloquear chamadas e mensagens de texto de um número.

No app  Telefone:

1. Toque em .
2. Mantenha uma chamada do número a ser bloqueado pressionada.
3. Toque em **Bloquear/denunciar spam**.
4. Se você não quiser relatar o número como spam para o Google, remova a marca de seleção.
5. Toque em **Bloquear**.

No app  Mensagens:

1. Mantenha a conversa pressionada para bloquear o número.
2. Toque em  > **Bloquear**.  
Ou, toque em  (para números salvos em seus contatos).
3. Se não deseja denunciar a chamada como spam para o Google, desmarque a caixa de seleção.
4. Toque em **OK**.

### Bloquear todos os números para um contato

1. [Abra](#) o app  **Contatos**.
2. Toque no nome da pessoa.
3. Toque em  > **Bloquear números**.
4. Se você não quiser relatar a chamada como um spam no Google, remova a marca de seleção.
5. Toque em **Bloquear**.

Na tela do contato, você verá  ao lado dos números bloqueados.

### Bloquear chamadas de números não identificados

1. [Abra](#) o app  **Telefone**.
2. Toque em  > **Configurar** > **Números bloqueados**.

3. Ative **Desconhecido(a)** .

Seu telefone bloqueará chamadas de números privados ou sem identificação. Você ainda receberá chamadas de números de telefone armazenados nos seus contatos.

## Desbloquear um número

No app  Telefone:

1. Toque em  > **Configurar** > **Números bloqueados**.
2. Toque em  ao lado do número que será desbloqueado.

No app  Mensagens:

1. Toque em  > **Marcadas como spam e bloqueadas**.
2. Toque na conversa bloqueada.
3. Toque em **Desbloquear**.

## Identificar e bloquear automaticamente ID de chamada de spam

Para números que não estejam em seus contatos, o Google pode fornecer informações sobre o número e alertas sobre possíveis chamadas de spam.

1. Toque em .
2. Toque em  > **Configurar** > **Identificação de chamadas e spam**.
3. Ative **Ver código do autor da chamada e spam** .
4. Para não receber toques e notificações de chamadas suspeitas de spam, ative **Filtrar chamadas de spam** .

Você não receberá notificações para essas chamadas, mas as verá em seu [histórico de chamadas](#) e poderá verificar qualquer correio de voz que receber.

Quando o Identificação de chamadas e spam estiver ativado:

- Se você vir a mensagem “Suspeita de chamada de spam” ou “Spam” para uma chamada recebida, pode atender a chamada ou bloqueá-la e relatar o número.
- Seu telefone pode ter de enviar informações sobre suas chamadas para o Google.
- Ele não controla se o número é exibido quando você faz chamadas.

Se você quiser que o Google identifique chamadas de spam, toque em  >  > **Configurar** > **Identificação de chamadas e spam** e desative .

---

## Ativar e desativar a chamada em espera

Quando você está em uma ligação e outra ligação chega, ela é enviada ao [correio de voz](#). Se em vez disso você quiser ser notificado de novas ligações, ative a ligação em espera.

**Observação:** Algumas operadoras controlam automaticamente a ligação em espera. Se você não vir essa opção no telefone, entre em contato com a operadora para obter mais informações.

Para ativar a chamada em espera:

1. Abra o app  **Telefone**.
2. Toque em  > **Configurar**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Se o seu telefone tem um cartão SIM, toque em **Chamadas**.
  - Se o seu telefone tem dois chips, toque em **Contas de chamada** e selecione o chip.
4. Toque em **Configurações adicionais** e ative **Chamada em espera** .

Quando a ligação em espera está ativada, se você não estiver em uma ligação e chegar uma nova, você pode atendê-la. A primeira ligação fica em espera. Toque em  para mesclar as duas ligações.

Para desativar a chamada em espera, vá para **Configurações adicionais** e desative **Chamada em espera** .

---

## Visualizar e excluir o histórico de chamadas

### Ver o histórico de chamadas

Para ver todas as ligações recentes:

1. Toque em .
2. Toque em .
3. Você verá um ou mais desses ícones ao lado de cada chamada:

Ícone	Significado
	Chamada perdida (recebida)
	Chamada atendida (recebida)
	Chamada feita (saída)

4. Para saber mais sobre uma chamada, toque nela e, em seguida, toque em .

Para ver apenas as chamadas perdidas:

1. Toque em .

2. Toque em  > **Histórico de chamadas**.
3. Toque em **Perdidas**.

## Salvar ligação recente como contato

É possível salvar um número para ficar mais fácil localizar e ligar de volta mais tarde.

Para salvar um número:

1. Toque em .
2. Toque em .
3. Toque no número.
4. Toque em **Adicionar contato**.
5. Selecione se deseja salvá-lo em uma conta ou no telefone.
6. Realize uma das seguintes ações:
  - Para adicionar a um contato existente, toque em **Adicionar aos existentes**.
  - Para definir um novo contato, adicione os detalhes do contato.
7. Toque em  ou em **Salvar**.

## Excluir chamadas do histórico

**Cuidado:** Não é possível restaurar o histórico depois de excluído.

Para excluir uma chamada:

1. Toque em .
2. Toque em .
3. Mantenha o número pressionado.
4. Toque em .

Para excluir todas as chamadas:

1. Toque em .
2. Toque em  > **Histórico de chamadas**.
3. Toque em  > **Limpar histórico de chamadas**.

---

## Fazer uma chamada de emergência com o telefone bloqueado

Em caso de emergência, não é necessário desbloquear o telefone para discar um número de emergência (por exemplo, 911 nos EUA ou 112 na Europa).

Para discar um número de emergência com a tela bloqueada:

1. Deslize o dedo para cima na tela de bloqueio.
2. Toque em **Chamada de emergência** para ver o discador do telefone.
3. Digite o número de emergência da sua região e toque em .

Durante uma chamada de emergência, o [Serviço de localização de emergência](#) envia automaticamente sua localização para os socorristas de emergência.

Você também pode [definir um SOS de emergência](#).

## Usar correio de voz

### Ouvir o correio de voz

Se você configurou o [correio de voz](#), verá  na [barra de status](#) quando uma nova mensagem de voz chegar.

1. Realize uma das seguintes ações:
  - [Deslize a barra de status para baixo](#) e toque em .
  - Ou toque em , em seguida toque e segure 1.
2. Quando estiver conectado, siga as instruções do sistema da operadora.

Se você ouvir uma nova mensagem e se desconectar do correio de voz sem salvar nem excluir a mensagem, você ainda verá  na barra de status.

### Gerencie sua caixa de correio

Sua operadora fornece o sistema de correio de voz.

1. Realize uma das seguintes ações:
  - Deslize a barra de status para baixo e toque em .
  - Ou toque em , e, em seguida, mantenha  pressionado.
2. Quando conectado, siga as instruções para gerenciar as mensagens e a caixa de correio.

Contate sua operadora para obter ajuda com:

- Recuperação ou redefinição da senha/PIN do correio de voz
- Executar as mensagens novamente
- Salvar, encaminhar ou excluir mensagens
- Responder com mensagens de voz ou enviar mensagens de voz
- Alterar o número de toques antes de conectar a chamada ao correio de voz
- Alterar a saudação ou o nome gravado
- Alterar as opções de notificação
- Alterar o idioma da caixa de correio

### Solucionar um problema

Se  permanece em sua barra de status após ouvir seus correios de voz, tente as seguintes opções.

Primeiro, force o inter rompimento do aplicativo:

1. Mantenha  pressionado.
2. Toque em .

3. Toque em **Forçar parada**.

Isso reinicia o aplicativo e deve remover a notificação.

Se isso não ajudar:

1. Ligue para seu número de outro telefone e deixe uma mensagem curta.
2. Vá para seu correio de voz e exclua essa mensagem, mas aguarde para desligar até que o ícone de notificação desapareça de sua barra de status.

---

## Enviar as ligações de um contato para o correio de voz

Para enviar todas as ligações de uma determinada pessoa para o correio de voz:

1. Abra o app  **Contatos**.
2. Toque no ícone do contato.
3. Toque em  > **Encaminhar para correio de voz**.

**Dica:** Você também pode [bloquear todas as chamadas e mensagens de texto de um número](#).

## Escutar música

### Obter músicas

Reproduza músicas ou baixe-as em seu telefone para que você possa ouvir quando estiver em um [avião](#) ou não estiver conectado à Internet.

Seu telefone pode reproduzir arquivos MP3, FLAC, M4A, AAC, AAC+, MIDI e WAV.

Para obter uma música, execute uma das seguintes ações:

- Compre a música em um aplicativo. E, então, reproduza-a ou baixe-a usando esse aplicativo.
- Transfira-a via [USB](#) ou [Bluetooth](#) do computador para a pasta Music do telefone.
- [Transfira a música](#) do computador para a nuvem e ouça em qualquer dispositivo conectado à Internet.

### Faça o streaming de músicas com o YT Music

Encontre facilmente seus álbuns, singles e apresentações ao vivo favoritas, e receba recomendações de músicas novas.

O serviço de streaming é gratuito e contém anúncios.

O serviço premium, que é pago, oferece:

- Música sem anúncios e interrupções
- Reprodução contínua quando a tela está bloqueada
- Downloads para ouvir off-line

Para começar a usar:

1. [Abra](#) o app **YT Music**.
2. Toque em  para buscar músicas ou use as guias para navegar:
  - **Home**: confira estações e recomendações personalizadas com base no seu humor, nas suas atividades ou no histórico de reprodução.
  - **Explorar**: procure os lançamentos mais recentes ou escolha uma lista de reprodução de acordo com o seu humor.
  - **Library**: adicione músicas, álbuns e listas de reprodução à sua biblioteca.
3. Para saber mais sobre os recursos ou os preços das assinaturas, toque no ícone do seu perfil  **Ajuda e feedback**.

Você pode ouvir pelo [alto-falante](#) do telefone ou [pareando com um alto-falante Bluetooth](#).

### Usar botões de volume para alternar as faixas

Quando a tela estiver desativada, você pode usar os [botões de volume](#) para alternar as faixas.

Para configurar:

1. Vá para **Configurar** > **Som e vibração**.  
Ou abra o app **Moto** e toque em  > **Play**.
2. Toque em **Controles de mídia** e ative .

Para alternar faixas quando a tela estiver desativada:

- Para ir para a próxima faixa, mantenha o botão Aumentar volume pressionado.
- Para ir para a faixa anterior, mantenha o botão Diminuir volume pressionado. Se a faixa atual reiniciar, pressione novamente o botão Diminuir volume.

---

## Transferir arquivos de música

### Sobre a transferência de música

É possível transferir arquivos de música comprados armazenados em seus dispositivos entre os dispositivos que você possui.

Apps de música que compartilham arquivos de música a partir do armazenamento na nuvem normalmente compartilham links para acesso aos arquivos armazenados em vez de transferir os arquivos de música entre os dispositivos. Para transferir arquivos de música, a música deve estar armazenada no dispositivo.

### Envie arquivos sobre Bluetooth

Para enviar arquivos de música armazenados em seu telefone:

1. [Emparelhar seu telefone](#) com o dispositivo que recebe a música.
2. Em seu telefone, abra o app **Arquivos** e toque em **Procurar** > **Áudio**.
3. Mantenha o arquivo pressionado.
4. Toque em  e selecione **Bluetooth**.
5. Toque no nome do dispositivo emparelhado.

Durante a transferência de arquivo, você verá  na barra de status. Para verificar o status, [veja](#) a notificação.

### Receba arquivos sobre Bluetooth

1. [Realize o pareamento de seu telefone](#) com o dispositivo que enviará a música.
2. No dispositivo que está enviando a música, inicie a transferência do arquivo, seguindo as instruções do dispositivo.
3. Quando receber a notificação de Bluetooth no telefone, deslize para baixo o toque nela, em seguida, toque em **Aceitar**.

Durante a transferência, você verá  na barra de status. Para verificar o status, [abra](#) a notificação.

Os arquivos são salvos em Music/Bluetooth, local em que os aplicativos de música os encontrarão. Você está pronto para [ouvir](#)!

**Dica:** Para ver os arquivos que você recebeu via Bluetooth, vá para [Configurar](#) > **Dispositivos conectados** > **Preferências de conexão** > **Arquivos recebidos por Bluetooth**.

## Transferir música do seu computador

Para transferir música do computador para o telefone, [conecte-os com um cabo USB](#) e copie os arquivos para a pasta Music do telefone.

---

## Conectar um dispositivo MIDI

Para conectar um dispositivo MIDI:

1. Você irá precisar de:
  - Um cabo USB compatível com transferência de dados, e não somente com carregamento.
  - Um cabo adaptador USB OTG, se necessário.
2. Ligue o telefone e o dispositivo MIDI.
3. Conecte-os com o cabo USB (e o adaptador, se necessário).
4. Desbloqueie o telefone.
5. Altere o tipo de conexão USB para permitir a conexão MIDI:
  - a. Deslize de cima para baixo na tela inicial e toque na notificação **Carregando este dispositivo via USB**.
  - b. Toque em **MIDI**.

## Conectar a redes Wi-Fi

### Ligar e conectar

#### Ativar o Wi-Fi

1. [Abra as configurações rápidas](#) e toque em **Internet**.
2. Ative **Wi-Fi** .

Seu telefone conecta-se automaticamente às redes Wi-Fi que você já se conectou previamente.

Ao se conectar, você verá  na [barra de status](#).

#### Buscar todas as redes disponíveis

1. [Abra as configurações rápidas](#) e toque em **Internet**.
2. Ative **Wi-Fi** .

Você verá uma lista das redes disponíveis. Se uma rede precisar de senha, você verá .

3. Realize uma das seguintes ações:
  - Se a rede for aberta (sem ) , toque no seu nome para se conectar.
  - Para digitar uma senha de proprietário da rede, toque na rede a qual deseja se conectar e insira sua senha. Para sua rede doméstica, verifique a senha na etiqueta do roteador Wi-Fi. Para uma rede pública, obtenha a senha da empresa ou da organização.
  - Para se conectar usando um código QR, toque em **Ver todos**, deslize para **Adicionar rede**, toque em  e leia o código.
  - Se a rede estiver oculta, será necessário [configurá-la](#) para que ela apareça na lista de redes disponíveis.

### Alterar, compartilhar e remover redes

#### Alterar

1. [Abra as configurações rápidas](#) e mantenha  pressionado.
2. Na lista de redes próximas:
  - Para se conectar a uma rede diferente, toque em seu nome.
  - Para alterar as configurações da rede a qual você está conectado no momento, toque em  > .
  - Para alterar as configurações de uma rede salva e desconectada, mantenha o nome pressionado e toque em **Modificar**.

#### Compartilhar

Você pode compartilhar as informações de conexão com amigos para que eles também se conectem à mesma rede.

1. [Abra as configurações rápidas](#) e toque em **Internet**.
2. Toque na rede a qual você está conectado, em seguida toque em .

3. Mostre à pessoa o código para digitalizar ou a senha Wi-Fi para digitar.

### Remover

Se você não quer se conectar automaticamente a uma rede Wi-Fi salva, você pode fazer seu telefone esquecer-la.

1. [Abra as configurações rápidas](#) e toque em **Internet**.
2. Se a rede aparecer em sua lista de redes próximas, toque em seu nome e em **Esquecer**.
3. Para ver todas as redes salvas, toque em **Redes salvas**. Toque no nome de cada rede que desejar remover e depois em **Esquecer**.

## Desativar o Wi-Fi

Para aumentar a duração da carga da bateria, desative o Wi-Fi quando não estiver em um local com acesso a Wi-Fi.

1. [Abra as configurações rápidas](#) e toque em **Internet**.
2. Desative **Wi-Fi** .

## Avançado: desativar procura por Wi-Fi

1. Vá para [Configurar](#) > **Localização**.
2. Toque em **Serviços de localização**.
3. Toque em **Busca por Wi-Fi** e desative a opção .

Se você desativar essa opção, os apps [que usam sua localização](#) não funcionarão também.

## Avançado: conecte-se a redes ocultas

1. [Abra as configurações rápidas](#) e toque em **Internet**.
2. Toque em **Ver todos**, deslize para baixo e toque em **Adicionar rede**.
3. Insira o SSID (nome da rede), o tipo de segurança, verifique **Exibir senha** e digite a senha.
4. Toque em **Opções avançadas** e altere **Rede oculta** para **Sim**.
5. Toque em **Salvar**.

A rede oculta está agora visível na lista de redes disponíveis e, caso ainda não esteja conectado ao Wi-Fi, você será conectado agora.

6. Se você estava conectado ao Wi-Fi quando adicionou a rede oculta, na lista de redes disponíveis, toque no nome da rede salva e toque em **Conectar**.

---

## Conectar-se com Wi-Fi Direct

Se você tiver um dispositivo, como [impressora](#) ou [TV](#), que ofereça suporte a Wi-Fi Direct, você pode conectar o telefone sem um roteador sem fio ou cabo.

Quando você ligar a rede [Wi-Fi](#) do telefone, o Wi-Fi Direct será ativado automaticamente.

Para se conectar a uma rede Wi-Fi Direct:

1. No dispositivo que deseja conectar, configure o Wi-Fi Direct. Para obter instruções, consulte o guia do usuário do produto.
  2. No seu telefone, navegue até **Configurar** > **Rede e internet** > **Internet** > **Preferências de rede**.
  3. Toque em **Wi-Fi Direct**.  
Você verá uma lista de dispositivos com Wi-Fi Direct que estão dentro de alcance e são compatíveis.
  4. Toque no nome do dispositivo para conectar.
- 

## Utilize o modo avião

O modo avião desativa todas as conexões sem fio, impedindo que o telefone transmita sinais que possam interferir nas comunicações dos aviões.

### Ativar

Abra as [configurações rápidas](#) e toque em  para ativar o modo avião. Essa ação desativa todas as conexões sem fio (Wi-Fi, voz e dados para chamadas e mensagens de texto, Bluetooth). Se a sua companhia aérea permitir, ative o [Wi-Fi](#) e/ou o [Bluetooth](#) novamente durante o voo. As outras conexões sem fio permanecem desativadas.

### Desativar

Abra as [configurações rápidas](#) e toque em .

---

## Controlar o uso de dados

### Ativar/desativar os dados móveis

Abra as [configurações rápidas](#) e toque em **Internet**. Em seguida, pelo nome da sua rede móvel, ative  ou desative  sua conexão.

Ao desativar o uso de dados através da rede celular, você ainda pode usar os dados através de uma conexão de [rede Wi-Fi](#).

Os dados móveis deverão estar ATIVADOS se desejar:

- [Receber ou enviar mensagens multimídia](#)
- [Compartilhar a conexão de internet do seu telefone](#) com outros dispositivos

### Definir aviso e limite de dados

Às vezes, é fácil de exceder o limite do plano de dados sem perceber. Para evitar surpresas, defina um aviso de uso que enviar notificações quando estiver próximo do limite, e defina um limite de uso que desativa os dados móveis quando for alcançado.

1. Vá para **Configurar** > **Rede e internet** > **Rede móvel**.  
Ou, em [configurações rápidas](#), mantenha **Internet** pressionado.
2. Caso esteja usando dois SIMs, toque no nome do SIM.
3. Toque em **Aviso e limite de dados**.

4. Para definir um aviso, ative **Definir aviso de dados** , em seguida, toque em **Aviso de dados** e insira a quantidade de dados.
5. Para definir um limite de uso, ative **Definir limite de dados** , em seguida, toque em **Limite de dados** e insira a quantidade de dados.

## Restringir dados de 2º plano

### Sobre os dados em segundo plano

Mesmo quando você não está usando os apps ativamente, a maioria deles usa dados em segundo plano para sincronizar informações e enviar notificações.

Para economizar dados quando estiver chegando no seu limite de uso, você pode usar Economia de dados para desativar os dados em segundo plano de todos os apps. Ou, para restringir por tempo indeterminado os dados em segundo plano usados por um app, você pode desativar os dados em segundo plano especificamente para esse app.

### Notificações somente quando você abrir o app

Quando você desativa os dados em segundo plano de um app, ele não será sincronizado até que você o abra, portanto, você NÃO receberá notificações até que abra o app e ele seja sincronizado.

### Restringir para todos os apps quando estiver chegando no seu limite de dados

1. Vá para **Configurar** > **Rede e internet** > **Economia de dados**.
2. Ative **Usar o recurso "Economia de dados"** em .

Você verá  em sua barra de status e todos os aplicativos não poderão utilizar dados em segundo plano.

3. Para permitir que determinados aplicativos continuem usando dados em segundo plano, toque em **Dados irrestritos** e, ao lado do nome do app, deslize o botão  para ligar.

### Restringir por tempo indeterminado para apps específicos

1. Vá para **Configurar** > **Rede e internet** > **Rede móvel**.
2. Caso esteja usando dois SIMs, toque no nome do SIM.
3. Toque em **Uso de dados**.
4. Toque em um app e, em seguida, desligue **Dados em segundo plano** .

## Dual SIMs

Se o seu telefone tem dois SIMs, os dados móveis ficam ativos em apenas um SIM por vez. Você pode [controlar qual dos SIMs é usado](#).

---

## Compartilhar sua conexão de internet

Quer usar a internet em um computador ou tablet, mas não tem conexão? Compartilhe a conexão de dados móveis do telefone com vários dispositivos transformando seu telefone em um [roteador Wi-Fi](#). Ou compartilhe sua conexão de internet com um único dispositivo usando a [conexão por USB](#) ou a [conexão Bluetooth](#).

É necessário que seu plano de celular seja compatível com compartilhamento de dados. Se você não souber, contate sua operadora.

## Roteador Wi-Fi: configuração

1. Verifique se:
  - Os [dados móveis estão ativados](#). (Se os dados móveis estiverem desativados, seu telefone não terá uma conexão de internet para compartilhar).
  - [Economia de dados está desativado](#).
2. Vá para [Configurar](#) > **Rede e internet** > **Roteador Wi-Fi e tethering**.
3. Toque em **Roteador Wi-Fi** e siga uma destas etapas:
  - Torne mais fácil encontrar e conectar-se ao seu roteador Wi-Fi. Toque no nome do seu roteador Wi-Fi e altere-o.
  - Impeça que outras pessoas vejam o nome de rede de seu telefone. Consulte **Ocultar meu dispositivo**.
  - Veja sua senha atual ou altere-a. Toque em **Senha do ponto de acesso**.
  - Melhore o sinal do roteador Wi-Fi. Para menos interferência, altere o canal/banda de transmissão para 5 GHz. Para um sinal mais forte, mude para 2 GHz. (Este recurso não está disponível em todos os países.)
  - Ajude outros dispositivos a localizar seu roteador Wi-Fi. Certifique-se de que **Aumentar compatibilidade** esteja ativado .
  - Aumente a velocidade de conexão do roteador Wi-Fi. Se você não precisar mais ajudar outras pessoas a encontrar seu roteador Wi-Fi, desative **Aumentar compatibilidade**.
  - Limite o número de dispositivos que podem se conectar ou restrinja o acesso apenas aos dispositivos que você especificar. Toque em **Gerenciar dispositivos**.
  - Economize energia. Toque em **Configurações de tempo limite** para configurar quando o roteador Wi-Fi deve ser desligado automaticamente se ninguém estiver usando.

## Roteador Wi-Fi: conexão de dispositivos

1. Verifique se os [dados móveis estão ativados](#). Se os dados móveis estiverem desativados, seu telefone não terá uma conexão de internet para compartilhar.
2. Vá para [Configurar](#) > **Rede e internet** > **Roteador Wi-Fi e tethering**.
3. Toque em **Roteador Wi-Fi**.
4. Ative **Usar roteador Wi-Fi** em , em seguida, conecte seu telefone para carregar. Usar o roteador Wi-Fi realmente consome a bateria!

Quando o roteador Wi-Fi estiver ativo, você verá  na [barra de status](#).

5. Configure a conexão.

Para conectar	Faça o seguinte
Um telefone	<ol style="list-style-type: none"><li>No seu telefone, próximo ao nome do roteador Wi-Fi, toque em  e desbloqueie se solicitado.</li><li>Use a outra câmera do telefone para ler o código QR que fornece a senha.</li></ol>
Outro dispositivo	<ol style="list-style-type: none"><li>Abra as configurações de Wi-Fi do dispositivo.</li><li>Selecione o roteador Wi-Fi do seu telefone.</li><li>Insira a senha do roteador Wi-Fi. <a href="#">Saiba como encontrar a senha do roteador Wi-Fi.</a></li></ol>

## Roteador Wi-Fi: gerenciamento de conexões

### Número de conexões

Para ver o número de dispositivos conectados ao seu roteador Wi-Fi:

- Em [configurações rápidas](#), veja abaixo de .
- Você também pode acessar **Configurar > Rede e internet > Roteador Wi-Fi e tethering** e ver em **Roteador Wi-Fi**.

Ao [atribuir uma senha](#) para o seu roteador Wi-Fi, você terá a garantia de que as pessoas não poderão se conectar ao seu roteador Wi-Fi sem seu conhecimento ou permissão.

### Controle quem pode se conectar

Para desconectar todos os dispositivos e impedir que eles se conectem novamente:

- Desative o roteador Wi-Fi.
- [Altere a senha.](#)
- Ligue o roteador Wi-Fi novamente para continuar utilizando-o.

Se estiver enfrentando problemas de desempenho, você poderá limitar o número de conexões permitidas ou desconectar dispositivos temporariamente.

- Vá para **Configurar > Rede e internet > Roteador Wi-Fi e tethering**.
- Toque em **Roteador Wi-Fi > Gerenciar dispositivos**.
- Realize uma das seguintes ações:
  - Para limitar o número de dispositivos permitidos, toque em **Limite de dispositivos**.
  - Para desconectar dispositivos temporariamente até a próxima sessão do roteador Wi-Fi, em **Dispositivos conectados**, toque no nome do dispositivo > **Desconectar**. O dispositivo não conseguirá se conectar até que você desligue e reinicie o roteador Wi-Fi.

Para permitir que apenas dispositivos especificados se conectem:

- Obtenha os endereços MAC dos dispositivos que você deseja permitir que se conectem. (Conecte os dispositivos ao roteador Wi-Fi normalmente e, em seguida, vá para **Gerenciar dispositivos** e toque no nome de cada dispositivo conectado para visualizar seu endereço MAC.)

2. Toque em **Gerenciar dispositivos permitidos** > **Adicionar dispositivo permitido**.
3. Para cada dispositivo, insira o endereço MAC e o nome do dispositivo.
4. Depois que você adicionar os dispositivos permitidos, eles serão salvos, a menos que você os exclua. É possível marcar ou desmarcar a opção **Todos os dispositivos** para ativar ou desativar esse recurso a qualquer momento.

Para restringir o acesso de um dispositivo anteriormente permitido, toque no nome do dispositivo e, depois, toque em **Excluir**.

## Roteador Wi-Fi: exibição ou alteração de senha

1. Vá para **Configurar** > **Rede e internet** > **Roteador Wi-Fi e tethering**.
2. Toque em **Roteador Wi-Fi**.
3. Toque em **Senha do ponto de acesso** para ver a senha atual.
4. Para alterar a senha, sobrescreva a senha atual.

**Observação:** É possível desativar as senhas de seu roteador Wi-Fi, mas recomendamos mantê-la a fim de impedir o uso não autorizado de seus dados móveis.

## Conexão USB

Para conectar um dispositivo à internet usando os dados móveis de seu telefone e um cabo USB:

1. Verifique se os **dados móveis estão ativados**. Se os dados móveis estiverem desativados, seu telefone não terá uma conexão de internet para compartilhar.
2. **Conecte** o telefone ao computador usando um cabo USB.
3. No telefone, acesse **Configurar**.
4. Toque em **Rede e internet** > **Roteador Wi-Fi e tethering**.
5. Ative o **Vínculo por USB** para iniciar a conexão.

Você verá  em suas **notificações**.

Para interromper a conexão, toque na notificação e desative **Vínculo por USB**, em seguida, desconecte o telefone e o computador.

## Conexão Bluetooth

Para conectar um dispositivo à internet usando os dados móveis de seu telefone e uma conexão Bluetooth:

1. Verifique se os **dados móveis estão ativados**. Se os dados móveis estiverem desativados, seu telefone não terá uma conexão de internet para compartilhar.
2. Ative o Bluetooth em seu telefone e **pareie** com o outro dispositivo.
3. Configure o outro dispositivo para obter sua conexão de rede via Bluetooth.
4. No telefone, acesse **Configurar**.
5. Toque em **Rede e internet** > **Roteador Wi-Fi e tethering**.
6. Ative o **Vínculo Bluetooth (tethering)** para iniciar a conexão.

Você verá  em suas **notificações**.

Para interromper a conexão, toque na notificação e desative **Vínculo Bluetooth (tethering)**.

---

## Conectar-se a VPNs

Uma rede virtual privada (VPN) permite que você acesse arquivos em uma rede segura como uma rede de escritório com firewall. Entre em contato com seu administrador de rede para obter as configurações da VPN e outros aplicativos ou requisitos adicionais.

Para configurar uma conexão de VPN:

1. Vá para **Configurar** > **Rede e internet**.
2. Toque em **VPN**. Se solicitado, defina um PIN ou senha de bloqueio da tela.
3. Toque em **+**.
4. Escolha o tipo de VPN e insira as configurações do administrador de rede.
5. Para permanecer sempre conectado a uma VPN, marque **VPN sempre ativa**.
6. Toque em **Salvar**.

A rede é armazenada na lista VPN para que seja possível selecioná-la sempre que desejar se conectar.

---

## Adicionar um serviço de DNS privado

DNS particular o protege quando você navega na internet e usa apps no telefone. Ele:

- Codifica os dados em um canal seguro
- Evita o redirecionamento para sites fraudulentos que parecem legítimos
- Impede que você receba comunicações fraudulentas de origens que parecem legítimas (phishing)
- Impede que outras pessoas roubem suas informações durante o envio ou recebimento (espionagem)

O telefone está definido como **DNS particular** > **Automático** por padrão. Portanto, você estará protegido desde que os provedores de serviços móveis ou de Internet ofereçam DNS criptografado.

### Serviços DNS privados

Você precisa alterar essa configuração somente se tiver um serviço DNS gratuito ou pago para usar, em vez de depender dos provedores de celular ou Internet. Para adicionar o serviço ao seu telefone:

1. Vá para **Configurar** > **Rede e internet** > **DNS particular**.
2. Selecione **Nome do host do provedor de DNS particular**.
3. Toque em **Inserir nome do host do provedor DNS**.
4. Insira o URL do seu provedor de DNS e toque em **Salvar**.

Se você não quiser mais usar o serviço de DNS privado:

1. Vá para **Configurar** > **Rede e internet** > **DNS particular**.
2. Selecione **Automático**.

Não recomendamos desligar o DNS particular.

## Conectar-se com Bluetooth

### Ativar/desativar o Bluetooth

O Bluetooth consome mais a sua bateria, portanto, desative-o quando não estiver sendo utilizado.

1. [Abra as configurações rápidas](#).
2. Toque em  para ligar/desligar.

### Parear com dispositivo Bluetooth

Para conectar com um novo acessório Bluetooth ou outro dispositivo, é necessário pareá-lo. Isso deve ser feito uma vez para cada dispositivo.

1. Defina o dispositivo que deseja parear (acessório, computador, outro telefone etc.) para o modo de detecção de Bluetooth para que seu telefone possa encontrá-lo. Consulte as instruções do fabricante do dispositivo.
2. No seu telefone, vá para [Configurar](#) > **Dispositivos conectados**.
3. Toque em .  
Enquanto o telefone procura por dispositivos disponíveis, você verá .
4. Toque em um dispositivo disponível para conectar.
5. Realize uma das seguintes ações:
  - Se um código de pareamento for exibido no telefone e no dispositivo Bluetooth, certifique-se de que os códigos correspondam. (Se não corresponderem, toque em **Cancelar**, verifique o nome do dispositivo com o qual deseja parear e tente novamente.)
  - Caso seu dispositivo mostre uma senha (por exemplo, 0000 ou 1234), insira-a no seu telefone. Caso não encontre um local para inseri-la, deslize o dedo do topo da tela para baixo e toque na notificação Bluetooth.
  - Se o seu dispositivo não exibir uma senha e for necessário inserir uma senha para parear o dispositivo, consulte as instruções do fabricante do dispositivo.
6. Toque em **Parear** no seu telefone. Verifique, no outro dispositivo, se também é exibido um prompt de pareamento; em caso afirmativo, você precisará confirmar a ação em ambos os dispositivos, senão o pareamento apresentará falha.
7. [Defina as opções de compartilhamento](#) se você quiser compartilhar contatos, áudio do telefone, áudio de mídia ou o acesso à Internet.

**Dica:** Se você utiliza um bloqueio de tela, pode definir um dispositivo Bluetooth pareado como um [dispositivo confiável](#) para permitir que o telefone permaneça desbloqueado enquanto estiver conectado a ele. Quando desligar ou se estiver fora de alcance, o telefone será novamente bloqueado. Acesse [Configurar](#) > **Segurança** > **Smart Lock** > **Dispositivos confiáveis**.

Não consegue parear? [Solucione o problema](#).

### Usar dispositivo pareado

**Dica:** Conexões Bluetooth podem realmente esgotar a bateria. Economize energia [desativando o Bluetooth](#) quando você não estiver conectado a um dispositivo.

Após parear com um aparelho, você precisará configurar as opções de compartilhamento e poderá usar o Bluetooth:

- Realizar ou receber [chamadas](#) com fones de ouvido
- Realizar ou receber [chamadas](#) e executar música no sistema de áudio do carro
- Transferir [música](#)
- Compartilhar [fotos](#)
- Compartilhar [contatos](#)
- Compartilhar [a conexão de internet do seu telefone](#) com seu computador

Para definir as opções de compartilhamento:

1. Vá para [Configurar](#) > **Dispositivos conectados**.
2. Toque em  no nome do dispositivo.
3. Ative ou desative as opções de compartilhamento.
4. No dispositivo pareado ou no app do dispositivo, procure as configurações do Bluetooth a revisar e ajustar. Para obter mais informações, consulte as instruções do fabricante do dispositivo pareado.

## Reconectar com dispositivo Bluetooth

1. [Abra as configurações rápidas](#) e ative .
2. Ative o dispositivo Bluetooth.

## Desativar a busca do Bluetooth

Quando o [Bluetooth está desativado](#), o telefone ainda pode buscar e se conectar automaticamente a um [dispositivo pareado anteriormente](#). Para evitar isso, desative a Busca por Bluetooth.

Para desativar a busca:

1. Vá para [Configurar](#) > **Localização**.
2. Toque em **Serviços de localização**.
3. Desative a **Busca por Bluetooth** .

Se você desativar essa opção, os apps [que usam sua localização](#) não funcionarão também.

## Alterar o nome do telefone

O nome de seu telefone identifica o telefone em uma rede Bluetooth. Você pode alterá-lo.

1. Vá para [Configurar](#) > **Dispositivos conectados**.
2. Toque em  > **Nome do dispositivo**.

## Sobre a tecnologia Qualcomm Snapdragon Sound

Seu telefone possui a tecnologia Qualcomm Snapdragon Sound para uma experiência de áudio premium.



*Qualcomm Snapdragon Sound é um produto da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou suas subsidiárias.*

*Qualcomm, Snapdragon e Snapdragon Sound são marcas comerciais ou registradas da Qualcomm Incorporated.*

---

## Fazer pagamentos sem contato

*Apenas algumas versões deste telefone, vendido em alguns países, suportam esse recurso.*

Encoste o telefone em um leitor eletrônico e use NFC (Comunicação a curta distância) para fazer pagamentos de maneira rápida e **segura** em caixas registradoras.

## Configurar pagamentos sem contato

1. Certifique-se de ter:
  - Configure um app de pagamento no telefone. [Instale um](#) de Play Store se necessário.
  - **NFC** ativado.
2. Vá para **Configurar** > **Dispositivos conectados** > **Preferências de conexão**.
3. Toque em **NFC** e certifique-se de que esteja ativado.
4. Toque em **Pagamentos sem contato** > **Pagamento padrão** e selecione o app.
5. Toque em **Usar padrão** e escolha quando usá-lo (sempre ou exceto quando outro aplicativo de pagamento estiver aberto).

**Observação:** Este recurso gerencia aplicativos de pagamento. Ele não inclui aplicativos de transferência de dinheiro.

## Fazer um pagamento

1. Certifique-se de que **NFC esteja ligado** e que o terminal tenha este símbolo:



2. Desbloqueie o telefone e encoste sua **parte traseira** no terminal.

O app de pagamento pode exigir que você o abra e insira um PIN antes de encostar o telefone no terminal.

## Desativar pagamentos sem contato

[Desative a NFC.](#)

**Dica:** Você também pode abrir seu aplicativo de pagamento e desativar pagamentos sem contato. Nem todos os aplicativos de pagamento são compatíveis com essa opção.

## Compartilhe ou receba com NFC

*Apenas algumas versões deste telefone, vendido em alguns países, suportam esse recurso.*

A NFC (Comunicação a curta distância) facilita o compartilhamento [seguro](#) com fontes nas quais você confia, sem ter que digitar muitas informações ou ter dificuldades com o pareamento.

### Ative a NFC

1. [Abra as configurações rápidas](#) e toque em .

Ou vá para [Configurar](#) > **Dispositivos conectados** > **Preferências de conexão**

2. Toque em **NFC** e ative a opção .

Se essa opção não estiver disponível, é porque o telefone não suporta NFC.

### Compartilhamento de conteúdo entre dispositivos

Compartilhe conteúdo do telefone para outro dispositivo encostando os dispositivos (geralmente pela parte traseira).

Você pode compartilhar conteúdo usando o app Arquivos. Para saber como, [leia a ajuda do Google](#).

### Leia a etiqueta de NFC em pôsteres e placas

Receba links da web, cupons eletrônicos, folhetos, mapas e muito mais de uma etiqueta NFC. Procure o logotipo NFC nos acessórios, pôsteres, placas e vitrines de lojas habilitadas para NFC. Basta aproximar a [parte traseira](#) do seu telefone a uma distância de 2 cm do logotipo para receber as informações da etiqueta.



### Ativar o ícone NFC na barra de status

Para saber se o NFC está ativado examinando a sua barra de status:

1. Vá para [Configurar](#) > **Dispositivos conectados**.
2. Toque em **Preferências de conexão** > **NFC**.
3. Ative **Ícone de NFC** .

Quando o NFC estiver ativo, você verá  na [barra de status](#).

## Desative a NFC

Abra as [configurações rápidas](#) e toque em .

## Compartilhe arquivos e links com telefones Android próximos

Compartilhe conteúdo com facilidade e segurança. Você pode compartilhar coisas como fotos ou vídeos, contatos, documentos e links. Envie-os para outro telefone Android perto de você sem usar uma conexão com a Internet.

### Ativar ou desativar o compartilhamento

Para ativá-lo:

1. No telefone, verifique se o [Bluetooth](#) e o [Localização](#) estão ativados.
2. [Abra as configurações rápidas](#) e toque em .

Ou vá para [Configurar](#) > [Dispositivos conectados](#) > [Preferências de conexão](#) > [Compartilhar por proximidade](#).

3. Toque em **Ativar** e ative .

Para desativar, abra as configurações rápidas, toque em  e desative-o .

**Dica:** Você pode alterar o nome do telefone para algo menos identificável antes de compartilhar ou receber. Vá para [Configurar](#) > [Dispositivos conectados](#) > [Preferências de conexão](#) > [Compartilhar por proximidade](#) > [Nome do dispositivo](#) e edite o nome.

### Compartilhe conteúdo com alguém

1. Abra o conteúdo para compartilhar.
2. Toque  em ou toque em  > **Compartilhar** e selecione **Compartilhar por proximidade**.  
Seu telefone procurará dispositivos próximos.
3. Segure os dois telefones perto um do outro.
4. Quando você vir o outro telefone em sua lista de dispositivos próximos, toque no nome dele para enviar o item.  
A outra pessoa pode aceitar ou rejeitar a transferência.

### Obter conteúdo de alguém

1. Quando alguém [compartilhar conteúdo](#) com você, você receberá uma notificação:
  - Se necessário, toque na notificação para tornar seu telefone visível.
  - Se for solicitado que você ative o Compartilhar por proximidade, o Bluetooth ou o Localização, toque em **Ativar**.

2. Para obter o conteúdo, toque em **Aceitar**.

## Escolha quem pode ver você para compartilhar

Ninguém pode compartilhar com você quando sua tela estiver bloqueada.

Para ajustar quem pode compartilhar com você quando a tela estiver desbloqueada:

1. [Abra as configurações rápidas](#) e toque em .

Ou vá para [Configurar](#) > **Dispositivos conectados** > **Preferências de conexão** > **Compartilhar por proximidade**.

2. Toque em **Visibilidade do dispositivo** e escolha quem pode ver seu telefone para compartilhar:
  - **Todas as pessoas:** seu telefone fica visível para seus contatos que estão próximos enquanto sua tela está ativada e desbloqueada.
  - **Contatos:** seu telefone fica visível para os contatos próximos que você escolher enquanto a tela estiver ativada e desbloqueada.
  - **Seus dispositivos:** seu telefone só fica visível quando o Compartilhar por proximidade está aberto.

Se um contato não estiver disponível, será necessário adicionar um endereço de e-mail associado à conta Google dessa pessoa às informações de contato.

## Solucionar um problema

Se não conseguir compartilhar o conteúdo com alguém, tente as etapas a seguir:

1. Verifique se o [Bluetooth está ativado](#) em seu telefone.
2. Verifique se a [Localização está ativada](#) em seu telefone.
3. Aproxime os dispositivos, a uma distância de até 30 cm um do outro.
4. Ligar e desligar o [modo avião](#).
5. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
6. Aguarde até que ninguém mais compartilhe conteúdo com o outro telefone.

---

## Transferir arquivos entre o telefone e o computador (USB)

### Sobre transferências com USB

É possível transferir [música](#), fotos e outros arquivos entre o armazenamento do seu telefone e o computador (em qualquer direção). Utilize um cabo USB capaz de transferir dados (que não seja somente para carregamento).

Ao conectar o telefone e o computador com o cabo USB, o tipo de conexão USB do telefone será definido para modo de carregamento, que carrega sua bateria, mas impede que o computador visualize os arquivos do telefone. Antes de transferir os arquivos, altere o tipo de conexão USB para permitir a transferência de:

- Qualquer tipo de arquivo
- Somente fotos e vídeos

## Conectar o telefone para transferir arquivos

1. Com o telefone e o computador ligados, conecte o telefone e o computador com um cabo USB.
2. Desbloqueie o telefone
3. Mude o tipo de conexão USB para permitir transferências de arquivo:
  - a. Deslize de cima para baixo na tela inicial e toque na notificação **Carregando este dispositivo via USB**.
  - b. Para transferir qualquer tipo de arquivo, toque em **Transferência de arquivo**.  
Ou, para transferir somente fotos e vídeos, toque em **PTP**.

## Transferir arquivos

Em um computador Windows:

1. Certifique-se de que o telefone esteja conectado adequadamente ao computador usando as etapas acima.  
Se você não desbloquear o telefone e alterar a conexão USB para permitir transferências de arquivo, você não verá arquivos no seu telefone.
2. Em seu computador, abra o Explorador de Arquivos, selecione o nome de seu telefone e navegue até o armazenamento interno.
3. Se você selecionou **PTP** ao conectar o telefone, no Explorador de Arquivos, escolha entre importar fotos e vídeos automaticamente ou manualmente.
4. Abra uma segunda janela do Explorador de arquivos para ver as pastas do seu computador.
5. Navegue até as pastas ou arquivos para transferência e arraste e solte para e a partir do armazenamento do telefone aberto e das pastas do computador.

Em um Mac:

1. Certifique-se de que o telefone esteja conectado adequadamente ao computador usando as etapas acima.  
Se você não desbloquear o telefone e alterar a conexão USB para permitir transferências de arquivo, você não verá arquivos no seu telefone.
2. No computador, baixe o aplicativo Android File Transfer de [www.android.com/filetransfer](http://www.android.com/filetransfer) e siga as instruções na tela.

## Localização dos arquivos

Os arquivos são armazenados nas seguintes pastas de seu telefone:

- **DCIM:** (Imagens de câmera digital) Fotos e vídeos capturados com o app Câmera
- **Pictures:** fotos que você editou e fotos de outros aplicativos que não sejam a Câmera
- **Download:** arquivos [baixados](#) da internet
- **Music:** arquivos para aplicativos que reproduzem música
- **Ringtones:** Arquivos de som para toques
- **Notifications:** arquivos de áudio para [notificações](#)

- **Alarms:** arquivos de áudio para [alarmes](#)

## Solucionar um problema

Se tiver problemas, [tente estas etapas de solução de problemas](#).

---

## Plataforma Ready For

Há energia esperando para ser liberada em seu smartphone Motorola. A plataforma Ready For amplifica tudo o que seu telefone é capaz de fazer. Mova os jogos do seu telefone para a tela grande para aumentar a adrenalina. Ou, sinta como se estivesse presente durante as videochamadas. E use ainda seus apps em uma tela de desktop, dando a você mais espaço para trabalhar e se divertir. Use seu telefone com um PC para levar as multitarefas a um novo nível.

Para começar, toque em  **Ready For** na configurações rápidas ou abra **Configurar > Dispositivos conectados > Ready For**. [Saiba mais](#)

---

## Transmitir a tela ou mídia na TV

### Espelhar com o Chromecast

Para espelhar a tela do telefone em uma TV e mostrar todos os aplicativos e telas que você usa, faça o seguinte:

- Use uma TV com [Chromecast integrado](#).
- Ou conecte o Chromecast à porta HDMI da TV. ([Saiba como](#).)

Para iniciar a transmissão:

1. Certifique-se de que o telefone e o Chromecast ou a TV com Chromecast estão conectados à mesma rede [Wi-Fi](#).
2. Vá para **Configurar > Dispositivos conectados > Preferências de conexão > Transmitir**.  
Ou, em [configurações rápidas](#), toque em .
3. Toque no nome do Chromecast ou da TV para conectar.

Para interromper a conexão:

- Na notificação de transmissão, toque em  > **Desconectar**.
- Ou, nas configurações rápidas, toque em  > **Desconectar**.

### Transmitir um app

Você pode transmitir um app se você:

- Tiver uma smart TV compatível com aplicativos móveis que podem visualizar ou reproduzir mídia do telefone. Consulte o guia de usuário da TV para obter instruções para conectar o telefone.
- Tiver um Chromecast ou uma TV com [Chromecast integrado](#).

O Miracast não é compatível.

Para transmitir um app:

1. Certifique-se de que o telefone e a smart TV ou Chromecast estão conectados à mesma rede [Wi-Fi](#).
2. Em um app compatível com a transmissão (YouTube, por exemplo), toque em .

Se você não vir  ou se a sua TV não estiver na lista de opções de transmissão, [siga estas etapas de solução de problemas](#).

Durante a transmissão:

- Você verá  na [barra de status](#).
- Ainda é possível fazer e receber chamadas e usar os outros recursos do telefone.

Para interromper a transmissão:

- No app que está transmitindo, toque em  e toque na opção de desconectar.
- Na notificação, toque em .

## Transmitir mídia pessoal com Wi-Fi Direct

Se a TV for compatível com Wi-Fi Direct, [configure uma conexão](#) entre o telefone e a TV para visualizar ou reproduzir mídia do telefone.

Para obter informações sobre como usar o Wi-Fi Direct depois de se conectar, consulte o guia do usuário que veio com a sua TV.

## Solucionar um problema

Após cada etapa, verifique se o problema foi resolvido.

### Verifique o básico

1. Se estiver usando uma [VPN](#), desative-a e tente novamente.
2. Certifique-se de que o telefone e o Chromecast ou a smart TV estão conectados à mesma rede [Wi-Fi](#).
3. Mova o telefone para um raio de distância de 4,5 m do Chromecast ou da smart TV.
4. Se você estiver usando um Chromecast ou uma TV com Chromecast integrado, [verifique se há atualizações](#) para o app Home.

### O telefone não consegue encontrar a smart TV

Primeiro, verifique o básico. Depois:

1. Na TV, abra o app e inicie um vídeo. Em seguida, no seu telefone, abra o app e tente transmitir para a TV novamente.
2. Vincule o app do telefone com o app na TV:
  - a. No telefone, abra o app, abra as configurações e procure opções para assistir na TV. (Por exemplo, **YouTube** >  > **Configurar** > **Assista na TV** > **Associar com código da TV**.)
  - b. Siga as instruções na tela do app para concluir a configuração.
3. Reinicie o roteador Wi-Fi.
4. Verifique se há atualizações de firmware e apps na TV. Consulte o site de suporte do fabricante da TV para obter informações.

5. Consulte o site de suporte do fabricante da TV para conferir se o app ainda é compatível com o modelo da sua TV.

### Consulte a ajuda do app

Se você está com problemas para transmitir em um desses apps, consulte a central de ajuda para obter informações sobre solução de problemas:

- [Netflix](#)
- [Amazon Prime Video](#)
- [YouTube](#)
- [Google TV](#)

---

## Imprimir de seu telefone

### Configuração de impressão

Para conectar a impressora e o telefone:

1. Antes de começar:
  - Se a impressora estiver conectada a uma rede Wi-Fi, certifique-se de que o telefone e a impressora estejam conectados à mesma rede.
  - Se a impressora for compatível com Wi-Fi Direct, [configure uma conexão direta](#) entre o telefone e a impressora.
2. Vá para **Configurar** > **Dispositivos conectados** > **Preferências de conexão** > **Impressão**.
3. Toque em **Serviço de impressão padrão** para localizar a impressora automaticamente.  
Quando a impressora for localizada, ela estará pronta para imprimir.

Se a impressora não for localizada no Serviço de impressão padrão:

1. Toque em **Adicionar serviço**.
2. Na Play Store, pesquise “serviço de impressão da [marca da impressora]” e instale o app para o plugin de serviço da impressora.
3. Depois de instalado, retorne para **Configurar** > **Dispositivos conectados** > **Preferências de conexão** > **Impressão** e toque no nome do plugin do serviço de impressão para localizar a impressora automaticamente.
4. Se a impressora não for localizada automaticamente, toque em  > **Adicionar impressora** > .
5. Digite o nome da impressora e o endereço IP (encontrado nas configurações da impressora no computador conectado).

## Imprimir

1. Abra o item a imprimir, como:
  - Uma foto na Fotos
  - Um e-mail
  - Um documento no Drive
  - Uma página da web no Chrome.
2. Toque em  ou  > **Imprimir**. (Caso esteja usando Chrome,  > **Compartilhar** > **Imprimir**.)
3. Selecione as opções da impressora, se necessário.
4. Toque em .

---

## Sobre o compartilhamento sem fio

### O que você pode compartilhar

Você pode compartilhar [fotos e vídeos](#), [contatos](#), [capturas de tela](#) e [arquivos baixados](#).

### Ao compartilhar fotos e vídeos

Ao decidir como [compartilhar](#) fotos ou vídeos, considere os seguintes fatores:

- Resolução (alta ou baixa) da foto ou vídeo; alta resolução utiliza mais dados
- Quantidade de fotos para compartilhar (uma foto ou algumas para um álbum de férias inteiro)
- Seja para compartilhar na Internet ou entre dispositivos
- Quantidade de disponibilidade para compartilhamento

### Maneiras de compartilhar

---

Método	Descrição
Compartilhar por proximidade	<p>Bom para:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Compartilhar com segurança com pessoas próximas que tenham telefones Android</li><li>• Compartilhar um link, um contato, uma ou algumas fotos</li><li>• Compartilhamento rápido e imediato</li></ul> <p>Considerações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• O outro telefone deve estar a 30 cm.</li><li>• Não requer uma conexão de Wi-Fi ou dados móveis.</li></ul>

[Saiba mais.](#)

---

#### Mensagem (MMS)

Bom para:

- Compartilhar uma foto ou um vídeo em baixa resolução
- Compartilhar com um amigo ou grupo
- Compartilhar imediatamente, enquanto um evento acontece

Considerações:

- Você e os destinatários devem ter planos de dados móveis para receber mensagens de texto de multimídia.
- Enviar fotos de alta resolução via mensagem de texto usa mais dados móveis.
- As fotos e vídeos permanecem disponíveis até que o destinatário exclua a mensagem.
- Vídeos de alta qualidade são grandes demais e não podem ser compartilhados em mensagem de texto.

[Saiba como](#)

---

#### E-mail

Bom para:

- Compartilhar uma ou algumas fotos
- Compartilhar com um amigo ou grupo

Considerações:

- Alguns provedores de e-mail limitam o tamanho dos anexos. Para arquivos maiores, carregue o arquivo no armazenamento em nuvem e envie um e-mail com o link em vez do arquivo.
- Os anexos de e-mail permanecem disponíveis para baixar até que o destinatário exclua o e-mail.

[Saiba como](#)

---

#### Nuvem

Bom para:

- Compartilhar fotos em alta resolução, diversas fotos, álbuns inteiros e vídeos
- Controlar o compartilhamento através de links
- Controlar por quanto tempo você compartilha algo (você pode facilmente excluir o item ou desativar os privilégios de compartilhamento).

Considerações:

- Muitos serviços na nuvem oferecem armazenamento gratuito com uma conta básica.
- Os serviços de armazenamento em nuvem são razoavelmente seguros, mas não completamente livres de brechas de segurança, então pense antes de fazer o carregamento.

- Carregue via [Wi-Fi](#) para evitar custos de dados móveis.

[Saiba como](#)

---

#### App de rede social

Bom para:

- Compartilhar em público, com grandes grupos de amigos, seguidores e assinantes
- Compartilhar uma foto de cada vez ou diversas fotos, álbuns ou vídeos
- Controlar por quanto tempo você compartilha algo (você pode facilmente excluir o item ou desativar o compartilhamento).

Considerações:

- Entenda as políticas de privacidade e compartilhamento da rede social antes de postar.
  - Verifique com frequência atualizações nas políticas de privacidade e compartilhamento de redes sociais.
  - Requer uma conexão de Wi-Fi ou dados móveis.
- 

#### Bluetooth

Bom para:

- Compartilhar entre telefones ou outro dispositivo conectado
- Compartilhar rapidamente

Considerações:

- O telefone deve estar pareado [e conectado](#) a outro dispositivo.
- 

#### NFC

Bom para:

- Compartilhar rapidamente com um telefone, tablet ou computador próximo
- Não é necessário parear os dispositivos (apenas [toque](#) um no outro).

Considerações:

- Os dispositivos com os quais você compartilha devem ter NFC.
- O seu telefone e o outro dispositivo devem estar ligados e desbloqueados.

[Saiba como](#)

---

## Óculos de realidade aumentada (AR) ThinkReality A3

### Sobre o ThinkReality A3

O ThinkReality A3 Industrial Edition ativa as soluções de AR da plataforma de software ThinkReality.



Saiba mais:

- [Óculos ThinkReality A3: visão geral e peças de serviço](#)
- [ThinkReality A3 com telefone Moto G100 e portal ThinkReality – Industrial Edition: perguntas frequentes e solução de problemas](#)

## Receber serviço e suporte

Para receber serviço e suporte usando o número de série do ThinkReality A3:

1. [Obtenha o número de série](#) do ThinkReality A3.
2. Insira o número de série do ThinkReality A3 em [smartsupport.lenovo.com](https://smartsupport.lenovo.com).
3. Clique em **Fale conosco**

---

## Definir ou alterar apps padrão

Se você tiver vários apps com a mesma funcionalidade, você pode escolher qual app usar por padrão.

### Escolher quando solicitado

Às vezes, o telefone pergunta qual app usar, por exemplo, para abrir um arquivo PDF.

Para definir um padrão quando solicitado:

1. Toque no app a usar.
2. Escolha com que frequência você deseja usar esse app para esta ação: **Sempre** ou **Desta vez**.

Se você selecionar Sempre, o telefone não perguntará mais qual app usar. Para que ele pergunte novamente, apague a escolha padrão:

1. Vá para [Configurar](#) > **Apps**.
2. Toque em **Apps padrão** > **Abrir links**.
3. Toque no app que você selecionou como padrão.
4. Toque em **Abrir links compatíveis** e selecione **Perguntar sempre**.

### Escolher a qualquer momento

Você pode alterar alguns apps padrão (por exemplo, o [navegador](#) ou as [mensagens](#)) a qualquer momento:

1. Vá para [Configurar](#) > **Apps**.
2. Toque em **Apps padrão**.
3. Toque no padrão para alterar.
4. Toque no app a usar.

---

## Ajustar o acesso especial a apps

Em [Configurar](#) > **Apps** > **Acesso especial ao app**, é possível ajustar as configurações abaixo:

- **Acesso ao uso:** controle quais apps têm acesso aos dados de uso do app (quais outros apps você está usando e com que frequência, qual a sua operadora, configurações de idioma e outros detalhes).
- **Dados irrestritos:** permita que determinados apps usem dados em segundo plano mesmo quando Economia de dados estiver ativado. [Saiba mais](#).

Você também pode controlar se os apps têm acesso a recursos como: [Picture-in-picture](#), [Otimização de bateria](#) e [Não perturbe](#). Em geral, esses recursos não precisam ser ajustados.

## Ligue/desligue as notificações

### Desativar as notificações do app

Quando receber notificações indesejadas de um app, mantenha a notificação pressionada e, em seguida, toque em **Desativar notificações**.

Para revisar todos os apps e ajustar se eles podem enviar notificações:

1. Deslize para baixo para visualizar as notificações.
2. Na parte inferior da lista, toque em **Gerenciar**.
3. Toque em **Configurações do app**.
4. Realize uma das seguintes ações:
  - Para interromper todas as notificações de um app, desative-o .
  - Para interromper determinadas notificações de um app, toque no nome do app e, em seguida, ative as notificações  ou desative-as  para cada categoria.
  - Para impedir que um app exiba notificações como um banner na parte superior de uma tela desbloqueada, por exemplo, ao receber ligações, toque no nome do app (se for necessário toque no tipo de notificação), depois, desative **Aparecer na tela**  para a categoria.

**Dica:** Para evitar as notificações de todos os apps durante determinados horários ou eventos do calendário, use [Não perturbe](#).

### Ativar as notificações do app

Se um app não estiver enviando notificações, mas você quiser que ele faça isso:

1. Vá para **Configurar** > **Notificações**.
2. Toque em **Configurações do app**.
3. Na parte superior, toque em  e selecione **Desativadas**.
4. Ative as notificações em  conforme necessário.

### Notificações da tela de bloqueio

Se você tiver [definido um padrão, PIN ou senha](#), poderá controlar que tipo de notificação aparece em sua [tela de bloqueio](#) e evitar que elas revelem informações privadas.

Para ajustar as notificações de todos os apps:

1. Vá para **Configurar** > **Notificações**.

2. Para ocultar o conteúdo confidencial exibido na tela de bloqueio, desative **Notificações confidenciais** .

Notificações de mensagens e de e-mails recebidos serão exibidas na tela de bloqueio, mas sem incluir detalhes das mensagens.

Para um controle mais preciso, ative  para permitir que detalhes sejam exibidos, e oculte conteúdo confidencial de aplicativos específicos.

3. Para alterar quais notificações são exibidas na tela de bloqueio (mostrar tudo, ocultar notificações de aplicativos **silenciados** ou ocultar todos) toque em **Notificações na tela de bloqueio**.

Para ocultar conteúdo confidencial de determinados apps:

1. Defina notificações na tela de bloqueio em todos os apps para **Mostrar conversas, padrão e silenciosas**.
2. Mantenha o ícone do app pressionado e toque em  > **Notificações**.
3. Os tipos de notificações que o aplicativo envia aparecem aqui. Para cada notificação ativada que você deseja ocultar:
  - a. Toque no nome.
  - b. Toque em **Notificações na tela de bloqueio** > **Mostrar conteúdo confidencial apenas se desbloqueado**.

**Dica:** Ao **ativar Bloqueio total**, as notificações não aparecem em sua tela de bloqueio.

## Ativar a soneca

Se você quiser ativar a soneca para notificações arrastando-as para a esquerda ou direita, ative a soneca:

1. Vá para **Configurar** > **Notificações**.
2. Ative **Permitir suspensão de notificações** .

## Controlar pontos e balões de notificação

Os ícones do app mostram pontos para alertar você sobre notificações não lidas. Você pode desativar os pontos para um ou todos os apps.



### Desativar os pontos para todos os apps

1. Vá para **Configurar** > **Notificações**.
2. Ative **Ponto de notificação no ícone do app**  ou desative .

### Desativar pontos para um app

1. Mantenha o ícone do app pressionado.
2. Toque em  > **Notificações**.
3. Ative **Permitir ponto de notificação**  ou desative .

### Ativar ou desativar balões para todos os apps

Algumas conversas aparecem como balões flutuando em cima de outros apps para facilitar o controle e o acesso. Você pode desativar os balões e ver as conversas apenas no próprio app.

1. Vá para **Configurar** > **Notificações**.
2. Toque em **Balões** e os ative  ou desative .

---

## Controle o som das notificações

### Alterar o volume da notificação

Para ajustar o nível de volume de todas as notificações:

1. Pressione um botão de volume e, na tela, toque em **...**.
2. Ajuste o controle deslizante **Volume da notificação**.

### Alterar o som da notificação

Para alterar o som de todas as notificações de apps:

1. Vá para **Configurar** > **Som e vibração** > **Som de notificação padrão**.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para alterar, escolha um novo som.
  - Para desativar os sons de notificação, selecione **Nenhum**.

Para alterar o som de notificação de um app específico:

1. Mantenha o ícone do app pressionado.
2. Toque em  > **Notificações**.
3. Toque na categoria para notificações ativadas e, em seguida toque em **Som** e selecione um toque exclusivo ou defina como nenhum.

Se as notificações de um aplicativo estiverem silenciadas, mas você quiser ouvi-las:

1. Mantenha uma notificação pressionada.
2. Toque em **Padrão**.

Para permitir que as notificações de um app sejam ouvidas quando **Não perturbe** estiver ativado:

1. Mantenha o ícone do app pressionado.
2. Toque em  > **Notificações**.
3. Toque na categoria para notificações ativadas e ative **Modificar "Não perturbe"** em .

### Para silenciar as notificações de um app

Para silenciar as notificações de **todos** os apps temporariamente, use **Não perturbe**.

#### Altere para Silencioso

Se você quiser que as notificações de um app sejam menos invasivas, classifique-as:

- **Padrão:** você ouvirá um som e sentirá a vibração (se estiver ativada), receberá uma mensagem na tela de bloqueio e verá o ícone do app na barra de status.
- **Silencioso:** você não ouvirá um som nem sentirá a vibração. O ícone de notificação ainda será exibido na [barra de status](#), a não ser que você o oculte.

Opção 1: em uma notificação

1. Mantenha uma notificação pressionada.
2. Toque em **Silencioso**.

Opção 2: em Configurar

1. Vá para **Configurar** > **Notificações** > **Configurações do app** e selecione o app.
2. Toque no tipo de notificação a ser alterada.
3. Toque em **Silencioso**.

### Oculte os ícones da barra de status para notificações silenciosas

1. Vá para **Configurar** > **Notificações**.
2. Ative **Ocultar notificações silenciosas na barra de status** .
3. Reinicie o telefone para aplicar as novas configurações.

Você não verá o ícone na barra de status para nenhuma notificação silenciosa. Ao deslizar a barra de status para baixo, o ícone é exibido no menu suspenso junto com a notificação.

**Dica:** Nas Configurar do telefone, só é possível ocultar os ícones da barra de status de todos os apps. Se você quiser ocultar o ícone de um único app da barra de status, abra o app e procure em suas configurações. Somente alguns apps permitem que você faça isso.

### Ocultar notificações silenciosas

1. Vá para **Configurar** > **Som e vibração** > **Não perturbe**.  
Ou, em configurações rápidas, toque e mantenha pressionado .
2. Toque em **Exibir opções para notificações ocultas**.
3. Selecione o que permitir ou bloquear:
  - **Sem som de notificações:** você verá todas as notificações na lista suspensa, mas não ouvirá o som.
  - **Sem aviso visual ou sonoro de notificações:** você não verá nem ouvirá notificações.
  - **Personalizados:** Comece por não ver ou ouvir notificações e fazer pequenos ajustes, como permitir pontos de notificação em ícones de apps.

---

## Ver histórico de notificações

Após limpar ou adiar as notificações, você pode acessar o histórico de notificações para visualizá-las novamente.

Para configurar:

1. Vá para **Configurar** > **Notificações**.
2. Toque em **Histórico de notificações**.

3. Ative **Usar histórico de notificações** em .

Para ver o histórico, vá para **Configurar > Notificações > Histórico de notificações**.

---

## Carregar o telefone

### Como carregar o telefone

Seu telefone é como um pequeno computador que oferece muitas informações e apps. Dependendo do que for usado, pode consumir muita energia. Planeje o carregamento do telefone todas as noites para que ele esteja pronto para o dia seguinte.

1. **Conecte** o telefone ao carregador que o acompanha ou a um carregador compatível com o telefone.

Outros carregadores, incluindo laptops, podem carregar mais lentamente.

2. Insira o plugue em uma tomada elétrica.

Quando o telefone estiver desligado e carregando, você verá o desenho da bateria e a porcentagem. Se a bateria estiver completamente descarregada, eles não aparecerão até que o telefone receba a carga mínima necessária para iniciar.

Quando o telefone estiver ligado e carregando, você verá  na **barra de status**.

### Dicas para carregar o telefone

- Você pode usar o telefone durante o carregamento. Para carregar mais rápido, não use o telefone durante o carregamento.
- Caso não consiga ligar o telefone enquanto ele estiver carregando, aguarde até que ele receba a carga mínima antes de ligá-lo.
- Quando a bateria estiver baixa, o telefone mostrará uma **notificação**.
- Use o modo **Economia de bateria** quando a bateria estiver baixa.
- Você pode **desativar** os sons de carregamento.

---

## Carregue outros dispositivos

A bateria tem energia suficiente para que você possa usá-la para carregar outros dispositivos sem fio compatíveis, como fones de ouvido ou outros telefones. Verifique se o dispositivo que você deseja carregar é compatível com o carregamento sem fios.

1. **Abra as configurações rápidas** e mantenha  pressionado.

Como alternativa, acesse **Configurar > Bateria > Compartilhamento de bateria**.

2. Ative **Compartilhar bateria** .

3. Coloque o telefone virado para baixo em uma superfície plana.

- Coloque um dispositivo compatível na parte de cima do telefone. Você sentirá uma vibração curta quando eles se conectarem.

Para obter os melhores resultados ao carregar outro telefone, posicione os dispositivos dessa forma:



Você sentirá uma curta vibração quando os dispositivos se conectarem.

---

## Estender a duração da bateria

### Escolher configurações que usem menos bateria

Para obter o máximo de duração da bateria:

- Conexões:** desative o [Bluetooth](#) e o [GPS](#) quando não estiverem em uso.
- Wi-Fi:** ative o [Wi-Fi](#) quando o telefone estiver em uma localização com cobertura Wi-Fi.
- Tela:** diminua o [brilho da tela](#), mude para [Tema escuro](#) e defina um [tempo limite da tela](#) mais curto.
- Sincronização:** desative a [sincronização automática](#) de todas as contas se ela não for necessária. Isso significa que você não receberá notificações quando houver atualizações e que será necessário sincronizar manualmente para receber novos e-mails.

### Conservar temporariamente a energia da bateria

Use o modo [Economia de bateria](#) para continuar usando o dispositivo com a bateria fraca.

Além disso, evite atividades que consumam muita bateria até que você possa [carregá-la](#):

- Gravar ou assistir a vídeos
- Ouvir música
- Tirar fotos
- Utilizar [papel de parede](#) animado

### Veja o que está consumindo sua bateria

Para ver se um app ou serviço específico está consumindo sua bateria:

- Vá para [Configurar](#) > [Bateria](#) > [Uso da bateria](#).
- Deslize para cima para exibir a lista de apps e recursos usando a energia desde a última carga total.

3. Toque no app ou recurso que está consumindo muita energia.
4. Em **Gerenciar uso da bateria**, toque nas opções para reduzir o consumo de energia.

## Mantenha a bateria adaptável ativada

Ao manter a bateria adaptável ativada, os apps raramente usados irão consumir menos bateria quando não estiverem em uso. Ao longo do tempo, seu telefone irá memorizar como você usa os apps e se ajustará para uma maior duração da bateria.

1. Vá para **Configurar** > **Bateria** > **Bateria adaptável**.
2. Ative **Bateria adaptável** .

---

## Usar o modo Economia de bateria

### Quando o Economia de bateria estiver ativado

Economia de bateria ajuda você a continuar usando uma bateria fraca até a próxima carga.

Para economizar energia, seu telefone irá:

- Ative Tema escuro (Você pode [desativá-lo](#), mas isso consome mais bateria.)
- Diminua a [taxa de atualização](#)
- Desative a [Transcrição Instantânea](#)
- Aguardar até que você acesse um aplicativo para atualizar o conteúdo, como e-mail ou notícias
- Impedir que aplicativos funcionem em segundo plano (como ouvir você dizer “Olá, Google”)
- Parar de usar os serviços de Localização quando a tela estiver desligada

Quando o telefone estiver no modo Economia de bateria, você verá  na barra de status.

## Ativar ou desativar o Economia de bateria

### Ligue/desligue você mesmo

[Abra as configurações rápidas](#) e toque em .

### Ative-o automaticamente

Para ativar quando a carga da sua bateria estiver abaixo de um nível específico:

1. Abra as configurações rápidas e mantenha  pressionado.
2. Toque em **Economia de bateria** > **Definir uma programação** > **Com base na porcentagem**.
3. Mova o controle deslizante para ajustar a porcentagem quando Economia de bateria for ativado.

**Dica:** Economia de bateria é desativado enquanto o telefone está sendo carregado. Ele é ativado novamente quando você desconecta o telefone.

### Deixe-o desativar quando o telefone estiver carregado

Para desativar automaticamente quando a bateria atingir 90%:

1. Abra as configurações rápidas e mantenha  pressionado.
  2. Toque em **Economia de bateria**.
  3. Verifique se a opção **Desativar quando estiver carregado** está ativada .
- 

## Exibir porcentagem da bateria na barra de status

Para mostrar a porcentagem de energia restante da bateria na barra de status:

1. Vá para [Configurar](#) > **Bateria**.  
Ou abra as configurações rápidas e mantenha  pressionado.
2. Ative **Porcentagem da bateria** .

---

## Sobre as opções de armazenamento

### Armazenamento interno do telefone

Você pode armazenar fotos, vídeos, músicas e apps em seu telefone. Os arquivos que você [baixou](#) da internet e os anexos que você salvou do [e-mail](#) ou de mensagens de texto são armazenados lá também.

Você pode [liberar espaço](#) quando necessário.

### Armazenamento em nuvem

Nuvens são uma ótima opção para armazenamento de arquivos, como [fotos](#), [vídeos](#) e [músicas](#) que você deseja compartilhar e acessar a partir de outros dispositivos.

As vantagens incluem:

- Acesse seus arquivos de qualquer computador ou dispositivo móvel com conexão de internet
- Sincronização de arquivos; não é necessário acompanhar várias versões em diversos locais de armazenamento
- Backups de fotos e vídeos disponíveis se o telefone for perdido ou danificado

Em geral, os provedores de armazenamento em nuvem oferecem armazenamento gratuito que pode ser expandido com uma assinatura paga quando for atingido o limite do armazenamento gratuito. Você também pode gerenciar o armazenamento gratuito removendo os arquivos de que não precisará mais para deixar espaço para novos.

Apps como Drive e Fotos permitem que você [faça o backup de suas mídias](#) facilmente para a nuvem.

---

## Gerenciar o armazenamento do telefone

### Liberar espaço por meio da busca

Para buscar os itens antigos e não usados e removê-los do seu telefone, como os downloads e apps não utilizados:

1. [Abra](#) o app **Arquivos**.
2. Toque em **Limpar**.  
Você verá sugestões de categorias de itens para verificar e liberar espaço.
3. Toque nas sugestões e siga as instruções na tela para desinstalar, mover ou excluir itens.

Se as sugestões para liberar espaço não aparecerem, verifique se estão ativas:

1. [Abra](#) o app **Arquivos**.
2. Toque em  > **Configurar**.
3. Toque em **Notificações** e ative  as que você deseja receber.

## Liberar espaço manualmente

Para liberar espaço:

1. [Abra](#) o app **Arquivos**.
2. Toque em **Procurar**.
3. Toque em uma categoria (apps, imagens, vídeos, etc.) para visualizar aquele tipo de item.
4. Realize uma das seguintes ações:
  - Para desinstalar apps, toque no nome do app e em **Desinstalar**.
  - Para apagar o cache de um app, toque no nome do app e, em seguida, toque em **Armazenamento e cache > Limpar cache**.
  - Para apagar os dados de um app, toque no nome do app e, em seguida, toque em **Armazenamento e cache > Limpar armazenamento**.
  - Para excluir mídia ou outros arquivos, mantenha pressionado para selecionar um ou mais itens e, em seguida, toque em .

## Agendar a remoção automática de fotos e vídeos

Se você [automaticamente faz o backup](#) de suas fotos e vídeos, você pode remover automaticamente as cópias do armazenamento interno de seu telefone depois de 30, 60 ou 90 dias.

1. Vá para [Configurar](#) > **Armazenamento**.
2. Toque em **Gerenciador de armazenamento** e ative .
3. Toque em **Remover fotos e vídeos** e selecione um intervalo de tempo.

---

## Localizar arquivos baixados

Você pode baixar os arquivos e armazená-los no telefone, incluindo:

- Fotos, vídeos e documentos salvos de e-mails ou textos
- Livros, filmes ou outros conteúdos comprados de Play Store e salvos para visualização off-line
- Outros arquivos ou imagens baixados da Web

Quando o download do arquivo tiver terminado, você verá  na [barra de status](#). Toque na [notificação](#) para abrir o arquivo no app apropriado.

Para exibir, editar ou excluir downloads:

1. [Abra](#) o app **Arquivos**.
2. Toque em **Procurar** > **Downloads**.

3. Realize uma das seguintes ações:

- Para abrir ou reproduzir um arquivo, toque nele. É possível editar apenas alguns tipos de arquivos.
- Para classificar os arquivos por nome, data de modificação ou tamanho,  > **Classificar por**.
- Para compartilhar um arquivo, mantenha-o pressionado e depois toque em .
- Para excluir um arquivo, mantenha-o pressionado e depois toque em .

**Dica:** Para acessar downloads de um computador, conecte o telefone com um [cabo USB](#). Em seguida, abra o armazenamento interno do telefone e procure arquivos na pasta Downloads.

---

## Recuperar arquivos excluídos recentemente

É possível tentar recuperar fotos, vídeos ou mensagens de texto excluídos recentemente. Tente fazer isso o mais rápido possível. Quanto mais usar o telefone, maior a probabilidade de que o arquivo seja substituído por novos dados.

1. Procure “recuperação de arquivo” em Play Store e [instale](#) um dos aplicativos.
2. Use o aplicativo para pesquisar seu telefone.
3. Caso não seja possível recuperar itens excluídos recentemente, tente conectar o telefone ao computador com um cabo USB e usar um programa de computador para recuperar arquivos.

**Dica:** [Faça backup de suas fotos na nuvem](#), assim você não vai perdê-las caso as exclua do telefone.

---

## Carregar música na nuvem

Você pode armazenar músicas de sua biblioteca na nuvem, gratuitamente, com o Google YT Music (não disponível em todos os países). Em seguida, você poderá ouvir suas músicas instantaneamente onde quer que esteja.

É possível carregar músicas de:

- Biblioteca do iTunes
- Biblioteca do Windows Media Player
- Pasta Minhas músicas ou qualquer pasta no computador

Para carregar suas músicas:

1. No seu computador, visite [music.youtube.com](https://music.youtube.com)
2. Clique na foto do seu perfil > **Fazer o upload de música**.

Para saber mais, [leia a Ajuda do Google](#).

Depois de carregar a música, você poderá ouvi-la:

- No seu computador, visitando [music.youtube.com](https://music.youtube.com)
- No telefone com o app [YT Music](#)

---

## Carregar fotos e vídeos

### Fazer backup automaticamente

1. Abra o app  **Fotos**.
2. Toque no ícone do seu perfil  > **Ativar backup**.

É possível [alterar essas configurações de volta](#) a qualquer momento.

### Ajustar as configurações de backup

1. Abra o app  **Fotos**.
2. Toque no ícone do seu perfil  > **Configurações do Google Fotos** > **Backup**.
3. Ajuste as configurações conforme necessário:
  - Para selecionar alta qualidade ou tamanho original para carregamentos, toque em **Backup quality**.
  - Para fazer backup de itens em suas pastas de Download, Screenshots e apps de terceiros, toque em **Fazer backup das pastas do dispositivo**.
  - Para fazer backup de itens pela rede móvel, toque em **Uso de dados móveis** e ajuste as opções de fotos, vídeos e roaming.

### Fazer backup manualmente

1. Abra o app  **Fotos**.
2. Abra a foto ou o vídeo.
3. Na foto ou no vídeo, toque em . (Deslize para cima se não vir .)

### Visualizar o backup de suas fotos e vídeos

Em seu telefone, abra o app  **Fotos**.

Em seu computador, faça login em [photos.google.com](https://photos.google.com).

### Mais ajuda

Para saber mais, [leia a Ajuda do Google](#).

---

## Digitalizar documentos e fazer cópias

### Digitalizar um documento para o Drive

Você pode digitalizar documentos importantes com o telefone e salvá-los como PDFs no Google Drive.

1. Abra o app **Drive**.

2. Toque em  > .
  3. Alinhe o telefone sobre o documento a ser digitalizado e toque em .
  4. Toque em .
  5. Opcionalmente:
    - Toque em  para cortar.
    - Toque em  para selecionar opções de melhoria de imagem.
    - Toque em  para girar a imagem.
    - Toque em  para reiniciar o digitalizador (isso exclui a digitalização atual que não foi salva).
    - Toque em  para renomear, e ajuste a imagem e as configurações do PDF.
  6. Ao concluir a digitalização, toque em **Próximo**.
  7. Se desejar, altere o título do documento e a pasta no Drive e toque em **Salvar**.
- No Drive, abra o arquivo e toque em  para compartilhar ou [imprimir](#) a digitalização.

## Digitalizar e salvar em pastas na sua tela inicial

Adicione widgets Drive Scan à sua tela inicial para digitalizar e salvar em pastas novas ou selecionadas. Cada widget salva em uma única pasta no Drive. Então, [adicione múltiplos widgets](#), um para cada pasta necessária (recibos, extratos, receitas etc.).


## Ajustar os volumes

### Utilizar os botões de volume

**Áudio da chamada.** Durante uma chamada, os [botões de volume](#) controlam o volume da voz do interlocutor.

**Mídia.** Durante uma chamada, os botões de volume controlam o volume da mídia durante a reprodução ou antes de começar a ouvir.

**Toque do telefone, sons de notificação e alarmes.** Para ajustar esses volumes, pressione um botão de volume e, em seguida, use este atalho em sua tela inicial:



1. Deslize para ajustar o volume de mídia.
2. Toque para alternar o toque do telefone e os sons de notificação entre ligado , silencioso e somente vibração .
3. Deslize para ajustar o volume da chamada.
4. Toque para ver todos os controles de volume (chamada, campanha/notificação, alarme, mídia).
5. Toque para ativar/desativar as [legendas](#) quando uma fala for detectada.

### Defina os volumes dos aplicativos e silencie automaticamente os apps

Você pode ajustar o volume de cada aplicativo.


Além disso, o seu telefone pode aprender a silenciar automaticamente os apps que você silencia com frequência. Você pode revisar e mudar a lista de apps sempre que quiser.

#### Configurar

1. Acesse [Configurar](#) > [Som e vibração](#).
2. Toque em **Multi-volume** e ative .

#### Ajustar os volumes de apps

Pressione um botão de volume para controlar o volume do app que está ativo na tela ou use o controle deslizante para ajustar o volume de todos os apps com o som ligado.



### Visualizar e remover aplicativos automaticamente silenciados

1. Vá para **Configurar** > **Som e vibração** > **Multi-volume**.
2. Toque em **Mudo automático** para ver a lista de aplicativos silenciados.
3. Para remover um aplicativo da lista, basta ativar o áudio no aplicativo.

Se você não quiser que seu telefone aprenda seus padrões de uso e silencie automaticamente os aplicativos, acesse **Configurar** > **Som e vibração** > **Multi-volume** e desative **Mudo automático** .

## Silenciar com os botões de volume e de energia

Para silenciar o telefone enquanto ele toca, pressione o botão **liga/desliga** ou o botão de **diminuir volume**.

Para ativar a qualquer momento o modo de vibração, mantenha os botões **liga/desliga** + **Aumentar volume** pressionados até você sentir uma vibração e ver .

Para personalizar os botões liga/desliga e de aumento de volume:

1. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Gestos**.
2. Ajuste as configurações:
  - Se você quiser que esses botões silenciem o telefone em vez de vibrar, toque em **Silenciar toque** > **Mudo**.
  - Se você não quiser que esses botões controlem o som, desative **Silenciar toque** .

**Dica:** Use Não perturbe para silenciar todas as chamadas, mensagens, eventos e lembretes. Ative-o [nas configurações rápidas](#) ou programe-o para ser ativado automaticamente [durante determinados horários](#) ou [durante eventos do calendário](#).

## Silenciar pegando o telefone

Basta pegar seu telefone para silenciar chamadas recebidas e alarmes, e para ativar a vibração.

Para ativar esse gesto:

1. Vá para **Configurar** > **Som e vibração**.  
Ou abra o app **Moto** e toque em  > **Gestos**.
2. Toque em **Pegue para silenciar** e ative-o .

3. Se você quiser que esse gesto silencie ligações, mas não alarmes (ou vice-versa), toque em **Configurar** e desative a opção adequada .
- 

## Definir toques

### Alterar o toque padrão

1. Acesse **Configurar** > **Som e vibração**.
2. Toque em **Toque do telefone**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Selecione um toque na lista.
  - Para usar uma música como toque, toque em **Adicionar toque** na parte inferior da lista. Depois, toque em  > **Áudio** e selecione a música [armazenada no seu telefone](#).
  - Para silenciar, toque em **Nenhum** no topo da lista.

### Definir vibração do telefone para chamadas

Você pode configurar o telefone para vibrar quando ele tocar ou para vibrar primeiro e, em seguida, tocar gradualmente.

Para aumentar a vida útil da bateria, desative a vibração.

1. Vá para **Configurar** > **Som e vibração**.
2. Toque em **Vibrar para chamadas** e selecione uma opção.

### Definir toque de chamada para um contato

É possível escolher um toque exclusivo para pessoas específicas, assim você sabe instantaneamente quem está ligando.

1. [Abra](#) o app  **Contatos**.
2. Toque no nome do contato.
3. Toque em  > **Definir toque**.
4. Realize uma das seguintes ações:
  - Selecione um toque na lista.
  - Para usar uma música como toque de telefone, toque em **Adicionar toque** na parte inferior da lista. Depois toque em  para navegar e selecionar a música [armazenada em seu telefone](#).
  - Para silenciar, toque em **Nenhum** no topo da lista.

### Definir toque para notificações de apps

Você pode definir um toque padrão para notificações de apps, incluindo e-mail e mensagens. Você também pode definir um toque exclusivo para notificações de apps específicos. [Saiba como](#).

**Dica:** Para alterar o [som do alarme](#), abra o app Relógio e toque em . Depois, toque em .

## Obtenha mais toques

Embora o telefone venha com diversos toques, você também pode:

- Pesquisar por “toques” no [Play Store](#) e instalar um app que forneça toques.
- Pesquisar por “criador de toque” em [Play Store](#) e instalar um app que permite criar toques personalizados. Abra o app e use-o para selecionar músicas inteiras ou partes de músicas.
- Se você tiver músicas armazenadas como arquivos .mp3 no seu computador, [conecte](#) o telefone e o computador com um cabo USB e copie a música para o telefone.

## Solucionar um problema

Se você não estiver ouvindo seus toques de chamada:

- Procure  na [barra de status](#), o que significa que você está no modo [Não perturbe](#). [Abra as configurações rápidas](#) e desative  Não perturbe.
- Verifique se seu [volume de toque](#) está definido como .

---

## Aprimorar o som

### Sobre o Dolby Atmos

Dolby Atmos proporciona uma experiência de áudio premium através do alto-falante dos fones e dos dispositivos conectados.

Áudio inteligente escolhe automaticamente as configurações ideais para a mídia que você está ouvindo. Ao conectar fones de ouvido ou alto-falantes externos, é possível definir e personalizar perfis de som.

### Selecionar perfis de som

Você pode selecionar um perfil de som predefinido para alto-falante, fones de ouvido ou outro dispositivo conectado e seu telefone irá lembrar na próxima vez em que você conectá-lo.

1. [Abra as configurações rápidas](#) e mantenha  pressionado.

Você também pode [abrir](#) o app  Dolby Atmos.

2. Escolha como ajustar o som:

- Para ajustar automaticamente com base na mídia em reprodução, selecione **Áudio inteligente**.
- Para usar um perfil de som predefinido, selecione **Músicas, Filmes, Jogos** ou **Podcasts**.

3. Para personalizar um perfil de som selecionado, ao lado do nome do perfil, toque em  e:
  - Escolha uma predefinição do equalizador para aprimorar agudos, graves ou vocais.
  - Para obter uma experiência de som surround, ative o **Virtualizador surround**.
  - Para manter o mesmo nível de volume ao alternar entre fontes de áudio, ative o **Nivelador de volume**.
  - Se você não quiser que o Dolby Atmos memorize as configurações para o dispositivo conectado, na principal tela Dolby Atmos, toque em  > **Configurações de áudio salvas** e desative a opção **Lembrar deste dispositivo** .
  - Para saber mais sobre essas configurações, toque em  > **Ajuda**.
  - Para reverter para as configurações originais, toque em .

## Desativar Dolby Atmos

Desative Dolby Atmos em fones de ouvido ou outros dispositivos conectados, [abra as configurações rápidas](#) e toque em .

Para desativar quando estiver ouvindo pelo alto-falante:

1. Vá para **Configurar** > **Som e vibração** > **Dolby Atmos**.
2. Toque em  > **Sobre**.
3. Toque na imagem três vezes para adicionar o botão liga/desliga.
4. Desative .

---

## Silenciar chamadas e notificações

Quando você estiver ocupado, use o Não perturbe para silenciar o toque de chamadas recebidas, parar a vibração e bloquear notificações.

## Rapidamente ative ou desative Não perturbe

### Ative-o

1. [Abra as configurações rápidas](#) e toque em .

Você verá  na barra de status quando o modo Não perturbe estiver ativado.
2. Para alterar quanto tempo ele permanecerá ativado, em configurações rápidas, mantenha  pressionado, toque em **Duração das Configurações rápidas** e, em seguida, escolha uma opção:
  - Para mantê-lo ativado por tempo indeterminado, toque em **Até você desativar**.
  - Para selecionar uma duração, toque em **Por %d hora**. Depois, toque em + ou - para ajustar o tempo.
  - Para selecionar quando o modo Não perturbe deve ser ativado, toque em **Perguntar sempre**.

## Desative-o

Abra as configurações rápidas e toque em .

Se ele estiver ativando sozinho, mas desejar mantê-lo desativado:

- Certifique-se de que você não esteja silenciando [com agendamento](#) ou [durante os eventos da agenda](#).
- Se estiver usando [Modo hora de dormir](#), toque em **Configurar** > **Bem-estar digital e controle dos pais** > **Modo hora de dormir** > **Personalizar** e desative **Não incomodar para o Modo de hora de dormir** .

## Defina o início

Você pode ativar o modo Não perturbe colocando seu telefone virado para baixo em uma superfície. Para ativar esse gesto:

1. Vá para **Configurar** > **Som e vibração**.  
Ou abra o app **Moto** e toque em  > **Gestos**.
2. Toque em **Vire para Não perturbe** e ative-o .

## Escolha o que pode interromper

Escolha quais interrupções deseja permitir quando Não perturbe estiver ativado.

### Escolha interrupções por Pessoas

1. Vá para **Configurar** > **Som e vibração** > **Não perturbe**.  
Ou, em configurações rápidas, toque e mantenha pressionado .
2. Toque em **Pessoas**.
3. Escolha o que e quem permitir.
  - **Conversas:** permite todas as conversas ou as prioritárias, ou não permite nenhuma. Toque para fazer seleções.
  - **Chamadas:** permite chamadas de contatos com estrela, outros contatos, todas as chamadas recebidas ou nenhuma. Você também pode permitir chamadas se a mesma pessoa ligar duas vezes em 15 minutos, para isso ative **Permitir autores de chamadas repetidas** .
  - **Mensagens:** permite mensagens de contatos com estrela, outros contatos, qualquer pessoa ou ninguém.

### Escolha interrupções por Apps

1. Vá para **Configurar** > **Som e vibração** > **Não perturbe**.  
Ou, em configurações rápidas, toque e mantenha pressionado .
2. Toque em **Apps**.
3. Toque em .
4. Toque no app para permitir e definir as notificações que deseja permitir .

Você verá os apps selecionados em APPS QUE PODEM INTERROMPER. Para alterar quais notificações podem ser interrompidas, toque no app na lista.

## Permitir alarmes e outras interrupções

Alarmes e sons de mídia são permitidos por padrão, mas você pode desativá-los. Você também pode permitir que sons de toque, lembretes e eventos da agenda enviem notificações.

1. Vá para **Configurar** > **Som e vibração** > **Não perturbe**.  
Ou, em configurações rápidas, toque e mantenha pressionado .
2. Toque em **Alarmes e outras interrupções**.
3. Ative as interrupções  ou desative-as .

## Programar a opção para silenciar

Você pode criar uma programação para o seu telefone entrar ou sair automaticamente do modo Não perturbe.

1. [Abra as configurações rápidas](#) e mantenha  pressionado.
2. Toque em **Programações**.
3. Regras de uso para definir a programação:
  - Para usar uma regra existente, toque em seu nome, como **Dormindo**. Para ajustar o horário ou as configurações, toque em .
  - Para criar uma nova regra, toque em **Adicionar mais**. Toque em **Hora**, insira um nome e toque em **Adicionar**. Especifique seus dias, horário de início e término, e o nível de silêncio.

Para impedir que o telefone silencie automaticamente:

1. Vá para **Configurar** > **Som e vibração**.
2. Toque em **Não perturbe** > **Programações**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Para usar a programação em outro momento, desmarque-a para desativá-la.
  - Para excluir uma programação, toque em  > .
  - Para excluir várias programações, toque em  > **Excluir programações**.

## Silenciar durante eventos do calendário

O seu telefone pode entrar e sair automaticamente do modo Não perturbe para todos os eventos agendados nos calendários que você especificar.

1. [Abra as configurações rápidas](#) e mantenha  pressionado.
2. Toque em **Programações**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Para usar uma regra que já existe, ative-a.
  - Para criar uma nova regra, toque em **Adicionar mais**. Toque em **Evento**, insira um nome para a regra e toque em **Adicionar**.
4. Ajuste as opções para selecionar a agenda e o seu status de resposta.

Para impedir que o telefone silencie automaticamente:

1. Vá para **Configurar** > **Som e vibração**.

2. Toque em **Não perturbe** > **Programações**.
  3. Realize uma das seguintes ações:
    - Para usar a programação em outro momento, desmarque-a para desativá-la.
    - Para excluir uma programação, toque em  > .
    - Para excluir várias programações, toque em  > **Excluir programações**.
- 

## Como fazer o telefone parar de responder com áudio

### Silenciamento de respostas aos comandos de voz

Alguns [comandos de voz](#) (como “Novidades?” e “Como está o clima?”) fazem o Google Assistente responder com áudio.

Para silenciar rapidamente uma resposta de comando de voz, toque em .

Para que seu telefone mostre respostas a comandos de voz na tela e não os fale:

1. [Abra](#) o app **Google**.
2. Toque no ícone do seu perfil  > **Configurar**.
3. Toque em **Voz** e desative **Resultados falados**.

### Desativação do leitor de tela

Caso o telefone esteja descrevendo tudo o que você toca, falando suas notificações e lendo mensagens em voz alta, é possível que você tenha ligado um leitor de tela. Esse recurso de acessibilidade ajuda as pessoas com deficiências visuais.

Para desativá-lo:

1. Mantenha os botões aumentar e diminuir volume pressionados por três segundos. Se TalkBack estiver lendo a tela, a leitura será interrompida para que você possa atualizar as configurações mais facilmente.
  2. Vá para [Configurar](#) > **Acessibilidade**.
  3. Desligue todos os leitores de tela, como TalkBack ou Selecionar para falar.
- 

## Silenciar “Hello Moto” durante a inicialização

Se não desejar que o telefone diga “Hello Moto” ao inicializar:

1. Vá para [Configurar](#) > **Som e vibração**.
2. Desative **Sons ao ligar** .

Não é possível ajustar o nível de volume para esse som.

---

## Desativar sons de carregamento

Se não desejar que o telefone emita um som ao ser conectado ao carregador:

1. Vá para **Configurar** > **Som e vibração**.
  2. Desative o **Sons e vibração ao carregar**.
- 

## Ativar/desativar os sons de toque

1. Vá para **Configurar** > **Som e vibração**.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para ouvir um tom quando você disca um número, ative **Tons do teclado**.
  - Para ouvir um clique ao bloquear ou desbloquear a tela, ative **Som do bloqueio da tela**.
  - Para ouvir um clique ao tocar em algo na tela, ative **Sons ao tocar**.
  - Para sentir uma vibração ao digitar no teclado, ative **Vibrar ao tocar na tela**.

Se você não quiser esses sons, desative-os em .

---

## Ouvir outros sons de notificação

Você pode **atribuir um toque** para as notificações de aplicativos específicos.

Você também pode controlar os sons de notificação de outros eventos:

1. Vá para **Configurar** > **Som e vibração**.
2. Para ouvir um tom de confirmação e sentir uma vibração quando conectar o telefone a um carregador com sucesso, ative **Sons e vibração ao carregar** .
2. Para que o seu telefone vibre quando alguém atender sua ligação, ative a **Vibração de chamada feita** em .

Se você não quiser esses sons, desative-os .

## Ajustar o brilho da tela

Para definir o brilho da tela, abra as [configurações rápidas](#) e deslize .

O telefone ajusta automaticamente a tela à luz ao seu redor, com o Brilho adaptável. Quando o recurso está ativado, você ainda pode ajustar o brilho em configurações rápidas. Para desativar esse recurso:

1. Acesse **Configurar** > **Tela**.
2. Desative **Brilho adaptável**.

**Dica:** Se a definição mais baixa no controle deslizante  estiver muito clara, você pode [escurecer ainda mais a sua tela](#).

## Utilize Tema escuro

Dê uma folga para os seus olhos e para a bateria, mudando para um plano de fundo escuro.

Quando Tema escuro está ativado, o plano de fundo escuro será aplicado às configurações e telas do app. As cores não mudam em mídias, como vídeos.

Quando desativado, se você ficar com pouca bateria, a [Economia de bateria](#) alterna temporariamente para o fundo escuro até que o telefone esteja carregado.

### Ativar e desativar

1. Vá para **Configurar** > **Tela**.
2. Ative  ou desative  o **Tema escuro**.

**Dica:** Para adicionar  Tema escuro às configurações rápidas, [abra](#) as configurações rápidas, toque em  e, em seguida, arraste o atalho até o local desejado.

### Definir a programação

1. Vá para **Configurar** > **Tela** > **Tema escuro**.
2. Toque em **Programar** e selecione um:
  - Para iniciar e parar em horários especificados, toque em **Ativado nos horários definidos** e insira os horários.
  - Para filtrar do anoitecer ao amanhecer, toque em **Do anoitecer ao amanhecer**.

## Ajustar as cores à noite

Se você selecionou um [modo de cor](#), ele será retomado ao amanhecer.

## Alterar automaticamente a tela para âmbar

Seu telefone pode filtrar automaticamente a luz azul e ajustar as cores da tela para tons mais quentes à noite, facilitando a visualização e a leitura com pouca luz. Você pode até dormir com mais facilidade.

1. Vá para **Configurar** > **Tela** > **Modo noturno**.
2. Toque em **Programação**, depois:
  - Para iniciar e parar em horários especificados, toque em **Ativado nos horários definidos** e insira os horários.
  - Para filtrar do anoitecer ao amanhecer, toque em **Do anoitecer ao amanhecer**.

Para ajustar a intensidade do filtro, [abra as configurações rápidas](#), mantenha  pressionado e use o controle deslizante para alterar a intensidade do filtro âmbar.

### Desligar

Para voltar temporariamente para as cores normais, [abra as configurações rápidas](#) e desative  Modo noturno.

Para parar de mudar automaticamente para âmbar, selecione **Configurar** > **Tela** > **Modo noturno** > **Programação** > **Nenhum**.

## Alterar automaticamente a tela para escala de cinza

Para ajudá-lo a relaxar à noite, seu telefone pode mudar para tons de cinza (preto e branco).

1. Vá para **Configurar** > **Bem-estar digital e controle dos pais** > **Modo hora de dormir**.
2. Selecione quando ativar **Modo hora de dormir**.
3. Toque em **Personalizar**.
4. Ative **Escala de cinza** em .

### Desligar

Para voltar temporariamente às cores normais, [abra as configurações rápidas](#) e toque em .

Para que os tons de cinza não sejam mais ativados automaticamente à noite, navegue até **Configurar** > **Bem-estar digital e controle dos pais** > **Modo hora de dormir** > **Personalizar** e desative **Escala de cinza** .

---

## Escolher o modo de cor

Você pode alterar a intensidade da cor na sua tela para ter uma representação realista ou melhorada.

1. Acesse **Configurar** > **Tela**.
2. Toque em **Cores**.
3. Escolha uma das opções:
  - Para ver as cores mais precisas, toque em **Naturais**.
  - Para ver as cores mais nítidas, toque em **Saturadas**.
4. Para alterar a temperatura da cor, arraste  na direção de **Quente** ou **Esfriar**.

**Dicas:**

- Se as cores não aparecerem como esperado, [solucione o problema](#).
- Se você for daltônico, use a [correção de cores](#).

## Parar cintilação na tela

Se estiver usando seu telefone em ambientes escuros e a cintilação da tela irritar seus olhos, use Prevenção de oscilação.

Para ativar ou desativar:

1. Vá para **Configurar** > **Tela**.
2. Ative  ou desative  **Prevenção de oscilação**.

## Exibir aplicativos em tela cheia

Por padrão, os aplicativos evitam a área em torno da [câmera frontal](#), mas você pode definir que eles usem tela cheia e se estendam na tela inteira.

Você pode ativar ou desativar essa opção para todos os aplicativos ou para aplicativos individuais.

1. Vá para **Configurar** > **Tela** > **Tela cheia**.
2. Ajustar as configurações:
  - Para ajustar um app individual, ao lado do nome do app, ative  ou desative  a opção.
  - Para ajustar todos os aplicativos, toque em  > **Ativar em todos os apps** ou **Desativar em todos os apps**.
3. Se a alteração não fizer efeito ou não for exibida corretamente, proceda de uma das formas a seguir para fechar e reiniciar o app:
  - Abra [aplicativos recentes](#), deslize a partir da lista e reabra o app.
  - Reinicie o telefone e reabra o app.

Se estiver usando um app e quiser ativar ou desativar a tela cheia, você pode fazer isso na lista de apps recentes:

1. [Arraste de baixo para cima](#) na tela inicial, mantenha pressionado e depois solte.  
Ou toque em  se estiver usando a [navegação com três botões](#).
2. Toque no ícone do app.
3. Toque em **Tela cheia** para ativar ou desativar:
  - estende a tela do app ao redor da câmera.
  - impede que o app se estenda ao redor da câmera.

## Ver notificações na Tela interativa

### Sobre as notificações na Tela interativa

Quando a tela está desativada, as notificações que não consomem muita bateria aparecem e desaparecem gradualmente, acendendo apenas os pixels necessários e exibindo as notificações recebidas desde a última vez que você ativou a tela. É possível escolher quais apps mostram notificações e limitar o conteúdo para controlar a sua privacidade.

Estas notificações não são exibidas:

- Quando o telefone está no bolso ou na bolsa
- Quando o telefone está virado para baixo
- Quando você está em uma ligação
- Quando o [Não perturbe](#) estiver ativado

### Responder às notificações na Tela interativa

#### Verificar se há notificações

Se você não tiver utilizado o telefone por um período e deseja despertá-lo, chacoalhe-o.

#### Visualizar conteúdos rapidamente

Mantenha um ícone pressionado para pré-visualizar a notificação.

#### Ver mais informações e agir

Para ver mais detalhes e notificações, arraste o ícone de um app para cima ou para . Depois, faça o seguinte:

- Para responder, arraste o ícone do app para uma ação, como responder  ou arquivar .
- Para ignorar, arraste o ícone do app para **Ignorar**.

### Alterar as configurações de Tela interativa

1. Vá para [Configurar](#) > **Tela** > **Tela interativa**.

Ou [abra](#) o app **Moto** e toque em  > **Tela** > **Tela interativa**.

2. Toque em **Configurar** e execute qualquer ação listada abaixo:
  - Para alterar o estilo do relógio na tela de notificações, toque em **Relógio**, selecione o tipo e toque em **Personalizar** para mais opções.
  - Para ver um plano de fundo preto nessas notificações em vez de um plano de fundo animado que aparece e desaparece, desative **Plano de fundo animado** .
  - Para evitar que o telefone vibre quando você tocar em uma notificação ou arrastá-la para uma ação (como Ignorar), desative **Vibrar ao tocar na tela** .
  - Para responder sem desbloquear o telefone, desative **Resposta com proteção** . Para solicitar o desbloqueio para responder, mantenha ativado .
  - Para impedir que apps específicos mostrem essas notificações, toque em **Bloqueio de apps** >  e toque no nome do app.

## Parar as notificações na Tela interativa

1. Vá para **Configurar** > **Tela** > **Tela interativa**.  
Ou **abra** o app **Moto** e toque em  > **Tela**.
2. Desative **Tela interativa** .

Para reiniciar as notificações, ative Tela interativa .

---

## Alterar as configurações de tempo limite da tela

### Alterar quando a tela é desativada

1. Vá para **Configurar** > **Tela**.
2. Toque em **Tempo limite da tela** e selecione o tempo de inatividade antes de deixar seu celular inativo.

**Dica:** Defina um período menor para [estender a duração da bateria](#).

### Permanecer ligado até estar ausente

Use Tela alerta para manter a tela ligada enquanto você está olhando para ela e desativá-la quando estiver ausente:

- A tela não escurecerá nem apagará enquanto você estiver olhando para ela.
- A tela apagará mais rápido quando não identificar você, economizando bateria.

Em determinadas condições de iluminação, o telefone talvez tenha dificuldade em detectar quando você está ausente.

Para ativar Tela alerta:

1. Vá para **Configurar** > **Tela**.  
Ou **abra** o app **Moto** e toque em  > **Tela**.

2. Toque em **Tela alerta** e desative ou ative o recurso.
- 

## Parar a rotação automática

### Impedir que a tela gire

Abra as [configurações rápidas](#) e desative  Girar automaticamente.

Nesse modo, você pode girar manualmente o aplicativo atual. Vire o telefone na direção desejada e toque em  no canto.

### Permitir que a tela gire

Para permitir a rotação de todos os aplicativos, abra as [configurações rápidas](#) e ative  Girar automaticamente.

Isso também pode ser ajustado em **Configurar > Tela > Girar tela automaticamente**

**Dica:** Se a tela inicial não está girando, mas Girar automaticamente está ativada, verifique as configurações da tela inicial. Mantenha pressionado um espaço vazio na tela inicial e toque em **Configurações da tela inicial > Permitir a rotação da tela inicial**.

## Ajuste a taxa de atualização

A ação que você vê na tela é uma série de quadros reunidos, como um filme. Uma taxa de atualização de exibição mais alta mostra mais quadros por segundo, tornando a ação mais suave e mais responsiva. Isso consome mais energia da bateria.

Você pode ajustar a taxa de atualização da tela, dependendo de suas necessidades:

- Para obter a tela mais suave e responsiva, use a taxa de atualização mais alta.
- Para economizar energia da bateria, use uma taxa mais baixa.

**Observação:** Quando a opção [Economia de bateria](#) está ativada, a taxa de atualização é definida como 60 Hz.

Para aumentar ou diminuir a taxa de atualização:

1. Vá para [Configurar > Tela](#).
  2. Toque em **Taxa de atualização da tela**.
  3. Selecione a taxa.
- 

## Alterar a fonte e o tamanho da exibição

É possível diminuir ou aumentar o texto ou outros itens em sua tela para proporcionar mais conforto e comodidade.

1. Vá para **Configurar** > **Tela**.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para ajustar o tamanho do texto na tela, toque em **Tamanho da fonte** e, em seguida, arraste o controle deslizante para o tamanho desejado.
  - Para ajustar o tamanho dos ícones e de outros elementos na tela, toque em **Tamanho da exibição** e, em seguida, arraste o controle deslizante para o tamanho desejado.

Para ajustar outras opções de fonte e exibição, mantenha pressionada uma área vazia na sua tela inicial e toque em **Personalização**.

**Se precisar de mais ajuda para ver a tela**, [ative os recursos de acessibilidade](#), como a ampliação para aumentar e diminuir o zoom ou um leitor de tela para ouvir as descrições de áudio do que você toca na tela.

---

## Definir as opções de gravação

É possível ajustar as definições antes de [gravar sua tela](#):

1. Abrir opções de gravação:
    - Em [configurações rápidas](#), mantenha pressionado .
    - Como alternativa, acesse **Configurar** > **Tela** > **Gravação de tela**.
  2. Selecione as opções para:
    - Tamanho do visor
    - Resolução
  3. Para mostrar toques na tela, ative **Exibir pontos de toque** .
- 

## Definir preferências da tela de bloqueio

Use essas opções para controlar quais conteúdos e recursos aparecem na [tela de bloqueio](#). (Você também pode [controlar quando a tela é bloqueada](#)).

### Limitar notificações na tela de bloqueio

Se tiver [definido um padrão, PIN ou senha](#), você pode controlar quais as notificações apresentadas [na tela de bloqueio](#).

1. Vá para **Configurar** > **Tela**.
2. Toque em **Tela de bloqueio** > **Privacidade**.
3. Selecione se deseja ou não exibir notificações. Se você exibir notificações, mas ocultar conteúdo confidencial, receberá notificações de um e-mail ou bate-papo recebido, mas elas não incluirão detalhes da mensagem.

### Adicionar mensagem à tela de bloqueio

Para adicionar seu nome ou uma mensagem breve à [tela de bloqueio](#) para qualquer pessoa que encontrar seu telefone:

1. Vá para **Configurar** > **Tela** > **Tela de bloqueio**.

2. Toque em **Adicionar texto na tela de bloqueio**.
3. Digite o texto a ser exibido e toque em **Salvar**.

**Dica:** Não adicione o número do celular como informações de contato na tela de bloqueio, a menos que você consiga acessar seu correio de voz em outro dispositivo.

## Assistência visual

### Ajustar as cores para daltônicos

1. Vá para **Configurar** > **Acessibilidade**.
2. Toque em **Texto e exibição**.
3. Toque em **Correção de cor** e ative **Usar correção de cor** .
4. Para substituir todas as cores da tela por tons de cinza, escolha **Escala de cinza**. Ou, como alternativa, ajuste as cores com base na sua visão:

Como você vê as cores	Opção a escolher	
É difícil diferenciar violeta de azul. Amarelo e verde aparecem avermelhados.	Deuteranomalia (vermelho-verde)	
As cores não são brilhantes. Vermelho, laranja e amarelo aparecem esverdeados.	Vermelho-verde (Dificuldade com a cor vermelha, protanomalia)	Protanomalia (vermelho-verde)
É difícil diferenciar amarelo e vermelho de rosa. Azul aparece esverdeado.	Tritanomalia (azul-amarelo)	

A correção de cores é um recurso experimental e pode não funcionar corretamente em todas as funcionalidades do seu telefone.

Se as cores não aparecerem como esperado, [solucione o problema](#).

### Torne a tela mais escura

Se o  **controle deslizante de brilho nas configurações rápidas** não ficar baixo o suficiente, você pode configurar a tela para obter um brilho extra.

#### Configurar

1. Vá para **Configurar** > **Acessibilidade** > **Mais escuro**.
2. Ative **Deixar a tela mais escura** .

Na primeira vez que você fizer isso,  Mais escuro será adicionado às configurações rápidas.

3. Use o controle deslizante **Intensidade** para escurecer a tela.
4. Como alternativa:
  - Após reiniciar o telefone, Mais escuro será desativado. Para evitar que isso aconteça, ative **Manter o recurso ativado após a reinicialização do dispositivo** .
  - Se você quiser ativar/desativar usando os atalhos de acessibilidade em vez das configurações rápidas, toque em **Atalho da tela mais escura** e selecione os atalhos a serem usados.

## Usar

Abra as configurações rápidas e toque em  para ativar/desativar. Mantenha  pressionado para ajustar a intensidade e outras configurações.

Ou, caso você configure os atalhos de acessibilidade, toque em  ou mantenha os dois botões de volume pressionados ao mesmo tempo.

## Todas as mensagens em negrito

Para mudar todas as mensagens na tela para negrito a fim de facilitar a leitura:

1. Vá para **Configurar** > **Acessibilidade** > **Texto e exibição**.
2. Ative **Negrito** .

## Ampliação de tela

É possível ampliar a tela tocando-a três vezes ou deslizando o dedo para cima a partir da parte inferior da tela com dois dedos. Se estiver usando o **Navegação com três botões**, você poderá adicionar  para ampliar.

### Configurar

Para configurar o modo de iniciar (aumentar zoom) e parar (diminuir zoom) a ampliação:

1. Vá para **Configurar** > **Acessibilidade** > **Ampliação**.
2. Ative **Atalho de ampliação** .

### Usar ampliação

Para aumentar/diminuir o zoom:

1. Para iniciar a ampliação, toque em .

Você verá uma borda laranja ao redor da tela.

2. Toque na área da tela para ampliar e, em seguida:

- Arraste com dois ou mais dedos para rolar a tela.
- Use dois ou mais dedos para ajustar o zoom.
- Toque em  para ampliar uma área emoldurada em vez da tela inteira. Em seguida, use dois dedos ou  para arrastar o quadro pela tela.
- Toque em  para alternar para a ampliação de tela cheia.

3. Para desativar a ampliação, toque em .

A borda laranja desaparece.

Para aplicar zoom temporariamente:

1. Iniciar ampliação: com dois dedos, deslize para cima começando pela parte inferior da tela ou toque em .

2. Mantenha qualquer lugar da tela pressionado e:

- Arraste para mover pela tela.
- Levante o dedo para diminuir o zoom.

Não é possível aumentar o zoom no teclado ou nos botões ◀ ● ■.

**Dica:** Você também pode ajustar a [fonte](#) e o [tamanho da exibição](#).

## Usar o TalkBack para ler as telas

Ouçã descrições de tudo o que tocar.

### Ativar TalkBack

1. Acesse [Configurar](#) > [Acessibilidade](#).
2. Toque em **TalkBack** e ative **Usar o TalkBack** .
3. Toque em **Configurar** e defina as opções desejadas.

### Quando o TalkBack estiver ativado

- Toque em um item. O telefone fala o nome.
- Comece a digitar. O telefone fala cada número ou letra.
- Arraste a barra de status para baixo. O telefone fala todas as notificações.
- Abra uma mensagem, arquivo ou livro. O telefone lê o texto em voz alta.

### Alterar o volume de leitura

- Pressione um botão de volume para abrir as configurações de volume e, em seguida, use o controle deslizante  para ajustar o nível.
- Ou, durante a leitura por voz, pressione repetidamente um botão de volume.

### Interromper a leitura

Para pausar ou retomar a leitura, mantenha pressionados os botões Aumentar e Diminuir volume ao mesmo tempo por três segundos, até ouvir a confirmação de que o TalkBack está ativado ou desativado. Você pode alterar o recurso de acessibilidade associado a este [atalho](#).

Para desativar o TalkBack:

1. Acesse [Configurar](#) > [Acessibilidade](#).
2. Toque em **TalkBack** e desative **Usar o TalkBack** .
3. Para usar as teclas de volume ou um gesto de deslizamento como atalho para ativar/desativar o leitor, toque em **Atalho do TalkBack** e selecione as teclas ou o gesto.

## Mais assistência

Você também pode:

- [Utilize comandos de voz](#)
- [Ditar texto](#) em vez de digitar

- [Configure seu telefone para emitir sons de confirmação](#) após tocar ou desbloquear a tela
  - [Atribua um toque para as notificações de apps específicos](#)
- 

## Assistência auditiva

### Adicione legendas para todas as falas

Seu telefone pode adicionar automaticamente legendas a vídeos, podcasts, mensagens de áudio e gravações.

#### Ativar/desativar legendas

Pressione o botão de volume e ative  ou desative . (Caso não veja esse ícone, altere as configurações de legenda para adicioná-lo.)

Ou vá até [Configurar](#) > **Acessibilidade** > **Transcrição Instantânea** e ative  ou desative  o recurso.

#### Usar a caixa de legenda

- Para mover as legendas, arraste a caixa.
- Para expandir ou reduzir as legendas, toque na caixa duas vezes.

#### Uso da bateria

A Transcrição Instantânea aumenta o uso da bateria. Quando ela ficar fraca e o modo [Economia de bateria](#) estiver ativado, a Transcrição Instantânea será desativada automaticamente.

#### Alterar configurações de legenda

Você pode mostrar ou ocultar:

- Linguagem obscena
  - Rótulos de som (risos, aplausos, música)
  - Ícone de legenda nos controles de volume
1. Vá para [Configurar](#) > **Acessibilidade** > **Transcrição Instantânea**.
  2. Ative  ou desative  as configurações.

### Ativar legenda de vídeo

1. Vá para [Configurar](#) > **Acessibilidade**.
2. Toque em **Preferências de legenda** e ative **Mostrar legendas** .
3. Especifique as opções (idioma, tamanho do texto e estilo) para as legendas ocultas.


### Utilizar aparelhos auditivos

Para melhorar a compatibilidade com aparelhos auditivos e reduzir o retorno de som:

1. Toque em .
2. Toque em  > [Configurar](#) > **Acessibilidade**.

### 3. Ative **Aparelhos auditivos** .

Durante uma chamada, segure o telefone no ouvido e depois gire-o/mova-o para obter a melhor posição para falar e ouvir.



## Usar o Real Time Text (RTT) durante as chamadas

*Nem todas as operadoras são compatíveis com este recurso.*

O Real Time Text (RTT) permite que você use texto para se comunicar durante uma chamada. O telefone envia o texto conforme você digita e o destinatário pode ler sua mensagem enquanto você a escreve.

RTT:

- Usa minutos de chamada, como uma chamada de voz
- Não requer acessórios adicionais

Para ativar o RTT:

1. Toque em .
2. Toque em  > **Configurar** > **Acessibilidade**.
3. Toque na opção de texto em tempo real e ative-a ou selecione quando você quer que ela apareça.

Para fazer uma chamada com RTT:

1. Toque em .
2. **Ligue** para o número.  
Enquanto o telefone toca, a tela da outra pessoa exibe um indicador de RTT.
3. Depois que a outra pessoa atender, digite uma mensagem no campo de texto.  
A outra pessoa pode visualizar o texto que você está digitando.
4. Durante uma chamada, você pode tocar em  para silenciar a chamada, ativar o alto-falante, voltar para o teclado ou adicionar uma chamada.
5. Para finalizar a chamada, toque em .

## Configurar o dispositivo TTY

*Nem todas as operadoras são compatíveis com este recurso.*

Para comunicação em texto, você pode usar [mensagens de texto](#) e [e-mail](#).

Se preferir, conecte-se a um dispositivo TTY:

1. Toque em .

2. Toque em  > **Configurar** > **Acessibilidade** > **Modo TTY**.
  3. Selecionar modo:
    - **TTY completo**: digite e leia o texto em seu dispositivo TTY.
    - **TTY HCO**: digite o texto em seu TTY e ouça as respostas de voz em seu telefone.
    - **TTY VCO**: fale no telefone e leia as respostas de texto em seu TTY.
  4. Conecte seu telefone e TTY ao cabo de áudio fornecido com seu TTY.
- 

## Assistência à destreza

### Altere os controles de tempo

Se você precisar de mais tempo para responder a uma notificação ou a mensagens visíveis apenas temporariamente, você poderá ajustar o tempo antes que elas desapareçam:

1. Vá para **Configurar** > **Acessibilidade**.
2. Toque em **Controles de marcação de tempo**.
3. Ajuste das configurações:
  - Há dois gestos básicos para controlar seu telefone: *tocar* e *manter pressionado*. Você pode ajustar a quantidade de tempo para evitar que um simples toque na tela seja considerado "manter pressionado". Caso veja que, acidentalmente, usou o "manter pressionado" quando pretendia apenas tocar, escolha um atraso maior. Use **Atraso ao manter pressionado** para selecionar um atraso curto, médio ou longo.
  - Se as mensagens de ação estiverem desaparecendo rapidamente, toque em **Tempo para tomar ação** e escolha um tempo mais longo. Nem todos os apps são compatíveis com essa configuração.
  - Se estiver com um mouse conectado, você pode configurar o cursor para clicar automaticamente ao parar de se mover por um período de tempo. Toque em **Clique automático (permanência)** e selecione a quantidade de tempo.

### Use um botão ou teclado externo

Se você não conseguir usar uma tela sensível ao toque, Acesso com interruptor permite que você controle o telefone usando os botões externos ou as teclas do teclado para selecionar itens, rolar, digitar texto e muito mais.

Para usar o Acesso com interruptor, você deve ter um dos seguintes:

- **Um botão externo**. Os dispositivos de entrada de USB ou Bluetooth enviam sinais de pressionamento de teclas para o seu telefone.
- **Um teclado externo**. Os teclados de USB ou Bluetooth padrão podem funcionar como botões, atribuindo uma ou mais teclas de ações.

#### Configurar Acesso com interruptor

1. Vá para **Configurar** > **Acessibilidade**.
2. Toque em **Acesso com interruptor**.
3. Ative **Usar acesso com interruptor** .

4. Siga as instruções na tela para selecionar:

- Número de botões
- Configurações de gestos faciais
- Opções de busca
- Atribuições do botão

Para ajustar as opções de Acesso com interruptor mais tarde, vá para **Configurar > Acessibilidade > Acesso com interruptor > Configurar**.

#### Usar Acesso com interruptor

1. Conecte o dispositivo externo ao seu telefone ao fazer [pareamento com Bluetooth](#) ou ao usar o USB. Consulte as instruções do fabricante para obter mais detalhes.
2. Pressione o botão ou a tecla atribuída para buscar e destacar itens na tela ou para selecionar itens destacados.

---

## Usar atalhos de acessibilidade

### Usar o menu de acessibilidade

Obtenha acesso rápido a um menu de acessibilidade que oferece um melhor controle de seu telefone.

Para ativá-lo:

1. Vá para **Configurar > Acessibilidade**.
2. Toque em **Menu Acessibilidade**.
3. Ative **Atalho do menu de acessibilidade** .

**Dica:** Para aumentar o tamanho dos botões deste menu, toque em **Configurar** e ative **Botões grandes** .

Se estiver usando [navegação com gestos](#):

1. Use dois dedos para deslizar de baixo para cima na tela.  
Se você tiver definido outras [ferramentas de acessibilidade](#) para usar esse gesto, deslize para cima com dois dedos e mantenha a tela pressionada para alternar entre as ferramentas.
2. Escolha uma opção no menu.

Se você estiver usando [Navegação com três botões](#):

1. Na parte inferior da tela, toque em   
Se você tiver definido outras [ferramentas de acessibilidade](#) para usar esse ícone, mantenha-o pressionado para alternar entre as ferramentas.
2. Escolha uma opção no menu.

### Pressionar os botões do volume para iniciar/parar TalkBack

Você pode usar os botões de volume para ativar ou desativar o leitor na tela TalkBack.

### **Ativar o atalho**

1. Vá para **Configurar** > **Acessibilidade** > **TalkBack**.
2. Ative **Atalho do TalkBack** .

### **Usar o atalho**

Pressione e mantenha pressionado os botões de volume para cima e para baixo ao mesmo tempo durante três segundos.

Você vai ouvir uma confirmação de que o recurso foi ativado ou desativado.

## Sobre segurança

### Opções de bloqueio da tela

Para manter seu telefone protegido, use um bloqueio de tela quando ele entrar em modo de espera:

- [Configure um padrão, PIN ou senha](#) para desbloquear seu telefone.
- Adicione um Smart Lock para desbloquear automaticamente quando conectado a um [dispositivo confiável](#), quando você estiver em um [local confiável](#) (como em casa ou no trabalho), com [reconhecimento facial](#) ou até você [soltar seu telefone](#).
- Você pode acessar notificações e configurações rápidas, iniciar uma chamada e abrir a câmera a partir da [tela de bloqueio](#).
- Você pode [fazer chamadas de emergência](#) em um telefone bloqueado. Um telefone bloqueado ainda toca. Não é necessário desbloqueá-lo para atender.
- Se você esqueceu seu padrão, PIN ou senha, [siga estas etapas](#).

Você pode personalizar a tela de bloqueio [adicionando suas informações de contato](#). Você pode também [controlar quais notificações aparecem em sua tela de bloqueio](#).

### Sensor de impressão digital

Verifique sua identidade de maneira rápida e fácil utilizando o [sensor de impressão digital](#) do seu telefone em vez de inserir senha, PIN ou desenho para desbloquear o telefone, fazer compras on-line na loja e se conectar a apps de serviços bancários e financeiros.

Você pode [adicionar e remover impressões digitais](#).

Impressões digitais:

- São criadas a partir das características da impressão digital do usuário, convertidas para uma representação matemática e encriptadas e armazenadas somente no telefone. Nenhuma imagem da impressão digital é armazenada.
- Nunca são compartilhadas com o Google ou com a Motorola.
- Nunca são compartilhadas com outros apps. Seu telefone compartilha somente a verificação, não a impressão digital.

**Observação:** Um bloqueio da tela por impressão digital pode ser menos seguro que um bloqueio por desenho ou PIN. É possível desbloquear o telefone utilizando uma cópia física de uma impressão digital correspondente.

### Outras opções de segurança

- [Proteja o telefone](#) caso ele seja perdido ou roubado. Use Encontre Meu Dispositivo.
- [Conecte-se a uma rede privada virtual](#) caso precise acessar arquivos em uma rede segura.
- [Veja quando os apps estão usando o microfone ou a câmera](#) e bloqueá-los, se necessário.
- [Adicione um bloqueio de SIM](#) para impedir que outras pessoas utilizem seu plano de celular e acessem as informações da sua conta se o seu telefone for roubado.

- [Evite vírus](#) e outros ataques aos seus dados e privacidade com o Google Play Protect.
- 

## Proteger contra app perigosos

### Buscar apps prejudiciais no telefone

O Play Protect ajuda a manter seu telefone seguro verificando automaticamente seus apps, inclusive os transferidos de outro dispositivo, para detectar ameaças em potencial (malware).

Se o Play Protect encontrar algum app potencialmente perigoso, ele irá interromper a execução e avisar para que você possa desinstalar o app.

Para ver os resultados ou examinar novamente:

1. [Abra](#) o app **Play Store**.
2. Toque no ícone do seu perfil  > **Play Protect**.
3. Veja os resultados da última varredura ou toque em **Buscar**.

O Play Protect está ativado por padrão.

Para saber mais, [leia a Ajuda do Google](#).

### Se o telefone parece lento

Se você já tiver examinado o telefone para confirmar que não existem apps potencialmente perigosos, mas o telefone ainda parece lento, [solucione o problema](#).

---

## Certifique-se de que seu telefone pode ser encontrado

Certifique-se de que seu telefone possa ser encontrado. O Encontre Meu Dispositivo permite localizar, bloquear e apagar seu telefone remotamente.

Se você precisar encontrar seu telefone, será necessário:

- Que ele esteja ligado
- Estar [conectado](#) a uma Conta do Google
- Estar conectado aos dados móveis ou Wi-Fi
- [Ative os serviços de localização](#). Se os serviços de localização estiverem desativados, você poderá bloquear ou apagar o telefone, mas não conseguirá localizá-lo.
- Ter o Encontre Meu Dispositivo ativado

Para verificar se o Encontre Meu Dispositivo está ativado no seu telefone:

1. Vá para [Configurar](#) > **Segurança**.
2. Toque em **Encontre Meu Dispositivo** e ative .

Para confirmar se você pode encontrar seu telefone, vá para [android.com/find](https://android.com/find) em seu telefone ou em um computador.

Em caso de perda do telefone, ligue para sua operadora para suspender sua conta. Se o telefone não tiver um chip que pode ser bloqueado e for roubado, alguém poderá usar seu chip.

## Definir um bloqueio da tela

Você pode definir um bloqueio da tela para proteger seu telefone. Sempre que ligar o telefone ou [ativar a tela](#), será necessário desbloqueá-la.

### Definir ou alterar o bloqueio da tela

1. Acesse [Configurar](#) > [Segurança](#).
2. Toque em **Bloqueio da tela** e selecione o [tipo de bloqueio](#) que você deseja.

Algumas opções de bloqueio não estarão disponíveis se você tiver adicionado uma [VPN](#) ou uma conta de e-mail (corporativa) ao seu telefone.

**Dica:** Depois de configurar um desenho, PIN ou senha, você pode [configurar a segurança de impressão digital](#) para desbloquear o telefone com o sensor de impressão digital.

### Tipos de bloqueio da tela

Sem bloqueio:

- **Nenhum:** não oferece proteção alguma, mas você pode acessar a tela inicial rapidamente.
- **Deslizar:** deslizar  para cima. Isto impede a discagem acidental, mas não protege o telefone.

Bloquear:

- **Padrão:** Trace um desenho em uma grade.
- **PIN:** digite um código numérico de 4 a 16 dígitos. PINs mais longos são mais seguros.
- **Senha:** digite de 4 a 16 letras, dígitos ou símbolos para a senha. Uma senha longa e forte é a opção mais segura.

Quando estiver usando qualquer um dos três bloqueios, você também poderá [desbloquear com a impressão digital](#) e configurar seu telefone para [desbloquear automaticamente](#) em determinadas condições.

### Desbloquear a tela automaticamente

Se estiver usando um código PIN, uma senha ou um padrão, é possível:

- Permanecer desbloqueado quando estiver [conectado a um dispositivo](#), como o sistema de áudio do seu carro.
- Permanecer desbloqueado em um [local específico](#).
- Permanecer desbloqueado ao [segurar ou transportar](#) seu telefone.
- Usar o [desbloqueio facial](#).

**Dicas:**

- Você pode deslizar para cima em qualquer lugar na tela ao desbloquear. Você não precisa tocar no ícone .
- Algumas dessas opções podem não estar disponíveis se você adicionar uma [VPN](#) ou uma conta de e-mail corporativa a seu telefone.

## Remover bloqueio de tela

1. Vá para [Configurar](#) > **Segurança**.
2. Toque em **Bloqueio da tela**.
3. Insira seu PIN, senha ou padrão atual para confirmar sua identidade.
4. Selecione **Nenhum** ou **Deslizar**.

## Aumente rapidamente a segurança da tela de bloqueio

Desbloquear com o [sensor de impressão digital](#) e configurar o [desbloqueio automático](#) facilita a proteção do seu telefone e fica mais prático inserir seu PIN, padrão ou senha. Porém, às vezes, você precisa trocar a conveniência por mais segurança. É possível aumentar temporariamente os bloqueios e evitar notificações na tela de bloqueio.

1. Mantenha o botão liga/desliga pressionado.
2. Toque em **Bloqueio total**.

Suas configurações do sensor de impressão digital e de desbloqueio automático são desativadas e as notificações não são exibidas na tela de bloqueio.
3. Para sair de Bloqueio total, desbloqueie o telefone com seu PIN, padrão ou senha.

## Ajustar as opções de bloqueio de tela

Use essas opções para controlar quando o telefone é bloqueado e se o código fica visível quando você o desbloqueia. (Você também pode [controlar o conteúdo incluído na tela de bloqueio](#)).

## Definir o tempo para bloquear

A menos que seja mantido [desbloqueado automaticamente](#), o telefone bloqueia a tela cinco segundos após a tela ser desativada.

Para aumentar ou diminuir o tempo após o qual a tela será automaticamente bloqueada:

1. Vá para [Configurar](#) > **Segurança**.
2. Ao lado de **Bloqueio da tela**, toque em .
3. Toque em **Bloquear depois do tempo limite da tela**, depois selecione um intervalo de tempo.

## Parar o bloqueio instantâneo do botão Liga/Desliga

Você pode bloquear manualmente o telefone pressionando o botão Liga/Desliga. Se desejar que o botão Liga/Desliga desative a tela, mas não a bloqueie:

1. Vá para **Configurar** > **Segurança**.
2. Ao lado de **Bloqueio da tela**, toque em .
3. Toque em **Bloquear com botão liga/desliga** para desativar .

Depois que a tela desativar, o telefone ainda será bloqueado após o tempo definido para [o bloqueio automático](#).

## Ocultar sua senha ou padrão

Você pode ocultar sua senha ou desenho para evitar que outros visualizem ao desbloquear a tela.

Para ocultar senhas:

1. Vá para **Configurar** > **Privacidade**.
2. Desative **Mostrar senhas** .

Para ocultar padrões (se você estiver usando o [bloqueio da tela](#) com padrão):

1. Vá para **Configurar** > **Segurança**.
2. Toque em .
3. Desative **Tornar o desenho visível** .

---

## Desbloquear com dispositivos confiáveis

### Configurar dispositivos confiáveis

Você pode manter seu telefone desbloqueado quando ele estiver conectado a um dispositivo confiável, como seu relógio Bluetooth ou carro.

1. Certifique-se de ter:
  - [Definido um bloqueio da tela](#) no telefone.
  - [Ativado o Bluetooth](#) no telefone.
  - Emparelhado o telefone com o dispositivo.
2. Vá para **Configurar**.
3. Toque em **Segurança** > **Smart Lock**.

Caso você não veja Smart Lock, tente o seguinte:

  - Atualize os serviços Google Play. No widget de Pesquisa Google em sua tela inicial, busque por "Google Play serviços", e então toque no app para abri-lo em Google Play.
  - Vá para **Configurar** > **Segurança** > **Agentes de confiança** e ative **Smart Lock**.
4. Desbloqueie seu telefone e toque em **Dispositivos confiáveis** > **ADICIONAR DISPOSITIVO CONFIÁVEL**.
5. Toque em um dispositivo para selecioná-lo na lista de dispositivos conectados.

**Dica:** Se o seu dispositivo não estiver na lista, certifique-se de fazer o [pareamento](#) com ele.

Quando o telefone é conectado ao dispositivo, ele é desbloqueado automaticamente.

## Remover dispositivos confiáveis

1. Vá para [Configurar](#).
2. Toque em **Segurança > Smart Lock**.
3. Desbloqueie seu telefone e toque em **Dispositivos confiáveis**.
4. Toque no nome do dispositivo e confirme que deseja removê-lo.

## Bloquear telefone manualmente

Se tiver de garantir que o telefone permaneça bloqueado mesmo quando estiver conectado a um dispositivo confiável, você pode bloquear o telefone manualmente.

Na tela de bloqueio, toque em . O telefone permanece bloqueado até você desbloqueá-lo manualmente.

---

## Usar o desbloqueio facial

### Antes de usar o reconhecimento facial

Lembre-se que:

- Olhar para o seu telefone pode desbloqueá-lo, mesmo quando você não pretende fazê-lo.
- Seu telefone pode ser desbloqueado por alguém que se parece muito com você.
- Seu telefone pode ser desbloqueado por outra pessoa se for colocado de frente para o seu rosto com os seus olhos abertos. Mantenha seu telefone em um local seguro. Para se prevenir em situações inseguras, você pode [ativar o bloqueio](#).
- Se o telefone estiver bloqueado por mais de 4 horas, a correspondência facial não funcionará até que você desbloqueie o telefone por outro método.

### Configurar correspondência de rosto

1. Certifique-se de ter definido um [bloqueio da tela](#) no telefone.
2. Vá para [Configurar > Segurança > Desbloqueio facial](#).
3. Desbloqueie o telefone.
4. Siga as instruções na tela. Enquadre todo o seu rosto dentro do contorno.

Os dados de correspondência facial são armazenados de forma segura no telefone.

Sempre que você ligar ou ativar seu telefone, ele irá buscar seu rosto e irá desbloquear quando reconhecê-lo.

Ou é possível personalizar como o reconhecimento facial funciona:

- Para um acesso mais rápido, você pode pular pressionando o botão liga/desliga para ativar o telefone e apenas mostrar seu rosto ao telefone; ele será desbloqueado e irá direto para sua tela inicial ou último aplicativo usado. Ative **Pegar para desbloquear** e **Pular tela de bloqueio** em .

- Para maior privacidade, você pode impedir que seu telefone seja desbloqueado, a menos que pressione o botão Liga/Desliga. Desative **Pegar para desbloquear** . E para exigir que você deslize para cima na tela de bloqueio depois do reconhecimento facial, antes de ver sua tela inicial, desative **Pular tela de bloqueio** .

## Desbloquear o telefone

Mostre o seu rosto para a tela de bloqueio.

Se você não for reconhecido, ele permanece bloqueado e exibe um dos ícones a seguir.

---

Ícone	Como desbloquear
	Utilize sua senha, PIN ou padrão
	Utilize o sensor de impressão digital

---

## Desative a correspondência de rosto

1. Vá para **Configurar** > **Segurança** > **Desbloqueio facial**.
2. Desbloqueie o telefone.
3. Toque em **Apagar dados faciais**.

O telefone não reconhecerá mais o seu rosto, e os dados serão excluídos. Para ativar esse recurso novamente, defina o reconhecimento facial novamente.

## Solucionar um problema

Se estiver com problemas para fazer com que o telefone reconheça o seu rosto:

1. Vá para **Configurar** > **Segurança** > **Desbloqueio facial**.
2. Desbloqueie o telefone e toque em **Refazer o escaneamento facial**.
3. Verifique se está em um ambiente bem iluminado. Evite ambientes com pouca luz, luz forte e luz de fundo para garantir que a imagem do rosto seja nítida.
4. Siga as instruções apresentadas na tela.

---

## Desbloquear em locais confiáveis

### Definir locais confiáveis

Para evitar desbloquear repetidamente seu telefone quando você estiver em locais familiares e confiáveis (como em casa ou no trabalho), use um Smart Lock. Você ainda pode bloquear manualmente o telefone em locais confiáveis quando necessário.

1. Certifique-se de ter:
  - [Definido um bloqueio da tela](#) no telefone.
  - [Ativado os serviços de localização](#).
  - Inseriu a localização da sua casa e do seu trabalho no Maps, conforme preferência. Para saber mais, [leia a Ajuda do Google](#).
2. Vá para [Configurar](#).
3. Toque em **Segurança > Smart Lock**.  
Caso você não veja Smart Lock, tente o seguinte:
  - Atualize os serviços Google Play. No widget de Pesquisa Google em sua tela inicial, busque por “serviços do Google Play”, e então toque no app para abri-lo.
  - Vá para **Configurar > Segurança > Agentes de confiança** e ative **Smart Lock**.
4. Desbloqueie seu telefone e toque em **Lugares confiáveis**.
5. Defina seus locais:
  - Se você adicionou localizações de Casa e Trabalho no Maps, toque no nome da localização para ativá-lo, se desejar.
  - Para adicionar uma localização, toque em **Adicionar lugar confiável**. Verifique a localização atual para adicioná-la ou toque em  e digite o endereço para adicionar; em seguida, toque em **Selecionar este local**.

## Bloquear telefone manualmente

Para bloquear seu telefone quando você estiver em um local confiável, na tela de bloqueio, toque em . O telefone permanece bloqueado até você desbloqueá-lo manualmente.

## Remover locais confiáveis

1. Vá para [Configurar](#).
2. Toque em **Segurança > Smart Lock**.
3. Desbloqueie seu telefone e toque em **Lugares confiáveis**.
4. Remova a localização dos seus locais confiáveis:
  - Para suas localizações de Casa ou Trabalho em Maps, toque no nome da localização para desativá-la. Para remover completamente o endereço, é necessário removê-lo em Maps.
  - Para locais personalizados adicionados, toque no nome da localização e, em seguida, toque em .

---

## Manter o telefone desbloqueado enquanto está com você

Você pode manter o telefone desbloqueado enquanto o segura ou carrega no bolso ou mochila. Apenas o desbloqueie uma vez e ele permanecerá desbloqueado até ser solto (ou o bloqueie manualmente).

1. Certifique-se de que o [bloqueio da tela esteja definido](#).
2. Vá para [Configurar](#).

3. Toque em **Segurança > Smart Lock**.

Caso você não veja Smart Lock, tente o seguinte:

- Atualize os serviços Google Play. No widget de Pesquisa Google em sua tela inicial, busque por “serviços do Google Play”, e então toque no app para abri-lo.
- Vá para **Configurar > Segurança > Agentes de confiança** e ative **Smart Lock**.

4. Desbloqueie seu telefone e toque em **Deteção corporal**.

5. Ligue-o.

---

## Utilizar a segurança de impressão digital

### Configurar a segurança de impressão digital

Use o [sensor de impressão digital](#) para desbloquear o telefone, fazer compras on-line e em lojas com rapidez e segurança e entrar em apps financeiros e de bancos.

1. Vá para **Configurar > Segurança**.
2. Toque em **Impressão digital** e, em seguida, desbloqueie o telefone.
3. Siga as instruções na tela para fazer a leitura de sua impressão digital utilizando o [sensor](#) na lateral do telefone.

As impressões digitais são [armazenadas de forma segura](#) no telefone.

### Adicione impressões digitais

Lembre-se que:

- Se diferentes usuários [compartilharem o telefone](#), deverão adicionar suas impressões digitais a partir de seu [perfil de usuário](#) em vez de adicionar diferentes impressões digitais ao perfil de seu proprietário.
- Qualquer pessoa que tiver suas impressões digitais adicionadas a um perfil de usuário poderá desbloquear o telefone e autorizar compras com a [conta do Google](#) ou apps associados.

Adicione uma impressão digital para cada dedo que deseja usar com o sensor:

1. Vá para **Configurar > Segurança**.
2. Toque em **Impressão digital** e insira seu desenho, PIN ou senha para verificar sua identidade.
3. Toque em **Adicionar impressão digital**.
4. Utilize o sensor de impressão digital para buscar outra impressão digital.
5. Renomeie cada impressão digital. Toque no nome atual, digite um nome e toque em **OK**.

### Remova a impressão digital

1. Vá para **Configurar > Segurança**.
2. Toque em **Impressão digital** e insira seu desenho, PIN ou senha para verificar sua identidade.
3. Toque em  ao lado da impressão digital.

## Utilize a impressão digital para desbloquear o telefone

Para ativar e desbloquear sua tela ou quando  aparecer na tela, toque o sensor para verificar sua identidade.

**Dica:** É possível ajustar a segurança temporariamente desativando o desbloqueio por impressão digital e as notificações na tela de bloqueio com o modo [Bloqueio total](#).

## Usar a impressão digital para entrar em apps

Para utilizar o sensor de impressão digital com aplicativos de terceiros:

- Certifique-se de que o app seja compatível com reconhecimento de impressão digital.
- [Instale](#) o app e abra suas configurações para ajustar as opções, como ativação do desbloqueio por impressão digital.
- Consulte as informações de ajuda do app para obter mais instruções.

## Por que o PIN/desenho está sendo solicitado?

Para máxima segurança, ainda será necessário inserir seu desenho, PIN ou senha:

- Sempre que você liga o telefone
- Quando mais de 72 horas tiverem passado desde o último desbloqueio do telefone
- Ao acessar **Configurar > Segurança > Impressão digital**
- Quando o sensor não conseguir ler a impressão digital

## Solucionar um problema

### Problema: às vezes o sensor não lê minhas impressões digitais.

Cada dedo tem uma impressão única. Se você tiver adicionado apenas uma impressão digital, adicione mais para os outros dedos que você deseja usar com o sensor.

O sensor pode ter problemas ao ler as impressões digitais se seu dedo estiver:

- Molhado
- Oleoso
- Sujo
- Lesão

Se uma impressão digital registrada não estiver funcionando como esperado, [remova](#) e adicione novamente a impressão digital. Se o dedo tiver uma lesão, adicione impressões para outros dedos e use-as até que a lesão esteja curada.

### Problema: a opção **Impressão digital** desapareceu do menu **Segurança**.

Após cada etapa de solução de problemas, verifique se seu problema foi resolvido.

1. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
2. [Verifique se há uma atualização do software disponível](#) em seu telefone.

3. Verificar atualizações do aplicativo.

Abra o app **Play Store** e toque no ícone do seu perfil  > **Meus apps e jogos**.

4. Use o [modo seguro](#) para verificar se os apps instalados são a causa de algum problema e desinstale-os conforme necessário.

Se o sensor funcionar corretamente no modo seguro, um app de terceiros provavelmente está causando o problema. Os seguintes aplicativos podem causar problemas: apps da tela de bloqueio, bloqueios de aplicativo que usam o sensor de impressão digital, programas de ampliação e limpeza de RAM.

5. [Resete o telefone](#).
- 

## Fixar a tela de um app

### Ative a fixação

Usa fixação para manter o aplicativo atual na vista até que você cancele. Por exemplo, você pode fixar um jogo e seu filho não poderá navegar para outros locais do telefone.

Você pode definir um padrão de desenho, PIN ou senha para cancelar a fixação da tela.

1. Vá para [Configurar](#) > **Segurança** > **Fixação de apps**.
2. Ative a fixação.
3. Por padrão, você sempre deve inserir seu desenho, PIN ou senha ao desafixar uma tela. Caso não queira essa segurança antes de acessar as telas do telefone, desative essa opção.

### Fixar e desafixar um app

Para fixar uma tela:

1. Verifique se você [ativou a fixação](#) e se abriu recentemente o app que gostaria de fixar.
2. Arraste de baixo para cima na tela, mantenha pressionado e depois solte.
3. Na lista de apps recentes, toque no ícone do app na parte superior da pré-visualização para ver .
4. Toque em .

Certifique-se de tocar no ícone do app em vez de tocar na pré-visualização, a qual abre o app.

Para desafixar:

1. Arraste de baixo para cima na tela e mantenha pressionado.
  2. Se você estabeleceu um padrão, PIN ou senha quando [ativou a fixação de tela](#), insira esta informação para desbloquear o telefone.
- 

## Bloquear o chip

### Configurar o bloqueio SIM

*Este recurso não está disponível em todos os países.*

Seu cartão SIM é fornecido com um PIN padrão de sua operadora. É possível utilizá-lo para configurar um bloqueio do cartão SIM opcional, que impedirá que outras pessoas utilizem seu plano de celular e acessem informações da conta se o seu telefone for roubado.

Se você adicionar um bloqueio SIM, será necessário inserir o PIN sempre que trocar de cartão SIM ou reiniciar o telefone.

1. Certifique-se de estar com o PIN fornecido pela operadora com o cartão SIM. Se você não estiver com o PIN, contate sua operadora.
2. Vá para **Configurar** > **Segurança**.
3. Toque em **Bloqueio do cartão SIM**.
4. Ative **Bloquear cartão SIM** .
5. Insira o PIN fornecido pela operadora e siga as instruções na tela.

## Desbloquear cartão SIM

Quando solicitado, insira o PIN utilizado para configurar o bloqueio SIM.

**Cuidado:** Se você inserir um PIN incorreto várias vezes, o SIM será desativado.

## Se o chip tiver sido desativado acidentalmente

Se você inserir um PIN incorreto várias vezes, o SIM será desativado.

Contate sua operadora para obter um código de desbloqueio do PIN (PUK) para reativar o SIM.

## Alterar o PIN do chip

Para alterar o código PIN do cartão SIM:

1. Verifique se você tem o PIN anterior. Caso contrário, entre em contato com a operadora para obter uma chave de desbloqueio de PIN (PUK).
2. Vá para **Configurar** > **Segurança**.
3. Toque em **Bloqueio do cartão SIM**.
4. Se a opção **Bloquear cartão SIM** estiver desativada, ative-a .
5. Toque em **Alterar o PIN do chip**.
6. Insira o PIN anterior e toque em **OK**.
7. Insira o novo PIN e toque em **OK**.
8. Reinsira o novo PIN e toque em **OK**.

## Ajustar as permissões de apps

Na primeira vez que você usa um app e, às vezes, quando você o [instala](#) ou [atualiza](#), recebe uma mensagem solicitando para conceder ao app permissão para acessar determinados dados e funções do telefone. Você pode ajustar essas permissões a qualquer momento.

Para ajustar as permissões por recurso:


1. Vá para [Configurar](#) > **Privacidade**.
2. Toque em **Gerenciar permissões**.
3. Toque em um recurso para ver quais apps têm permissão para usá-lo.
4. Ative ou desative essa permissão para cada app, conforme necessário.

Você também pode [ajustar as permissões por app](#).

## Controlar o acesso ao microfone e à câmera

### Bloquear o acesso do app em uso ao microfone ou a câmera

Toda vez que um app usa seu microfone ou a sua câmera, é exibido um indicador de privacidade na barra de status.



Ao ver o indicador de privacidade:

1. Deslize o dedo sobre a barra de status para baixo e toque em  ou  para ver qual app está utilizando o recurso.
2. Para bloquear o uso por esses apps:
  - a. Toque em >.
  - b. Toque em **Microfone** > **Não permitir** ou em **Câmera** > **Não permitir**.

### Bloquear/desbloquear o acesso para todos os apps

Para bloquear e desbloquear rapidamente o acesso ao seu microfone ou à sua câmera para todos os apps:

1. [Abra as configurações rápidas](#) e toque em  **Acesso ao microfone** ou em  **Acesso à câmera**.
2. Altere para **Bloqueado**.

Nenhum dos apps do seu telefone pode usá-los.
3. Quando estiver pronto para usar o microfone ou a câmera novamente, altere  **Acesso ao microfone** ou  **Acesso à câmera** para **Disponível** nas configurações rápidas.

---

## Ocultar sua senha ou padrão

Você pode ocultar sua senha ou desenho para evitar que outros visualizem ao desbloquear a tela.

Para ocultar senhas:

1. Vá para [Configurar](#) > **Privacidade**.
2. Desative **Mostrar senhas** .

Para ocultar padrões (se você estiver usando o [bloqueio da tela](#) com padrão):

1. Vá para [Configurar](#) > **Segurança**.
2. Toque em .
3. Desative **Tornar o desenho visível** .

## Usar serviços de localização

### Sobre informações da localização

Você pode permitir que seu telefone utilize GPS, redes Wi-Fi, redes móveis e sensores para estimar sua localização. Os apps que têm sua permissão podem utilizar essas informações para prestar serviços baseados na localização, como a capacidade de realizar check-in, visualizar o tráfego, encontrar restaurantes próximos ou marcar suas fotos com a localização de onde você as tirou.

### Ativar ou desativar localização

Para controlar quais informações de localização seu telefone pode utilizar:

1. Acesse **Configurar** > **Localização**.
2. Ative  ou desative  **Usar localização** para conceder ou remover a permissão de usar suas informações de localização.

Quando estiver desativado, o telefone não conseguirá encontrar a localização precisa nem compartilhá-la com nenhum app. No entanto, desativar esse recurso desativa vários recursos e apps úteis.

**Dica:** Para adicionar um mosaico de Localização às configurações rápidas, [abra as configurações rápidas](#). Toque em . Em seguida, arraste o mosaico de Localização para o local desejado.

### Analisar aplicativos que utilizam sua localização

Para ver quais aplicativos acessaram recentemente sua localização:

1. Vá para **Configurar** > **Localização** > **Permissões de acesso ao local**.  
Você verá apps listados por: aqueles permitidos o tempo todo, algumas vezes e não permitidos.
2. Para alterar as permissões, toque no nome do app e selecione o acesso à localização desejada.

### Analise de apps que utilizam sua localização

1. Vá para **Configurar** > **Localização** > **Serviços de localização**.

2. Toque em um serviço para abrir as configurações:
  - **Serviço de localização de emergência:** [envia sua localização para os socorristas de emergência](#) quando você liga ou envia uma mensagem de texto para um número de emergência.
  - **Precisão de local do Google:** melhora a precisão da localização para [Maps](#) e [Encontre Meu Dispositivo](#).
  - **Histórico de localização do Google:** limpa os detalhes de localização salvos e ativa ou desativa o histórico de localização.
  - **Compartilhamento de local do Google:** vê quem está compartilhando a localização, altera a duração e para o compartilhamento.
  - **Busca por Wi-Fi:** Permitir ou impedir que apps e serviços busquem redes Wi-Fi a qualquer momento, mesmo quando o Wi-Fi estiver desativado.
  - **Busca por Bluetooth:** Permitir ou impedir que apps e serviços busquem dispositivos Bluetooth próximos a qualquer momento, mesmo quando o Bluetooth estiver desativado.

## Solucionar um problema

### Problema: a localização não está funcionando

Após cada etapa, verifique se o problema foi resolvido.

1. [Desative a localização](#) e reative-a.
2. [Ative o modo avião](#), aguarde de 15 a 20 segundos e desative-o novamente.
3. Se estiver usando um estojo, remova-o e verifique se o GPS está funcionando. O estojo pode estar obstruindo o sensor.
4. [Verifique se o Economia de bateria está ligado](#). Para economizar energia, quando o Economia de bateria está ligado, o telefone desativa os serviços de localização.
5. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
6. [Verifique se há atualizações](#) para o app Maps. Depois de atualizar o app, reinicie o telefone.
7. [Apague o cache e os dados](#) do app Maps.
8. [Use o modo seguro](#) para verificar se os apps instalados são a causa do problema e desinstale-os conforme necessário.

Se a localização funcionar corretamente no modo seguro, um app de terceiros provavelmente estará causando o problema. Muitos apps usam a localização do telefone. Se esses apps resultarem em arquivos corrompidos, isso também poderá afetar a localização do telefone.

### Problema: a localização não é precisa

Ativar precisão:

1. Vá para [Configurar](#) > **Localização**.
2. Toque em **Serviços de localização** > **Precisão de local do Google**.
3. Ative **Melhorar a precisão da localização** .

Quando esta definição está ativada, o telefone usa GPS, Wi-Fi, redes móveis e sensores para obter a localização mais precisa.

Quando está desativada, o telefone usa apenas GPS para encontrar uma localização, o que pode ser mais lento e menos preciso.

Permita que o telefone procure redes Wi-Fi ou dispositivos Bluetooth próximos:

1. Vá para **Configurar** > **Localização**.
2. Toque em **Serviços de localização**.
3. Ative **Busca por Wi-Fi** e **Busca por Bluetooth** em .

## Preparar-se para emergências

### Definir SOS de emergência

Em uma emergência, você pode pressionar o botão liga/desliga rapidamente cinco vezes ou mais para iniciar um som estridente e ligar automaticamente para a equipe de emergência.

#### Configurar

1. Vá para **Configurar** > **Segurança e emergência** > **SOS de emergência**.
2. Ative **Usar o SOS de emergência** em .
3. Ajuste das configurações:
  - Para reproduzir um som de aviso alto ao iniciar SOS de emergência, ative **Tocar alarme de contagem regressiva** em .
  - Para alterar o número de emergência regional padrão discado para obter ajuda, toque em **Pedir ajuda**, insira o número e toque em **Salvar**.

**Observação:** Não digite um número que não seja de emergência. Se você fizer isso, seu telefone deve estar desbloqueado para usar SOS de emergência e sua chamada pode não ser atendida.

#### Enviar um SOS de emergência

Pressione o botão liga/desliga **cinco vezes ou mais** para iniciar o alarme de contagem regressiva e pedir ajuda.

#### Desativar SOS de emergência

Vá em **Configurar** > **Segurança e emergência** > **SOS de emergência** e desative **Usar o SOS de emergência** .

### Configurar informações de emergência

Você pode configurar as informações de emergência para que os socorristas ou outras pessoas possam visualizá-las na tela de bloqueio, como seu contato de emergência e informações médicas (tipo de sangue, alergias).

Para configurar informações de emergência:

1. Vá para **Configurar** > **Segurança e emergência**.
2. Toque em **Informações de emergência**.
3. Configurar suas informações.

**Observação:** Qualquer pessoa que pegue seu telefone poderá [visualizar suas informações de emergência](#) sem desbloqueá-lo.

## Exibição de informações de emergência

1. Na tela de bloqueio:
  - Deslize para cima e toque em **Chamada de emergência** abaixo do teclado.
  - Mantenha o botão liga/desliga pressionado e toque em **Emergência**.
2. Toque duas vezes em **Informações de emergência**.

## Adicionar mensagem à tela de bloqueio

Para adicionar seu nome ou uma mensagem breve à [tela de bloqueio](#) para qualquer pessoa que encontrar seu telefone:

1. Vá para **Configurar** > **Tela** > **Tela de bloqueio**.
2. Toque em **Adicionar texto na tela de bloqueio**.
3. Digite o texto a ser exibido e toque em **Salvar**.

**Dica:** Não adicione o número do celular como informações de contato na tela de bloqueio, a menos que você consiga acessar seu correio de voz em outro dispositivo.

## Enviar sua localização para os serviços de emergência

*Nem todas as operadoras e países são compatíveis com este recurso.*

Se o Serviço de localização de emergência (ELS) do Android funcionar no seu país e na rede da sua operadora e se você não o tiver desativado, ao [ligar ou enviar uma mensagem de texto para um número de emergência](#), o ELS enviará sua localização para que os socorristas autorizados possam localizar você.

Se o ELS estiver desativado, sua operadora ainda poderá enviar a localização do telefone durante uma chamada de emergência. Para obter mais informações, consulte sua operadora.

Para ativar ou desativar o ELS:

1. Vá para **Configurar** > **Localização** > **Serviços de localização**.
2. Toque em **Serviço de localização de emergência**.
3. Ative  ou desative .

Para saber mais sobre o ELS, [leia a Ajuda do Google](#).

## Ativar/desativar alertas de emergência

Seu telefone pode receber alertas gratuitos para informá-lo sobre mensagens de segurança pública, ameaças à vida e à propriedade (como condições meteorológicas extremas) e outras emergências.

Quando um alerta de emergência é enviado,  é exibido na barra de status. Toque na notificação para ler o alerta.

Você pode desativar ou ativar a maioria dos alertas e ajustar as configurações de notificação de alerta.

**Observação:** Como os alertas se destinam a salvar vidas, considere cuidadosamente se deseja desativá-los.

1. Vá para **Configurar**.
2. Toque em **Segurança e emergência > Alertas de emergência sem fio**.
3. Ajuste as configurações, conforme necessário.

## Adicionar ou remover contas

### Adicionar Conta do Google

Ao configurar o telefone, você foi solicitado a adicionar uma Conta do Google. Caso tenha ignorado essa solicitação, configure uma conta agora para poder baixar apps da Play Store, obter um feed de informações personalizado e aproveitar ao máximo o Agenda, o Gmail e outros apps incluídos na [sua Conta do Google](#).

Para adicionar uma Conta do Google:

1. Vá para [Configurar](#).
2. Toque em **Senhas e contas** > **Adicionar conta**.
3. Toque em **Google** e siga as instruções na tela para adicionar uma conta existente ou criar uma nova.
4. Depois que a conta é instalada, [Agenda](#), [Contatos](#) e outros recursos e apps da conta são atualizados com informações dessa conta. Você pode verificar e alterar o que é [sincronizado](#) com o seu telefone para essa conta.

**Dica:** Mantenha seus apps [atualizados](#). Para verificar se há versões mais novas disponíveis para os apps associados à sua Conta do Google, abra o app Play Store e toque em  > **Gerenciar apps e dispositivos**.

### Adicionar conta de e-mail ou de app

As contas são adicionadas automaticamente quando você:

- Configura o [e-mail corporativo](#)
- Configura o [e-mail pessoal](#) com endereços que não pertencem ao Gmail
- Instala apps que solicitam um nome de usuário/senha para conectar, como apps de mensagens, compras ou transmissão de conteúdo

Para verificar essas contas ou adicionar outra:

1. Vá para [Configurar](#).
2. Toque em **Senhas e contas** > **Adicionar conta**.
3. Toque no tipo de conta a ser adicionada e siga as instruções na tela.  
Se você não conseguir visualizar o tipo de conta que deseja adicionar, [instale](#) o app relacionado na Play Store e conecte-se à sua conta através do app.
4. Depois que a conta é adicionada, recursos e aplicativos relacionados a ela são atualizados com informações dessa conta. Para verificar e alterar o que é [sincronizado](#) com o seu telefone, toque no tipo de conta e, em seguida, no nome da conta.

### Remover conta

Se você remover uma conta, as informações [sincronizadas](#) serão removidas do telefone, mas não serão excluídas de sua conta.

Para remover uma conta:

1. Vá para [Configurar](#) > **Senhas e contas**.

2. Toque no nome da conta.
3. Toque em **Remover conta**.

**Dica:** Se você tiver problemas para remover uma conta corporativa, vá para **Configurar > Segurança > Apps do administrador do dispositivo** e desative o app para a conta. Em seguida, tente removê-la novamente.

---

## Alteração do nome e das informações na conta do Google

Você pode atualizar, adicionar e remover informações básicas da sua conta do Google:

1. Vá para **Configurar > Google > Gerenciar Conta do Google**.
2. Toque em **Informações pessoais**.
3. Atualize as informações conforme necessário. Adicione ou altere a imagem do perfil, edite o nome e a data de aniversário. [Saiba mais](#).

Esqueceu a senha do Google ou deseja alterá-la? Saiba como [redefinir a senha](#).

Outras dúvidas sobre a conta? [Leia a Ajuda do Google](#).

---

## Sincronizar aplicativos com sua conta do Google

### Sobre sincronização

#### O que a sincronização faz

Quando seu telefone é sincronizado, os aplicativos do Google atualizam seus dados e você recebe notificações sobre as atualizações.

#### Quais aplicativos são sincronizados

Por padrão, [os aplicativos criados pelo Google](#) são sincronizados automaticamente. Você pode desativar e ativar a sincronização automática para aplicativos individuais.

A sincronização de outros aplicativos (não criados pelo Google) varia de acordo com o aplicativo.

#### Se você desativar a sincronização automática

Desativar a sincronização automática não remove o aplicativo ou seus dados. Ele impede que o aplicativo atualize seus dados automaticamente.

Para receber e-mails, lembretes de calendário ou outras notificações de aplicativos do Google, será necessário sincronizar manualmente.

## Veja quais aplicativos são sincronizados automaticamente

### Veja quais aplicativos do Google são sincronizados automaticamente

1. Acesse **Configurar > Senhas e contas**.
2. Toque no nome da conta.
3. Toque em **Sincronização de contas**.

4. Revise a lista de seus aplicativos do Google e quando eles foram sincronizados pela última vez.

### Verifique outros aplicativos

Para ver se seus outros aplicativos podem ser sincronizados automaticamente:

1. Vá para **Configurar** > **Senhas e contas**.
2. Revise a lista de contas:
  - Se o aplicativo não estiver listado, ele não poderá ser sincronizado automaticamente.
  - Se estiver listado, toque no nome dele para ver as opções de sincronização que você pode ajustar.

## Desativar sincronização automática

### Desativar para determinados aplicativos do Google

1. Vá para **Configurar** > **Senhas e contas**.
2. Se você tiver várias contas em seu telefone, toque naquela desejada.
3. Toque em **Sincronização de contas**.
4. Desative os aplicativos que não deseja sincronizar automaticamente.  
Por exemplo, sincronizar o Agenda e o Gmail, mas não sincronizar o Drive.

### Desativar para a sua conta do Google

1. Acesse **Configurar** > **Senhas e contas**.
2. Desative **Sincronizar dados dos apps automaticamente** .

Para coletar atualizações de mensagens, e-mail, calendário ou outro app, será necessário sincronizar as contas manualmente.

**Dica:** Desativar a sincronização automática pode ajudar a economizar [a vida útil da bateria](#). Para iniciar a sincronização automática após a recarga da bateria, ligue-a novamente .

## Sincronize manualmente

1. Acesse **Configurar** > **Senhas e contas**.
2. Toque no nome da conta.
3. Toque em **Sincronização de contas** >  > **Sincronizar agora**.

## Solucionar um problema

Selecione um problema para ver as etapas de solução de problemas:

- [Problemas na sincronização de contas](#)
- [Esqueceu a senha da conta do Google](#)
- [Problemas com o Facebook, WhatsApp e outros apps](#)

---

## Controle de quais informações o Google coleta

O Google coleta informações sobre você para fornecer serviços e conteúdo personalizados, conforme descrito na [Política de Privacidade do Google](#).

Você pode revisar, excluir e controlar as informações que o Google coleta sobre você. Saiba mais sobre as opções no Google:

- [Visualizar e controlar](#) quais informações são coletadas (pesquisa, YouTube, gravações de seus comandos de voz, localização).
- [Excluir](#) seu histórico de pesquisa e outras atividades.
- [Revise](#) seu histórico de localizações.
- Quaisquer [outras dúvidas](#) sobre sua conta.

## Personalizar o teclado

### Acessar rapidamente as configurações do teclado

No teclado, toque em .

Você também pode acessar as configurações do seu teclado em **Configurar > Sistema > Idiomas e entrada > Teclado na tela > Gboard**.

### Alterar a aparência do teclado

Para alterar a cor de fundo do teclado:

1. No teclado, toque em .
2. Toque em **Tema**.
3. Selecione uma cor de fundo.
4. Toque em **Aplicar**.

Para ajustar a altura do teclado e ter mais conforto ao digitar:

1. No teclado, toque em .
2. Toque em **Preferências > Altura do teclado**.
3. Selecione a altura desejada.

### Ajustar o som do teclado

Para controlar se o teclado tem som:

1. No teclado, toque em .
2. Toque em **Preferências**.
3. Para ouvir som ao digitar, ative **Som ao tocar a tecla** .
4. Para ajustar o volume do som, toque em **Volume ao tocar a tecla**.

### Ajustar a vibração do teclado

O [teclado virtual](#) vibra quando se toca em uma tecla. Desative o retorno da vibração caso prefira não utilizá-la ou se quiser aumentar a duração da bateria.

Para ajustar as vibrações do teclado:

1. No teclado, toque em .
2. Toque em **Preferências**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Desative ou ative **Retorno tátil ao tocar a tecla**.
  - Se ativado, toque em **Vibração ao pressionar o teclado** e mova o controle deslizante.

## Desativar a digitação por deslizamento

Com a [digitação por deslizamento](#), basta arrastar o dedo sobre as letras que formam a palavra. Se você deseja desativar esta opção e usar somente a digitação multitoque:

1. No teclado, toque em .
2. Toque em **Digitação por gesto**.
3. Desative **Ativar a digitação por gesto** .

## Limitar ou desativar as sugestões

1. No teclado, toque em .
2. Toque em **Correção de texto**.
3. Ajuste das configurações:
  - Se você não deseja obter previsões com base em palavras anteriores, desative **Sugerir a palavra seguinte** .
  - Se você não deseja NENHUMA sugestão, desative **Exibir a linha de sugestões** .
  - Você também pode desativar (ou ativar) o bloqueio de palavras ofensivas e sugestões de emojis, adesivos e informações do Contatos.

## Desativar conexões automáticas

1. No teclado, toque em .
2. Toque em **Correção de texto**.
3. Se você não deseja que as palavras sejam corrigidas enquanto digita, desative **Correção automática** .

---

## Usar vários idiomas

### Alterar idioma da exibição

Você selecionou o idioma para o telefone durante a configuração. Para alterá-lo:

1. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Idiomas e entrada** > **Idiomas**.
2. Mantenha pressionado o idioma que você deseja e arraste-o para a primeira posição da lista.
3. Caso você não veja o idioma desejado, toque em  para adicioná-lo e, em seguida, arraste-o para a primeira posição.

Todos os idiomas adicionados à lista serão exibidos na [barra de espaço do teclado](#).

Para remover um idioma, vá para **Configurar** > **Sistema** > **Idiomas e entrada** > **Idiomas**, toque em  > **Remover**, selecione o idioma e toque em .

## Adicionar idioma ao teclado

Se você deseja um teclado para um idioma que não está disponível da tela:

1. No teclado, toque em .
2. Toque em **Idiomas**.
3. Toque em **Adicionar teclado**.
4. Selecione o idioma.
5. Toque em **Concluído**.

Em seguida, [alterne entre os idiomas](#) no teclado tocando em .

---

## Abra os apps mais rapidamente

Com a IA (inteligência artificial), o seu telefone aprende quais apps você usa mais e gerencia a memória de maneira eficiente para que eles abram rapidamente.

Para ativar ou desativar esse recurso:

1. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Desempenho**.
2. Ajuste as configurações:
  - Para permitir que a inteligência artificial aprenda os padrões de uso para abrir apps mais rapidamente, ative **Início rápido** .
  - Para usar o armazenamento do telefone para estender a RAM e melhorar o desempenho, ative  **Otimização da RAM**. Reinicie seu telefone para aplicar a nova configuração.

## Definir gestos do botão liga/desliga

### Adicionar menu de atalho ao botão liga/desliga

Quando Botão interativo estiver ativado, toque duas vezes no botão liga/desliga para [abrir atalhos](#) dos apps e ações selecionados.

#### Configurar

1. Vá para [Configurar](#) > **Sistema** > **Gestos**.  
Ou, [abra](#) o app **Moto** e toque em  > **Gestos**.
2. Toque em **Botão interativo** para ativá-lo  ou desativá-lo .

#### Personalizar atalhos

1. Vá para [Configurar](#) > **Sistema** > **Gestos**.  
Ou [abra](#) o app **Moto** e toque em  > **Gestos**.
2. Toque em **Botão interativo** > **Configurar**.
3. Toque em **Tocar duas vezes**.
4. Para adicionar atalhos na guia Apps, Ferramentas ou Contatos, marque os itens a serem adicionados.
5. Ajustar os atalhos:
  - Para remover um, toque no ícone na linha superior.
  - Para reorganizá-los, mantenha um ícone pressionado até sentir uma vibração e arraste para uma nova posição.

### Definir o que acontece quando você pressiona duas vezes

Você pode personalizar o botão Liga/Desliga para que, ao pressioná-lo duas vezes, a câmera ou o [Google Assistente](#) seja aberto.

1. Vá para [Configurar](#) > **Sistema** > **Gestos**.
2. Toque em **Apertar o botão liga/desliga 2 vezes** e selecione o que você deseja que o gesto faça.

## Alterar a Navegação no sistema

Você pode selecionar a opção de navegação que deseja usar para se movimentar entre apps e telas.

1. Vá para [Configurar](#) > **Sistema** > **Gestos**.
2. Toque em **Navegação no sistema**.
3. Escolha uma opção:
  - **Navegação por gestos:** use gestos de arrastar e deslizar para voltar à tela inicial, trocar de app ou voltar para a tela anterior. [Saiba mais sobre gestos](#). Para ajustar a sensibilidade do gesto de voltar, toque em  e mova o controle deslizante.
  - **Navegação com três botões:** use os botões   e . [Saiba mais](#).

## Usar modo com uma mão só

Quer usar um polegar para navegar em seu telefone? Depois de ativar o Modo para uma mão, você pode tocar em  ou deslizar para baixo perto da borda inferior da tela para:

- Mover a parte superior da tela de modo a deixá-la ao alcance do polegar
- Ou ver as notificações e as configurações rápidas

Este modo só fica disponível se você estiver [usando Navegação por gestos](#).

### Configurar

1. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Gestos**.
2. Toque em **Modo para uma mão** para ativar .
3. Escolha o que deve acontecer quando você deslizar para baixo:
  - Para mover a parte superior da tela de modo a deixá-la ao alcance do polegar, selecione **Puxar tela para que ela fique ao alcance**.
  - Para ver as notificações e as configurações rápidas, toque em **Exibir notificações**.
4. Para adicionar , que você pode tocar em vez de deslizar para baixo, ative  **Atalho do modo para uma mão**.

### Puxar tela para que ela fique ao alcance

Deslize para baixo perto da borda inferior da tela. Como alternativa, toque em  se você ativou o atalho.



Para sair desta visualização:

- Deslize para cima a partir da parte inferior da tela
- Toque em qualquer lugar acima do app
- Toque em 

### Exibir notificações

Para ver as notificações e as quatro primeiras configurações rápidas, deslize para baixo a partir da borda inferior do telefone *uma vez* ou toque em  *uma vez*.

Para ver todas as configurações rápidas, deslize para baixo a partir da borda inferior do telefone *duas vezes* ou toque em  *duas vezes*.

## Ativar e desativar a lanterna

Para ligar ou desligar o flash da câmera:

1. [Abra as configurações rápidas](#).
2. Toque em .

Ou faça o movimento de chacoalhar para ativar e desativar o flash da câmera.

Se em vez de ligar a lanterna, a câmera abrir, faça um gesto de agitação, não um [gesto de torção](#).

Para controlar o gesto de agitação:

1. Vá para [Configurar](#) > **Sistema** > **Gestos**.  
Ou [abra](#) o app **Moto** e toque em  > **Gestos**.
2. Toque em **Lanterna rápida** e ative-o ou desative-o.

## Gire o telefone para abrir a câmera

Abra sua câmera instantaneamente em qualquer tela, mesmo se a tela estiver bloqueada, com Câmera instantânea.

Gire o telefone duas vezes desta forma:



O visor é aberto e você já pode fotografar.

Gire novamente duas vezes para alternar para a câmera frontal (selfie).

Caso não queira que outros acessem sua câmera, é possível desativar Câmera instantânea. Mas se você utiliza um bloqueio de tela, não se preocupe. Apenas seu aplicativo Câmera ficará acessível. Para visualizar fotos existentes ou acessar outros recursos ou aplicativos, será necessário desbloquear seu telefone.

Para ativar ou desativar Câmera instantânea:

1. Vá para [Configurar](#) > **Sistema** > **Gestos**.  
Ou [abra](#) o app **Moto** e toque em  > **Gestos**.
2. Ative  ou desative  **Câmera instantânea**.

## Ajustar configurações da captura de tela

Você pode ajustar as configurações para [fazer capturas de tela](#) a qualquer momento.

1. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Gestos**.  
Ou abra o app **Moto** e toque em  > **Gestos**.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Ative **Captura de tela com três dedos**  ou desative .
  - Para impedir que o gesto com os três dedos funcione em alguns apps, toque em **Configurar** > **Exceções** >  e selecione os apps.

## Fazer backup do telefone

### Fazer backup para o Google

Você pode fazer backup dos seguintes itens automaticamente para a sua [Conta do Google](#):

- Apps e dados de apps
- Histórico de chamadas
- Contatos
- Configurações do telefone (incluindo senhas Wi-Fi e permissões)
- Fotos e vídeos (sincronizados com [sua biblioteca do Google Fotos](#), não com o Google Drive)
- Mensagens de texto SMS (se estiver usando  Mensagens)

**Dica:** Faça backup via [Wi-Fi](#) para evitar custos de dados móveis.

Nem todos os apps fazem backup de dados automaticamente. Verifique com o desenvolvedor do app.

Para fazer backup automaticamente para o Google Drive:

1. Vá para **Configurar** > **Sistema**.
2. Toque em **Backup**.
3. Verifique se **Backup do Google One** está ativo . Se necessário, ative-o.
4. Se você tiver várias contas Google, toque em **Conta** para selecionar uma conta.
5. Siga as instruções apresentadas na tela.

Para fazer backup de outros arquivos cujo backup não é feito automaticamente, como anexos ou downloads:

1. [Abra](#) o app  Drive.
2. Toque em .

3. Toque em **Carregar** e escolha os arquivos ou a pasta a ser carregada.

## Gerencie seu backup no Drive

No telefone:

1. [Abra](#) o app  Drive.
2. Toque em  > **Backups**.

Para saber como gerenciar backups do telefone em um computador, [leia a Ajuda do Google](#).

## Restaurar dados de backup

Quando você [adiciona sua Conta do Google a um telefone](#), todo backup já feito para essa conta com fotos, contatos, configurações e dados de apps é restaurado no telefone.

## Compartilhar o telefone

### Maneiras de compartilhar o telefone

- **Adicione usuários.** Se você compartilhar seu telefone com a família, amigos ou dentro de uma empresa, pode configurar espaços separados para cada usuário.
- **Empreste para pessoas como convidado.** Esse é um espaço mais temporário que você ou o convidado pode excluir quando terminar.
- **Fixe a tela.** Nessa opção, você pode manter um app ou tela específica em exibição. Por exemplo, você pode fixar um jogo e seu filho não conseguirá navegar para nenhuma outra tela seu telefone.

### Sobre proprietários, usuários e convidados

O proprietário pode:

- Determinar se usuários e convidados podem fazer chamadas e enviar mensagem de texto, o que também permite visualizar o histórico de chamadas e o histórico de mensagem de texto do telefone.
- Restaure, atualize e desinstale apps.
- Exclua usuários e convidados, removendo quaisquer contas e dados associados do telefone.

Usuários e convidados podem:

- Configurar [contas do Google](#) e outros tipos de contas.
- Configure uma [bloqueio da tela](#).
- Personalize a tela inicial e as configurações de seus espaços.
- Adicione e exclua apps de seus espaços e atualize quaisquer apps que eles utilizam, independentemente de quem os tenha instalado.

**Importante:** Para impedir que outras pessoas alternem para seu perfil de proprietário e acessem suas informações, defina um [bloqueio da tela](#) antes de compartilhar seu telefone com usuários ou convidados.

Quando você compartilha seu telefone com usuários e convidados, alguns apps ficam disponíveis apenas para o proprietário, e não para outros usuários e convidados.

### Alternar usuários

Somente o proprietário pode alternar para o perfil de convidado para emprestar o telefone e alternar entre perfis de usuário.

Para alternar perfis de usuário ou ver qual deles está ativo, [abra as configurações rápidas](#). Na parte superior da tela, você verá um destes ícones depois de [configurar um usuário](#) ou [adicionar um convidado](#).

---

Ícone	Significado
-------	-------------

---



Proprietário (Se você configurou o seu perfil em Contatos e incluiu uma imagem, verá essa imagem e o seu nome em vez dos ícones).



Convidado



Usuário adicionado

## Adicionar, modificar e remover usuários

### Adicionar um usuário

Você deve ser o proprietário do dispositivo para adicionar usuários.

1. Para impedir que outras pessoas alternem para seu perfil de proprietário e acessem suas informações, configure um [bloqueio da tela](#) antes de compartilhar seu telefone.
2. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Vários usuários**. Se necessário, ative

**Dica:** Para adicionar usuários a partir das configurações rápidas em sua tela de bloqueio sem desbloquear o telefone, vá para **Configurar** > **Sistema** > **Vários usuários** e ative **Adicionar usuários a partir da tela de bloqueio** .

3. Toque em **Adicionar usuário** > **OK**.
4. Adicione o nome do usuário.
5. Para permitir que o usuário faça chamadas e envie mensagens, ative **Ativar chamadas telefônicas e SMS**.
6. Selecione a opção para alternar para esse usuário e toque em **Configurar agora**.
7. Forneça o telefone ao novo usuário para configuração do perfil.

### Restringir chamadas e mensagens

Em seu perfil de [proprietário](#), você controla se os usuários poderão fazer chamadas e enviar mensagens de texto com seu telefone:

1. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Vários usuários**.  
Ou, nas configurações rápidas, toque em > **Mais configurações**.
2. Toque no nome do usuário.
3. Para evitar que o usuário faça chamadas ou envie mensagens, desative **Ativar chamadas telefônicas e SMS**.

## Remover um usuário

Você pode remover a si mesmo como um usuário. Você deve ser o proprietário do dispositivo para remover outros usuários.

Se você for o usuário de um telefone emprestado:

1. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Vários usuários**.  
Ou, nas configurações rápidas, toque em  > **Mais configurações**.
2. Toque em  e exclua sua conta de usuário do telefone.

Se você for o proprietário:

1. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Vários usuários**.  
Ou, nas configurações rápidas, toque em  > **Mais configurações**.
2. Toque no nome do usuário.
3. Toque em .

---

## Adicionar ou excluir convidado

### Emprestar para convidado

Crie um perfil temporário para **compartilhar** seu telefone com outra pessoa.

1. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Vários usuários**.
2. Toque em **Adicionar convidado**.
3. Para permitir que o convidado faça chamadas, ative **Ativar chamadas**.
4. Toque na opção para alternar para o modo convidado.
5. Se você já emprestou seu telefone a um convidado anteriormente, toque em **Recomeçar** para apagar as configurações do último convidado, ou toque em **Sim, continuar** para manter as configurações do último convidado.

### Finalizar a sessão do convidado

1. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Vários usuários**. Ou, em configurações rápidas, toque em .
2. Toque em **Remover convidado** > **Remover**.  
Todos os dados de aplicativos e aplicativos instalados durante essa sessão serão excluídos.

---

## Registrar seu número IMEI

O número IMEI (International Mobile Equipment Identity, identidade internacional de equipamento móvel) é um código exclusivo de identificação do telefone. Esse número será necessário se você entrar em contato com o suporte para fins de garantia, e é importante conhecer esse número em caso de roubo do telefone.

Provedores de serviço podem usar o IMEI para que um telefone roubado seja bloqueado nas redes móveis, e muitos departamentos de polícia usam esse número para manter um registro de telefones roubados.

Pode ser que você nunca precise utilizar seu número IMEI, mas é importante tomar nota desse número para eventual necessidade.

Para localizar o número IMEI:

1. Vá para [Configurar](#) > **Sobre o telefone**.
2. Consulte **IMEI** para obter esse número.
3. Imprima e salve o número em local de fácil acesso.

Você também pode encontrar o número IMEI discando **\*#06#** no app Telefone. Em alguns telefones, o número MEID HEX é o número IMEI.

Se o telefone não ligar, verifique a caixa em que ele veio ou o número IMEI no recibo.

---

## Encontrar informações legais e do produto

Para visualizar as etiquetas eletrônicas regulamentares do telefone, vá para [Configurar](#) > **Sobre o telefone** > **Informações regulatórias**.

Para informações de segurança, meio ambiente, garantia e outras informações legais, vá para [Configurar](#) > **Sobre o telefone** > **Informações legais**.

Informações legais impressas também podem ser fornecidas com o telefone.

Para encontrar o número do modelo ou número de série do seu telefone, vá para [Configurar](#) > **Sobre o telefone** > **Modelo** > **Número do modelo (SKU)**.

## O telefone está lento ou instável

Se **um determinado app estiver lento**, tente estas [etapas de solução de problemas específicas do app](#).

Se seu telefone estiver lento **ao visualizar conteúdo online**, pode haver um problema com sua conexão. Se estiver usando o Wi-Fi, tente usar uma rede Wi-Fi diferente, mude para os dados móveis ou entre em contato com seu provedor de serviços de internet. Se estiver usando uma conexão móvel, mude para o Wi-Fi.

Se **todos os apps estiverem lentos**, provavelmente é um problema com seu telefone, e não apenas com um app específico. Tente estas etapas de solução de problemas. Após cada etapa, verifique se o problema foi corrigido:

1. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
  - Mantenha o botão liga/desliga pressionado e toque em **Desligar**.
  - Se seu telefone está congelado, reinicie-o pressionando o botão Liga/Desliga por 7-10 segundos.
2. Verificar atualizações do sistema.

Vá para **Configurar** > **Atualizações do sistema**.
3. Verificar atualizações do aplicativo.

Abra o app Play Store e toque no ícone do seu perfil  > **Gerenciar apps e dispositivos**.
4. [Verifique o armazenamento disponível](#) e libere espaço, se necessário.

## O telefone parece aquecido

### Visão geral

É normal que seu telefone fique aquecido ou, até mesmo, quente, dependendo do modo como esteja sendo utilizado.

Caso seu telefone fique muito quente, ele pedirá para ser desligado para que possa ser resfriado. Alguns telefones permanecerão ligados, mas com recursos limitados até o resfriamento.

Se o seu telefone estiver muito quente ao toque, use outro telefone ou um tablet ou computador para entrar em contato com o [suporte da Motorola](#).

### Motivos que podem causar o aquecimento do telefone

Uma ou mais das seguintes atividades podem causar o aquecimento de seu telefone:

- Reprodução de vídeos, jogos ou outros aplicativos de mídia
- Utilização de navegação por GPS
- Conexão ou utilização de seu telefone como um roteador de Wi-Fi
- Utilização do telefone enquanto a bateria está sendo [carregada](#)
- Download ou upload de diversos dados

## Como não deixar seu telefone quente

- Interrompa a utilização de funções ou aplicativos que demandem muitos recursos até que o telefone esfrie.
- Use o carregador que acompanha o telefone ou um carregador compatível com seu telefone.
- Mantenha seu telefone longe de calor direto ou luz solar excessiva.
- Mantenha seu telefone em ambientes abertos e arejados nos quais não haja acúmulo de calor.
- [Diminua o brilho da tela do telefone.](#)

## Caso não o esteja utilizando ou carregando

Por vezes, um processo pode ficar travado no segundo plano. Caso seu telefone esteja quente, mesmo sem ser utilizado ou carregado, desligue-o e ligue-o novamente. Isso interromperá o travamento anterior e solucionará o problema.

---

## Telefone não liga

Caso seu telefone não esteja inicializando, apresente uma tela preta/branca ou até ligue, mas desligue em seguida, tente realizar estas etapas para corrigir o problema.

1. Mantenha pressionado o botão liga/desliga por 5 a 7 segundos ou por, no máximo, 30 segundos.  
Isso reinicializará seu telefone.
  2. [Carregue o telefone.](#)  
Se seu telefone apresentar um [indicador do nível da bateria](#), procure uma luz branca na parte superior frontal do telefone. Isso indica que o telefone está carregando, mas a bateria está muito fraca para ativar a tela.  
Se você tiver problemas de carregamento, [siga estas etapas de solução de problemas.](#)
  3. Se você não vir um ícone de bateria após conectar o telefone para carregar, o problema pode estar na tela. Verifique se o telefone toca ligando de outro telefone. Se ele tocar, o problema está na tela, e você pode [seguir estas etapas de solução de problemas.](#)
  4. Execute uma redefinição externa do telefone. [Saiba como.](#)
  5. Se você tiver um PC com Windows, [faça download](#) para o seu PC e tente reinstalar o software do sistema do telefone.
- 

## Telefone reinicia ou trava

Tente as orientações seguir, caso seu telefone seja aleatoriamente reinicializado ou desligado sem reiniciar.

1. Reiniciar o telefone:
  - a. Mantenha o botão liga/desliga pressionado por aproximadamente 30 segundos.
  - b. Se isso não funcionar, carregue o telefone por pelo menos cinco minutos. Em seguida, enquanto estiver conectado ao carregador, reinicie novamente, mantendo o botão liga/desliga pressionado por 30 segundos.

2. Solucionar problemas do telefone:
  - a. [Verifique se há uma atualização do software disponível](#) em seu telefone.
  - b. [Verifique o armazenamento disponível](#) e [libere espaço](#), se necessário.  
Você poderá ter problemas se o armazenamento interno do telefone estiver quase cheio. Para liberar espaço, remova os arquivos desnecessários e limpe os dados em cache.
3. Solucionar problemas de apps:
  - a. [Verifique atualizações do aplicativo](#).
  - b. [Use o modo seguro](#) para verificar se os apps instalados são a causa de algum problema e desinstale-os conforme necessário.  
Se o problema não desaparecer no modo de segurança, reinicie o seu telefone e vá para a próxima seção.
4. Restaurar configurações de fábrica:  
Para remover quaisquer processos em seu telefone que possam estar causando o problema, você pode [restaurar o telefone](#) para as configurações de fábrica.  
Uma restauração para o padrão de fábrica removerá todos os dados do telefone.
5. Se você tiver um PC com Windows, [faça download](#) para o seu PC e tente reinstalar o software do sistema do telefone.

---

## A tela fica congelada ou não responde

**Dica:** Se a tela ficar preta quando o telefone toca, impedindo o atendimento da chamada, [apague os dados](#) do app Telefone.

Se a tela ficar lenta ou desfocar o movimento entre as ações, [aumente a taxa de atualização](#).

Se o telefone travar, parar de responder ou não sair da tela vazia ou em branco:

1. Reinicie o telefone. Mantenha o botão Liga/desliga pressionado por aproximadamente 30 segundos.
2. Se isso não funcionar, carregue o telefone por pelo menos 5 minutos. Em seguida, enquanto estiver conectado ao carregador, reinicie novamente, mantendo o botão liga/desliga pressionado por 30 segundos.

**Se o telefone travar mais de uma vez**, verifique se há um problema maior:

1. Reinicie o telefone para destravá-lo.
2. [Verifique se há uma atualização do software disponível](#) em seu telefone.
3. [Verifique o armazenamento disponível](#) e [libere espaço](#), se necessário.  
Você poderá ter problemas se o armazenamento interno do telefone estiver quase cheio. Para liberar espaço, remova os arquivos desnecessários e limpe os dados em cache.
4. [Verifique atualizações do aplicativo](#).

**Se você não conseguir destravar o telefone**, [restaure](#) para as configurações de fábrica e remova os processos que possam estar causando o problema.

Uma restauração para o padrão de fábrica removerá todos os dados do telefone.

---

## A tela exibe cores erradas

### Tudo está na escala de cinza, preto-e-branco

Vá para **Configurar** > **Bem-estar digital e controle dos pais** > **Modo hora de dormir** > **Desativado**.

### Tudo está em negativo, com cores invertidas

Vá para **Configurar** > **Acessibilidade** > **Texto e exibição** > **Inversão de cores** e desative .

### Tons, matizes são diferentes ou ausentes

- Se a tela exibir tons mais quentes do que o normal, verifique as [configurações rápidas](#). Se  **Modo noturno** estiver ativado, desative.
- Se certas cores parecerem diminuídas ou suas tonalidades forem diferentes, vá para **Configurar** > **Acessibilidade** > **Texto e exibição** > **Correção de cor** e desative **Usar correção de cor** .

### O fundo ficou escuro/claro

Vá até **Configurar** > **Tela** e ative **Tema escuro** .

## Problemas ao fazer/receber chamadas

Após cada etapa de solução de problemas, verifique se seu problema foi resolvido.

### O ícone está faltando

Se  tiver desaparecido da tela inicial, você só precisará [adicionar um atalho](#) para o app Telefone.

### Cartão SIM não reconhecido

Se você vir  ou  na [barra de status](#) ou uma mensagem informando que o SIM não foi reconhecido:

1. Desligue o telefone e ligue-o novamente.  
Mantenha o botão liga/desliga pressionado e toque em **Desligar**. Em seguida, ative-o para estabelecer uma nova conexão com a rede.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Se seu telefone permite o uso de um cartão SIM (chip), desligue o telefone, [remova](#) e insira novamente o chip.
  - Se o seu telefone permitir o uso de dual SIM, desative o SIM e ative novamente. Vá para [Configurar](#) > **Rede e internet** > **Cartões SIM**. Desative o SIM . Depois, ative-o .
3. Se seu telefone for dual SIM, desligue o telefone e, em seguida, [remova](#) o SIM que não foi reconhecido e tente usá-lo no slot do outro SIM.
4. Contate sua operadora para certificar-se de que sua conta esteja apropriadamente configurada.
5. Peça que sua operadora substitua o cartão SIM.
6. Realize uma [restauração](#) do telefone externa.

### Sem sinal

1. Se você geralmente tem sinal , mas a [barra de status](#) mostra  em sua localização atual, vá para outra área onde seja possível receber sinal, por exemplo, um ambiente externo. Se você não tiver certeza se sua operadora presta serviço nessa localidade, verifique o mapa de cobertura no site da operadora.
2. Se o [modo avião](#) estiver ativado, desligue-o.
3. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
4. [Verifique atualizações do aplicativo](#).
5. [Verifique se há uma atualização do software disponível](#) em seu telefone.
6. [Remova seu cartão SIM](#) e insira-o novamente.
7. [Use o modo seguro](#) para verificar se os apps instalados são a causa de algum problema e desinstale-os conforme necessário.
8. [Resete o telefone](#).

## Há sinal, mas não consigo fazer chamadas

1. Desligue o telefone e ligue-o novamente.  
Mantenha o botão liga/desliga pressionado e toque em **Desligar**. Em seguida, ative-o para estabelecer uma nova conexão com a rede.
2. Apague o [cache](#) do app Telefone.
3. Use o [modo de segurança](#) para verificar se os aplicativos instalados são a causa do problema e desinstale-os conforme necessário.
4. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
5. [Restaure](#) o telefone.

## O telefone não toca ou está muito baixo

1. [Verifique a configuração de volume](#).
2. Procure por  na [barra de status](#). Quando encontrá-lo:
  - [Abra as configurações rápidas](#) e toque em  para desativar Não perturbe. O telefone tocará quando receber chamadas.
  - Certifique-se de que o telefone está configurado para [bloquear chamadas](#) nos momentos apropriados.
3. Verifique se seu [toque](#) não está definido como **Nenhum**.
4. Seu telefone está conectado com um [dispositivo Bluetooth](#)? Nesse caso, todos os áudios serão encaminhados para o dispositivo Bluetooth.
5. Se você estiver usando um toque que instalou, tente usar um toque que veio com o telefone.
6. Utilize o [modo seguro](#) para verificar se apps instalados por você estão causando o problema e desinstale-os conforme necessário. Comece com aplicativos do tipo iniciadores, eliminadores de tarefa ou antivírus.

## Não consigo atender quando o telefone toca

1. [Apague os dados](#) do app Telefone.  
Mantenha  pressionado e, em seguida, toque em  > **Armazenamento e cache** > **Limpar armazenamento**.

## Sinal constantemente ocupado

### Chamadas realizadas

1. Se você ouvir um rápido sinal de ocupado quando ligar para um número, todos os circuitos de celular podem estar em uso, impedindo que a chamada prossiga. Tente ligar novamente mais tarde.
2. Se ouvir um rápido sinal de ocupado toda vez que ligar para o mesmo número, talvez seu número esteja sendo bloqueado por um app. Tente ligar de um número diferente.

### Chamadas recebidas

Se você tiver sinal e puder fazer chamadas, mas as pessoas que estão ligando dizem que eles recebem constantemente um sinal de ocupado quando ligam para você, verifique se você não [bloqueou os números deles](#).

## Problemas durante chamadas

Após cada etapa de solução de problemas, verifique se seu problema foi resolvido.

### A tela fica preta

1. Se você estiver usando um estojo, uma capa ou um protetor de tela, remova-o e verifique se ele era a causa do problema.
2. Verifique o [sensor de proximidade](#).  
Disque um número e coloque o telefone sobre uma mesa (não use o modo de alto-falante), então mantenha sua mão sobre o sensor de proximidade para ver se você pode ligar e desligar a tela.
3. Use o [modo de segurança](#) para verificar se os aplicativos instalados são a causa do problema e desinstale-os conforme necessário.

### As chamadas são caindo

1. Verifique a intensidade do sinal:
  - O sinal fraco de sua operadora de telefonia celular é uma causa comum para queda nas ligações. Na [barra de status](#), verifique quantas barras tem a conexão de rede. Se tiver apenas uma ou duas barras, mude de local para melhorar a intensidade do sinal, principalmente se você estiver em algum ambiente interno.
2. Desligue o telefone e ligue-o novamente.  
Mantenha o botão liga/desliga pressionado e toque em **Desligar**. Em seguida, ative-o para estabelecer uma nova conexão com a rede.
3. Durante uma chamada, verifique se o [sensor de proximidade](#) funciona, cobrindo-o para confirmar se ele desativa a tela, para evitar que você toque por acidente durante as chamadas. Também é possível fazer o download de um app para travar automaticamente a tela durante as chamadas; pesquise “por bloqueio da tela de ligação” em Play Store.
4. Use o [modo de segurança](#) para verificar se os aplicativos instalados são a causa do problema e desinstale-os conforme necessário.
5. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
6. [Restaure](#) o telefone.

### As pessoas não conseguem me ouvir durante as chamadas

1. Verifique se não há nada cobrindo o [microfone](#):
  - Se você estiver usando um estojo, uma capa ou um protetor de tela, remova-o e verifique se ele era a causa do problema.
  - Verifique se a película protetora que é fornecida com o telefone foi removida.
2. Verifique se o telefone está usando Privacidade de voz. (Este recurso não está disponível em todos os modelos.) Desligue-o para ver se a qualidade do som melhora:
  - a. Toque em .
  - b. Toque em  > **Configurar** > **Chamadas**.

3. Se o problema persistir quando você utilizar o viva-voz ou um fone de ouvido Bluetooth, verifique a intensidade do sinal.  
  
Na [barra de status](#), verifique quantas barras tem a conexão de rede. Se tiver apenas uma ou duas barras, mude de local para melhorar a intensidade do sinal, principalmente se você estiver em algum ambiente interno.
4. Desligue o telefone e ligue-o novamente.  
  
Mantenha o botão liga/desliga pressionado e toque em **Desligar**. Em seguida, ative-o para estabelecer uma nova conexão com a rede.
5. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
6. Desative o Voice Match.
  - a. Abra o app Google.
  - b. Toque no ícone do seu perfil  > **Configurar** > **Voz** > **Voice Match**.
  - c. Desative **Ok Google** .  
Dizer "OK, Google" não funciona em todas as telas, mas você pode tocar primeiro no widget de pesquisa e dizer em seguida "OK, Google".
7. Use o [modo de segurança](#) para verificar se os aplicativos instalados são a causa do problema e desinstale-os conforme necessário.
8. [Restaure](#) o telefone.

## Baixa qualidade do som durante as chamadas

Comece verificando a configuração do [volume](#). É possível ajustar o volume da chamada com os botões Volume somente quando você estiver em uma chamada.

### Fones de ouvido com fios

1. Certifique-se de que o fone de ouvido seja compatível com áudio digital e esteja completamente inserido na [porta USB-C](#).
2. Se estiver usando um estojo ou uma capa remova-a e volte a inserir o fone de ouvido para ver se ela estava interferindo.
3. Tente usar um fone de ouvido diferente para determinar se o problema é com o fone de ouvido original.

### Minifone de ouvido

1. Verifique se não há nada cobrindo o [microfone](#):
  - Se você estiver usando um estojo, uma capa ou um protetor de tela, remova-o e verifique se ele era a causa do problema.
  - Se o telefone tiver sido enviado com uma película de proteção, remova-a.
2. Enquanto estiver em uma chamada, tente usar o viva-voz ou um fone de ouvido com fio para verificar se a qualidade do som melhora. Se não melhorar, o problema provavelmente será a intensidade do sinal da rede, e não o hardware.
3. Desligue o telefone e ligue-o novamente.  
  
Mantenha o botão liga/desliga pressionado e toque em **Desligar**. Em seguida, ative-o para estabelecer uma nova conexão com a rede.

4. Use o [modo de segurança](#) para verificar se os aplicativos instalados são a causa do problema e desinstale-os conforme necessário.
5. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
6. [Restaure](#) o telefone.

### **Dispositivo Bluetooth**

Verifique o nível da bateria do dispositivo Bluetooth e do telefone e carregue, se necessário. Dispositivos Bluetooth podem ser desconectados ou criar ruído quando a bateria do telefone ou do Bluetooth estiver baixa.

## **Não é possível fazer/receber chamadas**

[Siga estas etapas de solução de problemas.](#)

---

## Problemas de carregamento

Tente as seguintes etapas de solução de problemas. Após cada etapa, verifique se o problema foi resolvido.

1. Verifique se o [plugue USB](#) está encaixado firmemente no telefone.
2. Se a bateria estiver completamente descarregada, conecte o carregador e aguarde cerca de 10 minutos até que ele tenha tensão suficiente para carregar e, em seguida, pressione o botão Liga/Desliga.
3. Se você estiver carregando por uma conexão a uma tomada:
  - Se a tomada for controlada por um interruptor, verifique se ele está ligado.
  - Use o carregador que acompanha o telefone ou um carregador compatível com seu telefone.
  - Remova qualquer capa para ver se isso está impedindo a conexão do carregador/da porta.
  - Inspecione se o carregador apresenta danos no fio ou no plugue. Se houver danos, tente carregar conectando ao computador com um cabo USB.
  - Verifique se a tomada apresenta danos ou peças soltas. Se houver danos, tente outra tomada.
4. Se você estiver carregando por conexão a um computador, verifique a conexão USB:
  - a. Deslize a [barra de status](#) para baixo.
  - b. Na notificação USB, toque em , em seguida, toque na notificação.
  - c. Toque em **Nenhuma transferência de dados**.
5. Reinicialize o telefone mantendo o botão liga/desliga pressionado por 7 a 10 segundos.
6. [Resete o telefone](#).

## O telefone esquenta durante o carregamento

O carregador TurboPower, que fornece um carregamento rápido e eficiente, pode fazer com que a bateria se aqueça, o que é normal. Se a bateria atingir 44 °C (111 °F), a taxa de carregamento diminuirá. Quando a bateria esfriar, o carregador começará a carregar rapidamente de novo.

## O carregamento TurboPower não está funcionando

Quando a bateria está abaixo de 78%, o carregador TurboPower carrega rapidamente. Quando a bateria está a 78% ou mais, ela carrega na velocidade normal.

Se a bateria estiver abaixo de 78% e não estiver carregando rapidamente, desconecte o telefone do carregador e conecte-o novamente.

---

## A bateria descarrega rápido demais

### A duração da bateria varia

A forma como você usa o telefone pode realmente afetar quanto tempo levará até carregar a bateria. Navegar, jogar, visitar sites, fazer chamadas e enviar mensagens, tudo isso consome energia. Portanto, a duração da bateria pode variar de um dia para outro, dependendo do que você fizer.

## Se a bateria estiver acabando mais rápido do que o esperado

Se a duração da bateria parece mais curta do que o normal, uma etapa rápida e fácil é reinicializar o telefone, especialmente se ele não tiver sido desligado há mais de uma semana.

1. Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga.
2. Toque em **Reiniciar**.
3. Conecte o telefone e carregue-o normalmente.

**Dica:** Você pode ajustar as configurações para [estender a duração da bateria](#).

## Problemas com Bluetooth

### Bluetooth ligando automaticamente

Após cada etapa, verifique se o problema foi resolvido:

1. Quando o Bluetooth está desativado, o telefone ainda pode buscar e se conectar automaticamente a um dispositivo pareado anteriormente. Para evitar isso, [desative a Busca por Bluetooth](#).
2. Alguns apps de terceiros que controlam dispositivos Bluetooth (relógios inteligentes, monitores de fitness e de veículos, etc.), ligam automaticamente o Bluetooth. Se isso acontecer, isso pode impedir que você desligue o Bluetooth.

Para verificar se um app de terceiro que você instalou está ligando automaticamente o Bluetooth, use o [modo de segurança](#) para identificar o app problemático e, em seguida, desinstale-o.

### Não consigo parear

Após cada etapa, verifique se o problema foi resolvido:

1. Primeiro [confira o básico](#).
2. Certifique-se de que o telefone e o dispositivo Bluetooth estejam em modo de descoberta.
3. Atualize a lista de dispositivos disponíveis:
  - a. Vá para [Configurar](#) > **Dispositivos conectados**.
  - b. Toque em **Parear novo dispositivo**.
4. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
5. Se estiver tendo problemas para fazer o pareamento com seu carro, consulte as instruções do fabricante do carro para seu modelo.
6. [Restaure](#) as conexões do telefone e, em seguida, desligue e ligue o telefone.

### Não é possível reconectar o dispositivo pareado anteriormente

Cancele o pareamento do dispositivo Bluetooth e, em seguida, faça o pareamento novamente:

1. Acesse [Configurar](#) > **Dispositivos conectados**.
2. Ao lado do dispositivo pareado, toque em  > **ESQUECER**.
3. [Faça o pareamento do dispositivo](#) novamente.

### Não consigo ouvir música

Após cada etapa, verifique se o problema foi resolvido:

1. Primeiro [confira o básico](#).
2. Verifique se o volume está audível em seu telefone, no carro ou no dispositivo Bluetooth.
3. Verifique se outros dispositivos pareados com seu telefone não estão reproduzindo a música.

4. Verifique se o **Áudio da mídia** está ativado:
  - a. Vá para **Configurar** > **Dispositivos conectados**.
  - b. Ao lado do dispositivo pareado, toque em .
  - c. Confira se o **Áudio da mídia** está marcado.
5. Se o problema for com o carro, verifique as instruções do carro.

## Não consigo fazer nem escutar chamadas

Após cada etapa, verifique se o problema foi resolvido:

1. Verifique se outros dispositivos pareados com seu telefone não estão recebendo suas chamadas.
2. Verifique se o **Áudio do telefone** está ativado:
  - a. Vá para **Configurar** > **Dispositivos conectados**.
  - b. Ao lado do dispositivo pareado, toque em .
  - c. Confira se o **Áudio do telefone** está marcado.
3. Se o problema for com o carro, verifique as instruções do carro.

## A conexão cai

Após cada etapa, verifique se o problema foi resolvido:

1. Verifique o nível da bateria em seu telefone e no dispositivo Bluetooth e a carga se necessário. Dispositivos Bluetooth podem desconectar ou criar ruído quando a bateria do telefone ou do Bluetooth está fraca.
2. Ajustar posicionamento:
  - O dispositivo deve ser utilizado ou estar posicionado corretamente.
  - Mantenha objetos de metal, como chaves ou moedas, longe do telefone e do dispositivo para evitar interferências.
3. Elimine os dados deste app do sistema:
  - a. Vá para **Configurar** > **Apps** e, em seguida, toque em **Ver todos os # apps**.
  - b. Toque em  > **Mostrar apps do sistema**.
  - c. Toque em **Bluetooth** > **Armazenamento e cache** > **Limpar armazenamento**.

## Dispositivo pareado não consegue ver os contatos

Verifique se o compartilhamento de contatos está ativado:

1. Vá para **Configurar** > **Dispositivos conectados**.
2. Ao lado do dispositivo pareado, toque em .
3. Verifique se o **Compartilhamento contato** está ativado.
4. Verifique e ajuste as configurações de compartilhamento no dispositivo pareado ou no app do dispositivo.

## Corrigir: verifique o básico

Após cada etapa, verifique se o seu problema foi resolvido:

1. Verifique o nível de bateria do seu telefone e do dispositivo Bluetooth, e carregue-os se estiver baixo.
2. Mantenha o telefone e o dispositivo Bluetooth a uma distância máxima de 9 metros um do outro, quanto mais próximo, melhor.
3. No seu telefone, desligue o Bluetooth e ligue-o novamente.
4. Desligue o dispositivo Bluetooth para desconectá-lo. Em seguida, ligue-o novamente para se [reconectar](#) automaticamente com o telefone.
5. Reinicie seu telefone e o dispositivo Bluetooth.

Se isso não solucionar o problema, siga as etapas referentes aos problemas específicos nas seções acima.

---

## Problemas com Wi-Fi

Após cada etapa de resolução de problemas, verifique se seu problema foi resolvido.

### Não é possível se conectar a uma rede

1. Ao [inserir a senha](#) para se conectar:
  - Obtenha a senha do roteador Wi-Fi e insira-a corretamente no telefone.
  - Se o botão **Conectar** estiver esmaecido, significa que o comprimento da senha não é suficiente. Confirme a senha do roteador e digite-a novamente no telefone.
2. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
3. Verifique se o firmware do roteador Wi-Fi está atualizado.
4. [Restaure](#) as conexões de rede do seu telefone.
5. [Restaure](#) o telefone.

### A conexão cai

Após cada etapa de resolução de problemas, verifique se seu problema foi resolvido.

1. Desativar [Procura por Wi-Fi](#).
2. [Remova a conexão de rede](#). Em seguida, configure a conexão Wi-Fi novamente.
3. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
4. Reinicie seu roteador sem fio desconectando-o da tomada durante cerca de 30 segundos e conectando-o novamente. Assim que o roteador sem fio estiver funcionando novamente, tente fazer a reconexão.
5. Em um computador, faça login no roteador e tente ajustar uma ou mais destas configurações do roteador:
  - Se o roteador tiver várias bandas, desative a menor banda.
  - Altere a configuração de criptografia/segurança do SSID de senha WPA para WPA-PSK.
  - Não use a seleção automática de canais. Em vez disso, atribua um canal fixo, como o Canal 6.

6. [Restaure](#) as conexões do telefone.

## Problemas de ponto de acesso

Se você não conseguir ativar seu roteador Wi-Fi, verifique se:

- [Os dados móveis estão ativados.](#)
- [Economia de dados está desativado.](#)

Se você não conseguir conectar um computador ou um tablet ao [ponto de acesso](#) Wi-Fi do telefone:

1. A rede móvel do telefone pode estar fora de alcance. Verifique o ícone de sinal na barra de status para verificar se a conexão é boa o suficiente. Se não for, [siga estas etapas de solução de problemas.](#)
2. Digite novamente no dispositivo a mesma [senha do ponto de acesso](#) configurada no telefone. Certifique-se de que o tipo de criptografia e as configurações de segurança sejam compatíveis no dispositivo e no telefone.
3. Desconecte e, em seguida, reconecte:
  - a. Desative a conexão do dispositivo.
  - b. Desative o ponto de acesso do telefone.
  - c. Reinicie o dispositivo.
  - d. Aguarde 1 minuto e, em seguida, ligue e [ative](#) o ponto de acesso no telefone.
  - e. Reconecte o dispositivo.

Se você tiver conectado um computador ou tablet, mas não conseguir acessar certos sites:

1. Faça um ciclo de energia no computador ou tablet.
2. Verifique se a versão do navegador está atualizada.

---

## Não é possível transferir arquivos ou conectar ao computador

Se você estiver tendo problemas ao usar uma [conexão USB](#) para conectar o telefone ao computador, tente estas etapas de solução de problemas.

### Verificar o computador

#### Computador Windows

1. Verifique as configurações do computador para ver se o Windows detecta automaticamente o novo hardware.
2. Reinicie o computador.

#### Computador Mac

- Verifique se o computador está executando o Mac OS X 10.5 e posterior.
- Verifique se o seu computador tem a função [Transferência de arquivos do Android](#) instalada e aberta.
- Reinicie o computador.

## Verificar o telefone

1. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
2. Mantenha pressionado o botão liga/desliga do telefone por 5 a 7 segundos ou por, no máximo, 30 segundos.

## Verifique sua conexão USB

1. Tente um cabo USB diferente. Nem todos os cabos USB transferem arquivos.
2. Para testar a porta USB no telefone, conecte seu telefone a um computador diferente.
3. Para testar a porta USB no computador, conecte um dispositivo diferente ao computador.

---

## Esqueceu o código de desbloqueio

Se você esqueceu seu PIN, padrão ou senha para desbloquear a tela, será necessário apagar seu telefone, configurá-lo novamente e definir um [novo bloqueio da tela](#).

1. Você precisará saber qual é o endereço e a senha do Gmail, que são necessários para configurar o telefone. Se você os esqueceu, use o [site](#) do Google para recuperar as informações.
  2. Realize uma [restauração externa](#) do seu telefone.
- 

## Não é possível entrar no Google

Se você esqueceu seu endereço de e-mail do Gmail e a senha de sua conta do Google:

1. Acesse o [site do Google](#) para redefinir a senha.
  2. Em um computador, conecte-se ao Gmail e confirme que a nova senha funciona.
  3. Após alterar sua senha, aguarde por 24 horas para restaurar o dispositivo. Por motivos de segurança, não será possível utilizar uma conta para configurar um telefone após a restauração se a senha tiver sido alterada nas últimas 24 horas.
- 

## Problemas para sincronizar contas

Se a conta estiver tendo problemas de sincronização, você poderá ver uma mensagem ou um ícone .

Na maioria dos casos, esses problemas são temporários e sua conta será sincronizada novamente após alguns minutos. Se você continuar a ter problemas de sincronização, tente as soluções a seguir.

### Sincronizar a conta manualmente

1. Vá para [Configurar](#) > **Senhas e contas**.
2. Toque na conta para sincronizar
3. Toque em **Sincronização de contas**.

Se o seu telefone for sincronizado, isso significa que o problema foi corrigido. Caso contrário, tente as soluções de problemas abaixo.

### Solução de problemas básica

Após cada etapa de solução de problemas, tente sincronizar manualmente para testar se sincronização funcionou.

1. Verifique se a sincronização automática está ativada.
  - a. Vá para [Configurar](#) > **Senhas e contas**.
  - b. Toque na conta.

 pelo nome da conta significa que algumas ou todas as informações da conta estão configuradas para sincronização automática.

 pelo nome da conta significa que a conta não terá sincronização automática.

2. Verifique se a conexão com a Internet funciona.

Para a sincronização funcionar, você precisa de uma conexão com a Internet. Para testar se a conexão está funcionando, abra um navegador e carregue um site. Se o site não carregar, obtenha ajuda para conectar à [rede Wi-Fi](#) ou à rede de [dados móveis](#).

3. Verifique se você tem problemas de conta.

Para a sincronização funcionar, você precisa conseguir acessar sua conta do Google. Verifique se consegue se conectar à sua conta de outras maneiras e em outro dispositivo. Por exemplo, tente verificar seu Gmail com o navegador do computador.

- Se você conseguir entrar, o problema está no telefone. Você pode passar para a próxima solução.
- Se você não conseguir entrar, [sua conta pode estar com algum problema](#).

4. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.

## Solução de problemas avançada

Após cada etapa de solução de problemas, tente sincronizar manualmente para testar se sincronização funcionou.

1. [Remova e adicione novamente](#) sua conta.

2. Apague o cache e os dados do app Contatos.

- a. Se você salvou algum contato desde a última sincronização, faça backup dele. Abra o app **Contatos** e toque em  > . Em seguida, exporte para um arquivo VCF e envie o arquivo para o seu e-mail.
- b. Apague o [cache e os dados](#) do app Contatos.
- c. Faça download do arquivo VCF que você enviou para o seu endereço de e-mail e importe os contatos (app **Contatos** >  > .

## Problemas com apps ou widgets

### Aplicativo ou widget ausente na tela inicial

Se um widget desaparecer da [tela inicial](#), toque e mantenha pressionado um espaço vazio na tela inicial para [adicionar o widget](#).

Se um aplicativo desaparecer da tela inicial, o atalho para abrir o aplicativo foi removido e você só precisa [adicionar um atalho](#).

Se um app desaparecer da sua lista de apps, será necessário [reinstalá-lo](#).

### O aplicativo trava, não abre ou não está funcionando

Após cada etapa, verifique se seu problema foi resolvido:

1. Desligue o telefone e ligue-o novamente.  
Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga e toque em **Desligar**.
2. Verifique se você não desativou as permissões para o app. Se as permissões estiverem desativadas, [ative-as](#) e tente usar o app novamente.
3. [Atualizar o aplicativo](#).
4. [Forçar a interrupção do app](#). Essa ação fecha completamente o app, incluindo serviços de segundo plano que podem ser a causa do problema.
5. [Limpar o cache do aplicativo](#). Essa ação libera espaço removendo arquivos temporários.
6. [Apagar os dados do aplicativo](#). Esta ação apaga todos os dados salvos nesse aplicativo.
7. Entre em contato com o desenvolvedor do aplicativo.
  - a. [Abra](#) o app Play Store.
  - b. Toque no ícone do seu perfil  > **Meus apps e jogos**.
  - c. Toque no app e deslize para baixo para ver as informações de contato.
8. Caso nada funcione, [exclua o aplicativo](#).

**Dica:** Para descobrir qual aplicativo de terceiros é a causa dos problemas de desempenho, [use o modo de segurança](#).

### O app está lento para abrir

Se ocorrer um atraso ao abrir um app, [ative as configurações de desempenho](#).

### Aplicativos desativados no modo de segurança

Se os aplicativos forem desativados porque você está no [modo de segurança](#), você não poderá usá-los até sair do modo de segurança.

Para sair do modo de segurança, desligue o telefone e ligue-o novamente.

## Problemas com um app instalado por você

Após cada etapa, verifique se seu problema foi resolvido:

1. Verifique se há [atualizações](#) do app.
  2. Se você conseguir abrir o app, toque em  ou em  > **Ajuda** e procure as informações sobre soluções de problemas.
  3. [Apague o cache do app](#).
  4. Vá até o site do desenvolvedor para obter suporte.
    - a. [Abra](#) o app Play Store.
    - b. Toque no ícone do seu perfil  > **Meus apps e jogos**.
    - c. Toque no app e deslize para baixo para ver um link para o site.
- 

## Problemas com a câmera

### A foto parece embaçada

Limpe a lente com um pano macio e seco e tire outra foto.

Se as novas fotos continuarem desfocadas:

- Aumente a resolução (tamanho da foto) no app Câmera. Fotos de tamanho menor resultam em imagem com qualidade inferior.
- Evite usar o zoom ao tirar uma foto. Sempre ocorre pixelação quando o zoom é aplicado em uma foto digital. Se você utilizar o zoom durante a captura em si, a pixelação será mais evidente.
- Se você estiver em ambientes internos e tirar uma foto panorâmica, alterne para o modo normal. O panorama é ideal para capturas ao ar livre, e o algoritmo que junta as imagens não é otimizado para capturas de perto em ambientes internos.

### Fotos excluídas acidentalmente

Você pode tentar [recuperar](#) fotos excluídas recentemente.

Se conseguir recuperar, certifique-se de [fazer backup de suas fotos](#) na nuvem.

## Problemas com a câmera do WhatsApp

Se você instalou o WhatsApp e tem problemas para tirar fotos ou gravar vídeos com ele:

1. Verifique se há [atualizações](#) do app.
2. [Apague o cache do app](#).
3. Se o problema continuar, abra o WhatsApp, toque em  > **Configurar** > **Ajuda** e procure informações sobre o problema.

### Erro: Reinicie a câmera

Após cada etapa de resolução de problemas, verifique se seu problema foi resolvido:

1. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
2. Apague o [cache](#) do app Câmera.
3. Verifique se há [atualizações](#) de seu app Câmera.
4. Use o [modo de segurança](#) para verificar se os apps instalados são a causa do problema e desinstale-os conforme necessário.

Se a câmera estiver funcionando corretamente no modo de segurança, provavelmente um app de terceiros estará causando o problema.

## Erro: Câmera ocupada

Esse erro poderá ocorrer se você usar a câmera com um app e, em seguida, alternar para outro app que exija permissão para acessar a câmera.

Após cada etapa de resolução de problemas, verifique se seu problema foi resolvido:

1. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
2. Verifique quais apps têm [permissão](#) para acessar a câmera.

**Configurar** > **Apps** > **Câmera**

Consulte a lista de apps do telefone que solicitam acesso à câmera e remova o acesso dos apps que pareçam suspeitos ou que não sejam utilizados.

3. Apague o [cache e os dados](#) do app Câmera.

## Erro: a Lixeira está cheia

Se você estiver recebendo mensagens informando que a lixeira está cheia:

1. [Abra](#) o app **Fotos**.
2. Toque em **Library** > **Lixeira**.
3. Toque em  > **Esvaziar lixeira**.
4. Toque em **Excluir permanentemente** para confirmar a exclusão.

---

## Problemas com mensagens

Se você estiver com problemas para [enviar ou receber mensagens](#), tente o seguinte:

1. Verifique se há [atualizações disponíveis para o seu app de mensagens](#).
2. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível para seu telefone.
3. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
4. Se o problema persistir, siga as etapas abaixo para problemas específicos. Após cada etapa de resolução de problemas, verifique se o problema foi corrigido.

## ! vermelho na mensagem

Se estiver vendo um , sua mensagem de texto não foi enviada.

1. Verifique a intensidade do sinal.

O sinal fraco de sua operadora de telefonia celular é uma causa comum de mensagens não enviadas. Na [barra de status](#), verifique quantas barras tem a conexão de rede. Se tiver apenas uma ou duas barras, mude de local para melhorar a intensidade do sinal, principalmente se você estiver em algum ambiente interno.

2. Abra a conversa e [reenvie a mensagem](#).

## Não ouço as notificações

1. Verifique se as [notificações de mensagens estão ativadas](#).
2. Procure por  na [barra de status](#). Quando encontrá-lo:
  - [Abra as configurações rápidas](#) e toque em  para desativar Não perturbe.
  - Certifique-se de que seu telefone esteja definido para [bloquear chamadas nos momentos apropriados](#).
3. Se você estiver usando um iniciador de terceiros, [altere para o iniciador Moto](#). Se isso resolver o problema, encontre um outro iniciador para usar.

## Não consigo enviar nem receber mensagens

1. Altere a rede de sua preferência para **Global**. (Nem todas as operadoras são compatíveis com este recurso.)
2. Se você mudou recentemente do iPhone e está tendo problemas para enviar ou receber mensagens de um iPhone, talvez seu número de telefone ainda esteja associado ao iMessage. É necessário [cancelar o registro da sua conta](#).
3. Entre em contato com sua operadora

## Não consigo enviar nem receber imagens ou vídeos

Verifique se:

- [Os dados móveis estão ativados](#).
- O seu plano de dados suporta MMS (mensagem de multimídia).

## O app Mensagens parou de funcionar

1. Verifique se você não desativou as permissões para o aplicativo Mensagens. Se as permissões estiverem desativadas, [ative-as](#) e tente usar o aplicativo novamente.
2. [Forçar a interrupção do app](#). Essa ação fecha completamente o app, incluindo serviços de segundo plano que podem ser a causa do problema.
3. Desinstale quaisquer atualizações de app recentes.

Mantenha  pressionado e, em seguida, toque em  **Informações do app** >  > **Desinstalar atualizações**.
4. [Limpar o cache do aplicativo](#). Essa ação libera espaço removendo arquivos temporários.
5. [Resete o telefone](#).

## O teclado não está funcionando

Se o teclado tiver problemas, como a barra de espaço faltando:

1. [Verifique se há atualizações](#) para o app do teclado.
2. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
3. [Limpe o cache](#) do app do teclado.

## Problemas com o Facebook, WhatsApp, outros apps

Se você tiver problemas com os apps de mensagens instalados:

1. [Verifique se há atualizações para o app](#).
  2. Se você conseguir abrir o app, toque em  ou em  > **Ajuda** e procure as informações sobre soluções de problemas.
  3. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
  4. [Apague o cache do app](#).
- 

## Problemas com Gmail

Para obter ajuda com Gmail, leia as [Informações sobre solução de problemas do Google](#).

---

## Problemas com Play Store

Para obter ajuda com Play Store, leia as [Informações sobre solução de problemas do Google](#).

## Atualizar o software do Android

Para um melhor desempenho, mantenha seu telefone atualizado com o software do Android mais recente disponível.

### Verificar o número da versão do Android

Para verificar qual é a versão do Android em execução no seu telefone:

1. Vá para **Configurar** > **Sobre o telefone** > **Versão do Android**.
2. O número exibido é a versão do Android do seu telefone.

### Instalação de atualizações do software Android

Seu telefone notificará caso haja uma atualização de software do Android disponível.

Para verificar atualizações manualmente, acesse **Configurar** > **Atualizações do sistema** > **Verificar atualização do sistema**.

Se uma atualização estiver disponível, siga as instruções de instalação na tela.

#### Dicas:

- Para economizar na cobrança de dados, use uma **conexão Wi-Fi** para baixar as atualizações do software.
- Por motivos de segurança, seu telefone pode baixar atualizações de segurança (não atualizações do SO) automaticamente pela rede móvel se o Wi-Fi não estiver disponível dentro de alguns dias após você receber uma notificação de que uma atualização de segurança está disponível. Nesse caso, cobranças de dados podem ser aplicáveis dependendo da operadora.

Não é possível utilizar uma versão anterior do software após instalar uma atualização.

### Verifique se e quando as atualizações estiverem disponíveis

Tipos de atualizações:

- **Atualizações de segurança** contêm correções e aprimoramentos do Google para a versão atual do sistema operacional Android. A Motorola oferece regularmente essas atualizações para a maioria dos telefones.
- **Atualizações do sistema operacional Android** são novas versões do sistema operacional Android. Assim que possível, a Motorola fornece as atualizações do sistema operacional do Google para os telefones celulares qualificados.

Para verificar se há uma atualização do sistema operacional disponível para o seu telefone ou se o seu telefone ainda está qualificado para receber atualizações de segurança, consulte o [site de atualização do software](#) de seu país. Nossos representantes de suporte também obtêm informações sobre as atualizações do Android nesse site. Se não houver uma data de lançamento da atualização para seu telefone no site, significa que nós também ainda não temos essa informação.

Para as atualizações do sistema operacional Android, considerando os inúmeros modelos de telefones, os canais de distribuição e as várias regiões, podemos ter centenas de versões de software para testar antes de lançar uma atualização para seu telefone. Como dependemos das operadoras e de outros parceiros importantes para realizar certificações, testes independentes e solicitações de mudanças, esse é um

processo demorado que impossibilita que todos os proprietários de telefones recebam as atualizações simultaneamente, mesmo que eles estejam na mesma região.

---

## Redefinir Wi-Fi, dados móveis e Bluetooth

Se estiver tendo problemas com as conexões, revise as seguintes informações:

- [Wi-Fi](#)
- [Bluetooth](#)
- [Dados móveis](#)
- [Roteador](#) (compartilhamento de internet)

Depois, se ainda apresentar problemas, tente restaurar todas as configurações de rede:

1. Vá para [Configurar](#) > **Sistema** > **Restaurar opções**.
  2. Toque em **Redefinir Wi-Fi, rede móvel e Bluetooth** > **Redefinir configurações**.
  3. Se estiver usando dual chip, selecione o chip que será utilizado para restaurar para as configurações de dados móveis.
  4. Toque em **Redefinir configurações**.
  5. Tente reconectar o Wi-Fi, os dados móveis e o Bluetooth ou tente compartilhar sua conexão de internet novamente.
- 

## Restaurar telefone

### O que acontece ao restaurar o telefone

Ao restaurar seu telefone, todos os dados serão apagados e o telefone voltará para a configuração de fábrica. Estes dados serão apagados:

- [Conta do Google](#)
- Mídia (músicas, fotos, vídeos)
- Configurações e dados do sistema
- Configurações e dados de apps (inclusive mensagens de texto)
- Apps transferidos

## Antes de restaurar

1. Faça backup dos dados.

Se seu telefone estiver funcionando e você conseguir desbloqueá-lo, faça o seguinte:

- Se você não estiver salvando suas fotos e vídeos automaticamente na sua biblioteca do Google Fotos, [faça o backup deles agora](#) ou copie-os [para um computador](#).
- [Faça backup de arquivos e pastas para o Drive](#).
- Certifique-se de que todas as alterações feitas em contatos ou na agenda estejam [sincronizadas](#) a uma conta.

2. Certifique-se de que você tenha suas informações de segurança:

- Nome de usuário para uma Conta do Google no seu telefone. (**Configurar > Senhas e contas**)
- Senha para essa conta do Google. Se você tiver esquecido a senha, você pode [redefinir](#). Aguarde 24 horas antes de redefinir o telefone, caso você tenha redefinido a senha.
- Se você definir um bloqueio de tela, certifique-se de saber o PIN, o padrão ou a senha.

Para restaurar os dados após a redefinição, você precisará inserir informações de segurança. Isso mostra que você ou alguém que você confia fez a redefinição e ajuda a evitar que outras pessoas utilizem seu telefone sem permissão.

3. Caso esteja dando seu telefone a outra pessoa, desative a Proteção de restauração de fábrica (FRP):

- a. [Remova o bloqueio de tela](#).
- b. [Remova suas Contas do Google](#) do telefone.

A FRP é uma medida de segurança para proteger seu telefone caso ele seja roubado ou perdido e requer que o proprietário faça login no telefone com sua conta para redefini-lo. Remover a conta e o bloqueio de tela antes de redefinir o telefone permite que o novo proprietário possa configurá-lo com as próprias informações.

## Restaurar o telefone em Configurar

Para apagar todos os dados e redefinir o telefone:

1. Vá para **Configurar > Sistema**.
2. Toque em **Restaurar opções > Limpar todos os dados (redefinição para configuração original)**.

## Restaure o telefone se você não conseguir abrir as Configurar

Se não conseguir abrir as [Configurar](#), realize uma restauração externa.

1. Carregue a bateria até 30% ou mais.
2. Desligue o telefone.
3. Mantenha pressionado o botão de volume e o botão liga/desliga ao mesmo tempo até que o telefone ligue.
4. Pressione o botão Diminuir volume até que Recovery mode seja exibido.
5. Pressione o Botão liga/desliga para reiniciar no modo de recuperação.
6. Caso um robô Android apareça com um ponto de exclamação, mantenha o botão liga/desliga pressionado e, ao mesmo tempo, pressione e solte o botão Aumentar volume.

7. Utilize os botões de volume para rolar até **Wipe data/factory reset** e pressione o botão Liga/desliga para selecionar.
8. Utilize os botões de volume para rolar até **Factory data reset** e pressione o botão Liga/desliga para selecionar.  
  
Aguarde alguns segundos até que a restauração seja concluída.
9. Utilize os botões de volume para rolar até **Reboot system now** e pressione o botão Liga/desliga para selecionar.  
  
Permite vários segundos para conclusão da reinicialização. Se a reinicialização do telefone não for concluída, mantenha o botão Liga/desliga pressionado até que a tela fique preta e solte para inicializar normalmente.
10. Se você restaurar seu telefone porque suspeita que os problemas estão sendo causados por um app de terceiros, ao configurar o telefone novamente, certifique-se de não copiar todos os apps. [Restaure](#) um app por vez e use o telefone por um tempo. Se o telefone não apresentar problemas, instale o próximo app e teste novamente.

---

## Obter mais ajuda

---

Problema	Onde obter ajuda
Problemas de cobrança ou rede móvel	Entre em contato com a sua operadora.
Aprenda a usar um app	Abra o app e toque em  ou  > <b>Ajuda</b> .
Problema com o telefone	Acesse <a href="https://mobilesupport.lenovo.com">mobilesupport.lenovo.com</a> para soluções, fóruns de usuários e opções de contato ao vivo.

---