

ColorOS

Manual do utilizador do ColorOS 14.0

Índice

Manual do utilizador.....	4
Notas antes da leitura.....	4
Como começar.....	4
Navegação do sistema.....	4
Assistente Clonar telefone.....	7
Bloqueio e desbloqueio do ecrã.....	8
Ecrã sempre ligado.....	11
Visualizar tarefas recentes.....	16
Introduzir texto.....	17
Ecrã principal e Shelf.....	18
Pastas do ecrã principal.....	21
Pesquisa global.....	22
Captura de ecrã.....	23
Funcionalidades especiais.....	27
Mudança de ecrã.....	27
Dock de ficheiros.....	33
Barra lateral inteligente.....	34
Vista dividida.....	36
Janela flexível.....	38
Iniciação rápida.....	42
Aqua Dynamics.....	43
Modo simples.....	45
Fotos e vídeos.....	46
Tirar fotografias.....	46
Editar imagens e vídeos.....	58
Fotos.....	60
Álbuns.....	63
Jogar no seu telefone:.....	65
Motor de gaming HyperBoost.....	65
Assistente de jogos.....	65
Início rápido.....	66
Ligar a Prevenção de toques acidentais em jogos.....	66

ColorOS

Ligar o modo Campeonato.....	67
Utilizar o Modificador de voz.....	68
Ligar filtros do jogo.....	68
Otimizar controlos de táteis.....	69
Ativar a Vibração 4D.....	69
Ouvir música enquanto joga.....	70
Ligar a rede inteligente de duplo canal.....	70
Serviços de conveniência.....	71
Ligação multidispositivos.....	75
Multi-Screen Connect.....	75
Ligar o seu telefone ao seu PC Windows.....	83
Screencast.....	84
Ligar impressoras.....	87
Privacidade e segurança.....	89
Palavra-passe de privacidade.....	89
Proteção de pagamentos.....	90
Ocultar aplicações.....	91
Espaço privado.....	91
Bloqueio de aplicações.....	93
Clonagem do sistema.....	93
Gestor de permissões.....	98
Segurança do sistema.....	101
Aplicações utilizadas mais frequentemente.....	103
Contactos.....	103
Relógio.....	104
Bússola.....	106
Gestão de aplicações.....	107
Notas.....	111
Gestão de ficheiros.....	115
Meteorologia.....	117
Usar a Calculadora.....	118
Gravador.....	118
Comando IV.....	121


ColorOS

Definições do sistema.....	122
A função Pesquisar nas Definições.....	122
Wi-Fi.....	123
Rede móvel.....	126
Bluetooth.....	130
Ligação e partilha.....	130
Papéis de parede e estilo.....	133
Ecrã principal e Ecrã de bloqueio.....	139
Ecrã e brilho.....	142
Sons e vibração.....	146
Barra de estado e notificações.....	150
Palavra-passe e segurança.....	154
Segurança e emergência.....	156
Bateria.....	158
Bem-estar digital e controlos parentais.....	163
Definições adicionais.....	166
Acerca do dispositivo.....	178
Utilizadores e contas.....	181

Manual do utilizador

Notas antes da leitura

Este manual fornece-lhe instruções completas para utilizar o ColorOS.

-  • Algumas das aplicações ou funcionalidades descritas neste manual não estão disponíveis em todos os países e os modelos e funcionalidades podem variar consoante o país, a região ou o modelo. Consulte o ecrã real do telefone.
- Continuaremos a otimizar o ColorOS, pelo que a usabilidade das aplicações ou funcionalidades descritas neste manual podem sofrer alterações. Consulte o ecrã real do telefone.
- Atualizaremos periodicamente este manual para lhe prestar o melhor serviço possível. Obrigado pelo seu apoio e compreensão.

Como começar

Navegação do sistema

Utilizar gestos de navegação

Utilize gestos de navegação para otimizar a sua experiência móvel e tirar o máximo partido do seu dispositivo.

★ Caminho de operação

ColorOS

Aceda a **Definições > Definições adicionais > Navegação do sistema** e seleccione **Gestos**.

Como utilizar gestos:

- Voltar à página anterior

Deslize para dentro a partir do lado inferior esquerdo ou direito do ecrã.

- Voltar ao Ecrã principal

Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã.

- Visualizar tarefas recentes

Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã, sem soltar.

- Mudar para a aplicação anterior

Deslize para dentro a partir do lado inferior esquerdo ou direito do ecrã, sem soltar.

Configurar gestos

Aceda a **Definições > Definições adicionais > Navegação do sistema**, seleccione **Gestos** e defina os gestos que precisa.

- Ligue **Ocultar barra guia de gestos** para ocultar a barra de guia de gestos na parte inferior do ecrã.
- Ligue **Vibrar ao recuar na navegação** e o telefone irá vibrar quando deslizar para o centro a partir do lado esquerdo ou direito do ecrã para voltar à página anterior.

ColorOS

- Ligue **Mudar para a aplicação anterior**. Depois, pode deslizar para o centro a partir do lado esquerdo ou direito do ecrã e, de seguida, premir continuamente para mudar para a aplicação anterior.
- Ligue **Prevenção de toques acidentais** e, quando estiver a utilizar o ecrã completo no modo paisagem (quando está a jogar ou a ver vídeos, por exemplo), os gestos em determinadas aplicações irão precisar de 2 deslizes para fazerem efeito.

Navegação com botões

Também pode ativar a função de navegação com botões para utilizar os botões Início e Voltar para operar o seu telefone.

★ Caminho de operação

1. Aceda a **Definições > Mais > Navegação do sistema** e selecione **Botões**.
2. Pode escolher a disposição preferida dos botões com base nas suas necessidades. Quando esta função estiver ativada, terá três botões de navegação fixos na parte inferior do ecrã.
 - ☰ Abrir tarefas recentes
 - □ Voltar ao Ecrã principal
 - ▶ Voltar à página anterior

Assistente Clonar telefone

Clonar telefone oferece uma maneira rápida e fácil de migrar dados (tais como contactos, mensagens, registos de chamadas, aplicações, imagens, vídeos, definições de preferências e cartões na sua Carteira) de um telefone antigo para o seu novo telefone, tornando as transições harmoniosas.

★ Caminho de operação

Migrar de um dispositivo Android para outra marca

1. No seu novo telefone, abra **Clonar telefone**. Toque em **Este é o dispositivo novo** e depois em **Outro Android**.
2. Siga as instruções para transferir e instalar "Clonar telefone" no seu dispositivo antigo.
3. Quando a instalação estiver concluída, toque em **Já instalado no dispositivo antigo** no seu novo telefone. Ligue o telefone antigo ao novo através da digitalização do código QR com a aplicação Clonar telefone ou manualmente.
4. Depois de ambos os telefones estarem ligados, selecione os dados que pretende migrar no telemóvel antigo e toque em **Migrar**.

Migrar de um iPhone

1. No seu novo telefone, abra **Clonar telefone**. Toque em **Este é o dispositivo novo** e depois em **Importar dados de um iPhone**.
2. Seguindo as instruções, digitalize o código QR no novo telefone com o telefone antigo para instalar a aplicação **Clonar telefone**.

ColorOS

3. Abra **Clonar telefone** no telefone antigo e toque em **Este é o telefone antigo**.
Selecione os dados que pretende migrar e toque em **OK**.
4. Seguindo as instruções, digitalize o código QR no novo telemóvel com o telemóvel antigo e toque em **Aderir**.
5. Depois de ambos os telefones estarem ligados, selecione os dados que pretende migrar no telemóvel antigo e toque em **Migrar**. Aguarde que a clonagem esteja concluída e, em seguida, toque em **Concluído**.

Bloqueio e desbloqueio do ecrã

Utilizar a palavra-passe do Ecrã de bloqueio

O seu telemóvel bloqueia-se se não o utilizar durante algum tempo.

Assim que tiver iluminado o seu ecrã, deslize para cima para aceder ao painel de introdução da palavra-passe. Introduzir a palavra-passe do ecrã de bloqueio.


Há três tipos de palavras-passe do Ecrã de bloqueio.

- **Palavra-passe numérica:** Introduza 4 a 16 dígitos para definir a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio
- **Palavra-passe alfanumérica:** Introduza uma palavra-passe de 4-16 dígitos que contenha números e letras.
- **Palavra-passe padrão:** Ligue pelo menos 4 pontos para criar um padrão como palavra-passe do Ecrã de bloqueio.

★ Caminho de operação

ColorOS

Aceda a **Definições > Segurança e privacidade > Desbloqueio do dispositivo > Bloqueio do ecrã.**


-  Certifique-se de que não se esquece da sua palavra-passe do Ecrã de bloqueio. Caso se esqueça, não conseguirá desbloquear o seu telefone nem exportar os dados armazenados no mesmo.

Desbloquear com a face


Desbloquear com a face é rápido e seguro.

★ Caminho de operação

1. Aceda a **Definições > Segurança e privacidade > Desbloqueio do dispositivo > Desbloqueio facial e por impressão digital** e introduza a palavra-passe do ecrã de bloqueio.
2. Segure o telemóvel a 20-50 cm de distância da sua face e toque em **Continuar**.
3. Depois de o telemóvel ter recolhido os seus dados faciais, toque em **Concluído**. Assim que os seus dados faciais forem recolhidos, poderá desbloquear o telemóvel com a sua face.


-  Evite ter a face num ambiente demasiado claro ou pouco iluminado quando adicionar as suas informações faciais.


Desbloquear com impressão digital

-  Esta funcionalidade só está disponível em alguns modelos. Consulte o dispositivo real para conhecer as respetivas funções e funcionalidades finais.

ColorOS

★ Caminho de operação

1. Aceda a **Definições > Segurança e privacidade > Desbloqueio do dispositivo > Desbloqueio facial e por impressão digital**. Siga os pedidos no seu ecrã e coloque o seu dedo na área de deteção da impressão digital para adicionar a sua impressão digital.
2. Prima a área de deteção da impressão digital com o seu dedo e o seu telefone será desbloqueado.
3. Após adicionar a sua impressão digital, pode também:
 - Tocar no ícone  ao lado da impressão digital que foi adicionada para mudar de nome ou eliminar a impressão digital; ou
 - Toque em **Adicionar impressão digital** para adicionar várias impressões digitais.

 Para maior precisão no reconhecimento de impressões digitais, recomendamos que adicione novamente as suas impressões digitais sempre que mudar o protetor de ecrã.

Usar a Série de ecrãs de bloqueio

Esta funcionalidade oferece um carrossel vibrante de papéis de parede no Ecrã de bloqueio e permite-lhe categorizá-los com base nas suas preferências pessoais. Cada vez que ligar o ecrã tem uma surpresa.

★ Caminho de operação

ColorOS

1. Vá a **Definições > Ecrã principal e Ecrã de bloqueio > Série de ecrãs de bloqueio** para ligar os **Papéis de parede de carrossel**, para ter um novo papel de parede cada vez que ligar o ecrã.
2. Ligue a **Série de ecrãs de bloqueio**, para poder deslizar para a esquerda para ver mais conteúdo no Ecrã de bloqueio.
3. Toque em **Assinaturas** para escolher as categorias que lhe interessam.

Se desejar desligar a Série de ecrãs de bloqueio, pode tocar em **Série de ecrãs de bloqueio**.

Iniciar o Snapchat a partir do Ecrã de bloqueio

Pode iniciar rapidamente o Snapchat a partir do canto inferior esquerdo do Ecrã de bloqueio.

★ Caminho de operação

1. Aceda a **Definições > Ecrã principal e Ecrã de bloqueio > Atalhos no ecrã de bloqueio**.
2. Selecione **Snapchat** para o poder iniciar rapidamente ao deslizar no ícone do atalho na parte inferior do Ecrã de bloqueio. Pode também atribuir o atalho a outras funcionalidades como a Série de ecrãs de bloqueio ou a Lanterna.


Ecrã sempre ligado

Definir o Ecrã sempre ligado

Com o Ecrã sempre ligado pode verificar a hora, data, notificações e outras informações no ecrã enquanto o ecrã está desligado.

ColorOS

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Papéis de parede e estilo > Ecrã sempre ligado** e ligue o **Ecrã sempre ligado**.
 2. Na página **Ecrã sempre ligado**, toque em **Mais definições de visualização** para definir um modo de apresentação e informação (data, nível de bateria, notificações e mais) a ser apresentado no Ecrã sempre ligado.
 - Toque em **Modo de visualização** para agendar quando ligar o Ecrã sempre ligado. Pode defini-lo para **Todo o dia**, **Agendado** ou **Poupança de bateria**.
 - Toque em **Info** para selecionar a informação apresentada no Ecrã sempre ligado. Escolha entre a hora, data, nível de bateria e outras informações.
 - Ligue **Novas notificações** para ver novas notificações no Ecrã sempre ligado.
-  • O Ecrã sempre ligado é desligado quando o nível da bateria é inferior a 10% e o telefone não está ligado ao carregador.
- O Ecrã sempre ligado requer suporte de hardware. Não está disponível em alguns modelos (como modelos que usam um ecrã LCD)

Ecrã sempre ligado infinito, o seu ecrã totalmente único

O sistema oferece uma vasta gama de estilos de Ecrã sempre ligado, tais como texto, imagens, relógios analógicos, Omoji e Séries de artistas.

ColorOS

Pode ainda criar o seu próprio Ecrã sempre ligado personalizado ou transformar a fotografia de um parente, filho ou amigo numa silhueta de retrato numa tela e utilizá-la como papel de parede de Ecrã sempre ligado.

Alterar o tempo que o ecrã fica ligado

Quando o seu telefone não está a ser usado durante algum tempo, o ecrã desliga-se automaticamente para poupar energia e proteger a sua privacidade. Pode alterar o tempo que o telefone demora a desligar o ecrã automaticamente.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Visualização e luminosidade > Desativação automática do ecrã** e escolha uma duração de tempo.

Desenhar um padrão de Ecrã sempre ligado

Pode desenhar um padrão do Ecrã sempre ligado com a sua mão.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Papéis de parede e estilo > Ecrã sempre ligado** e toque em **Padrões personalizados** na secção **Personalizado**.
2. Na página de pop-up, pode personalizar elementos como a cor, o pincel e a forma. Quando tiver acabado, toque em ✓ no canto superior direito.

Criar um Ecrã sempre ligado com texto e imagens

Além de texto, pode usar as suas imagens favoritas para criar o seu Ecrã sempre ligado. Pode ser da sua pessoa amada, família, animal de estimação ou celebridade favorita, para que os possa ver cada vez que olhar de relance para o seu telefone.

ColorOS

★ Caminho de operação

1. Aceda a **Definições > Papéis de parede e estilo > Ecrã sempre ligado**. Na secção **Personalizado**, toque em **Texto e imagem**.
2. Selecione e edite a sua imagem favorita.
3. Introduza texto abaixo da imagem. Pode ajustar a cor e o tamanho do texto e alinhá-lo.
4. Toque em **Aplicar** para concluir.

Criar texto personalizado no Ecrã sempre ligado

Pode apresentar o seu lema favorito no seu Ecrã sempre ligado.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Papéis de parede e estilo > Ecrã sempre ligado** e toque em **Texto** na secção **Personalizado**.
2. Na interface de pop-up, introduza o conteúdo de texto e personalize o texto ao ajustar a cor, espessura do tipo de letra, esquema, etc.
3. Toque em **Aplicar**.

Canvas


O sistema pode transformar um retrato a cores numa silhueta de retrato.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Papéis de parede e estilo > Ecrã sempre ligado** e toque em **Canvas** na secção **Personalizado**.

ColorOS

2. Na interface de pop-up, selecione uma fotografia de que goste tirando uma fotografia ou selecionando de Fotos.
3. Toque em **Gerar** e espere que o sistema crie automaticamente um rascunho do Ecrã sempre ligado.
4. Apague quaisquer linhas indesejadas e ajuste a cor e o estilo de apresentação. Toque em **Seguinte**.
5. Ajuste o tamanho e a posição da Canvas do Ecrã sempre ligado e toque em ✓ no canto superior direito. Após definir a cor do texto, toque em **Aplicar**.

 Ative **Aplicar a imagem original** aos ecrãs **Principal** e de **Bloqueio** para definir a fotografia original que transformou em Canvas do Ecrã sempre ligado como Ecrã de bloqueio e Papel de parede do ecrã principal.

Ver o estado do serviço de boleias no Ecrã sempre ligado

Veja informações importantes mesmo quando o ecrã está desligado. Por exemplo, a informação de progresso de entregas de comida, do serviço de boleia e de outros serviços podem ser visualizados mesmo quando o ecrã está desligado.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Papéis de parede e estilo > Ecrã sempre ligado** e ligue o **Ecrã sempre ligado**.
2. Vá a **Informação contextual** e ligue as **Sugestões inteligentes**. Veja o progresso do serviço de boleias e entregas de comida sem ligar o ecrã.

ColorOS

Controlar música no Ecrã sempre ligado


Esta funcionalidade permite-lhe controlar música no Ecrã sempre ligado de maneira rápida e prática, sem ter que desbloquear o telefone.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Papéis de parede e estilo > Ecrã sempre ligado** para ligar o **Ecrã sempre ligado**.
2. Toque em **Informação contextual** e ligue a **Reprodução de música** para adicionar controlos de música no Ecrã sempre ligado.

Visualizar tarefas recentes

Há duas maneiras de ver tarefas recentes com base no método de navegação do sistema.


- Quando está a usar gestos para a navegação do sistema, deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã sem soltar, de seguida solte para entrar no ecrã de tarefas recentes. Pode ver o seu ecrã de tarefas recentes ao deslizar para a esquerda ou para a direita.
- Quando está a usar botões para a navegação do sistema, toque no botão  para aceder ao ecrã de tarefas recentes. Pode ver o seu ecrã de tarefas recentes ao deslizar para a esquerda ou para a direita.

Limpar aplicações de segundo plano

★ Caminho de operação



ColorOS

1. Quando está a usar gestos de navegação, deslize de baixo para cima e prima durante 1 segundo para entrar no ecrã de tarefas recentes.

Quando está a usar botões para navegação, toque em  na parte inferior do ecrã para entrar no ecrã de tarefas recentes.

2. Para limpar uma aplicação, arraste e deslize a aplicação widget para cima.

3. Toque em **Fechar todas** abaixo para limpar todas as aplicações em segundo plano com um só toque.

4. Se vir  no lado esquerdo de uma aplicação, necessita de tocar em  para desbloquear a aplicação antes de a limpar.

Introduzir texto

Mudar métodos de entrada

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Definições adicionais > Teclado e método de introdução > Gerir teclados** e escolha o método de introdução de que gosta.

Ajustar definições de teclado

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Definições adicionais > Teclado e método de introdução** para alterar as suas definições de teclado.

ColorOS

- Toque em **Localização do teclado** e siga os pedidos para fazer escolhas com base nos seus hábitos.
- Ligue o **Teclado seguro para palavras-passe** para proteger a sua palavra-passe quando a introduzir.
- Ligue **Prevenção de toques acidentais** e **Usar o teclado dividido em modo paisagem** para o ajudar a introduzir texto com mais facilidade.

Ligar o Teclado seguro para palavras-passe

O teclado seguro é diferente do teclado normal que usa para introduzir texto. Não se liga à Internet, não apresenta sugestões, não regista os seus batimentos de teclas nem coleciona e armazena os seus dados, para que possa introduzir a sua palavra-passe sem deixar um rasto. Ao ligar o **Teclado seguro para palavras-passe**, pode garantir que as suas palavras-passe não serão divulgadas.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Definições adicionais > Teclado e método de introdução** para ativar **Teclado seguro para palavras-passe**.



Ecrã principal e Shelf

Ver notificações

Deslize para baixo a partir da barra de estado para ver as notificações. Pode executar as seguintes ações.

- Toque numa mensagem de notificação para abrir a aplicação correspondente e ver os detalhes.

ColorOS




- Deslize para a esquerda na mensagem de notificação e toque em  para a eliminar ou toque em  para escolher "Definir como silencioso" ou "Desligar notificações".
- Deslize para a direita sobre a mensagem de notificação para a eliminar.

Quando receber um código de verificação por SMS, aparecerá uma bolha. Toque na bolha e o código será automaticamente copiado e colado na área correspondente.

- ① Algumas aplicações de terceiros que utilizam teclados de privacidade não conseguem aceder à área de transferência ou copiar o código.

Definições rápidas

Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir as Definições rápidas (deslize para baixo novamente para as expandir). Pode ver todas as funcionalidades em Definições rápidas.

- Arraste a barra  para a esquerda para ajustar o brilho.
- Toque em cada ícone para ligar ou desligar a funcionalidade correspondente, como Lanterna, Modo de voo, Conforto ocular e Não incomodar.
- Toque sem soltar em cada ícone para introduzir as definições da funcionalidade correspondente.
- Toque em  > **Editar mosaicos** no canto superior direito para eliminar ou adicionar comandos rápidos. Toque sem soltar no ícone de mudança para o arrastar.
- Toque em  no canto superior direito para mudar de utilizador.

ColorOS

- Toque em  no canto superior direito para abrir as definições.

Aceder à Shelf


A Shelf é uma expansão das capacidades do Ecrã principal. Permite-lhe adicionar vários widgets Shelf para experienciar mais funcionalidades.

- **Gestor do telefone:** Esta funcionalidade permite-lhe monitorizar a utilização do armazenamento do seu telefone. Toque em **Limpar** para remover ficheiros de lixo para uma experiência mais suave.
- **Estilo de vida:** Esta funcionalidade fornece informações de bilhetes de avião e comboio e envia lembretes de viagens.
- **Treinos e saúde:** Esta funcionalidade conta os passos do seu treino e tempo de exercício, de modo a salvaguardar a sua saúde.
- **Serviços de entrega de pacotes e serviços locais:** Quando o seu telefone deteta determinadas aplicações, fornece-lhe informações relevantes sobre a logística de pacotes, serviços de entrega e descontos de produtos.

A Shelf irá recomendar conteúdo personalizado adicional com base nas suas subscrições.

★ Caminho de operação

Deslize para baixo no Ecrã principal para aceder à Shelf.

- Toque em  no canto superior esquerdo, selecione um widget e toque em **Adicionar** para o mostrar na Shelf.
- Toque no widget para abrir a aplicação associada.

ColorOS

- Toque sem soltar no widget para o eliminar. Prima e arraste este widget para o mover.

Gestão de widgets na Shelf

Com base nas suas subscrições, a Shelf recomenda-lhe conteúdo mais personalizado para satisfazer mais das suas necessidades.

★ Caminho de operação

Deslize para baixo no Ecrã principal para aceder à Shelf.

- Toque no canto superior esquerdo e seleccione o widget em que está interessado. Toque em **Adicionar** para adicionar o widget à Shelf.
- Toque num widget para aceder a aplicação correspondente.
- Toque sem soltar num widget para o eliminar ou editar.
- Prima e arraste um widget para o mover para uma nova localização.

Pastas do ecrã principal

Criar uma pasta para aplicações

Pode agrupar aplicações em pastas do ecrã principal, para que as possa gerir ou encontrar facilmente.

★ Caminho de operação

- No Ecrã principal do seu telefone, toque sem soltar no ícone de uma aplicação, arraste-o e solte-o noutra aplicação para criar uma pasta.

ColorOS

- Ou pode tocar sem soltar em qualquer espaço vazio no Ecrã principal ou aproximar os dedos para entrar no Modo de edição, selecionar várias aplicações e, de seguida, tocar em **Criar pasta** na parte inferior.

Após criar uma pasta no Ecrã principal, pode arrastar e largar outras aplicações na pasta.

Abra a pasta e toque no nome da mesma para o mudar.

Unir pastas

Pode apenas arrastar uma pasta para outra para as intercalar.

★ Caminho de operação

Arraste uma pasta no Ecrã principal para outra pasta sem soltar, de seguida solte-a para as intercalar.

Remover uma pasta

★ Caminho de operação

Toque sem soltar numa pasta e toque em **Remover pasta**. Todas as aplicações da pasta serão movidas para o Ecrã principal.

Aplicações na pasta serão movidas para o ecrã atual se houver espaço suficiente.

Caso não haja, serão movidas para o último ecrã. Aplicações serão movidas na mesma ordem em que estavam na pasta.

Pesquisa global

Não sabe onde encontrar uma funcionalidade? Não quer deslizar pelos ecrãs para encontrar uma aplicação? Abra a Pesquisa global com um deslize e introduza

ColorOS

palavras-chave para encontrar rapidamente o que procura no seu dispositivo e na web.

- No seu dispositivo: aplicações, definições, ficheiros, contactos, calendário, notas, mensagens e mais.
- Na web: aplicações, páginas web e mais.

★ Caminho de operação

- Deslize para baixo no Ecrã principal para abrir a Pesquisa global.
- A partir do Ecrã principal, deslize para o ecrã da Shelf e toque na lupa no canto superior esquerdo para abrir a Pesquisa global.

Captura de ecrã

Efetuar uma captura de ecrã inteiro

O telefone fornece uma variedade de métodos para efetuar capturas de ecrã, permitindo-lhe efetuar facilmente capturas de ecrã em qualquer situação.

★ Caminho de operação

- Captura de ecrã com 3 dedos

A funcionalidade de captura de ecrã com 3 dedos está ativada por predefinição.

Pode deslizar para baixo no ecrã com os seus três dedos para efetuar uma captura de ecrã.

Se isso não funcionar, vá a **Definições > Mais > Captura de ecrã** e verifique se o **Deslizar para baixo com 3 dedos** está ligado.

- Usar o atalho para efetuar capturas de ecrã

ColorOS

Prima sem soltar o Botão de ligar/desligar e o botão de diminuir o volume para efetuar uma captura de ecrã rápida.

Efetuar uma captura de ecrã parcial

Pode usar a funcionalidade de captura de ecrã parcial para efetuar uma captura de ecrã de apenas uma parte do ecrã. Pode efetuar uma captura de ecrã parcial num retângulo, numa elipse ou em qualquer outra forma de que goste.

★ Caminho de operação

1. A funcionalidade de captura de ecrã com 3 dedos está ativada por predefinição. Pode tocar sem soltar no ecrã com três dedos para efetuar uma captura de ecrã em qualquer altura. Se não funcionar, vá a **Definições > Definições adicionais > Captura de ecrã** e ligue a **Tocar continuamente com 3 dedos**.
2. Efetue uma captura de ecrã, toque sem soltar no ecrã com 3 dedos e verá uma pré-visualização da captura de ecrã.
3. Pode alterar a área da captura de ecrã.
4. Pode escolher fazer uma captura de ecrã em diferentes formas: retângulo, elipse ou qualquer outra forma que desenhe no ecrã.

Efetuar uma captura de ecrã longa

Para capturar uma conversa, artigo ou outro conteúdo que não é apresentado na totalidade no ecrã, pode efetuar uma captura de ecrã longa.

★ Caminho de operação

ColorOS

1. Efetue uma captura de ecrã e toque no botão de deslocamento abaixo da pré-visualização para efetuar uma captura de ecrã longa.
2. Pode também arrastar a janela flutuante de pré-visualização para cima ou para baixo para ajustar a área que deseja capturar. Toque no botão Concluído para guardar a captura de ecrã longa.

Partilhar e editar capturas de ecrã

Pode editar ou partilhar uma captura de ecrã após a ter efetuado.

★ Caminho de operação

1. Ao efetuar uma captura de ecrã, aparece uma pré-visualização da captura de ecrã com o botão Partilhar abaixo. Toque no botão Partilhar para partilhar a sua captura de ecrã com os seus contactos através do WeChat ou Facebook.
2. Ao tocar na pré-visualização flutuante, pode rabiscar na captura de ecrã, pixelizá-la, adicionar texto, rodá-la, cortá-la, aplicar filtros ou eliminá-la.



A gravar ecrã

Com a funcionalidade Gravação do ecrã, pode gravar atividades do ecrã e momentos de jogo entusiasmantes.

★ Caminho de operação

1. Deslize para baixo a partir das Definições rápidas para abrir o Centro de controlo (deslize-o para baixo novamente para o expandir).
2. Encontre **Gravação do ecrã** e toque nela. Após uma contagem decrescente de 3 segundos, a sua gravação vai começar.


ColorOS

3. Ao gravar o ecrã, pode tocar na janela flutuante  para a expandir. Toque em  para colocar em pausa e toque novamente para retomar.
4. Toque em **Concluído** para parar a gravação de ecrã e guardar o vídeo na aplicação Fotos.

Gravação de ecrã com os seus comentários

Para adicionar comentários a um vídeo (como comentários de jogo), necessita de ligar **Gravar som do microfone** antes de gravar o ecrã para adicionar a sua voz.

★ Caminho de operação

Ao gravar o ecrã, pode tocar na janela flutuante para a expandir. Toque em  para gravar o som do microfone.

Toque em  para parar a gravação de ecrã.

Ajustar definições da gravação do ecrã

Antes da gravação, altere a definição de gravação do ecrã consoante necessário.

Pode escolher a partir de três predefinições ou definir uma definição personalizada.

- Alta (1080p, 16 Mbps)
- Média (720p, 8 Mbps)
- Baixa (480p, 4 Mbps)
- Personalizar (defina a sua própria definição de gravação e velocidade de transmissão).

★ Caminho de operação

ColorOS

Aceda a **Definições > Definições adicionais > Gravação do ecrã > Definição**.

 A definição máxima pode variar. Consulte o telefone em uso.

Funcionalidades especiais

Mudança de ecrã


Mudar aplicações para o ecrã de capa

Quando usa um telefone dobrável, a funcionalidade Mudança de ecrã permite-lhe usar uma aplicação no ecrã de capa após dobrar o seu telefone.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Mudança de ecrã** para personalizar a mudança de ecrã depois de dobrar o telefone. Escolha entre as três opções:

- **Continuar a usar:** Dobre o seu telefone e continue a utilizá-lo no ecrã da capa.
- **Deslizar para cima para continuar a usar:** Dobre o seu telefone e deslize para cima no ecrã da capa para continuar a utilizá-lo ou espere 3 segundos para o ecrã bloquear.
- **Desligar o ecrã:** O ecrã do seu telefone desligar-se-á depois de dobrar o telefone.

 Apenas as dobráveis do tipo livro suportam esta funcionalidade.

ColorOS

Definir um papel de parede de animal de estimação interativo para o ecrã de capa

O sistema fornece vários conjuntos de papéis de parede previamente carregados no seu dispositivo. Pode escolher o seu favorito e defini-lo como papel de parede do Ecrã principal para o ecrã de capa. O animal de estimação aparecerá em diferentes formas, consoante a altura. Nunca sabe o que o seu animal de estimação estará a fazer cada vez que liga o ecrã.

★ Caminho de operação

1. Aceda a **Definições > Funcionalidades de dobráveis > Estilo do ecrã de capa > Mascotes interativas**.
2. Selecione o seu papel de parede de animal de estimação favorito, defina uma cor de texto e toque em "Aplicar".

 Apenas os dobráveis do tipo flip suportam esta funcionalidade.

Ver notificações no ecrã de capa

★ Caminho de operação

Desbloqueie o ecrã de capa e deslize para baixo para aceder à gaveta de notificações, onde pode executar qualquer uma das seguintes ações:

- Deslizar para cima e para baixo para ver múltiplas mensagens de notificação ou tocar numa única mensagem e desdobrar o seu telefone para ver os detalhes da notificação.

ColorOS

- Deslizar para a esquerda para ver os widgets no ecrã de capa. Deslizar para a direita para voltar à página anterior.
- Tocar no ícone de fechar na parte inferior da gaveta de notificações para limpar todas as mensagens.



Para desligar as notificações de uma aplicação, vá a **Definições > Barra de estado e notificações** e desligue o interruptor ao lado da aplicação.



Apenas os dobráveis do tipo flip suportam esta funcionalidade.

Resposta rápida no ecrã de capa

Quando é inconveniente atender uma chamada, toque em **Resposta por SMS** para escolher uma mensagem para responder. Também pode adicionar respostas ou ordená-las.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Funcionalidades de dobráveis > Resposta rápida** e toque em **Adicionar resposta**. Edite a sua resposta rápida e toque em **Guardar** quando terminar.
2. Toque sem soltar no conteúdo de resposta rápida para mover e reordenar.



Apenas os dobráveis do tipo flip suportam esta funcionalidade.



Adicionar widgets ao ecrã de capa


Ao adicionar widgets ao ecrã de capa, pode facilmente usar a funcionalidade ao tocar no widget correspondente no ecrã de capa.

★ Caminho de operação

ColorOS

Vá a **Definições > Funcionalidades de dobráveis > Widgets no ecrã de capa** para desempenhar as operações a seguir:

- Adicionar um widget: Ao lado da aplicação que quer adicionar, toque em  para adicionar um widget ao ecrã de capa.
- Remover um widget: Ao lado da aplicação que quer eliminar, toque em  para remover a aplicação da lista.
- Ajustar a posição: Toque sem soltar no widget e arraste-o para alterar a sua posição.

Se quiser adicionar mais widgets ao ecrã de capa, vá às definições de widgets no ecrã de capa, toque em **Aplicações suportadas** e de seguida em  ao lado de uma aplicação para adicionar mais widgets.

 Apenas os dobráveis do tipo flip suportam esta funcionalidade.

Ecrã One Swipe

Até agora, sempre que usava um bilhete ou fazia um pagamento, era preciso sair da aplicação que estava a usar e abrir o bilhete ou a aplicação de pagamento.

O ecrã One Swipe simplifica a gestão de todo o tipo de circunstâncias desafiantes. Agora, quando está na fila para um pagamento ou num transporte público, pode deslizar o código QR de pagamento ou de transporte para o ecrã de capa. Pode continuar a usar o ecrã principal para outras aplicações porque os dois ecrãs não interferem um com o outro.

★ **Caminho de operação**

ColorOS

A aplicação de que precisa será emitida no ecrã de capa quando a deslizar delicadamente da parte de baixo do ecrã para cima. Continuará a ser apresentada no ecrã de capa até a fechar.

- Atualmente, o ecrã One Swipe suporta muitas aplicações, incluindo Touch 'n Go eWallet e Grab.
- Apenas os dobráveis do tipo flip suportam esta funcionalidade.

Vista dividida

Com o espaço extra que vem com o ecrã principal, mais aplicações podem caber confortavelmente na Vista dividida. O esquema é mais apelativo, tornando a execução de várias tarefas mais eficiente.

Pode ver várias aplicações em simultâneo no ecrã com a Vista dividida, automaticamente dimensionada, ampliada e disposta para a melhor experiência.


★ Caminho de operação

1. Abra o seu telefone dobrável.
2. Abra uma aplicação e deslize para baixo a partir do meio do ecrã para entrar na Vista dividida. De seguida abra outra aplicação.
3. Para adicionar mais uma aplicação à Vista dividida, abra a Barra lateral inteligente e arraste e solte a aplicação na área que diz **Arraste para aqui para adicionar a Vista dividida**.

Quando divide a vista entre 2 aplicações, pode colocá-las na horizontal ou vertical.

Com 3 aplicações, o sistema encontra automaticamente o melhor esquema. Se necessário, pode trocar posições.

ColorOS


 Apenas as dobráveis do tipo livro suportam esta funcionalidade.

Ações comuns de Vista dividida

Após ligar a Vista dividida num dispositivo dobrável tipo livro, pode mover ou redimensionar as janelas, ou mudar as aplicações que estão atualmente abertas.

★ Caminho de operação

- Na Vista dividida, toque sem soltar na alça na parte superior da janela de uma aplicação e arraste-a para cima de outra janela para trocar posições.
- Toque na alça para redimensionar ou fechar a janela, ou mudar a aplicação que está atualmente aberta.
- Toque no divisor de janelas entre duas aplicações e selecione **Trocar lados** para trocar as posições das aplicações.
- Traga a Barra lateral inteligente ao de cima para iniciar mais uma aplicação através da Janela flexível.
- Aproxime 4 ou 5 dedos para entrar no modo Vista completa. Afaste os dedos para sair.

 Apenas as dobráveis do tipo livro suportam esta funcionalidade.

Janelas duplas


Janelas duplas podem dividir o seu ecrã em duas metades para apresentar conteúdo diferente de uma aplicação.

ColorOS

Por exemplo, o ecrã esquerdo mostra a navegação da aplicação e o da direita mostra detalhes do conteúdo. Se tocar num título no ecrã esquerdo, o da direita vai apresentar conteúdo guardado sob o mesmo, facilitando o uso do seu telefone.

★ Caminho de operação

1. Aceda a **Definições > Ecrã principal > Janelas duplas**.
2. Selecione as aplicações para as quais quer ativar Janelas duplas.

 Apenas as dobráveis do tipo livro suportam esta funcionalidade.

Dock de ficheiros

Dock de ficheiros, uma forma mais fácil e rápida de recolher e partilhar informação

Pode arrastar e soltar texto, imagens e ficheiros de aplicações para a Dock de ficheiros para armazenamento temporário. Transfira conteúdo da Dock de ficheiros para aplicações como Notas e Correio, ou para aplicações como Meus ficheiros e Fotos para guardar. Pode também partilhar para o WeChat e outras aplicações de mensagens.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Funcionalidades especiais > Barra lateral inteligente > Dock de ficheiros** para confirmar que a **Dock de ficheiros** está ligada.
2. Toque sem soltar em texto, imagens ou documentos até flutuarem para cima, de seguida arraste-os e solte-os na janela flutuante da Dock de ficheiros.

ColorOS

3. Abra outra aplicação e deslize a Barra lateral inteligente flutuante para dentro para a expandir. Toque em **Dock de ficheiros** e arraste e largue conteúdo da mesma para a aplicação, para editar, guardar ou partilhar.

Barra lateral inteligente

Ligar a Barra lateral inteligente

A barra lateral inteligente é uma ferramenta prática que pode ser aberta ao deslizar a partir do lado do ecrã. Pode desempenhar ações rápidas em diferentes cenários. A Barra lateral inteligente permite-lhe abrir aplicações ou ferramentas em qualquer interface. Algumas aplicações e ferramentas podem até ser abertas em janelas flutuantes.

Para além disso, a Barra lateral inteligente consegue reconhecer diferentes cenários de utilização e recomendar as melhores ferramentas para os mesmos.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Funcionalidades especiais > Barra lateral inteligente** para ligar a **Barra lateral inteligente**.
2. Pode também tocar em **Funções inteligentes** para ativar **Funções inteligentes**, para que o sistema possa recomendar-lhe ferramentas e aplicações com base nos seus cenários de utilização.
3. Quando não estiver a jogar, pode encontrar a barra flutuante da Barra lateral inteligente e deslizá-la para dentro para mostrar a Barra lateral inteligente.

ColorOS

Ajustar a posição da Barra lateral inteligente

Quando a **Barra lateral inteligente** está ligada, pode ajustar a posição da Barra lateral inteligente e a transparência da sua barra flutuante.

★ Caminho de operação

1. Encontre a barra flutuante da Barra lateral inteligente e deslize para dentro sobre a mesma para a expandir.
2. Toque sem soltar na parte superior da Barra lateral inteligente e arraste-a para a posição desejada.
3. Vá a **Definições > Funcionalidades especiais > Barra lateral inteligente**, e deslize a barra para a esquerda e para a direita para ajustar a transparência da barra flutuante.

Nota rápida para tomar notas a qualquer hora

Quando precisar de anotar rapidamente os detalhes de uma conferência ou chamada de vídeo, pode aceder facilmente a Nota rápida através da Barra lateral inteligente e ao tocar em **Nota rápida** para abrir a janela de Notas flutuante.

Antes de usar esta funcionalidade, ligue a **Barra lateral inteligente**. Para mais detalhes, consulte [Ligar a Barra lateral inteligente](#).

★ Caminho de operação

Encontre a barra flutuante da Barra lateral inteligente, deslize para dentro na mesma para a expandir e seleccione **Nota rápida**.

ColorOS

Editar e personalizar a Barra lateral inteligente

A primeira vez que inicia a Barra lateral inteligente, verá a apresentação de ferramentas rápidas predefinidas, como o Tradutor do ecrã, Captura de ecrã, Gravação do ecrã e Nota rápida. Pode personalizar que funcionalidades são apresentadas de acordo com as suas preferências.

★ Caminho de operação

1. Encontre a barra flutuante da Barra lateral inteligente e deslize para dentro sobre a mesma para a expandir.
2. Toque em **Editar** e de seguida em "+" ou "-" ao lado de uma aplicação para adicionar ou remover essa aplicação da barra lateral.

Vista dividida


Ligar a Vista dividida

A Vista dividida permite-lhe dividir o ecrã do telefone e apresentar duas aplicações em simultâneo.

As duas aplicações podem ser executadas independentemente uma da outra.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Funcionalidades especiais** para ligar a **Vista dividida**.


-  O caminho de operação pode variar consoante os modelos. Pode escrever o que procura na caixa de pesquisa nas Definições ou no Ecrã principal.

ColorOS

Ativar a Vista dividida

Pode entrar na Vista dividida através dos seguintes métodos:

★ Caminho de operação

- No ecrã de tarefas recentes, toque em  no canto superior direito da aplicação que suporta a Vista dividida, de seguida toque em **Vista dividida** na lista expandida.
- Alternativamente, arraste uma aplicação que suporte a Vista dividida para fora da Barra lateral inteligente para entrar na Vista dividida.

Redimensionar a Vista dividida

Pode arrastar o divisor entre as vistas para cima ou para baixo para alargar ou reduzir o tamanho das vistas.

Trocar de Vistas divididas

Toque sem soltar no divisor entre as vistas e arraste-o para a parte superior do ecrã.

Desta maneira a aplicação na parte de baixo será apresentada na parte de cima.

Guardar grupos de aplicações da Vista dividida

As aplicações que usa regularmente na Vista dividida podem ser guardadas como um grupo no Ecrã principal ou em tarefas recentes. De seguida pode abrir as aplicações na Vista dividida com apenas um toque.

★ Caminho de operação

ColorOS

- **Dispositivo de ecrã grande:** Na Vista dividida, toque no divisor entre as vistas e selecione **Guardar como grupo aplicações** no menu de pop-up. Este grupo de aplicações será guardado como um ícone no Ecrã principal.
- **Dispositivo normal:** Na Vista dividida, deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã sem soltar ou toque no botão Recente para entrar no ecrã de tarefas recentes, onde pode guardar este grupo de aplicações.

Abrir uma janela flutuante na Vista dividida

Quando o telefone está em Vista dividida, pode abrir mais uma aplicação numa janela flutuante. Desta maneira pode usar três aplicações ao mesmo tempo.

★ Caminho de operação

Alternativamente, após o telefone entrar na Vista dividida, expanda a Barra lateral inteligente e toque no ícone de uma aplicação que possa ser aberta na janela flutuante.

Sair da Vista dividida

Numa Vista dividida com o esquema superior-inferior, arraste o divisor entre as vistas para a parte superior ou inferior para sair da Vista dividida.

Janela flexível

Ligar Janela flexível


A Janela flexível permite-lhe abrir várias aplicações ao mesmo tempo e mudar entre elas.

ColorOS

Pode ajustar como as janelas são apresentadas. Pode fazer várias tarefas ao jogar ou ver vídeos enquanto também responde a mensagens para melhorar a sua produtividade.

★ Caminho de operação

Pode ligar a Janela flutuante de várias maneiras.

- Vá às tarefas recentes, toque em  no canto superior direito e em **Janela flutuante**.
- Na Barra lateral inteligente, toque no ícone de uma aplicação que seja suportada pela Janela flexível para a abrir numa janela flutuante.
- Na aplicação que suporte a Janela flexível, deslize da parte inferior do ecrã para cima para apresentar a aplicação numa janela flutuante.

Mover uma janela flutuante

Quando uma aplicação é apresentada numa janela flutuante normal, pode mover a janela ao arrastar a alça localizada no topo da janela.

Quando é apresentada numa janela em miniatura, pode arrastar a janela para a mover.

Redimensionar uma janela flutuante

Quando uma aplicação é apresentada numa janela flutuante, pode ajustar o tamanho da janela.

- Arraste o canto inferior esquerdo ou direito da janela flutuante para redimensionar a janela.

ColorOS


- Arraste a janela flutuante para a extremidade esquerda ou direita do ecrã para reduzir a janela a um ícone.
- Quando a janela flutuante está em modo miniatura, toque nela uma vez para a aumentar.

Definir Janela flexível

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Funcionalidades especiais > Janela flexível** para configurar as funções da Janela flexível.

- Ao ativar o **Modo Sem botões**, os botões de ação serão ocultos. Pode fechar uma janela ao tocar na alça na parte superior.
- Ao ativar a função **Ocultação rápida de uma janela durante o jogo**, pode tocar fora da janela num jogo para a ocultar na extremidade esquerda ou direita.
- Ao ativar a função **Partilhar em janela flutuante**, quando quer partilhar ficheiros ou conteúdo, pode abrir a aplicação correspondente numa janela flutuante.

 O caminho de operação pode variar consoante os modelos. Pode escrever o que procura na caixa de pesquisa nas Definições ou no Ecrã principal.

Partilhar imagens através da Janela flexível

A Janela flexível permite-lhe partilhar imagens através da janela flutuante rapidamente.

ColorOS

★ Caminho de operação

1. Abra uma janela de chat e expanda a Barra lateral inteligente.
2. Abra o álbum na Barra lateral inteligente e selecione a imagem que quer partilhar.
3. Toque sem soltar na imagem que quer partilhar até esta flutuar, arraste-a para a janela de chat e largue-a para a enviar.




Para além de partilhar imagens ao arrastar e largar, pode também arrastar ficheiros de "Meus ficheiros" e notas de "Notas" para a janela de chat para partilhar.

Janela flexível

Conforme as suas necessidades de utilização, pode mudar uma aplicação para uma janela flutuante.

★ Caminho de operação

1. Quando a Janela flexível é ligada, deslize da parte inferior do ecrã para cima para aceder ao ecrã de tarefas recentes.
2. Deslize para a aplicação que precisa de ser mudada para uma janela flutuante e toque em  no canto superior direito. No menu de lista, toque em **Janela flexível** para a mudar para uma janela flutuante.

Também pode expandir a Barra lateral inteligente e tocar na aplicação que quer abrir numa janela flutuante.

ColorOS

Fechar uma janela flutuante

★ Caminho de operação


- Toque no botão de fechar no canto superior direito da janela flutuante para a fechar.
- Se não houver botão de fechar na janela flutuante, pode tocar na parte superior da janela flutuante e tocar em Fechar no menu de pop-up.

Iniciação rápida

Abrir aplicações com o desbloqueio por impressão digital


Com a Iniciação rápida ligada, pode rapidamente abrir a Câmara, Relógio, Calculadora e outras ferramentas ou aplicações ao deslizar quando desbloqueia o seu telefone com impressão digital.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Segurança e privacidade > Desbloqueio facial e por impressão digital > Impressão digital > Iniciação rápida** para ligar o Iniciação rápida.
2. Pode ver aplicações que são atualmente suportadas pela Iniciação rápida ou tocar em **Editar** para escolher que aplicações podem ser abertas desta maneira.
3. Assim que tiver concluído a edição, toque em  no canto superior direito.

ColorOS

4. Quando o ecrã estiver bloqueado, toque sem soltar no sensor de impressão digital no ecrã até aparecer um menu de ícones, de seguida deslize o seu dedo para o ícone de destino para abrir a aplicação ou ferramenta.

 Esta funcionalidade só está disponível em alguns modelos. Consulte o dispositivo real para conhecer as respetivas funções e funcionalidades finais.

Aqua Dynamics

Aqua Dynamics é uma funcionalidade que apresenta atividades ao vivo do seu principal interesse em bolhas ou cartões em localizações que pode verificar de relance, para ter sempre informações importantes à vista e tomar medidas imediatas. Consoante a importância de serviços e onde navega no seu telefone, as notificações podem aparecer numa bolha ou cartão na parte superior do seu ecrã, ou num cartão na gaveta de notificações, no Ecrã de bloqueio ou no Ecrã sempre ligado.

- Por exemplo, ao usar a funcionalidade de temporizador, pode regressar ao Ecrã principal ou navegar para outras páginas enquanto mantém a informação essencial do temporizador visível na barra de estado.
- Ao usar a funcionalidade de gravação de áudio, após regressar ao Ecrã principal ou navegar para outras páginas, pode continuar a ver o processo de gravação na barra de estado.

...

★ Caminho de operação

Atualize o sistema operativo do seu telefone para a versão ColorOS 14.0 ou superior para usar a funcionalidade Aqua Dynamics.

ColorOS

- ① A Aqua Dynamics é suportada pela versão ColorOS 14.0 e versões superiores.
Alguns modelos podem não suportar esta funcionalidade.

Usar a Aqua Dynamics

Os serviços suportados pela Aqua Dynamics incluem:

- Hotspot pessoal, temporizador, gravação de áudio, gravação de ecrã, Screencast, Multi-screen Connect e outras atividades em tempo real.

★ Caminho de operação

- Toque na bolha ou cartão Aqua Dynamics para aceder à aplicação correspondente.
- Toque sem soltar na bolha para a expandir num cartão. Toque sem soltar no cartão para gerir o serviço atual.
- Deslize para cima, para a esquerda ou para a direita no cartão para o recolher.

Desativar a Aqua Dynamics

Pode desativar a Aqua Dynamics seguindo os passos abaixo:

★ Caminho de operação

- Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir a gaveta de notificações, encontre o cartão que quer desativar, deslize para a esquerda no mesmo e toque em **Definições**. No painel de pop-up, seleccione **Desligue este lembrete** para dispensar a notificação atual ou seleccione **Desligar os lembretes para este serviço** para desativar permanentemente as notificações deste serviço.

ColorOS

- Toque sem soltar num cartão Aqua Dynamics para abrir o painel de pop-up. Selecione **Desligue este lembrete** para dispensar a notificação atual ou selecione **Desligar os lembretes para este serviço** para desativar permanentemente as notificações deste serviço. Relativamente às notificações apresentadas como bolhas na barra de estado, expanda-as para cartões e desempenhe ações relevantes.

ⓘ Ao contrário das notificações, atividades do sistema como o temporizador, a gravação de áudio e a gravação do ecrã não podem ser desativadas, mas pode simplesmente pará-las ou esperar que terminem.

Modo simples

O sistema fornece o modo Simples, em que a disposição do Ecrã principal é mais concisa, os ícones e tipos de letra são maiores e o seu telefone é simplesmente mais fácil de usar.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Funcionalidades especiais > Modo simples** para aceder ao modo Simples.



- No modo Simples, o widget do Manual do utilizador do telefone é adicionado ao Ecrã principal por predefinição.
- No modo Simples, vá a **Definições** e toque em **Sair do modo Simples** para voltar ao modo Padrão.

Fotos e vídeos

Tirar fotografias

A tirar fotografias

★ Caminho de operação

1. Abra a aplicação Câmara.
2. Pode usar as seguintes funcionalidades:
 - Bloquear a focagem e a exposição: Basta tocar sem soltar no sujeito para bloquear o foco e a exposição.
 - Ajustar a exposição: Toque no ecrã e deslize para cima ou para baixo. O indicador de luminosidade  ao lado da moldura de focagem vai alterar à medida que move o seu dedo.
 - Ampliar ou reduzir: Toque no ecrã com dois dedos e desaproxime os dedos para ampliar ou aproxime os dedos para reduzir. Alternativamente, toque sem soltar em **1x** para expandir a barra de ampliação e deslize-a para ampliar ou reduzir.
 - Selecionar um modo de câmara: Deslize para a esquerda ou para a direita na barra Modos na parte inferior para escolher um modo de câmara.
 - Ligar ou desligar o flash: Toque no ícone do flash  no ecrã e pode escolher defini-lo como **Desligado**, **Ligado**, **Auto** ou **Luz de enchimento**.

ColorOS

No modo Auto, a câmara irá utilizar automaticamente o flash com base em condições de luminosidade ambiente. No modo de luz de enchimento, o flash mantém-se aceso para melhorar a luminosidade.

3. Toque no botão do obturador para tirar uma fotografia.

Tirar fotografias em modo Retrato

O modo Retrato ajuda-o a tirar fotografias de retrato mais bonitas e com um aspeto mais profissional.

★ Caminho de operação


1. Vá a **Câmara > RETRATO**.
2. Quando o modo **Retrato** é ativado, o efeito bokeh é automaticamente ligado. Pode tocar em **Retocar** e ajustar a intensidade do efeito de retoque, ou tocar em **Filtros** e escolher entre vários estilos de filtro.

Tirar fotografias em modo XPAN

O modo XPAN adota o rácio clássico de 65:24 da câmara Hasselblad XPAN, com tons a preto e branco e coloridos. Recria a sensação de filme retro da Hasselblad, ajudando-o a gravar as suas histórias com fotografias.

★ Caminho de operação



Vá a **Câmara > MAIS** e seleccione o modo "XPAN".



-  Esta funcionalidade só está disponível em alguns modelos. Consulte o dispositivo real para conhecer as respetivas funções e funcionalidades finais.



ColorOS

Gravar vídeos

★ Caminho de operação

1. Vá a **Câmara > VÍDEO**.
2. Toque no botão do obturador para começar a capturar imagens.
3. Toque em  para colocar a gravação em pausa; toque em  para retomar e toque no botão do obturador para parar a gravação.

Por predefinição, os vídeos são gravados em 1080p, 30 fps. Toque em  >  para escolher entre as outras velocidades de fotogramas e resoluções. As velocidades de fotogramas e resoluções mais altas resultam em ficheiros de vídeo maiores.

 Pode tocar em  para tirar uma fotografia durante a gravação. Isto não irá interromper a gravação do vídeo.


Ultra estável

O Ultra estável combina algoritmos e a estabilização ótica de imagem para o ajudar a gravar vídeos estáveis com facilidade. Com o Ultra estável ligado, pode facilmente gravar vídeos com transições suaves e nítidas, quer esteja a brincar com os seus filhos, a andar de bicicleta pela cidade ou a praticar desportos radicais numa zona selvagem.

★ Caminho de operação

Vá a **Câmara > VÍDEO** e toque em  no canto superior esquerdo.


ColorOS

-  Esta funcionalidade só está disponível em alguns modelos. Consulte o dispositivo real para conhecer as respetivas funções e funcionalidades finais.

Tirar fotografias noturnas

Pode usar o modo Noite quando a luminosidade ambiente for baixa. No modo Noite, a câmara tira várias capturas com diferentes exposições em sucessão rápida e usa um algoritmo para intercalar vários fotogramas para produzir uma fotografia com detalhes vívidos.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Câmara > NOITE**.
2. Toque no botão do obturador ou em  no canto superior esquerdo para ligar o modo Tripé para capturar. No modo Tripé, a qualidade das fotografias que tira vai aumentar significativamente.

Tirar fotos de longa exposição

O modo de longa exposição simula o efeito de uma fotografia tirada com uma velocidade do obturador lenta. A longa exposição é ótima para captar elementos em movimento, como trânsito noturno, corredores e água corrente.

Existem diferentes modelos de longa exposição para diferentes cenários.


- Trânsito: Capture as luzes brilhantes dos veículos em movimento à noite.
- Nuvens em movimento e água corrente: Fotografias de quedas de água e outras imagens com água a correr a que pode dar um toque de lindíssimas pinturas a óleo.

ColorOS

- Pintura com luz: Siga objetos brilhantes à medida que se movem com pouca luz.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Câmara > MAIS** e selecione **EXPOSIÇÃO LONGA**.
2. Toque no ícone de modelos no canto inferior esquerdo e escolha o modelo correto para o cenário.
3. Toque no botão do obturador para tirar uma fotografia.

 Esta funcionalidade só está disponível em alguns modelos. Consulte o dispositivo real para conhecer as respetivas funções e funcionalidades finais.

Ligar o modo Profissional

Ao tirar fotografias no modo Profissional, é possível ajustar definições como o ISO, velocidade do obturador e modos de focagem.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Câmara > MAIS** e selecione **PRO**.
2. No modo **PRO**, pode ajustar as seguintes definições:
 - Sensibilidade ISO: Toque em **ISO** e deslize a barra para ajustar a sensibilidade.

Aumente a sensibilidade em condições de luminosidade baixa e diminua-a em luminosidade intensa para prevenir ruído em excesso na fotografia.

- Velocidade do obturador: Toque em **Obturador** e deslize a barra para ajustar a velocidade do obturador.


ColorOS

A velocidade do obturador pode afetar a quantidade de luz capturada pela câmara. Use uma velocidade do obturador baixa ao capturar paisagens e retratos estáticos; use uma velocidade mais alta ao capturar cenários ou figuras em movimento.

- Compensação da exposição: Toque em **EV** e deslize a barra para ajustar o EV.

Aumente o EV em luminosidade baixa; diminua-o em condições de muita luz.

- Distância focal: Toque em **Foco (foco automático/manual)** e deslize a barra para ajustar a distância de focagem manualmente.
- Tonalidade da cor: Toque em **WB (balanço dos brancos)** e deslize a barra para ajustar o equilíbrio de brancos.
- Formato do ficheiro: O modo Profissional oferece uma variedade de formatos de ficheiros de imagens: Toque em **JPG** na parte superior do ecrã.
 - As fotografias irão ocupar menos armazenamento se optar pelo formato JPG.
 - Se optar pelo formato RAW, o telefone irá automaticamente guardar as suas fotografias nos formatos JPG e DNG. Apesar do formato DNG preservar mais detalhes para o pós-processamento, necessita de mais espaço de armazenamento.
 - Se seleccionar RAW+, o seu telefone irá automaticamente guardar apenas as suas fotografias no formato DNG. Como tal, precisa de tomar uma decisão com base nas suas necessidades.


 Esta funcionalidade só está disponível em alguns modelos. Consulte o dispositivo real para conhecer as respetivas funções e funcionalidades finais.

ColorOS

Editar fotografias e vídeos com Autocolante

A funcionalidade Autocolante é uma coleção de autocolantes de face intrigantes e divertidos e filtros de retoque de face que podem ser aplicados a qualquer fotografia ou vídeo que capture.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Câmara > MAIS** e selecione **AUTOCOLANTE**.
2. Toque em  no lado esquerdo para escolher um autocolante. Toque em **Retoque facial** para retocar a fotografia. Toque em **Filtro** para escolher entre vários estilos de filtro.

Tirar uma fotografia panorâmica

O modo Panorâmico fornece uma vista ultra angular, permitindo-lhe tirar fotografias de grande angular com espaço para tudo e mais alguma coisa que queira encaixar.

★ Caminho de operação

1. Aceda a **Câmara > MAIS** e selecione **PANORAMA**.
2. Uma seta e uma linha horizontal irão aparecer no meio do ecrã para o guiar. Pode tocar na seta para mudar direções.
3. Toque no botão do obturador para começar a mover lentamente a câmara na direção da seta. Tente manter a seta na linha. Quando concluir, volte a tocar no botão do obturador.

ColorOS

4. Assim que tiver movido a câmara o mais longe que o Modo Panorâmico permitir, a fotografia será tirada automaticamente. Alternativamente, também pode tocar no botão do obturador em qualquer altura para concluir.

- ① • Para captar arranha-céus, pode rodar o telefone para a horizontal e incliná-lo lentamente para cima.
- Mova a câmara lentamente para permitir que foque e capte uma fotografia nítida e clara, que apanhe todos os detalhes. Desta forma a fotografia não ficará desfocada.
- Quando tira uma fotografia panorâmica, tente manter os seus movimentos o mais estáveis possível.

Gravar vídeos no modo Filme

O modo Filme fornece mais controlo sobre a gravação do vídeo, permitindo-lhe criar vídeos com o seu próprio estilo.


★ Caminho de operação

1. Vá a **Câmara > MAIS** e selecione **FILME**. A relação de aspeto de filme 21:9 no modo Paisagem é definido por defeito.
2. Pode ligar a lanterna e estabilização (EIS) ou ativar a grelha no lado esquerdo.
3. Pode expandir os seguintes parâmetros profissionais para ajuste no lado direito:
 - EV: Compensação da exposição
 - WB: Equilíbrio de brancos
 - S: Velocidade do obturador

ColorOS

- ISO: Sensibilidade ISO
- AF: Modo de focagem
- Os botões na parte inferior do ecrã permitem ampliar entre lentes 0,6x ultra grande angular, 1x grande angular e, em alguns modelos, 3x teleobjetiva.


As funções Vídeo noturno ultra, Vídeo HDR e Ultra estável não estão disponíveis no modo Filme.

 Esta funcionalidade só está disponível em alguns modelos. Consulte o dispositivo real para conhecer as respetivas funções e funcionalidades finais.

Duplicate a diversão com vídeos de vista dupla

Vista dupla significa usar as câmaras frontal e traseira do telefone em simultâneo para gravar vídeos. Use o modo Vista dupla para fazer filmagens de vídeo mais interessantes.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Câmara > MAIS** e selecione **VÍDEO DE VISTA DUPLA**.
2. Toque em  e escolha uma das três opções de esquemas do ecrã. Dividido (cima/baixo), Retângulo (vista PiP) ou Bolha (vista PiP). Pode arrastar a bolha ou o retângulo para qualquer lado do ecrã.
3. Para trocar as duas vistas, toque duas vezes numa vista ou toque no interruptor no canto inferior direito.
4. Para ativar o retoque para a câmara frontal, toque no botão de retoque no canto inferior direito.

ColorOS

Fazer vídeos em time-lapse

Fotografia em time-lapse permite-lhe condensar alterações ocorridas ao longo de um período de tempo em vídeos curtos. Quando vê flores a desabrochar ou nuvens em movimento, é a oportunidade perfeita para fazer um time-lapse.



★ Caminho de operação

1. Vá a **Câmara > MAIS** e selecione o modo **TIME LAPSE**.
2. Posicione o seu telefone onde deseja fazer um vídeo. Para minimizar a vibração, use um tripé.
3. Toque no botão do obturador para começar a filmar. Volte a tocar no botão do obturador para parar.

Gravar vídeos no modo Ralenti

Pode usar o modo Ralenti para capturar todo o tipo de momentos, como flocos de neve ou gotas de água a cair, pessoas a correr, chutar bolas e mergulhar. Use o modo Ralenti para abrandar o seu clipe de vídeo e captar momentos efémeros com detalhe.

★ Caminho de operação

1. Aceda a **Câmara > MAIS** e selecione **RALENTI**.
2. Toque no botão de velocidade de fotogramas na parte superior para escolher a velocidade de fotogramas que melhor se adequa às suas necessidades, de seguida toque no botão do obturador para começar a captar.
3. Toque em  para colocar a gravação em pausa, em  para retomar e no botão do obturador para terminar.

ColorOS


Digitalizador de texto

Se tiver dificuldade em anotar todas as informações apresentadas num quadro branco ou nos diapositivos de uma apresentação, experimente o Digitalizador de texto.

Use o modo Digitalizador de texto da câmara para tirar uma fotografia da informação que precisa de registar e extraia o texto para produzir atas, um PowerPoint ou um documento DOC.

Independentemente do ângulo de captura ou das condições de iluminação, as funcionalidades de correção e melhoramento de documentos podem restaurar e otimizar a sua fotografia para um melhor reconhecimento e extração do texto.

★ Caminho de operação



1. Vá a **Câmara > MAIS**, selecione o modo **DIGITALIZADOR DE TEXTO** e toque no botão do obturador.
2. Vá a **Fotos > Álbuns > Digitalizador de texto**, selecione uma fotografia que queira converter num documento e toque em  no canto inferior direito para aceder à interface de ajuste do documento.
3. Na interface de ajuste do documento pode esticar a fotografia, escolha **Cor**, **P&B**, **Contornar** ou outros modos para tornar o texto mais legível.
4. Toque em **Exportar** para exportar a fotografia para um ficheiro Word, PowerPoint ou Excel. O documento criado será aberto na aplicação WPS, onde pode ser editado.

ColorOS


Definições da câmara

Pode ajustar definições de câmara básicas, como relação de aspeto, temporizador e flash na interface da câmara. Também existem definições mais avançadas que lhe permitem tirar fotografias e gravar vídeos melhores.

★ Caminho de operação

Em **Câmara**, toque em  no canto superior direito e em  para aceder a mais opções.

- **Marca de água:** Pode criar uma marca de água personalizada.
- **Grelha e guias:** A câmara oferece linhas de grelha, diagonais e espirais douradas para o ajudar a compor a sua fotografia.
- **Som do obturador:** Tire cada fotografia com um som satisfatório.
- **Selfie espelhada:** Espelhe a selfie para que seja uma representação exata do seu verdadeiro eu.
- **Registar localização:** Adicione informações de localização às suas fotografias e vídeos à medida que são capturados.
- **Métodos de fotografar:** Toque para fotografar ou use um gesto.
- **Ação do botão de volume:** Pode definir funções diferentes para as teclas de volume, como de obturador ou ampliação.


 Esta funcionalidade pode variar consoante os diferentes modelos e versões. Consulte o dispositivo real para conhecer as respetivas funções e funcionalidades finais.


ColorOS

Tirar selfies com a câmara traseira

Quando o telefone é aberto, pode usar a câmara traseira para captar selfies com uma qualidade de imagem mais elevada e pré-visualizar a imagem no ecrã de capa.

★ Caminho de operação

1. Desdobre o telefone e abra a aplicação da câmara no ecrã principal. Toque em  para mudar para a câmara frontal.
2. Toque no botão **Selfies de alta resolução** no visor e siga as instruções para virar o telefone e usar o ecrã de capa, com a câmara traseira a apontar para o sujeito. Pode pré-visualizar a imagem e mudar os modos no ecrã de capa.
3. Toque no botão do obturador.

 Esta funcionalidade só está disponível em alguns modelos. Consulte o dispositivo real para conhecer as respetivas funções e funcionalidades finais.

Editar imagens e vídeos

Identificar e desfocar informação privada ao editar

fotografias

A pixelização automática oculta imagens de perfil e nomes quando quer partilhar uma captura de ecrã de mensagens de chat, mantendo a informação privada de todos os participantes no chat.

★ Caminho de operação

ColorOS

1. Deslize para baixo com 3 dedos numa conversa para tirar uma captura de ecrã. Toque na miniatura da captura de ecrã no canto superior esquerdo para a editar.
2. Toque em **Pixelizar**, selecione um estilo e toque em **Auto**.
3. Também pode tocar em qualquer imagem de perfil ou texto na captura de ecrã para pixelizar ou anular a pixelização manualmente.
4. Toque em ✓ .




Ao editar uma imagem em Fotos, também pode pixelizar informação privada automaticamente ao tocar em **Pixelizar**.

Editar fotografias

Pode ajustar a luminosidade, a relação de contraste ou a saturação da fotografia; desenhar ou adicionar texto ou autocolantes; pixelizar ou retocar, ajustar a cor e o tom, restaurar fotografias antigas ou executar outras ações para melhorar o seu aspeto.

★ Caminho de operação

Em **Fotos**, abra a imagem que deseja editar e toque em  . De seguida pode seguir as instruções no ecrã.

Recortar o sujeito de uma fotografia

A funcionalidade Recortar parte de uma fotografia pode identificar o sujeito de uma fotografia (uma pessoa, um animal de estimação, um objeto imóvel, um ID, etc.) com precisão, para que possa rapidamente copiar, guardar ou partilhar.

ColorOS


★ Caminho de operação

1. Abra **Fotos** e toque na fotografia em que deseja recortar o sujeito. Toque sem soltar no sujeito para que o sistema possa analisar a fotografia, identificar o sujeito e extraí-lo.
2. Depois da análise estar completa, levante o seu dedo e toque em **Copiar**, **Guardar** e **Partilhar** para copiar, guardar e partilhar o sujeito.

Editar vídeos

Pode usar as funcionalidades de edição de vídeo disponíveis em **Fotos** para cortar ou rodar um vídeo. Também pode adicionar texto, marcas de água, filtros, temas, música ou efeitos especiais ao vídeo para o tornar mais divertido.

★ Caminho de operação

Em **Fotos**, abra o vídeo que deseja editar, toque em  e siga as instruções no ecrã:

- Toque em **Cortar** para cortar o vídeo ao arrastar os controlos de deslize em qualquer uma das extremidades do visualizador de enquadramento.
- Toque em **Recortar e rodar** para seleccionar uma relação de aspeto ou rodar o vídeo.
- Toque em **Tema** para seleccionar um tema.

Fotos

Procurar fotos e vídeos

★ Caminho de operação

ColorOS

Vá a **Fotos** > **Fotos** para ver todas as fotografias, vídeos e capturas de ecrã.

Também pode abrir a página **Fotos**, aproximar os dedos para alterar a disposição e pesquisar as suas fotografias e vídeos por ano ou mês.

Encontrar fotos rapidamente

Pode pesquisar fotografias através de palavras-chave em Fotos. Na caixa de pesquisa de Fotos, digite quando e onde a fotografia foi tirada, texto, cenários, nomes ou outros elementos incluídos na fotografia, ou outra informação relacionada com a fotografia para a encontrar rapidamente.

★ Caminho de operação


Na aplicação **Fotos**, introduza palavras-chave como a hora e local de uma fotografia na caixa de pesquisa no topo para encontrar a fotografia rapidamente.

Memórias

Esta funcionalidade organiza fotografias com base em eventos, data e pessoas para criar álbuns e vídeos maravilhosos, para que possa reviver os momentos bonitos.

★ Caminho de operação


1. Vá a **Fotos** > **Explorar** e deslize para cima até ver as suas Memórias.
2. Assim que estiver numa memória, toque no botão de reprodução para começar a reproduzir as fotografias na memória automaticamente.


Vá a  > **Editar** no canto superior direito para remover determinadas fotografias da memória.

ColorOS

Definir imagens como papéis de parede e imagens de perfil


★ Caminho de operação

Na aplicação **Fotos**, selecione uma imagem que queira usar, de seguida toque em  no canto inferior direito, selecione **Definir como papel de parede** ou **Definir como avatar do contacto** e siga as instruções para concluir.

Quando define um papel de parede, também pode tocar em  para criar um papel de parede criativo.


Partilhar fotografias e vídeos

★ Caminho de operação

Em **Fotos**, toque numa fotografia ou vídeo, ou toque sem soltar em múltiplas fotografias e vídeos que deseja partilhar, e toque em  no canto inferior direito.

Selecione um método para partilhar e siga as instruções para concluir.

Também pode definir a eliminação das informações de localização e outras propriedades quando partilha uma fotografia ou vídeo para proteger a sua privacidade.

Em **Fotos**, toque em  > **Definições** > **Proteção de privacidade** no canto superior direito e ligue **Remover a localização** e **Remover outras propriedades**.

ColorOS

Álbuns

Organizar as suas fotografias e vídeos em álbuns

O seu telefone consegue organizar automaticamente as suas fotografias e vídeos por fonte, tipo ou outros atributos, facilitando a sua procura e gestão.

Criar memórias automaticamente

O telefone usa um algoritmo para classificar fotografias em álbuns. Alguns dos álbuns gerados automaticamente incluem pessoas, sítios, paisagens e comida.


★ Caminho de operação


Aceda a **Fotos > Explorar**.

Criar um álbum

Pode categorizar as suas fotografias e vídeos conforme a sua preferência. Por exemplo, pode criar um álbum "As minhas melhores fotografias" para guardar as suas fotografias favoritas.

★ Caminho de operação

1. Aceda a **Fotos > Álbuns**. No canto superior direito, toque em  > **Novo álbum**. Introduza um nome para o álbum e guarde-o.
2. Selecione as fotografias ou vídeos que quer mover para o álbum.

Assim que o álbum tiver sido criado, pode simplesmente selecionar fotografias ou vídeos em Fotos e tocar em  para os mover para o álbum.


ColorOS

Adicionar fotos e vídeos ao Álbum privado

Pode guardar fotografias e vídeos privados no álbum Privado para evitar mostrá-los acidentalmente a outra pessoa.

Ficheiros guardados no Álbum privado não aparecem em Fotos ou quando se selecionam fotografias ou vídeos para partilhar.


★ Caminho de operação

Em **Fotos**, toque numa fotografia ou toque sem soltar para selecionar múltiplas fotografias que quer ocultar e vá a  > **Definir como privado** na parte inferior.

Ver fotografias e vídeos no Álbum privado

Pode ver fotografias e vídeos ocultos através de qualquer um dos métodos a seguir:

★ Caminho de operação

- Na aplicação **Fotos**, toque sem soltar em qualquer lado na barra de separadores inferior até lhe aparecer um ecrã para introduzir a palavra-passe de privacidade. De seguida, introduza a palavra-passe de privacidade para ver fotografias e vídeo ocultos.
- Na aplicação **Fotos**, toque em  > **Definições** e ligue **Mostrar Álbum privado**. De seguida, na parte inferior da página **Álbuns**, pode ver o álbum **Privado**. Toque nele e introduza a palavra-passe de privacidade.
- Vá a **Definições** > **Permissões e privacidade** > **Privacidade** > **Cofre privado** e de seguida toque em **Imagens e vídeos**.

ColorOS

Restaurar fotografias e vídeos eliminados

O seu telefone guarda fotografias e vídeos eliminados durante 30 dias após estes serem eliminados.

★ Caminho de operação

Vá a **Fotos > Álbuns > Apagados recentemente**, toque sem soltar para seleccionar fotografias que quer manter no dispositivo e toque em **Restaurar**.

Jogar no seu telefone:

Motor de gaming HyperBoost

O motor de jogo HyperBoost usa tecnologias como composição otimizada, aprendizagem automática de IA, regulamentação inteligente com base no desempenho para garantir uma velocidade de fotogramas estável em jogos com gráficos exigentes, trazendo-lhe a melhor experiência de jogo possível.

Assistente de jogos

O Assistente de jogos é uma aplicação que melhora a experiência e o desempenho de jogo. Oferece um impulsionador de jogos, filtros de jogo, modificador de voz e outros serviços no jogo. Também pode usar o Assistente de jogos para:

- Ver informação como a latência da rede, FPS e nível da bateria.
- Ligar ou desligar funcionalidades como o Modo silencioso, bloquear notificações, tirar capturas de ecrã, gravação do ecrã e bloqueador de chamadas.

ColorOS

★ Caminho de operação

1. Vá a **Game Center > Geral > ⋮ > Assistente de jogos** para se certificar de que o **Assistente de jogos** está ligado.
2. Inicie o jogo e deslize do canto superior esquerdo para o direito para abrir o Assistente de jogos.

Início rápido

O Início rápido permite-lhe iniciar um jogo sem ter que aguardar pelo processo de carregamento. Quando o Início rápido é ligado, o jogo será armazenado em cache em segundo plano. Da próxima vez que iniciar o jogo, conseguirá aceder muito mais rapidamente.

★ Caminho de operação

Inicie o jogo, deslize do canto superior esquerdo do ecrã para o direito para abrir o Assistente de jogos e toque em **Início rápido** para ligar esta funcionalidade.

- ⓘ Quando o Início rápido armazena um jogo em cache em segundo plano local, o jogo permanece offline até o iniciar e ligá-lo à Internet.

Ligar a Prevenção de toques acidentais em jogos

Quando joga em modo paisagem pode acidentalmente acionar gestos do sistema como a Captura de ecrã com 3 dedos nos momentos mais intensos de combate.

Ligue a Prevenção de toques acidentais em jogos para desativar determinados gestos com base nos seus hábitos de forma a não ser interrompido por um toque acidental num momento importante.

ColorOS

★ Caminho de operação


1. Inicie o jogo, deslize do canto superior esquerdo para o direito para abrir o Assistente de jogos, que aparecerá no lado esquerdo do ecrã. Toque em **Otimização tátil** e ligue a **Prevenção de toques acidentais**.
2. Escolha os gestos a desativar com base nos seus hábitos.

Ligar o modo **Campeonato**

No modo Campeonato, alarmes, notificações e chamadas recebidas serão bloqueados e a barra de notificações, gestos de navegação, botões virtuais e Assistente de jogos serão desativados para lhe fornecer uma experiência de jogo mais envolvente.

★ Caminho de operação

1. Inicie um jogo, deslize para a direita no canto superior esquerdo do ecrã para abrir o Assistente de jogos, de seguida toque em **Modo Campeonato** para ligar esta funcionalidade.
2. Para sair do **Modo Campeonato**, deslize do canto superior esquerdo para dentro quando o seu telefone estiver na horizontal.


 Esta funcionalidade funciona apenas com determinados modelos de telefone e jogos. Consulte o conteúdo de aplicações no seu telefone.

Utilizar o Modificador de voz

Quando faz chamadas de voz enquanto joga, pode usar o Modificador de voz para transformar a sua voz na de uma menina, dar-lhe um toque eletrónico ou fazê-la soar como um desenho animado ou celebridade.

★ Caminho de operação

1. Inicie um jogo, deslize da esquerda para a direita na parte superior do ecrã para abrir o Assistente de jogos, de seguida toque em **Modificador de voz**.
Pode escolher entre todos os efeitos de voz disponíveis.
2. Selecione o seu efeito de voz favorito e guarde as suas definições para o aplicar durante chamadas de voz no jogo.
3. Este efeito será desligado ao sair do jogo.

 Esta funcionalidade funciona apenas com determinados modelos de telefone e jogos. Consulte o conteúdo de aplicações no seu telefone.

Ligar filtros do jogo

Os filtros de jogo fornecem vários estilos de visualização e oferecem uma experiência de jogo mais rica. Além disso, determinados filtros podem ajudá-lo a detetar inimigos escondidos mais facilmente, dando-lhe uma ligeira vantagem em combate.

★ Caminho de operação

Inicie o jogo, deslize do canto superior esquerdo do ecrã para o direito para abrir o Assistente de jogos, de seguida toque em **Filtros de jogo** e selecione o seu filtro favorito. Esta funcionalidade será automaticamente desligada ao sair do jogo.

Otimizar controlos de toque

Pode personalizar a sensibilidade ao toque, capacidade de resposta e outras definições de controlo de toque do seu telefone para uma melhor experiência de jogo.

★ Caminho de operação

1. Inicie o jogo, deslize do canto superior esquerdo para o direito para abrir o Assistente de jogos, de seguida toque em **Otimização tátil > Sensibilidade tátil**.
2. Ajuste as definições de sensibilidade e capacidade de resposta ao arrastar a barra de controlo para a esquerda e para a direita.

- ⓘ • Sensibilidade tátil: Uma sensibilidade mais baixa pode reduzir os toques acidentais, uma sensibilidade mais alta tornará o jogo mais recetivo aos seus toques.
- Capacidade de resposta ao toque: Com uma capacidade de resposta ao toque mais baixa, a câmara no jogo move-se mais suavemente quando desliza no ecrã, enquanto uma capacidade de resposta mais alta faz com que a câmara no jogo responda mais rapidamente aos seus deslizes.

Ativar a Vibração 4D

A Vibração 4D fornece efeitos de vibração mais abrangentes e subtis em determinados cenários de jogo. Os efeitos de percussão fornecidos pela Vibração 4D dão uma sensação de ritmo e atmosfera ao seu combate.

★ Caminho de operação

ColorOS


Inicie o jogo, deslize do canto superior esquerdo para o direito para abrir o Assistente de jogos, de seguida toque em **Vibração 4D** para a ligar e ajustar as definições de vibração conforme necessário.

- ⓘ Esta funcionalidade só está disponível em alguns modelos. Consulte o dispositivo real para conhecer as respetivas funções e funcionalidades finais.

Ouvir música enquanto joga

Quando está a jogar, pode reproduzir a sua própria música ou ajustar o volume do leitor de música sem ter que interromper o jogo com o Assistente de jogos.

★ Caminho de operação

1. Enquanto uma música é reproduzida em segundo plano, pode abrir o **Assistente de jogos** ao deslizar do canto superior esquerdo para dentro do ecrã durante um jogo, mudar de música, colocar em pausa ou reproduzir música diretamente no módulo do leitor de música.
2. Toque em  para ajustar o volume da música.

Ligar a rede inteligente de duplo canal

Pode aumentar a conectividade com uma rede móvel quando a ligação à rede Wi-Fi é fraca. Ligue a rede de canal duplo inteligente para reduzir a latência da rede Wi-Fi com a rede móvel.

★ Caminho de operação

ColorOS

Inicie um jogo, deslize do canto superior esquerdo para o direito para abrir o Assistente de jogos, de seguida toque em **Otimização de rede** > **Selecionar rede** para ligar a **Rede de canal duplo inteligente**.

Serviços de conveniência

Tirar capturas de ecrã ou fazer gravações de ecrã em jogos

Para captar os melhores momentos num jogo, pode usar o Assistente de jogos para tirar uma **captura de ecrã** ou **gravar o ecrã**.

★ Caminho de operação

Inicie um jogo, deslize do canto superior esquerdo para a direita para abrir o Assistente de jogos, selecione **Realizar captura de ecrã** ou **gravar o ecrã** e ligue ou desligue o ícone correspondente, conforme necessário.

Notificações bullet nos jogos

A funcionalidade Notificações bullet apresenta o WhatsApp, Messenger, Messenger Lite, Telegram e Mensagens como comentários instantâneos em Jogos, para que não perca nenhuma informação importante.

Como ligar esta funcionalidade

1. Inicie um jogo, deslize do lado superior esquerdo para o direito para abrir o Assistente de jogos, de seguida toque em **Notificações bullet**.
2. Selecione **Notificações de ícone** ou **Notificações bullet**.


ColorOS

- Quando **Notificações de ícone** está selecionado, as mensagens recebidas aparecem no ecrã como um ícone e pode tocar no mesmo para uma resposta rápida.
 - Quando **Notificações bullet** está selecionado, as mensagens recebidas são apresentadas como comentários instantâneos.
3. Pode personalizar a velocidade das notificações bullet, a opacidade, a quantidade de comentários instantâneos apresentados, bem como a cor de fundo.

Bloquear a orientação do ecrã em jogos

Mesmo quando a rotação automática está desligada, algumas aplicações conseguem reconhecer a orientação do seu telefone e rodar o ecrã em conformidade. Durante jogos, pode bloquear a orientação do ecrã no Assistente de jogos para o impedir de rodar.

★ Caminho de operação

Inicie um jogo, deslize do canto superior esquerdo para a direita para abrir o Assistente de jogos, de seguida toque em .


Responder a mensagens numa janela flutuante durante um jogo

Durante um jogo, pode responder a mensagens de chat numa janela flutuante sem ter que sair do jogo.

★ Caminho de operação

ColorOS

1. Inicie um jogo, deslize do canto superior esquerdo para a direita para abrir o Assistente de jogos.
2. Toque no ícone da aplicação do lado para abrir uma janela flutuante para conversar.
3. Prima e arraste o centro superior da janela flutuante para alterar a sua posição.

 Aplicações que podem ser apresentadas no chat da janela flutuante estão listadas no Assistente de jogos.

Bloquear o brilho do ecrã durante jogos.

O brilho do ecrã pode afetar diretamente o seu controlo num jogo. Para prevenir que o brilho automático interfira com o seu jogo, pode bloquear o brilho do ecrã durante jogos.

★ Caminho de operação

1. Inicie o jogo, deslize do canto superior esquerdo para a direita para abrir o Assistente de jogos, de seguida toque em **Brilho**. Deslize para a esquerda e para a direita para ajustar o brilho do ecrã.
2. Toque no ícone de bloqueio de brilho para bloquear ou desbloquear o brilho do ecrã.

Bloquear notificações durante jogos

Pode bloquear notificações de faixa durante jogos para prevenir interrupções.

★ Caminho de operação

ColorOS

Inicie um jogo, deslize do canto superior esquerdo para a direita para abrir o Assistente de jogos, selecione **Bloquear notificações**, de seguida toque no ícone correspondente para o ligar ou desligar, conforme necessário.

Bloqueador de chamadas durante jogos

Se não quiser ser incomodado por chamadas recebidas enquanto joga, ligue o **Bloqueador de chamadas**.

★ Caminho de operação


Inicie o jogo, deslize do canto superior esquerdo para o direito para abrir o Assistente de jogos, selecione **Bloqueador de chamadas**, de seguida toque no ícone correspondente para o ligar ou desligar, conforme necessário.

Utilizar o SIM de dados predefinido apenas enquanto joga

Quando estiver a jogar com dois cartões SIM no seu telefone, a latência da rede pode tornar-se mais alta. Pode desativar temporariamente o SIM de dados não predefinido enquanto joga para melhorar a estabilidade da ligação à internet.

★ Caminho de operação

Inicie um jogo, deslize da esquerda para a direita na parte superior do ecrã para abrir o Assistente de jogos e toque em **Otimização de rede > Selecionar rede**. Ligue **Usar apenas o SIM de dados predefinido** quando precisar.

 Quando esta funcionalidade for ligada, o SIM de dados não predefinido não poderá receber chamadas.

Ligação multidispositivos

Multi-Screen Connect

Multi-Screen Connect

O Multi-Screen Connect permite-lhe ligar sem problemas o seu telefone ao seu PC ou tablet e rapidamente transferir ficheiros e dados entre dispositivos. Depois dos seus dispositivos estarem ligados através do **Multi-Screen Connect**, pode usar as seguintes funcionalidades:

- **Miracast:** Transmita o ecrã do seu telefone num PC ou tablet para que possa ver os ficheiros do telefone e controlar o telefone num ecrã maior.
- **Transferência de ficheiros entre dispositivos:** Arraste e solte ficheiros entre o seu telefone e o seu PC ou tablet para rapidamente transferir ficheiros.
- **Edição de ficheiros entre dispositivos:** Abra e edite um ficheiro do seu telefone diretamente no seu PC. O ficheiro editado será automaticamente guardado no seu telefone.
- **Reencaminhamento da aplicação entre tablet e telefone:** Inicie uma aplicação no seu telefone e continue onde parou no seu tablet.
- **Sincronizar áreas de transferência:** Partilhe a área de transferência entre o seu telefone e o seu PC ou tablet. O conteúdo copiado num dispositivo pode ser diretamente colado noutra dispositivo.

ColorOS

- **Sincronizar multimédia:** Fotografias, vídeos, capturas de ecrã e gravações de ecrã capturados no seu telefone podem ser sincronizados e guardados no seu PC ou tablet em tempo real.
- **Sincronizar notificações:** Notificações recebidas no seu telefone podem ser sincronizadas com o seu PC ou tablet para que possa responder diretamente a partir desse dispositivo.
- **Chamadas entre dispositivos:** Faça e receba chamadas de voz no seu PC e mude entre a saída de áudio do PC e do telefone durante a sua chamada.


 Para mais informações sobre dispositivos que suportam esta funcionalidade, consulte o site oficial (connect.oppo.com).

Ativar a Ligação automática para dispositivos com a mesma conta

Se tiver vários dispositivos, basta iniciar sessão com a mesma conta nesses dispositivos e pode rapidamente estabelecer uma ligação através da **Ligar automaticamente**, o que facilita a transmissão de ecrãs e transferência de ficheiros entre dispositivos.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Ligação e partilha > Multi-Screen Connect** e ligue **Ligar automaticamente**. O seu telefone vai automaticamente descobrir e ligar-se a dispositivos com sessão iniciada na mesma conta.


 Esta funcionalidade está disponível apenas para o ColorOS 13.1 e versões superiores.

Ligue o seu telefone e tablet

Depois do seu telefone e tablet estarem ligados através do Multi-Screen Connect, pode facilmente transferir ficheiros entre eles ou controlar o seu telefone diretamente a partir do seu tablet.

★ Caminho de operação

1. Puxe a barra de estado para baixo duas vezes para expandir totalmente as Definições rápidas, de seguida ligue o **Multi-Screen Connect**. Também pode ir a **Definições > Ligação e partilha > Multi-Screen Connect** e ligar o **Multi-Screen Connect**.
2. Ligue o **Multi-Screen Connect** da mesma maneira no seu tablet. Coloque o seu telefone próximo do seu tablet e siga as instruções no ecrã para ligar.
3. Assim que a ligação estiver estabelecida, uma janela do seu telefone aparecerá no seu tablet e pode controlar o seu telefone diretamente a partir do tablet.
4. Para fechar a janela Screencast, toque no botão Fechar e selecione **Desligar**.

 Se o seu telefone e tablet tiverem sessão iniciada na mesma conta, também pode usar **Ligar automaticamente** para rapidamente estabelecer uma ligação. Para mais informações, consulte [Ativar a Ligação automática para dispositivos com a mesma conta](#).

Transferir ficheiros entre o seu telefone e tablet

Depois do seu telefone e tablet estarem ligados através do Multi-Screen Connect, pode facilmente arrastar e soltar ficheiros entre eles.

ColorOS

★ Caminho de operação

- **Transferir do seu telefone para o seu tablet:** Na janela do ecrã do telefone no seu tablet, selecione os ficheiros que quer enviar, toque sem soltar até o ícone Arrastar aparecer no ecrã, de seguida arraste o ficheiro diretamente para fora da janela do telefone.
- **Transferir do seu tablet para o seu telefone:** Na aplicação Fotos ou em qualquer pasta no seu tablet, selecione os ficheiros que quer enviar, toque sem soltar até o ícone Arrastar aparecer no ecrã, de seguida arraste o ficheiro diretamente para a janela do telefone.

Pode ver ficheiros recebidos em **Ficheiros > Multi-Screen Connect** no seu telefone ou tablet.

Sincronizar a área de transferência entre o seu telefone e o seu tablet

Depois de o seu telefone e tablet estarem ligados através do Multi-Screen Connect, pode copiar, cortar e colar texto entre o tablet e a janela do telefone, como se estivesse a usar o mesmo dispositivo.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Ligação e partilha > Multi-Screen Connect > Sincronização de conteúdos** e certifique-se de que a **Sincronizar áreas de transferência** está ligada.

Sincronizar fotografias e vídeos do telefone para tablets

Depois do seu telefone e tablet estarem ligados através do Multi-Screen Connect, quando usa o telefone para tirar fotografias, capturas de ecrã, fazer vídeos ou

ColorOS

gravações de ecrã, estes serão automaticamente guardados no seu tablet, para que não os precise de partilhar manualmente.

★ Caminho de operação

1. No seu telefone, vá a **Definições > Ligação e partilha > Multi-Screen Connect > Sincronização de conteúdos** e certifique-se de que a **Sincronizar multimédia** está ligada.
2. Tire uma fotografia, captura de ecrã, faça um vídeo ou gravação do ecrã no seu telefone.
3. Receberá uma notificação no tablet. Toque nessa notificação e em **Guardar**.
4. Vá a Fotos no tablet para ver a imagem ou vídeo que acabou de ser guardado.

Reencaminhamento da aplicação entre o seu telefone e tablet

Pode iniciar uma tarefa com uma aplicação no seu telefone, de seguida mudar para a mesma aplicação no seu tablet e continuar a tarefa no tablet.

Por exemplo, se estiver a meio de um artigo no WeChat, quando tocar para abrir o WeChat no tablet aparecerá o mesmo artigo e sincronizado com a última página que leu.

★ Caminho de operação

1. Inicie sessão com a mesma conta no seu telefone e tablet para estabelecer uma ligação automaticamente.

ColorOS

2. No seu telefone, vá a **Definições > Ligação e partilha > Multi-Screen Connect** e certifique-se de que o **Reencaminhamento da aplicação** está ligado.

- Esta funcionalidade necessita que ambos os dispositivos tenham o ColorOS 13.1 ou versões superiores em execução e ambos devem ter sessão iniciada com a mesma conta.
- Apenas determinadas aplicações suportam o Reencaminhamento da aplicação. Consulte o seu telefone para mais informações.

Partilhar ligações móveis, chamadas e mensagens com o seu tablet

Depois de o seu telefone e tablet estarem ligados, pode usar diretamente a rede móvel do seu telefone para se ligar à internet e fazer e receber chamadas e mensagens no seu tablet.

★ Caminho de operação

1. Inicie sessão com a mesma conta no seu telefone e tablet para estabelecer uma ligação automaticamente.
2. Vá a **Definições > Ligação e partilha > Multi-Screen Connect > Partilha de comunicação** e ligue **Partilha de dados móveis**, **Partilha de chamadas** ou **Partilha de mensagens** conforme necessário.


No tablet, pode usar diretamente a rede móvel e dados do seu telefone para efetuar chamadas, enviar mensagens SMS ou pesquisar conteúdo na Internet.

ColorOS


Ligação Multi-ecrãs entre um telefone e um computador portátil


★ Caminho de operação

1. Visite <https://connect.oppo.com> no seu PC para transferir e instalar o **Multi-Screen Connect**.
2. Puxe a barra de estado para baixo duas vezes para abrir e expandir as Definições rápidas, de seguida ligue o **Multi-Screen Connect**. Também pode ir a **Definições > Ligação e partilha** e ligar o **Multi-Screen Connect**.
3. Quando o seu telefone está próximo do seu PC, uma janela de pop-up será apresentada no seu telefone. Siga as instruções para ligar.

Também pode tocar em "Ler para ligar" no canto inferior direito da janela **Multi-Screen Connect** no seu PC. No seu telefone, abra o **Multi-Screen Connect** e toque em  no canto inferior direito para ler o código QR criado no seu PC para ligar.

Assim que a ligação estiver estabelecida, uma janela do ecrã do seu telefone aparecerá no seu PC. Pode controlar o seu telefone diretamente com o teclado e rato do seu PC.

Toque em  na parte superior da janela do seu telefone para definir funcionalidades como Ocultar quando encaixado na lateral, sincronizar notificações, etc.

Para desligar, toque em  > **Desligar** na parte superior da janela do seu telefone no seu PC, ou puxe a barra de estado para baixo e toque **Desligar** em **OPSynergy**.

ColorOS

O **Multi-Screen Connect** funciona agora com a maioria dos modelos de portátil. Se a ligação não for bem-sucedida, verifique se o seu portátil suporta esta funcionalidade.

Transferir ficheiros entre um telefone e um computador portátil

- **Transferir imagens e vídeos de um telefone para um PC:** Na janela do telefone no ecrã do PC, abra **Fotos**, clique com o botão direito do rato na imagem ou vídeo que quer enviar (pode seleccionar várias imagens e vídeos) e mantenha premido o botão esquerdo do rato. Aguarde que o ícone **Arrastar** apareça e arraste os ficheiros para o seu PC.
- **Transferir ficheiros de um telefone para um PC:** Na janela do telefone no PC, abra **Meus ficheiros**, clique com o botão direito do rato no ficheiro que quer enviar (pode seleccionar vários ficheiros) e mantenha premido o botão esquerdo do rato. Aguarde que o ícone **Arrastar** apareça e arraste os ficheiros para o seu PC.
- **Transferir ficheiros de um PC para um telefone:** No seu PC, seleccione o ficheiro que quer enviar e arraste-o directamente para a janela do telefone no PC. Também pode clicar com o botão direito do rato no ficheiro que quer enviar e seleccionar **Enviar para o meu telefone através do Multi-Screen Connect** no menu de pop-up.

Pode ver ficheiros recebidos em **Meus ficheiros > Multi-Screen Connect** no seu telefone.

Abrir ficheiros e aplicações do telefone em computadores

Assim que o seu telefone e PC estiverem ligados, o ecrã do seu telefone aparecerá no seu PC. Pode controlar o seu telefone com o teclado e rato do seu PC.

ColorOS

- **Abrir aplicações:** Clique com o botão esquerdo do rato no ícone de uma aplicação para abrir diretamente a aplicação. Clique com o botão direito do rato no ícone de uma aplicação para abrir ferramentas rápidas para a aplicação. Clique na caixa de texto para introduzir texto diretamente com o teclado.
- **Abrir várias janelas do telefone:** Pode criar até 3 janelas do telefone no seu PC. Numa janela do telefone, abra uma aplicação suportada (como Mensagens) e clique em **Abrir numa nova janela** na parte superior da janela para criar uma janela nova no ambiente de trabalho do PC.
- **Edite ficheiros do telefone com o software do PC:** Clique com o botão direito do rato num ficheiro e use o software no seu PC para abrir e editar este ficheiro. Clique em Guardar e o ficheiro editado será guardado automaticamente no seu telefone.
- **Partilhar a área de transferência:** Copie um pedaço de texto no seu PC, de seguida clique com o botão direito do rato e cole-o na área de entrada na janela do telefone. Pode também copiar um pedaço de texto da janela do seu telefone e colá-lo no seu PC.

Ligar o seu telefone ao seu PC Windows.

Assim que ligar o seu telefone ao seu PC Windows, pode ver notificações, receber chamadas, ver fotografias e usar aplicações diretamente no seu PC.

★ Caminho de operação

1. No seu telefone, deslize da parte superior do ecrã para baixo para mostrar as Definições rápidas, deslize novamente para baixo para as expandir e toque

ColorOS

em **Hiperligação para o Windows**. Alternativamente, vá a **Definições > Ligação e partilha > Hiperligação para o Windows**.

2. Quando usar esta funcionalidade pela primeira vez, precisa de tocar em **Associe o seu telefone e o seu PC** no seu telefone. No seu PC Windows, abra a aplicação **Phone Link**. Também pode ir a www.aka.ms/linkphoneqr no seu Navegador e seguir as instruções para mostrar o código QR.
3. No seu telefone, toque em **Continuar**, de seguida leia o código QR no seu PC com o seu telefone. Siga as instruções no ecrã para iniciar sessão, ligar dispositivos e conceder as permissões necessárias.
4. Assim que os dispositivos estiverem ligados, pode enviar mensagens SMS, ver fotografias, usar aplicações do telefone e efetuar chamadas no seu PC.
5. Após a configuração inicial, pode usar esta funcionalidade desde que a **Hiperligação para o Windows** no seu telefone esteja ligada e que a **Phone Link** esteja em execução no seu PC Windows.

ScreenCast

Transmitir o ecrã do telefone para a TV

★ Caminho de operação

1. Ligue o seu telefone e televisão à mesma rede Wi-Fi.
2. Ligue a funcionalidade ScreenCast numa televisão. Fabricantes diferentes usam nomes diferentes. Frases a procurar incluem ScreenCast, Espelhamento do ecrã, interações com Multi-ecrãs e Miracast. Consulte o seu manual da televisão.

ColorOS

3. No seu telefone, puxe a barra de estado para baixo duas vezes para abrir e expandir as Definições rápidas, de seguida ligue o **ScreenCast**.

Também pode ir a **Definições > Ligação e partilha > ScreenCast > Pesquisar dispositivos de visualização**.

4. Nos resultados da pesquisa, toque na televisão de destino para estabelecer uma ligação.

Usar outras aplicações no telefone durante a transmissão

Quando transmite uma aplicação do seu telefone numa televisão, pode usar outras aplicações no seu telefone em simultâneo.


★ Caminho de operação

1. Transmita o seu telefone numa televisão. Consulte [Transmitir o ecrã do telefone para a TV](#) para mais informações.
2. Abra a aplicação que deseja transmitir no seu telefone e toque no ícone ScreenCast na barra de estado. A partir daí, toque em **Modos de ScreenCast** e seleccione **Transmitir apenas o ecrã da aplicação**.

Se vir **Relação de aspeto** na parte inferior do ecrã quando transmite uma aplicação, significa que a aplicação pode ser apresentada em ecrã completo numa televisão. Toque em **Relação de aspeto** e seleccione **Adaptar à TV** para apresentar a aplicação em ecrã completo na televisão.

3. Volte ao Ecrã principal no seu telefone para usar outras aplicações durante a transmissão.

ColorOS

-  Para transmitir aplicações de vídeo em ecrã completo numa televisão, a televisão deve suportar HappyCast, Miracast ou OPPO Screencast.

Notificações ocultas e chamadas durante a transmissão

Quando transmite o ecrã do seu telefone na sua televisão, esta apresenta tudo o que está no ecrã do seu telefone por predefinição. Para garantir que informação privada, como notificações e chamadas recebidas, não é visível para outros, pode optar por não visualizar notificações e chamadas durante a transmissão.

★ Caminho de operação

1. Para transmitir o ecrã do seu telefone numa televisão, consulte [Transmitir o ecrã do telefone para a TV](#).
2. Toque no ícone Screencast na barra de estado e ligue **Ocultar notificações** para ocultar informação privada, como notificações e chamadas recebidas, dos ecrãs maiores.

Ligar Transmissão com ecrã desligado

Quando transmite o ecrã do seu telefone numa televisão, pode ligar a **Transmissão com ecrã desligado** para poupar bateria do telefone.

★ Caminho de operação

1. Para transmitir o ecrã do seu telefone numa televisão, consulte [Transmitir o ecrã do telefone para a TV](#).
2. Toque no ícone Screencast na barra de estado e ligue a **Transmissão com ecrã desligado**. Agora pode desligar o ecrã do seu telefone sem interromper a transmissão do ecrã.

ColorOS

Ligar impressoras

Impressão sem fios

Impressão sem fios é uma funcionalidade de impressão incorporada que lhe permite imprimir documentos diretamente do seu telefone. Para usar esta funcionalidade, simplesmente ligue o seu telefone e impressora à mesma rede Wi-Fi.

Pode selecionar uma impressora e configurar definições como o número de cópias, orientação, intervalo de páginas e tamanho do papel. Esta funcionalidade suporta formatos de ficheiros de imagem comuns e ficheiros PDF. Pode iniciar a tarefa de impressão através de uma variedade de serviços de impressão como o serviço de ligação nativo da impressora.

Adicionar uma impressora

Com a impressão sem fios, pode ligar uma impressora ao seu telefone para poder imprimir documentos diretamente do telefone. Eis algumas maneiras de adicionar uma impressora.

★ Caminho de operação

- Adicionar uma impressora através do endereço IP

Aceda a **Definições > Ligação e partilha > Imprimir > Serviço de impressão**

predefinido. No canto superior direito, toque em **+** > **Procurar por endereço IP**, introduza o endereço IP e toque em **Adicionar** para concluir.

- Adicionar uma impressora através de Wi-Fi

ColorOS

Aceda a **Definições > Ligação e partilha > Imprimir > Serviço de impressão** predefinido. No canto superior direito, toque em **+** > **Pesquisar dispositivos com Wi-Fi Direct**. Selecione entre os dispositivos disponíveis e toque em **Ligar** para concluir.

- Adicionar uma impressora através da Pesquisa para impressoras

Aceda a **Definições > Ligação e partilha > Imprimir > Serviço de impressão** predefinido. Será apresentada uma lista de impressoras, pode escolher uma para a ligar ao seu dispositivo.

A instalar serviços de impressão de terceiros

Se o seu telefone tiver sido ligado à mesma rede Wi-Fi que a impressora e o **Serviço de impressão predefinido** estiver ligado, mas não conseguir encontrar a impressora, é possível que o serviço de impressão predefinido não suporte este modelo de impressora. É preciso transferir o plug-in de serviço de impressão de terceiros compatível ou a aplicação para se ligar à impressora.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Ligação e partilha > Imprimir** e toque em **Adicionar serviço de impressão**. Selecione o serviço de impressão pretendido, transfira e instale-o, de seguida volte a ligar-se à impressora.

Imprimir ficheiros

Pode imprimir documentos diretamente a partir do telefone, bastando para isso ligar o telefone e a impressora à mesma rede Wi-Fi.

★ Caminho de operação

ColorOS

- **Imprimir um documento**
1. Vá a **Meus ficheiros** ou **Fotos**, toque sem soltar no ficheiro ou fotografia que quer imprimir e toque em **Enviar** > **Imprimir** no canto inferior esquerdo.
 2. Escolha **Impressora** e ligue-se a uma impressora, de seguida veja a pré-visualização do ficheiro e configure as definições de impressão.
 3. Toque em **Imprimir** para iniciar.

Privacidade e segurança

Palavra-passe de privacidade

Ligar a palavra-passe de privacidade

A palavra-passe de privacidade é unicamente usada para aceder a funcionalidades relacionadas com a privacidade. Depois desta funcionalidade estar ligada, pode usá-la para verificação em funcionalidades de privacidade como Bloqueio de aplicações, Ocultar aplicações e Cofre privado.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições** > **Palavra-passe e segurança** > **Palavra-passe de privacidade**, siga os pedidos para definir uma palavra-passe e introduza as suas respostas às perguntas de segurança.

Proteção de pagamentos

Ligar a Proteção de pagamentos para proteger os seus pagamentos

Quando usa uma aplicação (como o WeChat e a Alipay) para fazer um pagamento, a funcionalidade **Proteção de pagamentos** irá automaticamente ler e verificar o ambiente do pagamento para garantir a segurança do mesmo.

Proteção de pagamentos está ligada por predefinição. Se transferir e instalar alguma aplicação de pagamento no seu telefone, essas aplicações serão protegidas pela **Proteção de pagamentos**. E sempre que fizer um pagamento, esta vai automaticamente ler e verificar o ambiente do pagamento. Se houver qualquer risco de segurança, irá enviar um aviso para o alertar.

Pode abrir a **Proteção de pagamentos** para verificar o ambiente do pagamento, ver que aplicações estão protegidas e também transferir mais aplicações.

★ Caminho de operação

Pode abrir a **Proteção de pagamentos** através de qualquer um dos métodos a seguir:

- Aceda a **Gestor do telefone > Ferramentas > Proteção de pagamentos**.
- Aceda a **Definições > Palavra-passe e segurança > Segurança do sistema > Proteção de pagamentos**.

ColorOS

Ocultar aplicações


Ocultar aplicações de olhos curiosos

Pode ocultar aplicações que não quer que os outros vejam, incluindo ícones de aplicação e notificações. Aplicações ocultas não irão aparecer nas tarefas recentes.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Privacidade > Privacidade > Ocultar aplicações**.
2. Ligue o interruptor ao lado da aplicação que quer ocultar e siga os pedidos para definir o código de acesso. Note que o código de acesso deve começar e acabar com um #.


Se precisar de aceder a uma aplicação oculta, abra o teclado numérico em **Telefone** e introduza o código de acesso.

Se precisar de alterar o código de acesso, toque em  > **Alterar o código de acesso** no canto superior direito e introduza o novo código de acesso.

Espaço privado


Adicionar ficheiros ao Cofre privado


O Cofre privado pode ocultar fotografias, vídeos, áudio, notas, documentos e outros ficheiros de Fotos, Meus ficheiros, Notas e outras aplicações. Só pode aceder ao Cofre privado após introduzir a palavra-passe de privacidade.

-  Para utilizar esta funcionalidade, deve primeiro definir uma palavra-passe de privacidade. Consulte [Ligar a palavra-passe de privacidade](#).

ColorOS

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Privacidade > Privacidade > Cofre privado**.
2. Introduza a palavra-passe de privacidade seguindo os pedidos e ative os tipos de ficheiros que quer adicionar, como **Imagens e vídeos**.
3. Toque em  , selecione as imagens e vídeos que quer ocultar e toque em **Definir como privado**.

Também pode selecionar os ficheiros da aplicação e defini-los como privados. Por exemplo, em **Meus ficheiros**, toque sem soltar para selecionar vários ficheiros e escolha  > **Definir como privado**.

Visualizar ficheiros no Cofre privado

Pode ver ficheiros no Cofre privado de várias maneiras.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Privacidade > Privacidade > Cofre privado** e introduza a palavra-passe de privacidade.

Em **Cofre privado**, toque sem soltar num ficheiro para o selecionar e defina-o como público ou elimine-o.




Também pode aceder ao Cofre privado a partir de **Meus ficheiros** ou **Fotos**. Toque sem soltar na barra de ferramentas na parte inferior para fazer aparecer a interface **Introduzir palavra-passe de privacidade**. Introduza a palavra-passe para ver os ficheiros, imagens e vídeos no Cofre privado.

ColorOS

Bloqueio de aplicações

Bloquear aplicações importantes através do Bloqueio de aplicações

Pode bloquear aplicações importantes ao ativar a funcionalidade Bloqueio de aplicações e as aplicações bloqueadas só poderão ser acedidas através da palavra-passe de privacidade. Com o Bloqueio de aplicações, não precisa de se preocupar com outras pessoas acederem a aplicações importantes sem a sua autorização quando usam o seu telefone.

 Para utilizar esta funcionalidade, deve primeiro definir uma palavra-passe de privacidade. Consulte [Ligar a palavra-passe de privacidade](#).

★ Caminho de operação

1. Aceda a **Definições > Privacidade > Privacidade > Bloqueio de aplicações**.
2. Introduza a sua palavra-passe de privacidade, ligue o **Bloqueio de aplicações** e escolha que aplicações quer bloquear.

Clonagem do sistema

Clone do sistema, o seu espaço privado

Clonagem do sistema permite-lhe criar um clone do sistema no qual as aplicações e dados existem separadamente do sistema principal.

ColorOS

O clone do sistema pode ser acedido através de uma impressão digital ou palavra-passe, fornecendo um sistema autónomo seguro e conveniente que não só protege a sua privacidade, como também o ajuda a separar o seu trabalho da sua vida pessoal.

Criar e introduzir um clone do sistema


Criar um clone do sistema

Vá a **Definições > Permissões e privacidade > Privacidade > Clonagem do sistema > Como começar**. Introduza a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio e defina uma palavra-passe para o clone do sistema. De seguida, é criado um clone do sistema.

Aceder a um clone do sistema

Depois de um clone do sistema ter sido criado, pode aceder ao clone do sistema através dos dois métodos seguintes.

- Quando desbloquear o seu telefone, introduza a palavra-passe que definiu para o clone para entrar rapidamente no clone do sistema.
- Ou, no sistema principal, vá a **Definições > Permissões e privacidade > Privacidade > Clonagem do sistema**. Toque em **Entrar no clone do sistema**. De seguida, introduza a palavra-passe do clone do sistema.

 Se o seu telefone tiver sido reiniciado, é necessário introduzir primeiro a palavra-passe do sistema principal para aceder ao sistema principal e, de seguida, aceder ao clone do sistema através de qualquer um dos métodos acima.

ColorOS

Transferir aplicações e dados entre o sistema principal e o clone do sistema

Pode usar os seguintes métodos para transferir dados entre um clone do sistema e o sistema principal.

★ Caminho de operação

Depois de aceder a um clone do sistema, vá a **Definições > Permissões e privacidade > Privacidade > Clonagem do sistema**. Pode desempenhar as operações a seguir nos dados do clone do sistema:

- **Clonagem de aplicações**

Com a função **Clonagem de aplicações**, pode clonar as aplicações que já foram instaladas no sistema principal em vez de as transferir novamente.

Quando clona uma aplicação, os dados da aplicação não são clonados.

- **Importar dados**

Introduza a Palavra-passe do ecrã de bloqueio do sistema principal e seleccione os dados que quer transferir (como contactos, imagens, vídeos, áudio e ficheiros de documentos). Toque em **Importar** para copiar os dados para o clone do sistema.

- **Exportar dados**

Introduza a Palavra-passe do ecrã de bloqueio do clone do sistema e vá a **Definições > Permissões e privacidade > Privacidade > Clonagem do sistema > Exportar dados**. Seleccione os dados que quer transferir (como

ColorOS


contactos, imagens, vídeos, áudio e ficheiros de documentos). Toque em **Exportar** para copiar os dados para o sistema principal.

Partilhar notificações entre o clone do sistema e o sistema principal

Pode partilhar notificações entre um clone do sistema e o sistema principal, para evitar perder mensagens. Neste caso, seja qual for o sistema que estiver a usar, pode ver todas as notificações. Pode partilhar notificações entre um clone do sistema e o sistema principal através dos métodos a seguir.

★ Caminho de operação

- Depois de entrar num clone do sistema, vá a **Definições > Permissões e privacidade > Privacidade > Clonagem do sistema**, onde pode gerir as notificações enviadas para o clone do sistema e para o sistema principal. Ligue **Receber notificações enviadas para o clone do sistema** para receber notificações enviadas para o clone do sistema quando estiver a usar o sistema principal.
- Ligue **Receber notificações enviadas para o sistema principal** para receber notificações enviadas para o sistema principal quando estiver a usar o clone do sistema.

 É preciso entrar no clone do sistema para alterar definições de partilha de notificações entre o sistema principal e o clone do sistema.


Ocultar o acesso ao clone do sistema

★ Caminho de operação

ColorOS



1. Depois de aceder a um clone do sistema, vá a **Definições > Permissões e privacidade > Privacidade > Clonagem do sistema > Ocultar acesso a clone do sistema**.
2. Ligue **Ocultar acesso a clone do sistema** e toque em **Ocultar**.


Assim que esta função estiver ligada, o acesso ao clone do sistema no sistema principal será oculto. Só pode aceder ao clone do sistema através do Ecrã de bloqueio utilizando a palavra-passe ou a impressão digital que definiu para o clone.

-  Se se esquecer da palavra-passe após o acesso estar oculto, não poderá introduzir o clone do sistema ou apagar os seus dados.

Eliminar um clone do sistema

★ Caminho de operação

- Depois de aceder ao sistema principal, vá a **Definições > Permissões e privacidade > Privacidade > Clonagem do sistema** e toque em  no canto superior direito. Siga as instruções no ecrã e de seguida introduza a Palavra-passe do ecrã de bloqueio para eliminar o clone do sistema.
- Depois de aceder a um clone do sistema, vá a **Definições > Permissões e privacidade > Privacidade > Clonagem do sistema** e toque em  no canto superior direito. Siga as instruções no ecrã e introduza a palavra-passe do clone para eliminar o clone do sistema. Antes de eliminar o clone, pode escolher exportar os seus dados.

-  A eliminação do clone do sistema eliminará também todos os respetivos dados. Esta ação não pode ser desfeita, proceda com cautela.

ColorOS

Gestor de permissões

Gerir permissões de aplicações

Aplicações podem pedir determinadas permissões para lhe fornecer serviços. Estas podem incluir:

- Acesso à câmara, microfone, etc.
- Acesso ao telefone, SMS, Calendário e mais aplicações
- Acesso à Localização do telefone, Contactos, Lista de aplicações, registos de navegações na Internet e mais
- Acesso a imagens, documentos, ficheiros de áudio ou outros ficheiros no telefone
- Permitir que aplicações lhe enviem notificações do ecrã de bloqueio, notificações de faixa e mais

No entanto, algumas aplicações podem pedir mais permissões do que as que precisam, pondo a segurança da sua privacidade e informação em risco. Pode verificar as permissões concedidas a cada aplicação e manter apenas as essenciais.

★ Caminho de operação

Aceda a **Definições > Segurança e Privacidade > Privacidade > Gestor de permissões**. Toque em qualquer permissão e siga as instruções para ajustar as definições.

Gerir o acesso de aplicações a fotografias e vídeos com o seletor de fotografias

Algumas aplicações lêem fotografias e vídeos no seu telefone. Para impedir que aplicações leiam todos os ficheiros guardados em Fotos, pode gerir o acesso de aplicações a fotografias e vídeos com o seletor de fotos. Sempre que uma aplicação precisar de acesso a Fotos, pode gerir a que fotografias e vídeos esta aplicação tem acesso com o seletor de fotos.

- O seletor de fotos funciona apenas com aplicações destinadas ao Android 13 ou versões superiores.
- Também é preciso definir o acesso da aplicação a fotografias e vídeos como **Perguntar sempre** para usar o seletor de fotos quando a aplicação pede acesso a Fotos.

★ Caminho de operação

1. Aceda a **Definições > Segurança e Privacidade > Privacidade > Gestor de permissões**. Em **Gestor de permissões**, toque em **Fotos e vídeos**, encontre as aplicações que deseja gerir e toque em **Perguntar sempre**.

• (Se a aplicação não tiver uma opção **Perguntar sempre**, isso significa que atualmente não suporta esta funcionalidade).

2. Sempre que a aplicação pede acesso a fotografias ou vídeos, será apresentada uma janela de pop-up para pedir permissão. Toque em **Selecionar fotografias e vídeos** para conceder acesso a fotografias e vídeos individuais.

ColorOS

Modificar permissões de aplicações especiais

Aplicações podem pedir permissões para aceder a dados ou ficheiros, como permissões para ler as suas notificações, gerir ficheiros armazenados no seu dispositivo ou apresentar sobre outras aplicações, para lhe fornecer serviços aplicáveis.

No entanto, algumas aplicações podem pedir mais permissões do que as que precisam, pondo a segurança da sua privacidade e informação em risco. Pode verificar as permissões concedidas a cada aplicação e manter apenas as essenciais.

★ Caminho de operação

1. Aceda a **Definições > Aplicações > Acesso a aplicações especiais**.
2. Modifique permissões de aplicações conforme necessário.

Ligar os Serviços de localização

Algumas aplicações podem usar os Serviços de localização para fornecer serviços com base na sua localização atual. Pode ligar ou desligar os Serviços de localização conforme necessário.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Localização** e ligue os **Serviços de localização**.

Também pode ligar a **Procura de Wi-Fi** e **Procura de Bluetooth** para serviços com base na localização mais precisos.

ColorOS

Segurança do sistema

Gerir outras definições do sistema de segurança

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Palavra-passe e segurança > Segurança do sistema** para alterar as definições para outros módulos.

- Toque em **Aplicações de administração do dispositivo** para gerir dispositivos.
- Toque em **Armazenamento de certificados** para ver credenciais de utilizador que estão atualmente armazenadas no dispositivo e outros certificados fidedignos.
- Toque quem **Agentes de confiança** para ver agentes fidedignos em execução no dispositivo.
- Toque em **Afixação de aplicação** e, depois de afixar uma aplicação, não poderá usar outras aplicações ou funcionalidades. Afixação de aplicação está apenas disponível quando usa o botão de navegação.

Permitir instalações de aplicações que não são da Play

Store

Para instalar aplicações que não são da Play Store no seu telefone ou painel, é preciso permitir instalações de aplicações de fontes alternativas.

★ Caminho de operação

ColorOS

Vá a **Definições > Segurança e privacidade > Mais segurança e privacidade >**

Fontes de instalação e permita que fontes alternativas instalem aplicações.

Verificação de desligamento

Quando esta funcionalidade é ligada, precisa de introduzir a Palavra-passe do ecrã de bloqueio antes de desligar o seu telefone. Se perder o seu telefone, os outros não poderão desligá-lo para impedir que o localize através de funcionalidades como Find My.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Segurança e privacidade > Mais segurança e privacidade** e ligue o **Exigir palavra-passe para desligar**.

Visualizar pseudo estações base bloqueadas

Esta funcionalidade bloqueia mensagens e anúncios fraudulentos provenientes de pseudo estações base. As pseudo estações base são estações de base celulares utilizadas para fins maliciosos e normalmente ilegais, como o envio de mensagens e anúncios fraudulentos.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Segurança e privacidade > Mais segurança e privacidade >**

Bloqueio de pseudo estação base para ver o histórico de bloqueio de pseudo estação base.

ColorOS

Find My

Ligue a funcionalidade Localizar o Meu Dispositivo para localizar o seu telefone remotamente. Se perder o seu telefone, também pode usar esta funcionalidade para limpar o seu dispositivo e prevenir fugas de informações privadas, assegurando a segurança dos seus dados.

★ Caminho de operação

1. Aceda a **Definições > Segurança e privacidade > Localizadores de dispositivos > Find My**.
2. Poderá usar **Find My** assim que a sua conta Google estiver verificada.
3. Também pode seguir as instruções para usar a aplicação ou o site para encontrar o seu dispositivo.

Aplicações utilizadas mais

frequentemente



Contactos

Criar e gerir contactos

★ Caminho de operação

1. Abra a aplicação **Telefone** e vá para o separador **Contactos**. Toque em **Criar um contacto novo**.



ColorOS

2. Agora pode definir uma imagem de perfil para o contacto e introduzir o nome, o apelido, o número de telefone, a empresa, a etiqueta e outras informações. De seguida, toque em **Guardar**.
3. No separador **Contactos**, também pode:
 - Toque em  para editar a informação de um contacto;
 - Toque no ícone de favorito para definir um contacto como um contacto favorito; e
 - Toque em  para eliminar ou partilhar um contacto, adicionar um contacto ao seu Ecrã principal, definir um toque para um contacto, bloquear um número ou desempenhar outras operações.

Relógio

Definir e editar um alarme

★ Caminho de operação

1. Vá a **Relógio > Alarme** e toque em  para definir um alarme.
2. Siga as instruções para definir o seu toque e vibração, duração e número de suspensões e toque em .

Toque num alarme existente para o editar. Toque sem soltar num alarme para o eliminar.

ColorOS

Desligar ou suspender um alarme

Se quer dormir mais alguns minutos depois de um alarme tocar, pode tocar no Botão de ligar/desligar ou de **Snooze**. O alarme voltará a tocar mais tarde.

Toque em **Parar** para o desligar.

★ Caminho de operação

Vá a **Relógio > Alarme > ⋮ > Definições** para configurar **Duração do sinal de toque** e **Parar alarme com**. Também pode ligar ou desligar **Notificar antes de tocar**.

Utilizar o temporizador ou cronómetro

Pode usar o temporizador para fazer a contagem decrescente a partir de uma hora especificada e utilizar o cronómetro para medir a duração de um evento.

★ Caminho de operação

- Vá a **Relógio > Temporizador**, defina a duração de tempo, toque em ► para iniciar o temporizador e em || para o parar.
- Vá a **Relógio > Cronómetro**, toque em ► para iniciar o cronómetro e em || para o parar.

Ver a hora em cidades de todo o mundo

Pode usar o Relógio para ver a horal local em diferentes fusos horários em todo o mundo.

★ Caminho de operação

ColorOS

Vá a **Relógio** > **Relógio mundial**, toque em para introduzir o nome de uma cidade ou selecione uma da lista de cidades para ver a sua hora local.

Apresentar dois relógios

Quando está fora do seu fuso horário habitual, pode ligar o Relógio duplo para apresentar a hora da sua residência habitual e localização atual.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Relógio** > > **Definições** > **Data e hora** > **Relógio duplo** para ligar o **Relógio duplo**.
2. Siga as instruções para adicionar a sua **Residência habitual**.
3. Toque em **Apresentação de relógio duplo ligada** para mostrar o relógio duplo no **Ecrã de bloqueio**, **Widget de relógio no ecrã principal** ou **Widget de relógio do ecrã principal e ecrã de bloqueio**.

Bússola

Utilizar a Bússola

A aplicação Bússola mostra a sua localização atual, a direção em que o seu telefone aponta e a sua latitude e longitude.

Calibrar a Bússola

Calibre a **Bússola** antes de a usar pela primeira vez. Para calibrar a Bússola, encontre uma área aberta longe de interferência e mova o telefone à medida que segue as instruções no ecrã.

ColorOS

Encontrar o seu rumo

- Segure o telefone na horizontal para obter latitude, longitude e direções precisas.
- Verifique a direção: A direção apresentada diretamente abaixo da bússola na interface do telemóvel (como este, norte, nordeste, sudeste, etc.) é a direção do telemóvel.

Gestão de aplicações


Utilizar a Clonagem de aplicações para separar o seu trabalho e vida pessoal

A Clonagem de aplicações permite-lhe usar duas contas de uma aplicação num só telefone, uma para a aplicação original e outra para a aplicação clonada.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Aplicações > Clonagem de aplicações** e selecione aplicações para as quais quer ativar esta funcionalidade.

Quando a Clonagem de aplicações é ligada para uma aplicação, um clone da aplicação que é executada independentemente da aplicação original será adicionado ao ecrã principal.

 Algumas aplicações ou modelos não suportam a Clonagem de aplicações.

Aplicações de iniciação automática

Algumas aplicações vão iniciar automaticamente em segundo plano, esgotando memória do sistema e consumindo bateria. Pode bloquear a iniciação automática

ColorOS

destas aplicações conforme necessário e verificar os últimos registos de bloqueio do sistema.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Aplicações > Início automático** para a ligar ou desligar em diferentes aplicações.

Definir a aplicação predefinida

Se tiver mais do que um editor de documentos, pode definir uma aplicação padrão para abrir qualquer documento.

★ Caminho de operação

1. Aceda a **Definições > Aplicações > Aplicações predefinidas**.
2. Pode escolher a aplicação padrão para abrir ficheiros **TXT, PDF, Word, Excel** e **PPT** respetivamente, conforme os seus hábitos. Ou pode tocar em **Transferir mais aplicações** para transferir mais aplicações.

Recomenda-se que mantenha o padrão do sistema para o Launcher, Mensagens, Telefone, Navegador, Fotos, Música e Vídeos.

Ver ou modificar permissões de aplicações, notificações e mais.

Pode fazer alterações a definições de aplicações através de **Gerir notificações, Permissões e Utilização da bateria**.

★ Caminho de operação

ColorOS

1. No Ecrã principal, toque sem soltar na aplicação cujas definições quer modificar e toque em **Informações da aplicação**.
2. Siga as instruções para modificar as definições de aplicações. Por exemplo, pode parar ou desinstalar a aplicação, ver ou modificar as suas permissões, ou alterar o estilo de notificação.
3. Toque em **Gerir notificações, Permissões e Utilização da bateria** para configurar a aplicação.
4. Toque em **Utilização de dados** para ver os dados móveis usados.
5. Toque em **Utilização do armazenamento** para ver a utilização do armazenamento de aplicações e libertar espaço.

Desinstalar aplicações

Pode usar os métodos a seguir para desinstalar uma única aplicação ou múltiplas aplicações em simultâneo.

★ Caminho de operação

- **Desinstalar uma única aplicação**
 - Toque sem soltar no ícone da aplicação no Ecrã principal, toque em **Desinstalar** e siga instruções.
 - Também pode ir a **Definições > Aplicações > Gestão de aplicações**.
Toque na aplicação que quer desinstalar e em **Informações da aplicação**.
De seguida toque em **Desinstalar** para desinstalar a aplicação.
- **Desinstalar múltiplas aplicações**

ColorOS

- Quando o seu Ecrã principal está no modo Padrão, toque sem soltar no Ecrã principal ou aproxime os dedos para aceder ao modo Editar. Selecione os ícones das aplicações que quer desinstalar e toque em **Desinstalar**. As aplicações seleccionadas serão todas desinstaladas.
- Quando o Ecrã principal está no Modo de gaveta, deslize para cima no Ecrã principal para aceder à gaveta de aplicações. Toque em **Gerir** no canto superior direito e toque em **Selecionar** no menu. Selecione os ícones das aplicações que quer desinstalar e toque em **Desinstalar**. As aplicações seleccionadas serão desinstaladas em conjunto.
- ⓘ • Desinstalar aplicações irá limpar dados de aplicações. Recomenda-se fazer uma cópia de segurança dos dados antes de desinstalar.
- Algumas aplicações do sistema não podem ser desinstaladas.

Recuperar aplicações do sistema

Se acidentalmente desinstalar uma aplicação do sistema, pode recuperá-la das seguintes formas.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Aplicações > Recuperar aplicações do sistema**, selecione a aplicação que quer recuperar e toque em **Instalar**.
2. Toque em **Ir agora** para aceder a "App Market" e transferir e instalar a aplicação.


ColorOS

Desligar a permissão Apresentar sobre outras aplicações

Janelas flutuantes, também conhecidas como imagem na imagem, permitem-lhe ver um vídeo numa janela pequena durante a utilização de outras funções do telefone.

★ Caminho de operação

1. Aceda a **Definições > Aplicações > Acesso a aplicações especiais > Apresentar sobre outras aplicações.**
2. Selecione as aplicações para as quais quer ativar esta função e ligue **Apresentar sobre outras aplicações.**

 Esta permissão permite que uma aplicação apareça por cima de outras aplicações. Isto pode afetar a forma como outras aplicações são apresentadas.

Notas

Registrar ideias ao vivo com Notas





Notas ajuda-o a manter a monitorização de informação importante ou a captar ideias efémeras com o Rabisco. Crie tarefas e defina lembretes e verá que será mais fácil organizar e concluir as suas tarefas.

Criar notas

Use a aplicação Notas para registar, editar, gerir e ver notas para o ajudar a captar rapidamente ideias e inspiração à medida que estas surgem.

★ Caminho de operação

ColorOS

1. Vá a **Notas > Notas** e toque em  no canto inferior direito.
2. Introduza texto e toque em  no canto superior direito.
3. Também pode:
 - Alterar o tipo de letra: Toque em **Aa** para ajustar o tamanho, cor, tipo de letra, etc.
 - Inserir imagem: Toque em  e selecione **Tirar fotografia** ou **Fotos** para inserir fotografias ou imagens na sua nota.
 - Outros: Toque em  para definir a skin, definir a nota como privada, definir um lembrete, afixar a nota, adicionar a nota ao Ecrã principal ou eliminar a nota.

Organizar notas

Pode ocultar ou eliminar as suas notas ou afixar uma nota no topo com base nas suas necessidades. Também pode mover as suas notas para os seus blocos de notas para as classificar e organizar.

★ Caminho de operação

- **Afixar no topo:** Na lista de todas as notas, toque sem soltar na nota que quer afixar no topo, de seguida toque em **Afixar** para a mover para o topo da lista.
- **Ocultar uma nota:** Na lista de todas as notas, toque sem soltar na nota que quer ocultar, de seguida toque em **Ocultar** para a ocultar no seu bloco de notas oculto.

Para ver as suas notas ocultas, toque em **Todas as notas > Notas ocultas**, de seguida introduza a sua palavra-passe de privacidade.

ColorOS

- **Mover uma nota:** Na lista de todas as notas, toque sem soltar na nota que quer mover, toque em **Mover** e selecione um bloco de notas para o qual queira mover a nota. Também pode tocar em **Novo bloco de notas** para criar um bloco de notas novo e mover a nota para lá. Para ver notas armazenadas em blocos de notas diferentes, simplesmente toque em **Todas as notas**.

- **Eliminar uma nota:** Na lista de todas as notas, toque sem soltar na nota que quer eliminar e toque em **Eliminar**. Pode tocar em **Todas as notas > Apagados recentemente** para ver as notas eliminadas nos últimos 30 dias.

ⓘ Quando usa a função de notas ocultas pela primeira vez, ser-lhe-á pedido que defina uma palavra-passe de privacidade e a resposta à pergunta de segurança.

Rabisco

Com o Rabisco, pode escrever ou desenhar numa nota para a tornar mais rica e vívida.

★ Caminho de operação





1. Vá a **Notas > Notas** e toque em no canto inferior direito.
2. Toque em para começar a rabiscar. Use a paleta de cores, esferográfica, caneta, lápis, marcador, ferramenta de laço e borracha incorporados quando desenha ou escreve uma nota.

ColorOS

Criar tarefas

Coloque o que planeia fazer na sua lista de tarefas e defina uma hora específica para o lembrar de o fazer.


★ Caminho de operação

1. Vá a **Notas > Tarefas** e toque em  no canto inferior direito.
2. Introduza uma tarefa.
3. Toque em  para definir a hora e método do lembrete. Para assuntos importantes, pode ligar **Alarme** e tocar em  para concluir a configuração.
4. Toque em  novamente para concluir a criação de uma tarefa.

Gerir tarefas

Pode ocultar as tarefas concluídas, eliminar tarefas ou sincronizar as suas tarefas com a nuvem.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Notas > Tarefas**.
2. Toque em  no canto superior direito para mais ações.
 - Editar: Toque para editar as tarefas. Pode seleccionar e eliminar as suas tarefas.
 - Ocultar concluídas: Toque para ocultar as suas tarefas concluídas.

ColorOS

Gestão de ficheiros

Pesquisar ficheiros

Com Meus ficheiros, pode encontrar os ficheiros de que precisa no seu telefone de modo simples e eficiente.

★ Caminho de operação

Vá a **Meus ficheiros** e pode:

- Ver ficheiros por categoria através da Página inicial (por exemplo, todas as imagens são apresentadas da mesma maneira que na aplicação Fotos);
- Tocar em **Recentes** para mudar para a vista **Recentes**, em que os ficheiros adicionados nos últimos 30 dias serão apresentados por ordem cronológica; ou
- Pesquisar nomes de ficheiros na barra de pesquisa no topo da Página inicial para os encontrar rapidamente.

Meus ficheiros

Meus ficheiros pode ajudá-lo a gerir ficheiros eficazmente, como imagens, áudio, vídeos, documentos, arquivos e ficheiros APK no seu telefone.

★ Caminho de operação

Pode seleccionar os ficheiros conforme necessário e desempenhar as seguintes operações:

ColorOS

- Toque em **Enviar** para partilhar os ficheiros com outras pessoas ou outros dispositivos;
- Toque em **Etiquetas** para etiquetar os ficheiros e pode ver ficheiros na página Etiquetas depois de adicionar etiquetas de classificação;
- Toque em **Mover** para encontrar um local de armazenamento para onde mover os ficheiros e toque em **Mover para aqui**;
- Toque em **Eliminar** para eliminar os ficheiros; e
- Toque em **Mais** para copiar ou mudar o nome dos ficheiros, ou desempenhar outras operações.

Definir um ficheiro como privado

Quando existem algumas imagens, vídeos, áudio e ficheiros de documentos importantes que não quer que outras pessoas vejam, pode defini-los como ficheiros privados.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Meus ficheiros**, toque sem soltar no ficheiro e em **Mais > Definir como privado**.
2. Toque em **Cofre privado** para ver ficheiros privados depois de verificar a palavra-passe.

Meteorologia

Visualizar informação meteorológica

Use a Meteorologia para verificar o tempo atual e a previsão de tempo para a localização atual ou para outras cidades.


★ Caminho de operação

- Vá a **Meteorologia** para ver informação meteorológica sobre a sua localização atual.
- Para verificar a previsão horária do dia, deslize para baixo e de seguida para a esquerda ou para a direita.
- Deslize para baixo para ver a qualidade do ar, visibilidade, índice UV, humidade e mais.
- Toque em **Previsão meteorológica de 15 dias** para ver mais informações meteorológicas numa página Web.

Verificar informação meteorológica noutras cidades

Verificar o tempo noutras cidades através da aplicação Meteorologia para gerir melhor as suas viagens.



★ Caminho de operação

1. Na aplicação **Meteorologia**, toque no ícone de construção no canto superior direito para aceder ao ecrã **Gerir cidades**.
2. Toque em  no canto inferior direito, introduza o nome da cidade que quer adicionar e toque na mesma.

ColorOS

3. Na aplicação **Meteorologia**, deslize para a esquerda ou para a direita no ecrã para verificar o tempo noutra cidade.




No ecrã **Gerir cidades**, toque em  > **Editar** , seleccione a cidade ou as cidades que deseja remover e toque em  para remover.


Usar a Calculadora

A aplicação Calculadora no seu telefone pode resolver qualquer coisa, desde operações simples de adição, subtração, multiplicação e divisão, até cálculos científicos mais complexos, como expoentes, raízes quadradas e funções. Também pode converter unidades.

★ Caminho de operação

1. Na aplicação **Calculadora**, pode desempenhar cálculos básicos como adição, subtração, multiplicação e divisão.
2. Para limpar o ecrã, toque na tecla Limpar (C).
3. Toque em  > **Histórico** para ver cálculos anteriores.

Também pode:

- Toque no botão "calculadora científica" no canto superior direito para desempenhar cálculos avançados.
- Toque em  no canto superior direito para começar a converter unidades.

Gravador

O Gravador é uma aplicação onde pode gravar som e guardar gravações.

ColorOS

★ Caminho de operação

1. Abra a aplicação **Gravador** e toque no botão vermelho para começar a gravar.
2. Durante a gravação, pode tocar em **Marcar** ou **Marca fotográfica** para marcar posições importantes na gravação.
3. Toque em **||** para colocar a gravação em pausa e em **▶** para retomar.

Para concluir a gravação, toque em **✓** no canto superior direito.

Selecionar um modo de gravação

A aplicação Gravador tem os modos Padrão, Entrevista e Reunião, respondendo às necessidades de uma gama diversificada de casos de uso.

- **Modo padrão:** Grava som sem muito processamento. Adequado para uso geral.
- **Modo Entrevista:** Aplica um algoritmo de cancelamento de ruído. Ideal para ocasiões nas quais a voz a gravar se encontra próxima do telefone, como em entrevistas.
- **Modo Reunião:** Aumenta o som das vozes. Ideal para ocasiões nas quais a voz a ser gravada está afastada do telefone, como numa reunião ou numa conferência.

★ Caminho de operação

Vá a **Gravador**, toque em **⋮** > **Definições** > **Modo de gravação** e escolha o modo de que precisa.

ColorOS

Marcar momentos numa gravação

Assim que fizer uma gravação, pode marcar os momentos-chave na gravação.

Marque com texto ou fotografias na linha cronológica, como preferir.

★ Caminho de operação


1. Vá a **Gravador** e toque no ficheiro que quer marcar para o reproduzir.
2. Toque em **Marcar** para marcar com texto. Toque em **Marca fotográfica** para marcar com uma fotografia; pode tirar uma fotografia ou escolher uma da aplicação Fotos.

Reproduzir uma gravação

O ecrã principal da aplicação Gravador tem uma lista de todas as suas gravações.

Toque numa gravação para reproduzir.



No Gravador, também pode:

- Tocar em  no canto inferior esquerdo para ligar **Ignorar silêncio**. Qualquer silêncio nas suas gravações será ignorado.
- Escolha "Velocidade de reprodução" para acelerar ou abrandar o áudio.
- Toque em **Marcar** ou **Marca fotográfica** para sinalizar momentos importantes.
- Toque em **Marcas** para ocultar a lista de marcadores e toque novamente para ver a lista.

ColorOS

Gerir gravações

★ Caminho de operação


1. No ecrã principal do Gravador, toque em  > **Editar** no canto superior direito para selecionar uma gravação.
2. Pode **Partilhar**, **Mudar o nome**, **Definir como toque** ou **Eliminar** o ficheiro.
3. Toque numa gravação para ver a informação do ficheiro. Toque em  para cortar a gravação.

Comando IV


Adicionar dispositivos para controlo remoto

Graças à tecnologia de infravermelhos e à aplicação Comando IV, o seu telefone pode funcionar como um controlo remoto tudo-em-um para uma variedade de eletrodomésticos, como televisões, aparelhos de ar condicionado, boxes de TV, câmaras, projetores, lâmpadas e ventoinhas.

★ Caminho de operação


1. Abra o **Comando IV** no seu telefone, toque em  no canto inferior direito e seleccione o tipo e marca de eletrodoméstico que quer adicionar.
2. Por exemplo, para emparelhar o controlo remoto com uma televisão, aponte o orifício de emissão de infravermelhos no topo do telefone diretamente para a televisão e siga as instruções.

ColorOS

3. Depois de adicionar a televisão com sucesso, toque em  para começar a usar o seu telefone como o controlo remoto.


A lista de dispositivos de Comando IV irá mostrar todos os dispositivos adicionados.

Toque num nome de dispositivo para o controlar.


-  Esta funcionalidade só está disponível em alguns modelos. Consulte o dispositivo real para conhecer as respetivas funções e funcionalidades finais.

Configurar o Comando IV

★ Caminho de operação

Abra **Comando IV** e toque em  > **Definições** para ligar ou desligar o **Som dos botões** ou a **Vibração dos botões**.

Também pode ligar **Obter online os dados do controlo remoto** para suportar mais modelos de dispositivos.

-  Esta funcionalidade só está disponível em alguns modelos. Consulte o dispositivo real para conhecer as respetivas funções e funcionalidades finais.

Definições do sistema

A função Pesquisar nas Definições

Vá a **Definições**. Toque na caixa de pesquisa e introduza o item de definição que quer ver. Selecione e toque no item de definição a partir do conteúdo pendente para aceder rapidamente ao item de definição.


ColorOS

Wi-Fi


A ligar ao Wi-Fi

Wi-Fi é a abreviatura para *Wireless Fidelity* (Fidelidade sem fios). Pode ligar-se a uma Wi-Fi de várias maneiras e aceder à Internet sem consumir dados móveis.

★ Caminho de operação

1. Aceda a **Definições > Wi-Fi**.
2. Pode ligar-se através de qualquer um dos métodos a seguir:
 - Na lista de redes disponíveis, toque na rede à qual se precisa de ligar, introduza a palavra-passe quando lhe for pedido ou abra o navegador e introduza a palavra-passe da conta para autenticação. Contacte o fornecedor de Wi-Fi para obter o nome e palavra-passe da conta.
 - Se não encontrar a rede a que se quer ligar na lista de redes disponíveis, toque em **Adicionar rede** e introduza o nome da rede a que se quer ligar.
 - Se alguém partilhar um código QR da Wi-Fi consigo, pode tocar em  no canto superior direito das definições de Wi-Fi e digitalizar o código para se ligar.

Depois de se ligar uma vez a uma rede Wi-Fi, sempre que o telefone voltar a entrar no raio de alcance da rede, ligar-se-á automaticamente à mesma sem lhe pedir para introduzir novamente a palavra-passe.

Se não se quiser ligar automaticamente a uma rede Wi-Fi, toque em  no lado direito da rede Wi-Fi e desligue **Ligar automaticamente**.

Partilhar o Wi-Fi através de um código QR

Pode partilhar as contas e palavras-passe de redes Wi-Fi que guardou com outras pessoas. Estas podem ligar-se à rede Wi-Fi através da simples leitura do código QR.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Wi-Fi** e toque em ⓘ ao lado da rede Wi-Fi que quer partilhar, de seguida toque em **Partilhar** para gerar um código QR.

Introdução ao Assistente de Wi-Fi

O Assistente de Wi-Fi fornece-lhe uma variedade de serviços de aceleração da rede, como mudar automaticamente para uma rede Wi-Fi melhor ou uma rede móvel quando a rede Wi-Fi estiver fraca, ou usar as redes Wi-Fi e móvel em simultâneo. Estes serviços podem melhorar significativamente a sua experiência de rede.

Aceleração de rede de canal duplo

Em cenários como recolher envelopes vermelhos ou jogar jogos, ligue a Aceleração de rede de canal duplo para usar os dados móveis e a Wi-Fi em simultâneo para ficar em vantagem.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Wi-Fi > Assistente de Wi-Fi > Aceleração de rede de canal duplo**., ligue a **Aceleração de rede de canal duplo**: e ative esta funcionalidade nas aplicações que precisam.

Usar esta funcionalidade pode consumir mais dados móveis. Recomendamos ligá-la apenas quando for preciso.

ColorOS

Aceleração de rede Wi-Fi dupla

A Aceleração de rede Wi-Fi dupla permite ao seu telefone usar duas redes Wi-Fi em simultâneo.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Wi-Fi > Assistente de Wi-Fi** e ligue a **Aceleração de rede Wi-Fi dupla**.

Mudar automaticamente para rede móvel

Ligue **Mudar automaticamente para rede móvel** para que o seu telefone possa mudar automaticamente para a rede móvel quando a qualidade da rede Wi-Fi for fraca para evitar uma interrupção da ligação à rede.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Wi-Fi > Assistente de Wi-Fi** e ligue **Mudar automaticamente para rede móvel**.

Ligar automaticamente à melhor rede Wi-Fi

Quando existem várias redes Wi-Fi ao redor às quais o utilizador e o seu telefone já se ligaram anteriormente, pode ligar **Ligar automaticamente à melhor rede Wi-Fi**. O seu telefone irá automaticamente detetar a qualidade destas redes Wi-Fi. Quando a qualidade da rede atual é fraca, o telefone vai automaticamente mudar para a melhor rede.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Wi-Fi > Assistente de Wi-Fi** e ligue o **Ligar automaticamente à melhor rede Wi-Fi**.

ColorOS

Rede móvel

Definir o nome e número do cartão SIM

Quando usa dois cartões SIM, pode complementar informação como o nome e número do cartão SIM para facilitar o uso.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Rede móvel**, toque num cartão SIM e aceda à página de informação e definições do SIM. Pode:

- Tocar em **Nome do cartão SIM** para introduzir um nome personalizado.
- Tocar em **Número do cartão SIM** para introduzir o número de telefone.
- Ligar ou desligar o **Roaming de dados** conforme necessário.

Gestão de cartões SIM

Definir um SIM de chamadas e um SIM de dados padrão

Quando usa dois cartões SIM, pode definir o SIM de chamadas e o SIM de dados padrão com base nos planos de dados fornecidos por estes cartões.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Rede móvel** e toque em **SIM de chamada predefinido** e **SIM de dados predefinido** respetivamente e siga as instruções para alterar definições.

ColorOS

Configurar o reencaminhamento de chamadas com SIM duplo

Quando usa dois cartões SIM, pode ligar o **Reencaminhamento de chamadas com SIM duplo** para não perder chamadas importantes quando um cartão não puder ser ligado.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Rede móvel > Mais definições > Reencaminhamento de chamadas com SIM duplo** e ajuste as definições de reencaminhamento de chamadas para o SIM 1 e 2 conforme necessário.

Um cartão SIM para fazer chamadas, outro para obter acesso à internet

Quando usa dois cartões SIM pode configurá-los de modo a que, enquanto faz uma chamada com um cartão SIM, o outro será usado para aceder à Internet, garantindo que pode sempre aceder à Internet.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Rede móvel > Mais definições** e ligue **Usar dados móveis durante chamadas**.

Utilização de dados

Verificar a utilização de dados do telefone

O sistema vai ajudá-lo a calcular a utilização de dados do seu telefone diária e mensalmente, bem como quantos dados cada aplicação consome, para que possa melhor controlar e gerir o consumo de dados.

ColorOS

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Rede móvel > Utilização de dados** para ver a utilização de dados.

- Toque em **Utilização de dados por aplicação** para ver quantos dados cada aplicação consome.
- Toque no nome de uma aplicação para ligar **Desativar rede móvel** conforme necessário ou desligar funcionalidades incluindo **Dados em segundo plano**.
- Vá a **Limite de utilização de dados** e toque em **Limite de dados de utilização diária** ou **Limite de dados de utilização mensal** para definir o limite de utilização de dados e como é notificado quando este limite é excedido.

Poupança de dados

A Poupança de dados ajuda-o a consumir menos dados móveis ao restringir aplicações de usar dados móveis em segundo plano.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Rede móvel > Poupança de dados** e ligue o **Poupança de dados**.

Quando esta funcionalidade está ligada e uma rede móvel está a ser usada, aplicações em segundo plano (como o Correio ou o software de mensagens instantâneas) não poderão receber novas mensagens. O Hotspot pessoal e o tethering também serão desligados.

Pode tocar em **Aplicações sem restrições** para decidir que aplicações podem ser executadas em segundo plano com acesso à Internet, para não perder informações importantes.

ColorOS

Gerir permissões da rede das aplicações

Algumas aplicações consomem muitos dados móveis, pelo que pode defini-las para serem executadas apenas através de Wi-Fi.

★ Caminho de operação


Vá a **Definições > Rede móvel > Utilização de dados > Acesso à rede**, toque no nome de uma aplicação e siga as instruções para limitar ou recusar acesso à Internet.

ORoaming

Comprar planos de dados internacionais

Quando se está a preparar para ir ao estrangeiro, pode comprar um plano de dados no seu telefone. Não precisa de comprar um cartão de chamadas adicional e não existem taxas adicionais, para que possa viajar sem preocupações.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > ORoaming** para seleccionar e comprar um plano com base no seu destino. Não haverá custos adicionais.
2. Quando chegar ao seu destino, toque em  no canto superior direito e ative o seu plano de dados na lista de encomendas.

Não ative o seu plano de dados antes de chegar ou a faturação será iniciada.

ColorOS

Bluetooth

Ligação Bluetooth

Estabelecer uma ligação entre o telefone e auriculares Bluetooth, bandas, relógios, tablets, etc. facilita a partilha de dados entre o telefone e estes dispositivos.

★ Caminho de operação

1. Ligue o Bluetooth no dispositivo que precisa de ser ligado e aceda ao modo de emparelhamento. (A operação varia consoante o dispositivo Consulte o manual de utilizador do dispositivo ao qual se quer ligar para obter mais detalhes.)
2. No telefone, vá a **Definições > Bluetooth** e ligue **Bluetooth**.
3. Na lista de dispositivos disponíveis, toque no nome Bluetooth do dispositivo ao qual se quer ligar e siga as instruções para estabelecer uma ligação.

Também pode tocar em ⓘ ao lado do dispositivo emparelhado e tocar em **Desligar** ou **Desemparelhar**. Também pode definir o propósito do dispositivo Bluetooth, como partilhar contactos, áudio multimédia ou áudio de chamadas.

Ligação e partilha

Ligar o Modo de voo

Quando apanha um avião, pode precisar de ligar o Modo de voo, consoante os pedidos da companhia aérea. No Modo de voo, funcionalidades que dependem da rede móvel, Wi-Fi e Bluetooth, estarão indisponíveis.

ColorOS

★ Caminho de operação

Pode ligar o **Modo de voo** através de qualquer um dos métodos a seguir:

- Deslizar da parte superior do ecrã para baixo para abrir as Definições rápidas, de seguida ligar o **Modo de voo**.
- Ir a **Definições > Ligação e partilha** e ligar o **Modo de voo**.

Aceder a redes específicas através de uma VPN

Uma rede privada virtual (VPN) cria um canal seguro temporário através de uma rede pública para transmissão encriptada de informações específicas.

Quando se encontra fora dos escritórios ou campus da sua empresa, pode aceder à rede interna da empresa através de uma VPN para aceder a informações da intranet.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Ligação e partilha > VPN**, toque em **+** e adicione o nome da VPN, tipo, endereço do servidor, etc. conforme a informação dada pelo fornecedor da VPN.

Hotspot pessoal

Partilhar a rede através do Hotspot pessoal

Pode partilhar os dados móveis do seu telefone com outros dispositivos através de um hotspot pessoal.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Ligação e partilha > Hotspot pessoal** e ligue o **Hotspot pessoal**.

ColorOS

2. Quando esta funcionalidade está ligada, dispositivos próximos descobrem o seu hotspot pessoal. Para se ligar ao hotspot, introduza a sua palavra-passe.

Se não houver dispositivos ligados durante 10 minutos, o hotspot pessoal será desligado para economizar bateria.

Também pode:

- Tocar no código QR ao lado de **Definições do hotspot** para partilhar o seu hotspot. Leia este código QR através de outro dispositivo para se ligar rapidamente ao hotspot.
- Tocar em **Definições do hotspot** para alterar o nome e palavra-passe do hotspot, definir a rede como oculta, etc. para melhorar a segurança.
- Tocar em **Gestão da ligação** para definir o número máximo de ligações, limitar o uso de dados móveis, etc.

Partilhar acesso à Internet através de Bluetooth

Pode partilhar a rede do seu telefone com outro dispositivo através de Bluetooth.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Ligação e partilha > Hotspot pessoal** e ligue o **Tethering Bluetooth**.
2. Ligue o Bluetooth no dispositivo que pede acesso à Internet e estabeleça uma ligação Bluetooth com o seu telefone.

Quando a ligação é estabelecida, o outro dispositivo pode usar os dados móveis do seu telefone para aceder à Internet.

ColorOS

Partilhar acesso à Internet através de USB

Pode partilhar os dados móveis do seu telefone com outros dispositivos através de USB.

★ Caminho de operação

1. Use um cabo USB para ligar o seu telefone ao dispositivo que precisa de acesso à Internet e siga as instruções em ambos os dispositivos para concluir as definições relevantes. (O procedimento específico pode variar consoante o dispositivo).
2. Vá a **Definições > Ligação e partilha > Hotspot pessoal** e ligue o **Tethering de USB**.

O interruptor **Tethering de USB** só pode ser ativado quando o telefone tiver estabelecido uma ligação USB com o outro dispositivo. Se o interruptor **Tethering de USB** estiver a cinzento no telefone, volte a ligar o telefone a outro dispositivo.

Papéis de parede e estilo

Papel de parede


Alterar o papel de parede

Existem inúmeros papéis de parede de sistema bonitos à escolha, incluindo papéis de parede estáticos e ativos. Também pode transferir e instalar papéis de parede online ou definir as suas imagens favoritas como papéis de parede.

★ Caminho de operação

ColorOS

1. Vá a **Definições > Papéis de parede e estilo > Papéis de parede** ou aproxime os dedos no Ecrã principal para aceder à página **definições rápidas do papel de parede** e de seguida toque em **Papéis de parede**.
2. Na página **Papéis de parede**, pode definir o **Papel de parede do ecrã de bloqueio**, **Papéis de parede de carrossel** e **Papéis de parede do Ecrã principal** e **Ecrã de bloqueio**.


Também pode abrir **Fotos**, seleccionar uma imagem e tocar em  no canto inferior direito. Siga as instruções para definir a imagem como o seu papel de parede.

Escolher cores de destaque do seu papel de parede

Pode escolher cores de destaque de um papel de parede estático para aplicar essas cores ao seu sistema.

★ Caminho de operação

1. Aceda a **Definições > Papéis de parede e estilo > Cores**.
2. Toque em **Cores do papel de parede**. Na janela de pop-up, arraste os quatro pontos para escolher as cores do papel de parede atual.

 Esta função não está disponível quando está a ser usado um papel de parede ativo.

Usar papéis de parede dinâmicos

Papéis de parede dinâmicos tornam os fundos do telefone mais vibrantes e interessantes.

★ Caminho de operação

ColorOS

Vá a **Definições > Papéis de parede e estilo > Papéis de parede > Papéis de parede ativos**, selecione o seu papel de parede ativo favorito, toque em **Aplicar** e escolha **Ecrã principal** ou **Ecrãs principal e de bloqueio**.

Usar papéis de parede de carrossel

Com papéis de parede de carrossel, o seu Papel de parede do ecrã de bloqueio irá automaticamente mudar entre imagens diferentes.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Papéis de parede e estilo > Papéis de parede > Papéis de parede de carrossel** ou aproxime dois dedos no Ecrã principal para abrir as definições rápidas do Ecrã principal, de seguida toque em **Papéis de parede > Papéis de parede de carrossel**.
2. Ligue os **Papéis de parede de carrossel** para escolher os seus papéis de parede favoritos e toque em **Adicionar à minha seleção**.

Usar papéis de parede online

Apesar do sistema fornecer uma boa seleção de papéis de parede, pode encontrar muitas mais opções quando procura online.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Papéis de parede e estilo > Papéis de parede** ou aproxime dois dedos no Ecrã principal e de seguida toque em **Papéis de parede**.
2. Deslize para baixo na secção **Papéis de parede online** e verá uma lista de papéis de parede online à escolha. Também pode tocar em **Clássico** para

ColorOS

selecionar entre papéis de parede clássicos predefinidos ou tocar em **Artístico** na parte inferior da lista.

3. Toque em **Mais imagens de fundo** e salte para **Loja de temas** para mais papéis de parede.

Tema

Alterar temas

Configure um tema, o que inclui personalizar papéis de parede do Ecrã de bloqueio do seu dispositivo, estilos do Ecrã sempre ligado, toques e ícones, para que possa personalizar o seu dispositivo de uma só vez.

★ Caminho de operação

- Vá a **Definições > Papéis de parede e estilo > Temas**, selecione o seu tema favorito, de seguida toque em **Aplicar**.
- Abra a aplicação Loja de temas e toque em **Temas**. Encontre um tema de que goste e toque em **Aplicar**.

Tipo de letra

Alterar o tamanho do tipo de letra

Altere o tamanho do tipo de letra para melhorar a experiência visual.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Papéis de parede e estilo > Tipo de letra**, encontre as definições de **Tamanho do tipo de letra** e arraste o controlo de deslize para ajustar o tamanho do tipo de letra.

ColorOS

- ⓘ Pode ativar **Peso de tipo de letra adaptativo** para obter os melhores efeitos de visualização de tipos de letra.

Alterar estilos de ícones

Pode alterar o estilo de ícones conforme a sua preferência.

Os estilos de ícones do sistema incluem **Aquamórfico**, **Material** e **Seixo**, ou também pode personalizar o estilo de ícones do Ecrã principal como preferir.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Papéis de parede e estilo > Ícones** e aceda à página de edição de ícones.
2. Se seleccionar a partir dos estilos de sistema, **Aquamórfico**, por exemplo, poderá ajustar o tamanho dos ícones, tamanho do tipo de letra de nomes de aplicações e se quer ou não apresentar o nome de aplicações. Depois de concluir a edição, toque em **Aplicar**.
3. Se seleccionar **Personalizado**, poderá escolher a **forma de ícones**, ajustar o **tamanho do conteúdo**, **tamanho de ícones** e **tamanho do tipo de letra de nomes de aplicações** e se quer ou não apresentar o nome de aplicações. Depois de concluir a edição, toque em **Aplicar**.

Alterar cores do sistema

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Papéis de parede e estilo > Cores** para seleccionar um esquema de cores para o sistema.

ColorOS

2. Também pode tocar em **Cores do papel de parede** ou **Personalizado** e escolher um esquema de cores de que goste.

Ajustar o estilo de ícones das Definições rápidas

As Definições rápidas oferecem vários estilos de ícones à escolha.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Papéis de parede e estilo > Definições rápidas**.
2. Estão disponíveis seis estilos de ícones para as **Definições rápidas**. Pode seleccionar o seu favorito.

Definições de toque de vídeo

Quando define um vídeo como um toque, o seu telefone irá reproduzir o vídeo quando recebe uma chamada.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Papéis de parede e estilo > Toques de vídeo** para definir um vídeo como toque.
2. Alternativamente, vá a **Definições > Som e vibração > Toque > Toques de vídeo**.
3. Escolha o seu vídeo favorito e toque em **Aplicar**.

Iluminação lateral

Depois de ligar a Iluminação lateral, sempre que receber uma notificação, as margens do ecrã irão iluminar-se automaticamente com um efeito de luz pulsante ambiente,

ColorOS

passando do escuro para o claro. Esta é uma maneira totalmente nova de o notificar de novas mensagens, sem ter que definir um toque.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Papéis de parede e estilo > Iluminação lateral** e escolha a sua cor favorita para notificações.

Também pode ligar **Aplicar também a chamadas recebidas**, para que o ecrã se ilumine automaticamente com um efeito ambiente quando o seu telefone recebe uma chamada.

Definir animação da impressão digital

O sistema fornece uma variedade de animações da impressão digital para tornar o ícone da sua impressão digital mais interessante ao desbloquear o ecrã.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Papéis de parede e estilo**, procure a área de **INTERFACE DE UTILIZADOR** e toque em **Animação da impressão digital**.
2. Selecione a sua animação da impressão digital favorita.

Ecrã principal e Ecrã de bloqueio

Configurar a disposição de aplicações

Pode configurar a disposição de aplicações para agrupar ícones e widgets do Ecrã principal semelhantes num só ecrã, o que é esteticamente agradável e fácil de usar.

★ Caminho de operação

ColorOS

- Vá a **Definições > Ecrã principal e Ecrã de bloqueio** e siga os procedimentos mostrados abaixo para configurar o seu Ecrã principal.
 - Toque em **Disposição do ecrã principal** para escolher a disposição dos ícones. Toque em **Aplicar** quando tiver terminado.
 - Ligue o **Preenchimento automático de ícones**, para que assim que um ícone de aplicação for removido ou eliminado, outro ícone de aplicação preencha automaticamente o seu local.
 - Ligue o **Gesto de puxar ícones para baixo** para usar o seu telefone com uma mão. No Ecrã principal, deslize do canto inferior esquerdo ou direito para cima e prima para puxar para baixo e minimizar todos os ícones. Deslize o seu dedo para o ícone de destino para abrir a aplicação.
 - Toque e selecione **Deslizar para baixo no ecrã principal** para aceder à **Pesquisa global** ou **Gaveta de notificações** quando desliza para baixo no Ecrã principal.
- Aproxime dois dedos no Ecrã principal para aceder ao modo Edição.
 - Toque em **Widgets** para escolher aplicações, como Relógio, Calendário, Notas e mais.
 - Toque em **Transições** para escolher a sua animação de virar página e toque em **Aplicar** quando tiver terminado.

Configurar os modos de Ecrã principal

Existem três tipos de modos de Ecrã principal.

ColorOS

- **Modo padrão:** Este é o modo de Ecrã principal padrão. Todas as aplicações instaladas são apresentadas no ecrã principal. Toque sem soltar num ícone de uma aplicação para mostrar as ações rápidas.
- **Modo de gaveta:** Deslize para cima no Ecrã principal para entrar na gaveta da aplicações, onde pode ver todas as aplicações instaladas. Arraste uma aplicação para fora da gaveta para a apresentar no Ecrã principal.
- **Modo simples:** O modo Simples apresenta uma disposição de Ecrã principal simples, ícones e tipos de letra maiores.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Ecrã principal e Ecrã de bloqueio > Modo de ecrã principal** para seleccionar o **Modo padrão** ou **Modo de gaveta**.


Para aceder ao modo Simples, vá a **Definições > Funcionalidades especiais > Modo simples**.

Prevenção de toques acidentais no bolso

Toques acidentais no ecrã podem ocorrer quando o telefone está no bolso ou mochila. Para prevenir tais operações não intencionais, pode ligar a Prevenção de toques acidentais no bolso.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Ecrã principal e Ecrã de bloqueio** e ligue a **Prevenção de toques acidentais no bolso**.

 Esta funcionalidade só está disponível em alguns modelos. Consulte o dispositivo real para conhecer as respetivas funções e funcionalidades finais.

ColorOS

Ecrã e brilho

Brilho do ecrã e definições de cor

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Visualização e luminosidade** para ajustar as definições de visualização.

- **Modo:** Selecione **Modo Claro/Modo Escuro** ou ligue **Agendado**, que muda automaticamente entre os modos Claro e Escuro com base na altura do dia.
- **Brilho:** Arraste o controlo de ajuste do brilho para ajustar o brilho do ecrã ou ligar o **Brilho automático** para que o seu telefone ajuste automaticamente a brilho do ecrã às condições de luz atuais.
- **Modo de cores do ecrã:** Os modos **Vívido, Natural e Profissional** estão disponíveis.
- **Tamanho do tipo de letra e de visualização:** Defina o tipo de letra e o tamanho de visualização do ecrã.
- **Visualização de tom natural:** Esta funcionalidade ajusta automaticamente a temperatura da cor do ecrã em resposta à luminosidade ambiente para minimizar o esforço ocular e dar-lhe uma experiência mais relaxante.
- **Rotação automática:** Esta funcionalidade muda automaticamente entre o modo Paisagem e o modo Retrato com base na orientação do seu telefone.

ColorOS

- **Ecrã completo para aplicações:** Pode ativar esta funcionalidade em algumas aplicações para aumentar a área de visualização. Existem dois modos disponíveis, **Ocultar a câmara frontal** e **Visualização em ecrã completo**.

Ligar a funcionalidade de ajuste da nitidez

O vídeo que está a ver está desfocado? Melhore a qualidade do vídeo com apenas um toque com a funcionalidade de ajuste da nitidez para uma melhor experiência de visualização.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Visualização e luminosidade** para ligar **Aumentar a nitidez de imagens**.
2. Toque em **Aplicações suportadas** para ver aplicações que suportem esta funcionalidade.

 Esta funcionalidade irá aumentar o consumo de energia.

Ligar a Otimização das cores de vídeo

A Otimização das cores de vídeo usa a tecnologia SDR para HDR para trazer cores mais vibrantes e detalhes escuros mais refinados a vídeos SDR para uma melhor experiência de visualização.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Visualização e luminosidade** para ligar a **Otimização das cores de vídeo**.

ColorOS

2. Toque em **Aplicações suportadas** para ver aplicações em que pode usar esta funcionalidade.

 Esta funcionalidade irá aumentar o consumo de energia.

Ligar o Conforto ocular

Para minimizar o desconforto ocular causado pelo tempo prolongado ao ecrã, pode ligar o modo Conforto ocular para reduzir a quantidade de luz azul do ecrã e prevenir o esforço ocular.

★ Caminho de operação

- Deslize da parte superior do ecrã para baixo para abrir as Definições rápidas (deslize novamente para baixo para as expandir) e toque no ícone Conforto ocular para ligar o modo Conforto ocular.
- Também pode ligar o **Conforto ocular** e definir a temperatura da cor e visualizar efeitos com base nas suas preferências em **Definições** > **Visualização e luminosidade** > **Conforto ocular**.

Inatividade adaptativa

A Inatividade adaptativa mantém o seu ecrã ligado enquanto estiver a olhar para ele.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições** > **Visualização e luminosidade** > **Inatividade adaptativa** e ligue a **Inatividade adaptativa**.


ColorOS

Ajustar a resolução do ecrã

O seu ecrã tem um aspeto diferente quando altera a sua resolução. Quanto mais alta for a resolução, mais nítida será a qualidade de visualização. A qualidade de visualização degrada-se quando baixa a resolução, mas o sistema consome menos bateria, o que resulta numa maior duração da bateria.

★ Caminho de operação

1. Aceda a **Definições > Visualização e luminosidade > Resolução do ecrã**.
2. Escolha uma resolução do ecrã.

 Esta funcionalidade só está disponível em alguns modelos. Consulte o dispositivo real para conhecer as respetivas funções e funcionalidades finais.

Ajustar a taxa de atualização do ecrã


O seu ecrã tem um determinado aspeto e responde de forma diferente quando altera a sua taxa de atualização. Uma taxa de atualização mais alta dá-lhe uma qualidade de imagem e controlo mais suaves. Isto contribui para uma melhor experiência de jogo, no entanto taxas de atualização mais altas esvaziam a bateria mais rapidamente. Uma taxa de atualização padrão é mais do que capaz de lidar com o seu uso diário com um melhor desempenho da duração da bateria.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Visualização e luminosidade > Taxa de atualização do ecrã**. Pode escolher **Selecionar automaticamente**, **Padrão** ou **Elevado**.

ColorOS

2. Se quer uma taxa de atualização mais alta, escolha **Elevado**, toque em **Taxa de atualização específica da aplicação** e personalize taxas de atualização (60 Hz, 90 Hz, ou 120 Hz) para aplicações individuais.

 Esta funcionalidade pode variar consoante os diferentes modelos e versões. Consulte o dispositivo real para conhecer as respetivas funções e funcionalidades finais.

Sons e vibração

Definir sons e vibração

Pode aumentar ou diminuir o volume de chamadas recebidas, mensagens, multimédia e relógios de alarme, para que não sejam desconfortavelmente altos ou tão baixos que não os consegue ouvir.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Sons e vibração** para ajustar o volume de multimédia, toques, notificações e alarmes.

Quando quer evitar incomodar as pessoas à sua volta, durante uma reunião, por exemplo, ative o modo **Sem som**. Neste modo, quando recebe uma mensagem, o ecrã do seu telefone vai iluminar-se em vez de tocar.

Se ativar **Vibrar ao tocar** ou **Vibrar sem som**, o seu telefone vai vibrar e o ecrã vai iluminar-se quando receber uma chamada ou mensagem.

ColorOS


Mudar o toque

Normalmente, o telefone usa o toque predefinido do sistema como o alerta para novas mensagens. Contudo, pode alterá-lo para um toque mais reconhecível.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Sons e vibração** e configure o seu **Toque, Tom de mensagem e Tom de notificação** preferencial.

Pode usar música armazenada localmente, toques do sistema ou oferecidos pela Loja de temas.

 Em algumas versões do sistema, adicionámos "temas Aquamorphic" para lhe fornecer uma série de toques naturais e suaves.

Holo Audio

Quando estão a ser reproduzidos vários fluxos de áudio, o Holo Audio permite-lhe personalizar a localização espacial de cada fluxo de áudio através da tecnologia Áudio espacial. Isto proporciona uma nova experiência de audição em que os fluxos de áudio controlados independentemente são reproduzidos em paralelo sem interferirem uns com os outros, podendo facilmente distingui-los uns dos outros.

Ligue o Holo Audio para ouvir as suas músicas favoritas enquanto joga ou enquanto vê um episódio do seu programa favorito ao mesmo tempo que conversa com um amigo ao telefone.


★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Sons e vibração > Holo Audio** e ligue **Holo Audio**.

ColorOS

2. Pode selecionar o modo **Auto** ou **Personalizado**.

- **Auto:** Neste modo, a melhor localização espacial é automaticamente atribuída a cada fluxo de áudio.
- **Personalizado:** Pode tocar num fluxo de áudio para personalizar a sua localização espacial.

 Esta funcionalidade só está disponível em alguns modelos. Consulte o dispositivo real para conhecer as respetivas funções e funcionalidades finais.

Monitorização auricular

A Monitorização auricular usa o hardware de auscultadores e o software do telefone para fornecer baixa latência e efeitos de reverberação avançados. Depois desta funcionalidade estar ligada, pode usar os seus auscultadores para ouvir como o seu canto e efeitos de música soam em tempo real.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Sons e vibração > Definições adicionais > Monitorização auricular**.
2. Ligue a **Monitorização auricular** para aplicações suportadas.
3. Se os seus auscultadores estiverem ligados ao dispositivo ao iniciar uma aplicação, aparecerá uma janela flutuante **Monitorização auricular**. Aí, pode ajustar definições como o volume da monitorização auricular, a reverberação, o modificador de voz e o equalizador.
4. Se quiser gravar com efeitos como a reverberação e o modificador de voz, pode ligar **Manter a monitorização auricular tal como a gravação**.

ColorOS

- ⓘ Assim que tiver ligado a Monitorização auricular no seu telefone, não se esqueça de desligar a monitorização auricular fornecida por outras aplicações ou dispositivos externos para garantir que não há conflitos com esta função.

Dolby Atmos

O Dolby Atmos oferece-lhe uma experiência audiovisual 3D mais envolvente. O Dolby Atmos está ativado por predefinição no modo Altifalante. Pode escolher desativá-lo enquanto usa os auscultadores.

Para além do modo Inteligente, o Dolby Atmos está também otimizado para filmes, jogos e música. Pode escolher o modo que mais lhe convém com base no uso pretendido.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Sons e vibração > Dolby Atmos** e seleccione o perfil de cenário/sonoro que lhe convém.

- ⓘ Esta funcionalidade só está disponível em alguns modelos. Consulte o dispositivo real para conhecer as respetivas funções e funcionalidades finais.

Definir tons

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Sons e vibração > Mais sons** para ligar ou desligar os sons do sistema conforme necessário.

ColorOS



Quando liga o telefone ao carregador, o telefone emite um som. No entanto, se puser o seu telefone no modo Sem som ou Não incomodar, o telefone não emitirá qualquer som.

Barra de estado e notificações

Definir estilos de notificações

As notificações podem aparecer de 3 formas: Notificações de Ecrã de bloqueio, notificações de faixa e distintivos de ícone de aplicação.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Barra de estado e notificações** para completar as seguintes configurações.

- **Notificação de Ecrã de bloqueio:** Pode optar por permitir uma gaveta de notificações pendente enquanto o ecrã está bloqueado, mostrar o conteúdo e origem de novas notificações ou ativar o ecrã para ver notificações.
- **Notificação de faixa:** Pode optar por permitir responder a mensagens em janelas flutuantes. Também pode ligar **Simplificar as notificações de faixa quando se utiliza uma aplicação em ecrã completo**.
- **Distintivo do ícone da aplicação:** Pode optar por apresentar distintivos de aplicação no Ecrã principal com números, pontos, números e pontos ou nenhum.

ColorOS

Ocultação inteligente de notificações

Quando verifica o seu telefone em público, como em elevadores e no metro, pode recear que outras pessoas vejam as suas informações confidenciais através das notificações do seu telefone.

Ligue a Ocultação inteligente de notificações para usar a câmara frontal para detetar caras. Quando deteta que alguém além de si está a olhar para o telefone, oculta o conteúdo da notificação para prevenir fugas de informação.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Barra de estado e notificações**, toque em **Ocultação inteligente de notificações** e introduza os seus dados faciais para ligar esta funcionalidade.

Definições adicionais da gaveta de notificações

A gaveta de notificações permite-lhe gerir as permissões de notificação de aplicações e personalizar como as notificações de aplicações são apresentadas.

★ Caminho de operação

- Vá a **Definições > Barra de estado e notificações > Mais definições** e ligue **Apresentar utilização de dados na gaveta de notificações**, **Permitir suspensão de notificações**, **Reduzir comentários de notificações** e **Histórico de notificações**.
- Também pode escolher ligar a **Ocultação inteligente de notificações** para ocultar o conteúdo da faixa de notificações e proteger a sua privacidade.

ColorOS

Configurar a barra de estado

A barra de estado na parte superior do ecrã apresenta informação como rede, operadora, hora e nível de bateria. Pode deslizar da barra de estado para baixo para aceder aos comandos rápidos, como dados móveis, Wi-Fi, modo Silencioso, Bluetooth e mais.

★ Caminho de operação


Vá a **Definições > Barra de estado e notificações** e pode definir **Ícones de notificação**, **Estilo de bateria** e **Percentagem da bateria**, conforme as suas preferências.

No módulo **Ícones da barra de estado**, ligue a **Velocidade da rede em tempo real** para mostrar a velocidade da internet atual e pode seleccionar os outros ícones de funcionalidades que quer ver na barra de estado.

Não incomodar


Pode ligar a função Não incomodar se não quiser que chamadas ou mensagens recebidas interrompam o seu trabalho ou os seus intervalos. As chamadas e mensagens recebidas serão silenciadas e não haverão notificações de faixa.

★ Caminho de operação

Deslize da barra de estado para baixo para abrir as Definições rápidas (deslize novamente para baixo para as expandir) para ligar ou desligar o .

Alternativamente, pode ir a **Definições > Sons e vibração > Não incomodar** para ligar ou desligar **Não incomodar**.


ColorOS


Depois do Não incomodar estar ligado, o ícone  aparecerá na barra de estado.

Pode encontrar notificações na gaveta de notificações e no Ecrã de bloqueio quando a função Não incomodar estiver ligada.

Agendar Não incomodar

★ Caminho de operação

1. Deslize da barra de estado para baixo para abrir as Definições rápidas e toque sem soltar em  para aceder ao ecrã **Não incomodar**. Toque em **Agendamentos**.

Ou vá a **Definições > Sons e vibração > Não incomodar > Agendamentos**.
2. Toque em **Sono** para especificar um período em que o Não incomodar esteja ligado e como o evento se repete.
3. Também pode tocar em  para agendar vários períodos de tempo para o Não incomodar.

Chamadas e mensagens no modo Não incomodar

Quando o Não incomodar é ligado, toques e alertas para chamadas e mensagens soarão normalmente para contactos especificados, para que não perca nenhum evento crítico.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Sons e vibração > Não incomodar** para ligar o Não incomodar ou agendá-lo em **Agendamentos**.

ColorOS

- Toque em **Contactos** e selecione contactos de tipo permitido. Toques e alertas para chamadas e mensagens deste tipo de contactos soará normalmente quando o Não incomodar estiver ligado.
- Toque em **Aplicações** e selecione que aplicações têm permissão para lhe enviar notificações enquanto o Não incomodar está ligado.

Palavra-passe e segurança

Reconhecimento facial

Desbloquear o Bloqueio de aplicações e o Cofre privado com a sua face

Os dados faciais podem ser usados para um número de propósitos, como desbloquear o Bloqueio de aplicações, aceder ao Cofre privado e verificação quando instala uma aplicação nova ou faz um pagamento por SMS.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Palavra-passe e segurança > Face** e introduza a palavra-passe do ecrã de bloqueio.
2. Ligue **Bloqueio de aplicações** ou **Cofre privado** conforme necessário e siga as instruções para definir ou introduzir a palavra-passe de privacidade.

Desbloquear para aceder ao Ecrã principal com a sua face

Quando adiciona a sua face para desbloquear o telefone, **Entrar no Ecrã principal** após o desbloqueio é ligado por predefinição. Depois de desbloquear o telefone, irá

ColorOS

aceder ao Ecrã principal. Se quiser aceder ao ecrã anterior ao de bloqueio, pode desligar esta funcionalidade.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Palavra-passe e segurança > Face** e introduza a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio.
2. Desligar **Entrar no Ecrã principal após o desbloqueio**.

Não utilize o desbloqueio facial com os olhos fechados

Ligue esta funcionalidade para prevenir que outras pessoas desbloqueiem o seu telefone com a sua face enquanto dorme.

Esta funcionalidade está ligada por predefinição. Pode seguir o caminho abaixo para confirmar.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Palavra-passe e segurança > Face** e introduza a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio.
2. Certifique-se de que **Os olhos têm que estar abertos** está ligado.

Iluminar o ecrã quando desbloquear com a face em condições de pouca luz

Iluminar o ecrã em condições de pouca luz pode melhorar a taxa de sucesso do reconhecimento facial.

★ Caminho de operação

ColorOS

1. Vá a **Definições > Palavra-passe e segurança > Face** e introduza a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio.
2. Ligue **Aumentar a luminosidade do ecrã em condições de pouca luz**.

Impressões digitais

Utilizar a sua impressão digital para aceder ao Bloqueio de aplicações e Cofre privado

Também pode usar a sua impressão digital para aceder ao Bloqueio de aplicações e ao Cofre privado.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Palavra-passe e segurança > Impressão digital** e introduza a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio.
2. Ligue **Bloqueio de aplicações e Cofre privado**.

Segurança e emergência

Emergência

Enquanto fabricante de telefones, estamos muito preocupados com a sua segurança pessoal. Em caso de emergência grave ou de risco de vida, esta funcionalidade permite-lhe enviar mensagens a pedir ajuda mesmo com o ecrã desligado.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Segurança e emergência** e aceite os termos de serviço para ligar esta funcionalidade.

ColorOS

- Em caso de emergência, mantenha premido o botão de ligar/desligar para aceder à página Desligar, onde pode seleccionar Emergência.
- Em caso de emergência, deslize para cima no Ecrã de bloqueio para aceder à página de chamada de emergência.

Chamadas de emergência

Fazer chamadas de emergência para obter ajuda rapidamente.

Prima 5 vezes o botão de ligar/desligar em sucessão rápida e a informação de contacto de emergência aparecerá no ecrã. Selecione o número para que pretende ligar.

Também pode ligar o **Emergência**. Selecione um número como número de emergência predefinido. Ao premir 5 vezes o Botão de ligar/desligar em sucessão rápida, o sistema vai automaticamente ligar para o número após 3 segundos.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Segurança e emergência** e ligue **Emergência**.

Definir contactos de emergência

Os números de emergência locais estão definidos por defeito.

Pode também adicionar até 3 contactos de emergência e enviar-lhes mensagens que incluem a sua localização em caso de emergência.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Segurança e emergência > Contactos de emergência**.

ColorOS

Partilha de emergência

Pode ligar a funcionalidade Partilha de emergência. A mensagem de emergência com as suas informações de localização será enviada para o seu contacto de emergência.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Segurança e emergência > Partilha de emergência** e ligue **Enviar automaticamente SMS com localização**.

Ligue a funcionalidade **Assistente de serviços de emergência**. Quando liga para um número de emergência público, o sistema liga os Serviços de localização, os Dados móveis e a Wi-Fi para determinar a sua localização atual, independentemente de ter ou não ativado estas funcionalidades no seu telefone.

A funcionalidade também notificará a polícia da sua localização atual, número de telefone e outras informações do dispositivo frequentemente usadas, para que possam responder rapidamente e garantir a sua segurança.

Bateria

Carregamento inteligente

O carregamento inteligente é uma funcionalidade desenvolvida para proteger a sua bateria. O seu dispositivo aprende os seus hábitos de carregamento e ajusta padrões de carregamento em conformidade para abrandar o envelhecimento da bateria.

Por exemplo, quando carrega o seu dispositivo à noite, o carregamento será colocado em pausa quando o nível da bateria atingir os 80% e retomar para garantir que atinge

ColorOS

os 100% antes de se levantar. Isto ajuda a expandir a duração da bateria do seu telefone.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Bateria > Saúde da bateria > Carregamento inteligente** e ligue o carregamento inteligente.

- ⓘ Esta funcionalidade pode variar consoante os diferentes modelos e versões.
Consulte o dispositivo real para conhecer as respetivas funções e funcionalidades finais.

Carregamento inverso sem fios

Através do Carregamento inverso sem fios, pode usar o seu telefone para carregar dispositivos (como telefones, tablets, relógios e bandas) que suportem o carregamento sem fios.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Bateria > Carregamento inverso sem fios** e ligue esta funcionalidade. Coloque um dispositivo que suporte o carregamento sem fios na parte de trás do seu telefone para iniciar o carregamento.

Quando o nível de bateria for inferior a 25%, o Carregamento inverso sem fios ficará indisponível.


- ⓘ Esta funcionalidade só está disponível em alguns modelos. Consulte o dispositivo real para conhecer as respetivas funções e funcionalidades finais.

Modo de poupança de energia

Quando a bateria estiver a ficar fraca e não houver nenhuma fonte de energia nas proximidades para a carregar, pode ligar o Modo de poupança de energia para conservar energia da bateria e expandir a sua duração.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Bateria > Modo de poupança de energia**.
2. Defina as subfuncionalidades do Modo de poupança de energia:
 - Se ativar **Desligar automaticamente o Modo de poupança de energia quando a bateria estiver carregada a 90%**, o seu telefone sairá automaticamente do Modo de poupança de energia quando estiver 90% carregado.
 - Se ativar **Ligar com um nível de carga da bateria específico**, o Modo de poupança de energia será automaticamente ligado quando a bateria atingir um nível definido.
3. Ao tocar em **Otimizações predefinidas**, pode gerir itens otimizáveis específicos.

 O ícone de bateria no canto superior direito ficará amarelo quando o Modo de poupança de energia for ligado e voltará a mudar quando este modo estiver desligado.

ColorOS



Modo de super poupança de energia

O Modo de super poupança de energia limita o número de aplicações que podem ser usadas e controla rigorosamente a atividade em segundo plano para prolongar a duração da bateria o máximo de tempo possível e aliviar a preocupação com a baixa carga da bateria.

Quando a bateria do seu telefone baixa de 10% para 5%, será avisado para ligar o Modo de super poupança de energia. Também pode ligá-lo sempre que quiser em Definições.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Bateria > Modo de poupança de energia** e ligue o **Modo de super poupança de energia**.

No Modo de super poupança de energia, poderá apenas usar um determinado número de aplicações (como o Telefone e Mensagens). Toque em  ou toque sem soltar numa aplicação para aceder ao modo de edição e remover aplicações. Toque em  para adicionar aplicações.

Para sair do Modo de super poupança de energia, pode tocar no botão Sair no canto superior esquerdo.

Modo de alto desempenho

Ao jogar um jogo com gráficos intensivos, pode ligar o Modo de alto desempenho para obter o melhor desempenho do seu dispositivo.

★ Caminho de operação

ColorOS

Vá a **Definições > Bateria > Mais definições** e ligue o **Modo de alto desempenho**.

Isto poderá aumentar o consumo de energia e provocar o aquecimento do seu telefone. Ligue esta funcionalidade apenas quando for necessário.

Gerir aplicações que descarregam a bateria

Vá a **Definições > Bateria > Detalhes de utilização da bateria** para ver a utilização da sua bateria nas últimas 24 horas.

Vá a **Definições > Bateria > Mais definições > Gestão da bateria de aplicações** e seleccione aplicações para gerir o consumo de energia.

- Pode desligar **Permitir atividade em primeiro plano** para economizar bateria. Contudo, a aplicação poderá não funcionar corretamente e as notificações da aplicação poderão sofrer atrasos.
- Se ligar **Permitir atividade em segundo plano**, a atividade da aplicação em segundo plano da aplicação não será restringida, porém isto pode consumir mais bateria.

Economizar bateria com apenas um toque

O sistema deteta automaticamente problemas de consumo de bateria no seu telefone. Pode usar a funcionalidade **Poupar energia** para otimizar a utilização da bateria e prolongar a duração da mesma com apenas um toque.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Bateria** para ver o nível de bateria atual e a utilização da bateria nas últimas 24 horas.

ColorOS

2. Toque em **Detalhes de utilização da bateria** para ver o tempo de execução de uma aplicação e quanta bateria consumiu.
3. Toque em **Otimizar a utilização da bateria > Poupar energia** para detetar problemas de consumo de bateria e prolongar a duração da bateria.

Otimização do modo de espera durante inatividade

Ligar a otimização do modo de espera irá mudar o seu telefone para um estado de baixo consumo enquanto dorme, reduzindo a frequência das notificações push para prolongar a duração da bateria.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Bateria > Mais definições** e ligue a **Otimização do modo de espera durante inatividade**.

Alerta de bateria fraca

Quando o nível de bateria desce abaixo de 20%, um alerta de bateria fraca aparecerá. Pode ligar o **Modo de poupança de energia** para otimizar a utilização da bateria.

Bem-estar digital e controlos parentais

Modo infantil

Utilizar o Modo infantil para ajudar as crianças a crescer

O Modo infantil é um espaço dedicado a crianças. Fornece os seguintes serviços:

- Ecrã principal dedicado

ColorOS

Adicione aplicações próprias para crianças para criar um espaço digital que o seu filho irá adorar.

- **Hábitos de tempo de ecrã saudáveis**

Estabeleça limites de tempo de ecrã para o seu menor para evitar o uso excessivo do dispositivo.

- **Proteção da visão**

Monitoriza a posição sentada da sua criança e a distância do ecrã para os ajudar a usar dispositivos eletrónicos apropriadamente e proteger da miopia.


★ **Caminho de operação**

Vá a **Definições > Funcionalidades especiais > Modo infantil** e siga as instruções, de seguida pode escolher as aplicações permitidas, limitar o tempo de ecrã e definir a rede e Conforto ocular para concluir a configuração do Modo infantil.

Controlos parentais no Modo infantil

Controlos parentais podem impedir que as suas crianças fiquem viciadas em jogos móveis ou outras aplicações impróprias que possam ter um impacto negativo nas suas atividades escolares e vidas sociais, através da definição de limites rigorosos na utilização do telefone e tempo de ecrã, com a funcionalidade **Controlos parentais**.

★ **Caminho de operação**

1. No Modo infantil, toque em  > **Controlos parentais** no canto superior direito, verifique a Palavra-passe do ecrã de bloqueio e aceda à página de Controlos parentais.
2. Pode ligar ou desligar Wi-Fi e rede móvel no Modo infantil.

ColorOS

3. Toque em **Aplicações adicionadas** para definir aplicações a que permite que as suas crianças acedam.
4. Toque em **Limite de tempo** para seleccionar um período de tempo. Quando o tempo permitido se expirar, o Modo infantil será automaticamente fechado e o ecrã será bloqueado.
5. Toque em **Proteção da visão** para detetar a luminosidade ambiente, a postura sentada da criança e a distância, e envie lembretes se a criança não estiver corretamente sentada. Também pode ligar o **Ecrã com proteção da visão** para filtrar luz azul.



Também pode ligar **Criar atalho no ecrã principal**, para que possa encontrar a aplicação rapidamente.

Ligar o Zen Space

O Zen Space ajuda-o a ficar focado ao limitar o uso de aplicações e minimizar distrações de notificações.

No Zen Space, pode aceder aos Zen Space predefinidos ou criar novos espaços.

Deep Zen: Pode apenas usar o seu telefone para tirar fotografias ou receber chamadas e efetuar chamadas de emergência. O Deep Zen não pode ser abandonado uma vez iniciado.

Light Zen: Pode continuar a usar aplicações seleccionadas e sair do Light Zen a qualquer altura. Também pode configurar espaços Light Zen para trabalhar, estudar ou outras atividades.

★ Caminho de operação


ColorOS

1. Vá a **Zen Space** e toque num espaço para personalizar o seu nome, duração, aplicações permitidas, papel de parede e sons em segundo plano.
2. Toque em **Iniciar** para aceder ao espaço selecionado.

Definições adicionais

Definir idiomas e regiões

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Definições adicionais > Idioma e região** e veja os idiomas e regiões suportados pelo sistema.
2. Toque em **Editar** para selecionar o idioma que quer usar e toque em  no lado direito para definir um idioma como idioma padrão do sistema.
3. Arraste um idioma para o topo para que passe a ser o idioma predefinido do sistema. Se uma aplicação ou website não suportar este idioma, será utilizado em seu lugar o idioma suportado que se seguir na lista.
4. Toque em **Região** para escolher uma região.

Definir data e hora

A data e a hora apresentadas no seu telefone são definidas automaticamente através da Internet com base na sua localização e podem ser alteradas manualmente, se necessário.

★ Caminho de operação

ColorOS

Vá a **Definições > Definições adicionais > Data e hora** e de seguida pode configurar a data e hora no seu telefone.

- Toque em **Formato da hora** para apresentar a hora no formato de 12 ou 24 horas.
- Ligue **Definir hora automaticamente** e **Definir fuso horário automaticamente**. Se houver um erro, pode desligar estas funcionalidades e defini-las manualmente.
- Toque em **Relógio duplo** para apresentar mais um relógio de outro fuso horário.

Utilizar Gestos e movimentos

Depois de Gestos e movimentos estar ligado, pode rapidamente usar o seu telefone sem ligar o ecrã. Por exemplo, pode atender uma chamada ao levantar o telefone até ao seu ouvido.

★ Caminho de operação

Aceda a **Definições > Definições adicionais > Gestos e movimentos**.

- Ligue **Levantar para ativar** para ativar automaticamente o ecrã quando levanta o seu telefone.
- Ligue **Levar ao ouvido para atender chamadas** para atender chamadas automaticamente quando levanta o telefone até ao seu ouvido.
- Ligue **Mudar automaticamente para o recetor** para mudar para o recetor automaticamente quando levanta o telefone até ao seu ouvido.

ColorOS

- Ligue **Virar o telefone para silenciar chamadas recebidas** para desativar o som de uma chamada recebida quando vira o telefone.

Acessibilidade

Menu Acessibilidade

Pode definir um atalho para o Menu de acessibilidade e usar este menu grande no ecrã para controlar o seu telefone. A partir do menu pode bloquear o ecrã, ajustar o volume e o brilho, fazer capturas de ecrã e muito mais.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Definições adicionais > Acessibilidade > Menu Acessibilidade** e toque em **Atalho**. Um ícone verde irá aparecer no canto inferior direito no ecrã. Toque no ícone para abrir o menu com funções frequentemente usadas.

Premir o Botão de ligar/desligar para terminar chamadas

Ligue **Premir botão de ligar/desligar para terminar chamadas** para que possa terminar uma chamada rapidamente ao premir o Botão de ligar/desligar.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Definições adicionais > Acessibilidade > Premir botão de ligar/desligar para terminar chamadas** e ligue esta funcionalidade.


- ⓘ Quando tem uma chamada recebida, independentemente de **Premir botão de ligar/desligar para terminar chamadas** estar ou não ligado, pode recusar a chamada ao premir o Botão de ligar/desligar. (Prima o Botão de ligar/desligar uma vez para desligar o toque ou vibração e prima durante um segundo para recusar a chamada).

ColorOS

Ligar TalkBack

TalkBack fornece comentários falados sobre aquilo em que toca, seleciona e ativa no ecrã, para que possa usar o seu dispositivo sem olhar para o mesmo. É ideal para pessoas com deficiência visual.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Definições adicionais > Acessibilidade > Visão** e ligue **TalkBack**.
2. Assim que esta funcionalidade estiver ligada, pode controlar o seu telefone com os gestos a seguir:
 - Deslize para a direita ou esquerda para mudar entre itens.
 - Toque duas vezes num item para o ativar.
 - Arraste com dois dedos para deslocar o ecrã.
1. Toque em  no canto superior direito para personalizar as definições do TalkBack, como definições de texto em voz, verbosidade, gestos e mais.
2. Mantenha premidos os botões de aumentar e diminuir o volume durante mais de 3 segundos para desligar o TalkBack.

Ligar "Selecionar" para ouvir em voz alta

Depois de ligar Selecionar para ouvir em voz alta, pode tocar no texto selecionado no ecrã para que seja lido para si.

★ Caminho de operação

ColorOS

Vá a **Definições > Definições adicionais > Acessibilidade > Visão > Selecionar para ouvir em voz alta** e ligue **Selecionar para ouvir em voz alta**. Selecione um ou mais pedaços de texto e toque no botão Reproduzir para ouvir o texto lido em voz alta.


Otimização da visão de cores

A "Otimização da visão de cores" ajuda-o a diferenciar cores se tiver dificuldade em distinguir cores diferentes. Fornece vários esquemas de otimização de cores para uma melhor experiência de visualização.

Além disso, pode fazer um teste de visão de cores para determinar o tipo e grau da sua deficiência visual e selecionar as melhores definições de ecrã a cores para si, com base no resultado do seu teste.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Definições adicionais > Acessibilidade > Visão > Otimização da visão de cores** e ligue a **Otimização da visão de cores**.
2. Conforme a sua condição, pode selecionar entre **Escala de cinzento**, **Filtro vermelho**, **Filtro verde** ou **Filtro azul** e ajustar a intensidade.
3. Toque em **Personalizado** para concluir o teste de visão de cores e o sistema irá automaticamente ajustar a cor do ecrã com base no resultado do teste.

 Esta funcionalidade pode variar consoante os diferentes modelos e versões. Consulte o dispositivo real para conhecer as respetivas funções e funcionalidades finais.

ColorOS

Ligar a ampliação

Ao ligar a Ampliação, pode ampliar rapidamente num ecrã para que o conteúdo possa ser apresentado mais claramente.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Definições adicionais > Acessibilidade > Visão > Ampliação** e toque em **Atalho** para ligar a Ampliação e selecionar um atalho.
 - Botão de acessibilidade: Toque no botão Acessibilidade no ecrã.
 - Premir teclas de volume: Mantenha premidos ambos os botões de volume durante 3 segundos.
 - Fazer triplo toque no ecrã: Toque no ecrã 3 vezes em rápida sucessão.
2. Toque em **Tipo de ampliação** e escolha como ampliar.
3. Na página que precisa de ser ampliada, use o atalho selecionado para ativar a Ampliação. Arraste com dois ou mais dedos para fazer um toque triplo no ecrã. Aproxime ou desaproxime dois ou mais dedos para ampliar.
4. Use o atalho selecionado novamente para desligar a Ampliação.

Inversão de cores

Inversão de cores inverte as cores no seu ecrã. Por exemplo, texto preto sobre fundo branco torna-se texto branco sobre fundo preto. Cores nas imagens e vídeos também serão invertidas.

★ Caminho de operação

ColorOS

1. Vá a **Definições > Definições adicionais > Acessibilidade > Visão > Inversão de cores** e ligue a **Inversão de cores**.
2. Toque em **Atalho**. Pode seguir as instruções no ecrã para atribuir os botões de volume ou de acessibilidade como um atalho para ligar esta funcionalidade.

Texto de elevado contraste

Ligar o texto de elevado contraste irá alterar a cor do texto para preto e branco, tornando o texto apresentado no dispositivo mais fácil de ler.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Definições adicionais > Acessibilidade > Visão** e toque em **Texto de elevado contraste** para ligar esta funcionalidade.

Funcionalidades de interação de acessibilidade

Pessoas com deficiências motoras podem melhorar a eficiência do uso do seu telefone ao usar funcionalidades de interação de acessibilidade.

Funcionalidades de interação de acessibilidade permitem-lhe controlar o seu telefone ou tablet usando um ou mais interruptores. Use comutadores para seleccionar itens, percorrer o ecrã, introduzir texto e muito mais.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Definições adicionais > Acessibilidade > Interação** e siga as instruções para definir o retardamento de toque, interruptor, tempo de resposta e outras funcionalidades com base nas suas necessidades.

ColorOS

Bola de apoio para ações rápidas

A Bola de apoio é uma bola translúcida a flutuar no ecrã. Pode arrastá-la para qualquer parte do ecrã.

Pode usar a Bola de apoio para ações como navegar entre ecrãs ou tirar capturas de ecrã.

★ Caminho de operação

1. Aceda a **Definições** > **Definições adicionais** > **Bola de apoio**.
2. Ligue ou desligue esta funcionalidade através do interruptor **Bola de apoio**.

A Bola de apoio fornece dois modos: gestos e opções de menu.

Usar o menu Bola de apoio

Quando a Bola de apoio é ligada, seleccione **Tocar no menu**. Tocar na Bola de apoio irá apresentar 5 botões para as ações a seguir:

- Voltar
- Realizar captura de ecrã
- Tarefas recentes
- Ecrã de bloqueio
- Ecrã principal

Na página de definições da Bola de apoio, pode tocar no botão na secção **Menu** e alterar a sua ação no ecrã **Menu personalizado** que aparece.

ColorOS

Controlo de gestos para a Bola de apoio

Quando a Bola de apoio estiver ligada, seleccione **Operações por gestos** para ativar as seguintes ações:

★ Caminho de operação

- **Tocar em:** Voltar
- **Tocar duas vezes em:** Tarefas recentes
- **Tocar sem soltar:** Ecrã principal


Pode personalizar gestos com base na sua frequência de uso e preferências.

 Cada gesto corresponde apenas a uma ação.

Personalizar a Bola de apoio

Pode fazer as seguintes personalizações à Bola de apoio:

- Arrastar a Bola de apoio para a mover
- Ajustar a sua opacidade
- Definir a Bola de apoio para se ocultar automaticamente no modo de ecrã completo

 Quando a Bola de apoio estiver oculta, deslize para baixo do topo do ecrã para a mostrar novamente.

Ligar/desligar ou reiniciar

Ligar e desligar ou reiniciar o seu telefone


★ Caminho de operação

ColorOS

Vá a **Definições > Definições adicionais > Botão de ligar/desligar > Premir continuamente o botão de ligar/desligar**, pode escolher abrir o **Menu Ligar/Desligar** ou ativar o **Assistente de voz** mantendo premido o Botão de ligar/desligar.

Se seleccionar a opção de Menu Ligar/Desligar, pode manter premido o Botão de ligar/desligar até aparecer o Menu Ligar/Desligar e toque em **Desligar** ou **Reiniciar**.

Se o seu telefone não funcionar e não se desligar normalmente, pode forçar o arranque mantendo premidos os botões de ligar/desligar e de aumentar o volume durante mais de 10 segundos.

 Aceda a **Definições > Segurança e Privacidade > Mais segurança e privacidade > Exigir palavra-passe para desligar**. Precisarás de introduzir a Palavra-passe do ecrã de bloqueio sempre que desligar o seu telefone.

Definir o ligar/desligar automático

Use a funcionalidade Agendar ligar/desligar para ligar e desligar o seu telefone em horários definidos, para economizar bateria e prevenir interrupções enquanto descansa.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Definições adicionais > Agendar ligar/desligar** para definir os horários de ligar e desligar.

O seu telefone irá ligar e desligar automaticamente em horários especificados.

ColorOS

Cópia de segurança e reposição

Repor o telefone

Pode optar por repor as definições de rede, repor todas as definições, apagar contactos e registos de chamadas armazenados neste telefone (contactos armazenados no cartão SIM serão retidos), apagar mensagens SMS e MMS armazenadas neste telefone (mensagens SMS armazenadas no cartão SIM serão retidas) ou apagar todos os dados.

★ Caminho de operação

1. Aceda a **Definições > Definições adicionais > Fazer cópia de segurança e reposição > Repor telefone**.
2. Na página **Repor telefone**, siga as instruções no ecrã para repor definições ou apagar dados conforme necessário e introduza a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio.
3. Se tocar em **Apagar todos os dados**, o seu telefone será restaurado para as definições de fábrica e todos os seus dados serão apagados. Proceda com cuidado.

Fazer cópia de segurança e restauro de dados locais

Cópia de segurança de dados locais

Pode fazer cópia de segurança dos dados do seu telefone para o armazenamento interno para prevenir a perda de dados. Recomenda-se que apenas faça cópias de segurança de pequenos volumes de dados.

ColorOS

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Definições adicionais > Efetuar cópia de segurança e migrar >**

Cópia de segurança local, toque em **Nova cópia de segurança** e siga as instruções para fazer cópia de segurança dos seus dados localmente.

Restauro de dados locais

Se já fez a cópia de segurança dos seus dados localmente, pode escolher a hora da cópia de segurança correspondente para restaurar os dados.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Definições adicionais > Efetuar cópia de segurança e migrar >**

Cópia de segurança local, selecione o momento em que quer restaurar os seus dados e toque em **Iniciar**.

Ativar o Modo de operação com uma mão

O Modo de operação com uma mão permite-lhe tocar na parte superior do ecrã grande mais facilmente. Também pode puxar ícones de aplicações para baixo para abrir aplicações com apenas uma mão.


★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Definições adicionais > Modo de operação com uma mão** e ligue o **Modo de operação com uma mão**.

Deslize para baixo a partir da parte inferior do ecrã para entrar no Modo de operação com uma mão.

Deslize para cima ou toque na área vazia no topo do ecrã para sair.

ColorOS

 Esta funcionalidade funciona apenas quando Gestos está definido como método de navegação do sistema.

Vá a **Definições > Ecrã principal e Ecrã de bloqueio** e ligue o **Gesto de puxar ícones para baixo**.


Acerca do dispositivo


A atualizar

Atualizar automaticamente o sistema durante a noite

Depois da funcionalidade de atualização automática durante a noite estar ligada, o seu telefone irá atualizar automaticamente entre as 02:00 e as 05:00.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Acerca do dispositivo** e toque no widget **Versão oficial**.
2. Toque em  > **Atualização automática** no canto superior direito e ligue a **Atualizar automaticamente durante a noite**.

 Esta função não está disponível para atualizações de software importantes. Precisarás de atualizar manualmente.

Atualizar o sistema do seu telefone online

Atualizações do sistema podem solucionar alguns problemas conhecidos, melhorar o desempenho e estabilidade do sistema e introduzir algumas funcionalidades novas.

Recomenda-se que as atualizações sejam desempenhadas em tempo oportuno.

★ Caminho de operação

ColorOS


1. Aceda a **Definições > Acerca do dispositivo**.
2. Toque no número da versão no topo para procurar atualizações e transfira-a se houver alguma disponível.

- ⓘ • Recomenda-se que use Wi-Fi para transferir a atualização. Durante a atualização, não toque no Botão de ligar/desligar ou desempenhe quaisquer outras operações. Aguarde que a atualização seja concluída.
- É normal que o seu telefone aqueça ligeiramente durante a atualização. Assim que a atualização estiver concluída, o seu telefone arrefecerá rapidamente.

Instalar o pacote de atualização

Para além das atualizações OTA, também pode transferir e instalar um pacote de atualização.

★ Caminho de operação

1. Transfira um pacote de atualização de um canal oficial, vá a **Definições > Acerca do dispositivo** e toque no widget **Versão oficial** no topo.
2. Toque em  no canto superior direito. De seguida, toque em **Instalador local** e seleccione o pacote de atualização que transferiu para instalação e atualização.

- ⓘ Se a atualização falhar, faça cópia de segurança dos dados do telefone e vá a um centro de apoio oficial para obter ajuda.

ColorOS

Ver informação do dispositivo

Pode ver o seu nome do dispositivo e os seus dados de configuração, incluindo a sua versão do sistema, versão Android, processador, RAM, armazenamento, número da versão, versão de banda base, versão de kernel e mais.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Acerca do dispositivo** e toque no widget da versão do sistema no topo, para que possa ver a informação da versão atual e procurar atualizações.
2. Toque em **Estado** para verificar o endereço IP do seu telefone, estado do cartão SIM e mais.

Expansão da RAM

Quando o seu telefone estiver a ficar com pouca RAM, pode ligar a expansão da RAM e usar parte do espaço de armazenamento para expandir a sua RAM e melhorar o desempenho do sistema.

★ Caminho de operação

Vá a **Definições > Acerca do dispositivo > RAM > Expansão da RAM** e seleccione o tamanho da expansão da RAM. As definições entrarão em vigor após reiniciar o dispositivo.

Utilizadores e contas

Partilhar o seu telefone com múltiplos utilizadores

Por vezes, quando múltiplos utilizadores partilham um telemóvel, as coisas podem ficar confusas rapidamente.

E se emprestar o seu telefone a alguém, pode ficar preocupado com a sua privacidade.

Agora, pode ligar a função Múltiplos utilizadores para evitar estes problemas e fornecer espaço de armazenamento separado para cada utilizador.

Criar utilizadores

Pode partilhar o seu telefone com outros utilizadores ao adicionar novos utilizadores ao seu dispositivo.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Utilizadores e contas > Múltiplos utilizadores** e toque em **Adicionar utilizador > Adicionar**.
2. Introduza um nome de utilizador e toque em **Adicionar** no canto superior direito. Espere um momento e toque no nome de utilizador recentemente criado na lista de utilizadores.
3. Toque em **Introduzir > Mudar** e conclua o processo de configuração ao seguir as instruções.


 Pode adicionar 3 utilizadores normais e 1 convidado.


ColorOS

Mudar entre múltiplos utilizadores

Quando Múltiplos utilizadores está ligado, pode mudar contas rapidamente em Definições rápidas.

★ Caminho de operação

1. Quando **Múltiplos utilizadores** está ligado, deslize da barra de estado para baixo para abrir as **Definições rápidas** e deslize novamente para baixo para as expandir por completo. Toque em  no canto superior direito para aceder à interface **Múltiplos utilizadores**.
2. Selecione o ícone do utilizador para o qual gostaria de mudar e toque em **Mudar**.

 Pode adicionar um máximo de 4 utilizadores.

Gerir permissões de utilizador

Quando a função **Múltiplos utilizadores** é ligada, o proprietário do dispositivo pode gerir as permissões de outros utilizadores.

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Utilizadores e contas** e selecione as contas que quer gerir.
2. Ligue ou desligue **Permitir chamadas e mensagens** para alterar a permissão.


Eliminar um utilizador

Pode usar a conta de proprietário do seu dispositivo para eliminar contas que não são mais necessárias.

ColorOS

★ Caminho de operação

1. Vá a **Definições > Utilizadores e contas > Múltiplos utilizadores** e selecione as contas que quer eliminar.
2. Toque em **Apagar utilizador**. Os utilizadores serão eliminados após a dupla confirmação.

 Quando elimina utilizadores, os seus dados também serão eliminados. Faça cópia de segurança dos dados em avanço.

ColorOS

- ① A versão do OS é constantemente atualizada e as funções podem variar entre diferentes modelos e versões. O presente manual é fornecido apenas para referência e não constitui qualquer garantia. Consulte o seu dispositivo real para conhecer as respectivas funções e funcionalidades finais.