

ColorOS

Manuel d'utilisation ColorOS 14.0

Table des matières

Manuel d'utilisation.....	4
Notes avant la lecture.....	4
Démarrer.....	4
Navigation du système.....	4
Assistant Clone Phone.....	7
Verrouillage et déverrouillage de l'écran.....	8
Always-On Display.....	12
Affichage des tâches récentes.....	17
Saisie de texte.....	18
Écran d'accueil et Shelf.....	19
Dossiers de l'écran d'accueil.....	22
Recherche globale.....	24
Capture d'écran.....	24
Fonctionnalités spéciales.....	28
Permutation d'écran.....	28
File Dock.....	35
Barre latérale intelligente.....	36
Vue scindée.....	38
Fenêtre flexible.....	41
Lancement rapide.....	45
Aqua Dynamics.....	46
Mode Simple.....	48
Photos et vidéos.....	49
Prise de photos.....	49
Modification d'images et de vidéos.....	62
Photos.....	64
Albums.....	66
Jeu sur votre téléphone.....	69
Moteur de jeu HyperBoost.....	69
Assistant de jeu.....	69
Démarrage rapide.....	70
Activation de la prévention d'appuis accidentels dans les jeux.....	71

ColorOS

Activation du mode Championnat.....	71
Utilisation de Changeur de voix.....	72
Activation des filtres de jeu.....	73
Optimisation des commandes tactiles.....	73
Activation de Vibration 4D.....	74
Écoute de musique pendant le jeu.....	75
Activation de Réseau intelligent à deux canaux.....	75
Services de confort.....	76
Connexion multi-appareils.....	80
Multi-Screen Connect.....	80
Connexion de votre téléphone à votre PC Windows.....	90
Screencast.....	91
Connexion d'imprimantes.....	94
Confidentialité et sécurité.....	96
Mot de passe de confidentialité.....	96
Protection des paiements.....	97
Masquer les applis.....	98
Espace privé.....	99
Verrouillage d'appli.....	100
Fonction de clonage du système.....	101
Gestionnaire d'autorisations.....	105
Sécurité du système.....	108
Applis fréquemment utilisées.....	111
Contacts.....	111
Horloge.....	112
Boussole.....	114
Gestion d'applis.....	115
Notes.....	119
Gestion de fichiers.....	123
Météo.....	125
Utilisation de la calculatrice.....	126
Enregistreur.....	127
Télécommande à infrarouge.....	130


ColorOS

Paramètres du système.....	131
La fonction Recherche dans Paramètres.....	131
Wi-Fi.....	131
Réseau mobile.....	135
Bluetooth.....	139
Connexion et partage.....	140
Fonds d'écran et style.....	143
Écran d'accueil et écran de verrouillage.....	149
Affichage et luminosité.....	152
Sons et vibrations.....	156
Notifications et barre d'état.....	160
Mot de passe et sécurité.....	165
Sécurité et urgence.....	167
Batterie.....	169
Bien-être numérique et contrôles parentaux.....	175
Paramètres supplémentaires.....	177
À propos de l'appareil.....	190
Utilisateurs et comptes.....	193

Manuel d'utilisation

Notes avant la lecture

Ce manuel vous fournira des instructions complètes pour utiliser ColorOS.

-  • Certaines applis ou fonctionnalités décrites dans ce manuel ne sont pas disponibles dans tous les pays et sur tous les modèles, et les fonctionnalités peuvent varier selon le pays, la région ou le modèle. Veuillez vous reporter à l'affichage réel de votre téléphone.
- Nous continuerons d'optimiser ColorOS, l'ergonomie des applis ou des fonctionnalités décrites dans ce manuel peut donc changer. Veuillez vous reporter à l'affichage réel de votre téléphone.
- Nous mettrons à jour ce manuel de temps à autre pour fournir le meilleur service possible. Nous vous remercions de votre soutien et de votre compréhension.

Démarrer

Navigation du système

Utilisation des gestes de navigation

Utilisez les gestes de navigation pour améliorer votre expérience mobile et tirer le meilleur parti de votre appareil.

★ Chemin d'accès

ColorOS

Accédez à **Paramètres** > **Paramètres supplémentaires** > **Navigation du système** et sélectionnez **Gestes**.

Comment utiliser les gestes :

- Revenir à la page précédente

Balayez vers l'intérieur depuis le côté inférieur gauche ou droit de l'écran.

- Revenir à l'écran d'accueil

Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran.

- Affichage des tâches récentes

Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran et maintenez enfoncé.

- Revenir à l'appli précédente

Balayez vers l'intérieur depuis le côté inférieur gauche ou droit de l'écran et maintenez enfoncé.

Configuration des gestes

Accédez à **Paramètres** > **Paramètres supplémentaires** > **Navigation du système**, sélectionnez **Gestes**, et définissez les gestes dont vous avez besoin.

- Activez **Masquer la barre de guide de gestes** pour masquer la barre de guide de gestes en bas de l'écran.
- Activez **Faire vibrer lors de la navigation arrière** afin que le téléphone vibre lorsque vous balayez vers l'intérieur depuis le côté gauche ou droit de l'écran pour revenir à la page précédente.

ColorOS

- Activez **Revenir à l'appli précédente**. Vous pourrez ainsi balayer vers l'intérieur depuis le côté gauche ou droit de l'écran, puis maintenir enfoncé pour revenir à l'appli précédente.
- Activez **Prévention d'appuis accidentels**, ainsi, lorsque vous utilisez le mode paysage en plein écran (par exemple, lorsque vous jouez à des jeux ou regardez des vidéos), les gestes dans certaines applis nécessitent 2 balayages pour prendre effet.

Navigation avec les boutons

Vous pouvez également activer la fonction de navigation avec les boutons pour utiliser votre téléphone à l'aide des boutons Accueil et Retour.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Plus > Navigation du système**, et sélectionnez **Boutons**.
2. Vous pouvez choisir votre disposition préférée des boutons en fonction de vos besoins. Une fois cette fonction activée, trois boutons de navigation fixes seront présents en bas de l'écran.
 - ☰ Ouvrir les tâches récentes
 - □ Revenir à l'écran d'accueil
 - ▷ Revenir à la page précédente

Assistant Clone Phone

Clone Phone propose un moyen simple et rapide de migrer les données (telles que les contacts, les messages, les journaux d'appels, les applis, les images, les vidéos, les paramètres des préférences et les cartes dans votre Portefeuille) d'un ancien téléphone vers votre nouveau téléphone, pour faciliter la transition.

★ Chemin d'accès

Migrer depuis un appareil Android d'une autre marque

1. Sur votre nouveau téléphone, ouvrez **Clone Phone**. Appuyez sur **Ceci est le nouvel appareil**, puis **Autre Android**.
2. Suivez les indications pour télécharger et installer « Clone Phone » sur votre ancien appareil.
3. Une fois l'installation terminée, appuyez sur **Déjà installée sur l'ancien appareil** sur votre nouveau téléphone. Connectez votre ancien téléphone à votre nouveau téléphone en scannant le code QR avec Clone Phone ou en effectuant une connexion manuelle.
4. Une fois les deux téléphones connectés, sélectionnez les données que vous souhaitez migrer sur votre ancien téléphone et appuyez sur **Migrer**.

Migrer depuis un iPhone

1. Sur votre nouveau téléphone, ouvrez **Clone Phone**. Appuyez sur **Ceci est le nouvel appareil**, puis **Importer les données depuis un iPhone**.

ColorOS

2. En suivant les indications, scannez le code QR sur votre nouveau téléphone avec l'ancien téléphone pour installer l'appli **Clone Phone**.
3. Ouvrir **Clone Phone** sur votre ancien téléphone et appuyez sur **Ceci est l'ancien téléphone**. Sélectionnez les données que vous souhaitez migrer et appuyez sur **OK**.
4. En suivant les indications, scannez le code QR sur votre nouveau téléphone avec l'ancien téléphone et appuyez sur **Rejoindre**.
5. Une fois les deux téléphones connectés, sélectionnez les données que vous souhaitez migrer sur votre ancien téléphone et appuyez sur **Migrer**. Attendez la fin du clonage, puis appuyez sur **Terminé**.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Utilisation du mot de passe d'écran de verrouillage

Votre téléphone se verrouillera si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

Après avoir activé l'écran, balayez vers le haut pour faire apparaître le panneau de saisie du mot de passe. Saisissez le mot de passe d'écran de verrouillage.

Il existe trois types de mots de passe d'écran de verrouillage.


- **Mot de passe numérique** : Saisissez 4 à 16 chiffres pour définir votre mot de passe d'écran de verrouillage.
- **Mot de passe alphanumérique** : Saisissez un mot de passe de 4 à 16 caractères contenant des chiffres et des lettres.

ColorOS

- **Schéma d'accès** : Reliez au moins 4 points pour créer un schéma en tant que mot de passe d'écran de verrouillage.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l'appareil > Verrouillage de l'écran**.


-  Veillez à ne pas oublier votre mot de passe d'écran de verrouillage. Si vous l'oubliez, vous ne pourrez pas déverrouiller votre téléphone ni exporter les données stockées sur votre téléphone.

Déverrouillage par reconnaissance faciale


Le déverrouillage avec le visage est rapide et sûr.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l'appareil > Déverrouillage par reconnaissance faciale et empreinte digitale** et saisissez le mot de passe d'écran de verrouillage.
2. Tenez le téléphone à une distance de 20 à 50 cm de votre visage et appuyez sur **Continuer**.
3. Une fois que le téléphone a collecté vos données faciales, appuyez sur **Terminé**. Une fois vos données faciales collectées, vous pourrez déverrouiller votre téléphone avec votre visage.

-  Évitez de placer votre visage dans un environnement trop lumineux ou sous-éclairé lorsque vous ajoutez vos informations faciales.

Déverrouillage par empreinte digitale

 Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles. Veuillez vous reporter à l'appareil réel pour connaître ses fonctions et fonctionnalités finales.


★ Chemin d'accès


1. Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l'appareil > Déverrouillage par reconnaissance faciale et empreinte digitale.**

Suivez les instructions sur votre écran et placez votre doigt dans la zone de détection d'empreinte digitale pour ajouter votre empreinte digitale.

2. Appuyez sur la zone de détection d'empreinte digitale avec votre doigt, votre téléphone est alors déverrouillé.

3. Après avoir ajouté votre empreinte digitale, vous pouvez également :

- Appuyer sur l'icône  à côté de l'empreinte digitale qui a été ajoutée pour renommer ou supprimer l'empreinte digitale ; ou
- Appuyer sur **Ajouter une empreinte digitale** pour ajouter plusieurs empreintes digitales.

 Pour la précision de la reconnaissance des empreintes digitales, nous recommandons d'ajouter à nouveau vos empreintes digitales chaque fois que vous changez de protection d'écran.

Utilisation de Fond d'écran verrouillé aléatoire

Cette fonctionnalité propose un carrousel dynamique de fonds d'écran sur l'écran de verrouillage et vous permet de classer les fonds d'écran en fonction de vos préférences. Chaque fois que vous activez l'écran, vous obtenez une surprise.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil et Écran de verrouillage > Fond d'écran verrouillé aléatoire** pour activer **Fonds d'écran du carrousel**, afin d'obtenir un nouveau fond d'écran chaque fois que vous activez l'écran.
2. Activez **Fond d'écran verrouillé aléatoire**, afin de balayer vers la gauche pour voir plus de contenu sur l'écran de verrouillage.
3. Appuyez sur **Abonnements** pour choisir les catégories qui vous intéressent.

Si vous souhaitez désactiver Fond d'écran verrouillé aléatoire, vous pouvez appuyer sur **Désactiver Fond d'écran verrouillé aléatoire**.

Lancement de Snapchat depuis l'écran de verrouillage

Vous pouvez lancer rapidement Snapchat depuis le coin inférieur gauche de l'écran de verrouillage.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil et Écran de verrouillage > Raccourcis de l'écran de verrouillage**.
2. Sélectionnez **Snapchat** pour pouvoir le lancer rapidement en balayant l'icône de raccourci en bas de l'écran de verrouillage. Vous pouvez également

ColorOS

attribuer le raccourci à d'autres fonctionnalités telles que Fond d'écran verrouillé aléatoire ou Lampe torche.

Always-On Display


Paramétrage d'Always-On Display

Grâce à Always-On Display, vous pouvez consulter l'heure, la date, les notifications et d'autres informations sur l'écran lorsque l'écran est désactivé.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Fonds d'écran et style > Always-On Display**, puis activez **Always-On Display**.
2. Sur la page **Always-On Display**, appuyez sur **Plus de paramètres d'affichage** pour définir un mode d'affichage et des informations (date, niveau de la batterie, notifications, etc.) à afficher sur Always-On Display.
 - Appuyez sur **Mode d'affichage** pour programmer quand activer Always-On Display. Vous pouvez le régler sur Toute la journée, Programmé ou Économie d'énergie.
 - Appuyez sur **Informations** pour sélectionner les informations affichées sur Always-On Display. Choisissez parmi l'heure, la date, le niveau de la batterie et d'autres informations.
 - Activez **Nouvelles notifications** pour consulter les nouvelles notifications sur Always-On Display.

ColorOS

-  Always-On Display est désactivé lorsque le niveau de la batterie passe en dessous de 10 % et que le téléphone n'est pas branché à un chargeur.
- Always-On Display nécessite une prise en charge matérielle. Il n'est pas disponible sur certains modèles (tels que les modèles dotés d'un écran LCD).

Always-On Display illimité, votre écran unique en son genre

Le système propose une large gamme de styles Always-On Display tels que du texte, des images, des horloges analogiques, un Omoji et une série Artiste.

Vous pouvez également créer vos propres Always-On Display personnalisés ou transformer une photo de votre parent, enfant ou ami en une silhouette de portrait sur un Canvas et l'utiliser comme fond d'écran Always-On Display.

Changement de la durée pendant laquelle l'écran reste allumé

Lorsque votre téléphone n'est pas utilisé pendant un certain temps, l'écran se désactive automatiquement pour économiser de l'énergie et protéger votre vie privée. Vous pouvez changer la durée nécessaire à votre téléphone pour désactiver automatiquement l'écran.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Affichage et luminosité > Extinction automatique de l'écran** et choisissez une durée.

ColorOS

Traçage d'un schéma Always-On Display

Vous pouvez tracer un schéma Always-On Display avec votre main.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Fonds d'écran et style > Always-On Display**, puis appuyez sur **Schémas personnalisés** dans la section **Personnalisé**.
2. Sur la page contextuelle, vous pouvez personnaliser des éléments tels que la couleur, le pinceau et la forme. Une fois terminé, appuyez sur ✓ dans le coin supérieur droit.

Création d'un Always-On Display avec texte et image

En plus du texte, vous pouvez utiliser vos images favorites pour créer votre Always-On Display. Il peut s'agir de votre proche, d'un membre de votre famille, de votre animal de compagnie ou de votre célébrité favorite, afin de les voir chaque fois que vous regardez votre téléphone.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Fonds d'écran et style > Always-On Display**. Dans la section **Personnalisé**, appuyez sur **Texte et image**.
2. Sélectionnez et modifiez votre image favorite.
3. Saisissez le texte sous l'image. Vous pouvez ajuster la couleur du texte, la taille et aligner le texte.
4. Appuyez sur **Appliquer** pour terminer.

ColorOS

Création de texte personnalisé sur Always-On Display

Vous pouvez afficher votre devise favorite sur votre Always-On Display.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Fonds d'écran et style > Always-On Display**, puis appuyez sur **Texte** dans la section **Personnalisé**.
2. Dans l'interface contextuelle, saisissez le contenu du texte et personnalisez le texte en ajustant la couleur, le poids de la police, la disposition, etc.
3. Appuyez sur **Appliquer**.

Canvas


Le système peut transformer un portrait en couleur en une silhouette de portrait.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Fonds d'écran et style > Always-On Display**, puis appuyez sur **Canvas** dans la section **Personnalisé**.
2. Dans l'interface contextuelle, sélectionnez une photo de votre choix en prenant une photo ou en la sélectionnant dans Photos.
3. Appuyez sur **Générer**, puis attendez que le système génère automatiquement un brouillon Always-On Display.
4. Effacez les lignes indésirables et ajustez le style et la couleur d'affichage. Appuyez sur **Suivant**.

ColorOS

5. Ajustez la taille et la position de Canvas Always-On Display, puis appuyez sur ✓ dans le coin supérieur droit. Après avoir défini la couleur du texte, appuyez sur **Appliquer**.

 Activer **Appliquer l'image originale aux écrans d'accueil et de verrouillage** pour définir la photo originale que vous avez transformée en Canvas Always-On Display comme fond d'écran de l'écran de verrouillage et de l'écran d'accueil.

Affichage de l'état du covoiturage sur Always-On Display

Affichez des informations importantes même lorsque l'écran est désactivé. Par exemple, les informations de progression des livraisons de nourriture, du covoiturage et d'autres services peuvent être consultées en un coup d'œil même lorsque l'écran est désactivé.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Fonds d'écran et style > Always-On Display** et activez **Always-On Display**.
2. Accédez à **Informations contextuelles** et activez **Recommandations intelligentes**. Affichez la progression du covoiturage et des livraisons de nourriture sans activer l'écran.

Contrôle de la musique sur Always-On Display

Cette fonctionnalité vous permet de contrôler la musique sur Always-On Display de manière rapide et pratique sans déverrouiller votre téléphone.


★ Chemin d'accès

ColorOS

1. Accédez à **Paramètres > Fonds d'écran et style > Always-On Display** pour activer **Always-On Display**.
2. Appuyez sur **Informations contextuelles** et activez **Lecture de la musique** pour ajouter des commandes musicales sur Always-On Display.

Affichage des tâches récentes


Il existe deux façons d'afficher les tâches récentes en fonction de la méthode de navigation du système.

- Si vous utilisez les gestes pour la navigation dans le système, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran et appuyez longuement, puis relâchez pour accéder à l'écran des tâches récentes. Vous pouvez afficher vos tâches récentes en balayant vers la gauche ou la droite.
- Si vous utilisez les boutons pour la navigation dans le système, appuyez sur le bouton  pour accéder à l'écran des tâches récentes. Vous pouvez afficher vos tâches récentes en balayant vers la gauche ou la droite.

Suppression des applis en arrière-plan

★ Chemin d'accès



1. Si vous utilisez les gestes de navigation, balayez vers le haut depuis le bas et appuyez pendant 1 seconde pour accéder à l'écran des tâches récentes.

Si vous utilisez les boutons de navigation, appuyez sur  en bas de l'écran pour accéder à l'écran des tâches récentes.

2. Pour supprimer une appli, faites glisser et balayez le widget de l'appli vers le haut.

ColorOS

3. Appuyez sur **Tout fermer** en-dessous pour supprimer toutes les applis en arrière-plan d'un seul geste.

4. Si vous voyez  sur le côté gauche d'une appli, vous devez appuyer sur  pour déverrouiller l'appli avant de la supprimer.

Saisie de texte

Changement de méthode de saisie

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Clavier et méthode de saisie > Gérer les claviers** et choisissez la méthode de saisie que vous préférez.

Configuration du clavier

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Clavier et méthode de saisie** pour modifier les paramètres du clavier.

- Appuyez sur **Localisation du clavier** et suivez les instructions pour faire des choix en fonction de vos habitudes.
- Activez **Clavier Sécurisé pour les mots de passe** pour protéger votre mot de passe lorsque vous le saisissez.
- Activez **Prévention d'appuis accidentels** et **Utiliser le clavier scindé en mode paysage** pour vous aider à saisir du texte plus facilement.

ColorOS

Activation de Clavier Sécurisé pour les mots de passe

Le clavier sécurisé est différent du clavier normal que vous utilisez pour saisir du texte. Il ne se connecte pas à Internet, n'affiche pas de suggestions, n'enregistre pas vos frappes, ne collecte et ne stocke pas vos données. Vous saisissez donc votre mot de passe sans laisser de trace. En activant **Clavier Sécurisé pour les mots de passe**, vous pouvez vous assurer que vos mots de passe ne seront pas divulgués.



★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Clavier et méthode de saisie** pour activer **Clavier Sécurisé pour les mots de passe**.

Écran d'accueil et Shelf

Affichage des notifications

Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour afficher les notifications. Vous pouvez effectuer les actions suivantes.

- Appuyez sur un message de notification pour ouvrir l'appli correspondante et afficher les détails.
- Balayez vers la gauche sur le message de notification et appuyez sur  pour le supprimer, ou appuyez sur  pour choisir « Passer en mode silencieux » ou « Désactiver les notifications ».
- Balayez vers la droite sur le message de notification pour le supprimer.





ColorOS

Lorsque vous recevez un code de vérification par SMS, une bulle apparaît. Appuyez sur la bulle, le code sera alors automatiquement copié et collé dans la zone correspondante.

- ① Certaines applis tierces qui utilisent un clavier de confidentialité ne peuvent pas accéder au presse-papiers ni copier le code.

Paramètres rapides

Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides (balayez à nouveau vers le bas pour l'étendre). Vous pouvez afficher toutes les fonctionnalités dans Paramètres rapides.

- Faites glisser la barre  vers la gauche et la droite pour régler la luminosité.
- Appuyez sur chaque icône pour activer ou désactiver la fonctionnalité correspondante, telle que Lampe torche, Mode Avion, Confort des yeux et Ne pas déranger.
- Appuyez longuement sur chaque icône pour accéder aux paramètres de la fonctionnalité correspondante.
- Appuyez sur  > **Modifier les tuiles** dans le coin supérieur droit pour supprimer ou ajouter des commutateurs rapides. Appuyez longuement sur l'icône du commutateur pour le faire glisser.
- Appuyez sur  dans le coin supérieur droit pour changer d'utilisateur.
- Appuyez sur  dans le coin supérieur droit pour ouvrir les paramètres.

ColorOS

Accès à Shelf


Shelf est une extension des capacités de l'écran d'accueil. Il vous permet d'ajouter divers widgets Shelf pour bénéficier de plus de fonctionnalités.

- **Gestionnaire de téléphone** : Cette fonctionnalité vous permet de surveiller l'utilisation du stockage de votre téléphone. Appuyez sur **Nettoyage** afin de supprimer les fichiers indésirables pour une expérience plus fluide.
- **Style de vie** : Cette fonctionnalité fournit des informations sur les billets d'avion et de train et envoie des rappels de voyages.
- **Entraînements et santé** : Cette fonctionnalité compte vos pas d'entraînement et votre temps d'exercice, afin de protéger votre santé.
- **Services de livraison de colis et services locaux** : Lorsque votre téléphone détecte certaines applis, il vous fournit des informations pertinentes sur la logistique des colis, les services de livraison et les réductions sur les produits.

Shelf recommandera du contenu personnalisé supplémentaire en fonction de vos abonnements.

★ Chemin d'accès

Balayez vers le bas sur l'écran d'accueil pour accéder à Shelf.

- Appuyez sur  dans le coin supérieur gauche, sélectionnez un widget, puis appuyez sur **Ajouter** pour l'afficher dans Shelf.
- Appuyez sur le widget pour ouvrir l'appli associée.

ColorOS

- Appuyez longuement sur le widget pour le supprimer. Appuyez longuement et faites glisser ce widget pour le déplacer.

Gestion des widgets dans Shelf

En fonction de vos abonnements, Shelf vous recommande davantage de contenu personnalisé pour mieux satisfaire vos besoins.

★ Chemin d'accès

Balayez vers le bas sur l'écran d'accueil pour accéder à Shelf.

- Appuyez dans le coin supérieur gauche et sélectionnez le widget qui vous intéresse. Appuyez sur **Ajouter** pour ajouter le widget dans Shelf.
- Appuyez sur un widget pour accéder à son appli correspondante.
- Appuyez longuement sur un widget pour le supprimer ou le modifier.
- Appuyez longuement et faites glisser un widget pour le déplacer vers une nouvelle localisation.

Dossiers de l'écran d'accueil

Création d'un dossier pour les applis

Vous pouvez regrouper les applis dans les dossiers de l'écran d'accueil, pour les gérer ou les trouver facilement.

★ Chemin d'accès

ColorOS

- Sur l'écran d'accueil de votre téléphone, appuyez longuement sur l'icône d'une appli, puis faites-la glisser et déposez-la sur une autre appli pour créer un dossier.
- Vous pouvez également appuyer longuement sur un espace vide de l'écran d'accueil ou pincer pour passer en mode Modification, sélectionner plusieurs applis, puis appuyer sur **Créer un dossier** en bas.

Après avoir créé un dossier sur l'écran d'accueil, vous pouvez faire glisser et déposer d'autres applis dans le dossier.

Ouvrez le dossier et appuyez sur le nom du dossier pour le renommer.

Fusion de dossiers

Vous pouvez simplement faire glisser un dossier vers un autre dossier pour les fusionner.

★ Chemin d'accès

Faites glisser un dossier de l'écran d'accueil vers un autre dossier et appuyez longuement, puis relâchez pour les fusionner.

Suppression d'un dossier

★ Chemin d'accès

Appuyez longuement sur un dossier, puis appuyez sur **Supprimer le dossier**. Toutes les applis dans le dossier seront déplacées vers l'écran d'accueil.

Les applis dans le dossier seront déplacées vers l'écran actuel si l'espace est insuffisant. Dans le cas contraire, elles seront déplacées vers le dernier écran. Les applis seront placées dans le même ordre que dans le dossier.

ColorOS

Recherche globale

Vous ne savez pas où trouver une fonctionnalité ? Vous ne voulez pas balayer plusieurs écrans pour trouver une appli ? Ouvrez Recherche globale d'un simple balayage et saisissez des mots-clés pour trouver rapidement ce que vous recherchez sur votre appareil et sur le Web.

- Sur votre appareil : applis, paramètres, fichiers, contacts, calendrier, notes, messages, etc.
- Sur le Web : applis, pages Web, etc.

★ Chemin d'accès

- Balayez vers le bas sur l'écran d'accueil pour ouvrir Recherche globale.
- Depuis l'écran d'accueil, balayez vers l'écran Shelf et appuyez sur la loupe dans le coin supérieur gauche pour ouvrir Recherche globale.

Capture d'écran

Capture d'écran complète

Le téléphone propose plusieurs méthodes pour faire des captures d'écran, vous permettant de faire facilement des captures d'écran dans n'importe quelle situation.

★ Chemin d'accès

- Capture d'écran à 3 doigts

La fonctionnalité de capture d'écran à 3 doigts est activée par défaut. Vous pouvez balayer vers le bas sur l'écran avec vos trois doigts pour faire une capture d'écran.

ColorOS

Si cela ne fonctionne pas, accédez à **Paramètres > Plus > Capture d'écran**, et vérifiez si **Balayage de 3 doigts vers le bas** est activé.

- Utilisation du raccourci pour faire des captures d'écran

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume pour faire une capture d'écran rapide.

Capture d'écran partielle

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de capture d'écran partielle pour faire seulement une capture d'une partie de l'écran. Vous pouvez faire une capture d'écran partielle dans un rectangle, une ellipse ou une forme de votre choix.

★ Chemin d'accès

1. La fonctionnalité de capture d'écran à 3 doigts est activée par défaut. Vous pouvez appuyer longuement sur l'écran avec trois doigts pour faire une capture d'écran à tout moment. Si cela ne fonctionne pas, accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Capture d'écran** et activez **Appui long avec 3 doigts**.
2. Faites une capture d'écran, appuyez longuement sur l'écran avec trois doigts et vous verrez un aperçu de la capture d'écran.
3. Vous pouvez modifier la zone de la capture d'écran.
4. Vous pouvez choisir de faire des captures d'écran de différentes formes : rectangle, ellipse ou une forme que vous tracez à l'écran.

ColorOS

Prise de capture d'écran défilante

Pour capturer une discussion, un article ou tout autre contenu qui ne peut pas être affiché complètement à l'écran, vous pouvez faire une capture d'écran défilante.

★ Chemin d'accès

1. Faites une capture d'écran et appuyez sur le bouton Défilement sous l'aperçu pour faire une capture d'écran défilante.
2. Vous pouvez également faire glisser l'aperçu vers le haut ou le bas pour ajuster la zone que vous souhaitez capturer. Appuyez sur le bouton Terminé pour enregistrer la capture d'écran défilante.

Partage et modification de captures d'écran

Vous pouvez modifier ou partager une capture d'écran après l'avoir faite.

★ Chemin d'accès



1. Après avoir fait une capture d'écran, un aperçu de la capture d'écran apparaît avec un bouton Partager en dessous. Appuyez sur le bouton Partager pour partager votre capture d'écran avec vos contacts via WeChat ou Facebook.
2. Après avoir appuyé sur l'aperçu flottant, vous pouvez griffonner sur la capture d'écran, la pixéliser, ajouter du texte, la faire pivoter, la rogner, appliquer des filtres ou la supprimer.

Capture vidéo de l'écran

Grâce à la fonctionnalité de capture vidéo de l'écran, vous pouvez enregistrer les activités de l'écran et les moments enthousiasmants des jeux.

ColorOS


★ Chemin d'accès

1. Balayez vers le bas depuis Paramètres rapides pour ouvrir Centre de contrôle (balayez-le à nouveau vers le bas pour l'étendre).
2. Recherchez **Capture vidéo de l'écran** et appuyez dessus. Après un compte à rebours de 3 secondes, votre capture vidéo démarrera.
3. Pendant la capture vidéo de l'écran, vous pouvez appuyer sur la fenêtre flottante  pour l'étendre. Appuyez sur  pour mettre en pause et appuyez à nouveau pour reprendre.
4. Appuyez sur **Terminé** pour arrêter la capture vidéo et enregistrer la vidéo dans l'appli Photos.

Capture vidéo de l'écran avec vos commentaires

Pour ajouter des commentaires à une vidéo (tels que des commentaires de jeu), vous devez activer **Enregistrez le son du microphone** avant de faire une capture vidéo de l'écran pour ajouter votre voix.

★ Chemin d'accès

Pendant la capture vidéo de l'écran, vous pouvez appuyer sur la fenêtre flottante pour l'étendre. Appuyez sur  pour enregistrer le son du microphone.

Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement du son.

ColorOS

Réglage de la définition de la capture vidéo de l'écran


Avant la capture vidéo, modifiez la définition de la capture vidéo de l'écran si nécessaire. Vous pouvez choisir parmi trois définitions prédéterminées ou déterminer une définition personnalisée.

- Haute (1080p, 16 Mbps)
- Moyenne (720p, 8 Mbps)
- Faible (480p, 4 Mbps)
- Personnalisée (déterminez votre propre définition et débit binaire de la capture vidéo).

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Capture vidéo de l'écran >**

Définition.

 La définition maximale peut varier. Veuillez vous reporter au téléphone utilisé.

Fonctionnalités spéciales

Permutation d'écran

Changement d'applis sur l'écran de couverture


Lorsque vous utilisez un téléphone pliable, la fonctionnalité de permutation d'écran vous permet d'utiliser une appli sur l'écran de couverture après avoir plié votre téléphone.

ColorOS

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Permutation d'écran** pour personnaliser votre permutation d'écran après avoir plié le téléphone. Choisissez parmi les trois options :

- **Continuer à utiliser** : Pliez votre téléphone et continuez à l'utiliser sur l'écran de couverture.
- **Balayer vers le haut pour continuer à utiliser** : Pliez votre téléphone et balayez vers le haut sur l'écran de couverture pour continuer à l'utiliser, ou attendez 3 secondes pour que l'écran se verrouille.
- **Désactiver l'écran** : Après avoir plié votre téléphone, son écran s'éteint.

 Seuls les téléphones pliables au format livre prennent en charge cette fonctionnalité.

Définition d'un fond d'écran interactif Animaux de compagnie pour l'écran de couverture

Le système fournit plusieurs ensembles de fonds d'écran Animaux de compagnie préchargés sur votre appareil. Vous pouvez choisir votre fond d'écran favori et le définir comme fond d'écran de l'écran d'accueil pour l'écran de couverture. À différents moments, l'animal apparaîtra sous différentes formes. Vous ne savez jamais ce que fait votre animal chaque fois que vous allumez l'écran.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'écran pliable > Style d'écran de couverture > Animaux interactifs**.

ColorOS

2. Sélectionnez votre fond d'écran Animaux de compagnie favori, définissez une couleur de texte, puis appuyez sur « Appliquer ».


 Seuls les téléphones pliables à clapet prennent en charge cette fonctionnalité.

Affichage des notifications sur l'écran de couverture

★ Chemin d'accès

Déverrouillez l'écran de couverture et balayez vers le bas pour accéder au tiroir de notifications, où vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :

- Balayez de haut en bas pour afficher plusieurs messages de notification, ou appuyez sur un seul message et dépliez votre téléphone pour afficher les détails de la notification.
- Balayez vers la gauche pour afficher les widgets de l'écran de couverture. Balayez vers la droite pour revenir à la page précédente.
- Appuyez sur l'icône Fermer en bas du tiroir de notifications pour effacer tous les messages.

 Pour désactiver les notifications pour une appli, accédez à **Paramètres > Notifications et barre d'état** et désactivez le commutateur à côté de l'appli.

 Seuls les téléphones pliables à clapet prennent en charge cette fonctionnalité.

Réponse rapide sur l'écran de couverture

Lorsqu'il n'est pas pratique de répondre à un appel, appuyez sur **Réponse SMS** pour choisir un message afin de répondre. Vous pouvez également ajouter des réponses ou les trier.

ColorOS

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'écran pliable > Réponse rapide** et appuyez sur **Ajouter une réponse**. Modifiez votre réponse rapide et appuyez sur **Enregistrer** une fois terminé.
2. Appuyez longuement sur le contenu de la réponse rapide pour le déplacer et le réorganiser.



 Seuls les téléphones pliables à clapet prennent en charge cette fonctionnalité.

Ajout de widgets sur l'écran de couverture


En ajoutant des widgets sur l'écran de couverture, vous pouvez facilement utiliser la fonctionnalité en appuyant sur le widget correspondant sur l'écran de couverture.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'écran pliable > Widgets sur l'écran de couverture** pour effectuer les opérations suivantes :

- Ajouter un widget : À côté de l'appli que vous souhaitez ajouter, appuyez sur  pour ajouter un widget sur l'écran de couverture.
- Supprimer un widget : À côté de l'appli que vous souhaitez supprimer, appuyez sur  pour supprimer l'appli de la liste.
- Ajuster la position : Appuyez longuement sur le widget et déplacez-le pour modifier sa position.

ColorOS

Si vous souhaitez ajouter plus de widgets sur l'écran de couverture, accédez aux paramètres des widgets sur l'écran de couverture, appuyez sur **Applis prises en charge**, puis appuyez sur  à côté d'une appli pour ajouter plus de widgets.

 Seuls les téléphones pliables à clapet prennent en charge cette fonctionnalité.


Affichage en un balayage

Jusqu'à présent, lorsque vous utilisez un ticket ou effectuez un paiement, vous deviez quitter l'appli en cours d'utilisation et ouvrir le ticket ou l'appli de paiement.

L'affichage en un balayage simplifie la gestion de tous types de circonstances difficiles. Désormais, lorsque vous êtes en ligne pour un paiement ou un transport en commun, vous pouvez balayer le code QR de paiement ou le code QR de transport sur l'écran de couverture. Vous pouvez continuer à utiliser l'écran principal pour d'autres applis, car les deux écrans n'interfèrent pas l'un avec l'autre.

★ Chemin d'accès

L'appli dont vous avez besoin sera affichée sur l'écran de couverture lorsque vous la balayerez délicatement vers le haut depuis le bas de l'écran. Elle restera affichée sur l'écran de couverture jusqu'à ce que vous la fermiez.

-  • Actuellement, Affichage en un balayage prend en charge de nombreuses applis, notamment Touch 'n Go, eWallet et Grab.
- Seuls les téléphones pliables à clapet prennent en charge cette fonctionnalité.

ColorOS

Vue scindée


Grâce à l'espace supplémentaire qui accompagne l'écran principal, davantage d'applis peuvent être agréablement intégrées à la vue scindée. La disposition est plus agréable pour les yeux, rendant le multitâche plus efficace.

Vous pouvez voir plusieurs applis à l'écran en même temps grâce à la vue scindée, automatiquement mises à l'échelle, zoomées et organisées pour une expérience optimale.

★ Chemin d'accès

1. Ouvrez votre téléphone pliable.
2. Ouvrez une appli et balayez vers le bas depuis le milieu de l'écran pour accéder à la vue scindée. Puis ouvrez une autre appli.
3. Pour ajouter une autre appli dans la vue scindée, faites apparaître la Barre latérale intelligente, puis faites glisser et déposez l'appli dans la zone indiquant **Faire glisser ici pour ajouter à la vue scindée.**

Lorsque vous scindez la vue entre 2 applis, vous pouvez les disposer horizontalement ou verticalement. Avec 3 applis, le système détermine automatiquement la meilleure disposition. Vous pouvez permuter les positions selon vos besoins.

 Seuls les téléphones pliables au format livre prennent en charge cette fonctionnalité.


ColorOS

Actions courantes en vue scindée

Après avoir activé la vue scindée sur un téléphone pliable au format livre, vous pouvez déplacer ou redimensionner les fenêtres ou changer les applis actuellement ouvertes.

★ Chemin d'accès

- Dans la vue scindée, appuyez longuement sur la poignée en haut de la fenêtre d'une appli et faites-la glisser sur une autre fenêtre pour permuter les positions.
- Appuyez sur la poignée pour redimensionner ou fermer la fenêtre ou pour changer l'appli actuellement ouverte.
- Appuyez sur le diviseur de fenêtre entre deux applis et sélectionnez **Permuter les côtés** pour permuter les positions des applis.
- Affichez la Barre latérale intelligente pour lancer une autre appli via Fenêtre flexible.
- Pincez avec 4 ou 5 doigts pour passer en mode Vue complète. Écartez les doigts pour quitter.

 Seuls les téléphones pliables au format livre prennent en charge cette fonctionnalité.

Deux fenêtres


Deux fenêtres permet de scinder votre écran en deux moitiés pour afficher différents contenus d'une appli.

ColorOS

Par exemple, l'écran gauche affiche la navigation dans l'appli et l'écran droit affiche les détails du contenu. Si vous appuyez sur un titre à gauche, l'écran droit affiche le contenu en dessous, ce qui facilite l'utilisation de votre téléphone.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Écran principal > Deux fenêtres**.
2. Sélectionnez les applis pour lesquelles vous souhaitez activer Deux fenêtres.

 Seuls les téléphones pliables au format livre prennent en charge cette fonctionnalité.

File Dock

File Dock, un moyen plus rapide et plus simple de collecter et de partager des informations

Vous pouvez faire glisser et déposer du texte, des images et des fichiers depuis des applis vers File Dock pour leur stockage temporaire. Transférez du contenu depuis File Dock vers des applis telles que Notes et Mail pour le modifier ou vers des applis telles que Mes fichiers et Photos pour l'enregistrer. Vous pouvez également partager sur WeChat et d'autres applis de messagerie.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités spéciales > Barre latérale intelligente > File Dock** pour confirmer que **File Dock** est activé.

ColorOS

2. Appuyez longuement sur du texte, des images ou des fichiers jusqu'à ce qu'ils flottent, puis faites-les glisser et déposez-les dans la fenêtre flottante File Dock.
3. Ouvrez une autre appli et balayez la barre flottante de Barre latérale intelligente vers l'intérieur pour l'étendre. Appuyez sur **File Dock**, puis faites glisser et déposez son contenu dans l'appli pour le modifier, l'enregistrer ou le partager.

Barre latérale intelligente

Activation de Barre latérale intelligente

Barre latérale intelligente est un outil pratique qui peut être ouvert en balayant depuis le côté de l'écran. Vous pouvez effectuer des actions rapides dans différents scénarios. Barre latérale intelligente vous permet d'ouvrir des applis ou des outils sur n'importe quelle interface. Certaines applis et certains outils peuvent même être ouverts dans des fenêtres flottantes.

De plus, Barre latérale intelligente peut reconnaître différents scénarios d'utilisation et recommander les meilleurs outils pour eux.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités spéciales > Barre latérale intelligente** pour activer **Barre latérale intelligente**.
2. Vous pouvez également appuyer sur **Fonctions intelligentes** pour activer **Fonctions intelligentes**, afin que le système puisse vous recommander des outils et des applis en fonction de vos scénarios d'utilisation.

ColorOS

3. Lorsque vous ne jouez pas à des jeux, vous pouvez trouver la barre flottante de Barre latérale intelligente et la balayer vers l'intérieur pour afficher la Barre latérale intelligente.

Ajustement de la position de la barre latérale intelligente

Lorsque **Barre latérale intelligente** est activée, vous pouvez ajuster la position de la barre latérale intelligente et la transparence de sa barre flottante.

★ Chemin d'accès

1. Recherchez la barre flottante de la barre latérale intelligente et balayez-la vers l'intérieur pour l'étendre.
2. Appuyez longuement sur le haut de la barre latérale intelligente et faites-la glisser jusqu'à la position souhaitée.
3. Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités spéciales > Barre latérale intelligente**, puis faites glisser la barre vers la gauche et la droite pour ajuster la transparence de la barre flottante.

Note rapide pour la prise de notes à tout moment

Lorsque vous devez noter rapidement les détails d'une conférence ou d'un appel vidéo, vous pouvez facilement accéder à Note rapide via la Barre latérale intelligente et en appuyant sur **Note rapide** pour faire apparaître la fenêtre flottante Notes.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, activez d'abord **Barre latérale intelligente**. Pour plus de détails, consultez [Activation de Barre latérale intelligente](#).

★ Chemin d'accès

ColorOS

Recherchez la barre flottante de Barre latérale intelligente, balayez-la vers l'intérieur pour l'étendre, puis sélectionnez **Note rapide**.

Modification et personnalisation de la barre latérale intelligente

La première fois que vous lancez Barre latérale intelligente, vous pouvez voir l'affichage par défaut des outils rapides tels que Traduction d'écran, Capture d'écran, Capture vidéo de l'écran et Note rapide. Vous pouvez personnaliser les fonctionnalités affichées en fonction de vos préférences.

★ Chemin d'accès

1. Recherchez la barre flottante de la barre latérale intelligente et balayez-la vers l'intérieur pour l'étendre.
2. Appuyez sur **Modifier** et appuyez sur « + » ou « - » à côté d'une appli pour ajouter ou supprimer cette appli de la barre latérale.

Vue scindée

Activation de la vue scindée


La vue scindée vous permet de scinder l'écran de votre téléphone et d'afficher deux applis simultanément.

Les deux applis peuvent fonctionner indépendamment l'une de l'autre.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités spéciales** pour activer **Vue scindée**.


ColorOS

-  Le chemin d'accès peut varier selon les modèles. Vous pouvez saisir ce que vous recherchez dans la zone de recherche de Paramètres ou sur l'écran d'accueil.

Activation de la vue scindée

Vous pouvez accéder à la vue scindée à l'aide des méthodes suivantes :

★ Chemin d'accès

- Sur l'écran des tâches récentes, appuyez sur  dans le coin supérieur droit de l'appli qui prend en charge la vue scindée, puis appuyez sur **Vue scindée** dans la liste étendue.
- Vous pouvez également faire glisser une appli qui prend en charge la vue scindée hors de la barre latérale intelligente pour accéder à la vue scindée.

Redimensionnement de la vue scindée

Vous pouvez faire glisser le diviseur entre les vues vers le haut ou vers le bas pour agrandir ou réduire la taille des vues.

Permutation de vues scindées

Appuyez longuement sur le diviseur entre les vues et faites-le glisser jusqu'en haut de l'écran. Ainsi, l'appli dans la partie inférieure sera affichée dans la partie supérieure.

Enregistrement de groupes d'applis dans la vue scindée

Les applis que vous utilisez souvent dans la vue scindée peuvent être enregistrées en tant que groupe sur l'écran d'accueil ou dans les tâches récentes. Vous pouvez ensuite ouvrir les applis dans la vue scindée d'un simple appui.

★ Chemin d'accès

- **Appareil à grand écran** : Dans la vue scindée, appuyez sur le diviseur entre les vues, puis sélectionnez **Enregistrer en tant que groupe d'applis** dans le menu contextuel. Ce groupe d'applis sera enregistré sous la forme d'une icône sur l'écran d'accueil.
- **Appareil ordinaire** : Dans la vue scindée, balayez vers le haut et appuyez longuement depuis le bas de l'écran ou appuyez sur le bouton Récent pour accéder à l'écran des tâches récentes, où vous pourrez enregistrer ce groupe d'applis.

Ouverture d'une fenêtre flottante en vue scindée

Lorsque le téléphone est en vue scindée, vous pouvez ouvrir une autre appli dans une fenêtre flottante. Ainsi, vous pouvez utiliser trois applis en même temps.

★ Chemin d'accès

Une fois le téléphone en vue scindée, vous pouvez également étendre la Barre latérale intelligente et appuyer sur l'icône d'une appli qui peut être ouverte dans une fenêtre flottante.

ColorOS

Sortie de la vue scindée

Dans une vue scindée avec la disposition haut-bas, faites glisser le diviseur entre les vues vers le haut ou le bas pour quitter la vue scindée.

Fenêtre flexible


Activation de Fenêtres flexibles

Fenêtres flexibles vous permet d'ouvrir plusieurs fenêtres d'applis en même temps et de passer de l'une à l'autre.

Vous pouvez également ajuster la façon dont les fenêtres sont affichées. Vous pouvez effectuer plusieurs tâches en jouant à des jeux ou en regardant des vidéos tout en répondant à des messages pour améliorer votre productivité.

★ Chemin d'accès

Vous pouvez activer Fenêtres flottantes de plusieurs façons.

- Accédez aux tâches récentes, appuyez sur  dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur **Fenêtre flottante**.
- Dans la Barre latérale intelligente, appuyez sur l'icône d'une appli prise en charge par Fenêtres flexibles pour l'ouvrir dans une fenêtre flottante.
- Dans l'appli qui prend en charge Fenêtres flexibles, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran pour afficher l'appli dans une fenêtre flottante.

ColorOS

Déplacement d'une fenêtre flottante

Lorsqu'une appli est affichée dans une fenêtre flottante ordinaire, vous pouvez déplacer la fenêtre en déplaçant la poignée située en haut de la fenêtre.

Lorsqu'elle est affichée dans une mini-fenêtre, vous pouvez faire glisser la fenêtre pour la déplacer.

Redimensionnement d'une fenêtre flottante

Lorsqu'une appli est affichée dans une fenêtre flottante, vous pouvez ajuster la taille de la fenêtre.

- Déplacez le coin inférieur gauche ou droit de la fenêtre flottante pour redimensionner la fenêtre.
- Déplacez la fenêtre flottante vers le bord gauche ou droit de l'écran pour réduire la fenêtre à une icône.
- Lorsque la fenêtre flottante est en mode mini, appuyez une fois dessus pour l'agrandir.


Configuration de Fenêtres flexibles

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités spéciales > Fenêtres flexibles** pour configurer les fonctions de Fenêtre flexible.

- En activant le **mode Sans bouton**, les boutons d'action seront masqués. Vous pouvez fermer une fenêtre en appuyant sur la poignée dans la partie supérieure.

ColorOS


- En activant le **Masquage rapide d'une fenêtre dans le jeu**, vous pouvez appuyer à l'extérieur de la fenêtre dans un jeu pour la masquer sur le bord gauche ou droit.
 - En activant le **Partager via la fenêtre flottante**, lorsque vous souhaitez partager des fichiers ou du contenu, vous pouvez ouvrir l'appli correspondante dans une fenêtre flottante.
-  Le chemin d'accès peut varier selon les modèles. Vous pouvez saisir ce que vous recherchez dans la zone de recherche de Paramètres ou sur l'écran d'accueil.

Partage d'images à l'aide de Fenêtre flexible

Fenêtres flexibles vous permet de partager rapidement des images via une fenêtre flottante.

★ Chemin d'accès


1. Ouvrez une fenêtre de chat et étendez la Barre latérale intelligente.
2. Ouvrez l'album dans la Barre latérale intelligente et sélectionnez l'image que vous souhaitez partager.
3. Appuyez longuement sur l'image que vous souhaitez partager jusqu'à ce qu'elle flotte, déplacez-la vers la fenêtre de chat, puis relâchez-la pour l'envoyer.

 Outre le partage d'images par glisser-déposer, vous pouvez également déplacer des fichiers depuis « Mes fichiers » et des notes depuis « Notes » vers la fenêtre de chat pour les partager.

Fenêtres flexibles

Selon vos besoins d'utilisation, vous pouvez basculer une appli vers une fenêtre flottante.

★ Chemin d'accès

1. Lorsque la fonctionnalité Fenêtres flexibles est activée, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran pour accéder à l'écran des tâches récentes.
2. Balayez vers l'appli qui doit être basculée vers une fenêtre flottante et appuyez sur  dans le coin supérieur droit. Dans le menu de liste, appuyez sur **Fenêtres flexibles** pour la basculer vers une fenêtre flottante.

Vous pouvez également étendre la Barre latérale intelligente et appuyer sur l'appli que vous souhaitez ouvrir dans une fenêtre flottante.

Fermeture d'une fenêtre flottante

★ Chemin d'accès

- Appuyez sur le bouton Fermer dans le coin supérieur droit d'une fenêtre flottante pour la fermer.
- Si la fenêtre flottante ne dispose pas d'un bouton Fermer, vous pouvez appuyer en haut de la fenêtre flottante et appuyer sur Fermer dans le menu contextuel.


Lancement rapide

Ouverture d'applis avec le déverrouillage par empreinte digitale

Une fois Lancement rapide activé, vous pouvez ouvrir rapidement Appareil photo, Horloge, Calculatrice et d'autres outils ou applis en balayant lors du déverrouillage de votre téléphone par empreinte digitale.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage par reconnaissance faciale et empreinte digitale > Empreinte digitale > Lancement rapide** pour activer **Lancement rapide**.
2. Vous pouvez afficher les applis actuellement prises en charge par Lancement rapide ou appuyer sur **Modifier** pour choisir les applis qui peuvent être ouvertes de cette façon.
3. Après avoir terminé la modification, appuyez sur ✓ dans le coin supérieur droit.
4. Lorsque l'écran est verrouillé, appuyez longuement sur le capteur d'empreinte digitale sur l'écran jusqu'à ce qu'un menu d'icônes apparaisse, puis balayez votre doigt vers l'icône cible pour ouvrir l'appli ou l'outil.

 Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles. Veuillez vous reporter à l'appareil réel pour connaître ses fonctions et fonctionnalités finales.

ColorOS

Aqua Dynamics

Aqua Dynamics est une fonctionnalité qui affiche les activités en direct les plus importantes pour vous sous forme de bulles ou de cartes dans des emplacements que vous pouvez consulter en un coup d'œil afin de toujours garder en vue les informations importantes et de mener des actions instantanées. En fonction de l'importance des services et de votre navigation sur votre téléphone, les notifications peuvent apparaître dans une bulle ou une carte en haut de votre écran ou dans une carte dans le tiroir de notifications, sur l'écran de verrouillage ou sur Always-On Display.

- Par exemple, lorsque vous utilisez la fonctionnalité de minuteur, vous pouvez revenir à l'écran d'accueil ou accéder à d'autres pages tout en conservant les informations essentielles du minuteur visibles dans la barre d'état.
- Lorsque vous utilisez la fonctionnalité d'enregistrement audio, après être revenu à l'écran d'accueil ou avoir accédé à d'autres pages, vous pouvez toujours voir le processus d'enregistrement dans la barre d'état.

...

★ Chemin d'accès

Mettez à niveau le système d'exploitation de votre téléphone vers ColorOS 14.0 ou une version ultérieure pour utiliser Aqua Dynamics.

 Aqua Dynamics est pris en charge par ColorOS 14.0 et versions ultérieures.

Certains modèles ne prennent peut-être pas en charge cette fonctionnalité.

ColorOS

Utilisation d'Aqua Dynamics

Les services pris en charge par Aqua Dynamics comprennent :

- Point d'accès personnel, minuteur, enregistrement audio, capture vidéo de l'écran, screencast, Multi-Screen Connect et autres activités en temps réel.

★ Chemin d'accès

- Appuyez sur la bulle ou la carte Aqua Dynamics pour accéder à l'appli correspondante.
- Appuyez longuement sur la bulle pour l'étendre en carte. Appuyez longuement sur la carte pour gérer le service actuel.
- Balayez vers le haut, la gauche ou la droite sur la carte pour la réduire.

Désactivation d'Aqua Dynamics


Vous pouvez désactiver Aqua Dynamics en suivant les étapes ci-dessous :

★ Chemin d'accès

- Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le tiroir de notifications, recherchez la carte que vous souhaitez désactiver, balayez-la vers la gauche et appuyez sur **Paramètres**. Dans le panneau contextuel, sélectionnez **Désactiver ce rappel** pour ignorer la notification actuelle, ou sélectionnez **Désactiver les rappels pour ce service** pour désactiver définitivement les notifications de ce service.
- Appuyez longuement sur une carte Aqua Dynamics pour ouvrir un panneau contextuel. Sélectionnez **Désactiver ce rappel** pour ignorer la notification

ColorOS

actuelle, ou sélectionnez **Désactiver les rappels pour ce service** pour désactiver définitivement les notifications de ce service. Pour les notifications affichées sous forme de bulles dans la barre d'état, étendez-les en cartes, puis effectuez les actions pertinentes.

 Contrairement aux notifications, les activités du système telles que les minuteurs, l'enregistrement audio et la capture vidéo de l'écran ne peuvent pas être désactivées, mais vous pouvez les arrêter ou attendre qu'elles se terminent.

Mode Simple

Le système propose le mode Simple, dans lequel la disposition de l'écran d'accueil est plus concise, les icônes et les polices sont plus grandes et votre téléphone est plus facile à utiliser.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités spéciales > Mode Simple** pour accéder au mode Simple.


- En mode Simple, le widget Guide de l'utilisateur du téléphone est ajouté à l'écran d'accueil par défaut.
- En mode Simple, accédez à **Paramètres** et appuyez sur **Quitter le mode Simple** pour revenir au mode standard.

Photos et vidéos


Prise de photos

Prise de photos

★ Chemin d'accès

1. Ouvrez l'appli Appareil photo.
2. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes :
 - Verrouiller la mise au point et l'exposition : Il suffit d'appuyer longuement sur le sujet pour verrouiller la mise au point et l'exposition.
 - Régler l'exposition : Touchez l'écran et balayez vers le haut ou le bas. L'indicateur de luminosité  à côté du cadre de mise au point change lorsque vous déplacez votre doigt.
 - Effectuer un zoom avant ou arrière : Touchez l'écran avec deux doigts et écartez-les pour effectuer un zoom avant ou pincez-les pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également appuyer longuement sur **1x** pour étendre la barre de zoom et la faire glisser pour effectuer un zoom avant ou arrière.
 - Sélectionner un mode d'appareil photo : Faites glisser vers la gauche ou la droite sur la barre Modes dans la partie inférieure pour choisir un mode d'appareil photo.

ColorOS

- Activer ou désactiver le flash : Appuyez sur l'icône du flash  sur l'écran, pour pouvoir le régler sur **Désactivé**, **Activé**, **Automatique** ou **Éclairage d'appoint**. En mode Automatique, l'appareil photo utilise automatiquement le flash en fonction des conditions de lumière ambiante. En mode Éclairage d'appoint, le flash reste allumé pour améliorer l'éclairage.
3. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre une photo.

Prise de photos en mode Portrait

Le mode Portrait vous aide à prendre de plus belles photos à l'aspect professionnel en mode portrait.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Caméra > PORTRAIT**.
2. Lorsque le mode **Portrait** est activé, l'effet bokeh est automatiquement activé. Vous pouvez appuyer sur **Retoucher** et régler l'intensité de l'effet de retouche, ou appuyer sur **Filtres** et choisir parmi différents styles de filtres.


Prise de photos en mode XPAN

Le mode XPAN adopte le rapport classique 65:24 de l'appareil photo XPAN Hasselblad, avec des teintes en noir et blanc et des teintes en couleur. Il recrée l'ambiance cinématographique rétro de Hasselblad, pour enregistrer vos histoires avec des photos.

★ Chemin d'accès



Accédez à **Caméra > PLUS**, et sélectionnez le mode XPAN.



ColorOS

-  Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles. Veuillez vous reporter à l'appareil réel pour connaître ses fonctions et fonctionnalités finales.

Tournage de vidéos

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Caméra > VIDÉO**.
2. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour commencer la prise de vue.
3. Appuyez sur  pour mettre en pause l'enregistrement ; appuyez sur  pour reprendre, puis appuyez sur le bouton de l'obturateur pour arrêter l'enregistrement.

Par défaut, les vidéos sont enregistrées en 1080p, 30 ips. Appuyez sur  >  pour choisir parmi les autres fréquences d'images et résolutions. Des fréquences d'images et des résolutions plus élevées se traduisent par des fichiers vidéo plus volumineux.

-  Vous pouvez appuyer sur  pour prendre une photo pendant l'enregistrement. Cela n'interrompt pas l'enregistrement vidéo.


Stabilité optimale

Stabilité optimale associe des algorithmes et la stabilisation d'image optique pour vous aider à filmer facilement des vidéos stables. Avec la fonctionnalité Stabilité optimale activée, vous pouvez facilement filmer des vidéos fluides et nettes, que vous soyez en train de jouer avec vos enfants, de faire du vélo en ville ou de faire des sports extrêmes en pleine nature.

ColorOS

★ Chemin d'accès


Accédez à **Caméra > VIDÉO** et appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.

 Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles. Veuillez vous reporter à l'appareil réel pour connaître ses fonctions et fonctionnalités finales.

Prise de photos de nuit

Vous pouvez utiliser le mode Nuit lorsque la lumière ambiante est faible. En mode Nuit, l'appareil photo prend plusieurs photos à différentes expositions en succession rapide et utilise un algorithme pour fusionner plusieurs images afin de produire une photo avec des détails saisissants.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Caméra > NUIT**.
2. Appuyez sur le bouton de l'obturateur ou sur  dans le coin supérieur gauche afin d'activer le mode Trépied pour prendre la photo. En mode Trépied, la qualité des photos que vous prenez augmentera significativement.

Prise de photos en pose longue

Le mode pose longue simule l'effet d'une photo prise avec un effet d'obturation plus lent. La pose longue est idéale pour suivre des sujets en mouvement, notamment la circulation nocturne, les coureurs et l'eau qui coule.

Plusieurs modèles de pose longue sont disponibles pour différents scénarios.


- **Circulation** : Capturez les lumières vives et en mouvement des véhicules la nuit.

ColorOS

- Nuages en mouvement et eau qui coule : Donnez l'apparence de magnifiques peintures à l'huile aux chutes d'eau et à d'autres scènes d'eau qui coule.
- Peinture lumineuse : Suivez les objets lumineux lorsqu'ils se déplacent dans des conditions de faible luminosité.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Appareil photo > PLUS**, et sélectionnez **POSE LONGUE**.
2. Appuyez sur l'icône des modèles dans le coin inférieur gauche et choisissez le modèle adapté au scénario.
3. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre une photo.

 Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles. Veuillez vous reporter à l'appareil réel pour connaître ses fonctions et fonctionnalités finales.

Activation du mode Pro

Lorsque vous prenez des photos en mode Pro, vous pouvez régler des paramètres tels que l'ISO, la vitesse d'obturation et les modes de mise au point.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Caméra > PLUS** et sélectionnez **PRO**.
2. En mode **PRO**, vous pouvez régler les paramètres suivants :
 - Sensibilité ISO : Appuyez sur **ISO** et faites glisser la barre pour régler la sensibilité.

Augmentez la sensibilité ISO dans des conditions de faible luminosité et diminuez-la sous une luminosité plus forte pour éviter un bruit excessif dans la photo.

ColorOS

- Vitesse d'obturation : Appuyez sur **Obturateur** et faites glisser la barre pour régler la vitesse d'obturation.

La vitesse d'obturation peut affecter la quantité de lumière capturée par l'appareil photo. Utilisez une vitesse d'obturation inférieure lorsque vous capturez des portraits et des paysages fixes ; utilisez une vitesse plus élevée lorsque vous capturez des personnages ou des scènes en mouvement.

- Compensation d'exposition : Appuyez sur **EV** et faites glisser la barre pour régler l'EV.

Augmentez l'EV dans des conditions de faible luminosité ; diminuez-la sous une forte luminosité.

- Distance focale : Appuyez sur **Mise au point (Mise au point automatique/manuelle)** et faites glisser la barre pour régler manuellement la distance de mise au point.


- Teinte de couleur : Appuyez sur **WB (balance des blancs)** et faites glisser la barre pour régler la balance des blancs.

- Format de fichier : Le mode Pro propose divers formats de fichiers image. Appuyez sur **JPG** en haut de l'écran.

- Les photos occuperont moins d'espace de stockage si vous choisissez le format JPG.
- Si vous choisissez le format RAW, le téléphone enregistrera automatiquement vos photos aux formats JPG et DNG. Bien que le format DNG préserve plus de détails pour le post-traitement, il nécessite plus d'espace de stockage.

ColorOS


- Si vous sélectionnez RAW+, votre téléphone enregistrera automatiquement vos photos uniquement au format DNG. Par conséquent, vous devez prendre une décision en fonction de vos besoins.

 Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles. Veuillez vous reporter à l'appareil réel pour connaître ses fonctions et fonctionnalités finales.

Modification de photos et de vidéos avec Autocollant

Autocollant est une collection d'autocollants de visage et de filtres de retouche du visage intrigants et amusants qui peuvent être appliqués à n'importe quelle photo ou vidéo que vous prenez.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Caméra > PLUS** et sélectionnez **AUTOCOLLANT**.
2. Appuyez sur  sur le côté gauche pour choisir un autocollant. Appuyez sur **Retouche du visage** pour retoucher la photo. Appuyez sur **Filtrer** pour choisir parmi différents styles de filtres.

Prise de photo panoramique


Le mode Panorama procure une vue super large, vous permettant de prendre des photos grand angle avec de la place pour tout ce que vous souhaitez cadrer.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Appareil photo > PLUS** et sélectionnez **PANO**.
2. Une flèche et une ligne horizontale apparaissent au milieu de l'écran pour vous guider. Vous pouvez appuyer sur la flèche pour changer de direction.

ColorOS

3. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour démarrer et déplacez lentement l'appareil photo dans la direction de la flèche. Essayez de maintenir la flèche sur la ligne. Lorsque vous avez terminé, appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur.
4. Après avoir déplacé l'appareil photo aussi loin que le mode Panorama le permet, la photo est prise automatiquement. Vous pouvez également appuyer sur le bouton de l'obturateur à tout moment pour terminer.

-  Pour capturer des immeubles de grande hauteur, vous pouvez faire pivoter le téléphone en orientation paysage et l'orienter lentement vers le haut.
- Déplacez lentement l'appareil photo pour le laisser faire la mise au point et capturer une photo claire et nette qui capture tous les détails. Ainsi, la photo ne sera pas floue.
- Lorsque vous prenez une photo panoramique, essayez de maintenir vos mouvements aussi stables que possible.

Tournage de vidéos en mode Film

Le mode Film offre plus de contrôle sur le tournage de vidéos, ce qui vous permet de créer des vidéos avec votre propre style.


★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Caméra > PLUS**, et sélectionnez **FILM**. Le rapport de forme de film 21:9 en mode paysage est défini par défaut.
2. Vous pouvez activer la lampe torche et la stabilisation (EIS) ou activer la grille sur le côté gauche.

ColorOS

3. Vous pouvez étendre les paramètres professionnels suivants pour les régler sur le côté droit :
 - EV : Compensation d'exposition
 - WB : Balance des blancs
 - S : Vitesse d'obturation
 - ISO : Sensibilité ISO
 - AF : Mode de mise au point
 - Les boutons en bas de l'écran permettent de zoomer entre un objectif ultra-grand angle 0,6x, grand angle 1x et, sur certains modèles, un téléobjectif 3x.

Les fonctions Vidéo ultra nuit, Vidéo HDR et Stabilité optimale ne sont pas disponibles en mode Film.

 Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles. Veuillez vous reporter à l'appareil réel pour connaître ses fonctions et fonctionnalités finales.


Doublez le plaisir avec les vidéos dual-view

Dual-view désigne l'utilisation simultanée des appareils photo avant et arrière du téléphone pour enregistrer des vidéos. Utilisez le mode Dual-view pour rendre le tournage vidéo plus intéressant.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Caméra > PLUS** et sélectionnez **VIDÉO DUAL-VIEW**.

ColorOS

2. Appuyez sur  et choisissez l'une des trois options de disposition d'écran : Scindée (haut/bas), Rectangle (vue PiP) ou Bulle (vue PiP). Vous pouvez déplacer la bulle ou le rectangle partout sur l'écran.
3. Pour échanger les deux vues, appuyez deux fois n'importe où dans une vue ou appuyez sur le bouton de commutation dans le coin inférieur droit.
4. Pour activer la retouche pour l'appareil photo avant, appuyez sur le bouton de retouche dans le coin inférieur droit.

Tournage de vidéos en accéléré

La photographie en accéléré vous permet de condenser des changements au cours d'une période donnée dans des vidéos courtes. L'éclosion des fleurs ou les nuages en mouvement constituent une occasion idéale pour des prises de vue en accéléré.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Appareil photo** > **PLUS**, puis sélectionnez le mode **ACCÉLÉRÉ**.
2. Placez votre téléphone à l'endroit où vous souhaitez tourner une vidéo. Pour réduire les secousses, utilisez un trépied.
3. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour commencer à filmer. Appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur pour arrêter.



Tournage de vidéos au ralenti

Vous pouvez utiliser le mode Ralenti pour capturer tous types de moments, tels que des flocons de neige ou des gouttelettes d'eau qui tombent et des gens qui courent,

ColorOS

qui frappent une balle et qui plongent. Utilisez le mode Ralenti pour ralentir votre clip vidéo et capturer des moments fugaces de manière détaillée.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Appareil photo > PLUS** et sélectionnez **RALENTI**.
2. Appuyez sur le bouton Fréquence d'images dans la partie supérieure pour choisir la fréquence d'images qui convient le mieux à vos besoins, puis appuyez sur le bouton de l'obturateur pour commencer la prise de vue.
3. Appuyez sur  pour mettre en pause l'enregistrement, appuyez sur  pour reprendre et appuyez sur le bouton de l'obturateur pour terminer.

Scanner de texte

Si vous avez du mal à noter toutes les informations présentées sur un tableau blanc ou dans des diapositives de présentation, essayez Scanner de texte.


Utilisez le mode Scanner de texte de l'appareil photo pour prendre une photo des informations dont vous avez besoin, puis enregistrer et extraire le texte afin de générer un compte-rendu, un PowerPoint ou un document au format DOC.

Quels que soient l'angle de prise de vue ou les conditions d'éclairage, les fonctionnalités de correction et d'amélioration du document peuvent restaurer et optimiser votre photo pour améliorer la reconnaissance et l'extraction du texte.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Caméra > PLUS**, sélectionnez le mode **SCANNER DE TEXTE** et appuyez sur le bouton de l'obturateur.



ColorOS

2. Accédez à **Photos > Albums > Scanner de texte**, sélectionnez une photo que vous souhaitez convertir en document, puis appuyez sur  dans le coin inférieur droit pour accéder à l'interface d'ajustement du document.
3. Dans l'interface d'ajustement du document, vous pouvez étirer la photo, choisir **Couleur**, **N&B**, **Contour** ou d'autres modes pour rendre le texte plus lisible.
4. Appuyez sur **Exporter** pour exporter la photo vers un fichier Word, PowerPoint ou Excel. Le document généré sera ouvert dans l'appli WPS, où vous pourrez modifier le document.

Paramètres de l'appareil photo

Vous pouvez régler les paramètres de base de l'appareil photo, tels que le rapport de forme, le minuteur et le flash, dans l'interface de l'appareil photo. D'autres paramètres avancés vous permettent également de mieux prendre des photos et des vidéos.


★ Chemin d'accès

Dans **Caméra**, appuyez sur  dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur  pour accéder à plus d'options.

- Filigrane : Vous pouvez créer un filigrane personnalisé.
- Grille et guides : L'appareil photo propose une grille, des lignes diagonales et des lignes en spirale dorées pour vous aider à composer votre photo.
- Son de l'obturateur : Capturez chaque photo avec un son gratifiant.

ColorOS

- Refléter le selfie : Reflétez le selfie pour en faire une représentation précise de vous-même.
- Enregistrer la localisation : Ajoutez des informations de localisation à vos photos et vidéos lorsqu'elles sont prises.
- Méthodes de prise de vue : Touchez pour faire une prise de vue ou utilisez un geste.
- Action du bouton de volume : Vous pouvez définir différentes fonctions pour les touches de volume, telles que l'obturateur ou le zoom.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les modèles et les versions. Veuillez vous reporter à l'appareil réel pour connaître ses fonctions et fonctionnalités finales.

Prise de selfies avec l'appareil photo arrière


Lorsque le téléphone est ouvert, vous pouvez utiliser l'appareil photo arrière pour prendre des selfies avec une qualité d'image supérieure et obtenir un aperçu de l'image sur l'écran de couverture.

★ Chemin d'accès

1. Dépliez le téléphone et ouvrez l'appli Appareil photo sur l'écran principal.
Appuyez sur  pour passer à l'appareil photo avant.
2. Appuyez sur le bouton **Selfies en haute résolution** dans le viseur et suivez les instructions pour retourner le téléphone et utiliser l'écran de couverture, avec l'appareil photo arrière dirigé vers le sujet. Vous pouvez obtenir un aperçu de l'image et changer de mode sur l'écran de couverture.

ColorOS

3. Appuyez sur le bouton de l'obturateur.


 Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles. Veuillez vous reporter à l'appareil réel pour connaître ses fonctions et fonctionnalités finales.


Modification d'images et de vidéos

Identification et floutage d'informations privées lors de la modification de photos

La pixellisation automatique masque les photos de profil et les noms d'affichage lorsque vous souhaitez partager une capture d'écran de messages de chat, en préservant la sécurité des informations privées de chaque participant au chat.

★ Chemin d'accès

1. Balayez vers le bas avec 3 doigts sur un chat pour faire une capture d'écran.
Appuyez sur la vignette de capture d'écran dans le coin inférieur gauche pour la modifier.
2. Appuyez sur **Pixéliser**, sélectionnez un style et appuyez sur **Automatique**.
3. Vous pouvez également appuyer sur une photo de profil ou sur du texte dans la capture d'écran pour pixéliser ou annuler manuellement la pixellisation.
4. Appuyez sur  .


 Lorsque vous modifiez une image dans Photos, vous pouvez également pixéliser automatiquement des informations privées en appuyant sur **Pixéliser**.

ColorOS

Modification de photos

Vous pouvez régler la luminosité, le rapport de contraste ou la saturation de la photo ; dessiner ou ajouter du texte ou des autocollants ; pixéliser ou retoucher, régler la couleur et la teinte, restaurer d'anciennes photos ou effectuer d'autres actions pour améliorer son apparence.

★ Chemin d'accès

Dans **Photos**, ouvrez l'image que vous souhaitez modifier et appuyez sur  . Vous pouvez ensuite suivre les instructions à l'écran.

Découpage du sujet d'une photo

La fonctionnalité de découpe d'une partie d'une photo peut identifier avec précision le sujet d'une photo (personne, animal, objet fixe, pièce d'identité, etc.), pour vous permettre de le copier, de l'enregistrer ou de le partager rapidement.

★ Chemin d'accès

1. Ouvrez **Photos** et appuyez sur la photo dans laquelle vous souhaitez découper le sujet. Appuyez longuement sur le sujet pour que le système analyse la photo, identifie le sujet et l'extrait.
2. Une fois l'analyse terminée, levez le doigt et appuyez sur **Copier**, **Enregistrer** et **Partager** pour copier, enregistrer et partager le sujet.


Modification de vidéos

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de modification de vidéo disponibles dans **Photos** pour découper ou faire pivoter une vidéo. Vous pouvez également ajouter du

ColorOS

texte, des filigranes, des filtres, des thèmes, de la musique ou des effets spéciaux à la vidéo pour la rendre plus amusante.

★ Chemin d'accès

Entrée **Photos**, ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier et appuyez sur  , puis suivez les instructions à l'écran :

- Appuyez sur **Découper** pour couper la vidéo en déplaçant les curseurs à chaque extrémité de la visionneuse d'images.
- Appuyez sur **Rogner et faire pivoter** pour sélectionner un rapport de forme ou faire pivoter la vidéo.
- Appuyez sur **Thème** pour sélectionner un thème.

Photos

Navigation dans les photos et les vidéos

★ Chemin d'accès

Accédez à **Photos** > **Photos** pour afficher toutes les photos, les vidéos et les captures d'écran.

Vous pouvez également ouvrir la page **Photos**, pincer pour modifier la disposition et naviguer dans vos photos et vos vidéos par année ou par mois.

Recherche rapide de photos

Vous pouvez rechercher des photos par mots-clés dans Photos. Dans la zone de recherche Photos, saisissez la date ou le lieu où une photo a été prise, le texte, les

ColorOS

scènes, les noms ou d'autres éléments inclus dans la photo, ou d'autres informations liées à la photo pour la trouver rapidement.

★ Chemin d'accès


Dans l'appli **Photos** saisissez des mots-clés tels que l'heure ou le lieu d'une photo dans la zone de recherche de la partie supérieure pour trouver rapidement la photo.

Souvenirs

Cette fonctionnalité organise les photos en fonction des événements, de l'heure et des personnes pour créer de superbes albums et vidéos, afin de revivre les beaux moments.

★ Chemin d'accès


1. Accédez à **Photos > Explorer** et balayez vers le haut jusqu'à ce que vous voyiez vos souvenirs.
2. Après avoir accédé à un souvenir, appuyez sur le bouton **Lecture** pour démarrer automatiquement la lecture des photos du souvenir.


Accédez à  > **Modifier** dans le coin supérieur droit pour supprimer certaines photos du souvenir.

Définition d'images comme fonds d'écran et photos de profil

★ Chemin d'accès


ColorOS

Dans l'appli **Photos**, sélectionnez une image que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur  dans le coin inférieur droit, sélectionnez **Définir comme fond d'écran** ou **Définir comme avatar de contact** et suivez les instructions pour terminer.


Lors de la définition d'un fond d'écran, vous pouvez également appuyer sur  pour créer un fond d'écran inventif.

Partage de photos et de vidéos

★ Chemin d'accès

Entrée **Photos**, appuyez sur une photo ou une vidéo, ou appuyez longuement pour sélectionner plusieurs photos et vidéos que vous souhaitez partager, puis appuyez sur  dans le coin inférieur droit. Sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions pour terminer.

Vous pouvez également choisir d'effacer les informations de localisation et d'autres propriétés lors du partage d'une photo ou d'une vidéo pour protéger votre vie privée.

Entrée **Photos**, appuyez sur  > **Paramètres** > **Protection de la vie privée** dans le coin supérieur droit et activez **Supprimer la localisation** et **Supprimer d'autres propriétés**.

Albums

Organisation de vos photos et de vos vidéos en albums

Votre téléphone peut organiser automatiquement vos photos et vos vidéos par source, type ou autres attributs, ce qui facilite leur recherche et leur gestion.

ColorOS

Création automatique de souvenirs

Le téléphone utilise un algorithme pour classer les photos en albums. Certains des albums générés automatiquement comprennent Personnes, Lieux, Paysage et Nourriture.


★ Chemin d'accès


Accédez à **Photos > Explorer**.

Création d'un album

Vous pouvez classer vos photos et vos vidéos en fonction de vos préférences. Par exemple, vous pouvez créer un album « Mes meilleures photos » pour enregistrer vos photos favorites.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Photos > Albums**. Dans le coin supérieur droit, appuyez sur  **>**
Nouvel album. Saisissez un nom pour l'album et enregistrez-le.
2. Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez déplacer vers l'album.

Une fois l'album créé, vous pouvez simplement sélectionner des photos ou des vidéos dans Photos et appuyer sur  pour les déplacer dans l'album.


Ajout de photos et de vidéos à l'album privé

Vous pouvez enregistrer des photos et des vidéos privées dans l'album privé pour éviter de les montrer accidentellement à une autre personne.

ColorOS

Les fichiers enregistrés dans l'album privé n'apparaissent pas dans Photos ni lorsque vous sélectionnez des photos ou des vidéos à partager.


★ Chemin d'accès

Entrée **Photos**, appuyez sur une photo ou appuyez longuement pour sélectionner plusieurs photos que vous souhaitez masquer et accédez à  > **Définir comme privé** en bas.

Affichage de photos et de vidéos dans l'album privé

Vous pouvez afficher des photos et des vidéos masquées via l'une des méthodes suivantes :

★ Chemin d'accès

- Dans l'appli **Photos**, appuyez longuement n'importe où sur la barre d'onglets inférieure jusqu'à ce qu'un écran apparaisse pour vous permettre de saisir le mot de passe de confidentialité. Saisissez ensuite le mot de passe de confidentialité pour afficher les photos et les vidéos masquées.
- Dans l'appli **Photos**, appuyez sur  > **Paramètres**, puis activez **Afficher l'Album privé**. Puis, en bas de la page **Albums**, vous pouvez voir l'album **Privé**. Appuyez dessus et saisissez le mot de passe de confidentialité.
- Accédez à **Paramètres** > **Autorisations et confidentialité** > **Confidentialité** > **Coffre-fort** et appuyez sur **Images et vidéos**.

ColorOS

Restauration de photos et de vidéos supprimées

Votre téléphone conserve les photos et les vidéos supprimées pendant 30 jours après leur suppression.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Photos > Albums > Récemment supprimées**, appuyez longuement pour sélectionner les photos que vous souhaitez conserver sur l'appareil, puis appuyez sur **Restaurer**.

Jeu sur votre téléphone

Moteur de jeu HyperBoost

Le moteur de jeu HyperBoost utilise des technologies telles que le rendu optimisé, l'apprentissage automatique par IA et la régulation intelligente basée sur les performances pour garantir des fréquences d'images stables dans les jeux graphiquement exigeants, pour vous offrir la meilleure expérience de jeu possible.

Assistant de jeu

Assistant de jeu est une appli qui améliore les performances et l'expérience de jeu. Il propose l'optimiseur de jeu, les filtres de jeux, le changeur de voix et d'autres services intégrés aux jeux. Vous pouvez également utiliser Assistant de jeu pour :

- Afficher des informations telles que la latence du réseau, les IPS et le niveau de la batterie.

ColorOS

- Activer ou désactiver des fonctionnalités telles que le mode silencieux, le blocage des notifications, la prise de captures d'écran, la capture vidéo de l'écran et le bloqueur d'appels.

★ Chemin d'accès


1. Accédez à **Game Center > Moi > ⋮ > Assistant de jeu** pour vous assurer que **Assistant de jeu** est activé.
2. Démarrez le jeu et balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche pour faire apparaître Assistant de jeu.

Démarrage rapide

Démarrage rapide vous permet de démarrer un jeu sans attendre le processus de chargement. Lorsque Démarrage rapide est activé, le jeu est mis en cache en arrière-plan. La prochaine fois que vous démarrerez le jeu, vous pourrez y accéder beaucoup plus rapidement.

★ Chemin d'accès

Démarrez le jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche de l'écran pour faire apparaître Assistant de jeu, puis appuyez sur **Démarrage rapide** pour activer cette fonctionnalité.

-  Lorsque Démarrage rapide met en cache un jeu en arrière-plan local, le jeu reste hors ligne jusqu'à ce que vous le démarriez et le connectiez à Internet.

Activation de la prévention d'appuis accidentels dans les jeux

Lorsque vous jouez à des jeux en mode paysage, vous pouvez déclencher accidentellement des gestes système comme une capture d'écran à 3 doigts dans le feu de l'action. Activez Prévention d'appuis accidentels dans les jeux pour désactiver certains gestes en fonction de vos habitudes afin de ne pas être perturbé par un appui accidentel à un moment crucial.

★ Chemin d'accès

1. Démarrez le jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche de l'écran pour faire apparaître Assistant de jeu, qui apparaîtra sur l'écran gauche. Appuyez sur **Optimisation du toucher** et activez **Prévention d'appuis accidentels**.
2. Choisissez les gestes à désactiver en fonction de vos habitudes.


Activation du mode Championnat

En mode Championnat, les alarmes, les notifications et les appels entrants seront bloqués et la barre de notifications, les gestes de navigation, les boutons virtuels et Assistant de jeu seront désactivés pour vous proposer une expérience de jeu plus immersive.

★ Chemin d'accès

ColorOS

1. Démarrez un jeu, balayez vers la droite sur le coin supérieur gauche de l'écran pour faire apparaître Assistant de jeu, puis appuyez sur **Mode Championnat** pour activer cette fonctionnalité.
2. Pour quitter **Mode Championnat**, balayez vers l'intérieur depuis le coin supérieur gauche en tenant votre téléphone horizontalement.

 Cette fonctionnalité n'est opérationnelle qu'avec certains modèles de téléphones et certains jeux. Veuillez vous reporter au contenu de l'appli sur votre téléphone.

Utilisation de Changeur de voix

Lorsque vous passez des appels vocaux pendant que vous jouez, vous pouvez utiliser Changeur de voix pour transformer votre voix en voix de jeune femme, lui donner une sonorité électronique ou ressembler à un personnage de dessin animé ou à une célébrité.

★ Chemin d'accès

1. Démarrez un jeu, balayez de la gauche vers la droite dans la partie supérieure de l'écran pour faire apparaître Assistant de jeu, puis appuyez sur **Changeur de voix**. Vous pouvez choisir parmi tous les effets vocaux disponibles.
2. Sélectionnez votre effet vocal favori et enregistrez vos paramètres pour l'appliquer lors des appels vocaux pendant que vous jouez.
3. L'effet sera désactivé lorsque vous quitterez le jeu.

ColorOS

- ⓘ Cette fonctionnalité n'est opérationnelle qu'avec certains modèles de téléphones et certains jeux. Veuillez vous reporter au contenu de l'appli sur votre téléphone.

Activation des filtres de jeu

Les filtres de jeu proposent différents styles visuels et offrent une expérience de jeu plus riche. De plus, certains filtres peuvent vous aider à détecter plus facilement les ennemis cachés, ce qui vous donne un léger avantage dans une bataille.

★ Chemin d'accès

Démarrez le jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche de l'écran pour faire apparaître Assistant de jeu, puis appuyez sur **Filtres de jeu** et sélectionnez votre filtre favori. Cette fonctionnalité sera automatiquement désactivée lorsque vous quitterez le jeu.

Optimisation des commandes tactiles


Vous pouvez personnaliser la sensibilité au toucher, la réactivité et d'autres paramètres des commandes tactiles de votre téléphone pour une meilleure expérience de jeu.

★ Chemin d'accès

1. Démarrez le jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche pour faire apparaître Assistant de jeu, puis appuyez sur **Optimisation du toucher** > **Sensibilité au toucher**.

ColorOS

2. Réglez les paramètres de sensibilité et de réactivité en déplaçant la barre de contrôle à gauche et à droite.


-  Sensibilité au toucher : Une sensibilité plus faible peut réduire les appuis accidentels, tandis qu'une sensibilité plus élevée rendra le jeu plus réactif à vos interactions tactiles.
- Réactivité au toucher : Avec une réactivité au toucher plus faible, la caméra du jeu se déplace de manière plus fluide lorsque vous balayez l'écran, tandis qu'une réactivité au toucher plus élevée accélère la réponse de la caméra du jeu à vos balayages.

Activation de Vibration 4D

Vibration 4D fournit des effets de vibration plus complets et subtils dans certains scénarios de jeux. Les effets de percussion fournis par Vibration 4D ajoutent une sensation de rythme et d'ambiance à votre combat.

★ Chemin d'accès


Démarrez le jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche pour faire apparaître Assistant de jeu, puis appuyez sur **Vibration 4D** pour l'activer et ajuster les paramètres de vibration selon vos besoins.

-  Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles. Veuillez vous reporter à l'appareil réel pour connaître ses fonctions et fonctionnalités finales.

Écoute de musique pendant le jeu

Lorsque vous jouez à un jeu, vous pouvez lire votre propre musique ou régler le volume du lecteur de musique sans interrompre le jeu avec Assistant de jeu.

★ Chemin d'accès

1. Pendant qu'une chanson est lue en arrière-plan, vous pouvez faire apparaître **Assistant de jeu** en balayant vers l'intérieur depuis le coin supérieur gauche de l'écran dans un jeu, puis basculez entre les chansons, mettez en pause ou lisez de la musique directement dans le module du lecteur de musique.
2. Appuyez sur  pour régler le volume de la musique.

Activation de Réseau intelligent à deux canaux

Vous pouvez améliorer la connectivité avec un réseau mobile lorsque la connexion au réseau Wi-Fi est faible. Activez Réseau intelligent à deux canaux pour réduire la latence du réseau Wi-Fi avec le réseau mobile.

★ Chemin d'accès

Démarrez un jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche pour faire apparaître Assistant de jeu, puis appuyez sur **Optimisation réseau > Sélectionner un réseau** pour activer **Réseau intelligent à deux canaux**.

ColorOS

Services de confort

Prise de captures d'écran ou de captures vidéo de l'écran dans les jeux

Pour capturer les meilleurs moments lors d'un jeu, vous pouvez utiliser l'Assistant de jeu pour faire une **capture d'écran** ou une **capture vidéo de l'écran**.

★ Chemin d'accès

Démarrez un jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche pour faire apparaître Assistant de jeu, puis appuyez sur l'icône **Faire une capture d'écran** ou **capture vidéo de l'écran** pour faire une capture d'écran ou démarrer une capture vidéo de votre écran.

Notifications par info-bulle dans les jeux

La fonctionnalité Notifications par info-bulle affiche WhatsApp, Messenger, Messenger Lite, Telegram et Messages sous forme de danmaku dans Jeux, pour ne manquer aucune information importante.

Comment activer la fonctionnalité

1. Démarrez un jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche pour faire apparaître Assistant de jeu, puis appuyez sur **Notifications par info-bulle**.
2. Sélectionnez **Notifications par icône** ou **Notifications par info-bulle**.


ColorOS

- Lorsque **Notifications par icône** est sélectionné, les messages entrants apparaissent à l'écran sous forme d'icône et vous pouvez appuyer sur l'icône pour rédiger une réponse rapide.
 - Lorsque **Notifications par info-bulle** est sélectionné, les messages entrants sont affichés sous forme de danmaku défilant.
3. Vous pouvez personnaliser la vitesse des puces, l'opacité, le nombre de danmaku affichés, ainsi que la couleur d'arrière-plan.

Verrouillage de l'orientation de l'écran pendant les jeux

Même si vous avez désactivé Rotation automatique, certaines applis peuvent toujours reconnaître l'orientation de votre téléphone et faire pivoter l'écran en conséquence. Lorsque vous jouez à des jeux, vous pouvez verrouiller l'orientation de l'écran dans Assistant de jeu pour l'empêcher de pivoter.

★ Chemin d'accès

Démarrez un jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche pour faire apparaître Assistant de jeu, puis appuyez sur .


Réponse aux messages dans une fenêtre flottante en jouant à un jeu

Lorsque vous jouez à un jeu, vous pouvez répondre aux messages de chat dans une fenêtre flottante sans quitter le jeu.

★ Chemin d'accès

ColorOS

1. Démarrez un jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche pour faire apparaître Assistant de jeu.
2. Appuyez sur l'icône de l'appli depuis le côté pour ouvrir une fenêtre flottante de chat.
3. Appuyez longuement et déplacez la partie centrale supérieure de la fenêtre flottante pour changer sa position.

 Les applis qui peuvent être affichées dans un chat en fenêtre flottante sont indiquées dans Assistant de jeu.

Verrouillage de la luminosité de l'écran en jouant à des jeux

La luminosité de l'écran peut avoir une influence directe sur votre contrôle pendant un jeu. Pour empêcher la luminosité automatique d'interférer avec votre jeu, vous pouvez verrouiller la luminosité de l'écran lorsque vous jouez à des jeux.

★ Chemin d'accès

1. Démarrez le jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche pour faire apparaître Assistant de jeu, puis appuyez sur **Luminosité**. Faites glisser vers la gauche et la droite pour régler la luminosité de l'écran.
2. Appuyez sur l'icône Verrouillage de la luminosité pour verrouiller ou déverrouiller la luminosité de l'écran.

ColorOS

Blocage des notifications pendant les jeux

Vous pouvez bloquer les notifications de bannière lorsque vous jouez pour éviter les interruptions.

★ Chemin d'accès

Démarrez un jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche pour faire apparaître Assistant de jeu, puis appuyez sur l'icône **Bloquer les notifications** pour activer ou désactiver cette fonctionnalité.

Blocage des appels pendant le jeu

Si vous ne voulez pas être dérangé par les appels entrants pendant le jeu, activez **Bloqueur d'appels**.

★ Chemin d'accès

Démarrez le jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche pour faire apparaître Assistant de jeu, puis appuyez sur l'icône **Bloqueur d'appels** pour activer ou désactiver cette fonctionnalité.


Utiliser uniquement la carte SIM de données par défaut pendant le jeu

Lorsque vous jouez à des jeux avec deux cartes SIM dans votre téléphone, la latence du réseau peut devenir plus élevée. Vous pouvez désactiver temporairement la carte SIM de données autre que celle par défaut en jouant pour améliorer la stabilité de la connexion Internet.

★ Chemin d'accès

ColorOS

Démarrez un jeu, balayez de la gauche vers la droite dans la partie supérieure de l'écran pour faire apparaître Assistant de jeu et appuyez sur **Optimisation réseau** > **Sélectionner un réseau**. Activez **Utiliser uniquement la carte SIM de données par défaut** quand vous en avez besoin.

 Lorsque cette fonctionnalité est activée, la carte SIM de données autre que celle par défaut ne peut pas recevoir d'appels.

Connexion multi-appareils

Multi-Screen Connect


Multi-Screen Connect

Multi-Screen Connect vous permet d'associer de manière transparente votre téléphone à votre PC ou votre tablette et de transférer rapidement des fichiers et des données entre les appareils. Une fois vos appareils connectés via **Multi-Screen Connect**, vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes :

- **Miracast** : Diffusez l'écran de votre téléphone sur un PC ou un tablette pour pouvoir afficher les fichiers du téléphone et contrôler le téléphone sur un écran plus grand.
- **Transfert de fichiers inter-appareils** : Faites glisser et déposez des fichiers entre votre téléphone et votre PC ou votre tablette pour transférer rapidement des fichiers.

ColorOS

- **Modification de fichiers inter-appareils** : Ouvrez et modifiez un fichier de votre téléphone directement sur votre PC. Le fichier modifié sera automatiquement enregistré sur votre téléphone.
- **Relais d'appli entre tablette et téléphone** : Démarrez une appli sur votre téléphone et reprenez là où vous en étiez sur votre tablette.
- **Synchroniser les presse-papiers** : Partagez le presse-papiers entre votre téléphone et votre PC ou votre tablette. Le contenu copié sur un appareil peut être directement collé sur un autre appareil.
- **Synchroniser les médias** : Les photos, vidéos, captures d'écran et captures vidéo de l'écran prises sur votre téléphone peuvent être synchronisées et enregistrées sur votre PC ou votre tablette en temps réel.
- **Synchroniser les notifications** : Les notifications reçues sur votre téléphone peuvent être synchronisées avec votre PC ou votre tablette pour vous permettre de répondre directement depuis cet appareil.
- **Appels inter-appareils** : Passez et recevez des appels vocaux sur votre PC et basculez entre la sortie audio du PC et celle du téléphone pendant votre appel.

 Pour des détails sur les appareils qui prennent en charge cette fonctionnalité, veuillez consulter le site Web officiel (connect.oppo.com).


ColorOS

Activation de la connexion automatique pour les appareils avec le même compte

Si vous avez plusieurs appareils, connectez-vous simplement au même compte sur ces appareils, pour pouvoir établir rapidement une connexion via **Connexion automatique**, ce qui facilite la diffusion d'écrans et le transfert de fichiers entre les appareils.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Connexion et partage > Multi-Screen Connect** et activez **Connexion automatique**. Votre téléphone détectera et se connectera automatiquement aux appareils connectés au même compte.

 Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur ColorOS 13.1 et versions ultérieures.

Connexion de votre téléphone et de votre tablette


Une fois votre téléphone et votre tablette connectés via Multi-Screen Connect, vous pouvez facilement transférer des fichiers entre eux ou contrôler votre téléphone directement depuis votre tablette.

★ Chemin d'accès

1. Tirez deux fois la barre d'état vers le bas pour étendre complètement Paramètres rapides, puis activez **Multi-Screen Connect**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Connexion et partage > Multi-Screen Connect** et activez **Multi-Screen Connect**.

ColorOS

2. Activez **Multi-Screen Connect** de la même manière sur votre tablette. Tenez votre téléphone près de votre tablette et suivez les instructions à l'écran pour les connecter.
3. Une fois la connexion établie, une fenêtre de l'écran de votre téléphone apparaît sur votre tablette et vous pouvez contrôler directement votre téléphone depuis la tablette.
4. Pour fermer la fenêtre Screencast, appuyez sur le bouton Fermer et sélectionnez **Déconnecter**.

 Si votre téléphone et votre tablette sont connectés au même compte, vous pouvez également utiliser **Connexion automatique** pour établir rapidement une connexion. Pour plus de détails, veuillez consulter [Activation de la connexion automatique pour les appareils avec le même compte](#).

Transfert de fichiers entre votre téléphone et votre tablette

Une fois votre téléphone et votre tablette connectés via Multi-Screen Connect, vous pouvez facilement faire glisser et déposer des fichiers entre eux.

★ Chemin d'accès

- **Transfert de votre téléphone vers votre tablette** : Dans la fenêtre de l'écran du téléphone sur votre tablette, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez envoyer, appuyez longuement jusqu'à ce que l'icône Déplacer apparaisse à l'écran, puis déplacez le fichier directement hors de la fenêtre de téléphone.
- **Transfert de votre tablette vers votre téléphone** : Dans l'appli Photos ou n'importe quel dossier sur votre tablette, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez envoyer, appuyez longuement jusqu'à ce que l'icône Déplacer

ColorOS

apparaître à l'écran, puis déplacez le fichier directement vers la fenêtre de téléphone.

Vous pouvez afficher les fichiers reçus dans **Fichiers > Multi-Screen Connect** sur votre téléphone ou votre tablette.

Synchronisation du presse-papiers entre votre téléphone et votre tablette

Une fois votre téléphone et votre tablette connectés via Multi-Screen Connect, vous pouvez copier, couper et coller du texte entre la tablette et la fenêtre de téléphone, comme si vous utilisiez le même appareil.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Connexion et partage > Multi-Screen Connect >**

Synchronisation du contenu et assurez-vous que **Synchroniser les presse-papiers** est activé.

Synchronisation des photos et des vidéos du téléphone avec des tablettes

Une fois votre téléphone et votre tablette connectés via Multi-Screen Connect, lorsque vous utiliserez le téléphone pour prendre des photos, des vidéos, des captures d'écran ou des captures vidéo de l'écran, elles seront automatiquement enregistrées sur votre tablette. Vous n'aurez donc pas besoin de les partager manuellement.

★ Chemin d'accès

ColorOS

1. Sur votre téléphone, accédez à **Paramètres > Connexion et partage > Multi-Screen Connect > Synchronisation du contenu** et assurez-vous que **Synchroniser les médias** est activé.
2. Prenez une photo, une vidéo, une capture d'écran ou une capture vidéo de l'écran sur votre téléphone.
3. Vous recevrez une notification sur la tablette. Appuyez sur cette notification et appuyez sur **Enregistrer**.
4. Accédez à Photos sur la tablette pour afficher l'image ou la vidéo qui vient d'être enregistrée.

Relais d'appli entre votre téléphone et votre tablette

Vous pouvez démarrer une tâche avec une appli sur votre téléphone, puis basculer sur la même appli sur votre tablette et continuer la tâche sur la tablette.

Par exemple, si vous êtes au milieu d'un article sur WeChat, lorsque vous appuyez pour ouvrir WeChat sur la tablette, le même article apparaîtra et sera synchronisé sur la dernière page que vous avez lue.

★ Chemin d'accès

1. Connectez-vous au même compte sur votre téléphone et votre tablette pour établir automatiquement une connexion.
2. Sur votre téléphone, accédez à **Paramètres > Connexion et partage > Multi-Screen Connect** et assurez-vous que **Relais d'appli** est activé.

ColorOS

- Cette fonctionnalité nécessite que les deux appareils fonctionnent sous ColorOS 13.1 ou une version ultérieure et que les deux appareils soient connectés au même compte.
- Seules certaines applis prennent en charge Relais d'appli. Veuillez vous référer à votre téléphone pour plus de détails.

Partage de la connexion mobile, des appels et des SMS avec votre tablette

Une fois votre téléphone et votre tablette connectés, vous pouvez utiliser directement le réseau mobile de votre téléphone pour vous connecter à Internet, ainsi que passer et recevoir des appels et des SMS sur votre tablette.

★ Chemin d'accès


1. Connectez-vous au même compte sur votre téléphone et votre tablette pour établir automatiquement une connexion.
2. Accédez à **Paramètres > Connexion et partage > Multi-Screen Connect > Partage de communication** et activez **Partage des données mobiles**, **Partage d'appels** ou **Partage de messages** selon vos besoins.

Sur la tablette, vous pouvez utiliser directement le réseau et les données mobiles de votre téléphone pour passer des appels, envoyer des SMS ou consulter du contenu sur Internet.


Multi-Screen Connect entre un téléphone et un ordinateur portable

★ Chemin d'accès


1. Accédez à <https://connect.oppo.com> sur votre PC pour télécharger et installer **Multi-Screen Connect**.
2. Tirez deux fois la barre d'état vers le bas pour ouvrir et étendre Paramètres rapides, puis activez **Multi-Screen Connect**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Connexion et partage** et activez **Multi-Screen Connect**.
3. Lorsque votre téléphone est à proximité de votre PC, une fenêtre contextuelle s'affiche sur votre téléphone. Suivez les instructions pour vous connecter.

Vous pouvez également appuyer sur Scanner pour connecter dans le coin inférieur droit de la fenêtre **Multi-Screen Connect** sur votre PC. Sur votre téléphone, ouvrez Multi-Screen Connect et appuyez sur  dans le coin inférieur droit pour scanner le code QR généré sur votre PC pour vous connecter.

Une fois la connexion établie, une fenêtre de l'écran de votre téléphone apparaîtra sur votre PC. Vous pouvez contrôler directement votre téléphone avec le clavier et la souris de votre PC.

Appuyez sur  en haut de la fenêtre de téléphone pour configurer des fonctionnalités telles que Masquer une fois ancré sur le côté, Synchroniser les notifications, etc.

ColorOS

Pour vous déconnecter, appuyez sur  > **Déconnecter** en haut de la fenêtre de téléphone sur votre PC ou tirez la barre d'état vers le bas et appuyez sur **Déconnecter** dans OPSynergy.

Multi-Screen Connect fonctionne désormais avec la plupart des modèles d'ordinateurs portables. Si la connexion échoue, veuillez vérifier si votre ordinateur portable prend en charge cette fonctionnalité.

Transfert de fichiers entre un téléphone et un ordinateur portable

- **Transfert d'images et de vidéos d'un téléphone vers un PC** : Dans la fenêtre de téléphone sur l'écran du PC, ouvrez **Photos**, faites un clic droit sur l'image ou la vidéo que vous souhaitez envoyer (vous pouvez sélectionner plusieurs images et vidéos), puis appuyez longuement sur le bouton gauche de la souris. Attendez que l'icône Déplacer apparaisse, puis déplacez les fichiers vers votre PC.
- **Transfert de fichiers d'un téléphone vers un PC** : Dans la fenêtre de téléphone sur le PC, ouvrez **Mes fichiers**, faites un clic droit sur le fichier que vous souhaitez envoyer (vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers), puis appuyez longuement sur le bouton gauche de la souris. Attendez que l'icône Déplacer apparaisse, puis déplacez les fichiers vers votre PC.
- **Transfert de fichiers d'un PC vers un téléphone** : Sur votre PC, sélectionnez le fichier que vous souhaitez envoyer et déplacez-le directement vers la fenêtre de téléphone sur le PC. Vous pouvez également faire un clic droit sur

ColorOS

le fichier que vous souhaitez envoyer, puis sélectionner **Envoyer sur mon téléphone via Multi-Screen Connect** dans le menu de raccourci contextuel.

Vous pouvez afficher les fichiers reçus dans **Mes fichiers > Multi-Screen Connect** sur votre téléphone.

Ouverture de fichiers et d'applis du téléphone sur des ordinateurs portables

Une fois votre téléphone et votre PC connectés, l'écran de votre téléphone apparaîtra sur votre PC. Vous pouvez contrôler votre téléphone avec le clavier et la souris de votre PC.

- **Ouverture d'applis** : Faites un clic gauche sur l'icône d'une appli pour ouvrir directement l'appli. Faites un clic droit sur l'icône d'une appli pour ouvrir des outils rapides pour l'appli. Cliquez sur la zone de texte pour saisir du texte directement avec le clavier.
- **Ouverture de plusieurs fenêtres de téléphone** : Vous pouvez créer jusqu'à 3 fenêtres de téléphone sur votre PC. Sur une fenêtre de téléphone, ouvrez une appli prise en charge (telle que Messages) et cliquez sur **Ouvrir dans une nouvelle fenêtre** en haut de la fenêtre pour créer une nouvelle fenêtre sur le bureau du PC.
- **Modifier les fichiers du téléphone avec le logiciel du PC** : Faites un clic droit sur un fichier et utilisez le logiciel de votre PC pour ouvrir et modifier ce fichier. Cliquez sur Enregistrer et le fichier modifié sera automatiquement enregistré sur votre téléphone.

ColorOS

- **Partager le presse-papiers** : Copiez du texte sur votre PC, puis faites un clic droit et collez-le dans la zone de saisie de la fenêtre de téléphone. Vous pouvez également copier du texte depuis la fenêtre de téléphone et le coller sur votre PC.

Connexion de votre téléphone à votre PC

Windows

Après avoir connecté votre téléphone à votre PC Windows, vous pouvez afficher les notifications, répondre aux appels, afficher des photos et utiliser des applis directement depuis votre PC.

★ Chemin d'accès

1. Sur votre téléphone, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour afficher Paramètres rapides, balayez à nouveau vers le bas pour l'étendre et appuyez sur **Lien avec Windows**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Connexion et partage > Lien avec Windows**.
2. Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois, vous devez appuyer sur **Associer votre téléphone et votre PC** sur votre téléphone. Sur votre PC Windows, ouvrez l'appli **Phone Link**. Vous pouvez également accéder à www.aka.ms/linkphoneqr dans votre navigateur et suivre les instructions pour afficher un code QR.
3. Sur votre téléphone, appuyez sur **Continuer**, puis scannez le code QR sur votre PC avec votre téléphone. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter, connectez les appareils et accordez les autorisations nécessaires.

ColorOS

4. Une fois les appareils connectés, vous pouvez envoyer des SMS, afficher des photos, utiliser les applis du téléphone et passer des appels sur votre PC.
5. Après la configuration initiale, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité tant que **Lien avec Windows** est activé sur votre téléphone et **Phone Link** fonctionne sur votre PC Windows.

ScreenCast

Diffusion de l'écran du téléphone sur une télévision

★ Chemin d'accès

1. Connectez votre téléphone et la télévision sur le même réseau Wi-Fi.
2. Activez la fonction ScreenCast sur une télévision. Les fabricants utilisent des noms différents. Les expressions à rechercher comprennent ScreenCast, Duplication d'écran, Interactions multi-écrans et Miracast. Veuillez consulter le manuel de votre télévision.
3. Sur votre téléphone, tirez deux fois la barre d'état vers le bas pour ouvrir et étendre Paramètres rapides, puis activez **ScreenCast**.

Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Connexion et partage > ScreenCast > Rechercher des appareils d'affichage**.

4. Dans les résultats de la recherche, appuyez sur la télévision cible pour établir une connexion.

Utilisation d'autres applis sur le téléphone pendant la diffusion


Lorsque vous diffusez une appli depuis votre téléphone sur une télévision, vous pouvez également utiliser d'autres applis sur votre téléphone en même temps.

★ Chemin d'accès

1. Diffusez votre téléphone sur une télévision. Reportez-vous à [Diffusion de l'écran du téléphone sur une télévision](#) pour plus de détails.
2. Ouvrez l'appli que vous souhaitez diffuser sur votre téléphone et appuyez sur l'icône Screencast dans la barre d'état. Ensuite, appuyez sur **Modes screencast** et sélectionnez **Écran de l'appli Diffusion uniquement**.

Si vous voyez **Rapport de forme** en bas de l'écran lorsque vous diffusez une appli, cela signifie que l'appli peut être affichée en plein écran sur une télévision. Appuyez sur **Rapport de forme** et sélectionnez **Adapter à la TV** pour afficher l'appli en plein écran sur la télévision.

3. Revenez à l'écran d'accueil sur votre téléphone pour utiliser d'autres applis pendant la diffusion.

 Pour diffuser des applis vidéo en plein écran sur une télévision, la télévision doit prendre en charge HappyCast, Miracast ou OPPO Screencast.

Masquage des notifications et des appels pendant la diffusion

Lorsque vous diffusez l'écran de votre téléphone sur votre télévision, la télévision affiche tout sur l'écran de votre téléphone par défaut. Pour garantir que les informations privées, telles que les notifications et les appels entrants, ne soient pas visibles par d'autres personnes, vous pouvez choisir de ne pas afficher les notifications et les appels pendant la diffusion.

★ Chemin d'accès

1. Pour diffuser l'écran de votre téléphone sur une télévision, veuillez consulter [Diffusion de l'écran du téléphone sur une télévision](#).
2. Appuyez sur l'icône Screencast dans la barre d'état et activez **Masquer les notifications** pour masquer les informations privées telles que les notifications et les appels entrants sur les grands écrans.

Activation de Diffusion écran éteint

Lorsque vous diffusez l'écran de votre téléphone sur une télévision, vous pouvez activer **Diffusion écran éteint** pour économiser l'énergie du téléphone.

★ Chemin d'accès

1. Pour diffuser l'écran de votre téléphone sur une télévision, veuillez consulter [Diffusion de l'écran du téléphone sur une télévision](#).

ColorOS

2. Appuyez sur l'icône Screencast sur la barre d'état et activez **Diffusion écran éteint**. Vous pouvez à présent éteindre l'écran de votre téléphone sans interrompre la diffusion de l'écran.

Connexion d'imprimantes

Impression sans fil

L'impression sans fil est une fonctionnalité d'impression intégrée qui vous permet d'imprimer des documents directement depuis votre téléphone. Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez simplement votre téléphone et l'imprimante sur le même réseau Wi-Fi.

Vous pouvez sélectionner une imprimante et configurer des paramètres tels que le nombre de copies, l'orientation, la plage de pages et le format du papier. Cette fonctionnalité prend en charge les formats de fichiers image courants et les fichiers PDF. Vous pouvez lancer la tâche d'impression via divers services d'impression tels que le service de connexion natif de votre imprimante.

Ajout d'une imprimante

Avec l'impression sans fil, vous pouvez connecter une imprimante à votre téléphone pour imprimer des documents directement depuis votre téléphone. Voici quelques façons d'ajouter une imprimante.

★ Chemin d'accès

- Ajout d'une imprimante via l'adresse IP

ColorOS

Accédez à **Paramètres > Connexion et partage > Impression > Service**

d'impression par défaut. Dans le coin supérieur droit, appuyez sur **+** > **Rechercher par adresse IP**, saisissez l'adresse IP et appuyez sur **Ajouter** pour terminer.

- Ajout d'une imprimante via Wi-Fi

Accédez à **Paramètres > Connexion et partage > Impression > Service**

d'impression par défaut. Dans le coin supérieur droit, appuyez sur **+** > **Recherche d'appareils Wi-Fi Direct**. Faites votre sélection parmi les appareils disponibles et appuyez sur **Connecter** pour terminer.

- Ajout d'une imprimante via Rechercher des imprimantes

Accédez à **Paramètres > Connexion et partage > Impression > Service**

d'impression par défaut. Une liste d'imprimantes s'affiche alors. Vous pouvez en choisir une pour la connecter à votre appareil.

Installation de services d'impression tiers

Si votre téléphone a été connecté au même réseau Wi-Fi que l'imprimante et **Service d'impression par défaut** est activé, mais vous ne trouvez pas l'imprimante, il est possible que le service d'impression par défaut ne prenne pas en charge ce modèle d'imprimante. Vous devez télécharger le plug-in ou l'appli du service d'impression tiers compatible pour vous connecter à l'imprimante.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Connexion et partage > Impression** et appuyez sur **Ajouter le service d'impression**. Sélectionnez le service d'impression requis, téléchargez et installez-le, puis reconnectez-vous à l'imprimante.

ColorOS

Impression de fichiers

Vous pouvez imprimer des documents directement depuis votre téléphone en connectant simplement le téléphone et l'imprimante au même réseau Wi-Fi.

★ Chemin d'accès

- **Impression d'un document**
 1. Accédez à **Mes fichiers** ou **Photos**, appuyez longuement sur le fichier ou la photo que vous souhaitez imprimer, puis appuyez sur **Envoyer** > **Impression** dans le coin inférieur gauche.
 2. Choisissez **Imprimante** et connectez-vous à une imprimante, puis ouvrez un aperçu du fichier et configurez les paramètres d'impression.
 3. Appuyez sur **Impression** pour démarrer.

Confidentialité et sécurité

Mot de passe de confidentialité

Activation du mot de passe de confidentialité

Le mot de passe de confidentialité est uniquement utilisé pour accéder à des fonctionnalités liées à la confidentialité. Une fois cette fonctionnalité activée, vous pouvez l'utiliser pour la vérification dans des fonctionnalités de confidentialité telles que Chiffrement d'applications, Masquer les applis et Coffre-fort.

★ Chemin d'accès

ColorOS

Accédez à **Paramètres > Mot de passe et sécurité > Mot de passe de confidentialité** et suivez les instructions pour définir un mot de passe et saisir vos réponses aux questions de sécurité.

Protection des paiements

Activation de la protection des paiements pour sécuriser vos paiements

Lorsque vous utilisez une appli (telle que WeChat et Alipay) pour effectuer un paiement, la fonctionnalité **Protection des paiements** analysera et vérifiera automatiquement l'environnement de paiement pour garantir la sécurité du paiement.

Protection des paiements est activé par défaut. Si vous téléchargez et installez des applis de paiement sur votre téléphone, ces applis seront protégées par **Protection des paiements**. Chaque fois que vous effectuerez un paiement, cette fonctionnalité analysera et vérifiera automatiquement l'environnement de paiement. S'il existe un risque de sécurité, elle enverra un message pour vous alerter.

Vous pouvez ouvrir **Protection des paiements** pour vérifier l'environnement de paiement et savoir quelles applis sont protégées. Vous pouvez également télécharger plus d'applis.

★ Chemin d'accès

Vous pouvez ouvrir **Protection des paiements** via l'une des méthodes suivantes :

- Accédez à **Gestionnaire de téléphone > Outils > Protection des paiements**.

ColorOS

- Accédez à **Paramètres > Mot de passe et sécurité > Sécurité du système > Protection des paiements.**

Masquer les applis


Masquage des applis aux regards indiscrets

Vous pouvez masquer les applis que vous ne souhaitez pas que les autres voient, dont les icônes et les notifications d'applis. Les applis masquées n'apparaîtront pas dans les tâches récentes.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Confidentialité > Confidentialité > Masquer les applis.**
2. Activez le commutateur à côté de l'appli que vous souhaitez masquer et suivez les instructions pour définir le code d'accès. Veuillez noter que le code d'accès doit commencer et se terminer par #.


Si vous devez accéder à une appli masquée, ouvrez le clavier dans **Téléphone** et saisissez le code d'accès.

Si vous devez modifier le code d'accès, veuillez appuyer sur  > **Changer le code d'accès** dans le coin supérieur droit et saisir le nouveau code d'accès.


Espace privé


Ajout de fichiers à Coffre-fort

Coffre-fort peut masquer vos photos, vidéos, audio, notes, documents et autres fichiers de Photos, Mes fichiers, Notes et d'autres applis. Vous ne pouvez accéder à Coffre-fort qu'après avoir saisi le mot de passe de confidentialité.

-  Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez d'abord définir un mot de passe de confidentialité. Veuillez consulter [Activation du mot de passe de confidentialité](#).

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Confidentialité > Confidentialité > Coffre-fort**.
2. Saisissez le mot de passe de confidentialité en suivant les instructions et activez les types de fichiers que vous souhaitez ajouter, tels que **Images et vidéos**.
3. Appuyez sur  , sélectionnez les images et les vidéos que vous souhaitez masquer, puis appuyez sur **Définir comme privé**.

Vous pouvez également sélectionner les fichiers depuis l'appli et les définir comme privés. Par exemple, dans **Mes fichiers**, appuyez longuement pour sélectionner plusieurs fichiers et choisissez  > **Définir comme privé**.

Affichage de fichiers dans Coffre-fort

Vous pouvez afficher des fichiers dans Coffre-fort de différentes manières.

★ Chemin d'accès

ColorOS

Accédez à **Paramètres > Confidentialité > Confidentialité > Coffre-fort** et saisissez le mot de passe de confidentialité.

Dans **Coffre-fort**, appuyez longuement sur un fichier pour le sélectionner, puis définissez-le comme public ou supprimez-le.




Vous pouvez également accéder à Coffre-fort depuis **Mes fichiers** ou **Photos**.

Appuyez longuement sur la barre d'outils dans la partie inférieure pour faire apparaître l'interface **Saisir le mot de passe de confidentialité**. Saisissez le mot de passe pour afficher les fichiers, les images et les vidéos dans Coffre-fort.

Verrouillage d'appli

Verrouillage d'applis importantes à l'aide de Verrouillage d'appli

Vous pouvez verrouiller des applis importantes en activant la fonctionnalité Verrouillage d'appli. Les applis verrouillées ne seront accessibles qu'à l'aide du mot de passe de confidentialité. Avec Verrouillage d'appli, ne vous inquiétez pas que d'autres personnes accèdent à des applis importantes sans votre autorisation lorsqu'elles utilisent votre téléphone.

 Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez d'abord définir un mot de passe de confidentialité. Veuillez consulter [Activation du mot de passe de confidentialité](#).

★ **Chemin d'accès**

ColorOS

1. Accédez à **Paramètres > Confidentialité > Confidentialité > Verrouillage d'appli.**
2. Saisissez votre mot de passe de confidentialité, activez **Verrouillage d'appli**, puis choisissez les applis que vous souhaitez verrouiller.

Fonction de clonage du système

Système clone, votre espace privé

La fonction de clonage du système vous permet de créer un système clone dans lequel les applis et les données existent séparément du système principal.

Le système clone est accessible avec une empreinte digitale ou un mot de passe, procurant un système autonome sûr et pratique qui protège votre vie privée et vous aide à séparer votre travail de votre vie personnelle.

Création et accès à un système clone

Créer un système clone


Accédez à **Paramètres > Autorisations et confidentialité > Confidentialité > Fonction de clonage du système > Démarrer**. Saisissez votre mot de passe d'écran de verrouillage et définissez un mot de passe pour le système clone. Un système clone est alors créé.

Accéder à un système clone

Une fois qu'un système clone est créé, vous pouvez accéder au système clone à l'aide des deux méthodes suivantes.

ColorOS

- Lors du déverrouillage de votre téléphone, saisissez le mot de passe que vous avez défini pour le clone afin d'accéder rapidement au système clone.
- Ou, dans le système principal, accédez à **Paramètres > Autorisations et confidentialité > Confidentialité > Fonction de clonage du système**. Appuyez sur **Accéder au système clone**. Saisissez ensuite le mot de passe du système clone.

 Si votre téléphone a redémarré, vous devez d'abord saisir le mot de passe du système principal pour accéder au système principal, puis accéder au système clone à l'aide de l'une des méthodes ci-dessus.

Transfert d'applis et de données entre le système principal et un système clone

Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour transférer des données entre un système clone et le système principal.

★ Chemin d'accès

Après être entré dans un système clone, accédez à **Paramètres > Autorisations et confidentialité > Confidentialité > Fonction de clonage du système**. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur les données du système clone :

- **Cloner les applis**

Avec la fonction **Cloner les applis**, vous pouvez cloner les applis déjà installées dans le système principal au lieu de les télécharger à nouveau.

Lorsque vous clonez une appli, ses données ne sont pas clonées.

- **Importer les données**

ColorOS

Saisissez le mot de passe d'écran de verrouillage du système principal et sélectionnez les données que vous souhaitez transférer (telles que les contacts, les images, les vidéos, les fichiers audio et les documents). Appuyez sur **Importer** pour copier les données sur le système clone.

- Exporter les données

Saisissez le mot de passe d'écran de verrouillage du système clone et accédez à **Paramètres > Autorisations et confidentialité > Confidentialité > Fonction de clonage du système > Exporter les données**. Sélectionnez les données que vous souhaitez transférer (telles que les contacts, les images, les vidéos, les fichiers audio et les documents). Appuyez sur **Exporter** pour copier les données sur le système principal.

Partage de notifications entre un système clone et le système principal

Vous pouvez partager les notifications entre un système clone et le système principal pour ne pas manquer des messages. Dans ce cas, quel que soit le système que vous utilisez, vous pouvez afficher toutes les notifications. Vous pouvez partager les notifications entre un système clone et le système principal à l'aide des méthodes suivantes.


★ Chemin d'accès

- Après être entré dans un système clone, accédez à **Paramètres > Autorisations et confidentialité > Confidentialité > Fonction de clonage du système**, où vous pouvez gérer les notifications envoyées au système clone et au système principal. Activez **Recevoir les notifications envoyées au**

ColorOS

système clone, afin de recevoir les notifications envoyées au système clone lorsque vous utilisez le système principal.

- Activez **Recevoir les notifications envoyées au système principal**, pour recevoir les notifications envoyées au système principal lorsque vous utilisez le système clone.


 Vous devez accéder au système clone pour modifier les paramètres de partage des notifications entre le système principal et le système clone.

Masquage de l'accès à un système clone

★ Chemin d'accès

1. Après être entré dans un système clone, accédez à **Paramètres > Autorisations et confidentialité > Confidentialité > Fonction de clonage du système > Masquer l'accès au système clone**.
2. Activez **Masquer l'accès au système clone** et appuyez sur **Masquer**.



Une fois cette fonction activée, l'accès au système clone est masqué dans le système principal. Vous ne pouvez accéder au système clone via l'écran de verrouillage qu'en utilisant le mot de passe ou l'empreinte digitale que vous avez défini pour le clone.


 Si vous oubliez le mot de passe une fois l'accès masqué, vous ne pourrez pas accéder au système clone ni supprimer ses données.

Suppression d'un système clone

★ Chemin d'accès

ColorOS

- Après être entré dans le système principal, accédez à **Paramètres > Autorisations et confidentialité > Confidentialité > Fonction de clonage du système**, puis appuyez sur  dans le coin supérieur droit. Suivez les instructions à l'écran, puis saisissez le mot de passe d'écran de verrouillage pour supprimer le système clone.
- Après être entré dans un système clone, accédez à **Paramètres > Autorisations et confidentialité > Confidentialité > Fonction de clonage du système**, puis appuyez sur  dans le coin supérieur droit. Suivez les instructions à l'écran et saisissez le mot de passe du clone pour supprimer le système clone. Avant de supprimer le clone, vous pouvez choisir d'exporter les données du clone.

 Si vous supprimez le système clone, toutes ses données seront également supprimées. Cette action ne peut pas être annulée. Par conséquent, veuillez procéder avec prudence.

Gestionnaire d'autorisations

Gestion des autorisations d'applis

Les applis peuvent avoir besoin de certaines autorisations pour vous fournir des services. Cela peut comprendre :

- Accès à la caméra, au microphone, etc.
- Accès à Téléphone, SMS, Calendrier et à d'autres applis

ColorOS

- Accès à la localisation, aux contacts, à la liste d'applis, aux enregistrements de navigation sur Internet de votre téléphone et plus encore
- Accès aux images, documents, fichiers audio ou autres fichiers sur votre téléphone
- Autoriser les applis à vous envoyer des notifications sur l'écran de verrouillage, des notifications de bannière et plus encore

Cependant, certaines applis peuvent demander plus d'autorisations que nécessaire, mettant ainsi en danger votre vie privée et la sécurité de vos informations. Vous pouvez vérifier les autorisations accordées à chaque appli et ne conserver que l'essentiel.


★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Confidentialité > Gestionnaire d'autorisations**. Appuyez sur une autorisation et suivez les instructions pour ajuster les paramètres.

Gestion de l'accès des applis aux photos et aux vidéos avec le sélecteur de photos


Certaines applis lisent les photos et les vidéos de votre téléphone. Pour empêcher les applis de lire tous les fichiers enregistrés sur Photos, vous pouvez gérer l'accès des applis aux photos et aux vidéos avec le sélecteur de photos. Lorsqu'une appli a besoin d'accéder à Photos, vous pouvez gérer les photos et les vidéos auxquelles cette appli peut accéder avec le sélecteur de photos.

ColorOS

-  Le sélecteur de photos ne fonctionne qu'avec les applis compatibles avec Android 13 ou une version ultérieure.
- Vous devez également régler l'accès des applis aux photos et aux vidéos sur **Demander à chaque fois** pour utiliser le sélecteur de photos lorsque l'appli a besoin d'accéder à Photos.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Confidentialité > Gestionnaire d'autorisations**. Sous **Gestionnaire d'autorisations**, appuyez sur **Photos et vidéos**, recherchez les applis que vous souhaitez gérer et appuyez sur **Demander à chaque fois**.

 (Si l'appli ne dispose pas d'une option **Demander à chaque fois**, cela signifie qu'elle ne prend actuellement pas en charge cette fonctionnalité.)

2. Chaque fois que l'appli a besoin d'accéder aux photos ou aux vidéos, une fenêtre contextuelle apparaît pour demander l'autorisation. Appuyez sur **Sélectionner des photos et des vidéos** pour autoriser l'accès à des photos et des vidéos individuelles.

Modification des autorisations d'applis spéciales

Les applis peuvent avoir besoin d'autorisations pour accéder aux données ou aux fichiers, telles que des autorisations pour lire vos notifications, gérer les fichiers stockés sur votre appareil ou afficher sur d'autres applis, pour vous fournir les services applicables.

ColorOS

Cependant, certaines applis peuvent demander plus d'autorisations que nécessaire, mettant ainsi en danger votre vie privée et la sécurité de vos informations. Vous pouvez vérifier les autorisations accordées à chaque appli et ne conserver que l'essentiel.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Applis > Accès spécial aux applis**.
2. Modifiez les autorisations d'applis si nécessaire.

Activation des services de localisation

Certaines applis peuvent avoir besoin d'utiliser les services de localisation pour fournir des services basés sur votre localisation actuelle. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation si nécessaire.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Localisation** et activez **Services de localisation**.

Vous pouvez également activer **Analyse Wi-Fi** et **Recherche du Bluetooth** pour des services basés sur la localisation plus précis.

Sécurité du système

Gestion des autres paramètres de sécurité du système

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Mot de passe et sécurité > Sécurité du système** pour modifier les paramètres des autres modules.

ColorOS

- Appuyez sur **Applis d'administration de périphérique** pour gérer les appareils.
- Appuyez sur **Stockage des identifiants** pour afficher les identifiants de l'utilisateur actuellement stockés sur l'appareil et les autres certificats de confiance.
- Appuyez sur **Agents de confiance** pour afficher les agents de confiance exécutés sur l'appareil.
- Appuyez sur **Épinglage d'appli** et une fois que vous épinglez une appli, vous ne pouvez pas utiliser d'autres applis ou fonctionnalités. L'épinglage d'appli est disponible uniquement lorsque vous utilisez la navigation avec les boutons.

Autorisation de l'installation d'applis qui ne proviennent pas de Play Store

Pour installer des applis qui ne proviennent pas de Play Store sur votre téléphone ou votre Pad, vous devez autoriser les installations d'applis depuis des sources alternatives.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Plus de sécurité et de confidentialité > Sources d'installation** autorisez l'installation d'applis depuis des sources alternatives.

ColorOS

Vérification de la mise hors tension

Lorsque cette fonctionnalité est activée, vous devez saisir le mot de passe d'écran de verrouillage avant de mettre votre téléphone hors tension. Si vous perdez votre téléphone, d'autres personnes ne pourront pas l'éteindre pour vous empêcher de localiser votre téléphone à l'aide de fonctionnalités telles que Find My.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Plus de sécurité et de confidentialité** et activez **Demander un mot de passe pour la mise hors tension**.

Affichage des pseudo-stations de base bloquées

Cette fonctionnalité bloque les publicités et les messages frauduleux provenant des pseudo-stations de base. Les pseudo-stations de base sont des stations de base cellulaires utilisées à des fins malveillantes et généralement illégales, comme envoyer des publicités et des messages frauduleux.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Plus de sécurité et de confidentialité > Blocage des pseudo-stations de base** pour afficher l'historique de blocage des pseudo-stations de base.

Trouver mon appareil

Activez la fonctionnalité **Trouver mon appareil** pour pouvoir localiser votre téléphone à distance. Si vous perdez votre téléphone, vous pouvez également utiliser cette

ColorOS

fonctionnalité pour effacer votre téléphone et éviter les fuites de confidentialité, garantissant ainsi la sécurité de vos données.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Recherche d'appareils > Trouver mon appareil**.
2. Vous pourrez utiliser **Trouver mon appareil** une fois que nous aurons vérifié votre compte Google.
3. Vous pouvez également suivre les instructions pour utiliser l'appli ou le site Web afin de trouver votre appareil.

Applis fréquemment utilisées


Contacts

Création et gestion des contacts

★ Chemin d'accès

1. Ouvrez l'appli **Téléphone** et accédez à l'onglet **Contacts**. Appuyez sur **Créer un nouveau contact**.
2. Vous pouvez à présent définir une photo de profil pour le contact et saisir le prénom, le nom, le numéro de téléphone, l'entreprise, l'étiquette et d'autres informations du contact. Appuyez ensuite sur **Enregistrer**.
3. Dans l'onglet **Contacts**, vous pouvez également :
 - Appuyer sur  pour modifier les informations d'un contact ;



ColorOS

- Appuyer sur l'icône représentant une étoile pour définir un contact comme contact favori ; et
- Appuyer sur  pour supprimer ou partager un contact, ajouter un contact à votre écran d'accueil, définir une sonnerie pour un contact, bloquer un numéro ou effectuer d'autres opérations.

Horloge

Définition et modification d'une alarme

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Horloge** > **Alarme** et appuyez sur  pour définir une alarme.
2. Suivez les instructions pour configurer la sonnerie, les vibrations, la durée et le nombre de répétitions, puis appuyez sur .

Appuyez sur une alarme existante pour la modifier. Appuyez longuement sur une alarme pour la supprimer.

Désactivation ou répétition d'une alarme

Si vous souhaitez dormir quelques minutes de plus après le déclenchement d'une alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation ou sur le bouton **Répéter**.

L'alarme sonnera à nouveau plus tard.

Appuyez sur **Arrêter** pour désactiver cette fonction.

★ Chemin d'accès

ColorOS

Accédez à **Horloge > Alarme > ⋮ > Paramètres** pour configurer **Durée de la sonnerie** et **Arrêter l'alarme avec**. Vous pouvez également activer ou désactiver **Avertir avant de sonner**.

Utilisation du minuteur ou du chronomètre

Vous pouvez utiliser le minuteur pour compter à rebours à partir d'une heure spécifiée et utiliser le chronomètre pour mesurer la durée d'un événement.

★ Chemin d'accès

- Accédez à **Horloge > Minuteur**, définissez la durée, appuyez sur ► pour démarrer le minuteur et appuyez sur || pour l'arrêter.
- Accédez à **Horloge > Chronomètre**, appuyez sur ► pour démarrer le chronomètre et appuyez sur || pour l'arrêter.

Affichage de l'heure dans les villes du monde entier

Vous pouvez utiliser Horloge pour afficher l'heure locale dans différents fuseaux horaires du monde entier.

★ Chemin d'accès


Accédez à **Horloge > Horloge mondiale**, appuyez sur ⊕ pour saisir le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste des villes pour afficher son heure locale.

ColorOS

Affichage de deux horloges

Lorsque vous êtes hors de votre fuseau horaire habituel, vous pouvez activer Double horloge pour afficher l'heure de votre résidence habituelle et celle de votre localisation actuelle.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Horloge** >  > **Paramètres** > **Date et heure** > **Double horloge** pour activer **Double horloge**.
2. Suivez les instructions pour ajouter votre **Résidence habituelle**.
3. Appuyez sur **Afficher Double horloge activé** pour afficher la double horloge sur **Écran de verrouillage**, **Widget d'horloge de l'écran d'accueil** ou **Widget d'horloge de l'écran de verrouillage et de l'écran d'accueil**.

Boussole

Utilisation de la boussole

L'appli Boussole indique votre localisation actuelle, la direction vers laquelle votre téléphone est orienté, ainsi que votre latitude et votre longitude.

Étalonnage de la boussole

Étalonnez **Boussole** avant de l'utiliser pour la première fois. Pour étalonner la boussole, recherchez une zone dégagée et à l'écart des interférences, puis déplacez le téléphone en suivant les instructions à l'écran.

Se repérer

ColorOS

- Tenez le téléphone horizontalement pour obtenir une latitude, une longitude et des directions précises.
- Vérifiez la direction : La direction affichée directement sous la boussole dans l'interface du téléphone portable (à savoir est, nord, nord-est, sud-est, etc.) est la direction du téléphone portable.

Gestion d'applis


Utilisation de Clonage d'applis pour séparer votre travail et votre vie personnelle

Clonage d'applis vous permet d'utiliser deux comptes d'une appli sur un téléphone, un pour l'appli originale et l'autre pour l'appli clonée.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Applis > Clonage d'applis** et sélectionnez les applis pour lesquelles vous souhaitez activer cette fonctionnalité.

Lorsque Clonage d'applis est activé pour une appli, un clone d'appli qui s'exécute indépendamment de l'appli originale sera ajouté à l'écran d'accueil.

 Certaines applis et certains modèles de téléphones ne prennent pas en charge Clonage d'applis.

Gestion des applis à démarrage auto

Certaines applis démarrent automatiquement en arrière-plan, utilisant la mémoire système et consommant l'énergie de la batterie. Vous pouvez empêcher le lancement

ColorOS

automatique de ces applis si nécessaire et vérifier les derniers enregistrements de blocage du système.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Applis > Lancement automatique** pour l'activer ou le désactiver pour différentes applis.

Définition de l'appli par défaut

Si vous disposez de plusieurs éditeurs de documents, vous pouvez définir une appli par défaut pour ouvrir n'importe quel document.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Applis > Applis par défaut**.
2. Vous pouvez choisir l'appli par défaut pour ouvrir des fichiers **TXT, PDF, Word, Excel et PPT** en fonction de vos habitudes. Vous pouvez également appuyer sur **Télécharger d'autres applis** pour télécharger plus d'applis.

Nous vous recommandons de conserver les paramètres système par défaut pour Lanceur, Messages, Téléphone, Navigateur, Photos, Musique et Vidéos.

Affichage ou modification des autorisations d'applis, des notifications et plus encore

Vous pouvez apporter des modifications aux paramètres des applis via **Gérer les notifications, Autorisations et Utilisation de la batterie**.

★ Chemin d'accès

ColorOS

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez longuement sur l'appli dont vous souhaitez modifier les paramètres et appuyez sur **Informations sur l'appli**.
2. Suivez les instructions pour modifier les paramètres de l'appli. Par exemple, vous pouvez arrêter ou désinstaller l'appli, afficher ou modifier ses autorisations ou modifier le style de notification.
3. Appuyez sur **Gérer les notifications, Autorisations et Utilisation de la batterie** pour configurer l'appli.
4. Appuyez sur **Consommation des données** pour afficher les données mobiles utilisées.
5. Appuyez sur **Utilisation du stockage** pour afficher l'utilisation du stockage par l'appli et libérer de l'espace.

Désinstallation d'applis

Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour désinstaller une seule appli ou plusieurs applis à la fois.

★ Chemin d'accès

- **Désinstaller une seule appli**
 - Appuyez longuement sur l'icône de l'appli dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Désinstaller**, puis suivez les instructions.
 - Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Applis > Gestion d'applis**. Appuyez sur l'appli que vous souhaitez désinstaller, puis appuyez sur **Informations sur l'appli**. Appuyez ensuite sur **Désinstaller** pour désinstaller l'appli.

ColorOS

- **Désinstaller plusieurs applis**
 - Lorsque votre écran d'accueil est en mode Standard, appuyez longuement sur l'écran d'accueil ou pincez pour passer en mode Modification.
Sélectionnez les icônes des applis que vous souhaitez désinstaller, puis appuyez sur **Désinstaller**. Les applis sélectionnées seront toutes désinstallées.
 - Lorsque votre écran d'accueil est en mode Tiroir, balayez vers le haut sur l'écran d'accueil pour accéder au tiroir d'applis. Appuyez sur **Gérer** dans le coin supérieur droit et appuyez sur **Sélectionner** dans le menu.
Sélectionnez les icônes des applis que vous souhaitez désinstaller, puis appuyez sur **Désinstaller**. Les applis sélectionnées seront désinstallées par lots.
- ⓘ • La désinstallation des applis effacera leurs données. Il est recommandé de sauvegarder les données avant la désinstallation.
- Certaines applis système ne peuvent pas être désinstallées.

Récupération des applis système

Si vous avez désinstallé accidentellement une appli système, vous pouvez la récupérer des manières suivantes.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Applis > Récupérer les applis système** et sélectionnez l'appli que vous souhaitez récupérer, puis appuyez sur **Installer**.

ColorOS


2. Appuyez sur **Accéder maintenant** pour accéder à « App Market », puis télécharger et installer l'appli.

Activation de l'autorisation **Afficher sur d'autres applis**

Les fenêtres flottantes, également appelées Image dans l'image, vous permettent de regarder une vidéo dans une petite fenêtre pendant l'utilisation d'autres fonctions du téléphone.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Applis > Accès spécial aux applis > Afficher sur d'autres applis**.
2. Sélectionnez les applis pour lesquelles vous souhaitez activer cette fonctionnalité et activez **Afficher sur d'autres applis**.

 Cette autorisation permet à une appli d'apparaître au-dessus des autres applis. Cela peut affecter l'affichage des autres applis.

Notes

Enregistrement d'idées à tout moment avec Notes





Notes vous aide à garder une trace des informations importantes ou à capturer des idées fugaces avec Griffonnage. Créez des tâches et définissez des rappels, pour faciliter l'organisation et l'accomplissement de vos tâches.

ColorOS

Création de notes

Utilisez l'appli Notes pour enregistrer, modifier, gérer et afficher les notes afin de capturer rapidement les idées et l'inspiration qui vous viennent.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Notes** > **Notes** et appuyez sur  dans le coin inférieur droit.
2. Saisissez du texte et appuyez sur  dans le coin supérieur droit.
3. Vous pouvez également :
 - Changer la police : Appuyez sur **Aa** pour ajuster la taille, le type, la couleur de la police, etc.
 - Insérer une image : Appuyez sur  et sélectionnez **Prendre une photo** ou **Photos** pour insérer des photos ou des images dans votre note.
 - Autres : Appuyez sur  pour définir l'habillage, définir la note comme privée, définir un rappel, épingler la note, ajouter la note à l'écran d'accueil ou supprimer la note.


Organisation des notes

Vous pouvez masquer ou supprimer vos notes ou épingler une note sur la partie supérieure en fonction de vos besoins. Vous pouvez également déplacer vos notes vers vos blocs-notes pour les classer et les organiser.

★ Chemin d'accès

ColorOS

- **Épingler en haut** : Dans la liste de toutes les notes, appuyez longuement sur la note que vous souhaitez épingler en haut, puis appuyez sur **Épingler** pour la déplacer en haut de la liste.
- **Masquer une note** : Dans la liste de toutes les notes, appuyez longuement sur la note que vous souhaitez masquer, puis appuyez sur **Masquer** pour la masquer dans votre bloc-notes masqué. Pour afficher vos notes masquées, appuyez sur **Toutes les notes** > **Notes masquées**, puis saisissez votre mot de passe de confidentialité.
- **Déplacer une note** : Dans la liste de toutes les notes, appuyez longuement sur la note que vous souhaitez déplacer, appuyez sur **Déplacer** et sélectionnez un bloc-notes vers lequel vous souhaitez déplacer la note. Vous pouvez également appuyer sur **Nouveau bloc-notes** pour créer un nouveau bloc-notes et y déplacer la note. Pour afficher les notes stockées dans différents blocs-notes, appuyez simplement sur **Toutes les notes**.
- **Supprimer une note** : Dans la liste de toutes les notes, appuyez longuement sur la note que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **Supprimer**. Vous pouvez appuyer sur **Toutes les notes** > **Récemment supprimées** pour afficher les notes supprimées dans les 30 derniers jours.



 Lorsque vous utilisez la fonction Notes masquées pour la première fois, vous devrez définir un mot de passe de confidentialité et la réponse à la question de sécurité.

Griffonnage

Avec Griffonnage, vous pouvez écrire ou dessiner dans une note pour la rendre plus riche et plus vivante.

ColorOS





★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Notes** > **Notes** et appuyez sur  dans le coin inférieur droit.
2. Appuyez sur  pour commencer à griffonner. Vous pouvez utiliser les outils intégrés Palette de couleurs, Stylo à bille, Stylo, Crayon, Marqueur, Lasso et Gomme lorsque vous dessinez ou écrivez dans votre note.

Création de tâches

Mettez ce que vous prévoyez de faire sur votre liste de tâches et définissez une heure spécifique pour vous rappeler de travailler dessus.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Notes** > **Tâches** et appuyez sur  dans le coin inférieur droit.
2. Saisissez une tâche.
3. Appuyez sur  pour définir l'heure et la méthode de rappel. Pour les points importants, vous pouvez activer **Alarme** et appuyer sur  pour terminer la configuration.
4. Appuyez à nouveau sur  pour terminer la création d'une tâche.

Gestion des tâches

Vous pouvez masquer les tâches terminées, supprimer des tâches ou synchroniser vos tâches avec le cloud.

★ Chemin d'accès

ColorOS

1. Accédez à **Notes > Tâches**.

2. Appuyez sur  dans le coin supérieur droit pour accéder à plus d'actions.

- **Modifier** : Appuyez pour modifier les tâches. Vous pouvez sélectionner et supprimer vos tâches.
- **Masquer les tâches terminées** : Appuyez pour masquer vos tâches terminées.

Gestion de fichiers

Recherche de fichiers

Avec **Mes fichiers**, vous pouvez trouver efficacement et facilement les fichiers dont vous avez besoin sur votre téléphone.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Mes fichiers** et vous pouvez :

- Afficher les fichiers par catégorie depuis la page d'accueil (par exemple, toutes les images sont affichées de la même manière que dans l'appli Photos) ;
- Appuyez sur **Récents** pour passer à la vue **Récents**, où les fichiers ajoutés au cours des 30 derniers jours seront affichés par ordre chronologique ; ou
- Recherchez par nom de fichier dans la barre de recherche située en haut de la page d'accueil pour trouver rapidement les fichiers.

ColorOS

Mes fichiers

La fonctionnalité Mes fichiers peut vous aider à gérer efficacement les fichiers, tels que les images, l'audio, les vidéos, les documents, les archives et les fichiers APK sur votre téléphone.

★ Chemin d'accès

Vous pouvez sélectionner les fichiers selon vos besoins et effectuer les opérations suivantes :

- Appuyer sur **Envoyer** pour partager les fichiers avec d'autres personnes ou d'autres appareils ;
- Appuyer sur **Étiquettes** pour étiqueter les fichiers et vous pouvez afficher les fichiers sur la page Étiquettes après avoir ajouté des étiquettes de classement ;
- Appuyer sur **Déplacer** pour trouver un emplacement de stockage vers lequel déplacer les fichiers, puis appuyer sur **Déplacer ici**;
- Appuyer sur **Supprimer** pour supprimer les fichiers ; et
- Appuyer sur **Plus** pour copier ou renommer les fichiers ou effectuer d'autres opérations.

Définition d'un fichier comme privé

Lorsque vous ne souhaitez pas que d'autres personnes voient des images, des vidéos, des fichiers audio et des documents importants, vous pouvez les définir comme des fichiers privés.

ColorOS

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Mes fichiers**, appuyez longuement sur le fichier, puis appuyez sur **Plus > Définir comme privé**.
2. Appuyez sur **Coffre-fort** pour afficher les fichiers privés après avoir vérifié le mot de passe.

Météo

Affichage des Informations météo

Utilisez Météo pour consulter la météo actuelle et les prévisions météo pour votre localisation actuelle ou dans d'autres villes.

★ Chemin d'accès


- Accédez à **Météo** pour afficher les informations météo de votre localisation actuelle.
- Pour consulter les prévisions horaires de la journée en cours, faites défiler la page vers le bas, puis balayez vers la gauche ou la droite.
- Faites défiler vers le bas pour afficher la qualité de l'air, la visibilité, l'indice UV, l'humidité et plus encore.
- Appuyez sur **Prévisions météo à 15 jours** pour voir plus d'informations météo sur une page Web.

Consultation des informations météo d'autres villes



Consultez la météo dans d'autres villes à l'aide de l'appli Météo pour mieux gérer vos voyages.

ColorOS

★ Chemin d'accès

1. Dans l'appli **Météo**, appuyez sur l'icône représentant un bâtiment dans le coin supérieur droit pour accéder à l'écran **Gérer les villes**.
2. Appuyez sur  dans le coin inférieur droit, saisissez le nom de la ville que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur la ville.
3. Dans l'appli **Météo**, balayez vers la gauche ou la droite sur l'écran pour consulter la météo d'une autre ville.




Dans l'écran **Gérer les villes**, appuyez sur  > **Modifier**, sélectionnez la ou les villes que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur  pour supprimer.

Utilisation de la calculatrice


L'appli Calculatrice de votre téléphone peut gérer les opérations simples d'addition, de soustraction, de multiplication et de division, ainsi que les calculs scientifiques plus complexes tels que les exposants, les racines carrées et les fonctions. Elle peut également convertir les unités.

★ Chemin d'accès

1. Dans l'appli **Calculatrice**, vous pouvez effectuer des calculs de base tels que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.
2. Pour effacer l'affichage, appuyez sur la touche Effacer (C).
3. Appuyez sur  > **Historique** pour afficher les calculs précédents.

Vous pouvez également :




ColorOS

- Appuyez sur le bouton « Calculatrice scientifique » dans le coin supérieur droit pour effectuer des calculs avancés.
- Appuyez sur  dans le coin supérieur droit pour démarrer la conversion des unités.

Enregistreur

Enregistreur est une appli qui vous permet d'enregistrer du son et de sauvegarder les enregistrements.

★ Chemin d'accès

1. Ouvrez l'appli **Enregistreur** et appuyez sur le bouton rouge pour commencer l'enregistrement.
2. Pendant l'enregistrement, vous pouvez appuyer sur **Marquer** ou **Repère photo** pour marquer des positions importantes dans l'enregistrement.
3. Appuyez sur  pour mettre en pause l'enregistrement et sur  pour reprendre. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur  dans le coin supérieur droit.

Sélection d'un mode d'enregistrement


L'appli Enregistreur propose les modes Standard, Interview et Réunion, répondant aux besoins de nombreux cas d'utilisation.

- **Mode Standard** : Enregistre les sons sans beaucoup de traitement. Adapté à une utilisation générale.

ColorOS

- **Mode Interview** : Applique un algorithme de suppression du bruit. Idéal pour les occasions où la voix à enregistrer se trouve à proximité de votre téléphone, comme les interviews.
- **Mode Réunion** : Rend les voix plus fortes. Idéal pour les occasions où la voix à enregistrer est loin du téléphone, comme dans une réunion ou une conférence.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Enregistreur**, appuyez sur  > **Paramètres** > **Mode d'enregistrement** et choisissez le mode dont vous avez besoin.

Marquage de moments dans un enregistrement

Une fois que vous avez fait un enregistrement, vous pouvez marquer les moments clés de l'enregistrement. Vous pouvez les marquer avec du texte ou des photos sur la chronologie, selon votre préférence.


★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Enregistreur** et appuyez sur le fichier que vous souhaitez marquer pour le lire.
2. Appuyez sur **Marquer** pour le marquer avec du texte. Appuyez sur **Repère photo** pour le marquer avec une photo. Vous pouvez prendre une photo ou en choisir une dans l'appli Photos.

Lecture d'un enregistrement



L'écran principal de l'appli Enregistreur indique tous vos enregistrements. Appuyez sur un enregistrement pour le lire.

Dans Enregistreur, vous pouvez également :

- Appuyer sur  dans le coin inférieur gauche pour activer **Ignorer le silence**.
Les silences dans vos enregistrements seront ignorés.
- Choisir « Vitesse de lecture » pour accélérer ou ralentir l'audio.
- Appuyer sur **Marquer** ou **Repère photo** pour marquer les moments importants.
- Appuyer sur **Marques** pour masquer la liste des marques et appuyer à nouveau dessus pour afficher la liste.

Gestion des enregistrements

★ Chemin d'accès



1. Sur l'écran principal d'Enregistreur, appuyez sur  > **Modifier** dans le coin supérieur droit pour sélectionner un enregistrement.
2. Vous pouvez **Partager**, **Renommer**, **Définir comme sonnerie** ou **Supprimer** le fichier.
3. Appuyez sur un enregistrement pour afficher les informations sur le fichier.
Appuyez sur  pour découper l'enregistrement.

Télécommande à infrarouge


Ajout d'appareils pour la commande à distance

Grâce à la technologie infrarouge et à l'appli Télécommande à infrarouge, votre téléphone peut fonctionner comme une télécommande tout-en-un pour divers appareils domestiques tels que des télévisions, des climatiseurs, des décodeurs, des caméras, des projecteurs, des ampoules et des ventilateurs.

★ Chemin d'accès

1. Ouvrez **Télécommande à infrarouge** sur votre téléphone, appuyez sur  dans le coin inférieur droit, puis sélectionnez le type et la marque de l'appareil domestique que vous souhaitez ajouter.
2. Par exemple, pour appairer la télécommande avec une télévision, dirigez l'orifice d'émission infrarouge situé en haut du téléphone directement vers la télévision et suivez les instructions.
3. Après avoir ajouté la télévision, appuyez sur  pour commencer à utiliser votre téléphone comme une télécommande.


La liste des appareils de Télécommande à infrarouge affichera tous les appareils ajoutés. Appuyez sur le nom d'un appareil pour contrôler cet appareil.

 Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles. Veuillez vous reporter à l'appareil réel pour connaître ses fonctions et fonctionnalités finales.


ColorOS

Configuration de la télécommande à infrarouge

★ Chemin d'accès

Ouvrez **Télécommande à infrarouge** et appuyez sur  > **Paramètres** pour activer ou désactiver **Son des boutons** ou **Vibration des boutons**.

Vous pouvez également activer **Obtenir les données de la télécommande en ligne** pour prendre en charge d'autres modèles d'appareils.

 Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles. Veuillez vous reporter à l'appareil réel pour connaître ses fonctions et fonctionnalités finales.

Paramètres du système

La fonction Rechercher dans Paramètres

Accédez à **Paramètres**. Appuyez sur la zone de recherche et saisissez l'élément de paramètre que vous souhaitez afficher. Sélectionnez et appuyez sur l'élément de paramètre depuis le contenu déroulant pour accéder rapidement à l'élément de paramètre.


Wi-Fi

Connexion au Wi-Fi


Wi-Fi est l'abréviation de Wireless Fidelity (fidélité sans fil). Vous pouvez vous connecter au Wi-Fi de différentes façons et accéder à Internet sans consommer de données mobiles.

ColorOS

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Wi-Fi**.
2. Vous pouvez vous connecter via l'une des méthodes suivantes :
 - Dans la liste des réseaux disponibles, appuyez sur le réseau auquel vous devez vous connecter, saisissez le mot de passe lorsque vous y êtes invité ou ouvrez le navigateur et saisissez le mot de passe du compte pour l'authentification. Veuillez contacter le fournisseur de Wi-Fi pour obtenir le nom et le mot de passe du compte.
 - Si vous ne trouvez pas le réseau auquel vous souhaitez vous connecter dans la liste des réseaux disponibles, appuyez sur **Ajouter un réseau** et saisissez le nom du réseau pour vous connecter.
 - Si une autre personne partage un code QR Wi-Fi avec vous, vous pouvez appuyer sur  dans le coin supérieur droit des paramètres Wi-Fi et scanner le code pour vous connecter.

Après vous être connecté une fois à un réseau Wi-Fi, dès que votre téléphone se trouvera à nouveau dans la portée du réseau, il s'y connectera automatiquement sans vous demander de saisir à nouveau le mot de passe.

Si vous ne souhaitez pas vous connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi, appuyez sur  sur le côté droit du réseau Wi-Fi et désactivez **Connexion automatique**.

ColorOS

Partage du Wi-Fi via un code QR

Vous pouvez partager les comptes et les mots de passe des réseaux Wi-Fi que vous avez enregistrés avec d'autres utilisateurs. Ils pourront se connecter à un réseau Wi-Fi simplement en scannant un code QR.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et appuyez sur ⓘ à côté du réseau Wi-Fi que vous souhaitez partager, puis appuyez sur **Partager** pour générer un code QR.

Présentation d'Assistant Wi-Fi

Assistant Wi-Fi vous propose divers services d'accélération réseau, tels que le passage automatique à un meilleur réseau Wi-Fi ou à un réseau mobile lorsque le réseau Wi-Fi est faible ou l'utilisation simultanée du Wi-Fi et d'un réseau mobile. Ces services peuvent améliorer significativement votre expérience réseau.

Utilisation de l'accélération réseau à deux canaux

Dans des scénarios tels que récupérer des enveloppes rouges ou jouer à des jeux, activez l'accélération réseau à deux canaux pour utiliser les données mobiles et le Wi-Fi afin d'obtenir un avantage.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi** > **Assistant Wi-Fi** > **Accélération réseau à deux canaux**, activez **Accélération réseau à deux canaux**, et activez cette fonctionnalité pour les applis qui en ont besoin.

ColorOS

L'utilisation de cette fonctionnalité risque de consommer plus de données mobiles.

Nous vous recommandons de l'activer uniquement en cas de besoin.

Accélération à double Wi-Fi

L'accélération à double Wi-Fi permet à votre téléphone d'utiliser simultanément deux réseaux Wi-Fi.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Wi-Fi > Assistant Wi-Fi** et activez **Accélération à double Wi-Fi**.

Basculement automatique sur le réseau mobile

Activez **Basculement automatique sur le réseau mobile**, afin que votre téléphone puisse basculer automatiquement sur le réseau mobile lorsque la qualité du réseau Wi-Fi est faible pour éviter une interruption de la connexion au réseau.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Wi-Fi > Assistant Wi-Fi** et activez **Basculement automatique sur le réseau mobile**.

Connexion automatique au meilleur Wi-Fi

Lorsque plusieurs réseaux Wi-Fi sont à proximité et que votre téléphone a déjà été connecté à ces réseaux, vous pouvez activer **Connexion automatique au meilleur Wi-Fi**. Votre téléphone détectera automatiquement la qualité de ces réseaux Wi-Fi. Si la qualité du réseau actuel est mauvaise, le téléphone passe automatiquement au meilleur réseau.

★ Chemin d'accès

ColorOS

Accédez à **Paramètres > Wi-Fi > Assistant Wi-Fi** et activez **Connexion automatique au meilleur Wi-Fi**.

Réseau mobile

Définition du nom et du numéro de la carte SIM

Lorsque vous utilisez deux cartes SIM, vous pouvez compléter des informations telles que le nom et le numéro de la carte SIM pour faciliter l'utilisation.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Réseau mobile**, appuyez sur une carte SIM et accédez à la page Informations et paramètres de la carte SIM. Vous pouvez :

- Appuyez sur **Nom de la carte SIM** pour saisir un nom personnalisé.
- Appuyez sur **Numéro de la carte SIM** pour saisir le numéro de téléphone.
- Activez ou désactivez **Itinérance des données** selon vos besoins.

Gestion des cartes SIM

Définition d'une carte SIM d'appel et d'une carte SIM de données par défaut

Lorsque vous utilisez deux cartes SIM, vous pouvez définir la carte SIM d'appel et la carte SIM de données par défaut en fonction des forfaits de données fournis par ces cartes.

★ Chemin d'accès

ColorOS

Accédez à **Paramètres > Réseau mobile** et appuyez sur **Carte SIM d'appel par défaut** et **Carte SIM de données par défaut**, puis suivez les instructions pour modifier les paramètres.

Configuration du transfert d'appel à deux SIM

Lorsque vous utilisez deux cartes SIM, vous pouvez activer **Transfert d'appel à deux SIM** afin de ne pas manquer les appels importants lorsqu'une carte ne peut pas être connectée.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Réseau mobile > Plus de paramètres > Transfert d'appel à deux SIM** et réglez les paramètres de transfert d'appel pour la carte SIM 1 et la carte SIM 2 selon vos besoins.

Une carte SIM pour passer des appels, une carte SIM pour l'accès à Internet

Lorsque vous utilisez deux cartes SIM, vous pouvez les configurer de telle sorte que pendant que vous passez un appel avec une carte SIM, l'autre carte sera utilisée pour accéder à Internet, garantissant ainsi que vous pouvez toujours accéder à Internet.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Réseau mobile > Plus de paramètres** et activez **Utiliser les données mobiles pendant les appels**.

Consommation des données

Vérification de la consommation des données du téléphone

Le système vous aide à calculer la consommation quotidienne et mensuelle de données de votre téléphone ainsi que la quantité de données consommée par chaque appli, pour mieux contrôler et gérer la consommation de données.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Réseau mobile > Consommation des données** pour afficher la consommation des données.

- Appuyez sur **Consommation des données par appli** pour connaître la quantité de données consommée par chaque appli.
- Appuyez sur le nom d'une appli pour activer **Désactiver le réseau mobile** selon vos besoins ou désactivez des fonctionnalités, notamment **Données en arrière-plan**.
- Accédez à **Limite de consommation des données** et appuyez sur **Limite de consommation quotidienne des données** ou **Limite de consommation mensuelle des données** pour définir la limite de consommation des données et la façon dont vous êtes averti lorsque cette limite est dépassée.

Économie de données

Économie de données vous aide à consommer moins de données mobiles en empêchant les applis d'utiliser les données mobiles en arrière-plan.

★ Chemin d'accès

ColorOS

Accédez à **Paramètres > Réseau mobile > Économie de données** et activez **Économie de données**.

Lorsque cette fonctionnalité est activée et qu'un réseau mobile est utilisé, les applis en arrière-plan (telles que Mail ou un logiciel de messagerie instantanée) ne pourront pas recevoir de nouveaux messages. Le point d'accès personnel et le partage de connexion seront également désactivés.

Vous pouvez appuyer sur **Applis sans restriction** pour déterminer les applis qui peuvent s'exécuter en arrière-plan avec un accès à Internet, afin de ne manquer aucune information importante.

Gestion des autorisations réseau des applis

Certaines applis consomment beaucoup de données mobiles et vous pouvez les configurer pour qu'elles s'exécutent uniquement via Wi-Fi.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Réseau mobile > Consommation des données > Accès au réseau**, appuyez sur le nom d'une appli et suivez les instructions pour limiter ou refuser l'accès à Internet.


ORoaming

Achat de forfaits de données internationaux

Lorsque vous vous préparez à partir à l'étranger, vous pouvez acheter un forfait de données international sur votre téléphone. Vous n'avez pas besoin d'acheter une autre carte téléphonique et il n'y a pas de frais supplémentaires. Vous pouvez donc voyager sans souci.

ColorOS

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > ORoaming** pour sélectionner et acheter un forfait en fonction de votre destination. Il n'y aura pas de frais supplémentaires.
2. Lorsque vous arrivez à destination, appuyez sur  dans le coin supérieur droit et activez votre forfait de données sur la liste des commandes.

N'activez pas votre forfait de données avant d'arriver. Dans le cas contraire, la facturation démarrera.

Bluetooth

Connexion Bluetooth

L'établissement d'une connexion entre votre téléphone et un casque, un bracelet, une montre ou une tablette Bluetooth facilite le partage de données entre votre téléphone et ces appareils.

★ Chemin d'accès

1. Activez le Bluetooth sur l'appareil qui doit être connecté et accédez au mode appairage. (L'opération varie selon l'appareil. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter pour plus de détails.)
2. Sur votre téléphone, accédez à **Paramètres > Bluetooth** et activez **Bluetooth**.
3. Dans la liste Appareils disponibles, appuyez sur le nom Bluetooth de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter et suivez les instructions pour établir une connexion.

ColorOS

Vous pouvez également appuyer sur ⓘ à côté d'un appareil appairé et appuyez sur **Déconnecter** ou **Désappairer**. Vous pouvez également définir la finalité de l'appareil Bluetooth, telle que le partage de contacts, l'audio multimédia ou l'audio des appels.

Connexion et partage

Activation du mode Avion

Lorsque vous prenez l'avion, vous devez peut-être activer le mode Avion, en fonction des exigences de la compagnie aérienne. En mode Avion, les fonctionnalités qui dépendent du réseau mobile, du Wi-Fi et du Bluetooth sont indisponibles.

★ Chemin d'accès

Vous pouvez activer le **mode Avion** via l'une des méthodes suivantes :

- Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir Paramètres rapides, puis activez le **mode Avion**.
- Accédez à **Paramètres > Connexion et partage** et activez **Mode Avion**.

Accès à des réseaux spécifiques via un VPN

Un réseau privé virtuel (VPN) crée un canal sécurisé temporaire sur un réseau public pour la transmission chiffrée d'informations spécifiques.

Lorsque vous êtes à l'extérieur des bureaux ou du campus de votre entreprise, vous pouvez accéder au réseau interne de l'entreprise via un VPN pour accéder aux informations de l'Intranet.

★ Chemin d'accès

ColorOS

Accédez à **Paramètres > Connexion et partage > VPN**, appuyez sur **+** et ajoutez le nom, le type, l'adresse du serveur, etc. du VPN conformément aux informations indiquées par le fournisseur du VPN.

Point d'accès personnel

Partage du réseau via un point d'accès personnel

Vous pouvez partager les données mobiles de votre téléphone avec d'autres appareils via un point d'accès personnel.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Connexion et partage > Point d'accès personnel** et activez **Point d'accès personnel**.
2. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les appareils à proximité peuvent alors découvrir votre point d'accès personnel. Pour vous connecter au point d'accès, saisissez son mot de passe.

Si aucun appareil n'est connecté pendant 10 minutes, le point d'accès personnel sera désactivé pour économiser de l'énergie.

Vous pouvez également :

- Appuyez sur le code QR à côté de **Paramètres du point d'accès** pour partager votre point d'accès. Scannez ce code QR avec un autre appareil pour vous connecter rapidement au point d'accès.
- Appuyez sur **Paramètres du point d'accès** pour modifier le nom et le mot de passe du point d'accès, définir le réseau comme masqué, etc. afin d'améliorer la sécurité.

ColorOS

- Appuyez sur **Gestion de la connexion** pour définir le nombre maximal de connexions, limiter l'utilisation des données mobiles, etc.

Partage de l'accès Internet via Bluetooth

Vous pouvez partager le réseau de votre téléphone avec un autre appareil via Bluetooth.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Connexion et partage > Point d'accès personnel** et activez **Partage de connexion Bluetooth**.
2. Activez le Bluetooth sur l'appareil qui a besoin d'un accès Internet et établissez une connexion Bluetooth avec votre téléphone.

Une fois la connexion établie, l'autre appareil peut utiliser les données mobiles de votre téléphone pour accéder à Internet.

Partage de l'accès à Internet via USB

Vous pouvez partager les données mobiles de votre téléphone avec d'autres appareils via USB.

★ Chemin d'accès

1. Utilisez un câble USB pour connecter votre téléphone à l'appareil qui a besoin d'un accès à Internet et suivez les instructions sur les deux appareils pour ajuster les paramètres pertinents. (La procédure spécifique peut varier selon l'appareil.)
2. Accédez à **Paramètres > Connexion et partage > Point d'accès personnel** et activez **Partage de connexion USB**.

ColorOS

Le commutateur **Partage de connexion USB** ne peut être activé que lorsque le téléphone a établi une connexion USB avec l'autre appareil. Si le commutateur **Partage de connexion USB** est grisé sur votre téléphone, connectez à nouveau le téléphone à l'autre appareil.

Fonds d'écran et style


Fond d'écran

Changement du fond d'écran

Un large choix de superbes fonds d'écran système est proposé, avec des fonds d'écran statiques et des fonds d'écran animés. Vous pouvez également télécharger et installer des fonds d'écran en ligne ou définir vos images favorites comme fonds d'écran.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Fonds d'écran et style > Fonds d'écran** ou pincez sur l'écran d'accueil pour accéder à la page **Paramètres rapides des fonds d'écran**, puis appuyez sur **Fonds d'écran**.
2. Sur la page **Fonds d'écran**, vous pouvez configurer **Fond d'écran de l'écran de verrouillage**, **Fonds d'écran du carrousel** et **Fonds d'écran de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage**.

Vous pouvez également ouvrir **Photos**, sélectionner une image et appuyer sur  dans le coin inférieur droit. Suivez les instructions pour définir l'image comme fond d'écran.


ColorOS

Sélection de couleurs d'accentuation depuis votre fond d'écran

Vous pouvez sélectionner des couleurs d'accentuation depuis un fond d'écran statique pour appliquer ces couleurs à votre système.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Fonds d'écran et style > Couleurs**.
2. Appuyez sur **Couleurs de fond d'écran**. Dans la fenêtre contextuelle, déplacez les quatre points pour choisir les couleurs depuis le fond d'écran actuel.

 Cette fonction n'est pas disponible lorsqu'un fond d'écran animé est utilisé.

Utilisation des fonds d'écran dynamiques

Les fonds d'écran dynamiques rendent les arrière-plans du téléphone plus animés et intéressants.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Fonds d'écran et style > Fonds d'écran > Fonds d'écran animés**, sélectionnez votre fond d'écran animé favori, appuyez sur **Appliquer** et choisissez **Écran d'accueil** ou **Écrans d'accueil et de verrouillage**.

Utilisation des fonds d'écran du carrousel

Avec les fonds d'écran du carrousel, votre fond d'écran de l'écran de verrouillage basculera automatiquement entre différentes images.

★ Chemin d'accès

ColorOS

1. Accédez à **Paramètres > Fonds d'écran et style > Fonds d'écran > Fonds d'écran du carrousel** ou pincez avec deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder aux paramètres rapides de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Fonds d'écran > Fonds d'écran du carrousel**.
2. Activez **Fonds d'écran du carrousel** pour sélectionner vos fonds d'écran favoris et appuyez sur **Ajouter**.

Utilisation des fonds d'écran en ligne

Bien que le système propose une sélection intéressante de fonds d'écran, vous pouvez trouver de nombreuses autres options en ligne.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Fonds d'écran et style > Fonds d'écran** ou pincez avec deux doigts sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Fonds d'écran**.
2. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section **Fonds d'écran en ligne** pour faire apparaître un choix de fonds d'écran en ligne sous forme de liste. Vous pouvez également appuyer sur **Classique** pour faire votre sélection parmi les fonds d'écran classiques par défaut ou appuyez sur **Artistique** en bas de la liste.
3. Appuyez sur **Plus de fonds d'écran** et accédez à **Theme Store** pour obtenir plus de fonds d'écran.

ColorOS

Thème

Changement de thèmes

Configurez un thème, qui comprend la personnalisation des fonds d'écran de l'écran de verrouillage, des styles d'Always-on Display, des sonneries et des icônes de votre appareil, afin de personnaliser votre appareil en une seule fois.

★ Chemin d'accès

- Accédez à **Paramètres > Fonds d'écran et style > Thèmes**, sélectionnez votre thème favori, puis appuyez sur **Appliquer**.
- Ouvrez l'appli Theme Store et appuyez sur **Thèmes**. Trouvez un thème que vous aimez et appuyez sur **Appliquer**.

Police

Modification de la taille de police

Modifiez la taille de police pour améliorer l'expérience visuelle.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Fonds d'écran et style > Police**, recherchez les paramètres **Taille de police** et déplacez le curseur pour ajuster la taille de police.

- ① Vous pouvez activer **Poids de police adaptatif** pour obtenir les meilleurs effets d'affichage de la police.

ColorOS

Changement de style des icônes

Vous pouvez changer le style des icônes en fonction de vos préférences.

Les styles des icônes du système comprennent **Aquamorphique**, **Matériau** et **Galet**, ou vous pouvez personnaliser le style des icônes de l'écran d'accueil comme vous le souhaitez.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Fonds d'écran et style > Icônes** et entrez dans la page de modification des icônes.
2. Si vous sélectionnez l'un des styles du système, par exemple **Aquamorphique**, vous pourrez ajuster la taille des icônes, la taille de police des noms d'applis et choisir d'afficher ou non les noms d'applis. Après avoir effectué les modifications, appuyez sur **Appliquer**.
3. Si vous sélectionnez **Personnalisé**, vous pourrez choisir la **forme des icônes**, ajuster la **taille du contenu**, **taille des icônes** et **taille de police des noms d'applis**, puis choisir d'afficher ou non les noms d'applis. Après avoir effectué les modifications, appuyez sur **Appliquer**.

Changement des couleurs du système

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Fonds d'écran et style > Couleurs** pour sélectionner un jeu de couleurs pour le système.

ColorOS

2. Vous pouvez également appuyer sur **Couleurs de fond d'écran** ou **Personnalisé** et choisir un jeu de couleurs que vous aimez.

Ajustement du style des icônes de Paramètres rapides

Les Paramètres rapides proposent un large choix de styles d'icônes.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Fonds d'écran et style > Paramètres rapides**.
2. Six styles d'icônes sont disponibles pour **Paramètres rapides**. Vous pouvez sélectionner votre style favori.

Paramètres de sonnerie vidéo

Lorsque vous définissez une vidéo en tant que sonnerie, votre téléphone lit la vidéo quand vous recevez un appel.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Fonds d'écran et style > Sonneries vidéo** pour définir une sonnerie vidéo.
2. Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Son et vibrations > Sonnerie > Sonneries vidéo**.
3. Choisissez votre vidéo favorite et appuyez sur **Appliquer**.

Éclairage des bords

Après avoir activé **Éclairage des bords**, lorsque vous recevez une notification, les bords de l'écran s'éclairent automatiquement avec un effet lumineux à pulsations,

ColorOS

passant du sombre au clair. Il s'agit d'une toute nouvelle façon de vous avertir des nouveaux messages, sans générer de sonnerie.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Fonds d'écran et style > Éclairage des bords** et choisissez votre couleur favorite pour les notifications.

Vous pouvez également activer **Appliquer également aux appels entrants** afin que l'écran s'éclaire automatiquement avec un effet ambiant lorsque votre téléphone reçoit un appel.

Définition de l'animation d'empreinte digitale

Le système propose diverses animations d'empreinte digitale pour rendre votre icône d'empreinte digitale plus intéressante lors du déverrouillage de l'écran.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Fonds d'écran et style**, recherchez la zone **INTERFACE UTILISATEUR** et appuyez sur **Animation d'empreinte digitale**.
2. Sélectionnez votre animation d'empreinte digitale favorite.

Écran d'accueil et écran de verrouillage

Configuration de la disposition des applis

Vous pouvez configurer la disposition des applis pour regrouper les icônes et les widgets similaires de l'écran d'accueil dans un seul écran, esthétiquement agréable et facile à utiliser.

★ Chemin d'accès

ColorOS

- Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil et écran de verrouillage** et suivez la procédure ci-dessous pour configurer votre écran d'accueil.
 - Appuyez sur **Disposition de l'écran d'accueil** pour choisir la disposition des icônes. Appuyez sur **Appliquer** une fois terminé.
 - Activez **Remplissage automatique des icônes** pour que, lorsque l'icône d'une appli est retirée ou supprimée, l'icône d'une autre appli prenne automatiquement sa place.
 - Activez **Geste de déroulement des icônes** pour utiliser votre téléphone avec une seule main. Sur l'écran d'accueil, balayez vers le haut depuis le coin inférieur gauche ou inférieur droit et maintenez enfoncé pour dérouler et réduire toutes les icônes. Faites glisser votre doigt sur l'icône cible pour ouvrir l'appli.
 - Appuyez sur **Balayer vers le bas sur l'écran d'accueil** et sélectionnez l'accès à **Recherche globale** ou **Tiroir de notifications** lorsque vous balayez vers le bas sur l'écran d'accueil.
- Pincez avec deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode Modification.
 - Appuyez sur **Widgets** pour choisir des applis telles qu'Horloge, Calendrier, Notes et plus encore.
 - Appuyez sur **Transitions** pour choisir votre animation de changement de page et appuyez sur **Appliquer** une fois terminé.

ColorOS

Configuration des modes de l'écran d'accueil

Il existe trois types de modes de l'écran d'accueil.

- **Mode Standard** : Il s'agit du mode par défaut de l'écran d'accueil. Toutes les applis installées sont affichées sur l'écran d'accueil. Appuyez longuement sur l'icône d'une appli pour afficher les actions rapides.
- **Mode Tiroir** : Balayez vers le haut sur l'écran d'accueil pour accéder au tiroir d'applis, où vous pouvez voir toutes les applis installées. Faites glisser une appli hors du tiroir pour l'afficher sur l'écran d'accueil.
- **Mode Simple** : Le mode Simple propose une disposition plus simple de l'écran d'accueil, ainsi que des icônes et des polices plus grandes.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil et écran de verrouillage > Mode de l'écran d'accueil** pour sélectionner **Mode Standard** ou **Mode Tiroir**.

Pour passer en mode Simple, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités spéciales > Mode Simple**.


Prévention d'appuis accidentels dans la poche

Des contacts accidentels avec l'écran peuvent se produire lorsque votre téléphone est dans votre poche ou votre sac à dos. Pour éviter ces opérations involontaires, vous pouvez activer Prévention d'appuis accidentels dans la poche.

★ Chemin d'accès

ColorOS

Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil et écran de verrouillage** et activez **Prévention d'appuis accidentels dans la poche**.

 Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles. Veuillez vous reporter à l'appareil réel pour connaître ses fonctions et fonctionnalités finales.

Affichage et luminosité

Paramètres de luminosité et de couleur de l'écran

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Affichage et luminosité** pour régler les paramètres d'affichage.

- **Mode** : Sélectionnez **Mode clair/Mode sombre** ou activez **Planifié**, qui bascule automatiquement entre le mode clair et le mode sombre en fonction de l'heure de la journée.
- **Luminosité** : Déplacez le curseur de réglage de la luminosité pour régler la luminosité de l'écran ou activez **Luminosité automatique** afin que votre téléphone ajuste automatiquement la luminosité de l'écran pour les conditions d'éclairage actuelles.
- **Mode couleur de l'écran** : Les modes **Vif**, **Naturel** et **Pro** sont disponibles.
- **Taille de police et d'affichage** : Définissez la taille d'affichage de la police et de l'écran.

ColorOS

- **Affichage en teinte naturelle** : Cette fonctionnalité ajuste automatiquement la température de couleur d'écran en fonction de l'éclairage ambiant pour diminuer la fatigue oculaire et vous proposer une expérience plus reposante.
- **Rotation auto** : Cette fonctionnalité bascule automatiquement entre le mode paysage et le mode portrait en fonction de l'orientation de votre téléphone.
- **Plein écran pour les applis** : Vous pouvez activer cette fonctionnalité sur certaines applis pour augmenter la zone d'affichage. Deux modes sont disponibles, **Masquer l'appareil photo avant** et **Affichage plein écran**.

Activation d'Amélioration de la netteté d'image

La vidéo que vous regardez est floue ? Améliorez la qualité de la vidéo en un geste dans Amélioration de la netteté d'image pour une meilleure expérience de visualisation.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Affichage et luminosité** pour activer **Amélioration de la netteté d'image**.
2. Appuyez sur **Applis prises en charge** pour afficher les applis qui prennent en charge cette fonctionnalité.

 Cette fonctionnalité augmente la consommation d'énergie.

ColorOS

Activation de l'amélioration des couleurs de la vidéo

Amélioration des couleurs de la vidéo utilise la technologie SDR vers HDR pour générer des couleurs plus vives et des détails sombres plus fins dans les vidéos SDR pour une meilleure expérience de visualisation.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Affichage et luminosité** pour activer **Amélioration des couleurs de la vidéo**.
2. Appuyez sur **Applis prises en charge** pour afficher les applis où vous pouvez utiliser cette fonctionnalité.

 Cette fonctionnalité augmente la consommation d'énergie.

Activation de Confort des yeux

Pour atténuer la gêne oculaire due au temps d'écran prolongé, vous pouvez activer le mode Confort des yeux pour réduire la quantité de lumière bleue émise par l'écran et éviter la fatigue oculaire.

★ Chemin d'accès

- Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir Paramètres rapides (balayez à nouveau vers le bas pour l'étendre) et appuyez sur l'icône Confort des yeux pour activer le mode Confort des yeux.
- Vous pouvez également activer **Confort des yeux** et définissez la température de couleur et les effets d'affichage en fonction de vos préférences dans **Paramètres > Affichage et luminosité > Confort des yeux**.

ColorOS

Mise en veille adaptative

Mise en veille adaptative maintient votre écran allumé lorsque vous le regardez.

★ Chemin d'accès


Accédez à **Paramètres > Affichage et luminosité > Mise en veille adaptative** et activez **Mise en veille adaptative**.

Réglage de la résolution de l'écran

L'affichage présente une apparence différente lorsque vous modifiez la résolution de votre écran. Plus la résolution est élevée, plus la qualité d'affichage est nette. La qualité d'affichage se dégrade lorsque vous diminuez la résolution, mais le système consomme moins d'énergie, ce qui prolonge l'autonomie de la batterie.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Affichage et luminosité > Résolution d'écran**.
2. Choisissez une résolution d'écran.

 Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles. Veuillez vous reporter à l'appareil réel pour connaître ses fonctions et fonctionnalités finales.

Réglage de la fréquence de rafraîchissement de l'écran


Votre écran présente une apparence différente et réagit différemment lorsque vous modifiez la fréquence de rafraîchissement de votre écran. Une fréquence de rafraîchissement plus élevée procure une qualité d'image et un contrôle plus fluides. Cela permet d'obtenir une meilleure expérience de jeu, mais des fréquences de

ColorOS

rafraîchissement plus élevées déchargent plus rapidement la batterie. Une fréquence de rafraîchissement standard est largement capable de gérer votre utilisation quotidienne avec une meilleure autonomie de la batterie.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Affichage et luminosité > Fréquence de rafraîchissement de l'écran**. Vous pouvez choisir **Sélection automatique**, **Standard** ou **Élevé**.
2. Si vous souhaitez une fréquence de rafraîchissement plus élevée, choisissez **Élevé**, appuyez sur **Fréquence de rafraîchissement spécifique à l'appli** et personnalisez les fréquences de rafraîchissement (60 Hz, 90 Hz ou 120 Hz) pour les applis individuelles.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les modèles et les versions. Veuillez vous reporter à l'appareil réel pour connaître ses fonctions et fonctionnalités finales.

Sons et vibrations

Définition des sons et des vibrations

Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume des appels entrants, des messages, des médias et des réveils, afin qu'ils ne soient pas désagréablement forts, ni silencieux au point de les manquer.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Sons et vibrations** pour régler le volume des médias, des sonneries, des notifications et des alarmes.

ColorOS

Lorsque vous souhaitez éviter de déranger les personnes autour de vous, par exemple pendant une réunion, activez le mode **Silencieux**. Dans ce mode, lorsque vous recevez un message, l'écran s'éclaire et le téléphone ne sonne pas.

Si vous activez **Vibrer en mode sonnerie** ou **Vibrer en mode silencieux**, votre téléphone vibrera et l'écran s'éclairera lorsque vous recevrez un appel ou un message.


Changement de la sonnerie

Le téléphone utilise généralement la sonnerie par défaut du système comme alerte pour les nouveaux messages. Cependant, vous pouvez la changer pour obtenir une tonalité plus reconnaissable.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Sons et vibrations** et configurez **Sonnerie**, **Son des messages** et **Tonalité de notification**.

Vous pouvez utiliser de la musique stockée localement, des sonneries du système ou celles proposées par Theme Store.

 Dans certaines versions du système, nous avons ajouté des « Thèmes aquamorphiques » pour vous proposer une série de sonneries naturelles et apaisantes.

Holo Audio

Lorsque plusieurs flux audio sont en cours de lecture, Holo Audio vous permet de personnaliser la localisation spatiale de chaque flux audio grâce à la technologie Audio spatial. Cela procure une nouvelle expérience d'écoute où les flux audio


ColorOS

contrôlables indépendamment sont lus en parallèle sans interférer les uns avec les autres et vous pouvez facilement les distinguer.

Activez Holo Audio pour écouter vos morceaux favoris pendant que vous jouez, ou regardez un épisode de votre émission favorite tout en discutant avec votre ami par téléphone.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Sons et vibrations > Holo Audio** et activez **Holo Audio**.
2. Vous pouvez sélectionner le mode **Automatique** ou **Personnalisé**.
 - **Automatique** : Dans ce mode, la meilleure localisation spatiale est automatiquement attribuée à chaque flux audio.
 - **Personnalisé** : Vous pouvez appuyer sur un flux audio pour personnaliser sa localisation spatiale.

 Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles. Veuillez vous reporter à l'appareil réel pour connaître ses fonctions et fonctionnalités finales.


Monitoring intra-auriculaire

Le monitoring intra-auriculaire utilise le matériel du casque et le logiciel du téléphone portable pour fournir des effets de réverbération avancés et à faible latence. Une fois cette fonctionnalité activée, vous pouvez utiliser votre casque pour écouter votre chant et vos effets musicaux en temps réel.

★ Chemin d'accès

ColorOS

1. Accédez à **Paramètres > Sons et vibrations > Paramètres supplémentaires > Monitoring intra-auriculaire**.
2. Activez **Monitoring intra-auriculaire** pour les applis prises en charge.
3. Si votre casque est connecté à l'appareil lorsque vous lancez une appli, une fenêtre flottante **Monitoring intra-auriculaire** apparaîtra. Dans cette fenêtre, vous pouvez régler des paramètres tels que le volume du monitoring intra-auriculaire, la réverbération, le changeur de voix et l'égaliseur.
4. Si vous souhaitez enregistrer avec des effets tels que la réverbération et la voix changée, vous pouvez activer **Conserver le même monitoring intra-auriculaire pendant l'enregistrement**.

 Après avoir activé le monitoring intra-auriculaire sur votre téléphone, n'oubliez pas de désactiver le monitoring intra-auriculaire fourni par d'autres applis ou des appareils externes pour garantir l'absence de conflit avec cette fonction.

Dolby Atmos


Dolby Atmos vous offre une expérience audiovisuelle 3D plus immersive. Dolby Atmos est activé par défaut en mode Haut-parleur. Vous pouvez choisir de le désactiver pendant l'utilisation d'un casque.

Outre le mode Intelligent, Dolby Atmos est également optimisé pour les films, les jeux et la musique. Vous pouvez choisir le mode qui vous convient le mieux en fonction de l'utilisation prévue.

★ **Chemin d'accès**

ColorOS


Accédez à **Paramètres > Sons et vibrations > Dolby Atmos** et sélectionnez la scène/le profile sonore qui vous convient.

 Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles. Veuillez vous reporter à l'appareil réel pour connaître ses fonctions et fonctionnalités finales.

Définition des tonalités

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Sons et vibrations > Plus de sons** pour activer ou désactiver les sons du système selon vos besoins.

 Lorsque vous branchez votre téléphone au chargeur, le téléphone émet un bip. Cependant, si vous mettez votre téléphone en mode Silencieux ou Ne pas déranger, le téléphone n'émettra pas de bip.

Notifications et barre d'état

Configuration des styles de notifications

Les notifications peuvent prendre 3 formes : Notifications de l'écran de verrouillage, notifications de bannière et badges des icônes des applis.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Notifications et barre d'état** pour effectuer les configurations suivantes.

- **Notification de l'écran de verrouillage** : Vous pouvez choisir d'autoriser un tiroir de notifications à tirer vers le bas pendant que l'écran est verrouillé,

ColorOS

d'afficher le contenu et la source des nouvelles notifications ou d'activer l'écran pour afficher les notifications.

- **Notification de bannière** : Vous pouvez choisir d'autoriser la réponse aux messages dans des fenêtres flottantes. Vous pouvez également activer **Simplification des notifications de bannière lors de l'utilisation d'une appli en plein écran**.
- **Badges des icônes des applis** : Vous pouvez choisir d'afficher les badges des applis de l'écran d'accueil avec des nombres, des points, des nombres et des points ou aucun.

Masquage intelligent des notifications

Lorsque vous consultez votre téléphone en public, comme dans les ascenseurs et dans le métro, vous pouvez craindre que d'autres personnes voient vos informations sensibles à partir des notifications de votre téléphone.

Activez la fonctionnalité Masquage intelligent des notifications afin d'utiliser l'appareil photo avant pour détecter les visages. Lorsqu'il détecte qu'une autre personne que vous regarde le téléphone, il masque le contenu des notifications pour éviter les fuites.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Notifications et barre d'état**, appuyez sur **Masquage intelligent des notifications** et saisissez vos données faciales pour activer cette fonctionnalité.

Paramètres supplémentaires du tiroir de notifications

Le tiroir de notifications vous permet de gérer les autorisations des notifications des applis et de personnaliser l'affichage des notifications des applis.

★ Chemin d'accès

- Accédez à **Paramètres > Notifications et barre d'état > Plus de paramètres**, puis activez **Afficher la consommation des données dans le tiroir de notifications**, **Autoriser la répétition des notifications**, **Réduire les retours d'expérience des notifications** et **Historique des notifications**.
- Vous pouvez également choisir d'activer **Masquage intelligent des notifications** pour masquer le contenu des notifications de bannière et protéger votre vie privée.

Configuration de la barre d'état

La barre d'état en haut de l'écran affiche des informations telles que le réseau, l'opérateur, l'heure et le niveau de la batterie. Vous pouvez balayer vers le bas depuis la barre d'état pour accéder aux commutateurs rapides, tels que les données mobiles, le Wi-Fi, le mode Silencieux, le Bluetooth et plus encore.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Notifications et barre d'état** et vous pouvez configurer **Icônes de notification**, **Style de batterie** et **Pourcentage de la batterie**, selon vos préférences.


ColorOS


Dans le module **Icônes de la barre d'état**, activez **Vitesse du réseau en temps réel** pour afficher la vitesse Internet actuelle. Vous pouvez également sélectionner les autres icônes de fonctionnalités que vous souhaitez afficher dans la barre d'état.

Ne pas déranger

Vous pouvez activer **Ne pas déranger** si vous ne voulez pas que les appels ou les messages entrants interrompent votre travail ou vos pauses. Les appels et les messages entrants seront mis en mode silencieux et les notifications de bannière n'apparaîtront pas.


★ Chemin d'accès

Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides (balayez à nouveau vers le bas pour l'étendre) afin d'activer ou de désactiver . Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Sons et vibrations > Ne pas déranger** pour activer ou désactiver **Ne pas déranger**.

Une fois **Ne pas déranger** activé, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Vous trouverez les notifications dans le tiroir de notifications et sur l'écran de verrouillage lorsque **Ne pas déranger** est activé.

Programmation de Ne pas déranger

★ Chemin d'accès

1. Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides et appuyez longuement sur  pour accéder à l'écran **Ne pas déranger**.
Appuyez sur **Calendriers**.

ColorOS

Ou accédez à **Paramètres > Sons et vibrations > Ne pas déranger > Calendriers**.

2. Appuyez sur **Sommeil** pour spécifier une période pendant laquelle Ne pas déranger est activé ainsi que la répétition de l'événement.
3. Vous pouvez également appuyer sur **+** pour programmer plusieurs périodes pour Ne pas déranger.

Appels et messages en mode Ne pas déranger

Lorsque Ne pas déranger est activé, les sonneries et les alertes des appels et des messages sonnent normalement pour les contacts spécifiés, afin de ne pas manquer d'événements critiques.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Sons et vibrations > Ne pas déranger** pour activer **Ne pas déranger** ou programmez-le dans **Calendriers**.

- Appuyez sur **Contacts** et sélectionnez les contacts des types autorisés. Les sonneries et les alertes des appels et des messages de ces types de contacts sonneront normalement lorsque Ne pas déranger sera activé.
- Appuyez sur **Applis** et sélectionnez les applis autorisées à vous envoyer des notifications lorsque Ne pas déranger est activé.

Mot de passe et sécurité

Reconnaissance faciale

Déverrouillage de Verrouillage d'appli et de Coffre-fort avec votre visage

Les données de votre visage peuvent être utilisées à de nombreuses fins, telles que le déverrouillage de Verrouillage d'appli, l'accès à Coffre-fort et la vérification lors de l'installation d'une nouvelle appli ou d'un paiement par SMS.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Mot de passe et sécurité > Visage** et saisissez le mot de passe d'écran de verrouillage.
2. Activez **Verrouillage d'appli** ou **Coffre-fort** selon vos besoins et suivez les instructions pour définir ou saisir le mot de passe de confidentialité.

Déverrouillage pour accéder à l'écran d'accueil avec votre visage

Lorsque vous ajoutez votre visage pour déverrouiller votre téléphone, **Entrer dans l'écran d'accueil après le déverrouillage** est activé par défaut. Après avoir déverrouillé votre téléphone, vous accéderez à l'écran d'accueil. Si vous souhaitez accéder à l'écran avant le verrouillage, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Mot de passe et sécurité > Visage** et saisissez votre mot de passe d'écran de verrouillage.

ColorOS

2. Désactiver **Entrer dans l'écran d'accueil après le déverrouillage**.

N'utilisez pas le déverrouillage par reconnaissance faciale les yeux fermés

Activez cette fonctionnalité pour empêcher d'autres personnes de déverrouiller votre téléphone avec votre visage pendant que vous dormez.

Cette fonctionnalité est activée par défaut. Vous pouvez suivre le chemin d'accès ci-dessous pour confirmer.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Mot de passe et sécurité > Visage** et saisissez votre mot de passe d'écran de verrouillage.
2. Assurez-vous que **Les yeux doivent être ouverts** est activé.

Éclaircissement de l'écran lors du déverrouillage par reconnaissance faciale en cas de faible éclairage

L'éclaircissement de l'écran en cas de faible éclairage peut améliorer le taux de réussite de la reconnaissance faciale.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Mot de passe et sécurité > Visage** et saisissez votre mot de passe d'écran de verrouillage.
2. Activez **Éclaircir l'écran en cas de faible éclairage**.

ColorOS

Empreintes digitales

Utilisation de votre empreinte digitale pour accéder à

Verrouillage d'appli et à Coffre-fort

Vous pouvez également utiliser votre empreinte digitale pour accéder à Verrouillage d'appli et à Coffre-fort.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Mot de passe et sécurité > Empreinte digitale** et saisissez votre mot de passe d'écran de verrouillage.
2. Activez **Verrouillage d'appli et Coffre-fort**.

Sécurité et urgence

SOS urgence

En tant que fabricant de téléphones, nous sommes très soucieux de votre sécurité personnelle. En cas d'urgence grave ou vitale, cette fonctionnalité vous permettra d'envoyer des messages d'appel à l'aide même lorsque l'écran est éteint.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Sécurité et urgence** et acceptez les conditions de service pour activer cette fonctionnalité.

- En cas d'urgence, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour accéder à la page de mise hors tension, où vous pouvez sélectionner SOS urgence.

ColorOS

- En cas d'urgence, balayez vers le haut sur l'écran de verrouillage pour accéder à la page d'appel d'urgence.

Appels d'urgence

Passez des appels d'urgence pour obtenir rapidement de l'aide.

Appuyez rapidement 5 fois sur le bouton d'alimentation, et les informations sur la personne à prévenir en cas d'urgence apparaîtront à l'écran. Sélectionnez le numéro que vous voulez appeler.

Vous pouvez également activer **SOS urgence**. Sélectionnez un numéro comme numéro d'urgence par défaut. Lorsque vous appuyez rapidement 5 fois sur le bouton d'alimentation, le système appelle automatiquement le numéro après 3 secondes.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Sécurité et urgence** et activez **SOS urgence**.

Définition des personnes à prévenir en cas d'urgence

Les numéros d'urgence locaux sont définis par défaut.

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 personnes à prévenir en cas d'urgence et leur envoyer des messages qui comprennent votre localisation en cas d'urgence.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Sécurité et urgence > Personnes à prévenir en cas d'urgence**.

ColorOS

Partage d'urgence

Vous pouvez activer la fonctionnalité Partage d'urgence. Le message d'urgence avec vos informations de localisation sera envoyé à votre personne à prévenir en cas d'urgence.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Sécurité et urgence > Partage d'urgence**, puis activez **Envoyer automatiquement les SMS avec la localisation**.

Activez la fonctionnalité **Assistant Services d'urgence**. Lorsque vous appelez un numéro d'urgence public, le système active les services de localisation, les données mobiles et le Wi-Fi pour déterminer votre localisation actuelle, que vous ayez activé ou non ces fonctionnalités sur votre téléphone.

La fonctionnalité avertira également la police de votre localisation actuelle, de votre numéro de téléphone et d'autres informations fréquemment utilisées sur l'appareil afin qu'elle puisse répondre rapidement pour assurer votre sécurité.

Batterie

Charge intelligente

Charge intelligente est une fonctionnalité conçue pour protéger votre batterie. Votre appareil apprend vos habitudes de charge et ajuste les modèles de charge en conséquence pour ralentir le vieillissement de la batterie.


Par exemple, lorsque vous chargez votre appareil la nuit, la charge se met en pause quand le niveau de batterie atteint 80 % et reprend pour garantir qu'il atteint 100 %

ColorOS

juste avant de vous lever. Cela permet de prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Batterie > État de la batterie > Charge intelligente** et activez Charge intelligente.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les modèles et les versions. Veuillez vous reporter à l'appareil réel pour connaître ses fonctions et fonctionnalités finales.


Charge inversée sans fil

Grâce à la charge inversée sans fil, vous pouvez utiliser votre téléphone pour charger des appareils (tels que des téléphones, des tablettes, des montres et des bracelets) compatibles avec la charge sans fil.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Batterie > Charge inversée sans fil** et activez cette fonctionnalité. Mettez un appareil compatible avec la charge sans fil à l'arrière de votre téléphone pour commencer à le charger.

Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 25 %, la charge inversée sans fil est indisponible.


 Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles. Veuillez vous reporter à l'appareil réel pour connaître ses fonctions et fonctionnalités finales.

Mode Économie d'énergie

Lorsque votre batterie est faible et que vous ne disposez d'aucune source d'alimentation à proximité pour la charger, vous pouvez activer le mode Économie d'énergie pour préserver l'énergie de la batterie et prolonger son autonomie.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Batterie > Mode Économie d'énergie**.
2. Définissez les sous-fonctionnalités du mode Économie d'énergie :
 - Si vous activez **Désactiver automatiquement le mode Économie d'énergie lorsque la batterie est chargée à 90 %**, votre téléphone quittera automatiquement le mode Économie d'énergie lorsqu'il sera chargé à 90 %.
 - Si vous activez **Activer à un niveau de batterie spécifié**, le mode Économie d'énergie sera automatiquement activé lorsque la batterie atteindra un niveau défini.
3. En appuyant sur **Optimisations par défaut**, vous pouvez gérer des éléments optimisables spécifiques.

 L'icône de la batterie dans le coin supérieur droit est jaune lorsque le mode Économie d'énergie est activé et revient à l'état précédent lorsque ce mode est désactivé.

ColorOS



Mode Super économie d'énergie

Le mode Super économie d'énergie limite le nombre d'applis qui peuvent être utilisées et contrôle strictement l'activité en arrière-plan pour prolonger autant que possible l'autonomie de la batterie et pour atténuer votre anxiété vis-à-vis d'un niveau de batterie faible.

Lorsque la batterie de votre téléphone chute à 10 % ou 5 %, vous serez invité à activer le mode Super économie d'énergie. Vous pouvez également l'activer à tout moment dans Paramètres.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Batterie > Mode Économie d'énergie** et activez **Mode Super économie d'énergie**.

En mode Super économie d'énergie, vous ne pourrez utiliser qu'un certain nombre d'applis (telles que Téléphone et Messages). Appuyez sur  ou appuyez longuement sur une appli pour accéder au mode modification et supprimer des applis. Appuyez sur  pour ajouter des applis.

Pour quitter le mode Super économie d'énergie, vous pouvez appuyer sur le bouton Quitter dans le coin supérieur gauche.

Mode haute performance

Lorsque vous jouez à un jeu gourmand en ressources graphiques, vous pouvez activer le mode haute performance pour obtenir les meilleures performances possibles de votre appareil.

ColorOS

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Batterie > Plus de paramètres** et activez **Mode haute performance**.

Il risque d'augmenter la consommation d'énergie et de faire chauffer votre téléphone. Activez cette fonctionnalité uniquement lorsque cela est nécessaire.

Gestion des applis énergivores

Accédez à **Paramètres > Batterie > Détails d'utilisation de la batterie** pour afficher l'utilisation de votre batterie au cours des 24 dernières heures.

Accédez à **Paramètres > Batterie > Plus de paramètres > Gestion de la batterie de l'appli** et sélectionnez les applis pour gérer la consommation d'énergie.

- Vous pouvez désactiver **Autoriser l'activité au premier plan** pour économiser la batterie. Cependant, il est possible que l'appli ne fonctionne pas correctement et que ses notifications soient retardées.
- Si vous activez **Autoriser l'activité en arrière-plan**, l'activité en arrière-plan de l'appli ne sera pas limitée, mais consommera ainsi plus d'énergie de la batterie.

Économie d'énergie en un geste

Le système détecte automatiquement les problèmes de consommation d'énergie sur votre téléphone. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité **Économiser de l'énergie** pour optimiser l'utilisation de la batterie et prolonger l'autonomie de la batterie en un seul geste.

★ Chemin d'accès

ColorOS

1. Accédez à **Paramètres > Batterie** pour afficher le niveau actuel de la batterie et l'utilisation de la batterie au cours des 24 dernières heures.
2. Appuyez sur **Détails d'utilisation de la batterie** pour afficher la durée d'exécution d'une appli et la quantité d'énergie qu'elle a consommée.
3. Appuyez sur **Optimiser l'utilisation de la batterie > Économiser de l'énergie** pour détecter les problèmes de consommation d'énergie et prolonger l'autonomie de la batterie.

Optimisation de la veille pendant le sommeil

L'activation d'Optimisation de la veille pendant le sommeil fera passer votre téléphone dans un état de faible consommation pendant que vous dormez, réduisant ainsi la fréquence des notifications push pour prolonger l'autonomie de la batterie.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Batterie > Plus de paramètres** et activez **Optimisation de la veille pendant le sommeil**.

Alerte batterie faible

Lorsque le niveau de la batterie de votre téléphone passe en dessous de 20 %, une alerte batterie faible apparaît. Vous pouvez activer le **Mode Économie d'énergie** pour optimiser la consommation d'énergie.

Bien-être numérique et contrôles parentaux

Mode Enfants

Utilisation du mode Enfants pour aider les enfants à grandir

Le mode Enfants est un espace dédié aux enfants. Il propose les services suivants :

- **Écran d'accueil dédié**

Ajoutez des applis adaptées aux enfants pour créer un espace numérique que votre enfant adorera.

- **Habitudes saines concernant le temps passé devant l'écran**

Fixez des limites de temps d'écran pour votre enfant afin d'éviter une utilisation excessive de l'appareil.

- **Protection de la vue**

Surveillez la position assise et la distance de votre enfant par rapport à l'écran pour l'aider à utiliser correctement les appareils électroniques et réduire les risques de myopie.

★ Chemin d'accès


Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités spéciales > Mode Enfants** et suivez les instructions. Vous pourrez ensuite choisir les applis autorisées, limiter le temps d'écran et configurer le réseau et Confort des yeux pour terminer la configuration du mode Enfants.

ColorOS

Contrôles parentaux en mode Enfants

Les contrôles parentaux peuvent empêcher les enfants de devenir dépendants aux jeux mobiles ou à d'autres applis inappropriées qui pourraient avoir un impact négatif sur leur scolarité et leur vie sociale en fixant des limites strictes sur l'utilisation de leur téléphone et le temps d'écran avec la fonctionnalité **Contrôles parentaux**.

★ Chemin d'accès

1. En mode Enfants, appuyez sur  > **Contrôles parentaux** dans le coin supérieur droit, vérifiez le mot de passe d'écran de verrouillage, puis accédez à la page Contrôles parentaux.
2. Vous pouvez activer ou désactiver le Wi-Fi et le réseau mobile pour le mode Enfants.
3. Appuyez sur **Applis ajoutées** pour définir les applis auxquelles vous autorisez vos enfants à accéder.
4. Appuyez sur **Limite de temps** pour sélectionner une période. Lorsque le temps imparti expire, le mode Enfants est quitté automatiquement et l'écran est verrouillé.
5. Appuyez sur **Protection de la vue** pour détecter la lumière ambiante, la posture assise de l'enfant et la distance, et envoyer des rappels si l'enfant n'est pas assis correctement. Vous pouvez également activer **Écran de protection des yeux** pour filtrer la lumière bleue.



Vous pouvez également activer **Créer le raccourci de l'écran d'accueil**, pour trouver rapidement l'appli.

ColorOS

Activation de Zen Space

Zen Space vous aide à rester concentré en limitant l'utilisation des applis et en réduisant les distractions des notifications.

Dans Zen Space, vous pouvez accéder aux espaces Zen par défaut ou créer de nouveaux espaces.

Deep Zen : Vous ne pouvez utiliser votre téléphone que pour prendre des photos ou recevoir des appels et passer des appels d'urgence. Il n'est pas possible de quitter Deep Zen une fois démarré.

Light Zen : Vous pouvez toujours utiliser certaines applis et vous pouvez quitter Light Zen quand vous le souhaitez. Vous pouvez également configurer des espaces Light Zen pour le travail, les études ou d'autres activités.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Zen Space** et appuyez sur un espace pour personnaliser son nom d'espace, sa durée, les applis autorisées, le fond d'écran et les sons en arrière-plan.
2. Appuyez sur **Démarrer** pour accéder à l'espace sélectionné.

Paramètres supplémentaires

Définition des langues et des régions

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Langue et région** et affichez les langues et les régions prises en charge par le système.

ColorOS

2. Appuyez sur **Modifier** pour sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser et appuyez sur **(+)** sur le côté droit pour définir une langue en tant que langue par défaut du système.
3. Déplacez une langue vers le haut pour la définir en tant que langue par défaut du système. Si une appli ou un site Web ne prend pas en charge cette langue, la prochaine langue prise en charge dans la liste sera utilisée à la place.
4. Appuyez sur **Région** pour choisir une région.

Réglage de la date et de l'heure

La date et l'heure affichées sur votre téléphone sont réglées automatiquement via Internet en fonction de votre localisation et peuvent être modifiées manuellement si nécessaire.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Date et heure** pour configurer la date et l'heure sur votre téléphone.

- Appuyez sur **Format de l'heure** pour afficher l'heure au format 12 heures ou 24 heures.
- Activez **Régler automatiquement l'heure** et **Régler automatiquement le fuseau horaire**. En cas d'erreur, vous pouvez désactiver ces fonctionnalités et les régler manuellement.
- Appuyez sur **Double horloge** pour afficher une horloge supplémentaire d'un autre fuseau horaire.

Utilisation de Gestes et mouvements

Une fois la fonctionnalité Gestes et mouvements activée, vous pouvez utiliser rapidement votre téléphone sans allumer l'écran. Par exemple, vous pouvez répondre à un appel téléphonique en portant votre téléphone à votre oreille.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Gestes et mouvements**.

- Activez **Soulever pour activer** pour activer automatiquement l'écran lorsque vous soulevez votre téléphone.
- Activez **Porter à l'oreille pour décrocher les appels** pour répondre automatiquement aux appels lorsque vous portez votre téléphone à votre oreille.
- Activez **Basculer automatiquement au récepteur** pour basculer automatiquement au récepteur lorsque vous portez votre téléphone à votre oreille.
- Activez **Retourner pour couper le son des appels entrants** pour couper le son d'un appel entrant lorsque vous retournez votre téléphone.

Accessibilité

Menu Accessibilité

Vous pouvez créer un raccourci pour le menu Accessibilité et utiliser ce grand menu à l'écran pour contrôler votre téléphone. Depuis le menu, vous pouvez verrouiller votre écran, régler le volume et la luminosité, prendre des captures d'écran et plus encore.

ColorOS

★ Chemin d'accès


Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Accessibilité > Menu Accessibilité** et appuyez sur **Raccourci**. Une icône verte apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran. Appuyez sur l'icône pour faire apparaître le menu avec les fonctions fréquemment utilisées.

Appui sur le bouton d'alimentation pour raccrocher

Activez **Appuyer sur le bouton d'alimentation pour raccrocher** afin de pouvoir raccrocher rapidement en appuyant sur le bouton d'alimentation.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Accessibilité > Appuyer sur le bouton d'alimentation pour raccrocher** et activez cette fonctionnalité.


 Lorsque vous recevez un appel entrant, que la fonctionnalité **Appuyer sur le bouton d'alimentation pour raccrocher** soit activée ou non, vous pouvez refuser l'appel en appuyant sur le bouton d'alimentation. (Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour désactiver la sonnerie ou les vibrations, puis appuyez une deuxième fois pour refuser l'appel.)

Activation de TalkBack

TalkBack fournit des retours d'expérience vocaux sur les éléments sur lesquels vous appuyez, que vous sélectionnez et que vous activez à l'écran, afin d'utiliser votre appareil sans le regarder. Cette fonctionnalité est idéale pour les personnes malvoyantes.

★ Chemin d'accès

ColorOS

1. Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Accessibilité > Vision** et activez **TalkBack**.
2. Une fois cette fonctionnalité activée, vous pouvez contrôler votre téléphone avec les gestes suivants :
 - Balayez vers la droite ou la gauche pour passer d'un élément à l'autre.
 - Appuyez deux fois sur un élément pour l'activer.
 - Faites glisser avec deux doigts pour faire défiler l'écran.
1. Appuyez sur  dans le coin supérieur droit pour personnaliser les paramètres de TalkBack, notamment les paramètres de synthèse vocale, la verbosité, les gestes et plus encore.
2. Appuyez longuement sur les boutons d'augmentation et de diminution du volume pendant plus de 3 secondes pour désactiver TalkBack.

Activation de Sélectionner pour parler

Après avoir activé Sélectionner pour parler, vous pouvez appuyer sur le texte sélectionné à l'écran pour qu'il vous soit lu.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Accessibilité > Vision > Sélectionner pour parler** et activez **Sélectionner pour parler**. Sélectionnez une ou plusieurs parties de texte et appuyez sur le bouton Lecture pour écouter le texte lu à haute voix.

ColorOS


Amélioration de la vision des couleurs

« Amélioration de la vision des couleurs » vous aide à différencier les couleurs si vous avez des difficultés à distinguer les couleurs. Cette fonctionnalité propose plusieurs schémas d'amélioration des couleurs pour une meilleure expérience visuelle.

De plus, vous pouvez passer un test de vision des couleurs pour déterminer le type et le degré de votre déficience de vision des couleurs et sélectionner les meilleurs paramètres d'affichage des couleurs pour vous en fonction de votre résultat au test.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Accessibilité > Vision > Amélioration de la vision des couleurs** et activez **Amélioration de la vision des couleurs**.
2. En fonction de votre état, vous pouvez choisir parmi **Nuances de gris**, **Filtre rouge**, **Filtre vert** ou **Filtre bleu** et ajuster l'intensité.
3. Appuyez sur **Personnalisé** pour effectuer un test de vision des couleurs. Le système ajustera automatiquement la couleur de l'écran en fonction du résultat du test.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les modèles et les versions. Veuillez vous reporter à l'appareil réel pour connaître ses fonctions et fonctionnalités finales.

Activation du grossissement

En activant le grossissement, vous pouvez effectuer rapidement un zoom avant sur l'écran afin que le contenu soit affiché plus clairement.

★ Chemin d'accès

ColorOS

1. Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Accessibilité > Vision > Grossissement**, puis appuyez sur **Raccourci** pour activer le grossissement et sélectionner un raccourci.
 - Bouton Accessibilité : Appuyez sur le bouton Accessibilité à l'écran.
 - Appuyer longuement sur les touches de volume : Appuyez longuement sur les deux boutons de volume pendant 3 secondes.
 - Appuyer trois fois sur l'écran : Appuyez rapidement 3 fois sur l'écran.
2. Appuyez sur **Type de grossissement** et choisissez le mode de grossissement.
3. Sur la page qui doit être grossie, utilisez le raccourci sélectionné pour activer le grossissement. Faites glisser avec deux doigts pour vous déplacer. Pincez ou écartez deux doigts ou plus pour zoomer.
4. Utilisez à nouveau le raccourci sélectionné pour désactiver le grossissement.

Inversion de couleur

Inversion de couleur inverse les couleurs sur votre écran. Par exemple, un texte noir sur un arrière-plan blanc devient un texte blanc sur un arrière-plan noir. Les couleurs des images et des vidéos seront également inversées.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Accessibilité > Vision > Inversion de couleur** et activez **Inversion de couleur**.

ColorOS

2. Appuyez sur **Raccourci**. Vous pouvez suivre les instructions à l'écran pour attribuer un raccourci d'activation de cette fonctionnalité aux boutons de volume ou au bouton d'accessibilité.

Texte à contraste élevé

En activant le texte à contraste élevé, la couleur du texte devient noire ou blanche, ce qui facilite la lecture du texte affiché sur l'appareil.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Accessibilité > Vision et** appuyez sur **Texte à contraste élevé** pour activer cette fonctionnalité.

Fonctionnalités d'interaction d'accessibilité

Les personnes souffrant de handicaps moteurs peuvent accroître l'efficacité de l'utilisation de leur téléphone en utilisant les fonctionnalités d'interaction d'accessibilité.

Les fonctionnalités d'interaction d'accessibilité vous permettent de contrôler votre téléphone ou votre tablette à l'aide d'un ou plusieurs commutateurs. Utilisez les commutateurs pour sélectionner les éléments, faire défiler, saisir du texte, etc.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Accessibilité > Interaction** et suivez les instructions pour configurer le délai de l'appui long, Accès aux commutateurs, le temps pour effectuer des actions et d'autres fonctionnalités en fonction de vos besoins.

ColorOS

Boule d'assistance pour des actions rapides

Boule d'assistance est une boule translucide qui flotte sur l'écran. Vous pouvez la déplacer n'importe où sur l'écran.

Vous pouvez utiliser Boule d'assistance pour des actions telles que naviguer entre les écrans ou prendre des captures d'écran.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Boule d'assistance**.
2. Activez ou désactivez cette fonctionnalité à l'aide du commutateur **Boule d'assistance**.

Boule d'assistance propose deux modes : gestes et options du menu.

Utilisation du menu Boule d'assistance

Lorsque la fonctionnalité Boule d'assistance est activée, sélectionnez **Appuyer sur le menu**. Appuyer sur Boule d'assistance fera apparaître 5 boutons pour les actions suivantes :

- Revenir
- Faire une capture d'écran
- Tâches récentes
- Écran de verrouillage
- Écran d'accueil

ColorOS

Sur la page des paramètres de Boule d'assistance, vous pouvez appuyer sur un bouton dans la section Menu et modifier son action sur l'écran **Menu personnalisé** qui apparaît.

Contrôle des gestes de Boule d'assistance

Lorsque la fonctionnalité Boule d'assistance est activée, sélectionnez **Opérations de geste** pour activer les actions suivantes :

★ Chemin d'accès

- **Appui** : Revenir
- **Double appui** : Tâches récentes
- **Appui long** : Écran d'accueil


Vous pouvez personnaliser les gestes en fonction de votre fréquence d'utilisation et de vos préférences.

 Chaque geste correspond à une seule action.

Personnalisation de la boule d'assistance

Vous pouvez apporter les personnalisations suivantes à la boule d'assistance :

- Faire glisser la boule d'assistance pour la déplacer
- Ajuster son opacité
- Configurer la boule d'assistance pour la masquer automatiquement en mode plein écran

 Lorsque la boule d'assistance est masquée, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour l'afficher.

Mise sous tension/hors tension ou redémarrage

Activation et désactivation ou redémarrage de votre téléphone


★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Bouton d'alimentation >**

Appuyer longuement sur le bouton d'alimentation, vous pouvez choisir d'afficher le **menu Alimentation** ou d'activer **Assistant vocal** en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation.

Si vous sélectionnez l'option **Menu alimentation**, vous pouvez appuyer longuement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le **Menu alimentation** s'affiche, puis appuyer sur **Éteindre** ou **Redémarrer**.

Si votre téléphone ne fonctionne pas et ne s'éteint pas normalement, vous pouvez le forcer à démarrer en appuyant longuement sur les boutons **Alimentation** et **Augmentation du volume** pendant plus de 10 secondes.

 Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Plus de sécurité et de confidentialité > Demander un mot de passe pour la mise hors tension**. Vous devrez ensuite saisir votre mot de passe d'écran de verrouillage lorsque vous éteindrez votre téléphone.

Configuration de la mise sous/hors tension automatique

Utilisez la fonctionnalité **Programmer la mise sous/hors tension** pour mettre votre téléphone sous et hors tension à des heures définies, afin d'économiser l'énergie et d'éviter les interruptions au repos.

★ Chemin d'accès

ColorOS

Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Programmer la mise sous/hors tension** pour régler les heures de mise sous et hors tension.

Votre téléphone se mettra sous et hors tension automatiquement aux heures spécifiées.

Sauvegarder et réinitialiser

Réinitialisation du téléphone

Vous pouvez choisir de réinitialiser les paramètres réseau, de réinitialiser tous les paramètres, d'effacer les contacts et les journaux d'appels stockés sur ce téléphone (les contacts stockés sur la carte SIM seront conservés), d'effacer les SMS et les MMS stockés sur ce téléphone (les SMS stockés sur la carte SIM seront conservés), ou d'effacer toutes les données.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Sauvegarder et réinitialiser > Réinitialiser le téléphone**.
2. Sur la page **Réinitialiser le téléphone**, suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser les paramètres ou effacer les données si nécessaire, puis saisissez votre mot de passe d'écran de verrouillage.
3. Si vous appuyez sur **Effacer toutes les données**, votre téléphone sera restauré aux paramètres d'usine et toutes vos données seront effacées.
Veillez agir avec prudence.

Sauvegarde et restauration de données locales

Sauvegarde de données locales

ColorOS

Vous pouvez sauvegarder les données de votre téléphone sur le stockage interne pour éviter toute perte de données. Il est recommandé de sauvegarder uniquement de petits volumes de données.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Sauvegarder et migrer > Sauvegarde locale**, appuyez sur **Nouvelle sauvegarde**, puis suivez les instructions pour sauvegarder vos données localement.

Restauration de données locales

Si vous avez déjà sauvegardé vos données localement, vous pouvez choisir l'heure de sauvegarde correspondante pour restaurer les données.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Sauvegarder et migrer > Sauvegarde locale**, sélectionnez le moment auquel vous souhaitez restaurer vos données, puis appuyez sur **Démarrer**.

Activation du mode une seule main

Le mode une seule main vous permet de toucher plus facilement la partie supérieure du grand écran. Vous pouvez également dérouler les icônes des applis pour ouvrir les applis avec une seule main.

★ Chemin d'accès

Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Mode une seule main** et activez **Mode une seule main**.

Balayez vers le bas à partir du bas de l'écran pour accéder au mode une seule main.

ColorOS

Balayez vers le haut ou appuyez sur la zone vide en haut de l'écran pour quitter.

- ⓘ Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque Gestes est défini comme méthode de navigation du système.

Accédez à **Configuration > Écran d'accueil et écran de verrouillage**, puis activez **Geste de déroulement des icônes**.

À propos de l'appareil

Mise à niveau

Mise à jour automatique du système pendant la nuit

Une fois la fonctionnalité Mise à jour automatique de nuit activée, votre téléphone sera automatiquement mis à jour entre 2 h 00 et 5 h 00 du matin.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > À propos de l'appareil** et appuyez sur le widget **Version officielle**.
2. Appuyez sur **⋮ > Mise à jour automatique** dans le coin supérieur droit et activez **Mise à jour automatique de nuit**.

- ⓘ Cette fonction n'est pas disponible pour les mises à jour logicielles majeures. Vous devrez effectuer la mise à jour manuellement.


ColorOS

Mise à jour du système de votre téléphone en ligne

Les mises à jour du système peuvent corriger certains problèmes connus, améliorer les performances et la stabilité du système et proposer de nouvelles fonctionnalités. Il est recommandé d'effectuer les mises à jour en temps utile.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > À propos de l'appareil**.
2. Appuyez sur le numéro de version dans la partie supérieure pour rechercher et télécharger la ou les mises à jour disponibles.

-  Il est recommandé d'utiliser le Wi-Fi pour télécharger la mise à jour. Pendant la mise à jour, ne touchez pas le bouton d'alimentation et n'effectuez aucune autre opération. Veuillez attendre la fin de la mise à jour.
- Il est normal que votre téléphone chauffe légèrement pendant la mise à jour. Il refroidira rapidement une fois la mise à jour terminée.


Installation du paquet de mise à jour


Outre les mises à niveau OTA, vous pouvez également télécharger et installer un paquet de mise à jour.

★ Chemin d'accès

1. Téléchargez un paquet de mise à jour depuis un canal officiel, accédez à **Paramètres > À propos de l'appareil** et appuyez sur le widget Version officielle dans la partie supérieure.

ColorOS

2. Appuyez sur  dans le coin supérieur droit. Appuyez ensuite sur **Installation locale** et sélectionnez le paquet de mise à jour que vous avez téléchargé pour installation et mise à niveau.

 Si la mise à jour échoue, veuillez sauvegarder les données de votre téléphone et contacter un centre de service officiel pour obtenir de l'aide.

Affichage des informations sur l'appareil

Vous pouvez afficher le nom de votre appareil et ses données de configuration, notamment la version du système, la version d'Android, le processeur, la RAM, le stockage, le numéro de version, la version de la bande de base, la version du noyau et plus encore.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > À propos de l'appareil** et appuyez sur le widget de la version du système dans la partie supérieure, pour pouvoir afficher les informations sur la version actuelle et rechercher des mises à jour.
2. Appuyez sur **État** pour vérifier l'adresse IP du téléphone, l'état de la carte SIM et plus encore.

Augmentation de la RAM

Lorsque votre téléphone commence à manquer de RAM, vous pouvez activer l'augmentation de la RAM et utiliser une partie de l'espace de stockage pour augmenter votre RAM afin d'améliorer les performances du système.

★ Chemin d'accès

ColorOS

Accédez à **Paramètres > À propos de l'appareil > RAM > Augmentation de la RAM** et sélectionnez la taille de l'augmentation de la RAM. Les paramètres prendront effet après le redémarrage de votre appareil.

Utilisateurs et comptes

Partage de votre téléphone avec plusieurs utilisateurs

Souvent, lorsque plusieurs utilisateurs partagent un téléphone portable, la situation peut rapidement devenir compliquée.

Et si vous prêtez votre téléphone, vous pourriez avoir des craintes pour votre vie privée.

Désormais, vous pouvez activer la fonctionnalité Plusieurs utilisateurs pour éviter ces problèmes et proposer un espace de stockage distinct à chaque utilisateur.

Création d'utilisateurs

Vous pouvez partager votre téléphone avec d'autres utilisateurs en ajoutant de nouveaux utilisateurs sur votre appareil.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Utilisateurs et comptes > Plusieurs utilisateurs**, puis appuyez sur **Ajouter un utilisateur > Ajouter**.
2. Saisissez un nom d'utilisateur et appuyez sur **Ajouter** dans le coin supérieur droit. Attendez quelques instants et appuyez sur le nom d'utilisateur nouvellement créé dans la liste des utilisateurs.

ColorOS


3. Appuyez sur **Entrer** > **Basculer** et terminez le processus de configuration en suivant les instructions.


 Vous pouvez ajouter 3 utilisateurs réguliers et 1 invité.

Basculement entre plusieurs utilisateurs

Lorsque la fonctionnalité Plusieurs utilisateurs est activée, vous pouvez basculer rapidement entre les comptes dans Paramètres rapides.

★ Chemin d'accès

1. Lorsque **Plusieurs utilisateurs** est activé, balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir **Paramètres rapides**, puis balayez à nouveau vers le bas pour l'étendre complètement. Appuyez sur  dans le coin supérieur droit pour accéder à l'interface **Plusieurs utilisateurs**.
2. Sélectionnez l'icône de l'utilisateur vers lequel vous souhaitez basculer et appuyez sur **Basculer**.

 Vous pouvez ajouter un maximum de 4 utilisateurs.

Gestion des autorisations des utilisateurs

Lorsque la fonction **Plusieurs utilisateurs** est activée, le propriétaire de l'appareil peut gérer les autorisations des autres utilisateurs.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres** > **Utilisateurs et comptes**, puis sélectionnez les comptes que vous souhaitez gérer.

ColorOS


2. Activez ou désactivez **Autoriser les appels et les messages** pour modifier l'autorisation.

Suppression d'un utilisateur

Vous pouvez utiliser votre compte de propriétaire de l'appareil pour supprimer les comptes qui ne sont plus nécessaires.

★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Utilisateurs et comptes > Plusieurs utilisateurs**, puis sélectionnez les comptes que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur **Supprimer l'utilisateur**. Les utilisateurs seront supprimés après double confirmation.

 Lors de la suppression d'utilisateurs, leurs données seront également supprimées. Veuillez sauvegarder les données à l'avance.

ColorOS

- ① La version du système d'exploitation est constamment mise à jour et les fonctions peuvent varier selon les modèles et les versions. Ce manuel est fourni uniquement à titre de référence et ne constitue aucunement une garantie. Veuillez vous reporter à votre appareil réel pour connaître ses fonctions et fonctionnalités finales.