ROTEADOR 4G SEM FIO LT65

MANUAL DO USUÁRIO

Medidas de Segurança

Leia atentamente as medidas de segurança para que possa usar corretamente seu roteador.

	Não ligar o dispositivo quando houver a proibição do mesmo, ou quando o uso do dispositivo possa causar interferência ou perigo.
Ŧ	Siga as regras ou regulamentos em hospitais e centros de saúde. Desligar o dispositivo quando estiver próximo de aparelhos hospitalares.
★	Em aeroportos, atente-se a os avisos de segurança, desligando o equipamento em ambientes restritos ou que proíbam a irradiação eletromagnética.
	Mantenha o equipamento distante de outros dispositivos eletrônicos para evitar interferências em seu desempenho/funcionamento (exemplo: equipamentos hospitalares ou dispositivos médicos incorporados a um paciente).
	Somente pessoas autorizadas estão qualificadas a realizar a manutenção e/ou reparo do equipamento.
X	Não colocar o dispositivo e seus acessórios em lugares, onde há grandes exposições de campos magnéticos.
	Não colocar suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo. A radiação do dispositivo pode apagar as informações armazenadas neles.
	Não colocar o dispositivo em locais de altas temperaturas ou em lugares que contenha gases inflamáveis.
	Manter o dispositivo e seus acessórios longe do alcance de crianças. Não permita que crianças utilizem o dispositivo sem orientação.
	Utilizar baterias e carregadores certificados para evitar danos.
	Observar as leis e regulamentos sobre o uso do dispositivo. Respeite a privacidade dos outros e os direitos legais quando utilizar o dispositivo.

Recomendamos que utilize o equipamento nesse ambiente:

- Temperatura: 0°C a 35°C.
- Umidade: 10% a 90%.

Conteúdo

Medidas de Segurança	2
1.Visão Geral	4
2.Instalação do Equipamento	7
3.Descrição da Interface do Usuário	10
4.Registro	12
5.Conexão	12
6.Aplicativo	13
7.Configurações	13
8.Advertências e Precauções	23

1. Visão Geral

O dispositivo fornece uma maneira simples de utilizar a tecnologia 4G, conectar-se à Internet com qualquer WiFi e satisfazer as necessidades de compartilhar sua conexão de internet dentro ou fora de sua residência.

1.1 Introdução



Aparência do dispositivo

Especificações da Interface

Número	ltem	Introdução
1-9	Luzes indicadoras	Power, Internet, Rede, Sinal, WIFI/WPS,LAN1-4
10	Entrada do cartão SIM	Inserir cartão SIM
11	Entrada de Energia	Entrada do adaptador de energia elétrica.

12	Botão Ligar/ Desligar	Ligar/Desligar o dispositivo
13-16	Interface Ethernet (LAN)	Conectar PC ou Notebook via cabo Ethernet com conector RJ45
17	Interface RJ11	Conexão para aparelho telefônico fixo com conector RJ11.
18	Interface USB	Conectar impressora e outros dispositivos via entrada USB
19	Reset botão	Restaura as configurações padrão de fábrica e/ou reiniciar o roteador
20	Interruptor da Antena Externa	Para ligar ou desligar a antena externa.
21	Conector SMA	Conector para inserir a antena externa.

Nota:

- Quando o dispositivo estiver registrado em 4G, a luz indicadora ficará sinalizada na cor verde.
- Quando o dispositivo estiver registrado em 3G/2G, a luz indicadora ficará sinalizada na cor azul.
- Quando o dispositivo exibir luzes vermelhas Poderá indicar as seguintes situações:
 - 1. Não há rede (e/ou o serviço está indisponível);
 - 2. O código PIN do cartão SIM está bloqueado;
 - 3. Problema de registro do cartão SIM (Ex.: senha incorreta, cartão SIM danificado);
 - 4. O dispositivo não encontra o cartão SIM.

1.2 Requisitos do Sistema

ltem		Descrição
Sistema operacional	Windows	Windows XP 64 bit,32 bit (SP3)/Vista 64 bit,32 bit (SP2)/Windows 7 64 bit,32 bit (SP1)/ Windows 8
	Мас	X 10.6 ou superior,mas não superior a X10.8.0
Navegador	Internet Explorer	Internet Explorer 7.0 ou superior
	Safari	Safari 4.0 ou superior

2. Instalação do Equipamento

2.1 Conectando o dispositivo

Insira o chip (cartão SIM) no compartimento indicado do seu Roteador 4G Sem Fio;



Logo após, ligue o seu Roteador 4G Sem Fio na energia elétrica, pressione o botão *Power* (localizado na parte traseira do roteador). Aguarde alguns instantes, até que a luz indicadora de "ligado" estabilize na cor verde. Após, este procedimento, é possível, acessar a página de configuração de seu Roteador 4G Sem Fio.



O dispositivo oferece antena externa removível: Visando melhorar a qualidade do sinal, o Roteador 4G Sem Fio é acompanhado de uma antena auxiliar externa. Para tanto, conecte a antena ao dispositivo e pressione o interruptor de ativação (Indicado na figura abaixo).



O roteador 4G Sem Fio oferece as opções de conexão através de suas 4 portas Ethernet, por meio de cabos com conectores RJ45 e também realiza conexão através do WiFi, conexão sem fios, possibilitando criar redes WLAN.O roteador também oferece serviço de voz, para tanto, utilize um aparelho telefônico convencional e conecte ao roteador através da porta RJ11. Outra opção que Roteador 4G Sem Fio pode oferecer é a possibilidade de prestar serviço de impressão ou armazenamento em rede, para tanto, conecte uma impressora USB ou pendrive.



A figura mostra as aplicações

Nota:

Para mais informações sobre o acesso aos serviços de voz e dados para o seu Roteador 4G
 Sem Fio, consulte a sua Operadora Contratada.

2.2 Inicialização

Ligar o dispositivo

Pressione o botão POWER para ligar o dispositivo.

Reiniciar o dispositivo
 Algumas configurações podem ter efeito, após a reinicialização do sistema.
 Decliner o dispositivo

Desligar o dispositivo

Pressione o botão "Power" quando o dispositivo estiver ligado, o aparelho será desligado automaticamente.

3. Descrição da Interface do Usuário

3.1 Ativar o acesso ao usuário

Para acessar a interface ao usuário, é preciso estar conectado ao roteador por sua rede wi-fi, ou pelo cabo. Abra seu navegador e na barra de endereços e digite o: <u>http://192.168.0.1</u>, para acessar a interface do usuário.

3.2 Introdução da Interface

Funções dos Ícones

A definição da função de cada ícone fornecida para o cliente é a seguinte:

Menu localizado ao lado esquerdo

Ícone de Atalho	Descrição
2	Registro
	Conexão
	SMS
	Agenda
	Aplicativo
	Lista de Aplicação
	Temas
٢	Configurações

Configurações (Menu expandido)

Ícone de Atalho	Descrição
0	Ajuda
	Wan
(in the second s	WiFi
	Roteador
	Serviço
2	Sistema

Informações de status

Descrição sobre o status exibido ao usuário:

Informação status	Descrição
Sinal de Rede	• The sinal Intensidade do sinal
Status de Conexao	• LUI Conectado
	GPRS Conectado GPRS Desconectado
	EDGE Conectado EDGE Desconectado
Roaming	Roaming Ativado Roaming Desativado
SMS	• A caixa de correio cheia Não lidas
	ExibiçãoWiFi(1-4)SSID, WiFi(1-4) tipo de segurança, Canal,
Outros	 Wi-Fi MAC. Endereço IP, Gateway, DNS, IMEI.
Configurações de Idioma	Português e Inglês.

4. Registro

Interface de "Login Administrador"

Quando o usuário clicar no ícone da esquerda aparecerá uma tela de cadastro onde se deve digitar o nome de usuário e senha, e clicar em 'Ok' para concluír.

Nota:

Nome padrão do usuário é: *vivo* (usar letras minúsculas); A senha padrão é: *vivo* (usar letras minúsculas)

5. Conexão

Conexão com a Internet

Quando o usuário clicar no ícone , o software irá automaticamente se conectar à internet. Clique novamente no ícone para se desconectar .

Nota:

- Por padrão, a configuração da seleção de Rede do dispositivo é "Automática".
- Em caso de problemas de conexão, certifique-se de ter inserido o Chip (Cartão SIM) devidamente.
- Instrução operacional do PIN: Se o código PIN do seu cartão SIM encontrar-se ativado, na etapa inicial de configuração, será solicitada a senha para continuar a inicialização. Serão oferecidas 3 tentativas para inserir corretamente o código PIN. Após estas tentativas, será solicitada a senha do código PUK, de seu cartão SIM. O código PUK oferece 10 tentativas de inserção da senha correta. Se depois destas tentativas não for possível inserir a senha correta, o seu cartão SIM ficará bloqueado. É recomendando ao usuário manter consigo as informações necessárias de seu cartão SIM. Em caso de dúvida, consulte a Operadora Contratada.



Neste espaço é possível ao usuário visualizar e organizar os seus sites favoritos. Para adicionar e editar os seus sites favoritos, clique sobre ícone lista de aplicação. Configure e personalize os seus sites favoritos.

7. Configurações

No ícone de "Configurações" há as opções de "Ajuda" e "WAN". O usuário poderá ter acesso às demais configurações a partir dos icones "Wi-Fi", "Roteador", "Serviços" e "Sistema". Depois de realizar as devidas modificações, o usuário deverá clicar em "Salvar" para guardar todas as modificações, ou poderá selecionar "Cancelar" todas as alterações.



Neste subitem, o usuário poderá obter mais informações sobre o dispositivo.



Perfil APN

Este subitem mostra as listas de APN's. Na lista de perfis, o usuário poderá verificar o perfil padrão, assim, como configurar outro APN. O APN (Access Point Name) é uma referência parao ponto de acesso à Internet. Poderá ser necessário APN's diferentes para as redes 4G, 3G e 2G.

O usuário poderá selecionar outro APN como padrão, assim como "editar", "excluir" ou criar uma nova configuração de APN (O limite de APN's suportado não poderá ultrapassar a 10).

Quando o usuário desejar criar um novo perfil APN, deverá clicar em "Novo" e preencher os seguintes campos: Definir o "Nome do perfil", "Nome de Usuário", "Senha", "APN", "Telefone" e selecionar o "Tipo de Autenticação (Nenhum, PAP, CHAP)". E, em "Conjunto Padrão", Deve-se definir o APN criado como o padrão. Logo após, basta clicar em "Salvar" e seu perfil APN já estará habilitado.

Pesquisar Redes

O modo de seleção de rede por padrão é "Automático". Quando selecionar a opção "Manual" e logo após, clicar em "Atualizar", uma listagem de redes será mostrada contendo todas as redes disponíveis. Depois de selecionar uma rede disponível da lista e de acordo com a operadora de seu cartão SIM, basta clicar em "Atualizar" que o Roteador 4G Sem Fio irá registrar-se na rede selecionada.

Modo de Rede

Neste subitem, o usuário poderá configurar com a sua preferênciao modo de conexão de rede.

- Modo de Rede: Há as opções, respectivamente, "Automático", ou ainda "Apenas 2G", "Apenas 3G" ou ainda "Apenas4G";
- Roaming: O usuário poderá optar por manter "Ligado" ou "Desligado" a função Roaming (Obs.: Está função é utilizada quando o usuário usar o seu cartão SIM fora de sua região de cobertura. Ex.: Em viagem).
- Modo de conectar: O usuário poderá escolher por modo "Automático" ou "Manual" ou ainda "Discagem por demanda".

PIN

O usuário poderá bloquear o cartão SIM como código PIN para proteger o dispositivo contra o uso não autorizado. O PIN padrão e PUK são fornecidos pela operadora de rede ou fornecedor de serviços. As informações do PIN, são fornecidos a partir do "Status do PIN" e o número restante de chances de entrada do PIN e PUK são exibidos nesta página.

O atual PIN é necessário se o usuário quiser desbloquear o SIM ou definir um novo PIN. Para modificar o PIN, o usuário deve selecionar "Modificar" e inserir o código PIN atual. Logo após, em "Novo PIN", inserir a nova senha, depois repetir a nova senha em "Confirmar PIN", e clicar em "Salvar".

Nota: O PUK (um código de 8 dígitos) é necessário quando o PIN é introduzido incorretamente por 3 vezes. Se o PUK é digitado de forma errada mais de 10 vezes, o cartão será bloqueado. Entre em contato com a operadora para obter mais detalhes.



Básico:

- Modem (Wi-Fi, Wi-Fi2, Wi-Fi3, Wi-Fi4):O usuário poderá optar por "Ativar" e/ou "Desativar" o acesso à rede sem fio do roteador.
- **Frequência do WiFi:** 2,4 GHz.
- Interface Sem fio: Estão disponíveis diferentes interfaces sem fio, sendo as opções: "Apenas 802.11n", "Apenas 802.11b", "Apenas 802.11 b/g" e "802.11 b/g/n".
- Região de Operação: Selecionar a região onde o ponto de acesso WiFi está sendo usufruído.
- Canal: Estão disponíveis os canais de 01 a 13, sendo possível selecionar a opção "Automática".
- Intervalo de Varredura: Neste item é indicada a freqüência de pacotes de transmissão do dispositivo que está sendo usado para sincronizar as redes sem fio. Definindo-se um valor baixo, o dispositivo encontra e se conecta mais rápido. Definindo-se um valor alto, ajuda o dispositivo a economizar energia.

Configuração SSID

- SSID: Neste item o nome do WiFi do usuário é visível para outros dispositivos WiFi habilitados, e é usado para identificar sua rede WiFi.A extensão do nome do SSID do usuário deve ser 1 à 32 caracteres, incluindo "_".
- Transmissão: O Usuário tem a opção de ficar visível ou não na rede WiFi, bastando selecionar as opções "Ativar" ou "Desativar".
- Modo de Segurança: Esta parte ajuda a configurara segurança da chave de rede sem fio. Selecione um modo de criptografiana lista e definira sua senha. Se selecionar "Nenhum", qualquer dispositivo WiFi habilitado pode se conectar como WLAN sem a senha.

A seguir seguem as opções do modo de segurança e suas funcionalidades:

- **Nenhum:** Chave de segurança sem nenhuma senha. Não é recomendado, pois qualquer um pode acessar o seu dispositivo e usar sua conexão de internet.
- WEP 64 Bit-Compartilhado: Chave de segurança fraca. Funciona com dispositivos com WiFi mais antigo se mais recentes. Recomendado apenas se os seus dispositivos não suportam WPA ou WPA2. Compartilhada WEP usa a mesma chave para criptografia e autenticação que é considerado menos seguro do queo WEP.Necessita de 5caracteres ASCII ou de 10 dígitos hexadecimal.
- WEP 128 Bit-Compartilhado: Chave de Segurança fraca. Funciona com dispositivos WiFi mais antigo se mais recentes. Recomendado apenas se os seus dispositivos não suportam WPA ou WPA2. Compartilhada WEP usa a mesma chave para criptografia e autenticação que é considerado menos seguro

do queo WEP. Necessita de 13 caracteres ASCII ou de 26 dígitos hexadecimal.

- WEP 64 Bit- Liberado: Chave de Segurança fraca. Funciona com dispositivos WiFi mais antigos e mais recentes. Recomendado apenas se os seus dispositivos não suportam WPA ou WPA2. O WEP usa a chave somente para criptografia. Necessita de 5 caracteres ASCII de 10 dígitos hexadecimal.
- WEP 128 Bit- Liberado: Chave de Segurança fraca. Funciona com dispositivos WiFi mais antigos e mais recentes. Recomendado apenas se os seus dispositivos não suportam WPA ou WPA2. WEP usa a chave somente para criptografia. Necessita de 13 caracteres ASCII ou de 26 dígitos hexadecimal.
- WPA Pessoal TKIP: Um forte padrão de segurança, apropriado para a maioria dos dispositivos sem fio. Necesssita de 8 a 63 caracteres ASCII.
- WPA Pessoal TKIP/AES: Um forte padrão de segurança, apropriado para a maioria dos dispositivos sem fio. Necessita de 8 a 63 caracteres ASCII.
- WPA2 Pessoal AES: Novo padrão de segurança mais forte. Limitado a novos dispositivos sem fio. Necessita de 8 a 63 caracteres ASCII.
- WPA2 Pessoal TKIP/AES: Novo padrão de segurança mais forte. Limitado a novos dispositivos sem fio. Necessita de 8 a 63 caracteres ASCII.
- **WPA/WPA2 Pessoal**: Somente dispositivos Wifi que usam o WPA ou WPA2 podem se conectar ao dispositivo. Suportado pela maioria dos dispositivos sem fio. Necessita de 8 a 63 caracteres ASCII.

Filtragem MAC:

- Filtro do MAC: É usado para controlar o acesso de endereços "MAC" específico. Você pode escolher por "Ativar" ou "Desativar".
- > Modo de Filtragem do MAC:

Permitir que todos na lista: Apenas os dispositivos listados na "Lista de Filtros do MAC" são autorizados a acessar a rede.

Bloquear todos da lista: Todos os terminais têm permissão para acessar a rede, exceto os que estão classificados na "Lista de Filtros do MAC".

Lista de filtros MAC: Exibe o endereço correspondente dos MAC. O usuário tem a opção de adicionar uma nova configuração na lista (não execeder mais de 10), assim como editar ou apagar o se xistentes

Configuração WPS:

WPS (WiFi Protected Setup) fornece uma forma mais intuitiva de configuração sem fio entre o dispositivo e o usuário. Certifique-se de que os dispositivos WiFi habilitados, que pretende conectar-se, suportam esta função. Antes de conectar o dispositivo, ative o WPS, na opção "Ativar".

 Conexão WPS: Se o usuário selecionar o modo "Cliente PIN", a senha do código PIN deve ser introduzida. Se o usuário selecionar o modo "PBC", basta pressionar o botão "WPS" no dispositivo sem fio, por cerca de 120 segundos para estabelecer a conexão WPS. Clique em "Salvar" para salvar as configurações e começar a conectar-se quando selecionar modo PIN ou PBC. Também há a possibilidade de escolher a opção "Nenhuma conexão" e clicar em "Salvar" para guardar suas configurações sem conectar via WPS.

7.4 Roteador

Básico:

Configurações básicas de segurança de rede. O Roteador 4G Sem Fio oferece os seguintes protocolos de segurança para configurar e gerenciar VPN's (Redes privadas virtuais).

- UPnP: Esta função possibilita que dispositivos de uma rede local se identifiquem e se conectem automaticamente. O usuário poderá escolher "ativar" ou "desativar".
- L2TP: Protocolo de encapsulamento de camada 2. O usuário poderá escolher "ativar" ou "desativar";
- PPTP: Protocolo de encapsulamento ponto a ponto. O usuário poderá escolher "ativar" ou "desativar";
- IPSec: Protocolo com base em chave pré-compartilhada. O usuário poderá escolher "ativar" ou "desativar".

LAN:

Esta parte ajudará o usuário a configurar a rede interna para o dispositivo que contém o endereço de IP do roteador, máscara de sub-rede, servidor DHCP, Intervalo IP do DHCP e Período de concessão DHCP.

Endereço de IP: Endereço IP do roteador na rede local. A configuração padrão é "192.168.0.1".

Máscara de Sub-rede: Máscara de sub-rede interna da LAN do roteador. A configuração padrão é "255.255.255.0".

Servidor DHCP: Servidor DHCP atribuirá automaticamente endereços IP a dispositivos na rede. O Usuário poderá optar por "Ativação" ou "Desativação".

Intervalo IP do DHCP: Defina um intervalo de endereços IP disponíveis para acesso.

Período de concessão DHCP: Quantidade de tempo que um dispositivo habilitado WiFi poderá usar seu endereço IP atribuído, antes que, seja necessário renovar a concessão.

Modo DNS: Você pode escolher entre "Automático" ou "Manual".

DHCP estático:

Com DHCP, os endereços IP são atribuídos dinamicamente; dispositivo normalmente não tem um endereço IP permanente. Mas às vezes usuário poderá querer atribuir um

endereço IP estático para um dispositivo, enquanto ainda estiver usando DHCP para o resto dos dispositivos na sua rede.

O usuário poderá querer fazer isso com, por exemplo, um servidor Web, servidor FTP, servidor de mídia.

- > Nome do Host: Nome do dispositivo que deseja atribuir o endereço IP.
- > Endereço MAC: Endereço MAC do dispositivo que deseja atribuir o endereço IP.
- Endereço IP: Introduza o endereço de IP permanente que você deseja atribuir ao dispositivo.

Filtro de MAC

- Modo de Filtragem do MAC: Utilizado para controlar o acesso de determinados endereços MAC. O usuário poderá classificar uma nova configuração na lista (não mais que 10 endereços) e assim, optar por "Sem Filtragem", "Permitir todos na lista" ou "Bloquear todos da lista".
- Lista de Filtros do MAC:
 Sem filtragem: Desabilitando este recurso, não haverá nenhum modo de filtragem do MAC.
 - **Permitir todos na lista:** Apenas dispositivos classificados na lista estão autorizados a acessar a rede.
 - Bloquear todos da lista: Todos os dispositivos e terminais estão autorizados a acessar a rede, exceto aqueles bloqueados na lista.

Roteamento Estático

Ajuda o administrador de rede para configurar manualmente as informações de roteamento.

DDNS (DNS Dinâmico)

DDNS (DNS Dinâmico) é um serviço que mapeia nomes de domínio da Internet e endereços IP. DDNS serve para um propósito semelhante ao DNS: DDNS permite que qualquer pessoa da hospedagem de um servidor WEB ou FTP possa anunciar um nome público para os usuários em potencial.

Filtro de IP

Serviço de Filtragem de IP é usado para controlar a endereços IP específicos para acesso.

No "Controle de Filtro IP": Selecionar "Sem filtragem" para desativar essa função. Ou, selecionar "Bloquear todos da lista" para negar o acesso dos endereços IP definidos na lista de filtragem de IP. A lista permite a adição de 10 endereços.

Filtragem de URL

Filtragem de URL é usada para controlar dispositivos na LAN, assim como, o acesso a URL's específicos.

- > Selecionar "Sem filtragem" para desativar essa função.
- Selecionar "Bloquear todos da lista" para negar o acesso de todos os dispositivos da LAN para acessar as URLs definidas na lista de filtragem de URL. A lista permite a adição de 10 endereços.

Porta de Encaminhamento

Usado para encaminhar o tráfego de entrada para portas específicas ou endereços de Internet em sua rede.

Porta de Gatilho

Na rede de computadores, um aplicativo faz conexão com computador externo através da portade uso específico (porta de gatilho).

DMZ (zona desmilitarizada)

O DMZ é uma função que permite ao usuário expor um determinado endereço de IP (host) à internet, ou seja, todas as portas estarão acessíveis a partir da Internet. Quando o usuário habilita o DMZ, o Firewall permite que este host acesse a todos os conteúdos possíveis na internet.

Lista de dispositivos:

Contêm as informações sobre o dispositivo na LAN, incluindo o nome do host, endereço IP e de MAC e o modo de conexão.

7.5 Serviço 🔲

Messagem

Esta função é usada para o gerenciamento de mensagens SMS, no dispositivo.

- (U) SIM: Contêm o conteúdo de armazenamento do cartão (U)SIM, tanto da "Caixa de entrada" "Caixa de saída" e "Rascunho".
- Caixa de Entrada/ Caixa de Saída e Rascunho
 - Enviar um novo SMS: Clicar sobre oícone T. Adcionar o número do destinátario e conteúdo e clicar em "enviar". Se preferir poderá "Salvar" a mensagem, que ficará armazenada na pasta "Rascunhos".

• Apagara mensagem: Selecionar o SMS e clicar sobre o ícone 🔀

- Responder para o destinátario: Selecionar o SMS e clicar sobre o ícone
- Reenviar a mensagem: Selecionar o SMS e clicar sobre o ícone
- Configurações: Contêm as opções de configurar o número da central de SMS, assim como, selecionar o local de armazenamento das mensagens de SMS.

Nota: O dispositivo é capaz de identificar automaticamente o número da central SMS do cartão SIM utilizado. O usuário poderá alterar essa configuração manualmente. Entre em contato com seu provedor de serviço ou sua operadora de rede para maiores detalhes número da central SMS.

Agenda Telefônica

Esta função é usada para gerenciar dispositivos e informações da agenda.

- (U) SIM: Exibe informações da agenda armazenada no cartão SIM. Os usuários podem:
 - Adicionar, clicando no ícone
 - Editar, clicando no ícone
 - Excluir,clicando no ícone 🍊
 - Exportar, clicando no ícone 20. Assim, como pesquisar os contatos inseridos na agenda.

Nota: Atenção se o usuário apagar as informações da agenda, não poderá mais recuperar a mensagem.

Compartilhar

O Usuário poderá visualizar as informações de status do USB, em quanto navega, podendo organizar arquivos locais e criar pastas.

USSD

Mensagens USSD, serviço oferecido pela Operadora de Rede, para facilitar o acesso à diversos serviços. Para mais informações consulte sua Operadora de Rede contratada.

CLIR (Calling Line Identification Restriction)

Para ocultar o aparecimento do seu número de telefone para determinadas chamadas, selecione a função "CLIR" antes de discar o número de telefone pretendido. Para

configurar esta função clique no ícone



Ajuste do sistema

Alterar senha: O usuário poderá modificar o seu acesso ao "Login Administrador" (Cf. pág. 12 deste manual). Para tanto, deve inserir um novo nome de usuário e uma nova senha, confirmar e clicar em "Salvar" para finalizar as configurações.

Configurações

Restaurar

Clicar em "Restaurar" para redefinir as configurações e retornar as configurações de fábrica.

Configurações de backup

Clicar em "Salvar" para fazer guardar o backup do arquivo de configuração para o computador local.

Restaurar Configurações

Clicar em "Abrir" para procurar pelas configurações do arquivo de backup no seu computador. Após, selecionar o arquivo, clicar em "Restaurar", para retornar para as configurações salvas no computador.

> Atualizar Firmware

Clicar em "Abrir" para procurar pela versão do software em seu computador. Após, selecionar o arquivo, clicar em "Atualizar", para atualiza a nova versão do Firmware.

Reiniciar

> Reinicialização do sistema

Clique em "Reiniciar" para realizar a reinicialização do sistema.

> Ajustar o tempo de reinicialização do sistema

O usuário poderá "Habilitar" ou "Desabilitar" a função auto reinicialização. Quando permitir esta função, o usuário poderá escolher o intervalo de tempo para reiniciar o roteador: diário, semanal e mensal.

Nota: Quando selecionar mensal e escolher a data de 31, o dispositivo vai ser automaticamente reiniciado no último dia de cada mês.

LOG

Arquivo de LOG

Esta página contém informações de log do sistema.

- > Clicar em "Baixar" para salvar as informações de log para o computador local.
- > Clicar em "Limpar" para apagar todas as informações de log.
- > Clicar em "Atualizar" para atualizar as informações de log.

8. Advertências e Precauções

- Não utilizar o dispositivo em lugares que possam causar interferências ou perigo na inicialização.
- Respeite hospitais e centros de saúde, desligue o dispositivo próximo a equipamentos médicos.
- O dispositivo poderá interferir no sistema de controle de aeronaves. Quando for solicitado, desligue o dispositivo (Ex.: Aeroportos).
- Todos os dispositivos celulares podem ser susceptíveis a interferência, o que poderia afetar o uso e o desempenho do mesmo.
- Próximo a instrumentos eletrônicos de alta precisão, desligar o dispositivo, pois poderá afetar o desempenho dos mesmos (Exemplos: Equipamentos médicos e hospitalares).
- Não colocar mídias magnéticas, como cartões magnéticos e disquetes, próximo ao dispositivo. A radiação emitida pelo dispositivo pode apagar ou danificar as informações.
- Não tentar desmontar o dispositivo e/ou seus acessórios. Somente profissionais qualificados podem fornecer serviços e reparos.
- Não usar o dispositivo em lugares que são potencialmente explosivos.
- Não usar o dispositivo em temperaturas elevadas ou espaços de gases inflamáveis.
- Permitido somente uso de baterias e carregadores certificados, para evitar danos.
- Não colocar seu dispositivo em líquidos inflamáveis, gases ou objetos explosivos.
- Não guardar o dispositivo em ambientes de alta temperatura, o que pode encurtar a duração dos dispositivos eletrônicos, danificar ou derreter os acessórios da bateria.
- Não guardar o dispositivo em temperaturas baixas pois, quando o dispositivo voltar à temperatura normal de funcionamento, o vapor de água poderá penetrar para dentro do dispositivo, danificando a placa de circuito.
- Não expor seu dispositivo sob sol forte, para evitar o calor.
- Manter o dispositivo seco, evitando que qualquer liquido caia sobre ele, evitando, assim, possíveis danos.
- Este produto é cuidadosamente projetado e produzido em alta tecnologia, use com cautela.
- Evitar que crianças entrem em contato com o dispositivo, em prevenção de possíveis danos.
- Não operar o equipamento com as mãos molhadas, pois há risco de choque elétrico.
- Não deixar cair, bater ou sacudir o equipamento. Manuseios indevidos podem danificar as placas do circuito interno.
- O dispositivo foi desenvolvido para trabalhar longas horas. Sinal fraco em temperatura ambiente é um fenômeno normal, o que não afeta a utilização e durabilidade do dispositivo.