

Snelstartgids

De mobiele telefoon voldoet aan de vereisten van EN 60950-1: 2006 herziening A12: 2011. Bij gebruik van een headset verschijnt er een waarschuwing op het scherm als het volumeniveau hoger is dan 3. Als u op de linker functietoets voor Ja drukt, kan het volume verhoogd worden en herhaalt de telefoon de waarschuwing elke keer na 20 uur opgetelde luistertijd.



www.sar-tick.com

Dit apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 2,0 W/kg. U kunt de specifieke maximum SAR-waarden vinden op pagina 24 van deze gebruiksaanwijzing.


Wanneer u het apparaat draagt of gebruikt terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u een goedgekeurd accessoire, zoals een houder, gebruiken of anderszins zorgen voor een afstand van 10 mm tot het lichaam om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven. Houd er rekening mee dat het apparaat radiogolven kan uitzenden, ook als u niet belt.

UW GEHOOR BESCHERMEN
Om mogelijke schade aan uw gehoor te voorkomen, moet u niet lange tijd luisteren bij een hoog geluidsniveau. Let goed op wanneer u het apparaat in de buurt van uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.



Uw mobiele telefoon ...

1.1 Toetsen en aansluitingen



- Druk om naar links/rechts/omhoog/omlaag te gaan
- Druk hierop om een optie te bevestigen
- Linkerfunctietoets
- Toetsenbord ontgrendelen
- Hoofdmenu openen
- Verzendtoets
- Oproep beantwoorden/bellen
- Indrukken: Oproeplogboek openen
- Rechterfunctietoets
- Contacten openen
- Indrukken: Een oproep beëindigen
- Terugkeren naar het startscherm
- Ingedrukt houden: In-/uitschakelen
- Ingedrukt houden: Uw voicemail beluisteren
- Vanuit startscherm
- Indrukken: 0
- Ingedrukt houden: "+/P/W"
- In bewerkingsmodus
- Indrukken: Symbolentabel openen
- Ingedrukt houden: 0
- Vanuit standby-scherm
- Indrukken: *
- In bewerkingsmodus:
- Indrukken: Invoermodus wijzigen
- Vanuit standby-scherm
- Indrukken: #
- Ingedrukt houden: De vergadermodus in-/uitschakelen
- In bewerkingsmodus
- Indrukken: Spatie

1.2 Statusbalkpictogrammen ⁽¹⁾

- Accustatus**
- Trilalarm:** uw telefoon trilt, maar beltonen en pieptonen, behalve het alarm, zijn uitgeschakeld.
- Bluetooth-status** (actief).
- Bluetooth-status** (verbonden met een audioapparaat).
- Headset aangesloten.**
- Toetsenbord vergrendeld.**
- Doorschakeling actief:** uw gesprekken worden doorgeschakeld.
- Alarm of afspraken geprogrammeerd.**
- Sterkte van het ontvangen netwerksignaal.**
- Voicemailbericht ontvangen.**
- Gemiste oproepen.**
- Roaming.**

⁽¹⁾ Symbolen en andere illustraties uit deze handleiding kunnen afwijken.

Status GPRS-verbinding (actief).

Verbinding maken met GPRS.

Muziekspeler actief.

MMS wordt ontvangen.

MMS wordt verzonden.

Stilte: beltonen, pieptonen en trillfunctie zijn uitgeschakeld op uw telefoon, behalve het alarm.

Ongelezen SMS.

Ongelezen MMS.

(Knippert) Berichtenlijst is vol: er kunnen geen nieuwe berichten worden ontvangen op uw telefoon. Ga naar de lijst met berichten en wis ten minste een bericht op uw SIM-kaart.

1.3 Startscherm

1.3.1 Widgetbalk


Widgets zijn handige snelkoppelingen voor snelle toegang vanuit het startscherm. U kunt de widgetbalk aanpassen via "Instelling/Toestelinstelling/Widgetbalk".

1.3.2 Achtergrond wijzigen

U kunt een map selecteren om een afbeelding te kiezen als favoriete achtergrond door "Opties/Gebruiken als/Achtergrond" te selecteren.


2 Aan de slag.....

2.1 De telefoon in gebruik nemen



Als u de microSD-kaart wilt plaatsen opent u eerst de kaartverdeling en plaatst u vervolgens de microSD-kaart in de houder met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht. Als u de microSD-kaart wilt verwijderen, opent u de kaartverdeling en haalt u de kaart uit de houder.

Opladen van de accu



Sluit de acculader aan op uw telefoon en een stopcontact.

Om stroomverbruik en energieverstopping te beperken, moet u de oplader loskoppelen wanneer de accu volledig is opgeladen; Bluetooth of applicaties die actief zijn op de achtergrond uitschakelen wanneer u deze niet gebruikt; de duur van de achtergrondverlichting verminderen, enzovoort.

2.2 Uw telefoon inschakelen

Houd de -toets ingedrukt totdat de telefoon wordt ingeschakeld.

2.3 Uw telefoon uitschakelen

Houd de -toets ingedrukt op het startscherm.

3 Bellen.....

Kies het gewenste nummer en druk op de verzendtoets om de oproep te starten. Het nummer dat u invoert, kan worden opgeslagen in **Contacten** door "Opties/Opslaan in Contacten" te selecteren. Als u een fout maakt, kunt u op de rechterfunctietoets drukken om de verkeerde cijfers te wissen. Druk op de -toets om het gesprek te beëindigen.

4 Berichten.....

4.1 Toegang

U kunt dit menu openen via de volgende opties:

- Via het hoofdmenu door "Berichten" te selecteren.

- Selecteer op de widgetbalk en open het gewenste submenu.

4.2 Bericht schrijven

U kunt "Berichten/Bericht schrijven" selecteren via het hoofdmenu of openen via de widget om een tekst-multimediabericht op te stellen. Een of meer ontvangers kunnen worden toegevoegd vanuit de contactenlijst. Druk op "Contacten" via om meerdere ontvangers in Contacten te selecteren.

Een SMS wordt automatisch geconverteerd naar MMS als u afbeeldingen, video's, audio, dia's of bijlagen invoegt of als het bericht meer dan drie pagina's tekst bevat.



Een SMS-bericht langer dan een bepaald aantal tekens (het aantal tekens hangt af van de taal waarin u schrijft) wordt als meerdere SMS-berichten in rekening gebracht. Een MMS-bericht met foto's en/of geluid kan ook als meer dan een bericht in rekening worden gebracht. SMS-berichten worden groter als u bepaalde letters (met accenten) gebruikt. Dit kan tot gevolg hebben dat er meerdere SMS-berichten worden verzonden naar de ontvanger.

5 Contacten

5.1 Uw contacten weergeven

U kunt deze functie openen door "Contacten" te selecteren in het hoofdmenu.

5.2 Een contact toevoegen

U kunt een nieuw contact toevoegen aan de telefoon of SIM-kaart door "Nieuw contact" te selecteren.

6 Oproeplijst

6.1 Toegang

U kunt de functie openen via de volgende opties:

- Selecteer in het hoofdmenu.

- Druk op de verzendtoets op het startscherm.
- Selecteer op de widgetbalk en open het gewenste submenu.

6.2 Beschikbare opties

Wanneer u op "Opties" drukt, kunt u toegang krijgen tot **Bekijken**, **Bericht schrijven**, **Opslaan in Contacten**, **Bewerken vóór bellen**, **Toevoegen aan zwarte lijst**, **Toevoegen aan witte lijst**, **Wissen**, enzovoort.


7 Facebook.....



Facebook is een social media community waarop mensen in contact komen met vrienden en anderen die ze kennen via hun werk, studie of dagelijks leven. Het levert een aantal functies waarmee gebruikers interactie kunnen hebben, zoals Prikbord, Porren, enzovoort.

Als u online een account wilt openen, gaat u naar: <http://m.facebook.com/>.

8 Twitter



Twitter is een sociale netwerk- en microbloggingservice die wereldwijd bekendheid en populariteit heeft vergaard. Met deze functie kunnen gebruikers nieuwspupdates en ideeën uitwisselen met een community in de vorm van berichten of posts. Posts worden weergegeven op de profielpagina van de auteur en geleverd aan de abonnees of volgers van de auteur.

Als u online een account wilt maken, gaat u naar: <http://m.twitter.com>.

9 Alle apps ⁽¹⁾



De Apps Store is een online softwarewinkel waar u applicaties en games kunt downloaden die u kunt installeren op uw telefoon.

10 Apps beheer



U kunt uw gedownloade applicaties en games beheren.

⁽¹⁾ Afhankelijk van uw netwerkprovider.

11 Camera



Uw telefoon beschikt over een camera waarmee u foto's en videoclips kunt maken. U kunt deze opnamen op verschillende manieren gebruiken:

- ze opslaan als uw creaties op de SD-kaart of telefoon.
- in een multimediabericht (MMS) verzenden naar een andere mobiele telefoon.
- ze rechtstreeks verzenden via MMS of Bluetooth.
- uw startscherm aanpassen.
- selecteren als afbeelding voor inkomende oproepen van een contact in Contacten.
- met een gegevenskabel of microSD-kaart overzetten naar uw computer.

12 Muziek.....



U kunt deze functie openen vanuit het hoofdmenu door "Muziek" te selecteren.

U kunt uw favoriete muziek precies zoals u dat wilt beheren op uw telefoon of de SD-kaart.

13 Afbeeldingen



Een bibliotheek bevat koppelingen naar de afbeeldingen (opgeslagen in "Foto's") op de telefoon of SD-kaart, om deze in te stellen als achtergrond, weer te geven bij in-/uitschakelen en als afbeelding bij inkomende oproepen of te verzenden via MMS of Bluetooth.

⁽¹⁾ De kwaliteit van het radiogeluid hangt af van de ontvangstmogelijkheden op de plaats waar u bent.

⁽²⁾ Afhankelijk van uw netwerkprovider en markt.

14 Video's.....




Bevat alle videoclips (opgeslagen in "Video's") op de telefoon of SD-kaart met opties om deze af te spelen, te verzenden, te wissen, de naam te wijzigen, enzovoort.

15 FM-radio



Uw telefoon beschikt over een radio ⁽¹⁾ met RDS-functie ⁽²⁾. U kunt de applicatie gebruiken als een gewone radio met voorkeuzenders of met gelijktijdige informatie over het radioprogramma waarnaar u luistert als u afstemt op zenders die de Radio-tekst dienst aanbieden. U kunt naar de radio luisteren terwijl u andere applicaties gebruikt.

16 Geluidsrecorder



Als u **Geluidsrecorder** opent, kunt u spraak- of geluidsoptnamen maken.

17 Mijn bestanden.....



U hebt toegang tot alle audio- en videobestanden die in **Mijn bestanden** zijn opgeslagen op de telefoon of SD-kaart. Met deze optie kunt u verschillende gegevens bekijken en bewerken: **Download**, **Video's**, **Foto's**, **Mijn muziek**, **MRE**, enzovoort.

⁽¹⁾ U moet de applicatie de eerste keer downloaden naar uw telefoon. Er kunnen extra netwerkkosten worden berekend voor de gegevensoverdracht bij het downloaden van deze applicatie.

⁽²⁾ U moet de applicatie de eerste keer downloaden naar uw telefoon. Er kunnen extra netwerkkosten worden berekend voor de gegevensoverdracht bij het downloaden van deze applicatie.

18 Games ⁽¹⁾



Hiermee kunt u uw favoriete games downloaden naar de telefoon.

19 Alarm



Uw mobiele telefoon is voorzien van een ingebouwde wekker met sluimerfunctie.

20 Calculator



Open deze functie door "Calculator" te selecteren in het hoofdmenu.

Voer een getal in, selecteer het type bewerking dat u wilt uitvoeren met de navigatietoetsen en voer het tweede getal in. Selecteer vervolgens "=" om het resultaat weer te geven.

21 Agenda.....



Als u dit menu opent via het hoofdmenu, ziet u een maandweergave van de agenda waarin u uw belangrijke vergaderingen en afspraken kunt bijhouden. Dagen met gebeurtenissen zijn gemarkeerd.

22 Notities




U kunt een notitie in tekstformaat maken door "Notities" te openen via het hoofdmenu.

23 Bluetooth TM



U kunt gegevens, zoals muziek, via Bluetooth overzetten naar een ander apparaat. U kunt het betreffende apparaat zoeken en gegevens accepteren/overzetten. De ontvangen gegevens worden automatisch in de map opgeslagen.

24 Omrekenen



Met deze functie kunt u valuta omrekenen.

⁽¹⁾ U moet de applicatie de eerste keer downloaden naar uw telefoon. Er kunnen extra netwerkkosten worden berekend voor de gegevensoverdracht bij het downloaden van deze applicatie.

26 Fake-oproep



Met dit programma kunt u uzelf bellen door op een gepland tijdstip het nummer/de naam van een beller en een beltoon te simuleren. Zo kunt u op elk gewenst moment op beleefde wijze ontsnappen aan sociale situaties. Deze oproep kan worden geweigerd met de -toets. Activeer een fake-oproep via "Fake-oproepmodus/inschakelen".

27 Oproepfilter



Als u de zwarte lijst inschakelt, worden alle bellers op de lijst automatisch geblokkeerd. Als u de witte lijst inschakelt, kunnen alleen bellers op de lijst u bellen.

28 Zaklamp



Houd 5 lang ingedrukt om de zaklampfunctie te openen.

29 Internet.....



Toegang tot WAP-opties: **Startpagina**, **Favorieten**, **Zoek of typ de URL**, **Laatste webadres**, **Recente pagina's**, **Opgeslagen pagina's**, **Instelling**.

25 Spraakalarm.....



Met dit menu kunt u het spraakbestand maken en instellen als alarm.

26 Fake-oproep



Met dit programma kunt u uzelf bellen door op een gepland tijdstip het nummer/de naam van een beller en een beltoon te simuleren. Zo kunt u op elk gewenst moment op beleefde wijze ontsnappen aan sociale situaties. Deze oproep kan worden geweigerd met de -toets. Activeer een fake-oproep via "Fake-oproepmodus/inschakelen".

27 Oproepfilter



Als u de zwarte lijst inschakelt, worden alle bellers op de lijst automatisch geblokkeerd. Als u de witte lijst inschakelt, kunnen alleen bellers op de lijst u bellen.

28 Zaklamp



Houd 5 lang ingedrukt om de zaklampfunctie te openen.

30 Opera Mini



Na installatie kunt u webpagina's bekijken wanneer u bent verbonden met internet.

31 Profielen.....



Via dit menu kunt u uw persoonlijke beltoon instellen voor verschillende gebeurtenissen en omgevingsituaties.

32 Instellingen



Selecteer in het hoofdmenu het menupictogram en de gewenste functie om uw telefooninstellingen aan te passen: **Toestelinstelling**, **Oproepinstelling**, **Netwerkinstelling**, **Verbindingsinstelling**, **Beveiliging**, **Regelgeving en veiligheid**, **Rechtenbeheer**, **Standaard herstellen** ⁽¹⁾, enzovoort.

33 Diensten.....



Neem contact op met uw netwerkprovider om te controleren of services op de SIM beschikbaar zijn.

34 Invoermodus.....



In deze modus kunt u tekst typen door een letter te kiezen of een reeks tekens die aan een toets verbonden zijn. Druk meerdere malen op de toets totdat de gewenste letter gemarkeerd is. Als u de toets loslaat wordt de gemarkeerde letter in de tekst ingevoerd.

ALCATEL is een handelsmerk van Alcatel-Lucent en wordt onder licentie gebruikt door TCL Communication Ltd.

Alle rechten voorbehouden © Copyright 2015 TCL Communication Ltd.

TCL Communication Ltd. behoudt zich het recht voor om materiaal of technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

⁽¹⁾ De instellingen van de telefoon terugzetten naar de standaardwaarden. Gegevens van eindgebruikers worden niet gewist. Geef het standaardwachtwoord 0000 op om te bevestigen dat u wilt herstellen en opnieuw opstarten.

