

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold 9900/9930

Smartphones

Gebruikershandleiding

Versie: 7.0



Raadpleeg www.blackberry.com/docs/smartphones voor de meest recente gebruikershandleidingen.

 **BlackBerry**[®]

Inhoudsopgave

Snelle help.....	6
Aan de slag: Uw smartphone.....	6
Hoe kan ik: Top 10.....	21
Tips: Top 10.....	24
Personalisatie: Top 10.....	33
Problemen oplossen: Top 10.....	36
Tips en snelkoppelingen.....	41
Tips: sneller werken.....	41
Tips: de levensduur van de batterij verlengen.....	42
Tips: toepassingen zoeken.....	43
Tips: opslagruimte vrijmaken en besparen.....	43
Tips: De software bijwerken.....	45
Tips: uw gegevens beschermen.....	45
Tips: indicatoren gebruiken.....	46
Snelkoppelingen voor de telefoon.....	47
Sneltoetsen voor berichten.....	47
Snelkoppelingen voor bestanden en bijlagen.....	49
Snelkoppelingen voor het typen.....	49
Snelkoppelingen voor media.....	51
Sneltoetsen voor de browser.....	51
Snelkoppelingen voor de agenda.....	52
Snelkoppelingen voor zoekopdrachten.....	53
Sneltoetsen voor kaarten.....	53
Problemen oplossen: snelkoppelingen.....	54
Telefoon.....	55
Hoe kan ik: Telefoon.....	55
Problemen oplossen: Telefoon.....	72
Spraakopdrachten.....	75
Hoe kan ik: Spraakopdrachten.....	75
Problemen oplossen: Spraakopdrachten.....	77
Berichten.....	78
Hoe kan ik: Berichten.....	78
E-mail.....	83
Tekstberichten.....	101
PIN-berichten.....	110
Bijlagen.....	113

Beveiligingsopties voor berichten.....	116
Bestanden en bijlagen.....	131
Hoe kan ik: Bestanden.....	131
Problemen oplossen: Bestanden.....	137
Media.....	138
Hoe kan ik: Media.....	138
Muziek.....	143
Video's.....	146
Videocamera.....	148
Camera.....	152
Afbeeldingen.....	156
Spraakmemo's.....	160
Beltonen, geluiden en waarschuwingen.....	163
Hoe kan ik: Beltonen, geluiden en waarschuwingen.....	163
Problemen oplossen: Beltonen, geluiden en waarschuwingen.....	166
Browser.....	167
Hoe kan ik: Browser.....	167
Problemen oplossen: browser.....	179
Agenda.....	181
Hoe kan ik: Agenda.....	181
Problemen oplossen: agenda.....	189
Contactpersonen.....	191
Hoe kan ik: Contactpersonen.....	191
Problemen oplossen: contactpersonen.....	198
Klok.....	200
Hoe kan ik: Klok.....	200
Problemen met de klok oplossen.....	203
Taken en memo's.....	204
Een taak of memo maken.....	204
Een taak of memo verzenden.....	204
Een taak of memo wijzigen of verwijderen.....	204
De status van een taak wijzigen.....	204
Voltooide taken verbergen.....	205
Taken in de agenda weergeven.....	205

Taken en memo's synchroniseren.....	205
Informatie over categorieën.....	207
Een contactpersoon, taak of memo categoriseren.....	207
Een categorie maken voor contacten, taken of memo's.....	207
De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten.....	208
Typen.....	209
Hoe kan ik: Typen.....	209
Problemen oplossen: typen.....	215
Toetsenbord.....	216
Hoe kan ik: Toetsenbord.....	216
Problemen oplossen: Toetsenbord.....	217
Taal.....	218
Hoe kan ik: Taal.....	218
Problemen oplossen: Taal.....	219
Schermweergave.....	220
Hoe kan ik: Schermweergave.....	220
Problemen oplossen: Schermweergave.....	223
GPS-technologie.....	225
Hoe kan ik: GPS-technologie.....	225
Problemen oplossen: GPS-technologie.....	226
Kompas.....	227
Hoe kan ik: Kompas.....	227
Problemen oplossen: Kompas.....	228
Kaarten.....	229
Hoe kan ik: Kaarten.....	229
Problemen oplossen: Kaarten.....	233
Toepassingen.....	235
Hoe kan ik: Toepassingen.....	235
Problemen oplossen: toepassingen.....	237
BlackBerry Device Software.....	242
Hoe kan ik: BlackBerry Device Software.....	242
Problemen oplossen: BlackBerry Device Software.....	245
Verbindingen beheren.....	246

Mobiel netwerk.....	246
Wi-Fi-technologie.....	252
Bluetooth-technologie.....	262
Hoe kan ik: Bluetooth-technologie.....	262
Problemen oplossen: Bluetooth-technologie.....	269
NFC-technologie.....	271
Hoe kan ik: NFC-technologie.....	271
Problemen oplossen: NFC-technologie.....	273
Slimme accessoires.....	275
Informatie over de toepassing Slimme accessoires.....	275
Een nieuw dock instellen.....	275
Een dockprofiel wijzigen.....	275
Een opgeslagen dockprofiel verwijderen.....	276
Vermogen en batterij.....	277
Hoe kan ik: Voeding en batterij.....	277
Opslagruimte en mediakaarten.....	279
Hoe kan ik: Opslagruimte en mediakaarten.....	279
Tips: Opslagruimte en mediakaarten.....	282
Problemen oplossen: Opslagruimte en mediakaarten.....	284
Zoeken.....	285
Hoe kan ik: Zoeken.....	285
Problemen oplossen: Zoekopdrachten.....	288
SIM-kaart.....	290
Hoe kan ik: SIM-kaart.....	290
Beveiliging.....	293
Hoe kan ik: Beveiliging.....	293
Problemen oplossen: beveiliging.....	325
Serviceboeken en diagnostische rapporten.....	327
Een serviceboek accepteren, verwijderen of herstellen.....	327
Een diagnoserapport uitvoeren.....	327
Een diagnoserapport weergeven, verzenden of verwijderen.....	327
Een standaardgeadresseerde instellen voor diagnoserapporten.....	328
Ik kan geen diagnoserapport uitvoeren of verzenden.....	328
Het modelnummer van uw smartphone en de versie van de BlackBerry Device Software zoeken.....	328

Synchronisatie.....	330
Hoe kan ik: Synchronisatie.....	330
Problemen oplossen: synchroniseren.....	333
Opties voor toegankelijkheid.....	335
Hoe kan ik: Toegankelijkheid.....	335
Rekenmachine.....	340
Rekenmachine gebruiken.....	340
Eenheden omrekenen.....	340
Verklarende woordenlijst.....	341
Wettelijke bepalingen.....	346

Snelle help

Aan de slag: Uw smartphone

Leer alles over toepassingen, indicatoren en de functies van de toetsen op uw BlackBerry®-smartphone.

Uw BlackBerry-smartphone in één oogopslag



Nieuw in deze versie

Deze release bevat een aantal interessante nieuwe functies en services naast verbeteringen aan de huidige functies.

BlackBerry ID

Met een BlackBerry® ID hebt u snel toegang tot meerdere BlackBerry-producten en -services. Nadat u een BlackBerry ID hebt gemaakt, kunt u één e-mailadres en wachtwoord gebruiken om u aan te melden bij alle BlackBerry-producten waarvoor BlackBerry ID's worden ondersteund. Met BlackBerry ID kunt u apps beheren die u van de BlackBerry App World™-shop hebt gedownload en apps die u hebt gedownload meenemen naar een andere smartphone. Voor meer informatie, zie [Informatie over BlackBerry ID](#), 7.

Gesproken zoekopdracht

Zoekt u iets? U kunt nu uw stem gebruiken om naar ondersteuning, contactpersonen, documenten, afbeeldingen, video's en meer te zoeken op uw BlackBerry-smartphone en op internet. Voor meer informatie, zie [Een item zoeken met een gesproken zoekopdracht](#), 285.

Het beginscherm aanpassen

Pas het beginscherm naar eigen inzicht aan door panelen te verbergen die u niet vaak gebruikt of pictogrammen te verbergen in bepaalde panelen of in alle panelen. Voor meer informatie, zie [Een paneel op het beginscherm weergeven of verbergen](#), 17 en [Een toepassingspictogram weergeven, verbergen of zoeken](#), 17.

De toepassing Kompas

Stel gemakkelijk uw richting vast ten opzichte van de magnetische aardpolen of het echte noorden. U kunt het kompas ook gebruiken in combinatie met toepassingen op locatiebasis (zoals de toepassing Kaarten) om routebeschrijvingen te krijgen op basis van coördinaten. Voor meer informatie, zie [Kompas](#), 0 .

NFC-technologie

Met NFC-technologie kunt u snel informatie uitwisselen tussen uw smartphone en slimme accessoires, slimme pinapparaten, slimme toegangspunten en slimme labels. Wanneer u de NFC-lezer voor slimme labels tegen een slim label houdt, krijgt u informatie te zien, zoals internetadressen, coupons, afbeeldingen, mediabestanden en evenementdetails. Voor meer informatie, zie [NFC-technologie](#), 271.

Oproepen beantwoorden zonder het scherm aan te raken

U hebt uw handen niet nodig om oproepen te beantwoorden wanneer u een headset met Bluetooth®- of een normale headset gebruikt! U kunt nu op uw smartphone instellen dat oproepen automatisch na 5 seconden worden beantwoord. Voor meer informatie, zie [Wijzigen hoe u oproepen met een headset beantwoordt](#), 69.

Bluetooth-verbeteringen

U kunt nu meerdere afbeeldingen tegelijk verzenden via Bluetooth-technologie. Voor details, zie [Een bestand verzenden](#), 114.

Verzend en ontvang een contactpersonenkaart (ook wel een vCard® genoemd) via Bluetooth-technologie, en sla de ontvangen contactpersonenkaart op in de contactpersonenlijst op uw smartphone. Voor meer informatie, zie [Contactpersonenkaarten verzenden en ontvangen via Bluetooth](#), 264.

Verbeteringen aan video's

Video's opnemen en afspelen in HD-indeling (720 x 1280). Voor meer informatie, zie [De videogrootte en -indeling wijzigen](#), 149.

Verbeteringen aan afbeeldingen

Wanneer u JPEG- en PNG-afbeeldingen roteert, worden de afbeeldingen automatisch opgeslagen in de gedraaide weergave.

Sorteer afbeeldingen op nieuwste naar oudste, of oudste naar nieuwste. Hiermee krijgt u een diavoorstelling te zien in de volgorde waarop de foto's zijn gemaakt.

U kunt nu afbeeldingen in een diavoorstelling bekijken met overgangen zoals verschuiven, zoomen en pannen. Voor meer informatie, zie [De opties voor diavoorstellingen wijzigen](#), 157.

Informatie over BlackBerry ID

Met een BlackBerry® ID hebt u snel toegang tot meerdere BlackBerry-producten en -services. Nadat u een BlackBerry ID hebt gemaakt, kunt u één e-mailadres en wachtwoord gebruiken om u aan te melden bij alle BlackBerry-producten waarvoor BlackBerry ID's worden ondersteund. Met BlackBerry ID kunt u apps beheren die u van de BlackBerry App World™-shop hebt gedownload en apps die u hebt gedownload meenemen naar een andere smartphone.

Wanneer u uw BlackBerry-smartphone instelt, wordt u mogelijk gevraagd een BlackBerry ID te maken. U kunt ook een BlackBerry ID maken in een app die BlackBerry ID gebruikt of door naar www.blackberry.com/blackberryid te gaan.

Sommige services en apps die BlackBerry® ID ondersteunen, vereisen dat u uw aanmeldingsgegevens opnieuw invoert nadat er een bepaalde tijd is verstreken als u de app niet actief gebruikt. Mogelijk moet u uw aanmeldingsgegevens van uw BlackBerry ID opnieuw invoeren als u uw BlackBerry ID-gegevens wijzigt, als u alle gegevens op uw smartphone verwijdert of als u uw BlackBerry® Device Software op uw smartphone bijwerkt.

Verwante informatie

[Een BlackBerry ID maken, 235](#)

[De gegevens van uw BlackBerry ID wijzigen, 235](#)

De toepassing Installatie gebruiken

De toepassing Installatie geeft u informatie over navigeren en typen, helpt u opties te wijzigen om uw BlackBerry®-smartphone aan te passen aan uw voorkeuren en helpt u netwerkverbindingen in te stellen, zoals Bluetooth®-verbindingen. U kunt ook e-mailadressen en accounts van sociale netwerken instellen. De toepassing Installatie wordt automatisch weergegeven wanneer u de smartphone voor de eerste keer inschakelt.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Installatie** als de toepassing Installatie niet automatisch wordt weergegeven.
2. Klik op een gedeelte om opties te wijzigen of om een korte reeks instructies te volgen om de opties in te stellen.


Belangrijke toetsen

Toetsen aan de voorkant



Sleutel	Naam	Acties
	Trackpad	<ul style="list-style-type: none"> • Beweeg uw vinger om over het scherm te navigeren. • Druk (klik) om een item te selecteren. • Houd uw vinger op het scherm gedrukt om een pop-upmenu te openen.
	Menu	<ul style="list-style-type: none"> • Een menu openen. • Een gemarkeerd menu-item selecteren. • Houd deze toets ingedrukt om snel tussen toepassingen te schakelen.
	Escape	<ul style="list-style-type: none"> • Terug naar het vorige scherm. • Het menu sluiten.
	Verzenden	<ul style="list-style-type: none"> • Een oproep plaatsen. • Een oproep beantwoorden.
	Verbreektoets/aan-uittoets	<ul style="list-style-type: none"> • Een gesprek beëindigen. • Terug naar het beginscherm.

Sleutel	Naam	Acties
		<ul style="list-style-type: none"> Houd deze toets ingedrukt om uw BlackBerry®-smartphone in of uit te schakelen.







Toetsen aan de bovenkant

Sleutel	Naam	Acties
	Vergrendelen	Het scherm en toetsenbord vergrendelen of ontgrendelen.

Toetsen aan de zijkant

Sleutel	Naam	Acties
	Volume/Mute	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de bovenste en onderste toetsen om het volume te wijzigen. Houd de bovenste of onderste toets ingedrukt om het volgende of vorige mediabestand af te spelen. Druk op de bovenste of onderste toets om in of uit te zoomen voordat u een foto of video maakt. Druk de middelste toets om een gesprek of het volume te dempen.
	Sneltoets	<ul style="list-style-type: none"> Open de camera, indien ondersteund. Maak een foto, indien ondersteund. U kunt de functie van deze toets ook aanpassen.

Toetsenbord

Sleutel	Naam	Acties
	Shift	Hoofdletters invoeren.
	Alt	Het andere teken op een toets typen.
	Symbol-toets	De symbolenlijst openen.
	Backspace/Delete	Het vorige teken of een geselecteerd item verwijderen.
	Invoeren	Een item selecteren.
	Luidspreker	De luidspreker tijdens een gesprek in- of uitschakelen.

Knipperende LED

De LED boven op uw BlackBerry®-smartphone knippert in verschillende kleuren om verschillende statussen aan te geven.

Kleur van knipperende LED	Beschrijving
Groen	U bevindt zich binnen het bereik van een draadloos netwerk. U kunt deze melding inschakelen of uitschakelen.
Blauw	Uw smartphone is verbonden met een Bluetooth®-apparaat. U kunt deze melding inschakelen of uitschakelen.
Rood	Er is een nieuw bericht ontvangen en uw geselecteerde profiel is zo ingesteld dat u via de knipperende LED wordt gewaarschuwd. Indien u een smartphone met een smartcard gebruikt, worden uw gegevens op de smartcard geopend.
Oranje	Het niveau van het batterijvermogen voor uw smartphone is laag of uw smartphone is uitgeschakeld en wordt opgeladen. U kunt de melding voor het lage niveau van het batterijvermogen niet uitschakelen. De melding voor het opladen wordt uitgeschakeld wanneer u de smartphone inschakelt.

Verwante informatie

[Melding van Bluetooth-verbinding uitschakelen, 267](#)

[Knipperende LED-melding voor draadloze dekking inschakelen, 222](#)

Pictogrammen

Toepassingspictogrammen

Uw toepassingen staan als pictogrammen op het beginscherm en in mappen op het beginscherm. Bij de eerste weergave van het beginscherm worden slechts enkele pictogrammen van de beschikbare toepassingen weergegeven. Als u meer toepassingspictogrammen in het beginscherm wilt weergeven, klikt u op **Alles**.

Afhankelijk van uw model BlackBerry®-smartphone, beheerder en serviceprovider voor het draadloze netwerk, zijn sommige toepassingen mogelijk niet beschikbaar. Mogelijk kunt u bepaalde toepassingen downloaden van de BlackBerry App World™-shop.

Voor een volledig overzicht van pictogrammen gaat u naar www.blackberry.com/docs/smartphones. Klik op uw smartphonemodel en vervolgens op *Pictogrammenoverzicht*.

Installatie



Installatie



Enterprise-activering

Activeer een zakelijke e-mailaccount met de BlackBerry® Enterprise Server.



Opties

Uw toestel in- en uitschakelen en vergrendelen

Wachtwoordvergrendeling



Toestel uit

Berichten

Berichten



Opgeslagen berichten



Toegevoegd e-mailadres



Toegevoegd zakelijk e-mailadres



Tekstberichten

Instant Messaging

Map Instant messaging

Sommige toepassingen kunnen in deze map komen te staan, waaronder toepassingen die u downloadt.



BBM™



Windows Live™ Messenger voor BlackBerry®-smartphones



AOL® Instant Messenger™-service voor BlackBerry®-smartphones



Google Talk™ voor BlackBerry®-smartphones



Yahoo!® Messenger voor BlackBerry®-smartphones

Toepassingen

Browser



Verbindingen beheren



Kaarten



Help



Wachtwoordbeheer













Sprakgestuurd bellen









Map Toepassingen

Sommige toepassingen kunnen in deze map komen te staan, waaronder toepassingen die u downloadt.

Media

	Map Media		Video's
	Afbeeldingen		Muziek
	Beltonen		Spraakmemo's
	Camera		Videocamera
	Spraakmemorecorder		Podcasts

Persoonlijke organizer

	Contactpersonen		Agenda
	Taken		MemoPad
	Klok		Rekenmachine





Bestanden

	Documents To Go®		Bestanden
---	------------------	---	-----------

Sociale netwerken en mobiel kopen

	BlackBerry App World™		Sociale feeds
	Facebook® voor BlackBerry®-smartphones		Twitter® voor BlackBerry®-smartphones




BlackBerry Device Software-update

	Een software-update voor de BlackBerry® Device Software is beschikbaar.		Een software-update voor de BlackBerry Device Software wordt gedownload.
	Een software-update voor de BlackBerry Device Software is gereed voor installatie.		Een software-update voor de BlackBerry Device Software is gestopt.

Geluiden en waarschuwingen

	Profiel Normaal		Profiel Alleen telefoon
	Profiel Luid		Profiel Aangepast
	Profiel Standaard		Profiel Onderdrukt
	Profiel Alleen trillen		Profiel Alle waarschuwingen uit







Spelletjes










	Map Spelletjes Sommige toepassingen kunnen in deze map komen te staan, waaronder toepassingen die u downloadt.		BrickBreaker
	Word Mole		

Pictogrammen in het beginscherm

Deze pictogrammen zijn statusindicatoren die boven aan het beginscherm worden weergegeven.

Afhankelijk van uw model BlackBerry®-smartphone en serviceprovider kunnen sommige van deze pictogrammen niet worden weergegeven.


















	Nieuw item Open elk item met deze indicator om dit pictogram te verwijderen.		Update is beschikbaar in de BlackBerry App World™-shop
	Gegevens verzenden		Nieuw item in de toepassing Sociale feeds
	Gegevens ontvangen		Systeem is bezet

	Nieuw BBM™™-item Open elke chat met dit pictogram om dit pictogram te verwijderen.		Nieuw BBM Groupsitem
	Roaming		Aantal ongeopende berichten
	Alarm is ingesteld		Aantal gemiste oproepen
	Aantal agendaherinneringen		Bluetooth®-technologie is ingeschakeld
	Wi-Fi®-technologie is ingeschakeld		NFC-technologie is ingeschakeld

Pictogrammen in het Postvak IN

Deze pictogrammen geven het type bericht of de status van de berichten in uw Postvak IN aan.

Afhankelijk van uw model BlackBerry®-smartphone en serviceprovider kunnen sommige van deze pictogrammen niet worden weergegeven.

	Ongeopend bericht		Nieuw BBM™™-item Open elke chat met deze indicator om de indicator te verwijderen.
	Geopend bericht		BBM-chat is geopend
	Conceptbericht		Nieuw BBM Groupsitem
	Opgeslagen bericht		Nieuw RSS-item
	Bericht met een bijlage		Bericht wordt verzonden
	Bericht heeft hoge prioriteit		Bericht is niet verzonden
	Tekstbericht met een bijlage		Bericht is verzonden
	Tekstbericht		Bericht is afgeleverd
	Bericht is gelezen		






Pictogrammen voor het batterijvermogen

Deze pictogrammen worden boven aan het beginscherm en boven aan het scherm in sommige toepassingen weergegeven.

	Volle batterij		Batterij wordt opgeladen
	Batterij bijna leeg		

Pictogrammen tijdens het typen

Deze pictogrammen verschijnen in de rechterbovenhoek van het scherm wanneer u typt.

	Hoofdlettervergrendeling		Multitap-modus
	Nummervergrendeling		Huidige invoertaal
	Alt-modus		






Telefoonpictogrammen

Deze pictogrammen verschijnen boven aan het beginscherm en in de toepassing Telefoon.

	Gemiste oproep		Ontvangen oproep
	Geplaatste oproep		Voicemailbericht









Agendapictogrammen

Deze pictogrammen worden onder aan het scherm weergegeven wanneer u een agenda-item markeert.

	Gebeurtenisherinnering		Terugkerende afspraak
	Vergaderingsherinnering		Uitzondering voor terugkerende afspraak
	Notities		






Camerapictogrammen

Deze pictogrammen worden onder aan het scherm van de camera weergegeven. U kunt op deze pictogrammen klikken.

	Afbeeldingen weergeven		Geotagging is ingeschakeld
	Geotagging is uitgeschakeld		Nog een foto maken
	Flitser is ingeschakeld		Flitser is uitgeschakeld
	Automatische flits		Scènemodus


Videocamera

Deze pictogrammen worden onder aan het scherm van de videocamera weergegeven. U kunt op deze pictogrammen klikken.

	Opname starten		Opname pauzeren
	Video verzenden		Naam van video wijzigen
	Video verwijderen		

Uw beginscherm

Het beginscherm in één oogopslag



Een afbeelding gebruiken als de achtergrond van uw smartphone

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media** > pictogram **Afbeeldingen**.
2. Blader naar een afbeelding.


3. Druk op de toets  > **Instellen als achtergrond**.

Verwante informatie



[Mijn weergaveopties zijn veranderd, 223](#)

Een snelkoppeling toevoegen aan het beginscherm of het paneel Favorieten

U kunt een snelkoppeling toevoegen om snel toegang te hebben tot items zoals veelgebruikte websites, contactpersonen, toepassingen, bestanden, podcastkanalen of mediacategorieën.

1. Surf naar de website of markeer het item waarvoor u een snelkoppeling wilt maken.
2. Druk op de toets  > **Toevoegen aan beginscherm**.
 - Als u de naam van de snelkoppeling wilt wijzigen, typt u een nieuwe naam.
 - Als u de locatie wilt wijzigen waar de snelkoppeling wordt weergegeven, wijzigt u het veld **Locatie**.
 - Als u de snelkoppeling wilt toevoegen aan het paneel Favorieten, schakelt u het selectievakje **Markeren als favoriet** in.
3. Klik op **Toevoegen**.




Een paneel op het beginscherm weergeven of verbergen

1. Druk in het beginscherm op de toets  > **Panelen beheren**.
2. Schakel het selectievakje voor elk paneel in of uit.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Een toepassingspictogram weergeven, verbergen of zoeken

Afhankelijk van uw thema kunt u bepaalde toepassingspictogrammen mogelijk niet verbergen.

Ga in het beginscherm of in een map als volgt te werk:

- Als u alle toepassingspictogrammen wilt weergeven, klikt u in de navigatiebalk op **Alles**.
- Om een toepassingspictogram te verbergen, markeert u het pictogram. Druk op de toets  > **Pictogram verbergen**. Als het pictogram in andere panelen wordt weergegeven, kunt u het pictogram in alle panelen verbergen, of alleen in het huidige paneel.
- Om alle verborgen toepassingspictogrammen weer te geven, drukt u op de toets  > **Alle pictogrammen weergeven**.
- Om een verborgen toepassingspictogram opnieuw weer te geven, markeert u het pictogram. Druk op de toets  > **Pictogram verbergen**. Er wordt nu geen vinkje meer weergegeven naast het veld Pictogram verbergen.

Verwante informatie

[Mijn weergaveopties zijn veranderd, 223](#)

Een toepassingspictogram verplaatsen

1. Markeer in het beginscherm of in een toepassingsmap een pictogram voor een toepassing.
2. Druk op de toets .
 - Klik op **Verplaatsen** om het toepassingspictogram naar een andere locatie in het beginscherm te verplaatsen. Klik op de nieuwe locatie.

- Als u het toepassingspictogram wilt verplaatsen naar een toepassingsmap, klikt u op **Verplaatsen naar map**. Klik op een toepassingsmap.
- Als u het toepassingspictogram wilt verplaatsen uit een toepassingsmap, klikt u op **Verplaatsen naar map**. Klik op **Begin** of op een toepassingsmap.

Thema's wijzigen


1. Klik in het beginscherf of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Weergave > Schermweergave**.
3. Klik op een thema in het gedeelte **Thema**.
4. Klik op **Activeren**.

Klik op het thema om het te verwijderen. Klik op **Verwijderen**.

Verwante informatie



[Mijn weergaveopties zijn veranderd, 223](#)

Het aantal pictogrammen in het beginscherf instellen


1. Klik in het beginscherf of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toegankelijkheid**.
3. Wijzig het veld **Rasterlay-out beginscherf**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Wijzigen wat er gebeurt wanneer u typt in het beginscherf

Afhankelijk van uw invoertaal kunt u mogelijk geen sneltoetsen gebruiken om toepassingen te openen.

1. Druk in het beginscherf op de toets  > **Opties**.
 - Wijzig het veld **Starten door typen** in **Universeel zoeken** als u op uw BlackBerry®-smartphone of internet wilt zoeken wanneer u typt in het beginscherf.
 - Wijzig het veld **Starten door typen** in **Toepassingsnelkoppelingen** als u toepassingen wilt openen wanneer u op sneltoetsen drukt.
2. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Een bericht toevoegen dat verschijnt wanneer uw smartphone is vergrendeld

1. Klik in het beginscherf of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Weergave > Bericht in vergrendelscherf**.
3. Typ de tekst die op het scherm moet verschijnen wanneer uw smartphone is vergrendeld.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Beschikbaarheid van functies

De volgende items beïnvloeden de beschikbaarheid van functies op uw BlackBerry®-smartphone. De besproken functies zijn voorbeelden. Deze beschrijving omvat niet alle functies die al dan niet beschikbaar zijn op uw smartphone.

Smartphonemodel	Functies zoals GPS, de camera en videocamera, en netwerkverbindingsopties verschillen per smartphonemodel. Ga naar www.blackberry.com/go/devices voor functiespecificaties voor uw smartphone.
Abonnement op draadloze service	<p>U moet uw abonnement op een draadloze service kopen of wijzigen via uw serviceprovider voor draadloze netwerken.</p> <p>U hebt een abonnement op een draadloze service nodig om de telefoontoepassing te kunnen gebruiken en om tekstberichten te kunnen verzenden en ontvangen.</p> <p>U hebt een abonnement op draadloze services nodig om de browserservice en instant messaging-toepassingen te kunnen gebruiken en om e-mailberichten en PIN-berichten te kunnen verzenden en ontvangen.</p> <p>Uw abonnement op draadloze diensten kan van invloed zijn op welke apps u kunt downloaden en hoe u ze kunt downloaden.</p> <p>Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over uw abonnement.</p>
BlackBerry Internet Service en BlackBerry Enterprise Server	<p>Zodra u een abonnement op draadloze services hebt, moet u uw e-mailadres of instant messaging-account van derden instellen om e-mailberichten te kunnen verzenden en ontvangen, instant messaging-toepassingen van derden te kunnen gebruiken en bepaalde browseropties te kunnen gebruiken.</p> <p>Als u een individuele gebruiker bent, koppelt u uw e-mailadres of instant messaging-account aan de BlackBerry® Internet Service wanneer u het adres of account instelt.</p> <p>Als u een zakelijke gebruiker bent, stelt uw beheerder uw e-mailaccount in door het account te koppelen aan een BlackBerry® Enterprise Server. Uw beheerder kan opties instellen die vaststellen welke functies en instellingen beschikbaar zijn op uw smartphone en of u een app kunt toevoegen of bijwerken. Als u het IT-beleid wilt weergeven dat</p>

	door uw beheerder is ingesteld, klikt u in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties . Klik op Beveiliging > Gegevens beveiligingsstatus > IT-beleid weergeven .
Serviceprovider voor draadloos netwerk	Functies zoals sms'en, services op locatiebasis en bepaalde telefoonfuncties zijn afhankelijk van het aanbod van uw serviceprovider. U kunt de optie hebben om apps van een webpageina of een toepassing te downloaden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
Draadloos netwerk	Het draadloze netwerk waarmee uw smartphone is verbonden, kan invloed hebben op de beschikbaarheid van bepaalde functies. Afhankelijk van uw serviceprovider en beschikbare roamingopties zijn verschillende draadloze netwerken beschikbaar. Bepaalde draadloze netwerken bieden geen ondersteuning voor functies als het blokkeren en doorschakelen van oproepen of cell broadcasting. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
Regio	Afhankelijk van uw regio kunt u mogelijk toepassingen toevoegen of bijwerken via de BlackBerry App World™-shop. U kunt mogelijk ook apps downloaden van een webpageina of een toepassing. De beschikbaarheid van bepaalde apps verschilt per regio.

Verwante informatie

[BlackBerry Device Software, 242](#)

[Controleren met welke draadloze netwerken uw smartphone verbinding kan maken, 246](#)

[Meer informatie, 20](#)

Meer informatie

- **Help op uw smartphone:** hier vindt u stapsgewijze instructies in de handleiding voor uw BlackBerry®-smartphone. Klik op **Help** in het beginscherm of in een toepassingsmenu.
- www.discoverblackberry.com: hier vindt u software, toepassingen en toebehoren voor uw smartphone.
- **De website van uw serviceprovider:** hier vindt u informatie over uw draadloze netwerk of abonnement.
- www.blackberry.com/go/declarationofconformity: hier vindt u de conformiteitsverklaring conform Richtlijn 1999/5/EC (HG nr.88/2003).

Hoe kan ik: Top 10

De BlackBerry®-smartphonegebruikers hebben gesproken! Hieronder staan de 10 handelingen waar de meeste vragen van gebruikers over zijn binnengekomen.

Een e-mailadres instellen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Installatie**.
2. Klik in de sectie **Installatie** op het pictogram **E-mailaccounts**.
3. Volg de schermen om uw e-mailadres in te stellen. Wanneer uw e-mailadres juist is ingesteld, ontvangt u een bevestigingsbericht. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten** om uw e-mailberichten weer te geven en te beheren.

Opmerking: In sommige gevallen kunt u de volgende opties zien. Als dit het geval is, selecteer dan een van de opties.

- **Internet-e-mailaccount:** gebruik deze optie om uw BlackBerry®-smartphone aan een of meer bestaande e-mailaccounts (bijvoorbeeld Windows Live™ Hotmail®) te koppelen, of om een nieuw e-mailadres voor uw smartphone te maken.
- **Enterprise-account:** als u van de beheerder een enterprise-activeringswachtwoord hebt ontvangen, kunt u deze optie gebruiken om uw smartphone te koppelen aan uw zakelijke e-mailaccount op de BlackBerry® Enterprise Server.


Als u probeert een internet-e-mailaccount (bijvoorbeeld Windows Live™ Hotmail® of Google Mail™) of een nieuw e-mailadres voor uw smartphone in te stellen en u ziet deze optie niet, neem dan contact op met uw beheerder of serviceprovider voor het draadloze netwerk.

Verwante informatie

[Opties wijzigen voor uw persoonlijke e-mailaccount, 95](#)

Informatie over het downloaden van apps met BlackBerry App World

Via de BlackBerry App World™-shop kunt u spelletjes, thema's, apps voor sociale netwerken, apps voor persoonlijke productiviteit en nog veel meer zoeken en downloaden. Met een PayPal®-account kunt u apps kopen en via het draadloze netwerk downloaden naar uw smartphone.

Als u BlackBerry App World nog niet op uw smartphone hebt geïnstalleerd, kunt u het downloaden op www.blackberryappworld.com. Klik op het pictogram **BlackBerry App World** voor meer informatie over het beheren van apps met BlackBerry App World. Druk op de toets  > **Help**.

Afhankelijk van uw serviceprovider voor het draadloze netwerk en uw regio kunt u mogelijk toepassingen toevoegen of bijwerken via de BlackBerry App World™-shop. Mogelijk kunt u ook apps downloaden vanaf een website (ga bijvoorbeeld naar mobile.blackberry.com op uw BlackBerry-smartphone) of via uw serviceprovider voor het draadloze netwerk. Er kunnen kosten voor het downloaden van gegevens in rekening worden gebracht wanneer u een app toevoegt of gebruikt via het draadloze netwerk. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider voor het draadloze netwerk.

Een bestand overdragen van uw computer naar uw smartphone door uw smartphone te gebruiken als USB-geheugenstation

U moet de BlackBerry® Desktop Software gebruiken om de informatie of de codering van uw mediabestanden te beheren en te behouden wanneer u bestanden tussen uw BlackBerry-smartphone en uw computer overdraagt.

1. Sluit uw smartphone via een USB-kabel op uw computer aan.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u de meeste typen bestanden wilt overdragen, selecteert u de optie USB-station in het dialoogvenster dat wordt weergegeven op uw smartphone.
 - Als u mediabestanden met DRM-beveiliging wilt overdragen, selecteert u de optie Media synchroniseren in het dialoogvenster dat wordt weergegeven op uw smartphone.
3. Typ, indien vereist, een wachtwoord. Uw smartphone wordt als een station weergegeven op uw computer.
4. Sleep een bestand vanuit een map op uw computer naar een map op uw smartphone.



Om het overgebrachte bestand op uw smartphone weer te geven, koppelt u uw smartphone los van uw computer en zoekt u het bestand.

Verwante informatie

[Draag uw mediabestanden van uw computer naar uw smartphone over met de BlackBerry Desktop Software, 141](#)

E-mail synchroniseren via het draadloze netwerk

U kunt de optie Draadloos afstemmen instellen voor elk e-mailadres dat aan uw BlackBerry®-smartphone is gekoppeld. Hiermee synchroniseert u uw e-mailberichten via het draadloze netwerk.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **E-mailafstemming**.
3. Als het veld **Berichtenservices** wordt weergegeven, stelt u dit veld in op het juiste e-mailaccount.
4. Schakel het selectievakje **Draadloos afstemmen** in.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Contactpersonen van uw SIM-kaart naar uw contactpersonenlijst kopiëren

Afhankelijk van uw serviceprovider en draadloze netwerk wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

1. Klik in de contactpersonenlijst op de toets  > **SIM-telefoonboek**.
2. Druk op de toets  > **Alles naar contactpers. kopiëren**.





Opmerking: Als u een contactpersoon van de SIM-kaart wilt kopiëren waarvan het telefoonnummer overeenkomt met dat van een contactpersoon die al in de contactpersonenlijst staat, wordt de contactpersoon op de SIM-kaart niet door uw BlackBerry®-smartphone gekopieerd.

Verwante informatie

[Een contactpersoon toevoegen, 191](#)

Een tekstbericht verzenden

Het aantal ontvangers naar wie u een tekstbericht kunt verzenden, is afhankelijk van uw serviceprovider voor draadloze netwerken.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Tekstberichten**.
2. Druk op de toets  > **Tekstbericht opstellen**.
3. Voer een van de volgende bewerkingen uit in het veld **Aan**:
 - Voer de naam van een contactpersoon in.
 - Druk op de toets  > **Contactpersoon kiezen**. Klik op een contactpersoon.
 - Typ een telefoonnummer dat tekstberichten kan ontvangen (inclusief landcode en netnummer). Voor talen met niet-Latijnse tekens, drukt u op de **Alt**-toets om nummers te typen. Druk op de toets  op het toetsenbord.
 - Als uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met een CDMA-netwerk, kunt u een e-mailadres invoeren.
4. Typ een bericht.
5. Druk op de toets  op het toetsenbord.

Verwante informatie


[Persoonlijke distributielijsten, 196](#)

[Ik kan geen berichten verzenden, 38](#)

[Een mediabestand, contactpersonenkaart, afspraak of locatie toevoegen aan een tekstbericht, 103](#)

Een locatie op een kaart weergeven

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Kaarten**.
2. Druk op de toets  > **Locatie zoeken**.
 - Als u een speciale locatie zoals een bedrijf of een oriëntatiepunt wilt zoeken, typt u in het veld **Een winkel, café, enz. zoeken** de informatie over de speciale locatie. Markeer de speciale locatie.
 - Om een nieuwe locatie weer te geven, typt u een adres in het veld **Een adres zoeken**. Markeer de locatie.
 - Om een locatie voor een contactpersoon weer te geven, typt u de naam van de contactpersoon in het veld **Een winkel, café, enz. zoeken**. Markeer de contactgegevens.
 - Als u een favoriete locatie wilt weergeven, markeert u de locatie in de sectie **Favorieten**.
3. Druk op de toets  > **Weergeven op kaart**.





Als u een andere locatie dan uw huidige locatie bekijkt en u vanaf uw huidige locatie een routebeschrijving naar die andere locatie wilt hebben, drukt u op de toets  > **Hierheen navigeren**. Uw BlackBerry®-smartphone moet zijn voorzien van een interne GPS-ontvanger of zijn gekoppeld aan een GPS-ontvanger met Bluetooth® om deze taak te kunnen uitvoeren.

Uw smartphone vergrendelen of ontgrendelen

U kunt het toetsenbord en scherm vergrendelen om te voorkomen dat er per ongeluk op wordt gedrukt of er oproepen worden geplaatst en, als u een BlackBerry®-smartphonewachtwoord hebt ingesteld, kunt u uw smartphone ook met een wachtwoord vergrendelen.

Afhankelijk van hoe u of uw beheerder de wachtwoordopties hebben ingesteld, kan uw smartphone als u het een bepaalde tijd niet gebruikt, automatisch met een wachtwoord worden vergrendeld.

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als u het toetsenbord en het scherm wilt vergrendelen, drukt u op de toets  boven op uw smartphone.
- Als u het toetsenbord en het scherm wilt ontgrendelen, drukt u nogmaals op de toets .
- Als u uw smartphone met een wachtwoord wilt vergrendelen, klikt u in het beginscherm of in een map op het pictogram .
- Voer uw wachtwoord in om uw smartphone te ontgrendelen. Druk op de toets  op het toetsenbord.

Verwante informatie

[Een smartphonewachtwoord instellen, 293](#)

De vliegtuigmodus in- of uitschakelen

U dient netwerkverbindingen op bepaalde plaatsen uit te schakelen, zoals in een vliegtuig of een ziekenhuis. Zie voor meer informatie de *veiligheids- en productinformatie* voor uw BlackBerry®-smartphone.

Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.


- Klik op **Alles uit** om de vliegtuigmodus in te schakelen.
- Klik op **Verbindingen herstellen** om de vliegtuigmodus uit te schakelen.

Verwante informatie

[Een netwerkverbinding in- of uitschakelen, 247](#)

[Gegevensservices in- of uitschakelen of opties voor roaming instellen, 248](#)


Woordvervanging uitschakelen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Typen en invoer** > **Typen**.
3. Voor een toetsenbord klikt u op **Geavanceerde stijlopties**.
4. Schakel het selectievakje **Spelling** uit.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Tips: Top 10



Bespaar tijd en ga efficiënter te werk met deze handige tips.



Tips: toepassingen zoeken

Bekijk de inhoud van een map in het beginscherm.	Sommige toepassingen bevinden zich in mappen in het beginscherm. Klik op een map om de toepassingen in die map weer te geven.
Alle verborgen toepassingen weergeven in het beginscherm	Druk in het beginscherm op de toets  > Alle pictogrammen weergeven . Als u een toepassing niet langer wilt verbergen, markeert u de toepassing en klikt u vervolgens op Pictogram verbergen om het vinkje te wissen. Als het pictogram in andere panelen is verborgen, kunt u het pictogram in alle panelen weergeven, of alleen in het huidige paneel. Als Alle pictogrammen weergeven niet wordt weergegeven in het menu, zijn er geen verborgen toepassingen.
Zoek een app.	Typ de naam van een app in het beginscherm.
Controleer of een app is geïnstalleerd.	Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties . Klik op Toestel > Toepassingsbeheer . Als de app in de lijst staat, is de toepassing geïnstalleerd op uw BlackBerry®-smartphone.

Tips: indicatoren gebruiken

Indicatoren geven aan dat er nieuwe of bijgewerkte items zijn, zoals een nieuw bericht, een nieuw voicemailbericht of een nieuwe feed, of ze geven u informatie over de status van een item, zoals de batterij of de netwerkverbinding. Indicatoren worden vaak weergegeven op de pictogrammen van toepassingen, nieuwe inhoud in toepassingen, en boven aan het beginscherm.

De indicator voor een nieuw item verwijderen  .	Open elk item met deze indicator. Als u de indicator bijvoorbeeld wilt verwijderen van het pictogram Berichten, klikt u op het pictogram.
De indicator voor ongeopende berichten verwijderen  .	Voer een of meer van de volgende handelingen uit in de toepassing Berichten: <ul style="list-style-type: none"> • Open alle berichten door erop te klikken. Als u niet alle ongelezen berichten kunt vinden in het Postvak IN, zoek dan in uw berichtenmappen.

- Markeer een bericht als gelezen. Markeer een bericht. Druk op de toets  > **Markeren als gelezen**.
- Markeer alle berichten vóór een bepaalde datum als gelezen. Markeer een datumveld. Druk op de toets  > **Eerder gelezen markeren**.

Een indicator herkennen.

- U kunt een indicator mogelijk herkennen aan het pictogram van de toepassing waarop de indicator betrekking heeft. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties** om een volledige lijst van de toepassingen op uw BlackBerry®-smartphone en de bijbehorende pictogrammen weer te geven. Klik op **Toestel > Toepassingsbeheer**.
 - Ga naar www.blackberry.com/docs/smartphones voor een volledig overzicht van indicatoren. Klik op uw smartphonemodel en vervolgens op het Pictogrammenoverzicht.
-

Tips: De software bijwerken

Er worden regelmatig bijgewerkte versies van de BlackBerry® Device Software en BlackBerry® Desktop Software uitgegeven. U kunt de software mogelijk bijwerken vanaf uw computer of uw smartphone. Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Controleer of er een bijgewerkte versie van de BlackBerry Device Software is die u kunt downloaden via het netwerk.

Afhankelijk van uw model smartphone wordt deze functie mogelijk niet ondersteund. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**. Klik op **Toestel > Software-updates**.

Werk de BlackBerry Device Software bij vanaf uw computer.

Ga op uw computer naar www.blackberry.com/update. Klik op **Controleren op updates**. Sluit uw smartphone aan op uw computer.

Stel de BlackBerry Desktop Software in voor automatische controle op updates.

Zie de Help in de BlackBerry Desktop Software voor instructies.

Werk de BlackBerry Desktop Software bij.

Ga naar www.blackberry.com/desktopsoftware.

Verwante informatie

[BlackBerry Device Software, 242](#)

Tips: sneller werken

Klik voor volledige instructies op de koppelingen onder **Verwante informatie** onder in het scherm.

Gebruik populaire opties zoals het wijzigen van uw beltoon, het instellen van het alarm, het weergeven van meldingen en het in- of uitschakelen van netwerkverbindingen.	Markeer en klik op de gebieden boven aan het beginscherm.
Bekijk alle apps en mappen in het beginscherm of minimaliseer het paneel en bekijk de achtergrond.	Klik op de navigatiebalk op Alles .
Schakel over naar een andere app.	Houd de toets  ingedrukt. Klik op een app. Opmerking: De andere app wordt mogelijk nog uitgevoerd op de achtergrond.
Open een app met een sneltoets.	Druk op een sneltoets aan de zijkant van uw smartphone. Opmerking: U kunt wijzigen welke functie wordt geopend als u op een sneltoets drukt.
Gebruik de pop-upmenu's.	Pop-upmenu's bevatten veelgebruikte acties en worden weergegeven in het midden van het scherm. U kunt bijvoorbeeld het pop-upmenu in een bericht gebruiken om het bericht te archiveren, door te sturen of te beantwoorden. Houd het scherm of het trackpad ingedrukt om een pop-upmenu te openen. Raak het pictogram aan of klik op het trackpad om een opdracht te selecteren.
Schakel over naar de panelen Favorieten, Media, Downloads en Regelmatig .	Markeer Alle op de navigatiebalk in het beginscherm en veeg naar rechts of links en schuif uw vinger op het trackpad naar rechts of links.
Voeg een app toe aan het paneel Favorieten .	Markeer een app in het beginscherm of in een map. Druk op de toets  > Markeren als favoriet .
Wijzig de opties voor het beginscherm, zoals de achtergrond.	Druk in het beginscherm op de toets  > Opties .

Verwante informatie

[Wijzigen wat er gebeurt wanneer u typt in het beginscherm, 18](#)

[Een toepassing toewijzen aan een sneltoets, 35](#)

[Een toepassing blijven uitvoeren op de achtergrond en overschakelen naar een andere toepassing, 236](#)

Tips: de levensduur van de batterij verlengen

Klik voor volledige instructies op de koppelingen onder **Verwante informatie** onder in het scherm.


<p>Stel het BlackBerry®-smartphone in op automatisch in- en uitschakelen.</p> <p>U kunt uw smartphone zodanig instellen dat het wordt uitgeschakeld wanneer u het voor een langere periode niet gebruikt, zoals wanneer u slaapt. Gegevens die u ontvangt wanneer de smartphone is uitgeschakeld worden automatisch bijgewerkt wanneer de smartphone wordt inschakeld.</p>	<p>Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties. Klik op Toestel > Automatisch aan/uit.</p>
<p>Stel in dat de achtergrondverlichting gedurende een kortere periode aan blijft en stel de helderheid lager in.</p>	<p>Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties. Klik op Weergave > Schermweergave.</p>
<p>Schakel netwerkverbindingen uit als u die niet gebruikt.</p>	<p>Klik in het beginscherm boven in het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen beheren. Klik op een netwerkverbinding om het selectievakje te wissen.</p>
<p>Sluit apps wanneer u ze niet meer gebruikt.</p> <p>Wanneer u van de ene toepassing naar de andere schakelt, worden sommige toepassingen, zoals Browser of Muziek, op de achtergrond uitgevoerd. Hiermee wordt batterijvermogen verbruikt.</p>	<p>Druk in een toepassing op de toets  > Sluiten.</p>
<p>Kies voor geluidsmeldingen of LED-meldingen in plaats van trilsignalen, stel het volume van geluidsmeldingen lager in of kies een kortere beltoon.</p>	<p>Klik in het beginscherm op het pictogram Geluids- en waarschuwingsprofielen. Klik op Geluiden en waarschuwingen wijzigen.</p>
<p>De originele tekst verwijderen uit een antwoordbericht</p>	<p>Druk tijdens het beantwoorden van een bericht op de toets  > Originele tekst verwijderen.</p>
<p>Schakel de flitser uit indien uw smartphone een cameraflitser heeft.</p>	<p>Klik in het beginscherm op het pictogram Camera. Klik op het flitserpictogram onder in het scherm tot de indicator voor de uitgeschakelde flitser verschijnt.</p>
<p>Houd de batterijaansluitingen schoon.</p> <p>Als u de batterij schoon houdt, verlengt u daarmee de levensduur van uw batterij.</p>	<p>Gebruik om de paar maanden een katoenen of droge doek om de metalen contactpunten op de batterij en de smartphone schoon te maken.</p>

Verwante informatie

- [De originele tekst verwijderen uit een antwoordbericht, 84](#)
[Uw beltoon, meldingen of herinneringen wijzigen, 33](#)
[Een netwerkverbinding in- of uitschakelen, 247](#)
[Opties voor achtergrondverlichting instellen, 220](#)
[Uw smartphone op automatisch in- en uitschakelen instellen, 277](#)

Tips: opslagruimte vrijmaken en besparen

Probeer ten minste 400 kB toepassingsgeheugen beschikbaar te houden op uw BlackBerry®-smartphone. Als u merkt dat de processen op uw smartphone ongewoon langzaam zijn, probeer dan opslagruimte vrij te maken door bestanden te verwijderen die u niet nodig hebt. Het wijzigen van opties voor e-mailberichten, agenda-items en mediabestanden kan u opslagruimte helpen besparen.

Controleer hoeveel vrije opslagruimte u hebt.	Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties . Klik op Toestel > Opslag .
Sluit alle toepassingen die u gebruikt.	Druk in een toepassing op de toets  > Sluiten of druk op de toets  tot het beginscherm wordt weergegeven.
Verwijder onnodige bestanden.	Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Bestanden . Zoek en markeer een bestand. Druk op de toets  > Verwijderen .
Verwijder de browsergeschiedenis en wis de cache.	Klik in het beginscherm op het pictogram Browser . Druk op de toets  > Opties . Ga naar de sectie Browsergegevens wissen .
Stel in dat uw smartphone e-mailberichten en agenda-items minder lang opslaat.	Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten of het pictogram Agenda . Druk op de toets  > Opties .
Sla geen verzonden berichten meer op uw smartphone op.	Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten . Druk op de toets  > Opties > E-mailvoorkeuren .
Ontvang alleen het eerste deel van lange e-mailberichten en kies of u de rest wilt downloaden.	Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten . Druk op de toets  > Opties > Berichtweergave en acties .
Sla bestanden op een mediakaart op in plaats van op de smartphone.	Uw BlackBerry-smartphone ondersteunt mediakaarten met een grootte tot 32 GB. Uitsluitend microSD-mediakaarten worden ondersteund.
Verklein de grootte van foto's die u maakt.	Klik in het beginscherm op het pictogram Camera . Druk op de toets  > Opties .

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Verwante informatie

- [Een bestand kopiëren, verplaatsen, een andere naam geven of verwijderen, 134](#)
- [Alleen het eerste deel van lange e-mailberichten ontvangen, 94](#)
- [De grootte wijzigen van foto's die u maakt, 153](#)
- [De beschikbare hoeveelheid geheugen op uw smartphone weergeven, 280](#)
- [Instellen hoe lang uw smartphone berichten moet opslaan, 82](#)
- [Geen berichten meer opslaan op uw smartphone die zijn verzonden vanaf uw computer, 93](#)
- [Geen berichten meer opslaan op uw computer die zijn verzonden vanaf uw smartphone, 93](#)
- [Instellen hoe lang uw smartphone agenda-items opslaat, 187](#)
- [Een toepassing blijven uitvoeren op de achtergrond en overschakelen naar een andere toepassing, 236](#)
- [De beschikbare opslagruimte op mijn smartphone is bijna vol, 284](#)

Tips: uw gegevens beschermen

U kunt enkele eenvoudige stappen nemen om te voorkomen dat de gegevens op uw BlackBerry®-smartphone gevaar lopen. Laat uw smartphone bijvoorbeeld nooit onbeheerd achter.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Stel een smartphonewachtwoord in.	Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties . Klik op Beveiliging > Wachtwoord .
Codeer contactpersonen en bestanden.	Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties . Klik op Beveiliging > Codering .
Maak een back-up van uw smartphonegegevens op uw computer.	Gebruik de BlackBerry® Desktop Software om een back-up te maken van uw smartphonegegevens op uw computer. U kunt de BlackBerry Desktop Software downloaden met uw computer door naar www.blackberry.com/desktop te gaan en de juiste optie voor uw computer te selecteren.
Maak een back-up van uw smartphonegegevens op een mediakaart.	Klik in het beginscherm op het pictogram Installatie . Klik in de sectie Installatie op Ander toestel > Gegevens opslaan .

Verwante informatie

- [Een smartphonewachtwoord instellen, 293](#)
- [Codering inschakelen, 282](#)

Snelkoppelingen voor de telefoon

Afhankelijk van de invoertaal die u gebruikt, zijn bepaalde sneltoetsen mogelijk niet beschikbaar.

Uw beltoon wijzigen	Druk in het beginscherm op de toets  . Druk op de toets  > Beltonen .
Voicemail controleren	Druk op 1 en houd deze toets vast.
Een snelkiesnummer instellen voor een contactpersoon	Houd in het beginscherm of in de telefoontoepassing de toets ingedrukt waaraan u een snelkiesnummer wilt toewijzen.
Een extensie toevoegen aan een telefoonnummer	Druk op de toets alt en X . Typ vervolgens het toestelnummer.
Een letter in het veld voor een telefoonnummer typen	Druk op de toets alt en de lettertoets.
Een plusteken (+) invoegen tijdens het typen van een telefoonnummer	Druk op O .
De luidspreker tijdens een gesprek in- of uitschakelen	Druk op de toets  op het toetsenbord.
Stoppen met luisteren naar een oproep bij gebruik van een draadloze headset	Druk op de toets  op het toetsenbord.
Het actieve telefoonnummer wijzigen	Druk in het beginscherm op de toets  . Klik op uw telefoonnummer boven aan het scherm. Klik op een telefoonnummer.

Snelkoppelingen voor het typen

Afhankelijk van de invoertaal die u gebruikt, zijn bepaalde snelkoppelingen mogelijk niet beschikbaar.

Een punt invoegen	Druk twee keer op de Space-toets . Het volgende woord begint met een hoofdletter.
Een apenstaartje (@) of een punt (.) invoegen in een e-mailadres	Druk op de Space-toets .
Hoofdletter invoeren	Houd de lettertoets ingedrukt tot de hoofdletter wordt weergegeven.
Hoofdlettervergrendeling inschakelen	Druk op de Alt -toets en rechter Shift -toets. Om hoofdlettervergrendeling uit te schakelen, drukt u op de linker Shift -toets of de rechter Shift -toets.
Een symbool typen	Druk op de Symbol -toets. Typ de letter die wordt weergegeven onder het symbool.
Het andere teken invoeren dat op een toets staat	Druk op de Alt -toets en de tekentoets.

Een accent of speciaal teken typen	Houd de lettertoets ingedrukt en schuif uw vinger op het trackpad naar links of rechts. U kunt bijvoorbeeld een ü typen door U ingedrukt te houden en met uw vinger naar links te schuiven tot ü wordt weergegeven. Laat de lettertoets los als het teken met een accent of het speciale teken wordt weergegeven.
Een nummer typen in een tekstveld	Houd de Alt -toets ingedrukt en druk op de nummertoeets.
Een nummer typen in een nummerveld	Druk op een nummertoeets. U hoeft niet op de Alt-toets te drukken.
Nummervergrendeling inschakelen	Druk op de Alt -toets en linker Shift -toets. Om nummervergrendeling uit te schakelen, drukt u op de linker Shift -toets of de rechter Shift -toets.
Een regel tekst markeren	Druk op de linker Shift -toets of de rechter Shift -toets en schuif met uw vinger naar boven of naar beneden op het trackpad.
Tekst teken voor teken selecteren	Druk op de linker Shift -toets of de rechter Shift -toets en schuif met uw vinger naar links of naar rechts op het trackpad.
Gemarkeerde tekst knippen	Druk op de linker Shift -toets of op de rechter Shift -toets en op de toets Backspace/Delete .
Gemarkeerde tekst kopiëren	Druk op de Alt -toets en klik met het trackpad.
Tekst plakken	Druk op de linker Shift -toets of op de rechter Shift -toets en klik met het trackpad.

Snelkoppelingen voor media

Afhankelijk van de invoertaal die u gebruikt, zijn bepaalde sneltoetsen mogelijk niet beschikbaar.

Audio- en videobestanden

Het afspelen van een audio- of videobestand onderbreken	Druk op de toets Dempen rechts op uw BlackBerry®-smartphone.
Het afspelen van een audio- of videobestand hervatten	Druk opnieuw op de toets Dempen .
Het volgende audiobestand afspelen	Houd de toets Luider rechts op de smartphone ingedrukt.
Het vorige audiobestand afspelen	Houd de toets Zachter rechts op de smartphone ingedrukt.

De functie voor audioversterking inschakelen als u een headset gebruikt	Druk op de toets Luider tot de functie voor audioversterking wordt ingeschakeld.
Afbeeldingen	
Inzoomen	Druk op I
Uitzoomen	Druk op O
Afbeelding naar boven verschuiven	Druk op 2
Afbeelding naar beneden verschuiven	Druk op 8
Afbeelding naar rechts verschuiven	Druk op 6
Afbeelding naar links verschuiven	Druk op 4
Draaien	Druk op L
Camera en videocamera	
Inzoomen voordat u een foto of video maakt	Druk op de toets Luider .
Uitzoomen voordat u een foto of video maakt	Druk op de toets Zachter .
Een foto maken	Druk op de sneltoets rechts op de smartphone.


Personalisatie: Top 10

Maak van uw BlackBerry®-toestel echt uw persoonlijke smartphone door toepassingen toe te voegen, uw eigen bestanden te importeren en de instellingen aan te passen aan uw voorkeuren.

Uw beltoon, meldingen of herinneringen wijzigen

U kunt niet alleen de beltoon wijzigen, maar ook de opties voor meldingen tijdens oproepen, het volume, de LED en trillen.

- Klik in het beginscherm op het pictogram **Geluids- en waarschuwingsprofielen**.
- Klik op **Geluiden en waarschuwingen wijzigen** > **Geluiden geselecteerd profiel**.
 - Klik op **Telefoon** als u uw beltoon wilt wijzigen.
 - Klik om een gedeelte uit te vouwen als u meldingen of herinneringen wilt wijzigen. Klik op een optie.
- Voer een van de volgende handelingen uit in het veld **Beltoon, Waarschuwingston** of **Herinneringston**:
 - Klik op een toon.
 - Als u een nummer wilt gebruiken dat op uw BlackBerry®-smartphone of op een mediakaart is opgeslagen, klik dan op **Alle muziek**. Zoek het gewenste nummer en klik erop.
 - Klik op **Alle spraakmemo's** als u een opgenomen spraakmemo wilt gebruiken. Zoek een spraakmemo en klik erop.
 - Klik op **Alle waarschuwingen** als u een waarschuwing wilt gebruiken. Zoek een waarschuwing en klik erop.

4. Druk op de toets  > **Opslaan**.


Verwante informatie

[Een aangepast profiel toevoegen of verwijderen, 164](#)

[Een contactpersoonwaarschuwing toevoegen of verwijderen, 36](#)

[Ik kan het aantal keer dat mijn smartphone overgaat niet wijzigen, 73](#)

Een afbeelding gebruiken als de achtergrond van uw smartphone




1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media** > pictogram **Afbeeldingen**.
2. Blader naar een afbeelding.
3. Druk op de toets  > **Instellen als achtergrond**.

Verwante informatie

[Mijn weergaveopties zijn veranderd, 223](#)



Een map in het beginscherm toevoegen, een andere naam geven of verwijderen

Ga als volgt te werk in het beginscherm:

- Als u een map wilt toevoegen, drukt u op de toets  > **Map toevoegen**. Typ een naam voor de map. Klik op **Toevoegen**.
- Om een mapnaam te wijzigen, markeert u een map. Druk op de toets  > **Map bewerken**. Typ een naam voor de map. Klik op **Opslaan**.
- Om een map te verwijderen, markeert u een map. Druk op de toets  > **Verwijderen**.

Een handtekening toevoegen of wijzigen


Afhankelijk van uw abonnement wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
 - Klik op **E-mailvoorkeuren** voor een zakelijk e-mailaccount. Als het veld **Berichtenservices** wordt weergegeven, stelt u dit veld in op de juiste e-mailaccount. Als het selectievakje **Automatische ondertekening gebruiken** niet is geselecteerd, dient u dit alsnog te doen. Plaats uw cursor in het veld dat verschijnt.
 - Klik op **E-mailaccountbeheer** voor een persoonlijke e-mailaccount. Klik op een e-mailaccount. Klik op **Bewerken**.
3. Typ een ondertekening.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.


Uw ondertekening wordt pas na verzending aan e-mailberichten toegevoegd.

De taal wijzigen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.

2. Klik op **Typen en taal > Taal en methode**.
 - Wijzig het veld **Weergavetaal** als u de weergavetaal wilt wijzigen.
 - Wijzig het veld **Invoertaal** als u de invoertaal wilt wijzigen.
 - Wijzig het veld **Taal voor spraakgestuurd bellen** als u de taal voor spraakopdrachten wilt wijzigen.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Het weer te geven lettertype wijzigen


1. Klik in het beginscherf of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Weergave > Schermweergave**.
3. Wijzig de velden voor het lettertype.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie



[Grijstinten gebruiken of contrast omdraaien voor de schermweergave, 223](#)
[Schermweergave, 220](#)

Een toepassing toewijzen aan een sneltoets

Uw BlackBerry®-smartphone heeft een sneltoets aan de zijkant. Afhankelijk van het gekozen thema kunt u mogelijk de toepassing die aan een sneltoets is toegewezen, niet wijzigen.

1. Klik in het beginscherf of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Sneltoets**.
3. Wijzig het veld **Sneltoets opent**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.


Snelkiezen instellen voor een contactpersoon


1. Druk in het beginscherf op de toets .
2. Druk op de toets  > **Bekijken > Snelkeuzelijst**.
3. Klik in de lijst **Snelkeuzenummers** op een vrije toets.
4. Klik op een contactpersoon.
5. Klik indien nodig op een telefoonnummer voor de contactpersoon.

Als u een oproep wilt plaatsen met behulp van snelkeuze, kunt u vanuit de toepassing Telefoon, het beginscherf, een bericht of een berichtenlijst, de toets ingedrukt houden die u aan de contactpersoon hebt toegewezen.





Een contactpersoonwaarschuwing toevoegen of verwijderen

U kunt contactpersoonwaarschuwingen maken waarmee u beltonen en waarschuwingen voor oproepen en berichten per contactpersoon of groep contactpersonen kunt aanpassen. Wanneer u een oproep of bericht van de contactpersoon ontvangt, wordt op het BlackBerry®-smartphone de toegewezen beltoon of waarschuwing gebruikt, zelfs wanneer u uw geluidsprofiel hebt gewijzigd in Onderdrukt of Alleen trillen. Als u niet door de geselecteerde beltoon of waarschuwing wilt worden gewaarschuwd, selecteert u de optie Alle waarschuwingen uit.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Geluids- en waarschuwingsprofielen**.
2. Klik op **Geluiden en waarschuwingen wijzigen** > **Geluiden voor contactpersonen** > **Contactpersoonwaarschuwing toevoegen**.
3. Typ in het veld **Naam** de naam van de contactpersoonwaarschuwing.
4. Typ in het veld **Contactpersonen** de naam van de contactpersoon.
5. Klik op een contactpersoon.
6. Wijzig de beltoon en waarschuwingeninformatie voor oproepen en berichten.
7. Druk op de toets  > **Opslaan**.

U verwijdert een contactpersoonwaarschuwing door de contactpersoonwaarschuwing te markeren die u wilt verwijderen. Druk op de toets  > **Verwijderen**.

Een afbeelding van een contactpersoon toevoegen voor nummerweergave

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Contactpersonen**.
2. Markeer een contactpersoon.
3. Druk op de toets  > **Bewerken**.
4. Druk op de toets  > **Afbeelding toevoegen**.
5. Zoek en markeer een afbeelding en klik erop.
6. Verplaats indien nodig het vak voor bijnijden naar het gedeelte van de afbeelding dat u wilt gebruiken.
7. Druk op de toets  > **Bijnijden en opslaan**.
8. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie

[De afbeeldingen van contactpersonen worden steeds gewijzigd, 199](#)

Problemen oplossen: Top 10

Bespaar tijd en ga efficiënter te werk met deze handige tips.

Ik kan niet bellen of gebeld worden

Probeer het volgende:

- Controleer of uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met het draadloze netwerk.
- Controleer of uw abonnement telefoon- of spraakservices omvat.
- Kunt u zelf niet bellen en de optie voor vaste kiesnummers is ingeschakeld, controleer dan of het telefoonnummer voor uw contactpersoon wel voorkomt in de lijst met vaste kiesnummers of schakel de optie voor vaste kiesnummers uit.
- Bevindt u zich in een ander land en hebt u de opties voor slim kiezen niet gewijzigd, kies dan het volledige telefoonnummer van uw contactpersoon, inclusief de landcode en het kengetal.
- Ontvangt u geen oproepen, controleer dan of de opties voor het blokkeren en het doorschakelen van gesprekken wel zijn uitgeschakeld.
- Mogelijk ondersteunt uw smartphone of uw SIM-kaart meer dan één telefoonnummer, ook als u maar één telefoonnummer hebt. Controleer of uw telefoonnummer is ingesteld als uw actieve telefoonnummer.
- Indien er meer dan één telefoonnummer aan uw smartphone is gekoppeld, moet u controleren of het telefoonnummer waarmee u wilt bellen als uw actieve telefoonnummer is ingesteld.
- Als u uw BlackBerry® MVS Client-telefoonnummer gebruikt, controleer dan of ondersteuning voor de BlackBerry MVS Client is ingeschakeld.
- Als u uw BlackBerry MVS Client-telefoonnummer gebruikt, controleer dan of uw BlackBerry® Mobile Voice System-smartphone is geregistreerd bij het BlackBerry® Mobile Voice System. Druk in het beginscherm op de toets . Druk op de toets . Klik op **Opties**. Klik op **BlackBerry MVS Client**. Druk op de toets . Klik op **Nu registreren**. Wordt het menu Nu registreren niet weergegeven of lukt het registreren niet, neem dan contact op met uw beheerder. Als de registratie niet kan worden voltooid, wacht dan even en probeer het vervolgens opnieuw.
- U hebt een telefoonnummer ontvangen van uw serviceprovider voor het draadloze netwerk. Als u oproepen naar dit nummer hebt doorgeschakeld, worden oproepen naar uw BlackBerry MVS Client-telefoonnummer eveneens doorgeschakeld. Als u wilt kunnen worden gebeld op uw BlackBerry MVS Client-telefoonnummer, dient u het doorschakelen van oproepen uit te schakelen.

Verwante informatie

[Vaste kiesnummers en slim kiezen, 62](#)

[Oproepen in de wacht plaatsen, doorschakelen en blokkeren, 61](#)

[Naar het actieve telefoonnummer schakelen, 68](#)

Ik ontvang geen berichten

Probeer het volgende:

- Controleer of uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met het draadloze netwerk. Als u zich niet in een dekkingsgebied bevindt, ontvangt u uw berichten waarschijnlijk zodra u weer bereik hebt.
- Stel uw smartphone opnieuw in. Maak verbinding met het netwerk en probeer het opnieuw.
- Als u een e-mailadres hebt gemaakt of een bestaand e-mailadres aan uw smartphone hebt toegevoegd met behulp van het scherm voor het instellen van e-mail in de toepassing Installatie, dient u te controleren of u op uw smartphone een activeringsbericht hebt ontvangen van de BlackBerry® Internet Service. Als u geen activeringsbericht hebt ontvangen (het kan even duren voordat het bericht aankomt) in de installatiewizard, opent u in de toepassing Installatie het scherm voor het instellen van e-mail om een serviceboek naar uw smartphone te verzenden.
- Als u geen registratiebericht hebt ontvangen van het draadloze netwerk, dient u uw smartphone aan te melden. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**. Klik op **Toestel** > **Geavanceerde systeeminstellingen** > **Hostrouteringstabel**. Druk op de toets  > **Nu registreren**.

- Controleer of de gegevensservice is ingeschakeld.
- Als u gebruikmaakt van filters voor e-mailberichten, dient u te controleren of de filteropties voor e-mailberichten correct zijn ingesteld.
- Controleer of de optie voor het doorsturen van e-mailberichten is ingeschakeld en controleer of u alle mappen voor e-mailberichten hebt geselecteerd waarvan u e-mails wilt ontvangen, waaronder uw Postvak IN.
- Controleer of uw smartphone geen berichten blokkeert. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.


Verwante informatie

[Een filter voor e-mailberichten wijzigen, prioriteit geven of verwijderen, 87](#)

[Berichten uit een specifieke map voor e-mailberichten doorsturen naar uw smartphone, 92](#)

Ik kan geen berichten verzenden

Probeer het volgende:

- Controleer of uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met het draadloze netwerk.
- Als het menu-item voor het verzenden van een bericht niet wordt weergegeven, dient u te controleren of u een e-mailadres, PIN of telefoonnummer voor uw contactpersoon hebt ingevoerd.
- Als u een e-mailadres hebt gemaakt of een bestaand e-mailadres aan uw smartphone hebt toegevoegd met behulp van het scherm voor het instellen van e-mail in de toepassing Installatie, dient u te controleren of u op uw smartphone een activeringsbericht hebt ontvangen van de BlackBerry® Internet Service. Als u geen activeringsbericht hebt ontvangen (het kan even duren voordat het bericht aankomt) in de installatiewizard, opent u in de toepassing Installatie het scherm voor het instellen van e-mail om een serviceboek naar uw smartphone te verzenden.
- Als u geen registratiebericht hebt ontvangen van het draadloze netwerk, dient u uw smartphone aan te melden. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**. Klik op **Toestel > Geavanceerde systeeminstellingen > Hostrouteringstabel**. Druk op de toets  > **Nu registreren**.
- Genereer een coderingsleutel.
- Controleer of de gegevensservice is ingeschakeld.
- Verzend het bericht nogmaals.

Verwante informatie

[Een coderingsleutel genereren, 299](#)

[Indicatoren voor het bereik van het draadloze netwerk, 250](#)

[Een contactpersoon wijzigen of verwijderen, 192](#)

[Een netwerkverbinding in- of uitschakelen, 247](#)

[Gegevensservices in- of uitschakelen of opties voor roaming instellen, 248](#)

[Opties voor filters voor e-mailberichten, 85](#)

[Een bericht opnieuw verzenden, 79](#)

[Een bericht opnieuw verzenden, 79](#)

Ik ben mijn smartphonewachtwoord vergeten

Als u het wachtwoord van uw BlackBerry®-smartphone bent vergeten, kan dit niet worden achterhaald. Als uw smartphone een BlackBerry® Enterprise Server gebruikt, kan uw beheerder uw wachtwoord opnieuw instellen zonder uw smartphonegegevens te verwijderen. De enige andere manier waarop uw wachtwoord opnieuw kan worden ingesteld wanneer u uw oude wachtwoord niet meer weet is het verwijderen van al uw smartphonegegevens. U kunt dit doen door het aantal toegestane wachtwoordpogingen te overschrijden.

Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry Enterprise Server, worden mogelijk, afhankelijk van de opties die uw beheerder instelt, ook de gegevens op uw mediakaart verwijderd wanneer u uw smartphonegegevens verwijdert. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Mijn smartphone gaat niet over of trilt niet wanneer ik een oproep of bericht ontvang

Probeer het volgende:

- Klik in het beginscherm op het pictogram **Geluids- en waarschuwingsprofielen**. Controleer of uw profiel niet op **Alle waarschuwingen uit of Onderdrukt** is ingesteld.
- Als u contactpersoonwaarschuwingen hebt gemaakt, klikt u in het beginscherm op het pictogram **Geluids- en waarschuwingsprofielen**. Klik op **Geluiden en waarschuwingen wijzigen** > **Geluiden voor contactpersonen**. Klik op een contactpersoonwaarschuwing. Klik op **Telefoon** of **Berichten**. Controleer of het veld **Volume** niet is ingesteld op **Onderdrukt** en of het veld **Trilsignaal** niet is ingesteld op **Uit**.

Het scherm schakelt automatisch uit

Als u uw BlackBerry®-smartphone een bepaalde tijd niet hebt gebruikt, wordt het scherm uitgeschakeld om de batterij te sparen. U kunt wijzigen hoe lang de achtergrondverlichting ingeschakeld blijft wanneer u uw smartphone niet aanraakt.

Als u het scherm wilt inschakelen, klikt u met het trackpad of drukt u op een toets.

Verwante informatie

[Opties voor achtergrondverlichting instellen, 220](#)

E-mailberichten worden niet via het draadloze netwerk afgestemd

Probeer het volgende:

- Controleer of uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met het draadloze netwerk.
- Controleer of draadloze e-mailafstemming is ingeschakeld.
- Stem e-mailberichten handmatig af.

Organizergegevens worden niet gesynchroniseerd via het draadloze netwerk

Probeer het volgende:

- Controleer of uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met het draadloze netwerk.
- Controleer of draadloze gegevenssynchronisatie is ingeschakeld in de toepassing Contactpersonen, de toepassing Agenda, de toepassing Taken en MemoPad.
- Als u de BlackBerry® Internet Service gebruikt, moet u agendagegevens synchroniseren met behulp van de BlackBerry® Desktop Software. Zie de Help van BlackBerry Desktop Software voor meer informatie.

Ik kan geen koppeling maken met een Bluetooth-apparaat

Probeer het volgende:

- Controleer of uw BlackBerry®-smartphone compatibel is met het Bluetooth®-apparaat. Raadpleeg de documentatie bij het Bluetooth-apparaat voor meer informatie.
- Raadpleeg de documentatie bij het Bluetooth-apparaat als u de wachtwoordsleutel voor uw Bluetooth-apparaat niet meer weet.
- Als uw smartphone het Bluetooth-apparaat waarmee u een koppeling probeert te maken, niet kan vinden, probeer dan uw smartphone korte tijd zichtbaar te maken. Veel carkits moeten de smartphone herkennen in plaats van dat uw smartphone de carkit herkent. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**. Klik op **Netwerken en verbindingen** > **Bluetooth-verbindingen**. Klik op **Nieuw apparaat toevoegen**. Klik op **Vindbaar maken**. Bluetooth-apparaten kunnen twee minuten lang uw smartphone detecteren.
- Schakel codering voor Bluetooth-verbindingen tussen uw smartphone en het Bluetooth-apparaat uit. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**. Klik op **Netwerken en verbindingen** > **Bluetooth-verbindingen**. Markeer een Bluetooth-apparaat. Druk op de toets  > **Apparaateigenschappen**. Schakel het selectievakje **Codering** uit. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie

[Uw smartphone zichtbaar maken, 265](#)

De mediaspeler wordt afgesloten

Als u een mediabestand een bepaalde tijd onderbreekt of stopt, wordt de mediaspeler afgesloten om de prestaties van uw BlackBerry®-smartphone te optimaliseren. In de mediaopties kunt u voorkomen dat de mediaspeler wordt afgesloten, of wijzigen na hoeveel tijd de mediaspeler wordt afgesloten.

Verwante informatie




[Wijzigen na hoeveel tijd de mediaspeler wordt afgesloten, 140](#)

Tips en snelkoppelingen

Afhankelijk van de invoertaal die u gebruikt, zijn bepaalde snelkoppelingen mogelijk niet beschikbaar.

Tips: sneller werken

Klik voor volledige instructies op de koppelingen onder **Verwante informatie** onder in het scherm.

Gebruik populaire opties zoals het wijzigen van uw beltoon, het instellen van het alarm, het weergeven van meldingen en het in- of uitschakelen van netwerkverbindingen.	Markeer en klik op de gebieden boven aan het beginscherm.
Bekijk alle apps en mappen in het beginscherm of minimaliseer het paneel en bekijk de achtergrond.	Klik op de navigatiebalk op Alles .
Schakel over naar een andere app.	Houd de toets  ingedrukt. Klik op een app. Opmerking: De andere app wordt mogelijk nog uitgevoerd op de achtergrond.
Open een app met een sneltoets.	Druk op een sneltoets aan de zijkant van uw smartphone. Opmerking: U kunt wijzigen welke functie wordt geopend als u op een sneltoets drukt.
Gebruik de pop-upmenu's.	Pop-upmenu's bevatten veelgebruikte acties en worden weergegeven in het midden van het scherm. U kunt bijvoorbeeld het pop-upmenu in een bericht gebruiken om het bericht te archiveren, door te sturen of te beantwoorden. Houd het scherm of het trackpad ingedrukt om een pop-upmenu te openen. Raak het pictogram aan of klik op het trackpad om een opdracht te selecteren.
Schakel over naar de panelen Favorieten , Media , Downloads en Regelmatig .	Markeer Alle op de navigatiebalk in het beginscherm en veeg naar rechts of links en schuif uw vinger op het trackpad naar rechts of links.
Voeg een app toe aan het paneel Favorieten .	Markeer een app in het beginscherm of in een map. Druk op de toets  > Markeren als favoriet .
Wijzig de opties voor het beginscherm, zoals de achtergrond.	Druk in het beginscherm op de toets  > Opties .


Verwante informatie

[Wijzigen wat er gebeurt wanneer u typt in het beginscherm, 18](#)
[Een toepassing toewijzen aan een sneltoets, 35](#)

Een toepassing blijven uitvoeren op de achtergrond en overschakelen naar een andere toepassing, 236

Tips: de levensduur van de batterij verlengen

Klik voor volledige instructies op de koppelingen onder **Verwante informatie** onder in het scherm.

<p>Stel het BlackBerry®-smartphone in op automatisch in- en uitschakelen.</p> <p>U kunt uw smartphone zodanig instellen dat het wordt uitgeschakeld wanneer u het voor een langere periode niet gebruikt, zoals wanneer u slaapt. Gegevens die u ontvangt wanneer de smartphone is uitgeschakeld worden automatisch bijgewerkt wanneer de smartphone wordt inschakeld.</p>	<p>Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties. Klik op Toestel > Automatisch aan/uit.</p>
<p>Stel in dat de achtergrondverlichting gedurende een kortere periode aan blijft en stel de helderheid lager in.</p>	<p>Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties. Klik op Weergave > Schermweergave.</p>
<p>Schakel netwerkverbindingen uit als u die niet gebruikt.</p>	<p>Klik in het beginscherm boven in het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen beheren. Klik op een netwerkverbinding om het selectievakje te wissen.</p>
<p>Sluit apps wanneer u ze niet meer gebruikt.</p> <p>Wanneer u van de ene toepassing naar de andere schakelt, worden sommige toepassingen, zoals Browser of Muziek, op de achtergrond uitgevoerd. Hiermee wordt batterijvermogen verbruikt.</p>	<p>Druk in een toepassing op de toets  > Sluiten.</p>
<p>Kies voor geluidsmeldingen of LED-meldingen in plaats van trilsignalen, stel het volume van geluidsmeldingen lager in of kies een kortere beltoon.</p>	<p>Klik in het beginscherm op het pictogram Geluids- en waarschuwingsprofielen. Klik op Geluiden en waarschuwingen wijzigen.</p>
<p>De originele tekst verwijderen uit een antwoordbericht</p>	<p>Druk tijdens het beantwoorden van een bericht op de toets  > Originele tekst verwijderen.</p>
<p>Schakel de flitser uit indien uw smartphone een cameraflitser heeft.</p>	<p>Klik in het beginscherm op het pictogram Camera. Klik op het flitserpictogram onder in het scherm tot de indicator voor de uitgeschakelde flitser verschijnt.</p>
<p>Houd de batterijaansluitingen schoon.</p> <p>Als u de batterij schoon houdt, verlengt u daarmee de levensduur van uw batterij.</p>	<p>Gebruik om de paar maanden een katoenen of droge doek om de metalen contactpunten op de batterij en de smartphone schoon te maken.</p>

Verwante informatie

[De originele tekst verwijderen uit een antwoordbericht, 84](#)


[Uw beltoon, meldingen of herinneringen wijzigen, 33](#)

[Een netwerkverbinding in- of uitschakelen, 247](#)

[Opties voor achtergrondverlichting instellen, 220](#)





[Uw smartphone op automatisch in- en uitschakelen instellen, 277](#)

Tips: toepassingen zoeken

Bekijk de inhoud van een map in het beginscherm.	Sommige toepassingen bevinden zich in mappen in het beginscherm. Klik op een map om de toepassingen in die map weer te geven.
Alle verborgen toepassingen weergeven in het beginscherm	Druk in het beginscherm op de toets  > Alle pictogrammen weergeven . Als u een toepassing niet langer wilt verbergen, markeert u de toepassing en klikt u vervolgens op Pictogram verbergen om het vinkje te wissen. Als het pictogram in andere panelen is verborgen, kunt u het pictogram in alle panelen weergeven, of alleen in het huidige paneel. Als Alle pictogrammen weergeven niet wordt weergegeven in het menu, zijn er geen verborgen toepassingen.
Zoek een app.	Typ de naam van een app in het beginscherm.
Controleer of een app is geïnstalleerd.	Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties . Klik op Toestel > Toepassingsbeheer . Als de app in de lijst staat, is de toepassing geïnstalleerd op uw BlackBerry®-smartphone.

Tips: opslagruimte vrijmaken en besparen

Probeer ten minste 400 kB toepassingsgeheugen beschikbaar te houden op uw BlackBerry®-smartphone. Als u merkt dat de processen op uw smartphone ongewoon langzaam zijn, probeer dan opslagruimte vrij te maken door bestanden te verwijderen die u niet nodig hebt. Het wijzigen van opties voor e-mailberichten, agenda-items en mediabestanden kan u opslagruimte helpen besparen.

Controleer hoeveel vrije opslagruimte u hebt.	Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties . Klik op Toestel > Opslag .
Sluit alle toepassingen die u niet gebruikt.	Druk in een toepassing op de toets  > Sluiten of druk op de toets  tot het beginscherm wordt weergegeven.
Verwijder onnodige bestanden.	Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Bestanden . Zoek en markeer een bestand. Druk op de toets  > Verwijderen .
Verwijder de browsergeschiedenis en wis de cache.	Klik in het beginscherm op het pictogram Browser . Druk op de toets  > Opties . Ga naar de sectie Browsergegevens wissen .
Stel in dat uw smartphone e-mailberichten en agenda-items minder lang opslaat.	Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten of het pictogram Agenda . Druk op de toets  > Opties .
Sla geen verzonden berichten meer op uw smartphone op.	Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten . Druk op de toets  > Opties > E-mailvoorkeuren .
Ontvang alleen het eerste deel van lange e-mailberichten en kies of u de rest wilt downloaden.	Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten . Druk op de toets  > Opties > Berichtweergave en acties .
Sla bestanden op een mediakaart op in plaats van op de smartphone.	Uw BlackBerry-smartphone ondersteunt mediakaarten met een grootte tot 32 GB. Uitsluitend microSD-mediakaarten worden ondersteund.
Verklein de grootte van foto's die u maakt.	Klik in het beginscherm op het pictogram Camera . Druk op de toets  > Opties .

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Verwante informatie

[Een bestand kopiëren, verplaatsen, een andere naam geven of verwijderen, 134](#)

[Alleen het eerste deel van lange e-mailberichten ontvangen, 94](#)

[De grootte wijzigen van foto's die u maakt, 153](#)

[De beschikbare hoeveelheid geheugen op uw smartphone weergeven, 280](#)

[Instellen hoe lang uw smartphone berichten moet opslaan, 82](#)

[Geen berichten meer opslaan op uw smartphone die zijn verzonden vanaf uw computer, 93](#)

[Geen berichten meer opslaan op uw computer die zijn verzonden vanaf uw smartphone, 93](#)

[Instellen hoe lang uw smartphone agenda-items opslaat, 187](#)

[Een toepassing blijven uitvoeren op de achtergrond en overschakelen naar een andere toepassing, 236](#)

[De beschikbare opslagruimte op mijn smartphone is bijna vol, 284](#)

Tips: De software bijwerken

Er worden regelmatig bijgewerkte versies van de BlackBerry® Device Software en BlackBerry® Desktop Software uitgegeven. U kunt de software mogelijk bijwerken vanaf uw computer of uw smartphone. Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Controleer of er een bijgewerkte versie van de BlackBerry Device Software is die u kunt downloaden via het netwerk.	Afhankelijk van uw model smartphone wordt deze functie mogelijk niet ondersteund. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties . Klik op Toestel > Software-updates .
Werk de BlackBerry Device Software bij vanaf uw computer.	Ga op uw computer naar www.blackberry.com/update . Klik op Controleren op updates . Sluit uw smartphone aan op uw computer.
Stel de BlackBerry Desktop Software in voor automatische controle op updates.	Zie de Help in de BlackBerry Desktop Software voor instructies.
Werk de BlackBerry Desktop Software bij.	Ga naar www.blackberry.com/desktopsoftware .

Verwante informatie

[BlackBerry Device Software, 242](#)

Tips: uw gegevens beschermen

U kunt enkele eenvoudige stappen nemen om te voorkomen dat de gegevens op uw BlackBerry®-smartphone gevaar lopen. Laat uw smartphone bijvoorbeeld nooit onbeheerd achter.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Stel een smartphonewachtwoord in.	Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties . Klik op Beveiliging > Wachtwoord .
Codeer contactpersonen en bestanden.	Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties . Klik op Beveiliging > Codering .

Maak een back-up van uw smartphonegegevens op uw computer.

Gebruik de BlackBerry® Desktop Software om een back-up te maken van uw smartphonegegevens op uw computer. U kunt de BlackBerry Desktop Software downloaden met uw computer door naar www.blackberry.com/desktop te gaan en de juiste optie voor uw computer te selecteren.

Maak een back-up van uw smartphonegegevens op een mediakaart.

Klik in het beginscherm op het pictogram **Installatie**. Klik in de sectie **Installatie** op **Ander toestel** > **Gegevens opslaan**.

Verwante informatie

[Een smartphonewachtwoord instellen, 293](#)

[Codering inschakelen, 282](#)

Tips: indicatoren gebruiken



Indicatoren geven aan dat er nieuwe of bijgewerkte items zijn, zoals een nieuw bericht, een nieuw voicemailbericht of een nieuwe feed, of ze geven u informatie over de status van een item, zoals de batterij of de netwerkverbinding. Indicatoren worden vaak weergegeven op de pictogrammen van toepassingen, nieuwe inhoud in toepassingen, en boven aan het beginscherm.

De indicator voor een nieuw item verwijderen .

Open elk item met deze indicator. Als u de indicator bijvoorbeeld wilt verwijderen van het pictogram Berichten, klikt u op het pictogram.

De indicator voor ongeopende berichten verwijderen .

Voer een of meer van de volgende handelingen uit in de toepassing Berichten:

- Open alle berichten door erop te klikken. Als u niet alle ongelezen berichten kunt vinden in het Postvak IN, zoek dan in uw berichtenmappen.
- Markeer een bericht als gelezen. Markeer een bericht. Druk op de toets  > **Markeren als gelezen**.
- Markeer alle berichten vóór een bepaalde datum als gelezen. Markeer een datumveld. Druk op de toets  > **Eerder gelezen markeren**.

Een indicator herkennen.

- U kunt een indicator mogelijk herkennen aan het pictogram van de toepassing waarop de indicator betrekking heeft. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties** om een volledige lijst van de

toepassingen op uw BlackBerry®-smartphone en de bijbehorende pictogrammen weer te geven. Klik op **Toestel > Toepassingsbeheer**.

- Ga naar www.blackberry.com/docs/smartphones voor een volledig overzicht van indicatoren. Klik op uw smartphonemodel en vervolgens op het Pictogrammenoverzicht.

Snelkoppelingen voor de telefoon

Afhankelijk van de invoertaal die u gebruikt, zijn bepaalde sneltoetsen mogelijk niet beschikbaar.

Uw beltoon wijzigen	Druk in het beginscherm op de toets  . Druk op de toets  > Beltonen .
Voicemail controleren	Druk op 1 en houd deze toets vast.
Een snelkiesnummer instellen voor een contactpersoon	Houd in het beginscherm of in de telefoontoepassing de toets ingedrukt waaraan u een snelkiesnummer wilt toewijzen.
Een extensie toevoegen aan een telefoonnummer	Druk op de toets alt en X . Typ vervolgens het toestelnummer.
Een letter in het veld voor een telefoonnummer typen	Druk op de toets alt en de lettertoets.
Een plusteken (+) invoegen tijdens het typen van een telefoonnummer	Druk op O .
De luidspreker tijdens een gesprek in- of uitschakelen	Druk op de toets  op het toetsenbord.
Stoppen met luisteren naar een oproep bij gebruik van een draadloze headset	Druk op de toets  op het toetsenbord.
Het actieve telefoonnummer wijzigen	Druk in het beginscherm op de toets  . Klik op uw telefoonnummer boven aan het scherm. Klik op een telefoonnummer.

Sneltoetsen voor berichten

Afhankelijk van de invoertaal die u gebruikt, zijn bepaalde snelkoppelingen mogelijk niet beschikbaar.

In een bericht

Een bericht beantwoorden	Druk op R
Allen beantwoorden in een e-mail of PIN-bericht	Druk op L
Een bericht doorsturen	Druk op F
E-mailberichten opslaan	Druk op I
Het e-mailadres van een contactpersoon weergeven of verbergen	Markeer de contactpersoon in het veld Aan of Van . Druk op Q .
Naar het volgende bericht gaan	Druk op N
Naar het vorige bericht gaan	Druk op P

In uw postvak

Een bericht openen	Druk op de toets  .
Een bericht opstellen vanuit postvak	Druk op C
Een bericht markeren als gelezen of ongelezen	Druk op de Alt -toets en U .
Een markering toevoegen aan een bericht	Druk op W
Alle berichten met een markering weergeven	Druk op de Alt -toets en F .
Ontvangen berichten en logboeken van ontvangen oproepen weergeven	Druk op de Alt -toets en I .
Conceptberichten en verzonden berichten weergeven	Druk op de Alt -toets en O .
Voicemailberichten weergeven	Druk op de Alt -toets en V .
Tekstberichten weergeven	Druk op de Alt -toets en S .
Oproeplogboeken weergeven	Druk op de Alt -toets en P .
Al uw berichten weergeven	Druk op de toets  .

Navigeren in uw postvak

Een scherm omhoog gaan	Druk op de Shift -toets en de Space -toets.
Een scherm omlaag gaan	Druk op de Space -toets.
Naar het begin van een postvak gaan	Druk op T
Naar het einde van een postvak gaan	Druk op B
Naar het volgende ongelezen item gaan	Druk op U
Naar het volgende verwante bericht gaan	Druk op J

 Naar het vorige verwante bericht gaan
Druk op **K**

Snelkoppelingen voor bestanden en bijlagen

Afhankelijk van de invoertaal die u gebruikt, zijn bepaalde snelkoppelingen mogelijk niet beschikbaar.

 Zoeken naar tekst in een bestand of een bijlage
Druk op **F**

 Naar de laatste cursorpositie gaan na het sluiten en opnieuw openen van een bestand of bijlage
Druk op **G**

In een spreadsheet

 Naar een specifieke cel gaan
Druk op **G**

 De inhoud van een cel bekijken
Druk op de **Space**-toets

 Schakelen tussen werkbladen
Druk op **V**. Klik op een werkblad.

 Kolommen of rijen weergeven of verbergen
Druk op **H**

In een presentatie

 Schakelen tussen presentatieweergaven
Druk op **M**

 Tijdens het weergeven van een presentatie in een diavoorstelling naar de volgende dia gaan
Druk op **N**

 Tijdens het weergeven van een presentatie in een diavoorstelling naar de vorige dia gaan
Druk op **P**

 Naar de laatste cursorpositie gaan na het sluiten en opnieuw openen van een presentatie die u in de tekstweergave of tekst- en diaweergave bekijkt
Druk op **G**

Snelkoppelingen voor het typen

Afhankelijk van de invoertaal die u gebruikt, zijn bepaalde snelkoppelingen mogelijk niet beschikbaar.

 Een punt invoegen
Druk twee keer op de **Space-toets**. Het volgende woord begint met een hoofdletter.

Een apenstaartje (@) of een punt (.) invoegen in een e-mailadres	Druk op de Space -toets.
Hoofdletter invoeren	Houd de lettertoets ingedrukt tot de hoofdletter wordt weergegeven.
Hoofdlettervergrendeling inschakelen	Druk op de Alt -toets en rechter Shift -toets. Om hoofdlettervergrendeling uit te schakelen, drukt u op de linker Shift -toets of de rechter Shift -toets.
Een symbool typen	Druk op de Symbol -toets. Typ de letter die wordt weergegeven onder het symbool.
Het andere teken invoeren dat op een toets staat	Druk op de Alt -toets en de tekentoets.
Een accent of speciaal teken typen	Houd de lettertoets ingedrukt en schuif uw vinger op het trackpad naar links of rechts. U kunt bijvoorbeeld een ü typen door U ingedrukt te houden en met uw vinger naar links te schuiven tot ü wordt weergegeven. Laat de lettertoets los als het teken met een accent of het speciale teken wordt weergegeven.
Een nummer typen in een tekstveld	Houd de Alt -toets ingedrukt en druk op de nummertoeets.
Een nummer typen in een nummerveld	Druk op een nummertoeets. U hoeft niet op de Alt-toets te drukken.
Nummervergrendeling inschakelen	Druk op de Alt -toets en linker Shift -toets. Om nummervergrendeling uit te schakelen, drukt u op de linker Shift -toets of de rechter Shift -toets.
Een regel tekst markeren	Druk op de linker Shift -toets of de rechter Shift -toets en schuif met uw vinger naar boven of naar beneden op het trackpad.
Tekst teken voor teken selecteren	Druk op de linker Shift -toets of de rechter Shift -toets en schuif met uw vinger naar links of naar rechts op het trackpad.
Gemarkeerde tekst knippen	Druk op de linker Shift -toets of op de rechter Shift -toets en op de toets Backspace/Delete .
Gemarkeerde tekst kopiëren	Druk op de Alt -toets en klik met het trackpad.
Tekst plakken	Druk op de linker Shift -toets of op de rechter Shift -toets en klik met het trackpad.

Snelkoppelingen voor media

Afhankelijk van de invoertaal die u gebruikt, zijn bepaalde sneltoetsen mogelijk niet beschikbaar.

Audio- en videobestanden

Het afspelen van een audio- of videobestand onderbreken	Druk op de toets Dempen rechts op uw BlackBerry®-smartphone.
Het afspelen van een audio- of videobestand hervatten	Druk opnieuw op de toets Dempen .
Het volgende audiobestand afspelen	Houd de toets Luider rechts op de smartphone ingedrukt.
Het vorige audiobestand afspelen	Houd de toets Zachter rechts op de smartphone ingedrukt.
De functie voor audioversterking inschakelen als u een headset gebruikt	Druk op de toets Luider tot de functie voor audioversterking wordt ingeschakeld.

Afbeeldingen

Inzoomen	Druk op I
Uitzoomen	Druk op O
Afbeelding naar boven verschuiven	Druk op 2
Afbeelding naar beneden verschuiven	Druk op 8
Afbeelding naar rechts verschuiven	Druk op 6
Afbeelding naar links verschuiven	Druk op 4
Draaien	Druk op L

Camera en videocamera

Inzoomen voordat u een foto of video maakt	Druk op de toets Luider .
Uitzoomen voordat u een foto of video maakt	Druk op de toets Zachter .
Een foto maken	Druk op de sneltoets rechts op de smartphone.

Sneltoetsen voor de browser

Om sneltoetsen voor de browser te kunnen gebruiken, moet u mogelijk sneltoetsen inschakelen in de browseropties. Afhankelijk van de invoertaal die u gebruikt, zijn bepaalde snelkoppelingen mogelijk niet beschikbaar.

Een punt (.) in het webadresveld invoegen	Druk op de Space -toets.
Een schuine streep (/) in het webadresveld invoegen	Druk op de Shift -toets en de Space -toets.
Het laden van een webpagina stoppen	Druk op de Escape -toets.
De browser sluiten	Houd de Escape -toets ingedrukt.

Op een webpagina

Snel schakelen tussen tabbladen	Druk op W
Inzoomen op een webpagina	Druk op I
Uitzoomen op een webpagina	Druk op O
Naar de beginpagina gaan	Druk op G
Teruggaan naar de startpagina	Druk op H
De lijst met bladwijzers openen	Druk op K
Een bladwijzer toevoegen	Druk op A
Een lijst weergeven met webpagina's die u onlangs hebt bezocht	Druk op Y
Een webpagina vernieuwen	Druk op R
Tekst zoeken op een webpagina	Druk op F . Als u nog een keer naar dezelfde tekst wilt zoeken, drukt u op V .
De browseropties openen	Druk op S

Navigeren op een webpagina


Een scherm omhoog gaan	Druk op de Shift -toets en de Space -toets.
Een scherm omlaag gaan	Druk op de Space -toets.
Naar het begin van een webpagina gaan	Druk op T
Naar het einde van een webpagina gaan	Druk op B

Verwante informatie

[Browsersnelkoppelingen inschakelen, 169](#)

Snelkoppelingen voor de agenda

Afhankelijk van de invoertaal die u gebruikt, zijn bepaalde snelkoppelingen mogelijk niet beschikbaar.

Als u snelkoppelingen in de dagweergave wilt gebruiken, drukt u op de toets  > **Opties**. Klik op **Agendaweergave en acties**. Schakel het selectievakje **Snelle invoer inschakelen** uit.

Een afspraak plannen	Druk op C
Wijzigen naar agendaweergave	Druk op A
Wijzigen naar dagweergave	Druk op D
Wijzigen naar weekweergave	Druk op W
Wijzigen naar maandweergave	Druk op M
Naar de volgende week, maand of dag in de agendaweergave gaan	Druk op de Space -toets.
Naar de vorige week, maand of dag in de agendaweergave gaan	Druk op de Shift -toets en de Space -toets.
Naar de huidige datum gaan	Druk op T
Naar een specifieke datum gaan	Druk op G

Snelkoppelingen voor zoekopdrachten

Afhankelijk van de invoertaal die u gebruikt, zijn bepaalde sneltoetsen mogelijk niet beschikbaar.

Zoeken naar een item op uw BlackBerry®-smartphone	Begin te typen in het beginscherm.
Zoeken naar tekst in een bericht	Druk op S
Zoeken naar tekst in een bestand of een bijlage	Druk op F
Zoeken naar tekst op een webpagina	Druk op F
Zoeken naar tekst in een presentatie	Druk op F

Opmerking: U kunt wijzigen wat er gebeurt wanneer u typt in het beginscherm.

Als u tekst wilt zoeken in een presentatie, moet u de presentatie in tekstweergave of in tekst- en diaweergave bekijken.

Sneltoetsen voor kaarten

Afhankelijk van de invoertaal die u gebruikt, zijn bepaalde snelkoppelingen mogelijk niet beschikbaar.

Inzoomen op een kaart	Druk op I
Uitzoomen op een kaart	Druk op O
Naar de volgende stap van een routebeschrijving gaan	Druk op N
Naar de vorige stap van een routebeschrijving gaan	Druk op P

Problemen oplossen: snelkoppelingen

Ik kan een snelkoppeking niet gebruiken

Probeer het volgende:

- Afhankelijk van de invoertaal die u gebruikt, zijn bepaalde sneltoetsen mogelijk niet beschikbaar. Probeer de invoertaal te wijzigen.
- Als mediasnelkoppelingen niet werken, controleert u of u geluid- en videosnelkoppelingen hebt ingeschakeld in de mediaopties.

Verwante informatie

[De taal wijzigen, 218](#)

[Audio- en videosnelkoppelingen in- en uitschakelen, 139](#)

Telefoon

Hoe kan ik: Telefoon

Telefoon in één oogopslag



Telefoonpictogrammen

Deze pictogrammen verschijnen boven aan het beginscherm en in de toepassing Telefoon.


	Gemiste oproep		Ontvangen oproep
	Geplaatste oproep		Voicemailbericht

Basis voor telefoon

Uw telefoonnummer zoeken

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als u uw actieve telefoonnummer wilt weergeven, drukt u in het beginscherm op de toets Uw telefoonnummer wordt boven aan het scherm weergegeven.

- Als u meerdere telefoonnummers hebt gekoppeld aan uw BlackBerry®-smartphone, kunt u al uw telefoonnummers weergeven door in het beginscherm op de toets  te drukken. Klik op het telefoonnummer boven aan het scherm. Als tekstberichten bij uw abonnement zijn inbegrepen, is het eerste telefoonnummer in de lijst het telefoonnummer dat u gebruikt om tekstberichten te verzenden en te ontvangen.



Verwante informatie

[Informatie over meerdere telefoonnummers, 67](#)

[Mijn telefoonnummer wordt in de telefoontoepassing weergegeven als Onbekend, 73](#)


Bellen

1. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als uw BlackBerry®-smartphone is ontgrendeld, drukt u op de toets .
- Als uw smartphone is vergrendeld en u wilt het niet ontgrendelen, drukt u op de toets  > **Bellen**.

2. Typ een telefoonnummer of de naam van een contactpersoon.

3. Druk op de toets .

Druk op de toets  als u het gesprek wilt beëindigen.

Verwante informatie

[Een pauze of een wachttijd aan een telefoonnummer toevoegen, 192](#)

[Beschikbare spraakopdrachten, 76](#)

[Bellen vanuit het vergrendelscherm in- of uitschakelen, 68](#)

[Telefoonnummer of contactpersonen sorteren in het telefoonscherm, 68](#)

[Ik kan niet bellen of gebeld worden, 36](#)

Een oproep beantwoorden of beëindigen

Druk op de toets .

Druk op de toets  om een gesprek te beëindigen.

Verwante informatie

[Uw beltoon, meldingen of herinneringen wijzigen, 33](#)


[Ik kan niet bellen of gebeld worden, 36](#)

Een tweede oproep beantwoorden

Afhankelijk van uw serviceprovider en draadloze netwerk wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.


Druk tijdens een oproep op de toets .

- Als u de inkomende oproep wilt beantwoorden en de huidige oproep in de wachtstand wilt plaatsen, klikt u op **Antwoord - Huidige in wacht zetten**.
- Als u de inkomende oproep wilt beantwoorden en de huidige oproep wilt beëindigen, klikt u op **Antwoord - Huidige beëindigen**.

Om terug te keren naar de eerste oproep, drukt u op de toets  > **Wisselen of Flitser**.

Uw beltoon, meldingen of herinneringen wijzigen

U kunt niet alleen de beltoon wijzigen, maar ook de opties voor meldingen tijdens oproepen, het volume, de LED en trillen.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Geluids- en waarschuwingsprofielen**.
2. Klik op **Geluiden en waarschuwingen wijzigen** > **Geluiden geselecteerd profiel**.
 - Klik op **Telefoon** als u uw beltoon wilt wijzigen.
 - Klik om een gedeelte uit te vouwen als u meldingen of herinneringen wilt wijzigen. Klik op een optie.
3. Voer een van de volgende handelingen uit in het veld **Beltoon, Waarschuwingston** of **Herinneringston**:
 - Klik op een toon.
 - Als u een nummer wilt gebruiken dat op uw BlackBerry®-smartphone of op een mediakaart is opgeslagen, klik dan op **Alle muziek**. Zoek het gewenste nummer en klik erop.
 - Klik op **Alle spraakmemo's** als u een opgenomen spraakmemo wilt gebruiken. Zoek een spraakmemo en klik erop.
 - Klik op **Alle waarschuwingen** als u een waarschuwing wilt gebruiken. Zoek een waarschuwing en klik erop.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie

[Een aangepast profiel toevoegen of verwijderen, 164](#)

[Een contactpersoonwaarschuwing toevoegen of verwijderen, 36](#)

[Ik kan het aantal keer dat mijn smartphone overgaat niet wijzigen, 73](#)

Het geluid dempen tijdens een gesprek

Druk tijdens een oproep op de **Mute**-toets rechts op uw smartphone.

Druk opnieuw op de **Mute**-toets om het dempen op te heffen.

Een oproep in de wachtstand zetten

Als uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met een CDMA-netwerk, kunt u een oproep niet in de wachtstand zetten.


Druk tijdens een gesprek op de toets  > **In wacht**.

Om een gesprek te hervatten, drukt u op de toets  > **Hervatten**.

Luidspreker inschakelen

Druk tijdens een gesprek op de toets  > **Luidspreker activeren**.

Houd uw BlackBerry®-smartphone op afstand van uw oor als u de luidspreker gebruikt. Anders kan er gehoorbeschadiging optreden. Zie voor meer informatie de *Veiligheids- en productinformatie* voor uw smartphone.

U kunt de luidspreker uitschakelen door te drukken op de toets  > **Toestel activeren**.

Een toestelnummer bellen

1. Druk op de toets **X**.

2. Typ vervolgens het toestelnummer.


Nummers kiezen met cijfers of letters

Als u een letter in een telefoonnummer typt, kiest de BlackBerry®-smartphone het nummer dat op een gewoon telefoontoetsenblok aan deze letter is gekoppeld.

- Druk op een cijfertoets om een cijfer te typen.
- Houd de **Alt**-toets ingedrukt als u een letter wilt typen. Druk op de lettertoets.

Tijdens een gesprek schakelen naar een andere toepassing

Druk tijdens een gesprek op de toets  > **Toepassing omschakelen**.

Opmerking: Als u naar een andere toepassing gaat en het gesprek wilt beëindigen, drukt u op de toets .

Informatie over het gebruik van een headset

U kunt een optionele headset aanschaffen voor uw BlackBerry®-smartphone.

Als u een headset gebruikt, kunt u met een headsetknop een gesprek beantwoorden of beëindigen, of dempen tijdens een gesprek in- of uitschakelen. Afhankelijk van uw model smartphone kunt u mogelijk een headsetknop gebruiken om te bellen via een spraakopdracht.

Afhankelijk van uw headset kunt u mogelijk ook een headsetknop gebruiken om het afspelen van audio- of videobestanden te onderbreken of te hervatten, audio- of videobestanden over te slaan of het volume ervan aan te passen.

Raadpleeg de documentatie die u bij het toestel hebt gekregen voor meer informatie over het gebruik van een headset.

Noodoproepen

Informatie over noodoproepen en de noodoproepmodus

Als u buiten het bereik van een draadloos netwerk bent en de  verschijnt boven aan het scherm, dan kunt u alleen alarmnummers bellen. U kunt zelfs met een vergrendelde BlackBerry®-smartphone een noodoproep plaatsen. Afhankelijk van uw smartphonemodel en het draadloze netwerk waarmee uw smartphone is verbonden, kunt u met uw smartphone ook zonder SIM-kaart een noodoproep plaatsen. Als de verbinding met het draadloze netwerk is uitgeschakeld wanneer u een noodoproep maakt, maakt uw smartphone toch automatisch verbinding met het draadloze netwerk. U kunt voor noodoproepen alleen officiële alarmnummers bellen (bijvoorbeeld 112).

Opmerking: Vertrouw niet op draadloze smartphones voor essentiële communicatie, inclusief medische noodgevallen. Alarmnummers kunnen variëren per locatie en noodoproepen kunnen worden geblokkeerd of belemmerd door het netwerk, de omgeving of storing.

Als uw smartphone is verbonden met een CDMA-netwerk en u een noodoproep beëindigt, schakelt uw smartphone over op de noodoproepmodus. In deze modus kan de operator u terugbellen of bij benadering uw locatie bepalen. Afhankelijk van uw serviceprovider is de noodoproepmodus gedurende vijf minuten actief of wordt deze modus geannuleerd als u een normale (geen noodoproep) oproep plaatst. In de noodoproepmodus kunt u geen berichten verzenden en ontvangen of door webpagina's bladeren.

Als uw smartphone GPS ondersteunt en u maakt een noodoproep, kan een operator mogelijk GPS-technologie gebruiken om bij benadering uw locatie te bepalen.

Verwante informatie

[Informatie over GPS-technologie, 0](#)

Een alarmnummer bellen

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als uw toetsenbord of BlackBerry®-smartphone is ontgrendeld, drukt u in het beginscherm op de toets . Typ het alarmnummer. Druk op de toets .
- Als uw smartphone met een wachtwoord is vergrendeld, drukt u op de toets  > **Noodsituatie**. Druk op de toets .
- Druk op de **vergrendeltoets** boven op uw smartphone als het toetsenbord is vergrendeld. Druk op de toets . Typ het alarmnummer. Druk op de toets .

Volume

Het volume aanpassen

- Druk op de toets **Luider** aan de rechterkant op uw BlackBerry®-smartphone om het volume te verhogen.
- Druk op de toets **Zachter** aan de rechterkant op uw smartphone om het volume te verlagen.
- Druk op de **Mute**-toets aan de rechterkant van uw smartphone om het volume te dempen. Druk opnieuw op de **Mute**-toets om het dempen op te heffen. Als u tijdens een gesprek op de **Mute**-toets drukt, dempt uw smartphone het gesprek zodat u anderen in het gesprek kunt horen, maar zij u niet kunnen horen.

Verwante informatie




[Het geluid dempen tijdens een gesprek, 57](#)

[Het volume versterken met de functie voor audioversterking, 138](#)

[Geluidskwaliteit van mediabestanden verbeteren, 139](#)


Het standaardvolume voor gesprekken veranderen

U kunt het standaardvolume voor gesprekken verhogen of verlagen. Hoe hoger u het volumepercentage instelt, des te luider is het volume.

1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Gespreksinstellingen**.
3. Verander het veld **Standaardbelvolume**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.


Geluidskwaliteit verbeteren tijdens een gesprek

U kunt de geluidskwaliteit niet wijzigen als u een Bluetooth®-headset gebruikt.

1. Druk tijdens een gesprek op de toets  > **Gespreksgeluid optimaliseren**.
2. Selecteer de optie Bas versterken of Hoge tonen versterken.



Geluidskwaliteit voor alle oproepen verbeteren

U kunt de geluidskwaliteit niet wijzigen als u een Bluetooth®-headset gebruikt.

1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Gespreksinstellingen**.
3. Wijzig het veld **Gespreksgeluid telefoon** of het veld **Gespreksgeluid headset**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.




Snelkeuze

Snelkiezen instellen voor een contactpersoon

1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Druk op de toets  > **Bekijken** > **Snelkeuzelijst**.
3. Klik in de lijst **Snelkeuzenummers** op een vrije toets.
4. Klik op een contactpersoon.
5. Klik indien nodig op een telefoonnummer voor de contactpersoon.

Als u een oproep wilt plaatsen met behulp van snelkeuze, kunt u vanuit de toepassing Telefoon, het beginscherm, een bericht of een berichtenlijst, de toets ingedrukt houden die u aan de contactpersoon hebt toegewezen.



De contactpersoon wijzigen die aan een snelkiestoets is toegewezen

1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Druk op de toets  > **Bekijken** > **Snelkeuzelijst**.
3. Markeer een contactpersoon of telefoonnummer.
4. Druk op de toets 
 - Als u een andere contactpersoon aan een snelkiestoets wilt koppelen, klikt u op **Bewerken**. Klik op een nieuwe contactpersoon.
 - Als u de contactpersoon aan een andere snelkiestoets wilt koppelen, klikt u op **Verplaatsen**. Klik in de lijst **Snelkeuzenummers** op een nieuwe snelkiestoets.
 - Klik op **Verwijderen** als u de contactpersoon wilt verwijderen uit de lijst **Snelkeuzenummers**.

Oproepen in de wacht plaatsen, doorschakelen en blokkeren

Oproepwachtrij in- of uitschakelen

Als u deze taak wilt uitvoeren, dient de serviceprovider van het draadloos netwerk uw SIM-kaart of het BlackBerry®-smartphone in te stellen voor deze service.

1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Oproep in wachtrij**.
3. Schakel het selectievakje **Ingeschakeld** in of uit.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Informatie over het doorschakelen van oproepen

Afhankelijk van uw serviceprovider is mogelijk al een of meer doorschakelnummers beschikbaar op uw SIM-kaart of BlackBerry®-smartphone. Het kan zijn dat u deze nummers niet kunt wijzigen of verwijderen, of nieuwe kunt toevoegen.

Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Oproepen doorsturen of doorsturen stoppen

Als u deze taak wilt uitvoeren, dient de serviceprovider van het draadloos netwerk uw SIM-kaart of BlackBerry®-smartphone in te stellen voor deze service.



1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Oproepen doorschakelen**.
 - Wijzig het veld **Oproepen doorschakelen** in **Altijd** als u alle oproepen wilt doorschakelen naar een doorschakelnummer. Verander het veld **Alle oproepen doorschakelen** in een doorschakelnummer.
 - Wijzig het veld **Oproepen doorschakelen** in **Voorwaardelijk** als u alleen onbeantwoorde oproepen wilt doorschakelen. Verander de velden **Indien bezet**, **Indien geen antwoord** en **Indien onbereikbaar** in een doorschakelnummer.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.






De instellingen voor het doorschakelen van oproepen gelden voor alle verdere inkomende oproepen, tot u uw instellingen opnieuw wijzigt.

Wijzig het veld **Oproepen doorschakelen** in **Nooit** als u geen oproepen meer wilt doorschakelen.

Een doorstuurnummer toevoegen, wijzigen of verwijderen

Als u deze taak wilt uitvoeren, dient de serviceprovider van het draadloos netwerk uw SIM-kaart of het BlackBerry®-smartphone in te stellen voor deze service.

1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Oproepen doorschakelen**.

3. Druk op de toets  .
 - Klik op **Nieuw nummer** om een doorstuurnummer toe te voegen. Typ een telefoonnummer. Druk op de toets  op het toetsenbord.
 - Klik op **Nummers bewerken** om een doorstuurnummer te wijzigen. Markeer een telefoonnummer. Druk op de toets  > **Bewerken**. Wijzig het telefoonnummer. Druk op de toets  op het toetsenbord.
 - Klik op **Nummers bewerken** om een doorstuurnummer te verwijderen. Klik op een telefoonnummer. Klik op **Verwijderen**.
4. Druk op de toets  > **Sluiten**.




Informatie over het blokkeren van oproepen


Met de functie voor het blokkeren van oproepen kunt u alle inkomende oproepen blokkeren of oproepen blokkeren die u ontvangt tijdens roaming. U kunt ook alle uitgaande oproepen en alle uitgaande internationale oproepen blokkeren of uitgaande oproepen tijdens roaming blokkeren.

Als u de functie voor het blokkeren van oproepen wilt gebruiken, dient uw BlackBerry®-smartphone een SIM-kaart te gebruiken en dient uw serviceprovider uw SIM-kaart in te stellen voor deze service en u een wachtwoord voor oproepblokkering te geven. Afhankelijk van uw serviceprovider en draadloze netwerk wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.




Oproepen blokkeren of het blokkeren opheffen

Voor deze taak dient uw BlackBerry®-smartphone een SIM-kaart te gebruiken en dient uw serviceprovider uw SIM-kaart in te stellen voor deze service en u een wachtwoord voor oproepblokkering te geven.

1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Oproepen blokkeren**.
3. Markeer een van de opties voor oproepblokkering.
4. Druk op de toets  > **Inschakelen**.
5. Typ het wachtwoord voor oproepblokkering.

Wilt u de oproepblokkering uitschakelen, markeer dan een van de opties voor oproepblokkering. Druk op de toets  > **Uitschakelen**.

Het wachtwoord voor oproepblokkering wijzigen

1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Oproepen blokkeren**.
3. Druk op de toets  > **Wachtwoord wijzigen**.

Vaste kiesnummers en slim kiezen

Afhankelijk van uw serviceprovider en draadloze netwerk wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

Informatie over vaste kiesnummers

Als u vaste kiesnummers inschakelt, kunt u alleen bellen naar contactpersonen in uw lijst met vaste kiesnummers en naar officiële alarmnummers (bijvoorbeeld 112).


Als tekstberichten zijn inbegrepen in uw abonnement voor draadloze verbinding, kunt u ook tekstberichten verzenden naar contactpersonen uit uw lijst met vaste kiesnummers.

Als u vaste kiesnummers wilt gebruiken, dient uw serviceprovider uw SIM-kaart in te stellen voor deze service en u een PIN2-code voor uw SIM-kaart te geven. Afhankelijk van uw serviceprovider en draadloze netwerk wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

Vaste kiesnummers inschakelen

Voor deze taak dient uw BlackBerry®-smartphone een SIM-kaart te gebruiken en dient uw serviceprovider uw SIM-kaart in te stellen voor deze service en u een PIN2-code voor uw SIM-kaart te geven.

1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Druk op de toets  > **Opties** > **FDN-telefoonlijst**.
3. Druk op de toets  > **FDN-modus inschakelen**.
4. Typ de PIN2-code.
5. Druk op de toets  op het toetsenbord.

Om vaste kiesnummers uit te schakelen, drukt u op de toets  > **FDN-modus uitschakelen**.

Verwante informatie

[Ik kan niet bellen of gebeld worden, 36](#)

Een contactpersoon in de lijst met vaste kiesnummers toevoegen, wijzigen of verwijderen

Als u deze taak wilt uitvoeren, dient uw serviceprovider uw SIM-kaart in te stellen voor deze service en u een PIN2-code voor uw SIM-kaart te geven.

1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Druk op de toets  > **Opties** > **FDN-telefoonlijst**.
 - Om een contactpersoon toe te voegen, drukt u op de toets  > **Nieuw**. Typ de PIN2-code. Druk op de toets . Typ een naam en telefoonnummer.
 - Om een contactpersoon te wijzigen, drukt u op de toets  > **Bewerken**. Wijzig de gegevens van de contactpersoon.
 - Om een contactpersoon te verwijderen markeert u een contactpersoon. Druk op de toets  > **Verwijderen**.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Informatie over slim kiezen

Met de functie voor slim kiezen kunt u een standaardlandcode en -kengetal voor telefoonnummers instellen in de toepassing Contactpersonen zodat u niet telkens een landcode en kengetal hoeft in te voeren als u een oproep plaatst, tenzij de landcode of het kengetal afwijkt van de standaardnummers die u hebt ingesteld. Sommige landcodes worden niet ondersteund door de functie voor slim kiezen.

In de opties voor slim kiezen kunt u ook het hoofdtelefoonnummer opgeven van een organisatie die u vaak belt, zodat u een contactpersoon binnen die organisatie snel kunt bellen door alleen het toestelnummer in te voeren. Als u contactpersonen van die organisatie aan uw contactpersonenlijst toevoegt, kunt u wanneer u het telefoonnummer toevoegt, alleen het toestelnummer invoeren in plaats van het hoofdtelefoonnummer van de organisatie.




Verwante informatie

[Ik kan niet bellen of gebeld worden, 36](#)

Opties instellen voor het kiezen van toestelnummers

1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Slim kiezen**.
3. Typ in het veld **Nummer** het hoofdtelefoonnummer van een organisatie.
4. In het veld **Wacht** geeft u op hoe lang uw BlackBerry®-smartphone moet wachten met het kiezen van een toestelnummer.
5. Stel in het veld **Lengte toestelnummer** de standaardlengte voor toestelnummers in.
6. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Standaardlandcode en standaardkengetal instellen

1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Slim kiezen**.
3. Stel de velden **Landcode** en **Kengetal** in.
4. Stel zo nodig de velden **Plaatselijke landcode** en **Internationale nummers** in.
5. Stel in het veld **Landelijke nummerlengte** de standaardlengte voor telefoonnummers in uw land in.
6. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Opmerking: De standaardlengte voor telefoonnummers is inclusief uw kengetal, maar exclusief de landcode.

Telefonische vergaderingen

Informatie over telefonische vergaderingen




U kunt twee soorten telefonische vergaderingen maken met uw BlackBerry®-smartphone. Als uw organisatie of een vergaderservice u van een “conference bridge”-nummer heeft voorzien, kunt u telefonische vergaderingen in de agenda op uw smartphone of computer maken. Met telefonisch vergaderen kunnen deelnemers met een BlackBerry-smartphone via de optie Nu deelnemen (mits deze optie op hun smartphone wordt ondersteund) gaan deelnemen aan de telefonische vergadering. Zij hoeven dus niet het bridgenummer te bellen en toegangscodes in te voeren. Als u geen “conference bridge”-nummer hebt, kunt u een telefonische vergadering maken door anderen te bellen en de gesprekken samen te voegen.

Verwante informatie[Telefonische vergaderingen, 187](#)

Telefonisch vergaderen

Afhankelijk van uw serviceprovider voor draadloze netwerken of uw abonnement op de draadloze service wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

Als uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met een draadloos CDMA-netwerk, kunt u niet meer dan twee contactpersonen aan een telefonische vergadering toevoegen.

1. Druk tijdens een gesprek op de toets  > **Deelnemer toevoegen**.
2. Toets een telefoonnummer in of markeer een contactpersoon.
3. Druk op de toets .
4. Druk tijdens het nieuwe gesprek op de toets  om uw eerste contactpersoon toe te voegen aan de telefonische vergadering.
5. Herhaal stap 1 t/m 4 als u nog een contactpersoon aan de vergadering wilt toevoegen.


Verwante informatie[Een oproep in de wachtstand zetten, 57](#)


Een telefoonnummerkoppeling aanmaken voor een telefonische vergadering

1. Typ een telefoonnummer voor de bridge voor de telefonische vergadering.
2. Typ **X** en de toegangscode.

Een privé-gesprek voeren met een contactpersoon tijdens een telefonische vergadering


U kunt deze taak alleen uitvoeren als u een telefonische vergadering maakt door oproepen samen te voegen, en niet als u een telefonische vergadering in de agenda maakt.

1. Druk tijdens een telefonische vergadering op de toets  > **Oproep splitsen**.
2. Klik op een contactpersoon.

Om terug te keren naar de telefonische vergadering, drukt u op de toets  > **Deelnemen aan vergadering**.

De verbinding met een contactpersoon tijdens een telefonische vergadering verbreken


U kunt deze taak alleen uitvoeren als u een telefonische vergadering maakt door oproepen samen te voegen, en niet als u een telefonische vergadering in de agenda maakt.

1. Druk tijdens een telefonische vergadering op de toets  > **Oproep afbreken**.
2. Klik op een contactpersoon.

Een telefonische vergadering verlaten

U kunt deze taak alleen uitvoeren als u een telefonische vergadering maakt door oproepen samen te voegen, en niet als u een telefonische vergadering in de agenda maakt.

Tijdens het telefonisch vergaderen kunt u de telefonische vergadering verlaten. De vergadering gaat dan zonder u verder. Afhankelijk van uw serviceprovider wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

Druk tijdens een telefonische vergadering op de toets  > **Doorverbinden** of **Flash**

Oproeplogboeken




Informatie over oproeplogboeken

Oproeplogboeken worden weergegeven in de telefoontoepassing en tonen de status van recente oproepen door een indicator voor gemiste oproepen, geplaatste oproepen of ontvangen oproepen te tonen. Een oproeplogboek bevat ook de datum van de oproep, het telefoonnummer en de geschatte duur van de oproep. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de exacte duur van een oproep.



Met de optie Telefoonlijstweergave kunt u sorteren hoe oproeplogboeken in de telefoontoepassing worden weergegeven. Afhankelijk van hoe u uw oproeplogboekopties hebt ingesteld, kunt u ook oproeplogboeken in de berichtentoepassing bekijken. Afhankelijk van uw thema kan een indicator voor gemiste oproepen ook boven aan het beginscherm worden weergegeven wanneer u een oproep hebt gemist.

U kunt ook opmerkingen toevoegen aan oproeplogboeken of oproeplogboeken verzenden als e-mailberichten. Een oproeplogboek blijft 30 dagen bewaard op uw BlackBerry®-smartphone, tenzij u het eerder verwijdert.



Een oproeplogboek verzenden




1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Markeer een oproeplogboek.
3. Druk op de toets  > **Weergeven** > **Geschiedenis**.
4. Markeer een oproeplogboek.
5. Druk op de toets  > **Doorsturen**.

Oproeplogboeken verwijderen

1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Markeer een oproeplogboek als u één oproeplogboek wilt verwijderen.
 - Markeer een oproeplogboek als u een reeks oproeplogboeken wilt verwijderen. Druk op de **Shift**-toets en houd deze ingedrukt. Schuif met uw vinger naar boven of naar beneden over het trackpad. Laat de **Shift**-toets los.
3. Druk op de toets  > **Verwijderen**.




Memo's in het oproeplogboek toevoegen, wijzigen of verwijderen

1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Markeer een oproeplogboek.
3. Druk op de toets  > **Weergeven** > **Geschiedenis**.
4. Klik op een oproeplogboek.

5. Druk op de toets .
 - Klik op **Notities toevoegen** om opmerkingen toe te voegen. Typ 'opmerkingen bij oproep'.
 - Klik op **Notities bewerken** om opmerkingen te wijzigen. Wijzig de memo's van het logboek.
 - Klik op **Notities bewerken** om opmerkingen te verwijderen. Druk op de toets  > **Veld wissen**.
6. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Oproeplogboeken in de berichttoepassing weergeven of verbergen

U kunt uw BlackBerry®-smartphone instellen om oproepenlogboeken, inclusief gemiste oproepen, te tonen in de berichttoepassing.

1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Oproeplogboeken en -lijsten**.
 - Om recente en gemiste oproepen in de berichttoepassing weer te geven, selecteert u de optie **Alle oproepen**.
 - Om oproeplogboeken in de berichttoepassing te verbergen, selecteert u de optie **Geen**.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Meerdere telefoonnummers

Informatie over meerdere telefoonnummers

Als er meer dan één telefoonnummer aan uw BlackBerry®-smartphone is gekoppeld, kunt u aangeven welk telefoonnummer u wilt gebruiken als uw actieve telefoonnummer. U kunt meerdere telefoonnummers aan uw smartphone koppelen als er sprake is van een van de volgende situaties:

- Uw smartphone gebruikt een SIM-kaart en uw SIM-kaart ondersteunt meerdere telefoonnummers.
- Uw serviceprovider heeft uw smartphone zodanig ingesteld dat meerdere telefoonnummers worden ondersteund.
- U hebt van de serviceprovider voor het draadloze netwerk een telefoonnummer ontvangen en u hebt van uw organisatie een BlackBerry® MVS Client-telefoonnummer ontvangen.

Als uw SIM-kaart meerdere telefoonnummers ondersteunt, kunt u alleen oproepen plaatsen met uw actieve telefoonnummer, maar kunt u oproepen ontvangen met alle nummers. Als u al in gesprek bent, ontvangt u alleen oproepen naar uw actieve telefoonnummer. Alle oproepen naar uw andere telefoonnummers worden beantwoord met de bezettoon of worden doorgeschakeld naar uw voicemail.


Als uw serviceprovider uw smartphone zodanig heeft ingesteld dat meerdere telefoonnummers worden ondersteund, kunt u uitsluitend bellen en gebeld worden met uw actieve telefoonnummer. Oproepen naar uw andere telefoonnummers worden beantwoord met de bezettoon of worden doorgeschakeld naar uw voicemail.

Als uw serviceprovider voor het draadloze netwerk u een telefoonnummer heeft gegeven, en uw organisatie u een BlackBerry MVS Client-telefoonnummer heeft gegeven, kunt u alleen oproepen plaatsen met uw actieve telefoonnummer, maar oproepen ontvangen op alle telefoonnummers. Als u al in gesprek bent, kunt u oproepen ontvangen op alle telefoonnummers.

Als uw abonnement tekstberichten omvat, is het eerste nummer in de vervolgkeuzelijst boven aan het scherm in de telefoontoepassing het telefoonnummer dat u gebruikt om tekstberichten te verzenden en te ontvangen.

U kunt de opties voor in de wacht plaatsen, doorschakelen en voicemail wijzigen voor elk telefoonnummer dat bij uw smartphone hoort.

Naar het actieve telefoonnummer schakelen



1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Klik op uw telefoonnummer boven aan het scherm.
3. Klik op het telefoonnummer dat u als actief wilt instellen.

Verwante informatie

[Mijn telefoonnummer wordt in de telefoontoepassing weergegeven als Onbekend, 73](#)
[Ik kan niet bellen of gebeld worden, 36](#)

Telefoonopties

Bellen vanuit het vergrendelscherm in- of uitschakelen

1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Klik op **Beveiliging > Wachtwoord**.
3. Schakel het selectievakje **Uitgaande oproepen toestaan tijdens vergrendeling** in of uit.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Telefoonnummer of contactpersonen sorteren in het telefoonscherm

1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Druk op de toets  > **Opties > Oproeplogboeken en -lijsten**.
 - Als u telefoonnummers en contactpersonen op gebruiksfrequentie wilt sorteren, wijzigt u het veld **Telefoonlijstweergave** in **Meest gebruikt**.
 - Als u contactpersonen alfabetisch op naam wilt sorteren, wijzigt u het veld **Telefoonlijstweergave** in **Naam**.
 - Als u telefoonnummers en contactpersonen op recentheid van het gebruik wilt sorteren, wijzigt u het veld **Telefoonlijstweergave** in **Meest recent**.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie

[Bellen vanuit het vergrendelscherm in- of uitschakelen, 68](#)



Uw telefoonnummer verbergen of weergeven wanneer u iemand belt

Het is mogelijk dat het draadloze netwerk de door u gekozen optie negeert.



1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Druk op de toets  > **Opties > Gespreksinstellingen**.
 - Om uw telefoonnummer te verbergen wanneer u belt, wijzigt u het veld **Mijn identiteit beperken** in **Altijd**.
 - Om uw telefoonnummer weer te geven wanneer u belt, wijzigt u het veld **Mijn identiteit beperken** in **Nooit**.
 - Als u wilt dat uw telefoonnummer afhankelijk van het netwerk wordt verborgen of weergegeven, wijzigt u het veld **Mijn identiteit beperken** in **Netwerkafhankelijk**.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten

U kunt de bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten, oproeplogboeken, contactpersonen, agenda-items, taken, memo's of wachtwoorden.




1. Klik in het beginscherm op het toepassingspictogram van een toepassing waarvan u een bevestigingsvraag krijgt voordat u items verwijdert.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Klik indien nodig op **Algemene opties**.
4. Schakel het selectievakje **Annuleren bevestigen** uit.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Wijzigen hoe u oproepen beantwoordt of beëindigt met de houder

1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Gespreksinstellingen**.
 - Als u oproepen automatisch wilt beantwoorden wanneer u uw BlackBerry®-smartphone uit de houder haalt, wijzigt u het veld **Oproepen automatisch beantwoorden** in **Uit houder**.
 - Als u oproepen niet automatisch wilt beantwoorden wanneer u de smartphone uit de houder haalt, wijzigt u het veld **Oproepen automatisch beantwoorden** in **Nooit**.
 - Als u oproepen automatisch wilt beëindigen wanneer u de smartphone in de houder plaatst, wijzigt u het veld **Oproepen automatisch beëindigen** in **In houder**.
 - Als u oproepen niet automatisch wilt beëindigen wanneer u de smartphone in de houder plaatst, wijzigt u het veld **Oproepen automatisch beëindigen** in **Nooit**.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Wijzigen hoe u oproepen met een headset beantwoordt

Als uw BlackBerry®-smartphone is gekoppeld met een headset met Bluetooth®- of als een headset is aangesloten op uw smartphone, kunt u uw smartphone instellen om oproepen automatisch na 5 seconden te beantwoorden.

1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Gespreksinstellingen**.
 - Om oproepen automatisch na 5 seconden te beantwoorden, wijzigt u het veld **Oproepen automatisch beantwoorden** in **Na 5 sec (alleen Bluetooth/headset)**.
 - Om het na 5 seconden automatisch beantwoorden van oproepen te stoppen, wijzigt u het veld **Oproepen automatisch beantwoorden** in **Nooit**.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Een oproeptimer opnieuw instellen

Een oproeptimer registreert de geschatte duur van oproepen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de exacte duur van een oproep.




1. Druk in het beginscherm op de toets .

2. Druk op de toets  > **Status** > **Laatste oproep** of **Totale gesprekken** > **Timer wissen**.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Informatie over de gehoorapparaatmodus

In de gehoorapparaatmodus of spiraalsnoermodus wordt het magnetische signaal van de BlackBerry®-smartphone gewijzigd in het juiste niveau en de juiste frequentierespons, zodat het signaal kan worden opgevangen door gehoorapparaten die zijn uitgerust met spiraalsnoeren.

De gehoorapparaatmodus inschakelen

1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Gehoorapparaatmodus**.
3. Wijzig het veld **Modus ingeschakeld** in **Spiraalsnoer**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De H-T-spiraalsnoerindicator wordt boven aan het beginscherm weergegeven.

Verwante informatie




[Informatie over de gehoorapparaatmodus, 70](#)

Informatie over ondersteuning van TTY-toestellen

Schakelt u ondersteuning van TTY-toestellen in en u verbindt uw BlackBerry®-smartphone met een TTY-toestel dat een snelheid van 45,45 bits per seconde heeft, dan kunt u TTY-toestellen gebruiken voor het maken en ontvangen van oproepen. Uw smartphone is in staat om inkomende gesprekken om te zetten in tekst die u kunt lezen op uw TTY-toestel.

Als uw TTY-toestel moet worden gebruikt met een 2,5-mmaansluiting voor de headset, hebt u een adapter nodig om uw TTY-toestel op uw smartphone aan te sluiten. Als u een adapter wilt hebben die is goedgekeurd door Research In Motion® voor het gebruik met uw specifieke smartphone, ga dan naar www.shopblackberry.com.

TTY-ondersteuning in- of uitschakelen

1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Druk op de toets  > **Opties** > **TTY**.
3. Wijzig het veld **TTY**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Er verschijnt een TTY-indicator in het gedeelte Verbindingen boven aan het beginscherm.

Verwante informatie

[Informatie over ondersteuning van TTY-toestellen, 70](#)

[Telefoonopties, 68](#)

Voicemail

Informatie over het welkomstbericht en wachtwoord van uw voicemail

Afhankelijk van de provider van uw draadloze service kan de methode voor het veranderen van het welkomstbericht of wachtwoord van uw voicemail verschillen. In principe hebt u toegang tot de opties voor het veranderen van het welkomstbericht en wachtwoord van uw voicemail wanneer u uw voicemail controleert. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Uw voicemail controleren

Afhankelijk van het gekozen thema hebt u de mogelijkheid om uw voicemail te controleren vanuit het beginscherm.

1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Druk op de toets  > **Voicemail bellen**.




Verwante informatie

[Ik kan mijn voicemail niet controleren, 73](#)

Het toegangsnummer en het wachtwoord voor voicemail wijzigen

Als er op uw BlackBerry®-smartphone nog geen toegangsnummer voor voicemail is ingesteld, typt u het toegangsnummer voor een ander voicemailsysteem.

Opmerking: Als u het voicemailwachtwoord op uw smartphone wijzigt, moet u ook het voicemailsysteem bellen om het wachtwoord daar te wijzigen. Als u dat niet doet, wordt het wachtwoord voor uw voicemail niet in uw voicemailsysteem bijgewerkt. Als u uw wachtwoord voor voicemail bent vergeten, neem dan contact op met de serviceprovider voor uw draadloze netwerk om een nieuw wachtwoord te krijgen.

1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Voicemail**.
3. Typ een toegangsnummer voor voicemail en een wachtwoord.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie

[Ik kan mijn voicemail niet controleren, 73](#)

Wijzigen hoe vaak de smartphone overgaat voordat de oproep wordt doorgeschakeld naar voicemail

Als u wilt wijzigen hoe vaak uw BlackBerry®-smartphone overgaat voordat de oproep wordt doorgeschakeld naar voicemail, moet u het voicemailsysteem van uw serviceprovider voor het draadloze netwerk bellen. Elke serviceprovider voor draadloze netwerken heeft een ander voicemailsysteem. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Verwante informatie

[Ik kan het aantal keer dat mijn smartphone overgaat niet wijzigen, 73](#)

Problemen oplossen: Telefoon

Sommige functies zijn niet beschikbaar op mijn smartphone

De beschikbaarheid van bepaalde functies op uw BlackBerry®-smartphone kan worden beïnvloed door verschillende zaken, zoals uw smartphonemodel en abonnement.

Afhankelijk van uw abonnement op berichtenservices kunnen sommige functies of opties niet beschikbaar zijn in de berichtsopties op het scherm E-mailvoorkeuren.

Als u een e-mailaccount hebt die gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, is het mogelijk dat sommige functies niet zijn ingesteld in uw organisatie of dat u sommige functies of opties niet mag gebruiken. Indien een beheerder een optie voor u heeft ingesteld, wordt naast het optieveld een slotje weergegeven.

Neem contact op met uw serviceprovider of beheerder voor meer informatie over de beschikbare functies op uw smartphone, of ga naar www.blackberry.com/go/devices.

Verwante informatie

[Beschikbaarheid van functies, 18](#)

Ik kan niet bellen of gebeld worden

Probeer het volgende:

- Controleer of uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met het draadloze netwerk.
- Controleer of uw abonnement telefoon- of spraakservices omvat.
- Kunt u zelf niet bellen en de optie voor vaste kiesnummers is ingeschakeld, controleer dan of het telefoonnummer voor uw contactpersoon wel voorkomt in de lijst met vaste kiesnummers of schakel de optie voor vaste kiesnummers uit.
- Bevindt u zich in een ander land en hebt u de opties voor slim kiezen niet gewijzigd, kies dan het volledige telefoonnummer van uw contactpersoon, inclusief de landcode en het kengetal.
- Ontvangt u geen oproepen, controleer dan of de opties voor het blokkeren en het doorschakelen van gesprekken wel zijn uitgeschakeld.
- Mogelijk ondersteunt uw smartphone of uw SIM-kaart meer dan één telefoonnummer, ook als u maar één telefoonnummer hebt. Controleer of uw telefoonnummer is ingesteld als uw actieve telefoonnummer.
- Indien er meer dan één telefoonnummer aan uw smartphone is gekoppeld, moet u controleren of het telefoonnummer waarmee u wilt bellen als uw actieve telefoonnummer is ingesteld.
- Als u uw BlackBerry® MVS Client-telefoonnummer gebruikt, controleer dan of ondersteuning voor de BlackBerry MVS Client is ingeschakeld.
- Als u uw BlackBerry MVS Client-telefoonnummer gebruikt, controleer dan of uw BlackBerry® Mobile Voice System-smartphone is geregistreerd bij het BlackBerry® Mobile Voice System. Druk in het beginscherm op de toets . Druk op de toets . Klik op **Opties**. Klik op **BlackBerry MVS Client**. Druk op de toets . Klik op **Nu registreren**. Wordt het menu Nu registreren niet weergegeven of lukt het registreren niet, neem dan contact op met uw beheerder. Als de registratie niet kan worden voltooid, wacht dan even en probeer het vervolgens opnieuw.

- U hebt een telefoonnummer ontvangen van uw serviceprovider voor het draadloze netwerk. Als u oproepen naar dit nummer hebt doorgeschakeld, worden oproepen naar uw BlackBerry MVS Client-telefoonnummer eveneens doorgeschakeld. Als u wilt kunnen worden gebeld op uw BlackBerry MVS Client-telefoonnummer, dient u het doorschakelen van oproepen uit te schakelen.

Verwante informatie

[Vaste kiesnummers en slim kiezen, 62](#)

[Oproepen in de wacht plaatsen, doorschakelen en blokkeren, 61](#)

[Naar het actieve telefoonnummer schakelen, 68](#)

Ik kan mijn voicemail niet controleren

Probeer het volgende:

- Als er meer dan één telefoonnummer is gekoppeld aan uw BlackBerry®-smartphone en u probeert uw voicemail te controleren met een sneltoets, belt uw smartphone het toegangsnummer voor voicemail voor uw actieve telefoonnummer. Controleer de voicemail van uw andere telefoonnummer.
- U hebt een voicemailtoegangsnummer nodig om uw voicemail te controleren. Om zo'n toegangsnummer aan te vragen, neemt u contact op met de draadloze serviceprovider of de beheerder.

Verwante informatie

[Naar het actieve telefoonnummer schakelen, 68](#)

Ik kan geen oproepen blokkeren

- Uw serviceprovider voor draadloze netwerken kan de functie voor het blokkeren van oproepen mogelijk niet ondersteunen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
- Als de BlackBerry® MVS Client op uw BlackBerry-smartphone is geïnstalleerd, kunt u ongewenste oproepen blokkeren. Zie voor meer informatie de *Gebruikershandleiding van de BlackBerry MVS Client*.


Ik kan het aantal keer dat mijn smartphone overgaat niet wijzigen

Afhankelijk van de serviceprovider voor het draadloze netwerk kunt u mogelijk niet kiezen hoe lang het BlackBerry®-smartphone overgaat voordat de oproep door uw voicemail wordt opgenomen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Mijn telefoonnummer wordt in de telefoontoepassing weergegeven als Onbekend

Als uw BlackBerry®-smartphone een SIM-kaart gebruikt, probeer dan het telefoonnummer op uw SIM-kaart te wijzigen om te wijzigen hoe uw telefoonnummer in de toepassing Telefoon wordt weergegeven.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Geavanceerde systeeminstellingen > SIM-kaart**.

3. Markeer het telefoonnummer.
4. Druk op de toets  > **SIM-telefoonnummer bewerken**.
5. Typ uw telefoonnummer.
6. Klik op **OK**.

Ik kan niet bellen met behulp van een spraakopdracht

Probeer het volgende:

- Controleer of uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met het draadloze netwerk.
- Als u een Bluetooth®-apparaat gebruikt, zoals een handsfree carkit of draadloze headset, controleer dan of het Bluetooth-apparaat deze functie ondersteunt en of u het Bluetooth-apparaat hebt gekoppeld aan uw BlackBerry-smartphone.
- Controleer of het toetsenblok is ontgrendeld.
- Controleer of de taal die u gebruikt voor het geven van spraakopdrachten gelijk is aan de taal voor spraakgestuurd bellen die u in de taalopties hebt ingesteld. Bepaalde talen worden mogelijk niet ondersteund.

Verwante informatie


[De taal voor spraakopdrachten wijzigen, 76](#)

[Bluetooth-technologie, 262](#)

Mijn headset plaatst oproepen in plaats van mijn smartphone

Als uw BlackBerry®-smartphone is aangesloten op een headset met Bluetooth®, plaatst uw smartphone mogelijk automatisch oproepen via de Bluetooth-headset.

Probeer het volgende:

- Verbreek de verbinding tussen uw headset met Bluetooth en uw smartphone.
- Druk tijdens een gesprek op de toets  en klik op **Toestel activeren**.

Spraakopdrachten

Hoe kan ik: Spraakopdrachten

Een actie uitvoeren met een spraakopdracht


1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Spraakgestuurd bellen**.
2. Geef na de piep een spraakopdracht.

Verwante informatie

[Ik kan niet bellen met behulp van een spraakopdracht, 74](#)

De opties voor aanwijzingen wijzigen

Nadat u een spraakopdracht hebt gegeven, kan een stem u vragen om meer informatie of verduidelijking of kan een stem instructies voorlezen die op het scherm verschijnen.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Gespreksbeheer > Spraakgestuurd bellen**.
 - U kunt de aanwijzingen uitschakelen door het veld **Audiovragen** te wijzigen in **Geen vragen**.
 - U kunt aanwijzingen inschakelen door het veld **Audiovragen** te wijzigen in **Basisvragen**.
 - U kunt aanwijzingen inschakelen en de instructies die op het scherm verschijnen, laten voorlezen door het veld **Audiovragen** te wijzigen in **Gedetailleerde vragen**.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Spraakherkenning verbeteren

U kunt de spraakherkenning verbeteren door een korte serie aanwijzingen op te volgen die u vragen om specifieke nummers en woorden te zeggen.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Gespreksbeheer > Spraakgestuurd bellen**.
3. Klik in het gedeelte **Aangepaste spraak** op **Starten**.
4. Volg de instructies op het scherm.

Beschikbare spraakopdrachten


Spraakopdracht	Beschrijving
"Bel <naam contactpersoon of telefoonnummer>"	Met deze spraakopdracht kunt u bellen. Als u deze taak wilt uitvoeren met een Bluetooth®--apparaat, zoals een handsfree carkit of een draadloze headset, moet het gekoppelde Bluetooth-apparaat deze functie ondersteunen en moet u de Bluetooth-technologie inschakelen. U kunt geen noodoproepen plaatsen met behulp van spraakopdrachten.
"Bel <naam contactpersoon> <type telefoonnummer>"	Met deze spraakopdracht belt u een specifiek telefoonnummer voor een contactpersoon die in uw contactpersonenlijst staat. Als de contactpersoon bijvoorbeeld een werknummer en een mobiel nummer heeft, kunt u zeggen "Bel <naam contactpersoon> werk" om het werknummer te bellen.
"Bel toestelnummer <toestelnummer>"	Met deze spraakopdracht belt u een toestel. Als u deze taak wilt uitvoeren, moet u opties voor het kiezen van toestelnummers instellen. U kunt alleen toestelnummers in uw bedrijf kiezen.
"Controleer mijn telefoonnummer"	Als u meerdere telefoonnummers hebt gekoppeld aan uw BlackBerry®-smartphone, kunt u uw actieve telefoonnummer controleren met deze spraakopdracht.
"Controleer signaalsterkte"	Met deze spraakopdracht kunt u het bereik van uw mobiele netwerk controleren.
"Controleer netwerk"	Met deze spraakopdracht kunt u het draadloze netwerk controleren waarop uw smartphone is aangesloten.
"Controleer batterij"	Met deze spraakopdracht kunt u het batterijvermogen controleren.
"Herhalen"	Met deze spraakopdracht kunt u de laatste aanwijzing laten herhalen.
"Annuleren"	Met deze spraakopdracht kunt u de toepassing voor spraakgestuurd bellen sluiten.

Verwante informatie

[Opties instellen voor het kiezen van toestelnummers, 64](#)

De taal voor spraakopdrachten wijzigen

Wanneer u de taal voor spraakopdrachten wijzigt, wijzigt u de taal voor aanwijzingen en de taal die u gebruikt om een spraakopdracht te maken.


1. Klik in het beginscherf of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Typen en taal > Taal en methode**.
3. Wijzig het veld **Taal voor spraakgestuurd bellen**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie

[Mijn smartphone herkent geen namen of nummers in spraakopdrachten, 77](#)

Keuzelijsten voor spraakopdrachten uitschakelen

Als uw BlackBerry®-smartphone meer dan één mogelijke overeenkomst voor een spraakopdracht vindt, worden deze in een keuzelijst weergegeven. U kunt keuzelijsten uitschakelen, zodat uw smartphone altijd de beste overeenkomst selecteert en het telefoonnummer automatisch kiest.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Gespreksbeheer > Spraakgestuurd bellen**.
3. Stel het veld **Keuzelijsten** in op **Altijd uitgeschakeld**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Problemen oplossen: Spraakopdrachten

Ik kan niet bellen met behulp van een spraakopdracht

Probeer het volgende:

- Controleer of uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met het draadloze netwerk.
- Als u een Bluetooth®-apparaat gebruikt, zoals een handsfree carkit of draadloze headset, controleer dan of het Bluetooth-apparaat deze functie ondersteunt en of u het Bluetooth-apparaat hebt gekoppeld aan uw BlackBerry-smartphone.
- Controleer of het toetsenblok is ontgrendeld.
- Controleer of de taal die u gebruikt voor het geven van spraakopdrachten gelijk is aan de taal voor spraakgestuurd bellen die u in de taalopties hebt ingesteld. Bepaalde talen worden mogelijk niet ondersteund.

Verwante informatie

[De taal voor spraakopdrachten wijzigen, 76](#)

[Bluetooth-technologie, 262](#)

Mijn smartphone herkent geen namen of nummers in spraakopdrachten

Probeer het volgende:

- Spreek de voornaam en de achternaam van uw contactpersoon.
- Verbeter de spraakherkenning van nummers.

Berichten

Hoe kan ik: Berichten

Berichten in één oogopslag



Een pop-up-menu openen
Raak een bericht langer aan om een pop-upmenu met veelvoorkomende acties te openen

Navigatieopties bekijken
Raak de datumbalk aan

Een bericht openen
Raak een bericht aan of klik met het trackpad

Met het pop-upmenu kunt u berichten verwijderen, opstellen, doorsturen en meer

Een e-mail verzenden

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **E-mail opstellen**.
3. Typ in het veld **Aan** een e-mailadres of de naam van een contactpersoon.
4. Typ een bericht.
5. Druk op de toets  > **Verzenden**.

Verwante informatie

[Zoeken naar een contactpersoon, 192](#)





[Persoonlijke distributielijsten, 196](#)

[Ik kan geen berichten verzenden, 38](#)

[Een bestand aan een e-mailbericht toevoegen, 83](#)

Een tekstbericht verzenden

Het aantal ontvangers naar wie u een tekstbericht kunt verzenden, is afhankelijk van uw serviceprovider voor draadloze netwerken.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Tekstberichten**.
2. Druk op de toets  > **Tekstbericht opstellen**.
3. Voer een van de volgende bewerkingen uit in het veld **Aan**:
 - Voer de naam van een contactpersoon in.
 - Druk op de toets  > **Contactpersoon kiezen**. Klik op een contactpersoon.
 - Typ een telefoonnummer dat tekstberichten kan ontvangen (inclusief landcode en netnummer). Voor talen met niet-Latijnse tekens, drukt u op de **Alt**-toets om nummers te typen. Druk op de toets  op het toetsenbord.
 - Als uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met een CDMA-netwerk, kunt u een e-mailadres invoeren.
4. Typ een bericht.
5. Druk op de toets  op het toetsenbord.

Verwante informatie


[Persoonlijke distributielijsten, 196](#)




[Ik kan geen berichten verzenden, 38](#)

[Een mediabestand, contactpersonenkaart, afspraak of locatie toevoegen aan een tekstbericht, 103](#)

Een bericht opnieuw verzenden

U kunt een tekstbericht niet wijzigen voordat u het opnieuw verzendt.

Druk in een verzonden bericht op de toets .





- Klik op **Bewerken** om het bericht te wijzigen. Wijzig het bericht. Druk op de toets  > **Verzenden**.
- Klik op **Bewerken** als u de geadresseerden wilt wijzigen. Markeer een contactpersoon. Druk op de toets  > **Geadresseerde wijzigen**. Klik op een nieuwe contactpersoon. Druk op de toets  > **Verzenden**.
- Klik op **Opnieuw verzenden** om het bericht opnieuw te verzenden zonder het te wijzigen.

Verwante informatie

[Ik kan geen berichten verzenden, 38](#)


Spelling controleren

U kunt de spelling controleren in berichten, memo's, taken en agenda-items die u maakt.

1. Druk op de toets  > **Spellingcontrole**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op een woord in de lijst die verschijnt om de voorgestelde spelling te accepteren.
 - Als u de voorgestelde spelling niet wilt accepteren, drukt u op de toets .
 - Als u alle instanties van voorgestelde spelling wilt negeren, drukt u op de toets  > **Alles negeren**.
 - Als u het woord wilt toevoegen aan de aangepaste woordenlijst, drukt u op de toets  > **Toevoegen aan woordenlijst**.






- Als u wilt stoppen met het controleren van de spelling, drukt u op de toets  > **Spellingcontrole annul**.

Een conceptbericht opslaan

Druk bij het opstellen van een bericht op de toets  > **Concept opslaan**.

Een bericht verwijderen

Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.

- Als u een bericht wilt verwijderen, markeert u het bericht. Druk op de toets  > **Verwijderen**.
- Als u een opgeslagen bericht wilt verwijderen, drukt u op de toets  > **Opgeslagen berichten**. Markeer het bericht. Druk op de toets  > **Verwijderen**. Verwijder zo nodig het bericht ook in uw postvak IN.
- Als u een reeks berichten wilt verwijderen, markeert u een bericht. Druk op de **Shift**-toets en houd deze ingedrukt. Schuif met uw vinger naar boven of naar beneden op het trackpad. Laat de **Shift**-toets los. Druk op de toets  > **Berichten verwijderen**.
- Als u alle berichten van vóór een bepaalde datum wilt verwijderen, markeert u een datumveld. Druk op de toets  > **Eerdere verwijderen** > **Verwijderen**.

Opmerking: E-mailberichten die u verwijdert met behulp van het menu-item Eerdere verwijderen worden tijdens de e-mailafstemming niet verwijderd van de e-mailtoepassing op uw computer.

Een contactpersonenkaart aan een bericht toevoegen

U kunt een contactpersonenkaart toevoegen aan een e-mailbericht, PIN-bericht of tekstbericht.

1. Druk bij het opstellen van een bericht op de toets  > **Bijvoegen** > **Contactpersoon**.
2. Zoek en markeer een contactpersoon.
3. Druk op de toets  > **Doorgaan**.

Verwante informatie

[Ik kan geen bestand bij een tekstbericht voegen, 109](#)


Een BCC (blinde kopie) sturen aan een contactpersoon


U kunt een contactpersoon een BCC sturen van een e-mailbericht of PIN-bericht.

Druk bij het opstellen van een e-mailbericht of PIN-bericht op de toets  > **BCC toevoegen**.


Zoeken naar tekst in een bericht, in een bestand of op een webpagina

Als u tekst wilt zoeken in een presentatie, moet u de presentatie in tekstweergave of in tekst- en diaweergave bekijken.

1. Druk in een bericht, in een bestand, in een bijlage of op een webpagina op de toets  > **Zoeken of Zoeken op pagina**.
2. Typ de tekst.
3. Druk op de toets  op het toetsenbord.

Als u nog een keer naar dezelfde tekst wilt zoeken, drukt u op de toets  > **Volgende zoeken** of **Volgende op pagina zoeken**.

Een e-mailbericht of PIN-bericht beantwoorden of doorsturen


Druk in een bericht op de toets .


- Om een bericht te beantwoorden, klikt u op **Beantwoorden** of **Allen beantwoorden**.
- Om een bericht door te sturen, klikt u op **Doorsturen** of **Doorsturen als**.

Verwante informatie

[Ik kan geen berichten verzenden, 38](#)

Een adres bekijken in plaats van een weergavenaam



Druk in een bericht op de toets  > **Adres weergeven**.

Om de weergavenaam opnieuw weer te geven, drukt u op de toets  > **Naam weergeven**.

Een bericht opslaan

Opgeslagen berichten worden niet verwijderd, zelfs niet wanneer uw BlackBerry®-smartphone is ingesteld om berichten na een bepaalde tijd automatisch te verwijderen.

Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.

- Als u een e-mail of PIN-bericht wilt opslaan, markeer dan een e-mail of PIN-bericht. Druk op de toets  > **Opslaan**.
- Als u een tekstbericht wilt opslaan, open dan een gesprek en markeer een tekstbericht. Druk op de toets  > **Bericht opslaan**.


Verwante informatie

[Opgeslagen berichten weergeven, 81](#)


Opgeslagen berichten weergeven

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opgeslagen berichten**.

Verzonden berichten in het postvak verbergen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Berichtweergave en acties**.
3. Schakel het selectievakje **Verzonden berichten verbergen** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Gearchiveerde berichten bekijken

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Map weergeven**.
3. Klik op een map.



Instellen hoe lang uw smartphone berichten moet opslaan

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Berichtweergave en acties**.
3. Wijzig het veld **Aantal dagen berichten bewaren**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.



Verwante informatie

[Bepaalde berichten worden niet meer weergegeven op mijn smartphone, 99](#)



Een nieuw bericht automatisch openen wanneer u uw smartphone uit de houder verwijderd

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Berichtweergave en acties**.
3. Wijzig het veld **Nieuwste bericht automatisch openen bij verwijdering toestel uit houder**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.



De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Berichtweergave en acties**.
3. Schakel het selectievakje **Annuleren bevestigen** uit.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De indicator voor nieuwe of ongelezen berichten verbergen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Berichtweergave en acties**.
 - Als u de indicator voor nieuwe berichten wilt verbergen, schakelt u het selectievakje **Indicator nieuwe berichten weergeven** uit.
 - Als u de indicator voor ongelezen berichten wilt verbergen, stelt u het veld **Berichtenaantal weergeven** in op **Nooit**.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De melding uitschakelen die wordt weergegeven als u berichten als gelezen markeert



1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Berichtweergave en acties**.
3. Schakel het selectievakje **Eerder gelezen markeren bevestigen** uit.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

E-mail

Hoe kan ik: E-mail

E-mailberichten maken en verzenden

Een e-mail verzenden

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **E-mail opstellen**.
3. Typ in het veld **Aan** een e-mailadres of de naam van een contactpersoon.
4. Typ een bericht.
5. Druk op de toets  > **Verzenden**.

Verwante informatie

[Zoeken naar een contactpersoon, 192](#)


[Persoonlijke distributielijsten, 196](#)


[Ik kan geen berichten verzenden, 38](#)

[Een bestand aan een e-mailbericht toevoegen, 83](#)


Een bestand aan een e-mailbericht toevoegen

Als u een bestand wilt toevoegen dat is opgeslagen op het netwerk van uw organisatie, moet uw e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Druk bij het opstellen van een e-mailbericht op de toets  > **Bijvoegen** > **Bestand**.


- Om een bestand bij te voegen dat is opgeslagen in het geheugen van uw BlackBerry-smartphone of op een mediakaart, zoekt u het bestand en klikt u erop.
- Als u een bestand wilt toevoegen dat is opgeslagen in het netwerk van uw organisatie, drukt u op de  > **Ga naar**. Zoek het bestand en klik erop. Typ indien nodig de aanmeldgegevens die u gebruikt om verbinding te maken met het netwerk van uw organisatie.

Het e-mailadres wijzigen dat u gebruikt voor het verzenden van berichten of uitnodigingen voor vergaderingen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel** > **Geavanceerde systeeminstellingen** > **Standaardservices**.
3. Wijzig het veld **Berichten (CMIME)** of **Agenda (CICAL)**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.


De disclaimer van een e-mailbericht verwijderen

Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt, voegt de BlackBerry Enterprise Server mogelijk een disclaimer toe aan e-mailberichten nadat u deze hebt verzonden.



Druk bij het opstellen van een e-mailbericht op de toets  > **Disclaimer verwijderen**.



Als u de disclaimer weer wilt toevoegen, drukt u op de toets  > **Disclaimer toevoegen**.

De originele tekst verwijderen uit een antwoordbericht

Druk tijdens het beantwoorden van een bericht op de toets  > **Originele tekst verwijderen**.


Het prioriteitsniveau instellen voor een e-mail of PIN-bericht dat u verzendt

Als u het prioriteitsniveau van een e-mail of PIN-bericht wijzigt, wordt er een hoge prioriteitsindicator  of lage prioriteitsindicator  weergegeven naast het bericht op uw BlackBerry®-smartphone. Als de berichttoepassing van de ontvanger prioriteitsniveaus voor berichten ondersteunt, zal het prioriteitsniveau ook zichtbaar zijn voor de ontvanger.

1. Druk bij het opstellen van een e-mailbericht of PIN-bericht op de toets  > **Opties**.
2. Wijzig het veld **Urgentie**.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Het verzenden van een bericht annuleren

U kunt het verzenden van een bericht alleen annuleren als er een klokpictogram staat naast het bericht.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Markeer het bericht.
3. Druk op de toets  > **Verwijderen**.

E-mailfilters

Informatie over e-mailfilters

Met behulp van filters voor e-mailberichten kunt u aangeven welke e-mailberichten moeten worden doorgestuurd naar uw BlackBerry®-smartphone en welke in de e-mailtoepassing op uw computer moeten blijven staan.

Filters voor e-mailberichten worden toegepast op e-mailberichten op basis van de volgorde waarin deze in uw lijst met filters voor e-mailberichten worden weergegeven. Als u meerdere filters maakt die van toepassing kunnen zijn op hetzelfde bericht, kunt u bepalen welk filter als eerste moet worden toegepast door dit filter boven aan de lijst te zetten.

Een filter voor e-mailberichten maken

Voor deze taak moet uw zakelijke e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Voor informatie over het uitvoeren van deze taak voor een persoonlijke e-mailaccount op uw BlackBerry-smartphone (zoals Google Mail™ of Windows Live™ Hotmail®), gaat u naar www.blackberry.com/docs/smartphones en klikt u op de koppeling onder **Email Setup**.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **E-mailfilters**.
3. Druk op de toets  > **Nieuw**.
4. Typ een naam voor het filter voor e-mailberichten.
5. Stel de filteropties voor e-mailberichten in.
6. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Een filter voor e-mailberichten maken op basis van een contactpersoon of onderwerp



1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Markeer een e-mailbericht.
3. Druk op de toets  > **Filteren op** > **Afzender** of **Onderwerp**.
4. Typ een naam voor het filter voor e-mailberichten.
5. Stel de filteropties voor e-mailberichten in.
6. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Opties voor filters voor e-mailberichten




Optie	Beschrijving
Van	Geef een of meerdere contactpersonen of e-mailadressen op die de filter voor e-mailberichten moet zoeken in het Van-veld van e-mailberichten. Scheid meerdere contactpersonen of e-mailadressen door een puntkomma (;). Als u wilt dat de filter voor e-mailberichten zoekt naar alle contactpersonen of e-mailadressen die bepaalde tekst bevatten, typt u de tekst en gebruikt u een sterretje (*) als wildcard voor de rest van de contactpersoon of het e-mailadres.

Optie	Beschrijving
Verzonden aan	Geef een of meerdere contactpersonen of e-mailadressen op die de filter voor e-mailberichten moet zoeken in het Verzonden aan-veld van e-mailberichten. Scheid meerdere contactpersonen of e-mailadressen door een puntkomma (;). Als u wilt dat de filter voor e-mailberichten zoekt naar alle contactpersonen of e-mailadressen die bepaalde tekst bevatten, typt u de tekst en gebruikt u een sterretje (*) als wildcard voor de rest van de contactpersoon of het e-mailadres.
Onderwerp	Voer de tekst waarnaar de e-mailfilter moet zoeken in het onderwerp van uw e-mail in.
Bericht	Voer de tekst waarnaar de e-mailfilter moet zoeken in de tekst van uw e-mail in.
Direct aan mij verzonden	Stel in of de filter voor e-mailberichten moet gelden voor e-mailberichten waar uw e-mailadres in het veld Aan staat.
CC: aan mij	Stel in of de filter voor e-mailberichten moet gelden voor e-mailberichten waar uw e-mailadres in het veld CC staat.
BCC: aan mij	Stel in of de filter voor e-mailberichten moet gelden voor e-mailberichten waar uw e-mailadres in het veld BCC staat.
Urgentie	Stel het prioriteitsniveau in van e-mailberichten waarvoor de filter voor e-mailberichten geldt.
Gevoeligheid	Stel het gevoeligheidsniveau in van e-mailberichten waarvoor de filter voor e-mailberichten geldt.
Actie	Stel in of e-mailberichten waarvoor de filter voor e-mailberichten geldt, moeten worden doorgestuurd naar uw BlackBerry®-smartphone. Als u e-mailbericht doorstuurt, geef dan op of het met hoge urgentie of alleen met de e-mailberichtheader moet worden doorgestuurd.

Een filter voor e-mailberichten inschakelen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **E-mailfilters**.
3. Schakel het selectievakje naast een filter voor e-mailberichten in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Een filter voor e-mailberichten wijzigen, prioriteit geven of verwijderen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **E-mailfilters**.
3. Markeer een filter voor e-mailberichten.
4. Druk op de toets .
 - Klik op **Bewerken** als u een filter voor e-mailberichten wilt wijzigen. Wijzig de filteropties voor de e-mailberichten. Druk op de toets  > **Opslaan**.
 - Klik op **Verplaatsen** als u een filter voor e-mailberichten prioriteit wilt geven. Klik op de nieuwe locatie.
 - Klik op **Verwijderen** als u een filter voor e-mailberichten wilt verwijderen.

E-mail synchroniseren

Informatie over synchronisatie en afstemming

De functie voor draadloze gegevenssynchronisatie is bedoeld voor het synchroniseren van organizergegevens (contactpersonen, agenda-items, taken en memo's) tussen uw BlackBerry®-smartphone en de e-mailtoepassing op uw computer via het draadloze netwerk.

De functie voor draadloze e-mailafstemming is bedoeld voor de afstemming van uw e-mailberichten tussen uw smartphone en de e-mailtoepassing op uw computer via het draadloze netwerk. Als u e-mailberichten op uw smartphone opslaat of verwijdert, moeten deze berichten worden opgeslagen of verwijderd in de e-mailtoepassing op uw computer. Zo moeten ook alle wijzigingen die u in e-mailberichten in de e-mailtoepassing op uw computer aanbrengt, worden doorgevoerd op uw smartphone.



In het ongebruikelijke geval dat uw smartphone velden in een contactpersoon, agenda-item of e-mailaccount niet herkent, kunnen gegevens of e-mailberichten mogelijk niet worden gesynchroniseerd of afgestemd.

Als draadloze gegevenssynchronisatie niet beschikbaar is op uw smartphone of als u deze functie hebt uitgeschakeld, kunt u de BlackBerry® Desktop Software gebruiken om uw organizergegevens te synchroniseren. Zie de Help van BlackBerry Desktop Software voor meer informatie.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.



E-mail synchroniseren via het draadloze netwerk

U kunt de optie Draadloos afstemmen instellen voor elk e-mailadres dat aan uw BlackBerry®-smartphone is gekoppeld. Hiermee synchroniseert u uw e-mailberichten via het draadloze netwerk.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **E-mailafstemming**.
3. Als het veld **Berichtenservices** wordt weergegeven, stelt u dit veld in op het juiste e-mailaccount.
4. Schakel het selectievakje **Draadloos afstemmen** in.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

E-mailberichten op uw smartphone en in de e-mailtoepassing op uw computer verwijderen

U kunt de optie Verwijderen op instellen voor elk e-mailadres dat is gekoppeld aan uw BlackBerry®-smartphone.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **E-mailafstemming**.
3. Als het veld **Berichtenservices** wordt weergegeven, stelt u dit veld in op het juiste e-mailaccount.
4. Wijzig het veld **Verwijderen op** in **Postvak en Handheld**.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.



Het duurt even voordat e-mailberichten via het draadloze netwerk worden verwijderd.

Verwante informatie

[Een bericht verwijderen, 80](#)

De map met verwijderde items op uw computer leegmaken vanaf uw smartphone

Voor deze taak moet uw zakelijke e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **E-mailafstemming**.
3. Als het veld **Berichtenservices** wordt weergegeven, stelt u dit veld in op het juiste e-mailaccount.
4. Druk op de toets  > **Verwijderde items weggoien**.

Informatie over conflicten bij synchronisatie

Er treedt een synchronisatieconflict op als u hetzelfde e-mailbericht of item uit de organizergegevens wijzigt op uw BlackBerry®-smartphone en in de e-mailtoepassing op uw computer.

Als u uw e-mailberichten via draadloze e-mailafstemming afstemt, kunt u instellen of de e-mailberichten op uw smartphone of de e-mailberichten op uw computer voorrang krijgen in geval van een conflict bij e-mailafstemming.

Als u uw organizergegevens via draadloze gegevenssynchronisatie synchroniseert, krijgen de organizergegevens op uw computer voorrang boven de organizergegevens op uw smartphone in geval van een conflict bij gegevenssynchronisatie.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Verwante informatie


[Sommige tekens in agenda-items worden na synchronisatie niet correct weergegeven, 189](#)

[Organizergegevens via het draadloze netwerk synchroniseren, 182](#)

Conflicten bij e-mailafstemming beheren



Stel de optie Bij conflicten in voor elk e-mailadres dat is gekoppeld aan uw BlackBerry®-smartphone.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **E-mailafstemming**.

3. Als het veld **Berichtenservices** wordt weergegeven, stelt u dit veld in op het juiste e-mailaccount.
4. Wijzig het veld **Bij conflicten**.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Doorsturen van e-mailberichten naar uw smartphone stopzetten

Voor deze taak moet uw zakelijke e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

1. Klik in het beginschermbild op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **E-mailvoorkeuren**.
3. Als het veld **Berichtenservices** wordt weergegeven, stelt u dit veld in op het juiste e-mailaccount.
4. Schakel het selectievakje **E-mail naar Handheld verzenden** uit.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Als u weer e-mailberichten naar uw BlackBerry-smartphone wilt doorsturen, schakelt u het selectievakje **E-mail naar Handheld verzenden** in.

E-mailberichten weergeven en beantwoorden


Informatie over pictogrammen van e-mailaccounts

Afhankelijk van uw beheerder of abonnement op draadloze service, kunt u uw BlackBerry®-smartphone bijvoorbeeld koppelen aan een zakelijk e-mailaccount en één of meer persoonlijke e-mailaccounts. Als u uw smartphone aan meer dan een e-mailaccount koppelt, kunnen naast het hoofdpictogram Berichten meerdere pictogrammen van e-mailaccounts op uw smartphone worden weergegeven. Ga voor meer informatie over het koppelen van uw smartphone aan meer dan één e-mailaccount naar www.blackberry.com/docs/smartphones en klik op de koppeling onder **E-mail instellen**.


Afhankelijk van uw thema kan een afzonderlijk pictogram worden weergegeven voor tekstberichten.

Meer voorbeelden van gegroepeerde e-mailberichten

Om meer regels van elke e-mail in een groep weer te geven, moet u uw BlackBerry®-smartphone hebben ingesteld voor het groeperen van e-mailberichten op onderwerp.

1. Klik in het beginschermbild op het pictogram **Berichten**.
2. Klik op **Opties** > **Berichtweergave en acties**.
3. Wijzig het veld **Lengtevoorbeeld**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

E-mailberichten in platte tekstindeling weergeven

1. Klik in het beginschermbild op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **E-mailvoorkeuren**.
3. Als het veld **Berichtenservices** wordt weergegeven, stelt u dit veld in op het juiste e-mailaccount.

4. Schakel het selectievakje **HTML-e-mail inschakelen** uit.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Het Postvak IN van uw e-mail ordenen

Informatie over markeringen


Afhankelijk van de berichtenservice die u gebruikt, kunt u markeringen toevoegen aan e-mailberichten die u ontvangt of verzendt ter herinnering aan uzelf of aan de ontvangers om de berichten op te volgen. U kunt markeringen van verschillende kleuren gebruiken, opvolgnotities toevoegen en vervaldata instellen, zodat uw BlackBerry®-smartphone u eraan herinnert de e-mailberichten op te volgen.



Als draadloze e-mailafstemming is ingeschakeld en u een e-mailaccount hebt die gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server die markeringen ondersteunt, worden wijzigingen die u aanbrengt in markeringen op uw smartphone weerspiegeld in de e-mailtoepassing op uw computer. Tevens worden wijzigingen die u aanbrengt in markeringen in de e-mailtoepassing op uw computer weerspiegeld op uw smartphone.

Als draadloze e-mailafstemming is uitgeschakeld, kunt u nog steeds markeringen voor e-mailberichten op uw smartphone beheren.

Een markering toevoegen, wijzigen of verwijderen

Als u wijzigingen aanbrengt in een markering in een verzonden e-mailbericht, worden de wijzigingen uitsluitend weergegeven op uw BlackBerry®-smartphone en niet verzonden naar de ontvanger. Afhankelijk van de berichtenservice die u gebruikt, kunt u deze taak mogelijk niet uitvoeren.

Druk bij het opstellen of lezen van een e-mailbericht op de toets .

- Klik op **Markeren voor opvolgen** als u een markering wilt toevoegen. Stel de eigenschappen van de markering in. Druk op de toets  > **Opslaan**.
- Klik op **Eigenschappen markeren** als u een markering wilt wijzigen. Wijzig de eigenschappen van de markering. Druk op de toets  > **Opslaan**.
- Klik op **Markering wissen** als u een markering wilt verwijderen.


Wijzigen hoe u e-mailberichten groepeert

1. Klik in het beginschermbild op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Weergavestijl** > **Groeperen op onderwerp** of **Afzonderlijke berichten**.



Berichten verbergen in de toepassing Berichten

U kunt voorkomen dat berichten van specifieke e-mailaccounts in de berichtentoepassing worden weergegeven. U kunt eveneens een afzonderlijk pictogram voor tekstberichten instellen in het beginschermbild. Afhankelijk van uw thema kan een afzonderlijk pictogram al standaard worden weergegeven.

1. Klik in het beginschermbild op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Beheer van Postvak IN**.


- Om berichten van specifieke e-mailaccounts te verbergen, schakelt u in het gedeelte **E-mailaccounts** het selectievakje naast een of meer e-mailaccounts uit.
 - Om tekstberichten te verbergen, schakelt u het selectievakje **Tekstberichten** in het gedeelte **Andere berichttypen** uit.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De manier wijzigen waarop berichten in een postvak worden weergegeven

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Berichtweergave en acties**.
 - Wijzig het veld **Weergavevolgorde** om de volgorde van de onderwerpregel en de regel voor de afzender te wijzigen.
 - Wijzig het veld **Scheidingstekens** om de instelling te wijzigen voor het scheiden van berichten.
 - Wijzig het veld **Berichthead er weergeven op** om het aantal berichten dat op het scherm past te wijzigen.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Kleur gebruiken om zakelijke berichten van andere berichten te onderscheiden



Voor deze taak moet uw zakelijke e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Weergeven** > **Berichtcategorieën**.
3. Voer in het gedeelte **Kleuren van berichtenkader** een van de volgende acties uit:
 - Als u een kleur wilt gebruiken voor e-mailberichten die naar uw BlackBerry-smartphone worden verzonden met een BlackBerry Enterprise Server, wijzigt u het veld **Enterprise-berichten**.
 - Als u een kleur wilt gebruiken voor uw andere berichten, wijzigt u het veld **Overige berichten**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Opmerking: Het is mogelijk dat PIN-berichten de kleur krijgen die u hebt ingesteld voor zakelijke e-mailberichten. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Een bericht markeren als gelezen of ongelezen

Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.

- Als u een bericht wilt markeren als gelezen of ongelezen, markeert u het bericht. Druk op de toets  > **Markeren als gelezen** of **Markeren als ongelezen**.
- Als u alle berichten vóór een bepaalde datum wilt markeren als gelezen, markeert u een datumveld. Druk op de toets  > **Eerder gelezen markeren**.

E-mail opslaan en archiveren

Informatie over de synchronisatie van mappen voor e-mailberichten

U kunt mappen voor e-mailberichten toevoegen, wijzigen of verwijderen in de e-mailtoepassing op uw computer of in de berichttoepassing op uw BlackBerry®-smartphone.

Als draadloze e-mailafstemming is ingeschakeld en uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt, worden wijzigingen die u aanbrengt in mappen voor e-mailberichten via het draadloze netwerk gesynchroniseerd.

Verwante informatie

[E-mail synchroniseren via het draadloze netwerk, 22](#)

Een e-mailbericht archiveren

Voor deze taak moet uw zakelijke e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.



1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Markeer een e-mailbericht.
3. Druk op de toets  > **Archiveren**.
4. Markeer een map.
5. Druk op de toets  > **Archiveren**.

Verwante informatie

[E-mail synchroniseren via het draadloze netwerk, 22](#)



Een map voor e-mailberichten toevoegen, verplaatsen, verwijderen of de naam van een map wijzigen

Voor deze taak moet uw zakelijke e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Map weergeven**.
3. Markeer een map.
4. Druk op de toets .
 - Klik op **Map toevoegen** als u een map wilt toevoegen.
 - Klik op **Map verplaatsen** als u een map wilt verplaatsen. Klik op de nieuwe locatie.
 - Klik op **Mapnaam wijzigen** om de naam van een map te wijzigen.
 - Klik op **Map verwijderen** om een map te verwijderen.

Berichten uit een specifieke map voor e-mailberichten doorsturen naar uw smartphone

Voor deze taak moet uw zakelijke e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **E-mailvoorkeuren**.
3. Als het veld **Berichtenservices** wordt weergegeven, stelt u dit veld in op het juiste e-mailaccount.
4. Druk op de toets  > **Mapomleiding**.
5. Schakel het selectievakje naast een map voor e-mailberichten in.

6. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Opmerking: Als u op het menu-item **Alles selecteren** klikt, worden alle e-mailberichten, waaronder e-mailberichten die in de map met verzonden items in de e-mailtoepassing op uw computer worden weergegeven, op uw BlackBerry-smartphone weergegeven.

Verwante informatie




[Geen berichten meer opslaan op uw smartphone die zijn verzonden vanaf uw computer, 93](#)

Gearchiveerde e-mailberichten in het postvak verbergen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Berichtweergave en acties**.
3. Schakel het selectievakje **Gearchiveerde berichten verbergen** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.



Geen berichten meer opslaan op uw smartphone die zijn verzonden vanaf uw computer

Voor deze taak moet uw zakelijke e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **E-mailvoorkeuren**.
3. Als het veld **Berichtenservices** wordt weergegeven, stelt u dit veld in op het juiste e-mailaccount.
4. Druk op de toets  > **Mapomleiding**.
5. Schakel het selectievakje naast de map **Verzonden items** uit.
6. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Geen berichten meer opslaan op uw computer die zijn verzonden vanaf uw smartphone

Voor deze taak moet uw zakelijke e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.



1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **E-mailvoorkeuren**.
3. Als het veld **Berichtenservices** wordt weergegeven, stelt u dit veld in op het juiste e-mailaccount.
4. Schakel het selectievakje **Kopie opslaan in map Verzonden** uit.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

E-mailopties

Een handtekening toevoegen of wijzigen

Afhankelijk van uw abonnement wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.


1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.

2. Druk op de toets  > **Opties**.
 - Klik op **E-mailvoorkeuren** voor een zakelijk e-mailaccount. Als het veld **Berichtenservices** wordt weergegeven, stelt u dit veld in op de juiste e-mailaccount. Als het selectievakje **Automatische ondertekening gebruiken** niet is geselecteerd, dient u dit alsnog te doen. Plaats uw cursor in het veld dat verschijnt.
 - Klik op **E-mailaccountbeheer** voor een persoonlijke e-mailaccount. Klik op een e-mailaccount. Klik op **Bewerken**.
3. Typ een ondertekening.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Uw ondertekening wordt pas na verzending aan e-mailberichten toegevoegd.




Alleen het eerste deel van lange e-mailberichten ontvangen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Berichtweergave en acties**.
3. Schakel het selectievakje **Autom. meer weergeven** uit.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Om meer van een e-mailbericht te downloaden, drukt u op de toets  > **Meer** of **Alle meer**.



Oproeplogboeken in de berichttoepassing weergeven of verbergen

U kunt uw BlackBerry®-smartphone instellen om oproepenlogboeken, inclusief gemiste oproepen, te tonen in de berichttoepassing.

1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Oproeplogboeken en -lijsten**.
 - Om recente en gemiste oproepen in de berichttoepassing weer te geven, selecteert u de optie **Alle oproepen**.
 - Om oproeplogboeken in de berichttoepassing te verbergen, selecteert u de optie **Geen**.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Een absentiebericht instellen

Voor deze taak moet uw zakelijke e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **E-mailvoorkeuren**.
3. Als het veld **Berichtenservices** wordt weergegeven, stelt u dit veld in op het juiste e-mailaccount.
4. Schakel het selectievakje **Absentiebericht gebruiken** in.
5. Typ een reactie in het tekstveld dat wordt weergegeven.
6. Als u IBM® Lotus Notes® gebruikt, stelt u in het veld **Tot** de datum in waarop het absentiebericht moet worden uitgeschakeld.
7. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Als u het absentiebericht wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje **Absentiebericht gebruiken** uit.

Opties wijzigen voor uw persoonlijke e-mailaccount

Afhankelijk van uw serviceprovider voor het draadloze netwerk, kunt u sommige opties voor uw persoonlijke e-mailaccount niet wijzigen.



U kunt opties voor elk persoonlijk e-mailaccount wijzigen die u aan uw BlackBerry®-smartphone hebt toegevoegd. U kunt e-mailfilters maken, uw contactpersonen synchroniseren, uw handtekening of weergavenaam wijzigen en meer.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **E-mailaccountbeheer**.
3. Klik op de e-mailaccount waarvoor u opties wilt wijzigen.

Ga voor meer informatie over persoonlijke e-mailaccounts naar www.blackberry.com/docs/smartphones en klik op de koppeling onder **E-mail instellen**.



Leesbevestigingen in- of uitschakelen

Afhankelijk van uw serviceprovider voor draadloze netwerken of beheerder kunt u deze taak mogelijk niet uitvoeren of worden bepaalde opties mogelijk niet weergegeven.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **E-mailvoorkeuren**.
3. Als het veld **Berichtenservices** wordt weergegeven, stelt u dit veld in op het juiste e-mailaccount.
4. Wijzig het veld **Leesbevestigingen verzenden** om in te stellen of uw BlackBerry®-smartphone een leesbevestiging of ontvangstbevestiging verzendt wanneer een afzender daarom vraagt.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Het laden van afbeeldingen in HTML-e-mailberichten uitschakelen

Standaard worden afbeeldingen in HTML-e-mailberichten automatisch door uw BlackBerry®-smartphone gedownload en weergegeven.



1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **E-mailvoorkeuren**.
3. Als het veld **Berichtenservices** wordt weergegeven, stelt u dit veld in op het juiste e-mailaccount.
4. Schakel het selectievakje **Afbeeldingen automatisch downloaden** uit.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Als u afbeeldingen in een HTML-e-mailbericht wilt weergeven, drukt u op de toets  > **Afbeelding ophalen**.

De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voordat externe afbeeldingen in HTML-e-mailberichten worden gedownload



Bepaalde HTML-e-mailberichten bevatten koppelingen naar externe afbeeldingen op internet. Standaard vraagt uw BlackBerry®-smartphone u om bevestiging voordat externe afbeeldingen worden gedownload.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.

2. Druk op de toets  > **Opties** > **E-mailvoorkeuren**.
3. Als het veld **Berichtenservices** wordt weergegeven, stelt u dit veld in op het juiste e-mailaccount.
4. Schakel het selectievakje **Bevestig downloaden van externe afbeelding** uit.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De weergave van recente contactpersonen in de velden voor e-mailadressen uitschakelen

Wanneer u de eerste tekens van de naam van een contactpersoon of van een e-mailadres invoert in het veld Aan, CC of BCC, geeft uw BlackBerry®-smartphone standaard de e-mailadressen weer van recente contactpersonen die niet in uw contactpersonenlijst staan.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Berichtweergave en acties**.
3. Schakel het selectievakje **Recente contactpersonen weergeven bij opstellen van e-mail** uit.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Google Mail

Informatie over Google Mail op uw smartphone

Afhankelijk van uw abonnement op een draadloze service en uw beheerder, kunt u een Google Mail™-account (ook bekend als een Gmail®-account) toevoegen aan uw BlackBerry®-smartphone. Net als in de Google Mail-webtoepassing die u kunt openen met een browser op uw computer, worden verwante berichten gegroepeerd in één gesprek. Om uw berichtenlijst te ordenen, kunt u uw eigen aangepaste labels maken en toepassen, spam melden, berichten archiveren en sterretjes toevoegen om te markeren wat belangrijk is.

Ga naar www.googlemail.com voor meer informatie over Google Mail.


Een ster voor een Google Mail-bericht of -gesprek toevoegen of verwijderen


U kunt een belangrijk Google Mail™-bericht of -gesprek markeren met een ster.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Markeer een Google Mail-bericht of -gesprek.
3. Druk op de toets  .
 - Klik op **Ster toevoegen** om een ster toe te voegen.
 - Klik op **Ster verwijderen** om een ster te verwijderen.


Een label voor een Google Mail-bericht of -gesprek toepassen of verwijderen

Om uw berichtenlijst te ordenen, kunt u een of meerdere labels toevoegen aan een Google Mail™-bericht of -gesprek. Als u een label aan een individueel bericht in een gesprek toevoegt, wordt het label toegepast op alle berichten in het gesprek.



1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Markeer een Google Mail-bericht of -gesprek.
3. Druk op de toets  > **Labels**.

4. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Om een label toe te voegen, schakelt u het selectievakje naast het label in.
 - Om een label te verwijderen, schakelt u het selectievakje naast het label uit.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Google Mail-berichten weergeven met een specifiek label


1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Map weergeven**.
3. Klik op een label.

Een Google Mail-label maken of verwijderen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Labels**.
 - Klik op **Nieuw Label** om een nieuw label te maken. Typ een labelnaam. Klik op **Opslaan**.
 - Markeer een label om een label te verwijderen. Druk op de toets  > **Verwijderen**.

Een Google Mail-bericht of -gesprek archiveren

Als u een Google Mail™-bericht archiveert dat onderdeel is van een gesprek, wordt het Archieflabel toegepast op alle berichten in het gesprek.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Markeer een Google Mail-bericht of -gesprek.
3. Druk op de toets  > **Archiveren** > **Ja**.

Opmerking: Afhankelijk van hoe u uw BlackBerry®-smartphone hebt ingesteld voor het opslaan van berichten, kunnen gearchiveerde berichten automatisch na een bepaalde tijd van uw smartphone worden verwijderd.

Een gearchiveerd Google Mail-bericht of -gesprek verplaatsen naar het Postvak IN

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Klik op **Map weergeven** > **Archiveren**.
3. Markeer een bericht of gesprek.
4. Druk op de toets  > **Verplaatsen naar Postvak IN**.

Spamberichten melden die zijn verzonden naar uw Google Mail-account

Wanneer u een Google Mail™-bericht als spam markeert, wordt het van uw BlackBerry®-smartphone verwijderd. Als u een bericht markeert dat deel is van een gesprek, worden alle berichten in het gesprek ook als spam gemarkeerd.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Markeer een Google Mail-bericht of -gesprek.
3. Druk op de toets  > **Spam melden**.
4. Klik indien nodig op **Ja**.

Problemen oplossen: E-mail

Ik kan geen berichten verzenden

Probeer het volgende:

- Controleer of uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met het draadloze netwerk.
- Als het menu-item voor het verzenden van een bericht niet wordt weergegeven, dient u te controleren of u een e-mailadres, PIN of telefoonnummer voor uw contactpersoon hebt ingevoerd.
- Als u een e-mailadres hebt gemaakt of een bestaand e-mailadres aan uw smartphone hebt toegevoegd met behulp van het scherm voor het instellen van e-mail in de toepassing Installatie, dient u te controleren of u op uw smartphone een activeringsbericht hebt ontvangen van de BlackBerry® Internet Service. Als u geen activeringsbericht hebt ontvangen (het kan even duren voordat het bericht aankomt) in de installatiewizard, opent u in de toepassing Installatie het scherm voor het instellen van e-mail om een serviceboek naar uw smartphone te verzenden.
- Als u geen registratiebericht hebt ontvangen van het draadloze netwerk, dient u uw smartphone aan te melden. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**. Klik op **Toestel > Geavanceerde systeeminstellingen > Hostrouteringstabel**. Druk op de toets  > **Nu registreren**.
- Genereer een coderingsleutel.
- Controleer of de gegevensservice is ingeschakeld.
- Verzend het bericht nogmaals.

Verwante informatie

[Een coderingsleutel genereren, 299](#)

[Indicatoren voor het bereik van het draadloze netwerk, 250](#)

[Een contactpersoon wijzigen of verwijderen, 192](#)

[Een netwerkverbinding in- of uitschakelen, 247](#)

[Gegevensservices in- of uitschakelen of opties voor roaming instellen, 248](#)

[Opties voor filters voor e-mailberichten, 85](#)


[Een bericht opnieuw verzenden, 79](#)

[Een bericht opnieuw verzenden, 79](#)

Ik ontvang geen berichten

Probeer het volgende:

- Controleer of uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met het draadloze netwerk. Als u zich niet in een dekkingsgebied bevindt, ontvangt u uw berichten waarschijnlijk zodra u weer bereik hebt.
- Stel uw smartphone opnieuw in. Maak verbinding met het netwerk en probeer het opnieuw.
- Als u een e-mailadres hebt gemaakt of een bestaand e-mailadres aan uw smartphone hebt toegevoegd met behulp van het scherm voor het instellen van e-mail in de toepassing Installatie, dient u te controleren of u op uw smartphone een activeringsbericht hebt ontvangen van de BlackBerry® Internet Service. Als u geen activeringsbericht hebt ontvangen (het kan even duren voordat het bericht aankomt) in de installatiewizard, opent u in de toepassing Installatie het scherm voor het instellen van e-mail om een serviceboek naar uw smartphone te verzenden.

- Als u geen registratiebericht hebt ontvangen van het draadloze netwerk, dient u uw smartphone aan te melden. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**. Klik op **Toestel > Geavanceerde systeeminstellingen > Hostrouteringstabel**. Druk op de toets  > **Nu registreren**.
- Controleer of de gegevensservice is ingeschakeld.
- Als u gebruikmaakt van filters voor e-mailberichten, dient u te controleren of de filteropties voor e-mailberichten correct zijn ingesteld.
- Controleer of de optie voor het doorsturen van e-mailberichten is ingeschakeld en controleer of u alle mappen voor e-mailberichten hebt geselecteerd waarvan u e-mails wilt ontvangen, waaronder uw Postvak IN.
- Controleer of uw smartphone geen berichten blokkeert. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Verwante informatie

[Een filter voor e-mailberichten wijzigen, prioriteit geven of verwijderen, 87](#)

[Berichten uit een specifieke map voor e-mailberichten doorsturen naar uw smartphone, 92](#)

E-mailberichten worden niet via het draadloze netwerk afgestemd

Probeer het volgende:

- Controleer of uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met het draadloze netwerk.
- Controleer of draadloze e-mailafstemming is ingeschakeld.
- Stem e-mailberichten handmatig af.

Bepaalde berichten worden niet meer weergegeven op mijn smartphone

Als de toepassingsopslag van uw BlackBerry®-smartphone vol is of als u meer dan 65.000 e-mail-, PIN- en tekstberichten hebt, worden de oudste berichten verwijderd uit de desbetreffende berichtenlijst. De smartphone verwijdert geen opgeslagen berichten.

Als de optie voor draadloze e-mailafstemming is ingeschakeld en als in de berichtopties het veld **Verwijderen op** is ingesteld op **Postvak en Handheld**, worden e-mailberichten die u in de e-mailtoepassing op uw computer verwijdert, ook verwijderd van uw smartphone.

Een bericht, bijlage of Google Mail-gesprek is afgebroken of verschijnt niet

Probeer het volgende:

- Wacht even voordat u verdergaat. Uw BlackBerry®-smartphone ontvangt lange berichten en bijlagen in gedeelten.
- Als de melding "Meer beschikbaar" aan het eind van een bericht of bijlage wordt weergegeven, drukt u op de toets  > **Meer** of **Alles meer**.
- Als een deel van een Google Mail™-gesprek niet verschijnt, drukt u op de toets  > **Meer van dit gesprek**.
- Annuleer de actieve download en wacht enkele ogenblikken als u een bijlage aan het downloaden bent. Probeer de bijlage opnieuw te downloaden.

Verwante informatie

[Alleen het eerste deel van lange e-mailberichten ontvangen, 94](#)

[Alleen het eerste deel van lange e-mailberichten ontvangen, 94](#)

HTML-e-mailberichten worden niet correct weergegeven

Probeer het volgende:

- Wacht even voordat u verdergaat. Uw BlackBerry®-smartphone ontvangt lange berichten en bijlagen in gedeelten.
- Probeer externe afbeeldingen te downloaden. Druk op de toets  > **Afbeelding ophalen**.
- Bekijk het bericht in opmaak met platte tekst. Druk op de toets  > **Platte tekst ophalen**.

Verwante informatie

[E-mailberichten in platte tekstindeling weergeven, 89](#)

Bepaalde mappen worden grijs weergegeven

Als u geen e-mailberichten kunt doorsturen vanaf een map voor e-mailberichten, wordt het selectievakje naast de map grijs weergegeven.

Probeer het volgende:

- Wacht een paar seconden. De mappen voor e-mailberichten worden wellicht na korte tijd toegankelijk.
- Schakel draadloze e-mailafstemming uit en schakel deze weer in.

Verwante informatie

[E-mail synchroniseren via het draadloze netwerk, 22](#)

Filters voor e-mailberichten werken niet goed

Probeer het volgende:

- Controleer of de filters voor e-mailberichten zijn ingeschakeld.
- Controleer of de filters voor e-mailberichten worden weergegeven in de volgorde waarin zij op uw BlackBerry®-smartphone moeten worden toegepast.

Verwante informatie

[E-mailfilters, 84](#)

Het aantal nieuwe of ongelezen berichten is anders dan ik had verwacht

Het aantal nieuwe of ongelezen berichten bevat ook opgeslagen en gearchiveerde berichten.

Als u uw BlackBerry®-smartphone hebt ingesteld op het verbergen van gearchiveerde berichten en u ontvangt een nieuw bericht in andere map dan Postvak IN van de e-mailtoepassing op uw computer, archiveert uw smartphone het bericht.

Verwante informatie

[Gearchiveerde berichten bekijken, 82](#)

[Berichten verbergen in de toepassing Berichten, 90](#)

[Gearchiveerde e-mailberichten in het postvak verbergen, 93](#)

Ik kan geen sneltoets gebruiken om een bepaald berichttype in een postvak te bekijken

Als u een ander BlackBerry®-smartphone in gebruik neemt en u stelt de smartphonegegevens van uw vorige smartphone opnieuw in voor uw huidige smartphone, dan worden op uw huidige smartphone de sneltoetsen van het postvak vervangen door de sneltoetsen van uw vorige smartphone.

In de lijst met opgeslagen zoekopdrachten vindt u de sneltoetsen voor het bekijken van een berichtsoort.

Sommige functies zijn niet beschikbaar op mijn smartphone

De beschikbaarheid van bepaalde functies op uw BlackBerry®-smartphone kan worden beïnvloed door verschillende zaken, zoals uw smartphonemodel en abonnement.

Afhankelijk van uw abonnement op berichtenservices kunnen sommige functies of opties niet beschikbaar zijn in de berichtsopties op het scherm E-mailvoorkeuren.

Als u een e-mailaccount hebt die gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, is het mogelijk dat sommige functies niet zijn ingesteld in uw organisatie of dat u sommige functies of opties niet mag gebruiken. Indien een beheerder een optie voor u heeft ingesteld, wordt naast het optieveld een slotje weergegeven.

Neem contact op met uw serviceprovider of beheerder voor meer informatie over de beschikbare functies op uw smartphone, of ga naar www.blackberry.com/go/devices.

Verwante informatie

[Beschikbaarheid van functies, 18](#)

Tekstberichten

Hoe kan ik: Tekstberichten

Informatie over tekstberichten

Als u tekstberichten wilt verzenden en ontvangen, moet uw serviceprovider tekstberichten opnemen in uw abonnement. Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, wat afhankelijk is van uw serviceprovider voor draadloze netwerken.

Afhankelijk van de invoertaal die u gebruikt om uw tekstberichten te typen, kunnen uw berichten bij de ontvanger anders worden weergegeven dan verwacht.


















Afhankelijk van uw serviceprovider voor het draadloze netwerk kunt u mogelijk ook de volgende mediabestanden verzenden en ontvangen in tekstberichten: .jpg, .gif, .wbmp, .midi, .vcf (vCard®), .ics (iCalendar), .avi, .mpg, en .mov.

Als u meerdere telefoonnummers hebt gekoppeld aan uw BlackBerry®-smartphone, worden tekstberichten verzonden met het eerste telefoonnummer dat wordt weergegeven in het veld Mijn nr. in de toepassing Telefoon.

Pictogrammen in het Postvak IN

Deze pictogrammen geven het type bericht of de status van de berichten in uw Postvak IN aan.




Afhankelijk van uw model BlackBerry®-smartphone en serviceprovider kunnen sommige van deze pictogrammen niet worden weergegeven.

	Ongeopend bericht		Nieuw BBM™™-item Open elke chat met deze indicator om de indicator te verwijderen.
	Geopend bericht		BBM-chat is geopend
	Conceptbericht		Nieuw BBM Groupsitem
	Opgeslagen bericht		Nieuw RSS-item
	Bericht met een bijlage		Bericht wordt verzonden
	Bericht heeft hoge prioriteit		Bericht is niet verzonden
	Tekstbericht met een bijlage		Bericht is verzonden
	Tekstbericht		Bericht is afgeleverd
	Bericht is gelezen		

Tekstberichten opstellen en verzenden

Een tekstbericht verzenden

Het aantal ontvangers naar wie u een tekstbericht kunt verzenden, is afhankelijk van uw serviceprovider voor draadloze netwerken.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Tekstberichten**.
2. Druk op de toets  > **Tekstbericht opstellen**.
3. Voer een van de volgende bewerkingen uit in het veld **Aan**:
 - Voer de naam van een contactpersoon in.
 - Druk op de toets  > **Contactpersoon kiezen**. Klik op een contactpersoon.
 - Typ een telefoonnummer dat tekstberichten kan ontvangen (inclusief landcode en netnummer). Voor talen met niet-Latijnse tekens, drukt u op de **Alt**-toets om nummers te typen. Druk op de toets  op het toetsenbord.
 - Als uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met een CDMA-netwerk, kunt u een e-mailadres invoeren.

4. Typ een bericht.
5. Druk op de toets  op het toetsenbord.


Verwante informatie

[Persoonlijke distributielijsten, 196](#)

[Ik kan geen berichten verzenden, 38](#)

[Een mediabestand, contactpersonenkaart, afspraak of locatie toevoegen aan een tekstbericht, 103](#)

Een mediabestand, contactpersonenkaart, afspraak of locatie toevoegen aan een tekstbericht



1. Druk bij het opstellen van een tekstbericht op de toets  > **Bijvoegen**.
2. Klik op een van de volgende menu-items:
 - **Afbeelding**
 - **Video**
 - **Locatie**
 - **Audio**
 - **Spraakmemo**
 - **Contactpersoon**
 - **Afspraak**
3. Klik op een bestand.



Verwante informatie

[Ik kan geen bestand bij een tekstbericht voegen, 109](#)


Het prioriteitsniveau instellen voor tekstberichten die u verzendt


Afhankelijk van uw serviceprovider voor draadloze netwerken is het veld **Prioriteit** mogelijk niet beschikbaar.

Als u het prioriteitsniveau voor tekstberichten wijzigt, wordt er een hoge prioriteitsindicator  of lage prioriteitsindicator  weergegeven op uw BlackBerry®-smartphone naast ieder tekstbericht dat u verzendt. Als het toestelmodel en de berichttoepassing van de ontvanger prioriteitsniveaus voor berichten ondersteunt, zal het prioriteitsniveau ook zichtbaar zijn voor de ontvanger.


1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Tekstberichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
 - Als u het prioriteitsniveau voor tekstberichten wilt instellen, wijzigt u in de sectie **SMS** het veld **Prioriteit**.
 - Als u het prioriteitsniveau voor tekstberichten met een bijlage wilt instellen, wijzigt u in **MMS** in de sectie **Berichtfilter** het veld **Urgentie**.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.



Ontvangstbevestiging of leesbevestiging vragen voor een tekstbericht

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Tekstberichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Voer in het gedeelte **MMS** een van de volgende handelingen uit:
 - Schakel het selectievakje **Aflevering bevestigen** in als u een melding wilt ontvangen wanneer het bericht is afgeleverd.

- Schakel het selectievakje **Lezen bevestigen** in als u een melding wilt ontvangen wanneer het bericht is geopend.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Instellen of tekstberichten worden verzonden wanneer u op Enter drukt.



U kunt zorgen dat uw tekstberichten niet worden verzonden wanneer u op de toets  drukt, zodat u niet per ongeluk een bericht verzendt als u meerdere regels wilt typen.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Tekstberichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Tekstberichten**.
3. Schakel in het gedeelte **Algemene opties voor tekstberichten** het selectievakje **Druk op Enter om te verzenden** uit.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.


Tekstberichten weergeven en beantwoorden

Een tekstbericht beantwoorden of doorsturen



U kunt geen tekstberichten doorsturen met inhoud die auteursrechtelijk is beschermd.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Tekstberichten**.
2. Markeer een bericht.
 - Om een bericht te beantwoorden, drukt u op de toets  > **Beantwoorden**.
 - Om een bericht door te sturen, drukt u op de toets  > **Doorsturen**.


Een afspraak vanuit een tekstbericht aan uw agenda toevoegen


1. Markeer een iCalendar-bijlage in een tekstbericht.
2. Druk op de toets  > **Afspraak bekijken**.
3. Druk op de toets  > **Toevoegen aan Agenda**.

Namen weergeven in de geschiedenis van tekstberichten

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Tekstberichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Schakel in het gedeelte **Algemene opties voor tekstberichten** het selectievakje **Namen weergeven** in.
4. Als u uw weergavenaam wilt wijzigen, typt u een naam naast het veld **Weergavenaam**. Deze naam wordt alleen weergegeven in de geschiedenis van uw tekstberichten, niet in de berichten die u verzendt.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Wijzigen hoe uw tekstberichten eruitzien

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Tekstberichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Wijzig het veld **Gespreksstijl** in het gedeelte **Algemene opties voor tekstberichten**.



4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Tekstberichten ordenen en opslaan

Tekstberichten op uw SIM-kaart opslaan

Afhankelijk van uw serviceprovider en draadloze netwerk wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.




Als uw BlackBerry®-smartphone een SIM-kaart gebruikt en u uw tekstberichten opslaat op uw SIM-kaart, worden uw tekstberichten nog steeds weergegeven in de berichttoepassing.

1. Klik in het beginschermbild op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Schakel het selectievakje **Berichten op SIM-kaart laten staan** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.


Als u geen tekstberichten meer op uw SIM-kaart wilt opslaan, schakelt u het selectievakje **Berichten op SIM-kaart laten staan** uit. Als u dit selectievakje uitschakelt, worden uw tekstberichten verwijderd van uw SIM-kaart.

De geschiedenis van een tekstbericht verwijderen

Voer een van de volgende handelingen uit:


- Als u een afzonderlijk bericht wilt verwijderen uit de geschiedenis, markeert u het bericht. Druk op de toets  > **Bericht verwijderen**.
- Als u alle berichten uit de geschiedenis wilt verwijderen en de chatsessie geopend wilt houden wanneer u een bericht beantwoordt, drukt u op de toets  > **Chat wissen**.
- Als u alle berichten uit de geschiedenis wilt verwijderen en de chatsessie wilt sluiten, markeert u een bericht in uw lijst met tekstberichten. Druk op de toets  > **Verwijderen**.

Een mediabestand uit een tekstbericht opslaan

1. Open een bijlage in een tekstbericht.
2. Druk op de toets .
3. Klik op **<mediatype> opslaan**.
4. Klik op **Opslaan**.

Een contactpersonenkaart opslaan vanuit een bericht



Als u in een bericht een kaart met contactpersoonsgegevens ontvangt, kunt u deze opslaan zodat de gegevens van de contactpersoon worden toegevoegd aan uw contactpersonenlijst.

1. Markeer een contactpersonenkaart in een bericht.
2. Druk op de toets  > **Bijlage bekijken**.
3. Druk op de toets .
4. Klik op een van de volgende items:
 - **Contactpersoon toevoegen**



- **Contact bijwerken**

Opties voor tekstberichten



Het ontvangen van tekstberichten uitschakelen tijdens roaming

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Tekstberichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Stel in het gedeelte **MMS** het veld **Multimediaontvangst** en het veld **Automatisch ophalen** in op **Alleen thuis**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Tekstberichten blokkeren

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Tekstberichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Schakel in het gedeelte **MMS**, in het gedeelte **Berichtfilter**, het selectievakje **Anonieme berichten weigeren** of het selectievakje **Advertenties weigeren** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Woordvervanging uitschakelen voor tekstberichten

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Tekstberichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Schakel in de sectie **SMS** het selectievakje **Woordvervanging uitschakelen** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.


Instellen hoe lang uw servicecentrale tekstberichten probeert te verzenden


Als u een tekstbericht verzendt en het bericht niet onmiddellijk kan worden afgeleverd, probeert uw servicecentrale het tekstbericht nog zo vaak te verzenden als is ingesteld in het veld **Nieuwe pogingen**. Afhankelijk van uw serviceprovider voor draadloze verbinding wordt deze optie mogelijk niet weergegeven.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Tekstberichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Wijzig het veld **Nieuwe pogingen** in de sectie **SMS**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Een type draadloos netwerk instellen voor het verzenden van tekstberichten

Afhankelijk van uw serviceprovider en draadloze netwerk wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Tekstberichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Voer in de sectie **SMS** een van de volgende handelingen uit:
 - Als u slechts één netwerktype wilt gebruiken voor het verzenden van tekstberichten, stelt u het veld **Netwerk voor verzending** in op **Circuitgeschakeld** of **Pakketgeschakeld**.

- Als u beide netwerktypen wilt gebruiken voor het verzenden van tekstberichten, wat gunstig kan zijn tijdens roamen, stelt u het veld **Netwerk voor verzending** in op **Voorkeur voor circuitgeschakeld** of **Voorkeur voor pakketgeschakeld**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Cell broadcasting



Informatie over cell broadcasting

Met cell broadcasting kunnen serviceproviders voor draadloze verbinding door middel van SMS-berichten gelijktijdig informatie verzenden naar alle BlackBerry®-smartphones in een bepaald geografisch gebied. U kunt cell broadcast-berichten ontvangen die een bepaald type informatie bevatten door u te abonneren op een cell broadcast-kanaal. Verschillende Cell Broadcast-kanalen verzenden verschillende cell broadcast-berichten. Het ene cell broadcast-kanaal kan bijvoorbeeld reguliere weersverwachtingen verzenden, terwijl een ander verkeersberichten stuurt.

Cell broadcasting inschakelen

Voor deze taak dient uw BlackBerry®-smartphone een SIM-kaart te gebruiken en dient uw serviceprovider een cell broadcast-kanaal op uw SIM-kaart in te stellen of u de ID voor een cell broadcast-kanaal te geven.

Afhankelijk van de serviceprovider voor het draadloze netwerk waarop uw smartphone is aangesloten, wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel** > **Geavanceerde systeeminstellingen** > **Cell Broadcasting**.
3. Schakel het selectievakje **Cell Broadcasting inschakelen** in.
 - Schakel het selectievakje naast een kanaal in als een of meer cell broadcast-kanalen op het scherm worden weergegeven.
 - Markeer het veld **Leeg** als geen cell broadcast-kanalen op het scherm worden weergegeven. Druk op de toets  > **Kanaal toevoegen**. Voer een kanaal-id en een korte naam in. Klik op **OK**.
4. Schakel het selectievakje naast een taal in.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Als u cell broadcasting wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje **Cell broadcasting inschakelen** uit. Controleer voordat u cell broadcasting uitschakelt of uw serviceprovider cell broadcasting niet gebruikt voor services als voorkeurstarieven op basis van uw locatie.


Verwante informatie

[Ik kan cell broadcasting niet inschakelen, 109](#)



Het ontvangen van berichten via een Cell Broadcast-kanaal uitschakelen

Controleer of uw serviceprovider het Cell Broadcast-kanaal niet gebruikt voor services als voorkeurstarieven op basis van uw locatie.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel** > **Geavanceerde systeeminstellingen** > **Cell Broadcasting**.
3. Markeer een cell broadcast-kanaal in de sectie **Kanalen**.



4. Druk op de toets .
 - Wilt u geen berichten meer van het geselecteerde kanaal ontvangen, klik dan op **Uitschakelen**.
 - Wilt u het geselecteerde kanaal verwijderen, klik dan op **Kanaal verwijderen**.

De naam van een cell broadcast-kanaal wijzigen


1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Geavanceerde systeeminstellingen > Cell Broadcasting**.
3. Markeer een cell broadcast-kanaal in de sectie **Kanalen**.
4. Druk op de toets  > **Korte naam instellen**.
5. Typ een naam voor het cell broadcast-kanaal.
6. Klik op **OK**.
7. Druk op de toets  > **Opslaan**.



Personalisatie: Tekstberichten

Wijzigen hoe uw tekstberichten eruitzien

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Tekstberichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Wijzig het veld **Gespreksstijl** in het gedeelte **Algemene opties voor tekstberichten**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Instellen of tekstberichten worden verzonden wanneer u op Enter drukt.

U kunt zorgen dat uw tekstberichten niet worden verzonden wanneer u op de toets  drukt, zodat u niet per ongeluk een bericht verzendt als u meerdere regels wilt typen.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Tekstberichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties > Tekstberichten**.
3. Schakel in het gedeelte **Algemene opties voor tekstberichten** het selectievakje **Druk op Enter om te verzenden** uit.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Problemen oplossen: Tekstberichten

Ik kan geen tekstberichten verzenden

Afhankelijk van uw abonnement wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

Controleer of uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met het draadloze netwerk. Als u zich niet in een dekingsgebied bevindt, verzendt uw smartphone de berichten zodra u weer bereik hebt. Probeer het volgende:

- Controleer of uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met het draadloze netwerk. Als u zich niet in een dekingsgebied bevindt, verzendt uw smartphone de berichten zodra u weer bereik hebt.

- Controleer of vaste kiesnummers zijn uitgeschakeld.

Verwante informatie

[Een netwerkverbinding in- of uitschakelen, 247](#)

Ik ontvang geen tekstberichten

Afhankelijk van uw abonnement wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

Controleer of uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met het draadloze netwerk. Als u zich niet in een dekingsgebied bevindt, ontvangt u uw berichten waarschijnlijk zodra u weer bereik hebt.

Ik kan cell broadcasting niet inschakelen

Als uw BlackBerry®-smartphone een SIM-kaart gebruikt, biedt de SIM-kaart mogelijk geen ondersteuning voor de weergavetalen die u hebt geselecteerd voor broadcast-berichten.

Schakel het selectievakje uit naast alle talen die uw SIM-kaart niet ondersteunt.

Verwante informatie

[Taal verwijderen, 218](#)

Ik kan geen bestand bij een tekstbericht voegen

Als u een video bijvoegt, kunt u mogelijk geen ander bestand bijvoegen of een diavoorstelling maken (dit hangt af van uw serviceprovider).

Probeer het volgende:

- Controleer of het bestand een .vcf-bestand (vCard®), een .ics-bestand (iCalendar) of een mediabestand (bijvoorbeeld een .jpg-, .gif- of .midi-bestand) is.
- Controleer of het bestand niet auteursrechtelijk is beschermd.
- Als er sjablonen voor uw BlackBerry®-smartphone beschikbaar zijn, kunt u een leeg sjabloon gebruiken om uw tekstbericht op te stellen.

Ik kan geen sneltoets gebruiken om een bepaald berichttype in een postvak te bekijken





Als u een ander BlackBerry®-smartphone in gebruik neemt en u stelt de smartphonegegevens van uw vorige smartphone opnieuw in voor uw huidige smartphone, dan worden op uw huidige smartphone de sneltoetsen van het postvak vervangen door de sneltoetsen van uw vorige smartphone.

In de lijst met opgeslagen zoekopdrachten vindt u de sneltoetsen voor het bekijken van een berichtsoort.

PIN-berichten

Hoe kan ik: PIN-berichten

Een PIN-bericht opstellen en verzenden

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Andere opstellen** > **PIN opstellen**.
3. Voer een van de volgende bewerkingen uit in het veld **Aan**:
 - Typ een PIN. Druk op de toets  op het toetsenbord.
 - Als u een PIN hebt opgeslagen voor een contactpersoon die in uw contactpersonenlijst staat, typt u de naam van de contactpersoon. Druk op de toets  op het toetsenbord.
4. Typ een bericht.
5. Druk op de toets  > **Verzenden**.

Verwante informatie

[Persoonlijke distributielijsten, 196](#)

[Ik kan geen berichten verzenden, 38](#)

Een koppeling maken voor een PIN-code

U kunt een koppeling maken voor een PIN in een bericht, agenda-item, taak of memo. Als u op de koppeling klikt, kunt u een PIN-bericht verzenden.

Typ bij het invoeren van tekst het woord **pin:** en vervolgens de PIN-code.

Problemen oplossen: PIN-berichten

Ik kan geen berichten verzenden

Probeer het volgende:

- Controleer of uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met het draadloze netwerk.
- Als het menu-item voor het verzenden van een bericht niet wordt weergegeven, dient u te controleren of u een e-mailadres, PIN of telefoonnummer voor uw contactpersoon hebt ingevoerd.
- Als u een e-mailadres hebt gemaakt of een bestaand e-mailadres aan uw smartphone hebt toegevoegd met behulp van het scherm voor het instellen van e-mail in de toepassing Installatie, dient u te controleren of u op uw smartphone een activeringsbericht hebt ontvangen van de BlackBerry® Internet Service. Als u geen activeringsbericht hebt ontvangen (het kan even duren voordat het bericht aankomt) in de installatiewizard, opent u in de toepassing Installatie het scherm voor het instellen van e-mail om een serviceboek naar uw smartphone te verzenden.

- Als u geen registratiebericht hebt ontvangen van het draadloze netwerk, dient u uw smartphone aan te melden. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**. Klik op **Toestel > Geavanceerde systeeminstellingen > Hostrouteringstabel**. Druk op de toets  > **Nu registreren**.
- Genereer een coderingssleutel.
- Controleer of de gegevensservice is ingeschakeld.
- Verzend het bericht nogmaals.

Verwante informatie

[Een coderingssleutel genereren, 299](#)

[Indicatoren voor het bereik van het draadloze netwerk, 250](#)

[Een contactpersoon wijzigen of verwijderen, 192](#)

[Een netwerkverbinding in- of uitschakelen, 247](#)

[Gegevensservices in- of uitschakelen of opties voor roaming instellen, 248](#)

[Opties voor filters voor e-mailberichten, 85](#)

[Een bericht opnieuw verzenden, 79](#)

[Een bericht opnieuw verzenden, 79](#)

Ik ontvang geen berichten

Probeer het volgende:

- Controleer of uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met het draadloze netwerk. Als u zich niet in een dekkingsgebied bevindt, ontvangt u uw berichten waarschijnlijk zodra u weer bereik hebt.
- Stel uw smartphone opnieuw in. Maak verbinding met het netwerk en probeer het opnieuw.
- Als u een e-mailadres hebt gemaakt of een bestaand e-mailadres aan uw smartphone hebt toegevoegd met behulp van het scherm voor het instellen van e-mail in de toepassing Installatie, dient u te controleren of u op uw smartphone een activeringsbericht hebt ontvangen van de BlackBerry® Internet Service. Als u geen activeringsbericht hebt ontvangen (het kan even duren voordat het bericht aankomt) in de installatiewizard, opent u in de toepassing Installatie het scherm voor het instellen van e-mail om een serviceboek naar uw smartphone te verzenden.
- Als u geen registratiebericht hebt ontvangen van het draadloze netwerk, dient u uw smartphone aan te melden. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**. Klik op **Toestel > Geavanceerde systeeminstellingen > Hostrouteringstabel**. Druk op de toets  > **Nu registreren**.
- Controleer of de gegevensservice is ingeschakeld.
- Als u gebruikmaakt van filters voor e-mailberichten, dient u te controleren of de filteropties voor e-mailberichten correct zijn ingesteld.
- Controleer of de optie voor het doorsturen van e-mailberichten is ingeschakeld en controleer of u alle mappen voor e-mailberichten hebt geselecteerd waarvan u e-mails wilt ontvangen, waaronder uw Postvak IN.
- Controleer of uw smartphone geen berichten blokkeert. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Verwante informatie

[Een filter voor e-mailberichten wijzigen, prioriteit geven of verwijderen, 87](#)

[Berichten uit een specifieke map voor e-mailberichten doorsturen naar uw smartphone, 92](#)

Bepaalde berichten worden niet meer weergegeven op mijn smartphone

Als de toepassingsopslag van uw BlackBerry®-smartphone vol is of als u meer dan 65.000 e-mail-, PIN- en tekstberichten hebt, worden de oudste berichten verwijderd uit de desbetreffende berichtenlijst. De smartphone verwijdert geen opgeslagen berichten.

Als de optie voor draadloze e-mailafstemming is ingeschakeld en als in de berichtopties het veld **Verwijderen op** is ingesteld op **Postvak en Handheld**, worden e-mailberichten die u in de e-mailtoepassing op uw computer verwijdert, ook verwijderd van uw smartphone.

Een bericht, bijlage of Google Mail-gesprek is afgebroken of verschijnt niet

Probeer het volgende:

- Wacht even voordat u verdergaat. Uw BlackBerry®-smartphone ontvangt lange berichten en bijlagen in gedeelten.
- Als de melding "Meer beschikbaar" aan het eind van een bericht of bijlage wordt weergegeven, drukt u op de toets  > **Meer** of **Alles meer**.
- Als een deel van een Google Mail™-gesprek niet verschijnt, drukt u op de toets  > **Meer van dit gesprek**.
- Annuleer de actieve download en wacht enkele ogenblikken als u een bijlage aan het downloaden bent. Probeer de bijlage opnieuw te downloaden.

Verwante informatie

[Alleen het eerste deel van lange e-mailberichten ontvangen, 94](#)

[Alleen het eerste deel van lange e-mailberichten ontvangen, 94](#)

Het aantal nieuwe of ongelezen berichten is anders dan ik had verwacht

Het aantal nieuwe of ongelezen berichten bevat ook opgeslagen en gearcheiverde berichten.

Als u uw BlackBerry®-smartphone hebt ingesteld op het verbergen van gearcheiverde berichten en u ontvangt een nieuw bericht in andere map dan Postvak IN van de e-mailtoepassing op uw computer, archiveert uw smartphone het bericht.

Verwante informatie

[Gearcheiverde berichten bekijken, 82](#)

[Berichten verbergen in de toepassing Berichten, 90](#)

[Gearcheiverde e-mailberichten in het postvak verbergen, 93](#)

Bijlagen

Hoe kan ik: Bijlagen

Informatie over bestanden en bijlagen

U kunt bijlagen weergeven en downloaden en ze op uw BlackBerry®-smartphone of een mediakaart opslaan. Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server die ondersteuning biedt voor het openen van bestanden op het netwerk van uw organisatie, kunt u voorbeelden van bestanden op het netwerk van de organisatie weergeven en de bestanden opslaan op uw smartphone of ze rechtstreeks toevoegen aan e-mailberichten zonder dat u ze hoeft te downloaden. U kunt de toepassing Bestanden gebruiken om een lijst van alle bestanden op uw smartphone weer te geven. U kunt ook de naam van bestanden op het netwerk van uw organisatie wijzigen, bestanden verplaatsen en bestanden verwijderen van uw smartphone.

Als u gedownloade bijlagen of bestanden wilt wijzigen, kunt u toepassingen van derden, zoals Documents To Go®, gebruiken die zijn ontworpen voor gebruik op BlackBerry-smartphones.


Verwante informatie

[Zoeken naar een bestand dat op uw smartphone is opgeslagen, 132](#)

[Zoeken naar een bestand dat is opgeslagen in het netwerk van uw organisatie, 132](#)

Een bestand of een bijlage openen

Voor deze taak moet uw e-mailaccount gebruikmaken van de BlackBerry® Internet Service of een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider of beheerder.



1. Druk in een bericht, een uitnodiging voor een vergadering of een agenda-item op de toets .
2. Klik indien nodig op **Bijlage-informatie ophalen**.
3. Klik op **Bijlage openen**.
4. Klik indien nodig in het scherm **Bijlagen** op een bijlage.
5. Selecteer indien nodig een optie in het dialoogvenster.

Verwante informatie


[Ik kan cell broadcasting niet inschakelen, 109](#)

Een bestand of een bijlage opslaan

Voor deze taak moet uw e-mailaccount gebruikmaken van de BlackBerry® Internet Service of een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider of beheerder.

1. Ga als volgt te werk in een bericht, in een agenda-item of op een webpagina:
 - Als er slechts één bijlage is toegevoegd aan een bericht of agenda-item, drukt u op de toets .
 - Markeer een bijlage als een bericht of agenda-item meerdere bijlagen bevat. Druk op de toets .

- Als u een bestand downloadt van een webpagina, drukt u op de toets  .
2. Klik op **Bijlage downloaden** of **Bestand downloaden**.
 3. Klik op de map waarin u het bestand of de bijlage wilt opslaan.
 4. Klik op **Opslaan**.

Om te stoppen met het downloaden van een bijlage, markeert u een bijlage die u downloadt. Druk op de toets  > **Downloaden annuleren**.

Een bestand verzenden

Het soort bestand dat u probeert te verzenden, het e-mailaccount dat u gebruikt en de toepassingen die u op uw BlackBerry® smartphone hebt geïnstalleerd, zijn bepalend voor de methode vast die u kunt gebruiken om een bestand te verzenden. U kunt meerdere afbeeldingsbestanden tegelijkertijd selecteren en verzenden. U kunt alleen mediabestanden verzenden die u zelf aan uw smartphone hebt toegevoegd. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider of beheerder.


1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Media** of het pictogram **Bestanden**.
2. Zoek en markeer een bestand.
3. Druk op de toets  > **Verzenden**.
4. Klik op een berichttype.
5. Schakel indien nodig Bluetooth® in en kies een toestel of maak een koppeling met een apparaat.

Verwante informatie

[Ik kan geen bestand bij een tekstbericht voegen, 109](#)



Een koppeling in een bestand of een bijlage openen

Bestanden kunnen koppelingen bevatten naar ingesloten inhoud, zoals tabellen, afbeeldingen, voetnoten, tekstvakken of opmerkingen.

1. Markeer een koppeling in een bestand.
2. Druk op de toets  > **Koppeling openen** of **Ophalen**.


Als u naar het bestand wilt terugkeren, drukt u op de toets  .

Lettertypeopties voor een bestand of een bijlage instellen

1. Druk in een bestand of bijlagen op de toets  > **Opties**.
2. Wijzig de velden voor het lettertype.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Eigenschappen van een bestand weergeven

U kunt de grootte, de auteur, de publicatiedatum en andere gegevens van een bestand bekijken.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Media** of het pictogram **Bestanden**.
2. Zoek en markeer een bestand.
3. Druk op de toets  > **Eigenschappen**.

Verwante informatie[Een bestand of map verbergen, 134](#)[Een verborgen bestand of map weergeven, 134](#)

Contactpersonenkaarten

Informatie over contactpersonenkaarten

Een contactpersonenkaart (soms vCard® of .vcf-bestand genoemd) bevat informatie over een specifieke contactpersoon. U kunt contactpersonenkaarten als bijlagen bij e-mails, PIN-berichten, tekstberichten of BlackBerry® Messenger-berichten verzenden. U kunt contactpersonenkaarten ook verzenden via de toepassing Contactpersonen met behulp van Bluetooth®- of NFC-technologie.

Een contactpersonenkaart aan een bericht toevoegen



U kunt een contactpersonenkaart toevoegen aan een e-mailbericht, PIN-bericht of tekstbericht.

1. Druk bij het opstellen van een bericht op de toets  > **Bijvoegen** > **Contactpersoon**.
2. Zoek en markeer een contactpersoon.
3. Druk op de toets  > **Doorgaan**.

Verwante informatie[Ik kan geen bestand bij een tekstbericht voegen, 109](#)

Een contactpersonenkaart opslaan vanuit een bericht

Als u in een bericht een kaart met contactpersoonsgegevens ontvangt, kunt u deze opslaan zodat de gegevens van de contactpersoon worden toegevoegd aan uw contactpersonenlijst.

1. Markeer een contactpersonenkaart in een bericht.
2. Druk op de toets  > **Bijlage bekijken**.
3. Druk op de toets .
4. Klik op een van de volgende items:
 - **Contactpersoon toevoegen**
 - **Contact bijwerken**

Problemen oplossen: Bijlagen

Er verschijnt een balk die overgeslagen inhoud aangeeft in een document

Er is meer inhoud beschikbaar die u naar uw BlackBerry®-smartphone kunt downloaden.

1. Klik op deze balk als u de overgeslagen inhoud wilt downloaden.
2. Klik op **Meer**.

Er verschijnt een vraagteken op een dia


Er verschijnt een vraagteken op een dia als uw BlackBerry®-smartphone de dia niet heeft gedownload.

1. Om de dia te downloaden, markeert u de dia.
2. Druk op de toets  > **Ophalen**.

Beveiligingsopties voor berichten

Inkomende berichten blokkeren

Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, kunt u mogelijk geen PIN-berichten blokkeren of deblokkeren van contactpersonen in uw organisatie, buiten uw organisatie of beide. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.


1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Firewall**.
3. Schakel het selectievakje naast één of meer berichttypen in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Opmerking: Zelfs als u geen geblokkeerde berichten op uw BlackBerry-smartphone ontvangt, kunnen geblokkeerde berichten toch bij uw gegevensgebruik worden opgeteld. U kunt voorkomen dat e-mailberichten naar uw smartphone worden doorgestuurd en bij uw gegevensgebruik worden opgeteld, door het doorsturen van e-mailberichten uit te schakelen of e-mailfilters te gebruiken.

Verwante informatie




[Een filter voor e-mailberichten maken, 85](#)

Berichten van contactpersonen in uw contactpersonenlijst of lijst met toegestane afzenders toestaan

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Firewall**.
3. Schakel het selectievakje **Contactpersonen** of **Specifieke adressen, telefoonnummers of PIN's** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.


Contactpersonen aan uw lijst met toegestane afzenders toevoegen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Firewall**.
3. Schakel in de sectie **Algemeen** het selectievakje **Inschakelen** in als dit nog niet is gebeurd.
4. Selecteer in de sectie **Inkomende berichten blokkeren** een of meerdere berichttypen.

5. Schakel in de sectie **Uitzonderingen** het selectievakje **Specifieke adressen, telefoonnummers of PIN's** in.
6. Klik op **Toevoegen**.
7. Druk op de toets .
8. Klik op een van de volgende menu-items:
 - **E-mailadres toevoegen**
 - **Telefoonnummer toevoegen**
 - **PIN-code toevoegen**
9. Voer in het dialoogvenster **Nieuwe uitzondering invoeren** de contactgegevens in.
10. Druk op de toets  op het toetsenbord.
11. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Teller van geblokkeerde berichten resetten

Als u berichten blokkeert, houdt de teller van geblokkeerde berichten bij hoe veel berichten uw BlackBerry®-smartphone heeft geblokkeerd. U kunt de teller van geblokkeerde berichten terugzetten op nul.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Firewall**.
3. Markeer een berichttype.
4. Druk op de toets  > **Telling resetten** of **Alle tellingen resetten**.

Berichten met S/MIME-beveiliging

Basis voor berichten met S/MIME-beveiliging

Informatie over het ondertekenen en coderen van berichten

Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt, kunt u berichten digitaal ondertekenen of coderen om de e-mailberichten of PIN-berichten die u verzendt met uw BlackBerry-smartphone extra te beveiligen. Digitale handtekeningen zijn ontworpen zodat ontvangers de echtheid en integriteit kunnen vaststellen van door u verzonden berichten. Wanneer u een bericht digitaal ondertekent met uw persoonlijke sleutel, gebruiken ontvangers uw openbare sleutel om te controleren of het bericht van u afkomstig is en of het bericht niet is gewijzigd.

Codering is ontwikkeld om berichten vertrouwelijk te houden. Als u een bericht codeert, gebruikt uw smartphone de openbare sleutel van de ontvanger om het bericht te coderen. Ontvangers gebruiken hun persoonlijke sleutel om het bericht te decoderen.

Als u een gecodeerd PIN-bericht wilt verzenden, hebt u een PIN-code en een e-mailadres van de contactpersoon in uw contactpersonenlijst nodig. De smartphone gebruikt het e-mailadres in uw contactpersonenlijst om een PGP®-sleutel of certificaat voor de contactpersoon te zoeken.

Een bericht ondertekenen of coderen

U kunt e-mailberichten en PIN-berichten ondertekenen en coderen.




1. Wijzig tijdens het opstellen van een bericht het veld **Codering**.
2. Wijzig indien nodig het veld **Classificatie**.

Verwante informatie

[Sommige ondertekenings- en coderingsopties zijn niet beschikbaar op mijn smartphone, 123](#)

Een bericht coderen met een wachtwoordzin

U kunt met uw BlackBerry®-smartphone e-mailberichten en PIN-berichten coderen met een wachtwoordzin die wordt gedeeld door de verzender en de ontvanger.

1. Stel in een niet-verzonden bericht het veld **Codering** in op **Coderen of Ondertekenen en coderen**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Als u een bericht ondertekent, selecteert u een certificaat in de sectie **Ondertekenen**.
4. Schakel in de sectie **Codering** het selectievakje **Codering gebruiken die beveiligd is met een wachtwoord** in.
5. Schakel in de sectie **Toegestane inhoudcode** het selectievakje van een of meerdere toegestane inhoudcodes in.
6. Druk op de toets  > **Opslaan**.
7. Typ het bericht.
8. Druk op de toets  > **Verzenden**.
9. Typ een wachtwoordzin als u het bericht wilt coderen.
10. Bevestig de wachtwoordzin.
11. Klik op **OK**.

Als u een beveiligingsmethode gebruikt, laat u de ontvanger weten wat de wachtwoordzin is.

Een certificaat aan een bericht toevoegen

U kunt een certificaat toevoegen aan e-mailberichten en PIN-berichten.

1. Druk wanneer u een bericht opstelt op de toets  toets > **Bijvoegen** > **Certificaat**.
2. Markeer een certificaat.
3. Druk op de toets  > **Doorgaan**.

Het certificaat downloaden dat wordt gebruikt om een bericht te ondertekenen of te coderen

Als er geen certificaat is toegevoegd aan een ontvangen bericht of als er nog geen certificaat in de sleutelopslag op uw BlackBerry®-smartphone is opgeslagen, kunt u het certificaat downloaden.

1. Markeer in een bericht de coderingsindicator of een digitale-handtekeningindicator.
2. Druk op de toets  > **Certificaat van afzender ophalen**.

Een certificaat uit een bericht toevoegen

1. Markeer in een bericht een digitale-handtekeningindicator.

2. Druk op de toets  > **Certificaat van afzender importeren.**




Een certificaat uit een bijlage toevoegen

1. Klik in een bericht op de certificaatbijlage aan het einde van het bericht.
2. Klik op **Certificaat ophalen.**
3. Klik op het certificaat.
4. Klik op **Certificaat importeren.**


Verwante informatie

[Ik kan een bijlage in een gecodeerd bericht niet openen, 124](#)


Indicatoren voor bijlagen in berichten met S/MIME-beveiliging

Indicator	Beschrijving
	Er is een certificaat als bijlage toegevoegd aan dit bericht.
	Er zijn meerdere certificaten als bijlage toegevoegd aan dit bericht.
	Er is een bijlage van een certificaatserver toegevoegd aan dit bericht.


Verbindingsinformatie voor een certificaatserver uit een bericht toevoegen

1. Markeer in een bericht de certificaatserverindicator.
2. Druk op de toets  > **Server importeren.**

Het certificaat bekijken dat wordt gebruikt om een bericht te ondertekenen of te coderen

1. Markeer in een bericht de indicator voor de coderingsstatus of een digitale-handtekeningindicator.
2. Druk op de toets  > **Certificaat van afzender weergeven** of **Coderingscertificaat weergeven.**

Coderingsgegevens voor een zwak gecodeerd bericht weergeven

1. Markeer in een zwak gecodeerd bericht de indicator voor de coderingsstatus.
2. Druk op de toets  > **Coderingsdetails.**



Status van berichten met S/MIME-beveiliging

Indicatoren van handtekening voor berichten met S/MIME-beveiliging

Indicator	Beschrijving
	Uw BlackBerry®-smartphone heeft de digitale handtekening geverifieerd.
	Uw smartphone kan de digitale handtekening niet controleren.
	Uw smartphone heeft meer gegevens nodig om de digitale handtekening te verifiëren.
	Uw smartphone vertrouwt de certificaatketen.
	Het e-mailadres van de afzender komt niet overeen met het e-mailadres van de certificaathouder, of het certificaat van de afzender is ingetrokken, is niet vertrouwd, kan niet worden gecontroleerd of staat niet op uw smartphone.
	Het certificaat is zwak, de certificaatstatus is verouderd of uw smartphone heeft meer gegevens nodig om de vertrouwensstatus van het certificaat te verifiëren.
	Het certificaat van de afzender is verlopen.

Indicatoren voor de coderingsstatus

Uw beheerder bepaalt of berichten die u ontvangt als sterk of zwak worden beschouwd.

Indicator	Beschrijving
	het bericht is sterk gecodeerd.
	het bericht is zwak gecodeerd.

De status van een certificaat of een certificaatketen controleren


Als een certificaat is toegevoegd aan een ontvangen bericht of als al een certificaat in het sleutelarchief op uw BlackBerry®-toestel is opgeslagen, dan kunt u de status van het certificaat van de afzender controleren. U kunt ook de status van het certificaat van de afzender plus alle andere certificaten in de certificaatketen controleren.

1. Markeer in een bericht een digitale-handtekeningindicator.
2. Druk op de **menutoets**.
3. Klik op **Certificaat van afzender controleren** of **Certificaatketen van afzender controleren**.

Opties voor berichten met S/MIME-beveiliging

Uw ondertekenings- of coderingscertificaat wijzigen


Uw BlackBerry®-smartphone gebruikt uw coderingscertificaat om berichten in de map Verzonden items te coderen en voegt dit certificaat toe aan berichten die u verzendt zodat de ontvangers hun antwoord kunnen coderen.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > S/MIME**.
3. Wijzig in de sectie **Ondertekenen** of **Codering** het veld **Certificaat**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie

[Sommige ondertekenings- en coderingsopties zijn niet beschikbaar op mijn smartphone, 123](#)


Opties wijzigen voor het downloaden van bijlagen in gecodeerde berichten

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > S/MIME**.
 - Als u bijlagen in gecodeerde berichten automatisch wilt downloaden, wijzigt u het veld **Ondersteuning voor gecodeerde bijlagen** in **Automatisch**.
 - Als u bijlagen in gecodeerde berichten handmatig wilt downloaden, wijzigt u het veld **Ondersteuning voor gecodeerde bijlagen** in **Handmatig**.
 - Als u wilt voorkomen dat uw BlackBerry®-smartphone bijlagen in gecodeerde berichten downloadt, wijzigt u het veld **Ondersteuning voor gecodeerde bijlagen** in **Nooit**.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De standaardoptie voor ondertekening en codering wijzigen

Uw BlackBerry®-smartphone is ontworpen om de standaardoptie voor ondertekening en codering te gebruiken wanneer u een bericht verzendt naar een contactpersoon naar wie u nog niet eerder een bericht hebt verzonden of van wie u nog niet eerder een bericht hebt ontvangen. Anders gebruikt uw smartphone de berichtgeschiedenis om een optie voor ondertekening en codering voor te stellen. U kunt uw smartphone instellen om in plaats daarvan de standaardoptie voor ondertekening en codering te gebruiken voor al uw uitgaande berichten.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Geavanceerde systeeminstellingen > Standaardservices**.

3. Wijzig het veld **Standaardcodering**.
 - Om de standaardoptie voor ondertekening en codering te gebruiken voor alle uitgaande berichten, stelt u het veld **Coderingssuggestie uitgaand bericht** in op **Standaardcodering gebruiken**.
 - Om de optie voor ondertekening en codering op basis van de berichtgeschiedenis te gebruiken, stelt u het veld **Coderingssuggestie uitgaand bericht** in op **Berichtgeschiedenis gebruiken**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie

[Sommige ondertekenings- en coderingsopties zijn niet beschikbaar op mijn smartphone, 123](#)

Informatie over berichtenclassificaties


Als uw BlackBerry®-smartphone hoort bij een e-mailaccount dat gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt en de systeembeheerder berichtenclassificaties instelt, past de BlackBerry Enterprise Server een minimumset van beveiligingsacties toe op elk bericht dat u opstelt, doorstuurt of beantwoordt, op basis van de classificatie die u aan het bericht toewijst. De systeembeheerder geeft aan welke berichtenclassificaties u kunt gebruiken.

Als u een bericht ontvangt dat gebruikmaakt van berichtenclassificaties, kunt u de verkorte classificatie weergeven in de onderwerpregel van het bericht en de volledige beschrijving van de classificatie in de hoofdtekst van het bericht. Ook kunt u de verkorte classificatie en de volledige beschrijving van de classificatie van een verzonden bericht bekijken in de map Verzonden items.


Het veld Standaardcategorie wijzigen

Voor deze taak moet uw zakelijke e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt en moet uw beheerder berichtenclassificaties inschakelen.

Uw BlackBerry-smartphone is ontworpen om de standaardberichtenclassificatie te gebruiken wanneer u een bericht naar een contactpersoon verzendt naar wie u nog niet eerder een bericht hebt verzonden of van wie u nog niet eerder een bericht hebt ontvangen. Als u al eens een bericht hebt verzonden naar of hebt ontvangen van de contactpersoon, probeert de smartphone de berichtenclassificatie te gebruiken die voor het laatste bericht werd gebruikt.


1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel** > **Geavanceerde systeeminstellingen** > **Standaardservices**.
3. Wijzig het veld **Standaardcategorie**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Het formaat van S/MIME-indicatoren in berichten wijzigen


1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging** > **S/MIME**.
3. Wijzig het veld **Berichtweergavepictogrammen**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Coderingsalgoritmen wijzigen voor berichten met S/MIME-beveiliging


Als een bericht meerdere ontvangers heeft, gebruikt uw BlackBerry®-smartphone het eerste geselecteerde coderingsalgoritme in de lijst dat alle ontvangers ondersteunen.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > S/MIME**.
3. Schakel het selectievakje naast een of meer coderingsalgoritmen in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Ontvangstbevestiging aanvragen voor ondertekende berichten met S/MIME-beveiliging


1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > S/MIME**.
3. Selecteer het selectievakje **S/MIME-ontvangstbewijzen aanvragen**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voordat een bericht met S/MIME-beveiliging wordt afgebroken

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > S/MIME**.
3. Wijzig in de sectie **Algemeen** het veld **Afbrekkingsmodus** in **Toch verzenden** of **Meer van alle weergegeven en verzenden**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Als u de vraag opnieuw wilt inschakelen, wijzigt u het veld **Afbrekkingsmodus** in **Aan gebruiker vragen**.

De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven als u een S/MIME-certificaat gebruikt dat niet wordt aanbevolen voor gebruik

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > S/MIME**.
3. Schakel het selectievakje **Waarschuwen bij problemen met mijn certificaten** uit.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Als u de bevestigingsvraag opnieuw wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje **Waarschuwen bij problemen met mijn certificaten** in.

Problemen met berichten met S/MIME-beveiliging oplossen

Sommige ondertekenings- en coderingsopties zijn niet beschikbaar op mijn smartphone

Probeer het volgende:

- Controleer of het e-mailaccount dat u gebruikt alle ondertekenings- en coderingsopties ondersteunt.

- Als u berichtenclassificaties gebruikt, controleert u of de berichtenclassificatie de ondertekenings- en coderingsopties van uw keuze ondersteunen. Probeer een andere berichtenclassificatie te gebruiken.

Ik kan een bijlage in een gecodeerd bericht niet openen

U kunt een bijlage in een gecodeerd bericht mogelijk om een van de volgende redenen niet openen:

- De bijlage-informatie is niet beschikbaar op de BlackBerry® Enterprise Server.
- Uw beheerder heeft opties ingesteld die voorkomen dat u bijlagen kunt openen in gecodeerde berichten.
- U hebt het bericht ontvangen van een e-mailaccount dat geen bijlagen ondersteunt in gecodeerde berichten.
- Het bericht is met een algoritme gecodeerd dat niet wordt ondersteund.
- Als u het PGP® Support Package voor BlackBerry-smartphones gebruikt, kunt u geen bijlage openen in een bericht met PGP-beveiliging dat met OpenPGP-indeling is gecodeerd door een client van IBM® Lotus Notes® die werkt met PGP® Desktop Professional, of dat door de PGP® Universal Server is gecodeerd.

Berichten gecodeerd met de eigen codering van IBM Lotus Notes

Informatie over berichten die zijn gecodeerd met de eigen codering van IBM Lotus Notes

Als uw e-mailaccount een BlackBerry® Enterprise Server gebruikt die deze functie ondersteunt, kunt u berichten op uw BlackBerry-smartphone verzenden en ontvangen met de eigen codering van IBM® Lotus Notes®. Wanneer u berichten met de eigen codering van IBM Lotus Notes verzendt of ontvangt, kunt u worden gevraagd naar het wachtwoord voor uw IBM Lotus Notes-id.

Voordat u berichten met de eigen codering van IBM Lotus Notes kunt verzenden of ontvangen, moet u of de beheerder mogelijk het id-bestand voor IBM Lotus Notes importeren met Lotus® iNotes® (eerder bekend als IBM® Lotus® Domino® Web Access). IBM Lotus Notes 7.0 of hoger moet worden uitgevoerd op uw computer met een e-mailaccount op een IBM Lotus Domino-server 7.0 of hoger.

Een bericht coderen met de eigen codering van IBM Lotus Notes

1. Wijzig het veld **Codering** in **Codering van Lotus Notes** tijdens het opstellen, doorsturen of beantwoorden van een bericht.
2. Typ het wachtwoord voor uw IBM® Lotus Notes®-id wanneer u daarom wordt gevraagd.

PGP Berichten met -beveiliging

PGP Basisbeginselen van berichten met -beveiliging

Informatie over het ondertekenen en coderen van berichten

Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt, kunt u berichten digitaal ondertekenen of coderen om de e-mailberichten of PIN-berichten die u verzendt met uw BlackBerry-smartphone extra te beveiligen. Digitale handtekeningen zijn ontworpen zodat ontvangers de echtheid en integriteit kunnen vaststellen van door u verzonden berichten. Wanneer u een bericht digitaal ondertekent met uw persoonlijke sleutel, gebruiken ontvangers uw openbare sleutel om te controleren of het bericht van u afkomstig is en of het bericht niet is gewijzigd.

Codering is ontwikkeld om berichten vertrouwelijk te houden. Als u een bericht codeert, gebruikt uw smartphone de openbare sleutel van de ontvanger om het bericht te coderen. Ontvangers gebruiken hun persoonlijke sleutel om het bericht te decoderen.

Als u een gecodeerd PIN-bericht wilt verzenden, hebt u een PIN-code en een e-mailadres van de contactpersoon in uw contactpersonenlijst nodig. De smartphone gebruikt het e-mailadres in uw contactpersonenlijst om een PGP®-sleutel of certificaat voor de contactpersoon te zoeken.

Een bericht ondertekenen of coderen

U kunt e-mailberichten en PIN-berichten ondertekenen en coderen.



1. Wijzig tijdens het opstellen van een bericht het veld **Codering**.
2. Wijzig indien nodig het veld **Classificatie**.

Verwante informatie

[Sommige ondertekenings- en coderingsopties zijn niet beschikbaar op mijn smartphone, 123](#)

Een bericht met PGP-beveiliging coderen met een wachtwoordzin

Standaard maakt uw BlackBerry®-smartphone gebruik van een PGP®-sleutel om berichten te coderen.

1. Wijzig tijdens het opstellen van een bericht het veld **Codering** in een veld voor het gebruik van codering.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Schakel het selectievakje **Conventionele codering gebruiken** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Als u een beveiligingsmethode gebruikt, laat u de ontvanger weten wat de wachtwoordzin is.


Een PGP-sleutel toevoegen aan een bericht

U kunt een PGP®-sleutel toevoegen aan e-mailberichten en PIN-berichten.

1. Druk wanneer u een bericht opstelt op de toets  > **Bijvoegen** > **PGP-sleutels**.
2. Markeer een PGP-sleutel.
3. Druk op de toets  > **Doorgaan**.


De PGP-sleutel downloaden die wordt gebruikt om een bericht te ondertekenen of te coderen

Als er geen PGP®-sleutel is toegevoegd aan een ontvangen bericht of als er nog geen certificaat in de sleutelopslag op uw BlackBerry®-smartphone is opgeslagen, kunt u de PGP-sleutel downloaden. Als u de PGP® Universal Server gebruikt, kunt u de PGP-sleutel van de afzender mogelijk niet downloaden of uw smartphone downloadt de PGP-sleutel mogelijk automatisch van de universele PGP Universal Server.

1. Markeer in een bericht de indicator voor de coderingsstatus of een digitale-handtekeningindicator.
2. Druk op de toets  > **PGP-sleutel van afzender ophalen**.

Een PGP-sleutel uit een bericht toevoegen

Als u de PGP® Universal Server gebruikt, kunt u PGP-sleutels uit berichten mogelijk niet toevoegen.

1. Markeer in een bericht een digitale-handtekeningindicator.
2. Druk op de toets  > **PGP-sleutel importeren**.

Een PGP-sleutel toevoegen uit een bijlage




Als u de PGP® Universal Server gebruikt, kunt u PGP-sleutels uit bijlagen mogelijk niet toevoegen.

1. Klik in een bericht op de PGP-sleutel in de bijlage.
2. Klik op **PGP-bijlage ophalen**.
3. Klik op de PGP-sleutel.
4. Klik op **PGP-sleutel importeren**.

Verwante informatie

[Ik kan een bijlage in een gecodeerd bericht niet openen, 124](#)

Indicatoren voor bijlagen in berichten met PGP-beveiliging

Indicator	Beschrijving
	Er is een PGP®-sleutel als bijlage toegevoegd aan dit bericht.
	Er zijn meerdere PGP-sleutels als bijlage toegevoegd aan dit bericht.
	Er is een bijlage van een certificaatserver toegevoegd aan dit bericht.

Verbindingsinformatie voor een certificaatserver uit een bericht toevoegen

1. Markeer in een bericht de certificaatserverindicator.
2. Druk op de toets  > **Server importeren**.

De PGP-sleutel bekijken die wordt gebruikt om een bericht te ondertekenen of te coderen



1. Markeer in een bericht de indicator voor de coderingsstatus of een digitale-handtekeningindicator.

2. Druk op de toets  > **PGP-sleutel van de afzender weergeven** of **PGP-coderingssleutel weergeven**.





PGP Status van berichten met -beveiliging

Indicatoren voor de coderingsstatus

Uw beheerder bepaalt of berichten die u ontvangt als sterk of zwak worden beschouwd.

Indicator	Beschrijving
	het bericht is sterk gecodeerd.
	het bericht is zwak gecodeerd.


Indicatoren voor digitale handtekeningen voor berichten met PGP-beveiliging

Indicator	Beschrijving
	Uw BlackBerry®-smartphone heeft de digitale handtekening geverifieerd.
	Uw smartphone kan de digitale handtekening niet controleren.
	Uw smartphone heeft meer gegevens nodig om de digitale handtekening te verifiëren.
	Uw smartphone vertrouwt de PGP®-sleutel van de afzender.
	Het e-mailadres van de afzender komt niet overeen met het e-mailadres in de sleutel, of de PGP-sleutel van de afzender is ingetrokken, is niet vertrouwd, kan niet worden gecontroleerd of staat niet op uw smartphone.
	De status van de sleutel is verouderd of uw smartphone heeft meer gegevens nodig om de status van de sleutel te verifiëren.
	De PGP-sleutel van de afzender is verlopen.

PGP Opties voor berichten met -beveiliging

Uw ondertekenings- en coderings sleutel wijzigen


Uw BlackBerry®-smartphone gebruikt uw PGP®-sleutel om berichten in de map Verzonden items te coderen en voegt deze openbare PGP-sleutel toe aan berichten die u verzendt zodat de ontvangers hun antwoord kunnen coderen.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > PGP**.
3. Wijzig het veld **Standardsleutel**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie

[Sommige ondertekenings- en coderingsopties zijn niet beschikbaar op mijn smartphone, 123](#)

Opties wijzigen voor het downloaden van bijlagen in gecodeerde berichten

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > PGP**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u bijlagen in gecodeerde berichten automatisch wilt downloaden, wijzigt u het veld **Ondersteuning voor gecodeerde bijlagen** in **Automatisch**.
 - Als u bijlagen in gecodeerde berichten handmatig wilt downloaden, wijzigt u het veld **Ondersteuning voor gecodeerde bijlagen** in **Handmatig**.
 - Als u wilt voorkomen dat uw BlackBerry®-smartphone bijlagen in gecodeerde berichten downloadt, wijzigt u het veld **Ondersteuning voor gecodeerde bijlagen** in **Nooit**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De standaardoptie voor ondertekening en codering wijzigen

Uw BlackBerry®-smartphone is ontworpen om de standaardoptie voor ondertekening en codering te gebruiken wanneer u een bericht verzendt naar een contactpersoon naar wie u nog niet eerder een bericht hebt verzonden of van wie u nog niet eerder een bericht hebt ontvangen. Anders gebruikt uw smartphone de berichtgeschiedenis om een optie voor ondertekening en codering voor te stellen. U kunt uw smartphone instellen om in plaats daarvan de standaardoptie voor ondertekening en codering te gebruiken voor al uw uitgaande berichten.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Geavanceerde systeeminstellingen > Standaardservices**.
3. Wijzig het veld **Standaardcodering**.
 - Om de standaardoptie voor ondertekening en codering te gebruiken voor alle uitgaande berichten, stelt u het veld **Coderingssuggestie uitgaand bericht** in op **Standaardcodering gebruiken**.
 - Om de optie voor ondertekening en codering op basis van de berichtgeschiedenis te gebruiken, stelt u het veld **Coderingssuggestie uitgaand bericht** in op **Berichtgeschiedenis gebruiken**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie

[Sommige ondertekenings- en coderingsopties zijn niet beschikbaar op mijn smartphone, 123](#)

Informatie over berichtenclassificaties


Als uw BlackBerry®-smartphone hoort bij een e-mailaccount dat gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt en de systeembeheerder berichtenclassificaties instelt, past de BlackBerry Enterprise Server een minimumset van beveiligingsacties toe op elk bericht dat u opstelt, doorstuurt of beantwoordt, op basis van de classificatie die u aan het bericht toewijst. De systeembeheerder geeft aan welke berichtenclassificaties u kunt gebruiken.

Als u een bericht ontvangt dat gebruikmaakt van berichtenclassificaties, kunt u de verkorte classificatie weergeven in de onderwerpregel van het bericht en de volledige beschrijving van de classificatie in de hoofdtekst van het bericht. Ook kunt u de verkorte classificatie en de volledige beschrijving van de classificatie van een verzonden bericht bekijken in de map Verzonden items.


Het veld Standaardcategorie wijzigen

Voor deze taak moet uw zakelijke e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt en moet uw beheerder berichtenclassificaties inschakelen.

Uw BlackBerry-smartphone is ontworpen om de standaardberichtenclassificatie te gebruiken wanneer u een bericht naar een contactpersoon verzendt naar wie u nog niet eerder een bericht hebt verzonden of van wie u nog niet eerder een bericht hebt ontvangen. Als u al eens een bericht hebt verzonden naar of hebt ontvangen van de contactpersoon, probeert de smartphone de berichtenclassificatie te gebruiken die voor het laatste bericht werd gebruikt.


1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Geavanceerde systeeminstellingen > Standaardservices**.
3. Wijzig het veld **Standaardcategorie**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Het formaat van PGP-indicatoren in berichten wijzigen


1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > PGP**.
3. Wijzig het veld **Berichtweergavepictogrammen**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Coderingsalgoritmen wijzigen voor berichten met PGP-beveiliging

Als een bericht meerdere ontvangers heeft, gebruikt uw BlackBerry®-smartphone het eerste geselecteerde coderingsalgoritme in de lijst dat alle ontvangers ondersteunen.


1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > PGP**.
3. Schakel het selectievakje naast een of meer coderingsalgoritmen in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voordat een bericht met PGP-beveiliging wordt afgebroken

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > PGP**.
3. Wijzig het veld **Berichtafbrekingsmodus** in **Toch verzenden** of **Meer van alle weergegeven en verzenden**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Als u de vraag opnieuw wilt inschakelen, wijzigt u het veld **Berichtafbrekingsmodus** in **Aan gebruiker vragen**.

De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven als u een PGP-sleutel gebruikt die niet wordt aanbevolen voor gebruik

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > PGP**.
3. Schakel het selectievakje **Waarschuwen bij problemen met mijn PGP-sleutels** uit.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Als u de bevestigingsvraag opnieuw wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje **Waarschuwen bij problemen met mijn PGP-sleutels** in.

Problemen oplossen: Berichten met PGP-beveiliging

Sommige ondertekenings- en coderingsopties zijn niet beschikbaar op mijn smartphone

Probeer het volgende:

- Controleer of het e-mailaccount dat u gebruikt alle ondertekenings- en coderingsopties ondersteunt.
- Als u berichtenclassificaties gebruikt, controleert u of de berichtenclassificatie de ondertekenings- en coderingsopties van uw keuze ondersteunen. Probeer een andere berichtenclassificatie te gebruiken.

Ik kan een bijlage in een gecodeerd bericht niet openen

U kunt een bijlage in een gecodeerd bericht mogelijk om een van de volgende redenen niet openen:

- De bijlage-informatie is niet beschikbaar op de BlackBerry® Enterprise Server.
- Uw beheerder heeft opties ingesteld die voorkomen dat u bijlagen kunt openen in gecodeerde berichten.
- U hebt het bericht ontvangen van een e-mailaccount dat geen bijlagen ondersteunt in gecodeerde berichten.
- Het bericht is met een algoritme gecodeerd dat niet wordt ondersteund.
- Als u het PGP® Support Package voor BlackBerry-smartphones gebruikt, kunt u geen bijlage openen in een bericht met PGP-beveiliging dat met OpenPGP-indeling is gecodeerd door een client van IBM® Lotus Notes® die werkt met PGP® Desktop Professional, of dat door de PGP® Universal Server is gecodeerd.

Bestanden en bijlagen

Hoe kan ik: Bestanden

Basisbeginselen van bestanden

Informatie over bestanden en bijlagen

U kunt bijlagen weergeven en downloaden en ze op uw BlackBerry®-smartphone of een mediakaart opslaan. Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server die ondersteuning biedt voor het openen van bestanden op het netwerk van uw organisatie, kunt u voorbeelden van bestanden op het netwerk van de organisatie weergeven en de bestanden opslaan op uw smartphone of ze rechtstreeks toevoegen aan e-mailberichten zonder dat u ze hoeft te downloaden. U kunt de toepassing Bestanden gebruiken om een lijst van alle bestanden op uw smartphone weer te geven. U kunt ook de naam van bestanden op het netwerk van uw organisatie wijzigen, bestanden verplaatsen en bestanden verwijderen van uw smartphone.

Als u gedownloade bijlagen of bestanden wilt wijzigen, kunt u toepassingen van derden, zoals Documents To Go®, gebruiken die zijn ontworpen voor gebruik op BlackBerry-smartphones.


Verwante informatie

[Zoeken naar een bestand dat op uw smartphone is opgeslagen, 132](#)

[Zoeken naar een bestand dat is opgeslagen in het netwerk van uw organisatie, 132](#)

Een bestand of een bijlage openen

Voor deze taak moet uw e-mailaccount gebruikmaken van de BlackBerry® Internet Service of een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider of beheerder.


1. Druk in een bericht, een uitnodiging voor een vergadering of een agenda-item op de toets  .
2. Klik indien nodig op **Bijlage-informatie ophalen**.
3. Klik op **Bijlage openen**.
4. Klik indien nodig in het scherm **Bijlagen** op een bijlage.
5. Selecteer indien nodig een optie in het dialoogvenster.



Verwante informatie


[Ik kan cell broadcasting niet inschakelen, 109](#)

Een bestand of een bijlage opslaan

Voor deze taak moet uw e-mailaccount gebruikmaken van de BlackBerry® Internet Service of een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider of beheerder.

1. Ga als volgt te werk in een bericht, in een agenda-item of op een webpagina:
 - Als er slechts één bijlage is toegevoegd aan een bericht of agenda-item, drukt u op de toets  .

- Markeer een bijlage als een bericht of agenda-item meerdere bijlagen bevat. Druk op de toets .
 - Als u een bestand downloadt van een webpagina, drukt u op de toets .
2. Klik op **Bijlage downloaden** of **Bestand downloaden**.
 3. Klik op de map waarin u het bestand of de bijlage wilt opslaan.
 4. Klik op **Opslaan**.

Om te stoppen met het downloaden van een bijlage, markeert u een bijlage die u downloadt. Druk op de toets  > **Downloaden annuleren**.

Zoeken naar een bestand dat op uw smartphone is opgeslagen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media**.
2. Druk op de toets  > **Verkennen**.
3. Zoek het bestand.

Klik op het bestand om het weer te geven. Afhankelijk van het bestandstype wordt het bestand mogelijk niet in de oorspronkelijke indeling weergegeven.

Verwante informatie

[Zoeken naar een bestand dat is opgeslagen in het netwerk van uw organisatie, 132](#)
[Informatie over bestanden en bijlagen, 113](#)

Zoeken naar een bestand dat is opgeslagen in het netwerk van uw organisatie

Voor deze taak moet uw zakelijke e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Bestanden**.
2. Typ het pad naar het bestand in het veld **Ga naar**.
3. Typ indien nodig de aanmeldgegevens die u gebruikt om verbinding te maken met het netwerk van uw organisatie.


Klik op het bestand om het weer te geven. Afhankelijk van het bestandstype wordt het bestand mogelijk niet in de oorspronkelijke indeling weergegeven.

Verwante informatie

[Zoeken naar een bestand dat op uw smartphone is opgeslagen, 132](#)
[Informatie over bestanden en bijlagen, 113](#)

Een bestand verzenden

Het soort bestand dat u probeert te verzenden, het e-mailaccount dat u gebruikt en de toepassingen die u op uw BlackBerry® smartphone hebt geïnstalleerd, zijn bepalend voor de methode vast die u kunt gebruiken om een bestand te verzenden. U kunt meerdere afbeeldingsbestanden tegelijkertijd selecteren en verzenden. U kunt alleen mediabestanden verzenden die u zelf aan uw smartphone hebt toegevoegd. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider of beheerder.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Media** of het pictogram **Bestanden**.
2. Zoek en markeer een bestand.
3. Druk op de toets  > **Verzenden**.


4. Klik op een berichttype.
5. Schakel indien nodig Bluetooth® in en kies een toestel of maak een koppeling met een apparaat.

Verwante informatie

[Ik kan geen bestand bij een tekstbericht voegen, 109](#)



Een koppeling in een bestand of een bijlage openen

Bestanden kunnen koppelingen bevatten naar ingesloten inhoud, zoals tabellen, afbeeldingen, voetnoten, tekstvakken of opmerkingen.

1. Markeer een koppeling in een bestand.
2. Druk op de toets  > **Koppeling openen** of **Ophalen**.

Als u naar het bestand wilt terugkeren, drukt u op de toets .

Lettertypeopties voor een bestand of een bijlage instellen

1. Druk in een bestand of bijlagen op de toets  > **Opties**.
2. Wijzig de velden voor het lettertype.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Een bestand van het organisatienetwerk opslaan op uw smartphone

Voor deze taak moet uw zakelijke e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Wanneer u een bestand van het netwerk van uw organisatie opslaat op uw BlackBerry-smartphone, wordt het bestand in zijn oorspronkelijke indeling opgeslagen.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Bestanden**.
2. Zoek en markeer een bestand.
3. Druk op de toets  > **Kopiëren**.
4. Selecteer een locatie om het bestand op te slaan.
5. Klik op een map.
6. Druk op de toets  > **Plakken**.

Verwante informatie

[Een bestand verzenden, 114](#)

Bestanden en bijlagen beheren

Eigenschappen van een bestand weergeven

U kunt de grootte, de auteur, de publicatiedatum en andere gegevens van een bestand bekijken.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Media** of het pictogram **Bestanden**.
2. Zoek en markeer een bestand.

3. Druk op de toets  > **Eigenschappen**.

Verwante informatie

[Een bestand of map verbergen, 134](#)



[Een verborgen bestand of map weergeven, 134](#)

Een bestand kopiëren, verplaatsen, een andere naam geven of verwijderen

1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Bestanden**.
 - Klik in het beginscherm op het pictogram **Media**. Druk op de toets  > **Verkennen**.
2. Zoek en markeer een bestand.
3. Druk op de toets .
 - Klik op **Kopiëren** als u een bestand wilt kopiëren. Navigeer naar een locatie. Klik op **Plakken**.
 - Klik op **Knippen** als u een bestand wilt verplaatsen. Navigeer naar een locatie. Klik op **Plakken**.
 - Klik op **Naam wijzigen** als u de naam van een bestand wilt wijzigen. Typ een naam voor het bestand. Klik op **Opslaan**.
 - Klik op **Verwijderen** als u een bestand wilt verwijderen.

Een bestand of map verbergen

Als u een bestand of map wilt weergeven nadat u deze hebt verborgen, moet u de locatie van het bestand of de map weten.

1. Klik in het beginscherm op de map met het bestand of de map die u wilt verbergen.
2. Druk op de toets  > **Verkennen**.
3. Zoek en markeer het bestand of de map die u wilt verbergen.
4. Druk op de toets  > **Eigenschappen**.
5. Schakel het selectievakje **Verborgen** in.
6. Klik op **OK**.

Nadat u een bestand of map hebt verborgen, is deze niet langer zichtbaar op uw BlackBerry®-smartphone.

Verwante informatie

[Een verborgen bestand of map weergeven, 134](#)

Een verborgen bestand of map weergeven

U kunt bestanden en mappen die u hebt verborgen, opnieuw weergeven.





1. Klik in het beginscherm op de map met het bestand of de map die u hebt verborgen.
2. Druk op de toets  > **Verkennen**.
3. Blader naar de map met het bestand of de map die u hebt verborgen.
4. Druk op de toets  > **Verborgen items weergeven**.

Verwante informatie

[Een bestand of map verbergen, 134](#)

Een .pdf-bestand met wachtwoordbeveiliging openen

Voor deze taak moet uw e-mailaccount gebruikmaken van de BlackBerry® Internet Service of een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider of beheerder.

1. Druk in een .pdf-bestand, wanneer het bericht "Document beveiligd met wachtwoord" wordt weergegeven, op de toets .
2. Druk op de toets  > **Wachtwoord invoeren**.
3. Typ het wachtwoord.
4. Druk op de toets  op het toetsenbord.
5. Druk op de toets  > **Bijlage openen** of **Bijlage downloaden** > **Ja**.


Bijgehouden wijzigingen in een document weergeven

Druk in een document op de toets  > **Wijzigingen weergeven**.

Om de bijgehouden wijzigingen te verbergen, drukt u op de toets  > **Wijzigingen verbergen**.

De inhoudsopgave in een document weergeven


Afhankelijk van het type document kunt u de inhoudsopgave mogelijk niet weergeven.

Druk in een document op de toets  > **Inhoudsopgave**.

Klik op een onderwerp om naar een specifiek onderwerp te gaan. Klik op **Springen**.

Navigeren in een spreadsheet

Druk in een spreadsheet op de toets .

- Om naar een bepaalde cel te gaan, klikt u op **Ga naar cel**. Geef de coördinaten van de cel op. Druk op de toets  op het toetsenbord.
- Om te wisselen tussen werkbladen, klikt u op **Volgende blad** of **Vorige blad**.
- Om een lijst werkbladen weer te geven, klikt u op **Inhoudsopgave**.
- Om naar een specifiek werkblad te gaan, klikt u op **Inhoudsopgave**. Klik op een werkblad. Klik op **Bekijken**.



De inhoud van een cel bekijken

Klik in een spreadsheet op een spreadsheetcel.



Kolomgrootte wijzigen

Voer in een spreadsheet een van de volgende acties uit:


- Klik op de kolomkop als u de grootte van een kolom wilt wijzigen. Klik op een grootte.
- Klik op de kolomkop als u alle tekst in een kolom wilt zien. Klik op **Passend**.

- Klik op de niet-gemarkeerde kolomkop in de linkerbovenhoek van het spreadsheet als u de grootte van alle kolommen in het spreadsheet wilt wijzigen. Klik op een grootte.
- Als u de kolomgrootte voor alle werkbladen wilt wijzigen, drukt u op de toets  > **Opties**. Wijzig het veld **Breedte kolommen**. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Weergaveopties voor een werkblad instellen

1. Druk in een spreadsheet op de toets  > **Opties**.
 - Wijzig in het veld **Raster weergeven** de optie in **Ja** om de rasterlijnen in het spreadsheet weer te geven.
 - Wijzig in het veld **Labels weergeven** de optie in **Ja** om spreadsheetrijen van nummers en spreadsheetkolommen van letters te voorzien.
2. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Navigeren in een .tif-bestand met meerdere pagina's

Druk in een .tif-bestand met meerdere pagina's op de toets  .

- Om een lijst met pagina's in een .tif-bestand met meerdere pagina's weer te geven, klikt u op **Inhoudsopgave**.
- Om naar een specifieke pagina in een .tif-bestand met meerdere pagina's te gaan, klikt u op **Inhoudsopgave**. Klik op een pagina. Klik op **Weergeven**.
- Om te wisselen tussen pagina's in een .tif-bestand met meerdere pagina's, klikt u op **Volgende pagina** of **Vorige pagina**.

Schakelen tussen presentatieweergaven

Druk in een presentatie op de toets  .

- Klik op **Tekst bekijken** als u alleen de tekst wilt weergeven.
- Klik op **Beide bekijken** als u zowel de tekst als de dia's wilt weergeven.


Klik op **Dia's bekijken** als u de presentatie in de oorspronkelijke opmaak wilt weergeven.

Schakelen tussen dia's


Druk in een presentatie op de toets  > **Volgende dia** of **Vorige dia**.

In- of uitzoomen in een dia

Druk tijdens het weergeven van een presentatie in de diaweergave op de toets  .

- Klik op **Draaien** als u een dia wilt draaien.
- Klik op **Inzoomen** of **Uitzoomen** als u wilt in- of uitzoomen in een dia.
- Als u naar de oorspronkelijke diagrootte wilt gaan, drukt u op de toets  > **Aan scherm aanpassen**.

Dia's opslaan

1. Druk tijdens het weergeven van een presentatie in de diaweergave op de toets  > **Dia opslaan**.
2. Typ een naam voor het bestand.

3. Klik op **Opslaan**.

Problemen oplossen: Bestanden

Een bericht, bijlage of Google Mail-gesprek is afgebroken of verschijnt niet

Probeer het volgende:

- Wacht even voordat u verdergaat. Uw BlackBerry®-smartphone ontvangt lange berichten en bijlagen in gedeelten.
- Als de melding "Meer beschikbaar" aan het eind van een bericht of bijlage wordt weergegeven, drukt u op de toets  > **Meer** of **Alles meer**.
- Als een deel van een Google Mail™-gesprek niet verschijnt, drukt u op de toets  > **Meer van dit gesprek**.
- Annuleer de actieve download en wacht enkele ogenblikken als u een bijlage aan het downloaden bent. Probeer de bijlage opnieuw te downloaden.

Verwante informatie

[Alleen het eerste deel van lange e-mailberichten ontvangen, 94](#)

[Alleen het eerste deel van lange e-mailberichten ontvangen, 94](#)

Er verschijnt een balk die overgeslagen inhoud aangeeft in een document

Er is meer inhoud beschikbaar die u naar uw BlackBerry®-smartphone kunt downloaden.

1. Klik op deze balk als u de overgeslagen inhoud wilt downloaden.
2. Klik op **Meer**.

Er verschijnt een vraagteken op een dia

Er verschijnt een vraagteken op een dia als uw BlackBerry®-smartphone de dia niet heeft gedownload.

1. Om de dia te downloaden, markeert u de dia.
2. Druk op de toets  > **Ophalen**.

Media

Hoe kan ik: Media

Een mediabestand afspelen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media**.
2. Klik op een mediatype.
3. Klik indien nodig op een categorie.
4. Klik op een mediabestand.
5. Als de mediabesturingselementen niet onder aan het scherm verschijnen, klikt u op het trackpad.
 - Om een mediabestand af te spelen, klikt u op het pictogram ►.
 - Om het afspelen van een mediabestand te onderbreken, klikt u op het pictogram ||.
 - Om het afspelen van een mediabestand te stoppen, klikt u op het pictogram ■.
 - Om naar het volgende mediabestand te gaan, klikt u op het pictogram ►|.
 - Om naar het vorige mediabestand te gaan of om naar het begin te gaan van het mediabestand dat wordt afgespeeld, klikt u op het pictogram |◀.
 - Om snel vooruit te spoelen of terug te spoelen in een mediabestand, klikt u op de voortgangsbalk. Schuif uw vinger naar rechts of naar links over het trackpad. Klik opnieuw op de voortgangsbalk.

Het volume aanpassen

- Druk op de toets **Luid** aan de rechterkant op uw BlackBerry®-smartphone om het volume te verhogen.
- Druk op de toets **Zacht** aan de rechterkant op uw smartphone om het volume te verlagen.
- Druk op de **Mute**-toets aan de rechterkant van uw smartphone om het volume te dempen. Druk opnieuw op de **Mute**-toets om het dempen op te heffen. Als u tijdens een gesprek op de **Mute**-toets drukt, dempt uw smartphone het gesprek zodat u anderen in het gesprek kunt horen, maar zij u niet kunnen horen.

Verwante informatie


[Het geluid dempen tijdens een gesprek, 57](#)

[Het volume versterken met de functie voor audioversterking, 138](#)

[Geluidskwaliteit van mediabestanden verbeteren, 139](#)

Het volume versterken met de functie voor audioversterking



Met de functie voor audioversterking kunt u het volume meer versterken dan met de normale volume-instellingen voor muziek, beltonen en video's.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media**.
2. Druk op de toets  > **Mediaopties**.
3. Schakel het selectievakje **Audioversterking** in.
4. Lees de waarschuwing op het scherm en klik op **Ja** als u wilt doorgaan.

5. Druk op de toets  > **Opslaan**.



Geluidskwaliteit van mediabestanden verbeteren

Afhankelijk van uw model BlackBerry®-smartphone wordt deze functie mogelijk niet ondersteund. Om de geluidskwaliteit van mediabestanden te verbeteren, dient u een stereohoofdtelefoon te gebruiken op uw smartphone.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media**.
2. Druk op de toets  > **Mediaopties**.
3. Wijzig het veld **Equalizer van headset**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Audio- en videosnelkoppelingen in- en uitschakelen


Standaard gebruikt uw BlackBerry® smartphone de volumetoetsen en de Mute-toets als snelkoppelingen om audio- en videobestanden af te spelen, te pauzeren en over te slaan.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media**.
2. Druk op de toets  > **Mediaopties**.
3. Schakel het selectievakje **Volume/Mute-toetsen gebruiken voor afspelen, onderbreken en overslaan** in of uit.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie

[Ik kan een snelkoppeking niet gebruiken, 54](#)

Mediabestanden sorteren

1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Om video's te sorteren, klikt u achtereenvolgens in het beginscherm op het pictogram **Media** en op het pictogram **Video's**.
 - Om afbeeldingen te sorteren, klikt u achtereenvolgens in het beginscherm op het pictogram **Media**, op het pictogram **Afbeeldingen** en op de map **Afbeeldingenbibliotheek**.
 - Om spraakmemo's te sorteren, klikt u in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Spraakmemo's**.
2. Druk op de toets  > **Sorteren op**.
3. Klik op een sorteeroptie.


Een bestand kopiëren, verplaatsen, een andere naam geven of verwijderen

1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Bestanden**.
 - Klik in het beginscherm op het pictogram **Media**. Druk op de toets  > **Verkennen**.
2. Zoek en markeer een bestand.
3. Druk op de toets .

- Klik op **Kopiëren** als u een bestand wilt kopiëren. Navigeer naar een locatie. Klik op **Plakken**.
- Klik op **Knippen** als u een bestand wilt verplaatsen. Navigeer naar een locatie. Klik op **Plakken**.
- Klik op **Naam wijzigen** als u de naam van een bestand wilt wijzigen. Typ een naam voor het bestand. Klik op **Opslaan**.
- Klik op **Verwijderen** als u een bestand wilt verwijderen.

Eigenschappen van een bestand weergeven

U kunt de grootte, de auteur, de publicatiedatum en andere gegevens van een bestand bekijken.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Media** of het pictogram **Bestanden**.
2. Zoek en markeer een bestand.
3. Druk op de toets  > **Eigenschappen**.

Verwante informatie

[Een bestand of map verbergen, 134](#)

[Een verborgen bestand of map weergeven, 134](#)


Wijzigen na hoeveel tijd de mediaspeler wordt afgesloten

Als u een mediabestand een bepaalde tijd onderbreekt of stopt, wordt de mediaspeler afgesloten om de prestaties van uw BlackBerry®-smartphone te optimaliseren.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media**.
2. Druk op de toets  > **Mediaopties**.
3. Wijzig het veld **Media Player sluiten wanneer niet actief**.

Mediakaartondersteuning uitschakelen

Wanneer u mediakaartondersteuning uitschakelt, heeft uw BlackBerry®-smartphone geen toegang tot de bestanden op uw mediakaart. Dit kan nuttig zijn als u er zeker van wilt zijn dat uw bestanden naar de ingebouwde mediaopslag van uw smartphone worden opgeslagen in plaats van naar uw mediakaart.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel** > **Opslag**.
3. Schakel het selectievakje **Ondersteuning voor extern geheugen** uit.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Informatie over het overbrengen en synchroniseren van mediabestanden

U kunt uw BlackBerry®-smartphone aansluiten op uw computer om bestanden uit te wisselen en te synchroniseren tussen uw smartphone en uw computer met behulp van een USB-kabel, of u kunt Bluetooth®-technologie gebruiken om mediabestanden te verzenden naar of te ontvangen van een Bluetooth-apparaat.

Wanneer u uw smartphone met een USB-kabel op uw computer aansluit, kunt u dankzij de USB-optie die in het dialoogvenster op het scherm verschijnt de meeste bestanden van een map op uw computer naar een map op uw smartphone of mediakaart slepen. Met de mediaoptie in het dialoogvenster kunt u mediabestanden met DRM-beveiliging overdragen van en naar uw smartphone. Met beide opties kunt u de BlackBerry® Desktop Software gebruiken om bestanden over te dragen van en naar uw smartphone.

Gebruik de mediaoptie in de BlackBerry Desktop Software als u de gegevens of de codering van uw mediabestanden wilt beheren en behouden wanneer u bestanden overdraagt tussen uw smartphone en de computer. U kunt de BlackBerry Desktop Software downloaden met uw computer door naar www.blackberry.com/desktop te gaan en de juiste optie voor uw computer te selecteren.

Een bestand overdragen van uw computer naar uw smartphone door uw smartphone te gebruiken als USB-geheugenstation

U moet de BlackBerry® Desktop Software gebruiken om de informatie of de codering van uw mediabestanden te beheren en te behouden wanneer u bestanden tussen uw BlackBerry-smartphone en uw computer overdraagt.

1. Sluit uw smartphone via een USB-kabel op uw computer aan.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u de meeste typen bestanden wilt overdragen, selecteert u de optie USB-station in het dialoogvenster dat wordt weergegeven op uw smartphone.
 - Als u mediabestanden met DRM-beveiliging wilt overdragen, selecteert u de optie Media synchroniseren in het dialoogvenster dat wordt weergegeven op uw smartphone.
3. Typ, indien vereist, een wachtwoord. Uw smartphone wordt als een station weergegeven op uw computer.
4. Sleep een bestand vanuit een map op uw computer naar een map op uw smartphone.

Om het overgebrachte bestand op uw smartphone weer te geven, koppelt u uw smartphone los van uw computer en zoekt u het bestand.

Verwante informatie

[Draag uw mediabestanden van uw computer naar uw smartphone over met de BlackBerry Desktop Software, 141](#)

Draag uw mediabestanden van uw computer naar uw smartphone over met de BlackBerry Desktop Software

Met de BlackBerry® Desktop Software kunt u mediabestanden, inclusief iTunes-afspeellijsten en Windows Media® Player-afspeellijsten, synchroniseren naar uw BlackBerry-smartphone. U kunt de BlackBerry Desktop Software downloaden met uw computer door naar www.blackberry.com/desktop te gaan en de juiste optie voor uw computer te selecteren.

1. Sluit uw smartphone aan op uw computer.
2. Selecteer een optie voor bestandsoverdracht in het dialoogvenster dat wordt weergegeven op uw smartphone.
3. Open de BlackBerry Desktop Software op uw computer.
4. Klik op de gewenste optie voor mediaoverdracht.

Zie de Help in de BlackBerry Desktop Software voor meer informatie over het synchroniseren van mediabestanden.

Verwante informatie

[Een bestand overdragen van uw computer naar uw smartphone door uw smartphone te gebruiken als USB-geheugenstation, 22](#)

Een bestand verzenden

Het soort bestand dat u probeert te verzenden, het e-mailaccount dat u gebruikt en de toepassingen die u op uw BlackBerry® smartphone hebt geïnstalleerd, zijn bepalend voor de methode vast die u kunt gebruiken om een bestand te verzenden. U kunt meerdere afbeeldingsbestanden tegelijkertijd selecteren en verzenden. U kunt alleen mediabestanden verzenden die u zelf aan uw smartphone hebt toegevoegd. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider of beheerder.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Media** of het pictogram **Bestanden**.
2. Zoek en markeer een bestand.
3. Druk op de toets  > **Verzenden**.
4. Klik op een berichttype.
5. Schakel indien nodig Bluetooth® in en kies een toestel of maak een koppeling met een apparaat.

Verwante informatie

[Ik kan geen bestand bij een tekstbericht voegen, 109](#)

Een mediabestand ontvangen met Bluetooth-technologie

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet u Bluetooth® inschakelen.

Wanneer een mediabestand via Bluetooth-technologie naar uw BlackBerry®-smartphone wordt verzonden, wordt er een dialoogvenster weergegeven in het scherm.

1. Klik in het dialoogvenster **Verbindingsaanvraag accepteren** op **Ja**.
2. Klik in het dialoogvenster **Wilt u de inkomende gegevens ontvangen?** op **Ja**.

Uw smartphone slaat elk ontvangen bestand op in de map voor het type bestand dat is ontvangen.

Verwante informatie

[Bluetooth in- of uitschakelen, 262](#)

[Bluetooth in- of uitschakelen, 262](#)

Ondersteunde bestandsindelingen voor audio en video

Afhankelijk van uw model BlackBerry®-smartphone en serviceprovider voor het draadloze netwerk, worden sommige mediabestandsindelingen mogelijk niet ondersteund.



Type	Bestandsindeling
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • AAC • AMR • FLAC • MP3 • M4A



Type	Bestandsindeling
	<ul style="list-style-type: none"> • OGG • WMA • WAV
Video	<ul style="list-style-type: none"> • 3GP • 3GP2 • AVI • ASF • MP4 • MOV • WMV

Muziek

Hoe kan ik: Muziek

Nummers willekeurig afspelen of herhalen


1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media** > pictogram **Muziek**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op **Willekeurig afspelen** als u al uw muzieknnummers in willekeurige volgorde wilt afspelen.
 - Als u alle muzieknnummers van een artiest, album, genre of afspeellijst in willekeurige volgorde wilt afspelen, markeert u een van deze categorieën. Druk op de toets  > **Willekeurig nummer**.
 - Om het nummer, de afspeellijst, het album of de artiest te herhalen, drukt u op de toets  > **Herhalen** > **Huidig muzieknummer, Afspeellijst, Album** of **Alle muzieknnummers**.

Als u het willekeurig afspelen van nummers wilt stoppen, drukt u op de toets  > **Willekeurig nummer**. Als u het herhalen van nummers wilt stoppen, drukt u op de toets  > **Herhalen** > **Uit**.

Een standaardafspeellijst of een automatische afspeellijst maken

U maakt een standaardafspeellijst door handmatig nummers toe te voegen die in het geheugen van uw BlackBerry®-toestel of op een mediakaart staan. Automatische afspeellijsten kunt u maken door criteria op te geven voor artiesten, albums, genres of muzieknnummers. De nummers die voldoen aan alle criteria, worden automatisch toegevoegd aan de afspeellijst.





1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media** > pictogram **Muziek**.
2. Klik op **Afspeellijsten** > **Nieuwe afspeellijst**.

- Klik op **Standaardafspeellijst** als u een standaardafspeellijst wilt maken. Typ een naam voor de afspeellijst. Klik op **Muzieknummers toevoegen**. Klik op een muzieknummer.
 - Klik op **Automatische afspeellijst** als u een automatische afspeellijst wilt maken. Typ een naam voor de afspeellijst. Klik op het plusteken (+) om criteria voor artiesten, albums of genres toe te voegen.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.


Het muzieknummer dat wordt afgespeeld, toevoegen aan een afspeellijst

1. Druk tijdens het afspelen van een nummer op de toets  > **Aan afspeellijst toevoegen**.
2. Klik op een afspeellijst.

Een nummer in een afspeellijst verplaatsen of verwijderen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media** > pictogram **Muziek**.
2. Klik op **Afspeellijsten**.
3. Klik op een standaardafspeellijst.
4. Markeer een muzieknummer.
 - Om de locatie van het nummer in de afspeellijst te wijzigen, drukt u op de toets  > **Verplaatsen**. Navigeer naar de nieuwe locatie. Druk op de toets  > **Verplaatsen voltooien**.
 - Om het nummer van de afspeellijst te verwijderen, drukt u op de toets  > **Verwijderen** > **OK**.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Een afspeellijst een andere naam geven of verwijderen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media** > pictogram **Muziek**.
2. Klik op **Afspeellijsten**.
3. Markeer een afspeellijst.
4. Druk op de toets .
 - Klik op **Naam wijzigen** als u de naam van de afspeellijst wilt wijzigen. Typ een naam voor de afspeellijst. Klik op **OK**.
 - Klik op **Verwijderen** als u de afspeellijst wilt verwijderen.

Problemen oplossen: Muziek

Sommige functies zijn niet beschikbaar op mijn smartphone

De beschikbaarheid van bepaalde functies op uw BlackBerry®-smartphone kan worden beïnvloed door verschillende zaken, zoals uw smartphonemodel en abonnement.

Afhankelijk van uw abonnement op berichtenservices kunnen sommige functies of opties niet beschikbaar zijn in de berichtsopties op het scherm E-mailvoorkeuren.

Als u een e-mailaccount hebt die gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, is het mogelijk dat sommige functies niet zijn ingesteld in uw organisatie of dat u sommige functies of opties niet mag gebruiken. Indien een beheerder een optie voor u heeft ingesteld, wordt naast het optieveld een slotje weergegeven.

Neem contact op met uw serviceprovider of beheerder voor meer informatie over de beschikbare functies op uw smartphone, of ga naar www.blackberry.com/go/devices.

Verwante informatie

[Beschikbaarheid van functies, 18](#)

Ik kan geen mediabestanden opslaan

Uw BlackBerry®-smartphone of de mediakaart beschikt mogelijk over onvoldoende opslagruimte om mediabestanden op te slaan.

Probeer het volgende:

- Als u een mediabestand op uw smartphone wilt opslaan, dient u oude gegevens of berichten van uw smartphone te verwijderen.
- Als u een mediabestand op uw mediakaart wilt opslaan, dient u oude mediabestanden te verwijderen.
- Controleer in de cameraopties of het veld **Afbeeldingsgrootte** niet is ingesteld op **Groot**. Grote afbeeldingen nemen meer opslagruimte in beslag dan kleinere afbeeldingen.
- Controleer in de videocameraopties of het veld **Video-indelings** op een kleinere indeling is ingesteld. Grote video's nemen meer opslagruimte in beslag dan kleinere video's.

Verwante informatie

[Een bericht verwijderen, 80](#)

[Een bestand kopiëren, verplaatsen, een andere naam geven of verwijderen, 134](#)

[De grootte wijzigen van foto's die u maakt, 153](#)

[De videogrootte en -indeling wijzigen, 149](#)

Ik kan geen mediabestanden openen

Probeer het volgende:

- Als u probeert een mediabestand te openen op uw BlackBerry®-smartphone en de smartphone is aangesloten op uw computer, koppel uw smartphone dan los van de computer.
- Als u probeert een mediabestand te openen op uw computer en u uw smartphone gebruikt als een USB-station, controleer dan of u de opties voor mediaoverdracht hebt gesloten in de BlackBerry® Desktop Software.
- Als u de mediabestanden op uw mediakaart hebt gecodeerd met een coderingsleutel die uw BlackBerry-smartphone heeft gegenereerd en een gecodeerd mediabestand wilt openen op uw computer of op een ander apparaat dan de BlackBerry-smartphone waarmee u het bestand hebt gecodeerd, stopt u de mediakaart in de BlackBerry-smartphone waarmee u het bestand hebt gecodeerd. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**. Klik op **Beveiliging > Codering**. Wijzig in het gedeelte **Mediakaart** het veld **Modus** in **Toestelwachtwoord**.

Verwante informatie

[Informatie over het coderen van bestanden, 281](#)

Ik kan een snelkoppeking niet gebruiken

Probeer het volgende:

- Afhankelijk van de invoertaal die u gebruikt, zijn bepaalde sneltoetsen mogelijk niet beschikbaar. Probeer de invoertaal te wijzigen.
- Als mediasnelkoppelingen niet werken, controleert u of u geluid- en videosnelkoppelingen hebt ingeschakeld in de mediaopties.

Verwante informatie

[De taal wijzigen, 218](#)

[Audio- en videosnelkoppelingen in- en uitschakelen, 139](#)

De mediaspeler wordt afgesloten

Als u een mediabestand een bepaalde tijd onderbreekt of stopt, wordt de mediaspeler afgesloten om de prestaties van uw BlackBerry®-smartphone te optimaliseren. In de mediaopties kunt u voorkomen dat de mediaspeler wordt afgesloten, of wijzigen na hoeveel tijd de mediaspeler wordt afgesloten.



Verwante informatie

[Wijzigen na hoeveel tijd de mediaspeler wordt afgesloten, 140](#)

Video's

De achtergrondverlichting aan laten tijdens het afspelen van een video



De achtergrondverlichting wordt standaard na een bepaalde tijd uitgeschakeld om stroom te besparen. U kunt uw mediaopties wijzigen zodat de achtergrondverlichting ingeschakeld blijft wanneer u een video afspeelt.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media**.
2. Druk op de toets  > **Mediaopties**.
3. Schakel het selectievakje **Automatische achtergrondverlichting uitschakelen** uit.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Als u de achtergrondverlichting uitgeschakeld wilt houden terwijl u een video afspeelt, schakel dan het selectievakje **Automatische achtergrondverlichting uitschakelen** in.

Ondertiteling weergeven in video's

U kunt ondertiteling inschakelen zodat tekst wordt weergegeven op het scherm wanneer u videobestanden met ondertiteling afspeelt.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media**.
2. Druk op de toets  > **Mediaopties**.
3. Schakel het selectievakje **Ondertiteling weergeven** in.
4. Wijzig indien nodig het veld **Weergave**, het veld **Positie** en het veld **Lettergrootte**.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Problemen oplossen: Video's

Sommige functies zijn niet beschikbaar op mijn smartphone

De beschikbaarheid van bepaalde functies op uw BlackBerry®-smartphone kan worden beïnvloed door verschillende zaken, zoals uw smartphonemodel en abonnement.

Afhankelijk van uw abonnement op berichtenservices kunnen sommige functies of opties niet beschikbaar zijn in de berichtsopties op het scherm E-mailvoorkeuren.

Als u een e-mailaccount hebt die gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, is het mogelijk dat sommige functies niet zijn ingesteld in uw organisatie of dat u sommige functies of opties niet mag gebruiken. Indien een beheerder een optie voor u heeft ingesteld, wordt naast het optieveld een slotje weergegeven.

Neem contact op met uw serviceprovider of beheerder voor meer informatie over de beschikbare functies op uw smartphone, of ga naar www.blackberry.com/go/devices.

Verwante informatie

[Beschikbaarheid van functies, 18](#)

Ik kan geen mediabestanden opslaan

Uw BlackBerry®-smartphone of de mediakaart beschikt mogelijk over onvoldoende opslagruimte om mediabestanden op te slaan.

Probeer het volgende:

- Als u een mediabestand op uw smartphone wilt opslaan, dient u oude gegevens of berichten van uw smartphone te verwijderen.
- Als u een mediabestand op uw mediakaart wilt opslaan, dient u oude mediabestanden te verwijderen.
- Controleer in de cameraopties of het veld **Afbeeldingsgrootte** niet is ingesteld op **Groot**. Grote afbeeldingen nemen meer opslagruimte in beslag dan kleinere afbeeldingen.
- Controleer in de videocameraopties of het veld **Video-indelings** op een kleinere indeling is ingesteld. Grote video's nemen meer opslagruimte in beslag dan kleinere video's.

Verwante informatie

[Een bericht verwijderen, 80](#)

[Een bestand kopiëren, verplaatsen, een andere naam geven of verwijderen, 134](#)

[De grootte wijzigen van foto's die u maakt, 153](#)

[De videogrootte en -indeling wijzigen, 149](#)

Ik kan geen mediabestanden openen

Probeer het volgende:

- Als u probeert een mediabestand te openen op uw BlackBerry®-smartphone en de smartphone is aangesloten op uw computer, koppel uw smartphone dan los van de computer.

- Als u probeert een mediabestand te openen op uw computer en u uw smartphone gebruikt als een USB-station, controleer dan of u de opties voor mediaoverdracht hebt gesloten in de BlackBerry® Desktop Software.
- Als u de mediabestanden op uw mediakaart hebt gecodeerd met een coderingsleutel die uw BlackBerry-smartphone heeft gegenereerd en een gecodeerd mediabestand wilt openen op uw computer of op een ander apparaat dan de BlackBerry-smartphone waarmee u het bestand hebt gecodeerd, stopt u de mediakaart in de BlackBerry-smartphone waarmee u het bestand hebt gecodeerd. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**. Klik op **Beveiliging > Codering**. Wijzig in het gedeelte **Mediakaart** het veld **Modus** in **Toestelwachtwoord**.

Verwante informatie

[Informatie over het coderen van bestanden, 281](#)

Ik kan een snelkoppeking niet gebruiken

Probeer het volgende:

- Afhankelijk van de invoertaal die u gebruikt, zijn bepaalde sneltoetsen mogelijk niet beschikbaar. Probeer de invoertaal te wijzigen.
- Als mediasnelkoppelingen niet werken, controleert u of u geluid- en videosnelkoppelingen hebt ingeschakeld in de mediaopties.

Verwante informatie

[De taal wijzigen, 218](#)

[Audio- en videosnelkoppelingen in- en uitschakelen, 139](#)

De mediaspeler wordt afgesloten

Als u een mediabestand een bepaalde tijd onderbreekt of stopt, wordt de mediaspeler afgesloten om de prestaties van uw BlackBerry®-smartphone te optimaliseren. In de mediaopties kunt u voorkomen dat de mediaspeler wordt afgesloten, of wijzigen na hoeveel tijd de mediaspeler wordt afgesloten.

Verwante informatie

[Wijzigen na hoeveel tijd de mediaspeler wordt afgesloten, 140](#)




Videocamera

Niet met elke BlackBerry®-smartphone kan worden gefotografeerd of gefilmd. Niet alle camera- en videofuncties zijn op elk model BlackBerry-smartphone beschikbaar.

Hoe kan ik: Videocamera

Videocamera

Deze pictogrammen worden onder aan het scherm van de videocamera weergegeven. U kunt op deze pictogrammen klikken.

	Opname starten		Opname pauzeren
	Video verzenden		Naam van video wijzigen
	Video verwijderen		

Een video opnemen

Voor deze taak dient er mogelijk een mediakaart in uw BlackBerry®-smartphone te zijn geplaatst.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media** > pictogram **Videocamera**.
2. Klik op het pictogram **Opnemen** om de opname te starten.
3. Klik op het pictogram **Pauze** om de opname te onderbreken.



Opmerking: De geschatte hoeveelheid beschikbare opslagruimte voor het opslaan van video's wordt onder in het scherm weergegeven wanneer u de opname onderbreekt.

Verwante informatie

[Een foto maken, 153](#)

Videoverlichting in- of uitschakelen



In situaties met weinig licht kan de videoverlichting de kwaliteit verbeteren van de video's die u opneemt.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media** > pictogram **Videocamera**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Schakel het selectievakje **Videolampje** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Als u videoverlichting wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje **Videolampje** uit.



De scènemodus van de videocamera wijzigen

U kunt de scènemodus van de videocamera wijzigen om de instellingen te optimaliseren voor verschillende omgevingen.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media** > pictogram **Videocamera**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Wijzig het veld **Scènemodus**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De videogrootte en -indeling wijzigen



Hoe groter de video, des te meer opslagruimte nodig is voor de video.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media** > pictogram **Videocamera**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Wijzig het veld **Video-indeling**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie



[Eigenschappen van een bestand weergeven, 114](#)

De locatie voor het opslaan van gemaakte video's wijzigen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media** > pictogram **Videocamera**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Wijzig het veld **Map**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Onscherpte verminderen in de video's die u maakt

Met de optie Beeldstabilisatie vermindert u onscherpte door geringe bewegingen van de camera wanneer u een video opneemt.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media** > pictogram **Videocamera**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Schakel het selectievakje **Beeldstabilisatie** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Problemen oplossen: Videocamera**Sommige functies zijn niet beschikbaar op mijn smartphone**

De beschikbaarheid van bepaalde functies op uw BlackBerry®-smartphone kan worden beïnvloed door verschillende zaken, zoals uw smartphonemodel en abonnement.

Afhankelijk van uw abonnement op berichtenservices kunnen sommige functies of opties niet beschikbaar zijn in de berichtsopties op het scherm E-mailvoorkeuren.

Als u een e-mailaccount hebt die gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, is het mogelijk dat sommige functies niet zijn ingesteld in uw organisatie of dat u sommige functies of opties niet mag gebruiken. Indien een beheerder een optie voor u heeft ingesteld, wordt naast het optieveld een slotje weergegeven.

Neem contact op met uw serviceprovider of beheerder voor meer informatie over de beschikbare functies op uw smartphone, of ga naar www.blackberry.com/go/devices.

Verwante informatie

[Beschikbaarheid van functies, 18](#)

De flitser wordt gedimd of uitgeschakeld.

Als de camera een flitser heeft en het niveau van het batterijvermogen lager is dan 20 procent, wordt de flitser gedimd om batterijvermogen te besparen. Neemt het batterijvermogen bij lage temperaturen af tot minder dan 20 procent, dan wordt de flitser soms uitgeschakeld.

Ik kan geen mediabestanden opslaan

Uw BlackBerry®-smartphone of de mediakaart beschikt mogelijk over onvoldoende opslagruimte om mediabestanden op te slaan.

Probeer het volgende:

- Als u een mediabestand op uw smartphone wilt opslaan, dient u oude gegevens of berichten van uw smartphone te verwijderen.
- Als u een mediabestand op uw mediakaart wilt opslaan, dient u oude mediabestanden te verwijderen.
- Controleer in de cameraopties of het veld **Afbeeldingsgrootte** niet is ingesteld op **Groot**. Grote afbeeldingen nemen meer opslagruimte in beslag dan kleinere afbeeldingen.
- Controleer in de videocameraopties of het veld **Video-indelings** op een kleinere indeling is ingesteld. Grote video's nemen meer opslagruimte in beslag dan kleinere video's.

Verwante informatie

[Een bericht verwijderen, 80](#)

[Een bestand kopiëren, verplaatsen, een andere naam geven of verwijderen, 134](#)

[De grootte wijzigen van foto's die u maakt, 153](#)

[De videogrootte en -indeling wijzigen, 149](#)

Ik kan geen mediabestanden openen

Probeer het volgende:

- Als u probeert een mediabestand te openen op uw BlackBerry®-smartphone en de smartphone is aangesloten op uw computer, koppel uw smartphone dan los van de computer.
- Als u probeert een mediabestand te openen op uw computer en u uw smartphone gebruikt als een USB-station, controleer dan of u de opties voor mediaoverdracht hebt gesloten in de BlackBerry® Desktop Software.
- Als u de mediabestanden op uw mediakaart hebt gecodeerd met een coderingsleutel die uw BlackBerry-smartphone heeft gegenereerd en een gecodeerd mediabestand wilt openen op uw computer of op een ander apparaat dan de BlackBerry-smartphone waarmee u het bestand hebt gecodeerd, stopt u de mediakaart in de BlackBerry-smartphone waarmee u het bestand hebt gecodeerd. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**. Klik op **Beveiliging > Codering**. Wijzig in het gedeelte **Mediakaart** het veld **Modus** in **Toestelwachtwoord**.

Verwante informatie

[Informatie over het coderen van bestanden, 281](#)

Camera

Niet met elke BlackBerry®-smartphone kan worden gefotografeerd of gefilmd. Niet alle camera- en videofuncties zijn op elk model BlackBerry-smartphone beschikbaar.









Hoe kan ik: Camera

Camera in één oogopslag



Camerapictogrammen

Deze pictogrammen worden onder aan het scherm van de camera weergegeven. U kunt op deze pictogrammen klikken.

	Afbeeldingen weergeven		Geotagging is ingeschakeld
	Geotagging is uitgeschakeld		Nog een foto maken
	Flitser is ingeschakeld		Flitser is uitgeschakeld
	Automatische flits		Scènemodus

Een foto maken

1. Klik in het beginscherf op het pictogram **Camera**.
2. Als u digitale zoom hebt ingeschakeld, schuift u met uw vinger omhoog of omlaag op het trackpad om in of uit te zoomen.
3. Druk op de **rechtersneltoets**.

De foto wordt opgeslagen in de map Camera-afbeeldingen in de toepassing Afbeeldingen. Klik op de miniatuur onder in het scherm als u de foto wilt openen.

Verwante informatie

[Een video opnemen, 149](#)

De flitsinstelling wijzigen voor de foto's die u maakt

1. Klik in het beginscherf op het pictogram **Camera**.
2. Klik op het flitserpictogram onder in het scherm als u de flitsinstellingen wilt wijzigen.

Wanneer u de camera sluit, wordt de flitsinstelling opgeslagen.

De scènemodus van de camera wijzigen



U kunt de scènemodus van de camera wijzigen om de instellingen te optimaliseren voor verschillende omgevingen. Beschrijvingen van de scènemodi zijn beschikbaar op de camera.

1. Klik in het beginscherf op het pictogram **Camera**.
2. Als u de scènemodus van de camera wilt wijzigen, klikt u op het scènemoduspictogram onder aan het scherm.
3. Selecteer een scènemodus.

Wanneer u de camera sluit, wordt de scènemodus opgeslagen.

De grootte wijzigen van foto's die u maakt

Hoe groter de afbeelding, des te meer geheugen nodig is voor de afbeelding.

1. Klik in het beginscherf op het pictogram **Camera**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Wijzig het veld **Afbeeldingsgrootte**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie

[Eigenschappen van een bestand weergeven, 114](#)



Geotagging toepassen op de foto's die u maakt

Met de optie voor geotagging van de camera legt u de geografische informatie vast van de locatie waar u een foto maakt.

1. Klik in het beginscherf op het pictogram **Camera**.
2. Klik op het pictogram Geotagging onder aan het scherm.



De geotagginggegevens kunnen worden weergegeven in de eigenschappen van het fotobestand.

Digitale zoom voor de camera uitschakelen

1. Klik in het beginschermbild op het pictogram **Camera**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Schakel het selectievakje **Digitale zoom** uit.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Onscherpte verminderen in de foto's die u maakt

Met de optie Beeldstabilisatie vermindert u onscherpte door geringe bewegingen van de camera wanneer u een foto maakt.

1. Klik in het beginschermbild op het pictogram **Camera**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Schakel het selectievakje **Beeldstabilisatie** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.



De duur van de voorbeeldweergave wijzigen van de foto's die u maakt

U kunt instellen hoe lang een foto op het scherm blijft staan nadat u de foto hebt gemaakt. U kunt deze optie ook uitschakelen zodat u meteen nog een foto kunt maken.



1. Klik in het beginschermbild op het pictogram **Camera**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
 - Wijzig de tijd van het veld **Beoordeling afbeelding** als u de duur van de voorbeeldweergave wilt wijzigen.
 - Als u de foto op het scherm wilt laten staan tot u op de toets  drukt, wijzigt u het veld **Beoordeling afbeelding** in **Vasthouden**.
 - Als u niet wilt dat de foto op het scherm blijft staan, wijzigt u het veld **Beoordeling afbeelding** in **Uit**.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Wijzigen wanneer de camera u waarschuwt over het aantal resterende foto's

Er wordt een waarschuwing weergegeven wanneer het aantal resterende foto's is afgenomen tot een bepaald aantal. U kunt het aantal resterende foto's zien in het gedeelte Opslag van het scherm Opties.

1. Klik in het beginschermbild op het pictogram **Camera**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Wijzig het veld **Waarschuwing geven wanneer resterend aantal afbeeldingen is afgenomen tot**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De locatie voor het opslaan van gemaakte foto's wijzigen

1. Klik in het beginschermbild op het pictogram **Camera**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Wijzig het veld **Foto's opslaan**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Problemen oplossen: Camera

Sommige functies zijn niet beschikbaar op mijn smartphone

De beschikbaarheid van bepaalde functies op uw BlackBerry®-smartphone kan worden beïnvloed door verschillende zaken, zoals uw smartphonemodel en abonnement.

Afhankelijk van uw abonnement op berichtenservices kunnen sommige functies of opties niet beschikbaar zijn in de berichtsopties op het scherm E-mailvoorkeuren.

Als u een e-mailaccount hebt die gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, is het mogelijk dat sommige functies niet zijn ingesteld in uw organisatie of dat u sommige functies of opties niet mag gebruiken. Indien een beheerder een optie voor u heeft ingesteld, wordt naast het optieveld een slotje weergegeven.

Neem contact op met uw serviceprovider of beheerder voor meer informatie over de beschikbare functies op uw smartphone, of ga naar www.blackberry.com/go/devices.

Verwante informatie

[Beschikbaarheid van functies, 18](#)

De flitser wordt gedimd of uitgeschakeld.

Als de camera een flitser heeft en het niveau van het batterijvermogen lager is dan 20 procent, wordt de flitser gedimd om batterijvermogen te besparen. Neemt het batterijvermogen bij lage temperaturen af tot minder dan 20 procent, dan wordt de flitser soms uitgeschakeld.

Sommige foto's die ik neem zijn vaag

Bij slechte lichtomstandigheden compenseert de camera het gebrek aan licht mogelijk met een lagere sluitersnelheid. Als u de camera beweegt voordat de sluitersnelheid klikt, kan de foto vaag zijn. Als de camera een langzamere sluitersnelheid gebruikt, wordt er een uitroepteken weergegeven onder aan het scherm.

Afhankelijk van uw model BlackBerry®-smartphone, kunt u mogelijk de onscherpte in afbeeldingen die wordt veroorzaakt door geringe bewegingen van de camera verminderen door beeldstabilisatie in de cameraopties in te schakelen.

Ik kan geen mediabestanden opslaan

Uw BlackBerry®-smartphone of de mediakaart beschikt mogelijk over onvoldoende opslagruimte om mediabestanden op te slaan.

Probeer het volgende:

- Als u een mediabestand op uw smartphone wilt opslaan, dient u oude gegevens of berichten van uw smartphone te verwijderen.
- Als u een mediabestand op uw mediakaart wilt opslaan, dient u oude mediabestanden te verwijderen.
- Controleer in de cameraopties of het veld **Afbeeldingsgrootte** niet is ingesteld op **Groot**. Grote afbeeldingen nemen meer opslagruimte in beslag dan kleinere afbeeldingen.

- Controleer in de videocameraopties of het veld **Video-indelings** op een kleinere indeling is ingesteld. Grote video's nemen meer opslagruimte in beslag dan kleinere video's.

Verwante informatie

[Een bericht verwijderen, 80](#)

[Een bestand kopiëren, verplaatsen, een andere naam geven of verwijderen, 134](#)

[De grootte wijzigen van foto's die u maakt, 153](#)

[De videogrootte en -indeling wijzigen, 149](#)

Ik kan geen mediabestanden openen

Probeer het volgende:

- Als u probeert een mediabestand te openen op uw BlackBerry®-smartphone en de smartphone is aangesloten op uw computer, koppel uw smartphone dan los van de computer.
- Als u probeert een mediabestand te openen op uw computer en u uw smartphone gebruikt als een USB-station, controleer dan of u de opties voor mediaoverdracht hebt gesloten in de BlackBerry® Desktop Software.
- Als u de mediabestanden op uw mediakaart hebt gecodeerd met een coderingsleutel die uw BlackBerry-smartphone heeft gegenereerd en een gecodeerd mediabestand wilt openen op uw computer of op een ander apparaat dan de BlackBerry-smartphone waarmee u het bestand hebt gecodeerd, stopt u de mediakaart in de BlackBerry-smartphone waarmee u het bestand hebt gecodeerd. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**. Klik op **Beveiliging > Codering**. Wijzig in het gedeelte **Mediakaart** het veld **Modus** in **Toestelwachtwoord**.

Verwante informatie



[Informatie over het coderen van bestanden, 281](#)

Afbeeldingen

Hoe kan ik: Afbeeldingen

Zoomen in een afbeelding of een afbeelding verschuiven of draaien

Voer in een afbeelding een van de volgende acties uit:

- Klik met het trackpad om in te zoomen op de afbeelding.
- Druk op de toets  om uit te zoomen op de afbeelding.
- Schuif met uw vinger over het trackpad in een willekeurige richting om een ingezoomde afbeelding te verschuiven.
- Als u de afbeelding wilt draaien, druk dan op de toets  > **Draaien**.

Verwante informatie


[Ik ontvang een foutbericht nadat ik een afbeelding heb gedraaid, 159](#)

Een afbeelding van een tekstbericht of een webpagina opslaan

U kunt afbeeldingsbestanden zoals .jpg, .png, .gif of .bmp opslaan in de opslagruimte van uw BlackBerry®-smartphone of op een mediakaart.

1. Open een afbeeldingsbijlage in een tekstbericht of markeer een afbeelding op een webpagina.
2. Druk op de toets  > **Afbeelding opslaan** > **Opslaan**.

Een afbeelding gebruiken als de achtergrond van uw smartphone


1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media** > pictogram **Afbeeldingen**.
2. Blader naar een afbeelding.
3. Druk op de toets  > **Instellen als achtergrond**.

Verwante informatie

[Mijn weergaveopties zijn veranderd, 223](#)



Afbeeldingen als een diavoorstelling bekijken

Tijdens een diavoorstelling worden alle afbeeldingen in een categorie of map achter elkaar weergegeven.


1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media** > pictogram **Afbeeldingen**.
2. Klik op een categorie.
3. Druk op de toets  > **Diavoorstelling bekijken**.

Als u de diavoorstelling wilt sluiten, drukt u op de toets .


De opties voor diavoorstellingen wijzigen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media**.
2. Druk op de toets  > **Mediaopties**.
 - Als u het aantal seconden tussen dia's in een diavoorstelling wilt wijzigen, wijzig dan het veld **Interval van diavoorstelling**.
 - Als u het type dia-overgang wilt wijzigen, wijzig dan het veld **Overgang van diavoorstelling**.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.


Afbeeldingen weergeven in de lijstweergave of de miniatuurweergave

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media** > pictogram **Afbeeldingen**.
2. Klik op een categorie.
3. Druk op de toets  > **Lijst weergeven** of **Miniaturen weergeven**.

Afbeeldingen op datum of map rangschikken

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media** > pictogram **Afbeeldingen**.
2. Druk op de toets  > **Weergeven op datum** of **Weergeven op map**.


Een afbeeldingsmap maken


1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media** > pictogram **Afbeeldingen**.
2. Druk op de toets  > **Nieuwe map**.
3. Wijzig indien nodig de locatie waar de nieuwe map wordt gemaakt.
4. Typ een naam voor de map.
5. Klik op **OK**.

Afbeeldingen importeren naar de toepassing Afbeeldingen

Als u afbeeldingen van andere mappen op uw BlackBerry®-smartphone of mediakaart importeert naar de toepassing Afbeeldingen, hebt u toegang tot uw afbeeldingen maar behoudt u uw bestaande mappenstructuur en bestandslocaties.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media** > pictogram **Afbeeldingen**.
2. Druk op de toets  > **Afbeeldingen importeren**. Mappen met afbeeldingen die niet zijn opgeslagen in de map **Afbeeldingenbibliotheek** of de map **Camera-afbeeldingen** worden weergegeven.
3. Schakel de selectievakjes in naast de mappen die u wilt importeren.
4. Klik op **Afbeeldingen importeren**.

Als u een map uit de toepassing Afbeeldingen wilt verwijderen, markeert u de map. Druk op de toets  > **Verwijderen uit bibliotheek**. De mappen die u hebt geïmporteerd, blijven op hun oorspronkelijke locatie staan, maar worden verwijderd uit de toepassing Afbeeldingen.

Als u de map blijvend wilt verwijderen, zowel uit de toepassing Afbeeldingen als uit de opslagruimte van de smartphone of van de mediakaart, inclusief bestanden die geen afbeeldingen zijn en die niet zichtbaar zijn in de mappen in de toepassing Afbeeldingen, markeert u de map. Druk op de toets  > **Verwijderen**. De mappen die u hebt geïmporteerd worden verwijderd van hun locatie in de opslagruimte van de smartphone of op de mediakaart.

Zoeken naar een foto die u met de camera hebt gemaakt

Foto's die u maakt met de camera worden opgeslagen in de map Camera-afbeeldingen in de toepassing Afbeeldingen. Als u uw foto's hebt verplaatst naar andere mappen, worden deze niet meer weergegeven in de map Camera-afbeeldingen.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media** > pictogram **Afbeeldingen**.
2. Klik op de map **Camera-afbeeldingen**.

Problemen oplossen: Afbeeldingen

Sommige functies zijn niet beschikbaar op mijn smartphone

De beschikbaarheid van bepaalde functies op uw BlackBerry®-smartphone kan worden beïnvloed door verschillende zaken, zoals uw smartphonemodel en abonnement.

Afhankelijk van uw abonnement op berichtenservices kunnen sommige functies of opties niet beschikbaar zijn in de berichtsopties op het scherm E-mailvoorkeuren.

Als u een e-mailaccount hebt die gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, is het mogelijk dat sommige functies niet zijn ingesteld in uw organisatie of dat u sommige functies of opties niet mag gebruiken. Indien een beheerder een optie voor u heeft ingesteld, wordt naast het optieveld een slotje weergegeven.

Neem contact op met uw serviceprovider of beheerder voor meer informatie over de beschikbare functies op uw smartphone, of ga naar www.blackberry.com/go/devices.

Verwante informatie

[Beschikbaarheid van functies, 18](#)

Ik ontvang een foutbericht nadat ik een afbeelding heb gedraaid

Telkens wanneer u een afbeelding draait, probeert uw BlackBerry®-smartphone de nieuwe stand van de afbeelding automatisch op te slaan. U kunt een foutbericht ontvangen als de afbeelding auteursrechtelijk is beschermd, een bepaalde bestandsgrootte overschrijdt of geen JPG- of PNG-indeling heeft. Als de afbeelding niet auteursrechtelijk is beschermd en u een toepassing voor het bewerken van afbeeldingen van derden hebt, kunt u de grootte van uw afbeelding verkleinen of de indeling van uw afbeelding wijzigen naar JPG of PNG en daarna proberen de afbeelding opnieuw te draaien.

Ik kan geen mediabestanden opslaan

Uw BlackBerry®-smartphone of de mediakaart beschikt mogelijk over onvoldoende opslagruimte om mediabestanden op te slaan.

Probeer het volgende:

- Als u een mediabestand op uw smartphone wilt opslaan, dient u oude gegevens of berichten van uw smartphone te verwijderen.
- Als u een mediabestand op uw mediakaart wilt opslaan, dient u oude mediabestanden te verwijderen.
- Controleer in de cameraopties of het veld **Afbeeldingsgrootte** niet is ingesteld op **Groot**. Grote afbeeldingen nemen meer opslagruimte in beslag dan kleinere afbeeldingen.
- Controleer in de videocameraopties of het veld **Video-indelings** op een kleinere indeling is ingesteld. Grote video's nemen meer opslagruimte in beslag dan kleinere video's.

Verwante informatie

[Een bericht verwijderen, 80](#)

[Een bestand kopiëren, verplaatsen, een andere naam geven of verwijderen, 134](#)

[De grootte wijzigen van foto's die u maakt, 153](#)

[De videogrootte en -indeling wijzigen, 149](#)

Ik kan geen mediabestanden openen

Probeer het volgende:

- Als u probeert een mediabestand te openen op uw BlackBerry®-smartphone en de smartphone is aangesloten op uw computer, koppel uw smartphone dan los van de computer.
- Als u probeert een mediabestand te openen op uw computer en u uw smartphone gebruikt als een USB-station, controleer dan of u de opties voor mediaoverdracht hebt gesloten in de BlackBerry® Desktop Software.

- Als u de mediabestanden op uw mediakaart hebt gecodeerd met een coderingssleutel die uw BlackBerry-smartphone heeft gegenereerd en een gecodeerd mediabestand wilt openen op uw computer of op een ander apparaat dan de BlackBerry-smartphone waarmee u het bestand hebt gecodeerd, stopt u de mediakaart in de BlackBerry-smartphone waarmee u het bestand hebt gecodeerd. Klik in het beginscherf of in een map op het pictogram **Opties**. Klik op **Beveiliging > Codering**. Wijzig in het gedeelte **Mediakaart** het veld **Modus** in **Toestelwachtwoord**.

Verwante informatie

[Informatie over het coderen van bestanden, 281](#)

Mijn smartphone gebruikt niet de juiste beltoon of de juiste achtergrond

Als u een beltoon gebruikt of een achtergrondaafbeelding die u met het wachtwoord van uw smartphone op uw BlackBerry®-smartphone of mediakaart hebt gecodeerd en u wilt uw smartphone opnieuw instellen, ontgrendel uw smartphone dan eerst.

Verwante informatie

[Uw smartphone vergrendelen of ontgrendelen, 23](#)

Spraakmemo's

Een spraakmemo opnemen

1. Klik in het beginscherf of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Spraakmemorecorder**.
2. Klik op het pictogram **Opnemen**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op het pictogram **Pauze** om de opname te onderbreken. Klik op het pictogram **Opnemen** om de opname te hervatten.
 - Klik op het pictogram **Pauze** om de opname te stoppen. Klik op het pictogram **Stoppen**.

Opmerking: Wanneer u stopt met het opnemen van een spraakmemo, wordt de spraakmemo automatisch opgeslagen.

Problemen oplossen: Spraakmemo's

Sommige functies zijn niet beschikbaar op mijn smartphone

De beschikbaarheid van bepaalde functies op uw BlackBerry®-smartphone kan worden beïnvloed door verschillende zaken, zoals uw smartphonemodel en abonnement.

Afhankelijk van uw abonnement op berichtenservices kunnen sommige functies of opties niet beschikbaar zijn in de berichtsopties op het scherm E-mailvoorkeuren.

Als u een e-mailaccount hebt die gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, is het mogelijk dat sommige functies niet zijn ingesteld in uw organisatie of dat u sommige functies of opties niet mag gebruiken. Indien een beheerder een optie voor u heeft ingesteld, wordt naast het optieveld een slotje weergegeven.

Neem contact op met uw serviceprovider of beheerder voor meer informatie over de beschikbare functies op uw smartphone, of ga naar www.blackberry.com/go/devices.

Verwante informatie

[Beschikbaarheid van functies, 18](#)

Ik kan geen mediabestanden opslaan

Uw BlackBerry®-smartphone of de mediakaart beschikt mogelijk over onvoldoende opslagruimte om mediabestanden op te slaan.

Probeer het volgende:

- Als u een mediabestand op uw smartphone wilt opslaan, dient u oude gegevens of berichten van uw smartphone te verwijderen.
- Als u een mediabestand op uw mediakaart wilt opslaan, dient u oude mediabestanden te verwijderen.
- Controleer in de cameraopties of het veld **Afbeeldingsgrootte** niet is ingesteld op **Groot**. Grote afbeeldingen nemen meer opslagruimte in beslag dan kleinere afbeeldingen.
- Controleer in de videocameraopties of het veld **Video-indelings** op een kleinere indeling is ingesteld. Grote video's nemen meer opslagruimte in beslag dan kleinere video's.

Verwante informatie

[Een bericht verwijderen, 80](#)

[Een bestand kopiëren, verplaatsen, een andere naam geven of verwijderen, 134](#)

[De grootte wijzigen van foto's die u maakt, 153](#)

[De videogrootte en -indeling wijzigen, 149](#)

Ik kan geen mediabestanden openen

Probeer het volgende:

- Als u probeert een mediabestand te openen op uw BlackBerry®-smartphone en de smartphone is aangesloten op uw computer, koppel uw smartphone dan los van de computer.
- Als u probeert een mediabestand te openen op uw computer en u uw smartphone gebruikt als een USB-station, controleer dan of u de opties voor mediaoverdracht hebt gesloten in de BlackBerry® Desktop Software.
- Als u de mediabestanden op uw mediakaart hebt gecodeerd met een coderingsleutel die uw BlackBerry-smartphone heeft gegenereerd en een gecodeerd mediabestand wilt openen op uw computer of op een ander apparaat dan de BlackBerry-smartphone waarmee u het bestand hebt gecodeerd, stopt u de mediakaart in de BlackBerry-smartphone waarmee u het bestand hebt gecodeerd. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**. Klik op **Beveiliging > Codering**. Wijzig in het gedeelte **Mediakaart** het veld **Modus** in **Toestelwachtwoord**.

Verwante informatie

[Informatie over het coderen van bestanden, 281](#)

Ik kan een snelkoppeking niet gebruiken

Probeer het volgende:

- Afhankelijk van de invoertaal die u gebruikt, zijn bepaalde sneltoetsen mogelijk niet beschikbaar. Probeer de invoertaal te wijzigen.
- Als mediasnelkoppelingen niet werken, controleert u of u geluid- en videosnelkoppelingen hebt ingeschakeld in de mediaopties.

Verwante informatie

[De taal wijzigen, 218](#)

[Audio- en videosnelkoppelingen in- en uitschakelen, 139](#)

De mediaspeler wordt afgesloten

Als u een mediabestand een bepaalde tijd onderbreekt of stopt, wordt de mediaspeler afgesloten om de prestaties van uw BlackBerry®-smartphone te optimaliseren. In de mediaopties kunt u voorkomen dat de mediaspeler wordt afgesloten, of wijzigen na hoeveel tijd de mediaspeler wordt afgesloten.

Verwante informatie

[Wijzigen na hoeveel tijd de mediaspeler wordt afgesloten, 140](#)

Beltonen, geluiden en waarschuwingen

Hoe kan ik: Beltonen, geluiden en waarschuwingen

Informatie over beltonen, geluiden en waarschuwingen

Het profiel dat u in de toepassing Geluids- en waarschuwingsprofielen selecteert, bepaalt hoe het BlackBerry®-smartphone u attent maakt op oproepen, berichten, herinneringen en browserinhoud.


Uw smartphone wordt geleverd met het profiel Normaal en vijf andere vooraf geladen profielen: Luid, Gemiddeld, Alleen trillen, Onderdrukt en Alleen telefoon. U kunt de tonen in elk vooraf geladen profiel wijzigen in een audiobestand dat is opgeslagen in de opslagruimte van de smartphone of op een mediakaart, of u kunt zelf profielen maken. Het profiel Alle waarschuwingen uit kan niet worden gewijzigd.

Standaard zijn enkele van de instellingen in de vooraf geladen profielen gebaseerd op de instellingen in het profiel Normaal. Wanneer u bijvoorbeeld de beltoon in het profiel Normaal wijzigt, wordt de beltoon in de profielen Luid, Gemiddeld en Alleen telefoon automatisch bijgewerkt. Als u niet wilt dat specifieke instellingen voor een vooraf geladen profiel automatisch worden bijgewerkt wanneer u de bijbehorende instelling in het profiel Normaal wijzigt, kunt u de instellingen in dat vooraf geladen geluidsprofiel handmatig wijzigen.

U kunt contactpersoonwaarschuwingen maken. Deze waarschuwingen geven u een seintje wanneer bepaalde contactpersonen u bellen of een bericht sturen. Contactpersoonwaarschuwingen zijn altijd ingeschakeld en worden pas uitgeschakeld wanneer u de optie Alle waarschuwingen uit selecteert. Zelfs als u het profiel Onderdrukt of Alleen trillen selecteert, zijn de contactpersoonwaarschuwingen met geluid nog te horen, totdat u de optie Alle waarschuwingen uit selecteert.

Uw beltoon, meldingen of herinneringen wijzigen

U kunt niet alleen de beltoon wijzigen, maar ook de opties voor meldingen tijdens oproepen, het volume, de LED en trillen.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Geluids- en waarschuwingsprofielen**.
2. Klik op **Geluiden en waarschuwingen wijzigen** > **Geluiden geselecteerd profiel**.
 - Klik op **Telefoon** als u uw beltoon wilt wijzigen.
 - Klik om een gedeelte uit te vouwen als u meldingen of herinneringen wilt wijzigen. Klik op een optie.
3. Voer een van de volgende handelingen uit in het veld **Beltoon**, **Waarschuwingston** of **Herinneringston**:
 - Klik op een toon.
 - Als u een nummer wilt gebruiken dat op uw BlackBerry®-smartphone of op een mediakaart is opgeslagen, klik dan op **Alle muziek**. Zoek het gewenste nummer en klik erop.
 - Klik op **Alle spraakmemo's** als u een opgenomen spraakmemo wilt gebruiken. Zoek een spraakmemo en klik erop.
 - Klik op **Alle waarschuwingen** als u een waarschuwing wilt gebruiken. Zoek een waarschuwing en klik erop.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.


Verwante informatie

[Een aangepast profiel toevoegen of verwijderen, 164](#)

[Een contactpersoonwaarschuwing toevoegen of verwijderen, 36](#)
[Ik kan het aantal keer dat mijn smartphone overgaat niet wijzigen, 73](#)

Een aangepast profiel toevoegen of verwijderen


Naast de vooraf geladen profielen kunt u ook uw eigen aangepaste profielen maken.


1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Geluids- en waarschuwingsprofielen**.
2. Klik op **Geluiden en waarschuwingen wijzigen > Profielbeheer > Aangepast profiel toevoegen**.
3. Typ een naam voor het profiel in het veld **Naam**.
4. Klik op het item dat u wilt wijzigen.
5. Wijzig de beltoon, melding of herinnering.
6. Druk op de toets  > **Opslaan**.

U verwijdert een aangepast profiel door het profiel te markeren. Druk op de toets  > **Verwijderen**.

Een contactpersoonwaarschuwing toevoegen of verwijderen


U kunt contactpersoonwaarschuwingen maken waarmee u beltonen en waarschuwingen voor oproepen en berichten per contactpersoon of groep contactpersonen kunt aanpassen. Wanneer u een oproep of bericht van de contactpersoon ontvangt, wordt op het BlackBerry®-smartphone de toegewezen beltoon of waarschuwing gebruikt, zelfs wanneer u uw geluidsprofiel hebt gewijzigd in Onderdrukt of Alleen trillen. Als u niet door de geselecteerde beltoon of waarschuwing wilt worden gewaarschuwd, selecteert u de optie Alle waarschuwingen uit.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Geluids- en waarschuwingsprofielen**.
2. Klik op **Geluiden en waarschuwingen wijzigen > Geluiden voor contactpersonen > Contactpersoonwaarschuwing toevoegen**.
3. Typ in het veld **Naam** de naam van de contactpersoonwaarschuwing.
4. Typ in het veld **Contactpersonen** de naam van de contactpersoon.
5. Klik op een contactpersoon.
6. Wijzig de beltoon en waarschuwinginformatie voor oproepen en berichten.
7. Druk op de toets  > **Opslaan**.

U verwijdert een contactpersoonwaarschuwing door de contactpersoonwaarschuwing te markeren die u wilt verwijderen. Druk op de toets  > **Verwijderen**.

Het geluid van uw smartphone uitschakelen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Geluids- en waarschuwingsprofielen**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u alleen door een knipperende LED wilt worden gewaarschuwd, klikt u op **Onderdrukt**.
 - Als u alleen door een trilsignaal wilt worden gewaarschuwd, klikt u op **Alleen trillen**.
 - Als u alle waarschuwingen wilt uitschakelen, ook contactpersoonwaarschuwingen, klikt u op **Alle waarschuwingen uit**.

Als een beltoon, herinnering of waarschuwing klinkt, drukt u op de toets  boven op uw BlackBerry®-smartphone.

Verwante informatie[Alarmgeluid uitschakelen, 201](#)



Knipperende LED

De LED boven op uw BlackBerry®-smartphone knippert in verschillende kleuren om verschillende statussen aan te geven.

Kleur van knipperende LED	Beschrijving
Groen	U bevindt zich binnen het bereik van een draadloos netwerk. U kunt deze melding inschakelen of uitschakelen.
Blauw	Uw smartphone is verbonden met een Bluetooth®-apparaat. U kunt deze melding inschakelen of uitschakelen.
Rood	Er is een nieuw bericht ontvangen en uw geselecteerde profiel is zo ingesteld dat u via de knipperende LED wordt gewaarschuwd. Indien u een smartphone met een smartcard gebruikt, worden uw gegevens op de smartcard geopend.
Oranje	Het niveau van het batterijvermogen voor uw smartphone is laag of uw smartphone is uitgeschakeld en wordt opgeladen. U kunt de melding voor het lage niveau van het batterijvermogen niet uitschakelen. De melding voor het opladen wordt uitgeschakeld wanneer u de smartphone inschakelt.

Verwante informatie[Melding van Bluetooth-verbinding uitschakelen, 267](#)[Knipperende LED-melding voor draadloze dekking inschakelen, 222](#)


Opties voor alarmmeldingen wijzigen

1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Klok**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Wijzig in het gedeelte **Alarm** de velden **Alarmtoon**, **Volume**, **Sluimertijd** en **Trilsignaal**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Gebeurtenisgeluiden in- of uitschakelen

Gebeurtenisgeluiden waarschuwen u wanneer u uw BlackBerry®-smartphone inschakelt, wanneer de batterij vol of bijna leeg is en wanneer u een USB-kabel of accessoire aansluit op of loskoppelt van uw smartphone.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toegankelijkheid**.

3. Wijzig het veld **Gebeurtenisgeluiden**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Problemen oplossen: Beltonen, geluiden en waarschuwingen

Mijn smartphone gaat vaker over of trilt vaker dan verwacht

Het aantal keren dat uw BlackBerry®-smartphone trilt bij oproepen wordt niet bepaald door het aantal trillingen dat u hebt ingesteld in uw geluidsprofiel. Er is geen instelling voor het aantal keren dat er per oproep wordt gebeld wanneer u geen voicemail gebruikt. De smartphone trilt of gaat over totdat de beller of het mobiele netwerk de verbinding verbreekt.

Mijn smartphone gaat niet over of trilt niet wanneer ik een oproep of bericht ontvang


Probeer het volgende:

- Klik in het beginscherm op het pictogram **Geluids- en waarschuwingsprofielen**. Controleer of uw profiel niet op **Alle waarschuwingen uit** of **Onderdrukt** is ingesteld.
- Als u contactpersoonwaarschuwingen hebt gemaakt, klikt u in het beginscherm op het pictogram **Geluids- en waarschuwingsprofielen**. Klik op **Geluiden en waarschuwingen wijzigen** > **Geluiden voor contactpersonen**. Klik op een contactpersoonwaarschuwing. Klik op **Telefoon** of **Berichten**. Controleer of het veld **Volume** niet is ingesteld op **Onderdrukt** en of het veld **Trilsignaal** niet is ingesteld op **Uit**.


Browser

Hoe kan ik: Browser

Browser in één oogopslag



Tabbladweergave



Het geselecteerde tabblad sluiten

Een webpagina in een nieuw tabblad openen


Om een gezoomde pagina te pannen, schuift u met uw vinger over het scherm of trackpad.

Basis van browser

Navigeren door webpagina's

Een webpagina bezoeken of op internet zoeken

Afhankelijk van uw serviceprovider kunnen meerdere browsers beschikbaar zijn op uw BlackBerry®-smartphone. Neem voor meer informatie over de kosten per browser contact op met uw serviceprovider.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Browser**.
2. Typ een webadres of zoektermen in de adresbalk.
3. Druk op de toets  op het toetsenbord.

Als u het laden van een webpagina wilt stoppen, drukt u op de toets  > **Stoppen**.

Verwante informatie

[Er is geen browser beschikbaar op mijn smartphone, 180](#)

In- of uitzoomen op een webpagina

Druk op een webpagina op de toets  > **Zoomen**.

- Als u in wilt zoomen, schuift u uw vinger omhoog over het trackpad.
- Als u uit wilt zoomen, schuift u uw vinger omlaag over het trackpad.

Als u de zoommodus wilt uitschakelen, drukt u op de toets .

Informatie over surfen met tabbladen

Met surfen met tabbladen kunt u meerdere webpagina's tegelijkertijd op uw BlackBerry®-smartphone openen. U kunt snel schakelen tussen geopende tabbladen, een nieuw tabblad openen zonder een ander tabblad te sluiten of het huidige tabblad sluiten zonder de browser te sluiten. Als u een koppeling in een bericht, agenda-item of memo opent, wordt die koppeling automatisch op een nieuw tabblad geopend.

Hoe meer tabbladen er zijn geopend, hoe meer geheugen er door de smartphone wordt gebruikt.



Verwante informatie


[Tabbladen openen of sluiten of schakelen tussen tabbladen, 168](#)

[Ik kan geen nieuw tabblad openen, 179](#)

Tabbladen openen of sluiten of schakelen tussen tabbladen

Voer een van de volgende handelingen uit:


- Als u een tabblad in de browser wilt openen, druk dan op de toets  > **Tabbladen**. Klik op het pictogram **Nieuw tabblad**.
- Als u een nieuw tabblad voor een koppeling op een webpagina wilt openen, markeert u de koppeling. Druk op de toets  > **Openen in nieuw tabblad**.

- Als u in de browser tussen tabbladen wilt schakelen, druk dan op de toets  > **Tabbladen**. Klik op een tabblad.
- Als u een tabblad in de browser wilt sluiten, druk dan op de toets  > **Tabbladen**. Markeer een tabblad. Klik op het pictogram .


Zoeken naar tekst in een bericht, in een bestand of op een webpagina

Als u tekst wilt zoeken in een presentatie, moet u de presentatie in tekstweergave of in tekst- en diaweergave bekijken.

1. Druk in een bericht, in een bestand, in een bijlage of op een webpagina op de toets  > **Zoeken** of **Zoeken op pagina**.
2. Typ de tekst.
3. Druk op de toets  op het toetsenbord.


Als u nog een keer naar dezelfde tekst wilt zoeken, drukt u op de toets  > **Volgende zoeken** of **Volgende op pagina zoeken**.

Een lijst weergeven met webpagina's die u onlangs hebt bezocht



1. Klik in het beginscherf op het pictogram **Browser**.
2. Druk op de toets  > **Geschiedenis**.

Een snelkoppeling toevoegen aan het beginscherf of het paneel Favorieten

U kunt een snelkoppeling toevoegen om snel toegang te hebben tot items zoals veelgebruikte websites, contactpersonen, toepassingen, bestanden, podcastkanalen of mediacategorieën.

1. Surf naar de website of markeer het item waarvoor u een snelkoppeling wilt maken.
2. Druk op de toets  > **Toevoegen aan beginscherf**.
 - Als u de naam van de snelkoppeling wilt wijzigen, typt u een nieuwe naam.
 - Als u de locatie wilt wijzigen waar de snelkoppeling wordt weergegeven, wijzigt u het veld **Locatie**.
 - Als u de snelkoppeling wilt toevoegen aan het paneel Favorieten, schakelt u het selectievakje **Markeren als favoriet** in.
3. Klik op **Toevoegen**.


Browsersnelkoppelingen inschakelen

1. Klik in het beginscherf op het pictogram **Browser**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. In de sectie **Algemeen** schakelt u het selectievakje **Snelkoppelingen toetsenbord inschakelen** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie


[Sneltoetsen voor de browser, 51](#)

De vorige of volgende webpagina weergeven


1. Druk op een webpagina op de toets .
2. Klik op **Vorige** of **Volgende**.

Teruggaan naar de startpagina van de browser


U moet een startpagina voor de browser hebben ingesteld op uw BlackBerry®-smartphone om deze taak uit te kunnen voeren.

1. Druk op een webpagina op de toets .
2. Klik op **Startpagina**.

Een webpagina vernieuwen



1. Druk op een webpagina op de toets .
2. Klik op **Vernieuwen**.

De browser sluiten

1. Druk op een webpagina op de toets .
2. Klik op **Sluiten**.

Mediabestanden afspelen, afbeeldingen weergeven en bestanden downloaden

Een volledige afbeelding op een webpagina bekijken

1. Markeer op een webpagina een afbeelding of ga met de cursor op een afbeelding staan.
2. Druk op de toets  > **Afbeelding bekijken**.
 - Om in of uit te zoomen op de afbeelding drukt u op de toets  > **Zoomen**.
 - Om te stoppen met zoomen, drukt u op de toets  > **Zoomen beëindigen**.
 - Om de afbeelding weer op de oorspronkelijke grootte weer te geven drukt u op de toets .

Een mediabestand op een webpagina afspelen

1. Klik op een webpagina op een mediabestand.
2. Klik op **Openen**.

Verwante informatie

[Ondersteunde bestandsindelingen voor audio en video, 142](#)

[Ik kan geen muziekbestand of video op een webpagina afspelen, 180](#)

Een bestand van een webpagina downloaden

U kunt meerdere bestanden tegelijkertijd downloaden. Wanneer u een bestand downloadt, wordt het scherm Downloads weergegeven zodat u de voortgang van uw downloads kunt controleren.


1. Klik op een webpagina op het bestand dat u wilt downloaden.
2. Klik in het dialoogvenster **Opslaan** op **Ja**.

Webadressen kopiëren en doorsturen


Een adres voor een webpagina, koppeling of een afbeelding kopiëren


Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als u een adres voor een webpagina wilt kopiëren, drukt u op de toets  > **Adres van pagina kopiëren**.
- Als u een adres voor een koppeling wilt kopiëren, markeert u de koppeling of gaat u met de cursor op de koppeling staan. Druk op de toets  > **Koppeling kopiëren**.
- Als u een adres voor een afbeelding wilt kopiëren, markeert u de afbeelding of gaat u met de cursor op de afbeelding staan. Druk op de toets  > **Koppeling naar afbeelding kopiëren**.


Om het adres te plakken, drukt u op de toets  > **Plakken**.


Een webadres verzenden

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Browser**.
 - Markeer een webpagina als u een webadres wilt verzenden voor een webpagina die in de lijst met bladwijzers of in de browsergeschiedenis staat.
 - Blader naar een webpagina als u een ander webadres wilt verzenden.
2. Druk op de toets  > **Koppeling verzenden** of **Adres van pagina verzenden**.
3. Klik op een berichttype.

Om terug te keren naar de browser drukt u na het verzenden van het bericht op de toets  .

Een koppeling of een afbeelding van een webpagina verzenden

1. Markeer een koppeling of afbeelding op een webpagina of ga met de cursor op de koppeling of afbeelding staan.
2. Druk op de toets  > **Koppeling verzenden** of **Koppeling naar afbeelding verzenden**.
3. Klik op een berichttype.

Om terug te keren naar de browser drukt u na het verzenden van het bericht op de toets  .

Browserbladwijzers

Informatie over bladwijzers voor webpagina's




U kunt bladwijzers toevoegen voor webpagina's die u vaak bezoekt. Als u een bladwijzer instelt, kunt u de browser regelmatig laten controleren of er updates van de webpagina beschikbaar zijn. Bladwijzers voor webpagina's die zijn bijgewerkt sinds de laatste keer dat u deze hebt bezocht, worden cursief weergegeven.

Een bladwijzer voor een webpagina toevoegen

1. Druk op een webpagina op de toets  > **Toevoegen aan bladwijzers**.
2. Typ een naam voor de bladwijzer in het veld **Titel**.
3. Klik in het veld **Map** op de map waarin de bladwijzer moet worden geplaatst.
4. Klik op **Toevoegen**.


Als u de webpagina offline bezoekt, geeft de browser de inhoud weer zoals die was tijdens de laatste keer dat u de webpagina online weergaf.

Een bladwijzer voor een webpagina wijzigen of verwijderen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Browser**.
2. Druk op de toets  > **Bladwijzers**.
3. Markeer een bladwijzer.
4. Druk op de toets 
 - Klik op **Bewerken** om een bladwijzer te wijzigen. Wijzig de bladwijzer. Druk op de toets . Klik op **Opslaan**.
 - Klik op **Verwijderen** om een bladwijzer te verwijderen.

Een bladwijzer voor een webpagina verzenden


1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Browser**.
2. Druk op de toets  > **Bladwijzers**.
3. Markeer een bladwijzer.
4. Druk op de toets  > **Koppeling verzenden**.
5. Klik op een berichttype.


Om terug te keren naar de browser drukt u na het verzenden van het bericht op de toets .

Een bladwijzer voor een webpage verplaatsen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Browser**.
2. Druk op de toets  > **Bladwijzers**.
3. Markeer een bladwijzer.
4. Druk op de toets  > **Verplaatsen**.
5. Klik op de nieuwe locatie.



Een map voor bladwijzers voor webpagina's toevoegen of verwijderen of de naam ervan wijzigen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Browser**.
2. Druk op de toets  > **Bladwijzers**.
3. Markeer een map voor bladwijzers.


4. Druk op de toets .
 - Klik op **Submap toevoegen** om een map voor bladwijzers toe te voegen.
 - Klik op **Mapnaam wijzigen** om de naam van een map voor bladwijzers te wijzigen. Typ een nieuwe naam voor de map. Druk op de **Enter**-toets.
 - Klik op **Map verwijderen** om een map voor bladwijzers te verwijderen.

Browseropties

De startpagina of beginpagina wijzigen


1. Klik in het beginschermbild op het pictogram **Browser**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Voer in de sectie **Algemeen** een van de volgende handelingen uit:
 - U wijzigt de homepage door in het veld **Homepage** een webadres te typen.
 - Wijzig het veld **Beginpagina** in **Startpagina** als u uw homepage als de startpagina wilt gebruiken wanneer u de browser voor de eerste keer opent.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De lettergrootte voor tekst op webpagina's wijzigen

1. Klik in het beginschermbild op het pictogram **Browser**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Wijzig in de sectie **Webinhoud** het veld **Standaard tekengrootte**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Uw standaardzoekmachine wijzigen

Uw standaardzoekmachine in de browser is ook de standaardzoekmachine die uw BlackBerry®-smartphone gebruikt wanneer u via het zoekpictogram op het beginschermbild op internet zoekt.

1. Klik in het beginschermbild op het pictogram **Browser**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Klik in de sectie **Algemeen** op **Zoekmachines beheren**.
4. Klik op een zoekmachine.

Verwante informatie


[Een zoekmachine van een website toevoegen, 173](#)

Een zoekmachine van een website toevoegen

U kunt proberen een zoekmachine toe te voegen als de zoekmachine die u wilt gebruiken niet als een optie wordt weergegeven wanneer u uw standaardzoekmachine wijzigt.

Klik in het beginschermbild op het pictogram **Browser**.

- Blader naar de website om een zoekmachine vanaf een koppeling op een website toe te voegen. Klik op de koppeling. Klik op **Toevoegen**.



- Als u een zoekmachine vanuit een website wilt toevoegen die geen koppeling heeft, drukt u op . Als **Nieuwe zoekmachine** in het menu wordt weergegeven, klikt u op **Nieuwe zoekmachine > Toevoegen**. Als **Nieuwe zoekmachine** niet in het menu wordt weergegeven, ondersteunt de website deze functie niet.

De tekencodering instellen voor alle webpagina's

Uw BlackBerry®-smartphone maakt standaard gebruik van de optimale tekencodering voor een webpagina.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Browser**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Wijzig in de sectie **Webinhoud** het veld **Standaardtekstcodering**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.




Het laden van afbeeldingen of het afspelen van ingesloten mediabestanden op webpagina's stoppen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Browser**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Voer in de sectie **Webinhoud** een van de volgende handelingen uit:
 - Schakel het selectievakje **Afbeeldingen laden** uit om het laden van afbeeldingen op webpagina's te stoppen.
 - Schakel het selectievakje **Geïntegreerde media inschakelen** uit om het afspelen van ingesloten mediabestanden op webpagina's te stoppen.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Blokkeren van pop-ups op webpagina's uitschakelen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Browser**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Schakel in de sectie **Webinhoud** het selectievakje **Pop-ups blokkeren** uit.

Een melding ontvangen voordat u de browser sluit of media van internet streamt


1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Browser**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Ga als volgt te werk in het gedeelte **Algemeen**, onder **Vragen voor**:
 - Als u een melding wilt ontvangen met de bevestiging dat u de browser wilt sluiten wanneer er meerdere tabbladen zijn geopend, schakelt u het selectievakje **Tabbladen sluiten bij afsluiten** in.
 - Als u een melding wilt ontvangen met de bevestiging dat u de browser wilt sluiten nadat u op de toets  hebt gedrukt, schakelt u het selectievakje **Browser wordt gesloten bij Escape** in.
 - Als u een melding wilt ontvangen voordat uw BlackBerry®-smartphone de browser van uw serviceprovider gebruikt om media van internet te streamen, schakelt u het selectievakje **Overschakelen naar providernetwerk voor streaming media** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie



[Ik word gevraagd om van netwerk te veranderen tijdens het streamen van muziek of video's, 179](#)

Browsergegevens verwijderen

In de browser op uw BlackBerry®-smartphone worden bepaalde gegevens opgeslagen om het werken met de browser te verbeteren. U kunt het volgende verwijderen: wachtwoordgegevens, browsergeschiedenis, downloadgeschiedenis, cookies, inhoud die aan de smartphone is doorgegeven, en de browsercache.



1. Klik in het beginscherf op het pictogram **Browser**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Schakel in de sectie **Privacy en veiligheid** onder **Browsergegevens wissen** de selectievakjes in naast de typen browsergegevens die u wilt verwijderen.
4. Klik op **Nu wissen**.

Cookies in de browser uitschakelen

1. Klik in het beginscherf op het pictogram **Browser**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Schakel in de sectie **Privacy en veiligheid** het selectievakje **Cookies accepteren** uit.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.



Ondersteuning voor JavaScript uitschakelen

JavaScript wordt op sommige webpagina's gebruikt voor interactieve functies, zoals menu's en geluiden. Als u in uw browser geen JavaScript-functies wilt gebruiken, kunt u de ondersteuning daarvoor uitschakelen.

1. Klik in het beginscherf op het pictogram **Browser**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Schakel in de sectie **Webinhoud** het selectievakje **JavaScript inschakelen** uit.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Geolocatie in de browser inschakelen

Als u geolocatie in de browser inschakelt, kunnen sommige websites uw locatie bij benadering bepalen.

1. Klik in het beginscherf op het pictogram **Browser**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Schakel in de sectie **Privacy en veiligheid** het selectievakje **Geolocatie inschakelen** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Wanneer u naar een website gaat die om uw locatie vraagt, wordt er een dialoogvenster weergegeven. Als u het selectievakje **Niet meer vragen voor deze website** inschakelt, worden de website en de toestemmingen die u instelt voor die website opgeslagen in uw browseropties onder **Geolocatietoestemmingen**.

Browserbeveiliging

Informatie over TLS


De browser is zodanig geconfigureerd dat deze overweg kan met TLS of SSL voor het coderen van gegevens die uw BlackBerry®-smartphone verzendt of ontvangt via internet met de BlackBerry® Enterprise Server. De communicatie tussen uw smartphone en de BlackBerry Enterprise Server wordt gecodeerd met behulp van Triple DES. De communicatie tussen de BlackBerry Enterprise Server en content servers wordt gecodeerd met SSL of TLS. Ter verhoging van de veiligheid kunt u TLS instellen voor HTTP-verbindingen tussen uw smartphone en de BlackBerry Enterprise Server en Triple DES gebruiken voor alle overige communicatie tussen uw smartphone en de BlackBerry Enterprise Server.

Browserbeveiligingsopties

Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, kunt u uw browserbeveiligingsopties mogelijk niet wijzigen.

Als u een browserbeveiligingsoptie wijzigt, is dat mogelijk ook van invloed op andere toepassingen op uw BlackBerry®-smartphone die toegang hebben tot een server.


Optie	Beschrijving
SSL 3.0 toestaan	Geef op of uw browser SSL-verbindingen accepteert. Als u deze optie niet selecteert, staat uw browser alleen TLS-verbindingen toe.
Onveilige heronderhandeling toestaan	Stel in of uw browser verbindingen naar servers accepteert die onveilige heronderhandeling toestaan. Als u deze optie niet inschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot sommige websites.
Coderingssterkte	Stel in of uw browser alleen gegevens in 128-bitscodering mag ontvangen en verzenden. Wilt u alleen gegevens met 128-bitscodering ontvangen en verzenden, stel dit veld dan in op Alleen sterk . Wilt u gegevens met 128-bitscodering of met 56-bitscodering ontvangen en verzenden, wijzig dit veld dan in Zwak toestaan .
Algoritmesterkte	Geef op of uw browser gegevens met zwakke digest-algoritmen of alleen gegevens met sterke digest-algoritmen accepteert. Hoe sterker het digest-algoritme, des te veiliger u surft. Als u gegevens met zwakke digest-algoritmen wilt accepteren, wijzigt u dit veld in Zwak toestaan . Als u alleen gegevens met sterke digest-algoritmen wilt accepteren, wijzigt u dit veld in Alleen sterk . Als u wilt worden gevraagd of gegevens met zwakke digest-algoritmen mogen worden geaccepteerd, wijzigt u dit veld in Vragen . Het hangt van de opties af die de beheerder voor u heeft ingesteld, of u deze optie kunt wijzigen.

Optie	Beschrijving
Serveruitzonderingen	Bekijk een lijst van servers met certificaatproblemen die u hebt geaccepteerd. Markeer de serveruitzondering om het toestaan van het maken van verbinding met een website met een certificaatprobleem te stoppen. Druk op de toets  > Verwijderen .

Verwante informatie

[De beveiliging van de browser beheren, 177](#)

De beveiliging van de browser beheren


1. Klik in het beginscherf of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > TLS**.
3. Stel de beveiligingsopties in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie

[Browserbeveiligingsopties, 176](#)

Een vertrouwde contentserver toevoegen


Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, kunt u contentservers toevoegen aan uw lijst met vertrouwde contentservers om het verificatieproces tijdens verificatie met een contentserver te versnellen.

1. Klik in het beginscherf of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > TLS**.
3. Markeer in het gedeelte **TLS van proxy** het veld **Vertrouwde servers**.
4. Druk op de toets  > **Host toevoegen**.
5. Typ het webadres voor de contentserver.
6. Klik op **OK**.
7. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Een website die aan een certificaat is gekoppeld toevoegen of wijzigen

Voor toegang tot sommige websites hebt u mogelijk een certificaat voor verificatie nodig. Nadat u een certificaat aan een website hebt opgegeven, worden de website en het bijbehorende certificaat automatisch toegevoegd aan de lijst Standaardclientcertificaten in uw TLS-opties. U kunt handmatig een website die aan een certificaat is gekoppeld toevoegen of wijzigen.

1. Klik in het beginscherf of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > TLS**.
 - Om handmatig een website aan een certificaat te koppelen, markeert u het veld **Standaardclientcertificaten**. Druk op de toets  > **Host toevoegen**. In het veld **Hostnaam** typt u de naam van de website. In het veld **Certificaat** selecteert u het certificaat dat aan de website is gekoppeld. Klik op **OK**.
 - Om een website die aan een certificaat is gekoppeld te wijzigen, markeert u een item in de lijst **Standaardclientcertificaten**. Druk op de toets  > **Bewerken**. Wijzig het certificaat. Klik op **OK**.

3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Push-bericht van browser

Informatie over push-berichten van de browser

Push-berichten van de browser geven informatie van een webtoepassing door aan uw BlackBerry®-smartphone zodra de informatie beschikbaar is. U kunt bijvoorbeeld updates voor weersverwachtingen, beursnoteringen of het laatste nieuws ontvangen. Wanneer uw smartphone een update ontvangt, kan een nieuw push-bericht van de browser worden weergegeven in de berichtentoepassing of een pictogram in het beginscherm kan worden gewijzigd om aan te geven dat nieuwe gegevens beschikbaar zijn. De webtoepassing kan ook bijgewerkte informatie doorgeven aan uw browsercache zonder dit te vermelden. Als informatie wordt doorgegeven aan uw browsercache, is de informatie beschikbaar op uw smartphone, zelfs wanneer uw smartphone niet is verbonden met het draadloze netwerk. Webtoepassingen die een push-bericht van de browser gebruiken, geven automatisch updates door aan uw smartphone, tenzij u push-berichten van de browser uitschakelt.


Uw smartphone ondersteunt verschillende typen push-berichten van de browser. Service loading-berichten en service indication-berichten bevatten bijgewerkte informatie. Andere push-berichten van de browser bevatten berichten die worden weergegeven in uw browsercache.

Opties voor push-bericht van browser


Optie	Beschrijving
MDS verwerken	Stel in of de BlackBerry®-smartphone push-berichten van de BlackBerry® Enterprise Server of van de BlackBerry® Internet Service mag accepteren.
MDS-hosts	Stel in of uw smartphone push-berichten van alle BlackBerry Enterprise Server of BlackBerrys accepteert.
SMSC verwerken	Stel in of uw smartphone push-berichten op SMS-basis accepteert.
SMSC-hosts	Stel in van welke SMSC-hosts uw smartphone push-berichten van de browser moet accepteren. Om push-berichten van de browser van een specifieke SMSC-host te accepteren, typt u het telefoonnummer voor de SMSC-host in.
IP verwerken	Stel in of u wilt dat uw smartphone push-berichten van de browser accepteert die door webtoepassingen door een WAP-gateway worden verzonden.
IP-hosts	Stel in van welke WAP-gateways uw smartphone push-berichten van de browser moet accepteren. Om push-berichten van de browser van een specifieke IP-host te accepteren, typt u het IP-adres voor de WAP-gateway in.

Push-bericht van browser uitschakelen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.

2. Klik op **Toestel** > **Geavanceerde systeeminstellingen** > **Push-bericht van de browser**.
3. Schakel het selectievakje **Push inschakelen** uit.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

RSS-feeds

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Sociale feeds** voor meer informatie over het gebruik van RSS-feeds op uw BlackBerry®-smartphone. Druk op de toets  > **Help**.

Informatie over RSS-feeds

U kunt RSS-feeds toevoegen aan uw BlackBerry®-smartphone zodat u updates van uw favoriete blogs en websites ontvangt. U kunt RSS-feeds rechtstreeks vanaf een webpagina toevoegen, of via de toepassing Sociale feeds. Met de toepassing Sociale feeds kunt u op de hoogte blijven van uw sociale netwerken en uw RSS-feeds weergeven op één locatie.

Een RSS-feed toevoegen vanaf de browser

1. Druk in de browser, op een webpagina met een RSS-feed, op de **menutoets**.
2. Klik op **Aanmelden voor RSS-feed**.
3. Schakel de selectievakjes in naast de feeds die u wilt toevoegen.
4. Klik op **Aanmelden**.
5. Klik op **OK**.

Problemen oplossen: browser

Ik kan geen nieuw tabblad openen

Er is onvoldoende geheugen beschikbaar op uw BlackBerry®-smartphone. Probeer het volgende:

- Sluit een tabblad dat u niet nodig hebt.
- Sluit andere toepassingen die u niet nodig hebt.


Verwante informatie

[Een app sluiten zodat deze niet op de achtergrond wordt uitgevoerd, 236](#)

[Tabbladen openen of sluiten of schakelen tussen tabbladen, 168](#)

Ik word gevraagd om van netwerk te veranderen tijdens het streamen van muziek of video's

Als u de vraag ontvangt om van netwerk te veranderen, kunt u met de huidige internetverbinding geen muziek of video's streamen. Als u van netwerk verandert, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider of beheerder.

Als u dit bericht niet meer wilt ontvangen drukt u in de browser op de toets  > **Opties**. Schakel in het gedeelte **Algemeen**, onder **Vragen voor**, het selectievakje **Overschakelen naar providernetwerk voor streaming media** uit.

Verwante informatie

[Een melding ontvangen voordat u de browser sluit of media van internet streamt, 174](#)

Ik kan geen muziekbestand of video op een webpagina afspelen

Uw BlackBerry®-smartphone ondersteunt mogelijk het formaat of de bestandsindeling van het muziek- of videobestand niet.

Verwante informatie

[Een mediabestand op een webpagina afspelen, 170](#)

Er is geen browser beschikbaar op mijn smartphone

Afhankelijk van uw abonnement wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

Controleer of uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met het draadloze netwerk.

Verwante informatie

[Een webpagina bezoeken of op internet zoeken, 168](#)

Agenda

Hoe kan ik: Agenda

Agenda synchroniseren

Informatie over back-ups maken van gegevens op de smartphone en deze weer terugzetten

Als u BlackBerry® Desktop Software op uw computer hebt geïnstalleerd, kunt u van het merendeel van de gegevens op uw BlackBerry-smartphone, waaronder berichten, organizergegevens, lettertypen, opgeslagen zoekopdrachten en browserbladwijzers, reservekopieën maken en deze gegevens herstellen met de BlackBerry Desktop Software. Zie de Help van de BlackBerry Desktop Software voor meer informatie.

Als u niets op uw mediakaart hebt opgeslagen, kunt u een back-up van het merendeel van uw smartphonegegevens maken en deze gegevens herstellen met uw mediakaart.

Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, kunt u gesynchroniseerde organizergegevens op uw smartphone mogelijk via het draadloze netwerk herstellen. Om gesynchroniseerde organizergegevens via het draadloze netwerk te herstellen, moet u een activeringswachtwoord hebben. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Informatie over conflicten bij synchronisatie

Er treedt een synchronisatieconflict op als u hetzelfde e-mailbericht of item uit de organizergegevens wijzigt op uw BlackBerry®-smartphone en in de e-mailtoepassing op uw computer.

Als u uw e-mailberichten via draadloze e-mailafstemming afstemt, kunt u instellen of de e-mailberichten op uw smartphone of de e-mailberichten op uw computer voorrang krijgen in geval van een conflict bij e-mailafstemming.

Als u uw organizergegevens via draadloze gegevenssynchronisatie synchroniseert, krijgen de organizergegevens op uw computer voorrang boven de organizergegevens op uw smartphone in geval van een conflict bij gegevenssynchronisatie.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.



Verwante informatie

[Sommige tekens in agenda-items worden na synchronisatie niet correct weergegeven, 189](#)

[Organizergegevens via het draadloze netwerk synchroniseren, 182](#)

Organizergegevens via het draadloze netwerk synchroniseren

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

1. Druk in de toepassing Contactpersonen, Agenda, Taken of MemoPad op de toets  > **Opties**.
2. Klik indien nodig op een agenda of contactpersonenlijst.
3. Schakel het selectievakje **Draadloze synchronisatie** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Als u de BlackBerry® Internet Service gebruikt, moet u de BlackBerry® Desktop Software gebruiken om agendagegevens te synchroniseren. Zie de Help van de BlackBerry Desktop Software voor meer informatie.

Verwante informatie

[Sommige tekens in agenda-items worden na synchronisatie niet correct weergegeven, 189](#)

[Informatie over conflicten bij synchronisatie, 88](#)

Conflicten bij gegevenssynchronisatie beheren

U kunt de manier waarop conflicten worden opgelost die ontstaan tijdens de synchronisatie van organizergegevens als volgt wijzigen: de draadloze gegevenssynchronisatie uitschakelen, de opties voor conflictoplossing wijzigen en de organizergegevens synchroniseren met behulp van het synchronisatieprogramma van BlackBerry® Desktop Software. Raadpleeg de Help in de BlackBerry Desktop Software voor meer informatie over het beheren van conflicten die optreden tijdens de synchronisatie van organizergegevens.

Basis van de agenda

Van agendaweergave veranderen

U kunt uw afspraken en vergaderingen op vier verschillende manieren weergeven. In de dag-, week- en maandweergaven ziet u al uw afspraken en vergaderingen voor de geselecteerde periode. In de agendaweergave worden al uw geplande afspraken, vergaderingen en beschikbare tijd in een lijst weergegeven.





1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Agenda**.
2. Druk op de toets  > **Weergave**.
3. Klik op een weergave.

Naar een specifieke datum in de agenda gaan

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Agenda**.
2. Druk op de toets 
 - Om naar een bepaalde datum te gaan, klikt u op **Ga naar datum**.
 - Om naar vandaag te gaan, klikt u op **Ga naar vandaag**.

Een vergadering of afspraak plannen

Als u deelnemers voor een vergadering wilt uitnodigen, moet uw zakelijke e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Agenda**.
2. Druk op de toets  > **Nieuwe afspraak**.
3. Voer de gegevens van de vergadering of afspraak in.
 - Als u een deelnemer voor een vergadering wilt uitnodigen, drukt u op de toets  > **Deelnemer toevoegen**. Klik op een deelnemer.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u de uitnodiging voor een vergadering naar de deelnemers wilt verzenden die u hebt uitgenodigd, drukt u op de toets  > **Verzenden**.
 - Als u een afspraak wilt opslaan, drukt u op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie



[Uw Smartphone uitschakelen, 277](#)

[Ik kan geen afspraken plannen die meerdere dagen bestrijken, 189](#)

[Ik kan bij het plannen van afspraken bepaalde velden niet instellen, 189](#)


Een alarm in de agenda instellen

U kunt een alarm in de agenda instellen dat afgaat op geplande dagen en tijden. Als u alarmen in de agenda instelt, wordt uw normale alarm in de toepassing Klok niet gewijzigd. Wijzigingen in de alarmtooninstellingen hebben invloed op de alarmen in beide toepassingen, omdat de alarmtooninstellingen van de alarmen worden gedeeld in de toepassing Agenda en Klok.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Agenda**.
2. Druk op de toets  > **Nieuw alarm**.
3. Typ de alarmgegevens.
4. Als u wilt dat het alarm terugkeert, wijzigt u het veld **Terugkerend**.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Schakelen tussen agenda's





Als uw BlackBerry®-smartphone is gekoppeld aan meerdere e-mailaccounts, hebt u mogelijk meerdere agenda's op uw smartphone. Hebt u meerdere agenda's op uw smartphone, dan kunt u in elke agenda afspraken en vergaderingen plannen en beheren. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Agenda**.
2. Druk op de toets  > **Agenda selecteren**.
3. Klik op een agenda.

Vergaderingen

Een vergadering of afspraak plannen

Als u deelnemers voor een vergadering wilt uitnodigen, moet uw zakelijke e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Agenda**.
2. Druk op de toets  > **Nieuwe afspraak**.
3. Voer de gegevens van de vergadering of afspraak in.
 - Als u een deelnemer voor een vergadering wilt uitnodigen, drukt u op de toets  > **Deelnemer toevoegen**. Klik op een deelnemer.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u de uitnodiging voor een vergadering naar de deelnemers wilt verzenden die u hebt uitgenodigd, drukt u op de toets  > **Verzenden**.
 - Als u een afspraak wilt opslaan, drukt u op de toets  > **Opslaan**.


Verwante informatie

[Uw Smartphone uitschakelen, 277](#)



[Ik kan geen afspraken plannen die meerdere dagen bestrijken, 189](#)

[Ik kan bij het plannen van afspraken bepaalde velden niet instellen, 189](#)

Een afspraak, vergadering of alarm verwijderen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Agenda**.
2. Markeer een afspraak, vergadering of alarm.
3. Druk op de toets  > **Verwijderen**.

Op een uitnodiging voor een vergadering reageren

1. Druk in een uitnodiging voor een vergadering op de toets .
2. Klik op **Accepteren**, **Voorlopig beschikbaar** of **Afwijzen**.
3. Als u een gemachtigde uitnodiging voor een vergadering hebt afgewezen, voert u een van de volgende acties uit:
 - Klik op **Afwijzen** om de vergadering af te wijzen.
 - Klik op **Machtigen** om de afzender weer tot de gemachtigde te maken zodat de afzender een ander kan machtigen.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op **Antwoord verzenden** als u het antwoord wilt verzenden zonder opmerkingen toe te voegen.
 - Klik op **Opmerkingen toevoegen** als u een opmerking wilt toevoegen aan uw antwoord. Typ een reactie. Druk op de toets  > **Verzenden**.

Opmerking: Als u een uitnodiging voor een vergadering verwijdert uit de berichttoepassing voordat u deze uitnodiging accepteert of afwijst, wordt de vergadering verwijderd uit de e-mailtoepassing op uw computer.

Uw agenda weergeven bij het reageren op een vergadering

Druk in een uitnodiging voor een vergadering op de toets  > **Agenda bekijken**.


Om terug te keren naar de uitnodiging voor de vergadering drukt u op de toets .

De beschikbaarheid van deelnemers aan een vergadering controleren

Voor deze taak moet uw zakelijke e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.



U kunt alleen de beschikbaarheid van deelnemers in uw eigen organisatie controleren.

Klik in een vergadering of in een uitnodiging voor een vergadering op **Beschikbaarheid weergeven** (onderaan de lijst met deelnemers).

- Als u de vergadering organiseert, kunt u de volgende tijd waarop alle deelnemers aan de vergadering beschikbaar zijn, selecteren door op **Volgende beschikbare tijdstip** te klikken.
- Als u een lijst wilt weergeven van de statussen die horen bij de gekleurde balken in het scherm (bijvoorbeeld bezig of voorlopig beschikbaar) drukt u op de toets  > **Legenda weergeven**.

De lijst met deelnemers aan een vergadering wijzigen


Als u deze taak wilt uitvoeren, moet u de organisator van de vergadering zijn.

1. Markeer bij een vergadering een contactpersoon in het veld **Geaccepteerd** of **Afgewezen**.
2. Druk op de toets .
3. Klik op **Deelnemer toevoegen**, **Deelnemer wijzigen** of **Deelnemer verwijderen**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Een uitnodiging voor een vergadering doorsturen

Voor deze taak moet uw e-mailaccount gebruikmaken van de BlackBerry® Internet Service of een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider of beheerder.

Als u een uitnodiging voor een vergadering niet kunt doorsturen, kunt u mogelijk in plaats daarvan een gemachtigde voor een uitnodiging voor een vergadering selecteren.



Druk in een vergadering of een uitnodiging voor een vergadering op de toets  > **Doorsturen**.

Opmerking: Als u een uitnodiging voor een vergadering doorstuurt namens de organisator van de vergadering, ontvangt alleen de organisator het antwoord van de ontvanger.


Een gemachtigde voor een uitnodiging voor een vergadering selecteren

Voor deze taak moet u IBM® Lotus Notes® gebruiken en moet uw e-mailaccount zijn gekoppeld aan een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt.

Als u geen gemachtigde voor een uitnodiging voor een vergadering kunt selecteren, kunt u mogelijk in plaats daarvan uitnodigingen doorsturen. Mogelijk kunt u geen gemachtigde voor een uitnodiging voor een vergadering selecteren als de organisator van de vergadering gemachtigden voor een vergadering heeft uitgeschakeld.



1. Druk in een uitnodiging voor een vergadering op de toets  > **Machtigen**.
2. Klik op een contactpersoon.
 - Klik op **Antwoord verzenden** als u het antwoord wilt verzenden zonder opmerkingen toe te voegen.
 - Klik op **Opmerkingen toevoegen** als u een opmerking wilt toevoegen aan uw antwoord. Typ een reactie. Druk op de toets  > **Verzenden**.

Een e-mailbericht verzenden naar alle deelnemers aan een vergadering



Druk in een vergadering, uitnodiging voor een vergadering of reactie op een vergadering op de toets  > **Alle deelnemers e-mailen**.

Agendaopties

Wijzigen hoe de agenda wordt weergegeven

1. Klik in het beginscherf op het pictogram **Agenda**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Agendaweergave en acties**.
 - Wijzig het veld **Beginweergave** als u de standaardweergave wilt wijzigen.
 - Wijzig de velden **Begin van dag** en **Einde van dag** als u de begin- en eindtijden voor dagen wilt wijzigen.
 - Wijzig het veld **Eerste dag van de week** als u wilt wijzigen welke dag wordt weergegeven als de eerste dag van de week in de weekweergave.
 - Schakel het selectievakje **Beschikbare tijd weergeven in agendaweergave** uit als u beschikbare tijd in de agendaweergave wilt verbergen.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.


Opties voor herinneringen wijzigen


1. Klik in het beginscherf op het pictogram **Agenda**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Agendaweergave en acties**.
 - Wijzig het veld **Sluimeren** als u de sluimertijd voor herinneringen wilt wijzigen.
 - Wijzig het veld **Standaardherinnering** als u de standaardherinneringstijd voor agenda-items wilt wijzigen.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie

[Uw Smartphone uitschakelen, 277](#)


Opties voor meerdere agenda's wijzigen

1. Klik in het beginscherf op het pictogram **Agenda**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.

3. Klik op een agenda.
 - Wijzig het veld **Kleur afspraken** als u de kleur wilt wijzigen die wordt gebruikt voor afspraken in de agenda.
 - Schakel het selectievakje **Herinneringen weergeven** in of uit om in te stellen of u door de agenda wordt herinnerd aan uw afspraken.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De standaardagenda wijzigen

Als u de standaardagenda wijzigt, wijzigt u ook het e-mailadres waarmee u uitnodigingen voor vergaderingen verzendt.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel** > **Geavanceerde systeeminstellingen** > **Standaardservices**.
3. Wijzig het veld **Agenda (CICAL)**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Instellen hoe lang uw smartphone agenda-items opslaat

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Agenda**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Agendaweergave en acties**.
3. Wijzig het veld **Afspraken bewaren**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Uw BlackBerry®-smartphone verwijdert agenda-items die ouder zijn dan het aantal door u ingestelde dagen.

Taken in de agenda weergeven

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Agenda**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Agendaweergave en acties**.
3. Schakel het selectievakje **Taken weergeven** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Telefonische vergaderingen

Informatie over telefonische vergaderingen


U kunt twee soorten telefonische vergaderingen maken met uw BlackBerry®-smartphone. Als uw organisatie of een vergaderservice u van een "conference bridge"-nummer heeft voorzien, kunt u telefonische vergaderingen in de agenda op uw smartphone of computer maken. Met telefonisch vergaderen kunnen deelnemers met een BlackBerry-smartphone via de optie Nu deelnemen (mits deze optie op hun smartphone wordt ondersteund) gaan deelnemen aan de telefonische vergadering. Zij hoeven dus niet het bridgenummer te bellen en toegangscode in te voeren. Als u geen "conference bridge"-nummer hebt, kunt u een telefonische vergadering maken door anderen te bellen en de gesprekken samen te voegen.

Verwante informatie

[Telefonische vergaderingen, 187](#)

Een telefonische vergadering vanaf uw smartphone maken

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet u de organisator van de vergadering zijn. Als u niet de organisator van de vergadering bent, kunt u vanaf uw computer namens iemand anders een telefonische vergadering maken.

1. Schakel in een vergadering het selectievakje **Telefonische vergadering** in.
2. Typ de informatie voor de telefonische vergadering.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Een telefonische vergadering vanaf uw computer maken

U kunt alleen een telefonische vergadering maken als u de organisator van de vergadering bent of de vergadering namens de organisator maakt. Zie de documentatie voor de e-mailtoepassing op uw computer voor informatie over het maken van vergaderingen namens iemand anders.

U kunt een telefonische vergadering maken vanaf een computer die uw BlackBerry®-smartphone herkent. Wanneer de telefonische vergadering begint, kunnen deelnemers met een BlackBerry-smartphone via de optie Nu deelnemen aan de vergadering gaan deelnemen, op voorwaarde dat hun smartphone deze functie ondersteunt.


1. Typ in het veld voor de vergadernotities of in het veld voor de locatie van de vergadering **CCP:** en het bridgenummer van de deelnemer. Gebruik geen spaties.
2. Typ een **x** in kleine letters. Zet geen spaties voor of na de x.
3. Typ de toegangscode van de deelnemer. Typ een spatie na de toegangscode van de deelnemer.
4. Typ **CCM:** en het bridgenummer van de moderator. Gebruik geen spaties.
5. Typ een **x** in kleine letters. Zet geen spaties voor of na de x.
6. Typ de toegangscode van de moderator. Typ een spatie na de toegangscode van de moderator.

Voorbeeld

Als het bridgenummer van de deelnemer en de moderator 1-800-555-5555 is en de toegangscode van de moderator is 55555# en de toegangscode van de deelnemer is 55551#, voert u **CCP:18005555555x55555# CCM:18005555555x55551#** in, gevolgd door een spatie.

Deelnemen aan een telefonische vergadering

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Klik in een vergaderbericht op **Nu deelnemen**.
- Markeer de vergadering in de agenda. Druk op de toets  > **Nu deelnemen**.

Verwante informatie

[Ik kan met de optie Nu deelnemen niet aan een telefonische vergadering deelnemen, 189](#)

De gegevens van de telefonische vergadering opslaan

U kunt de gegevens van uw telefonische vergadering opslaan. Die gegevens worden dan automatisch aan de velden voor telefonische vergadering toegevoegd wanneer u een telefonische vergadering vanaf uw BlackBerry®-smartphone maakt.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Agenda**.

2. Druk op de toets  > **Opties** > **Telefonisch vergaderen**.
3. Typ de gegevens voor uw telefonische vergadering.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Problemen oplossen: agenda

Ik kan geen afspraken plannen die meerdere dagen bestrijken

Als u gebruikmaakt van IBM® Lotus Notes®, kunt u geen afspraken plannen die meerdere dagen bestrijken.

Ik kan bij het plannen van afspraken bepaalde velden niet instellen

Als u gebruikmaakt van IBM® Lotus Notes®, kunt u alleen de velden Onderwerp, Locatie, Herinnering en Notities en het selectievakje Markeren als privé wijzigen wanneer u een terugkerende afspraak of vergadering wijzigt.

Sommige tekens in agenda-items worden na synchronisatie niet correct weergegeven

Als u op uw BlackBerry®-smartphone afspraken en vergaderingen plant die speciale tekens of accenten bevatten, ondersteunt uw computer deze tekens mogelijk niet.

Controleer op uw computer of u de correcte standaardcodetabel gebruikt en of de correcte ondersteuning voor lettertypes op uw computer is geïnstalleerd. Raadpleeg de documentatie van het besturingssysteem op uw computer voor meer informatie.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Verwante informatie



[Informatie over conflicten bij synchronisatie, 88](#)

[Organizeergegevens via het draadloze netwerk synchroniseren, 182](#)

Ik kan met de optie Nu deelnemen niet aan een telefonische vergadering deelnemen

De optie Nu deelnemen wordt mogelijk niet weergegeven in het vergaderbericht als de organisator van de vergadering geen BlackBerry®-smartphone gebruikt waarop de functie Nu deelnemen wordt ondersteund of als de organisator van de vergadering de gegevens van de telefonische vergadering niet juist heeft ingevoerd. Mogelijk moet u uw opties voor slim kiezen wijzigen, zodat u aan de telefonische vergadering kunt deelnemen met behulp van de optie Nu deelnemen.

Probeer het volgende:

- Wordt de optie Nu deelnemen niet weergegeven en wilt u toch deelnemen aan een telefonische vergadering, dan klikt u in de vergadering of de uitnodiging voor de vergadering op het “conference bridge”-nummer van de telefonische vergadering en op de toegangscode die worden weergegeven in het veld **Locatie** of in de sectie **Notities**.
- Als de optie Nu deelnemen verschijnt, maar u niet kunt deelnemen, kunt u proberen de tijd te verlengen die de smartphone standaard wacht voordat er een toestelnummer wordt gekozen. Druk in het beginscherm op de toets . Druk op de toets  > **Opties** > **Slim kiezen**. Stel in de sectie **Voor toegang tot de toestelnummers in alle overige bedrijven** het veld **Wacht** op de hoogste waarde in. Probeer via de optie Nu deelnemen contact te krijgen met de telefonische vergadering.

Verwante informatie

[Deelnemen aan een telefonische vergadering, 188](#)




Contactpersonen

Hoe kan ik: Contactpersonen

Basisbeginselen van contactpersonen

Een contactpersoon toevoegen

Voer een van de volgende handelingen uit:





- Als u een contactpersoon wilt toevoegen met de toepassing voor contactpersonen, klikt u in het beginscherm op het pictogram **Contactpersonen**. Boven aan het scherm klikt u op **Nieuwe contactpersoon**. Typ de gegevens van de contactpersoon. Druk op de toets  > **Opslaan**.
- Als u een contactpersoon wilt toevoegen vanuit een bericht, een oproeplogboek of een webpagina, markeert u de naam, het nummer of het e-mailadres van de contactpersoon. Druk op de toets  > **Contactpersoon toevoegen** > **Nieuwe contactpersoon maken**. Voeg zo nodig contactgegevens toe. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie

[Contactpersonen van uw SIM-kaart naar uw contactpersonenlijst kopiëren, 22](#)

Een aangepast veld voor een contactpersoon maken



Aangepaste velden voor contactpersonen kunnen gegevens bevatten die u wilt onthouden. U kunt bijvoorbeeld een aangepast veld met de naam Sportteam of Liefelingskleur maken. Als u een aangepast veld voor een contactpersoon maakt, wordt het veld weergegeven voor alle contactpersonen.

1. Klik tijdens het toevoegen of wijzigen van een contactpersoon in het gedeelte **Aangepaste velden** op **Aangepast veld toevoegen**.
2. Klik op een veld.
3. Druk op de toets  > **Veldnaam wijzigen**.
4. Plaats de cursor in het veld als u de naam van het veld wilt wijzigen. Druk op de toets  > **Veldnaam wijzigen**. Typ een naam voor het veld. Druk op de toets  op het toetsenbord.
5. Typ de informatie die u wilt toevoegen aan het aangepaste veld.
6. Druk op de toets  > **Opslaan**.

U kunt velden voor contactpersonen die u aanpast op uw BlackBerry®-smartphone synchroniseren met de e-mailtoepassing op uw computer. Zie de Help in de BlackBerry® Desktop Software voor meer informatie over het synchroniseren van velden voor contactpersonen.






Een pauze of een wachttijd aan een telefoonnummer toevoegen

Gebruik een pauze of een wachttijd om extra cijfers, bijvoorbeeld een wachtwoord of een toestelnummer, te scheiden van het telefoonnummer. Nadat het telefoonnummer is gekozen, zal uw BlackBerry®-smartphone even pauzeren voordat de overige cijfers worden gekozen (pauze) of u vragen ze zelf te typen (wachttijd).

1. Nadat u het grootste gedeelte van een telefoonnummer in het veld voor het telefoonnummer hebt getypt, drukt u op de toets  .
2. Klik op **Pauze toevoegen** of **Wachttijd toevoegen**.
3. Typ eventuele aanvullende cijfers.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Een contactpersoon wijzigen of verwijderen

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Klik in het beginscherm op het pictogram **Contactpersonen** om een contactpersoon te wijzigen. Markeer een contactpersoon. Druk op de toets  > **Bewerken**. Wijzig de gegevens van de contactpersoon. Druk op de toets  > **Opslaan**.
- Als u een contactpersoon wilt wijzigen met informatie die op uw BlackBerry®-smartphone staat, zoals informatie in een e-mailbericht of een agenda-item, markeert u de informatie die u wilt toevoegen aan een contactpersoon. Druk op de toets  > **Contactpersoon toevoegen** > **Toevoegen aan contactpersoon**. Klik op een contactpersoon. Voeg zo nodig contactgegevens toe. Druk op de toets  > **Opslaan**.
- Klik in het beginscherm op het pictogram **Contactpersonen** om een contactpersoon te verwijderen. Markeer een contactpersoon. Druk op de toets  > **Verwijderen**.

Zoeken naar een contactpersoon

U kunt naar contactpersonen zoeken in uw contactpersonenlijst of, als uw e-mailaccount een BlackBerry® Enterprise Server gebruikt, kunt u ook naar contactpersonen zoeken in de contactpersonenlijst van uw organisatie.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Contactpersonen**.
 - Om naar een contactpersoon in uw contactpersonenlijst te zoeken, typt u de gehele of een deel van de naam van een contactpersoon.
 - Om naar een contactpersoon in de contactpersonenlijst van uw organisatie te zoeken, klikt u op **Extern opzoeken**. Typ de gehele of een deel van de naam van een contactpersoon. Klik op **OK**.
2. Markeer een contactpersoon.
3. Druk op de toets  .
 - Als u de gegevens van een contactpersoon wilt weergeven, klikt u op **Bekijken**.
 - Om een contactpersoon van de contactpersonenlijst van uw organisatie toe te voegen aan uw contactpersonenlijst, klikt u op **Toevoegen aan contactpersonen**.
 - Om alle contactpersonen van de contactpersonenlijst van uw organisatie aan uw contactpersonenlijst toe te voegen, klikt u op **Alles toevoegen**.
 - Om de volgende 20 treffers in de contactpersonenlijst van uw organisatie te bekijken, klikt u op **Meer resultaten ophalen**.

- Om zoekresultaten te beperken wanneer de naam van een contactpersoon meerdere treffers heeft, markeert u de naam van een contactpersoon. Klik op **Oplossen**.
- Om de zoekresultaten te verwijderen nadat u de contactpersonenlijst van uw organisatie hebt doorzocht, klikt u op **Gevonden item verwijderen**.
- Om een nieuwe zoekopdracht te beginnen wanneer u de contactpersonenlijst van uw organisatie doorzoekt, klikt u op **Opzoeken**.

Een contactpersonenkaart aan een bericht toevoegen





U kunt een contactpersonenkaart toevoegen aan een e-mailbericht, PIN-bericht of tekstbericht.

1. Druk bij het opstellen van een bericht op de toets  > **Bijvoegen** > **Contactpersoon**.
2. Zoek en markeer een contactpersoon.
3. Druk op de toets  > **Doorgaan**.

Verwante informatie

[Ik kan geen bestand bij een tekstbericht voegen, 109](#)

Een afbeelding van een contactpersoon toevoegen voor nummerweergave

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Contactpersonen**.
2. Markeer een contactpersoon.
3. Druk op de toets  > **Bewerken**.
4. Druk op de toets  > **Afbeelding toevoegen**.
5. Zoek en markeer een afbeelding en klik erop.
6. Verplaats indien nodig het vak voor bijsnijden naar het gedeelte van de afbeelding dat u wilt gebruiken.
7. Druk op de toets  > **Bijsnijden en opslaan**.
8. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie

[De afbeeldingen van contactpersonen worden steeds gewijzigd, 199](#)

Een afbeelding van een contactpersoon wijzigen of verwijderen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Contactpersonen**.
2. Markeer een contactpersoon.
3. Druk op de toets  > **Bewerken**.
4. Markeer de afbeelding van de contactpersoon.
 - Als u de afbeelding van de contactpersoon wilt wijzigen, drukt u op de toets  > **Afbeelding vervangen**. Markeer een afbeelding. Druk op de toets  > **Afbeelding selecteren**.
 - Als u de afbeelding van de contactpersoon wilt verwijderen, drukt u op de toets  > **Afbeelding verwijderen**.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie

[De afbeeldingen van contactpersonen worden steeds gewijzigd, 199](#)



Informatie over categorieën

U kunt categorieën maken waarin u uw contactpersonen, taken en memo's kunt onderbrengen. U kunt de contactpersonen, taken en memo's ook beperken op basis van de categorieën.

Categorienamen zijn niet hoofdlettergevoelig. Er kan meer dan één categorie van toepassing zijn op een contactpersoon, taak of memo. Als u gebruikmaakt van IBM® Lotus Notes® kunt u meer dan één categorie toepassen op een taak op uw BlackBerry®-smartphone, maar slechts één categorie wordt gesynchroniseerd met de taak in Lotus Notes.

Categorieën worden gedeeld door de contactpersonenlijst, de takenlijst en de memolijst. Wijzigingen die u in de ene toepassing aanbrengt, worden in alle andere overgenomen.




Een contactpersoon, taak of memo categoriseren


1. Klik tijdens het maken of wijzigen van een contactpersoon, taak of memo op de toets  > **Categorieën**.
2. Schakel het selectievakje naast een categorie in.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Om een categorie van een contactpersoon, taak of memo te verwijderen, schakelt u het selectievakje naast de categorie uit.

Een categorie maken voor contacten, taken of memo's

U kunt categorieën maken om items in de toepassingen Contactpersonen, Taken en MemoPad te ordenen.

1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Contactpersonen**, het pictogram **Taken** of het pictogram **MemoPad**.
2. Druk op de toets  > **Filter**.
3. Druk op de toets  > **Nieuw**.
4. Typ een naam voor de categorie.
5. Druk op de toets  op het toetsenbord.

Om een categorie te verwijderen, markeert u de categorie. Druk op de toets  > **Verwijderen**.

Contactpersonen synchroniseren

Informatie over synchronisatie en afstemming

De functie voor draadloze gegevenssynchronisatie is bedoeld voor het synchroniseren van organizergegevens (contactpersonen, agenda-items, taken en memo's) tussen uw BlackBerry®-smartphone en de e-mailtoepassing op uw computer via het draadloze netwerk.

De functie voor draadloze e-mailafstemming is bedoeld voor de afstemming van uw e-mailberichten tussen uw smartphone en de e-mailtoepassing op uw computer via het draadloze netwerk. Als u e-mailberichten op uw smartphone opslaat of verwijdert, moeten deze berichten worden opgeslagen of verwijderd in de e-mailtoepassing op uw computer. Zo moeten ook alle wijzigingen die u in e-mailberichten in de e-mailtoepassing op uw computer aanbrengt, worden doorgevoerd op uw smartphone.



In het ongebruikelijke geval dat uw smartphone velden in een contactpersoon, agenda-item of e-mailaccount niet herkent, kunnen gegevens of e-mailberichten mogelijk niet worden gesynchroniseerd of afgestemd.

Als draadloze gegevenssynchronisatie niet beschikbaar is op uw smartphone of als u deze functie hebt uitgeschakeld, kunt u de BlackBerry® Desktop Software gebruiken om uw organizergegevens te synchroniseren. Zie de Help van BlackBerry Desktop Software voor meer informatie.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Organizergegevens via het draadloze netwerk synchroniseren

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

1. Druk in de toepassing Contactpersonen, Agenda, Taken of MemoPad op de toets  > **Opties**.
2. Klik indien nodig op een agenda of contactpersonenlijst.
3. Schakel het selectievakje **Draadloze synchronisatie** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Als u de BlackBerry® Internet Service gebruikt, moet u de BlackBerry® Desktop Software gebruiken om agendagegevens te synchroniseren. Zie de Help van de BlackBerry Desktop Software voor meer informatie.

Verwante informatie

[Sommige tekens in agenda-items worden na synchronisatie niet correct weergegeven, 189](#)
[Informatie over conflicten bij synchronisatie, 88](#)

Informatie over back-ups maken van gegevens op de smartphone en deze weer terugzetten

Als u BlackBerry® Desktop Software op uw computer hebt geïnstalleerd, kunt u van het merendeel van de gegevens op uw BlackBerry-smartphone, waaronder berichten, organizergegevens, lettertypen, opgeslagen zoekopdrachten en browserbladwijzers, reservekopieën maken en deze gegevens herstellen met de BlackBerry Desktop Software. Zie de Help van de BlackBerry Desktop Software voor meer informatie.

Als u niets op uw mediakaart hebt opgeslagen, kunt u een back-up van het merendeel van uw smartphonegegevens maken en deze gegevens herstellen met uw mediakaart.

Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, kunt u gesynchroniseerde organizergegevens op uw smartphone mogelijk via het draadloze netwerk herstellen. Om gesynchroniseerde organizergegevens via het draadloze netwerk te herstellen, moet u een activeringswachtwoord hebben. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Informatie over conflicten bij synchronisatie

Er treedt een synchronisatieconflict op als u hetzelfde e-mailbericht of item uit de organizergegevens wijzigt op uw BlackBerry®-smartphone en in de e-mailtoepassing op uw computer.

Als u uw e-mailberichten via draadloze e-mailafstemming afstemt, kunt u instellen of de e-mailberichten op uw smartphone of de e-mailberichten op uw computer voorrang krijgen in geval van een conflict bij e-mailafstemming.

Als u uw organizergegevens via draadloze gegevenssynchronisatie synchroniseert, krijgen de organizergegevens op uw computer voorrang boven de organizergegevens op uw smartphone in geval van een conflict bij gegevenssynchronisatie.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Verwante informatie

[Sommige tekens in agenda-items worden na synchronisatie niet correct weergegeven, 189](#)

[Organizergegevens via het draadloze netwerk synchroniseren, 182](#)




Conflicten bij gegevenssynchronisatie beheren

U kunt de manier waarop conflicten worden opgelost die ontstaan tijdens de synchronisatie van organizergegevens als volgt wijzigen: de draadloze gegevenssynchronisatie uitschakelen, de opties voor conflictoplossing wijzigen en de organizergegevens synchroniseren met behulp van het synchronisatieprogramma van BlackBerry® Desktop Software. Raadpleeg de Help in de BlackBerry Desktop Software voor meer informatie over het beheren van conflicten die optreden tijdens de synchronisatie van organizergegevens.

Persoonlijke distributielijsten



Een persoonlijke distributielijst maken

U kunt persoonlijke distributielijsten gebruiken wanneer u e-mailberichten, PIN-berichten of tekstberichten verzendt. Persoonlijke distributielijsten die u maakt op uw BlackBerry®-smartphone, worden niet weergegeven in de e-mailtoepassing op uw computer.

1. Klik in het beginschermbild op het pictogram **Contactpersonen**.
2. Druk op de toets  > **Nieuwe groep**.
3. Typ een naam voor de persoonlijke distributielijst.
4. Druk op de toets  > **Lid toevoegen**.
5. Klik op een contactpersoon.
6. Herhaal stap 4 t/m 5 als u nog een contactpersoon wilt toevoegen.
7. Druk op de toets  > **Groep opslaan**.

Een persoonlijke distributielijst wijzigen of verwijderen

1. Klik in het beginschermbild op het pictogram **Contactpersonen**.
2. Markeer een persoonlijke distributielijst.

3. Druk op de toets .
 - Klik op **Groep bewerken** als u een persoonlijke distributielijst wilt wijzigen. Klik op een contactpersoon. Klik op **Lid toevoegen**, **Lid wijzigen** of **Lid verwijderen**. Druk op de toets  > **Groep opslaan**.
 - Klik op **Groep verwijderen** > **Verwijderen** als u een persoonlijke distributielijst wilt verwijderen.

Opmerking: Wanneer u een contactpersoon uit een persoonlijke distributielijst verwijdert, blijft de contactpersoon in uw contactpersonenlijst staan.

Meerdere contactpersonenlijsten


Informatie over meerdere contactpersonenlijsten

Als uw BlackBerry®-smartphone aan meerdere e-mailaccounts is gekoppeld, bevat uw smartphone mogelijk contactpersonen van elk e-mailaccount. Als uw smartphone bijvoorbeeld is gekoppeld aan een zakelijk e-mailaccount en een persoonlijk e-mailaccount, kunt u uw zakelijke contactpersonenlijst en uw persoonlijke contactpersonenlijst op uw smartphone bekijken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Een andere contactpersonenlijst weergeven

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Contactpersonen**.
2. Druk op de toets  > **Contactpersonen selecteren**.
3. Klik op een contactpersonenlijst.



De standaardcontactpersonenlijst wijzigen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel** > **Geavanceerde systeeminstellingen** > **Standaardservices**.
3. Wijzig het veld **Contactpersonenlijst (SYNC)**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Contactpersonenlijstopties


De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten

U kunt de bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten, oproeplogboeken, contactpersonen, agenda-items, taken, memo's of wachtwoorden.

1. Klik in het beginscherm op het toepassingspictogram van een toepassing waarvan u een bevestigingsvraag krijgt voordat u items verwijdert.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Klik indien nodig op **Algemene opties**.
4. Schakel het selectievakje **Annuleren bevestigen** uit.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De weergaveopties voor contactpersonen wijzigen

U kunt instellen hoe uw contactpersonen in alle toepassingen worden weergegeven, zoals het telefoonboek, de berichtenlijst, de contactpersonenlijst en de agenda.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Typen en invoer > Taal**.
3. Wijzig het veld **Algemene naamweergave**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Het aantal op uw smartphone opgeslagen contactpersonen bekijken

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Contactpersonen**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Klik op een contactpersonenlijst.

Het veld Aantal vermeldingen geeft het aantal contactpersonen weer dat in de contactpersonenlijst is opgeslagen.

Contactpersonen of taken sorteren

1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Contactpersonen** of het pictogram **Taken**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Klik indien nodig op **Algemene opties**.
4. Wijzig het veld **Sorteren op**.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Problemen oplossen: contactpersonen

De gegevens van het veld Contactpersonenlijst worden niet weergegeven op mijn computer

U kunt de gegevens in een aangepast contactpersonenlijstveld alleen synchroniseren met een tekstveld in de e-mailtoepassing op uw computer. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk de verjaardag van een contactpersoon toe te voegen aan het aangepaste contactpersonenlijstveld op uw BlackBerry®-smartphone en dit veld vervolgens te synchroniseren met de e-mailtoepassing op uw computer, omdat het verjaardagsveld een datumveld is in de e-mailtoepassing op uw computer.

Verwante informatie

[Een aangepast veld voor een contactpersoon maken, 191](#)

De afbeeldingen van contactpersonen worden steeds gewijzigd



De afbeeldingen van contactpersonen in toepassingen (bijvoorbeeld in de toepassing voor contactpersonen) kunnen worden gewijzigd als u meer dan één toepassing op uw BlackBerry®-smartphone zodanig instelt dat afbeeldingen van contactpersonen worden vervangen. Afhankelijk van hoe dikwijls of hoeveel afbeeldingen van contactpersonen door andere toepassingen worden vervangen, kunnen extra gegevenskosten in rekening worden gebracht.

Als u niet langer wilt dat afbeeldingen van contactpersonen worden gewijzigd, dient u de opties te wijzigen in elke toepassing waarin de afbeeldingen van contactpersonen worden vervangen.

Klok

Hoe kan ik: Klok

De datum en tijd instellen



1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Klok**.
2. Druk op de toets  > **Tijd instellen**.
 - Wijzig het veld **Tijd bijwerken** in **Automatisch** als u de datum en tijd automatisch wilt ophalen van het draadloze netwerk. U moet verbonden zijn met het draadloze netwerk.
 - Wijzig het veld **Tijd bijwerken** in **Handmatig** als u de datum en tijd handmatig wilt instellen. Klik op het veld **Tijd instellen** of **Datum instellen**. Wijzig de tijd of datum. Klik op **OK**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Wijzig het veld **Tijdzone automatisch wijzigen** in **Vragen** als u een waarschuwing wilt ontvangen wanneer uw BlackBerry®-smartphone een nieuwe tijdzone detecteert.
 - Wijzig het veld **Tijdzone automatisch wijzigen** in **Aan** als u wilt dat de tijdzone automatisch wordt bijgewerkt wanneer uw smartphone een nieuwe tijdzone detecteert.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie

[De tijd op mijn smartphone is onjuist, 203](#)

Een tweede tijdzone weergeven op de klok

U kunt twee tijdzones weergeven op de klok. Als u bijvoorbeeld naar een andere tijdzone reist, kunt u de tijd op uw huidige locatie en de tijd thuis weergeven.


1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Klok**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Wijzig het veld **Tijdzone thuis**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.


Verwante informatie

[De tijd op mijn smartphone is onjuist, 203](#)



De wijzerplaat van de klok wijzigen

U kunt een andere wijzerplaat instellen voor de klok, de stopwatch en de timer.

1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Klok**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Wijzig het veld **Wijzerplaat van klok**, **Wijzerplaat van stopwatch** of **Wijzerplaat van timer**.

4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Wijzigen wat op het scherm wordt weergegeven als de smartphone wordt opgeladen

1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Klok**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Verander het veld **Tijdens opladen**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Alarm inschakelen

1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Klok**.
2. Druk op de toets  > **Alarm instellen**.
3. Schuif uw vinger naar boven of beneden over het trackpad om **Aan** of **Doordeweekse dagen** te markeren.
4. Klik met het trackpad.

Boven aan het beginscherm wordt een klokindicator weergegeven.

Om extra alarmen in te stellen of om alarmen in te stellen voor bepaalde dagen van de week, kunt u alarmen instellen via de toepassing Agenda.

Verwante informatie



[Uw Smartphone uitschakelen, 277](#)

[Een alarm in de agenda instellen, 183](#)


Alarmgeluid uitschakelen


- Klik op **Negeren** als de sluimerstand is uitgeschakeld.
- Klik op **Suimer** als de sluimerstand is ingeschakeld.

Opties voor alarmmeldingen wijzigen

1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Klok**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Wijzig in het gedeelte **Alarm** de velden **Alarmtoon**, **Volume**, **Sluimertijd** en **Trilsignaal**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Opties voor de nachtkastmodus instellen

1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Klok**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Voer in het gedeelte **Nachtkastmodus** een van de volgende acties uit:

- Om een knipperende LED-melding te ontvangen wanneer de nachtkastmodus is ingeschakeld, schakelt u het selectievakje **LED uitschakelen** uit.
 - Om de verbinding met het draadloze netwerk uit te schakelen, zodat uw BlackBerry® geen oproepen of berichten ontvangt als de nachtkastmodus is ingeschakeld, schakelt u het selectievakje **Radio uitschakelen** in.
 - Om de schermdemping uit te schakelen als de nachtkastmodus is ingeschakeld, schakelt u het selectievakje **Schermdimmen** uit.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De nachtkastmodus inschakelen

U kunt opties instellen voor de nachtkastmodus, zodat u de klok kunt weergeven zonder te worden gestoord door inkomende oproepen of berichten.


1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Klok**.
2. Druk op de toets  > **Nachtkastmodus**.

Als u de nachtkastmodus wilt uitschakelen, drukt u op de toets .

De stopwatch gebruiken


1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Klok**.
2. Druk op de toets  > **Stopwatch**.
3. Klik op het **start-/stop**pictogram.
 - Om rondetijden vast te leggen, klikt u op het pictogram **ronde**.
 - Om het tijdmeten te stoppen, klikt u opnieuw op het pictogram **start-/stop**.
 - Om het resultaat te verzenden in een bericht, drukt u op de toets  > **Resultaten verzenden**. Klik op een berichttype.


De timer gebruiken

1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Klok**.
2. Druk op de toets  > **Timer**.
3. Druk op de toets  > **Timer instellen**.
4. Stel de tijd in.
5. Klik op **OK**.
 - Om de timer te starten of te stoppen, klikt u op het pictogram **start/stop**.
 - Om de timer te resetten, klikt u op het pictogram **reset**.

De timer gaat verder met aftellen wanneer u de toepassing Klok afsluit.

Opties voor de timermelding wijzigen

1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Klok**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.

3. Wijzig in het gedeelte **Afteltimer** de velden **Timertoon**, **Volume** of **Trisignaal**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Problemen met de klok oplossen

De tijd op mijn smartphone is onjuist

1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Klok**.
2. Druk op de toets  > **Tijd instellen**.
3. Probeer een van de volgende acties uit te voeren:
 - Als het veld **Tijd bijwerken** is ingesteld op Automatisch, drukt u op de toets  > **Tijd bijwerken**.
 - Als u op reis bent en in een andere tijdzone komt, moet u het veld **Tijdzone** wijzigen in de juiste tijdzone.
 - Als u in een regio bent waar onlangs de zomer- of wintertijd is ingegaan of als u naar een andere tijdzone bent gegaan, moet u mogelijk de tijdzonegegevens op uw BlackBerry®-smartphone bijwerken. Als u de tijdzonegegevens wilt bijwerken, drukt u op de toets  > **Updates voor tijdzone ophalen**. Voor deze functie moet u geabonneerd zijn op dataservices (zoals e-mailberichten of browserservice). Als u een e-mailaccount hebt dat gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, kunt u uw tijdzonegegevens mogelijk niet bijwerken. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Verwante informatie



[Een tweede tijdzone weergeven op de klok, 200](#)

[De datum en tijd instellen, 200](#)


Taken en memo's

Een taak of memo maken

U kunt taken maken in de toepassing Taken of Agenda en u kunt elke taak zichtbaar maken in de agenda.



1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Agenda** of klik in de map **Toepassingen** op het pictogram **Taken** of het pictogram **MemoPad**.
 - Als u een taak in de toepassing Agenda wilt maken, drukt u op de toets  > **Nieuw**. Typ de titel van de taak en vul de details in, zoals de vervaldatum en de herhaling.
 - Klik op **Taak toevoegen** als u een taak wilt maken in de toepassing Taken. Typ de titel van de taak en vul de details in, zoals de vervaldatum en de herhaling.
 - Klik op **Nieuwe memo** als u een memo wilt maken. Typ een titel en de memo.
2. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Een taak of memo verzenden


1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Taken** of het pictogram **MemoPad**.
2. Markeer een taak of memo.
3. Druk op de toets  > **Doorsturen als**.
4. Klik op een berichttype.


Een taak of memo wijzigen of verwijderen

Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Taken** of het pictogram **MemoPad**.

- Klik op de taak of memo als u deze wilt wijzigen. Wijzig de gegevens van de taak of memo. Druk op de toets  > **Opslaan**.
- Markeer de taak of memo als u deze wilt verwijderen. Druk op de toets  > **Verwijderen**.

De status van een taak wijzigen

1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Taken**.
2. Markeer een taak.
3. Druk op de toets .
 - Om de taak te markeren als Voltooid, klikt u op **Markeren als voltooid**.

- Om de taak te markeren als Uitgesteld, Bezig met uitvoeren of Wachten, klikt u op **Openen**. Wijzig het veld **Status**. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Voltooide taken verbergen

1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Taken**.
2. Druk op de toets  > **Voltooid verbergen**.

Taken in de agenda weergeven

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Agenda**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Agendaweergave en acties**.
3. Schakel het selectievakje **Taken weergeven** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Taken en memo's synchroniseren

Informatie over synchronisatie en afstemming

De functie voor draadloze gegevenssynchronisatie is bedoeld voor het synchroniseren van organizergegevens (contactpersonen, agenda-items, taken en memo's) tussen uw BlackBerry®-smartphone en de e-mailtoepassing op uw computer via het draadloze netwerk.

De functie voor draadloze e-mailafstemming is bedoeld voor de afstemming van uw e-mailberichten tussen uw smartphone en de e-mailtoepassing op uw computer via het draadloze netwerk. Als u e-mailberichten op uw smartphone opslaat of verwijdert, moeten deze berichten worden opgeslagen of verwijderd in de e-mailtoepassing op uw computer. Zo moeten ook alle wijzigingen die u in e-mailberichten in de e-mailtoepassing op uw computer aanbrengt, worden doorgevoerd op uw smartphone.



In het ongebruikelijke geval dat uw smartphone velden in een contactpersoon, agenda-item of e-mailaccount niet herkent, kunnen gegevens of e-mailberichten mogelijk niet worden gesynchroniseerd of afgestemd.

Als draadloze gegevenssynchronisatie niet beschikbaar is op uw smartphone of als u deze functie hebt uitgeschakeld, kunt u de BlackBerry® Desktop Software gebruiken om uw organizergegevens te synchroniseren. Zie de Help van BlackBerry Desktop Software voor meer informatie.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Organizergegevens via het draadloze netwerk synchroniseren

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

1. Druk in de toepassing Contactpersonen, Agenda, Taken of MemoPad op de toets  > **Opties**.
2. Klik indien nodig op een agenda of contactpersonenlijst.
3. Schakel het selectievakje **Draadloze synchronisatie** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Als u de BlackBerry® Internet Service gebruikt, moet u de BlackBerry® Desktop Software gebruiken om agendagegevens te synchroniseren. Zie de Help van de BlackBerry Desktop Software voor meer informatie.

Verwante informatie

[Sommige tekens in agenda-items worden na synchronisatie niet correct weergegeven, 189](#)

[Informatie over conflicten bij synchronisatie, 88](#)

Informatie over back-ups maken van gegevens op de smartphone en deze weer terugzetten

Als u BlackBerry® Desktop Software op uw computer hebt geïnstalleerd, kunt u van het merendeel van de gegevens op uw BlackBerry-smartphone, waaronder berichten, organizergegevens, lettertypen, opgeslagen zoekopdrachten en browserbladwijzers, reservekopieën maken en deze gegevens herstellen met de BlackBerry Desktop Software. Zie de Help van de BlackBerry Desktop Software voor meer informatie.

Als u niets op uw mediakaart hebt opgeslagen, kunt u een back-up van het merendeel van uw smartphonegegevens maken en deze gegevens herstellen met uw mediakaart.

Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, kunt u gesynchroniseerde organizergegevens op uw smartphone mogelijk via het draadloze netwerk herstellen. Om gesynchroniseerde organizergegevens via het draadloze netwerk te herstellen, moet u een activeringswachtwoord hebben. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Informatie over conflicten bij synchronisatie

Er treedt een synchronisatieconflict op als u hetzelfde e-mailbericht of item uit de organizergegevens wijzigt op uw BlackBerry®-smartphone en in de e-mailtoepassing op uw computer.

Als u uw e-mailberichten via draadloze e-mailafstemming afstemt, kunt u instellen of de e-mailberichten op uw smartphone of de e-mailberichten op uw computer voorrang krijgen in geval van een conflict bij e-mailafstemming.

Als u uw organizergegevens via draadloze gegevenssynchronisatie synchroniseert, krijgen de organizergegevens op uw computer voorrang boven de organizergegevens op uw smartphone in geval van een conflict bij gegevenssynchronisatie.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Verwante informatie

[Sommige tekens in agenda-items worden na synchronisatie niet correct weergegeven, 189](#)

[Organizergegevens via het draadloze netwerk synchroniseren, 182](#)

Conflicten bij gegevenssynchronisatie beheren

U kunt de manier waarop conflicten worden opgelost die ontstaan tijdens de synchronisatie van organizergegevens als volgt wijzigen: de draadloze gegevenssynchronisatie uitschakelen, de opties voor conflictoplossing wijzigen en de organizergegevens synchroniseren met behulp van het synchronisatieprogramma van BlackBerry® Desktop Software. Raadpleeg de Help in de BlackBerry Desktop Software voor meer informatie over het beheren van conflicten die optreden tijdens de synchronisatie van organizergegevens.



Informatie over categorieën

U kunt categorieën maken waarin u uw contactpersonen, taken en memo's kunt onderbrengen. U kunt de contactpersonen, taken en memo's ook beperken op basis van de categorieën.

Categorienamen zijn niet hoofdlettergevoelig. Er kan meer dan één categorie van toepassing zijn op een contactpersoon, taak of memo. Als u gebruikmaakt van IBM® Lotus Notes® kunt u meer dan één categorie toepassen op een taak op uw BlackBerry®-smartphone, maar slechts één categorie wordt gesynchroniseerd met de taak in Lotus Notes.

Categorieën worden gedeeld door de contactpersonenlijst, de takenlijst en de memolijst. Wijzigingen die u in de ene toepassing aanbrengt, worden in alle andere overgenomen.

Een contactpersoon, taak of memo categoriseren




1. Klik tijdens het maken of wijzigen van een contactpersoon, taak of memo op de toets  > **Categorieën**.
2. Schakel het selectievakje naast een categorie in.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.


Om een categorie van een contactpersoon, taak of memo te verwijderen, schakelt u het selectievakje naast de categorie uit.

Een categorie maken voor contacten, taken of memo's

U kunt categorieën maken om items in de toepassingen Contactpersonen, Taken en MemoPad te ordenen.



1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Contactpersonen**, het pictogram **Taken** of het pictogram **MemoPad**.

2. Druk op de toets  > **Filter**.
3. Druk op de toets  > **Nieuw**.
4. Typ een naam voor de categorie.
5. Druk op de toets  op het toetsenbord.

Om een categorie te verwijderen, markeert u de categorie. Druk op de toets  > **Verwijderen**.

De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten

U kunt de bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten, oproeplogboeken, contactpersonen, agenda-items, taken, memo's of wachtwoorden.

1. Klik in het beginscherm op het toepassingspictogram van een toepassing waarvan u een bevestigingsvraag krijgt voordat u items verwijdert.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Klik indien nodig op **Algemene opties**.
4. Schakel het selectievakje **Annuleren bevestigen** uit.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Typen

Hoe kan ik: Typen

Pictogrammen tijdens het typen

Deze pictogrammen verschijnen in de rechterbovenhoek van het scherm wanneer u typt.

	Hoofdlettervergrendeling		Multitap-modus
	Nummervergrendeling		Huidige invoertaal
	Alt-modus		

Basis voor typen

Kopiëren en plakken in één oogopslag

Raak het begin en einde van de tekst tegelijkertijd aan en druk daarna op de toets  > Knippen of Kopiëren

Als u de tekst wilt plakken, drukt u op de toets  > Plakken

From: Stephen Burke
BlackBerry ID
 May 10, 2011 12:21 PM

Wouldn't it be great if one key unlocked all the doors you face each day? With BlackBerry® ID, that's exactly what you get. BlackBerry ID is your single, universal key to BlackBerry® products, sites, services and applications, including BlackBerry® Protect™ and the BlackBerry® App World™ content. BlackBerry ID: One login. One password. One less thing to worry about.

De cursor verplaatsen
 Raak de cursorindicator aan en verschuif uw vinger

Een pop-upmenu openen
 Raak het scherm lang aan of houd het trackpad ingedrukt

Tekst markeren, knippen, kopiëren of plakken

- Houd de toets  .
 - Schuif met uw vinger naar links of naar rechts op het trackpad als u tekst teken voor teken wilt markeren.
 - Schuif met uw vinger omhoog of omlaag op het trackpad als u tekst regel voor regel wilt markeren.
- Druk op de toets .
- Klik op **Knippen** of **Kopiëren**.

4. Druk op de toets  > **Plakken**.


Een symbool typen

Druk op de toets . Klik op het symbool.

Een accent of speciaal teken typen

Houd een lettertoets op het toetsenbord ingedrukt en schuif met uw vinger naar links of rechts over het trackpad tot het accent of het speciale teken wordt weergegeven.

Tekst in een veld wissen

Druk in een veld waarin u tekst hebt ingevoerd op toets  > **Veld wissen**.


Informatie over invoermethoden

De invoermethode die u gebruikt bepaalt hoe u typt. Als u bijvoorbeeld de voorspellende invoermethode gebruikt, wordt op uw BlackBerry®-smartphone een lijst van voorgestelde woorden weergegeven tijdens het typen zodat u niet het volledige woord hoeft te typen.

De taal waarin u typt, bepaalt welke invoermethoden tijdens het typen beschikbaar zijn. Als u in een taal typt die meerdere invoermethoden heeft, kunt u tussen invoermethoden schakelen tijdens het typen. Wanneer u in bepaalde velden (zoals wachtwoordvelden) typt, is het mogelijk dat uw smartphone automatisch naar een andere invoermethode schakelt.

Tekst typen met SureType-technologie

1. Druk voor elke letter in het woord één keer op de lettertoets.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u een woord wilt selecteren uit de lijst die tijdens het typen wordt weergegeven en met een nieuw woord wilt beginnen, markeert u het woord. Druk op de toets  op het toetsenbord.
 - Als u een item wilt selecteren uit de lijst die tijdens het typen wordt weergegeven en u door wilt gaan met het typen van hetzelfde woord, klikt u op het item.
 - Als u een letter in een woord tijdens het typen wilt wijzigen, markeert u de letter. Klik op de alternatieve letter die op het scherm wordt weergegeven.
 - Als u een letter in een woord na het typen wilt wijzigen, klikt u op het woord. Markeer de letter. Klik op de alternatieve letter die op het scherm wordt weergegeven.

Als u bijvoorbeeld **uitvoeren** wilt typen, drukt u één keer op de toets **U** en één keer op de toets **I** en gaat u door totdat het woord **uitvoeren** in de lijst wordt weergegeven. Markeer vervolgens **uitvoeren** en druk op de toets .


Tekst typen met MultiTap

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Druk één keer op de toets als u de eerste letter op een toets wilt typen.
- Druk twee keer op de toets als u de tweede letter op een toets wilt typen.


Invoermethoden

Opties voor invoermethoden wijzigen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Typen en invoer > Typen**.
3. Voor een toetsenbord klikt u op **Geavanceerde stijlopties**.
4. Wijzig de opties.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.


Uw typestijl wijzigen

U kunt wijzigen hoe uw BlackBerry®-smartphone herkent wat u typt door een typestijl te selecteren.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Typen en taal > Typen**.
3. Voer voor een toetsenbord een van de volgende handelingen uit:
 - Wijzig het veld **Stijl** in **Direct** als u alle hulp bij het typen wilt uitschakelen.
 - Wijzig het veld **Stijl** in **Voorspellend** als u wilt dat uw smartphone suggesties voor woordvoorspellingen geeft terwijl u typt.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Tekst typen met de voorspellende invoermethode

Voer een van de volgende acties uit terwijl u tekst typt:

- Als u de gemarkeerde suggestie wilt selecteren en een nieuw woord wilt typen, drukt u op  op het toetsenbord.
- Om de gemarkeerde suggestie te selecteren en verder te typen, klik op het woord.
- Blijf typen als u de suggesties wilt negeren.

Meer informatie zoeken over typen in andere talen


In de typehandleidingen, die online beschikbaar zijn, vindt u meer informatie over typen in andere talen, bijvoorbeeld Chinees of Thais. Ga naar www.blackberry.com/go/docs en zoek de typehandleiding in uw taal.

Aangepast woordenboek

Informatie over de aangepaste woordenlijst

U kunt woorden aan de aangepaste woordenlijst toevoegen, zodat het BlackBerry®-smartphone het woord herkent als u de spelling controleert. Omdat de SureType®-technologie dezelfde woordenlijst gebruikt, worden de woorden die u aan de aangepaste woordenlijst hebt toegevoegd, ook weergegeven tijdens het typen in de Arabische of Russische invoermethode.

Toevoegen van items aan de aangepaste woordenlijst automatisch stoppen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Typen en invoer** > **Typen**.
3. Voor een toetsenbord klikt u op **Geavanceerde stijlopties**.
4. Schakel het selectievakje **Typen** uit.
5. Wijzig het veld **E-mail** in **Uit**.
6. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Een woord in de aangepaste woordenlijst toevoegen, wijzigen of verwijderen

U kunt woorden aan de aangepaste woordenlijst toevoegen, zodat het BlackBerry®-smartphone het woord herkent als u de spelling controleert. Omdat de SureType®-technologie dezelfde woordenlijst gebruikt, worden de woorden die u aan de aangepaste woordenlijst hebt toegevoegd, ook weergegeven tijdens het typen in de Arabische of Russische invoermethode.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Typen en taal** > **Aangepaste woordenlijst**.
 - Om een woord toe te voegen aan de aangepaste woordenlijst, drukt u op de toets  > **Nieuw**. Typ een woord of een lettercombinatie. Druk op de toets  op het toetsenbord.
 - Om een woord te wijzigen in de aangepaste woordenlijst, drukt u op de toets  > **Bewerken**. Wijzig het woord. Druk op de toets  op het toetsenbord.
 - Om een woord te verwijderen uit de aangepaste woordenlijst, markeert u het woord. Druk op de toets  > **Verwijderen**.

Woordvervangning

Informatie over Woordvervangning

Woordvervangning is ontwikkeld om specifieke tekst die u typt te vervangen met woorden uit de Woordvervangning-woordenlijst. Als u tekst typt die kan worden vervangen door een Woordvervangning-fragment, dan wordt de tekst gewijzigd na het indrukken van de spatietoets.

Uw BlackBerry®-smartphone bevat standaard Woordvervangning-fragmenten waarmee u veelvoorkomende fouten kunt corrigeren. Woordvervangning wijzigt bijvoorbeeld hte in het. U kunt zelf Woordvervangning-fragmenten maken voor veelvoorkomende typefouten of voor afkortingen. Het is bijvoorbeeld handig een Woordvervangning-fragment te maken waarmee mvg wordt vervangen door met vriendelijke groet.

Verwante informatie


[Een Woordvervangning-fragment wijzigen of verwijderen, 213](#)

Een wijziging in Woordvervangning ongedaan




Als de functie Woordvervangning een woord wijzigt dat u niet gewijzigd wilt hebben, kunt u deze wijziging ongedaan maken.

Druk tijdens het typen tweemaal op de toets .



Woordvervanging uitschakelen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Typen en invoer** > **Typen**.
3. Voor een toetsenbord klikt u op **Geavanceerde stijlopties**.
4. Schakel het selectievakje **Spelling** uit.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Een item toevoegen aan Woordvervanging

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Typen en taal** > **Woordvervanging**.
3. Druk op de toets  > **Nieuw**.
4. Typ in het veld **Vervangen** de tekst die u wilt vervangen.
5. Voer een van de volgende bewerkingen uit in het veld **Door**:
 - Typ de vervangende tekst.
 - Als u een macro wilt invoegen (bijvoorbeeld de huidige datum of tijd), drukt u op de toets  > **Macro invoegen**.
6. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u de hoofdletters van de tekst wilt handhaven zoals u deze typt, wijzigt u het veld **Hoofdletters** in **Zoals ingevoerd**.
 - Als u het hoofdlettergebruik van de tekst wilt bepalen op basis van de context, wijzigt u het veld **Hoofdletters** in **SmartCase**.
7. Wijzig de taal in het veld **Taal**.
8. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Een Woordvervanging-fragment wijzigen of verwijderen


1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Typen en taal** > **Woordvervanging**.
3. Markeer een Woordvervanging-fragment.
4. Druk op de toets .
 - Klik op **Bewerken** om het Woordvervanging-fragment te wijzigen. Wijzig het fragment. Druk op de toets  > **Opslaan**.
 - Klik op **Verwijderen** om het Woordvervanging-fragment te verwijderen.

Spellingcontrole

U kunt de spelling controleren als de invoertaal is ingesteld op Afrikaans, Arabisch, Catalaans, Deens, Duits, Engels, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Kroatisch, Nederlands, Noors, Portugees, Russisch, Spaans, Tsjechisch, Turks of Zweeds.

De weergave van spellingsuggesties uitschakelen in de lijst die tijdens het typen wordt weergegeven

Als u een lettercombinatie begint te typen die de BlackBerry®-smartphone niet herkent, worden spellingsuggesties - indien beschikbaar - vetgedrukt weergegeven in de lijst die wordt weergegeven wanneer u typt.


1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Typen en invoer** > **Typen**.
3. Voor een toetsenbord klikt u op **Geavanceerde stijlopties**.
4. Schakel het selectievakje **Spelling** uit.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Ik kan de spelling niet controleren

U kunt alleen de spelling controleren van de tekst die u typt. U kunt de spelling controleren in het Afrikaans, Arabisch, Catalaans, Deens, Duits, Engels, Frans, Grieks, Hebreeuws, Hongaars, Italiaans, Kroatisch, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Tsjechisch, Turks of Zweeds.






Opties voor spellingcontrole wijzigen

U kunt het soort en de lengte van woorden die worden gecontroleerd door de spellingcontrole wijzigen. U kunt bijvoorbeeld instellen dat de afkortingen of woorden van één letter niet worden gecontroleerd. U kunt ook uw BlackBerry®-smartphone zodanig instellen dat de spelling automatisch wordt gecontroleerd voordat u een e-mail verzendt.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Typen en taal** > **Spellingcontrole**.
3. Verander een of meer opties.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Spelling controleren

U kunt de spelling controleren in berichten, memo's, taken en agenda-items die u maakt.

1. Druk op de toets  > **Spellingcontrole**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op een woord in de lijst die verschijnt om de voorgestelde spelling te accepteren.
 - Als u de voorgestelde spelling niet wilt accepteren, drukt u op de toets .
 - Als u alle instanties van voorgestelde spelling wilt negeren, drukt u op de toets  > **Alles negeren**.
 - Als u het woord wilt toevoegen aan de aangepaste woordenlijst, drukt u op de toets  > **Toevoegen aan woordenlijst**.
 - Als u wilt stoppen met het controleren van de spelling, drukt u op de toets  > **Spellingcontrole annul**.

Problemen oplossen: typen

Ik kan de spelling niet controleren

U kunt alleen de spelling controleren van de tekst die u typt. U kunt de spelling controleren in het Afrikaans, Arabisch, Catalaans, Deens, Duits, Engels, Frans, Grieks, Hebreeuws, Hongaars, Italiaans, Kroatisch, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Tsjechisch, Turks of Zweeds.

Ik zie geen Geavanceerde stijlopties

Als u de typestijl van uw smartphone hebt gewijzigd in **Direct**, is de optie **Geavanceerde stijlopties** niet beschikbaar.


Als u de typestijl van uw smartphone terugwijzigt in een andere typestijl dan **Direct**, is de optie **Geavanceerde stijlopties** weer beschikbaar.

Toetsenbord

Hoe kan ik: Toetsenbord


De balk voor het verbergen van het toetsenbord weergeven en verbergen

Standaard wordt er boven het toetsenbord op het aanraakscherm een balk weergegeven waarmee u het toetsenbord snel kunt verbergen. U kunt instellen of u de balk wilt weergeven of verbergen.


1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Typen en taal > Toetsenbord**.
3. Schakel het selectievakje **Verbergbalk virtueel toetsenbord inschakelen** in of uit.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Een toepassing toewijzen aan een sneltoets


Uw BlackBerry®-smartphone heeft een sneltoets aan de zijkant. Afhankelijk van het gekozen thema kunt u mogelijk de toepassing die aan een sneltoets is toegewezen, niet wijzigen.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Sneltoets**.
3. Wijzig het veld **Sneltoets opent**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Het standaardstelsymbool voor valuta wijzigen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Typen en taal > Toetsenbord**.
3. Wijzig het veld **Valutatoets**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De cursorsnelheid instellen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Typen en taal > Toetsenbord**.
3. Wijzig het veld **Toetssnelheid**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Toetstonen inschakelen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Typen en invoer > Toetsenbord**.


3. Schakel het selectievakje **Toetstoon** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De gevoeligheid van het trackpad instellen

U kunt instellen hoe het trackpad op aanrakingen reageert. Bij een hoge gevoeligheid reageert het toestel bij minder druk dan bij een lagere gevoeligheidsinstelling.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Typen en taal** > **Gevoeligheid trackpad**.
3. Wijzig het veld **Horizontale gevoeligheid** en het veld **Verticale gevoeligheid**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Geluiden van het trackpad uitschakelen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Typen en taal** > **Gevoeligheid trackpad**.
3. Schakel het selectievakje **Geluid bij rollen** uit.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Als u de trackpadgeluiden opnieuw wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje **Geluid bij rollen** weer in.

Problemen oplossen: Toetsenbord

Er wordt geen toepassing geopend als ik op een sneltoets druk

Probeer het volgende:

- Wijs, als u dat nog niet had gedaan, een toepassing toe aan de toets.
- Open het klepje en druk nogmaals op de **sneltoets**. U kunt geen toepassingen openen als het klepje is gesloten.
- Controleer of u de toepassing die u aan de toets hebt toegewezen niet hebt verwijderd.

Taal

Hoe kan ik: Taal

Informatie over invoertaaltypes

U kunt een invoertaal instellen die u gebruikt voor het typen. De invoertaal hoeft niet hetzelfde te zijn als de weergavetaal. Als u een invoertaal instelt, veranderen AutoText en andere typeopties in de geselecteerde taal. Het is bijvoorbeeld mogelijk uw BlackBerry®-smartphone in het Frans te gebruiken, maar berichten in het Engels te typen.

De taal wijzigen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Typen en invoer > Taal**.
 - Wijzig het veld **Weergavetaal** als u de weergavetaal wilt wijzigen.
 - Wijzig het veld **Invoertaal** als u de invoertaal wilt wijzigen.
 - Wijzig het veld **Taal voor spraakgestuurd bellen** als u de taal voor spraakopdrachten wilt wijzigen.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Een weergavetaal toevoegen

U kunt de BlackBerry® Desktop Software gebruiken om een weergavetaal toe te voegen aan uw BlackBerry-smartphone. U kunt de BlackBerry Desktop Software downloaden met uw computer door naar www.blackberry.com/desktop te gaan en de juiste optie voor uw computer te selecteren.

Sluit uw smartphone aan op uw computer en open de BlackBerry Desktop Software.

Zie de Help in de BlackBerry Desktop Software voor meer informatie over het toevoegen van toepassingen en weergavetalen.

Taal verwijderen

U kunt ongebruikte talen verwijderen om de hoeveelheid beschikbare opslagruimte te vergroten.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Installatie**.
2. Klik op **Talen > Talen beheren**.
3. Selecteer de talen die u wilt behouden.
4. Klik op **Bijwerken**.

Alle talen die u niet selecteert, worden van uw BlackBerry®-smartphone verwijderd.

Problemen oplossen: Taal

Bepaalde tekens worden niet correct op mijn smartphone weergegeven

De BlackBerry® Enterprise Server of BlackBerry® Internet Service die aan uw BlackBerry-smartphone is gekoppeld, ondersteunt de tekens waarschijnlijk niet. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider of beheerder.

Ik kan geen weergavetaal op mijn smartphone vinden


U kunt de BlackBerry® Desktop Software gebruiken om een weergavetaal toe te voegen aan uw BlackBerry-smartphone. U kunt de BlackBerry Desktop Software downloaden met uw computer door naar www.blackberry.com/desktop te gaan en de juiste optie voor uw computer te selecteren.

- Sluit uw smartphone aan op uw computer en open de BlackBerry Desktop Software.
- Zie de Help in de BlackBerry Desktop Software voor meer informatie over het toevoegen van toepassingen en weergavetalen.

Schermweergave

Hoe kan ik: Schermweergave


Een afbeelding gebruiken als de achtergrond van uw smartphone

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media** > pictogram **Afbeeldingen**.
2. Blader naar een afbeelding.
3. Druk op de toets  > **Instellen als achtergrond**.

Verwante informatie

[Mijn weergaveopties zijn veranderd, 223](#)


Opties voor achtergrondverlichting instellen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Weergave** > **Schermweergave**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Wijzig het veld **Helderheid achtergrondverlichting** als u de helderheid van de achtergrondverlichting van het scherm wilt wijzigen.
 - Wijzig het veld **Achtergrondverlichting uit na** als u wilt wijzigen hoe lang de achtergrondverlichting aan blijft als u uw BlackBerry®-smartphone niet gebruikt.
 - Schakel het selectievakje **Achtergrondverlichting automatisch dimmen** uit als u niet langer wilt dat de achtergrondverlichting wordt aangepast aan de lichtomstandigheden.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie

[Het scherm schakelt automatisch uit, 39](#)

Het weer te geven lettertype wijzigen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Weergave** > **Schermweergave**.
3. Wijzig de velden voor het lettertype.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie

[Grijs tinten gebruiken of contrast omdraaien voor de schermweergave, 223](#)
[Schermweergave, 220](#)

Toepassingen ordenen in het beginscherm

Toepassingspictogrammen beheren




Toepassingspictogrammen kunnen worden weergegeven in het beginscherm of in mappen in het beginscherm. Toepassingspictogrammen kunnen verborgen zijn, waardoor u ze mogelijk niet allemaal ziet. U kunt alle toepassingspictogrammen zichtbaar maken in het beginscherm of in mappen door Alles weergeven te selecteren in het menu in het beginscherm.

U kunt toepassingspictogrammen herschikken om te wijzigen welke pictogrammen het eerst in het beginscherm worden weergegeven. U kunt ook mappen maken en verwijderen, de stijl van pictogrammen voor gemaakte mappen aanpassen en toepassingspictogrammen in mappen plaatsen en uit mappen verwijderen.

Een toepassingspictogram weergeven, verbergen of zoeken

Afhankelijk van uw thema kunt u bepaalde toepassingspictogrammen mogelijk niet verbergen.


Ga in het beginscherm of in een map als volgt te werk:

- Als u alle toepassingspictogrammen wilt weergeven, klikt u in de navigatiebalk op **Alles**.
- Om een toepassingspictogram te verbergen, markeert u het pictogram. Druk op de toets  > **Pictogram verbergen**. Als het pictogram in andere panelen wordt weergegeven, kunt u het pictogram in alle panelen verbergen, of alleen in het huidige paneel.
- Om alle verborgen toepassingspictogrammen weer te geven, drukt u op de toets  > **Alle pictogrammen weergeven**.
- Om een verborgen toepassingspictogram opnieuw weer te geven, markeert u het pictogram. Druk op de toets  > **Pictogram verbergen**. Er wordt nu geen vinkje meer weergegeven naast het veld Pictogram verbergen.

Verwante informatie




[Mijn weergaveopties zijn veranderd, 223](#)

Een toepassingspictogram verplaatsen


1. Markeer in het beginscherm of in een toepassingsmap een pictogram voor een toepassing.
2. Druk op de toets .
 - Klik op **Verplaatsen** om het toepassingspictogram naar een andere locatie in het beginscherm te verplaatsen. Klik op de nieuwe locatie.
 - Als u het toepassingspictogram wilt verplaatsen naar een toepassingsmap, klikt u op **Verplaatsen naar map**. Klik op een toepassingsmap.
 - Als u het toepassingspictogram wilt verplaatsen uit een toepassingsmap, klikt u op **Verplaatsen naar map**. Klik op **Begin** of op een toepassingsmap.

Een map in het beginscherm toevoegen, een andere naam geven of verwijderen

Ga als volgt te werk in het beginscherm:


- Als u een map wilt toevoegen, drukt u op de toets  > **Map toevoegen**. Typ een naam voor de map. Klik op **Toevoegen**.
- Om een mapnaam te wijzigen, markeert u een map. Druk op de toets  > **Map bewerken**. Typ een naam voor de map. Klik op **Opslaan**.
- Om een map te verwijderen, markeert u een map. Druk op de toets  > **Verwijderen**.

Een bericht toevoegen dat verschijnt wanneer uw smartphone is vergrendeld

1. Klik in het begainscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Weergave** > **Bericht in vergrendelscherm**.
3. Typ de tekst die op het scherm moet verschijnen wanneer uw smartphone is vergrendeld.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De gevoeligheid van het aanraakscherm instellen

U kunt instellen hoe gevoelig het scherm is voor uw aanraking.


1. Klik in het begainscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Typen en invoer** > **Gevoeligheid aanraakscherm**.
 - Als u wilt dat het scherm sneller reageert wanneer u erop tikt, wijzigt u het veld **Interval voor tikken** naar een lagere instelling.
 - Als u wilt dat het scherm sneller reageert wanneer u het ingedrukt houdt, bijvoorbeeld wanneer u het scherm ingedrukt houdt om een pop-upmenu te openen, wijzigt u het veld **Wachtperiode** naar een lagere instelling.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Pop-upmenu's uitschakelen

U kunt het weergeven van pop-upmenu's wanneer u uw vinger op het scherm houdt, uitschakelen.

1. Klik in het begainscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Typen en invoer** > **Gevoeligheid aanraakscherm**.
3. Schakel het selectievakje **Pop-upmenu openen bij aanraken en vasthouden** uit.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.


Knipperende LED-melding voor draadloze dekking inschakelen

1. Klik in het begainscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Weergave** > **Schermweergave**.
3. Schakel het selectievakje **LED-indicator bereik** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Als uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met het draadloze netwerk, knippert de LED groen.

Schakel het selectievakje **LED-indicator bereik** uit als u de melding voor draadloze dekking wilt uitschakelen.

Grijstinten gebruiken of contrast omdraaien voor de schermweergave

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toegankelijkheid**.
 - Om grijstinten te gebruiken voor de schermweergave, wijzigt u het veld **Kleurcontrast** in **Grijswaarden**.
 - Om het contrast om te draaien voor de schermweergave, wijzigt u het veld **Kleurcontrast** in **Contrast omdraaien**.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Themagegevens

Informatie over thema's

Afhankelijk van uw serviceprovider kunt u op uw BlackBerry®-smartphone mogelijk een thema instellen dat de weergave van toepassingen, indicatoren, woorden en pictogrammen wijzigt. Mogelijk zijn er thema's vooraf geïnstalleerd op uw smartphone. U kunt ook thema's downloaden van BlackBerry App World™.

Thema's wijzigen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Weergave > Schermweergave**.
3. Klik op een thema in het gedeelte **Thema**.
4. Klik op **Activeren**.

Klik op het thema om het te verwijderen. Klik op **Verwijderen**.

Verwante informatie

[Mijn weergaveopties zijn veranderd, 223](#)

Problemen oplossen: Schermweergave

Mijn weergaveopties zijn veranderd

Afhankelijk van uw thema kunnen weergaveopties zoals pictogrammen, lettertypen en de achtergrond van het beginscherm worden gewijzigd wanneer u een ander thema kiest.

Er wordt geen toepassing geopend als ik op een sneltoets druk

Probeer het volgende:

- Wijs, als u dat nog niet had gedaan, een toepassing toe aan de toets.
- Open het klepje en druk nogmaals op de **sneltoets**. U kunt geen toepassingen openen als het klepje is gesloten.

- Controleer of u de toepassing die u aan de toets hebt toegewezen niet hebt verwijderd.

Het scherm schakelt automatisch uit

Als u uw BlackBerry®-smartphone een bepaalde tijd niet hebt gebruikt, wordt het scherm uitgeschakeld om de batterij te sparen. U kunt wijzigen hoe lang de achtergrondverlichting ingeschakeld blijft wanneer u uw smartphone niet aanraakt.

Als u het scherm wilt inschakelen, klikt u met het trackpad of drukt u op een toets.

Verwante informatie

[Opties voor achtergrondverlichting instellen, 220](#)

Er wordt een pop-upmenu weergegeven wanneer ik het scherm aanraak

Wanneer u uw vinger gedurende bepaalde tijd op het scherm houdt, wordt er een pop-upmenu weergegeven. Dit is een snelle manier om veelgebruikte menu-items te selecteren.

U kunt pop-upmenu's uitschakelen of de gevoeligheidsopties van het aanraakscherm wijzigen om de tijd die het duurt voordat pop-upmenu's worden weergegeven, te verhogen.

Verwante informatie

[Pop-upmenu's uitschakelen, 222](#)

[De gevoeligheid van het aanraakscherm instellen, 222](#)

GPS-technologie


Afhankelijk van uw serviceprovider wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

Hoe kan ik: GPS-technologie

Afhankelijk van uw serviceprovider wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

Locatiebepaling of locatiegegevens uitschakelen


Locatiebepaling of locatiegegevens, indien beschikbaar voor uw BlackBerry®-smartphone, verbeteren de prestaties van GPS-technologie. Maar omdat deze functies gebruik maken van het draadloze netwerk, worden uw kosten voor gegevensservices mogelijk hoger. Als u deze kosten wilt voorkomen, kunt u locatiebepaling of locatiegegevens uitschakelen, maar het duurt dan mogelijk langer voordat uw smartphone uw GPS-locatie heeft bepaald. Neem voor meer informatie over de kosten van gegevensservices contact op met de serviceprovider voor het draadloos netwerk.

1. Klik in het beginscherf of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Locatie-instellingen**.
 - Om locatiebepaling uit te schakelen, wijzigt u in het gedeelte **Locatiebepaling** het veld **Instelling** in **Uitgeschakeld**.
 - Om locatiebepaling tijdens roamen uit te schakelen, wijzigt u in het gedeelte **Locatiebepaling** het veld **Instelling** in **Uitgeschakeld tijdens roaming**.
 - Om locatiegegevens uit te schakelen, wijzigt u in het gedeelte **Locatiegegevens** het veld **Instelling** in **Uitgeschakeld**.
 - Om locatiegegevens tijdens roamen uit te schakelen, wijzigt u in het gedeelte **Locatiegegevens** het veld **Instelling** in **Uitgeschakeld tijdens roaming**.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

GPS-technologie inschakelen

Afhankelijk van uw model BlackBerry®-smartphone en het draadloos netwerk wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.


Opmerking: De GPS-opties die worden weergegeven op uw smartphone kunnen enigszins afwijken van de opties in deze taak.

1. Klik in het beginscherf of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Locatie-instellingen**.
3. Wijzig het veld **Locatieservices** in **Locatie aan**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Wijzig het veld **Locatieservices** in **Locatie uit** als u de GPS-technologie wilt uitschakelen.


De GPS-ontvanger die u gebruikt instellen om uw positie te bepalen

Als uw toestel geen interne GPS-ontvanger heeft, moet u uw BlackBerry®-smartphone koppelen aan een GPS-ontvanger met Bluetooth®- om deze taak te kunnen uitvoeren.

1. Klik in het beginscherf of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Locatie-instellingen**.
3. Wijzig het veld **GPS-gegevensbron**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Voorkomen dat anderen uw locatie kunnen volgen

Als u een e-mailaccount hebt dat gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, kan uw beheerder mogelijk de locatie van uw BlackBerry-smartphone volgen. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

1. Klik in het beginscherf of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Locatie-instellingen**.
3. Wijzig het veld **Locatieservices** in **Locatie uit**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Uw GPS-locatie verkrijgen

Afhankelijk van uw serviceprovider en draadloze netwerk wordt deze functie mogelijk niet ondersteund. Uw BlackBerry®-smartphone moet zijn voorzien van een interne GPS-ontvanger of zijn gekoppeld aan een GPS-ontvanger met Bluetooth®- om deze taak te kunnen uitvoeren.

1. Klik in het beginscherf of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Locatie-instellingen**.
3. Druk op de toets  > **Locatie vernieuwen**.

De lengte- en breedtecoördinaten voor uw huidige locatie worden weergegeven.

Problemen oplossen: GPS-technologie

Afhankelijk van uw serviceprovider wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

Ik kan geen GPS-technologie gebruiken

Afhankelijk van uw serviceprovider wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

Als u buiten staat, zorg dan dat u niet in de buurt van gebouwen staat en houd uw BlackBerry®-smartphone in de openlucht. Als u binnen staat, ga dan bij een raam staan.

Als u uw smartphone aan een GPS-ontvanger met Bluetooth® hebt gekoppeld, controleer dan of de GPS-ontvanger met Bluetooth is ingeschakeld. Als u GPS-technologie voor de eerste keer gebruikt, wacht dan even voordat u verdergaat zodat uw smartphone uw GPS-locatie kan bepalen.

Kompas

Hoe kan ik: Kompas

Locatie weergeven op een kaart vanuit de toepassing Kompas

U kunt het kompas en uw locatie op een kaart tegelijkertijd weergeven.

1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Kompas**.
2. Druk op de toets  > **Locatie op kaart**.


Om terug te keren naar de toepassing Kompas, drukt u op de toets  > **Sluiten**.

Naar een locatie navigeren

U kunt de toepassing Kompas gebruiken om te navigeren op richting in plaats van route, bijvoorbeeld als u in een gebied zonder wegen bent of als u naar een bestemming loopt.


1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Kompas**.
2. Druk op de toets  > **Bestemming instellen**.
 - Om uw bestemming op de kaart te vinden, moet u de cursor op de kaart plaatsen.
 - Als u een specifieke locatie wilt opzoeken, moet u in het veld **Zoeken** het adres of de lengte- en breedtecoördinaten typen. Klik op de bestemming.
 - Als u een speciale locatie zoals een bedrijf of een oriëntatiepunt wilt zoeken, typt u in het veld **Zoeken** de informatie over de speciale locatie. Klik op de bestemming.
3. Druk op de toets  > **Locatie selecteren**.

Het kompas geeft de richting van de bestemming weer.

Als u de bestemming uit het kompas wilt wissen, drukt u op de toets  > **Bestemming wissen**.

Het kompas handmatig kalibreren

Als "Kalibratie vereist" onder aan het scherm wordt weergegeven, dient u het kompas handmatig te kalibreren voor nauwkeurigere metingen met het kompas.

1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Kompas**.
2. Druk op de toets  > **Kalibratie**.
3. Draai en kantel de BlackBerry®-smartphone totdat deze triilt.

Problemen oplossen: Kompas

De metingen met het kompas zijn niet nauwkeurig

Probeer het volgende:

- Als het kompas niet richting het noorden wijst, houdt uw BlackBerry®-smartphone dan weg van metaal of magneten.
- Kalibreer het kompas handmatig als de melding "Kalibratie vereist" onder aan het scherm wordt weergegeven.
- Om storing van het kompas door metaal en magneten te voorkomen, sluit u de toepassing Kompas voordat u in een voertuig stapt of uw smartphone in een houder plaatst.

Verwante informatie


[Het kompas handmatig kalibreren, 227](#)

Kaarten

Hoe kan ik: Kaarten



Een kaart verschuiven

Als u een kaart wilt verschuiven, moet uw BlackBerry®-smartphone in de panmodus staan, niet in de zoommodus. De modus waarin uw smartphone staat, wordt boven aan de kaart weergegeven.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Kaarten**.
2. Als uw smartphone zich in de zoommodus bevindt, druk dan op de toets  > **Panmodus**.
3. Schuif met uw vinger in een richting op het trackpad.


In- of uitzoomen op een kaart

Als u op een kaart wilt in- of uitzoomen, moet uw BlackBerry®-smartphone in zoommodus zijn en niet in panmodus. De modus waarin uw smartphone staat, wordt boven aan de kaart weergegeven.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Kaarten**.
2. Als uw smartphone zich in de panmodus bevindt, druk dan op de toets  > **Zoommodus**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Schuif met uw vinger naar boven over het trackpad om in te zoomen.
 - Om in te zoomen op een punt op een kaart, drukt u op de toets  > **Inzoomen op punt**.
 - Schuif met uw vinger naar beneden over het trackpad om uit te zoomen.

Een locatie op een kaart weergeven

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Kaarten**.
2. Druk op de toets  > **Locatie zoeken**.
 - Als u een speciale locatie zoals een bedrijf of een oriëntatiepunt wilt zoeken, typt u in het veld **Een winkel, café, enz. zoeken** de informatie over de speciale locatie. Markeer de speciale locatie.
 - Om een nieuwe locatie weer te geven, typt u een adres in het veld **Een adres zoeken**. Markeer de locatie.
 - Om een locatie voor een contactpersoon weer te geven, typt u de naam van de contactpersoon in het veld **Een winkel, café, enz. zoeken**. Markeer de contactgegevens.
 - Als u een favoriete locatie wilt weergeven, markeert u de locatie in de sectie **Favorieten**.
3. Druk op de toets  > **Weergeven op kaart**.

Als u een andere locatie dan uw huidige locatie bekijkt en u vanaf uw huidige locatie een routebeschrijving naar die andere locatie wilt hebben, drukt u op de toets  > **Hierheen navigeren**. Uw BlackBerry®-smartphone moet zijn voorzien van een interne GPS-ontvanger of zijn gekoppeld aan een GPS-ontvanger met Bluetooth® om deze taak te kunnen uitvoeren.




Een adres weergeven op een kaart met een koppeling

Wanneer uw BlackBerry®-smartphone een adres herkent in bepaalde toepassingen, zoals instant messaging-toepassingen en MemoPad, wordt het adres onderstreept.

1. Markeer een onderstreept adres.
2. Druk op de toets  > **Weergeven op kaart.**



Een lijst met speciale locaties in de omgeving van een locatie weergeven

U kunt speciale locaties zoeken, zoals bedrijven of oriëntatiepunten. U kunt bijvoorbeeld zoeken naar cafés in de buurt van uw huidige locatie.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Kaarten**.
2. Druk op de toets  > **Locatie zoeken.**
3. Typ in het veld **Een winkel, café, enz. zoeken** de gegevens van de speciale locatie.
4. Druk op de toets  op het toetsenbord.
5. Druk op de toets  > **Alles weergeven op kaart.**

Contactgegevens weergeven voor een speciale locatie

Speciale locaties worden op kaarten weergegeven als locatieaanduidingen.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Kaarten**.
2. Druk op de toets  > **Locatie zoeken.**
3. Typ in het veld **Een winkel, café, enz. zoeken** de gegevens van een speciale locatie.
4. Markeer de locatie.
5. Druk op de toets  > **Details weergeven.**

Een locatie aan uw lijst van favorieten toevoegen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Kaarten**.
2. Geef een locatie weer op een kaart.
3. Druk op de toets  > **Toevoegen als Favoriet** > **OK.**

Als u een lijst van uw favoriete locaties wilt weergeven, drukt u op  > **Favorieten.**

De informatie wijzigen voor een locatie in uw lijst van favorieten

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Kaarten**.
2. Druk op de toets  > **Favorieten.**
3. Markeer een locatie.
4. Druk op de toets  > **Favoriet bewerken.**
5. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Typ in het veld **Label** een nieuwe naam voor de locatie.
 - Typ in het veld **Beschrijving** een beschrijving van de locatie.
6. Klik op **OK**.

Een locatie uit uw lijst van favorieten verwijderen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Kaarten**.
2. Druk op de toets  > **Favorieten**.
3. Markeer een locatie.
4. Druk op de toets  > **Verwijderen als favoriet**.
5. Klik op **Ja**.


Routebeschrijving ontvangen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Kaarten**.
2. Druk op de toets  > **Routebeschrijving ontvangen**.
3. Ga op een van de volgende manieren te werk om een startlocatie op te geven:
 - Stel het veld **Starten** in op **Mijn locatie** als u uw huidige locatie wilt opgeven en uw BlackBerry®-smartphone een interne GPS-ontvanger heeft of is gekoppeld aan een GPS-ontvanger met Bluetooth®-.
 - Om de locatie op te geven die op dat moment op een kaart wordt weergegeven, stelt u het veld **Starten** in op **Midden van kaart gebruiken**. Als u een favoriete locatie weergeeft, klikt u op het adres van de locatie.
 - Om een nieuwe locatie op te geven door de locatie te selecteren op een kaart, stelt u het veld **Starten** in op **Selecteren op kaart**. Klik op de locatie op de kaart.
 - Om een speciale locatie, zoals een bedrijf of een oriëntatiepunt, op te geven, stelt u het veld **Starten** in op **Locatie zoeken**. Typ in het veld **Een winkel, café, enz. zoeken** de gegevens van de speciale locatie. Druk op de toets  op het toetsenbord. Klik op een speciale locatie.
 - Om het adres van een contactpersoon op te geven, stelt u het veld **Starten** in op **Locatie zoeken**. Typ in het veld **Een winkel, café, enz. zoeken** de naam van de contactpersoon. Klik op de contactpersoon.
 - Om een nieuwe locatie op te geven door het adres in te voeren, stelt u het veld **Start** in op **Locatie zoeken**. Typ het adres in het veld **Een adres zoeken**. Druk op de toets  op het toetsenbord. Klik op de locatie.
 - Om een favoriet locatie op te geven, stelt u het veld **Start** in op **Uit favorieten**. Klik in de lijst op een favoriete locatie.
4. Herhaal stap 3 om een eindlocatie op te geven.
5. Om de routeopties te wijzigen, klikt u op **Route-opties**. Selecteer de optie **Snelste** of **Kortste**. Schakel het selectievakje naast een of meer routeopties in of uit. Klik op **OK**.
6. Klik op **Zoeken**.



Een locatie verzenden


U kunt een locatie verzenden als een bericht, bijvoorbeeld in een e-mail of een chatbericht. Het bericht dat u verzendt, bevat een koppeling naar de locatie zodat de ontvanger de locatie kan weergeven op een kaart.

1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u een locatie die op een kaart wordt weergegeven wilt verzenden, drukt u op de toets  .

- Als u een locatie uit een lijst, bijvoorbeeld uw lijst van favoriete locaties, wilt verzenden, gaat u naar de lijst. Markeer de locatie. Druk op de toets .
2. Klik op **Locatie verzenden**.
 3. Klik op een berichttype.


Een locatie kopiëren

1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u een locatie die op een kaart wordt weergegeven wilt kopiëren, drukt u op de toets .
 - Als u een locatie uit een lijst, bijvoorbeeld uw lijst van favoriete locaties, wilt kopiëren, gaat u naar de lijst. Markeer de locatie. Druk op de toets .
2. Klik op **Locatie kopiëren**.

Om de locatie te plakken, drukt u op de toets  > **Plakken**.


Een kaart wissen

Wanneer u een kaart wist, wordt route-informatie op de kaart niet meer weergegeven.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Kaarten**.
2. Druk op een kaart op de toets  > **Kaart wissen**.

De GPS-ontvanger die u gebruikt instellen om uw positie te bepalen

Als uw toestel geen interne GPS-ontvanger heeft, moet u uw BlackBerry®-smartphone koppelen aan een GPS-ontvanger met Bluetooth®- om deze taak te kunnen uitvoeren.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Locatie-instellingen**.
3. Wijzig het veld **GPS-gegevensbron**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De achtergrondverlichting aan laten tijdens het bepalen van uw positie

De achtergrondverlichting wordt standaard uitgeschakeld na een bepaalde tijd om stroom te besparen. U kunt kaartopties zo wijzigen dat de achtergrondverlichting aan blijft wanneer u uw positie bepaalt, tenzij het batterijvermogen onder een bepaald percentage komt.



1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Kaarten**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Wijzig het veld **Achtergrondverlichting uit bij batterijniveau**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie



[Opties voor achtergrondverlichting instellen, 220](#)

De lettertype-instellingen voor kaarten wijzigen

Als u de lettertype-instellingen voor kaarten wijzigt, worden de lettertype-instellingen voor alle andere toepassingen niet gewijzigd.



1. Druk op een kaart op de toets  > **Opties**.
2. Klik op **Algemene kaartopties**.
3. Voer een van de volgende acties uit:
 - Wijzig het veld **Standaard lettertypefamilie**.
 - Wijzig het veld **Minimumlettergrootte**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De maateenheid voor kaarten wijzigen

1. Druk op een kaart op de toets  > **Opties**.
2. Klik op **Algemene kaartopties**.
3. Wijzig het veld **Meetsysteem**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De weergavetaal wijzigen voor kaarten

Als u de weergavetaal voor kaarten wijzigt, worden de instellingen voor de weergavetaal niet gewijzigd voor alle andere toepassingen.

1. Druk op een kaart op de toets  > **Opties**.
2. Klik op **Algemene kaartopties**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u tekst op kaarten alleen in het Engels wilt weergeven, wijzigt u het veld **Weergavetaal van kaart** in **Engels**.
 - Als u tekst op kaarten in de taal van de locatie die u bekijkt wilt weergeven, wijzigt u het veld **Weergavetaal van kaart** in **Internationaal**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Problemen oplossen: Kaarten

Sommige functies zijn niet beschikbaar op mijn smartphone

De beschikbaarheid van bepaalde functies op uw BlackBerry®-smartphone kan worden beïnvloed door verschillende zaken, zoals uw smartphonemodel en abonnement.

Afhankelijk van uw abonnement op berichtenservices kunnen sommige functies of opties niet beschikbaar zijn in de berichtsopties op het scherm E-mailvoorkeuren.

Als u een e-mailaccount hebt die gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, is het mogelijk dat sommige functies niet zijn ingesteld in uw organisatie of dat u sommige functies of opties niet mag gebruiken. Indien een beheerder een optie voor u heeft ingesteld, wordt naast het optieveld een slotje weergegeven.

Neem contact op met uw serviceprovider of beheerder voor meer informatie over de beschikbare functies op uw smartphone, of ga naar www.blackberry.com/go/devices.

Verwante informatie

[Beschikbaarheid van functies, 18](#)

Toepassingen

Hoe kan ik: Toepassingen

Informatie over multitasking

Uw BlackBerry®-smartphone ondersteunt multitasking. Daardoor kunt u meerdere toepassingen tegelijk uitvoeren. Mogelijk wilt u tijdens een gesprek overschakelen naar de toepassing Agenda om uw afspraken te bekijken of naar de toepassing Contactpersonen om een contactpersoon op te zoeken. Terwijl u een nummer afspeelt, wilt u wellicht naar de berichtentoepassing overschakelen om een bericht te beantwoorden.

Er zijn ook snelkoppelingen voor de meeste toepassingen die u kunnen helpen om algemene taken vlug uit te voeren.

Opmerking: Hoe meer toepassingen actief zijn, hoe meer opslagruimte en batterijvermogen uw smartphone gebruikt. Het is raadzaam toepassingen te sluiten wanneer u deze niet meer gebruikt om de prestatie van uw smartphone te optimaliseren.

Verwante informatie

[Tips en snelkoppelingen, 41](#)

[Een app sluiten zodat deze niet op de achtergrond wordt uitgevoerd, 236](#)

[Een toepassing blijven uitvoeren op de achtergrond en overschakelen naar een andere toepassing, 236](#)


Een BlackBerry ID maken

Als u een BlackBerry® ID maakt, mag u zelf kiezen welk e-mailadres u voor uw BlackBerry ID wilt gebruiken. Het is niet nodig dat het e-mailadres is toegevoegd aan uw BlackBerry-smartphone.

1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Ga op een computer naar www.blackberry.com/blackberryid. Klik op **Schrijf u in voor een BlackBerry ID**.
 - Als u op uw smartphone wordt gevraagd, klikt u op **Nieuw maken**.
2. Volg de instructies op het scherm.



De gegevens van uw BlackBerry ID wijzigen


U kunt uw gebruikersnaam, weergavenaam, geheime vraag en antwoord, en wachtwoord wijzigen.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > BlackBerry ID**.
3. Wijzig de velden.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

U kunt ook uw BlackBerry ID-gegevens op een computer wijzigen, door naar www.blackberry.com/blackberryid te gaan.

Een toepassing blijven uitvoeren op de achtergrond en overschakelen naar een andere toepassing

- Om naar een andere toepassing over te schakelen, houdt u de toets  ingedrukt tot de toepassingsschakelfunctie wordt weergegeven. Klik op een toepassingspictogram. Als het pictogram voor de toepassing die u zoekt niet verschijnt, klikt u op het pictogram **Beginscherm** en gaat u naar het pictogram voor de toepassing waar u naar zoekt.
- Om naar het beginscherm terug te keren wanneer u niet in gesprek bent, drukt u op de toets .
- Als u naar het beginscherm wilt terugkeren als u niet in gesprek bent, houdt u de toets  ingedrukt tot de toepassingsschakelfunctie wordt weergegeven. Klik op het pictogram **Beginscherm**.

Opmerking: Als u op de toets  drukt terwijl u in gesprek bent, zult u de oproep beëindigen, zelfs wanneer u naar een andere toepassing bent overgeschakeld.




Verwante informatie

[Een app sluiten zodat deze niet op de achtergrond wordt uitgevoerd, 236](#)
[Informatie over multitasking, 235](#)

Een app sluiten zodat deze niet op de achtergrond wordt uitgevoerd

Probeer om apps te sluiten wanneer u deze niet meer gebruikt om de prestatie van uw BlackBerry®-smartphone te optimaliseren.

Voer een van de volgende acties uit in de app:


- Druk op de toets  > **Sluiten**.
- Druk op de toets . Druk indien nodig op de toets  tot het beginscherm wordt weergegeven.

Verwante informatie

[Een toepassing blijven uitvoeren op de achtergrond en overschakelen naar een andere toepassing, 236](#)
[Informatie over multitasking, 235](#)

Uw smartphonewachtwoord invoeren voordat u een app toevoegt

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet u een wachtwoord voor uw BlackBerry®-smartphone hebben ingesteld.


1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Wachtwoord**.
3. Schakel het selectievakje **Vraag bij installatie van toepassing** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Eigenschappen van een toepassing weergeven

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Toepassingsbeheer**.
3. Klik op een toepassing.

Een toepassing verwijderen

Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, staat uw organisatie mogelijk niet toe dat u bepaalde toepassingen verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

1. Markeer een toepassingspictogram in het beginscherm of in een map.
2. Druk op de toets  > **Verwijderen**.

De grootte van een toepassingsdatabase weergeven

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel** > **Toestel- en statusinformatie**.
3. Druk op de toets  > **Databasegrootten**.

Problemen oplossen: toepassingen

Ik kan een app niet toevoegen, bijwerken of downgraden

Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, staat uw organisatie mogelijk niet toe dat u bepaalde smartphone-apps toevoegt of bijwerkt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Probeer het volgende:

- Controleer of uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met het draadloze netwerk.
- Controleer of uw smartphone genoeg opslagruimte heeft om de app toe te voegen of bij te werken.

Ik heb een app verwijderd en ik wil deze terug

Als u een gedownloade app hebt verwijderd, kunt u de app mogelijk terugzetten op uw BlackBerry®-smartphone.

Probeer het volgende:

- Als u de app vanuit de BlackBerry App World™-shop hebt gedownload, klikt u in het beginscherm op de pictogram **BlackBerry App World**. Druk op de toets  > **Help**.
- Als u de app met de BlackBerry® Desktop Software hebt gedownload, gaat u voor meer informatie over het herstellen van apps naar de Help-informatie in de BlackBerry Desktop Software.
- Als u de app van een serviceprovider voor draadloze netwerken of een externe partij hebt gedownload, neemt u voor meer informatie over het herstellen van de app contact op met de serviceprovider voor draadloze netwerken of de externe partij.

Foutberichten: Smartphone

Fout 101

Dit bericht verschijnt wanneer er een toepassingsfout is.

Probeer het volgende:

- Stel uw BlackBerry®-smartphone opnieuw in.
- Als het foutbericht nog steeds verschijnt nadat u uw smartphone opnieuw hebt ingesteld, moet u de BlackBerry® Device Software opnieuw laden. Tijdens het laden worden uw smartphonegegevens verwijderd.

Fout 102

Dit bericht verschijnt wanneer er een toepassingsfout is.

Probeer het volgende:

- Stel uw smartphone opnieuw in.
- Als het foutbericht nog steeds verschijnt nadat u uw smartphone opnieuw hebt ingesteld, moet u de BlackBerry Device Software opnieuw laden. Tijdens het laden worden uw smartphonegegevens verwijderd.

Fout 200

Dit bericht verschijnt wanneer er een fout met de BlackBerry Device Software is.

Probeer het volgende:

- Stel uw smartphone opnieuw in.
- Als het foutbericht nog steeds verschijnt nadat u uw smartphone opnieuw hebt ingesteld, moet u de BlackBerry Device Software opnieuw laden. Tijdens het laden worden uw smartphonegegevens verwijderd.
- Als het foutbericht nog steeds verschijnt nadat u uw BlackBerry Device Software opnieuw hebt geladen, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider voor het draadloze netwerk.

Fout 205

Dit bericht verschijnt wanneer de beveiligingsservices van uw smartphone niet starten.

Probeer het volgende:

- De BlackBerry Device Software opnieuw laden. Tijdens het laden worden uw smartphonegegevens verwijderd.
- Als het foutbericht nog steeds verschijnt nadat u uw BlackBerry Device Software opnieuw hebt geladen, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider voor het draadloze netwerk.

Fout 502

Dit bericht verschijnt wanneer uw smartphone geen resterende processen meer vindt om uit te voeren.

Probeer het volgende:

- Stel uw smartphone opnieuw in.
- Als het foutbericht nog steeds verschijnt nadat u uw smartphone opnieuw hebt ingesteld, moet u de BlackBerry Device Software opnieuw laden. Tijdens het laden worden uw smartphonegegevens verwijderd.

Fout 503

Dit bericht verschijnt wanneer er een toepassingsfout is.

Probeer het volgende:

- Stel uw smartphone opnieuw in.
- Als het foutbericht nog steeds verschijnt nadat u uw smartphone opnieuw hebt ingesteld, moet u de BlackBerry Device Software opnieuw laden. Tijdens het laden worden uw smartphonegegevens verwijderd.

Fout 505

Dit bericht verschijnt wanneer er een fout optreedt tijdens het bijwerken van de BlackBerry Device Software.

Probeer het volgende:

- De BlackBerry Device Software opnieuw laden. Tijdens het laden worden uw smartphonegegevens verwijderd.
- Als het foutbericht nog steeds verschijnt nadat u uw BlackBerry Device Software opnieuw hebt geladen, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider voor het draadloze netwerk.

Fout 507

Dit bericht verschijnt wanneer er een toepassingsfout is.

Probeer het volgende:

- De BlackBerry Device Software opnieuw laden. Tijdens het laden worden uw smartphonegegevens verwijderd.
- Als het foutbericht nog steeds verschijnt nadat u uw BlackBerry Device Software opnieuw hebt geladen, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider voor het draadloze netwerk.

Fout 513

Dit bericht verschijnt wanneer u uw smartphone opnieuw probeert in te stellen terwijl de smartphone gegevens verwijderd. Uw smartphone verwijdert uw smartphonegegevens wanneer u het aantal toegestane wachtwoordpogingen voor de smartphone overschrijdt.

Als uw e-mailaccount een BlackBerry® Enterprise Server gebruikt, kan uw beheerder mogelijk opties wijzigen waardoor dit foutbericht waarschijnlijk niet meer wordt weergegeven. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Probeer het volgende:

- De BlackBerry Device Software opnieuw laden. Tijdens het laden worden uw smartphonegegevens verwijderd.
- Als het foutbericht nog steeds verschijnt nadat u uw BlackBerry Device Software opnieuw hebt geladen, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider voor het draadloze netwerk.

Fout 517

Dit bericht verschijnt wanneer een conflict tussen de hardware en software van uw smartphone optreedt. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Fout 523

Dit bericht verschijnt wanneer er een fout met de BlackBerry Device Software is.

Probeer het volgende:

- De BlackBerry Device Software opnieuw laden. Tijdens het laden worden uw smartphonegegevens verwijderd.
- Als het foutbericht nog steeds verschijnt nadat u uw BlackBerry Device Software opnieuw hebt geladen, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider voor het draadloze netwerk.

Fout 529

Dit bericht verschijnt wanneer er een systeemfout is.

Probeer het volgende:

- De BlackBerry Device Software opnieuw laden. Tijdens het laden worden uw smartphonegegevens verwijderd.
- Als het foutbericht nog steeds verschijnt nadat u uw BlackBerry Device Software opnieuw hebt geladen, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider voor het draadloze netwerk.

Fout 545

Dit bericht verschijnt wanneer er een toepassingsfout is.

Probeer het volgende:

- Stel uw smartphone opnieuw in.
- Als het foutbericht nog steeds verschijnt nadat u uw smartphone opnieuw hebt ingesteld, moet u de BlackBerry Device Software opnieuw laden. Tijdens het laden worden uw smartphonegegevens verwijderd.
- Als het foutbericht nog steeds verschijnt nadat u uw BlackBerry Device Software opnieuw hebt geladen, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider voor het draadloze netwerk.

Fout 552

Dit bericht verschijnt wanneer uw smartphone onvoldoende opslagruimte heeft om een toepassing te starten.

Probeer het volgende:

- De BlackBerry Device Software opnieuw laden. Tijdens het laden worden uw smartphonegegevens verwijderd.
- Als het foutbericht nog steeds verschijnt nadat u uw BlackBerry Device Software opnieuw hebt geladen, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider voor het draadloze netwerk.

Fout 602

Dit bericht verschijnt wanneer er een toepassingsfout is.

Probeer het volgende:

- De BlackBerry Device Software opnieuw laden. Tijdens het laden worden uw smartphonegegevens verwijderd.
- Als het foutbericht nog steeds verschijnt nadat u uw BlackBerry Device Software opnieuw hebt geladen, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider voor het draadloze netwerk.

Fout 603

Dit bericht verschijnt wanneer er een toepassingsfout is.

- De BlackBerry Device Software opnieuw laden. Tijdens het laden worden uw smartphonegegevens verwijderd.
- Als het foutbericht nog steeds verschijnt nadat u uw BlackBerry Device Software opnieuw hebt geladen, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider voor het draadloze netwerk.

Verwante informatie

[BlackBerry Device Software, 242](#)

[Basis van de beveiliging, 293](#)

[De smartphone opnieuw instellen, 277](#)

De BlackBerry Device Software opnieuw laden met de BlackBerry Desktop Software

Voor u de BlackBerry® Device Software opnieuw laadt, dient u de laatste versie van de BlackBerry® Desktop Software te downloaden en te installeren.

Mogelijk moet u de BlackBerry Device Software opnieuw laden om een technisch probleem op te lossen. Het duurt maximaal een uur om de BlackBerry Device Software opnieuw te laden. Tijdens het bijwerken mag u uw BlackBerry-smartphone niet loskoppelen van uw computer.

Opmerking: Mogelijk kunt u geen back-up maken van uw smartphonegegevens als u de BlackBerry Device Software opnieuw aan het laden bent om een technisch probleem op te lossen, zoals een toepassingsfout.

1. Sluit uw smartphone aan op uw computer.
2. Open de BlackBerry Desktop Software
3. Klik in de BlackBerry Desktop Software op **Bijwerken**.
4. Klik op **Update ophalen** om de nieuwste versie van de BlackBerry Device Software te downloaden.
5. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Schakel het selectievakje **Back-up maken van uw toestelgegevens** in als u een back-upbestand van uw smartphonegegevens en -instellingen wilt bewaren. Dit back-upbestand wordt naar uw smartphone hersteld nadat de software opnieuw is geladen. Als u geen back-up maakt van uw gegevens, worden de gegevens, instellingen en e-mailberichten op uw smartphone verwijderd wanneer u de software opnieuw laadt.
 - Klik op **Back-upbestand coderen** als u de gegevens van de back-up wilt coderen.
 - Als u een e-mail wilt ontvangen wanneer er een bijgewerkt versie van de BlackBerry Device Software beschikbaar is, schakelt u het selectievakje **Stuur mij een e-mailbericht als er nieuwe versies beschikbaar zijn** in.
6. Klik op **Update installeren**.

Verwante informatie

[Informatie over het bijwerken van de BlackBerry Device Software, 242](#)

BlackBerry Device Software

Hoe kan ik: BlackBerry Device Software

Informatie over het bijwerken van de BlackBerry Device Software

U kunt de BlackBerry® Device Software om een van de volgende redenen willen bijwerken:

- Voor toegang tot nieuwe toepassingen en functies
- Om een technisch probleem op te lossen
- Uw serviceprovider vereist dat u de BlackBerry Device Software bijwerkt

De duur van het updateproces kan variëren van 15 minuten tot 2 uur. Dit is afhankelijk van het type update, de hoeveelheid smartphonegegevens en het aantal toepassingen op uw BlackBerry-smartphone. U kunt uw smartphone niet gebruiken en geen noodoproepen uitvoeren tijdens de update. Verwijder de batterij niet tijdens de update.

Via het draadloze netwerk

U kunt de BlackBerry Device Software bijwerken via het draadloze netwerk als het pictogram Software bijwerken wordt weergegeven in het beginscherm van uw smartphone. U kunt ook handmatig controleren op updates via de smartphooneopties. De beschikbare update kan een volledige software-update of een gedeeltelijke software-update zijn. Als de beschikbare update een volledige software-update is, wordt er tijdens het installatieproces een back-up van uw smartphoonegegevens gemaakt op uw smartphone. Deze gegevens worden later hersteld. Uw serviceprovider voor draadloze netwerken of beheerder staat u mogelijk niet toe de BlackBerry Device Software via het draadloze netwerk bij te werken of staat u mogelijk niet toe om bij te werken als er meer netwerkverkeer plaatsvindt. Afhankelijk van uw serviceprovider kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u de update downloadt naar uw smartphone.

Vanaf een website

U kunt uw BlackBerry Device Software bijwerken door uw smartphone op uw computer aan te sluiten en naar www.blackberry.com/update te gaan. Als uw zakelijke e-mailaccount een BlackBerry® Enterprise Server gebruikt, staat uw beheerder u mogelijk niet toe de BlackBerry Device Software vanaf een website bij te werken.

Met de BlackBerry Desktop Software

Als u de BlackBerry Desktop Software hebt geïnstalleerd op uw computer, kunt u de BlackBerry Device Software bijwerken op uw computer. Zie de Help in de BlackBerry Desktop Software voor meer informatie over het bijwerken van de BlackBerry Device Software op uw computer.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphoonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

De BlackBerry Device Software bijwerken vanaf een website

Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, kunt u deze taak mogelijk niet uitvoeren. Vraag uw beheerder welke updates voor de BlackBerry® Device Software zijn toegestaan in uw organisatie.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

1. Ga op uw computer naar www.blackberry.com/update.
2. Klik op **Controleren op updates**.
3. Sluit uw BlackBerry-smartphone aan op uw computer.
4. Volg de instructies op het scherm.

Verwante informatie

[Informatie over back-ups maken van gegevens op de smartphone en deze weer terugzetten, 181](#)

[Er is onvoldoende opslagruimte beschikbaar op mijn smartphone om de BlackBerry Device Software bij te werken, 245](#)

De BlackBerry Device Software bijwerken met de BlackBerry Desktop Software

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Sluit uw BlackBerry®-smartphone aan op uw computer en open de BlackBerry® Desktop Software. Zie de Help van BlackBerry Desktop Software voor meer informatie.

Verwante informatie



[Informatie over back-ups maken van gegevens op de smartphone en deze weer terugzetten, 181](#)

[Er is onvoldoende opslagruimte beschikbaar op mijn smartphone om de BlackBerry Device Software bij te werken, 245](#)

De BlackBerry Device Software bijwerken via het draadloze netwerk

U kunt uw BlackBerry®-smartphone gewoon gebruiken wanneer u de BlackBerry® Device Software downloadt, maar niet terwijl u de software installeert. Tijdens het installatieproces kan uw smartphone opnieuw worden opgestart of een wit scherm hebben. Als de beveiliging is ingeschakeld, dient u mogelijk uw wachtwoord meerdere keren te typen tijdens het installatieproces.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

1. Klik in het beginscherf op het pictogram . Als u het pictogram  niet hebt, klikt u in het beginscherf of in een map op het pictogram **Opties**. Klik op **Toestel > Software-updates**.
2. Volg de instructies op het scherm.

Verwante informatie



[Informatie over back-ups maken van gegevens op de smartphone en deze weer terugzetten, 181](#)

[Ik kan de BlackBerry Device Software niet bijwerken via het draadloze netwerk, 245](#)

[Er is onvoldoende opslagruimte beschikbaar op mijn smartphone om de BlackBerry Device Software bij te werken, 245](#)

Downgraden of teruggaan naar de vorige versie van de BlackBerry Device Software via het draadloze netwerk



Afhankelijk van de opties die uw serviceprovider of beheerder heeft ingesteld, kunt u deze taak mogelijk niet uitvoeren.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Software-updates**.
 - Als u onlangs uw BlackBerry® Device Software hebt bijgewerkt, gaat u als volgt terug naar de vorige softwareversie: druk op de toets  > **Resultaat weergeven** > **Downgrade**.
 - Als u naar een eerdere softwareversie wilt downgraden, scrolt u naar een softwareversie waarnaast het pictogram  wordt weergegeven. Klik op **Downgrade uitvoeren**. Volg de instructies op het scherm.

De vorige versie van de BlackBerry Device Software verwijderen

Afhankelijk van de opties die uw serviceprovider of beheerder heeft ingesteld, kunt u deze taak mogelijk niet uitvoeren.

Als u uw BlackBerry® Device Software onlangs hebt bijgewerkt via het draadloze netwerk, is de vorige versie van uw software mogelijk tijdelijk opgeslagen op uw BlackBerry-smartphone. Als u de hoeveelheid toepassingsopslag op uw smartphone wilt verhogen, kunt u de vorige versie verwijderen.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Software-updates**.
3. Druk op de toets  > **Resultaat weergeven**.
4. Druk op de toets  > **Downgradegegevens verwijderen**.

Verwante informatie



[Ik kan de BlackBerry Device Software niet bijwerken via het draadloze netwerk, 245](#)

[Er is onvoldoende opslagruimte beschikbaar op mijn smartphone om de BlackBerry Device Software bij te werken, 245](#)

Een optionele BlackBerry Device Software-update verbergen of weergeven

Afhankelijk van de opties die uw serviceprovider of beheerder heeft ingesteld, kunt u deze taak mogelijk niet uitvoeren.

Als een BlackBerry® Device Software-update optioneel is, kunt u de update op het scherm Software-updates en het pictogram Software bijwerken verbergen. Verplichte updates kunnen niet worden verborgen.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Software-updates**.
 - Markeer een softwareversie om een optionele update te verbergen. Druk op de toets  > **Verbergen**.
 - Om alle verborgen updates te tonen, drukt u op de toets  > **Alles weergeven**.

Verwante informatie

[Ik kan de BlackBerry Device Software niet bijwerken via het draadloze netwerk, 245](#)

[Er is onvoldoende opslagruimte beschikbaar op mijn smartphone om de BlackBerry Device Software bij te werken, 245](#)

Het modelnummer van uw smartphone en de versie van de BlackBerry Device Software zoeken

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**. Klik op **Toestel** > **Info over toestelversies**.
- Indien ondersteund door uw invoertaal, typ **mijnver** gevolgd door een spatie in een bericht of een memo.

Problemen oplossen: BlackBerry Device Software

Ik kan de BlackBerry Device Software niet bijwerken via het draadloze netwerk

Afhankelijk van de opties die uw serviceprovider of beheerder heeft ingesteld, kunt u mogelijk de BlackBerry® Device Software niet bijwerken via het draadloze netwerk.

Probeer het volgende:

- Controleer of uw BlackBerry-smartphone is verbonden met een draadloos netwerk.
- Controleer of uw smartphone genoeg toepassingsopslag heeft om de BlackBerry Device Software bij te werken.
- Controleer of u niet buiten het dekkinggebied van uw serviceprovider gebruikmaakt van roaming. Afhankelijk van uw serviceprovider kunt u mogelijk de BlackBerry Device Software niet bijwerken tijdens roamen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
- Probeer de BlackBerry Device Software later opnieuw via het draadloze netwerk bij te werken. Afhankelijk van uw serviceprovider kunt u de BlackBerry Device Software mogelijk op bepaalde tijden van de dag niet bijwerken, wanneer er meer netwerkverkeer plaatsvindt.
- Bezoek de website van uw draadloze serviceprovider; mogelijk kunt u de BlackBerry Device Software via de website bijwerken.

Er is onvoldoende opslagruimte beschikbaar op mijn smartphone om de BlackBerry Device Software bij te werken

Probeer het volgende:

- Verwijder weergavetalen, thema's of toepassingen van derden die u niet gebruikt.
- Verwijder berichten en agenda-items die u niet nodig hebt.
- Verwijder browsergegevens.

Verbindingen beheren

Mobiel netwerk

Hoe kan ik: Mobiel netwerk

Verbindingen beheren in één oogopslag



Controleren met welke draadloze netwerken uw smartphone verbinding kan maken

U kunt op uw smartphone controleren met welke soorten netwerken uw BlackBerry®-smartphone verbinding kan maken, of naar www.blackberry.com/go/devices gaan om functiespecificaties voor uw smartphonemodel te bekijken. De soorten netwerken die worden vermeld, zijn geen netwerkverbindingen. Dit zegt alleen iets over de mogelijkheid van uw smartphonemodel om verbinding te maken met deze netwerken.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Info over toestelversies**. De soorten netwerken waarmee uw smartphone verbinding kan maken, staan in de haakjes na uw smartphonemodel.

Meer informatie over de draadloze netwerken waarmee uw smartphone verbinding maakt, vindt u in het boekje *Veiligheids- en productinformatie* voor uw smartphone.

Verwante informatie

[Ik kan geen verbinding maken met een GSM- of UMTS-netwerk, 0](#)

Een netwerkverbinding in- of uitschakelen

U dient netwerkverbindingen op bepaalde plaatsen uit te schakelen, zoals in een vliegtuig of een ziekenhuis. Zie voor meer informatie de *veiligheids- en productinformatie* voor uw BlackBerry®-smartphone.

Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.

- Schakel het selectievakje naast een type verbinding in als u deze netwerkverbinding wilt inschakelen.
- Schakel het selectievakje naast een type verbinding uit als u deze netwerkverbinding wilt uitschakelen.
- Klik op **Verbindingen herstellen** als u de netwerkverbindingen die eerder waren ingeschakeld, wilt inschakelen.

Verwante informatie

[Ik kan geen verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk, 260](#)

[Ik kan geen verbinding maken met het mobiele netwerk, 251](#)

[Ik kan geen verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk, 260](#)

De vliegtuigmodus in- of uitschakelen

U dient netwerkverbindingen op bepaalde plaatsen uit te schakelen, zoals in een vliegtuig of een ziekenhuis. Zie voor meer informatie de *veiligheids- en productinformatie* voor uw BlackBerry®-smartphone.

Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.

- Klik op **Alles uit** om de vliegtuigmodus in te schakelen.
- Klik op **Verbindingen herstellen** om de vliegtuigmodus uit te schakelen.

Verwante informatie

[Een netwerkverbinding in- of uitschakelen, 247](#)

[Gegevensservices in- of uitschakelen of opties voor roaming instellen, 248](#)

De status van netwerkverbindingen en -services controleren

1. Klik in het beginscherm boven in het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Servicestatus**.

Roaming

Informatie over roamen en internationaal roamen

In de meeste gevallen zoekt uw BlackBerry®-smartphone automatisch een geschikt mobiel netwerk wanneer u het dekkinggebied van uw serviceprovider verlaat. Soms moet u wellicht aanmeldingsgegevens invoeren voordat u toegang tot het mobiele netwerk krijgt. Tijdens roamen wordt een driehoekige roamingindicator weergegeven boven aan het beginscherm.

Als uw smartphone een SIM-kaart heeft, moet uw serviceprovider mogelijk uw SIM-kaart instellen voor roamingservices voordat u kunt roamen.


Als uw smartphone doorgaans verbinding maakt met een CDMA-netwerk en uw smartphone internationaal roamen ondersteunt, hebt u mogelijk een SIM-kaart van uw serviceprovider nodig die geschikt is voor internationaal roamen. Uw telefoonnummer blijft hetzelfde wanneer u internationaal reist.

Neem voor meer informatie over roaming en roamingtarieven contact op met uw serviceprovider.

Handmatig van draadloos netwerk veranderen

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet deze service deel uitmaken van uw abonnement en moet uw BlackBerry®-smartphone verbonden zijn met een GSM®- of UMTS®-netwerk.

Uw smartphone zoekt automatisch een geschikt mobiel netwerk wanneer u onderweg bent.

1. Klik in het beginscherm boven in het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Netwerken en verbindingen > Mobiel netwerk**.
3. Stel het veld **Netwerkselectiemodus** in op **Handmatig**.
4. Klik op een draadloos netwerk.
5. Druk op de toets  > **Sluiten**.


Om weer verbinding te maken met het draadloze netwerk van uw serviceprovider, stelt u het veld **Netwerkselectiemodus** in op **Automatisch**.

Verwante informatie

[Ik kan geen verbinding maken met het mobiele netwerk, 251](#)

Gegevensservices in- of uitschakelen of opties voor roaming instellen

Afhankelijk van uw abonnement kunt u gegevensservices (e-mailberichten, PIN-berichten, tekstberichten met bijlagen en browserservice) op uw BlackBerry®-smartphone mogelijk uitschakelen, zodat alleen de telefoon en eenvoudige tekstberichten beschikbaar zijn. U kunt ook instellen dat uw smartphone gegevensservices tijdens het roamen uitschakelt. Dit voorkomt mogelijk dat er extra roamingkosten in rekening worden gebracht. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

1. Klik in het beginscherm boven in het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Netwerken en verbindingen > Mobiel netwerk**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Wijzig het veld **Gegevensservices** als u gegevensservices wilt in- of uitschakelen.
 - Wijzig het veld **Tijdens roamen** als u gegevensservices tijdens roaming wilt in- of uitschakelen.
 - Als u tijdens roaming wilt worden gevraagd of de gegevensservice moet worden in- of uitgeschakeld, verandert u het veld **Tijdens roamen** in **Vragen**.
4. Druk op de toets  > **Sluiten**.

Verwante informatie

[Ik kan geen verbinding maken met het mobiele netwerk, 251](#)

[Gegevensservice niet beschikbaar, 252](#)

Lijst met draadloze voorkeursnetwerken

Informatie over de lijst met gewenste mobiele netwerken

Uw serviceprovider heeft mogelijk een overeenkomst met andere serviceproviders voor het gebruik van hun services wanneer u onderweg bent. U kunt de lijst met gewenste mobiele netwerken gebruiken om de volgorde te bepalen waarin uw BlackBerry®-smartphone van deze andere mobiele netwerken gebruikmaakt.



Uw smartphone probeert verbinding te maken met een mobiel netwerk op basis van de volgorde waarin de mobiele netwerken op uw lijst met gewenste mobiele netwerken voorkomen. Wanneer u onderweg bent, zoekt uw smartphone eerst naar mobiele netwerken op deze lijst. Als er geen enkel mobiel netwerk op de lijst beschikbaar is, zoekt uw smartphone automatisch verbinding met een ander beschikbaar mobiel netwerk.

Opmerking: Roaming brengt gewoonlijk extra kosten met zich mee. Neem voor meer informatie over roamingtarieven contact op met uw serviceprovider.

Een draadloos netwerk aan de lijst met voorkeursnetwerken toevoegen

Voor deze taak moet uw BlackBerry®-smartphone zijn verbonden met een GSM®- of UMTS®-netwerk.

Afhankelijk van uw abonnement wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

1. Klik in het beginscherm boven in het scherm op het gedeelte **Verbindingen beheren** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Netwerken en verbindingen > Mobiel netwerk**.
3. Druk op de toets  > **Lijst voorkeursnetwerken**.
4. Druk op de toets  > **Netwerk toevoegen**.
 - Om een toe te voegen draadloos netwerk te zoeken, klikt u op **Maak een keuze uit de beschikbare netwerken**. Klik op een draadloos netwerk. Klik op **Netwerk selecteren**.
 - Om een draadloos netwerk te zoeken dat al door uw smartphone wordt herkend, klikt u op **Kies uit bekende netwerken**. Klik op een draadloos netwerk. Klik op **Netwerk selecteren**.
 - Om een netwerk toe te voegen, klikt u op **Handmatige invoer**. Stel de prioriteit van het draadloze netwerk in. Voer de MCC en de MNC in.
5. Druk op de toets  > **Sluiten**.




Verwante informatie

[Ik kan geen verbinding maken met een GSM- of UMTS-netwerk, 0](#)

Een draadloos netwerk uit de lijst van voorkeursnetwerken verwijderen

Voor deze taak moet uw BlackBerry®-smartphone zijn verbonden met een GSM®- of UMTS®-netwerk.




Afhankelijk van uw abonnement wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

1. Klik in het beginscherm boven in het scherm op het gedeelte **Verbindingen beheren** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Netwerken en verbindingen > Mobiel netwerk**.
3. Druk op de toets  > **Lijst voorkeursnetwerken**.
4. Markeer een draadloos netwerk.
5. Druk op de toets  > **Verwijderen**.
6. Druk op de toets  > **Sluiten**.

De volgorde van voorkeursnetwerken wijzigen

Voor deze taak moet uw BlackBerry®-smartphone zijn verbonden met een GSM®- of UMTS®-netwerk.


Afhankelijk van uw abonnement wordt deze functie mogelijk niet ondersteund. Uw smartphone maakt verbinding met de netwerken in de volgorde waarin die netwerken in de lijst met voorkeursnetwerken staan.

1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Netwerken en verbindingen > Mobiel netwerk**.
3. Druk op de toets  > **Lijst voorkeursnetwerken**.
4. Markeer een draadloos netwerk.
5. Druk op de toets  > **Verplaatsen**.
6. Klik op de nieuwe locatie.
7. Druk op de toets  > **Sluiten**.

De verbindingssnelheid wijzigen voor het draadloze netwerk

Hoe sneller de verbinding, des te meer batterijvermogen er nodig is.


Afhankelijk van uw serviceprovider kunt u de verbindingssnelheid voor het draadloze netwerk mogelijk niet wijzigen.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Netwerken en verbindingen > Mobiel netwerk**.
3. Wijzig het veld **Netwerkmodus**.
4. Druk op de toets  > **Sluiten**.

Verwante informatie

[Ik kan geen verbinding maken met het mobiele netwerk, 251](#)

Knipperende LED-melding voor draadloze dekking inschakelen













1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Weergave > Schermweergave**.
3. Schakel het selectievakje **LED-indicator bereik** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Als uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met het draadloze netwerk, knippert de LED groen.

Schakel het selectievakje **LED-indicator bereik** uit als u de melding voor draadloze dekking wilt uitschakelen.

Indicatoren voor het bereik van het draadloze netwerk

Indicatoren in de rechterbovenhoek van het beginscherm geven het bereik van het draadloze netwerk weer voor het gebied waarin u uw BlackBerry®-smartphone gebruikt. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over het dekkingsgebied van draadloze netwerken.

Indicator	Beschrijving
	Geeft informatie over de sterkte van het draadloze signaal. Drie of meer balkjes duiden een sterk signaal aan. Een minder sterk signaal kan erop wijzen dat de smartphone meer vermogen moet leveren om verbinding met het zwakke signaal te maken.
3G  , 4G  , H+  , EDGE, GPRS, NXTL, MIKE of NTKW	U bent verbonden met een mobiel netwerk en u hebt toegang tot functies zoals e-mail en surfen op internet. Als u een van de indicatoren niet ziet, kunt u zich in een gebied met een lagere draadloze dekking bevinden waar bepaalde functies niet kunnen worden gebruikt. U kunt dan mogelijk alleen maar bellen en tekstberichten versturen en ontvangen.
	U kunt alleen alarmnummers bellen.
	U bent in een gebied zonder draadloze dekking.
	Er is geen verbinding met het draadloze netwerk.
	U bent verbonden met een Wi-Fi®-netwerk en hebt toegang tot BlackBerry-services, zoals e-mail en surfen op internet via de Wi-Fi-verbinding.
	Uw Wi-Fi-verbinding is ingeschakeld, maar u hebt geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk of u hebt wel verbinding met een Wi-Fi-netwerk, maar hebt geen toegang tot BlackBerry-services, zoals e-mail en surfen op internet via de Wi-Fi-verbinding.
	Uw Bluetooth®-verbinding is ingeschakeld en u hebt verbinding met een Bluetooth-apparaat.
	Uw Bluetooth-verbinding is ingeschakeld, maar u hebt geen verbinding met een Bluetooth-apparaat.
	Uw NFC-verbinding is ingeschakeld.

Verwante informatie

[Informatie over noodoproepen en de noodoproepmodus, 58](#)

Problemen oplossen: mobiel netwerk

Ik kan geen verbinding maken met het mobiele netwerk

Probeer het volgende:

- Als uw BlackBerry®-smartphone een SIM-kaart gebruikt, controleer dan of u de SIM-kaart op de juiste manier in de smartphone hebt geplaatst.

- Als uw smartphone normaal verbinding maakt met een CDMA-netwerk en uw smartphone internationaal roamen ondersteunt, controleer dan of uw smartphone in de global roaming-modus staat en of uw SIM-kaart correct in uw smartphone is geplaatst.
- Controleer of u de verbinding met het draadloze netwerk hebt ingeschakeld.
- Controleer of u verbinding hebt met het draadloze netwerk van uw serviceprovider. Als u handmatig van draadloos netwerk bent veranderd, blijft uw smartphone met dat draadloze netwerk verbonden totdat u weer het draadloze netwerk van uw serviceprovider selecteert.
- Als u een bepaalde snelheid voor het draadloze netwerk hebt ingesteld, controleer dan of u zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt dat de verbindingssnelheid ondersteunt.

Verwante informatie

[Een netwerkverbinding in- of uitschakelen, 247](#)

[Handmatig van draadloos netwerk veranderen, 248](#)

[Gegevensservices in- of uitschakelen of opties voor roaming instellen, 248](#)

[Een netwerkverbinding in- of uitschakelen, 247](#)

Foutberichten

Gegevensservice niet beschikbaar

Beschrijving

Dit bericht wordt weergegeven wanneer u geen toegang hebt tot gegevensservices op uw BlackBerry®-smartphone.

Mogelijke oplossingen

Probeer het volgende:

- Controleer of u zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt.
- Controleer of de gegevensservice op de smartphone is ingeschakeld.
- Als u roamt, controleer dan of u toegang tot gegevensservices hebt tijdens het roamen.

Verwante informatie

[Gegevensservices in- of uitschakelen of opties voor roaming instellen, 248](#)

Wi-Fi-technologie

Afhankelijk van uw model BlackBerry®-smartphone wordt de Wi-Fi®-functie mogelijk niet ondersteund.

Hoe kan ik: Wi-Fi-technologie

Controleren met welke draadloze netwerken uw smartphone verbinding kan maken

U kunt op uw smartphone controleren met welke soorten netwerken uw BlackBerry®-smartphone verbinding kan maken, of naar www.blackberry.com/go/devices gaan om functiespecificaties voor uw smartphonemodel te bekijken. De soorten netwerken die worden vermeld, zijn geen netwerkverbindingen. Dit zegt alleen iets over de mogelijkheid van uw smartphonemodel om verbinding te maken met deze netwerken.

1. Klik in het beginscherf of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Info over toestelversies**. De soorten netwerken waarmee uw smartphone verbinding kan maken, staan in de haakjes na uw smartphonemodel.

Meer informatie over de draadloze netwerken waarmee uw smartphone verbinding maakt, vindt u in het boekje *Veiligheids- en productinformatie* voor uw smartphone.

Verwante informatie

[Ik kan geen verbinding maken met een GSM- of UMTS-netwerk, 0](#)

Een netwerkverbinding in- of uitschakelen

U dient netwerkverbindingen op bepaalde plaatsen uit te schakelen, zoals in een vliegtuig of een ziekenhuis. Zie voor meer informatie de *veiligheids- en productinformatie* voor uw BlackBerry®-smartphone.

Klik in het beginscherf boven aan het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.

- Schakel het selectievakje naast een type verbinding in als u deze netwerkverbinding wilt inschakelen.
- Schakel het selectievakje naast een type verbinding uit als u deze netwerkverbinding wilt uitschakelen.
- Klik op **Verbindingen herstellen** als u de netwerkverbindingen die eerder waren ingeschakeld, wilt inschakelen.

Verwante informatie

[Ik kan geen verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk, 260](#)

[Ik kan geen verbinding maken met het mobiele netwerk, 251](#)

[Ik kan geen verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk, 260](#)

De status van netwerkverbindingen en -services controleren

1. Klik in het beginscherf boven in het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Servicestatus**.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Informatie over het maken van een verbinding met een Wi-Fi-netwerk

Met Wi-Fi®-technologie heeft uw BlackBerry®-smartphone toegang tot internet door verbinding te maken met een draadloze router of draadloos toegangspunt thuis, op kantoor of bij een hotspot. Uw smartphone gebruikt het Wi-Fi-netwerk in plaats van het mobiele netwerk om webpagina's te bezoeken, e-mailberichten te verzenden en te ontvangen enzovoort. Wanneer u verbinding maakt met internet via een Wi-Fi-netwerk, kunt u gegevenskosten vermijden die verbonden zijn aan het gebruik van het mobiele netwerk. Bovendien is de verbinding in veel gevallen sneller.

Hotspots zijn beschikbaar op veel openbare plaatsen, zoals bibliotheken, luchthavens, hotels, cafés enzovoort. Sommige hotspots zijn gratis, voor andere moet u betalen. Uw serviceprovider voor draadloze netwerken kan een toepassing voor uw smartphone aanbieden waarmee u zich kunt aanmelden bij een hotspot. Als u geen toepassing op uw smartphone hebt, kunt u online uw eigen account instellen en u handmatig aanmelden.

Als u een toegangspunt of router hebt die Wi-Fi Protected Setup™ ondersteunt, kunt u verbinding maken met dat toegangspunt of die router via Wi-Fi Protected Setup.

Wanneer u verbinding maakt met een Wi-Fi-netwerk, slaat uw smartphone informatie over de verbinding op zodat uw smartphone automatisch verbinding maakt met dat netwerk, de volgende keer dat u binnen het bereik van dat netwerk bent.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

1. Klik in het beginscherm boven in het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Wi-Fi instellen**.
3. Als u verbinding wilt maken met een openbare hotspot of met een Wi-Fi®-netwerk waarvoor geen verificatie is vereist, schakelt u het selectievakje **Alleen niet-beveiligde netwerken weergeven** in.
4. Klik op het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken.
5. Als verificatie is vereist voor het Wi-Fi-netwerk, typt u het wachtwoord voor het netwerk.

De naam van het Wi-Fi-netwerk wordt boven aan het beginscherm weergegeven.

Verwante informatie

[Ik kan geen verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk, 260](#)

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk met behulp van Wi-Fi Protected Setup

Als u een draadloze router of draadloos toegangspunt met Wi-Fi Protected Setup™ gebruikt, kunt u snel verbinding maken met een Wi-Fi®-netwerk zonder een lang wachtwoord te hoeven invoeren.

1. Klik in het beginscherm boven in het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Wi-Fi instellen > Andere verbindingsmethoden**.
 - Klik op **Druk op de knop op de router** als u de knop Wi-Fi Protected Setup op uw router of toegangspunt wilt gebruiken. Druk op de knop Wi-Fi Protected Setup op uw router of toegangspunt. Klik op **Starten** op uw BlackBerry®-smartphone.
 - Klik op **Voer uw PIN in op de router** als u een PIN wilt gebruiken. Klik op **Starten** op uw smartphone. Uw smartphone voorziet u van een PIN. Typ de PIN in het administratiescherm van uw toegangspunt of router.

Handmatig verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Als u de naam weet van het Wi-Fi®-netwerk waarmee u verbinding wilt maken, kunt u handmatig verbinding maken met het netwerk.

1. Klik in het beginscherm boven in het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Wi-Fi instellen** > **Andere verbindingsmethoden** > **Handmatig verbinden met netwerk**.
3. Typ de naam van het Wi-Fi-netwerk in het veld **SSID**.
4. Klik op **Volgende**.
5. Klik in het veld **Beveiligingstype** op het beveiligingstype van het Wi-Fi-netwerk en voer de gevraagde informatie in.
6. Klik op **Opslaan en verbinden**.


Verwante informatie

[Opties voor opgeslagen Wi-Fi-netwerken, 256](#)

[Ik kan geen verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk, 260](#)

Opgeslagen Wi-Fi-netwerken


Een opgeslagen Wi-Fi-netwerk wijzigen, verplaatsen of verwijderen

1. Klik in het beginscherm boven in het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Wi-Fi instellen** > **Opgeslagen Wi-Fi-netwerken**.
3. Markeer een opgeslagen Wi-Fi®-netwerk.
4. Druk op de toets .
 - Klik op **Bewerken** als u de opties voor het opgeslagen netwerk wilt wijzigen. Wijzig de opties. Klik op **Opslaan**.
 - Klik op **Verplaatsen** als u het opgeslagen netwerk wilt verplaatsen en u de volgorde waarin uw BlackBerry®-smartphone probeert verbinding te maken met uw opgeslagen netwerken wilt wijzigen. Klik op een nieuwe locatie.
 - Klik op **Verwijderen** als u het opgeslagen netwerk wilt verwijderen.

Verwante informatie

[Opties voor opgeslagen Wi-Fi-netwerken, 256](#)



Voorkomen dat uw smartphone met een opgeslagen Wi-Fi-netwerk wordt verbonden

1. Klik in het beginscherm boven in het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Wi-Fi instellen** > **Opgeslagen Wi-Fi-netwerken**.
3. Markeer een opgeslagen Wi-Fi®-netwerk.
4. Druk op de toets  > **Uitschakelen**.

De melding voor hotspots in- of uitschakelen

Standaard ontvangt u op uw BlackBerry®-smartphone een melding als u zich binnen het bereik van een opgeslagen Wi-Fi®-netwerk bevindt dat een hotspot lijkt te zijn. U kunt deze meldingen uitschakelen en weer inschakelen.

1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Wi-Fi-netwerk**.

3. Druk op de toets  > **Opties**.
 - Om de melding voor hotspots in te schakelen, schakelt u het selectievakje **Melding wanneer een opgeslagen hotspot in de buurt wordt gevonden** in.
 - Om de melding voor hotspots uit te schakelen, schakelt u het selectievakje **Melding wanneer een opgeslagen hotspot in de buurt wordt gevonden** uit.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Opties voor opgeslagen Wi-Fi-netwerken

Algemene opties

Optie	Beschrijving
Naam	Typ een weergavenaam voor het Wi-Fi®-netwerk.
SSID	Typ een naam voor het Wi-Fi-netwerk.
Beveiligingstype	Stel het beveiligingstype in dat het Wi-Fi-netwerk ondersteunt.
Bandtype	Stel het Wi-Fi-netwerktype in. Wijzig dit veld niet als u het netwerktype niet weet.
SSID verzonden	Stel in of het Wi-Fi-netwerk zijn SSID verzendt.
IP-adres en DNS automatisch verkrijgen	Stel hier in of uw BlackBerry®-smartphone een geschikt IP-adres, een subnetmasker, DNS-instellingen en een gatewayadres van het Wi-Fi-netwerk moet ontvangen.
Handover tussen toegangspunten toestaan	Stel in of uw smartphone verbonden blijft met het Wi-Fi-netwerk wanneer u zich tussen draadloze toegangspunten verplaatst.
VPN-profiel	Stel indien nodig een VPN-profiel in voor gebruik met het Wi-Fi-netwerk.
IP-adres	Typ het IP-adres voor uw smartphone.
Subnetmasker	Typ het subnetmasker voor het draadloze toegangspunt waarmee uw smartphone verbinding moet maken.
Primaire DNS	Typ de primaire DNS waarmee uw smartphone verbinding moet maken.
Secundaire DNS	Typ de secundaire DNS waarmee uw smartphone verbinding moet maken.
Adres standaardgateway	Typ het IP-adres van de standaardgateway waarmee uw smartphone verbinding moet maken.
Domeinachtervoegsel	Typ het domein waarvan uw smartphone gebruikmaakt voor het verwerken van hostnamen in IP-adressen.

Opties voor WEP

Deze opties worden weergegeven als u het beveiligingstype WEP kiest.

Optie	Beschrijving
WEP-sleutel selecteren	Stel het type WEP-sleutel in voor het Wi-Fi-netwerk.
WEP-sleutel	Voer de WEP-sleutel voor het Wi-Fi-netwerk in hexadecimaal formaat in.

Opties voor WPA/WPA2 Personal

Deze opties worden weergegeven als u het beveiligingstype WPA/WPA2 Personal kiest.

Optie	Beschrijving
Wachtwoordzin	Typ indien nodig de WPA™- of WPA2™-Personal-wachtwoordzin om verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk.

Opties voor WPA/WPA2 Enterprise

Deze opties worden weergegeven als u het beveiligingstype WPA/WPA2 Enterprise kiest.



Optie	Beschrijving
Enterprise Sub-Type	Stel indien nodig de enterprise-beveiligingsmethode in voor het Wi-Fi-netwerk.
Gebruikersnaam	Voer indien nodig de gebruikersnaam in die u gebruikt om verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk.
Wachtwoord	Voer indien nodig het wachtwoord in dat u gebruikt om verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk.
CA-certificaat	Stel het hoofdcertificaat in dat uw smartphone moet gebruiken om te controleren of met het juiste Wi-Fi-netwerk verbinding wordt gemaakt.
Clientcertificaat	Stel het certificaat voor verificatie in dat uw smartphone moet gebruiken om verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk.
Beveiliging binnenste koppeling	Stel indien nodig het beveiligingsprotocol in dat het Wi-Fi-netwerk ondersteunt voor de innerlijke verificatiemethode.
Token	Stel in of u een hardwaretoken wilt gebruiken om verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk.
Serveronderwerp	Voer indien nodig de naam van het serveronderwerp in dat uw smartphone moet gebruiken om te controleren of met het juiste Wi-Fi-netwerk verbinding wordt gemaakt.
Server-SAN	Voer indien nodig de server-SAN in die uw smartphone moet gebruiken om te controleren of met het juiste Wi-Fi-netwerk verbinding wordt gemaakt.

Een hoofdcertificaat op uw smartphone installeren

U kunt mogelijk geen verbinding maken met bepaalde Wi-Fi®-netwerken totdat u een hoofdcertificaat installeert op uw BlackBerry®-smartphone. U kunt het hoofdcertificaat installeren op uw computer en vervolgens BlackBerry® Desktop Software gebruiken om het hoofdcertificaat tussen uw smartphone en uw computer te synchroniseren. Zie de Help van BlackBerry Desktop Software of neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.




Wi-Fi-diagnoserapporten

Een Wi-Fi-diagnoserapport verzenden

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Netwerken en verbindingen > Wi-Fi-netwerk**.
3. Druk op de toets  > **Problemen oplossen > Wi-Fi-diagnostiek**.
4. Druk op de toets  > **Rapport e-mailen of Rapport via PIN verzenden**.

Opties instellen voor Wi-Fi-diagnoserapporten

Wanneer u bij het instellen van opties voor Wi-Fi®-diagnoserapporten een standaardgeadresseerde opgeeft, wordt elke keer dat u een Wi-Fi-diagnoserapport verzendt, dat rapport door uw BlackBerry®-smartphone naar die geadresseerde verzonden. Stel geen standaardgeadresseerde in als u elke keer wanneer u een rapport verzendt een geadresseerde wilt opgeven.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Netwerken en verbindingen > Wi-Fi-netwerk**.
3. Druk op de toets  > **Problemen oplossen > Wi-Fi-diagnostiek**.
4. Druk op de toets  > **Opties**.
 - U neemt geavanceerde gegevens in Wi-Fi-diagnoserapporten op door het veld **Weergavemodus** te wijzigen in **Geavanceerd**.
 - U geeft een standaardgeadresseerde voor Wi-Fi-diagnoserapporten op door de gegevens van die persoon in te voeren.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Toestemmingen voor verbinding met toepassingen van derden

Toestemming	Beschrijving
USB	Stel hier in of toepassingen van derden fysieke verbindingen, zoals een USB-kabel of RS-232-kabel, mogen gebruiken die u voor uw BlackBerry®-smartphone hebt ingesteld.
Bluetooth	Stel hier in of toepassingen van derden Bluetooth®-verbindingen mogen gebruiken.
Telefoon	Stel hier in of toepassingen van derden oproepen mogen doen of toegang hebben tot oproeplogboeken.
Locatie (GPS)	Stel hier in of toepassingen van derden gebruik mogen maken van de informatie over uw GPS-locatie.








Toestemming	Beschrijving
Bedrijfsnetwerk	Stel hier in of toepassingen van derden toegang hebben tot internet of het intranet van uw organisatie via het netwerk van uw organisatie.
Internetserviceprovider	Stel hier in of toepassingen van derden toegang hebben tot internet via uw serviceprovider voor draadloos netwerk (bijvoorbeeld via een directe internetverbinding of een WAP-gateway).
Wi-Fi (indien ondersteund)	Stel hier in of toepassingen van derden Wi-Fi®-verbindingen mogen gebruiken.
Near Field Communication	Stel hier in of toepassingen van derden NFC-verbindingen mogen gebruiken.






Informatie over het gebruik van Wi-Fi met VPN en softwaretokens

Als u een voor Wi-Fi® geschikte BlackBerry®-smartphone hebt en uw organisatie een VPN gebruikt om toegang tot het netwerk te regelen, kunt u zich mogelijk aanmelden bij het VPN en toegang krijgen tot het netwerk van uw organisatie via een Wi-Fi-netwerk. Als u een voor Wi-Fi® geschikte smartphone hebt, hebt u mogelijk ook een softwaretoken nodig om verbinding te kunnen maken met het netwerk van uw organisatie via een Wi-Fi-netwerk.

Indicatoren voor het bereik van het draadloze netwerk

Indicatoren in de rechterbovenhoek van het beginscherm geven het bereik van het draadloze netwerk weer voor het gebied waarin u uw BlackBerry®-smartphone gebruikt. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over het dekkingsgebied van draadloze netwerken.

Indicator	Beschrijving
	Geeft informatie over de sterkte van het draadloze signaal. Drie of meer balkjes duiden een sterk signaal aan. Een minder sterk signaal kan erop wijzen dat de smartphone meer vermogen moet leveren om verbinding met het zwakke signaal te maken.
3G  , 4G  , H+  , EDGE, GPRS, NXTL, MIKE of NTWK	U bent verbonden met een mobiel netwerk en u hebt toegang tot functies zoals e-mail en surfen op internet. Als u een van de indicatoren niet ziet, kunt u zich in een gebied met een lagere draadloze dekking bevinden waar bepaalde functies niet kunnen worden gebruikt. U kunt dan mogelijk alleen maar bellen en tekstberichten versturen en ontvangen.
	U kunt alleen alarmnummers bellen.
	U bent in een gebied zonder draadloze dekking.
	Er is geen verbinding met het draadloze netwerk.

Indicator	Beschrijving
	U bent verbonden met een Wi-Fi®-netwerk en hebt toegang tot BlackBerry-services, zoals e-mail en surfen op internet via de Wi-Fi-verbinding.
	Uw Wi-Fi-verbinding is ingeschakeld, maar u hebt geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk of u hebt wel verbinding met een Wi-Fi-netwerk, maar hebt geen toegang tot BlackBerry-services, zoals e-mail en surfen op internet via de Wi-Fi-verbinding.
	Uw Bluetooth®-verbinding is ingeschakeld en u hebt verbinding met een Bluetooth-apparaat.
	Uw Bluetooth-verbinding is ingeschakeld, maar u hebt geen verbinding met een Bluetooth-apparaat.
	Uw NFC-verbinding is ingeschakeld.

Verwante informatie

[Informatie over noodoproepen en de noodoproepmodus, 58](#)

Problemen oplossen: Wi-Fi-technologie

Ik kan geen verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Afhankelijk van uw model BlackBerry®-smartphone wordt de Wi-Fi®-functie mogelijk niet ondersteund.

Probeer het volgende:

- Controleer of u de verbinding met het Wi-Fi-netwerk hebt ingeschakeld.
- Controleer of u zich binnen het bereik van een Wi-Fi-netwerk bevindt. Als u verbinding maakt met een thuisnetwerk, controleer dan of u verbinding kunt maken met andere draadloze apparaten. Als u verbinding maakt met een zakelijk Wi-Fi-netwerk of een hotspot, neem dan contact op met uw beheerder of een werknemer bij de hotspot.
- Controleer of de tijd op uw smartphone met de netwerktime is gesynchroniseerd. Als de tijden verschillend zijn, kan uw smartphone mogelijk geen verbinding maken (bijvoorbeeld als uw een certificaat op uw smartphone nodig hebt om verbinding te kunnen maken en dit certificaat een vervaldatum heeft).
- Als het Wi-Fi-netwerk niet wordt weergegeven in de toepassing Wi-Fi instellen, is het netwerk mogelijk verborgen. Probeer handmatig verbinding met het Wi-Fi-netwerk te maken als u de netwerknaam weet.
- Controleer in de toepassing Wi-Fi of de opties voor het Wi-Fi-netwerk juist zijn. Raadpleeg de documentatie die u hebt ontvangen bij uw router voor informatie over welke opties u dient te gebruiken bij een thuisnetwerk; voor een zakelijk Wi-Fi-netwerk, dient u contact op te nemen met uw beheerder; voor een openbare hotspot, dient u contact op te nemen met een werknemer bij de hotspot. Zij hebben mogelijk meer informatie over het tot stand brengen van een verbinding.
- Als u handmatig van Wi-Fi-netwerk bent veranderd, schakel dan over op een ander Wi-Fi-netwerk of stel uw smartphone in op het zoeken naar beschikbare Wi-Fi-netwerken.
- Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server kan uw smartphone verbindingen met bepaalde draadloze toegangspunten blokkeren. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

- Als u de methode Instelling knop gebruikt, dient u te controleren of het toegangspunt geschikt is voor Wi-Fi Protected Setup™ en of de instelling voor het verzenden van het profiel is ingeschakeld. Controleer of er geen ander toestel is dat tegelijkertijd verbinding probeert te maken en of de modus niet is geactiveerd op andere netwerktoegangspunten binnen het bereik. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die u hebt ontvangen bij uw router.
- Als u PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS of EAP-SIM gebruikt om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk, controleer dan of u het hoofdcertificaat hebt geïnstalleerd voor de server van de certificeringsinstantie die het certificaat voor de verificatieserver heeft gemaakt. Het certificaat moet naar uw smartphone worden overgebracht voordat u verbinding kunt maken met het netwerk. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.
- Maakt u gebruik van EAP-TLS om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk, controleer dan of u uw certificaat voor verificatie aan uw smartphone hebt toegevoegd. Het certificaat moet naar uw smartphone worden overgebracht voordat u verbinding kunt maken met het netwerk. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Verwante informatie

[Een netwerkverbinding in- of uitschakelen, 247](#)

[Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk, 254](#)

[Handmatig verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk, 255](#)

[Een netwerkverbinding in- of uitschakelen, 247](#)

Bluetooth-technologie

Hoe kan ik: Bluetooth-technologie

Informatie over Bluetooth

Met Bluetooth®- kunt u een draadloze verbinding tot stand brengen tussen uw BlackBerry®-toestel en een Bluetooth-apparaat, zoals een handsfreecarkit of een draadloze headset.

Voor u uw BlackBerry-smartphone met een Bluetooth-apparaat kunt verbinden, moet u eerst de Bluetooth-technologie op beide toestellen inschakelen en daarna de toestellen koppelen. Door koppeling worden de toestellen met elkaar verbonden. Gewoonlijk moet een koppeling slechts eenmaal gedaan worden.

Nadat u de toestellen hebt gekoppeld, kunt u de toestellen verbinden wanneer het Bluetooth-apparaat binnen het bereik van uw BlackBerry-smartphone is (een normaal bereik is ongeveer 10 meter). Voor de beste resultaten mogen zich geen objecten bevinden tussen uw BlackBerry-smartphone en het Bluetooth-apparaat. Bijvoorbeeld: als uw BlackBerry-smartphone zich aan de rechterzijde van uw lichaam bevindt, draag de Bluetooth-headset dan in uw rechteroor.

Wanneer u Bluetooth-technologie inschakelt of wanneer u uw BlackBerry-smartphone met een ander Bluetooth-apparaat verbindt, verschijnen Bluetooth-statusindicatoren boven aan het beginscherm.

Bluetooth in- of uitschakelen

Als u een actie via Bluetooth® wilt uitvoeren, wordt u mogelijk gevraagd Bluetooth in te schakelen. In sommige situaties, bijvoorbeeld als u NFC-technologie gebruikt, schakelt uw BlackBerry®-smartphone automatisch Bluetooth in.

Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.

- U kunt Bluetooth inschakelen door het selectievakje Bluetooth in te schakelen.
- U kunt Bluetooth uitschakelen door het selectievakje Bluetooth uit te schakelen.

Koppelen met een Bluetooth-apparaat

U moet uw BlackBerry®-smartphone koppelen aan een Bluetooth®-apparaat voordat u er verbinding mee kunt maken. Raadpleeg de documentatie bij het Bluetooth-apparaat voor meer informatie over het voorbereiden van het Bluetooth-apparaat voor koppelen.

1. Klik in het beginscherm boven in het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Netwerken en verbindingen** > **Bluetooth-verbindingen** > **Nieuw apparaat toevoegen** > **Zoeken**.
3. Klik op een Bluetooth-apparaat.
4. Voer indien nodig een van de volgende handelingen uit:
 - Als het Bluetooth-apparaat geen toetsenbord heeft (bijvoorbeeld een draadloze headset) typt u op uw BlackBerry-smartphone de wachtwoordsleutel die wordt weergegeven op het Bluetooth-apparaat of die wordt gegeven in de documentatie bij het Bluetooth-apparaat. De wachtwoordsleutel is vaak een numerieke of alfanumerieke code.

- Als het Bluetooth-apparaat een toetsenbord heeft (bijvoorbeeld een laptop), typt u op beide apparaten een wachtwoordsleutel naar keuze voor het koppelen.

Verwante informatie

[Bluetooth in- of uitschakelen, 262](#)

[Ik kan geen koppeling maken met een Bluetooth-apparaat, 40](#)



[Mijn lijst met gekoppelde Bluetooth-apparaten wordt niet weergegeven, 269](#)

[Ik kan geen contactpersonen delen met een gekoppeld Bluetooth-toestel, 270](#)

Verbinding maken of verbreken met een gekoppeld Bluetooth-apparaat

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet de Bluetooth®-technologie zijn ingeschakeld en moet uw BlackBerry®-smartphone zijn gekoppeld aan het Bluetooth-apparaat.

Uw BlackBerry-smartphone kan proberen automatisch verbinding te maken met het Bluetooth-apparaat wanneer Bluetooth is ingeschakeld en de apparaten binnen elkaars bereik zijn. Uw BlackBerry-smartphone blijft normaal gezien verbonden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat, zoals een carkit of een headset, totdat u de apparaten loskoppelt.

1. Klik in het beginscherm boven in het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Netwerken en verbindingen > Bluetooth-verbindingen**.
3. Markeer een Bluetooth-apparaat.
 - Als u verbinding wilt maken met een Bluetooth-apparaat, drukt u op de toets  > **Verbinding maken**. Controleer indien nodig of hetzelfde nummer wordt weergegeven in de dialoogvensters voor beide apparaten.
 - Om de verbinding met een gekoppeld Bluetooth-apparaat te verbreken, markeert u het apparaat. Druk op de toets  > **Verbinding verbreken**.

Verwante informatie

[Bluetooth in- of uitschakelen, 262](#)

[Ik kan geen koppeling maken met een Bluetooth-apparaat, 40](#)

Tijdens een gesprek naar een gekoppeld Bluetooth-apparaat schakelen


Als u deze taak wilt uitvoeren, moet u Bluetooth® inschakelen.

Druk tijdens een gesprek op de toets  > **<Bluetooth-apparaat> activeren**.

Verwante informatie

[Bluetooth in- of uitschakelen, 262](#)

Contactpersonen delen met een gekoppelde Bluetooth-carkit

1. Klik in het beginscherm boven in het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Netwerken en verbindingen > Bluetooth-verbindingen**.
3. Markeer een Bluetooth®-carkit.
4. Druk op de toets  > **Contactpersonen overbrengen**.

Verwante informatie

[Ik kan geen contactpersonen delen met een gekoppeld Bluetooth-toestel, 270](#)

[Ik verlies mijn verbinding met een Bluetooth-carkit, 270](#)

Een mediabestand ontvangen met Bluetooth-technologie

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet u Bluetooth® inschakelen.

Wanneer een mediabestand via Bluetooth-technologie naar uw BlackBerry®-smartphone wordt verzonden, wordt er een dialoogvenster weergegeven in het scherm.

1. Klik in het dialoogvenster **Verbindingsaanvraag accepteren** op **Ja**.
2. Klik in het dialoogvenster **Wilt u de inkomende gegevens ontvangen?** op **Ja**.

Uw smartphone slaat elk ontvangen bestand op in de map voor het type bestand dat is ontvangen.

Verwante informatie

[Bluetooth in- of uitschakelen, 262](#)

[Bluetooth in- of uitschakelen, 262](#)

Een bestand verzenden

Het soort bestand dat u probeert te verzenden, het e-mailaccount dat u gebruikt en de toepassingen die u op uw BlackBerry® smartphone hebt geïnstalleerd, zijn bepalend voor de methode vast die u kunt gebruiken om een bestand te verzenden. U kunt meerdere afbeeldingsbestanden tegelijkertijd selecteren en verzenden. U kunt alleen mediabestanden verzenden die u zelf aan uw smartphone hebt toegevoegd. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider of beheerder.


1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Media** of het pictogram **Bestanden**.
2. Zoek en markeer een bestand.
3. Druk op de toets  > **Verzenden**.
4. Klik op een berichttype.
5. Schakel indien nodig Bluetooth® in en kies een toestel of maak een koppeling met een apparaat.

Verwante informatie

[Ik kan geen bestand bij een tekstbericht voegen, 109](#)



Contactpersonenkaarten verzenden en ontvangen via Bluetooth

U kunt direct contactpersonenkaarten verzenden en ontvangen via de toepassing Contactpersonen met behulp van Bluetooth®.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Contactpersonen**.
2. Klik op een contactpersoon.
3. Druk op de toets  > **Contactpersonenkaart verzenden** > **Verzenden via Bluetooth**.


Als u een contactpersonenkaart wilt ontvangen, klikt u in het dialoogvenster **Wilt u de inkomende gegevens ontvangen?** dat verschijnt op het scherm van het ontvangende toestel, op **Ja**.

Naam van een gekoppeld Bluetooth-toestel wijzigen

1. Klik in het beginscherm boven in het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Netwerken en verbindingen > Bluetooth-verbindingen**.
3. Klik op een gekoppeld Bluetooth®-apparaat.
4. Druk op de toets  > **Apparaateigenschappen**.
5. Wijzig de naam van het Bluetooth-apparaat in het veld **Toestelnaam**.
6. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Een gekoppeld Bluetooth-apparaat verwijderen

Om deze taak uit te voeren moet u eerst de verbinding verbreken tussen uw BlackBerry®-smartphone en het Bluetooth®-apparaat.

1. Klik in het beginscherm boven in het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Netwerken en verbindingen > Bluetooth-verbindingen**.
3. Klik op een gekoppeld Bluetooth®-apparaat.
4. Druk op de toets  > **Apparaat verwijderen**.

Uw smartphone zichtbaar maken

Als u uw BlackBerry®-smartphone zichtbaar maakt, kunnen andere Bluetooth®-apparaten uw smartphone detecteren.

1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Netwerken en verbindingen > Bluetooth-verbindingen**.
3. Stel het veld **Zichtbaar** in op **2 minuten**.

Na 2 minuten wordt het veld **Zichtbaar** automatisch ingesteld op **Nee**.

Verwante informatie

[Ik kan geen koppeling maken met een Bluetooth-apparaat, 40](#)

Opties voor Bluetooth-technologie


Bluetooth-profielen


Bepaalde profielen worden mogelijk niet ondersteund. Dit is afhankelijk van uw model BlackBerry®-smartphone en van het draadloze netwerk.

Optie	Beschrijving
Audiobron (A2DP)	Met dit profiel kunt u audio uitvoeren van uw BlackBerry-smartphone naar Bluetooth®-apparaten die stereoaudio ondersteunen, zoals stereoheadsets, -luidsprekers en -carkits.

Optie	Beschrijving
Afstandsbediening A/V (AVRCP)	Met dit profiel kunt u de knoppen op een Bluetooth-headset gebruiken om acties uit te voeren zoals het volume aanpassen of het volgende of vorige mediabestand afspelen op uw BlackBerry-smartphone.
Gegevensoverdracht	Met deze service kunt u uw BlackBerry-smartphone verbinden met Bluetooth-apparaten die de overdracht van gegevens, zoals mediabestanden, ondersteunen.
Desktop-verbinding	Met deze service kunt u uw BlackBerry-smartphone verbinden met een Bluetooth-computer waarop BlackBerry® Desktop Software is geïnstalleerd, zodat u uw organizergegevens kunt synchroniseren.
Inbelnetwerk (DUN)	Met dit profiel kunt u uw BlackBerry-smartphone als een modem gebruiken wanneer uw toestel is verbonden met een computer met Bluetooth-ondersteuning.
Handsfree (HFP)	Met dit profiel kunt u uw BlackBerry-smartphone verbinden met Bluetooth-headsets en -carkits die het handsfreeprofiel ondersteunen.
Headset (HSP)	Met dit profiel kunt u uw BlackBerry-smartphone verbinden met Bluetooth-headsets die het headsetprofiel ondersteunen.
Berichttoegangspr ofiel (MAP)	Met dit profiel kunt u een Bluetooth-carkit koppelen aan uw BlackBerry-smartphone om via de carkit meldingen van nieuwe berichten te ontvangen. Met dit profiel kunt u ook berichten lezen, verwijderen, zoeken, opstellen en verzenden.
Serieel poortprofiel	Met dit profiel kunt u uw BlackBerry-smartphone verbinden met Bluetooth-toestellen die desktopverbindingen, draadloze omleidingen en gegevensoverdracht ondersteunen.
SIM-toegang	Als uw BlackBerry-smartphone een SIM-kaart gebruikt, kunt u met dit profiel de SIM-kaart van uw BlackBerry-smartphone besturen met een Bluetooth-carkit, zodat u oproepen kunt plaatsen en ontvangen met de carkit. Als u deze functie gebruikt, zijn gegevensservices (de browserservice, e-mail, PIN- en MMS-berichten) niet beschikbaar op uw smartphone en zijn de telefoonservices alleen beschikbaar via de carkit. Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u wellicht een alfanumerieke code van zestien cijfers invoeren op uw BlackBerry-smartphone, die door de carkit wordt gegenereerd.
Draadloze omleiding	Met deze service kunt u uw BlackBerry-smartphone verbinden met een Bluetooth-computer waarop BlackBerry Desktop Software is geïnstalleerd, zodat u e-mailberichten kunt verzenden en ontvangen en uw organizergegevens kunt synchroniseren zonder verbinding met een draadloos netwerk te maken. Voor deze service moet uw e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry® Enterprise Server.

Een Bluetooth-profiel uitschakelen



1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Netwerken en verbindingen > Bluetooth-verbindingen**.
3. Druk op de toets  > **Opties**.
4. Schakel in het gedeelte **Services** de selectievakjes uit naast een of meer Bluetooth®--profielen.

5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie



[Bluetooth-profielen, 265](#)

Voorkomen dat uw smartphone contactpersonen beschikbaar stelt aan andere Bluetooth-apparaten



1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Netwerken en verbindingen > Bluetooth-verbindingen**.
3. Druk op de toets  > **Opties**.
4. Wijzig het veld **Overdracht van contactpersonen**.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Als u weer wilt toestaan dat uw BlackBerry®-smartphone contactpersonen beschikbaar stelt aan andere Bluetooth®-apparaten, wijzigt u het veld **Overdracht van contactpersonen** in **Alles**.



Uitgaande oproepen beperken

1. Klik in het beginscherm boven in het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Netwerken en verbindingen > Bluetooth-verbindingen**.
3. Druk op de toets  > **Opties**.
4. Selecteer in het veld **Uitgaande gesprekken toestaan** de optie **Nooit** of **Indien niet geblokkeerd**.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De naam wijzigen die u voor uw BlackBerry-smartphone hebt gebruikt bij het koppelen



1. Klik in het beginscherm boven in het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Netwerken en verbindingen > Bluetooth-verbindingen**.
3. Druk op de toets  > **Opties**.
4. Voer in het veld **Toestelnaam** een naam in voor uw BlackBerry®-smartphone.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Melding van Bluetooth-verbinding uitschakelen

1. Klik in het beginscherm boven in het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Netwerken en verbindingen > Bluetooth-verbindingen**.
3. Druk op de toets  > **Opties**.
4. Schakel het selectievakje **Indicator LED-sessie** uit.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Schakel het selectievakje **Indicator LED-sessie** in als u de melding van de Bluetooth®-verbinding weer wilt inschakelen.

De melding uitschakelen die verschijnt wanneer u een verbinding maakt of een paar definieert


1. Klik in het beginscherm boven in het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Netwerken en verbindingen > Bluetooth-verbindingen**.
3. Klik op een gekoppeld Bluetooth®-apparaat.
4. Druk op de toets  > **Apparaateigenschappen**.
5. Stel het veld **Vertrouwd** in op **Ja**.
6. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Stel het veld **Vertrouwd** in op **Vragen** als u de melding weer wilt inschakelen.

Instellen van welke berichttypen u een melding ontvangt via uw Bluetooth-carkit



Voor deze taak moet uw Bluetooth®-carkit het Berichttoegangsprofiel (MAP) ondersteunen.

Raadpleeg de documentatie bij uw auto voor meer informatie over het gebruik van Bluetooth-technologie met uw carkit.

1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Netwerken en verbindingen > Bluetooth-verbindingen**.
3. Druk op de toets  > **MAP-opties**.
4. Schakel het selectievakje naast één of meer berichttypen in.



Gegevens coderen die u verzendt of ontvangt met Bluetooth-technologie

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet het gekoppelde Bluetooth®-toestel ondersteuning bieden voor gegevenscodering.

1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Netwerken en verbindingen > Bluetooth-verbindingen**.
3. Druk op de toets  > **Opties**.
4. Schakel het selectievakje **Codering** in.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Automatisch opnieuw verbinding maken met Bluetooth-apparaten uitschakelen

Als u uw BlackBerry®-smartphone inschakelt, wordt automatisch geprobeerd verbinding te maken met het laatstgebruikte Bluetooth®-apparaat.

1. Klik in het beginscherm boven in het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik op **Netwerken en verbindingen > Bluetooth-verbindingen**.
3. Druk op de toets  > **Opties**.
4. Schakel het selectievakje **Verbinding maken bij inschakelen** uit.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Problemen oplossen: Bluetooth-technologie

Ik kan geen koppeling maken met een Bluetooth-apparaat

Probeer het volgende:

- Controleer of uw BlackBerry®-smartphone compatibel is met het Bluetooth®-apparaat. Raadpleeg de documentatie bij het Bluetooth-apparaat voor meer informatie.
- Raadpleeg de documentatie bij het Bluetooth-apparaat als u de wachtwoordsleutel voor uw Bluetooth-apparaat niet meer weet.
- Als uw smartphone het Bluetooth-apparaat waarmee u een koppeling probeert te maken, niet kan vinden, probeer dan uw smartphone korte tijd zichtbaar te maken. Veel carkits moeten de smartphone herkennen in plaats van dat uw smartphone de carkit herkent. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**. Klik op **Netwerken en verbindingen** > **Bluetooth-verbindingen**. Klik op **Nieuw apparaat toevoegen**. Klik op **Vindbaar maken**. Bluetooth-apparaten kunnen twee minuten lang uw smartphone detecteren.
- Schakel codering voor Bluetooth-verbindingen tussen uw smartphone en het Bluetooth-apparaat uit. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**. Klik op **Netwerken en verbindingen** > **Bluetooth-verbindingen**. Markeer een Bluetooth-apparaat. Druk op de toets  > **Apparaateigenschappen**. Schakel het selectievakje **Codering** uit. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie

[Uw smartphone zichtbaar maken, 265](#)

Mijn lijst met gekoppelde Bluetooth-apparaten wordt niet weergegeven

Probeer het volgende:

- Controleer of de Bluetooth®-technologie is ingeschakeld.
- Controleer of u Bluetooth-apparaten hebt toegevoegd aan de lijst met gekoppelde Bluetooth-apparaten.

Verwante informatie

[Bluetooth in- of uitschakelen, 262](#)

[Koppelen met een Bluetooth-apparaat, 262](#)

Ik kan geen wachtwoordsleutel invoeren op een Bluetooth-toestel

Als u geen wachtwoordsleutel kunt invoeren op een Bluetooth®-toestel, is de wachtwoordsleutel wellicht al gedefinieerd.

Voer in dat geval op uw BlackBerry®-smartphone **0000** in het veld **Wachtwoordsleutel voor <toestelnaam> invoeren** in.

Ik verlies mijn verbinding met een Bluetooth-carkit

Probeer het volgende:

- Controleer of uw carkit de nieuwste software gebruikt. Raadpleeg de documentatie bij uw carkit voor meer informatie over de softwareversie van uw Bluetooth®-carkit.
- Verplaats uw BlackBerry®-smartphone naar een andere locatie in uw voertuig of draai het smartphone in een andere richting. De locatie van de BlackBerry-antenne van uw Bluetooth-smartphone in verhouding tot de Bluetooth-antenne van uw carkit kan de Bluetooth-verbinding beïnvloeden.

Ik kan geen contactpersonen delen met een gekoppeld Bluetooth-toestel

Probeer het volgende:

- Controleer of de Bluetooth®-technologie is ingeschakeld.
- Controleer of uw BlackBerry®-smartphone is gekoppeld met het Bluetooth-apparaat.
- Controleer of in de Bluetooth-opties het veld **Overdracht van contactpersonen** niet is ingesteld op **Uitgeschakeld**.
- Controleer of uw BlackBerry-smartphone is verbonden met een Bluetooth-apparaat waarop u het profiel Handsfree of Object Push kunt gebruiken. Raadpleeg de documentatie bij het Bluetooth-apparaat voor meer informatie over ondersteunde profielen.

Verwante informatie

[Bluetooth in- of uitschakelen, 262](#)

[Koppelen met een Bluetooth-apparaat, 262](#)

[Contactpersonen delen met een gekoppelde Bluetooth-carkit, 263](#)

NFC-technologie

Hoe kan ik: NFC-technologie

Informatie over NFC-technologie

Afhankelijk van uw serviceprovider voor draadloze netwerken wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

NFC-technologie is een draadloze technologie met een beperkt bereik waarmee u snel informatie kunt uitwisselen tussen uw BlackBerry®-smartphone en slimme accessoires, slimme pinapparaten, slimme toegangspunten en slimme labels. U kunt NFC-technologie ook gebruiken om slimme posters op te slaan, te bekijken, te maken of te wijzigen.

Afhankelijk van uw serviceprovider en de toepassingen die u aan uw smartphone hebt toegevoegd, kunt u uw smartphone mogelijk als vervoerskaart, toegangspas of creditcard gebruiken door de lezer voor slimme labels aan de achterkant van uw smartphone tegen een slim toegangspunt of een slim pinapparaat te houden, afhankelijk van de van toepassing zijnde voorwaarden van de desbetreffende leverancier.

Als u NFC-technologie op uw smartphone wilt gebruiken, moet uw smartphone zich binnen ongeveer 2,5 cm van het slimme pinapparaat, slimme accessoire, slimme toegangspunt of slimme label bevinden waarmee u informatie wilt uitwisselen. Voor functies zoals het bekijken van slimme posters of het maken van verbindingen met slimme accessoires, dient NFC-technologie en de achtergrondverlichting op uw smartphone te zijn ingeschakeld. U kunt NFC-technologie ook voor betalingstransacties op uw smartphone gebruiken, zelfs wanneer uw smartphone is vergrendeld, de achtergrondverlichting is uitgeschakeld of uw smartphone is uitgeschakeld. Als u een betalingstransactie met NFC-technologie probeert uit te voeren, wordt u gevraagd naar het wachtwoord of de PIN van uw creditcard of betalingstoepassing.

NFC-technologie in- of uitschakelen

Klik in het beginscherm boven in het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.

- U kunt NFC-technologie inschakelen door het selectievakje **NFC** in te schakelen.
- U kunt NFC-technologie uitschakelen door het selectievakje **NFC** uit te schakelen.

Verwante informatie

[Mijn smartphone reageert niet op NFC-technologie, 273](#)

Verbinding maken of verbreken met een slim accessoire

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als u verbinding met een slim accessoire wilt maken, tik de lezer voor slimme tags aan de achterzijde van uw BlackBerry®-smartphone dan tegen het slimme accessoire. Klik indien nodig op **Koppelen met Bluetooth**. Voer indien nodig het wachtwoord voor uw smartphone in.
- Als u de verbinding met een slim accessoire wilt verbreken, tik de lezer voor slimme tags aan de achterzijde van uw smartphone dan tegen het verbonden slimme accessoire.

Slimme labels en slimme posters

Informatie over slimme labels en posters

Organisaties kunnen slimme labels toevoegen aan items zoals posters, flyers of t-shirts. Als u de lezer voor slimme tags aan de achterzijde van uw BlackBerry®-smartphone tegen een slimme tag tikt, bekijkt uw smartphone de slimme poster van de slimme tag en hebt u de mogelijkheid de slimme poster te bekijken of verwijderen. Slimme posters kunnen allerlei informatie bevatten, zoals webadressen, waardebonnen, graphics, mediabestanden, evenementdetails en meer.

Een slimme poster weergeven, opslaan of verwijderen

Wanneer u de lezer voor slimme tags aan de achterzijde van uw BlackBerry®-smartphone tegen een slim label tikt, slaat uw smartphone automatisch de slimme poster van het slimme label op in de toepassing Slimme labels, samen met de datum, tijd en locatie waar u de slimme poster hebt opgeslagen.



Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als u een nieuwe slimme poster wilt bekijken en opslaan, tik de lezer voor slimme tags op de achterzijde van uw smartphone dan tegen een slimme tag. Klik op **Weergeven**.
- Als u een opgeslagen slimme poster wilt weergeven, klikt u in de map **Toepassingen** op het pictogram **Slimme labels**. Klik op een slimme poster.
- Als u een opgeslagen slimme poster wilt verwijderen, klikt u in de map **Toepassingen** op het pictogram **Slimme labels**. Markeer een slimme poster. Druk op de toets  > **Verwijderen**.


Een slimme poster maken of wijzigen

U kunt een nieuwe slimme poster maken of een bestaande slimme poster wijzigen op uw BlackBerry®-smartphone. Wanneer u een slimme poster maakt of wijzigt, kunt u de afbeelding, tekst of het webadres dat op uw slimme poster verschijnt, zelf maken of wijzigen.

Klik in de map **Toepassingen** op het pictogram **Slimme labels**.

- Als u een nieuwe slimme poster wilt maken, drukt u op de toets  > **Slimme poster maken**. Voeg de informatie voor de slimme poster toe. Klik op **Opslaan**.
- Als u een slimme poster wilt wijzigen, klikt u op een slimme poster. Druk op de toets  > **Bewerken**. Wijzig de informatie voor de slimme poster. Klik op **Opslaan**.

Een slimme poster delen


Als u deze taak wilt uitvoeren, dient NFC-technologie te zijn ingeschakeld en de indicator voor  op het scherm te worden weergegeven als u de toepassing Slimme labels start.

1. Klik in de map **Toepassingen** op het pictogram **Slimme labels**.
2. Klik op een slimme poster.
3. Tik de lezer voor slimme tags van een toestel dat geschikt is voor NFC tegen de lezer voor slimme tags op de achterzijde van uw BlackBerry®-smartphone.

Opties voor NFC-technologie

Een geluid afspelen als de NFC-technologie verbinding maakt

U kunt uw BlackBerry®-smartphone instellen om een geluid af te spelen als de NFC-technologie verbinding maakt met een slim accessoire, een slim label bekijkt of informatie uitwisselt met een slimme pinautomaat of een slim toegangspunt.

1. Klik in het beginscherm boven in het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik **Netwerken en verbindingen > Near Field Communication**.
3. Schakel het selectievakje **Geluid afspelen bij verbinden** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

NFC-betalingstransacties uitschakelen als uw smartphone is uitgeschakeld, vergrendeld of de achtergrondverlichting is uitgeschakeld

Standaard kunt u NFC-technologie op uw BlackBerry®-smartphone gebruiken om aankopen te doen, zelfs als uw smartphone is vergrendeld, de achtergrondverlichting is uitgeschakeld of uw smartphone is uitgeschakeld.

1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**.
2. Klik **Netwerken en verbindingen > Near Field Communication**.
 - Als u NFC-betalingstransacties wilt uitschakelen als uw smartphone is vergrendeld of de achtergrondverlichting is uitgeschakeld, schakel dan bij **Transacties met NFC-kaart toestaan** het selectievakje **Indien vergrendeld of achtergrondverlichting uit is** selectievakje uit.
 - Als u NFC-betalingstransacties wilt uitschakelen als uw smartphone is uitgeschakeld, schakel dan bij **Transacties met NFC-kaart toestaan** het selectievakje **Indien uitgeschakeld uit**.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Problemen oplossen: NFC-technologie

NFC staat niet in het scherm **Verbindingen beheren**

Afhankelijk van de opties die uw beheerder instelt, kunt u deze taak mogelijk niet uitvoeren als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Mijn smartphone reageert niet op NFC-technologie

Probeer het volgende:

- Controleer of de NFC-technologie is ingeschakeld.

- Als de achtergrondverlichting van uw BlackBerry®-smartphone is uitgeschakeld, controleer dan of uw smartphone zodanig is ingesteld dat NFC-betalingstransacties zijn toegestaan als de achtergrondverlichting is uitgeschakeld.
- Als uw smartphone is uitgeschakeld, controleer dan of uw smartphone zodanig is ingesteld dat NFC-betalingstransacties zijn toegestaan als de smartphone is uitgeschakeld.

Verwante informatie

[NFC-technologie in- of uitschakelen, 271](#)


Slimme accessoires

Informatie over de toepassing Slimme accessoires

U kunt de manier waarop uw BlackBerry®-smartphone reageert wanneer u het verbindt met een dock, oplader of oplaadstation, wijzigen door een dockprofiel te maken, zodat het dock of de oplader in de toepassing Slimme accessoires wordt herkend. U kunt een dock bijvoorbeeld instellen als dock voor naast het bed zodat wanneer u uw smartphone plaatst, het geluidsprofiel van uw smartphone wordt uitgeschakeld en de wekker van uw smartphone wordt ingeschakeld.

Een nieuw dock instellen

De eerste keer dat u uw BlackBerry®-smartphone verbindt met een dock, oplader of oplaadstation, wordt u gevraagd in te stellen hoe uw smartphone moet reageren als het hiermee wordt verbonden. Als u ervoor kiest het gedrag van uw smartphone niet in te stellen, wordt deze vraag de volgende keer dat u uw smartphone weer met het dock, de oplader of het oplaadstation verbindt opnieuw gesteld. Als u uw smartphone uit het dock, de oplader of het oplaadstation verwijdert terwijl het configuratiescherm op uw smartphone wordt weergegeven, blijft het configuratiescherm open.


1. Klik in het dialoogvenster **Slim dock** op **Configureren**.
2. Typ in het veld **Naam dock** een naam voor uw dockprofiel.
 - Als u een toepassing wilt inschakelen wanneer u uw smartphone met het dock verbindt, klikt u in de vervolgkeuzelijst **Toepassing starten** op een toepassing.
 - Als u het geluidsprofiel wilt wijzigen wanneer u uw smartphone met het dock verbindt, klikt u in de vervolgkeuzelijst **Geluidsprofiel** op een geluidsprofiel.
 - Als u het mobiele netwerk wilt in- of uitschakelen wanneer u uw smartphone met het dock verbindt, klikt u in de vervolgkeuzelijst **Mobiel netwerk** op **Aan** of **Uit**.
 - Als u de Wi-Fi®-verbinding wilt in- of uitschakelen wanneer u uw smartphone met het dock verbindt, klikt u in de vervolgkeuzelijst **Wi-Fi** op **Aan** of **Uit**.
 - Als u de Bluetooth®-technologie wilt in- of uitschakelen wanneer u uw smartphone met het dock verbindt, klikt u in de vervolgkeuzelijst **Bluetooth** op **Aan** of **Uit**.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Een dockprofiel wijzigen

Om deze taak uit te voeren, moet u een dockprofiel hebben opgeslagen op uw BlackBerry®-smartphone.

U kunt wijzigingen aanbrengen in het geluidsprofiel of de toepassingen die worden geopend en instellen of het mobiele netwerk, het Wi-Fi®-netwerk of de Bluetooth®-technologie wordt in- of uitgeschakeld wanneer u uw smartphone met het dock verbindt.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.

2. Klik op **Toestel** > **Slimme accessoires**.
3. Klik op een dockprofiel.
4. Wijzig de instellingen voor het dock.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Een opgeslagen dockprofiel verwijderen


1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel** > **Slimme accessoires**.
3. Markeer een dockprofiel.
4. Druk op de toets  > **Verwijderen**.

Vermogen en batterij


Hoe kan ik: Voeding en batterij

Uw Smartphone uitschakelen

Afhankelijk van het thema kan de plaats of de naam van het pictogram Toestel uit afwijken van de plaats of naam in deze taak.

- Als u uw BlackBerry®-smartphone niet op automatisch in- en uitschakelen op specifieke tijden hebt ingesteld, houdt u de toets  .
- Als u uw smartphone zodanig hebt ingesteld dat het toestel automatisch wordt in- en uitgeschakeld op specifieke tijden, klikt u in het beginscherm of in een map op het pictogram **Toestel uit**. Als u wilt dat uw smartphone blijft uitgeschakeld tot u het toestel weer inschakelt, klikt u op **Volledig uitschakelen**. Als u wilt dat uw smartphone op een bepaalde tijd of voor alarmen of agendaherinneringen weer wordt ingeschakeld, klikt u op **Uitschakelen**.

Uw smartphone op automatisch in- en uitschakelen instellen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Automatisch aan/uit**.
3. Schakel in de sectie **Doordeweekse dag** het selectievakje **Ingeschakeld** in.
4. Geef aan op welke tijden het BlackBerry®-smartphone moet worden in- en uitgeschakeld op doordeweekse dagen.
5. Schakel in de sectie **Weekend** het selectievakje **Ingeschakeld** in.
6. Geef aan op welke tijden het BlackBerry®-smartphone moet worden in- en uitgeschakeld in het weekend.
7. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De smartphone opnieuw instellen

Verwijder de batterij en plaats deze weer terug.

Het vermogen van de batterij controleren

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Toestel- en statusinformatie**.

Tips: de levensduur van de batterij verlengen

Klik voor volledige instructies op de koppelingen onder **Verwante informatie** onder in het scherm.

Stel het BlackBerry®-smartphone in op automatisch in- en uitschakelen.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**. Klik op **Toestel > Automatisch aan/uit**.

U kunt uw smartphone zodanig instellen dat het wordt uitgeschakeld wanneer u het voor een langere periode niet gebruikt, zoals wanneer u slaapt. Gegevens die u ontvangt wanneer de smartphone is uitgeschakeld worden automatisch bijgewerkt wanneer de smartphone wordt inschakeld.


Stel in dat de achtergrondverlichting gedurende een kortere periode aan blijft en stel de helderheid lager in.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**. Klik op **Weergave > Schermweergave**.

Schakel netwerkverbindingen uit als u die niet gebruikt.

Klik in het beginscherm boven in het scherm op het gedeelte **Verbindingen** of klik op het pictogram **Verbindingen beheren**. Klik op een netwerkverbinding om het selectievakje te wissen.

Sluit apps wanneer u ze niet meer gebruikt.


Druk in een toepassing op de toets  > **Sluiten**.

Wanneer u van de ene toepassing naar de andere schakelt, worden sommige toepassingen, zoals Browser of Muziek, op de achtergrond uitgevoerd. Hiermee wordt batterijvermogen verbruikt.

Kies voor geluidsmeldingen of LED-meldingen in plaats van trilsignalen, stel het volume van geluidsmeldingen lager in of kies een kortere beltoon.

Klik in het beginscherm op het pictogram **Geluids- en waarschuwingsprofielen**. Klik op **Geluiden en waarschuwingen wijzigen**.

De originele tekst verwijderen uit een antwoordbericht

Druk tijdens het beantwoorden van een bericht op de toets  > **Originele tekst verwijderen**.

Schakel de flitser uit indien uw smartphone een cameraflitser heeft.

Klik in het beginscherm op het pictogram **Camera**. Klik op het flitserpictogram onder in het scherm tot de indicator voor de **uitgeschakelde flitser** verschijnt.

Houd de batterijaansluitingen schoon.

Gebruik om de paar maanden een katoenen of droge doek om de metalen contactpunten op de batterij en de smartphone schoon te maken.

Als u de batterij schoon houdt, verlengt u daarmee de levensduur van uw batterij.

Verwante informatie

[De originele tekst verwijderen uit een antwoordbericht, 84](#)

[Uw beltoon, meldingen of herinneringen wijzigen, 33](#)

[Een netwerkverbinding in- of uitschakelen, 247](#)

[Opties voor achtergrondverlichting instellen, 220](#)

[Uw smartphone op automatisch in- en uitschakelen instellen, 277](#)

Opslagruimte en mediakaarten

Hoe kan ik: Opslagruimte en mediakaarten

Informatie over mediakaarten


Afhankelijk van uw model BlackBerry®-smartphone kunt u een microSD-mediakaart in uw smartphone plaatsen als u video's wilt opnemen en de beschikbare opslagruimte van uw smartphone wilt uitbreiden voor het opslaan van mediabestanden zoals muzieknummers, beltonen, video's of afbeeldingen. Raadpleeg de gedrukte documentatie die u bij de smartphone hebt gekregen voor meer informatie over het plaatsen van een mediakaart in uw smartphone.

Ondersteunde mediakaarten

Uw BlackBerry®-smartphone ondersteunt mediakaarten met een grootte tot 32 GB. Uitsluitend microSD-mediakaarten worden ondersteund.

Mediakaartondersteuning uitschakelen

Wanneer u mediakaartondersteuning uitschakelt, heeft uw BlackBerry®-smartphone geen toegang tot de bestanden op uw mediakaart. Dit kan nuttig zijn als u er zeker van wilt zijn dat uw bestanden naar de ingebouwde mediaopslag van uw smartphone worden opgeslagen in plaats van naar uw mediakaart.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Opslag**.
3. Schakel het selectievakje **Ondersteuning voor extern geheugen** uit.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Een back-up maken van uw smartphonegegevens op een mediakaart

Voor deze taak dient er een mediakaart in uw BlackBerry®-smartphone te zijn geplaatst en moet de massaopslagmodus zijn uitgeschakeld.

Afhankelijk van de opties die uw beheerder instelt, kunt u deze taak mogelijk niet uitvoeren als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Let op!: Als u deze taak uitvoert, worden de bestaande gegevens op uw mediakaart verwijderd en vervangen door uw smartphonegegevens.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Installatie**.
2. Klik in de sectie **Installatie** op **Ander toestel > Via een mediakaart > Gegevens opslaan**.
 - Als u een back-up van uw smartphonegegevens inclusief e-mailberichten wilt maken, selecteert u de optie **E-mailberichten opslaan**.

- Als u een back-up van uw smartphonegegevens behalve e-mailberichten wilt maken, selecteert u de optie **E-mailberichten niet opslaan**.
3. Klik op **Doorgaan**.
 4. Voer in het veld **Wachtwoord** een wachtwoord in als u een wachtwoord voor uw gegevens wilt instellen.
 5. Voer in het veld **Bevestigen** het wachtwoord opnieuw in.
 6. Klik op **Opslaan**.

Verwante informatie

[Smartphonegegevens van uw mediakaart herstellen, 280](#)

Smartphonegegevens van uw mediakaart herstellen

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet de massaopslagmodus zijn uitgeschakeld.

Als u een back-up van uw BlackBerry®-smartphonegegevens op uw mediakaart hebt gemaakt, kunt u de gegevens naar uw smartphone herstellen.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Installatie**.
2. Klik in de sectie **Installatie** op **Ander toestel > Via een mediakaart > Gegevens overbrengen > Doorgaan**.
3. Voer in het veld **Wachtwoord** het wachtwoord in dat u hebt ingesteld toen u een back-up van uw smartphonegegevens hebt gemaakt.
4. Klik op **Invoeren**.

Verwante informatie

[Een back-up maken van uw smartphonegegevens op een mediakaart, 279](#)

De beschikbare hoeveelheid geheugen op uw smartphone weergeven

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Opslag**.

Verwante informatie


[De beschikbare opslagruimte op mijn smartphone is bijna vol, 284](#)

De hoeveelheid opslagruimte die wordt gebruikt door mediabestanden bekijken

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media**.
2. Druk op de toets  > **Geheugengebruik**.

Bestanden repareren die op uw mediakaart of smartphone zijn opgeslagen

Let op!: Als u de reparatiefunctie uitvoert op uw BlackBerry®-smartphone, kan uw smartphone bestanden met fouten verwijderen van uw mediakaart of uit uw smartphonegeheugen.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Opslag**.
3. Druk op de toets  > **Repareren**.
4. Volg de instructies op het scherm.

Als uw mediakaart nog steeds niet is gerepareerd nadat u de reparatiefunctie hebt gebruikt, kunt u proberen de mediakaart te formatteren.


Verwante informatie

[Mijn smartphone herkent mijn mediakaart niet, 284](#)

Uw mediakaart of ingebouwde mediaopslag formatteren

Afhankelijk van uw BlackBerry®-smartphonemodel, kunt u de ingebouwde mediaopslag van uw smartphone mogelijk niet formatteren.

Let op!: Als u uw mediakaart of ingebouwde mediaopslag formatteert, worden alle gegevens die naar uw mediakaart of ingebouwde mediaopslag zijn opgeslagen, verwijderd. Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Opslag**.
3. Druk op de toets  > **Formatteren**.
4. Volg de instructies op het scherm.

Informatie over compressie

Compressie verkleint de grootte van de gegevens op uw BlackBerry®-toestel, waarbij de integriteit van deze gegevens behouden blijft. Wanneer compressie is ingeschakeld, comprimeert uw toestel alle toestelgegevens, inclusief berichten, contactpersonen, agenda-items, taken en memo's. U dient compressie ingeschakeld te laten.

Als compressie en codering zijn ingeschakeld, comprimeert uw toestel de toestelgegevens voordat ze worden gecodeerd.

Informatie over het coderen van bestanden


Bestandscodering is bedoeld om bestanden te beschermen die u hebt opgeslagen op uw BlackBerry®-smartphone of op een mediakaart die u in uw smartphone kunt plaatsen. U kunt de bestanden op uw smartphone of mediakaart coderen met behulp van een coderingsleutel die uw smartphone genereert en/of het wachtwoord van uw smartphone.

Wanneer u de bestanden codeert met behulp van een coderingssleutel die uw smartphone genereert, hebt u alleen toegang tot de bestanden op uw mediakaart wanneer de mediakaart in uw smartphone is geplaatst. Wanneer u de bestanden codeert met behulp van uw smartphonewachtwoord, hebt u toegang tot de bestanden op uw mediakaart in iedere smartphone waarin u uw mediakaart plaatst, zolang u het wachtwoord van de smartphone weet.

Codering inschakelen

Om gegevens op uw BlackBerry®-smartphone te kunnen coderen, moet u een wachtwoord voor uw smartphone hebben ingesteld.

Afhankelijk van de hoeveelheid opslagruimte die beschikbaar is voor het opslaan van bestanden op uw smartphone, is het mogelijk dat u bestanden op uw smartphone niet kunt coderen.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Codering**.
3. Om gegevens op uw smartphone te coderen, selecteert u in de sectie **Toestelgeheugen** het selectievakje **Coderen**.
4. Als u bestanden wilt coderen die zijn opgeslagen op een mediakaart en op uw smartphone, schakelt u in de sectie **Mediakaart** het selectievakje **Coderen** in en gaat u als volgt te werk:
 - Als u bestanden wilt coderen met een coderingssleutel die uw smartphone genereert, wijzigt u het veld **Modus** in **Toestelsleutel**.
 - Als u bestanden wilt coderen met uw smartphonewachtwoord, wijzigt u het veld **Modus** in **Toestelwachtwoord**.
 - Als u bestanden wilt coderen met behulp van een coderingssleutel en uw smartphonewachtwoord, wijzigt u het veld **Modus** in **Toestelwachtwoord en -sleutel**.
5. Schakel het selectievakje **Mediabestanden opnemen** in als u ook mediabestanden zoals afbeeldingen, muziek en video's wilt coderen.
6. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Als u het coderen van gegevens op uw smartphone wilt beëindigen, schakelt u in de sectie **Toestelgeheugen** het selectievakje **Coderen** uit. Als u het coderen van bestanden wilt beëindigen, schakelt u in de sectie **Mediakaart** het selectievakje **Coderen** uit.

Tips: Opslagruimte en mediakaarten

Tips: opslagruimte vrijmaken en besparen

Probeer ten minste 400 kB toepassingsgeheugen beschikbaar te houden op uw BlackBerry®-smartphone. Als u merkt dat de processen op uw smartphone ongewoon langzaam zijn, probeer dan opslagruimte vrij te maken door bestanden te verwijderen die u niet nodig hebt. Het wijzigen van opties voor e-mailberichten, agenda-items en mediabestanden kan u opslagruimte helpen besparen.

Controleer hoeveel vrije opslagruimte u hebt.	Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties . Klik op Toestel > Opslag .
Sluit alle toepassingen die u niet gebruikt.	Druk in een toepassing op de toets  > Sluiten of druk op de toets  tot het beginscherm wordt weergegeven.
Verwijder onnodige bestanden.	Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Bestanden . Zoek en markeer een bestand. Druk op de toets  > Verwijderen .
Verwijder de browsergeschiedenis en wis de cache.	Klik in het beginscherm op het pictogram Browser . Druk op de toets  > Opties . Ga naar de sectie Browsergegevens wissen .
Stel in dat uw smartphone e-mailberichten en agenda-items minder lang opslaat.	Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten of het pictogram Agenda . Druk op de toets  > Opties .
Sla geen verzonden berichten meer op uw smartphone op.	Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten . Druk op de toets  > Opties > E-mailvoorkeuren .
Ontvang alleen het eerste deel van lange e-mailberichten en kies of u de rest wilt downloaden.	Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten . Druk op de toets  > Opties > Berichtweergave en acties .
Sla bestanden op een mediakaart op in plaats van op de smartphone.	Uw BlackBerry-smartphone ondersteunt mediakaarten met een grootte tot 32 GB. Uitsluitend microSD-mediakaarten worden ondersteund.
Verklein de grootte van foto's die u maakt.	Klik in het beginscherm op het pictogram Camera . Druk op de toets  > Opties .

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Verwante informatie

[Een bestand kopiëren, verplaatsen, een andere naam geven of verwijderen, 134](#)

[Alleen het eerste deel van lange e-mailberichten ontvangen, 94](#)

[De grootte wijzigen van foto's die u maakt, 153](#)

[De beschikbare hoeveelheid geheugen op uw smartphone weergeven, 280](#)

[Instellen hoe lang uw smartphone berichten moet opslaan, 82](#)

[Geen berichten meer opslaan op uw smartphone die zijn verzonden vanaf uw computer, 93](#)

[Geen berichten meer opslaan op uw computer die zijn verzonden vanaf uw smartphone, 93](#)

[Instellen hoe lang uw smartphone agenda-items opslaat, 187](#)

[Een toepassing blijven uitvoeren op de achtergrond en overschakelen naar een andere toepassing, 236](#)

[De beschikbare opslagruimte op mijn smartphone is bijna vol, 284](#)

Problemen oplossen: Opslagruimte en mediakaarten

Mijn smartphone herkent mijn mediakaart niet

Probeer een van de volgende acties uit te voeren:

- Controleer of uw mediakaart correct in uw BlackBerry®-smartphone is geplaatst. Raadpleeg de gedrukte documentatie die u bij de smartphone hebt gekregen voor meer informatie over het plaatsen van een mediakaart in uw smartphone.
- Als er in de mediakaartopties een bericht wordt weergegeven dat u de mediakaart moet formatteren, koppelt u de smartphone los van de computer. Formateer uw mediakaart.
Let op! Als u uw mediakaart formateert, worden alle bestanden van de kaart verwijderd.

De beschikbare opslagruimte op mijn smartphone is bijna vol

Wanneer de beschikbare opslagruimte op uw BlackBerry®-smartphone bijna vol is, wordt op uw smartphone een dialoogvenster weergegeven met de toepassingen en talen die u niet vaak gebruikt. U kunt toepassingen en talen in deze lijst verwijderen.

Probeer het volgende:

- Controleer of u oude e-mailberichten of tekstberichten hebt verwijderd, met name berichten met bijlagen.
- Controleer of u contactpersonen hebt verwijderd die al in de contactpersonenlijst van uw organisatie staan.
- Controleer of u mediabestanden van uw smartphone hebt verwijderd.
- Als u onlangs de BlackBerry® Device Software hebt bijgewerkt via het draadloze netwerk, controleer dan of u de vorige versie van de BlackBerry Device Software hebt verwijderd.
- Controleer of u de browsercache hebt gewist.

Verwante informatie

[De beschikbare hoeveelheid geheugen op uw smartphone weergeven, 280](#)

[Tips: opslagruimte vrijmaken en besparen, 29](#)

Zoeken

Hoe kan ik: Zoeken

Een item zoeken

U kunt zoeken naar Help-onderwerpen, contactpersonen, documenten, bestanden, memo's, afbeeldingen, video's en meer op uw BlackBerry®-smartphone. U kunt uw zoekopdracht verfijnen naar een bepaalde toepassing. U kunt uw zoekopdracht ook uitbreiden naar internet.

1. Klik in het beginscherm in de rechterbovenhoek op het pictogram **Zoeken**.
2. Typ uw zoektermen.

Als u de zoekopdracht wilt stoppen, drukt u op de toets .

Verwante informatie

[Wijzigen wat er gebeurt wanneer u typt in het beginscherm, 18](#)


Een item zoeken met een gesproken zoekopdracht

Gesproken zoekopdrachten zijn mogelijk niet in alle talen beschikbaar. Als u deze taak wilt uitvoeren, moet uw BlackBerry®-smartphone met het draadloze netwerk zijn verbonden.


1. Klik in het beginscherm in de rechterbovenhoek op het pictogram **Zoeken**.
2. Klik op het pictogram **Microfoon**.
3. Zeg uw zoektermen.

Als u de zoekopdracht wilt stoppen, drukt u op de toets .

De soorten items selecteren die worden opgenomen in zoekopdrachten

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Zoeken**.
3. Geef de soorten items op die u wilt opnemen in zoekopdrachten.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De taal voor gesproken zoekopdrachten wijzigen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Typen en invoer > Taal**.
3. Wijzig het veld **Spraakgestuurde taal**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Berichten zoeken

U kunt zoeken naar berichten op uw BlackBerry®-smartphone. Mogelijk kunt u ook naar berichten zoeken in de e-mailtoepassing op uw computer of in een andere gekoppelde e-mailaccount, als uw e-mailaccount gebruikmaakt van de BlackBerry® Internet Service of een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt.

Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.

- Om berichten te zoeken op basis van het onderwerp, markeert u een bericht. Druk op de toets  > **Zoeken op** > **Onderwerp**.
- Om berichten te zoeken op basis van de afzender, markeert u een bericht. Druk op de toets  > **Zoeken op** > **Afzender**.
- Om een geavanceerde zoekopdracht uit te voeren, drukt u de toets  > **Zoeken op** > **Geavanceerd**. Geef de zoekcriteria op. Als u zoekcriteria wilt opslaan, drukt u op de toets  > **Opslaan**. Klik op **Zoeken**.
- Als u berichten wilt zoeken met behulp van de criteria die u voor uw laatste zoekactie hebt gebruikt, drukt u op de toets  > **Zoeken op** > **Geavanceerd**. Druk op de toets  > **Laatste**.

Opmerking: Als u naar berichten zoekt, zoekt uw smartphone niet naar bijlagen.


Als u de zoekopdracht wilt stoppen, drukt u op de toets .

Zoekcriteria voor berichten

Veld	Beschrijving
Berichten zoeken	Geef op of u wilt zoeken naar berichten op uw BlackBerry®-smartphone of naar berichten in een e-mailtoepassing op uw computer.
Naam	Geef een of meer contactpersonen of e-mailadressen op waarnaar uw smartphone moet zoeken in berichten. U kunt ook een deel van een naam opgeven om de zoekopdracht uit te breiden.
Wordt weergegeven in	Wijzig het type adresveld waarin uw smartphone moet zoeken naar de naam of het e-mailadres.
Onderwerp	Geef één of meer woorden op waarnaar uw smartphone moet zoeken in het onderwerp van berichten.
Bericht	Geef één of meer woorden op waarnaar uw smartphone moet zoeken in de hoofdtekst van berichten.
Gecodeerde berichten opnemen	Geef op of uw smartphone naar gecodeerde berichten, berichten in platte tekst of berichten met een digitale handtekening moet zoeken.






Veld	Beschrijving
Service	Als uw smartphone aan meerdere e-mailadressen is gekoppeld, wijzigt u het e-mailaccount waarin uw smartphone moet zoeken naar berichten. Niet alle e-mailaccounts ondersteunen deze functie.
Map	Wijzig de map waarin uw smartphone moet zoeken naar berichten.
Weergeven	Wijzig de status van berichten waarnaar uw smartphone moet zoeken.
Type	Wijzig het type berichten waarnaar uw smartphone moet zoeken.

Doe meer met de berichten uit uw zoekresultaten

1. Markeer een bericht in de zoekresultaten.
2. Druk op de toets .
 - Als u meer beschikbare zoekresultaten wilt zien, klikt u op **Meer resultaten ophalen**.
 - Als u het gemarkeerde bericht wilt toevoegen aan uw postvak, klikt u op **Toevoegen**.
 - Als u alle berichten uit de zoekresultaten wilt toevoegen aan uw postvak, klikt u op **Alles toevoegen**.
 - Als u de zoekresultaten wilt verwijderen, klikt u op **Zoekopdracht verwijderen**.
 - Als u een nieuwe zoekbewerking wilt starten, klikt u op **Zoeken op**.



Let op! Als u een bericht uit de zoekresultaten verwijdert, wordt het bericht ook uit uw postvak of de e-mailtoepassing op uw computer verwijderd.


Een opgeslagen zoekopdracht weergeven, wijzigen of verwijderen.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Zoeken op** > **Geavanceerd**.
3. Druk op de toets .
 - Klik op **Terughalen** als u een lijst met opgeslagen zoekopdrachten wilt weergeven.
 - Klik op **Terughalen** als u een opgeslagen zoekopdracht wilt wijzigen. Markeer een zoekopdracht. Druk op de toets  > **Zoekopdracht bewerken**. Wijzig de zoekcriteria. Druk op de toets  > **Opslaan**.
 - Klik op **Terughalen** als u een opgeslagen zoekopdracht wilt verwijderen. Markeer een zoekopdracht. Druk op de toets  > **Zoekopdracht verwijderen**.

Zoeken naar tekst in een bericht, in een bestand of op een webpagina


Als u tekst wilt zoeken in een presentatie, moet u de presentatie in tekstweergave of in tekst- en diaweergave bekijken.

1. Druk in een bericht, in een bestand, in een bijlage of op een webpagina op de toets  > **Zoeken** of **Zoeken op pagina**.
2. Typ de tekst.
3. Druk op de toets  op het toetsenbord.

Als u nog een keer naar dezelfde tekst wilt zoeken, drukt u op de toets  > **Volgende zoeken** of **Volgende op pagina zoeken**.

Zoeken naar een contactpersoon

U kunt naar contactpersonen zoeken in uw contactpersonenlijst of, als uw e-mailaccount een BlackBerry® Enterprise Server Server gebruikt, kunt u ook naar contactpersonen zoeken in de contactpersonenlijst van uw organisatie.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Contactpersonen**.
 - Om naar een contactpersoon in uw contactpersonenlijst te zoeken, typt u de gehele of een deel van de naam van een contactpersoon.
 - Om naar een contactpersoon in de contactpersonenlijst van uw organisatie te zoeken, klikt u op **Extern opzoeken**. Typ de gehele of een deel van de naam van een contactpersoon. Klik op **OK**.
2. Markeer een contactpersoon.
3. Druk op de toets  .
 - Als u de gegevens van een contactpersoon wilt weergeven, klikt u op **Bekijken**.
 - Om een contactpersoon van de contactpersonenlijst van uw organisatie toe te voegen aan uw contactpersonenlijst, klikt u op **Toevoegen aan contactpersonen**.
 - Om alle contactpersonen van de contactpersonenlijst van uw organisatie aan uw contactpersonenlijst toe te voegen, klikt u op **Alles toevoegen**.
 - Om de volgende 20 treffers in de contactpersonenlijst van uw organisatie te bekijken, klikt u op **Meer resultaten ophalen**.
 - Om zoekresultaten te beperken wanneer de naam van een contactpersoon meerdere treffers heeft, markeert u de naam van een contactpersoon. Klik op **Oplossen**.
 - Om de zoekresultaten te verwijderen nadat u de contactpersonenlijst van uw organisatie hebt doorzocht, klikt u op **Gevonden item verwijderen**.
 - Om een nieuwe zoekopdracht te beginnen wanneer u de contactpersonenlijst van uw organisatie doorzoekt, klikt u op **Opzoeken**.

Problemen oplossen: Zoekopdrachten

Ik krijg geen resultaten voor gesproken zoekopdrachten

Probeer het volgende:

- Controleer of uw BlackBerry®-smartphone een sterke verbinding met het draadloze netwerk heeft.
- Controleer of de juiste taal is ingesteld voor gesproken zoekopdrachten.

Verwante informatie




[De status van netwerkverbindingen en -services controleren, 247](#)

SIM-kaart

Afhankelijk van (de serviceprovider van) uw draadloze netwerk, gebruikt uw BlackBerry®-smartphone mogelijk geen SIM-kaart.

Hoe kan ik: SIM-kaart

Een contactpersoon aan uw SIM-kaart toevoegen

1. Klik in de contactpersonenlijst op de toets  > **SIM-telefoonboek**.
2. Druk op de toets  > **Nieuw**.
3. Typ de gegevens van de contactpersoon.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Contactpersonen van uw SIM-kaart naar uw contactpersonenlijst kopiëren

Afhankelijk van uw serviceprovider en draadloze netwerk wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.



1. Klik in de contactpersonenlijst op de toets  > **SIM-telefoonboek**.
2. Druk op de toets  > **Alles naar contactpers. kopiëren**.

Opmerking: Als u een contactpersoon van de SIM-kaart wilt kopiëren waarvan het telefoonnummer overeenkomt met dat van een contactpersoon die al in de contactpersonenlijst staat, wordt de contactpersoon op de SIM-kaart niet door uw BlackBerry®-smartphone gekopieerd.

Verwante informatie

[Een contactpersoon toevoegen, 191](#)

Een contactpersoon van uw contactpersonenlijst naar uw SIM-kaart kopiëren

1. Klik in de contactpersonenlijst op een contactpersoon.
2. Markeer een telefoonnummer.
3. Druk op de toets  > **Kopiëren naar SIM-telefoonboek**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Contactpersonen op de SIM-kaart opslaan op de back-upserver van de serviceprovider voor het draadloos netwerk



Afhankelijk van uw serviceprovider en uw abonnement, kunt u uw contactpersonen mogelijk opslaan op de back-upserver van de serviceprovider voor het draadloos netwerk. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Contactpersonen vervangen of samenvoegen op de back-upserver van de serviceprovider voor het draadloos netwerk

Om deze taak uit te voeren, moet u zich aanmelden voor de back-upservice voor contactpersonen van uw serviceprovider voor het draadloos netwerk en moet u een back-up hebben gemaakt van het telefoonboek van uw SIM-kaart op de back-upserver van de serviceprovider. Wanneer u een nieuwe SIM-kaart in uw BlackBerry®-smartphone plaatst, kunt u kiezen of u het telefoonboek van die SIM-kaart wilt vervangen door of wilt samenvoegen met de contactpersonen die u als back-up hebt opgeslagen op de back-upserver van uw serviceprovider voor het draadloos netwerk.

1. Plaats een nieuwe SIM-kaart in uw smartphone in of wissel van SIM-kaart.
2. Klik in het beginscherm op het pictogram **Contactpersonen**.
3. Wanneer u wordt gevraagd of u zich wilt aanmelden voor de back-upservice voor contactpersonen, selecteert u **Ja**.
 - Als u het telefoonboek van uw SIM-kaart wilt vervangen door de opgeslagen contactpersonen op de back-upserver van de serviceprovider voor het draadloos netwerk, klikt u op **Verwijderen**.
 - Als u het telefoonboek van uw SIM-kaart wilt samenvoegen met de opgeslagen contactpersonen op de back-upserver van de serviceprovider voor het draadloos netwerk, klikt u op **Niet verwijderen**.
4. Klik op **Volgende**.



Een contactpersoon op de SIM-kaart wijzigen of verwijderen

1. Klik in de contactpersonenlijst op de toets  > **SIM-telefoonboek**.
2. Markeer een contactpersoon.
 - Om een contactpersoon op de SIM-kaart te wijzigen, drukt u op de toets  > **Bewerken**. Wijzig de informatie over de contactpersoon. Druk op de toets  > **Opslaan**.
 - Om een contactpersoon op de SIM-kaart te verwijderen, drukt u op de toets  > **Verwijderen**.

Tekstberichten op uw SIM-kaart opslaan

Afhankelijk van uw serviceprovider en draadloze netwerk wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.



Als uw BlackBerry®-smartphone een SIM-kaart gebruikt en u uw tekstberichten opslaat op uw SIM-kaart, worden uw tekstberichten nog steeds weergegeven in de berichttoepassing.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Schakel het selectievakje **Berichten op SIM-kaart laten staan** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Als u geen tekstberichten meer op uw SIM-kaart wilt opslaan, schakelt u het selectievakje **Berichten op SIM-kaart laten staan** uit. Als u dit selectievakje uitschakelt, worden uw tekstberichten verwijderd van uw SIM-kaart.

De weergavenaam voor het telefoonnummer wijzigen

Als uw SIM-kaart meer dan een telefoonnummer ondersteunt, kunt u de weergavenaam van uw telefoonnummers aanpassen.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Geavanceerde systeeminstellingen > SIM-kaart**.
3. Markeer een telefoonnummer.
4. Druk op de toets  > **SIM-telefoonnummer bewerken**.
5. Typ een weergavenaam voor het telefoonnummer.
6. Druk op de toets  op het toetsenbord.



Informatie over de beveiliging van de SIM-kaart

U kunt uw SIM-kaart met een pincode beveiligen, zodat uw BlackBerry®-smartphone nog beter beveiligd is. Als u uw SIM-kaart met een pincode vergrendelt, kunnen andere mensen hun SIM-kaart niet in uw smartphone gebruiken. Voordat u uw SIM-kaart in een ander toestel kunt gebruiken, moet u de pincode intoetsen.


Uw SIM-kaart met een pincode beveiligen

Om de pincode van uw SIM-kaart op te vragen, neemt u contact op met de serviceprovider.

Opmerking: Als u de pincode van uw SIM-kaart drie keer incorrect invoert, werkt uw SIM-kaart niet.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Geavanceerde systeeminstellingen > SIM-kaart**.
3. Druk op de toets  > **Beveiliging inschakelen**.
4. Typ de pincode van uw SIM-kaart.
5. Druk op de toets  op het toetsenbord.

De pincode van de SIM-kaart wijzigen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Geavanceerde systeeminstellingen > SIM-kaart**.
3. Druk op de toets  > **PIN2-code wijzigen**.

Beveiliging

Hoe kan ik: Beveiliging

Basis van de beveiliging

Informatie over het smartphonewachtwoord

Als u een wachtwoord voor uw BlackBerry®-smartphone instelt, wordt u gevraagd uw wachtwoord in te voeren om uw smartphone te ontgrendelen.

Als u het wachtwoord van uw BlackBerry®-toestel vergeet, kan dit niet worden achterhaald. Als u het aantal toegestane wachtwoordpogingen overschrijdt, verwijdert uw smartphone om veiligheidsredenen alle smartphonegegevens. U wordt ook gevraagd een nieuw wachtwoord in te stellen. Als uw smartphone gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, worden, afhankelijk van het IT beleid dat door uw beheerder is ingesteld, de gegevens op uw mediakaart mogelijk ook verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Verwante informatie

[Een smartphonewachtwoord instellen, 293](#)


[Ik ben mijn smartphonewachtwoord vergeten, 39](#)

[Mijn smartphone vraagt me of ik een noodoproep wil maken wanneer ik een wachtwoord typ, 326](#)

Een smartphonewachtwoord instellen

Als u het wachtwoord van uw BlackBerry®-smartphone bent vergeten, kan dit niet worden achterhaald. Als u uw huidige wachtwoord niet meer weet, kunt u uw wachtwoord opnieuw instellen door alle smartphonegegevens te verwijderen.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Wachtwoord**.
3. Klik op **Wachtwoord instellen**.
4. Typ een wachtwoord.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Schakel het selectievakje **Inschakelen** uit als u het wachtwoord voor uw BlackBerry®-smartphone wilt uitschakelen.

Verwante informatie

[Uw smartphone vergrendelen of ontgrendelen, 23](#)

[Informatie over back-ups maken van gegevens op de smartphone en deze weer terugzetten, 181](#)

[Informatie over het smartphonewachtwoord, 293](#)

[Ik ben mijn smartphonewachtwoord vergeten, 39](#)

[Smartphonegegevens, toepassingen van derden of mediakaartbestanden verwijderen, 295](#)

Het smartphonewachtwoord wijzigen





1. Klik in het beginscherf of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Wachtwoord > Wachtwoord wijzigen**.

Uw smartphone vergrendelen of ontgrendelen

U kunt het toetsenbord en scherm vergrendelen om te voorkomen dat er per ongeluk op wordt gedrukt of er oproepen worden geplaatst en, als u een BlackBerry®-smartphonewachtwoord hebt ingesteld, kunt u uw smartphone ook met een wachtwoord vergrendelen.

Afhankelijk van hoe u of uw beheerder de wachtwoordopties hebben ingesteld, kan uw smartphone als u het een bepaalde tijd niet gebruikt, automatisch met een wachtwoord worden vergrendeld.


Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als u het toetsenbord en het scherm wilt vergrendelen, drukt u op de toets  boven op uw smartphone.
- Als u het toetsenbord en het scherm wilt ontgrendelen, drukt u nogmaals op de toets .
- Als u uw smartphone met een wachtwoord wilt vergrendelen, klikt u in het beginscherf of in een map op het pictogram  .
- Voer uw wachtwoord in om uw smartphone te ontgrendelen. Druk op de toets  op het toetsenbord.

Verwante informatie

[Een smartphonewachtwoord instellen, 293](#)

De smartphone vergrendelen wanneer u deze in de houder plaatst

1. Klik in het beginscherf of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Wachtwoord**.
3. Schakel het selectievakje **Handheld vergrendelen wanneer in houder in**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.


Wijzigen na hoeveel tijd uw smartphone vergrendeld

Het hangt van de opties af die de beheerder voor u heeft ingesteld, of u deze handeling kunt uitvoeren. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Als u een BlackBerry®-smartphonewachtwoord instelt, kunt u kiezen of uw smartphone na een bepaalde tijd automatisch vergrendelt.

1. Klik in het beginscherf of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Wachtwoord**.
3. Wijzig het veld **Vergrendelen na**.

Een limiet instellen voor pogingen om het smartphonewachtwoord op te geven

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Wachtwoord**.
3. Wijzig het veld **Aantal wachtwoordpogingen**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Smartphonegegevens, toepassingen van derden of mediakaartbestanden verwijderen

Voordat u de gegevens of mediakaartbestanden van uw BlackBerry®-smartphone verwijdert, is het verstandig een back-up van de gegevens en bestanden te maken, zodat u over een kopie op uw computer beschikt.

Let op! Als u codering hebt ingeschakeld, kan het verwijderen van alle smartphonegegevens maximaal een uur duren. Als u deze actie hebt gestart, kunt u deze niet stoppen. Als u uw smartphone opnieuw instelt, wordt het proces opnieuw gestart nadat de smartphone opnieuw is opgestart.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Toestel leegmaken**.
 - Schakel het selectievakje **E-mails, contactpersonen enz.** in als u gegevens wilt verwijderen uit de berichttoepassing, de toepassing voor contactpersonen en andere toepassingen.
 - Schakel het selectievakje **Door gebruiker geïnstalleerde toepassingen** in als u alle toepassingen van derden die u hebt geïnstalleerd, wilt verwijderen.
 - Schakel het selectievakje **Mediakaart** in als u alle bestanden van uw mediakaart wilt verwijderen.
3. Typ **blackberry**.
4. Klik op **Gegevens wissen**.

Als u uw smartphone wilt doorverkopen en u een e-mailaccount hebt die gebruikmaakt van de BlackBerry® Internet Service, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider om de koppeling tussen uw account en uw smartphone te verwijderen als u wilt voorkomen dat berichten van dit account naar uw smartphone worden verzonden.

Wachtwoord-\nbeheer

Informatie over Wachtwoordbeheer




Gebruik Wachtwoordbeheer om al uw wachtwoorden op één plaats op te slaan. Wachtwoordbeheer beveiligt uw wachtwoorden met een eigen wachtwoord. Wanneer u dit wachtwoord invoert, decodeert Wachtwoordbeheer uw wachtwoorden.

U kunt Wachtwoordbeheer ook gebruiken om willekeurige wachtwoorden te genereren die uit cijfers, letters en symbolen bestaan.


Een wachtwoord in Wachtwoordbeheer toevoegen, wijzigen of verwijderen

Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Wachtwoordbeheer**.



- Als u een wachtwoord wilt toevoegen, drukt u op de toets  > **Nieuw**. Voer de wachtwoordgegevens in. Druk op de toets  > **Opslaan**.

- Als u een wachtwoord wilt wijzigen, markeert u een wachtwoord. Druk op de toets  > **Openen**. Wijzig de wachtwoordgegevens. Druk op de toets  > **Opslaan**.
- Als u een wachtwoord wilt verwijderen, markeert u een wachtwoord. Druk op de toets  > **Verwijderen**.


Het wachtwoord van Wachtwoordbeheer wijzigen

1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Wachtwoordbeheer**.
2. Druk op de toets  > **Wachtwoord wijzigen**.

Een limiet voor wachtwoordpogingen in Wachtwoordbeheer instellen

1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Wachtwoordbeheer**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Wijzig het veld **Wachtwoordpogingen**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.



Een wachtwoord kopiëren

1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Wachtwoordbeheer**.
2. Markeer een wachtwoord.
3. Druk op de toets  > **Gebruikersnaam kopiëren** of **Wachtwoord kopiëren**.



Als u het klembord wilt wissen, drukt u op de toets  > **Klembord wissen**.

Opmerking: Wachtwoorden zijn niet gecodeerd wanneer ze op het klembord staan.

Kopiëren van het wachtwoorden voorkomen

1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Wachtwoordbeheer**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Maak in de sectie **Wachtwoordinvoeren** het selectievakje **Kopiëren naar Klembord toestaan** leeg.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Wachtwoorden in Wachtwoordbeheer verbergen of weergeven



1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Wachtwoordbeheer**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
 - Om wachtwoorden in Wachtwoordbeheer te verbergen, schakelt u het selectievakje **Wachtwoord weergeven** uit.
 - Schakel het selectievakje **Wachtwoord weergeven** weer in als u wachtwoorden in Wachtwoordbeheer wilt weergeven.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Een willekeurig wachtwoord genereren

1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Wachtwoordbeheer**.
2. Druk op de toets  > **Nieuw**.

3. Druk op de toets  > **Willekeurig wachtwoord**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Criteria voor willekeurig gegenereerde wachtwoorden instellen

1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Wachtwoordbeheer**.
2. Druk op de toets  > **Opties**.
3. Stel de velden voor Willekeurig wachtwoord in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Codering

Informatie over het coderen van gegevens op uw smartphone

Wanneer codering voor gegevens op uw BlackBerry®-smartphone is ingeschakeld, gebruikt uw smartphone een persoonlijke sleutel om de gegevens zoals ze op uw smartphone zijn opgeslagen, te coderen. Dit is inclusief gegevens die uw smartphone ontvangt wanneer het is vergrendeld. Uw smartphone decodeert gegevens wanneer u ze opent.

U kunt de codering zo instellen dat ze in- of exclusief contactpersonen is. Als u codering voor contactpersonen inschakelt en u ontvangt een oproep wanneer uw smartphone is vergrendeld, wordt de naam van de beller niet op het scherm weergegeven.

Als u een smartcardcertificaat gebruikt voor verificatie, kunt u, afhankelijk van de smartcard, mogelijk ook een van uw smartcardcertificaten gebruiken voor codering op basis van twee factoren. Voor toegang tot de gecodeerde inhoud moet u uw smartphonewachtwoord opgeven en uw smartphone aansluiten op uw smartcardlezer.

Wanneer u uw smartphone vergrendelt, wordt boven aan het scherm een open slotje weergegeven om aan te geven dat uw smartphone bezig is uw gegevens te beveiligen. Daarbij wordt ook een kopie van de persoonlijke sleutel van het tijdelijke smartphonegeheugen verwijderd. Er wordt een slotje weergegeven boven aan het scherm wanneer uw smartphone de sleutel heeft verwijderd.

Informatie over het coderen van bestanden


Bestandscodering is bedoeld om bestanden te beschermen die u hebt opgeslagen op uw BlackBerry®-smartphone of op een mediakaart die u in uw smartphone kunt plaatsen. U kunt de bestanden op uw smartphone of mediakaart coderen met behulp van een coderingssleutel die uw smartphone genereert en/of het wachtwoord van uw smartphone.

Wanneer u de bestanden codeert met behulp van een coderingssleutel die uw smartphone genereert, hebt u alleen toegang tot de bestanden op uw mediakaart wanneer de mediakaart in uw smartphone is geplaatst. Wanneer u de bestanden codeert met behulp van uw smartphonewachtwoord, hebt u toegang tot de bestanden op uw mediakaart in iedere smartphone waarin u uw mediakaart plaatst, zolang u het wachtwoord van de smartphone weet.

Codering inschakelen

Om gegevens op uw BlackBerry®-smartphone te kunnen coderen, moet u een wachtwoord voor uw smartphone hebben ingesteld.


Afhankelijk van de hoeveelheid opslagruimte die beschikbaar is voor het opslaan van bestanden op uw smartphone, is het mogelijk dat u bestanden op uw smartphone niet kunt coderen.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Codering**.
3. Om gegevens op uw smartphone te coderen, selecteert u in de sectie **Toestelgeheugen** het selectievakje **Coderen**.
4. Als u bestanden wilt coderen die zijn opgeslagen op een mediakaart en op uw smartphone, schakelt u in de sectie **Mediakaart** het selectievakje **Coderen** in en gaat u als volgt te werk:
 - Als u bestanden wilt coderen met een coderingsleutel die uw smartphone genereert, wijzigt u het veld **Modus** in **Toestelsleutel**.
 - Als u bestanden wilt coderen met uw smartphonewachtwoord, wijzigt u het veld **Modus** in **Toestelwachtwoord**.
 - Als u bestanden wilt coderen met behulp van een coderingsleutel en uw smartphonewachtwoord, wijzigt u het veld **Modus** in **Toestelwachtwoord en -sleutel**.
5. Schakel het selectievakje **Mediabestanden opnemen** in als u ook mediabestanden zoals afbeeldingen, muziek en video's wilt coderen.
6. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Als u het coderen van gegevens op uw smartphone wilt beëindigen, schakelt u in de sectie **Toestelgeheugen** het selectievakje **Coderen** uit. Als u het coderen van bestanden wilt beëindigen, schakelt u in de sectie **Mediakaart** het selectievakje **Coderen** uit.

De coderingssterkte instellen


Als codering van gegevens die op uw BlackBerry®-smartphone worden opgeslagen, is ingeschakeld, kunt u de coderingssterkte instellen die uw smartphone gebruikt om gegevens te beschermen die u ontvangt wanneer uw smartphone is vergrendeld.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Codering**.
3. Wijzig het veld **Sterkte**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Een certificaat gebruiken om de codeersleutels op uw smartphone te coderen

Voor deze taak moet uw zakelijke e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Als u codering voor gegevens in het geheugen van het BlackBerry-smartphone hebt ingeschakeld en uw Smart Card Reader deze functie ondersteunt, kunt u mogelijk een certificaat gebruiken van de smartcard om de codeersleutels op uw smartphone te coderen.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Codering**.
3. Schakel het selectievakje **Bescherming op basis van twee factoren** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.


Informatie over codeersleutels

Als uw BlackBerry®-smartphone is gekoppeld aan een e-mailaccount die gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server of BlackBerry® Desktop Redirector, moet uw smartphone een codeersleutel gebruiken om gegevens te beschermen wanneer deze tussen de BlackBerry Enterprise Server of BlackBerry Desktop Redirector en uw smartphone worden overgebracht.

U dient elke twee weken een nieuwe codeersleutel te genereren.

Een coderingsleutel genereren

Voor deze taak moet uw zakelijke e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Gegevens beveiligingsstatus**.
3. Markeer een service.
4. Druk op de toets .
5. Klik op **Codeersleutel opnieuw genereren**.

Geheugen opschonen

Informatie over het opschonen van het geheugen

Met Geheugen opschonen kunt u vertrouwelijke gegevens in het tijdelijke geheugen van uw BlackBerry®-smartphone verwijderen. Voorbeelden van vertrouwelijke gegevens omvatten gevoelige informatie in de cache voor de sleutelopslagbrowser, ongecodeerde gegevens uit e-mailberichten, wachtwoorden voor LDAP-verificatie en informatie van zoekopdrachten naar certificaten en sleutels.

Als Geheugen opschonen is ingeschakeld, verwijdert de toepassing voor het opschonen van het geheugen in de volgende situaties automatisch vertrouwelijke gegevens:

- Wanneer u uw smartphone in een houder plaatst
- Wanneer u uw smartphone gedurende een vastgestelde tijdperiode niet hebt gebruikt
- Wanneer u uw smartphone synchroniseert met uw computer
- Wanneer u de tijd of de tijdzone van de smartphone wijzigt
- Wanneer u uw smartphone vergrendelt

Geheugenopschoning inschakelen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Geheugen opschonen**.
3. Schakel het selectievakje **Inschakelen** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.


Wijzigingen aanbrengen wanneer uw smartphone vertrouwelijke gegevens verwijdert uit het tijdelijke smartphonegeheugen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Geheugen opschonen**.
 - Schakel het selectievakje **Opschonen na plaatsing in houder** uit als u wilt voorkomen dat uw BlackBerry®-smartphone vertrouwelijke gegevens verwijdert wanneer u uw smartphone in een houder plaatst.
 - Als u wilt voorkomen dat uw smartphone vertrouwelijke gegevens verwijdert wanneer uw smartphone gedurende een bepaalde tijdsperiode inactief is gebleven, schakelt u het selectievakje **Opschonen indien inactief** uit.
 - Wijzig het veld **Time-out bij inactief** om in te stellen hoelang uw smartphone dient te wachten met het verwijderen van vertrouwelijke gegevens nadat u uw smartphone voor het laatst hebt gebruikt.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Vertrouwelijke toepassingsgegevens uit het tijdelijke smartphonegeheugen verwijderen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Geheugen opschonen**.
3. Als u vertrouwelijke gegevens voor alle toepassingen wilt verwijderen, klikt u in de sectie **Geheugen dat wordt opgeschoond** op **Opschonen**.

Het pictogram voor de toepassing voor het opschonen van het geheugen weergeven in het beginscherm

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Geheugen opschonen**.
3. Schakel het selectievakje **Snelkoppeling voor opschonen van geheugen in beginscherm plaatsen** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Certificaten



Informatie over certificaten

Een certificaat is een digitaal document dat de identiteit van een persoon aan een openbare sleutel van die persoon koppelt. Als u een e-mailaccount hebt die gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt, kunt u via het draadloze netwerk certificaten downloaden met een profiel van een certificeringsinstantie van uw beheerder. De certificeringsinstantie ondertekent het certificaat om te controleren of het kan worden vertrouwd.

Afhankelijk van uw organisatie moet u zich mogelijk aanmelden voor een certificaat of wordt u automatisch aangemeld.

Basis voor certificaten

Een certificaat downloaden van een server waarop LDAP of DSML is ingeschakeld

1. Klik in het beginscherf of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Certificaten**.
3. Druk op de toets  > **Certificaten ophalen**.
4. Geef de zoekcriteria op.
5. Druk op de toets  > **Zoeken**.
6. Klik op een certificaat.
7. Klik op **Certificaat toevoegen aan sleutelopslag**.

Verwante informatie

[Ik kan geen certificaat downloaden, 326](#)

Informatie over het aanmelden van een certificaat

Als u een e-mailaccount hebt dat gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt, kunt u via het draadloze netwerk certificaten downloaden met een profiel van een certificeringsinstantie van uw beheerder. Afhankelijk van uw organisatie moet u zich mogelijk aanmelden voor een certificaat of wordt u automatisch aangemeld.


Wanneer u zich aanmeldt bij het profiel van een certificeringsinstantie, wordt het laatste certificaat naar uw BlackBerry-smartphone gedownload en toegevoegd aan uw lijst met certificaten. In het profiel van certificeringsinstanties staat de status van het certificaat. Als het certificaat binnenkort verloopt, kunt u zich opnieuw aanmelden bij het profiel van de certificeringsinstantie om een bijgewerkt certificaat te ontvangen.

Een certificaat van een certificeringsinstantie downloaden

Voor deze taak moet uw zakelijke e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Als uw beheerder u een profiel van een certificeringsinstantie heeft gegeven, kunt u zich aanmelden bij het profiel om een certificaat naar uw BlackBerry-smartphone te downloaden. Als het certificaat binnenkort verloopt, kunt u zich opnieuw aanmelden om een bijgewerkt certificaat te ontvangen.

1. Klik in het beginscherf of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Aanmelden van certificaat > Aanmelden of Opnieuw aanmelden**.
3. Typ indien nodig de aanmeldgegevens die u gebruikt om verbinding te maken met het netwerk van uw organisatie.


Als u het scherm voor het profiel van de certificeringsinstantie wilt verbergen terwijl de aanvraag wordt verwerkt, drukt u op de toets  > **Verbergen**. Klik op het pictogram **Profiel van certificeringsinstantie** in het beginscherf als u naar dit scherm wilt terugkeren.

Verwante informatie

[Ik kan geen certificaat downloaden, 326](#)


Een op uw smartphone opgeslagen certificaat of PGP-sleutel importeren

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Media** of het pictogram **Bestanden**.
2. Zoek en markeer een certificaat of PGP®-sleutel.
3. Druk op de toets  > **Certificaat importeren** of **PGP-sleutel importeren**.

Als u het certificaat of de PGP-sleutel wilt weergeven, drukt u op de toets  > **Certificaat weergeven** of **PGP-sleutel weergeven**.

Een certificaat of PGP-sleutel van een mediakaart importeren

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging** > **Geavanceerde beveiligingsinstellingen** > **Certificaten** of **PGP**.
3. Druk op de toets  > **Certificaten van mediakaart weergeven** of **PGP-sleutels van mediakaart weergeven**.

Als u het certificaat of de PGP®-sleutel wilt weergeven, drukt u op de toets  > **Certificaat weergeven** of **PGP-sleutel weergeven**.

Een hoofdcertificaat op uw smartphone installeren

U kunt mogelijk geen verbinding maken met bepaalde Wi-Fi®-netwerken totdat u een hoofdcertificaat installeert op uw BlackBerry®-smartphone. U kunt het hoofdcertificaat installeren op uw computer en vervolgens BlackBerry® Desktop Software gebruiken om het hoofdcertificaat tussen uw smartphone en uw computer te synchroniseren. Zie de Help van BlackBerry Desktop Software of neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.

Eigenschappen voor een certificaat bekijken


1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging** > **Geavanceerde beveiligingsinstellingen** > **Certificaten**.
3. Klik op een certificaat.

Eigenschappen van certificaat

Eigenschap	Beschrijving
Intrekkingsstatus:	In dit veld wordt de intrekkingsstatus van het certificaat op een specifieke datum en tijdstip weergegeven.
Vertrouwensstatus	In dit veld wordt de vertrouwensstatus van de certificaatketen weergegeven. U kunt een certificaat expliciet vertrouwen (het certificaat zelf is vertrouwd), impliciet vertrouwen (het hoofdcertificaat in de certificaatketen is vertrouwd op uw BlackBerry®-smartphone) of niet vertrouwen (het certificaat

Eigenschap	Beschrijving
	is niet expliciet vertrouwd en het hoofdcertificaat in de certificaatketen is niet vertrouwd of bestaat niet op uw smartphone).
Vervaldatum	Dit veld geeft de vervaldatum van het certificaat weer, zoals opgegeven door de uitgever van certificaat.
Certificaatype	In dit veld wordt het certificaatype weergegeven. Uw smartphone ondersteunt X.509- en WTLS-certificaatype.
Type openbare sleutel	In dit veld wordt de standaard weergegeven waaraan de openbare sleutel voldoet. Uw smartphone ondersteunt RSA [®] -, DSA-, Diffie-Hellman- en ECC-sleutels.
Onderwerp	In dit veld wordt informatie over het certificaatonderwerp weergegeven.
Uitgever	In dit veld wordt informatie over de uitgever van het certificaat weergegeven.
Serienummer	In dit veld wordt het serienummer van het certificaat in hexadecimaal formaat weergegeven.
Sleutelgebruik	In dit veld wordt het toegestane gebruik van de openbare sleutel weergegeven.
Alt. naam onderwerp	In dit veld wordt een alternatief e-mailadres voor het onderwerp van het certificaat weergegeven, mits er een alternatief e-mailadres beschikbaar is.
Ondertekeningsalgoritme	In dit veld wordt het algoritme weergegeven waarmee de uitgever van het certificaat de digitale handtekening genereert.
SHA1-vingerafdruk	In dit veld wordt de digitale SHA1-vingerafdruk van het certificaat weergegeven.
MD5-vingerafdruk	In dit veld wordt de digitale MD5-vingerafdruk van het certificaat weergegeven.

Eén type certificaat in de certificatenlijst bekijken


1. Klik in het begenscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Certificaten**.
3. Druk op de toets .
4. Klik op een van de volgende menu-items:

- **Persoonlijke certificaten weergeven**
- **Certificaten van anderen weergeven**
- **CA-certificaten weergeven**
- **Hoofdcertificaten weergeven**


Als u alle certificaten op uw BlackBerry®-smartphone wilt weergeven, drukt u op de toets  > **Alle certificaten weergeven**.

Een certificaat verzenden


Wanneer u een certificaat verzendt, stuurt uw BlackBerry®-smartphone de openbare sleutel door, maar niet de bijbehorende persoonlijke sleutel.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging** > **Geavanceerde beveiligingsinstellingen** > **Certificaten**.
3. Markeer een certificaat.
4. Druk op de toets  > **Verzenden via e-mail** of **Verzenden via PIN**.

Een certificaat verwijderen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging** > **Geavanceerde beveiligingsinstellingen** > **Certificaten**.
3. Markeer een certificaat.
4. Druk op de toets  > **Verwijderen**.




De certificaatketen voor een certificaat weergeven


1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging** > **Geavanceerde beveiligingsinstellingen** > **Certificaten**.
3. Markeer een certificaat.
4. Druk op de toets  > **Keten weergeven**.

Certificaatstatus





Statusindicatoren voor certificaten en profielen van certificeringsinstanties

Statusindicatoren voor certificaten


Indicator	Beschrijving
	Het certificaat beschikt over een bijbehorende persoonlijke sleutel die op uw BlackBerry®-smartphone of een smartcard is opgeslagen.
	De certificaatketen is vertrouwd en geldig, en de intrekingsstatus van de certificaatketen is goed.
	De intrekingsstatus van het certificaat is onbekend of een openbare sleutel voor een certificaat in de certificaatketen is zwak.

Indicator	Beschrijving
	Het certificaat is ingetrokken of niet vertrouwd, of een certificaat in de certificaatketen is niet vertrouwd, ingetrokken, verlopen, niet geldig, of kan niet worden geverifieerd.

Statusindicatoren voor profielen van certificeringsinstanties

Indicator	Beschrijving
	Er is een geldig certificaat aan het profiel van de certificeringsinstantie gekoppeld.
	Een nieuw certificaat wordt opgehaald omdat het huidige certificaat binnenkort verloopt.
	De aanmeldingsaanvraag wacht op goedkeuring van de certificeringsinstantie.
	Aanmelding bij het profiel van de certificeringsinstantie is in behandeling omdat er een actie van de gebruiker nodig is om door te gaan of omdat de aanmelding voor later gepland staat.
	Aanmelding bij het profiel van de certificeringsinstantie is verplicht en wordt automatisch uitgevoerd.

De intrekingsstatus van een certificaat of een certificaatketen controleren

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Certificaten**.
3. Markeer een certificaat.
4. Druk op de toets  > **Status ophalen** of **Ketenstatus ophalen**.

De vertrouwensstatus van een certificaat wijzigen


Afhankelijk van de soorten certificaten die worden toegestaan door uw beheerder kunt u een aantal soorten certificaten mogelijk niet vertrouwen.


1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Certificaten**.
3. Markeer een certificaat.
4. Druk op de toets  > **Vertrouwen** of **Niet vertrouwen**.
5. Voer een van de volgende handelingen uit als u een certificaat vertrouwt:
 - Klik op **Geselecteerd certificaat** om het gemarkeerde certificaat te vertrouwen.
 - Klik op **Gehele keten** om het gemarkeerde certificaat en alle andere certificaten in de keten te vertrouwen.

Een certificaat intrekken

Als u een certificaat intrekt, wordt het certificaat alleen ingetrokken in de sleutelopslag op uw BlackBerry®-smartphone. De intrekingsstatus op de servers van de certificeringsinstantie of op de CRL-servers wordt niet door uw smartphone bijgewerkt.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.

2. Klik op **Beveiliging** > **Geavanceerde beveiligingsinstellingen** > **Certificaten**.
3. Markeer een certificaat.
4. Druk op de toets  > **Intrekken** > **Ja**.
5. Wijzig het veld **Reden**.
6. Klik op **OK**.


Markeer een certificaat om de blokkering van een certificaat te annuleren. Druk op de toets  > **Wachtstand annuleren**.

Redenen voor intrekking van een certificaat



Reden	Beschrijving
Onbekend	De reden voor intrekking komt niet overeen met de vooraf gedefinieerde redenen.
Inbreuk op sleutel	Een onbevoegd persoon is mogelijk achter de waarde van de persoonlijke sleutel gekomen.
Inbreuk op CA	Iemand heeft mogelijk de persoonlijke sleutel van de uitgever van het certificaat openbaar gemaakt.
Relatie gewijzigd	De certificaathouder werkt niet meer voor de organisatie.
Vervangen	Een nieuw certificaat vervangt een bestaand certificaat.
Activiteit gestaakt	De certificaathouder heeft het certificaat niet meer nodig.
Certificaat geblokkeerd	U wilt het certificaat tijdelijk intrekken.



Opties voor certificaten

De weergavenaam van een certificaat wijzigen




1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging** > **Geavanceerde beveiligingsinstellingen** > **Certificaten**.
3. Markeer een certificaat.
4. Druk op de toets  > **Label wijzigen**.
5. Voer een weergavenaam in voor het certificaat.
6. Klik op **OK**.

E-mailadressen aan certificaten toevoegen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging** > **Geavanceerde beveiligingsinstellingen** > **Certificaten**.
3. Markeer een certificaat.
4. Druk op de toets  > **Adressen koppelen**.
5. Druk op de toets  > **Adres toevoegen**.

6. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op een contactpersoon.
 - Klik op **Eenmalig gebruiken**. Typ een e-mailadres. Druk op de toets  op het toetsenbord.
7. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De melding over de weergavenaam uitschakelen die wordt weergegeven wanneer u een certificaat aan de sleutelopslag toevoegt

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging** > **Geavanceerde beveiligingsinstellingen** > **Certificaten**.
3. Druk op de toets  > **Certificaten ophalen**.
4. Druk op de toets  > **Opties**.
5. Schakel het selectievakje **Vragen om label** uit.
6. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Als u een certificaat toevoegt, geeft uw BlackBerry®-smartphone het certificaat de naam van de certificaathouder.

De melding Status ophalen uitschakelen die wordt weergegeven wanneer u een certificaat aan de sleutelopslag toevoegt

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging** > **Geavanceerde beveiligingsinstellingen** > **Certificaten**.
3. Druk op de toets  > **Certificaten ophalen**.
4. Druk op de toets  > **Opties**.
 - Wijzig het veld **Status ophalen** in **Ja** als u de intrekingsstatus van een certificaat wilt downloaden wanneer u het certificaat toevoegt aan de sleutelopslag.
 - Wijzig het veld **Status ophalen** in **Nee** als u de intrekingsstatus van een certificaat niet wilt downloaden wanneer u het certificaat toevoegt aan de sleutelopslag.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Wijzigen hoe vaak het profiel van een certificeringsinstantie de certificaatstatus controleert

Afhankelijk van uw organisatie kunt u mogelijk wijzigen hoe vaak een profiel van een certificeringsinstantie de status van het certificaat controleert. Als het certificaat binnenkort verloopt, kunt u zich opnieuw aanmelden bij het profiel van de certificeringsinstantie om een bijgewerkt certificaat te ontvangen.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging** > **Geavanceerde beveiligingsinstellingen** > **Aanmelden van certificaat**.
3. Wijzig het veld **Interval voor intrekingscontrole van certificaat**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

PGP-sleutels

Informatie over PGP-sleutels



Als u een zakelijk e-mailaccount hebt dat gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt, kunt u via het draadloze netwerk PGP®-sleutels downloaden met een certificaatserver van uw beheerder. Afhankelijk van uw organisatie moet u zich mogelijk aanmelden voor een certificaat of wordt u automatisch aangemeld.

Met PGP-sleutels kunt u PGP-berichten verzenden en ontvangen met uw BlackBerry-smartphone als u al PGP-berichten verzendt en ontvangt met uw computer.

PGP Basisbeginselen van de -sleutel

Een PGP-sleutel downloaden van een server waarop LDAP is ingeschakeld


Als u de PGP® Universal Server gebruikt, kunt u PGP-sleutels mogelijk niet downloaden van een server waarop LDAP is ingeschakeld.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging** > **Geavanceerde beveiligingsinstellingen** > **PGP-sleutels**.
3. Druk op de toets  > **PGP-sleutels ophalen**.
4. Geef de zoekcriteria op.
5. Druk op de toets  > **Zoeken**.
6. Klik op een PGP-sleutel.
7. Klik op **PGP-sleutel toevoegen aan sleutelopslag**.

Verwante informatie

[Ik kan geen PGP-sleutel downloaden van een server waarop LDAP is ingeschakeld, 326](#)

Een persoonlijke PGP-sleutel downloaden van de PGP Universal Server


1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging** > **PGP**.
3. Druk op de toets  > **Sleutels downloaden**.


Een bijgewerkte PGP-sleutel downloaden van een server waarop LDAP is ingeschakeld

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging** > **PGP**.
3. Markeer een PGP®-sleutel.
4. Druk op de toets  > **Bijgewerkte PGP-sleutel ophalen**.

Een op uw smartphone opgeslagen certificaat of PGP-sleutel importeren


1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Media** of het pictogram **Bestanden**.

2. Zoek en markeer een certificaat of PGP®-sleutel.
3. Druk op de toets  > **Certificaat importeren** of **PGP-sleutel importeren**.

Als u het certificaat of de PGP-sleutel wilt weergeven, drukt u op de toets  > **Certificaat weergeven** of **PGP-sleutel weergeven**.

Een certificaat of PGP-sleutel van een mediakaart importeren

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging** > **Geavanceerde beveiligingsinstellingen** > **Certificaten** of **PGP**.
3. Druk op de toets  > **Certificaten van mediakaart weergeven** of **PGP-sleutels van mediakaart weergeven**.

Als u het certificaat of de PGP®-sleutel wilt weergeven, drukt u op de toets  > **Certificaat weergeven** of **PGP-sleutel weergeven**.

Eigenschappen voor een PGP-sleutel bekijken

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging** > **PGP**.
3. Klik op een PGP®-sleutel.
4. Klik op **Subsleutel bekijken**.


Eigenschappen PGP-sleutels

Eigenschap	Beschrijving
Intrekingsstatus:	In dit veld wordt de intrekingsstatus van de PGP®-sleutel op een specifieke datum en een specifiek tijdstip weergegeven.
Vertrouwensstatus	In dit veld wordt de vertrouwensstatus van de PGP-sleutel weergegeven. Een PGP-sleutel kan expliciet worden vertrouwd (de PGP-sleutel zelf is vertrouwd), impliciet worden vertrouwd (de PGP-sleutel is gekoppeld aan een persoonlijke sleutel op uw BlackBerry®-smartphone) of niet worden vertrouwd (de PGP-sleutel is niet expliciet vertrouwd en is niet gekoppeld aan een vertrouwde PGP-sleutel op uw smartphone, en er bestaat geen keten van digitale handtekeningen naar een vertrouwde sleutel).
Aanmaakdatum	In dit veld wordt de datum weergegeven waarop de PGP® Universal Server de PGP-sleutel heeft gegenereerd.
Vervaldatum	In dit veld wordt de datum weergegeven die door de PGP Universal Server is opgegeven als vervaldatum van de PGP-sleutel.
E-mailadres	In dit veld wordt het e-mailadres weergegeven dat is gekoppeld aan de PGP-sleutel. Mogelijk worden meerdere velden voor e-mailadressen weergegeven.


Eigenschap	Beschrijving
Type openbare sleutel	In dit veld wordt de standaard weergegeven waaraan de openbare sleutel voldoet. Uw smartphone ondersteunt RSA [®] -, DSA- en Diffie-Hellman-sleutels.
Sleutelgebruik	In dit veld wordt het toegestane gebruik van de PGP-sleutel weergegeven.
Vingerafdruk	In dit veld wordt de vingerafdruk van de PGP-sleutel in hexadecimaalindeling weergegeven.

Een PGP-sleutel verzenden

Wanneer u een PGP[®]-sleutel verzendt, stuurt uw BlackBerry[®]-smartphone de openbare sleutel door, maar niet de bijbehorende persoonlijke sleutel.


1. Klik in het beginscherf of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > PGP-sleutels**.
3. Markeer een PGP-sleutel.
4. Druk op de toets  > **Verzenden via e-mail** of **Verzenden via PIN**.

Een PGP-sleutel verwijderen

1. Klik in het beginscherf of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > PGP**.
3. Markeer een PGP[®]-sleutel.
4. Druk op de toets  > **Verwijderen**.

De PGP-gegevenscache wissen





De PGP[®]-gegevenscache bevat openbare PGP-sleutels in cache en het PGP[®] Universal Server-beleid dat uw BlackBerry[®]-smartphone van de PGP Universal Server downloadt.

1. Klik in het beginscherf of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > PGP**.
3. Druk op de toets  > **Toetsen in cache wissen**.


Zodra u weer een bericht met PGP-beveiliging verzendt, downloadt uw smartphone het bijgewerkte PGP Universal Server-beleid en de bijgewerkte openbare PGP-sleutels van de PGP Universal Server.

PGP Status van de -sleutel

Statusindicatoren van de PGP-sleutel

Indicator	Beschrijving
	De PGP®-sleutel heeft een bijbehorende persoonlijke sleutel die is opgeslagen op uw BlackBerry®-smartphone.
	De PGP-sleutel is vertrouwd en geldig, en de intrekingsstatus van de PGP-sleutel is goed.
	De intrekingsstatus van de PGP-sleutel is onbekend of de sleutel is zwak.
	De PGP-sleutel is niet vertrouwd, ingetrokken, verlopen, niet geldig of kan niet worden geverifieerd.

De intrekingsstatus van een PGP-sleutel controleren


1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > PGP**.
3. Markeer een PGP®-sleutel.
4. Druk op de toets  > **Status ophalen**.

De vertrouwensstatus van een PGP-sleutel wijzigen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > PGP**.
3. Markeer een PGP®-sleutel.
4. Druk op de toets  > **Vertrouwen** of **Niet vertrouwen**.

Een PGP-sleutel intrekken

Als u een PGP®-sleutel intrekt, wordt de PGP-sleutel alleen ingetrokken in de sleutelopslag op uw BlackBerry®-smartphone. De intrekingsstatus op de PGP® Universal Server wordt niet door uw smartphone bijgewerkt.


1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > PGP-sleutels**.
3. Markeer een PGP-sleutel.
4. Druk op de toets  > **Intrekken > Ja**.
5. Wijzig het veld **Reden**.
6. Klik op **OK**.

Redenen voor het intrekken van PGP-sleutels




Reden	Beschrijving
Onbekend	De reden voor intrekking komt niet overeen met de vooraf gedefinieerde redenen.
Vervangen	Een nieuwe PGP®-sleutel vervangt een bestaande PGP-sleutel.
Inbreuk op sleutel	Een onbevoegd persoon is mogelijk achter de waarde van de persoonlijke sleutel gekomen.
Sleutel verlopen	De PGP-sleutel wordt niet meer gebruikt.
Ongeldige gebruikers-id	De gebruikersinformatie voor de PGP-sleutel is ongeldig.

PGP Opties voor de -sleutel

De weergavenaam van een PGP-sleutel wijzigen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > PGP**.
3. Markeer een PGP®-sleutel.
4. Druk op de toets  > **Label wijzigen**.
5. Typ een weergavenaam voor de PGP-sleutel.
6. Klik op **OK**.




De melding over de weergavenaam uitschakelen die wordt weergegeven wanneer u een PGP-sleutel aan de sleutelopslag toevoegt

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > PGP-sleutels**.
3. Druk op de toets  > **PGP-sleutels ophalen**.
4. Druk op de toets  > **Opties**.
5. Wijzig het veld **Vragen om label in Nee**.
6. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Wanneer u een PGP®-sleutel toevoegt, gebruikt uw BlackBerry®-smartphone de naam die de PGP® Universal Server heeft ingesteld tijdens het genereren van de sleutel.



De melding Status ophalen uitschakelen die wordt weergegeven wanneer u een PGP-sleutel aan de sleutelopslag toevoegt

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > PGP**.



3. Druk op de toets  > **PGP-sleutels ophalen**.
4. Druk op de toets  > **Opties**.
 - Stel het veld **Status ophalen** in op **Ja** als u de intrekingsstatus van een PGP®-sleutel wilt downloaden wanneer u de sleutel toevoegt aan de sleutelopslag.
 - Stel het veld **Status ophalen** in op **Nee** als u de intrekingsstatus van een PGP-sleutel niet wilt downloaden wanneer u de sleutel toevoegt aan de sleutelopslag.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Certificaatservers

Een certificaatserver toevoegen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging** > **Geavanceerde beveiligingsinstellingen** > **Certificaatservers**.
3. Druk op de toets  > **Nieuwe server**.
4. Geef de informatie op voor de certificaatserver.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Informatie over de verbinding voor een certificaatserver wijzigen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging** > **Geavanceerde beveiligingsinstellingen** > **Certificaatservers**.
3. Markeer een certificaatserver.
4. Druk op de toets  > **Bewerken**.
5. Wijzig de informatie over de verbinding voor de certificaatserver.
6. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verbindingsopties voor OCSP- en CRL-servers


Optie	Beschrijving
Beschrijvende naam	Typ een weergavenaam voor de certificaatserver.
URL van server	Typ het webadres van de certificaatserver.

Verbindingsopties voor servers waarop LDAP of DSML is ingeschakeld


Optie	Beschrijving
Beschrijvende naam	Typ een weergavenaam voor de server.

Optie	Beschrijving
Servernaam	Typ het netwerkadres van de server.
Basisquery	Typ de informatie voor de basisquery voor de server met behulp van de X.509-certificaatsyntax (bijvoorbeeld o=test.rim.net).
Poort	Typ het poortnummer voor het netwerk van uw organisatie. Het standaardpoortnummer is 389.
Verificatietype	Geef op of u zich moet aanmelden op de server.
Verbindingstype	Geef op of uw BlackBerry®-smartphone een SSL-verbinding of een TLS-verbinding gebruikt om verbinding te maken met de server.

Verbindingsinformatie voor een certificaatserver verzenden

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Certificaatservers**.
3. Markeer een certificaatserver.
4. Druk op de toets  > **E-mailserver** of **PIN-server**.

Een certificaatserver verwijderen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Certificaatservers**.
3. Markeer een certificaatserver.
4. Druk op de toets  > **Verwijderen**.

Sleutelopslag

Informatie over sleutelopslag

In de sleutelopslag van uw smartphone kunt u de volgende items opslaan:


- Persoonlijke certificaten (combinaties van certificaten en persoonlijke sleutels)
- Certificaten die u downloadt met de BlackBerry® Desktop Software
- Certificaten die u downloadt van een server waarop LDAP of DSML is ingeschakeld
- Certificaten die u downloadt van een profiel van een certificeringsinstantie
- Certificaten die u importeert van uw smartphone of een mediakaart
- Certificaten die u toevoegt uit een bericht
- Hoofdcertificaten die bij de BlackBerry Desktop Software zijn geleverd
- Persoonlijke PGP®-sleutels (combinaties van openbare en persoonlijke sleutels)
- Openbare PGP-sleutels die u downloadt van een server waarop LDAP is ingeschakeld
- Openbare PGP-sleutels die u importeert van uw smartphone of een mediakaart

- Openbare PGP-sleutels die u toevoegt uit een bericht

Als u de items in de sleutelopslag wilt openen, voert u een wachtwoord voor de sleutelopslag in. Als u het aantal toegestane wachtwoordpogingen overschrijdt, worden alle BlackBerry-smartphonegegevens verwijderd.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Het wachtwoord voor de sleutelopslag wijzigen


1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging** > **Geavanceerde beveiligingsinstellingen** > **Sleutelopslag**.
3. Druk op de toets  > **Wachtwoord sleutelopslag wijzigen**.

Het sleutelopslagwachtwoord synchroniseren met het smartphonewachtwoord

Als u het sleutelopslagwachtwoord synchroniseert met het wachtwoord van uw BlackBerry®-smartphone, wordt het sleutelopslagwachtwoord automatisch bijgewerkt als u het smartphonewachtwoord wijzigt.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging** > **Geavanceerde beveiligingsinstellingen** > **Sleutelopslag**.
3. Wijzig het veld **Toestelwachtwoord gebruiken als wachtwoord voor sleutelopslag** in **Ja**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Wijzigen wanneer uw smartphone het wachtwoord van de sleutelopslag verwijdert

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging** > **Geavanceerde beveiligingsinstellingen** > **Sleutelopslag**.
3. Wijzig het veld **Time-out voor wachtwoord sleutelopslag**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.


Om de persoonlijke sleutels te kunnen gebruiken nadat uw BlackBerry®-smartphone het wachtwoord voor de sleutelopslag heeft verwijderd, dient u uw wachtwoord voor de sleutelopslag in te voeren.

Contactpersonen automatisch toevoegen aan de toepassing voor contactpersonen als u items aan de sleutelopslag toevoegt

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging** > **Geavanceerde beveiligingsinstellingen** > **Sleutelopslag**.
3. Schakel het selectievakje **Certificaat-e-mail toevoegen aan contactpersonen** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De service wijzigen waarmee uw smartphone certificaten downloadt

Afhankelijk van uw organisatie kunt u mogelijk de service die uw BlackBerry®-smartphone gebruikt om certificaten te downloaden, niet wijzigen. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Sleutelopslag**.
3. Wijzig het veld **Certificaatservice**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.


Automatische back-up en automatisch herstel van sleutelopslag uitschakelen

Van de items in de sleutelopslag op uw BlackBerry®-smartphone wordt standaard een back-up gemaakt en deze gegevens worden standaard hersteld wanneer u een back-up maakt van uw smartphonegegevens of deze herstelt. Als u om veiligheidsredenen geen back-up van uw persoonlijke sleutel wilt maken op uw computer of u geen persoonlijke sleutel wilt herstellen vanaf uw computer, kunt u het automatisch maken van back-ups en herstellen van sleutelopslaggegevens uitschakelen.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Sleutelopslag**.
3. Schakel het selectievakje **Back-up maken/herstellen van sleutelopslag toestaan** uit.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.


Als u de automatische back-up en het automatische herstel van gegevens uit de sleutelopslag wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje **Back-up maken/herstellen van sleutelopslag toestaan** in.

De vernieuwingssnelheid voor CRL's wijzigen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Sleutelopslag**.
3. Wijzig in het gedeelte **Certificaatstatus** het veld **Vervalt na**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Uw BlackBerry®-smartphone downloadt automatisch een nieuwe intrekingsstatus wanneer uw smartphone een item in de sleutelopslag gebruikt met een status die ouder is dan de tijdlimiet die u hebt ingesteld.

CRL's van niet-geverifieerde certificaatservers weigeren

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Sleutelopslag**.
3. Schakel het selectievakje **Niet-geverifieerde CRL's accepteren** uit.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Door uw BlackBerry®-smartphone worden CRL's geweigerd van CRL-servers die niet door de BlackBerry® MDS Connection Service kunnen worden geverifieerd.

Smartcards

Informatie over het gebruik van een smartcard met uw smartphone

Op smartcards worden certificaten en persoonlijke sleutels opgeslagen. U kunt met een smartcardlezer certificaten vanaf een smartcard importeren naar de sleutelopslag op uw BlackBerry®-smartphone, maar u kunt geen persoonlijke sleutels importeren. Als gevolg hiervan maken bewerkingen van persoonlijke sleutels zoals ondertekening en decoding gebruik van de smartcard. Bewerkingen van openbare sleutels zoals verificatie en codering maken gebruik van de openbare certificaten op uw smartphone.


Als u de smartcardlezer hebt aangesloten op uw smartphone en u een smartcardcertificaat gebruikt voor verificatie met uw smartphone, verzendt uw smartphone elke keer als u de smartphone ontgrendelt een verificatieverzoek naar de smartcard.

U kunt meerdere smartcardstuurprogramma's installeren op uw smartphone, waaronder stuurprogramma's voor microSD-smartcards, maar u kunt slechts één smartcard per keer gebruiken voor verificatie. Als u de verificatie uitvoert met een microSD-smartcard en u mediabestanden wilt uitwisselen tussen uw microSD-smartcard en uw computer in de massaopslagmodus, moet u verificatie op basis van twee factoren tijdelijk uitschakelen of een andere verificatieoptie selecteren.

Als het S/MIME Support Package voor BlackBerry®-smartphones op uw smartphone is geïnstalleerd, kunt u berichten met S/MIME-beveiliging verzenden met behulp van smartcardcertificaten.

Verificatie op basis van twee factoren inschakelen

Voor deze taak moet u een wachtwoord instellen voor uw BlackBerry®-smartphone en moet u het wachtwoord hebben dat u hebt ontvangen bij uw smartcard.


1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Wachtwoord**.
 - Als u met een smartcard en het wachtwoord uw smartphone wilt ontgrendelen, moet u het veld **Verificatietype** instellen op **Smartcard**.
 - Als u met een aangesloten smartcardlezer (zelfs wanneer de smartcard niet is geplaatst) en het wachtwoord uw smartphone wilt ontgrendelen, moet u het veld **Verificatietype** instellen op **Nabijheid**. Schakel het selectievakje **Vraag voor het toestelwachtwoord** in.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Een certificaat importeren van een smartcard

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Certificaten**.
3. Druk op de toets  > **Smartcard-certificaten importeren**.
4. Voer uw smartcardwachtwoord in.
5. Schakel het selectievakje naast een certificaat in.
6. Klik op **OK**.
7. Voer het wachtwoord voor sleutelopslag in.

8. Klik op **OK**.

Uw smartphone vergrendelen wanneer u uw smartcard uit de smartcardlezer verwijdert

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Wachtwoord**.
3. Stel het veld **Gebruikersverificatie** indien nodig in op **Smartcard**.
4. Schakel het selectievakje **Vergrendelen bij verwijdering van kaart** in.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie

[Ik kan mijn smartphone niet ontgrendelen met de smartcard, 326](#)

Informatie over slimme wachtwoordinvoer


Als u geavanceerde verificatie gebruikt en het wachtwoord of smartcardwachtwoord van uw BlackBerry®-smartphone numeriek is, kunt u in bepaalde wachtwoordvelden mogelijk slimme wachtwoordinvoer gebruiken. Wanneer slimme wachtwoordinvoer is ingeschakeld, kan uw smartphone de vorm van een wachtwoord onthouden dat u in een wachtwoordveld invoert. Wanneer u het wachtwoord opnieuw invoert, past uw smartphone een slim wachtwoordfilter toe op het wachtwoordveld. Indien het wachtwoord numeriek is, verschijnt een 123-indicator naast het wachtwoordveld en hoeft u de Alt-toets niet in te drukken om getallen te typen. Als het wachtwoord alfanumeriek is, worden naast het wachtwoordveld letters weergegeven.

Als u slimme wachtwoordinvoer wilt gebruiken, moet geavanceerde verificatie zijn ingeschakeld en dienen de juiste stuurprogramma's voor de smartcard en de smartcardlezer op uw smartphone te zijn geïnstalleerd.

Slimme wachtwoordinvoer uitschakelen

Voor deze taak moet u een smartcard en een wachtwoord gebruiken om uw BlackBerry®-smartphone te ontgrendelen.


U kunt slimme wachtwoordinvoer uitschakelen. Zo verkleint u de kans dat het wachtwoord of het smartcardwachtwoord van uw smartphone - gebaseerd op het slimme wachtwoordfilter dat uw smartphone op wachtwoordvelden toepast - door iemand wordt geraden.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Wachtwoord**.
3. Stel het veld **Gebruikersverificatie** indien nodig in op **Smartcard**.
4. Schakel het selectievakje **Slimme wachtwoordinvoer** uit.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Als u slimme wachtwoordinvoer weer wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje **Slimme wachtwoordinvoer** in.

Meldingen voor smartcardverbindingen uitschakelen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Smartcard**.
3. Schakel het selectievakje **Indicator LED-sessie** uit.

4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Als u de melding voor smartcardverbindingen wilt inschakelen, selecteert u het selectievakje **Indicator LED-sessie**.

Van slimme wachtwoordfilters veranderen

Druk in een leeg wachtwoordveld op de toets .

De indicator voor de nieuwe slimme wachtwoordfilter wordt naast het wachtwoordveld weergegeven.


Vereisten: gebruik van certificaten voor verificatie

- De juiste stuurprogramma's voor de smartcard en de Smart Card Reader dienen op uw BlackBerry®-smartphone te zijn geïnstalleerd.
- U dient een certificaat voor uw smartcard te hebben geïmporteerd dat u voor ondertekening en verificatie kunt gebruiken.
- U dient geavanceerde verificatie in te schakelen.
- U dient een smartphonewachtwoord te hebben ingesteld.
- U hebt het smartcardwachtwoord nodig dat u bij uw smartcard hebt gekregen.

Een certificaat gebruiken voor verificatie van uw smartcard

Voor deze taak moet u een smartcard en een wachtwoord gebruiken om uw BlackBerry®-smartphone te ontgrendelen.

Als u een certificaat gebruikt voor verificatie van uw smartcard, verifieert het certificaat uw smartcard wanneer u uw smartcard gebruikt om uw smartphone te ontgrendelen.


1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Wachtwoord**.
3. Stel het veld **Gebruikersverificatie** indien nodig in op **Smartcard**.
4. Wijzig het veld **Certificaat voor verificatie**.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Als u geen certificaat meer wilt gebruiken voor de verificatie van uw smartcard, wijzigt u het veld **Certificaat voor verificatie** in **Nooit**.

De status van uw certificaat voor verificatie automatisch controleren

Voor deze taak moet u een smartcard en een wachtwoord gebruiken om uw BlackBerry®-smartphone te ontgrendelen.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Wachtwoord**.
3. Stel het veld **Gebruikersverificatie** indien nodig in op **Smartcard**.
4. Wijzig het veld **Controleren status van certificaat**.

5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Als uw smartphone de status van uw certificaat voor verificatie controleert en dit certificaat ingetrokken of verlopen blijkt te zijn, wordt uw smartphone vergrendeld.

De wachtwoordzin van uw smartcard op uw smartphone opslaan

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Smartcard**.
3. Schakel het selectievakje **PIN-cachegebruik** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Uw BlackBerry®-smartphone slaat de wachtwoordzin net zo lang op als uw wachtwoord voor de sleutelopslag.

VPN-instellingen

Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, wat afhankelijk is van de opties die uw beheerder voor u heeft ingesteld.



Informatie over VPN-profielen

Een VPN-profiel bevat de gegevens die u nodig hebt voor de aanmelding bij een VPN. Afhankelijk van uw organisatie bevat uw BlackBerry®-smartphone mogelijk verschillende VPN-profielen. Neem voor meer informatie over VPN-profielen contact op met uw beheerder.

Aanmelden bij een VPN

- Voor deze taak moet uw zakelijke e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.
 - Als u een softwaretoken gebruikt om u aan te melden bij een VPN, dient de softwaretoken op uw smartphone aanwezig te zijn en dienen de gegevens van de softwaretoken die in het VPN-profiel worden weergegeven correct te zijn.
1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
 2. Klik op **Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > VPN**.
 3. Als u zich wilt aanmelden op het netwerk van uw organisatie, klikt u op **Aanmelden**.

Gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen voor een VPN-profiel



1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > VPN**.
3. Markeer een VPN-profiel.
4. Druk op de toets  > **Bewerken**.
5. Typ een nieuwe gebruikersnaam in het veld **Gebruikersnaam**.
6. Typ een nieuw wachtwoord in het veld **Wachtwoord**.
7. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Informatie over softwaretokens

Waarschijnlijk hebt u een softwaretoken nodig om u bij een VPN aan te melden. Een softwaretoken bevat een PIN en een tokencode die uw smartphone van tijd tot tijd opnieuw genereert. Neem voor meer informatie over softwaretokens contact op met uw beheerder.

De softwaretoken wijzigen voor een VPN-profiel

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet de softwaretoken die u wilt gebruiken op uw BlackBerry®-smartphone zijn geïnstalleerd. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > VPN**.
3. Markeer een VPN-profiel.
4. Druk op de toets  > **Bewerken**.
5. Wijzig het veld **Serienummer softwaretoken**.
6. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De PIN-code voor een software-token op uw smartphone wijzigen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Softwaretokens**.
3. Klik op een softwaretoken > **PIN opgeven**.

Beveiligingssoftware handmatig controleren

Zelftestprogramma's controleren of beveiligingssoftware correct op uw BlackBerry®-smartphone is geïmplementeerd. De tests zouden automatisch moeten worden uitgevoerd nadat u uw smartphone opnieuw opstart, maar u kunt beveiligingssoftware ook handmatig controleren.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Beveiliging > Gegevens beveiligingsstatus**.
3. Druk op de toets  > **Beveiligingssoftware handmatig controleren**.

Beheer van toepassingen van derden




Informatie over toestemmingen voor toepassingen van derden

U of uw beheerder kunnen toestemmingen instellen die bepalen hoe de interactie tussen toepassingen van derden en de andere toepassingen op uw BlackBerry®-smartphone verloopt. U kunt bijvoorbeeld bepalen of toepassingen van derden toegang hebben tot gegevens of internet, oproepen kunnen plaatsen of gebruik kunnen maken van Bluetooth®-verbindingen.

Als u toepassingen van derden aan uw smartphone hebt toegevoegd, zorgt uw smartphone dat deze toepassingen geen gegevens verzenden of ontvangen zonder uw toestemming. Voordat een toepassing van derden gegevens kan verzenden of ontvangen, wordt u via een dialoogvenster gevraagd het verzoek om verbinding te accepteren of af te wijzen. Voor een geselecteerde toepassing kunt u deze melding ook wijzigen voor een specifieke locatie of bron.

Rechten voor een toepassing van derden instellen

Opmerking: Het wijzigen van rechten voor toepassingen van derden kan de werking van toepassingen op uw BlackBerry®-smartphone sterk beïnvloeden. Voor meer informatie over de invloed die het wijzigen van deze rechten kan hebben op de werking van de toepassingen op uw smartphone, kunt u contact opnemen met uw beheerder of serviceprovider.




1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Toepassingsbeheer**.
 - U kunt de rechten voor een specifieke toepassing van derden instellen door de toepassing te markeren. Druk op de toets  > **Toestemmingen bewerken**.
 - Als u de rechten voor alle toepassingen van derden wilt instellen, drukt u op de toets  > **Standaardtoestemmingen bewerken**.
3. Vouw **Verbindingen**, **Interacties** of **Gebruikersgegevens** uit.
4. Wijzig de toestemmingsvelden.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie

[Toestemmingen voor interactie met toepassingen van derden, 323](#)

[Toestemmingen tot gegevens voor toepassingen van derden, 324](#)

Toestemmingen voor verbinding met toepassingen van derden opnieuw instellen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Toepassingsbeheer**.
3. Druk op de toets  > **Standaardtoestemmingen bewerken**.
4. Druk op de toets  > **Alle firewallprompts opnieuw instellen**.
5. Druk op de toets  > **Standaardwaarden toepassen op alles**.


Informatie over directe internetverbindingen voor toepassingen van derden

Voor sommige toepassingen van derden die u aan uw BlackBerry®-smartphone toevoegt, is mogelijk een directe TCP- of HTTP-verbinding met internet nodig. Een toepassing voor aandelenkoersen kan een verbinding met het internet vereisen om de laatste aandelenkoersen te laden. U dient mogelijk de APN in te stellen die de toepassing van derden voor deze verbinding gebruikt.

Een directe internetverbinding voor een toepassing van derden instellen


Om de APN-gebruikersnaam en het APN-wachtwoord op te vragen, neemt u contact op met uw serviceprovider.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Geavanceerde systeeminstellingen > TCP/IP**.
3. Voer de APN-gegevens in.

4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Veilige modus inschakelen



U kunt de veilige modus inschakelen om te voorkomen dat toepassingen van derden automatisch worden uitgevoerd wanneer u uw BlackBerry®-smartphone opstart. In deze veilige modus kunt u problemen oplossen met ongewenste toepassingen of deze verwijderen.

1. Verwijder de batterij en plaats deze weer terug.
2. Wanneer het rode LED-lampje uitgaat, houdt u de toets  ingedrukt terwijl de smartphone aan het laden is.
3. Klik op **OK** wanneer het dialoogvenster wordt weergegeven.

Wanneer de veilige modus is ingeschakeld, verschijnt een veilige modusindicator boven aan het beginscherm waarin de toestelstatus wordt weergegeven.

Herhaal stap 1 om de veilige modus uit te schakelen.

Een melding voor verbinding met een toepassing van derden uitschakelen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Toepassingsbeheer**.
3. Markeer een toepassing van derden.
4. Druk op de toets  > **Toestemmingen bewerken > Promptuitzonderingen**.
 - Klik op **Toestaan toevoegen** als u de toepassing wilt toestaan verbinding te maken met een specifieke locatie of bron zonder dat u een melding ontvangt. Geef een protocol en eventueel het domein op.
 - Klik op **Afwijzen toevoegen** als u wilt voorkomen dat de toepassing verbinding maakt met een specifieke locatie of bron zonder dat u een melding ontvangt. Geef een protocol en eventueel het domein op.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Toestemmingen voor interactie met toepassingen van derden

Toestemming	Beschrijving
Procesgebonden communicatie	Stel hier in of toepassingen van derden mogen communiceren en gegevens mogen delen met andere toepassingen op uw BlackBerry®-smartphone.
Toestelinstellingen	Stel hier in of toepassingen van derden uw smartphone mogen in- of uitschakelen of smartphoneopties zoals weergaveopties mogen wijzigen.
Media	Stel hier in of toepassingen van derden mediabestanden op uw smartphone mogen openen.
Toepassingsbeheer	Stel hier in of toepassingen van derden toepassingsmodules mogen toevoegen of verwijderen en of ze toegang hebben tot modulegegevens zoals een toepassingsnaam of -versie.

Toestemming	Beschrijving
Themagegevens	Stel hier in of uw smartphone toepassingen van derden mag gebruiken als bron voor aangepaste thema's.
Invoersimulatie	Stel hier in of toepassingen van derden acties mogen simuleren, zoals het indrukken van een toets op uw smartphone.
Browserfilters	Stel hier in of toepassingen van derden browserfilters bij de browser op uw smartphone mogen registreren om de inhoud van websites toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen voordat deze in uw browser wordt weergegeven.
Opnemen	Stel hier in of toepassingen van derden schermafbeeldingen van het scherm van uw smartphone mogen maken of andere toepassingen op uw smartphone mogen gebruiken om afbeeldingen en opnamen te maken.
Beveiligingstimer opnieuw ingesteld	Stel hier in of toepassingen van derden opnieuw mogen instellen hoe lang uw smartphone ontgrendeld dient te blijven nadat u uw smartphone niet meer gebruikt.

Verwante informatie

[Rechten voor een toepassing van derden instellen, 322](#)

Toestemmingen tot gegevens voor toepassingen van derden

Toestemming	Beschrijving
E-mail	Stel hier in of u toepassingen van derden toegang wilt verlenen tot e-mail-, tekst- of PIN-berichten op uw BlackBerry®-smartphone.
Organizergegevens	Stel hier in of toepassingen van derden toegang hebben tot organizergegevens, zoals contactpersonen, agenda-items, taken of memo's.
Bestanden	Stel hier in of toepassingen van derden toegang hebben tot bestanden die u op uw smartphone hebt opgeslagen. U kunt bijvoorbeeld instellen of toepassingen van derden toegang hebben tot bestanden die u naar uw smartphone hebt overgebracht via Bluetooth®-technologie of met behulp van het BlackBerry® Desktop Software.
Sleutelopslag	Stel hier in of toepassingen van derden toegang hebben tot certificaten of sleutels in het sleutelarchief op uw smartphone.
Secure Element	Stel hier in of toepassingen van derden toegang hebben tot vertrouwelijke informatie, zoals creditcardnummers, waardebonnen, klantenkaarten en openbaar-vervoerskaarten die zijn opgeslagen in het Secure Element in uw smartphone. Afhankelijk van uw smartphonemodel en serviceprovider maakt uw smartphone mogelijk geen gebruik van een Secure Element.

Verwante informatie[Rechten voor een toepassing van derden instellen, 322](#)**Toestemmingen voor verbinding met toepassingen van derden**

Toestemming	Beschrijving
USB	Stel hier in of toepassingen van derden fysieke verbindingen, zoals een USB-kabel of RS-232-kabel, mogen gebruiken die u voor uw BlackBerry®-smartphone hebt ingesteld.
Bluetooth	Stel hier in of toepassingen van derden Bluetooth®-verbindingen mogen gebruiken.
Telefoon	Stel hier in of toepassingen van derden oproepen mogen doen of toegang hebben tot oproeplogboeken.
Locatie (GPS)	Stel hier in of toepassingen van derden gebruik mogen maken van de informatie over uw GPS-locatie.
Bedrijfsnetwerk	Stel hier in of toepassingen van derden toegang hebben tot internet of het intranet van uw organisatie via het netwerk van uw organisatie.
Internetserviceprovider	Stel hier in of toepassingen van derden toegang hebben tot internet via uw serviceprovider voor draadloos netwerk (bijvoorbeeld via een directe internetverbinding of een WAP-gateway).
Wi-Fi (indien ondersteund)	Stel hier in of toepassingen van derden Wi-Fi®-verbindingen mogen gebruiken.
Near Field Communication	Stel hier in of toepassingen van derden NFC-verbindingen mogen gebruiken.

Problemen oplossen: beveiliging**Ik ben mijn smartphonewachtwoord vergeten**

Als u het wachtwoord van uw BlackBerry®-smartphone bent vergeten, kan dit niet worden achterhaald. Als uw smartphone een BlackBerry® Enterprise Server gebruikt, kan uw beheerder uw wachtwoord opnieuw instellen zonder uw smartphonegegevens te verwijderen. De enige andere manier waarop uw wachtwoord opnieuw kan worden ingesteld wanneer u uw oude wachtwoord niet meer weet is het verwijderen van al uw smartphonegegevens. U kunt dit doen door het aantal toegestane wachtwoordpogingen te overschrijden.

Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry Enterprise Server, worden mogelijk, afhankelijk van de opties die uw beheerder instelt, ook de gegevens op uw mediakaart verwijderd wanneer u uw smartphonegegevens verwijdert. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Mijn smartphone vraagt me of ik een noodoproep wil maken wanneer ik een wachtwoord typ

Als het wachtwoord voor uw BlackBerry®-smartphone een combinatie van letters heeft die overeenkomen met een alarmnummer, vraagt uw smartphone mogelijk of u een noodoproep wilt maken wanneer u uw smartphonewachtwoord typt.

Om verder te gaan met het typen van uw smartphonewachtwoord, drukt u op de toets .

Verwante informatie

[Het smartphonewachtwoord wijzigen, 294](#)

Ik kan mijn smartphone niet ontgrendelen met de smartcard

Probeer het volgende:

- Controleer of de juiste smartcard in de smartcardlezer is geplaatst.
- Controleer of de smartcard correct in de smartcardlezer is geplaatst.
- Controleer of u het smartcardwachtwoord correct hebt getypt. U dient dit wachtwoord samen met uw smartcard te hebben ontvangen.
- Indien u uw smartcard met een certificaat verifieert, dient u te controleren of het certificaat niet is ingetrokken of verlopen.

Ik kan geen certificaat downloaden

Als u het verbindingstype dat uw BlackBerry®-smartphone gebruikt hebt gewijzigd om verbinding te maken met de server waarop LDAP of DSML is ingeschakeld, probeer dan het standaardverbindingstype te gebruiken.

Ik kan geen PGP-sleutel downloaden van een server waarop LDAP is ingeschakeld

Probeer het volgende:


- Controleer of uw bedrijf u toestemming heeft gegeven om PGP®-sleutels te downloaden van een server waarop LDAP is ingeschakeld. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.
- Als u het verbindingstype dat uw BlackBerry®-smartphone gebruikt hebt gewijzigd om verbinding te maken met een server waarop LDAP is ingeschakeld, probeer dan het standaardverbindingstype te gebruiken.

Serviceboeken en diagnostische rapporten

Een serviceboek accepteren, verwijderen of herstellen



Uw serviceprovider of beheerder kan via het draadloze netwerk een serviceboek naar uw BlackBerry®-smartphone verzenden om een extra service of toepassing aan uw smartphone toe te voegen.

Als uw zakelijke e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, kunt u ook met behulp van BlackBerry® Desktop Software serviceboeken op uw smartphone ontvangen. Zie de Help van BlackBerry Desktop Software voor meer informatie.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toestel > Geavanceerde systeeminstellingen > Serviceboek**.
3. Markeer een serviceboek.
4. Druk op de toets .
 - Klik op **Accepteren** om een serviceboek te accepteren.
 - Klik op **Verwijderen** om een serviceboek te verwijderen.
 - Klik op **Verwijderen ongedaan maken** om een serviceboek te herstellen.

Een diagnoserapport uitvoeren



Als u geen verbinding kunt maken met het draadloze netwerk of geen toegang hebt tot services zoals e-mail, is het mogelijk dat de serviceprovider of beheerder u vraagt een diagnoserapport uit te voeren en te verzenden. Met behulp van het rapport kan uw serviceprovider of beheerder u helpen het probleem op te lossen.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Netwerken en verbindingen > Mobiel netwerk**.
3. Druk op de toets  > **Diagnostische test**.
4. Druk op de toets  > **Uitvoeren**.

Verwante informatie

[Ik kan geen diagnoserapport uitvoeren of verzenden, 328](#)

Een diagnoserapport weergeven, verzenden of verwijderen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Netwerken en verbindingen > Mobiel netwerk**.
3. Druk op de toets  > **Diagnostische test**.
4. Markeer een rapport.
5. Druk op de toets .



- Klik op **Rapport weergeven** om het diagnoserapport te bekijken.
- Klik op **E-mailrapport** of **Rapport via PIN verzenden** om het diagnoserapport te verzenden.
- Klik op **Verwijderen** om het diagnoserapport te verwijderen.
- Klik op **Alles verwijderen** om alle diagnoserapporten te verwijderen.

Verwante informatie

[Ik kan geen diagnoserapport uitvoeren of verzenden, 328](#)


Een standaardgeadresseerde instellen voor diagnoserapporten

Als u een standaardgeadresseerde instelt, wordt bij het verzenden van een diagnoserapport, het rapport door uw BlackBerry®-smartphone naar die geadresseerde gestuurd. Stel geen standaardgeadresseerde in als u elke keer wanneer u een rapport verzendt een geadresseerde wilt opgeven.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Netwerken en verbindingen > Mobiel netwerk**.
3. Druk op de toets  > **Diagnostische test**.
4. Druk op de toets  > **Opties**.
5. Typ de gegevens van de contactpersoon.
6. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Ik kan geen diagnoserapport uitvoeren of verzenden

Probeer het volgende:

- Probeer het diagnoserapport opnieuw uit te voeren. Druk in het diagnoserapport op de toets  > **Alle stappen herhalen**.
- Controleer of uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met het draadloze netwerk.
- Als u een diagnoserapport niet naar een e-mailadres kunt verzenden, probeer het rapport dan te verzenden naar een PIN. Wanneer u een diagnoserapport niet naar een PIN kunt verzenden, probeer het dan naar een e-mailadres te verzenden.

Verwante informatie

[Een diagnoserapport uitvoeren, 327](#)

[Een diagnoserapport weergeven, verzenden of verwijderen, 327](#)

Het modelnummer van uw smartphone en de versie van de BlackBerry Device Software zoeken

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**. Klik op **Toestel > Info over toestelversies**.

- Indien ondersteund door uw invoertaal, typ **mijnver** gevolgd door een spatie in een bericht of een memo.

Synchronisatie

Hoe kan ik: Synchronisatie

Informatie over synchronisatie en afstemming

De functie voor draadloze gegevenssynchronisatie is bedoeld voor het synchroniseren van organizergegevens (contactpersonen, agenda-items, taken en memo's) tussen uw BlackBerry®-smartphone en de e-mailtoepassing op uw computer via het draadloze netwerk.

De functie voor draadloze e-mailafstemming is bedoeld voor de afstemming van uw e-mailberichten tussen uw smartphone en de e-mailtoepassing op uw computer via het draadloze netwerk. Als u e-mailberichten op uw smartphone opslaat of verwijdert, moeten deze berichten worden opgeslagen of verwijderd in de e-mailtoepassing op uw computer. Zo moeten ook alle wijzigingen die u in e-mailberichten in de e-mailtoepassing op uw computer aanbrengt, worden doorgevoerd op uw smartphone.



In het ongebruikelijke geval dat uw smartphone velden in een contactpersoon, agenda-item of e-mailaccount niet herkent, kunnen gegevens of e-mailberichten mogelijk niet worden gesynchroniseerd of afgestemd.

Als draadloze gegevenssynchronisatie niet beschikbaar is op uw smartphone of als u deze functie hebt uitgeschakeld, kunt u de BlackBerry® Desktop Software gebruiken om uw organizergegevens te synchroniseren. Zie de Help van BlackBerry Desktop Software voor meer informatie.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

E-mail synchroniseren via het draadloze netwerk



U kunt de optie Draadloos afstemmen instellen voor elk e-mailadres dat aan uw BlackBerry®-smartphone is gekoppeld. Hiermee synchroniseert u uw e-mailberichten via het draadloze netwerk.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **E-mailafstemming**.
3. Als het veld **Berichtenservices** wordt weergegeven, stelt u dit veld in op het juiste e-mailaccount.
4. Schakel het selectievakje **Draadloos afstemmen** in.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

E-mailberichten op uw smartphone en in de e-mailtoepassing op uw computer verwijderen

U kunt de optie Verwijderen op instellen voor elk e-mailadres dat is gekoppeld aan uw BlackBerry®-smartphone.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.

2. Druk op de toets  > **Opties** > **E-mailafstemming**.
3. Als het veld **Berichtenservices** wordt weergegeven, stelt u dit veld in op het juiste e-mailaccount.
4. Wijzig het veld **Verwijderen op** in **Postvak en Handheld**.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.



Het duurt even voordat e-mailberichten via het draadloze netwerk worden verwijderd.

Verwante informatie

[Een bericht verwijderen, 80](#)

Organizergegevens via het draadloze netwerk synchroniseren

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

1. Druk in de toepassing Contactpersonen, Agenda, Taken of MemoPad op de toets  > **Opties**.
2. Klik indien nodig op een agenda of contactpersonenlijst.
3. Schakel het selectievakje **Draadloze synchronisatie** in.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Als u de BlackBerry® Internet Service gebruikt, moet u de BlackBerry® Desktop Software gebruiken om agendagegevens te synchroniseren. Zie de Help van de BlackBerry Desktop Software voor meer informatie.

Verwante informatie

[Sommige tekens in agenda-items worden na synchronisatie niet correct weergegeven, 189](#)

[Informatie over conflicten bij synchronisatie, 88](#)

Informatie over conflicten bij synchronisatie

Er treedt een synchronisatieconflict op als u hetzelfde e-mailbericht of item uit de organizergegevens wijzigt op uw BlackBerry®-smartphone en in de e-mailtoepassing op uw computer.

Als u uw e-mailberichten via draadloze e-mailafstemming afstemt, kunt u instellen of de e-mailberichten op uw smartphone of de e-mailberichten op uw computer voorrang krijgen in geval van een conflict bij e-mailafstemming.

Als u uw organizergegevens via draadloze gegevenssynchronisatie synchroniseert, krijgen de organizergegevens op uw computer voorrang boven de organizergegevens op uw smartphone in geval van een conflict bij gegevenssynchronisatie.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.



Verwante informatie

[Sommige tekens in agenda-items worden na synchronisatie niet correct weergegeven, 189](#)

[Organizergegevens via het draadloze netwerk synchroniseren, 182](#)

Conflicten bij e-mailafstemming beheren

Stel de optie Bij conflicten in voor elk e-mailadres dat is gekoppeld aan uw BlackBerry®-smartphone.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **E-mailafstemming**.
3. Als het veld **Berichtenservices** wordt weergegeven, stelt u dit veld in op het juiste e-mailaccount.
4. Wijzig het veld **Bij conflicten**.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Conflicten bij gegevenssynchronisatie beheren

U kunt de manier wijzigen waarop conflicten worden opgelost die ontstaan tijdens de synchronisatie van organizergegevens door de draadloze gegevenssynchronisatie uit te schakelen, de opties voor conflictoplossing te wijzigen en de organizergegevens te synchroniseren met behulp van de BlackBerry® Desktop Software. Raadpleeg de Help in de BlackBerry Desktop Software voor meer informatie over het beheren van conflicten die optreden tijdens de synchronisatie van organizergegevens.

Informatie over back-ups maken van gegevens op de smartphone en deze weer terugzetten

Als u BlackBerry® Desktop Software op uw computer hebt geïnstalleerd, kunt u van het merendeel van de gegevens op uw BlackBerry-smartphone, waaronder berichten, organizergegevens, lettertypen, opgeslagen zoekopdrachten en browserbladwijzers, reservekopieën maken en deze gegevens herstellen met de BlackBerry Desktop Software. Zie de Help van de BlackBerry Desktop Software voor meer informatie.

Als u niets op uw mediakaart hebt opgeslagen, kunt u een back-up van het merendeel van uw smartphonegegevens maken en deze gegevens herstellen met uw mediakaart.


Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, kunt u gesynchroniseerde organizergegevens op uw smartphone mogelijk via het draadloze netwerk herstellen. Om gesynchroniseerde organizergegevens via het draadloze netwerk te herstellen, moet u een activeringswachtwoord hebben. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

De map met verwijderde items op uw computer leegmaken vanaf uw smartphone

Voor deze taak moet uw zakelijke e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Berichten**.
2. Druk op de toets  > **Opties** > **E-mailafstemming**.

3. Als het veld **Berichtenservices** wordt weergegeven, stelt u dit veld in op het juiste e-mailaccount.
4. Druk op de toets  > **Verwijderde items weggooien**.

Problemen oplossen: synchroniseren

E-mailberichten worden niet via het draadloze netwerk afgestemd

Probeer het volgende:

- Controleer of uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met het draadloze netwerk.
- Controleer of draadloze e-mailafstemming is ingeschakeld.
- Stem e-mailberichten handmatig af.

Organizergegevens worden niet gesynchroniseerd via het draadloze netwerk

Probeer het volgende:

- Controleer of uw BlackBerry®-smartphone is verbonden met het draadloze netwerk.
- Controleer of draadloze gegevenssynchronisatie is ingeschakeld in de toepassing Contactpersonen, de toepassing Agenda, de toepassing Taken en MemoPad.
- Als u de BlackBerry® Internet Service gebruikt, moet u agendagegevens synchroniseren met behulp van de BlackBerry® Desktop Software. Zie de Help van BlackBerry Desktop Software voor meer informatie.

De gegevens van het veld Contactpersonenlijst worden niet weergegeven op mijn computer

U kunt de gegevens in een aangepast contactpersonenlijstveld alleen synchroniseren met een tekstveld in de e-mailtoepassing op uw computer. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk de verjaardag van een contactpersoon toe te voegen aan het aangepaste contactpersonenlijstveld op uw BlackBerry®-smartphone en dit veld vervolgens te synchroniseren met de e-mailtoepassing op uw computer, omdat het verjaardagsveld een datumveld is in de e-mailtoepassing op uw computer.

Verwante informatie

[Een aangepast veld voor een contactpersoon maken, 191](#)

Sommige tekens in agenda-items worden na synchronisatie niet correct weergegeven

Als u op uw BlackBerry®-smartphone afspraken en vergaderingen plant die speciale tekens of accenten bevatten, ondersteunt uw computer deze tekens mogelijk niet.

Controleer op uw computer of u de correcte standaardcodetabel gebruikt en of de correcte ondersteuning voor lettertypes op uw computer is geïnstalleerd. Raadpleeg de documentatie van het besturingssysteem op uw computer voor meer informatie.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Verwante informatie

[Informatie over conflicten bij synchronisatie, 88](#)

[Organizergegevens via het draadloze netwerk synchroniseren, 182](#)



Opties voor toegankelijkheid

Hoe kan ik: Toegankelijkheid


Opties voor schermtoegankelijkheid

Ondertiteling weergeven in video's

U kunt ondertiteling inschakelen zodat tekst wordt weergegeven op het scherm wanneer u videobestanden met ondertiteling afspeelt.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Media**.
2. Druk op de toets  > **Mediaopties**.
3. Schakel het selectievakje **Ondertiteling weergeven** in.
4. Wijzig indien nodig het veld **Weergave**, het veld **Positie** en het veld **Lettergrootte**.
5. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Het weer te geven lettertype wijzigen


1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Weergave** > **Scheruweergave**.
3. Wijzig de velden voor het lettertype.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Verwante informatie

[Grijstinten gebruiken of contrast omdraaien voor de schermweergave, 223](#)

[Schermweergave, 220](#)


Grijstinten gebruiken of contrast omdraaien voor de schermweergave

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toegankelijkheid**.
 - Om grijstinten te gebruiken voor de schermweergave, wijzigt u het veld **Kleurcontrast** in **Grijswaarden**.
 - Om het contrast om te draaien voor de schermweergave, wijzigt u het veld **Kleurcontrast** in **Contrast omdraaien**.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Opties voor audio- en telefoontoegankelijkheid




Gebeurtenisgeluiden in- of uitschakelen

Gebeurtenisgeluiden waarschuwen u wanneer u uw BlackBerry®-smartphone inschakelt, wanneer de batterij vol of bijna leeg is en wanneer u een USB-kabel of accessoire aansluit op of loskoppelt van uw smartphone.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Toegankelijkheid**.
3. Wijzig het veld **Gebeurtenisgeluiden**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.


Wijzigen hoe u oproepen met een headset beantwoordt


Als uw BlackBerry®-smartphone is gekoppeld met een headset met Bluetooth®- of als een headset is aangesloten op uw smartphone, kunt u uw smartphone instellen om oproepen automatisch na 5 seconden te beantwoorden.

1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Gespreksinstellingen**.
 - Om oproepen automatisch na 5 seconden te beantwoorden, wijzigt u het veld **Oproepen automatisch beantwoorden** in **Na 5 sec (alleen Bluetooth/headset)**.
 - Om het na 5 seconden automatisch beantwoorden van oproepen te stoppen, wijzigt u het veld **Oproepen automatisch beantwoorden** in **Nooit**.
3. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Een contactpersoonwaarschuwing toevoegen of verwijderen

U kunt contactpersoonwaarschuwingen maken waarmee u beltonen en waarschuwingen voor oproepen en berichten per contactpersoon of groep contactpersonen kunt aanpassen. Wanneer u een oproep of bericht van de contactpersoon ontvangt, wordt op het BlackBerry®-smartphone de toegewezen beltoon of waarschuwing gebruikt, zelfs wanneer u uw geluidsprofiel hebt gewijzigd in Onderdrukt of Alleen trillen. Als u niet door de geselecteerde beltoon of waarschuwing wilt worden gewaarschuwd, selecteert u de optie Alle waarschuwingen uit.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram **Geluids- en waarschuwingsprofielen**.
2. Klik op **Geluiden en waarschuwingen wijzigen** > **Geluiden voor contactpersonen** > **Contactpersoonwaarschuwing toevoegen**.
3. Typ in het veld **Naam** de naam van de contactpersoonwaarschuwing.
4. Typ in het veld **Contactpersonen** de naam van de contactpersoon.
5. Klik op een contactpersoon.
6. Wijzig de beltoon en waarschuwinginformatie voor oproepen en berichten.
7. Druk op de toets  > **Opslaan**.

U verwijdert een contactpersoonwaarschuwing door de contactpersoonwaarschuwing te markeren die u wilt verwijderen. Druk op de toets  > **Verwijderen**.




Gehoorapparaatmodus

Afhankelijk van uw model BlackBerry®-smartphone wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

Informatie over de gehoorapparaatmodus

In de gehoorapparaatmodus of spiraalsnoermodus wordt het magnetische signaal van de BlackBerry®-smartphone gewijzigd in het juiste niveau en de juiste frequentierespons, zodat het signaal kan worden opgevangen door gehoorapparaten die zijn uitgerust met spiraalsnoeren.

De gehoorapparaatmodus inschakelen

1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Druk op de toets  > **Opties** > **Gehoorapparaatmodus**.
3. Wijzig het veld **Modus ingeschakeld** in **Spiraalsnoer**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

De H-T-spiraalsnoerindicator wordt boven aan het beginscherm weergegeven.

Verwante informatie

[Informatie over de gehoorapparaatmodus, 70](#)

Ondersteuning van TTY-toestellen




Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, wat afhankelijk is van uw serviceprovider voor draadloze netwerken.

Informatie over ondersteuning van TTY-toestellen

Schakelt u ondersteuning van TTY-toestellen in en u verbindt uw BlackBerry®-smartphone met een TTY-toestel dat een snelheid van 45,45 bits per seconde heeft, dan kunt u TTY-toestellen gebruiken voor het maken en ontvangen van oproepen. Uw smartphone is in staat om inkomende gesprekken om te zetten in tekst die u kunt lezen op uw TTY-toestel.

Als uw TTY-toestel moet worden gebruikt met een 2,5-mmaansluiting voor de headset, hebt u een adapter nodig om uw TTY-toestel op uw smartphone aan te sluiten. Als u een adapter wilt hebben die is goedgekeurd door Research In Motion® voor het gebruik met uw specifieke smartphone, ga dan naar www.shopblackberry.com.

TTY-ondersteuning in- of uitschakelen

1. Druk in het beginscherm op de toets .
2. Druk op de toets  > **Opties** > **TTY**.
3. Wijzig het veld **TTY**.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.

Er verschijnt een TTY-indicator in het gedeelte Verbindingen boven aan het beginscherm.

Verwante informatie

[Informatie over ondersteuning van TTY-toestellen, 70](#)
[Telefoonopties, 68](#)

Spraakgestuurd bellen

Een actie uitvoeren met een spraakopdracht

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Spraakgestuurd bellen**.
2. Geef na de piep een spraakopdracht.

Verwante informatie

[Ik kan niet bellen met behulp van een spraakopdracht, 74](#)

Beschikbare spraakopdrachten



Spraakopdracht	Beschrijving
"Bel <naam contactpersoon of telefoonnummer>"	Met deze spraakopdracht kunt u bellen. Als u deze taak wilt uitvoeren met een Bluetooth®-apparaat, zoals een handsfree carkit of een draadloze headset, moet het gekoppelde Bluetooth-apparaat deze functie ondersteunen en moet u de Bluetooth-technologie inschakelen. U kunt geen noodoproepen plaatsen met behulp van spraakopdrachten.
"Bel <naam contactpersoon> <type telefoonnummer>"	Met deze spraakopdracht belt u een specifiek telefoonnummer voor een contactpersoon die in uw contactpersonenlijst staat. Als de contactpersoon bijvoorbeeld een werknummer en een mobiel nummer heeft, kunt u zeggen "Bel <naam contactpersoon> werk" om het werknummer te bellen.
"Bel toestelnummer <toestelnummer>"	Met deze spraakopdracht belt u een toestel. Als u deze taak wilt uitvoeren, moet u opties voor het kiezen van toestelnummers instellen. U kunt alleen toestelnummers in uw bedrijf kiezen.
"Controleer mijn telefoonnummer"	Als u meerdere telefoonnummers hebt gekoppeld aan uw BlackBerry®-smartphone, kunt u uw actieve telefoonnummer controleren met deze spraakopdracht.
"Controleer signaalsterkte"	Met deze spraakopdracht kunt u het bereik van uw mobiele netwerk controleren.
"Controleer netwerk"	Met deze spraakopdracht kunt u het draadloze netwerk controleren waarop uw smartphone is aangesloten.
"Controleer batterij"	Met deze spraakopdracht kunt u het batterijvermogen controleren.
"Herhalen"	Met deze spraakopdracht kunt u de laatste aanwijzing laten herhalen.
"Annuleren"	Met deze spraakopdracht kunt u de toepassing voor spraakgestuurd bellen sluiten.

Verwante informatie

[Opties instellen voor het kiezen van toestelnummers, 64](#)


Opties voor invoertoegankelijkheid

Een Woordvervanging-fragment wijzigen of verwijderen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Typen en invoer** > **Woordvervanging**.
3. Markeer een Woordvervanging-fragment.
4. Druk op de toets .
 - Klik op **Bewerken** om het Woordvervanging-fragment te wijzigen. Wijzig het fragment. Druk op de toets  > **Opslaan**.
 - Klik op **Verwijderen** om het Woordvervanging-fragment te verwijderen.


Tekst typen met de voorspellende invoermethode

Voer een van de volgende acties uit terwijl u tekst typt:

- Als u de gemarkeerde suggestie wilt selecteren en een nieuw woord wilt typen, drukt u op  op het toetsenbord.
- Om de gemarkeerde suggestie te selecteren en verder te typen, klik op het woord.
- Blijf typen als u de suggesties wilt negeren.

Uw typestijl wijzigen

U kunt wijzigen hoe uw BlackBerry®-smartphone herkent wat u typt door een typestijl te selecteren.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram **Opties**.
2. Klik op **Typen en taal** > **Typen**.
3. Voer voor een toetsenbord een van de volgende handelingen uit:
 - Wijzig het veld **Stijl** in **Direct** als u alle hulp bij het typen wilt uitschakelen.
 - Wijzig het veld **Stijl** in **Voorspellend** als u wilt dat uw smartphone suggesties voor woordvoorspellingen geeft terwijl u typt.
4. Druk op de toets  > **Opslaan**.


Rekenmachine

Rekenmachine gebruiken

Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Rekenmachine**.

- Om op een toets in de rekenmachine te drukken, klikt u op de toets of drukt u op de overeenkomende toets op het toetsenbord van de BlackBerry®-smartphone.

Eenheden omrekenen

1. Klik in het beginscherm of in de map **Toepassingen** op het pictogram **Rekenmachine**.
2. Typ een getal.
3. Druk op de toets .
 - Klik op **Naar metrisch** als u het getal van het Engelse systeem naar het metrische systeem wilt omrekenen.
 - Klik op **Van metrisch** als u het getal van het metrische systeem naar het Engelse systeem wilt omrekenen.
4. Klik op een type omrekening.

Verklarende woordenlijst

ADN

Een ADN (Abbreviated Dialing Number) is een kort telefoonnummer, zoals 112, waarmee openbare instanties kunnen worden bereikt.

APN

access point name (naam toegangspunt)

BCC

blind carbon copy (toevoegen van geadresseerde aan een e-mailbericht die onbekend is voor de andere geadresseerden)

BlackBerry MDS

BlackBerry® Mobile Data System (mobiel gegevenssysteem voor BlackBerry)

CC

carbon copy (een geadresseerde een kopie sturen van een e-mailbericht)

CDMA

Code Division Multiple Access (toegangsmethode voor kanalen die wordt gebruikt door diverse radiocommunicatietechnologieën)

certificaat

Een certificaat is een digitaal document dat de identiteit van een persoon aan een openbare sleutel van die persoon koppelt. Elk certificaat heeft een bijbehorende persoonlijke sleutel die afzonderlijk wordt opgeslagen. Een certificeringsinstantie ondertekent het certificaat om aan te geven dat dit certificaat authentiek en betrouwbaar is.

CMIME

Compressed Multipurpose Internet Mail Extensions (protocol voor de gecomprimeerde verzending van e-mail via internet)

CRL

Certificate Revocation List (een lijst van digitale identiteitscertificaten die vervallen of ongeldig zijn)

CRL-server

Een BlackBerry-smartphone maakt gebruik van een CRL-server om de meest recent gepubliceerde intrekingsstatus van een certificaat te controleren. Certificeringsinstanties publiceren CRL's op CRL-servers.

DNS

Domain Name System (domeinnaamsysteem)

DSA

Digital Signature Algorithm (algoritme voor digitale handtekening)

DSML

Directory Service Markup Language (taal om de uit een directory opgevraagde gegevens op een algemene manier te beschrijven)

Server waarop DSML is ingeschakeld

Een BlackBerry-smartphone gebruikt een server waarop DSML is ingeschakeld om certificaten te zoeken en te downloaden.

EAP-FAST

Extensible Authentication Protocol Flexible Authentication via Secure Tunneling (uitbreidbaar verificatieprotocol - flexibele verificatie via veilige tunneling)

EAP-SIM

Extensible Authentication Protocol Subscriber Identity Module (uitbreidbaar verificatieprotocol - identiteitsmodule abonnee)

EAP-TLS

Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security (uitbreidbaar verificatieprotocol - transportlaagbeveiliging)

EAP-TTLS

Extensible Authentication Protocol Tunneled Transport Layer Security (uitbreidbaar verificatieprotocol - getunnelde transportlaagbeveiliging)

ECC

Elliptic Curve Cryptography (cryptografie die gebruiktmaakt van elliptische krommen)

FDN

Fixed Dialing Number (vast kiesnummer)

FIPS

Federal Information Processing Standards (Amerikaanse federale normen voor informatieverwerking)

GAN

generic access network (netwerk voor algemene toegang)

GPS

Global Positioning System (globaal positioneringssysteem)

GSM

Global System for Mobile communications® (standaard voor mondiale mobiele communicatie)

HTTP

Hypertext Transfer Protocol (protocol voor de overdracht van hypertext)

IMSI

International Mobile Subscriber Identity (internationaal identificatienummer mobiele abbonementhouder)

IP

Internet Protocol (internetprotocol)

IT-beleid

Een IT-beleid bestaat uit verschillende IT beleidsregels waarin de beveiligingsfuncties en het gedrag van BlackBerry-toestellen, BlackBerry® PlayBook™-tablets, de BlackBerry® Desktop Software en de BlackBerry® Web Desktop Manager zijn vastgelegd.

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol (protocol voor gebruik van adresboeken in een netwerk)

Server waarop LDAP is ingeschakeld

Een BlackBerry-smartphone gebruikt een server waarop LDAP is ingeschakeld om certificaten en PGP®-sleutels te zoeken en te downloaden.

LED

light-emitting diode (lichtgevende diode)

massaopslagmodus

In de massaopslagmodus kunnen gebruikers bestanden tussen een mediakaart en hun computer overbrengen als ze hun BlackBerry-smartphone aansluiten op hun computer.

MCC

mobile country code (mobiele landcode)

MMS

Multimedia Messaging Service (service voor multimedieberichten)

MNC

mobile network code (mobiele netwerkcode)

MTP

Media Transfer Protocol (protocol voor mediaoverdracht)

NFC

Near Field Communication

OCSP

Online Certificate Status Protocol (internetprotocol voor het natrekken van de status van een websitecertificaat)

PEAP

Protected Extensible Authentication Protocol (beveiligd uitbreidbaar verificatieprotocol)

persoonlijk certificaat

Een persoonlijk certificaat is een certificaat dat een certificeringsinstantie toewijst aan een gebruiker.

persoonlijke PGP-sleutel

Een persoonlijke PGP®-sleutel bestaat uit een openbare PGP-sleutel en een persoonlijke PGP-sleutel voor een gebruiker.

PIN

Personal Identification Number (persoonlijk identificatienummer)

persoonlijke sleutel

Een persoonlijke sleutel is de sleutel die alleen door de certificaathouder kan worden gebruikt. Informatie betreffende een persoonlijke sleutel wordt niet openbaar gemaakt. BlackBerry-smartphones maken gebruik van persoonlijke sleutels om e-mailberichten of PIN-berichten van gebruikers te ondertekenen en om de e-mailberichten die gebruikers ontvangen te decoderen.

openbare sleutel

Een openbare sleutel is een sleutel die naast de certificaathouder ook door anderen kan worden gebruikt. BlackBerry-smartphone gebruiken openbare sleutels om e-mailberichten en PIN-berichten te coderen die gebruikers naar certificaathouders verzenden en om de handtekening te verifiëren in e-mailberichten en PIN-berichten die gebruikers ontvangen van certificaathouders.

hoofdcertificaat

Een hoofdcertificaat is een door de maker zelf ondertekend certificaat dat doorgaans aan een certificeringsinstantie toebehoort.

RTSP

Real Time Streaming Protocol (protocol voor het gebruik van streamingmediasystemen)

R-UIM

Removable User Identity Module (verwijderbare module voor gebruikersidentificatie)

SAN

subject alternative name (alternatieve naam onderwerp)

SDN

Een SDN (Service Dialing Number) is een nummer dat vooraf op uw SIM-kaart wordt geladen door de serviceprovider, zodat u informatie over de BlackBerry-smartphoneservices kunt opvragen, zoals de status van het doorverbinden van oproepen.

SHA

Secure Hash Algorithm (beveiligd hash-algoritme)

SIM

Subscriber Identity Module (module identificatienummer abonnee)

S/MIME

Secure Multipurpose Internet Mail Extensions (protocol voor de veilige verzending van e-mail via internet)

SMS

Short Message Service (dienst voor korte tekstberichten)

SMSC

Short Message Service Center (centrum voor diensten voor korte tekstberichten)

SSID

service set identifier (identificatie van serviceset)

SSL

Secure Sockets Layer (protocol voor versleutelde communicatie via internet)

TCP

Transmission Control Protocol (protocol voor transmissiebeheer)

TLS

Transport Layer Security (transportlaagbeveiliging)

Triple DES

Triple Data Encryption Standard (drievoudige gegevenscoderingstechnologie)

TTY

teletype

VPN

Virtual private network (virtueel privénetwerk)

WAN

wide area network (interlokaal netwerk)

WAP

Wireless Application Protocol (protocol voor draadloze toepassingen)

WEP

Wired Equivalent Privacy (coderingsmethode voor draadloze berichten)

WML

Wireless Markup Language (markeertaal voor draadloze netwerken)

WPA

Wi-Fi Protected Access (met Wi-Fi beveiligde toegang)

WTLS

Wireless Transport Layer Security (draadloze transportlaagbeveiliging)

Wettelijke bepalingen

©2011 Research In Motion Limited. Alle rechten voorbehouden. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® en gerelateerde handelsmerken, namen en logo's zijn het eigendom van Research In Motion Limited en zijn geregistreerd en/of worden gebruikt als handelsmerken in de VS en andere landen over de hele wereld.

iTunes is een handelsmerk van Apple Inc. Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG. DataViz, Documents To Go, Sheet to Go, Slideshow to Go en Word to Go zijn handelsmerken van DataViz, Inc. UMTS is een handelsmerk van het European Telecommunications Standard Institute. Gears en Google Mail zijn handelsmerken van Google, Inc. GSM en Global System for Mobile Communications zijn handelsmerken van de GSM MOU Association. IBM, Domino, Lotus, Lotus iNotes en Lotus Notes zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation. JavaScript is een handelsmerk van Oracle Amerika, Inc. Microsoft, Hotmail, Outlook, Windows Live en Windows Media zijn handelsmerken van Microsoft Corporation. Novell en GroupWise zijn handelsmerken van Novell, Inc. PGP, PGP Desktop Professional en PGP Universal Server zijn handelsmerken van PGP Corporation. RSA is een handelsmerk van RSA Security. vCard is een handelsmerk van het Internet Mail Consortium. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Protected Setup en WPA zijn handelsmerken van de Wi-Fi Alliance. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Handwriting Recognition Engine (c) 1998-2010 van HanWang Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Eigenaren van inhoud gebruiken WMDRM-technologie (Windows Media Digital Rights Management) ter bescherming van hun intellectuele eigendom, waaronder ook auteursrechten. Dit toestel gebruikt WMDRM-software voor toegang tot met WMDRM beschermde inhoud. Als de WMDRM-software de inhoud niet beschermt, kunnen eigenaren van inhoud Microsoft vragen ervoor te zorgen dat de software geen WMDRM meer kan gebruiken om beschermde inhoud af te spelen of te kopiëren. Een dergelijke actie heeft geen invloed op onbeschermde inhoud. Wanneer u licenties voor beschermde inhoud downloadt, gaat u ermee akkoord dat Microsoft een lijst voor het intrekken van de software bij de licenties levert. Eigenaren van inhoud kunnen u vragen een upgrade van WMDRM uit te voeren om toegang te krijgen tot de inhoud. Als u een upgrade afwijst, hebt u geen toegang tot inhoud waarvoor de upgrade is vereist.

Op onderdelen van de BlackBerry® Device Software berust auteursrecht © 2007-2008 The FreeType Project (www.freetype.org). Alle rechten voorbehouden.

Deze documentatie, inclusief alle documentatie die door vermelding hierin is opgenomen, zoals documentatie die wordt aangeboden op of beschikbaar wordt gesteld via www.blackberry.com/go/docs, wordt u in de huidige staat ("AS IS") en zoals beschikbaar ("AS AVAILABLE") aangeboden zonder enige voorwaarde, goedkeuring, belofte, verklaring of garantie door Research In Motion Limited en daaraan gelieerde ondernemingen ("RIM") en RIM accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor enige typfouten, technische onjuistheden of andere onnauwkeurigheden, fouten of omissies in deze documentatie. Om de intellectuele eigendommen, vertrouwelijke gegevens en/of handelsgeheimen van RIM te beschermen, beschrijft dit document bepaalde aspecten van de RIM-technologie in algemene termen. RIM behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de informatie in dit document te wijzigen; RIM is echter niet verplicht u (tijdig) op de hoogte te brengen van dergelijke wijzigingen, updates, verbeteringen of andere aanvullingen op deze documentatie.

Deze documentatie kan verwijzingen naar informatiebronnen, hardware of software, producten of diensten van derden bevatten, inclusief componenten en inhoud, zoals inhoud die wordt beschermd door het auteursrecht en/of websites van derden (gezamenlijk de "Producten en diensten van derden"). RIM heeft geen invloed op, en is niet aansprakelijk voor enige Producten en diensten van derden, inclusief, maar niet beperkt tot de inhoud, nauwkeurigheid, de naleving van het

auteursrecht, de compatibiliteit, prestaties, betrouwbaarheid, wettigheid, betamelijkheid, koppelingen of ieder ander aspect van de Producten en diensten van derden. De toevoeging van een verwijzing in deze documentatie naar Producten en diensten van derden impliceert op geen enkele wijze dat RIM de Producten en diensten van derden of derden aanbeveelt.

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGEBIED, WORDEN ALLE VOORWAARDEN, GOEDKEURINGEN, BELOFTES, VERKLARINGEN OF GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE VOORWAARDEN, GOEDKEURINGEN, BELOFTES, VERKLARINGEN OF GARANTIES TEN AANZIEN VAN DUURZAAMHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, VERHANDELBAARHEID, VERHANDELBARE KWALITEIT, NIET-INBREUKMAKENDHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT, OF HET EIGENDOMSRECHT, OF DIE VOORTVLOEIEN UIT GESCHREVEN OF ONGESCHREVEN RECHT OF TRANSACTIE OF HANDELSGEBRUIK, OF GERELATEERD AAN DE DOCUMENTATIE OF HET GEBRUIK DAARVAN, OF HET FUNCTIONEREN OF NIET FUNCTIONEREN VAN DE SOFTWARE, HARDWARE, DIENST, OF PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN DIE IN DIT DOCUMENT ZIJN OPGENOMEN, WORDEN HIERBIJ UITGESLOTEN. U KUNT ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER STAAT OF PER PROVINCIE KUNNEN VERSCHILLEN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN NIET TOEGESTAAN. IN ZOVERRE DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, WORDEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN DIE GERELATEERD ZIJN AAN DE DOCUMENTATIE, IN ZOVERRE DEZE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN ZOALS HIERBOVEN VERMELD, MAAR KUNNEN WORDEN BEPERKT, HIERBIJ BEPERKT TOT EEN PERIODE VAN NEGENTIG (90) DAGEN VANAF DE DATUM WAAROP U DE DOCUMENTATIE OF HET ITEM, WAAROP DEZE CLAIM VAN TOEPASSING IS, HEBT VERKREGEN.

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGEBIED, ZAL RIM IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ALLE SCHADE DIE BETREKKING HEEFT OP DEZE DOCUMENTATIE OF HET GEBRUIK ERVAN, OF HET FUNCTIONEREN OF NIET FUNCTIONEREN VAN ALLE SOFTWARE, HARDWARE, DIENSTEN, OF PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN DIE IN DIT DOCUMENT ZIJN VERMELD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE VOLGENDE SOORTEN SCHADE: DIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN MET EEN VOORBEELDSTELLEND KARAKTER, INCIDENTELE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, SPECIALE SCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN MET EEN STRAFFEND KARAKTER, OF ERNSTIGE SCHADE, WINSTDERIVING OF INKOMSTENDERIVING, HET NIET KUNNEN REALISEREN VAN DE VERWACHTE WINST, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, OF DE BESCHADIGING OF HET VERLIES VAN GEGEVENS, HET NIET KUNNEN VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN GEGEVENS, PROBLEMEN MET ALLE TOEPASSINGEN DIE WORDEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN RIM, KOSTEN DOOR UITVALTIJD, VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN RIM OF ENIG ONDERDEEL DAARVAN OF VAN ALLE ANDERE DIENSTEN, DE KOSTEN VOOR VERVANGENDE GOEDEREN, KOSTEN VOOR DE DEKKING, VOORZIENINGEN OF DIENSTEN, KAPITAAL, OF ANDER VERGELIJKBAAR GELDVERLIES, ONGEACHT OF DEZE SCHADE VERWACHT KON WORDEN OF NIET, EN ZELFS ALS RIM IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGEBIED, ZAL RIM GEEN ENKELE ANDERE VERPLICHTING, PLICHT OF AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN JEGENS U, OF DAT NU UIT HOOFDE VAN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD, OF ANDERSZINS IS, INCLUSIEF ALLE AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN NALATIGHEID OF RISICOAANSPRAKELIJKHEID.

DE BEPERKINGEN, UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE IN DIT DOCUMENT WORDEN GENOEMD, ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN: (A) ONGEACHT OF DEZE NU GEBASEERD ZIJN OP DE AARD VAN DE OORZAAK, VRAAG OF ACTIE DIE U ONDERNEEMT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT CONTRACTBREUK, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE EN BLIJVEN NA EEN FUNDAMENTELE SCHENDING OF INBREUK OF VERZUIM VAN HET WEZENLIJKE DOEL VAN DEZE OVEREENKOMST OF VAN ENIG VERHAALRECHT DAT HIERIN IS VERMELD; EN (B) OP RIM EN DE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DE OPVOLGERS,

RECHTVERKRIJGENDEN, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS (INCLUSIEF SERVICEPROVIDERS), GEAUTORISEERDE RIM-DISTRIBUTEURS (OOK INCLUSIEF SERVICEPROVIDERS) EN DE RESPECTIEVE DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN ONAFHANKELIJKE OPDRACHTNEMERS.

NAAST DE BEPERKINGEN EN UITZONDERINGEN DIE HIERBOVEN ZIJN VERMELD, ZAL IN GEEN GEVAL EEN DIRECTEUR, WERKNEMER, VERTEGENWOORDIGER, DISTRIBUTEUR, LEVERANCIER, ONAFHANKELIJKE OPDRACHTNEMER VAN RIM OF DOCHTERONDERNEMINGEN VAN RIM AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE BETREKKING HEEFT OP DE DOCUMENTATIE.

Voor u zich abonneert op, of Producten en diensten van derden installeert of gebruikt, is het uw verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat uw serviceprovider ermee akkoord gaat om alle functies te ondersteunen. Bij bepaalde serviceproviders is internetten met een abonnement op BlackBerry® Internet Service niet mogelijk. Neem contact op met uw serviceprovider voor beschikbaarheid, roaming, serviceplannen en functies. Voor installatie of gebruik van Producten en diensten van derden met producten en diensten van RIM kunnen één of meer octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere licenties vereist zijn om inbreuk op of schending van de rechten van derden te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het bepalen of u gebruik maakt van Producten en diensten van derden en of hiervoor licenties van derden vereist zijn. Indien dit vereist is, bent u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de desbetreffende licenties. U dient Producten en diensten van derden niet te installeren of te gebruiken tot u alle benodigde licenties hebt verkregen. Producten en diensten van derden die zijn geleverd bij producten en diensten van RIM, worden voor uw gemak geleverd en worden in de huidige staat ("AS IS") geleverd, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden, goedkeuringen, beloftes, verklaringen of garanties door RIM en RIM accepteert geen enkele aansprakelijkheid hiervoor. Uw gebruik van Producten en diensten van derden zal worden bepaald door en zal onderworpen zijn aan uw instemming met de voorwaarden van afzonderlijke licenties en andere overeenkomsten van derden die hierop van toepassing zijn, behalve voor zover uitdrukkelijk in een licentie of andere overeenkomst met RIM vermeld.

Bepaalde functies die in deze documentatie worden beschreven, vereisen een minimumversie van BlackBerry® Enterprise Server, BlackBerry® Desktop Software en/of BlackBerry® Device Software.

De gebruiksvoorwaarden van alle producten of diensten van RIM worden vermeld in een afzonderlijke licentie of andere overeenkomst met RIM die hierop van toepassing is. NIETS IN DEZE DOCUMENTATIE IS BEDOELD ALS VERVANGING VAN UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMSTEN OF GARANTIES DIE, ANDERS DAN DEZE DOCUMENTATIE, ZIJN VERSTREKT DOOR RIM VOOR ONDERDELEN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN RIM.

Licentie verleend door QUALCOMM Incorporated, onder een of meer van de volgende United States Patents en/of equivalente octrooien in andere landen:

5.490.165	5.504.773	5.506.865	5.511.073
5.228.054	5.535.239	5.267.261	5.544.196
5.568.483	5.337.338	5.600.754	5.414.796
5.657.420	5.416.797	5.659.569	5.710.784
5.778.338			

Copyright (c) 1999-2006, Board of Trustees van de University of Illinois

Alle rechten voorbehouden.

Iperf-prestatietest

Mark Gates

Ajay Tirumala

Jim Ferguson

Jon Dugan

Feng Qin

Kevin Gibbs

John Estabrook

National Laboratory for Applied Network Research

National Center for Supercomputing Applications

University of Illinois in Urbana-Champaign

www.ncsa.uiuc.edu

Hierbij wordt kosteloos toestemming verleend aan personen die een exemplaar van deze software (Iperf) en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgen, om de Software onbeperkt te verhandelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht exemplaren van de Software te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, samen te voegen, te publiceren, te verspreiden, in sublicentie te geven en/of te verkopen, en personen aan wie de Software wordt geleverd diezelfde rechten toe kennen, onderhevig aan de volgende voorwaarden:

- Producten met daarin broncode moeten de bovenstaande kennisgeving met betrekking tot het auteursrecht, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzingen van aansprakelijkheid bevatten.
- Producten met daarin binaire code moeten de bovenstaande kennisgeving met betrekking tot het auteursrecht, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzingen van aansprakelijkheid bevatten in de documentatie en/of andere meegeleverde materialen.
- Noch de naam van de University of Illinois, NCSA, noch de naam van zijn medewerkers mogen worden gebruikt ter onderschrijving of promotie van producten die zijn afgeleid van deze Software zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming.

DE SOFTWARE WORDT IN DE HUIDIGE STAAT GELEVERD ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN DE MEDEWERKERS OF AUTEURSRECHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, UIT HOOFDE VAN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE BETREKKING HEEFT OP DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERE TRANSACTIES MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

PCRE is een bibliotheek van functies ter ondersteuning van regelmatige uitdrukkingen waarvan de syntaxis en semantiek zo dicht mogelijk bij die van de taal Perl 5 liggen.

Dit is de variant van de PCRE-bibliotheek van JavaScriptCore. Hoewel deze bibliotheek begon als een kopie van PCRE, zijn veel van de functies van PCRE verwijderd.

Copyright (c) 1997-2005 University of Cambridge. Alle rechten voorbehouden.

Verspreiding en het gebruik, met of zonder wijzigingen, in broncode of binaire code zijn toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Producten met daarin broncode moeten de bovenstaande kennisgeving met betrekking tot het auteursrecht, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing van aansprakelijkheid bevatten.
- Producten met daarin binaire code moeten de bovenstaande kennisgeving met betrekking tot het auteursrecht, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing van aansprakelijkheid bevatten in de documentatie en/of andere meegeleverde materialen.
- Noch de naam van de University of Cambridge, noch de naam van Apple Inc., noch de naam van hun medewerkers mogen worden gebruikt ter onderschrijving of promotie van producten die zijn afgeleid van deze Software zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN MEDEWERKERS IN DE HUIDIGE STAAT GELEVERD EN VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT AFSTAND GEDAAN. DE AUTEURSRECHTHOUDER OF MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLAIRE OF BIJKOMENDE SCHADE (MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE VERWERFING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES, UITVAL, GEGEVENS- OF INKOMSTENVERLIES OF BEDRIJFSSTORINGEN), OP WELKE WIJZE DAN OOK VEROORZAAKT EN OP BASIS VAN WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, ZIJ HET CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF BENADELING (MET INBEGRIJ VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS), DAN OOK, DIE OP ENIGE WIJZE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS AANGEGEVEN.

BlackBerry® Bold™ 9930-smartphone, modelnummer: RDU71CW of RDU72CW

CE0168! Dit is een voor Wi-Fi® geschikt toestel waarop gebruiksbeperkingen van toepassing zijn in bepaalde lidstaten van de Europese Gemeenschap.

BlackBerry® Bold™ 9900-smartphone, modelnummer: RDE71UW, RDE72UW, RDV71UW, RDV72UW, RDY71UW of RDY72UW

CE0168! Dit is een voor Wi-Fi® geschikt toestel waarop gebruiksbeperkingen van toepassing zijn in bepaalde lidstaten van de Europese Gemeenschap.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canada

Research In Motion UK Limited
Centrum House
36 Station Road
Egham, Surrey TW20 9LF
Verenigd Koninkrijk

Gepubliceerd in Canada