


# Su **HTC One**<sup>™</sup>

Te invitamos a leer el manual de  
usuario



htc

# Contenidos

## Contenido de la caja

HTC One	8
Tarjeta SIM	9
Cargando la batería	11
Encender o apagar	11
¿Quiere una guía rápida sobre su teléfono?	12

## Configurar su teléfono

Configurar su nuevo teléfono por primera vez	13
Transferir contenido desde un teléfono Android	14
Transferir contenido desde un teléfono iPhone	16
Transferir contenido desde su antiguo teléfono a través de Bluetooth	16
Ingresar contactos y otro contenido en el HTC One	17
Transferir fotos, videos y música entre el teléfono y la computadora	17
Pantalla Inicio	18
Conozca la configuración	18
Actualizar el software del HTC One	19

## La primera semana con su nuevo teléfono

Acerca del teléfono	20
Fundamentos	22
Transmisiones de la pantalla Inicio	30
Notificaciones	32
Trabajar con texto	34
Batería	39

## Cámara y Galería

Cámara	43
Galería	48

## Personalizar

Hacer que su HTC One sea verdaderamente suyo	59
Cambiar el fondo de pantalla	59
Agregar un control a la pantalla Inicio	59
Agregar aplicaciones y otros accesos directos en su pantalla Inicio	61
Reorganizar o eliminar controles e iconos en la Pantalla Inicio	61
Personalización de la barra de inicio	62
Agrupación de aplicaciones en una carpeta	63
Agregar un panel de pantalla Inicio	64
Cambiar tono de llamada, notificaciones y sonidos	64

Reorganizar fichas de aplicación	65
Personalización del estilo de pantalla de bloqueo	65
Ocultar llamadas perdidas y mensajes en la pantalla de bloqueo	65
Asegurar su HTC One con un toque personal	66

---

## Llamadas telefónicas

---

Hacer una llamada con Marcación inteligente	67
Devolver una llamada perdida	68
Usar Marcado rápido	68
Llamar a un número telefónico en un mensaje de texto	68
Llamar a un número telefónico en un correo electrónico	69
Llamar a un número telefónico en un evento de Calendario	69
Hacer una llamada de emergencia	69
Recibir llamadas	69
¿Qué puedo hacer durante una llamada?	70
Configurar una llamada en conferencia	71
Comprobar llamadas en el Historial de llamadas	72
Cambiar la configuración del tono de llamada	73
Marcación nacional	73

---

## Mensajes

---

Enviar un mensaje de texto (SMS)	75
Enviar un mensaje multimedia (MMS)	75
Enviar un mensaje de grupo	77
Reanudar un mensaje de borrador	78
Responder a un mensaje	78
Guardar un mensaje de texto en la aplicación Tareas	79
Reenviar un mensaje	79
Ver y guardar un archivo adjunto de un mensaje multimedia	79
Mover mensajes a la casilla segura	80
Bloquear mensajes no deseados	80
Mensajes WAP push	81
Copiar un mensaje de texto a su Tarjeta SIM	82
Eliminar mensajes y conversaciones	82

---

## Búsqueda y navegador web

---

Buscar en HTC One y en la Web	83
Obtener información instantánea con Google Now	84
Explorando la Web	86
Marcar una página web	88
Usar el historial de navegación	89
Borrar el historial de navegación	90

---

## Entretenimiento

---

Música	91
Pantalla inalámbrica	96

---

## Almacenamiento

---

Tipos de almacenamiento	98
Copiar archivos hacia o desde HTC One	98

Hacer más espacio de almacenamiento	99
Encriptar datos en HTC One	100

---

## Sincronizar, hacer una copia de seguridad y restablecer

---

Sincronización en línea	101
Hacer copia de seguridad	103
HTC Sync Manager	106
Restablecer	110

---

## Contactos

---

Su lista de contactos	112
Configuración de su perfil	113
Agregar un nuevo contacto	114
Editar la información de un contacto	114
Ponerse en contacto con un contacto	115
Importar o copiar contactos	115
Fusionar información de contacto	116
Enviar información de contacto	117
Grupos de contactos	117

---

## Correo electrónico

---

Gmail	119
Correo	121

---

## Viajes y mapas

---

Configuración de ubicación	127
Google Maps	127
HTC Car	131

---

## Google Play y otras aplicaciones

---

Obtener aplicaciones	135
Aplicaciones esenciales	137
Aplicaciones divertidas	141
Aplicaciones de productividad	144

---

## Conexiones de Internet

---

Conexión de datos	149
Administrar el uso de datos	150
Wi-Fi	152
Conectándose a una red privada virtual (VPN)	154
Usar el HTC One como un enrutador inalámbrico	155
Compartir la conexión a Internet de su teléfono mediante conexión compartida USB	156
Conectarse a Internet través de una computadora	157
Impresión vía Wi-Fi	157

---

## Compartir red inalámbrica

---

Conectar un auricular Bluetooth	159
Desvincularse de un dispositivo Bluetooth	160

Dónde se guarda la información enviada	160
Recibir archivos a través de Bluetooth	161
Compartir contenido con NFC	163

---

## Configuración y seguridad

---

Activar o desactivar el Modo avión	165
Desactivar el giro automático de la pantalla	165
Ajustar el tiempo antes de que se apague la pantalla	166
Ajustar el brillo de la pantalla manualmente	166
Reproducir un sonido al seleccionar elementos en pantalla	167
Cambiar el idioma de la pantalla	167
Configuración de accesibilidad	167
Trabajar con certificados	168
Proteger su tarjeta SIM con un PIN	168
Proteger su HTC One con un bloqueo de pantalla	169
Comprobar la versión de HTC Sense de su teléfono	170
Navegar el HTC One con TalkBack	170

---

## Marcas comerciales y derechos de autor

---

---

## Índice

---

## Convenciones usadas en esta guía

En esta guía de usuario, utilizamos los siguientes símbolos para indicar información útil e importante:



Esta es una nota. Una nota a menudo proporciona información adicional, como lo que sucede cuando usted decide realizar o dejar de realizar cierta acción. Una nota también proporciona información que puede ser aplicable sólo en algunas situaciones.



Este es un consejo. Un consejo le proporciona una manera alternativa de realizar un paso o procedimiento en particular, o le da a conocer una opción que le puede ser de ayuda.



Esto indica información importante que usted necesita para lograr una tarea específica o para hacer que una función del teléfono funcione adecuadamente.




Esto proporciona información de seguridad importante, información con la que usted tiene tener mucho cuidado para evitar posibles problemas.

## Información importante

Este dispositivo ha sido probado para operaciones típicas de uso en el cuerpo según los requisitos de seguridad para radiofrecuencia (RF) estipulados por la FCC. Para cumplir con estos requisitos de exposición a radiofrecuencia (RF), utilice un clip para el cinturón, una funda u otro accesorio similar con este dispositivo para mantener una distancia mínima de 1,0 cm entre el cuerpo del usuario y el teléfono, con el dispositivo orientado ya sea con la parte delantera o trasera del dispositivo hacia el cuerpo del usuario. Tales accesorios no deben contener componentes metálicos. Los accesorios para llevar sobre el cuerpo que no cumplan con estos requerimientos podrían infringir los reglamentos de la FCC sobre la exposición a RF y deberá evitarse su utilización.

# Contenido de la caja

## HTC One



1. ATRÁS
2. Conector USB
3. INICIO
4. Altavoces duales
5. VOLUMEN
6. Cámara frontal
7. Conector para audífonos de 3,5mm
8. ENCENDIDO
9. Sensor de proximidad
10. LED de notificación
11. Orificio para expulsión de la bandeja/Bandeja para tarjeta SIM



- HTC One está disponible en las versiones 3G o LTE, según la región y el operador móvil. Necesita un plan de LTE para utilizar la red 4G/LTE de su operador para llamadas de voz y servicios de datos. Consulte a su operador para mayor información.
- Si desea usar un protector de pantalla, no cubra ni bloquee el sensor de proximidad. Puede comprar el protector de pantalla específico para HTC One que tiene una pequeña abertura para el sensor.

## Tarjeta SIM


HTC One usa una tarjeta microSIM. La tarjeta microSIM contiene su número de teléfono, los detalles de su servicio y la memoria para almacenar los contactos de la agenda y/o los mensajes de texto.

---

### Insertar la tarjeta SIM

---


1. Sostenga el teléfono boca arriba.
2. Inserte el extremo de la herramienta para expulsión de SIM (o un pequeño clip doblado) en el pequeño orificio junto a la ranura de la bandeja para tarjeta SIM.



3. Empuje el extremo hasta el fondo en el orificio hasta que se expulse la bandeja para tarjeta SIM.
4. Saque la bandeja para la tarjeta SIM y coloque la tarjeta SIM (con los contactos hacia abajo) en la bandeja.



Use sólo una microSIM estándar. Insertar otros tipos (por ejemplo una nanoSIM con un adaptador o una tarjeta SIM modificada) puede provocar que la tarjeta no encaje adecuadamente o dañar la ranura para tarjetas.




5. Inserte la bandeja de la tarjeta SIM de nuevo en la ranura.

## Retirar la tarjeta SIM



Asegúrese de apagar su HTC One antes de retirar la tarjeta SIM.

1. Mantenga el teléfono boca arriba y el panel superior hacia usted.
2. Inserte el extremo de la herramienta para expulsión de SIM (o un pequeño clip doblado) en el pequeño orificio junto a la ranura de la bandeja para tarjeta SIM.



3. Empuje el extremo hasta el fondo en el orificio hasta que se expulse la bandeja para tarjeta SIM.
4. Saque la bandeja para la tarjeta SIM y retire la tarjeta SIM.

Tras retirar la tarjeta SIM, asegúrese de volver a insertar la bandeja de la tarjeta SIM vacía en la ranura.


## Cargando la batería

Antes de encender y comenzar a utilizar su HTC One, se recomienda que cargue la batería.



Utilice únicamente el adaptador y el cable USB incluidos con el HTC One para cargar la batería.

1. Inserte el extremo pequeño del cable USB en el conector USB.



2. Inserte el otro extremo del cable USB en el adaptador de corriente.
3. Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente para comenzar a cargar la batería.



Como precaución de seguridad, la batería deja de cargar si se sobrecalienta.

## Encender o apagar

### Encendido

Presione el botón ENCENDIDO.



Cuando encienda el HTC One por primera vez, se le pedirá que lo configure.

### Apagado

1. Si la pantalla está apagada, presione el botón ENCENDIDO para volver a encenderla.
2. Pulse durante unos segundos el botón ENCENDIDO.
3. Pulse **Apagar** en el menú de opciones.

## ¿Quiere una guía rápida sobre su teléfono?

---

### Explorar su HTC One

---

Consejos y ayuda le permite aprovechar al máximo el HTC One en segundos.

- ¿Siente que no aprovecha al máximo su teléfono? Explore las demostraciones paso a paso en el control de Consejos y ayuda para aprender a hacerlo. Los temas varían de iniciación a avanzados y la transmisión de Consejos y ayuda en la pantalla Inicio incluso recomienda temas que le pueden gustar.
- ¿Necesita aprender a hacer algo ya mismo? Sólo escriba algunas palabras claves para obtener respuestas claras y actualizadas en HTC One.

Para abrir Consejos y ayuda desde la pantalla Inicio, pulse  > **Consejos y ayuda**.

Si aún no descargó el contenido de Consejos y ayuda o si hay contenido actualizado disponible, pulse el vínculo de descarga para obtenerlo.



Para cambiar la configuración de sincronización de Consejos y ayuda, pulse  > **Configuración de actualización**.

---

### Explorar Consejos y ayuda

---

1. En Consejos y ayuda, pulse , y luego ingrese las palabras que desea buscar.
2. Pulse un resultado de búsqueda para pasar directamente a ese elemento.

# Configurar su teléfono

## Configurar su nuevo teléfono por primera vez

Cuando encienda su nuevo teléfono por primera vez, se le pedirá que lo configure. Recorra la configuración en el dispositivo para elegir su conexión a Internet, seleccionar cómo desea configurar su nuevo teléfono, etc.

- Seleccione **Configurar desde cero** para configurar sus cuentas y personalizar su nuevo teléfono desde su computadora mediante el servicio de Para comenzar de HTC.

El teléfono muestra la dirección URL del sitio Para comenzar de HTC y un código de emparejamiento. En el navegador web de la computadora, simplemente vaya a la URL e introduzca el código de emparejamiento para iniciar la configuración web. Necesita una Cuenta HTC para guardar sus cuentas y su configuración en la web y descargarlas en el teléfono.

- Si ya terminó la configuración de Para comenzar de HTC antes de encender su nuevo teléfono, sólo tiene que descargar la configuración web. Elija importar el contenido y luego seleccione **Aplicar configuración de Para comenzar de HTC**.
- Si tiene contenido de un teléfono antiguo, puede elegir hacer una transferencia directa de teléfono a teléfono.
- Para que le resulte más fácil hacer una copia de seguridad y restaurar el contenido desde el HTC One a otro teléfono HTC en el futuro, seleccione **Hacer copia de seguridad del teléfono a diario**.



- Para obtener más información acerca de Para comenzar de HTC y Cuenta HTC, consulte la Ayuda y las Preguntas frecuentes en nuestro sitio de Para comenzar de HTC ([www.htcsense.com/help/](http://www.htcsense.com/help/)).
- Si transfirió contenidos como el fondo de pantalla y el tono de timbre de un teléfono antiguo, utilizar Para comenzar de HTC para personalizar y descargar los mismos tipos de contenido de la Web cambiará la configuración de su nuevo teléfono.
- Algunas funciones que necesitan conectarse a la Internet como los servicios basados en la ubicación y la sincronización automática de sus cuentas en línea pueden generar cargos adicionales por datos. Para evitar incurrir en cargos por datos, desactive estas funciones en Configuración.

## Transferir contenido desde un teléfono Android

En su antiguo teléfono Android™, descargue la Herramienta de transferencia de HTC y úsela para transferir su contenido a su nuevo teléfono HTC. Los tipos de contenido almacenados localmente en el teléfono antiguo que la herramienta puede transferir incluyen contactos, mensajes, eventos de calendario, marcadores web, música, fotos y videos. También pueden transferirse algunas configuraciones.



- Necesita la versión de Android 2.3 o más reciente para utilizar la Herramienta de transferencia de HTC en su teléfono antiguo.
- Si su antiguo teléfono tiene la versión de Android 2.2 o una versión anterior, necesita usar la transferencia por Bluetooth®. Para más información, consulte [Transferir contenido desde su antiguo teléfono a través de Bluetooth](#) en página 16.

1. Haga una de las siguientes acciones:
  - Si está configurando su nuevo teléfono HTC por primera vez, elija transferir contenido y luego seleccione **Transferir desde el teléfono antiguo** en la pantalla Configurar teléfono.
  - Vaya a Configuración y luego pulse **Transferir contenido**.
2. Elija si desea transferir desde un teléfono HTC antiguo u otro teléfono Android.
3. Siga las sugerencias que aparecen en su nuevo teléfono para descargar e instalar la Herramienta de transferencia de HTC en su teléfono antiguo.



4. Siga las indicaciones que aparecen en los dos teléfonos para conectarlos. Cuando vea un PIN en su teléfono antiguo, asegúrese de que el mismo PIN también aparece en su nuevo teléfono antes de continuar.

5. En su teléfono antiguo, elija los tipos de contenido que desea transferir y luego pulse **Iniciar**.
6. Espere hasta que finalice la transferencia.

### ¿No tiene una conexión a Internet en su teléfono antiguo?

No se preocupe. En su teléfono antiguo, active Wi-Fi® y conéctese al punto de acceso que ve en su nuevo teléfono HTC. Luego tendrá que descargar la Herramienta de transferencia de HTC desde una página web de HTC en el navegador web.

1. Después de activar Wi-Fi, conecte su teléfono antiguo al punto de acceso que se muestra en su nuevo teléfono (por ejemplo, "Herramienta de transferencia de HTC 1234").
2. Vaya a **Configuración > Seguridad** y luego seleccione la opción **Fuentes desconocidas** para permitir la descarga y la instalación de la herramienta a través de su navegador web.
3. Acceda a la página web de HTC en el navegador web. Según el tipo de teléfono Android que usted tenga:
  - El navegador web se abre automáticamente en la página web de HTC si está usando un teléfono HTC.
  - Debe abrir el panel de notificaciones y luego pulsar **Iniciar sesión en la red Wi-Fi** si está usando otro teléfono Android.
4. Pulse el botón de descarga en la página web de HTC.
5. Abra el panel de notificaciones de nuevo y espere hasta que vea una notificación que muestre que se ha descargado **Transfer\_tool.apk**.
6. Pulse la notificación de **Transfer\_tool.apk** para instalar la Herramienta de transferencia de HTC.
7. Una vez que se complete la instalación, abra la Herramienta de transferencia de HTC.
8. Elija los tipos de contenido que desea transferir y luego pulse **Iniciar**.
9. Espere hasta que finalice la transferencia.



Después de instalar la Herramienta de transferencia de HTC, vuelva a **Configuración > Seguridad** y asegúrese de desmarcar la opción **Fuentes desconocidas**. Esto puede ayudar a proteger su teléfono de la instalación de otras aplicaciones inseguras desde la Web.

## Transferir contenido desde un teléfono iPhone

Si tiene un iPhone®, es rápido y fácil transferir sus contactos, mensajes y otros contenidos cuando utiliza HTC Sync Manager.

Para aprender a hacerlo, consulte [Transferir contenido de iPhone a su teléfono HTC](#) en página 107.

Si sólo necesita migrar sus contactos, también puede utilizar la transferencia por Bluetooth. Para más información, consulte [Transferir contenido desde su antiguo teléfono a través de Bluetooth](#) en página 16.

## Transferir contenido desde su antiguo teléfono a través de Bluetooth

Use Bluetooth para transferir contactos desde un iPhone, un teléfono que tiene la versión de Android 2.2 (o una versión anterior) u otros tipos de teléfonos. En función de las capacidades de su antiguo teléfono, usted podrá transferir no sólo los contactos, sino también otros datos como los eventos de calendario y mensajes de texto a su nuevo teléfono HTC.



Use HTC Sync Manager para transferir más tipos de contenido desde un iPhone.

1. Haga una de las siguientes acciones:
  - Si está configurando su nuevo teléfono por primera vez, elija transferir contenido y luego seleccione **Transferir desde el teléfono antiguo** en la pantalla Configurar teléfono.
  - Vaya a Configuración y luego pulse **Transferir contenido**.
2. Pulse **iPhone** o pulse **Otro** y luego elija el nombre y modelo de su antiguo teléfono.
3. En su antiguo teléfono, active el Bluetooth y establézcalo en modo visible.
4. Siga las instrucciones en pantalla en ambos teléfonos, el antiguo y el nuevo, para vincularlos.
5. Elija los tipos de datos que desea transferir.
6. Espere hasta que finalice la transferencia.

## Ingresar contactos y otro contenido en el HTC One

Además de la Herramienta de transferencia de HTC, hay otras maneras en las que puede agregar contactos y otro contenido en el HTC One.

<b>Sincronizar el dispositivo con la computadora</b>	Use HTC Sync Manager para sincronizar contactos, documentos, listas de reproducción, etc. entre el HTC One y su computadora con Windows® o el sistema operativo Mac OS®.  También puede usarla para transferir contactos, mensajes y otros contenidos desde una iPhone a su computadora y luego a su HTC One.
<b>Gmail™</b>	Los contactos de Google® son importados a su HTC One una vez que inicia sesión en su cuenta de Google. También puede crear más contactos de Google desde su HTC One.
<b>Cuentas de la red social</b>	Inicie sesión en sus redes sociales favoritas para sincronizar información de contacto desde las mismas.
<b>Microsoft® Exchange ActiveSync®</b>	Su HTC One sincroniza sus contactos de trabajo desde el servidor de Microsoft Exchange ActiveSync en su lugar de trabajo.
<b>Contactos de teléfono</b>	Puede crear contactos localmente en el HTC One, si prefiere no almacenarlos en sus cuentas en línea.
<b>Tarjeta SIM</b>	Copie todos sus contactos SIM a su HTC One.

## Transferir fotos, videos y música entre el teléfono y la computadora

Puede transferir sus medios de dos maneras desde y hacia la computadora.

- Conectar su HTC One a una computadora. Su computadora lo reconocerá como cualquier unidad USB extraíble y podrá copiar sus medios entre ellos.
- Descargue y use el software de HTC Sync Manager en su computadora. Puede configurarlo para que descargue automáticamente música, fotos y videos desde el HTC One a la computadora. También puede sincronizar listas de reproducción desde su computadora al teléfono.

Si tiene un iPhone, incluso puede conectarlo y transferir el rollo de cámara (fotos y videos) a su computadora. Luego reconecte el HTC One y cópielos.

¿Cansado de guardar copias de sus medios en varios lugares? Use los servicios de almacenamiento en línea para poner sus medios en un solo lugar y así poder administrarlos en cualquier lugar — en su computadora, HTC One y otros dispositivos móviles.

Compruebe primero qué cuentas de almacenamiento en línea están disponibles en su HTC One e inicie sesión en la que desea utilizar. Para iniciar sesión en una cuenta, abra

el panel de Notificaciones y luego pulse  > **Cuentas y sincronización** > . Use la aplicación Galería para acceder a los medios en su almacenamiento en línea.

## Pantalla Inicio

Su pantalla Inicio es donde usted hace suyo su HTC One.

- Tras haber encendido y configurado el HTC One, verá la vista de Transmisiones como la pantalla Inicio principal. Personalícelo para mostrar publicaciones desde sus redes sociales, titulares desde sus medios de noticias favoritos, etc. Para mayor información, consulte [Ver transmisiones en su pantalla Inicio](#) en página 30.
- Puede cambiar las aplicaciones en la barra de inicio en la parte inferior de la pantalla Inicio. Consulte [Personalización de la barra de inicio](#) en página 62.
- Deslícese hacia la izquierda y descubrirá otro panel de la pantalla Inicio para agregar sus aplicaciones, controles favoritos, etc, para que estén a un toque de distancia. Además, si necesita más paneles de la pantalla Inicio, puede agregarlos. Para obtener detalles, consulte [Personalizar](#) en página 59.



Presione  para volver a la pantalla Inicio.

## Conozca la configuración

¿Quiere cambiar el tono de llamada, configurar una conexión Wi-Fi o hacer que HTC One esté más protegido? Haga esto y mucho más en Configuración.

Abra el panel de Notificaciones y luego pulse . Estas son algunas de las configuraciones básicas que puede cambiar:

- Pulse el botón de **Activar/Desactivar** junto a un elemento como Wi-Fi para activarlo o desactivarlo. Pulse el elemento mismo para establecer su configuración.
- Pulse **Sonido** para establecer un tono de llamada, elegir un perfil de sonido y establecer la configuración de sonido de llamada entrante.
- Pulse **Personalizar** para cambiar el fondo de pantalla de la pantalla Inicio, el estilo de pantalla de bloqueo, etc.
- Pulse **Seguridad** para proteger su HTC One, por ejemplo, con un bloqueo de pantalla.

## Actualizar el software del HTC One

HTC One puede hacer una búsqueda y notificarle si hay una nueva actualización disponible. También puede verificar manualmente si hay una actualización disponible.

### Instalar una actualización de software

Cuando la conexión a Internet está activada y hay una nueva actualización de software disponible, aparecerá el icono de notificación de actualización  en la barra de estado.

1. Abra el panel de notificaciones y luego pulse la notificación de actualización del sistema.
2. Si no desea descargar la actualización a través de su conexión de datos, seleccione **Actualizar sólo a través de Wi-Fi**.
3. Pulse **Descargar**.
4. Cuando se haya terminado la descarga, seleccione **Instalar ahora** y luego pulse **Aceptar**.

Después de la actualización, el HTC One se reiniciará.

### Instalar una actualización de una aplicación

Cuando la conexión a Internet está activada y hay una actualización disponible para sus aplicaciones de HTC o de su operador móvil, aparecerá el icono de notificación de actualización  en la barra de estado.

1. Abra el panel de notificaciones y luego pulse la notificación de la actualización.  
Se abre la pantalla Actualizaciones con la lista de actualizaciones de la aplicación para ser instaladas.
2. Pulse un elemento para ver su información y luego pulse .
3. Cuando haya terminado de revisar las actualizaciones, pulse **Instalar**. Se le pedirá que reinicie el HTC One si es necesario.

### Buscar actualizaciones manualmente

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Pulse **Acerca de** > **Actualizaciones de Software**. HTC One comprueba si hay actualizaciones disponibles.



Si no dispone de una conexión a Internet, se le pedirá que active los datos móviles o que se conecte a una red Wi-Fi. Una vez conectado, pulse **Verificar ahora** para comprobar si hay actualizaciones.

# La primera semana con su nuevo teléfono

## Acerca del teléfono

---

### Funciones que disfrutará en su HTC One

---

HTC One le ofrece opciones para una configuración rápida y fácil. Se puede transferir el contenido de su antiguo teléfono como los contactos, los mensajes y los medios desde su mismo HTC One.

En este teléfono, disfrute al tomar fotos con la cámara, comprobar contenido personalizado con HTC BlinkFeed™, etc.

### Fácil configuración del teléfono y transferencia

- Con nuestro servicio Para comenzar de HTC, puede configurar y personalizar el HTC One desde su computadora y solo descargar la configuración al HTC One. Consulte [Configurar su nuevo teléfono por primera vez](#) en página 13.
- Transfiera fácilmente sus contactos, mensajes, música, fotos, videos, etc. desde un teléfono Android al HTC One. Consulte [Transferir contenido desde un teléfono Android](#) en página 14.

Al usar **HTC Sync Manager**, incluso puede migrar contenido desde un iPhone. Consulte [Transferir contenido de iPhone a su teléfono HTC](#) en página 107.

### Pantalla Inicio en vivo

Con **HTC BlinkFeed**, personalice su Pantalla Inicio con la información y las actualizaciones que más le interesan. Consulte una variedad de contenido como transmisiones acerca de noticias y sus intereses, actualizaciones de redes sociales, consejos de HTC One, etc. El contenido se actualiza de manera constante cuando está conectado a Internet. Consulte [Ver transmisiones en su pantalla Inicio](#) en página 30.

### HTC Zoe

Experimente una forma completamente nueva de capturar y retocar fotos.

- Capture momentos completos con imágenes y sonido y mírelos cobrar vida otra vez con **HTC Zoe™**. Consulte [Tomar HTC Zoe fotos](#) en página 46.
- Retoque sus fotos de HTC Zoe o tomas continuas con **Eliminación de objetos**, **Sonreír siempre** y **Fotos en secuencia**. Consulte [Cámara y Galería](#) en página 43.

## Una nueva forma de compartir recuerdos

Cree videos destacados sin editar o comparta sus fotos con amigos y familia sobre la marcha.

- Muestre la emoción de su evento. **Videos destacados** selecciona automáticamente lo más destacado de un evento de sus fotos para crear una presentación de medio minuto con un tema musical. Consulte [Visualizar lo más destacado de un evento](#) en página 51.
- HTC Share agrupa sus mejores fotos, fotos normales y un video destacado para que pueda compartir fácilmente sus recuerdos con amigos y familiares. Consulte [Compartir recuerdos mediante HTC Share](#) en página 57.

## Funciones de la cámara destacadas

- Con **Foto de video**, puede tomar una foto mientras graba un video. Consulte [Tomar una foto mientras graba un video \(Foto de video\)](#) en página 45.
- Cambie al modo **Barrido panorámico** y mueva la cámara para capturar una vista de gran angular del paisaje. Consulte [Tomar una foto panorámica](#) en página 47.
- Use el modo **Tomas continuas** para capturar 20 tomas consecutivas (o más) de un sujeto en movimiento. Consulte [Tomar capturas de la cámara continuas](#) en página 45.
- Con solo presionar el botón del disparador, tome tres fotos del sujeto con diferentes exposiciones y combínelas en una linda foto con exposición uniforme. Utilice la cámara principal o la frontal para capturar fotos HDR.

Con la cámara principal, también puede grabar videos HDR con calidad de sonido auténtico.

Consulte [Usar HDR](#) en página 47.

- Con **Velocidad de reproducción variable**, añada un toque cinematográfico a sus videos al disminuir la velocidad en escenas determinadas. Consulte [Cambiar la velocidad de reproducción del video](#) en página 50.

## Sumérjase en la música

- El Beats Audio™ integrado de alta calidad le brinda una gran experiencia de sonido auténtica, ya sea que esté escuchando música, mirando un video o jugando un juego. Para obtener más información, consulte [Hacer que su música suene mejor](#) en página 92.
- En nuestra aplicación HTC Música, verá una animación visual mientras está reproduciendo una canción. Además, si la letra está disponible, esta aparecerá en pantalla.

## Entretenimiento con HTC Sense TV

HTC Sense TV™ brinda entretenimiento a su teléfono y lo extiende a su TV. Use HTC Media Link HD para compartir de forma inalámbrica sus medios desde el HTC One a su TV HD. Consulte [Compartir en la pantalla grande](#) en página 96.

## Fundamentos


---

### Gestos táctiles

---

Use gestos táctiles para moverse por la pantalla Inicio, abrir aplicaciones, desplazarse por las listas, etc.

#### Pulse




- Pulse la pantalla con el dedo cuando desee seleccionar elementos en pantalla tales como iconos de configuración y aplicaciones o presione botones en pantalla.
- Después de haberse desplazado hacia abajo por una larga lista o pantalla (en aplicaciones como Correo y Contactos), pulse la barra de estado para saltar directamente a la parte superior de la pantalla.

#### Presionar por unos segundos




Para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo, contacto o enlace en una página web), solo pulse el elemento durante varios segundos.

#### Pasar o deslizar el dedo



Deslice rápidamente el dedo vertical u horizontalmente a través de la pantalla para ir a otras páginas de Inicio, desplazarse por documentos, etc.

## Arrastrar




Presione por unos segundos con el dedo antes de comenzar a arrastrar. Mientras realiza el arrastre, no suelte el dedo hasta que no haya llegado a la posición de destino.

## Pulsar rápidamente



Pulsar rápidamente sobre la pantalla es similar a deslizarse, salvo que se debe deslizar el dedo con golpecitos más suaves y rápidos, como al moverse de derecha e izquierda en la pantalla Inicio o al hojear los contactos o la lista de mensajes.

## Presionar y mover el dedo rápidamente



En la pantalla Inicio, puede mover fácilmente un control o icono de una pantalla a otra.

Presione durante unos segundos el control o icono con un dedo, y muévase rápidamente en la pantalla hacia la nueva ubicación con otro dedo.

## Pellizcar y separar los dedos



En algunas aplicaciones, como Galería, Mensajes, Correo o el explorador web, puede separar los dedos sobre la pantalla para hacer una acercamiento cuando ve una imagen o un texto.




Pellizque la pantalla para hacer un alejamiento cuando ve una imagen o un texto.

## Deslizarse con dos dedos



En algunas aplicaciones que tienen clasificaciones, como Correo o Contactos, deslícese hacia arriba o hacia abajo con dos dedos para desplazarse por la pantalla. La pantalla muestra el orden de clasificación y usted puede desplazarse fácilmente para ver la información que desea.

## Gesto con tres dedos



- Deslícese hacia arriba con tres dedos para compartir contenidos como fotos, videos y música desde su HTC One a la TV o los altavoces.
- Mientras usa la aplicación HTC Car, pulse la pantalla con tres dedos para activar el modo de comando de voz.



- **Gestos de HTC** se activa por defecto, lo que hace que el gesto con tres dedos sólo funcione al compartir contenido o usar aplicaciones de HTC.
- Debe conectar el HTC Media Link HD (en venta por separado) a su TV HDMI para compartir contenido.

### ¿No puede utilizar gestos con varios dedos en sus aplicaciones?

Esto se debe a que **Gestos de HTC** se activa por defecto. Esto hace que el gesto con tres dedos sea exclusivo para compartir contenido o para usar con las aplicaciones de HTC. No podrá utilizar gestos con varios dedos (gestos que utilizan tres dedos o más) para otros fines.

Para utilizar gestos con varios dedos en juegos o aplicaciones de instrumentos musicales, desmarque la opción de **Gestos de HTC** en **Configuración > Pantalla, gestos y botones** (o **Pantalla y botones**).

---

## Gestos de movimiento

---

Use gestos de movimiento para silenciar, bajar el volumen del tono de timbre, etc.

### Gire para silenciar



Cuando entra una llamada puede girar el HTC One para silenciarlo.

### Atienda para bajar el volumen



En una reunión de negocios o un restaurante, atienda el HTC One cuando entra una llamada para bajar el volumen del tono de timbre.


### Configure el volumen para que suba de forma automática mientras esté en el bolsillo o bolso



¿Está en una calle ruidosa y no puede escuchar que el HTC One está sonando en su bolso?

Puede configurar su HTC One para que reconozca cuando está en su bolso o bolsillo y aumentar el volumen del tono de timbre para que lo pueda escuchar en ambientes ruidosos.

## Gire su HTC One para una mejor visión



Para la mayoría de las pantallas, puede cambiar automáticamente la orientación de la pantalla de vertical a horizontal girando su HTC One de lado.

Al ingresar texto, puede girar su HTC One de lado para que aparezca un teclado más grande.

---

## Modo en Suspensión

---

El Modo en Suspensión ahorra energía al colocar su HTC One en un estado de bajo consumo de energía mientras la pantalla está apagada. También evita que se presione accidentalmente un botón cuando su HTC One está en su bolso.

### Cambiar a Modo en Suspensión

Presione brevemente el botón ENCENDIDO para apagar la pantalla temporalmente y cambiar al Modo en suspensión. HTC One pasa automáticamente al modo en Suspensión si se lo deja inactivo durante un tiempo.

Puede cambiar el tiempo antes de que el HTC One pase a inactivo en la configuración de **Pantalla, gestos y botones** (o **Pantalla y botones**).

### Despertar del modo en Suspensión

Para activar su HTC One manualmente, presione el botón ENCENDIDO. Si su pantalla está protegida con una pantalla de bloqueo, debe desbloquearla.



HTC One se activa automáticamente cuando recibe una llamada.

---

## Desbloquear la pantalla

---

Usted puede:

- Arrastrar el icono de bloqueo o el reloj hacia arriba.



- Deslizarse hacia arriba desde un lugar vacío en la pantalla de bloqueo.

Si ha establecido un bloqueo de pantalla, se le pedirá que proporcione sus credenciales antes de que HTC One se desbloquee.



Si ha establecido un recordatorio de evento o una alarma, puede posponer o descartar el evento o la alarma desde la pantalla de bloqueo. Basta con arrastrar  o  hacia arriba.

---

## Abrir una aplicación

---

- Pulse una aplicación en la barra de inicio en la parte inferior de la pantalla Inicio.
- Para ver más aplicaciones, pulse . Luego pulse la aplicación que desea utilizar.

**Abrir una aplicación o carpeta desde la pantalla de bloqueo**

- En la pantalla de bloqueo, arrastre el icono de la aplicación o carpeta hacia arriba para desbloquear la pantalla y pasar directamente a esa aplicación o carpeta.



Los accesos directos en la pantalla de bloqueo son los mismos que están en la barra de inicio de la pantalla Inicio. Para cambiar los accesos directos de la pantalla de bloqueo, reemplace las aplicaciones o carpetas en la barra de inicio.

- Cuando aparece una notificación o información en la pantalla de bloqueo como una llamada perdida o un nuevo mensaje, puede arrastrarla hacia arriba para ir directamente a esa aplicación.

Si ha establecido un bloqueo de pantalla, se le pedirá que primero proporcione sus credenciales antes de que HTC One abra la aplicación o carpeta.


---

## Cambiar entre aplicaciones recientemente abiertas

---

Cuando está realizando múltiples tareas y utiliza diferentes aplicaciones en el HTC One, puede cambiar rápidamente a otras aplicaciones recientemente abiertas.

Pulse dos veces  para ver las aplicaciones recientemente abiertas.



- Para volver a una aplicación, solo tiene que pulsarla.
- Para eliminar una aplicación de la lista, arrástrela hacia arriba.

---

## Actualizar contenido

---

En algunas aplicaciones, puede fácilmente actualizar el contenido que se sincroniza o descarga desde la Web con un simple movimiento del dedo.

1. Mientras ve contenido como el tiempo, las acciones o la bandeja de entrada de Correo, desplácese hasta la parte superior de la pantalla.
2. Baje con el dedo y luego suelte para actualizar.

---

## Capturar la pantalla de HTC One

---

¿Quiere hacer alarde de su mejor puntaje de juego, escribir un blog acerca de las características de HTC One o publicar una actualización de estado sobre una canción que está reproduciendo? Es fácil tomar una foto de la pantalla y compartirla desde Galería.

Presione durante unos segundos ENCENDIDO y luego presione . La pantalla se guarda en el álbum de Capturas de pantalla en Galería.

## Transmisiones de la pantalla Inicio

### Ver transmisiones en su pantalla Inicio


Manténgase en contacto con sus amigos o reciba lo más reciente relativo a sus intereses directamente en su pantalla Inicio. Configure qué redes sociales, fuentes de información, etc. aparecerán. HTC One actualiza la transmisión cada vez que usted regresa a la pantalla Inicio.

- Pulse un azulejo para ver más detalles o hacer comentarios sobre una publicación o actualización de estado.
- Desplácese hacia la parte superior y baje por la pantalla para actualizar manualmente la transmisión. Esto además muestra iconos para publicar en las redes sociales, realizar búsquedas, etc.



Si se establece la vista de Transmisiones como la pantalla principal, puede presionar  o pulsar la barra de estado para desplazarse hacia la parte superior.

- Pulse ▼ y luego elija el tipo de transmisión para mostrar. Seleccione Lo más destacado para ver otros contenidos, por ejemplo, eventos futuros, fotos vistas con frecuencia en Galería, etc.



### Sus redes sociales

Al iniciar sesión en sus cuentas de redes sociales y autorizar a HTC Sense™ a acceder a ellas, usted puede:

- Publicar actualizaciones de estado desde la pantalla Inicio cuando se utiliza la vista de Transmisiones.
- Ver sus contactos y sus actualizaciones de estado en Contactos.
- Ver fotos en Galería o en la pantalla Inicio.

- Ver las actualizaciones de estado y publicaciones en la pantalla Inicio cuando se utiliza la vista de Transmisiones.
- Ver eventos y recordatorios en Calendario.

### Publicar una actualización en su red social

Puede publicar fácilmente una actualización de estado desde la pantalla Inicio.

1. Desde la vista de Transmisiones, pulse  y luego elija una red social.



Si el icono no aparece, desplácese hasta la parte superior y baje por la pantalla.

2. Redacte el estado de actualización y publíquelo en la red social.

---

### Seleccionar transmisiones

---

Manténgase al día con el contenido y las publicaciones más relevantes con solo deslizar el dedo. Elija qué transmisiones mostrar en la pantalla Inicio. Puede seleccionar canales de noticias y sitios web populares o elegir una categoría como Entretenimiento. También puede mostrar las publicaciones de sus amigos en las redes sociales o la información de aplicaciones como Calendario.

1. Desde la vista de Transmisiones, pulse  > **Temas y servicios**.



Si el icono no aparece, desplácese hasta la parte superior y baje por la pantalla.

2. Seleccione transmisiones desde aplicaciones, tipos de contenido y redes sociales que se mostrarán en la pantalla Inicio. Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para ver más opciones.

### ¿Puedo suscribirme a una fuente de noticias o un canal diferentes?

Las transmisiones de canales de noticias y sitios web que aparecen en la pantalla Inicio son establecidas por una guía de contenido local. Para ver una lista diferente de las fuentes de noticias, cambie el contenido local.

1. Desde la vista de Transmisiones, pulse  > **Configuración**.



Si el icono no aparece, desplácese hasta la parte superior y baje por la pantalla.


2. Pulse **Contenido local**.
3. Seleccione el contenido local que desea utilizar y pulse **Siguiente**.
4. Seleccione las fuentes de noticias y categorías que desee.

## Notificaciones

---

### LED de notificación

---



Este LED de notificación muestra una:

- Luz verde permanente cuando su HTC One está conectado al adaptador de corriente o a una computadora y la batería está totalmente cargada.
- Luz verde parpadeante cuando tiene una notificación pendiente.
- Luz naranja permanente cuando se está cargando la batería.
- Luz naranja parpadeante cuando el nivel de la batería es demasiado bajo.


## Panel de notificaciones

Los iconos de notificación le informarán acerca de nuevos mensajes, eventos de calendario, alarmas y actividades en curso, tales como la descarga de archivos.



Cuando vea los iconos de notificación, abra el panel de notificaciones para comprobar los detalles de las notificaciones que haya recibido. También puede acceder rápidamente a la configuración desde el panel de notificaciones.

1. Para abrir el panel de notificaciones, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.



Si tiene varias notificaciones, deslícese hacia abajo de la pantalla para verlas todas.

2. En el panel de notificaciones:
  - Puede expandir determinadas notificaciones para ver más información, como las vistas previas de correo electrónico y los eventos de calendario. Separe dos dedos para expandir la notificación o pellízquela para contraerla.
  - Verá los iconos de algunas notificaciones que le permiten tomar acciones inmediatas. Por ejemplo, cuando tiene una llamada perdida, pulse los iconos disponibles para devolver la llamada o responder con un mensaje de texto.
  - Pulse el icono de notificación de la izquierda para abrir la aplicación correspondiente.
  - Para descartar solo una notificación en la lista, arrástrela hacia la izquierda o la derecha.
3. Para cerrar el panel de notificaciones, deslícese hacia arriba desde la barra inferior del panel o presione .


También puede pulsar  para descartar todas las notificaciones y cerrar el panel de notificaciones.

## Trabajar con texto

### Seleccionar, copiar y pegar texto

En aplicaciones como el explorador de web y Correo, puede seleccionar y copiar texto y luego pegarlo o compartirlo.

1. Presione por unos segundos una palabra.
2. Arrastre los anclajes de inicio y fin para resaltar el texto que lo rodea hasta donde desee seleccionarlo.



Puede utilizar la lupa para hacer acercamientos al seleccionar el texto. Para activar la lupa, abra el panel de Notificaciones, pulse  > **Accesibilidad** y luego seleccione la opción de **Mostrar lupa**. Verá la lupa al pulsar uno de los anclajes de selección de texto.

3. Cuando haya seleccionado el texto que desea copiar, pulse **Copiar**.  
Entonces el texto seleccionado es copiado al portapapeles.
4. En un campo de entrada de texto (por ejemplo al redactar un correo electrónico), presione por unos segundos en el punto donde desea pegar el texto.
5. Pulse **Pegar**.



Para copiar la dirección de una página web vinculada, presione por unos segundos el vínculo y luego pulse **Copiar URL de enlace**.

### Compartir texto

1. Cuando haya seleccionado el texto que desea compartir, pulse **Compartir**.
2. Elija dónde pegar y compartir el texto seleccionado, por ejemplo en un mensaje de correo electrónico o una actualización de estado en una red social.

## El teclado de HTC Sense

Escribir es rápido y preciso con el teclado de HTC Sense.

- Active el Teclado de trazos para poder escribir palabras con solo deslizar el dedo de una letra a la otra. Consulte [Usar el teclado de trazos](#) en página 38.
- Usted puede escribir palabras con solo hablar. Consulte [Ingresar texto hablando](#) en página 38.
- La predicción de palabras también ahorra tiempo al escribir. A medida que escriba, verá sugerencias de palabras para que pueda elegir. Incluso puede agregar palabras, frases y accesos directos al diccionario de predicción de palabras. Consulte [Ingresar texto con predicción de palabras](#) en página 36.
- Solo deslícese hacia la derecha para acceder al teclado de números y símbolos. O bien deslícese hacia la izquierda para alternar entre los idiomas.
- Las teclas tienen números secundarios, signos de puntuación u otros caracteres que puede insertar rápidamente sin tener que cambiar al teclado de números y símbolos.

Por ejemplo, solo tiene que presionar durante unos segundos una tecla en la primera fila para introducir un número.

- Elija entre una selección de emoticonos e inserte uno desde el mismo teclado.
- Muestre u oculte las teclas de flecha para navegación en el teclado. Si habilita las teclas de flecha en Configuración, solo aparecerán en el teclado vertical.

Y ya que cada uno tiene su propio estilo de escritura, puede ir a Configuración para calibrar el teclado para que aprenda la forma en que usted escribe.

## Ingresar texto

El teclado en pantalla estará disponible cuando pulse un campo de texto en una aplicación. Ingrese letras y números, cambie la disposición del teclado o el idioma, entre otros.

Pulse las teclas en el teclado en pantalla para introducir letras y números, así como signos de puntuación y símbolos.

- Pulse  para ingresar una letra mayúscula. Pulse dos veces para activar Bloq Mayús.
- Presione por unos segundos los caracteres grises que se encuentran en la parte superior para ingresar números, símbolos o letras acentuadas. Algunas teclas tienen varios caracteres o acentos asociados con ellas.
- Deslícese hacia la derecha para que se muestren las teclas de números y símbolos. Deslícese hacia la izquierda para volver al teclado principal.
- Presione  para cerrar el teclado en pantalla.



Para abrir la configuración del teclado, presione por unos segundos la tecla de la coma. O bien, abra el panel de Notificaciones y luego pulse  > Idioma y teclado > HTC Sense Input.

## Seleccionar una disposición del teclado

Elija la distribución de teclado que se adapte a su estilo de escribir.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse  > Idioma y teclado.
2. Pulse HTC Sense Input > Selección del teclado.
3. Pulse Tipos de teclado y luego seleccione la distribución de teclado que desea usar.

## Elegir y alternar entre los idiomas del teclado

Si hay múltiples idiomas de teclado disponibles en su HTC One, puede elegir qué idiomas habilitar en el teclado en pantalla.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse  > Idioma y teclado.
2. Pulse HTC Sense Input.
3. Pulse Selección del teclado y luego elija los idiomas que desea.

Para cambiar el idioma del teclado, puede hacer lo siguiente:

- Deslícese hacia la izquierda en el teclado en pantalla (no disponible si está utilizando el teclado de trazos).
- Pulse la tecla de idioma (por ejemplo, **EN**) hasta ver el idioma que desea usar.
- Presione por unos segundos la tecla de idioma y luego arrastre el dedo al idioma del teclado que desea usar.

---

## Ingresar texto con predicción de palabras

---

La predicción de palabras está habilitada por defecto y las sugerencias de palabras se muestran a medida que escribe.



Pulse  para cambiar entre los modos predictivos Multitap y XT9™ cuando esté usando la distribución de teclado de teléfono.

Para ingresar texto en modo de predicción de palabras, realice una de las siguientes acciones:

- Pulse la barra espaciadora para ingresar la palabra resaltada en la lista de sugerencias.
- Pulse una palabra de la lista de sugerencias.
- Pulse la flecha junto a la lista de sugerencias para ver más opciones.

## Establecer un segundo idioma para la predicción de palabras

Usted puede configurar la predicción de palabras como bilingüe. A medida que escriba, se le darán sugerencias de palabras en los idiomas que haya seleccionado.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse  > Idioma y teclado.
2. Pulse HTC Sense Input > Selección del teclado > Predicción bilingüe y luego elija el idioma que desea.

## Agregar palabras y frases al diccionario de predicción de palabras

Agregue nombres de uso frecuente, siglas e incluso frases al diccionario de predicción de palabras para encontrarlas fácilmente en la lista de sugerencias.

Escriba aún más rápidamente al crear accesos directos de texto para palabras y frases. En lugar de escribir "Hablamos más tarde", ahórrese algunas pulsaciones al agregar el acceso directo TTYL (del inglés "Talk to you later"). En su mensaje o correo electrónico, solo escriba "TTYL" y luego pulse la barra espaciadora para escribir la frase completa.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse  > Idioma y teclado.
2. Pulse HTC Sense Input.
3. Pulse Diccionario personal > .
4. Ingrese una palabra o frase y luego ingrese su acceso directo de texto. Asegúrese de recordar este acceso directo, incluidas las letras mayúsculas y minúsculas que haya escrito.
5. Pulse en Aceptar.



Al ingresar texto usando la distribución de teclado Estándar, si pulsa cualquier palabra en la lista de sugerencias, la palabra también es automáticamente añadida al diccionario.

## Editar o eliminar palabras y frases en el diccionario de predicción de palabras

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse  > Idioma y teclado.
2. Pulse HTC Sense Input.
3. Pulse Diccionario personal.
  - Para editar una palabra, frase o un acceso directo, pulse el elemento en la lista.
  - Para eliminar elementos del diccionario, pulse  > Eliminar. Seleccione las palabras que desea eliminar y luego pulse Eliminar.

---

## Usar el teclado de trazos

---

En lugar de pulsar las teclas en el teclado en pantalla, puede "trazar" para escribir palabras.



Necesita activar el Teclado de trazos en Configuración > Idioma y teclado > HTC Sense Input.

1. Deslice el dedo de una letra a la siguiente para escribir una palabra.
2. Levante el dedo cuando la palabra esté completa. La lista de sugerencias le mostrará las posibles coincidencias.
3. Usted puede:
  - Pulsar la barra espaciadora para ingresar la palabra resaltada.
  - Pulsar un palabra de la lista de sugerencias.
  - Pulsar la flecha junto a la lista de sugerencias para ver más opciones.

---

## Ingresar texto hablando

---

¿No tiene tiempo de escribir? Intente pronunciar las palabras para ingresarlas.

1. Pulse un área donde desea introducir el texto.
2. En el teclado en pantalla, presione durante unos segundos .
3. Cuando vea la imagen de un micrófono, pronuncie las palabras que desea ingresar.



Para configurar el idioma de entrada de voz, pulse la barra de idiomas arriba de la imagen del micrófono. Puede elegir uno o más idiomas. Los idiomas disponibles dependen de los idiomas de entrada de voz admitidos por Google.

4. Si una palabra no coincide con lo que ha dicho y está subrayada, pulse la palabra subrayada para borrarla o para ver más opciones.
5. Ingrese los signos de puntuación al decir el nombre (por ejemplo, diga "coma").

## Batería

### Verificar el uso de batería

Vea una lista de clasificación de aplicaciones que utilizan la batería. También puede ver la cantidad de batería utilizada y la duración para cada aplicación.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Pulse **Energía > Uso**.
3. Pulsar una aplicación para verificar la manera en que utiliza la batería. Verá la cantidad de batería utilizada por los recursos como el CPU para la aplicación y otros detalles de uso.



Si ve botones mientras visualiza los detalles de uso de la batería de una aplicación, puede pulsarlos para ajustar la configuración que afecta al uso de batería, detener la aplicación, etc.

### Verificar el historial de la batería

Verifique el tiempo que ha estado usando el HTC One desde la última carga. También puede ver un gráfico que muestra el tiempo que la pantalla ha estado encendida y el tiempo que ha estado utilizando conexiones, por ej. la red móvil o Wi-Fi.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Pulse **Energía > Historial**.
3. Si ha utilizado el HTC One durante mucho tiempo desde la última carga, deslícese hacia la izquierda o hacia la derecha para aumentar el gráfico con información sobre el uso de la batería a través del tiempo.

También puede separar los dedos o pellizcar para ampliar el gráfico.

### Optimizar la vida útil de la batería con el modo de ahorro de energía

Activar el modo de ahorro de energía ayuda a aumentar la vida útil de la batería. Reduce el uso de las funciones del teléfono que agotan la batería, como el CPU y la pantalla.

1. Abra el panel de Notificaciones.

Si desea elegir las funciones del teléfono para las que desea ahorrar batería, primero pulse la notificación **Ahorro de energía** antes de activar el modo de ahorro de energía.



Si se selecciona **Conexión de datos**, el HTC One se desconecta automáticamente de la red móvil después de 15 minutos cuando la pantalla está apagada y la conexión de datos está inactiva (sin actividad de descarga, transmisión o uso de datos). Se reconecta y luego se desconecta periódicamente cuando la conexión de datos está inactiva para ahorrar batería.

2. Pulse la casilla de verificación junto a la notificación **Ahorro de energía** para activar o desactivar el modo de ahorro de energía.

---

## Prolongar la duración de la batería

---

El tiempo que puede durar la batería antes de que se necesite recargar depende del uso que le de a su HTC One. La administración de energía del HTC One le ayuda a aumentar la vida útil de la batería.

En momentos en que necesite prolongar un poco más la duración de la batería, pruebe algunos de estos consejos:

### Verificar el uso de batería

Controlar su uso de la batería le ayudará a identificar lo que está utilizando la mayor cantidad de energía y así podrá elegir qué hacer al respecto. Para obtener detalles, consulte [Verificar el uso de batería](#) en página 39.

### Administre sus conexiones

- Desactive las conexiones inalámbricas que no esté utilizando.  
Para activar o desactivar las conexiones como los datos móviles, Wi-Fi o Bluetooth, vaya a Configuración y pulse los botones de **Activar/Desactivar**.
- Active el GPS sólo cuando se necesita una ubicación precisa.  
Para evitar que algunas aplicaciones utilicen el GPS en un segundo plano, mantenga desactivada la configuración **Satélites de GPS**. Actívela sólo cuando necesita su ubicación precisa mientras usa la navegación o las aplicaciones basadas en la ubicación. Vaya a Configuración y pulse **Ubicación** para activar o desactivar esta configuración.

### Administrar su pantalla

Bajar el brillo, dejar que la pantalla entre en modo en suspensión cuando no esté en uso y conservar la simplicidad ayudan a ahorrar batería.

- Use el brillo automático (por defecto), o bien baje manualmente el brillo.
- Establezca el tiempo de espera de la pantalla en un periodo más corto.
- No utilice un fondo de pantalla animado para su pantalla Inicio. Es lindo mostrar los efectos de animación a otras personas, pero agotan la batería.  
Cambiar el fondo de pantalla a un fondo liso y negro también puede ser de ayuda. Cuanto menos color se muestre, menos batería se utilizará.
- Establezca el navegador web para oscurecer automáticamente la pantalla durante la carga de páginas web. Abra la aplicación Internet y luego pulse  > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Oscurecer pantalla durante la carga de la página**.

Para mayor información, consulte [Configuración y seguridad](#) en página 165 y [Personalizar](#) en página 59.

## Administrar sus aplicaciones

- Instale las últimas actualizaciones de software y aplicaciones. Las actualizaciones a veces incluyen mejoras en el rendimiento de la batería.
- Desinstale o deshabilite aplicaciones que nunca usa.

Muchas aplicaciones ejecutan procesos o sincronizan datos en un segundo plano, incluso cuando no las esté usando. Si hay aplicaciones que ya no necesita, desinstálelas.

Si una aplicación venía precargada y no puede desinstalarse, deshabilitar la aplicación aún puede evitar que esta se ejecute o sincronice datos continuamente. En **Configuración > Aplicaciones**, deslícese hacia la ficha **Todos**, pulse la aplicación y luego pulse **Inhabilitar**.

## Limitar datos de fondo y sincronización

Los datos de fondo y la sincronización pueden utilizar una gran cantidad de batería si tiene muchas aplicaciones que sincronizan datos en un segundo plano. Se recomienda no permitir que las aplicaciones sincronicen datos con demasiada frecuencia. Determine qué aplicaciones se pueden establecer con tiempos más largos de sincronización o que se pueden sincronizar manualmente.

- En Configuración, pulse **Cuentas y sincronización** y verifique qué tipos de datos se están sincronizando en sus cuentas en línea. Cuando empieza a agotarse la batería, desactive temporalmente la sincronización de algunos datos.
- Si tiene varias cuentas de correo electrónico, considere prolongar el tiempo de sincronización de algunas cuentas.

En la aplicación Correo, seleccione una cuenta, pulse  > **Configuración > Sincronizar, enviar y recibir** y luego ajuste la configuración en Programa de sincronización.

- Cuando no esté viajando de un lugar a otro, sincronice solo las actualizaciones del tiempo de su ubicación actual y no de cada una de las ciudades nombradas. Abra la aplicación Meteorología y luego pulse  > **Editar** para eliminar las ciudades innecesarias.
- Elija los controles con prudencia.

Algunos controles sincronizan datos de manera constante. Considere la posibilidad de eliminar los que no sean importantes desde la pantalla Inicio.

- En Play Store, pulse  > **Configuración** y luego desmarque **Agregar controles automáticamente** para evitar que se agreguen controles automáticamente desde la pantalla Inicio cada vez que haya instalado nuevas aplicaciones. También desmarque **Actualización automática de aplicaciones** si está conforme con actualizar las aplicaciones manualmente desde Play Store.

## Otros consejos

Para exprimir un poquito más la batería, pruebe estos consejos:

- Baje el tono de timbre y el volumen de los medios.
- Reduzca el uso de sonido o vibración. En Configuración, pulse **Sonido** y elija los que no necesita y puede desactivar.
- Compruebe la configuración de sus aplicaciones, ya que puede encontrar más opciones para optimizar la batería.

# Cámara y Galería


## Cámara

### Fundamentos de la cámara

Tome excelentes fotos y videos con la cámara y haga que sean más inolvidables al aplicar una variedad de efectos y escenas.

La cámara está lista para capturar ese momento perfecto. Mientras espera para tomar la siguiente foto, cambie el HTC One al modo en Suspensión. Cuando esté listo para tomar más fotos y videos, solo pulse ENCENDIDO de nuevo para usar la cámara.

Use los controles en la pantalla Visor para agregar efectos, hacer acercamientos y alejamientos, etc.



### Zoom

- Antes de tomar una foto o grabar un video, deslice el dedo en la barra de zoom para hacer acercamientos y alejamientos.
- Cuando está grabando un video, la barra de zoom siempre aparece en pantalla. Puede hacer acercamientos o alejamientos libremente mientras graba.

### Alternar entre cámara frontal y cámara principal

En la pantalla Visor, realice una de las siguientes acciones:

- Tire desde el borde superior o inferior en la vista horizontal.
- Tire desde el borde izquierdo o derecho en la vista vertical.
- Pulse **■** y luego pulse el botón **Frontal/Principal**.



Algunas funciones de la cámara no están disponibles cuando está usando la cámara frontal, como el zoom.

## Elegir un efecto

Use los efectos de cámara disponibles para hacer que sus fotos se vean como si hubiesen sido tomadas con lentes o filtros especiales. También puede aplicar algunos efectos a los videos.

1. Pulse .
2. Recorra los efectos disponibles y pulse en el que le guste.

## Establecer la resolución del video

1. En la pantalla de Visor, pulse .
2. En Configuración, pulse **Calidad de video** y luego seleccione una resolución de video.

## Seleccionar un modo de flash

Pulse el icono de flash para elegir un modo de flash.

Al usar el modo Flash automático o Flash encendido, la cámara inteligentemente establece el mejor brillo de flash para su foto.

---

## Tomar una foto

---

1. Abra la aplicación Cámara.
2. Apunte la cámara a lo que desea capturar. La cámara ajusta automáticamente el foco a medida que usted la mueve.
3. Cuando esté listo para tomar la foto, pulse .



También puede pulsar cualquier lugar de la pantalla para tomar una foto si ha activado **Pulsar para capturar** en  > Opción del disparador.

---

## Grabar un video

---

1. Abra la aplicación Cámara.
2. Cuando esté listo para comenzar la grabación, pulse .
3. Mientras graba, usted puede:
  - Hacer acercamientos o alejamientos libremente.
  - Cambiar el enfoque a un sujeto o área diferente con sólo pulsar en éste en la pantalla Visor.
  - Pulse el icono de flash para activar o desactivar el flash.
4. Para detener la grabación, pulse .

## Tomar una foto mientras graba un video (Foto de video)



Asegúrese de estar en la escena **Normal** para usar esta función.

Mientras graba un video con la cámara principal, pulse  para capturar una instantánea del sujeto.

### Desactivar el enfoque automático



Sólo puede desactivar el enfoque automático antes de iniciar la grabación con la cámara principal.

1. En la pantalla de Visor, pulse .
2. En Configuración, pulse **Bloquear enfoque en video**.

## Tomar capturas de la cámara continuas

¿Desea tomar fotos de sujetos en movimiento? Ya sea el partido de fútbol americano de su hijo o una carrera de autos, usted puede capturar la acción.



Asegúrese de estar en la escena **Normal** para usar esta función.

1. En la pantalla Visor, presione durante unos segundos . La cámara tomará hasta 20 fotos consecutivas del sujeto.
2. Luego de tomar las fotos, realice una de las siguientes acciones:
  - Para conservar sólo una foto, seleccione la foto que más le guste y luego pulse **Mejor toma**.
  - Para guardar las fotos como un grupo, presione .



Para dar rienda suelta a su creatividad con sus fotos, ábralas y edítelas en la aplicación de Galería. Se encuentran disponibles funciones de edición adicionales para un grupo de tomas continuas, tales como Fotos en secuencia, Sonreír siempre y Eliminación de objetos.

## Escenas de la cámara

Una escena es un conjunto de configuraciones que sirven para adaptarse a la iluminación y al entorno. Use **Normal** y permita que la cámara determine automáticamente los ajustes óptimos, o bien elija desde una amplia variedad de escenas antes de comenzar a tomar fotos.

## Mejorar los foto retratos

Si quiere que su familia o sus amigos luzcan de maravillas en sus fotos, asegúrese de usar la escena retrato. Suaviza la piel en sus tomas.

1. En la pantalla de Visor, pulse .
2. En el Modo captura de foto, pulse **Escena > Retrato**.
3. Cuando esté listo para tomar la foto, pulse .

## Tomar un autorretrato

¿No hay nadie cerca que pueda tomarle una foto?

1. Cambie a la cámara frontal al tirar desde el borde superior o inferior de la pantalla Visor en la vista horizontal.



En la vista vertical, puede tirar desde el borde izquierdo o derecho para cambiar a la cámara frontal.

2. Pulse en cualquier lugar de la pantalla para iniciar el temporizador. La cámara toma una foto después de la cuenta regresiva.

## Tomar HTC Zoe fotos

No deje que los mejores momentos sólo pasen. Con HTC Zoe, grabe recuerdos como un "álbum en vivo" de hasta 20 fotos y un video de 3 segundos.



Algunas funciones de la cámara no están disponibles cuando está usando HTC Zoe, como el zoom.

1. En la pantalla de Visor, pulse  para encender HTC Zoe.
2. Cuando esté listo para comenzar la captura, pulse . Cuando vea que el icono del disparador se vuelve lentamente rojo , continúe sujetando el teléfono con firmeza mientras la cámara captura unos segundos de tomas.



Para dar rienda suelta a su creatividad con sus fotos, ábralas y edítelas en la aplicación de Galería. Se encuentran disponibles funciones de edición adicionales para fotos de HTC Zoe, tales como Fotos en secuencia, Sonreír siempre y Eliminación de objetos.

## Tomar una foto panorámica

Ya sea el Puente Golden Gate o la Torre Eiffel, usted puede capturar cualquier cosa, ancha o alta, en una sola foto.



Algunas funciones de la cámara no están disponibles cuando está en este modo, como el zoom.

1. En la pantalla de Visor, pulse
2. En Modo captura de foto, pulse **Barrido panorámico**.
3. Cuando esté listo para tomar la foto, pulse . Aparecerán las flechas de dirección, para que usted se mueva hacia la izquierda o derecha en la vista horizontal (o hacia arriba o abajo en la vista vertical).
4. Mueva el HTC One lo más suave que pueda para capturar automáticamente los fotogramas.

También puede pulsar para detener la captura en cualquier momento.

La cámara ajusta los fotogramas en una sola foto.

## Usar HDR

Al hacer retratos contra un fondo con mucha luz, use la escena HDR (alto rango dinámico) para capturar los sujetos con claridad. HDR acentúa los detalles de luces y sombras, incluso en iluminación de alto contraste.

1. En la pantalla de Visor, pulse .
2. Para tomar una foto HDR, en Modo captura de foto, pulse **HDR** y luego pulse .



HDR también está disponible cuando está usando la cámara frontal.



HDR funciona mejor cuando el sujeto no se mueve. La cámara toma varias fotos en diferentes niveles de exposición y las combina en una foto mejorada.

3. Para capturar un video HDR, en Modo captura de video, pulse **Escena > Video HDR (full HD)** y luego pulse

## Grabar videos en cámara lenta

Reviva la acción a alta velocidad paso a paso y agréguele un toque de suspenso a sus videos.

1. En la pantalla de Visor, pulse .
2. En el Modo captura de video, pulse **Escena > Video en cámara lenta**.
3. Enmarque el sujeto en la pantalla Visor.
4. Pulse para comenzar a grabar.

## Galería

### Visualizar fotos y videos en Galería

Rememorar los buenos tiempos. Galería le permite ver todas sus fotos y videos que están en el HTC One o en sus álbumes en línea. Puede ver las fotos por evento o ubicación, recortar videos, agregar marcos de fotos y efectos especiales, etc.

1. Abra la aplicación Galería. Verá azulejos de fotos en su HTC One, fotos de amigos en línea, la última toma con su cámara, etc. La vista se actualiza cada vez que se toman nuevas fotos o se graban videos o se agregan nuevas imágenes.



2. Pulse un azulejo para explorar las fotos en su interior. Para ver las fotos almacenadas en el HTC One, pulse **Mis fotos**. Para explorar las fotos en las redes sociales en línea de sus amigos, pulse **Amigos**.
3. Busque un álbum o un grupo de fotos.
4. Pulse una foto o un video para verlo en pantalla completa. Las fotos de HTC Zoe aparecen como imágenes en movimiento cuando se ven en la Galería o en el modo de pantalla completa.



Al ver las fotos de HTC Zoe en el modo de pantalla completa, un punto blanco en la barra de progreso indica el momento en que se presionó el botón del disparador para capturar la foto de HTC Zoe.

## Ver fotos y videos por evento

Vea fotos y videos en función del momento en que se tomaron.

1. En Galería, pulse **Mis fotos**.
2. Pulse ▼ > **Eventos**. Las fotos y los videos capturados con el HTC One están agrupados por fecha de captura.
3. Pulse un azulejo para ver todas las fotos y los videos tomados durante una fecha específica.

## Ver fotos por ubicación

Al utilizar la Vista de mapa, puede ver fotos según la ubicación.



Solo aparecen en el mapa las fotos con etiquetas de información geográfica.

1. En Galería, pulse **Mis fotos**.
2. Pulse ▼ > **Ubicaciones**.
3. Realice un alejamiento o recorra el mapa hasta que aparezca un indicador de ubicación numérico. El número en la ubicación muestra la cantidad de fotos que se tomaron en esa área.
4. Pulse el indicador de ubicación. Se muestran las fotos tomadas en la misma área.



¿Quiere saber dónde tomó una foto en particular? Mientras visualiza la foto en pantalla completa, pulse cualquier lugar de la pantalla y luego pulse ■ > **Mostrar en el mapa**. (**Mostrar en el mapa** está disponible cuando ha activado **Fotos con etiquetas de información geográfica** en Cámara.)

## Ver y recortar un video

Puede capturar una imagen instantánea mientras ve un video, recortar el video para eliminar escenas no deseadas, etc.

1. En la vista de Galería o Eventos de la aplicación Galería, vaya al video que desea ver.
2. Pulse los controles en pantalla para reproducir o pausar la reproducción del video, ajustar el volumen, etc.



Pulse ■ > **Seleccionar reproductor** para compartir el video en su red doméstica.

3. Pulse  para capturar y guardar una foto fija.
4. Para recortar un video, pulse ■ > **Editar**.
5. Arrastre los dos controles deslizantes de recorte hasta la parte en la que quiere que el video comience y termine.

6. Pulse  para previsualizar el video recortado.
7. Pulse **Guardar**.

El video recortado se guarda como un nuevo archivo. El video original permanece sin ser modificado.

### Cambiar la velocidad de reproducción del video

¿Quiere añadir un toque cinematográfico a sus videos al disminuir la velocidad en escenas determinadas? Puede variar la velocidad de reproducción de las secciones seleccionadas de un video en cámara lenta.



Sólo puede cambiar la velocidad de reproducción del video de los videos capturados con la escena de cámara lenta en la aplicación de la cámara.

1. En la vista de Álbumes de la aplicación Galería, vaya al video en cámara lenta que desea editar.
2. Pulse  para alternar entre la reproducción normal y la en cámara lenta.
3. Para ajustar la velocidad de reproducción del video, pulse  > **Editar** > **Ajustar la velocidad de reproducción**.
4. Encuadre la secuencia a la cual desea disminuir la velocidad al mover los controles deslizantes de la izquierda y la derecha.
5. Elija cuánto desea disminuir la velocidad de la secuencia.
6. Pulse  para ver el resultado.
7. Pulse **Guardar**.

El video editado se guarda como un nuevo archivo. El video original permanece sin ser modificado.

---

### Ver fotos destacadas

---

Vea fácilmente todas sus fotos favoritas en un solo lugar. Galería agrupa automáticamente todas sus fotos más vistas o compartidas (sus destacadas) en un álbum. También puede agregar fotos a la carpeta de forma manual.

- Para ver estas fotos favoritas vaya al álbum Lo más destacado.
- Para agregar manualmente una foto destacada, ver la foto en pantalla completa, pulse la foto y luego pulse .

---

## Visualizar lo más destacado de un evento

---

¿Quiere compartir la emoción de una boda o una fiesta? Galería selecciona automáticamente lo más destacado de un evento, sin importar si son fotos de HTC Zoe o fotos fijas y los muestra en un video destacado que dura alrededor de medio minuto. Las fotos más vistas o compartidas de un evento son las fotos destacadas principales.

También hay temas musicales de fondo que se pueden escuchar con la presentación y se puede cambiar su secuencia.

1. En Galería, pulse **Mis fotos**.
2. Pulse ▼ > **Eventos**.
3. Pulse un azulejo para ver las fotos tomadas en un evento determinado. Verá una vista previa que muestra el video destacado creado a partir de fotos destacadas del evento.
4. Pulse la vista previa para visualizar el video destacado en pantalla completa.
5. Mientras visualizar la presentación en pantalla completa, pulse la pantalla para acceder a los controles. Usted puede:
  - Pulsar  para cambiar a otro tema musical.
  - Pulsar  para reproducir aleatoriamente el orden de lo más destacado.
  - Pulsar  > **Guardar** para crear un archivo de video de lo más destacado. El video será guardado en la carpeta Video Destacado.

---

## Organizar sus fotos y videos

---

### Mostrar u ocultar álbumes

¿Tiene demasiados álbumes amontonados en la Galería? Puede elegir mostrar u ocultar los álbumes.

1. En Galería, pulse **Mis fotos**.
2. Pulse ▼ > **Álbumes**.
3. Pulse  > **Mostrar/ocultar álbumes** y elija los álbumes que desea mostrar u ocultar.

### Copiar o mover una foto o un video a otro álbum

1. En Galería, pulse **Mis fotos**.
2. Vaya al álbum que contiene la foto o el video que desea copiar o mover.
3. Presione por unos segundos la foto o el video.
4. Elija si desea mover o copiar la foto o el video y luego seleccione el álbum de destino.

## Cambiar el nombre de un álbum

Si ha creado álbumes para organizar fotos, puede cambiar el nombre de estos álbumes.

1. En la vista de Galería de la aplicación Galería, presione durante unos segundos el álbum al que desea cambiarle el nombre.
2. Pulse **Cambiar nombre**.



No se puede cambiar el nombre de algunos álbumes, como Capturas de cámara y Todas las fotos.

## Trabajar con fotos de eventos

Las fotos y los videos capturados con el HTC One están agrupados en la vista Eventos según la fecha en que fueron tomados. Puede combinar fotos de dos eventos. También puede mover fotos de un evento a un evento nuevo o uno existente.

1. En la vista de Galería de la aplicación Eventos, presione durante unos segundos el evento que desea dividir o combinar.
2. Haga una de las siguientes acciones:
  - Pulse **Combinar con** y luego seleccione otro evento para combinar ambos eventos.
  - Pulse **Dividir en** y luego seleccione las imágenes o los videos en el evento que usted desea dividir en otro evento. Pulse **Dividir** y luego pulse un evento existente como el destino o pulse **+** para crear un nuevo evento como el destino.

---

## Ver fotos en redes sociales

---

Desde la aplicación Galería, vea lo que usted y sus amigos han subido a sus redes sociales o sitios para compartir fotos.



Inicie sesión en sus cuentas y agréguelas en Galería antes de empezar a ver fotos en línea.

1. Abra la aplicación Galería.
2. Pulse **Amigos**.
3. Pulse una cuenta de red social o sitio para compartir fotos.



En las redes sociales, para hacer comentarios sobre una foto, presione durante unos segundos una miniatura de fotografía y luego pulse **Agregar comentario**.

## Agregar un servicio en línea

1. En la pantalla principal de Galería, pulse  > **Agregar un servicio en línea**.
2. Pulse la red social o el servicio para compartir fotos que desea agregar.

Para eliminar una red o un servicio para compartir fotos, en la pantalla de Agregar un servicio en línea pulse el nombre del servicio y luego pulse  > **Eliminar**.

---

## Editar sus fotos

---

Haga que sus imágenes sean aún mejores. Galería tiene una gran variedad de herramientas de edición que le permiten recortar, rotar, aplicar y crear efectos de fotos, etc. para sus fotos.

1. En Galería, pulse **Mis fotos**.
2. Busque la foto que desea editar.
3. Pulse la foto y luego pulse **Editar**.
4. Haga una de las siguientes acciones:
  - Pulse **Efectos** para aplicar un filtro de efectos especiales a la foto.
  - Pulse **Marcos** para agregar un marco decorativo a la foto.
  - Pulse **Retoque** para hacer que un foto retrato se vea aún mejor con la eliminación de ojos rojos, el suavizado de la piel, etc.
  - Pulse **Transformar** para rotar, recortar, girar o enderezar la foto.
5. Pulse  > **Guardar**.



Salvo cuando se aplica la rotación, las fotos editadas se guardan como copias del original.

## Agregar efectos personalizados a las fotos

¿Los efectos de foto existentes no son exactamente lo que está buscando? Puede crear sus propios efectos de foto en Galería.



Solo puede agregar efectos a fotos que están almacenadas localmente.

1. En Galería, pulse **Mis fotos**.
2. Busque la foto que desea editar.
3. Pulse la foto y luego pulse **Editar**.
4. Pulse **Efectos**.

5. Presione por unos segundos el efecto que desea personalizar y arrástrelo hasta **Personalizar**.



Además, puede presionar durante unos segundos un efecto y luego arrastrarlo hasta una nueva ubicación.

6. En la pantalla de Efectos Personalizados usted puede:
  - Hacer cambios en el efecto al ajustar filtros como la exposición, la saturación, el balance de blancos, etc.
  - Usar las barras de desplazamiento en los filtros seleccionados para ajustar la intensidad del efecto.
  - Reorganizar filtros para modificar el efecto. Presione por unos segundos el filtro que desea mover. Luego arrástrelo a una nueva posición.
  - Eliminar filtros. Presione por unos segundos el filtro que desea eliminar. Luego arrástrelo hasta **Eliminar**.
  - Pulse **+** para agregar más filtros y crear un efecto más complejo.
7. Pulse **Finalizado** para aplicar los efectos a su foto.



Para guardar los efectos personalizados para un uso futuro, pulse **Guardar valor predeterminado**.

---

### Crear una foto en secuencia de acción

---

Rebotar, saltar o brincar. Cree una foto en secuencia para unir una serie de acciones en una foto.



Puede usar esta función al editar las fotos de HTC Zoe. Esta función sólo está disponible para tomas continuas que se guardan como un grupo.

1. Pulse el álbum que tiene las fotos o los videos que desea compartir.
2. Busque la foto que desea editar.
3. Pulse la foto y luego pulse **Editar > Retoque > Foto en secuencia**. Verá los fotogramas que puede combinar en una foto.
4. Seleccione los fotogramas que desea incluir en la foto en secuencia.

5. Pulse **Finalizado**.
6. Pulse  > **Guardar**. La foto editada se guarda como una copia. La foto original permanece sin ser modificada.

---

### Editar una foto grupal

---

¿Le resulta difícil elegir una foto grupal con más sonrisas y menos pestaños? Retoque una foto de grupo para que todos se vean lo mejor posible en la foto.



Puede usar esta función al editar las fotos de HTC Zoe. Esta función sólo está disponible para tomas continuas que se guardan como un grupo.

1. Pulse el álbum que tiene las fotos o los videos que desea compartir.
2. Busque la foto que desea editar.
3. Pulse la foto y luego pulse **Editar** > **Retoque** > **Sonreír siempre**. Verá círculos alrededor de los rostros detectados en la foto.
4. Seleccione un rostro a la vez y arrástrelo hacia los lados con el dedo para seleccionar la expresión que desee.
5. Después de realizar los cambios, pulse **Finalizado**.
6. Pulse  > **Guardar**. La foto editada se guarda como una copia. La foto original permanece sin ser modificada.

---

### Eliminar objetos no deseados en una foto

---

¿Hay un peatón o un automóvil en marcha que estropea esa foto perfecta de un famoso sitio de interés? Retoque la foto o elimine personas u objetos no deseados.



Puede usar esta función al editar las fotos de HTC Zoe. Esta función sólo está disponible para tomas continuas que se guardan como un grupo.

1. Pulse el álbum que tiene las fotos o los videos que desea compartir.
2. Busque la foto que desea editar.
3. Pulse la foto y luego pulse **Editar** > **Retoque** > **Eliminación de objetos**. Verá marcos alrededor de las áreas en la foto donde se han eliminado automáticamente los objetos.
4. Para conservar un objeto, pulse  en su imagen en la tira de película.

5. Después de realizar los cambios, pulse **Finalizado**.
6. Pulse **■** > **Guardar**. La foto editada se guarda como una copia. La foto original permanece sin ser modificada.

---

### Enviar sus fotos y videos

---

Envíe fotos y videos a su computadora u otro dispositivo mediante correo electrónico, MMS o Bluetooth.

1. Abra la aplicación Galería.
2. Pulse **Mis fotos** y luego vaya al álbum de fotos o grupo de fotos que desea enviar.
3. Si desea compartir una única toma de una foto de HTC Zoe, mientras visualiza la foto de HTC Zoe, arrastre el control deslizante de la barra de progreso hacia la foto que desea enviar.
4. Pulse **Compartir** y luego elija cómo desea enviar las fotos y los videos.
5. Seleccione las fotos o los videos que desea enviar y luego pulse **Siguiente**.



Puede enviar varias fotos, videos, o ambos, en un mensaje de correo electrónico. Se agregan como archivos adjuntos a su mensaje de correo electrónico.

6. Siga las instrucciones en pantalla para terminar de enviar sus fotos y videos.

---

### Compartir sus fotos en redes sociales

---

Use la aplicación Galería para compartir fotos directamente en sus redes sociales.



- Inicie sesión en su cuenta de red social antes de cargar fotos o videos.
- Algunas redes sociales sólo le permiten cargar fotos.

1. Abra la aplicación Galería.
2. Pulse **Mis fotos** y luego vaya al álbum de fotos o grupo de fotos que desea compartir.
3. Si desea compartir una única toma de una foto de HTC Zoe, mientras visualiza la foto de HTC Zoe, arrastre el control deslizante de la barra de progreso hacia la foto que desea compartir.
4. Pulse **Compartir** y luego elija en qué red social desea cargarlo.



Para fotos de HTC Zoe, use HTC Share para brindarle a sus destinatarios la experiencia de HTC Zoe completa, que incluye un video destacado y un collage de sus mejores fotos. Es posible que al compartir de otras maneras no se envíe toda la serie de fotos al destinatario.

5. Seleccione los elementos que desea compartir y luego pulse **Siguiente**.
6. Siga las instrucciones en pantalla para cargar sus fotos y videos. Quizás pueda ingresar un título, seleccionar el álbum en línea en el que desea realizar la carga, seleccionar opciones de privacidad, etc.

También puede compartir una foto o un video inmediatamente después de haberlos capturado.



Puede publicar videos en YouTube®.

## Compartir recuerdos mediante HTC Share

Es fácil crear un collage de sus mejores fotos y compartirlas con amigos y familiares con HTC Share.

- Crear y compartir su collage rápidamente. Se ha elegido para usted lo más destacado del evento.
- Agregue fotos fijas o incluso incluya un video destacado que se reproducirá antes de mostrar el collage. También puede agregar fotos de HTC Zoe.
- Comparta a través de un vínculo de URL. No hay necesidad de archivos adjuntos voluminosos.



Debe contar con una Cuenta HTC para crear y compartir fotos mediante HTC Share. Los amigos y familiares no necesitan una Cuenta HTC para ver o descargar las fotos.

1. En Galería, pulse **Mis fotos**.
2. Pulse ▼ > **Eventos**.
3. Pulse un azulejo para ver las fotos tomadas en un evento determinado.
4. Pulse 🚩 > **HTC Share**. Los más destacado está listo para ser cargado.



Si no hay destacados, seleccione las fotografías que desea incluir en el collage y luego pulse **Siguiente**.

5. Revise su collage y perfecciónelo:
  - Pulse una foto para mostrar opciones para reemplazar, etc.
  - Si está disponible, pulse + para agregar más fotos del mismo álbum o evento.



¿Le preocupan los cargos por datos? Pulse ⚙ > **Configuración** y elija **Conexión Wi-Fi**. Al realizar la carga, se le pedirá que utilice la conexión Wi-Fi.

6. Complete los detalles como el título y la descripción.

7. Pulse **Cargar** y espere que el HTC One termine de cargar.
8. En **Compartir con**, seleccione cómo desea compartir su collage.

Se envía un vínculo a amigos y familiares o aparece una actualización de estado en sus redes sociales. Durante un período limitado, pueden:

- Pulsar o hacer clic en el vínculo para ver el collage y abrirlo en un navegador web.
- Pulsar o hacer clic en una foto en el collage para obtener una visión más amplia o ver la opción de descarga.

# Personalizar

## Hacer que su HTC One sea verdaderamente suyo

Haga que su HTC One se vea y suene justo como usted quiere. Personalícelo con un fondo de pantalla y tono de llamada diferentes, además puede elegir los sonidos de notificación para eventos como textos entrantes, correos electrónicos y recordatorios de calendario.

## Cambiar el fondo de pantalla

Elija su foto favorita como fondo de pantalla para su pantalla de Inicio. Elija uno de los fondos de pantalla disponibles o use cualquier foto que haya tomado con la cámara.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse  > Personalizar.
2. Pulse Fondo de pantalla.
3. Pulse una de las siguientes opciones:

Fondos de pantalla de HTC	Elija un fondo de pantalla predefinido y luego pulse <b>Vista previa</b> .
Fondos de pantalla animados	Elija un fondo de pantalla animado predefinido y luego pulse <b>Vista previa</b> . Si el fondo de pantalla animado que eligió puede personalizarse, pulse <b>Configuración</b> .
Galería	Elija una foto existente y recórtela.

4. Pulse Finalizado o Aplicar.

## Agregar un control a la pantalla Inicio

Los controles hacen que la información importante de un vistazo y el contenido de medios sean de fácil acceso. Elija de una selección de controles y agregue los más útiles a la pantalla Inicio.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse  > Personalizar.
2. Pulse Personalizar la pantalla Inicio.

3. Pulse ▼ > **Controles**. Usted puede:
  - Deslizar el dedo para explorar los controles.
  - Pulse 🔍 para buscar controles específicos.



Algunos controles está disponibles en diferentes estilos y tamaños.

4. Presione por unos segundos y luego arrastre un control a una miniatura de pantalla Inicio donde desea agregarlo.

También puede añadir controles que le permiten encender o apagar rápidamente ciertas configuraciones como Wi-Fi y Bluetooth.

---

### Cambiar la configuración de un control

---

Puede modificar ajustes básicos de algunos controles (por ejemplo, el control de Contactos) desde la pantalla Inicio.

1. Presione por unos segundos un control en la pantalla Inicio y luego arrástrelo a .



La pantalla donde puede cambiar la configuración de este control se abre.

2. Personalizar la configuración de un control.

---

### Modificar el tamaño de un control

---

A algunos controles se les pueden modificar el tamaño una vez que los haya agregado a la pantalla Inicio.

1. Presione durante unos segundos un control en la pantalla Inicio y luego suelte el dedo. Si aparece un contorno, eso significa que se puede modificar el tamaño del control.
2. Arrastre los lados del contorno para agrandar o reducir el tamaño del control.

## Agregar aplicaciones y otros accesos directos en su pantalla Inicio

Coloque aplicaciones que suele utilizar en su pantalla Inicio. Además puede agregar accesos directos a las configuraciones más utilizadas, las páginas web favoritas, etc.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse  > Personalizar.
2. Pulse Personalizar la pantalla Inicio.
3. Pulse ▼ > Aplicaciones o Accesos directos. Usted puede:
  - Deslizar el dedo para explorar las aplicaciones o los accesos directos.
  - Pulse  para buscar aplicaciones o accesos directos específicos.
4. Presione por unos segundos y luego arrastre una aplicación o un acceso directo a una miniatura de pantalla Inicio donde desea agregarlo.




Para agregar una aplicación desde la vista Todas las aplicaciones, presione por unos segundos una aplicación y arrástrela hacia . Suelte la aplicación en un lugar vacío en la pantalla Inicio.

## Reorganizar o eliminar controles e iconos en la Pantalla Inicio

### Mover un control o icono

Puede mover fácilmente un control o icono de un panel de pantalla Inicio a otro.

1. Presione durante unos segundos el control o icono con un dedo.
2. Con otro dedo, muévase rápidamente hacia la izquierda o derecha para rotar la pantalla a otro panel de pantalla Inicio.



3. Suelte el control o icono.
4. Para mover el control o icono a otra posición en el panel, presiónelo durante unos segundos y luego suéltelo.

---

### Borrar un control o icono

---

1. Presione por unos segundos el control o icono que desea borrar y luego arrástrelo hasta **X**.
2. Cuando el control o icono se vuelva rojo, levante su dedo.

## Personalización de la barra de inicio

La barra de inicio en la pantalla Inicio le proporciona un acceso de un sólo toque a las aplicaciones más utilizadas. Puede reemplazar las aplicaciones en la barra de inicio con otras aplicaciones que usa habitualmente.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  para ir a la vista Todas las aplicaciones.
2. Presione por unos segundos la aplicación que desea reemplazar y luego arrástrela fuera de la barra de inicio.



3. Presione durante unos segundos la aplicación y luego arrástrela hacia la ranura vacía de la barra de inicio.




- También puede agrupar aplicaciones en la barra de inicio en una carpeta.
- Las aplicaciones y los accesos directos que ve en la pantalla de bloqueo son los mismos que los que están en la barra de inicio.

## Agrupación de aplicaciones en una carpeta

Puede agrupar aplicaciones en una carpeta en la vista de Todas las aplicaciones y luego mover la carpeta a la barra de inicio o la pantalla Inicio.

1. Desde la vista de Todas las aplicaciones, presione durante unos segundos una aplicación y luego arrástrela hacia otra aplicación para crear una carpeta de forma automática.



¿No puede agrupar o reorganizar las aplicaciones? Desplácese hacia la parte superior, baje por la pantalla y luego pulse ▼ > Personalizar.

2. Para agregar más aplicaciones, presione durante unos segundos otra aplicación y arrástrela a la carpeta.

Usted puede:

- Arrastrar la carpeta desde la vista de Todas las aplicaciones a la barra de inicio.
- Arrastrar la carpeta hacia ↶ y luego soltarla en un lugar vacío en la pantalla Inicio.
- Agrupar aplicaciones que están en la barra de inicio o en la pantalla Inicio en una carpeta.

---

### Cambiar el nombre de una carpeta

---

1. Pulse la carpeta para abrirla.
2. Pulse la barra de título de la ventana de la carpeta.
3. Ingrese un nuevo nombre de carpeta.
4. Pulse fuera de la carpeta para cerrarla.

## Eliminar elementos de una carpeta

1. Pulse la carpeta para abrirla.
2. Elimine una aplicación de la carpeta:
  - Si la carpeta está en la pantalla Inicio, presione durante unos segundos una aplicación y luego arrástrela hacia la pantalla Inicio, o bien arrástrela a **X** para eliminarla.
  - Si está eliminando una aplicación de una carpeta en la barra de inicio, cambie a la vista de Todas las aplicaciones y luego arrastre la aplicación fuera de la carpeta.

Si sólo queda un elemento en la carpeta, la carpeta desagrupa el último elemento y se elimina de forma automática.

## Agregar un panel de pantalla Inicio

Agregue una pantalla Inicio si tiene más controles, aplicaciones y accesos directos a los que desea acceder rápidamente.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse  > **Personalizar**.
2. Pulse **Personalizar la pantalla Inicio**.
3. Pulse **Agregar panel**. Aparecerá una nueva pantalla Inicio. Puede comenzar a agregar controles, aplicaciones y accesos directos.

Para eliminar el panel, presiónelo durante unos segundos y arrástrelo hacia **X**.

## Cambiar tono de llamada, notificaciones y sonidos

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse  > **Personalizar**.
2. En Sonido, cambie el tono de llamada, el sonido de notificación y la alarma.

Vaya a las aplicaciones Mensajes, Correo y Calendario para elegir sonidos para nuevos mensajes, mensajes de correo electrónico y recordatorios del calendario respectivamente.



¿Quiere que las alarmas suenen más fuerte, pero que las notificaciones sean más discretas? En Configuración, pulse **Sonido** > **Volúmenes** y establezca los niveles de volumen para cada tipo de sonido.

## Reorganizar fichas de aplicación

Puede agregar o reorganizar las fichas en algunas aplicaciones para que le resulte más fácil recibir la información más importante.

1. Abra una aplicación que tenga fichas.
2. Presione por unos segundos una ficha hasta que aparezca una pantalla para reorganizar fichas.
3. Usted puede:
  - Seleccionar las fichas que desea agregar.
  - Cambiar el orden de las fichas. Presione por unos segundos  junto a la ficha y luego arrástrela a su nueva posición.
4. Pulse Finalizado.

## Personalización del estilo de pantalla de bloqueo

Elija de nuestra selección de pantallas de bloqueo. Algunas pantallas de bloqueo se pueden personalizar.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse  > Personalizar.
2. Pulse Estilo de la pantalla de bloqueo.
3. Deslícese para elegir un estilo de la pantalla de bloqueo.
4. Pulse el estilo de pantalla de bloqueo para obtener una vista previa. Si quiere personalizarla aún más, pulse Configuración.
5. Pulse Aplicar.

## Ocultar llamadas perdidas y mensajes en la pantalla de bloqueo

Verá llamadas perdidas y mensajes en la pantalla de bloqueo. ¿Prefiere que estos estén ocultos?

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse  > Seguridad.
2. Desmarque las opciones Vista previa de notificación de teléfono y Vista previa de notificación de mensaje.

## Asegurar su HTC One con un toque personal

Haga que desbloquear su teléfono sea tan fácil como mirarlo. Ayude a proteger su información personal y a evitar que otros usen su HTC One sin su permiso al configurar el desbloqueo por reconocimiento facial.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse  > **Seguridad**.
2. Pulse **Bloqueo de pantalla** > **Desbloqueo facial**.
3. Pulse **Configurar** y siga las instrucciones en pantalla.
4. Elija un desbloqueo alternativo para usar en caso de que el teléfono no lo reconozca.
5. Pulse **Bloquear teléfono luego de**, luego especifique el tiempo de inactividad antes de que la pantalla se bloquee.



También puede pulsar **Mejorar coincidencia facial** en la pantalla Seguridad para que su HTC One reconozca su rostro en diferentes situaciones, como cuando está usando gafas o luce barba.

Se le pedirá desbloquear la pantalla cada vez que encienda su HTC One o cuando ha estado inactivo por un período determinado de tiempo.

Para mejorar aún más la seguridad, seleccione **Verificación de vitalidad** en la pantalla Seguridad. Se le pedirá que parpadee para desbloquear la pantalla.

# Llamadas telefónicas

## Hacer una llamada con Marcación inteligente

Puede marcar directamente el número o usar Marcación inteligente para hacer una llamada rápidamente. Marcación inteligente busca y llama a un contacto guardado/sincronizado o un número desde su historial de llamadas.



HTC One está disponible en las versiones 3G o LTE, según la región y el operador móvil. Necesita un plan de LTE para utilizar la red 4G/LTE de su operador para llamadas de voz y servicios de datos. Consulte a su operador para mayor información.

1. Abra la aplicación Teléfono.
2. Introduzca el número telefónico o las primeras letras del nombre de un contacto para ver el contacto coincidente superior.



Si hay más de una coincidencia, se le dirá cuántas coincidencias existen. Por ejemplo, pulse "8 COINCIDENCIAS" para ver los 8 resultados.

3. Pulse el contacto que desea llamar.



- Para ver otros números de teléfono asociados con el contacto, pulse  junto al nombre del contacto.
- Si el número de teléfono tiene una extensión, pulse  después de conectarse a la línea principal y luego marque el número de extensión.

4. Para cortar la llamada, pulse **Finalizar llamada**.

---

### Cambiar la disposición de Marcación del teléfono

---

Alterne entre el teclado de Marcación inteligente para encontrar los contactos con unos simples toques y el teclado de pantalla completa que le da más espacio para introducir números de teléfono.

1. Abra la aplicación Teléfono.
2. Pulse  > **Teclado de pantalla completa** o **Teclado de marcación inteligente**.

## Devolver una llamada perdida

Verá el ícono de llamada perdida  en la barra de estado cuando haya perdido una llamada.

1. Abra el panel de notificaciones para ver quién es el autor de la llamada.
2. Para devolver la llamada, separe dos dedos en la notificación de la llamada perdida para expandirla y luego pulse **Devolver la llamada**.

Si tiene varias llamadas perdidas, pulse la notificación de llamadas perdidas para abrir la ficha de Historial de llamadas.

## Usar Marcado rápido

Use Marcado rápido para llamar a un número telefónico con un sólo toque. Por ejemplo, si asigna un número de contacto a la tecla número 2, puede simplemente presionar por unos segundos 2 para marcar el número.



Generalmente la tecla número 1 se reserva para el correo de voz. Presione por unos segundos esta tecla para llamar al correo de voz y recuperar sus mensajes del correo de voz.

### Asignar una tecla de marcado rápido

1. Abra la aplicación Teléfono.
2. Pulse **⋮** > **Marcado rápido** > **+**.



También puede presionar durante unos segundos una tecla no asignada en el teclado telefónico y luego pulse **Sí**.

3. Seleccione un contacto de la lista.
4. En la pantalla de Marcado rápido, elija el número telefónico del contacto a usar y una tecla de marcado rápido a asignar.
5. Pulse **Guardar**.

## Llamar a un número telefónico en un mensaje de texto

1. Pulse el número de teléfono dentro del mensaje.
2. Pulse **Llamar**.



Para llamar al remitente del mensaje, pulse el mensaje recibido y luego pulse **Llamar** en el menú de opciones.

## Llamar a un número telefónico en un correo electrónico

1. Pulse el número de teléfono en el cuerpo del mensaje de correo electrónico.
2. Pulse **Llamar**.

## Llamar a un número telefónico en un evento de Calendario

1. Abra un evento en Calendario.
2. En la pantalla Información del evento, pulse el número telefónico.
3. Pulse **Llamar**.

## Hacer una llamada de emergencia

En algunas regiones, usted puede hacer llamadas de emergencia desde su HTC One incluso si no tiene una tarjeta SIM instalada o si su tarjeta SIM ha sido bloqueada.



Si no tiene señal de la red, no podrá realizar una llamada de emergencia.

1. Abra la aplicación Teléfono.
2. Marque el número de emergencia para su ubicación y luego pulse **Llamar**.



Si ha habilitado su contraseña de bloqueo o patrón de bloqueo, pero lo olvidó, de todos modos puede realizar llamadas de emergencia al pulsar **Llamada de emergencia** en la pantalla.

## Recibir llamadas

Cuando recibe una llamada de un contacto, aparece la pantalla Llamada entrante.



HTC One ajustará automáticamente el volumen del tono de timbre cuando usa las funciones de tono de llamada discreto y el modo de bolsillo.

---

### Responder o rechazar una llamada

---

Haga una de las siguientes acciones:

- Si la pantalla está encendida al recibir una llamada, pulse **Responder** o **Rechazar**.
- Si la pantalla está bloqueada al recibir una llamada, desplace  o  hacia arriba.

Después de rechazar una llamada, puede enviar un mensaje de texto a la persona o crear una tarea para recordarle que debe devolver la llamada.



También puede presionar el botón de ENCENDIDO dos veces para rechazar una llamada.

### Silenciar el tono de llamada sin rechazar la llamada

Haga una de las siguientes opciones:

- Presione el botón de BAJAR VOLUMEN o SUBIR VOLUMEN.
- Presione el botón ENCENDIDO.
- Coloque su HTC One hacia abajo en una superficie plana.



Si su HTC One ya está boca abajo, de todos modos sonará cuando entren otras llamadas.

### Mire quién está llamando

Cada vez que hace una llamada o un amigo lo llama, podrá ver la última actualización de estado de su amigo en las redes sociales en la pantalla de llamada. Además verá un recordatorio de cumpleaños (almacenado en su teléfono o cuenta en línea) si el cumpleaños de su amigo tiene lugar dentro unos días.

### Visualizar un recordatorio de tarea durante una llamada

¿Le prometió a un amigo que le cuidaría a sus hijos este fin de semana? Si asocia una tarea a un contacto, verá un recordatorio de tarea en la pantalla de llamada mientras está hablando con ese amigo.



Si el contacto tiene una actualización de estado reciente, usted no podrá ver el recordatorio de tarea.

## ¿Qué puedo hacer durante una llamada?

Cuando una llamada está en curso, puede activar el altavoz, poner la llamada en espera, etc.

### Poner una llamada en espera

Para poner la llamada en espera, pulse **⋮** > **Retener**. La barra de estado muestra el icono de llamada en espera

Para reanudar la llamada, pulse **⋮** > **Reanudar**.

### Alternar entre llamadas

Si ya está en una llamada y acepta otra llamada, puede alternar entre las dos llamadas.

1. Cuando recibe otra llamada, pulse **Responder** para aceptar la segunda llamada y poner la primera en espera.
2. Para alternar entre las llamadas, pulse la persona con la que desea hablar en la pantalla.

## Activar o desactivar el altavoz durante una llamada



Para disminuir posibles daños a su audición, no sostenga su HTC One cerca de las orejas cuando el altavoz esté encendido.

- En la pantalla de llamada, pulse . El icono del altavoz aparecerá en la barra de estado.
- Para desactivar el altavoz, pulse .

## Desactivar el micrófono durante una llamada

En la pantalla de la llamada, pulse para alternar entre desactivar o activar el micrófono. Cuando el micrófono está desactivado, el icono de silenciar aparece en la barra de estado.

## Finalizar una llamada

Haga lo siguiente para finalizar la llamada:

- En la pantalla de la llamada, pulse **Finalizar llamada**.
- Deslice para abrir el panel de notificaciones, luego pulse .

Si el número de teléfono de la persona a la que llamó no está en su lista de contactos, puede elegir guardar el número en su lista de contactos luego de cortar la llamada.

## Configurar una llamada en conferencia

Hacer conferencias telefónicas con sus amigos, familiares y compañeros de trabajos es fácil. Haga la primera llamada (o acepte una llamada) y luego simplemente marque cada una de las siguientes llamadas para agregar a la conferencia.



Asegúrese de que su tarjeta SIM está habilitada para el servicio de conferencia telefónica. Contacte a su operador móvil para mayor información.

1. Haga una llamada al primer participante de la llamada en conferencia.
2. Cuando esté conectado, pulse > **Agregar llamada** y luego marque el número del segundo participante. Se pone en espera al primer participante.
3. Cuando esté conectado con el segundo participante, pulse .
4. Para agregar otro participante, pulse y luego marque el número del contacto.

5. Cuando esté conectado, puntee en  para agregar al participante a la llamada en conferencia.
6. Para hablar en privado con una de las personas de la llamada en conferencia, pulse **\*\*\*** y luego seleccione **Llamada privada**.

Para finalizar la llamada con un participante, pulse **\*\*\*** y luego pulse **Finalizar esta llamada**.

Para finalizar la llamada en conferencia, pulse **Finalizar llamada**.

## Comprobar llamadas en el Historial de llamadas

Use el Historial de llamadas para revisar llamadas perdidas, números marcados y llamadas recibidas.

1. Abra la aplicación Teléfono.
2. Deslícese para ver la ficha de Historial de llamadas.
3. Haga una de las siguientes acciones:
  - Pulsar el nombre o el número en la lista para llamar.
  - Presionar durante unos segundos un nombre o un número en la lista para que aparezca el menú de opciones.
  - Pulsar  para mostrar sólo un tipo particular de llamada, como llamadas perdidas o llamadas salientes.

### Agregar un nuevo número telefónico a sus contactos desde el Historial de llamadas

1. En la ficha de Historial de llamadas, pulse .
2. Elija si desea crear un nuevo contacto o guardar el número en un contacto existente.

### Borrar la lista del Historial de llamadas

En la ficha de Historial de llamadas, realice una de las siguientes acciones:

Quite un nombre o número	Presione durante unos segundos un nombre o número y luego pulse <b>Eliminar del historial de llamadas</b> .
Borrar toda la lista	Pulse  > <b>Eliminar el historial de llamadas</b> . En la pantalla de Eliminar del historial de llamadas, pulse  > <b>Seleccionar todo</b> y luego pulse <b>Eliminar</b> .

## Bloquear una llamada

Cuando bloquea un número de teléfono o un contacto, todas las llamadas desde el número de teléfono o contacto serán rechazadas automáticamente.

En la ficha de Historial de Llamadas, presione durante unos segundos el contacto o número de teléfono que desea bloquear y luego pulse **Bloquear contacto**.



Siempre puede eliminar a una persona de la lista de bloqueados. En la ficha de Historial de Llamadas, pulse **☰** > **Contactos bloqueados**. Presione durante unos segundos el contacto y luego pulse **Desbloquear contacto**.

## Cambiar la configuración del tono de llamada

### Alternar entre los modos silencioso, vibrar y normal

Haga una de las siguientes acciones:

- Para cambiar del modo silencio al normal, presione el botón SUBIR VOLUMEN.
- Para cambiar del modo vibrar al normal, presione el botón SUBIR VOLUMEN dos veces.
- Abra el panel de notificaciones y luego pulse **⚙️** > **Sonido** > **Perfil de sonido**.

### Bajar automáticamente el volumen del timbre

HTC One que automáticamente baja el volumen del timbre cuando lo mueve.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse **⚙️**.
2. Pulse **Sonido**.
3. Seleccione la opción **Silenciar el timbre al levantarlo**.

### Hacer que su HTC One suene más fuerte cuando está dentro de un bolso o bolsillo

Para ayudar a evitar que pierda llamadas entrantes cuando su HTC One está en su bolsillo o bolso, la función de modo de bolsillo incrementa gradualmente el volumen del timbre y vibra cuando recibe una llamada.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse **⚙️**.
2. Pulse **Sonido**.
3. Seleccione la opción **Modo de bolsillo**.

## Marcación nacional

Cuando está de viaje en el extranjero, es fácil llamar a familiares y amigos.

El código de su país de origen se añade automáticamente cuando llama a sus contactos mientras está en itinerancia. Pero cuando introduce manualmente un

número para llamar, debe ingresar el signo más (+) y el código de país antes del número.



El uso del servicio de roaming puede generar cargos adicionales. Verifique con su operador móvil las tarifas antes de usar el servicio de roaming.

---

### Cambiar el código de país predeterminado para Marcación nacional

---

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse  > Llamar.
2. Pulse **Configuración de marcación nacional**.
3. Seleccione un país, y luego pulse **Aceptar**.

---

### Desactivar Marcación nacional

---


Si prefiere introducir manualmente números de teléfono completos para llamar mientras está en itinerancia, puede desactivar la Marcación nacional.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse  > Llamar.
2. En Otras configuraciones, desmarque la opción de **Marcación nacional**.

# Mensajes

## Enviar un mensaje de texto (SMS)

1. Abra la aplicación Mensajes.
2. Pulse **+**.
3. Ingrese un nombre de un contacto o número de móvil en el campo **Para**.
4. Pulse el cuadro que dice **Agregar texto**, luego introduzca su respuesta.



5. Pulse  o presione  para guardar el mensaje como borrador.



- Hay un límite en el número de caracteres para un único mensaje de texto (que se muestra arriba de ). Si excede ese límite, el mensaje de texto se entregará como uno sólo pero será facturado como más de un mensaje.
- Su mensaje de texto se convierte automáticamente en un mensaje multimedia si introduce una dirección de correo electrónico en el campo del destinatario, al agregar un asunto de mensaje, adjuntar un elemento o redactar un mensaje muy largo.

## Enviar un mensaje multimedia (MMS)

1. Abra la aplicación Mensajes.
2. Pulse **+**.
3. Ingrese un nombre de un contacto, número de móvil o una dirección de correo electrónico en el campo **Para**.
4. Para agregar una línea de asunto, pulse  > **Agregar asunto**.
5. Pulse el cuadro que dice **Agregar texto**, luego introduzca su respuesta.
6. Pulse  y luego elija un tipo de archivo adjunto.

7. Seleccione o busque el elemento que desea adjuntar.
8. Luego de agregar un archivo adjunto, pulse  para ver opciones para reemplazar, ver o eliminar su archivo adjunto.
9. Pulse  o presione  para guardar el mensaje como borrador.



En función de la resolución de la foto o video adjuntos, estos se pueden mostrar como miniaturas recortadas en su mensaje multimedia.

### Crear una presentación de diapositivas

1. Luego de haber agregado una foto, un video o audio en el mensaje multimedia que está redactando, pulse  > **Diapositiva**.
2. Elija dónde desea insertar la siguiente diapositiva.
3. Justo después de añadir una diapositiva, realice una de las siguientes acciones:
  - Pulse  y luego elija agregar una foto o un video.
  - Pulse  > **Audio** para añadir música o una grabación de voz a una diapositiva.
  - Pulse **Agregar texto** y luego escriba su título.
  - Pulse  para ver las opciones para reemplazar, ver o eliminar su archivo adjunto.
4. Pulse  > **Vista previa**. Pulse una vez en la pantalla de vista previa para ver los controles de reproducción.
5. Al terminar, pulse  o presione  para guardar el mensaje como borrador.

### ¿No puede encontrar las direcciones de correo electrónico de sus contactos en Mensajes?

1. Si solo aparecen números de teléfono al introducir un nombre de contacto, pulse .
2. Pulse  > **Mostrar correo electrónico**.

Para mostrar siempre las direcciones de correo electrónico, pulse  en la pantalla Mensajes y luego pulse **Configuración > General > Mostrar direcciones de correo electrónico**.

## Enviar un mensaje de grupo

La Mensajería de grupo facilita el envío de un mensaje a varios contactos de una sola vez. Puede elegir enviar un SMS de grupo o MMS de grupo.



Los MMS de grupo pueden tener costos adicionales.

1. Abra la aplicación Mensajes.
2. Pulse **+**.
3. Pulse  y luego seleccione varios destinatarios.
4. Para enviar un SMS de grupo, asegúrese de que esté seleccionado **Enviar como mensajes individuales**. Desmarque esta opción para enviar el mensaje como un MMS de grupo.

<b>SMS de grupo</b>	Su mensaje será enviado a los destinatarios como un mensaje de texto y su operador móvil le cobrará por cada mensaje enviado. Las respuestas de los destinatarios están ordenadas por separado.
<b>MMS de grupo</b>	Al igual que en un chat en grupo, enviar un MMS de grupo permite a sus destinatarios unirse a la conversación que usted ha empezado.  HTC One organiza también las respuestas a los mensajes en una cadena de conversación individual. Si esta es la primera vez que envía un MMS de grupo, es posible que tenga que introducir su número de teléfono móvil.

5. Pulse el cuadro que dice **Agregar texto**, luego ingrese su mensaje.
6. Pulse .

### Preguntas frecuentes sobre el MMS de grupo

#### ¿Por qué mis destinatarios no pueden ver o unirse al MMS de grupo que les envié?

Compruebe si sus destinatarios han habilitado la Mensajería de grupo en sus dispositivos móviles. Algunos dispositivos y operadores móviles no admiten esta función.

#### ¿Cómo puedo recibir o bloquear un MMS de grupo?

En la configuración de Mensajes, pulse **Mensajes multimedia (MMS)** y luego active o desactive **Mensajería de grupo**.

## Reanudar un mensaje de borrador

Abra un mensaje de borrador desde la pantalla de Mensajes, edite el mensaje y luego pulse .




Para ver todos los mensajes de borrador en un lugar, pulse  en la pantalla de Mensajes y luego pulse **Borradores**.

## Responder a un mensaje

1. En la pantalla Mensajes, pulse en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse el cuadro que dice **Agregar texto**, luego introduzca su respuesta.
3. Pulse .

### Responder a otro número de teléfono de un contacto

Cuando un contacto tiene múltiples números telefónicos guardados en su HTC One, puede seleccionar el número de teléfono al cual responder.



Tome en cuenta que su respuesta será enviada al número telefónico del último mensaje que recibió de ese contacto.

1. En la pantalla Mensajes, pulse en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse  > **Abrir contacto**.
3. En la ficha Detalles, pulse  junto al número de teléfono al cual desea responder.

4. Pulse el cuadro que dice **Agregar texto**, luego ingrese su mensaje de respuesta.
5. Pulse .

## Guardar un mensaje de texto en la aplicación Tareas

Guarde un mensaje de texto en su lista de Tareas para recordar contestar.

1. En la pantalla Mensajes, pulse en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Seleccione el mensaje que desea guardar y luego pulse **Guardar como tarea**.
3. Ingrese otros detalles o cambie el título de la tarea.
4. Pulse **Guardar**.

## Reenviar un mensaje

1. En la pantalla Mensajes, pulse en un contacto (o número de teléfono) para ver el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse un mensaje y luego pulse **Reenviar**.
3. En el campo **Para**, agregue uno o más destinatarios.
4. Pulse .

## Ver y guardar un archivo adjunto de un mensaje multimedia

- Si hay un dato adjunto multimedia, como una foto o un video en un mensaje recibido, pulse en él para ver el contenido.
- Para guardar el archivo adjunto, pulse el mensaje multimedia, y luego elija guardarlo desde el menú de opciones.
- Si el archivo adjunto es un contacto (vCard), pulse en éste para ver la información de contacto y luego pulse **Guardar** para agregarlo a sus contactos.
- Si el archivo adjunto es una cita o un evento (vCalendar), pulse en éste para elegir el calendario donde desea guardarlo y luego pulse **Importar**.



Si le preocupa el tamaño de la descarga de datos, puede elegir verificar el tamaño y el asunto antes de descargar el mensaje multimedia. En la pantalla Mensajes, pulse **⋮** > **Configuración** > **Mensajes multimedia (MMS)**. Desmarque la opción **Recup. automática**.

## Mover mensajes a la casilla segura

Puede mover mensajes privados a la casilla segura. Deberá introducir una contraseña para leer estos mensajes.



- La casilla segura no encripta mensajes.
- Los mensajes almacenados en la tarjeta SIM no pueden moverse a la casilla segura.

1. En la pantalla Mensajes, pulse en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse > **Mover a casilla segura**.
3. Seleccione los mensajes y luego pulse **Mover**.



Para mover todos los mensajes de un contacto, en la pantalla Mensajes, presione durante unos segundos el contacto y pulse **Mover a casilla segura**.

- Para leer los mensajes en la casilla segura, en la pantalla Mensajes, pulse > **Seguro**. Si esta es la primera vez que usa la casilla segura, establezca una contraseña.
- Para eliminar mensajes o contactos de la casilla segura, presione durante unos segundos el contacto (o número de teléfono) y pulse **Mover a casilla general**.

## Bloquear mensajes no deseados

Despeje su pantalla de Mensajes al mover los mensajes de correo no deseado de contactos al cuadro de bloqueados. Si ha bloqueado un contacto, los mensajes de ese contacto también estarán en el cuadro de bloqueados.

- En la pantalla Mensajes, presione durante unos segundos un contacto (o número de teléfono) y luego pulse **Bloquear contacto**.
- Para bloquear varios contactos, pulse > **Bloquear contactos**, seleccione los contactos y pulse **Mover**.

Cuando el contacto le envía mensajes, no los verá en la pantalla de Mensajes ni recibirá notificaciones ni llamadas.

Para leer los mensajes en el cuadro de bloqueados, en la pantalla Mensajes, pulse > **Bloquear**.



- Para eliminar mensajes o contactos del cuadro de bloqueados, presione durante unos segundos el contacto (o número de teléfono) y pulse **Desbloquear**.
- Para descartar completamente los futuros mensajes de los contactos bloqueados, desmarque la opción **Guardar mensaje bloqueado** en la configuración de Mensajes.

## Mensajes WAP push

Los mensajes WAP push contienen un vínculo Web. A menudo, el vínculo será para descargar un archivo que usted ha solicitado a un proveedor de servicio. Abra vínculos sólo de fuentes de confianza.

Al recibir un mensaje WAP push, aparecerá un icono de notificación  en la barra de estado.

---

### Abrir y leer un nuevo mensaje WAP push

---

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse la notificación del mensaje push.
2. Pulse **Visitar página web**.

---

### Ver todos sus mensajes WAP push

---

1. Abra la aplicación Mensajes.
2. Pulse  > **Mensajes Push**.



Sólo puede ver esta opción si recibió mensajes WAP push anteriormente.

## Copiar un mensaje de texto a su Tarjeta SIM

1. En la pantalla Mensajes, pulse en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse el mensaje y luego pulse **Copiar a SIM**. Se muestra un icono de tarjeta SIM .

## Eliminar mensajes y conversaciones

En la pantalla de Mensajes, realice una de las siguientes acciones:

<b>Eliminar un mensaje</b>	<p>Abra la cadena de conversaciones con un contacto, pulse el mensaje y luego pulse <b>Eliminar mensaje</b>.</p> <p>Para eliminar varios mensajes en una conversación, pulse  &gt; <b>Eliminar mensajes</b> &gt; <b>Eliminar por selección</b> y luego seleccione los mensajes que desea eliminar.</p>
<b>Eliminar una conversación</b>	<p>Presione por unos segundos un contacto (o número de teléfono) y luego pulse <b>Eliminar</b>.</p> <p>Para eliminar varias conversaciones, en la pantalla de Mensajes, pulse  &gt; <b>Eliminar cadenas</b> y luego seleccione las cadenas que desea eliminar.</p>



En la configuración de Mensajes, pulse **General** > **Borrar mensajes viejos** para que se eliminen automáticamente los mensajes antiguos.

### ¿Cómo proteger un mensaje para evitar que sea eliminado?

Puede bloquear un mensaje para que no sea eliminado aún al eliminar los otros mensajes en la conversación.

1. En la pantalla Mensajes, pulse en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse el mensaje que desea bloquear.
3. Pulse **Bloquear mensaje** en el menú de opciones. Aparecerá un icono de bloqueo .

# Búsqueda y navegador web

## Buscar en HTC One y en la Web

Puede buscar información en el HTC One y en la web. Inicie la búsqueda al introducir una palabra clave o mediante el uso de Google Búsqueda por voz™.



Algunas aplicaciones, como Contactos o Correo, tienen su propia función de búsqueda, la cual puede usar para buscar sólo dentro de esas aplicaciones.

### Realizar búsquedas en la web y en HTC One

1. Abra la aplicación Google. O bien presione por unos segundos .
2. En el cuadro de búsqueda, ingrese lo que desea buscar. A medida que escribe, aparecerán los elementos coincidentes en el HTC One y las sugerencias de la búsqueda web en Google.



Para buscar la información exclusivamente en el HTC One, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla y luego pulse **Buscar en el teléfono**.

3. Si lo que está buscando está en la lista de sugerencias, pulse el elemento para abrirlo en su aplicación compatible.

### Buscar en la web con la voz

Use Google Búsqueda por voz para encontrar información en la web con solo hablarle a su HTC One.

1. Abra la aplicación Google. O bien presione por unos segundos .
2. Diga "Goog1e" y luego diga lo que desea buscar. Luego de hablar, se muestran los elementos coincidentes de la búsqueda web de Google.
3. Si lo que está buscando está en la lista, pulse el elemento para abrirlo en su aplicación compatible. De lo contrario, pulse  para volver a buscar.

---

## Configurar las opciones de búsqueda

---

1. Abra la aplicación Google. O bien presione por unos segundos .
2. Desplácese hacia la parte inferior de la pantalla y luego pulse  > **Configuración** para establecer las siguientes opciones:
  - **Voz.** Configure el idioma, la salida de voz, etc. de Google Búsqueda por voz.
  - **Búsqueda del teléfono.** Seleccione las aplicaciones en el HTC One que desea incluir cuando realiza una búsqueda.
  - **Privacidad y cuentas.** Administre su historial de ubicaciones, permita que se muestren las búsquedas web recientes o borre sus historial de búsqueda.

## Obtener información instantánea con Google Now

¿Quiere conocer el clima o el tiempo que le llevará llegar al trabajo antes de comenzar el día? Google Now le brinda información rápida y actualizada que a usted le interesa, sin tener que buscarla.

En función de su ubicación, hora del día y búsquedas de Google anteriores, Google Now muestra tarjetas de información que incluyen:

- La información meteorológica del día y el pronóstico del tiempo para los próximos días.
- Las condiciones del tráfico en su viaje al trabajo o del trayecto de vuelta a su casa.
- Las indicaciones y el tiempo de viaje para su próxima cita.
- El próximo tren o autobús que llega a su plataforma o parada de autobús.
- El puntaje y la clasificación obtenidos por su equipo favorito mientras disfruta del juego.

---

## Configurar Google Now

---



Antes de configurar Google Now:

- Asegúrese de haber iniciado sesión en su cuenta de Google.
- Active los servicios de ubicación y asegúrese de que dispone de una conexión a Internet.

1. Abra la aplicación Google. O bien presione por unos segundos .
2. Las siguientes pantallas muestran ejemplos de las tarjetas de información de Google Now. Pulse **Siguiente** hasta llegar a la pantalla **¡Obtener Google Now!**.

3. Pulse **Sí, cuénten conmigo**. Las tarjetas de información de Google Now empezarán a aparecer en la pantalla de búsqueda de Google.
4. Para ver todas las tarjetas de información disponibles, pulse **Mostrar tarjetas de muestra**.

Aparecerán más tarjetas de información en la pantalla de búsqueda de Google a medida que utilice el HTC One para buscar en la web, crear citas, etc.

---

### Cambiar la configuración de la tarjeta

---

Puede fácilmente personalizar la configuración de las tarjetas de Google Now para satisfacer sus necesidades de información. Por ejemplo, puede cambiar las direcciones de su casa y trabajo en la tarjeta de Tráfico o elegir el momento del día en el que aparece la tarjeta de Meteorología. También puede evitar que aparezca una tarjeta en la pantalla de búsqueda de Google.

1. Abra la aplicación Google. O bien presione por unos segundos .
2. Desplácese hacia la parte inferior de la pantalla y luego pulse  > **Configuración** > **Google Now**.
3. Pulse la tarjeta de información que desea personalizar.
4. Pulse la configuración de una tarjeta y luego cámbiela según su preferencia.



Para ocultar una tarjeta, pulse el botón de **Activar/Desactivar** junto al nombre de la tarjeta.

5. Presione  para guardar los cambios y volver a la pantalla anterior.

---

### Actualizar Google Now

---

Actualice Google Now para actualizar las tarjetas de información o mostrar las tarjetas relevantes con la información que acaba de agregar en HTC One, por ejemplo, un evento futuro en el Calendario.

1. Abra la aplicación Google. O bien presione por unos segundos .
2. Desplácese hacia la parte inferior de la pantalla y luego pulse  > **Actualizar**.

---

### Desactivar Google Now

---

1. Abra la aplicación Google. O bien presione por unos segundos .
2. Desplácese hacia la parte inferior de la pantalla y luego pulse  > **Configuración** > **Google Now**.
3. Pulse el botón de **Activar/Desactivar** junto a Google Now.
4. Pulse **Desactivar**.

## Explorando la Web

1. Abra la aplicación Internet.
2. Pulse la casilla de URL en la parte superior de la pantalla.



Si la página web está en modo de pantalla completa, mueva rápidamente su dedo hacia abajo en la pantalla para ver la casilla de URL y otras opciones.

3. Ingrese la dirección de página web o sus palabras clave de búsqueda.
4. En la página web, usted puede:
  - Pulsar un vínculo para abrirlo o presionar durante unos segundos el vínculo para ver más opciones.
  - Pulsar una dirección de correo electrónico para enviar un mensaje a esa dirección.
  - Presionar por unos segundos una imagen para guardarla, copiarla o establecerla como su fondo de pantalla.
5. Para regresar a la página web anterior que ha visto, pulse  y luego pulse  o .

---

### Cambiar al Modo lectura

---

¿Quiere leer un artículo web sin distracciones? El Modo lectura elimina menús, banners y fondos de una página web.



Es posible que el Modo lectura no esté disponible en ciertas páginas web.

Mientras visualiza una página web, pulse  antes de la dirección URL. El navegador permanecerá en el Modo lectura, incluso cuando navega por otras páginas en el mismo sitio web.



Para desactivar el Modo lectura, pulse .

---

### Maximizar el espacio de navegación

---

- Para ocultar la barra de estado al navegar, pulse  > Configuración > General y luego seleccione **Pantalla completa**.
- Mientras navega por una página web, pulse  > **Vista de escritorio** para mostrar la versión de escritorio completo de la página web.

## Usar fichas de navegador

Abra varias fichas del navegador y cambie rápidamente de una página web a otra.

Abra la aplicación Internet.

- Para agregar una ficha del navegador, pulse  > . Repita lo mismo para abrir nuevas fichas del navegador.
- Para alternar entre las fichas del navegador, pulse  y deslícese hacia la página web que desea ver. Pulse la ficha del navegador para mostrar la página web en pantalla completa.



- Para cerrar una ficha del navegador, pulse  y luego pulse .

## Guardar contenido web para más adelante

Guarde páginas web para leer más adelante, incluso sin una conexión a Internet.

También puede agregar algunos clips de video en páginas web a la Lista de reproducción para que pueda encontrarlos rápidamente y verlos cuando lo desee.



HTC One guarda únicamente el texto y las imágenes de la página web. Necesitará una conexión a Internet para abrir páginas vinculadas y reproducir clips de video.

1. Mientras visualiza una página web, pulse  > .
2. Pulse **Lista de lectura** o **Lista de reproducción**.



Cuando la página web que está agregando a la Lista de reproducción tiene uno o más clips de video, se le pedirá que elija los videos que desea agregar.

Para visualizar una página web o un clip de video guardados, pulse  > **Guardado**. Deslícese hacia la Lista de lectura o Lista de reproducción y luego pulse una página web o un video que desea ver.

---

## Ajustar las opciones del navegador

---

Personalice el explorador de web para adaptarlo a su estilo de navegación. Ajuste las opciones de pantalla, privacidad y seguridad al usar el navegador Web.

Desde la pantalla del navegador, pulse **☰** > **Configuración**.

## Marcar una página web

Agregue sus páginas web favoritas como marcadores para que pueda acceder a ellas rápidamente.



Marque una página web en una pantalla de navegador normal y no cuando navega de incógnito.

1. Mientras visualiza una página web, pulse **☰** > **+** > **Marcadores**.
2. En la pantalla Agregar esta página a favoritos, puede editar el nombre del marcador, sincronizar el marcador con una cuenta en línea o guardarlo en una carpeta de una nueva categoría.
3. Pulse **Finalizado**.

Para ver y abrir un marcador, pulse **☰** > **Marcadores**. Navegue hasta el marcador que quiera abrir y púselo.



También puede agregar un marcador directamente en la pantalla Inicio. Mientras ve una página web, pulse **☰** > **+** > **Pantalla Inicio**.

### ¿No puede ver su marcador?

En la pantalla de Marcadores, pulse ▼ y seleccione **Todos los marcadores**. HTC One mostrará todos sus marcadores, incluidos aquellos sincronizados con una cuenta en línea.

## Sincronización de sus marcadores con Google Chrome

Cree marcadores desde el navegador Google Chrome™ de su computadora y sincronícelos con HTC One. Para mayor información sobre Google Chrome, visite <http://support.google.com/chrome>.



- Mientras usa el navegador de escritorio de Google Chrome, debe iniciar sesión en su cuenta de Google y configurar la sincronización de Google Chrome.
- Asegúrese de haber iniciado sesión en su cuenta de Google cada vez que guarda los marcadores de Google Chrome en la computadora.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse  > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulse **Google**.
3. Pulse su cuenta Google.
4. Seleccione la opción **Internet**.

## Usar el historial de navegación

HTC One lleva un registro de las páginas web que ha visitado.



Si no quiere que HTC One guarde su historial de navegación, navegue utilizando una ficha de incógnito. Consulte [Navegación privada](#) en página 90.

1. Mientras visualiza una página web, pulse  > **Historial**.
2. Deslícese hacia la ficha Historial o Más visitados.
3. Navegue hasta la página web que quiera ver y luego púlsela.

## Borrar el historial de navegación

1. Mientras visualiza una página web, pulse  > Configuración > Privacidad y seguridad > Borrar historial.
2. Pulse en Aceptar.

Se eliminarán todas las entradas en las fichas Historial y Más visitados.



Si desea eliminar una única entrada de página web, vaya a la ficha Historial o Más visitados, presione por unos segundos una entrada de página web y luego pulse **Borrar del historial** o **Eliminar de los más visitados**.

---

### Navegación privada

---

Puede utilizar fichas de incógnito para navegar en la Web con más privacidad. Las cookies del navegador se eliminan y no se comparten al cerrar todas las fichas de incógnito. Las páginas que visita de incógnito tampoco aparecerán en el historial del navegador (salvo los archivos que haya descargado).

Desde la pantalla del navegador, pulse  > .

# Entretenimiento

## Música

---

### Escuchar música

---

Disfrute sus canciones favoritas en el HTC One mediante la aplicación Música.



Cuando abra por primera vez la aplicación Música, se le preguntará si desea descargar automáticamente contenido relacionado, como portadas de álbumes y fotos de artistas en el HTC One.

1. Abra la aplicación Música.
2. Pulse ▼ y luego elija si desea explorar por artistas, álbumes u otras categorías.

3. Pulse una canción para reproducir.
4. Pulse los iconos en pantalla para controlar la reproducción de música, repetir canciones, etc.



	Presione y arrastre su dedo por la barra de progreso para saltar a cualquier parte de la canción.
	Activar o desactivar la opción orden aleatorio. (Orden aleatorio está desactivado cuando el botón está de color gris).
	Recorra los modos de repetición: repetir todas las canciones, repetir canción actual y no repetir.
	Abra el reproductor de pantalla completa (Canal de música) para ver las letras y la visualización de música mientras se está reproduciendo la canción.  (Puede configurar que el reproductor de pantalla completa se inicie automáticamente o no en la configuración de Música).
	Minimice la pantalla En curso, para continuar explorando su colección de música.



Cuando está escuchando música y la visualización en pantalla se apaga, presione el botón ENCENDIDO para volver a encender la pantalla y controlar la reproducción de música directamente desde la Pantalla de bloqueo.

### Hacer que su música suene mejor

Active Beats Audio para una experiencia de sonido mejorada. Las canciones y los videos producen un sonido rico y auténtico, en especial cuando se reproducen en las aplicaciones Música y Galería.

Para activar o desactivar el perfil de Beats Audio, abra el panel de notificaciones, pulse  y luego pulse el botón de **Activar/Desactivar Beats Audio**.

### Crear y trabajar con listas de reproducción

Personalice su experiencia musical creando listas de reproducción de música. Haga una lista de reproducción que contenga sólo sus canciones favoritas o cree una que se adapte a su estado de ánimo del día. Puede hacer tantas listas de reproducción como desee.

1. Abra la aplicación Música.
2. Pulse ▼ y luego seleccione **Listas de reproducción**.
3. Pulse + y luego ingrese un nombre de la lista de reproducción.

- Para agregar canciones, pulse **+** junto al cuadro de texto de título, explore su colección de música y luego pulse la canción que desea agregar.

Repita este paso para agregar más canciones.

- Usted puede:

<b>Reorganizar canciones</b>	Presione por unos segundos  junto al título de la canción que desea mover y luego arrástrelo a su nueva posición.
<b>Eliminar canciones</b>	Seleccione las canciones que desea eliminar de la lista de reproducción.
<b>Cambiar el nombre de la lista de reproducción</b>	Escriba el nuevo nombre de la lista de reproducción en el cuadro de texto de título.

- Pulse **Guardar**.

Para editar la lista de reproducción que ha creado, pulse  en la pantalla principal de la aplicación Música y luego seleccione **Listas de reproducción**. Abra una lista de reproducción y luego pulse  > **Editar lista de reproducción**.

#### Reproducir las canciones de una lista de reproducción

- Abra la aplicación Música.
- Pulse  > **Listas de reproducción**.
- Pulse una lista de reproducción, y luego pulse la canción que desea reproducir primero.

Cuando puntea en una canción de la lista para reproducirla, la pantalla En curso se actualiza con las canciones de su lista de reproducción.

#### Eliminar listas de reproducción

- Abra la aplicación Música.
- Pulse  > **Listas de reproducción**.
- Usted puede:
  - Presionar por unos segundos la lista de reproducción que desea eliminar y luego pulse **Eliminar lista de reproducción**.
  - Pulsar  > **Eliminar listas de reproducción** para eliminar varias listas de reproducción.

## Agregar una canción a la cola

Mientras reproduce una canción, también puede explorar otras pistas almacenadas en el HTC One. Agregue una canción o un álbum a la cola para que se reproduzca cuando se ha terminado de reproducir la lista de reproducción actual.

1. Mientras se reproduce una canción, busque otras pistas.
2. Haga una de las siguientes acciones:
  - Cuando encuentre el álbum o la carpeta que le gusta, presiónelo durante unos segundos y luego pulse **Agregar a la cola**.
  - Busque una lista de reproducción o un artista y luego pulse **☰** > **Agregar a la cola**.
  - Para agregar una sola pista, busque la canción y luego pulse **⋮** > **Agregar a la cola**.

## Actualizar portadas de álbumes y fotos de artistas



Para ahorrar en el uso de datos, quizás desee conectarse a una red Wi-Fi cuando actualice sus portadas de álbumes y fotos de artistas. En la configuración de Música, seleccione **Sólo Wi-Fi**.

1. Abra la aplicación Música.
2. Pulse **▼** y luego seleccione **Artistas** o **Álbumes**.
3. Pulse **☰** > **Actualizar fotos de artistas** o **Actualizar la carátula de álbum**.

Si desea que el HTC One revise y actualice automáticamente su colección de música, pulse **☰** en la pantalla principal de la aplicación Música y luego pulse **Configuración**. Seleccione **Carátula de álbum** y **Fotos de artistas**.

## Establecer una canción como tono de timbre

Elija una canción de su biblioteca de Música y establézcala como su tono de timbre o para un contacto favorito.

1. Abra la aplicación Música.
2. Reproduzca la canción que desea establecer como un tono de timbre.
3. Pulse **☰** > **Establecer como tono de timbre**.
4. Pulse **Tono de timbre del teléfono** o **Tono de timbre del contacto**. Si seleccionó **Tono de timbre del contacto**, elija los contactos a los que desea asociar la canción.

## Recortar un tono de timbre en MP3

Use el recortador de tono de timbre de la aplicación Música si desea establecer sólo una parte de la canción como tono de timbre.

1. Cuando encuentre la canción que desea, pulse  > **Establecer como tono de timbre** > **Recortar el tono de timbre**.
2. Arrastre los controles deslizantes de recorte  hasta la parte en la que desea que el tono de timbre comience y termine.  
Para un recorte más preciso, pulse los botones de flecha izquierda o derecha. Los marcadores de tiempo indican en qué parte de la canción se encuentra.
3. Cuando haya terminado de recortar, pulse **Establecer como**.
4. Elija si desea establecer la canción recortada como su **Tono de timbre del teléfono** o **Tono de timbre del contacto**.



Podrá ver en nuevo tono de timbre en la configuración del teléfono. Abra el panel de notificaciones y luego pulse  > **Sonido** > **Tono de timbre**.

## Buscar letras, videos musicales y más

### Ver las letras de canciones

¿Le gusta tanto una canción que la quiere cantar a coro? HTC One le da a su música un toque extra con letras de canciones y visualizaciones de música geniales.



Para ahorrar en el uso de datos, quizás desee conectarse a una red Wi-Fi cuando descargue las letras. En la configuración de Música, seleccione **Sólo Wi-Fi**.

1. Abra la aplicación Música.
2. Pulse , seleccione una categoría y luego pulse una canción para reproducirla.
3. Pulse  para ver las letras de canciones en pantalla completa. Las letras de canciones aparecerán en la pantalla si el contenido se ha descargado correctamente.
4. Para desplazarse por las letras de canciones, pulse .
5. Para volver a la pantalla En curso, presione .

### Encontrar videos de música en YouTube

Es fácil encontrar videos de música de las canciones que está escuchando en YouTube.

En la pantalla En curso, pulse  > **Buscar** > **YouTube**.

## Pantalla inalámbrica

### Compartir en la pantalla grande

Comparta lo que está viendo en el HTC One en la pantalla grande de la TV.

- Si usted posee un sistema de cine en casa, compatible con DLNA®, puede compartir sus fotos, videos, películas y música desde el HTC One a la TV a través de su red de Wi-Fi doméstica.
- ¿No tiene una configuración de DLNA en casa? No se preocupe. Simplemente compre el HTC Media Link HD y conéctelo a su TV HDMI. Puede compartir de forma inalámbrica lo que está viendo o escuchando en el HTC One en la TV.

### Acerca de HTC Media Link HD

Puede conectar HTC Media Link HD a cualquier TV con puerto HDMI y utilizarlo para mostrar contenido de forma inalámbrica en su TV.



HTC Media Link HD se vende por separado.

### Fácil de configurar y usar

Con solo deslizar tres dedos, conecte el HTC One a HTC Media Link HD y comparta en la pantalla grande.

### Realizar múltiples tareas con pantalla dual

HTC Media Link HD le ofrece una pantalla dual cuando usted:

- Visualiza un video en Galería
- Reproduce música en la aplicación Música HTC

Mientras está reproduciendo medios en la pantalla grande, puede realizar múltiples tareas y hacer otras cosas, como tomar llamadas, navegar la web o enviar un correo electrónico en el HTC One.

## Convierta su TV en un marco de fotos digital

Use la función de protector de pantalla de la TV para almacenar hasta 30 fotos desde el HTC One en el HTC Media Link HD y visualícelas como una presentación de diapositivas en su TV.

Para conocer más acerca de cómo configurar HTC Media Link HD y usarlo con el HTC One, consulte la guía de usuario de HTC Media Link HD.

---

### Compartir sus medios en dispositivos DLNA

---



Si está usando un sistema de audio o TV compatible con DLNA, consulte su documentación sobre cómo conectarlo a su red doméstica.

1. Conecte su HTC One a su red doméstica mediante Wi-Fi.
2. Abra la aplicación Galería o Música.
3. Ubique los medios almacenados en el HTC One que usted desea compartir y púselos.
4. Haga una de las siguientes acciones:

Mientras visualiza fotos o videos en Galería	Pulse la pantalla para mostrar los controles y luego pulse  > Seleccionar reproductor.
Mientras reproduce música en Música	Pulse  > Seleccionar reproductor.

5. Elija el dispositivo de su red donde desea reproducir los medios.
6. Una vez conectado al otro dispositivo, pulse los controles en pantalla para controlar la reproducción, ajustar el volumen, etc.



Para mayor información sobre DLNA, visite [www.dlna.org](http://www.dlna.org).

# Almacenamiento

## Tipos de almacenamiento

¿Quiere saber dónde puede almacenar sus aplicaciones, datos y archivos?

HTC One cuenta con estos tipos de almacenamiento:

<b>Almacenamiento del teléfono</b>	<p>Este almacenamiento combina el almacenamiento interno, donde se almacenan las aplicaciones, el correo electrónico, los datos y mensajes de texto y el almacenamiento de archivos, donde se guardan las fotos, los videos y archivos de música.</p> <p>Cuando se esté quedando sin almacenamiento del teléfono, puede liberar espacio al desinstalar aplicaciones, cambiar la configuración de descarga o mover archivos a una computadora o un servicio de almacenamiento en línea.</p>
<b>Almacenamiento USB</b>	<p>Cuando conecta un dispositivo de almacenamiento externo USB (por ejemplo, una unidad flash USB o un lector de tarjeta SD), puede ver las fotos y los videos almacenados en el dispositivo directamente desde Galería y reproducir canciones almacenadas en el dispositivo en Música. También puede abrir archivos PDF y editar documentos de Office.</p> <p>Necesita un cable/adaptador micro USB "On-The-Go" para conectar el HTC One y un dispositivo de almacenamiento USB. HTC One es compatible con dispositivos de almacenamiento USB (excepto los discos duros portátiles) de hasta 64 GB.</p>

## Copiar archivos hacia o desde HTC One

Puede copiar música, fotos y otros archivos al HTC One.

1. Conecte HTC One a la computadora con el cable USB suministrado. Verá las opciones para visualizar o importar archivos en la pantalla de la computadora.
2. Elija para ver los archivos.
3. Copie los archivos de su computadora al HTC One o viceversa.
4. Después de copiar los archivos, desconecte el HTC One de la computadora.

## Hacer más espacio de almacenamiento

A medida que usa el HTC One, acumulará datos y, con el tiempo, se llenará la capacidad de almacenamiento en el mismo. Estos son algunos consejos sobre cómo aumentar el espacio de almacenamiento.

### Ejecutar el asistente de almacenamiento

Libere espacio en el almacenamiento del teléfono fácilmente al borrar la memoria caché de las aplicaciones, desinstalar aplicaciones y cambiar la configuración de manera que se conserven solo los datos más recientes. En Configuración, pulse **Almacenamiento > Hacer más espacio**.

### Administrar fotos y videos

- Configure la aplicación Cámara para cargar automáticamente a un sitio para compartir fotos o almacenamiento en línea. Cuando alcance el límite de almacenamiento, solo borre todas las fotos. Puede recuperarlas desde el sitio para compartir fotos o almacenamiento en línea cuando sea necesario.
- Después de tomar capturas de la cámara continuas, solo conserve la mejor toma y descarte el resto.
- Después de editar una foto o recortar un video, se guarda el archivo original. Puede eliminar los archivos originales o moverlos a un almacenamiento en línea o a su computadora.
- Si solo enviará videos a través de MMS, utilice una resolución más baja. Los videos de alta resolución ocupan más espacio. En la configuración de Cámara, pulse **Calidad de video** para cambiar la resolución.

### Hacer una copia de seguridad de datos de aplicaciones

Guarde sólo los datos de aplicaciones más recientes en el HTC One. Puede hacer una copia de seguridad de calendarios, contactos y marcadores o exportar mensajes de texto y diccionarios personales.

### Deshabilitar algunas aplicaciones

Es posible que haya aplicaciones, incluso si no se usan con frecuencia, que se ejecuten en un segundo plano y descarguen datos en el almacenamiento del teléfono. Si no es posible eliminar la aplicación, puede deshabilitarla. En Configuración, pulse **Aplicaciones > Todos** y seleccione la aplicación que desea deshabilitar. Pulse **Inhabilitar**.

## Encriptar datos en HTC One

Usted puede encriptar datos como sus cuentas en línea, configuración, archivos de música y otros medios. Luego de la encriptación, deberá introducir el PIN o la contraseña de bloqueo de pantalla para encender el teléfono y acceder a los datos.



- Establezca un PIN o una contraseña de bloqueo de pantalla antes de encriptar sus datos.
- Cargue completamente la batería y mantenga su HTC One conectado al adaptador de corriente durante la encriptación. El proceso de encriptación dura aproximadamente una hora.
- No se puede deshacer la encriptación. Si desea que el teléfono no esté encriptado, debe realizar un restablecimiento de fábrica.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Pulse **Almacenamiento > Encriptación del almacenamiento del teléfono**.
3. Pulse en **Aceptar**.
4. Ingrese el PIN o la contraseña de bloqueo de pantalla y pulse **Siguiente**.
5. Pulse en **Aceptar**.

Se inicia la encriptación y se muestra el progreso. El teléfono se reiniciará varias veces. Cuando el proceso de encriptación esté completo, ingrese su PIN o contraseña.

# Sincronizar, hacer una copia de seguridad y restablecer

## Sincronización en línea

### Agregar sus redes sociales, cuentas de correo electrónico, etc

Puede sincronizar contactos, calendarios y otra información desde sus redes sociales, cuentas de correo electrónico y servicios en línea en el HTC One. Según el tipo de cuenta, iniciar sesión en sus cuentas en línea le permite sincronizar las actualizaciones entre el HTC One y la web.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse  > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulse **+**.
3. Pulse el tipo de cuenta que desea agregar.
4. Siga las instrucciones en pantalla para introducir la información de su cuenta.



En **Configuración > Cuentas y sincronización**, pulse el botón de **Activar/Desactivar Sincronización automática** para encender o apagar la sincronización automática de todas sus cuentas.

### Agregar una o más cuentas de Google

Acceda a su cuenta de Google para ver sus contactos y calendarios de Gmail y para usar las aplicaciones de Google en HTC One. Si agrega más de una cuenta de Google, puede alternar entre las cuentas en aplicaciones como Gmail y seleccionar la cuenta donde desea hacer una copia de seguridad de la configuración.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse  > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulse **+**.
3. Pulse **Google**.
4. Siga las instrucciones en pantalla para acceder a una cuenta o crear una cuenta nueva.

## ¿Olvidó su contraseña de la cuenta de Google?

Si ha olvidado la contraseña de su cuenta de Google, intente recuperarla desde la página Web de Google.

1. En HTC One o en su computadora, abra su navegador web.
2. Vaya a [www.google.com/accounts/recovery](http://www.google.com/accounts/recovery).
3. Seleccione la opción para recuperar su contraseña y luego introduzca la dirección de correo electrónico o el nombre de usuario utilizados para acceder a su cuenta de Google.
4. Haga clic en **Continuar**.
5. Siga las indicaciones en la pantalla para restablecer su contraseña.

---

## Sincronizar sus cuentas

---

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse  > **Cuentas y sincronización**.
2. Usted puede:
  - Pulsar el botón de **Activar/Desactivar** Sincronización automática para encender o apagar la sincronización automática de todas sus cuentas.
  - Sincronizar cuentas individuales de forma manual. Pulse un tipo de cuenta (por ejemplo, Exchange ActiveSync) y luego pulse la cuenta que desea sincronizar. En la pantalla de Configuración de la cuenta, pulse  > **Sincronizar ahora**.



En la pantalla de Configuración de la cuenta, también puede cambiar la configuración de sincronización para una cuenta.

---

## Eliminar una cuenta

---

Puede eliminar una cuenta para borrar toda la información asociada con ésta desde HTC One. Eliminar una cuenta no borra información del servicio en línea.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse  > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulse un tipo de cuenta. Si se admiten varias cuentas (por ejemplo, Exchange ActiveSync), pulse la cuenta que desea eliminar.
3. Pulse  > **Eliminar**.



Algunos datos personales pueden ser retenidos por la aplicación de terceros después de que haya eliminado la cuenta de HTC One.

## Hacer copia de seguridad

### Maneras de hacer una copia de seguridad de archivos, datos y configuración

¿Le preocupa la posibilidad de perder cosas importantes en su HTC One? Haga una copia de seguridad del HTC One antes de borrar el almacenamiento, hacer un restablecimiento de fábrica o actualizarse a un nuevo teléfono.

#### HTC Sync Manager

Use HTC Sync Manager para importar música, fotos y videos a su computadora. También puede sincronizar los contactos, eventos de calendario, marcadores, documentos y las listas de reproducción almacenados localmente con la computadora. Para mayor información, consulte [Sincronizar sus medios y datos con HTC Sync Manager](#) en página 106.

#### Otras opciones de copia de seguridad

Haga copias de seguridad de forma independiente de otros datos y tipos de archivo si no son admitidos en HTC Sync Manager.

En algunas aplicaciones, puede realizar una copia de seguridad de los datos en el almacenamiento en el teléfono para poder restaurarlos después de un restablecimiento de fábrica.



Si realiza una copia de seguridad de datos en el almacenamiento, no elija borrar el almacenamiento cuando haga un restablecimiento de fábrica.

<b>Mensajes</b>	Realice una copia de seguridad de los mensajes de texto en el almacenamiento en el teléfono o guárdelos como un archivo adjunto de correo electrónico.
<b>Contactos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Guarde los contactos y otros datos personales en sus cuentas en línea para que pueda sincronizarlos al cambiar a otro teléfono.</li> <li>▪ Si ha almacenado los contactos localmente en la aplicación Contactos, expórtelos al almacenamiento en el teléfono.</li> </ul>
<b>Archivos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Copie y pegue los archivos de forma manual al conectar el HTC One a su computadora como una unidad de disco.</li> <li>▪ Cargue archivos en servicios y almacenamiento en línea.</li> </ul>
<b>Otros datos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si ha agregado nuevas palabras a su diccionario personal en el teclado en pantalla, haga una copia de seguridad del diccionario en el almacenamiento o guárdelo como un archivo adjunto de correo electrónico.</li> <li>▪ Revise el resto de las aplicaciones para ver si admiten la exportación de datos al almacenamiento.</li> </ul>

---

## Hacer una copia de seguridad de mi configuración en Google

---

Puede elegir hacer una copia de seguridad automáticamente de algunas configuraciones como Wi-Fi y favoritos en los servidores de Google al usar su cuenta de Google para poder restaurarlos cuando lo necesite.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Pulse **Hacer copia de seguridad y restablecer** y luego pulse el interruptor de **Activar/Desactivar Copia de seguridad** para activarla.

Para agregar más cuentas de copia de seguridad, pulse su cuenta de Google y luego pulse **Agregar cuenta**.

---

## Hacer una copia de seguridad de sus mensajes de texto

---

Guarde mensajes de texto importantes al hacer una copia de seguridad de los mismos en el almacenamiento del teléfono. Puede restaurar la copia de seguridad de los mensajes de texto con facilidad después de que los haya eliminado de su lista de mensajes.

1. Abra la aplicación Mensajes.
2. Pulse  > **Hacer una copia de seguridad/Restaurar SMS** > **Copia de seguridad** > **Hacer una copia de seguridad de SMS**.
3. Ingrese un nombre para el archivo de copia de seguridad, y luego pulse **Aceptar**.

### Restaurar mensajes de texto

Solo puede restaurar los mensajes de texto que fueron exportados utilizando la función **Hacer una copia de seguridad de SMS**.

1. Abra la aplicación Mensajes.
2. Pulse  > **Hacer una copia de seguridad/Restaurar SMS** > **Restaurar**.
3. Elija la frecuencia con la que desea restaurar los mensajes y luego pulse **Siguiente**.
4. Pulse el archivo de copia de seguridad a importar.
5. Pulse en **Aceptar**.

## Hacer una copia de seguridad de mensajes de texto mediante correo electrónico



Necesita configurar su cuenta de correo electrónico en la aplicación Correo.

1. En la pantalla Mensajes, pulse > **Hacer una copia de seguridad/Restaurar SMS**.
2. Pulse **Copia de seguridad** > **Hacer una copia de seguridad de SMS mediante correo**.  
Se adjunta el archivo de copia de seguridad a un correo electrónico.
3. Ingrese su dirección de correo electrónico.
4. Redacte su mensaje de correo electrónico y luego pulse **Enviar**.

Para restaurar sus mensajes de texto en su HTC One, abra el mensaje de correo electrónico con el adjunto del archivo de copia de seguridad desde la aplicación Correo. Pulse el archivo adjunto para descargarlo primero y luego púselo nuevamente para abrir el archivo de copia de seguridad a importar.

---

### Hacer una copia de seguridad de sus contactos

---

1. Abra la aplicación Contactos.
2. En la ficha Contactos, pulse > **Administrar contactos**.
3. Pulse **Importar/Exportar contactos** > **Exportar al almacenamiento del teléfono**.
4. Seleccione una cuenta o tipo de contactos a exportar y luego pulse **Aceptar**.

#### Restaurar contactos

Solo podrá restaurar contactos que fueron guardados mediante la función **Exportar al almacenamiento del teléfono**.

1. En la ficha Contactos, pulse > **Administrar contactos**.
2. Pulse **Importar/Exportar contactos** > **Importar del almacenamiento del teléfono**.
3. Si tiene más de una cuenta configurada, pulse el tipo de cuenta para sus contactos importados.

---

### Hacer una copia de seguridad de su diccionario personal

---

Puede hacer una copia de seguridad de las palabras nuevas que ha agregado al diccionario de texto predictivo.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse > **Idioma y teclado**.
2. Pulse **HTC Sense Input**.
3. Pulse **Diccionario personal** > > **Hacer una copia de seguridad en almacenamiento** o **Hacer una copia de seguridad en correo electrónico**.
4. Cuando se le pida, pulse **Aceptar**.

## Importar su diccionario personal

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse  > Idioma y teclado.
2. Pulse HTC Sense Input.
3. Pulse Diccionario personal >  > Restaurar del almacenamiento.
4. Cuando se le pida, pulse Aceptar.

## HTC Sync Manager

---

### Sincronizar sus medios y datos con HTC Sync Manager

---

Con HTC Sync Manager, disfrute de los mismos medios desde su computadora o fuera de casa. Úselo también para almacenar los mismos contactos, documentos importantes y otros datos en el teléfono HTC y la computadora.

HTC Sync Manager admite Windows y Mac®. Usted puede:

- Importar música, fotos y videos desde su computadora y administrarlos en HTC Sync Manager.
- Importar las listas de reproducción de iTunes® y el Reproductor de Windows Media® desde su computadora a HTC Sync Manager.
- Reproducir música, videos y listas de reproducción mediante el reproductor incorporado.
- Copiar música, fotos y videos de su teléfono a su computadora.
- Sincronizar listas de reproducción e información como contactos, calendario, documentos y marcadores Web entre el teléfono y la computadora.
- Transferir fácilmente iPhone fotos, videos, mensajes, contactos, etc. a su teléfono HTC.
- Explorar y administrar archivos en su teléfono (Sólo para Mac).

---

## Instalar HTC Sync Manager en su computadora

---



- Debe tener derechos de administrador si está instalando HTC Sync Manager en Windows Vista® o versiones más recientes.
- Si tiene un problema al instalar HTC Sync Manager, cierre todos los programas en ejecución y vuelva a instalarlo. Si el problema persiste, desactive temporalmente su programa antivirus e intente instalarlo de nuevo.

1. Descargue el programa de instalación de HTC Sync Manager desde el sitio de soporte de HTC ([www.htc.com/support](http://www.htc.com/support)).
2. Inicie el programa de instalación y siga las instrucciones en pantalla.
3. Conecte el teléfono a la computadora mediante el cable USB suministrado. HTC Sync Manager se abre.



Para comprobar si hay nuevas actualizaciones y descargarlas, haga clic en  > **Comprobar actualizaciones** en HTC Sync Manager.



Si desactivó el programa antivirus, asegúrese de volver a activarlo después de instalar HTC Sync Manager.

---

## Transferir contenido de iPhone a su teléfono HTC

---

Con HTC Sync Manager, transfiera fácilmente contenido de iPhone como contactos, mensajes, fondos de pantalla, fotos y videos de la cámara, etc. a su teléfono HTC.



Debe usar iTunes 9.0 o posterior para realizar una copia de seguridad del contenido primero de iPhone en su computadora.

1. Conecte su iPhone y su teléfono HTC a su computadora.
2. En HTC Sync Manager, haga clic en **Más > TRANSFERIR**.
3. Haga clic en el botón **Para comenzar**.
4. Si no ha usado iTunes para hacer una copia de seguridad del contenido de iPhone en la computadora, por favor hágalo antes de continuar.
5. Haga clic en **Siguiente**.
6. Seleccione su archivo de copia de seguridad de iPhone y luego haga clic en **Aceptar**.
7. Seleccione los tipos de contenidos que desea transferir a su teléfono HTC.



Puede elegir si desea reemplazar el contenido de su teléfono HTC con el contenido de iPhone.

8. Haga clic en **Iniciar**.

## Copiar o eliminar medios en su teléfono

Copie fácilmente música, fotos, videos, álbumes completos o listas de reproducción desde la computadora al teléfono.

1. Conecte su teléfono a una computadora. Los medios que ya han sido copiados a su teléfono tendrán el icono  en sus miniaturas.
2. Haga clic en una miniatura para seleccionarla. O bien, seleccione varios medios para transferir.
3. Haga clic en uno de estos iconos:



Copie los medios seleccionados a su teléfono.



Elimine los medios seleccionados de su teléfono.

## Sincronizar datos entre el teléfono y la computadora

Configure HTC Sync Manager para sincronizar contactos, eventos de calendario y marcadores web entre su teléfono y su computadora Windows o Mac.

Puede sincronizar su teléfono con las siguientes aplicaciones en su computadora:

- (En Windows) Outlook® 2003, Outlook 2007 o Outlook 2010.
- (En Mac) Apple® Contactos, Apple Agenda, Apple Calendario, Apple iCal o Outlook 2011 para Mac.
- Navegador web como Internet Explorer®, Firefox® o Google Chrome.

1. Conecte su teléfono a una computadora.
2. En HTC Sync Manager, haga clic en **Más**.
3. Seleccione las casillas de verificación de los tipos de datos que desea sincronizar.
4. Haga clic en **Configuración** en los diferentes tipos de datos para personalizar la configuración de sincronización. Usted puede:
  - Elegir la aplicación con la que desea sincronizar su teléfono.
  - Elegir desde cuándo desea comenzar a sincronizar los eventos para su calendario.
  - Elegir si desea guardar los datos en el teléfono o la computadora cuando se produce un conflicto de datos.



Si se produce un conflicto de marcadores en el teléfono y la computadora, HTC Sync Manager siempre conservará los marcadores de su computadora.

5. Haga clic en  si esta es la primera vez que sincroniza. Para permitir que HTC Sync Manager sincronice automáticamente sus datos y archivos (por ejemplo los documentos y los medios) la próxima vez, seleccione **Sincronizar automáticamente cada vez que se conecta el teléfono**.

## Sincronizar música, fotos y videos de su teléfono a su computadora

Configure HTC Sync Manager para importar toda la música, las fotos y los videos de su teléfono a su computadora.

1. Conecte su teléfono a una computadora.
2. Haga una de las siguientes acciones:
  - Para copiar música desde el teléfono a la computadora, haga clic en **Música > CONFIGURACIÓN** y luego seleccione **Copiar toda la música del teléfono**.
  - Para copiar fotos y videos desde el teléfono a la computadora, haga clic en **Galería > CONFIGURACIÓN** y luego seleccione **Importar automáticamente fotos y videos del teléfono**.



Seleccione **Eliminar fotos y videos del teléfono después de importar** si desea eliminar las fotos y los videos de su teléfono después de la transferencia.

3. Haga clic en **Aplicar** (Sólo para Windows).
4. Haga clic en  si esta es la primera vez que sincroniza. Para permitir que HTC Sync Manager sincronice automáticamente sus medios y otros elementos (por ejemplo, documentos y datos) la próxima vez, haga clic en **Más > CONFIGURACIÓN DE SINCRONIZACIÓN** y luego seleccione **Sincronizar automáticamente cada vez que se conecta el teléfono**.

## Sincronizar listas de reproducción entre el teléfono y la computadora

Configure HTC Sync Manager para que sincronice las listas de reproducción de iTunes y el Reproductor de Windows Media entre su teléfono y su computadora.

1. Conecte su teléfono a una computadora.
2. Haga clic en **Música > CONFIGURACIÓN** y luego seleccione **Sincronizar lista de reproducción seleccionada**.
3. Seleccione las listas de reproducción que desea sincronizar.
4. Haga clic en **Aplicar** (Sólo para Windows).
5. Haga clic en  si esta es la primera vez que sincroniza. Para permitir que HTC Sync Manager sincronice automáticamente sus listas de reproducción y otros elementos (por ejemplo, documentos, archivos de medios y datos) la próxima vez, haga clic en **Más > CONFIGURACIÓN DE SINCRONIZACIÓN** y luego seleccione **Sincronizar automáticamente cada vez que se conecta el teléfono**.

## Sincronizar documentos de su computadora a su teléfono

1. Conecte su teléfono a una computadora.
2. En HTC Sync Manager, haga clic en **Archivos > CONFIGURACIÓN DE SINCRONIZACIÓN**.
3. Seleccione la opción **Sincronizar documentos**.

4. Haga clic en **Agregar** y luego elija la carpeta que contiene los documentos que desea sincronizar con el teléfono. Puede agregar varias carpetas.
5. Haga clic en  si esta es la primera vez que sincroniza. Para permitir que HTC Sync Manager sincronice automáticamente sus documentos y otros elementos la próxima vez, haga clic en **Más > CONFIGURACIÓN DE SINCRONIZACIÓN** y luego seleccione **Sincronizar automáticamente cada vez que se conecta el teléfono**.

---

## Ayuda

---

Para obtener más información acerca del uso de HTC Sync Manager, descargue la guía de usuario en PDF desde el sitio de soporte de HTC ([www.htc.com/support](http://www.htc.com/support)). O bien, abra la Ayuda que se incluye con el software.



En Windows, haga clic en  en HTC Sync Manager y luego haga clic en **Ayuda**

## Restablecer

---

### Reiniciar su HTC One (Restablecimiento de software)

---

Si el HTC One funciona con una lentitud inusual, no responde o si una de las aplicaciones no funciona correctamente, pruebe reiniciarlo para ver si consigue solucionar el problema.

1. Si la pantalla está apagada, presione el botón ENCENDIDO para volver a encenderla.
2. Desbloquear la pantalla.
3. Presione por unos segundos el botón ENCENDIDO y luego pulse **Reiniciar**.
4. Cuando se le pida confirmar, pulse **Reiniciar**.

### ¿HTC One no responde?

Si su HTC One no responde cuando toca la pantalla o presiona los botones, igual puede reiniciarlo.

Mantenga presionado el botón ENCENDIDO durante al menos 10 segundos. HTC One luego se reiniciará.

## Restablecer su HTC One (Restablecimiento de hardware)

Si el HTC One presenta un problema continuo que no se soluciona, puede realizar un restablecimiento de fábrica (también conocido como restablecimiento de hardware o restablecimiento completo). Un restablecimiento de fábrica revierte el teléfono a su estado inicial, el estado anterior a encender el teléfono por primera vez.

Se eliminará lo siguiente del teléfono al realizar un restablecimiento de fábrica:

- Su cuenta de Google
- Todas las cuentas que ha agregado en **Configuración > Cuentas y sincronización** y los datos asociados con estas cuentas.
- Los datos personales que haya creado o sincronizado con el teléfono, como su perfil, sus contactos, mensajes, correo electrónico, eventos del calendario, etc.
- Configuración y datos de aplicaciones y sistema
- Aplicaciones descargadas

Los archivos como su música, sus fotos, videos y documentos también serán eliminados si selecciona la opción **Borrar todos los datos**.

Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos que desea guardar antes de realizar un restablecimiento de fábrica.



El restablecimiento de fábrica puede no borrar de forma permanente todos los datos del teléfono, incluida la información personal.

### Realizar un restablecimiento de fábrica desde la configuración

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Pulse **Hacer copia de seguridad y restablecer**.
3. Pulse **Restablecer el teléfono**.
4. Si además desea eliminar los medios y otros datos en el HTC One, seleccione **Borrar todos los datos**.
5. Pulse en **Aceptar**.

### Realizar un restablecimiento de fábrica usando los botones de hardware

Si no puede encender su HTC One o acceder a la configuración, igual puede realizar un restablecimiento de fábrica usando los botones de hardware en su HTC One.


1. Presione por unos segundos el botón **BAJAR VOLUMEN** y luego presione durante unos segundos el botón **ENCENDIDO**.
2. Espere a que aparezca la pantalla con las tres imágenes de Android y luego suelte los botones de **ENCENDIDO** y **BAJAR VOLUMEN**.
3. Presione **BAJAR VOLUMEN** para seleccionar **RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA** y luego presione el botón **ENCENDIDO**.

# Contactos

## Su lista de contactos

La aplicación Contactos muestra todos los contactos almacenados en el HTC One y de las cuentas en línea en las que inició sesión. Use la aplicación Contactos para administrar fácilmente las comunicaciones con las personas importantes para usted.

1. Abra la aplicación Contactos.



2. En su lista de contactos, usted puede:
  - Visualizar su perfil y editar su información de contacto.
  - Crear, editar, encontrar o enviar contactos.
  - Ver actualizaciones de estado.
  - Pulse una foto de contacto para encontrar formas de conectarse rápidamente con el contacto.
  - Ver un icono de notificación cuando un contacto le ha enviado mensajes nuevos.
  - Compruebe quién está conectado en Google Talk™. Los iconos de estado en línea se muestran si ha iniciado una sesión en Google Talk.



Para ordenar los contactos por su nombre o apellido, pulse **☰** > Configuración > Ordenar lista de contactos.

## Filtrar la lista de contactos

Cuando su lista de contactos se hace larga, puede elegir qué cuentas de contactos desea mostrar.

1. En la ficha Contactos, pulse ▼.
2. Seleccione las cuentas que contienen los contactos que desea mostrar.
3. Presione <.

## Encontrar personas

Busque contactos almacenados en el HTC One, el directorio de la empresa si tiene una cuenta de Exchange ActiveSync o las redes sociales en las que ha iniciado sesión.

1. Abra la aplicación Contactos.
2. Desde la ficha Contactos, usted puede:
  - Encontrar personas en la lista de sus contactos. Pulse el cuadro Buscar contactos y luego introduzca las primeras letras del nombre del contacto.
  - Encontrar personas en el directorio de la empresa. Pulse el cuadro Buscar contactos, introduzca las primeras letras del nombre del contacto y luego pulse **Buscar contactos en su Directorio de compañía**.
  - Buscar personas que usted conoce en sus redes sociales. Pulse ☰ > **Configuración** > **Encontrar personas que conoce en** y luego seleccione las redes sociales en las que ha iniciado sesión. La aplicación Contactos luego carga sus contactos en las redes sociales seleccionadas para ayudarle a encontrar amigos.



Aparte de buscar un contacto por el nombre, puede buscar mediante la dirección de correo electrónico de un contacto o el nombre de la empresa. En la ficha Contactos, pulse ☰ > **Configuración** > **Buscar contactos por** y luego elija un criterio de búsqueda.

## Configuración de su perfil

Guarde su información de contacto personal para enviarla fácilmente a otras personas.

1. En la ficha Contactos, pulse **Mi perfil**.
2. Pulse **Editar mi tarjeta de contacto**.
3. Ingrese o edite su nombre y los detalles de contacto.
4. Pulse  (o la foto actual) para cambiar su foto de contacto.
5. Pulse **Guardar**.

Aparte de su información de contacto, su perfil también muestra las actualizaciones que ha publicado en sus redes sociales y sus álbumes de fotos en línea.

## Agregar un nuevo contacto

1. En la ficha Contactos, pulse **+**.
2. Pulse el campo **Nombre**, y luego ingrese el nombre del contacto.



Pulse  si desea ingresar de forma separada el primer nombre, el segundo nombre y el apellido. Según el tipo de contacto, es posible que también pueda agregar otra información como una fórmula de tratamiento con un sufijo (por ejemplo, "Jr.").

3. Seleccione el Tipo de contacto. Esto determina con qué cuenta sincronizará el contacto.



Algunos campos pueden no estar disponibles cuando está agregando contactos a su tarjeta SIM.

4. Ingrese la información del contacto en los campos suministrados.
5. Pulse **Guardar**.

Cuando pulsa el contacto agregado en su lista de contactos, verá la información de contacto y el intercambio de mensajes y llamadas. Según la información que ha agregado al contacto (por ejemplo, una dirección de correo electrónico), también podrá ver las actualizaciones en las redes sociales, los eventos y las fotos del contacto.

## Editar la información de un contacto




Los contactos de redes sociales no pueden ser editados.

1. En la ficha Contactos presione durante unos segundos el contacto y luego pulse **Editar contacto**.
2. Ingrese la información nueva.
3. Pulse **Guardar**.

## Ponerse en contacto con un contacto

1. Abra la aplicación Contactos.
2. Pulse la foto del contacto (no el nombre) y luego elija cómo desea ponerse en contacto con ese contacto.



Para conocer otras formas de comunicarse con su contacto, pulse un icono debajo de la foto de contacto.

## Importar o copiar contactos

### Importar contactos de su tarjeta SIM

1. En la ficha Contactos, pulse **☰** > Administrar contactos.
2. Pulse Importar/Exportar contactos > Importar de la tarjeta SIM.
3. Si tiene una cuenta de Google o Exchange ActiveSync, pulse el tipo de cuenta para los contactos importados.
4. Seleccione los contactos que desea importar.
5. Pulse Guardar.

### Importar un contacto desde una cuenta de Exchange ActiveSync

1. En la ficha Contactos, ingrese el nombre o la dirección de correo electrónico del contacto en el cuadro de búsqueda.
2. Pulse Buscar contactos en su Directorio de compañía.
3. Pulse el nombre del contacto que desea copiar al HTC One.
4. Pulse **+** para importar el contacto.

## Copiar contactos de una cuenta a otra

1. En la ficha Contactos, pulse  > **Administrar contactos**.
2. Pulse **Copiar contactos**, y luego elija un tipo de contacto o cuenta en línea desde donde copiar.



Es posible que no pueda copiar contactos de sus cuentas de redes sociales.

3. Seleccione un tipo de contacto o cuenta en el que desea guardarlos.

## Fusionar información de contacto

Evite entradas duplicadas al fusionar la información de contacto de diferentes fuentes, como sus cuentas de redes sociales, en un contacto.

### Aceptar sugerencias de vínculo de un contacto

Cuando el HTC One encuentra contactos que pueden ser combinados, verá una notificación de vínculo al abrir la aplicación Contactos.

1. En la ficha Contactos, pulse la Notificación de sugerencia de vínculo cuando esté disponible. Verá una lista de contactos sugeridos para combinar.
2. Elija los contactos que desea combinar.



Si no desea recibir sugerencias de vínculo de contactos, en la ficha Contactos, pulse  > **Configuración**. Desmarque la opción **Sugerir vínculo de contacto**.

### Combinar manualmente información de contacto

1. En la ficha Contactos, pulse el nombre del contacto (no el icono o foto) que desea vincular.
2. Pulse  > **Vínculo**.
3. Usted puede:
  - En **Sugerir vínculos**, pulsar  para vincular el contacto a una cuenta.
  - En **Agregar contacto**, pulsar una de las opciones para vincular a otro contacto.

### Romper el vínculo

1. En la ficha Contactos, pulse el nombre del contacto (no el icono o foto) cuyo vínculo desea romper.
2. Pulse  > **Vínculo**.
3. En la sección **Contactos vinculados**, pulse  junto a una cuenta para romper el vínculo.

## Enviar información de contacto

1. En la ficha Contactos, realice una de las siguientes acciones:

Para enviar	Haga lo siguiente
Información de contacto de alguien	Presione durante unos segundos el nombre del contacto (no la foto ni el icono) y luego pulse <b>Enviar contacto como vCard</b> .
Su información de contacto	Presione durante unos segundos <b>Mi perfil</b> , y luego pulse <b>Enviar mi perfil</b> .

2. Elija cómo desea enviar la vCard.
3. Seleccione el tipo de información que desea enviar.
4. Pulse **Enviar**.

---

### Enviar múltiples tarjetas de contacto

---

1. En la ficha Contactos, pulse **⋮** > **Enviar contactos**.
2. Seleccione los contactos cuya información de contacto desea compartir.
3. Pulse **Enviar**.
4. Elija cómo desea enviar las tarjetas de contacto.

## Grupos de contactos

Organice a sus amigos, familiares y colegas en grupos para poder enviar un mensaje o correo electrónico a todos los miembros del grupo rápidamente. Además, hemos configurado el grupo Frecuente para agregar automáticamente los contactos que usted llama o de los que recibe llamadas con más frecuencia.

El HTC One también sincroniza con los grupos que ha creado en su cuenta de Google.

---

### Crear un grupo

---

1. En la ficha Grupos, pulse **+**.
2. Ingrese un nombre para el grupo y luego pulse **⋮** > **Añadir contacto al grupo**.
3. Seleccione los contactos que desea agregar y luego pulse **Guardar**.
4. Cuando haya completado el grupo, pulse **Guardar**.

---

## Enviar un mensaje o correo electrónico a un grupo

---



Se le cobrará por cada mensaje de texto enviado. Por ejemplo, si envía un mensaje a un grupo de cinco personas, se le cobrará por cinco mensajes.

1. En la ficha Grupos, pulse el grupo al que desea enviarle un mensaje o correo electrónico.
2. Vaya a la ficha Acción del grupo.
3. Elija si desea enviar un mensaje de texto o correo electrónico.

---

## Editar un grupo

---

1. En la ficha Grupos presione por unos segundos el contacto y luego pulse **Editar grupo**.
2. Usted puede:
  - Cambiar el nombre del grupo. Únicamente puede cambiarle el nombre a los grupos ya creados.
  - Agregar más contactos al grupo. Pulse  > **Agregar contacto al grupo**.
  - Reorganizar los miembros del grupo. Presione durante unos segundos  al final del nombre del contacto que desea mover y luego arrástrelo hasta su nueva ubicación.
  - Seleccione los contactos que desea eliminar del grupo.
3. Pulse **Guardar**.

---

## Administrar sus grupos de contactos

---

1. En la ficha Grupos, pulse  > **Editar grupos**.
2. Usted puede:
  - Reorganizar los grupos de contactos. Presione durante unos segundos  al final del nombre del grupo que desea mover y luego arrástrelo hasta su nueva ubicación.
  - Seleccione los grupos de contactos que desea eliminar.
3. Pulse **Guardar**.


# Correo electrónico

## Gmail

### Ver su Bandeja de entrada de Gmail

Todos los mensajes de correo electrónico recibidos son entregados a la Bandeja de entrada.

Abra la aplicación Gmail.



Mostrar borradores, mensajes enviados y otras etiquetas

Pulse **Bandeja de entrada** en la parte superior izquierda de la pantalla y luego pulse otra etiqueta (como **Enviados**, **Borradores**, o una etiqueta que usted creó) para ver sus mensajes y conversaciones.

Cambiar a otra cuenta de Gmail

Pulse **Bandeja de entrada** en la barra superior y luego pulse la cuenta a la que desea cambiar.

Archivar, eliminar o etiquetar conversaciones múltiples

Seleccione la casilla de verificación que está antes del mensaje de correo electrónico o la conversación. Luego pulse los botones en pantalla en la parte inferior para elegir lo que desea hacer con los mensajes o conversaciones seleccionados.

Obtener ayuda

En la bandeja de entrada de Gmail pulse **⋮** > **Ayuda**.

### Enviar un mensaje de correo electrónico en Gmail

1. En la bandeja de entrada de la cuenta de Gmail que desea usar, pulse .
2. Ingrese uno o más destinatarios.



¿Desea mantener al tanto del mensaje de correo electrónico a más destinatarios en copia (CC) o copia oculta (CCO)? Pulse **⋮** > **Agregar CC/CCO**.

3. Ingrese el asunto del correo electrónico y luego redacte su mensaje.

4. Si desea adjuntar una foto o un video, pulse  y luego pulse el tipo de archivo adjunto.
5. Pulse  para enviar.

---

## Responder o reenviar mensajes de correo electrónico en Gmail

---

1. En la bandeja de entrada de Gmail pulse el mensaje de correo electrónico o la conversación.
2. Para responder al remitente pulse . O, pulse  y elija si desea **Responder a todos** o **Reenviar**.
3. Haga una de las siguientes acciones:
  - Si le está respondiendo al remitente o seleccionó **Responder a todos**, ingrese su mensaje de respuesta.
  - Si seleccionó **Reenviar**, especifique los destinatarios del mensaje.



Pulse **Responder en línea** si desea intercalar su nuevo mensaje en el correo electrónico recibido. Pero esto elimina cualquier adjunto o formato del mensaje de correo electrónico original.


4. Pulse  para enviar.

## Correo

### Revisar su correo

La aplicación Correo es donde lee, envía y organiza los mensajes de correo electrónico desde una o más cuentas de correo electrónico que ha configurado en el HTC One.

1. Abra la aplicación Correo. Aparece la bandeja de entrada de una de sus cuentas de correo electrónico.
2. Haga una de las siguientes acciones:
  - Pulse un mensaje de correo electrónico para leerlo.
  - Para cambiar entre cuentas de correo electrónico, pulse la barra que muestra la cuenta actual de correo electrónico y luego pulse otra cuenta.
  - Para mostrar los mensajes de correo electrónico en otra carpeta de correo, pulse **☰** > **Carpeta** y luego pulse la carpeta que desea ver.
  - Para ver mensajes de correo electrónico de todas sus cuentas, pulse la barra que muestra la cuenta actual de correo electrónico y luego pulse **Todas las cuentas**.



- Para cambiar la configuración de una cuenta de correo electrónico, seleccione la cuenta y luego pulse **☰** > **Configuración**.

### Organizar su bandeja de entrada

¿Tiene muchos mensajes de correo electrónico en su bandeja de entrada? Organice sus mensajes de correo electrónico en fichas y encuentre rápidamente los mensajes que quiere.

1. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.
2. En la bandeja de entrada, pulse **☰** > **Filtros**.

3. Seleccione las fichas que desea agregar a la bandeja de entrada y luego pulse **Finalizado**.
4. Deslícese hasta la ficha agregada para revisar sus mensajes de correo electrónico.

---

### Enviar un mensaje de correo electrónico

---

1. Abra la aplicación Correo.
2. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.
3. Pulse **+**.
4. Ingrese uno o más destinatarios.



¿Desea mantener al tanto del mensaje de correo electrónico a más destinatarios en copia (CC) o copia oculta (CCO)? Pulse **⋮** > **Mostrar CC/CCO**.

5. Ingrese el asunto y luego redacte su mensaje.
6. Haga una de las siguientes acciones:
  - Agregar un archivo adjunto. Pulse  y luego elija lo que quiera adjuntar.
  - Establecer la prioridad en un mensaje importante. Pulse **⋮** > **Establecer prioridad**.
7. Pulse .



Para guardar el correo electrónico como borrador y enviarlo más tarde, pulse **⋮** > **Guardar**. O bien presione **<**.

#### Reanudar un correo electrónico de borrador

1. En la bandeja de entrada de correo electrónico, pulse **⋮** > **Carpeta** > **Borradores**.
2. Pulse el mensaje.
3. Cuando haya terminado de editar el mensaje, pulse .

---

### Leer y responder un mensaje de correo electrónico

---

1. Abra la aplicación Correo.
2. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.

3. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, pulse el mensaje de correo o la conversación que desea leer.



Si quiere leer un mensaje en particular dentro de una conversación de correo electrónico, pulse  para expandir la conversación, y luego pulse el mensaje de correo electrónico.

4. Pulse **Responder** o **Responder a todos**.



Pulse  para más acciones para el correo electrónico.

### Guardar un mensaje de correo electrónico en la aplicación Tareas

Guarde un mensaje de correo electrónico en su lista de Tareas para que pueda recordar contestarlo.

1. En la bandeja de entrada de una cuenta de correo electrónico, presione durante unos segundos el mensaje de correo electrónico y luego pulse **Guardar como tarea**.
2. Ingrese los detalles de la tarea y pulse **Guardar**.

---

## Administrar los mensajes de correo electrónico

---

La aplicación Correo ofrece maneras fáciles de ordenar, mover o eliminar los mensajes de correo electrónico.

### Organizar los mensajes de correo electrónico

Personalice la forma en que ordena los mensajes de correo electrónico.

En la Bandeja de entrada de una cuenta de correo electrónico, pulse  > **Ordenar**, y seleccione entre las opciones de clasificación.



Para desplazarse rápidamente por la lista de mensajes según la opción de orden de clasificación, presione durante unos segundos sobre cualquier mensaje de correo electrónico y luego desplácese hacia abajo o hacia arriba.

### Mover mensajes de correo electrónico a otra carpeta

1. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.
2. Seleccione los mensajes de correo electrónico que desea mover.



Para seleccionar todos, primero seleccione un mensaje de correo electrónico y luego pulse  > **Seleccionar todo**.

3. Pulse **Mover a** y luego seleccione una carpeta.

## Eliminar los mensajes de correo electrónico

1. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.
2. Seleccione los mensajes de correo electrónico que desea eliminar.



Para seleccionar todos, primero seleccione un mensaje de correo electrónico y luego pulse **☰** > **Seleccionar todo**.

3. Pulse **Eliminar**.

## Buscar mensajes de correo electrónico

1. Pulse .
2. Si desea refinar o filtrar su búsqueda, pulse , verifique las opciones de búsqueda y luego pulse **Aceptar**. Por ejemplo, puede enfocar la búsqueda en una parte de un correo electrónico o filtrar mensajes de correo electrónico que tengan archivos adjuntos o estén etiquetados como alta prioridad.
3. En el cuadro de búsqueda, ingrese las palabras que desea buscar.
4. Pulse un resultado para abrir el mensaje de correo electrónico.

## Buscar mensajes de correo electrónico de un contacto

¿Recuerda el remitente pero no puede encontrar un correo electrónico en particular de dicho contacto?

1. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.
2. Presione durante unos segundos un mensaje de correo electrónico de un contacto.
3. Pulse **Buscar el correo desde el remitente**. Aparecerá una lista de mensajes de correo electrónico de ese contacto.

## Trabajando con correo electrónico de Exchange ActiveSync

Disfrute de las potentes funciones de correo electrónico de Microsoft Exchange ActiveSync en el mismo HTC One. Marque mensajes de correo electrónico importantes, configure su mensaje de fuera de la oficina o envíe invitaciones para su próxima reunión de equipo esté donde esté.

## Marcar un correo electrónico

1. Cambiar a su cuenta de Exchange ActiveSync.
2. Mientras visualiza la bandeja de entrada, pulse el icono de la bandera que aparece junto a un mensaje de correo electrónico o conversación.



Para marcar con una bandera un mensaje de correo electrónico dentro de una conversación, pulse  para expandir la conversación, y luego pulse el icono de la bandera del mensaje de correo electrónico.

## Configurar el estado Fuera de la oficina

1. Cambiar a su cuenta de Exchange ActiveSync.
2. Pulse  > **Fuera de la oficina**.
3. Pulse su estado de oficina actual y luego seleccione **Fuera de la oficina**.
4. Establezca las fechas y horas.
5. Ingrese el mensaje de respuesta automática.
6. Si quiere un mensaje de respuesta automática diferente para destinatarios fuera de su organización, pulse la opción **Enviar respuestas a remitentes externos** y luego ingrese el mensaje de respuesta automática en el cuadro.
7. Pulse **Guardar**.

## Enviar una invitación a un evento

1. Cambiar a su cuenta de Exchange ActiveSync.
2. Pulse  > **Nueva invitación a evento**.
3. Introduzca los detalles del evento.
4. Pulse **Guardar**. O bien pulse **Enviar** si ha invitado contactos a la reunión.

---

## Agregar una cuenta de correo electrónico

---

Configure cuentas de correo electrónico adicionales, como otra cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync o una cuenta de un servicio de correo electrónico basado en la Web o un proveedor de correo electrónico.



Si está agregando una cuenta de correo electrónico de Microsoft Exchange ActiveSync o de POP3/IMAP, solicite a su administrador de red o proveedor de servicio de correo electrónico otras configuraciones de correo electrónico que pueda necesitar.

1. Abra la aplicación Correo.
2. Pulse  > **Agregar cuenta**.
3. Seleccione un tipo de cuenta de correo electrónico en la lista de proveedores de correo electrónico. De lo contrario, pulse **Otro (POP3/IMAP)**.
4. Ingrese la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta de correo electrónico y luego pulse **Siguiente**.



Algunas cuentas de correo electrónico le permiten establecer el programa de sincronización. Por defecto, HTC One usa Sincr. inteligente para ahorrar batería. Consulte [¿Qué es Sincr. inteligente?](#) en página 126.

5. Ingrese un nombre para su cuenta de correo electrónico y luego pulse **Finalizar configuración**.

---

## ¿Qué es Sincr. inteligente?

---

Sincr. inteligente prolonga automáticamente el tiempo de sincronización mientras más tiempo permanece inactiva la aplicación Correo. Establezca su cuenta de correo electrónico en Sincr. inteligente cuando no necesite revisar los nuevos mensajes de correo electrónico con frecuencia. Sincr. inteligente le ayuda a ahorrar batería.

Si desea recibir los mensajes de correo electrónico a medida que llegan, seleccione otro programa de sincronización en horas de máxima actividad y de mínima actividad para la configuración de **Sincronizar, enviar y recibir** de la cuenta de correo electrónico.

# Viajes y mapas

## Configuración de ubicación

### Activar o desactivar los servicios de ubicación

A fin de encontrar su ubicación en el HTC One, debe habilitar las fuentes de ubicación.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse  > **Ubicación**.
2. Seleccione o desmarque las fuentes de ubicación que desea activar o desactivar.

## Google Maps

### Acerca de Google Maps

Google Maps™ le permite rastrear su ubicación actual, ver las condiciones de tráfico en tiempo real y recibir indicaciones detalladas hacia su lugar de destino.

También le ofrece una herramienta de búsqueda donde puede encontrar lugares de interés o una dirección en un mapa o ver lugares a nivel de calle.



- Para encontrar su ubicación con Google Maps, necesita habilitar las fuentes de ubicación.
- La aplicación de Google Maps no cubre todos los países y ciudades.

### Conocer los mapas

Cuando usted abre Google Maps, puede encontrar fácilmente su ubicación en el mapa o ver lugares cercanos girando y haciendo acercamientos y alejamientos del mapa.



Para encontrar su ubicación con Google Maps, necesita habilitar las fuentes de ubicación.

1. Abra la aplicación Mapas.
2. Pulse  para mostrar su ubicación actual. El marcador azul  o  muestra su ubicación actual en el mapa.
3. Pulse  para activar o desactivar el Modo de brújula. En el modo de Brújula, el mapa se orienta automáticamente según la dirección en la que usted se encuentra.

## Comprobar los detalles de una ubicación

1. Presione por unos segundos una ubicación en el mapa. Se abre un globo sobre la ubicación, con el nombre de la ubicación, una parte de la dirección y una miniatura en Street View (de estar disponible).
2. Pulse el globo para ver más información. Puede obtener indicaciones hasta la ubicación, buscar lugares de interés cercanos, etc.

---

## Buscar una ubicación

---

En Google Maps, puede buscar una ubicación, como una dirección o un tipo de negocio o establecimiento, (por ejemplo, museos).

1. En Mapas, pulse .
2. Ingrese el sitio que desea buscar en el cuadro de búsqueda.
3. Pulse la tecla **Intro** en el teclado para buscar la ubicación que ingresó o pulse un elemento de búsqueda sugerido. Los resultados de la búsqueda aparecerán como marcadores en el mapa.
4. Haga una de las siguientes acciones:
  - Pulse un marcador . Se abrirá un globo, que muestra el nombre de la ubicación. Si es eso lo que estaba buscando, pulse el globo.
  - Pulse **Lista de resultados** para mostrar los resultados de búsqueda en una lista y luego pulse la ubicación.

Los detalles de la ubicación seleccionada se muestran en la pantalla.

5. Pulse los botones en pantalla para ver la ubicación en el mapa, obtener direcciones, ver la ubicación en Street View (si está disponible), etc. Desplácese hacia abajo en la pantalla para ver más opciones.

## Borrar el mapa

Luego de buscar en un mapa, puede borrar todos los marcadores dibujados en éste.

Pulse  > **Borrar mapa**.

---

## Buscar un lugar de interés cerca de usted

---

Use Google+™ Local para encontrar lugares de interés cerca de su ubicación. Google+ Local usa Google Maps para buscar lugares comunes que usted querría encontrar, como la gasolinera o el cajero automático más cercanos.



- Antes de usar Google+ Local, tiene que habilitar las fuentes de ubicación.
- El nombre de la aplicación Google+ Local puede diferir según la versión instalada de Google Maps.

1. Abra la aplicación Local.
2. Pulse el tipo de lugar que desea buscar o pulse  para ingresar lo que está buscando. Cuando se encuentren varios lugares, los resultados de búsqueda aparecen en una lista.
3. Usted puede:
  - Pulse **Vista de mapa** para ver dónde se encuentran estos lugares en el mapa.
  - Desde la lista de resultados de la búsqueda, pulse un lugar para ver más información.

## Obtener direcciones

Obtenga direcciones detalladas hacia su destino. Google Maps puede proporcionar indicaciones para viajar a pie, en transporte público o en coche.

1. Mientras ve un mapa, pulse .
2. Haga una de las siguientes acciones:
  - Utilice su ubicación actual como el punto de inicio o introduzca una ubicación desde la cual empezar en el primer recuadro de texto. Luego introduzca su destino en el segundo recuadro de texto.
  - Pulse  para seleccionar una dirección de sus contactos o un punto que pulse en un mapa.



Si el lugar que ha establecido como su destino tiene diversas ubicaciones disponibles, elija a cuál desea ir.

3. Elija cómo desea llegar a su lugar de destino.



Si utiliza el transporte público, seleccione sus preferencias de tránsito.

4. Pulse **Obtener indicaciones**.



Si va manejando o caminando, pulse **Lista de indicaciones** para ver las indicaciones en una lista. También puede pulsar los botones de flecha en el mapa para seguir las indicaciones.

Cuando haya terminado de ver o seguir las indicaciones, pulse  para restablecer el mapa. Su destino es guardado automáticamente en el historial de Google Maps.

## Encontrar a sus amigos con Google Latitude (disponible por país)

El servicio de ubicación para el usuario de Google Latitude® le permite a usted y a sus amigos compartir ubicaciones y mensajes de estado. También le permite obtener direcciones hacia las ubicaciones de sus amigos, enviar su información de ubicación por correo electrónico, etc.

Su ubicación no se comparte automáticamente. Debe unirse a Latitude y luego invitar a sus amigos a ver su ubicación o aceptar sus invitaciones. Sólo los amigos a los que ha invitado explícitamente o aceptado pueden ver su ubicación.

### Abrir y registrarse en Latitude

1. Abra la aplicación Mapas.
2. Mientras visualiza un mapa, pulse  > **Unirse a Latitude**.

Puede acceder a Latitude desde Mapas siempre que tenga una conexión a Internet. En Mapas, pulse  > **Latitude**.

## Descargar mapas sin conexión

¿Acostumbra visitar un área o lugar específico? Descargue un mapa sin conexión para poder acceder rápidamente a ese mapa y también ahorrar banda ancha.



Los mapas sin conexión pueden no estar disponibles en todos los países o las regiones.

1. Abra la aplicación Mapas.
2. Pulse  > **Hacer que esté disponible sin conexión**.
3. Mueva la parte del mapa que desea descargar dentro del cuadrado de recorte.



Para reducir el tamaño del mapa, haga un acercamiento para obtener sólo la parte del mapa que necesita.

4. Pulse **Finalizado**.

## Ver mapas sin conexión

1. Abra la aplicación Mapas.
2. Pulse  > **Mis lugares**.
3. Deslícese hacia la derecha para ver la lista de mapas sin conexión.
4. Pulse el mapa que desea ver.

# HTC Car

## En la calle con HTC Car

Ahora, mientras maneja, puede usar fácilmente su HTC One para llegar a su destino, entretenerse y mantenerse en contacto con las personas que más le importan. Acceda a la música, las llamadas telefónicas, los mapas, etc. con HTC Car.

1. HTC Car se inicia instantáneamente al montar su HTC One en el kit para automóviles de HTC.
2. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para ver lo que puede hacer en HTC Car.



Cuando está usando HTC Car, regrese a la pantalla principal desde cualquier otra pantalla al presionar .

Al retirar el HTC One del kit para automóviles de HTC, HTC Car saldrá automáticamente.

También puede cerrar HTC Car manualmente presionando  desde la pantalla principal.

## Usar comandos de voz en HTC Car

Use la voz para controlar HTC Car.

1. En HTC Car, pulse la pantalla con tres dedos para activar el modo de comando de voz.



También puede pulsar **Hablar** en la pantalla principal en HTC Car.

2. Haga una de las siguientes acciones:

Llamar a alguien	Diga "Llamar [nombre de la persona en la libreta de teléfonos]"
Reproducir música	Diga "Reproducir [título de la canción, álbum, nombre del artista o género]"
Reproducir la radio	Diga "Escuchar [título de la canción, nombre del artista o género]"
Encontrar algo en el mapa	Diga "Encontrar [nombre del lugar, dirección, tipo de lugar]"

## Reproducir música en HTC Car

1. En HTC Car, pulse **Música**.
2. Haga una de las siguientes acciones:
  - Pulse ▼ para explorar por categoría.
  - Pulse 🔍 para buscar su colección.
3. Pulse un álbum, canción o lista de reproducción para escucharlo.



También puede reproducir música al pulsar **Hablar** en la pantalla principal y decir lo que desea escuchar. Por ejemplo, diga "Reproducir la 5ª sinfonía de Beethoven".

## Escuchar radio en Internet con TuneIn

Desde HTC Car, disfrute de escuchar estaciones de radio en Internet con TuneIn.

1. En HTC Car, pulse **Radio en Internet**.
2. Haga una de las siguientes acciones:
  - Buscar estaciones disponibles por categoría.
  - Pulse  para ingresar y buscar estaciones por palabra clave como nombre del artista o tema.
3. Pulse una estación para comenzar a escucharla.



- También puede encontrar estaciones de radio en Internet al pulsar **Hablar** en la pantalla principal y decir lo que desea escuchar. Por ejemplo diga "Escuchar programas humorísticos".
- Para asegurar una reproducción ininterrumpida, TuneIn precarga los datos de audio (almacenando en búfer) en el HTC One antes de reproducir su estación seleccionada. Para establecer la cantidad de audio para precargar, pulse  para seleccionar el tiempo de búfer.

## Encontrar el camino con HTC Car

HTC Car le ayuda a encontrar el camino al lugar al que quiera ir. Encuentre fácilmente restaurantes cercanos y más para los fines de semana. HTC Car le brinda la información que necesita para no perderse.

### Explorar lo que lo rodea

¿Se siente aventurero? Con unos pocos movimientos, puede encontrar rápidamente lugares interesantes a su alrededor.

1. En HTC Car, pulse **Navegación**.
2. Haga una de las siguientes acciones:
  - Pulse una categoría.
  - Pulse  para ingresar sus propias palabras clave de búsqueda.



También puede encontrar lugares al pulsar **Hablar** en la pantalla principal y decir lo que está buscando. Por ejemplo diga "Encontrar estacionamiento".

## Encontrar lugares en HTC Car

1. En HTC Car, pulse **Navegación**.
2. Haga una de las siguientes acciones:

Buscar un nuevo lugar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pulse .</li> <li>2. Escriba lo que está buscando y pulse .</li> </ol>
Buscar un lugar buscado anteriormente	Pulse <b>Anterior</b> .
Obtener indicaciones para un evento futuro en Calendario	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pulse <b>Citas</b>.</li> <li>2. Pulse una cita próxima de la lista.</li> </ol>

3. Pulse un elemento para ver el lugar en el mapa.
4. Pulse **Iniciar** para obtener las indicaciones.

---

## Siga conectado con sus contactos

---

Que esté conduciendo no significa que deba estar asilado del mundo. Con HTC Car, puede recibir llamadas, hacer llamadas y recibir notificaciones.

### Manejar llamadas entrantes en HTC Car

Cuando recibe una llamada entrante, puede fácilmente responder o rechazar la llamada al hablar o pulsar.

- Si escucha una indicación de voz, diga "sí" o "no" para responder o rechazar una llamada.
- Pulse **Responder** o **Rechazar**.

### Hacer llamadas telefónicas en HTC Car

- Pulse **Marcador** para abrir el teclado telefónico.
- Pulse **Contactos** y luego explore una categoría o busque al ingresar un nombre.
- Pulse **Hablar** y diga "Llamar" y el nombre de la persona. Por ejemplo, diga "Llamar a Jennifer Singer".

---

## Personalizar HTC Car

---

- Para cambiar el comportamiento predeterminado de HTC Car, pulse **Configuración**.
- Para agregar más aplicaciones a HTC Car, pulse **+** y seleccione una aplicación.

# Google Play y otras aplicaciones

## Obtener aplicaciones

### Obtener aplicaciones de Google Play

Google Play es el lugar que debe visitar para encontrar aplicaciones nuevas para el HTC One. Elija entre una amplia variedad de aplicaciones gratuitas y de pago, desde aplicaciones de productividad, ocio y a otras de juego.



- Se necesita un servicio de pago de Google Wallet™ para comprar una aplicación paga. Se le pedirá que confirme un método de pago al comprar una aplicación.
- El nombre de la aplicación Play Store puede diferir según su región.
- La capacidad para comprar aplicaciones varía según la región.

### Buscar e instalar una aplicación

Cuando instale aplicaciones y las use en el HTC One, es posible que requieran acceso a su información personal o acceso a ciertas funciones o configuraciones. Descargue e instale sólo aplicaciones de confianza.



Tenga cuidado al descargar aplicaciones que tengan acceso a funciones o a una cantidad importante de su información en el HTC One. Usted es responsable de las consecuencias de utilizar las aplicaciones descargadas.

1. Abra la aplicación Play Store.
2. Explorar o buscar una aplicación.
3. Cuando encuentre la aplicación que le guste, pulse en ésta y lea su descripción y los comentarios de usuarios.
4. Para descargar o comprar la aplicación, pulse **Instalar** (para aplicaciones gratuitas) o el botón del precio (para aplicaciones pagadas).
5. Pulse **Aceptar y descargar** o **Aceptar y comprar**.



A veces las aplicaciones se actualizan con mejoras o correcciones de errores. Para descargar automáticamente las actualizaciones de aplicaciones, pulse **Permitir actualizaciones automáticas**.

Para abrir la aplicación, vaya a la vista Todas las aplicaciones y pulse la aplicación.

## Restaurar aplicaciones de Google Play

¿Se ha actualizado a un nuevo teléfono, ha reemplazado uno que perdió o realizado un restablecimiento de fábrica? Restaurar las aplicaciones descargadas anteriormente.

1. Abra la aplicación Play Store.
2. Pulse  > **Mis aplicaciones**.
3. Deslícese hacia la ficha Todos y pulse la aplicación que desea restaurar.
4. Instalar la aplicación.

Para más detalles, consulte la ayuda de Google Play.

---

## Descargar aplicaciones desde la web

---

Puede descargar aplicaciones directamente desde sitios web.



Las aplicaciones descargadas desde los sitios web pueden provenir de fuentes desconocidas. Para proteger el HTC One y sus datos personales, le recomendamos encarecidamente que sólo realice descargas desde sitios web de confianza.

1. Abra su navegador web, luego vaya al sitio web donde quiera descargar la aplicación que desea.
2. Siga las instrucciones de descarga del sitio web para la aplicación.

Antes de que pueda instalar la aplicación descargada, asegúrese de haber configurado el HTC One para que permita la instalación de aplicaciones de terceros en **Configuración > Seguridad > Fuentes desconocidas**.



Después de instalar la aplicación, asegúrese de volver a **Configuración > Seguridad** y desmarque la opción **Fuentes desconocidas**. Esto puede ayudar a proteger su teléfono de la instalación de otras aplicaciones inseguras desde la Web.

---

## Desinstalar una aplicación

---

Si ya no necesita una aplicación que ha descargado e instalado, puede desinstalarla con facilidad.



La mayoría de las aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar.

Desde la vista Todas las aplicaciones, presione por unos segundos la aplicación que desea eliminar y luego arrástrela hasta **Desinstalar**.



Si compró una aplicación en Play Store, puede desinstalarla y obtener un reembolso dentro de un plazo limitado. Para conocer más sobre las políticas de reembolsos para aplicaciones pagadas, consulte la ayuda de Google Play.

## Aplicaciones esenciales

### Uso del Reloj

Obtenga más de la aplicación Reloj que sólo la fecha y hora regulares. Use su HTC One como un reloj mundial para ver la fecha y hora en ciudades en todo el planeta. También puede establecer alarmas o tomar el tiempo mediante el cronómetro o el temporizador.

#### Configurar la fecha y hora de forma manual

1. Abra la aplicación Reloj.
2. En la ficha Hora internacional, pulse  > **Configuración de hora local**.
3. Desmarque **Fecha y hora automáticas** y **Zona horaria automática** y luego configure la zona horaria, la fecha y la hora según sea requerido.

#### Configurar una alarma

Puede configurar una o más alarmas.

1. Abra la aplicación Reloj.
2. En la ficha Alarmas, seleccione la casilla de verificación de una alarma y luego pulse esa alarma.
3. En Establecer alarma, use las ruedas de desplazamiento para establecer la hora de la alarma.
4. Si quiere establecer la alarma para varios días, pulse **Repetir**.
5. Pulse **Finalizado**.



- Para desactivar una alarma, desmarque la casilla de verificación de esa alarma.
- Si necesita configurar más de tres alarmas, pulse **+**.

### Revisar Meteorología

Use la aplicación y el control de Meteorología para revisar el tiempo actual y los pronósticos meteorológicos para los próximos días. Además de su ubicación actual, puede ver pronósticos meteorológicos para otras ciudades alrededor del mundo.

1. Abra la aplicación Meteorología. Podrá ver el clima donde se encuentre.
2. Deslícese hacia las fichas de Por hora y Pronóstico para ver los pronósticos en su ubicación actual.
3. Para consultar el tiempo en otras ciudades pulse  y luego seleccione la ciudad que desee.
4. Para agregar más ciudades, pulse **+** y luego ingrese la ubicación.

Su configuración en la aplicación Meteorología también controla la información meteorológica que aparece en Reloj y Calendario.

## Ver el Calendario

Utilice la aplicación Calendario para ver sus eventos, reuniones y citas. Si ha iniciado sesión en sus cuentas en línea, también aparecerán eventos del calendario relacionados en Calendario.

1. Abra la aplicación Calendario.
2. Pulse ▼ y luego elija una vista de calendario.



En cualquier vista de calendario, regrese al día actual al pulsar el botón de hoy junto a +.

### Vista de mes

En la vista de mes, verá marcadores en los días que tienen eventos. Se muestran también los próximos eventos del día en la parte inferior de la pantalla.

- Deslícese hacia la izquierda o derecha en la pantalla para ver meses anteriores o posteriores.
- Pulse en un día para ver los eventos de ese día.
- Presione por unos segundos un día para ver opciones.

### Vistas Día y Agenda

La vista Día muestra la agenda para el día y el pronóstico meteorológico para los próximos días, mientras que la vista Agenda le permite echar un vistazo a todos los eventos de su día.

- Deslícese hacia la izquierda o derecha en la pantalla para ver días anteriores y posteriores.
- Pulse un evento para ver su información.
- Si el evento es el cumpleaños o aniversario de su contacto, púselo para enviarle un saludo.



¿Necesita ver el horario del evento en otra zona horaria? En la vista Día, pulse ☰ > **Seleccionar segunda zona horaria** > **Elegir ubicación** y luego introduzca el nombre de la ciudad.

### Vista Semana

La vista Semana muestra una tabla de eventos de una semana.

- Deslícese hacia la izquierda o derecha en la pantalla para ver semanas anteriores o posteriores.
- Pulse un evento (que aparece como bloques de colores) para ver los detalles.

## Programar o editar un evento

Puede crear o editar eventos en el HTC One y también sincronizar eventos con sus calendarios de Google o Exchange ActiveSync.



La edición de eventos no es admitida para todas las cuentas.

1. Abra la aplicación Calendario.
2. En cualquier vista de Calendario, realice una de las siguientes acciones:

**Crear un evento** Pulse **+**. Pulse **▼** y luego seleccione el calendario al cual agregará el evento.

**Editar un evento** Pulse un evento y luego pulse .

3. Ingrese y establezca los detalles del evento.
4. Para invitar contactos desde su cuenta de Google o Exchange ActiveSync, pulse .
5. Pulse **Guardar**.

Si ha invitado contactos al evento, pulse **Enviar** o **Enviar actualización**.

### Revisar la agenda para un evento

Evite hacer malabares para asistir a varias reuniones al mismo tiempo. En Calendario, puede comprobar sus citas para ver si un nuevo evento entraría en conflicto con su agenda.

1. Mientras crea o edita un evento, pulse **Comprobar el calendario**.
2. Presione por unos segundos la casilla de evento y luego arrástrelo a un horario disponible.
3. Arrastre los nodos superiores e inferiores para ajustar la duración del evento. Verá un mensaje si hay conflictos con otros eventos programados.
4. Pulse **Finalizado** para volver a la pantalla de evento y luego guarde su evento.

## Elegir qué calendarios mostrar

1. En cualquier vista de calendario, pulse  > **Cuentas (Todos los calendarios)** o **Cuentas (Varios calendarios)**.
2. Seleccione o desmarque la cuenta que desea mostrar u ocultar.

Si tiene varios calendarios en una cuenta en línea, pulse **•••** para seleccionar los elementos que desea incluir.



- Los calendarios se sincronizan en el HTC One, incluso si están ocultos.
- También puede mostrar u ocultar tareas que ha creado en el HTC One.

## ¿Por qué no se muestran mis eventos de calendario?

Si no puede encontrar eventos de sus cuentas de correo electrónico o redes sociales en Calendario, compruebe si la sincronización de Calendario está activada en Configuración.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse  > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulse un tipo de cuenta. Si se admiten varias cuentas (por ejemplo, Exchange ActiveSync), pulse la cuenta que desea sincronizar.
3. Seleccione **Calendario** y luego pulse  > **Sincronizar ahora**.

---

## Compartir un evento

---

Puede compartir un evento de calendario como vCalendar usando Bluetooth o enviándolo como un archivo adjunto en un correo electrónico o mensaje.

1. Haga una de las siguientes acciones:
  - Mientras visualiza un evento, pulse  > **Reenviar**.
  - En vista de día, agenda o semana, presione durante unos segundos un evento y luego pulse **Reenviar**.
2. Elija cómo desea enviar el evento.

---

## Aceptar o rechazar una invitación a un evento

---

Cambie a la vista de Invitaciones para ver las invitaciones a eventos que aún no ha aceptado ni rechazado.



Debe configurar una cuenta de Exchange ActiveSync para recibir invitaciones a eventos en Calendario.

1. Abra la aplicación Calendario.
2. Pulse  > **Invitaciones** y luego pulse una invitación a un evento.
3. Acepte, rechace o acepte provisionalmente la invitación o proponga un nuevo horario.



Pulse  para elegir entre otras opciones, como mover la invitación a una carpeta.

## Descartar o posponer recordatorios de eventos

Si ha configurado al menos un recordatorio para un evento, el ícono de evento próximo  aparecerá en el área de notificaciones de la barra de estado para recordarle.

1. Abra el panel de Notificaciones.
2. Si la notificación muestra que hay varios recordatorios, púlsela para ver todos los recordatorios. Luego puede elegir posponerlos o descartarlos.
3. Si ve la notificación para un evento único, separe dos dedos en la notificación para expandirla. Usted podrá:
  - Pulsar **Posponer** o **Descartar**. O bien arrastre la notificación hacia la izquierda o la derecha para descartarla.
  - Pulsar **Enviar correo** para enviar una respuesta rápida a los asistentes a la reunión.



Para editar las respuestas rápidas predeterminadas o agregar una propia, abra Calendario y luego pulse  > **Configuración** > **Respuesta rápida**.

Si no desea descartar o posponer los recordatorios de calendario, presione  desde el panel de notificaciones para mantenerlas pendientes en el área de notificaciones de la barra de estado.

## Aplicaciones divertidas

### Ver videos en YouTube

Use la aplicación YouTube para ver qué es popular en el sitio web de videos compartidos en línea.

1. Abra la aplicación YouTube.
2. Explore o busque un video.
3. Cuando encuentre el video que le gusta, púselo.
4. Mientras ve un video, usted puede:
  - Girar el HTC One de lado para ver el video en pantalla completa.
  - Pulsar la pantalla del video para pausar o reanudar la reproducción o arrastrar el control deslizante para saltar a otra parte del video.
  - Desplazarse hacia abajo en el panel de información de video para ver la descripción, los videos relacionados o los comentarios de otros espectadores.



¿Desea ver el video en otro momento? Pulse  > **Agregar a** > **Ver más tarde**. Puede acceder al video nuevamente desde la lista de Ver más tarde del perfil de su cuenta.

Pulse el icono de **YouTube** para volver a la pantalla principal.

## Precargar videos

Configure la aplicación YouTube para precargar videos de modo que pueda verlos sin interrupciones. Los videos son precargados cuando el HTC One se está cargando y se conecta a una red Wi-Fi.

Para más detalles sobre la precarga de videos, consulte la ayuda de YouTube.

1. En la aplicación YouTube, pulse  > **Configuración** > **Precarga**.
2. Seleccione el tipo de videos para precargar.

Los videos se precargan cuando  aparece en la pantalla de Ver más tarde o en el canal al cual está suscrito. El icono cambia a  cuando los videos están listos para ser vistos.

## Borrar el historial de búsqueda

1. En la aplicación YouTube, pulse  > **Configuración**.
2. Pulse **Buscar** > **Borrar historial de búsqueda**.

---

## Escuchar la Radio FM

---

Sintonice y escuche sus estaciones de radio favoritas usando la aplicación Radio FM.



Primero debe conectar un auricular al conector de audio del HTC One para usar la Radio FM. La Radio FM utiliza el auricular estéreo como antena de radio FM.

1. Abra la aplicación Radio FM.

La primera vez que abre la Radio FM, se buscan las estaciones FM locales que puede escuchar.

2. Mientras está escuchando una estación FM, usted puede:
  - Pulse  o  para ir a la estación siguiente o anterior.
  - Arrastre el control deslizante para sintonizar una frecuencia en la banda FM. Para sintonizar la frecuencia de radio, pulse  o .
  - Pulse  para marcar la estación de radio como favorita. Para ver las otras estaciones favoritas y predeterminadas, pulse .
3. Para apagar la Radio FM, pulse .

## Cambiar a Modo niños

¿Le preocupa que sus hijos puedan desviarse a sitios web inapropiados o jugar con sus archivos de trabajo importantes al utilizar el HTC One? Use el Modo niños™ para permitir que sus hijos disfruten de juegos divertidos y adecuados para su edad etc., mientras ayuda a proteger sus datos importantes contra una eliminación accidental. Para mayor información sobre el Modo niños, visite [www.zoodles.com](http://www.zoodles.com).

1. Abra la aplicación Modo niños.



La primera vez que usa Modo niños, debe crear o iniciar sesión en su cuenta de Zoodles™.

2. En la pantalla principal de Zoodles, pulse el perfil que creó para su hijo.
3. Pulse los iconos para acceder a los juegos y las aplicaciones, reproducir lecturas de cuentos grabados, etc.

### ¿Cómo puedo permitir que mi hijo acceda a una aplicación en el Modo niños?

Cuando esté en Modo niños, puede elegir las aplicaciones en el HTC One a las que su hijo tendrá acceso.

1. En la pantalla principal de Zoodles, pulse **Tablero de control para padres**.



También puede ir al Tablero de control para padres desde **Configuración > Seguridad > Modo para niños**.

2. Confirme la acción con la configuración de bloqueo para niños (ya sea al dibujar la letra Z en la pantalla o al ingresar el año de nacimiento del niño).
3. En Funciones básicas, pulse **Aplicaciones**. Verá una lista de las aplicaciones instaladas en el HTC One.
4. Pulse la opción de verificación junto a la aplicación que desea que su hijo pueda utilizar en Zoodles.



¿Quiere recibir o bloquear llamadas entrantes mientras está en el Modo niños? En Funciones básicas, pulse **Configuración** y luego seleccione o desmarque la opción de verificación de **Permitir llamadas entrantes**.

### Cerrar el Modo niños

En la pantalla principal de Zoodles, pulse  y luego confirme la acción con la configuración de bloqueo para niños (ya sea al dibujar la letra Z en la pantalla o al ingresar el año de nacimiento del niño).

## Aplicaciones de productividad

### Manténgase al tanto de sus tareas

Use la aplicación Tareas para organizar y monitorear cosas por hacer y listas de tareas. Cree tareas en el teléfono o sincronicelas con sus cuentas de Google y Microsoft Exchange ActiveSync. También podrá ver sus tareas en Calendario.

#### Crear una tarea

1. Abra la aplicación Tareas.
2. Para seleccionar la cuenta de tareas donde desea crear la tarea, pulse ▼.
3. Pulse + y luego ingrese los detalles de la tarea.



Las tareas creadas en Mis tareas pueden vincularse a un contacto (pulse ) o a una ubicación (pulse )

4. Pulse **Guardar**.

#### Administrar tareas

1. Vaya a la lista que contiene la tarea.
2. En la lista de tareas, usted puede:

Marcar una tarea como completada	Pulse la casilla de verificación junto a la tarea. Para ver las tareas completadas, pulse  > <b>Ver completadas</b> .
Ordenar tareas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pulse  &gt; <b>Ordenar</b>.</li> <li>2. Seleccione cómo quiere ordenar las tareas.</li> </ol>
Editar una tarea	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pulse la tarea que desea editar y luego pulse <b>Editar</b>.</li> <li>2. Introduzca los detalles de la tarea y luego pulse <b>Guardar</b>.</li> </ol>
Eliminar una tarea	Presione durante unos segundos la tarea que desea eliminar y luego pulse <b>Eliminar</b> .
Posponer una tarea	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presione durante unos segundos la tarea vencida y luego pulse <b>Posponer</b>.</li> <li>2. Elija cuánto tiempo desea posponer la tarea.</li> </ol>
Mover una tarea a otra lista	<p>Solo puede mover la tarea a otra lista que está en la misma cuenta.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presione durante unos segundos la tarea que desea mover y luego pulse <b>Mover a</b>.</li> <li>2. Pulse la lista de tareas donde desea que la tarea aparezca.</li> </ol>

## Administrar listas de tareas

1. En la aplicación Tareas, pulse  > **Administrar listas**.
2. Desde aquí, usted puede:

<b>Mostrar tareas</b>	Para mostrar todas las tareas en una lista, pulse una lista de tareas.
<b>Crear una lista</b>	Pulse  , y luego elija una cuenta para la lista.  No es posible crear listas para cuentas de Microsoft Exchange ActiveSync.
<b>Cambiar el nombre de una lista</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pulse  a la derecha de una lista y luego pulse <b>Cambiar el nombre</b>.</li> <li>2. Ingrese un nuevo nombre para la lista y luego pulse <b>Aceptar</b>.</li> </ol>
<b>Eliminar una lista</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pulse  a la derecha de una lista y luego pulse <b>Eliminar</b>.</li> <li>2. Pulse en <b>Aceptar</b>.</li> </ol>



No puede eliminar una lista principal.

## Tomar notas

Use Notas para apuntar ideas, preguntas, etc. Escriba texto, grabe audio, adjunte fotos y documentos e incluso vincule sus notas a una reunión en Calendario.

La primera vez que abra la aplicación Notas, puede hacer un recorrido rápido y configurar su Cuenta de Evernote®. Si decide omitir esto, puede iniciar sesión en Evernote más tarde en la configuración de **Cuentas y sincronización**.



Evernote es una aplicación de terceros y no es proporcionada por, ni está asociada con HTC Corporation.

## Crear una libreta

1. Abra la aplicación Notas.
2. En la pantalla principal de Notas, pulse  para abrir un menú de selección y luego pulse **Nueva libreta**.
3. Escriba un título de la libreta.
4. Pulse **Bloc de notas local** para guardar la libreta en el HTC One o pulse **Bloc de notas sincronizado** para sincronizar sus notas con su Cuenta de Evernote.
5. Pulse **Crear**.

Para abrir o cambiar a otra libreta, simplemente vuelva a pulsar  y luego pulse un nombre de bloc de notas.

## Redactar una nota

1. Con una libreta abierta, pulse **+**.
2. Escriba un título de la nota.
3. Redacte su nota:
  - Pulse en la nota y luego comience a escribir el texto.
  - Pulse  para comenzar la grabación de audio. Pulse  para detener la grabación.
  - Pulse  > **Adjuntar** y elija un tipo de archivo.
  - Pulse  para crear un dibujo e insertarlo en su nota.
  - Pulse  para tomar una foto e insertarla en su nota.



Para cambiar el tamaño de la foto, imagen o el dibujo que ha adjuntado a la nota, pulse durante unos segundos el elemento y luego pulse **Ajustar tamaño**.

4. Pulse  > **Guardar**.

Para vincular una nota a un evento, pulse  > **Calendario**.

## Crear un dibujo


Puede crear un dibujo, garabato o ilustración e incluirlo en su nota.

1. Con una nota abierta, pulse .
2. Elija un color que desee usar.
3. Dibuje en el área en blanco con la punta del dedo.
4. Si necesita borrar una parte del dibujo, pulse  y luego mueva el dedo hacia la izquierda y la derecha sobre el área que desea borrar. También puede pulsar  > **Deshacer** para borrar el último trazo realizado.
5. Para insertar el dibujo en su nota,  > **Guardar**.

## Reproducir una grabación de audio en Notas

Después de grabar una reunión, puede escuchar la grabación de audio para revisar los puntos clave. Si tomó notas durante la grabación de audio, se añaden 'marcas de tiempo' (pequeños nódulos de color en la barra de audio) para fijar sus notas dentro del marco de tiempo de la grabación de audio.

1. Abra una nota en la que ha grabado un mensaje de voz.
2. Pulse ▶ para reproducir la grabación de audio.
3. Pulse ► o ◀ para ir a la marca de tiempo siguiente o anterior. Al pasar de una marca de tiempo a otra, verá una miniatura de nota para obtener una vista rápida de lo que anotó durante la grabación.



También puede pulsar un elemento en particular en su nota para poder ir a su marca de tiempo y escuchar el audio que haya grabado en ese momento.

## Sincronizar notas

Puede elegir si desea sincronizar sus notas automáticamente o manualmente entre el HTC One y su Cuenta de Evernote en la web.



Debe iniciar sesión en su Cuenta de Evernote desde el HTC One para comenzar a sincronizar notas.

1. Abra la aplicación Notas.
2. Para sincronizar notas manualmente, pulse ■ y luego pulse **Sincr..**
3. Para configurar que las Notas se actualicen automáticamente, pulse ■ en la pantalla de Todas las notas y luego pulse **Configuración > Cuentas y sincronización.**
4. Pulse su Cuenta de Evernote y luego personalice la configuración de sincronización.

---

## Hacer grabaciones de voz

---

Use Grabador de voz para capturar información durante conferencias, entrevistas o para crear su propio registro de audio.

1. Abra la aplicación Grabador de voz.
2. Mantenga el micrófono cerca de la fuente de sonido.
3. Pulse  para iniciar la grabación de un mensaje de voz.



El Grabador de voz puede ejecutarse en segundo plano mientras usted hace otras cosas en su HTC One, excepto cuando abre otras aplicaciones que también usan funciones de audio.

4. Pulse  para detener la grabación.

Para reproducir la grabación de voz, pulse .



Para ver los mensajes de voz grabados, pulse . Presione por unos segundos cualquier grabación de voz para ver las opciones para compartir, establecer como tono de timbre, etc.

# Conexiones de Internet

## Conexión de datos

Cuando enciende el HTC One por primera vez, estará configurado automáticamente para usar la conexión de datos de su operador móvil (si la tarjeta SIM está insertada).

**F** HTC One está disponible en las versiones 3G o LTE, según la región y el operador móvil. Necesita un plan de LTE para utilizar la red 4G/LTE de su operador para llamadas de voz y servicios de datos. Consulte a su operador para mayor información.

### Activar y desactivar la conexión de datos

Apagar su conexión de datos ayuda a ahorrar batería y dinero en costos de datos.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Pulse el botón de **Activar/Desactivar** Datos móviles para activar y desactivar la conexión de datos.

**F** Si no tiene activada la conexión de datos y tampoco está conectado a una red Wi-Fi, no recibirá actualizaciones automáticas de su correo electrónico, sus cuentas de redes sociales y otra información sincronizada.

### Agregar un nuevo punto de acceso

Puede agregar un nuevo nombre de punto de acceso (APN) en roaming o si tiene dificultades para establecer una conexión de datos. Los APN conectan el HTC One a las redes de datos para servicios como la navegación web móvil.

**F** Antes de agregar otra conexión de datos, tenga a mano el nombre del punto de conexión y la configuración de su operador móvil (incluidos nombre de usuario y contraseña si se requieren).

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Pulse **Datos de móvil > Nombres de puntos de acc..**
3. En la pantalla de APN, pulse  > **APN nuevo.**
4. Ingrese la configuración del APN.
5. Pulse  > **Guardar.**
6. Seleccione el nuevo APN en la pantalla de APN.

## Administrar el uso de datos

Si tiene un límite de datos disponible, es importante llevar un registro de las actividades y aplicaciones que normalmente envían y reciben datos, tales como navegar la web, sincronizar cuentas en línea y enviar correo electrónico o compartir actualizaciones de estado.

Estos son otros ejemplos:

- Transmitir videos y música en la web
- Sintonizar radio de Internet
- Jugar juegos en línea
- Descargar aplicaciones, mapas y archivos
- Actualizar aplicaciones para la actualización de información y transmisiones
- Cargar y hacer copias de seguridad de sus archivos en la cuenta de almacenamiento en línea
- Usar su HTC One como un Punto de acceso Wi-Fi
- Compartir su conexión de datos móviles mediante Conexión compartida USB

Para ayudarle a ahorrar en el uso de datos, conéctese a una red de Wi-Fi cuando sea posible y configure sus cuentas en línea y correos electrónicos para que se sincronicen con menos frecuencia.

---

### Activar o desactivar el Roaming de datos

---

Conéctese a las redes asociadas a su operador móvil y acceda a los servicios de datos cuando esté fuera del área de cobertura de su operador móvil.



Usar servicios de datos en itinerancia (roaming) puede ser costoso. Verifique con su operador móvil las tarifas de roaming de datos antes de usar roaming de datos.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse
2. Pulse **Datos móviles** y luego seleccione o desmarque la opción **Roaming de datos**.

Seleccione la opción **Sonido itinerancia datos** si desea que su HTC One reproduzca un sonido para que usted sepa cuándo se está conectando a una red de itinerancia.

## Llevar un registro del uso de datos

Controle el uso de datos para ayudar a prevenir que supere su límite mensual disponible.



El uso de datos medido por HTC One puede variar y ser inferior al uso de datos real.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. En Inalámbrico y redes, pulse **Más**.
3. Pulse **Uso**.
4. En la ficha Móvil, seleccione **Limitar uso de datos móviles** para desactivar automáticamente la conexión de datos al llegar al límite establecido.  
Luego, arrastre la línea superior de **LÍMITE** para configurar su límite mensual de datos.
5. Seleccione **Advertirme sobre el uso de datos** y luego arrastre la línea inferior de **ALERTA** para establecer una alerta antes de que llegue a su límite mensual de datos.
6. Pulsar **Restablecer uso de datos** y luego configurar el día del mes en que se restablecerá el ciclo de uso. Esta fecha suele ser el comienzo de su ciclo de facturación mensual.
7. Arrastre los marcadores de línea verticales para ver la cantidad de datos que ha utilizado durante un determinado período de tiempo.



Si está conectando el HTC One a otra zona activa Wi-Fi portátil, pulse **⋮ > Puntos de acceso móvil** para restringir la descarga de datos de fondo que puede generar cargos adicionales.

## Ver el uso de datos de aplicaciones

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. En Inalámbrico y redes, pulse **Más**.
3. Pulse **Uso**.
4. En la ficha Móvil, arrastre los marcadores de línea verticales para ver la cantidad de datos que ha utilizado durante un determinado período de tiempo.
5. Desplácese hacia abajo en la pantalla para ver una lista de aplicaciones y la información de uso de datos.
6. Pulse una aplicación para ver más detalles.

## Wi-Fi

Para utilizar Wi-Fi, es necesario tener acceso a un punto de acceso inalámbrico o "hotspot".



La disponibilidad y la fuerza de la señal Wi-Fi varía en función de los objetos a través de los cuales la señal Wi-Fi tiene que pasar (como edificios o simplemente una pared entre las habitaciones).

### Activar Wi-Fi y conectar a una red inalámbrica

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Pulse el botón de **Activar/Desactivar** Wi-Fi para activar Wi-Fi.
3. Pulse **Wi-Fi**.

Aparecerán en una lista las redes Wi-Fi detectadas.



Si la red inalámbrica deseada no aparece en la lista, pulse  > **Agregar red** para agregarla manualmente.

4. Pulse la red Wi-Fi a la cual desea conectarse. Si seleccionó una red segura, se le pedirá que ingrese la clave o contraseña de la red.
5. Pulse **Conectar**. Verá el ícono de Wi-Fi  en la barra de estado cuando esté conectada.

La próxima vez que el HTC One se conecte a una red inalámbrica protegida a la que haya accedido anteriormente, no se le pedirá que ingrese nuevamente la clave u otra información de seguridad.

### Evitar notificaciones de redes Wi-Fi no seguras

Puede evitar recibir notificaciones de parte de redes Wi-Fi no seguras.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Pulse el botón de **Activar/Desactivar** Wi-Fi para activar Wi-Fi.
3. Pulse **Wi-Fi**.  
Aparecerán en una lista las redes Wi-Fi detectadas.
4. Presione por unos segundos una red Wi-Fi no segura sobre la cual desea dejar de ser notificado y pulse **Bloquear notificación de red**.
5. Para desbloquear una red Wi-Fi no segura, presione por unos segundos el nombre de la red y pulse **Desbloquear notificación de red**.

## Conectarse a una red Wi-Fi mediante WPS

Si está usando un enrutador Wi-Fi con una Configuración Protegida de Wi-Fi (WPS), puede conectarse fácilmente al HTC One.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Pulse el botón de **Activar/Desactivar** Wi-Fi para activar Wi-Fi.
3. Pulse **Wi-Fi**.
4. Pulse  > **WPS Push** y luego presione el botón de WPS en el enrutador Wi-Fi.



Para usar el método de Configuración Protegida de Wi-Fi con PIN (WPS), pulse  > **Ingreso de PIN de WPS**.

## Desconectar de la red inalámbrica actual

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Pulse **Wi-Fi**.
3. Usted puede:
  - Pulse la red inalámbrica a la que HTC One está conectada, y luego pulse **Desconectar**.
  - Si quiere eliminar la configuración para esta red, presione durante unos segundos el nombre de la red y luego pulse **Olvidar red**.

## Conectarse a una red Wi-Fi diferente

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Pulse **Wi-Fi**. Se muestran las redes Wi-Fi detectadas.



Para buscar redes Wi-Fi disponibles de forma manual, pulse  > **Explorar**.

3. Pulse una red Wi-Fi para conectarse a ella.

## Iniciar sesión en una red Wi-Fi pública automáticamente (WISPr)

Puede establecer su HTC One para que inicie sesión automáticamente en una red Wi-Fi pública que usa habitualmente. Esto le ahorra el trabajo de ser sometido a la autenticación web del proveedor de Wi-Fi cada vez que se conecta a su red Wi-Fi. Solo agregue sus credenciales de inicio de sesión en la configuración de WISPr (roaming del Proveedor de servicio de Internet inalámbrico).



El punto de acceso de la red Wi-Fi debe admitir el portal web de WISPr. Consulte con el proveedor de Wi-Fi para obtener detalles.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Pulse **Wi-Fi**.

3. Pulse  > **Avanzado**.
4. En Configuración de WISPr, seleccione la opción **Inicio de sesión automático**.
5. Pulse **Configuración de cuenta WISPr > Agregar una nueva cuenta**.
6. Pulse cada elemento en pantalla para introducir el nombre del proveedor de servicio, su nombre de inicio de sesión (con el nombre de dominio completo) y la contraseña.
7. Pulse  > **Guardar**.
8. Active Wi-Fi y luego conéctese a la red Wi-Fi pública.



- Si tiene que acceder a varias redes Wi-Fi públicas, puede agregar hasta cinco conjuntos de credenciales de inicio de sesión a la lista de Cuentas de WISPr.
- En la lista de Cuentas WISPr, presione durante unos segundos una cuenta para eliminarla o editarla.

## Conectándose a una red privada virtual (VPN)

Agregue redes privadas virtuales (VPNs) para poder conectarse y acceder a los recursos dentro de una red local segura, como su red corporativa.

Antes de poder conectarse a la red local de la empresa, se le puede solicitar:

- Instalar certificados de seguridad
- Introducir sus credenciales de acceso
- Descargar e instalar una aplicación VPN requerida en el HTC One

Contacte a su administrador de red para obtener más información. También, HTC One debe establecer primero una conexión de datos o Wi-Fi antes de que pueda iniciar una conexión VPN.

---

### Añadir una conexión VPN

---



Primero debe establecer un PIN o una contraseña de bloqueo de pantalla antes de poder usar el almacenamiento de credenciales y configurar el VPN.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. En Inalámbrico y redes, pulse **Más**.
3. Pulse **VPN > Agregar perfil de VPN**.
4. Ingrese la configuración de VPN y establezca los valores según los detalles de seguridad que le proporcionó su administrador de red VPN.
5. Pulse **Guardar**.

La VPN se agrega a la sección de VPN de la pantalla de configuración de red VPN.

---

## Conectar a una VPN

---

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. En Inalámbrico y redes, pulse **Más**.
3. Pulse **VPN**.
4. Pulse la VPN a la que desea conectarse.
5. Ingrese sus credenciales de inicio de sesión y luego pulse **Conectar**. Cuando esté conectado, aparecerá el ícono de VPN conectada  en el área de notificación de la barra de estado.

A continuación, puede abrir el navegador Web para acceder a recursos como la Intranet de su red corporativa.

---

## Desconectar de una VPN

---

1. Abra el panel de Notificaciones.
2. Pulse la conexión VPN para volver a la pantalla de Configuración de red VPN y luego pulse la conexión de VPN para desconectarse de ésta.

## Usar el HTC One como un enrutador inalámbrico

Comparta su conexión de datos con otros dispositivos al convertir su HTC One en un enrutador inalámbrico.



- Asegúrese de que la conexión de datos esté encendida.
- Debe tener un plan de datos aprobado asociado con su cuenta de su proveedor de servicio móvil para usar este servicio.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. En Inalámbrico y redes, pulse **Más**.
3. Pulse **Red móvil compartida > Configuración de Punto de acceso Wi-Fi portátil**.
4. Introduzca un nombre o use el nombre de enrutador predeterminado.

5. Elija el tipo de seguridad y establezca la contraseña (clave) para su enrutador inalámbrico. Si seleccionó **Ninguno** en Seguridad, no tiene que ingresar una contraseña.



La contraseña es la clave que otras personas necesitan ingresar en su dispositivo para poder conectarse y usar el HTC One como un enrutador inalámbrico.

6. Seleccione la opción **Punto de acceso Wi-Fi portátil** para activar el enrutador inalámbrico.

HTC One estará listo para ser usado como un enrutador inalámbrico cuando vea  en la barra de estado.



Para ayudar a minimizar los riesgos de seguridad, use la configuración de seguridad predeterminada y establezca una contraseña segura y única.

## Compartir la conexión a Internet de su teléfono mediante conexión compartida USB

¿No hay conexión a Internet disponible para su computadora? No hay problema. Use la conexión de datos del HTC One para conectarse a Internet.



- Para asegurarse de que los controladores de USB para el HTC One están actualizados, instale la última versión de HTC Sync Manager en la computadora.
- Asegúrese de que su tarjeta SIM esté insertada en el HTC One.
- Es posible que necesite agregar una conexión compartida USB a su plan de datos, y eso puede generar un costo adicional. Contacte a su proveedor de servicio móvil para mayor información.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Asegúrese de que los datos móviles estén encendidos.
3. En Inalámbrico y redes, pulse **Más**.
4. Pulse **Uso compartido de red móvil > Configuración de red por USB > Conexión compartida USB**.



Si suele alternar entre la Conexión compartida USB y la Conexión a Internet, seleccione **Uso compartido de red inteligente** para activar automáticamente el tipo de conexión que necesita siempre que conecte el HTC One a la computadora.

5. Conecte HTC One a la computadora con el cable USB suministrado. La próxima vez que el HTC One se conecte a una computadora, recordará su configuración.

## Conectarse a Internet través de una computadora

Si temporalmente no tiene acceso a Internet en el HTC One aún puede conectarse mediante la conexión a Internet de su computadora.



- Para asegurarse de que los controladores de USB para el HTC One están actualizados, instale la última versión de HTC Sync Manager en la computadora.
- Es posible que tenga que apagar el firewall de su red local. Además, si su computadora se conecta a Internet vía PPP (p. ej. acceso telefónico, xDSL o VPN), la Conexión a Internet sólo admitirá el protocolo TCP.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. En Inalámbrico y redes, pulse **Más**.
3. Pulse **Uso compartido de red móvil > Configuración de red por USB > Conexión a Internet**.



Si suele alternar entre la Conexión compartida USB y la Conexión a Internet, seleccione **Uso compartido de red inteligente** para activar automáticamente el tipo de conexión que necesita siempre que conecte el HTC One a la computadora.

4. Conecte HTC One a la computadora con el cable USB suministrado. La próxima vez que el HTC One se conecte a una computadora, recordará su configuración.

## Impresión vía Wi-Fi

Conecte su HTC One a una impresora admitida vía Wi-Fi e imprima documentos, mensajes de correo electrónico, fotos, etc.



- La impresora y el HTC One deben estar encendidos y conectados a la misma red local. Conecte su HTC One a la red local mediante Wi-Fi. Para aprender a conectar la impresora a la red local, consulte la guía del usuario de su impresora.
- La red local no debe estar protegida por un firewall.

1. Desde una aplicación (como Correo o Calendario), abra el elemento que desea imprimir.
2. Pulse  > **Imprimir** (o **Más > Imprimir**).
3. En la ficha Imprimir, pulse la impresora que desea usar.

4. Si debe imprimir más de una página, configure la cantidad de páginas que desea.



Pulse **Avanzado** para ajustar el tamaño de la página, el diseño de impresión y la orientación de la página, y elija si desea imprimir en color o en blanco y negro.

5. Pulse **Imprimir**.

Para verificar los detalles de impresión, abra el panel de Notificaciones y pulse el elemento que está imprimiendo.

---

### Imprimir una foto

---

1. Desde Galería, abra la foto que desea imprimir.
2. Pulse la foto.
3. Pulse **⋮** > **Imprimir** y luego pulse la impresora que desea usar.
4. Pulse **Imprimir**.

Para verificar los detalles de impresión, abra el panel de Notificaciones y pulse el elemento que está imprimiendo.

---

### Añadir una impresora

---

Si su impresora no aparece en la lista, debe agregarla.



La impresora debe estar en la misma red Wi-Fi que está usando.

1. Desde la pantalla Imprimir, pulse **Añadir impresora**.
2. Ingrese la dirección IP de la impresora que desea añadir y elija un puerto. Si no sabe la dirección IP de la impresora, pídale ayuda al administrador de la red.
3. Pulse **Siguiente**, y luego seleccione el fabricante y el modelo de la impresora.
4. Pulse **Guardar**.

La impresora aparecerá en la lista y podrá pulsar en ella para imprimir la foto o el documento.

# Compartir red inalámbrica

## Conectar un auricular Bluetooth

Usted puede escuchar música a través de un auricular estéreo Bluetooth o tener conversaciones de manos libres al usar un auricular Bluetooth compatible.



- Para escuchar música con su auricular, este tiene que ser compatible con el perfil Bluetooth A2DP.
- Antes de conectar su auricular, necesita establecerlo en modo visible para que HTC One pueda encontrarlo. Consulte el manual de su auricular para más detalles.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Si Bluetooth está desactivado, pulse el interruptor de **Activar/Desactivar** Bluetooth para encenderlo.
3. Pulse **Bluetooth**. Se abre la pantalla Bluetooth.
4. Si no ve el auricular en la lista, pulse  y luego pulse **Explorar** para actualizar la lista.
5. Pulse el nombre de su auricular cuando lo vea en la sección de Dispositivos disponibles. HTC One se vincula con el auricular y se muestra el estado de conexión del auricular en la sección Dispositivos vinculados.



Si la vinculación automática falla, ingrese la contraseña suministrada con su auricular.

Cuando el auricular Bluetooth está conectado a HTC One, el icono de Bluetooth conectado  se muestra en la barra de estado.

---

## Reconectar un auricular Bluetooth

---

Por lo general, usted podrá volver a conectar fácilmente su auricular al activar la opción Bluetooth en HTC One, y después al activar los auriculares.

Sin embargo, si se ha utilizado el auricular con otro dispositivo Bluetooth es posible que tenga que realizar la conexión manualmente.



Asegúrese de que el auricular esté en modo visible. Consulte el manual del auricular para más detalles.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Si Bluetooth está desactivado, pulse el interruptor de **Activar/Desactivar Bluetooth** para encenderlo.
3. Pulse **Bluetooth**. Se abre la pantalla Bluetooth.
4. Pulse el nombre del auricular en la sección de Dispositivos vinculados.
5. Si se le solicita que ingrese la contraseña, intente 0000 o 1234, o consulte la documentación del auricular para encontrar la contraseña.

Si aún así no puede reconectar el auricular, siga las instrucciones en [Desvincularse de un dispositivo Bluetooth](#) en página 160 y luego siga las instrucciones en [Conectar un auricular Bluetooth](#) en página 159.

## Desvincularse de un dispositivo Bluetooth

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Si Bluetooth está desactivado, pulse el interruptor de **Activar/Desactivar Bluetooth** para encenderlo.
3. Pulse **Bluetooth**. Se abre la pantalla Bluetooth.
4. En la sección de Dispositivos vinculados, pulse  junto al dispositivo a desvincular.
5. Pulse **Desvincular**.

## Dónde se guarda la información enviada

Cuando envía información usando Bluetooth, la ubicación donde se guarda depende del tipo de información y del dispositivo de recepción.

Si envía un evento del calendario o contacto, normalmente es agregado directamente a la aplicación correspondiente en el dispositivo receptor.

Si envía otro tipo de archivo a una computadora con Windows, normalmente es grabado en la carpeta de Bluetooth Exchange dentro de las carpetas de documentos personales.

- En Windows XP, la ruta puede ser: C:\Documents and Settings\[su nombre de usuario]\Mis documentos\Bluetooth Exchange
- En Windows Vista, la ruta puede ser: C:\Usuarios\[su nombre de usuario]\Documents
- En Windows 7, la ruta puede ser: C:\Usuarios\[su nombre de usuario]\Documentos\Carpeta Bluetooth Exchange
- En Windows 8, la ruta puede ser: C:\Usuarios\[su nombre de usuario]\Documents

Si envía un archivo a otro dispositivo, la ubicación donde se guardará puede depender del tipo de archivo. Por ejemplo, si envía un archivo de imagen a otro teléfono móvil, es posible que sea guardado en una carpeta llamada “Imágenes”.

## Recibir archivos a través de Bluetooth

HTC One le permite recibir varios archivos con Bluetooth, que incluyen fotos, pistas musicales, información de contacto, eventos de calendario y documentos como archivos PDF.



Consulte la documentación del dispositivo para obtener instrucciones de como enviar información a través de Bluetooth.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Si Bluetooth está desactivado, pulse el interruptor de **Activar/Desactivar** Bluetooth para encenderlo.
3. Pulse **Bluetooth**. Se abre la pantalla Bluetooth.
4. Pulse el nombre de su dispositivo de Bluetooth cerca de la parte superior de la pantalla para que HTC One sea visible a otros dispositivos Bluetooth cercanos.
5. En el dispositivo emisor, envíe uno o más archivos a HTC One.
6. Si se le solicita, acepte la solicitud de vinculación en HTC One y en el dispositivo emisor. También puede que se le indique que debe introducir la misma contraseña o confirmar la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos.  
  
Obtendrá entonces una solicitud de autorización de Bluetooth.
7. Pulse **Vincular**.


8. Cuando HTC One recibe una notificación de solicitud de transferencia de archivo, deslice hacia abajo el panel de Notificaciones, pulse la notificación del archivo entrante y luego pulse **Aceptar**.
9. Cuando se transfiere un archivo, se muestra una notificación. Deslice hacia abajo el panel de Notificaciones y luego pulse la notificación correspondiente.

Cuando abra un archivo recibido, lo que ocurre a continuación depende del tipo de archivo:

- Los archivos y documentos multimedia por lo general se abren directamente en una aplicación compatible. Por ejemplo, si abre una pista musical, ésta se empieza a reproducir en la aplicación Música.
- Para un archivo vCalendar, seleccione el calendario donde desea guardar el evento y luego pulse **Importar**. vCalendar se añadirá a sus eventos del Calendario.
- Para un archivo de contacto vCard, puede elegir la importación de uno, varios o todos los contactos de su lista de contactos.

## Compartir contenido con NFC

Con NFC integrada (near field communication) en su HTC One, usted puede compartir contenido con otro dispositivo móvil compatible con NFC en un instante. Transfiera páginas web, fotos, información de contacto y más, al mantener su HTC One y el otro dispositivo juntos.



También puede usar NFC para realizar pagos sin contacto. Póngase en contacto con su operador móvil para conocer la disponibilidad de los servicios de pago NFC.

---

### Activar NFC

---

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. En Inalámbrico y redes, pulse Más.
3. Seleccione la opción NFC.

---

## Contenido de transferencia

---



Asegúrese de que ambos dispositivos estén desbloqueados y que NFC esté activada. Si el otro dispositivo tiene una opción de Android Beam™, asegúrese de que también esté activada.

1. Mientras visualiza el contenido que quiere compartir, mantenga su HTC One y el otro dispositivo uno al lado del otro.



Es posible que teléfonos diferentes requieran posiciones diferentes para que NFC funcione correctamente. Puede que mantener ambos teléfonos uno al lado del otro no siempre funcione. Experimente al mover ligeramente los teléfonos hasta que se establezca una conexión.

Cuando los dispositivos se conectan, oirá un sonido y ambos dispositivos vibrarán suavemente.

2. Pulse la pantalla.

Aparecerá el contenido compartido en la otra pantalla. Para algunos elementos que ha compartido (por ej. la información de contacto), aparecerán en el dispositivo receptor instrucciones adicionales sobre cómo guardar el elemento.

# Configuración y seguridad

## Activar o desactivar el Modo avión

Al habilitar el Modo avión (Vuelo), se apagan todas las radios inalámbricas de su HTC One, incluyendo la función de llamadas, los servicios de datos, Bluetooth y Wi-Fi.

Al desactivar el Modo avión, se volverá a activar la función de llamada y los estados previos de Bluetooth y Wi-Fi serán restaurados.



- Puede activar manualmente Bluetooth y Wi-Fi nuevamente luego de habilitar el Modo avión.
- Si la conexión compartida USB está encendida, se apagará al habilitar el Modo avión. Debe activar manualmente la Conexión compartida USB una vez que inhabilite el Modo avión.

Haga una de las siguientes acciones para activar o desactivar el Modo avión:

- Presione durante unos segundos ENCENDIDO y luego pulse **Modo avión**.
- Abra el panel de Notificaciones y luego pulse . Pulse el botón de **Activar/Desactivar** Modo avión para encenderlo o apagarlo.

Cuando está habilitado, el ícono de Modo avión  se muestra en la barra de estado.

## Desactivar el giro automático de la pantalla



El giro automático no es admitido en todas las aplicaciones.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Pulse **Pantalla, gestos y botones** (o **Pantalla y botones**).
3. Desmarque la opción **Girar la pantalla autom.**

### ¿La pantalla no gira?

Recalibre la pantalla si cree que la orientación de la pantalla no responde correctamente a la manera en que sostiene el HTC One.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Pulse **Pantalla, gestos y botones** (o **Pantalla y botones**) y luego pulse **Calibración del sensor-G**.
3. Coloque el HTC One sobre una superficie plana y horizontal y luego pulse **Calibrar**.
4. Luego del proceso de recalibración, pulse **Aceptar**.

## Ajustar el tiempo antes de que se apague la pantalla

Luego de un período de inactividad, la pantalla se apagará para ahorrar la energía de la batería. Puede ajustar el tiempo de inactividad antes de que se apague la pantalla.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Pulse **Pantalla, gestos y botones** (o **Pantalla y botones**) y luego pulse **Suspender**.
3. Pulse el tiempo antes de que se apague la pantalla.

## Ajustar el brillo de la pantalla manualmente

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Pulse **Pantalla, gestos y botones** (o **Pantalla y botones**) y luego pulse **Brillo**.
3. Desmarque la opción **Brillo automático**.
4. Arrastre el control deslizante de brillo hacia la izquierda para disminuir el brillo de la pantalla o hacia la derecha para aumentarlo.

## Reproducir un sonido al seleccionar elementos en pantalla

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Pulse **Sonido**.
3. Seleccione o desmarque la opción **Tocar sonidos**.

## Cambiar el idioma de la pantalla

Al cambiar el idioma, se ajustan el diseño del teclado, el formato de fecha y hora, entre otros.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Pulse **Idioma y teclado** > **Idioma del sistema**.
3. Pulse el idioma que desea utilizar.

## Configuración de accesibilidad

Utilice estos ajustes cuando haya descargado e instalado una herramienta de accesibilidad, como un lector de pantalla que proporciona una respuesta con voz del teléfono. Puede activar o desactivar las funciones o servicios de accesibilidad.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Pulse **Accesibilidad** y luego elija la configuración que desea.

## Trabajar con certificados

Use certificados digitales emitidos por el cliente y una autoridad de certificación (AC o CA por sus siglas en inglés "Certification Authority") para permitir que el HTC One acceda a redes de VPN o Wi-Fi seguras y también para proporcionar autenticación a servidores seguros en línea. Puede obtener un certificado de su administrador de sistema o descargarlo de sitios que requieren autenticación.



Algunas aplicaciones como el navegador o cliente de correo electrónico le permiten instalar certificados directamente en la aplicación. Consulte la ayuda de la aplicación para obtener más detalles.

---

### Instalar un certificado digital

---



Debe establecer un PIN o una contraseña de bloqueo de pantalla antes de instalar un certificado digital.

1. Guarde el archivo del certificado en la carpeta raíz en el HTC One.
2. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse  > Seguridad.
3. Pulse **Instalar desde el almacenamiento del teléfono**.
4. Si tiene más de un certificado en la carpeta raíz, seleccione el certificado que desea instalar.
5. Ingrese un nombre para el certificado y pulse **Aceptar**.

## Proteger su tarjeta SIM con un PIN

Añada otra capa de seguridad a su HTC One al asignar un PIN (número de identificación personal) a su tarjeta SIM.



Asegúrese de tener el PIN predeterminado de la tarjeta SIM proporcionado por su operador móvil antes de continuar.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse  > Seguridad.
2. Pulse **Conf. bloqueo de tarj. SIM**, luego seleccione **Bloquear la tarjeta SIM**.
3. Ingrese el PIN predeterminado de la tarjeta SIM y luego pulse **Aceptar**.
4. Para cambiar el PIN de la tarjeta SIM, pulse **Cambiar PIN de tarjeta SIM**.

---

## Restaurar una tarjeta SIM que ha sido bloqueada

---

Si ingresa un PIN incorrecto más veces del número máximo de intentos permitidos, su tarjeta SIM quedará bloqueada con el código PUK.

Necesita un código PUK para restaurar el acceso a su HTC One. Contacte a su operador móvil para obtener este código.

1. En la pantalla de Marcación del teléfono, ingrese el código PUK y luego pulse **Siguiente**.
2. Ingrese el nuevo PIN que desea utilizar y luego pulse **Siguiente**.
3. Escriba su nuevo PIN otra vez y luego pulse **Aceptar**.

## Proteger su HTC One con un bloqueo de pantalla

Ayude a proteger su información personal y a evitar que otros utilicen su HTC One sin su permiso al establecer un patrón de bloqueo de pantalla, desbloqueo por reconocimiento facial, un PIN o una contraseña.

Se le pedirá desbloquear la pantalla cada vez que encienda su HTC One o cuando ha estado inactivo por un período determinado de tiempo.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse  > **Seguridad**.
2. Pulse **Bloqueo de pantalla**.
3. Seleccione una opción de bloqueo de pantalla y configure el bloqueo de pantalla.
4. Pulse **Bloquear teléfono luego de**, luego especifique el tiempo de inactividad antes de que la pantalla se bloquee.



También puede desmarcar **Hacer visible el patrón** o **Mostrar las contraseñas** si no desea que el patrón de bloqueo de pantalla se muestre a medida que lo ingresa en la pantalla.

## ¿Olvidó su patrón de bloqueo de pantalla?

Si ha olvidado el patrón de bloqueo de pantalla, tiene un máximo de cinco intentos para desbloquear su HTC One.

Si no lo consigue, puede desbloquear su HTC One al introducir el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google.

1. En la pantalla de desbloqueo, introduzca su patrón de bloqueo.
2. Después del quinto intento, cuando se le pida que espere 30 segundos, pulse **Aceptar**.
3. Si la pantalla se apagada, presione el botón ENCENDIDO para volver a encenderla y luego desbloquee la pantalla.
4. Pulse el botón **¿Olvidaste el patrón?** cuando aparezca.
5. Ingrese el nombre y la contraseña de su cuenta de Google y luego pulse **Acceder**. Entonces se le pedirá que cree un nuevo patrón de bloqueo de pantalla. Si ya no desea hacerlo, pulse **Ninguno** o presione .

## Comprobar la versión de HTC Sense de su teléfono

Puede ver la versión de HTC Sense, así como otra información sobre su teléfono.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Pulse **Acerca de > Información de software** para ver la versión de HTC Sense.

## Navegar el HTC One con TalkBack

Use TalkBack si necesita navegar el HTC One por mensaje de voz. Cuando toca la pantalla, el HTC One vibra y le da una respuesta audible para que sepa lo que está tocando.

---

### Activar TalkBack

---

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Pulse **Accesibilidad > TalkBack**.

3. Pulse el botón **Activar/Desactivar**.
4. Lea la exención de responsabilidad de TalkBack y luego pulse **Aceptar**. Se le pedirá que habilite la exploración táctil, que proporciona una descripción audible de lo que está tocando en la pantalla.

Comenzará a reproducirse un breve tutorial que explica cómo usar TalkBack luego de activar TalkBack.



TalkBack funciona mejor si desactiva el giro automático y activa la exploración táctil.

### Usar gestos de TalkBack

Cuando se activa TalkBack y se selecciona la configuración de exploración táctil, los gestos táctiles regulares son reemplazados por los gestos de TalkBack.



Los gestos de HTC como deslizar con 3 dedos pueden no estar disponibles cuando se activan los gestos de TalkBack.

Haga una de las siguientes acciones:

<b>Abra un elemento</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arrastre el dedo por la pantalla para encontrar y seleccionar el elemento.</li> <li>2. Pulse dos veces en cualquier lugar de la pantalla para abrir el elemento.</li> </ol>
<b>Mueva un elemento</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arrastre el dedo por la pantalla para encontrar el elemento.</li> <li>2. Pulse dos veces en cualquier lugar de la pantalla, pero no levante el dedo en la segunda pulsación.</li> <li>3. Arrastre el elemento a un nuevo lugar y luego levante el dedo.</li> </ol>
<b>Recorra una pantalla</b>	Use dos dedos para deslizarse hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha.
<b>Desbloquee la pantalla de bloqueo</b>	Use dos dedos para deslizarse hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
<b>Abra el panel de Notificaciones</b>	Use dos dedos para deslizarse hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.



Puede cambiar la velocidad de la doble pulsación en **Configuración > Pantalla, gestos y botones**.

## Asignar accesos directos a TalkBack

TalkBack tiene gestos personalizables que se pueden utilizar para abrir el panel de notificaciones, ver las aplicaciones recientes, acceder a los controles de TalkBack, etc.



Los pasos siguientes son descritos utilizando los gestos regulares. Use los gestos de TalkBack correspondientes si ya tiene TalkBack activado.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Pulse **Accesibilidad > TalkBack**.
3. Pulse **☰ > Configuración > Administrar gestos de acceso directo**.
4. Pulse cualquiera de los gestos de acceso directo y luego seleccione una acción.

---

## Usar menús contextuales de TalkBack

---

TalkBack tiene menús contextuales para controlar la lectura continua y los controles globales de TalkBack. Se puede acceder a estos menús con los gestos de acceso directo de TalkBack.

1. Active TalkBack.
2. Haga una de las siguientes acciones:
  - Para abrir el menú de lectura continua, utilice un dedo para deslizarse hacia arriba y la derecha en un movimiento continuo.
  - Para abrir el menú contextual global, utilice un dedo para deslizarse hacia abajo y la derecha en un movimiento continuo.



Si ya cambió los gestos de acceso directo de TalkBack, verifique la configuración de TalkBack para el gesto apropiado.

3. Presione por unos segundos en cualquier lugar de la pantalla.
4. Arrastre el dedo por toda la pantalla para explorar las opciones.



Para cancelar una opción, arrastre el dedo a su posición inicial.

## Cambiar la velocidad de lectura de TalkBack



Los pasos siguientes son descritos utilizando los gestos regulares. Use los gestos de TalkBack correspondientes si ya tiene TalkBack activado.

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Pulse **Accesibilidad** > **Salida de texto a voz** > **Índice de voz**.
3. Seleccione un índice de voz.



Puede probar el índice de voz al pulsar **Escucha un ejemplo**.

## Configuración de idiomas de TalkBack

1. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse .
2. Pulse **Accesibilidad**.
3. Haga una de las siguientes acciones:

Seleccione un idioma diferente	Pulse <b>Salida de texto a voz</b> > <b>Motor de texto a voz de Google</b> > <b>Idioma</b> .
Instale un idioma	Pulse <b>Salida de texto a voz</b> > <b>Motor de texto a voz de Google</b> > <b>Instalar datos de voz</b> .

4. Seleccione el idioma que desea usar.



No se admiten todos los idiomas.

# Marcas comerciales y derechos de autor

©2013 HTC Corporation. Todos los derechos reservados.

HTC, el logotipo de HTC, HTC One, HTC BlinkFeed, HTC Sense y HTC Zoe son marcas comerciales o marcas de servicio de HTC Corporation. HTC One es una marca registrada de HTC Corporation en México.

Google, Android, Android Beam, Android Market, Gmail, Google Chrome, Google Latitude, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Talk, Búsqueda por voz de Google, Google Wallet, Google+ y YouTube son marcas comerciales de Google Inc.

Microsoft, Internet Explorer, Outlook, Windows, ActiveSync, Windows Media y Windows Vista son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

La marca denominativa y los logotipos de *Bluetooth*<sup>®</sup> son marcas registradas de propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi<sup>®</sup> es una marca registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE es una marca comercial del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) registrada en beneficio de sus miembros.

Beats, BeatsAudio y el logotipo b son marcas comerciales de Beats Electronics, LLC.

Facebook es una marca comercial de Facebook, Inc.

DLNA es una marca comercial o marca registrada de Digital Living Network Alliance. Todos los derechos reservados. Queda terminantemente prohibido cualquier uso no autorizado.

Apple, iPhone, iTunes, iCal y Mac son marcas comerciales de Apple Computer, Inc.

Firefox es una marca comercial de Mozilla Foundation.

Modo para niños y Zoodles son marcas comerciales de Inquisitive Minds, Inc.

Evernote es una marca comercial de Evernote Corporation.

XT9 es una marca comercial o marca registrada de Nuance Communications, Inc.

Polaris Office es una marca comercial de Infracore, Inc.

Cualquier otro nombre de empresa, producto o servicio mencionado en este documento se entenderá como una marca comercial, marca registrada o marca de servicio de su respectivo propietario.

El software de HTC Sync Manager puede ser utilizado con materiales protegidos por derechos de autor de su propiedad o que estén autorizados por ley para ser utilizados y/o duplicados. El uso no autorizado y/o la duplicación de material protegido por derechos de autor puede infringir la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos

y/u otros países o regiones. La infracción de las leyes de derechos de autor internacionales y de los EE.UU. puede conllevar sanciones civiles y/o penales de cierta consideración. HTC Corporation no se responsabiliza de ningún daño o pérdida (directo o indirecto) que usted pueda incurrir como resultado del uso de este software.

Las imágenes de pantallas existentes en este documento son simuladas. HTC no se responsabilizará de ningún error técnico o editorial ni de posibles omisiones existentes en este documento; tampoco se responsabilizará de daños fortuitos o resultantes del seguimiento de este material. La información se facilita "tal como está" sin garantía de ningún tipo y sujeta a cambios sin previo aviso. HTC también se reserva el derecho de revisar el contenido de este documento en cualquier momento y sin previo aviso.

Ninguna de las partes de este documento podrá reproducirse ni transmitirse de modo alguno ni a través de ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo el fotocopiado, grabación o almacenamiento en sistemas de recuperación; tampoco se podrá traducir a ningún idioma sin un permiso previo y por escrito de HTC.

# Índice

---

## A

---

- Accesos directos
  - Pantalla de bloqueo 65
- Actualización de software 19
- Actualizaciones del teléfono 19
- Actualizar
  - Ver Actualización de software
- Alarmas
  - configuración 137
- Almacenamiento 98
- Almacenamiento del teléfono
  - copiar archivos 98
  - encriptación de almacenamiento 100
  - tipos de almacenamiento 98
- Altavoz 71
- Anclaje de USB 156
- Android Beam
  - Ver NFC
- Android Market
  - Ver Google Play
- Aplicaciones
  - actualizando 19
  - agrupar en una carpeta 63
  - Aplicaciones que no son de Google Play 136
  - desinstalar 136
  - en la Pantalla Inicio 61
  - iconos en la Pantalla Inicio 61
  - instalar 135, 136
  - restaurar 136
- Archivos
  - copiar a la computadora 98
- Auriculares
  - Ver Bluetooth
- Automóvil
  - acerca de 131
  - comandos de voz 132
  - Kit para automóviles de HTC 131
  - manejar llamadas 134
  - navegación 134
  - Radio de Internet 133
  - reproducir música 132

---

## B

---

- Barrido panorámico 47
- Batería
  - ahorrar batería 40
  - cargando 11
  - verificar uso 39
- Batería baja 40
- Bloqueo de pantalla 169
- Bluetooth
  - conectar un auricular Bluetooth 159
  - recibir información 161
  - ubicación del archivo recibida 160
- Buscar
  - búsqueda en el teléfono y la Web 83
  - búsqueda por voz 83
- Búsqueda por voz 83
- Búsqueda por voz de Google 83

---

## C

---

- Calendario
  - conflicto de reuniones 139
  - crear un evento 139
  - enviar respuesta rápida 141
  - invitaciones a eventos 140
  - recordatorios 141
  - vistas 138
  - zona horaria dual 138
- Cámara
  - autorretrato 46
  - barrido panorámico 47
  - cámara frontal 43
  - cámara lenta 47
  - efectos 44
  - escenas 46
  - espera 43
  - flash 44
  - fundamentos 43, 44
  - grabar un video 44
  - HDR 47
  - resolución de video 44
  - tomar una foto 44

- tomar una foto mientras graba 45
  - tomas continuas 45
  - zoom 43
  - Cambiar idioma del teléfono 167
  - Captura de pantalla
    - Ver Pantalla de captura
  - Carpeta
    - agrupar aplicaciones 63
    - agrupar marcadores 88
    - cambiar nombre 63
    - eliminar elementos 64
  - Carpetas de correo
    - mover mensajes de correo electrónico 123
  - Compartir
    - eventos 140
    - texto 34
    - TV 96
  - Conduciendo
    - Ver Automóvil
  - Conexión a Internet
    - Conexión de datos 149
    - enrutador inalámbrico 155
    - VPN 154
    - Wi-Fi 152
  - Conexión compartida
    - Ver Anclaje de USB
  - Conexión de datos
    - compartir 156
    - encender o apagar 149
    - nombres de puntos de acceso (APN) 149
    - roaming de datos 150
    - uso 150
  - Configuración
    - Accesibilidad 167
    - Acerca de 170
    - Almacenamiento 98
    - configuración inicial 13
    - contactos de su teléfono antiguo 17
    - fotos, música, videos del teléfono antiguo 17
    - idioma de la pantalla 167
  - Configuración del teléfono
    - Ver Ajustes
  - Contactos
    - agregar 114
    - agregar un nuevo contacto 114
    - combinando información de contacto 116
    - copiando contactos 17, 115, 116
    - copiar desde la tarjeta SIM 115
    - editando contactos 114
    - enviar información de contacto 117
    - filtrar contactos 113
    - grupos 117
    - grupos de contactos 117
    - importando contactos 17, 115
    - perfil personal 113
    - sugerencias de vínculo de un contacto 116
    - transfiriendo contactos 17, 115
  - Controles
    - agregar 59
    - cambiar configuración 60
    - modificar el tamaño 60
    - retirar 62
  - Convocatoria de reunión 125
  - Copiar
    - archivos a la computadora 98
    - texto 34
  - Correo
    - archivos adjuntos 122
    - borrador 122
    - borrar 124
    - buscar 124
    - copia (CC), copia oculta (Bcc) 122
    - enviar 122
    - ordenar 123
    - responder 122
  - Correo electrónico
    - Ver Correo
  - Cuentas
    - cuentas de la red social 30
    - sincronizar 101
  - Cuentas en línea
    - agregar cuentas 101
    - eliminar cuentas 102
    - lo que se puede sincronizar con 101
    - sincronizar manualmente 102
- 
- D
- 
- Datos de móvil 149
  - Desbloqueo facial 66
  - DLNA 97

---

**E**


---

## Energía

- ahorrar energía 40
- cargando la batería 11
- modo en suspensión 27
- verificar el uso de batería 39

## Enrutador

Ver Enrutador inalámbrico

## Enrutador inalámbrico 155

## Entrada de voz 38

## Escenas

- en la aplicación Cámara 46

## Exchange ActiveSync

- convocatoria de reunión 125
- enviar una invitación a un evento 125
- Fuera de oficina 125
- marcar un correo electrónico 124

---

**F**


---

## Firmware

Ver Actualización de software

## Fondo de pantalla

- cambiar 59

## FOTA

Ver Actualización de software

## Foto de video 45

## Foto panorámica 47

## Fotos

- compartir fotos 56, 57
- efectos personalizados 53
- organizar 51
- redes sociales 52
- transfiriendo de la computadora 17
- ubicación 49
- ver fotos por ubicación 49
- ver fotos y videos 48
- ver fotos y videos por evento 49

---

**G**


---

## Galería

- compartir fotos 56, 57
- crear fotos en secuencia 54
- editar capturas de grupo 55
- editar fotos 53
- efectos personalizados 53
- eliminar objetos en una foto 55
- fotos en redes sociales 52

- HTC Share 57
- recortar video 49
- ver fotos por ubicación 49
- ver fotos y videos 48
- ver fotos y videos por evento 49
- ver videos 49
- Videos destacados 51

## Geotag 48

## Gestos

- gestos de movimiento 26
- gestos táctiles 22

## Gmail 119

## Google Latitude 130

## Google Maps 127

## Google Now

- configurar 84
- desactivar 85

## Google Play

- Instalar aplicaciones 135
- reembolso 136

## GPS (Sistema de posicionamiento global)

Ver Locations

## Grabador de voz 148

## Grabar su voz 148

---

**H**


---

## Hacer copia de seguridad

- acerca de 103
- fotos 109
- medios 106
- notas 147
- opciones 103
- restaurar copia de seguridad de aplicaciones 136

## Hacer llamadas

- llamar 67
- llamar a un número en un correo electrónico 69
- llamar a un número en un evento de Calendario 69
- llamar a un número en un mensaje 68

## HDMI 96

## HDR 47

## Historial de llamadas 72

## HTC Car

Ver Automóvil

## HTC Media Link HD 96

HTC Share 57

HTC Sync Manager 106

HTC Zoe 46

---

**I**

---

Idioma

- idioma del sistema 167

Imprimir 157

Información del teléfono 170

Internet

- conexiones 149
- explorando 86

---

**L**

---

Letras 95

Lista de lectura 87

Lista de reproducción 87

Llamada en conferencia 71

Llamadas telefónicas

- altavoz 71
- bloquear una llamada 73
- historial de llamadas 72
- llamada de emergencia 69
- Llamada en conferencia 71
- llamadas perdidas 68
- llamar 67
- llamar a un número en un correo electrónico 69
- llamar a un número en un evento de Calendario 69
- llamar a un número en un mensaje 68
- Marcación inteligente 67
- marcado rápido 68
- poner una llamada en espera 70
- recibiendo llamadas 69
- silenciar el micrófono 71

Locations

- activar los servicios de ubicación 127

---

**M**

---

Manos libres 159

Mapas

- Google Maps 127

Marca de tiempo 147

Marcado rápido 68

Market

- Ver Google Play

Mensaje

- casilla segura 80
- guardar como tarea 79

Mensaje de texto 75

Mensaje multimedia

- archivo adjunto 75
- enviar 75
- MMS de grupo 77

Mensajería de grupo 77

Mensajes

- bloquear 82
- borrar una conversación 82
- copiar a la tarjeta SIM 82
- cuadro de bloqueados 80
- enviar 75
- mensaje de borrador 75, 78
- reenviar 79
- responder 78
- SMS de grupo 77

MMS

- Ver Mensaje multimedia

Modo avión 165

Modo continuo 45

Modo en Suspensión 27

Modo incógnito

- Ver Navegador, ficha de incógnito

Modo lectura 86

Modo para niños

- acerca de 143
- cerrar 143
- eligiendo aplicaciones 143

Movimientos de dedos 22

Música

- agregar una canción a la cola 94
- escuchar 91
- establecer una canción como tono de llamada 94
- fotos de artistas 94
- letras 95
- lista de reproducción 92
- Perfil de Beats Audio 92
- portadas de álbumes 94
- reproducir música desde la pantalla de bloqueo 91
- transfiriendo desde el iPhone 107

---

**N**


---

## Navegación

- Ver Automóvil

## Navegador

- ficha de incógnito 90
- fichas 87
- historial 89, 90
- Lista de lectura o Lista de reproducción 87
- marcadores 88
- sincronizar con Google Chrome 89
- usar 86
- ver versión de escritorio 86

## NFC (Near Field Communication) 163

## Notas

- acerca de 145
- escribir 146
- grabación de audio 147
- libretas 145
- marcas de tiempo 147

## Notificaciones

- panel 33
- 

**P**


---

## Panorama 47

## Pantalla

- Sensor-G 166
- ajustar el brillo 166
- brillo de la pantalla 166
- cambiar el tiempo antes de que se apague la pantalla 166
- capturar 29
- Configuración de modo en Suspensión 166
- giro 165
- giro de la pantalla 165
- Modo en Suspensión 27
- pantalla de inactivo 28
- recalibrar el Sensor-G 166

## Pantalla de bloqueo

- abrir una aplicación 28
- accesos directos 65
- desbloquear 28
- descartar una alarma 28
- Estilo de la pantalla de bloqueo 65
- rechazar una llamada 69
- responder una llamada 69

Pantalla de captura 29

Pantalla de inactivo

- Ver Pantalla de bloqueo

Pantalla Imprimir

- Ver Pantalla de captura

Pantalla inalámbrica 96

Pantalla Inicio

- accesos directos 61
- agregar controles 59
- aplicaciones 61
- barra de inicio 62
- carpeta 63
- extendida 18
- fondo de pantalla 59
- reorganizar elementos 61
- transmisiones 30

Perfil de Beats Audio 92

Poco almacenamiento

- Ver Almacenamiento del teléfono

Predicción de palabras

- predicción bilingüe 37

Presentación de diapositivas

- MMS 76
- video destacado 51

PUK (Clave de Desbloqueo de PIN) 169

---

**R**


---

## Radio

- Ver Radio FM

Radio FM

- usar 142

Red inteligente compartida 156, 157

Redes sociales 30

Reloj

- alarma 137
- configurar fecha y hora 137

Reloj HTC

- configurar una alarma 137

Restablecer 110, 111

Restablecimiento completo

- Ver Restablecimiento de fábrica

Restablecimiento de fábrica 111

Restablecimiento de hardware

- Ver Restablecimiento de fábrica

Restablecimiento de software 110

---

**S**


---

## Seguridad

- certificados de seguridad *154*
- encriptar datos *100*
- proteger el teléfono con un bloqueo de pantalla *169*
- protegiendo la tarjeta SIM con un PIN *168*

## Sincronizar

- HTC Sync Manager *106*
- sincronizando con la computadora *109*

## SMS

Ver Mensajes

## Sonido

- bajar automáticamente el volumen del timbre *73*
  - cambiar perfiles *73*
  - Modo de bolsillo *73*
  - selección audible *167*
  - tono de llamada, notificaciones y sonidos *64*
- 

**T**


---

## Tareas

- acerca de *144*
- administrar *144*
- administrar listas *145*
- crear una tarea *144*

## Tarjeta SIM

- copiar mensajes a *82*
- PIN de la tarjeta SIM *168*

## Teclado

- accesos directos *37*
- diccionario *37*
- disposición *36*
- ingresar texto *35*
- ingresar texto hablando *38*
- reconocimiento de voz *38*
- Teclado de HTC Sense *35*
- teclado de múltiples idiomas *36*
- texto predictivo *36*

## Tiempo

- verificar el tiempo *137*

Tomas continuas *45*

## Tono de llamada

- editar *95*
- establecer canción como tono de llamada *94*

## Transferencia de datos

- desde iPhone y otros teléfonos *16*
  - desde un teléfono Android *14*
  - transfiriendo contactos *17*
  - transfiriendo medios *109*
- 

**V**


---

Versión de HTC Sense *170*Video en cámara lenta *47*

## Videos

- editar *49*
- grabar *44*
- tomar una foto mientras graba *45*
- transfiriendo de la computadora *17*
- transfiriendo desde el iPhone *107*
- velocidad de reproducción *50*
- ver *49*

Videos destacados *51*Vincular un auricular Bluetooth *159*

## Vista de transmisiones

- acerca de *30*
- seleccionar transmisiones *31*

## Volumen del timbre

- bajar automáticamente el volumen del timbre *73*
- hacer que su teléfono suene más fuerte *73*
- Modo de bolsillo *73*

## VPN

- agregar una conexión *154*
  - conectar *155*
  - desconectar *155*
- 

**W**


---

## Wi-Fi

- conectar a otra red *153*
  - conectar a través de WPS *153*
  - encender *152*
- 

**Y**


---

## YouTube

- encontrar videos de canciones *95*

- precarga *142*

- ver *141*

---

Z

---

Zona activa

Ver Enrutador inalámbrico