Obrigado por ter escolhido esta pen USB de banda larga móvel. Com esta pen USB poderá aceder a uma rede de 3G/3G+ a alta velocidade.

Nota:
Este manual descreve as funções da pen USB, assim como, os procedimentos de preparação, instalação e desinstalação da mesma. Para saber mais sobre o programa de gestão de acesso, veja a ajuda incluída no próprio programa.

Conheça a sua pen USB

As imagens abaixo mostram os detalhes da pen USB.



❶ Entrada do cartão MicroSD

Insira aqui um cartão microSD.

❷ Entrada do cartão SIM/USIM

Coloque aqui um cartão (ZON MOBILE) de Módulo de Identificação do Assinante (SIM)/Módulo Universal de Identificação do Assinante (USIM).

❸ Orifício da correia

Pode ligar a tampa à pen USB introduzindo uma correia através dos orifícios.



❹ Conector USB

É através deste conector que pode ligar a sua pen ao computador.

❺ Indicador

Indica o estado da pen USB.

- Verde, a piscar duas vezes a cada 3s: A pen USB está ligada.
- Verde, a piscar uma vez a cada 3s: A pen USB está a estabelecer ligação com uma rede 2G.
- Azul, a piscar uma vez a cada 3s: A pen USB está a estabelecer ligação com uma rede 3G/3G+.
- Verde, fixo: A pen USB está ligada a uma rede 2G.
- Azul, fixo: A pen USB está ligada a uma rede 3G.
- Cião, fixo: A pen USB está ligada a uma rede 3G+..
- Desligado: A pen USB foi removida.

Prepare a sua pen USB

1. Faça deslizar a tampa posterior para a retirar a pen USB.
2. Insira o cartão SIM/USIM e o cartão micro SD nas respectivas entradas de cartão, como é demonstrado na seguinte imagem.
3. Volte a colocar a tampa.



Nota:

- O cartão microSD é um acessório opcional.
- Certifique-se de que o canto do cartão SIM/USIM está correctamente alinhado com a entrada do cartão SIM/USIM e o cartão microSD foi inserido de acordo

com a direcção marcada na entrada do cartão microSD.
- Não retire o cartão microSD ou o cartão SIM/USIM quando estes estiverem a ser utilizados. Caso contrário, tanto o cartão como a sua pen USB podem ficar danificados e os dados no cartão podem ficar inválidos.

Guia de instalação/ desinstalação

O procedimento de instalação do programa de gestão de acesso depende do sistema operativo instalado no seu computador. As seguintes instruções são baseadas no sistema Windows XP.

Ligar a pen a um computador

Ligue a pen USB à porta USB do seu computador.



Instalar o Programa de Gestão de Acesso da pen USB

1. Ligue a pen USB ao computador.
2. O Sistema Operativo detecta e reconhece automaticamente o novo dispositivo e inicia o wizard de instalação.

Nota:
Se o programa de instalação automática não responder, pode encontrar o ficheiro **AutoRun.exe** no programa de gestão de acesso. Faça duplo-clique no mesmo para instalar o programa.

3. Siga as instruções do wizard de instalação apresentadas no ecrã.
4. Após o programa estar instalado, aparece um ícone de atalho do programa de gestão no ambiente de trabalho.

Iniciar o Programa de Gestão de Acesso

Após estar instalado, o programa de gestão de acesso inicia automaticamente. Todas as vezes que ligar a pen USB ao computador, o programa de gestão de acesso inicia automaticamente.
Também pode fazer duplo-clique sobre o ícone no ambiente de trabalho para iniciar o programa de gestão.

Remover a pen USB

1. Faça duplo-clique sobre na área de notificação. De seguida aparece a caixa de diálogo **Desligar ou Retirar Dispositivo**.
2. Seleccione o dispositivo correspondente e de seguida clique **Stop**.
3. Quando aparecer a mensagem "**É seguro remover o dispositivo**", retire a pen USB.

Desinstalar o Programa de Gestão de Acesso

1. Seleccione **Iniciar** > **Painel de Controlo** > **Adicionar ou Remover Programas**.
2. Procure o programa na listagem e clique **Remover** para desinstalar o programa de gestão.

Nota:
Saia do programa de gestão antes de o desinstalar.

Versão: V100R001_01Número de Peça: 3101****