

# HONOR 20 Lite<sup>®</sup>

## Käyttöopas

**HONOR**

# Sisällys

## Jännittäviä ominaisuuksia

Ajankohtaisia käyttövinkkejä	1
Hallitse puhelintasi	2

## Uusi laite

Uuden laitteen määrittäminen	5
------------------------------	---

## Aloituspäätö

Navigointirivi	7
Ilmoituspaneeli ja tilapalkki	8
Näytön lukitus ja lukituksen avaaminen	8
Aloituspäätön hallinta	9

## Soittaminen

Peruspuhelutoiminnot	12
----------------------	----

## Viesti

Perusviestitoiminnot	13
----------------------	----

## Galleria

Valokuvanhallinta	14
-------------------	----

## Optimoija

Hallitse mobiilidatan käyttöä	15
Ota älykäs virransäästö käyttöön	15

## Laitteen yhdistäminen

Bluetooth	17
Huawei Share	18

## Turvallisuus ja tietosuoja

Face Unlock	22
Sormenjälki	23
Sijaintipalveluiden käyttöönotto ja käytöstä poisto	24

## Varmuuskopiointi ja palautus

Laitteen nollaaminen	26
----------------------	----

## Wi-Fi ja verkko

Wi-Fi	27
-------	----

## Sovellukset ja ilmoitukset

Kaksoissovellus: kahdelle sosiaalisen median tilille kirjautuminen samanaikaisesti	28
--	----

## Äänet ja näyttö

Määritä Älä häiritse -tila	29
Ääniasetusten määrittäminen	29

## Tallennustila

Ota käyttöön muistin puhdistus	31
--------------------------------	----

## Älykäs avustus

Laitteen toimintojen käyttö mistä tahansa telakointiasemalla	32
--	----

## Järjestelmä

Helppokäyttötoiminnot	33
Yleiset asetukset	33

## Oikeudellinen huomautus

Oikeudellinen huomautus	34
Henkilökohtaiset tiedot ja tietoturva	36
Avun saaminen	36


# Jännittäviä ominaisuuksia


## Ajankohtaisia käyttövinkkejä

### Rekisteröi kasvonpiirteesi ja ota Face Unlock käyttöön

Lukituksen avaus kasvojen avulla mahdollistaa laitteen lukituksen avaamisen nopeasti ja turvallisesti, ilman tarvetta antaa salasanaa.

- ⚠️ • Kasvojentunnistusta tuetaan vain, kun on kirjautettu sisään omistajan tilillä, sitä ei tueta PrivateSpacessa.
- Lukituksen avaus kasvojen avulla ei ole käytettävissä, jos lukitusnäytön salasanaa ei ole annettu kolmena päivänä peräkkäin, tai jos laitteesi on etälukittu tai käynnistetty uudelleen.
- Kun käytät lukituksen avausta kasvojen avulla, pidä silmäsi auki ja katso suoraan laitteeseesi 20–50 cm (noin 8–20") etäisyydeltä. Jotta kasvosi voidaan skannata tarkasti, vältä tämän ominaisuuden käyttöä, kun olet pimeässä ympäristössä tai katsot suoraan valoa kohti.
- Tällä hetkellä voidaan rekisteröidä vain yhdet kasvot. Poista nykyiset kasvotiedot rekisteröidäksesi ne uudelleen.

**1** Avaa  **Asetukset**. Mene kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus > Kasvojentunnistus** ja anna näytön lukituksen salasana.

-  Jos et ole määrittänyt lukitusnäytön salasanaa, aseta se ensin. 6-numeroisen PIN-koodin lisäksi voit määrittää muuntyyppisiä salasanvoja: **Kuvio, 4-numeroinen PIN-koodi, Mukautettu PIN-koodi** tai **Salasana**.


**2** Kohteen **Ota nostaminen käyttöön laitteen herättämiseksi** valitseminen mahdollistaa näytön käynnistymisen ja lukituksen avauksen, kun nostat laitteesi ja pidät sitä kasvojesi edessä. Jos et tarvitse tätä ominaisuutta, jätä se valitsematta. Kosketa kohtaa **Rekisteröi kasvot**, ja rekisteröi kasvosi.

**3** Face Unlock -tilat:

- **Valitse lukituksen poistotapa:** Kosketa **Kasvojentunnistus**-näytöllä kohtaa **Avaa laitteen lukitus**. Jos valitset kohdan **Suora lukituksen avaus**, laitteesi tunnistaa kasvojesi piirteet ja avaa näyttösi lukituksen, kun näyttö on kytketty päälle. Kun valitset kohdan **Liu'uta auki**, niin kun laitteesi tunnistaa kasvonpiirteesi, voit liu'uttaa lukitusnäyttöä avataksesi lukituksen. Jos valitset kohteen **Pois päältä**, lukituksen avaus kasvojen avulla poistetaan käytöstä.
- **Lukitusnäytön ilmoitusten älykäs näyttö:** Ota käyttöön **Näytä ilmoitukset**. Lukitusnäytöllä laitteesi piilottaa ilmoitusten tiedot ja näyttää ne vasta, kun omistajan kasvot on tunnistettu.
- **Käytä sovelluksen lukitusta:** Ota käyttöön **Käyttää sovelluslukkoa** käyttääksesi Sovelluksen lukitusta ja lukittuja sovelluksia Face unlockin avulla.

## Laitteen toimintojen käyttö mistä tahansa telakointiasemalla

Kun haluat sulkea sovelluksen tai palata aloitusnäyttöön, sinun on käytettävä laitteen alalaidassa olevaa navigointiriviä. Voit ottaa käyttöön telakointiasemaominaisuuden laitteessasi välttääksesi navigointipainikkeiden käytön ja voidaksesi käyttää laitettasi mukavasti yhdellä kädellä.

Avaa  **Asetukset**. Siirry kohtaan **Järjestelmä > Järjestelmänavigointi > Navigointinäppäin**, ja ota **Navigointinäppäin** käyttöön. Telakointiasema on nyt näkyvässä näytössä. Voit vetää sen haluamaasi paikkaan. Telakointiasemalla voi suorittaa seuraavat toiminnot:

- **Takaisin:** Kosketa telakointiasemaa kerran palataksesi yhden askeleen tai kahdesti palataksesi kaksi askelta.
- **Aloituspainike:** Kosketa ja pidä telakointiasemaa ja vapauta se sitten siirtyäksesi aloitusnäyttöön.
- **Näytä taustasovellukset:** Kosketa ja pidä telakointiasemaa ja pyyhkäise vasemmalle tai oikealle nähdäksesi taustalla käynnissä olevat sovellukset.


## Hallitse puhelintasi

### Aloituspainikkeen taustakuvan valitseminen

Oletko kyllästynyt oletustaustakuviin? Mukauta aloitusnäyttösi asettamalla haluamasi valokuva aloitusnäytön taustakuvaksi.

Avaa  **Asetukset** ja mene sitten kohtaan **Aloituspainike ja taustakuva > Taustakuvat**. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:


**Aseta kuva aloitusnäytön taustakuvaksi:** Kosketa **Galleria** tai valitse esiasetettu taustakuva laitteelta ja valitse sitten **Näytön lukitus, Aloitusnäyttö** tai **Molemmat** seuraamalla näytön ohjeita.

**Aseta valokuva Galleriasta taustakuvaksi:** Onko sinulla loistava valokuva, jonka haluat asettaa taustakuvaksi? Avaa kohdassa  **Galleria** haluamasi valokuva, mene kohtaan **⋮ > Aseta > Taustakuva** ja aseta valokuva aloitusnäytön taustakuvaksi näytön ohjeiden mukaan.

### Aloituspainikkeen widgettien hallinnointi

Haluatko lisätä avausnäyttöön nopeasti widgettejä, kuten näytön lukitus, säätö, kello, yhteystiedot tai kalenteri? Voit siistiä aloitusnäyttöä ja tehdä käyttökokemuksestasi helpomman lisäämällä, siirtämällä tai poistamalla aloitusnäytön widgettejä.

**Lisää widgettejä:** Nipistä aloitusnäytöllä sisään tyhjää kohtaa. Kosketa **Widgetit**, kosketa ja pidä widgettiä ja vedä se aloitusnäytön tyhjälle alueelle, tai kosketa haluamaasi widgettiä.



- i** Tarkista, että aloitusnäytössä on riittävästi vapaata tilaa widgetille. Jos tila ei riitä, lisää tyhjä aloitusnäytön sivu tai vapauta tilaa nykyiseltä aloitusnäytön sivulta.


**Widgetien poistaminen:** Kosketa ja pidä widgetiä aloitusnäytöllä, kunnes laite värisee, ja valitse sitten **Poista**.

**Widgetien siirtäminen:** Kosketa ja pidä widgetiä aloitusnäytöllä, kunnes laite värisee. Vedä widget mihin tahansa näytön kohtaan.

## Sovelluslaatikon käyttö sovellusten säilytykseen


Haluatko säilyttää sovelluksiasi yhdessä paikassa aloitusnäytössä siistiäksesi aloitusnäyttöä? Voit ottaa sovelluslaatikon käyttöön aloitusnäytössä voidaksesi säilyttää siellä kaikkia sovelluksiasi ja vapauttaa tilaa aloitusnäytössä.

Avaa **Asetukset**, siirry kohtaan **Aloitusnäyttö ja taustakuva** > **Aloitusnäytön tyyli** ja valitse **Laatikko**. Jos haluat vaihtaa takaisin normaaliin aloitusnäyttöön, valitse **Vakio**.

- i** **Lisää sovelluskuvake sovelluslaatikosta aloitusnäyttöön:** Kun olet ottanut sovelluslaatikon käyttöön, siirry sovellusluetteloon koskettamalla aloitusnäytössä . Kosketa ja pidä sovellusluettelossa lisättävää sovelluskuvaketta, kunnes laite värisee ja vedä se haluttuun kohtaan aloitusnäytössä.

## Ota käyttöön muistin puhdistus

Laitteesi voi hidastua ajan mittaan, kun tallennustilasi vähenee. Käytä Muistin puhdistusta vapauttamaan muistia, parantamaan järjestelmän suorituskykyä ja pitämään laitteen toiminnan sujuvana.

Avaa  **Optimoija** , ja kosketa sitten kohtaa **Puhdistaminen** puhdistaksesi muisti ja välimuisti optimoidaksesi suorituskyky. Jos tallennustilasi on edelleen vähissä, suorita syväpuhdistus vapauttaaksesi lisää tallennustilaa.


# Uusi laite


## Uuden laitteen määrittäminen

### Rekisteröi kasvonpiirteesi ja ota Face Unlock käyttöön

Lukituksen avaus kasvojen avulla mahdollistaa laitteen lukituksen avaamisen nopeasti ja turvallisesti, ilman tarvetta antaa salasanaa.

- ⚠️ • Kasvojentunnistusta tuetaan vain, kun on kirjautettu sisään omistajan tilillä, sitä ei tueta PrivateSpacessa.
- Lukituksen avaus kasvojen avulla ei ole käytettävissä, jos lukitusnäytön salasanaa ei ole annettu kolmena päivänä peräkkäin, tai jos laitteesi on etälukittu tai käynnistetty uudelleen.
- Kun käytät lukituksen avausta kasvojen avulla, pidä silmäsi auki ja katso suoraan laitteeseesi 20–50 cm (noin 8–20") etäisyydeltä. Jotta kasvosi voidaan skannata tarkasti, vältä tämän ominaisuuden käyttöä, kun olet pimeässä ympäristössä tai katsot suoraan valoa kohti.
- Tällä hetkellä voidaan rekisteröidä vain yhden kasvot. Poista nykyiset kasvotiedot rekisteröidäksesi ne uudelleen.

**1** Avaa  **Asetukset**. Mene kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus > Kasvojentunnistus** ja anna näytön lukituksen salasana.

-  Jos et ole määrittänyt lukitusnäytön salasanaa, aseta se ensin. 6-numeroisen PIN-koodin lisäksi voit määrittää muuntyyppisiä salasanvoja: **Kuvio, 4-numeroinen PIN-koodi, Mukautettu PIN-koodi** tai **Salasana**.

**2** Kohteen **Ota nostaminen käyttöön laitteen herättämiseksi** valitseminen mahdollistaa näytön käynnistymisen ja lukituksen avauksen, kun nostat laitteesi ja pidät sitä kasvojesi edessä. Jos et tarvitse tätä ominaisuutta, jätä se valitsematta. Kosketa kohtaa **Rekisteröi kasvot**, ja rekisteröi kasvosi.


**3** Face Unlock -tilat:


- **Valitse lukituksen poistotapa:** Kosketa **Kasvojentunnistus**-näytöllä kohtaa **Avaa laitteen lukitus**. Jos valitset kohdan **Suora lukituksen avaus**, laitteesi tunnistaa kasvojesi piirteet ja avaa näyttösi lukituksen, kun näyttö on kytketty päälle. Kun valitset kohdan **Liu'uta auki**, niin kun laitteesi tunnistaa kasvonpiirteesi, voit liu'uttaa lukitusnäyttöä avataksesi lukituksen. Jos valitset kohteen **Pois päältä**, lukituksen avaus kasvojen avulla poistetaan käytöstä.
- **Lukitusnäytön ilmoitusten älykäs näyttö:** Ota käyttöön **Näytä ilmoitukset**. Lukitusnäytöllä laitteesi piilottaa ilmoitusten tiedot ja näyttää ne vasta, kun omistajan kasvot on tunnistettu.
- **Käytä sovelluksen lukitusta:** Ota käyttöön **Käyttää sovelluslukkoa** käyttääksesi Sovelluksen lukitusta ja lukittuja sovelluksia Face unlockin avulla.

### Sormenjäljen rekisteröinti

Voit rekisteröidä sormenjäljen laitteeseen ja avata sitten näytön sormenjäljellä tai käyttää Safe-säilöä tai Sovelluksen lukitusta ilman salasanaa.



-  Sormenjäljellä avaaminen on käytössä vain, kun laitteen lukituksen avaustavaksi on valittu **Kuvio, PIN-koodi** tai **Salasana**. Sinun on avattava laitteen lukitus näytön lukituksen salasanalla laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen tai jos sormenjälkeä ei tunnisteta.
- Varmista ennen sormenjäljen rekisteröintiä, että sormesi on puhdas ja kuiva.

- 1 Avaa  **Asetukset**.
- 2 Siirry kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus > Sormenjälkitunniste > Sormenjälkien hallinta > Vaihda lukituksen avaustapa**, valitse **Kuvio, 4-numeroinen PIN-koodi, Mukautettu PIN-koodi** tai **Salasana** ja aseta sitten lukituksen avauksen salasana noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
- 3 Kun olet määrittänyt lukituksen avauksen salasanan, rekisteröi sormenjälki koskettamalla **Uusi sormenjälki**.
- 4 Aseta sormenpää sormenjälkitunnistimen päälle. Paina tunnistinta kevyesti, kunnes laite värisee. Toista tämä vaihe sormenpään eri kohdilla.
- 5 Kosketa rekisteröinnin jälkeen **OK**.


Voit avata näytön lukituksen asettamalla sormenpään sormenjälkitunnistimen päälle.


# Aloituspäättö





## Navigointirivi

### Navigointirivin asettelun määrittäminen

Navigointirivillä voit siirtyä kätevästi aloitusnäyttöön, palata edelliselle sivulle, poistua sovelluksesta ja näyttää äskettäin käytetyt sovellukset.

Navigointirivin asettelun määrittäminen: avaa  **Asetukset**, siirry sitten kohtaan **Järjestelmä > Järjestelmänavigointi > Navigointi kolmella näppäimellä > Asetukset**, ja valitse navigointinäppäinyhdistelmä sekä ota käyttöön tai poista käytöstä **Piilota navigointinäppäimet** käyttötapojesi perusteella.




-  **Takaisin-näppäin:** Palaa edelliselle sivulle tai sulje sovellus koskettamalla tätä. Sulje näyttönäppäimistö syöttäessäsi tekstiä koskettamalla tätä.
-  **Aloituspäättö-näppäin:** Palaa aloitusnäyttöön koskettamalla.
-  **Viimeisimmät-näppäin:** Avaa äskettäin käytettyjen sovellusten luettelo koskettamalla tätä. Ota jaetun näytön tila käyttöön koskettamalla ja pitämällä sitä pohjassa.
-  **Ilmoitusnäppäin:** Avaa ilmoituspaneeli koskettamalla tätä.

### Taustasovellusten hallinnointi äskettäiset-näppäimellä

Jos haluat siirtyä nopeasti äskettäin käytettyyn sovellukseen, voit kokeilla käyttää äskettäiset-näppäintä. Äskettäiset-näppäin auttaa siirtymään nopeasti muutaman äskettäin käytetyn sovelluksen välillä. Voit myös sulkea sillä taustasovelluksia lisätäksesi laitteen toimintanopeutta.

Kosketa  . Voit näyttää, sulkea tai lukita äskettäin käytettyjä taustasovelluksia tai siirtyä niihin:


- **Näytä äskettäin käytetyt sovellukset:** Äskettäin käytetyt sovellukset näytetään näytössä, ja voit tarkistaa ne pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

- **Vaihda äskettäin käytettyyn sovellukseen:** Etsi sovellus, jota haluat käyttää, pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle, ja kosketa sovellusvälilehteä.
- **Sulje sovellus:** Pyyhkäise sovellusvälilehdellä ylös sulkeaksesi kyseisen sovelluksen.
- **Sulje kaikki sovellukset:** Sulje kaikki sovellukset koskettamalla .

## Ilmoituspaneeli ja tilapalkki

### Poista käytöstä sovellusilmoitukset

Avaa  **Asetukset** ja kosketa **Ilmoitukset**. Täältä voit tehdä seuraavat toimet:

- **Estä ilmoitukset sovelluksesta:** Valitse sovellus, ja poista sitten käytöstä **Salli ilmoitukset**.
- **Estä ilmoitukset useista sovelluksista:** Kosketa kohtaa **Eräasetuksien hallinta**, poista sitten **Kaikki** käytöstä.
-  Voit estää ilmoitukset sovelluksesta myös avaamalla ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä tilapalkista alas, koskettamalla ja pitämällä sovellusilmoitusta ja poistamalla sitten valinnan **Salli ilmoitukset** käytöstä.

## Näytön lukitus ja lukituksen avaaminen

### Näytön lukituksen salasanan määrittäminen yksityisyytesi suojaamiseksi

Laitteesi tallentaa paljon arkaluonteisia tietoja, kuten henkilökohtaisia valokuvia, yhteystietoja, pankkisovelluksia (esimerkiksi Alipay). Määritä näytön lukituksen salasana, jolloin salasana pyydetään aina kun avaat laitteesi lukituksen. Näytön lukituksen salasana auttaa suojaamaan yksityiset tietosi, jos laite katoaa tai jos luvaton henkilö käyttää sitä.

**Aseta näytön lukituksen salasana:** Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus** > **Lukitusnäytön salasana** ja valitse haluamasi näytön lukituksen salasanatyyppi.

- **Määritä PIN-koodi:** PIN-koodi on numerosarja. Laitteen lukituksen avaaminen syöttämällä PIN on nopeaa ja yksinkertaista. Suojaus on tehokkaampaa, jos käytät PIN-koodina pitkää sarjaa satunnaisia numeroita. Mene kohtaan **Aseta lukitusnäytön salasana** ja määritä PIN kehotusten mukaisesti. Vaihtoehtoisesti kosketa **Vaihda lukituksen avaustapa**, ja aseta **4-numeroinen PIN-koodi**, tai **Mukautettu PIN-koodi**.
- **Määritä kuvio:** Avaa laitteen lukitus piirtämällä ennalta valittu kuvio näyttöön. Suojaus on tehokkaampaa, jos käytät kuviota, joka sisältää päällekkäisiä viivan kohtia. Mene kohtaan **Aseta lukitusnäytön salasana** > **Vaihda lukituksen avaustapa** > **Kuvio** ja piirrä sama kuvio kahdesti. Kuvion on yhdistettävä vähintään 4 pistettä.
- **Määritä salasana:** Numeroista, kirjaimista ja erikoismerkeistä koostuva salasana on turvallisempi kuin PIN tai kuvio. Suojaus on tehokkaampaa, jos käytät vähintään 8 merkin salasanaa, joka sisältää numeroita, kirjaimia ja erikoismerkkejä. Paina salasana mieleesi, jotta et jää lukituksi ulos laitteestasi,

jos unohdat sen. Mene kohtaan **Aseta lukitusnäytön salasana > Vaihda lukituksen avaustapa > Salasana** ja määritä salasana kehotusten mukaisesti.

- **Avaa laitteen lukitus älyrannekeella:** Jos laitteesi tukee lukituksen avaamista älyrannekeella, näyttö valaistuu automaattisesti, kun ranneke tulee 80 cm:n etäisyydelle laitteesta. Näytön pyyhkäiseminen avaa laitteen lukituksen välittömästi. Kosketa **Älykäs lukituksen poisto** ja suorita määrittäminen loppuun noudattamalla näytön kehoitteita.
- **Avaa laitteen lukitus sormenjäljellä:** Jos laitteesi tukee lukituksen avaamista sormenjäljellä, suosittelemme käyttämään tätä avaustapaa. Sormenjäljen käyttö on turvallinen ja nopea tapa avata laitteen lukitus. Kun olet määrittänyt näytön lukituksen salasanan, kosketa **Ilmoita** esiin ponnahtavassa valintaikkunassa ja rekisteröi sormenjäljesi noudattamalla näytön kehoituksia.
- **Älä poista näytön lukituksen salasanaa käytöstä turvallisuussyistä:** Näytön lukituksen salasana estää luvattoman pääsyn laitteeseen. Laitteesi turvallisuuden takia älä valitse näytön lukitustavaksi **Poista lukitusnäytön salasana käytöstä**.
- **Säännölliset salasanakehotukset auttavat muistamaan salasanasasi:** Jos et ole antanut näytön lukituksen salasanaa 3 päivään, järjestelmä vaatii sinua antamaan salasanan, jotta voit avata laitteen lukituksen.

## Näytön lukitseminen laitteen turvaamiseksi nopeasti

Jos et käytä laitettasi tietyn ajan sisällä, näyttö sammuu ja lukittuu. Niin kauan kuin näyttö pysyy päällä, voit käyttää laitettasi tarvitsematta avata näytön lukitusta. Lukitse näyttö, kun et käytä laitettasi, suojataksesi yksityisyytesi ja estääksesi virhesyötöt.

- **Määritä näytön lukituksen salasana yksityisyytesi suojaamiseksi.** Voit lukita laitteesi seuraavilla tavoilla:

**Lukitse näyttö välittömästi virtapainikkeella:** Lukitse näyttö milloin vain painamalla virtapainiketta.

**Lukitse näyttö yhden kosketuksen näytön lukituksella:** Nipistä aloitusnäytöllä kaksi sormea yhteen avataksesi muokkausnäytön. Kosketa **Widgetit > Näytön lukitus** ja lisää **Näytön lukitus** -widget aloitusnäyttöön. Tämä vähentää virtapainikkeen kulumista. Kun olet poistunut aloitusnäytön muokkaustilasta, kosketa **Näytön lukitus** -widgettiä lukitaksesi näytön välittömästi. Jotta voit lukita näytön tällä tavalla, siirry ensin aloitusnäytösivulle, missä **Näytön lukitus** -widget sijaitsee.

## Aloitusnäytön hallinta

### Aloitusnäytön kuvakkeiden hallinnointi


**Siirrä sovelluskuvake tai kansio:** Kosketa ja pidä aloitusnäytöllä sovellus- tai kansio kuvaketta, kunnes laitteesi värisee. Vedä se sitten haluamaasi kohtaan aloitusnäytöllä.

**Poista sovelluskuvake:** Kosketa ja pidä aloitusnäytöllä sen sovelluksen kuvaketta, jonka asennuksen haluat poistaa, kunnes laitteesi värisee, ja kosketa sitten kohtaa **Poista**.


- **Järjestelmän normaalin toiminnan varmistamiseksi joidenkin esiasennettujen järjestelmäsovellusten asennusta ei voida poistaa.**


**Lukitse aloitusnäytön asettelu:** Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Aloituspöytä ja taustakuva** > **Aloituspöytän asetukset**, ja ota käyttöön **Lukitse asettelu**.

**Luo kansio:** Kosketa ja pidä aloitusnäytöllä sovelluskuvaketta, kunnes laitteesi värisee. Vedä se sitten toisen sovelluskuvakkeen päälle. Nämä kaksi kuvaketta sijoitetaan uuteen kansioon.

**Poista kansio:** Avaa kansio, kosketa kohtaa , poista kaikkien sovellusten valinta, ja kosketa sitten kohtaa **OK**. Kansio poistetaan ja kaikki kansion sovelluskuvakkeet siirretään aloitusnäytöllesi.

**Nimeä kansio uudelleen:** Avaa kansio, ja kosketa kansion nimeä syöttäaksesi uuden nimen.

**Lisää tai poista sovelluskuvakkeita kansiosta:** Avaa kansio, ja kosketa kohtaa . Valitse sovellukset, jotka haluat lisätä kansioon, poista niiden valinta, jotka haluat poistaa, ja kosketa sitten kohtaa **OK**.



 Toinen tapa poistaa sovelluskuvake kansiosta on koskettaa ja pitää kuvaketta kansiolla, kunnes laite värisee, ja vetää se sitten tyhjään kohtaan aloitusnäyttöä.

## Aloituspöytän taustakuvan valitseminen

Oletko kyllästynyt oletustaustakuviin? Mukauta aloitusnäyttösi asettamalla haluamasi valokuva aloitusnäytön taustakuvaksi.

Avaa  **Asetukset** ja mene sitten kohtaan **Aloituspöytä ja taustakuva** > **Taustakuvat**. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:


**Aseta kuva aloitusnäytön taustakuvaksi:** Kosketa **Galleria** tai valitse esiasetettu taustakuva laitteelta ja valitse sitten **Näytön lukitus**, **Aloituspöytä** tai **Molemmat** seuraamalla näytön ohjeita.

**Aseta valokuva Galleriasta taustakuvaksi:** Onko sinulla loistava valokuva, jonka haluat asettaa taustakuvaksi? Avaa kohdassa  **Galleria** haluamasi valokuva, mene kohtaan  > **Aseta** > **Taustakuva** ja aseta valokuva aloitusnäytön taustakuvaksi näytön ohjeiden mukaan.

## Aloituspöytän widgettien hallinnointi

Haluatko lisätä avausnäytöllesi nopeasti widgettejä, kuten näytön lukitus, säätö, kello, yhteystiedot tai kalenteri? Voit siistiä aloitusnäyttöäsi ja tehdä käyttökokemuksestasi helpomman lisäämällä, siirtämällä tai poistamalla aloitusnäytön widgettejä.

**Lisää widgettejä:** Nipistä aloitusnäytöllä sisään tyhjää kohtaa. Kosketa **Widgetit**, kosketa ja pidä widgetiä ja vedä se aloitusnäytön tyhjälle alueelle, tai kosketa haluamaasi widgetiä.



- i** Tarkista, että aloitusnäytössä on riittävästi vapaata tilaa widgetille. Jos tila ei riitä, lisää tyhjä aloitusnäytön sivu tai vapauta tilaa nykyiseltä aloitusnäytön sivulta.


**Widgetien poistaminen:** Kosketa ja pidä widgetiä aloitusnäytöllä, kunnes laite värisee, ja valitse sitten **Poista**.

**Widgetien siirtäminen:** Kosketa ja pidä widgetiä aloitusnäytöllä, kunnes laite värisee. Vedä widget mihin tahansa näytön kohtaan.

## Sovelluslaatikon käyttö sovellusten säilytykseen

Haluatko säilyttää sovelluksiasi yhdessä paikassa aloitusnäytössä siistiäksesi aloitusnäyttöä? Voit ottaa sovelluslaatikon käyttöön aloitusnäytössä voidaksesi säilyttää siellä kaikkia sovelluksiasi ja vapauttaa tilaa aloitusnäytössä.

Avaa **Asetukset**, siirry kohtaan **Aloitusnäyttö ja taustakuva** > **Aloitusnäytön tyyli** ja valitse **Laatikko**. Jos haluat vaihtaa takaisin normaaliin aloitusnäyttöön, valitse **Vakio**.


- i** **Lisää sovelluskuvake sovelluslaatikosta aloitusnäyttöön:** Kun olet ottanut sovelluslaatikon käyttöön, siirry sovellusluetteloon koskettamalla aloitusnäytössä . Kosketa ja pidä sovellusluettelossa lisättävää sovelluskuvaketta, kunnes laite värisee ja vedä se haluttuun kohtaan aloitusnäytössä.



# Soittaminen

## Peruspuhelutoiminnot

### Ota soitonsiirto käyttöön jotta puhelut eivät koskaan jäisi väliin

Jos et pysty vastaamaan puheluihin, voit määrittää laitteesi välittämään puhelut toiseen numeroon.

 Jotkin operaattorit eivät ehkä tue tätä ominaisuutta.

Avaa  **Puhelin** , ja siirry kohtaan  > **Asetukset** > **Soitonsiirto**. Jos sinulla on kahden SIM-kortin laite, kosketa **SIM 1** tai **SIM 2** -osiossa **Soitonsiirto** ja valitse välitystapa. Anna numero, johon haluat välittää puhelut, ja vahvista. Kun soitonsiirto on käytössä, laitteesi välittää automaattisesti kaikki mahdolliset puhelut ennalta valittuun numeroon.

### Ulkomaan verkkovierailun käyttöönotto rajattoman kommunikaation takaamiseksi

Kun matkustat ulkomaille työ- tai lomataroituksissa, voit soittaa puheluita laitteesi verkkovierailun ollessa käytössä tarvitsematta valita maakoodia.

**1** Ota yhteyttä operaattoriisi ulkomaan puhelu- tai verkkovierailupalvelun aktivointia varten.





**2** Avaa  **Puhelin** tai  **Yhteystiedot** ja soita puhelu.

# Viesti

## Perusviestitoiminnot

### Viestien lähettäminen

Tekstiviestit ovat nopea ja helppo tapa kommunikoida ystävien, perheen ja työtovereiden kanssa. Tekstin lisäksi voit lisätä emojeita, kuvia ja äänitiedostoja rikastamaan viestejäsi.

**Lähetä viesti:** Avaa  **Messages**. Siirry viestiluettelosta kohtaan  ja valitse yhteystiedot tai ryhmät. Kirjoita viestin sisältö, kosketa  lisätäksesi muun tyyppistä sisältöä ja lähetä viesti koskettamalla .

**Tallenna viestiluonnos:** Kosketa  **Takaisin-näppäintä**, jos haluat tallentaa viestin luonnokseksi.

### Roskapostiviestien estäminen

Oletko kyllästynyt saamaan roskapostiviestejä? Sano hyvästi roskapostiviesteille ottamalla viestien esto käyttöön!

Avaa  **Messages**.

Käytä häirinnänestosuodatinta seuraaviin toimenpiteisiin:

**Estä viestit:** Kosketa ja pidä viestiä ja kosketa  estääksesi kyseiseltä yhteystiedolta tulevat viestit ja puhelut.

**Pura viestin esto:** Kosketa  ja kosketa **Estetyt yhteystiedot**. Poista numeron esto koskettamalla puhelinnumeron lopussa olevaa kohtaa .







## Valokuvanhallinta




### Järjestele albumeja



**Lisää albumi:** **Albumit**-välilehdeltä kosketa kohtaa **Lisää albumi**, nimeä albumi, ja kosketa sitten kohtaa **OK**. Valitse kuvat tai videot, jotka haluat lisätä.

**Siirrä valokuvia ja videoita:** Voit helpottaa hallinnointia ja selaamista siirtämällä valokuvia ja videoita eri albumeista samaan albumiin. Kosketa ja pidä valokuvaa tai videota, jonka haluat siirtää, kunnes

 tulee näkyviin, ja valitse sitten kaikki valokuvat ja videot, jotka haluat siirtää. Kosketa kohtaa  valitaksesi halutun albumin. Kun kohteet siirretään, ne eivät enää ole alkuperäisissä albumeissaan.

**Lisää valokuvia ja videoita suosikkeihin:** Lisää valokuvia tai videoita suosikkeihin, jotta niitä on helpompi katsella. Avaa valokuva tai video, jonka haluat lisätä **Omat suosikit**-albumiin, ja kosketa sitten kohtaa . Suosikeiksi merkityt valokuvat ja videot pysyvät alkuperäisissä albumeissaan, ja niiden pikkukuvassa on -kuvake.


**Poista valokuvia ja videoita:** Kosketa ja pidä valokuvaa tai videota, kunnes -kuvake tulee näkyviin. Valitse kohteet, jotka haluat poistaa, ja siirry sitten kohtaan  > **Poista**. Poistetut kuvat ja videot pysyvät jonkin aikaa **Äskettäin poistettu**-albumissa, ennen kuin ne poistetaan pysyvästi. Ennen poistoa jäljellä olevat päivät merkitään valokuviin. Poistaaksesi käsin valokuvan tai videon pysyvästi, kosketa ja pidä sen pikkukuvaa, ja siirry sitten kohtaan  > **Poista**.

**Palauta poistettuja valokuvia ja videoita:** **Äskettäin poistettu**-albumissa kosketa ja pidä valokuvaa tai videota, kunnes -kuvake tulee näkyviin. Valitse kohteet, jotka haluat palauttaa, ja kosketa kohtaa  palauttaaksesi ne alkuperäisiin albumeihinsa. Jos alkuperäinen albumi on poistettu, luodaan uusi.

# Optimoija



## Hallitse mobiilidatan käyttöä



Hallitse mobiilidatan käyttöä, jotta vältät lisämaksujen kertymisen.

Avaa  **Optimoija**, ja kosketa **Datan käyttö**, jotta näet datan käyttötilastot, tai ota käyttöön **Älykäs datan säästäjä**.

- **Datan käyttö tässä kuussa:** Tarkista sovellusten datankäyttöluokitus.
- **Verkkoyhteys**: hallinnoi kunkin sovelluksen Internet-käyttöoikeuksia.
- **Älykäs datan säästäjä:** Ota käyttöön datan säästäjä ja valitse sovellukset, jotka saavat käyttää mobiilidataa ollessaan ajossa taustalla.


## Ota älykäs virransäästö käyttöön

Avaa  **Optimoija**, kosketa  ja kosketa sitten **Optimoi akun käyttö**. Järjestelmä analysoi nykyisen akun käyttösi ja ehdottaa optimointitapoja. Voit valita myös muita virransäästötiloja:

- **Virransäästötila:** Ota käyttöön **Virransäästötila**, minkä jälkeen kuvake  näkyy tilapalkissa. Tämä tila vähentää virrankulutusta rajoittamalla taustalla olevien sovellusten aktiivisuutta, visuaalisia tehosteita ja ääniä.
- **Ultravirransäästötila:** Ota **Ultravirransäästötila** käyttöön. Tämä tila ohjaa tiukasti taustasovellusten akun käyttöä sallimalla vain puhelimen, tekstiviestien, yhteystietojen ja muiden käyttäjäkohtaisten sovelluksen toimia taustalla ja poistamalla käytöstä kaikki järjestelmäsovellukset Wi-Fiä ja mobiilidataa lukuun ottamatta.
- **Säästä virtaa ottamalla käyttöön älykäs näyttötarkkuus:** Kosketa **Näytön tarkkuus** ja ota sitten käyttöön **Älykäs tarkkuus**. Laite säätää näyttötarkkuutta automaattisesti sillä hetkellä käynnissä olevien sovellusten perusteella virran säästämiseksi. Huomaa, että tämä vaikuttaa vastaavasti näytön laatuun. Voit myös tarpeen mukaan määrittää näytön tarkkuuden manuaalisesti säästääksesi virtaa.
- **Säästä virtaa tummentamalla liittymän värejä:** Ota käyttöön **Tummenna käyttöliittymän värejä**, jolloin tummennetaan joidenkin sovellusten liittymien värejä virrankulutuksen vähentämiseksi.
- **Suorituskykytila:** Ota käyttöön **Suorituskyky-tila**, minkä jälkeen kuvake  näkyy tilapalkissa. Tässä tilassa laitteesi priorisoi sovellusten suorituskykyä senhetkisen tilanteen mukaan. Tämä voi kuluttaa akkua muita tiloja nopeammin, erityisesti kun pelaat pelejä tai käytät muita paljon virtaa kuluttavia sovelluksia.

Myös seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

- **Näytä virrankulutuksen tiedot:** Kosketa **Kulutuksen taso** tai **Akun käyttötiedot**.

 Osiossa **Akun käyttötiedot** kaavion **Lataaminen** alla olevat värilliset palkit ilmaisevat, koska laitteesi oli latauksessa. Aukot palkkien välissä tarkoittavat, että se ei latautunut. Tämä ominaisuus ei kuluta virtaa.


- **Näytä jäljellä oleva varausprosentti tilapalkissa:** Ota **Akun varaustaso** käyttöön ja valitse näyttötapa.
- **Tarkista paljon virtaa kuluttavien sovellusten akun käyttö:** Siirry kohtaan **Lisää akun asetuksia** > **Paljon virtaa kuluttavat sovellukset** . Poista käytöstä sovellukset jotka eivät ole toiminnassa.

# Laitteen yhdistäminen

## Bluetooth

### Laitteen yhdistäminen Bluetooth-laitteisiin



Yhdistä laite Bluetoothilla Bluetooth-kuulokesettiin ja auton Bluetoothiin, jotta voit navigoida ja kuunnella musiikkia ajaessasi. Voit myös yhdistää laitteen puettaviin Bluetooth-laitteisiin, jotta voit tallentaa ja hallinnoida kuntotietoja. Bluetooth-laitteiden yhdistäminen laitteeseen ei kasvata virrankulutusta merkittävästi.




### Huawei-laitteiden käyttämät Bluetooth-protokollat ja niiden toiminnot:

HFP, HSP	Puheluiden soittaminen
A2DP	Toista musiikkia
AVRCP	Hallitse musiikin toistoa
OPP	Siirrä tiedostoja
PBAP	Synkronoi yhteystiedot
MAP	Synkronoi tekstiviestit


HID	Käytä Bluetooth-näppäimistöjä ja -hiiriä
PAN	Internet-yhteyden jakaminen
BLE	Yhdistä BLE (Bluetooth Low Energy) -laitteisiin

**Ota Bluetooth käyttöön tai poista se käytöstä:** Pyyhkäise alas aloitusnäytön tilapalkista, avaa pikakuvakepaneeli ja ota Bluetooth käyttöön tai poista se käytöstä koskettamalla  . Avaa Bluetooth-asetusnäyttö koskettamalla ja pitämällä  .

**Muodosta Bluetooth-laitteelle laitepari:** Ota **Bluetooth** käyttöön Bluetooth-laitteen asetusnäytöstä. Tarkista, että Bluetooth-laite on näkyvässä. Kosketa kohdassa **Saatavilla olevat laitteet** laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa laiteparin, ja muodosta laitepari näytön ohjeiden mukaisesti.

**Poista Bluetooth-laitteen laitepari:** Ota **Bluetooth** käyttöön Bluetooth-laitteen asetusnäytöstä. Kosketa  laiteparin nimen vierestä ja kosketa sitten **Poista laitepariyhteys**.

**Vaihda Bluetooth-laitteen nimi:** Ota Bluetooth-asetusnäytössä **Bluetooth** käyttöön. Kosketa **Laitteen nimi**, kirjoita laitteelle uusi nimi ja kosketa sitten **Tallenna**.

**Näytä Bluetooth-ohje:** Kosketa Bluetooth-asetusnäytössä  , jolloin näytetään ohjeet siitä, miten Bluetooth-yhteys muodostetaan autojärjestelmien, kuulokesettien, puettavien laitteiden, puhelinten, taulutietokoneiden ja tietokoneiden kanssa.


## Huawei Share

### Huawei Share: parempi tapa tiedostojen jakamiseen

Miten voin nopeasti jakaa sovelluksia, siirtää kuvia ja tiedostoja laitteeni ja muiden mobiililaitteiden välillä tai laitteeni ja tietokoneiden välillä? Huawei Sharella voit nopeasti jakaa sovelluksia ja siirtää langattomasti tiedostoja puhelimen, tabletin ja tietokoneen välillä.

Huawei Share tukee tiedonsiirtoa seuraavien laitteiden välillä:

- Puhelimien ja tablettien välillä: Huawei Sharella voit nopeasti jakaa laitteessasi olevia valokuvia ja tiedostoja muiden puhelimen ja tablettien kanssa. Kosketa ja pidä jaettavia valokuvia ja tiedostoja, jotka haluat jakaa, valitse sitten jako-asetuksista Huawei Share, voidaksesi jakaa yksinkertaisesti ja helposti ilman suurta datan kulutusta.
- Laitteen ja tietokoneiden välillä (PC tai MAC): Huawei Sharella voit käyttää laitteessasi olevia sovelluksia, valokuvia ja tiedostoja tietokoneella ja voit myös muokata laitteessasi olevia valokuvia tietokoneella. Huawei Sharen ansiosta et tarvitse edes USB-kaapelia laitteen ja tietokoneen väliseen datan siirtoon.

 Laitteen ja tietokoneen on kuitenkin oltava yhteydessä samaan verkkoon (esim. Samaan Wi-Fi-verkkoon).




## Huawei Sharen käyttäminen tiedostojen nopeaan jakamiseen Huawei-laitteiden välillä

Huawei Sharella voit siirtää valokuvia, videoita ja muita tiedostoja nopeasti Huawei-laitteiden välillä. Huawei Share havaitsee Bluetoothilla lähellä olevat muut Huawei-laitteet ja siirtää tiedostoja nopeasti Wi-Fi Directillä mobiilidataa käyttämättä.

- i** Huawei Share käyttää tiedonsiirtoon Wi-Fiä ja Bluetoothia. Kun Huawei Share on käytössä, sekä Wi-Fi että Bluetooth otetaan käyttöön automaattisesti.

**Lähetä tiedostoja Huawei Sharella:** Valitse jaettavat tiedostot ja kosketa sitten **Jaa**. Lähetä tiedostoja valitsemalla vastaanottava laite lähellä olevien laitteiden luettelosta ja vahvista.



**Vastaanota tiedostoja Huawei Sharella:** Pyyhkäise alas tilapalkista, avaa ilmoituspaneeli ja ota Huawei Share käyttöön koskettamalla . Kosketa **HYVÄKSY**, kun saat tiedostonsiirtoilmoituksen. Vastaanotetut tiedostot tallennetaan oletuksena **Tiedostot-Huawei Share** -kansioon.

- i** Vahvistusta ei tarvita, jos molemmat Huawei-laitteet ovat kirjautuneina samalla HUAWEI ID:llä.




## Siirrä tiedostoja laitteesi ja tietokoneen välillä Huawei Sharen avulla

Haluatko siirtää kuvia ja videoita nopeasti laitteeltasi tietokoneelle (Windows PC tai Mac)? Huawei Share tekee siitä entistä helpompaa, ilman tarvetta USB-kaapelille.

### Laitteeltasi Windows PC:llesi


- 1 Aloittaaksesi varmista, että laitteesi on yhdistetty samaan verkkoon (esim. samaan Wi-Fi-verkkoon) kuin tietokoneesi.
- 2 Avaa  **Asetukset** laitteellasi, siirry kohtaan **Laitteen liitäntä > Huawei Share**, ja ota sitten käyttöön **Huawei Share** ja **Tietokoneen jakaminen**.
- 3 Samalta näytöltä tarkista ja tallenna **Tietokoneissa näkyvä nimi**, ja kosketa sitten kohtaa **Todennus tietokoneissa** katsellaksesi ja tallentaaksesi käyttäjänimen ja salasanan.
- 4 Windows-PC:lläsi siirry kohtaan **Computer > Network**, kaksoisnapsauta kohtaa **Tietokoneissa näkyvä nimi**, ja anna käyttäjänimi ja salasana, jotka tallensit aiemmassa vaiheessa. Laitteesi sisäinen tallennustila tai Albumikansiot näkyvät sitten tietokoneellasi.
  -  Näiden kansioden sisältöä ei automaattisesti tallenneta Windows PC:llesi, mutta sitä voidaan tarpeen mukaan käyttää, kopioida ja tallentaa paikallisesti tietokoneelle.
- 5 Voit myös Windows PC:lläsi muokata tiedostoja tai valokuvia sisäisessä tallennustilassa tai Albumeissa, ja muutokset synkronoidaan laitteellesi automaattisesti. Vastaavasti jos muokkaat tiedostoja tai valokuvia laitteellasi, muutokset myös synkronoidaan tietokoneellesi.

### Laitteeltasi Mac-tietokoneelle

- 1 Aloittaaksesi varmista, että laitteesi on yhdistetty samaan verkkoon (esim. samaan Wi-Fi-verkkoon) kuin tietokoneesi.
- 2 Avaa  **Asetukset** laitteellasi, siirry kohtaan **Laitteen liitäntä > Huawei Share**, ja ota sitten käyttöön **Huawei Share** ja **Tietokoneen jakaminen**.
- 3 Samalta näytöltä tarkista ja tallenna **Tietokoneissa näkyvä nimi**, ja kosketa sitten kohtaa **Todennus tietokoneissa** katsellaksesi ja tallentaaksesi käyttäjänimen ja salasanan.
- 4 Mac-koneella siirry kohtaan **Finder > Go to > Network**, kaksoisnapsauta kohtaa **Tietokoneissa näkyvä nimi**, valitse käyttäjätilin rekisteröiminen, ja anna käyttäjänimi ja salasana, jotka tallensit edellisessä vaiheessa. Sisäinen tallennustila tai Albumikansiot näkyvät sitten Mac-koneellasi.
  -  Näiden kansioden sisältöä ei automaattisesti tallenneta Mac-koneellesi, mutta sitä voidaan tarpeen mukaan käyttää, kopioida ja tallentaa paikallisesti tietokoneellesi.
- 5 Voit myös Mac-tietokoneellasi muokata tiedostoja tai valokuvia sisäisessä tallennustilassa tai Albumeissa, ja muutokset synkronoidaan laitteellesi automaattisesti. Vastaavasti jos muokkaat tiedostoja tai valokuvia laitteellasi, muutokset myös synkronoidaan Mac-tietokoneellesi.
  -  Tämä toiminto on tuettu Mac-tietokoneissa, joissa on iOS-versio 10.8 tai uudempi.

### Yhden kosketuksen tulostus Huawei Share -sovelluksella

Miten voin nopeasti tulostaa matkakuvia, työtiedostoja ja lasten kotitehtäviä laitteellani? Koe helppo tulostus yhdellä kosketuksella Huawei Share -sovelluksen avulla.

-  • Huawei Share tukee nyt kuvien ja PDF-tiedostojen yhden kosketuksen tulostusta.
  - Nähdäksesi luettelon tuetuista tulostimista, kosketa kohtaa **Lue lisää** Huawei Share -osiossa (käytä tätä osiota koskettamalla Jaa-kuvaketta kuvassa tai PDF:ssä, jonka haluat jakaa), pyyhkäise näytöllä vasemmalle, ja kosketa sitten kohtaa **Mitä tulostimia tuetaan?** nähdäksesi luettelon.


Huawei Sharen yhden kosketuksen tulostusominaisuus on kätevä ja helppokäyttöinen. Aloittaaksesi sen käyttämisen, pyyhkäise tilapalkista alaspäin näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet, ja ota käyttöön

**Huawei Share**, ja noudata sitten alla annettuja vaiheita muodostaaksesi laiteparin erilaisten tulostimien kanssa:

• **Wi-Fi-tulostin/Wi-Fi-suoratulostus:**

- 1** Kytke tulostin päälle ja varmista, että se on yhteydessä samaan verkkoon kuin laitteesi, tai että Wi-Fi Direct on käytössä.
- 2** Esikatsela tiedostoa, jonka haluat tulostaa laitteeltasi, ja kosketa sitten kohtaa **Jaa**. Kun tulostin on löydetty, kosketa sen nimeä ja säädä asetuksia esikatselunäytöllä. Sitten kosketa vain kohtaa **TULOSTA** tulostaaksesi sen.

• **Bluetooth-tulostin:** Kytke tulostin päälle, esikatsela tiedostoa, jonka haluat tulostaa laitteeltasi, ja kosketa sitten kohtaa **Jaa**. Kun tulostin on löydetty, kosketa sen nimeä ja säädä asetuksia esikatselunäytöllä. Sitten kosketa vain kohtaa **TULOSTA** tulostaaksesi sen.

-  Kun muodostat laiteparia Bluetooth-tulostimen kanssa ensimmäistä kertaa, niin aloita varmistamalla, että laitteesi löytää tulostimen, ja paina sitten tulostimen virtapainiketta 1 sekunnin ajan varmistaaksesi onnistuneen laiteparin muodostamisen.




# Turvallisuus ja tietosuoja


## Face Unlock

### Rekisteröi kasvonpiirteesi ja ota Face Unlock käyttöön

Lukituksen avaus kasvojen avulla mahdollistaa laitteen lukituksen avaamisen nopeasti ja turvallisesti, ilman tarvetta antaa salasanaa.

- ⚠️ • Kasvojentunnistusta tuetaan vain, kun on kirjautettu sisään omistajan tilillä, sitä ei tueta PrivateSpacessa.
- Lukituksen avaus kasvojen avulla ei ole käytettävissä, jos lukitusnäytön salasanaa ei ole annettu kolmena päivänä peräkkäin, tai jos laitteesi on etälukittu tai käynnistetty uudelleen.
- Kun käytät lukituksen avausta kasvojen avulla, pidä silmäsi auki ja katso suoraan laitteeseesi 20–50 cm (noin 8–20") etäisyydeltä. Jotta kasvosi voidaan skannata tarkasti, vältä tämän ominaisuuden käyttöä, kun olet pimeässä ympäristössä tai katsot suoraan valoa kohti.
- Tällä hetkellä voidaan rekisteröidä vain yhdet kasvot. Poista nykyiset kasvotiedot rekisteröidäksesi ne uudelleen.

**1** Avaa  **Asetukset**. Mene kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus > Kasvojentunnistus** ja anna näytön lukituksen salasana.

-  Jos et ole määrittänyt lukitusnäytön salasanaa, aseta se ensin. 6-numeroisen PIN-koodin lisäksi voit määrittää muuntyyppisiä salasanvoja: **Kuvio, 4-numeroinen PIN-koodi, Mukautettu PIN-koodi** tai **Salasana**.


**2** Kohteen **Ota nostaminen käyttöön laitteen herättämiseksi** valitseminen mahdollistaa näytön käynnistymisen ja lukituksen avauksen, kun nostat laitteesi ja pidät sitä kasvojesi edessä. Jos et tarvitse tätä ominaisuutta, jätä se valitsematta. Kosketa kohtaa **Rekisteröi kasvot**, ja rekisteröi kasvosi.


**3** Face Unlock -tilat:

- **Valitse lukituksen poistotapa:** Kosketa **Kasvojentunnistus**-näytöllä kohtaa **Avaa laitteen lukitus**. Jos valitset kohdan **Suora lukituksen avaus**, laitteesi tunnistaa kasvojesi piirteet ja avaa näyttösi lukituksen, kun näyttö on kytketty päälle. Kun valitset kohdan **Liu'uta auki**, niin kun laitteesi tunnistaa kasvonpiirteesi, voit liu'uttaa lukitusnäyttöä avataksesi lukituksen. Jos valitset kohteen **Pois päältä**, lukituksen avaus kasvojen avulla poistetaan käytöstä.
- **Lukitusnäytön ilmoitusten älykäs näyttö:** Ota käyttöön **Näytä ilmoitukset**. Lukitusnäytöllä laitteesi piilottaa ilmoitusten tiedot ja näyttää ne vasta, kun omistajan kasvot on tunnistettu.
- **Käytä sovelluksen lukitusta:** Ota käyttöön **Käyttää sovelluslukkoa** käyttääksesi Sovelluksen lukitusta ja lukittuja sovelluksia Face unlockin avulla.

### Poista kasvotiedot

Jos et enää käytä Face Unlockia tai haluat syöttää kasvotietosi uudelleen, voit poistaa nykyiset kasvotiedot.

Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus > Kasvojentunnistus**, noudata näytön ohjeita ja anna lukitusnäytön salasana. Kosketa sitten **Poista kasvotiedot** ja noudata näytön ohjeita poistaaksesi nykyiset kasvotietosi.

-  • Kasvotiedot poistetaan, jos palautat kaikki asetukset, palautat laitteesi tehdasasetuksiin tai poistat salasanasi.
- Kasvotietoja ei poisteta verkkopäivityksen jälkeen.

## Sormenjälki

### Sormenjälkitunnistus: nauti nopeammasta navigoinnista ja paremmasta suojauksesta


Sen lisäksi, että sormenjälkitunnistus tekee laitteen lukituksen avaamisesta nopeampaa, se tehostaa henkilötietojesi suojausta.

Sormenjäljellä voit:

- **Avaa näytön lukitus yhdellä kosketuksella:** Haluatko välttää PIN-koodin ja kuvioden käytön vaivan näytön lukitusta avatessasi? Avaa näytön lukitus sormenjäljellä nopeasti ja turvallisesti yhdellä kosketuksella.
- **Käytä yksityisiä tiedostojasi:** Pelkäätkö unohtavasi kassakaapin ja sovelluksen lukituksen salasanan tai että se päätyy jonkun epäluotettavan henkilön käsiin? Määritä sormenjälkipääsy kassakaappiin ja sovelluksen lukitukseen pitääksesi tiedostosi ja sovelluksesi turvassa ja vain omassa käytössäsi.

### Sormenjäljen rekisteröinti

Voit rekisteröidä sormenjäljen laitteeseen ja avata sitten näytön sormenjäljellä tai käyttää Safe-säilöä tai Sovelluksen lukitusta ilman salasanaa.

-  • Sormenjäljellä avaaminen on käytössä vain, kun laitteen lukituksen avaustavaksi on valittu **Kuvio**, **PIN-koodi** tai **Salasana**. Sinun on avattava laitteen lukitus näytön lukituksen salasanalla laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen tai jos sormenjälkeä ei tunnisteta.
- Varmista ennen sormenjäljen rekisteröintiä, että sormesi on puhdas ja kuiva.

**1** Avaa  **Asetukset**.

**2** Siirry kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus > Sormenjälkitunniste > Sormenjälkien hallinta > Vaihda lukituksen avaustapa**, valitse **Kuvio**, **4-numeroinen PIN-koodi**, **Mukautettu PIN-koodi** tai **Salasana** ja aseta sitten lukituksen avauksen salasana noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

**3** Kun olet määrittänyt lukituksen avauksen salasanan, rekisteröi sormenjälki koskettamalla **Uusi sormenjälki**.


**4** Aseta sormenpää sormenjälkitunnistimen päälle. Paina tunnistinta kevyesti, kunnes laite värisee. Toista tämä vaihe sormenpään eri kohdilla.

**5** Kosketa rekisteröinnin jälkeen **OK**.

Voit avata näytön lukituksen asettamalla sormenpään sormenjälkitunnistimen päälle.


## Sormenjäljen lisääminen tai muokkaaminen

Voit rekisteröidä laitteeseen enintään viisi sormenjälkeä. Voit myös poistaa sormenjälkiä tai nimetä niitä uudelleen.

- 1 Avaa  **Asetukset**.
- 2 Mene kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus > Sormenjälkitunniste > Sormenjälkien hallinta**.
- 3 Sormenjälkiluettelo-osiossa voit tehdä seuraavat toimet:
  - **Rekisteröi uusi sormenjälki:** Lisää uusi sormenjälki koskettamalla **Uusi sormenjälki**.
  - **Nimeä sormenjälki uudelleen tai poista se:** Voit nimetä uudelleen tai poistaa aiemmin rekisteröidyn sormenjäljen koskettamalla sitä.
  - **Tunnista sormenjälki:** Kosketa **Tunnista sormenjälki** tunnistaaksesi ja korostaaksesi rekisteröidyt sormenjäljet.

## Siirry yksityisiin tietoihin nopeasti sormenjäljellä


Oletko kyllästynyt siihen, että sinun on syötettävä salasana aina kun haluat käyttää kassakaapin tai lukitun sovelluksen sisältämiä yksityisiä tietoja? Voit siirtyä yksityisiin tietoihin nopeasti sormenjäljelläsi. Tämä menetelmä on kätevä ja turvallinen.

- 1 Avaa  **Asetukset**.
  - 2 Mene kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus > Sormenjälkitunniste > Sormenjälkien hallinta**.
- Nyt käytettävissäsi on seuraavat mahdollisuudet:


- **Avaa kassakaappi sormenjäljellä:** Avaa  **Tiedostot** ja kosketa **Kassakaappi**, niin voit käyttää kassakaappia sormenjäljelläsi.
- **Käytä sovelluksen lukituksella lukittuja sovelluksia sormenjäljellä:** Nyt voit avata aloitusnäytön lukittuja sovelluksia sormenjäljelläsi.


## Sijaintipalveluiden käyttöönotto ja käytöstä poisto

Saatuana sijaintitietojen luvan sovellukset voivat saada sijaintitietosi milloin vain. Jos haittasovellus saa sijaintitietosi, voit olla vaarassa joutua hyökkäyksen tai huijauksen uhriksi. Voit ottaa sijaintipalvelut käyttöön ja poistaa ne käytöstä tarpeen mukaan ja valvoa ja hallinnoida säännöllisesti sovelluksille annettuja lupia suojataksesi yksityisyytesi ja turvallisuutesi.

**Ota sijaintipalvelut käyttöön tai poista ne käytöstä:** Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus > Sijainnin käyttöoikeus** ja ota **Käytä sijaintitietoja** käyttöön tai poista se käytöstä. Kun sijaintipalvelut ovat käytössä, voit myös valita asianmukaisen paikannustilan. Kun sijaintipalvelut ovat poissa käytöstä, esiasennettuja ohjelmistoja lukuun ottamatta (kuten Sää-widget, SmartCare ja Etsi laitteeni) laitteesi estää kaikkia sovelluksia ja palveluita keräämästä ja käyttämästä

sijaintitietojasi. Järjestelmä pyytää sinua ottamaan sijaintipalvelut käyttöön, kun yrität käyttää näitä sovelluksia.

-  Ominaisuudet voivat vaihdella operaattorisi mukaan.
- Huawei käyttää sijaintitietoja ainoastaan voidakseen tarjota sinulle tarpeellisia toimintoja ja palveluita, ei tunnistaakseen sinua tai kerätäkseen yksityisiä tietojasi.


**Määritä sisäpaikannusavustus:** Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus > Sijainnin käyttöoikeus > Lisäasetukset** ja ota Wi-Fi- ja Bluetooth-skannaus käyttöön tai poista se käytöstä. Wi-Fi-verkkojen ja Bluetooth-laitteiden skannaus parantaa sisäpaikannuksen tarkkuutta.

# Varmuuskopiointi ja palautus


## Laitteen nollaaminen

Jos laitteen käyttönopeus alkaa hidastua, johtuen siitä, että tietoa on kerääntynyt pitkän ajan kuluessa välimuisteihin ja jäännöstiedostoihin, voit nollata laitteesi näiden välimuistissa olevien tiedostojen poistamiseksi kokonaan ja palauttaa laitteen tehdasasetuksiin.


**Palauta verkkoasetukset:** Tämä palauttaa Wi-Fi:n, mobiilidatan ja Bluetoothin asetukset, mukaan lukien tukiasemien Internet-yhteyden jakamistiedot ja Bluetooth-laiteparin muodostustiedot. Se ei muuta laitteesi muita asetuksia eikä poista mitään tietoja tai tiedostoja.

Avaa  **Asetukset**, mene kohtaan **Järjestelmä > Nollaa > Nollaa verkkoasetukset**, kosketa **Nollaa verkkoasetukset** ja nollaa asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.

**Palauta kaikki asetukset:** Tämä palauttaa laitteen alkuperäiset verkkoasetukset, sormenjälkitiedot, kasvotiedot ja lukitusnäytön salasanat. Se ei nollaa Etsi laitteeni- tai HUAWEI ID -asetuksia eikä poista mitään tietoja tai tiedostoja.

Avaa  **Asetukset**, mene kohtaan **Järjestelmä > Nollaa > Nollaa kaikki asetukset**, kosketa **Nollaa kaikki asetukset** ja nollaa asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.

**Palauta tehdasasetukset:** Tämä poistaa kaikki laitteesi muistissa olevat tiedot, mukaan lukien tiliasetukset, järjestelmäasetukset, sovellustiedot, asennetut sovellukset, musiikin, asiakirjat ja kuvat ja palauttaa laitteen alkuperäiset tehdasasetukset. Varmuuskopioi tiedot ennen kuin palautat laitteen tehdasasetuksiin.

Avaa  **Asetukset**, mene kohtaan **Järjestelmä > Nollaa > Nollaa puhelin**, kosketa **Nollaa puhelin**, anna näytön lukituksen salasana (jos on) ja nollaa asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.

# Wi-Fi ja verkko

## Wi-Fi



### Wi-Fi+-ominaisuuden esittely

Wi-Fi+ yhdistää Wi-Fi-verkkoihin älykkäästi mobiilidatan kulutuksen säästämiseksi. Kun laitteesi havaitsee tunnetun tai ilmaisen Wi-Fi-verkon, se kytkee Wi-Fi:n automaattisesti päälle ja yhdistää verkkoon. Laitteesi valitsee alueelta automaattisesti optimaalisen verkon, jolla on paras Internet-yhteys.

Kun olet ottanut Wi-Fi+ -ominaisuuden käyttöön, laitteesi suorittaa seuraavat toiminnot:

- **Valitse optimaalinen verkko ja yhdistä siihen automaattisesti:** Valitse aiemmin käyttämäsi Wi-Fi-verkot, ilmaiset verkot ja mobiilidataverkot ja yhdistä niihin automaattisesti, riippuen signaalin vahvuudesta sijainnissasi.


 Voit katsoa yhteystilan tilapalkin kuvakkeista:


-  -kuvake ilmoittaa, että laite on internet-yhteydessä Wi-Fi-verkon kautta.
- Signaalipalkin alavasemmalla oleva  -kuvake ilmoittaa, että laite on internet-yhteydessä mobiilidatan kautta.
- **Kytke Wi-Fi automaattisesti päälle:** Aiemmin käyttämäsi Wi-Fi-verkoista riippuen Wi-Fi otetaan automaattisesti käyttöön tietyissä paikoissa. Tämä estää laitettasi etsimästä jatkuvasti uusia verkkoja.
- **Arvioi käytettävissä olevien verkkojen laatu:** Arvioi käytettävissä olevat verkkohotspotit ja estä laitetta yhdistämästä automaattisesti verkkoihin, joilla ei ole Internet-yhteyttä.

# Sovellukset ja ilmoitukset

## Kaksoissovellus: kahdelle sosiaalisen median tilille kirjautuminen samanaikaisesti

Oletko koskaan toivonut, että voit kirjautua kahdelle WeChat- tai Facebook-tilille Puhelin -laitteella tarvitsematta jatkuvasti siirtyä tililtä toiselle? Kaksoissovelluksella voit kirjautua kahdelle WeChat- tai Facebook-tilille samanaikaisesti, jotta voit pitää työn ja vapaa-ajan erillään.

-  Kaksoissovellusominaisuus toimii vain seuraavien sovellusten kanssa: WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ja Messenger. Lataa näistä sovelluksista tuorein versio ennen tämän ominaisuuden käyttämistä.

Avaa  **Asetukset**. Siirry kohtaan **Sovellukset** > **Kaksoissovellus** ja ota kaksoissovellus tarpeen mukaan käyttöön sovelluksille WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp tai Messenger. Kun kaksoissovellus on käytössä, aloitusnäytössä on kaksi WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp tai Messenger-sovelluksen kuvaketta. Tämä merkitsee sitä, että voit kirjautua kahdelle tilille samanaikaisesti. Voit poistaa kaksoissovelluksen nopeasti käytöstä koskettamalla ja pitämällä toista sovelluskuvaketta aloitusnäytössä.

# Äänet ja näyttö

## Määritä Älä häiritse -tila


Älä häiritse -tila estää puhelut tuntemattomilta ja antaa ilmoituksen vain, kun saat puheluita ja viestejä valituilta yhteystiedoilta.




Avaa  **Asetukset**, ja siirry sitten kohtaan **Äänet > Älä häiritse** tehdäksesi seuraavaa:


- **Älä häiritse:** Kosketa kohtaa **Älä häiritse** ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä tämän toiminnon välittömästi.
- **Aikataulutussääntö:** estä keskeytykset määrättyinä aikoina, kuten viikonloppuisin tai iltaisin. Kosketa kohtaa **Ajastettu** asettaaksesi aikajakson ja toistosyklin.
- **Salli puhelut tärkeiltä yhteystiedoilta:** Valitse **Puhelut**, ja valitse sitten **Vain yhteystiedot** tai **Vain suosikit**.
- **Salli viestit tärkeiltä yhteystiedoilta:** Valitse **Viestit**, ja valitse sitten **Vain yhteystiedot** tai **Vain suosikit**.
- **Salli toistuvien puheluiden soida: Uudelleensoittajat** on oletuksena käytössä. Laitteesi soi, kun sama puhelinnumero soittaa useammin kuin kerran 3 minuutin aikana.


## Ääniasetusten määrittäminen

Kun katselet elokuvia tai pelaat pelejä, laitteesi siirtyy automaattisesti käyttämään stereoääntä parantaaksesi äänikokemustasi. Voit myös säätää soittoääntä ja äänimuistutusten asetuksia sopimaan eri tilanteisiin.

**Säädä järjestelmän äänenvoimakkuutta:** Paina äänenvoimakkuuspainiketta ja liu'uta säätääksesi median äänenvoimakkuutta. Vaihtoehtoisesti voit koskettaa kohtaa  näyttääksesi ääniasetusnäytön ja säätää soittoäänien, median ja hälytyksen äänenvoimakkuutta sieltä.

-  Voit säätää äänenvoimakkuutta myös järjestelmän asetuksista. Avaa  **Asetukset**, kosketa kohtaa **Äänet** ja liu'uta säätääksesi äänenvoimakkuutta.
-  Kosketa ääniasetusten näytöllä kohtaa **Äänenvoimakkuuspainikkeen oletus** ja valitse **Soittoäänien voimakkuus**. Voit nyt käyttää äänenvoimakkuuspainikkeita säätääksesi soittoäänien voimakkuutta.

**Vaihda ääni-, värinä- ja äänettömän tilan välillä:** Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista. Kosketa kohtaa  vaihtaaksesi **Ääni**-tilan, **Ääneton**-tilan ja **Värinä**-tilan välillä.

**Ota käyttöön näppäimistö- ja ilmoitusäänet:** Avaa  **Asetukset** ja siirry kohtaan **Äänet > Lisää ääniasetuksia** ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä näppäimistön kosketusäänet, näyttökuvan äänen ja kosketusvärinän.



**Aseta laite äänettömään tilaan:** Ota **Äänet** -näytöltä käyttöön **Hiljainen tila** ja ota sitten käyttöön **Värinä äänettömässä tilassa**. Nyt näyttösi käynnistyy ja laite värisee, kun saat puhelun.


**Mukauta soittoääntäsi ja ilmoitusääniä:** Valitse **Äänet** -näytöltä haluamasi soittoääni tai ilmoitusääni.

**Poista käynnistysääni käytöstä:** Siirry kohtaan **Äänet** > **Lisää ääniasetuksia** ja poista **Virran kytkentä-ääni** käytöstä.

# Tallennustila

## Ota käyttöön muistin puhdistus


Laitteesi voi hidastua ajan mittaan, kun tallennustilasi vähenee. Käytä Muistin puhdistusta vapauttamaan muistia, parantamaan järjestelmän suorituskykyä ja pitämään laitteen toiminnan sujuvana.

Avaa  **Optimoija** , ja kosketa sitten kohtaa **Puhdistaminen** puhdistaaksesi muisti ja välimuisti optimoidaksesi suorituskyky. Jos tallennustilasi on edelleen vähissä, suorita syväpuhdistus vapauttaaksesi lisää tallennustilaa.

# Älykäs avustus

## Laitteen toimintojen käyttö mistä tahansa telakointiasemalla

Kun haluat sulkea sovelluksen tai palata aloitusnäyttöön, sinun on käytettävä laitteen alalaidassa olevaa navigointiriviä. Voit ottaa käyttöön telakointiasemaominaisuuden laitteessasi välttääksesi navigointipainikkeiden käytön ja voidaksesi käyttää laitettasi mukavasti yhdellä kädellä.

Avaa  **Asetukset**. Siirry kohtaan **Järjestelmä > Järjestelmänavigointi > Navigointinäppäin** , ja ota **Navigointinäppäin** käyttöön. Telakointiasema on nyt näkyvässä näytössä. Voit vetää sen haluamaasi paikkaan. Telakointiasemalla voi suorittaa seuraavat toiminnot:


- **Takaisin**: Kosketa telakointiasemaa kerran palataksesi yhden askeleen tai kahdesti palataksesi kaksi askelta.
- **Aloitusnäyttö**: Kosketa ja pidä telakointiasemaa ja vapauta se sitten siirtyäksesi aloitusnäyttöön.
- **Näytä taustasovellukset**: Kosketa ja pidä telakointiasemaa ja pyyhkäise vasemmalle tai oikealle nähdäksesi taustalla käynnissä olevat sovellukset.

# Järjestelmä

## Helppokäyttötoiminnot

### Värinkorjauksen käyttöönotto

Värinkorjauksella laitteesi voi kompensoida värisokeuden vaikutusta.


-  Kun värinkorjaus on käytössä, normaalin värinäön omaavien käyttäjien voi olla vaikea nähdä joitain värejä.


Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Älykäs avustus** > **Helppokäyttötoiminnot** > **Värinkorjaus**, ja ota sitten käyttöön **Värinkorjaus**. Kosketa kohtaa **Korjaustila** valitaksesi tarvittavan värinkorjaustilan.

## Yleiset asetukset

### Muistin ja tallennustilan näyttäminen

Etkö ole varma, paljonko muistia ja tallennustilaa on jäljellä käytettyäsi laitetta pitkään? Voit tarkastella laitteesi muisti- ja tallennustilatietoja voidaksesi seurata muistin ja tallennustilan käyttöä ja päättää, onko aika suorittaa puhdistus.

-  Kaikki laitteet eivät tue microSD-kortteja.

Avaa  **Asetukset** ja kosketa **Tallennustila** tarkastellaksesi muistin käyttöä ja vapauttaaksesi ajoissa lisää tilaa vapaana olevasta tallennustilasta riippuen.

**Puhdista tilaa (suositeltu):** Voit tarkastella sovellusten käyttötietoja valitsemalla **TYHJENNÄ**.

Skannaustuloksen perusteella voit puhdistaa järjestelmän myös manuaalisesti suositusten mukaisesti tai määrittää puhdistettavat kohteet.

### Tarkista ruutuaikasi

Digitaalinen saldo mahdollistaa sen, että voit tarkistaa sovelluksen käytön, auttaa sinua hallitsemaan ruutuaikaasi, ja opastaa sinut terveellisempiin laitteen käyttötapoihin.

Tarkistaaksesi laitteesi käytön, avaa  **Asetukset**, ja siirry kohtaan **Digitaalinen saldo** > **Lisää**.

**Tarkista tämän päivän ruutuaikasi:** Kosketa kohtaa **Tänään**, ja voit tarkistaa ominaisuudet **Ruutuaika**, **Sovelluksen käyttö**, **Lukituksen poistot**.

**Tarkista viimeisten seitsemän päivän ruutuaika:** Kosketa kohtaa **Viimeiset seitsemän päivää**, ja tarkista sitten ominaisuudet **Ruutuaika**, **Sovelluksen käyttö**, **Lukituksen poistot**.

# Oikeudellinen huomautus

## Oikeudellinen huomautus

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Kaikki oikeudet pidätetään.**

Mitään tämän käyttöoppaan osaa ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla ilman Huawei Technologies Co., Ltd.:ltä ja sen tytäryhtiöiltä ("Huawei") etukäteen saatua kirjallista suostumusta.

Tässä käyttöoppaassa kuvattu tuote saattaa sisältää tekijänoikeuden suojaamia Huaweiin ja mahdollisten lisenssinantajien ohjelmistoja. Asiakkaat eivät saa millään tavalla jäljentää, jakaa, muuntaa, hajottaa, purkaa, avata salausta, ottaa tietoja, takaisinmallintaa, vuokrata, luovuttaa tai alilisensoida näitä ohjelmia, paitsi jos sovellettavat lait kieltävät tällaiset rajoitukset tai kyseiset tekijänoikeuden haltijat hyväksyvät tällaiset toimenpiteet.


### Tavaramerkit ja luvat

 HONOR,  HUAWEI,  HUAWEI ja  ovat Huawei Technologies Co., Ltd.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Android™ on Google Inc. -yhtiön tavaramerkki.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Huawei Technologies Co., Ltd. käyttää niitä lisenssisopimuksen alaisena.

  ja   ovat Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM) rekisteröityjä tavaramerkkejä.

 N-Mark on NFC Forum, Inc.:n tuotemerkki tai rekisteröity tuotemerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Muut mainitut tavaramerkit ja tuotteiden, palvelujen ja yritysten nimet saattavat olla omistajiensa omaisuutta.

### Huomautus

Osa tässä kuvatuista tuotteiden ja sen lisävarusteiden toiminnoista riippuvat asennetusta ohjelmasta sekä lähiverkon kapasiteetista ja asetuksista, eikä niitä ehkä voida aktivoida tai niiden käyttöä voidaan rajoittaa paikallisen verkko-operaattorin tai verkkopalvelutarjoajien toimesta.

Siksi nämä kuvaukset saattavat olla erilaisia kuin hankkimasi tuote tai sen lisävarusteet.

Huawei pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältämiä tietoja tai teknisiä ominaisuuksia erikseen ilmoittamatta ja ilman korvausvastuuta.

## **Kolmansien osapuolten ohjelmistoja koskeva ilmoitus**

Huawei ei omista toimitetun tuotteen mukana toimitettuja kolmannen osapuolen ohjelman tai sovelluksen immateriaalioikeuksia. Siksi Huawei ei anna minkäänlaista takuuta kolmansien osapuolten ohjelmistoille ja sovelluksille. Huawei ei myöskään tarjoa tukea asiakkaille, jotka käyttävät kolmansien osapuolten ohjelmistoja ja sovelluksia, eikä ole vastuussa niiden toiminnoista tai suorituskyvystä.

Kolmansien osapuolten ohjelmistojen ja sovellusten palvelut saatetaan keskeyttää milloin tahansa, eikä Huawei takaa minkään sisällön tai palvelun käytettävyyttä. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat tarjoavat sisältöä ja palveluita verkon tai välitystyökalujen kautta, joihin Huaweilla ei ole määräysvaltaa. Siinä määrin kuin sovellettavat lait sallivat, todetaan nimenomaisesti, että Huawei ei korvaa eikä ole vastuussa kolmannen osapuolen palveluntuottajien tuottamista palveluista tai kolmannen osapuolen sisällön tai palveluiden keskeytymisestä tai päättymisestä.

Huawei ei ole vastuussa minkään tähän tuotteeseen asennetun ohjelmiston laillisuudesta, laadusta tai mistään muusta ominaisuudesta eikä ladatuista kolmansien osapuolten töistä missään muodossa, mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, tekstit, kuvat, videot tai ohjelmistot. Asiakas vastaa itse kaikista riskeistä, mukaan lukien ohjelmiston ja tämän laitteen välinen yhteensopimattomuus, jotka aiheutuvat ohjelmiston asentamisesta tai kolmansien osapuolten töiden lataamisesta.

Tämä tuote perustuu avoimen lähdekoodin Android™-alustalle. Huawei on tehnyt alustaan tarvittavia muutoksia. Siksi tämä tuote ei ehkä tue kaikkia Android-vakioalustan tukemia toimintoja tai se voi olla yhteensopimaton kolmansien osapuolten valmistamien ohjelmien kanssa. Huawei ei tarjoa mitään takuita ja edustuksia minkään tällaisen yhteensopivuuden suhteen ja Huawei erityisesti sulkee pois kaikki tällaisiin seikkoihin liittyvät vastuut.

### **VASTUUNRAJOITUSLAUSEKE**

KAIKKI TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖ ON TOIMITETTU "SELLAISENAAN". MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI HILJAISTA TAKUUTA EI ANNETA SILTÄ OSIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SALLII, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA, KAIKKI NIMENOMAISET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, SIITÄ ETTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN TARKKUUS, LUOTETTAVUUS TAI SISÄLTÖ OVAT VIRHEETTÖMIÄ.

HUAWEI EI OLE VASTUUSSA, SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ SALLII, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI VOITTOJEN, LIIKETOIMIEN, TUOTON, TIETOJEN, GOODWILL-SÄÄSTÖJEN TAI ENNAKOITUJEN SÄÄSTÖJEN MENETYKSESTÄ RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO TÄLLAISET HÄVIÖT ENNUSTETTAVISSA VAI EI.

HUAWEIN TÄSSÄ OPPAASSA KUVATUN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ JOHTUVA KORVAUSVASTUU (TÄMÄ RAJOITUS EI KOSKE KORVAUSVASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA, MIKÄLI SOVELLETTAVA LAKI KIELTÄÄ SELLAISEN RAJOITUKSEN) RAJOITTUU ASIAKKAIDEN TUOTTEESTA MAKSAMAAN HINTAAN.

## Tuontia ja vientiä koskevat säädökset

Asiakkaiden on noudatettava voimassa olevaa vienti- ja tuontilainsäädäntöä ja sääntöjä. Asiakkaat ovat vastuussa tarvittavien lupien ja lisenssien hankkimisesta kyseisen tuotteen viemiseksi tai tuomiseksi, sen ohjelmisto ja tekniset tiedot mukaan lukien.

## Henkilökohtaiset tiedot ja tietoturva

Joidenkin toimintojen tai kolmannen osapuolen sovellusten käyttäminen laitteessasi voi aiheuttaa henkilökohtaisten tietojesi katoamisen tai sen, että muut pääsevät käsiksi niihin. Käytä seuraavia toimenpiteitä henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseen:

- Estä luvaton käyttö laittamalla laite turvalliseen paikkaan.
- Aseta laitteesi näyttö lukkiutumaan ja aseta salasana tai avauskuvio.
- Ota säännöllisesti varmuuskopiot SIM-korttiisi, muistikorttiisi tai laitteesi muistiin tallennetuista henkilökohtaisista tiedoistasi. Jos vaihdat laitetta, muista siirtää tai poistaa henkilökohtaiset tietosi vanhasta laitteesta.
- Älä avaa tuntemattomilta lähettäjiä tulleita viestejä tai sähköposteja, jotta virus ei tartuttaisi laitetta.
- Kun käytät laitetta Internetin selaamiseen, älä käy mahdollisesti vaarallisilla verkkosivustoilla, jotta henkilökohtaisia tietojasi ei varastettaisi.
- Jos käytät kannettavaa Wi-Fi-tukiaseman tai Bluetoothin kaltaisia palveluita, aseta palveluille salasanat, jotta ulkopuoliset eivät pääse niihin ilman lupaa. Poista tällaiset palvelut käytöstä, kun niitä ei tarvita.
- Asenna laitteen turvaohjelmisto ja tee virustarkistus säännöllisesti.
- Varmista, että kolmannen osapuolen sovellukset ovat peräisin luotettavasta lähteestä. Ladatut kolmannen osapuolen sovellukset tulee tarkistaa virusten varalta.
- Asenna Huaweiin tai valtuutetun kolmannen osapuolen sovellusten toimittajien julkaisema suojausohjelmisto tai korjaustiedostoja.
- Laitteen päivittäminen valtuuttamattomalla kolmannen osapuolen ohjelmistolla voi vahingoittaa laitetta tai vaarantaa henkilökohtaiset tietosi. Päivitykseen kannattaa käyttää laitteen online-päivitysominaisuutta tai ladata laitemallin viralliset päivityspaketit Huaweiilta.
- Jotkin sovellukset vaativat ja välittävät sijaintitietoja. Tästä johtuen joku kolmas osapuoli voi pystyä jakamaan sijaintitietojasi.
- Eräät kolmannen osapuolen sovellusten tarjoajat voivat kerätä laitteen tunnistus- ja vianmäärittämistietoja tuotteidensa ja palveluidensa parantamista varten.

## Avun saaminen

Lue puhelimen mukana tullut pika-aloitusopas.

Lue oikeudelliset tiedot koskettamalla **Asetukset > Järjestelmä > Tietoja puhelimesta > Laillinen**.

Lisätietoja on osoitteessa <http://consumer.huawei.com/en/>.

Tämä opas on vain viitteellinen. Itse tuote, esimerkiksi sen väri, koko ja näytön asettelu, voi olla erilainen. Mitkään tämän oppaan lausunnot, tiedot ja suositukset eivät anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta.

Osoitteessa <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> voit tarkistaa oman maasi tai alueesi asiakastuen uuden puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

Malli: HRY-LX1T

EMUI 9.1\_01

**Qualcomm**<sup>®</sup>  
**aptX**<sup>™</sup>

