

CÓDIGOS - TELEVISOR

TELEVISOR	CÓDIGO	TELEVISOR	CÓDIGO
Aiko	0092, 1579, 0017, 1167, 0407, 0054	Philco	0054, 0171, 0463, 0030, 0145, 1661, 0019, 0179, 0187, 0302, 0786, 1911, 2414, 3022, 3426, 1167, 0115, 0118, 0017, 0152, 0463, 0153, 1029, 1271, 1394, 1661, 0004, 0013, 0807, 0295, 0016, 0502, 0215, 0919, 0715, 0018, 1417, 0020, 0024, 0901, 0019, 0702, 0021, 0408, 0023, 0054, 0098, 0103, 0128, 0137, 0143, 0067, 0007
Aiwa	0701, 1362, 0046, 0000, 0324, 0528		
AOC	1365, 2087, 0030, 0003, 0019, 0185, 1590, 2014, 2621, 3707, 0117, 0153, 0451, 2110, 1589, 2014, 2087, 0004, 0013, 0502, 1502, 0320	Philips	1867, 0054, 0171, 0037, 0230, 0556, 1365, 1815, 1944, 1990, 0055, 0102, 0017, 0153, 0115, 1744, 0639, 0690, 0556, 2374, 0216, 0023, 1019, 1867, 1167, 2372, 0215, 0018, 0807, 0019, 0422, 0028, 0279, 0091, 0090, 0322, 0520, 0127, 0709, 0125, 0521, 0141, 1516, 0621, 1017, 0020, 0201, 0138, 0181, 0430, 0901, 0408, 0715, 0919, 0008
Britânia	2414		
CCE	3782, 0217, 0329, 1167, 0017, 1916, 0023, 0032, 0038, 0039, 0028, 0215, 0002	Philips Magnavox	0201, 0807, 0322, 0215, 0919, 0430
Coby	1538, 2306, 2314, 2315, 2338, 2351, 2560	Pioneer	1457, 1398, 0149, 0679, 0017, 1260, 0866, 1167, 0057, 0719, 0072, 0808
Daewoo	0154, 0451, 0092, 1661, 0019, 0039, 0672	RCA	0093, 0060, 0047, 0051, 1661, 0019, 0090, 0618, 0747, 1385, 1959, 2403, 2429, 0055, 0100, 0102, 0161, 0153, 0117, 0679, 1047, 2374, 1147, 1247, 1347, 1447, 1547, 1781, 2002, 2187, 2247, 2403, 2434, 0004, 0601, 0009, 0406, 0035, 0611, 0811, 0053, 0514, 0072, 0080, 0502, 0246, 0082, 0817, 0917, 0835, 0901, 0803, 0912, 0519, 0320, 0420
Emerson	0178, 0171, 0154, 0451, 0236, 0463, 0180, 1661, 0019, 0039, 0179, 0185, 1911, 1944, 2183		
General Electric	0178, 0047, 0051, 0451, 0765, 0747, 0004	Samsung	2051, 0702, 0178, 0060, 0030, 0019, 0039, 0056, 0217, 0329, 0482, 0618, 0766, 0814, 1959, 0122, 0131, 0017, 0153, 0650, 0766, 0161, 0556, 0173, 0045 0170, 1060, 2051, 1167, 0002, 0004, 0013, 0512, 0024, 0502, 0028, 0030, 0031, 0032, 0092, 0818, 0094, 0088, 0802, 0895, 0437, 0116, 0101, 0609, 0123, 0128, 0133, 0142, 0135, 0144, 0224, 0009
Gradiente	0053, 0056, 0170, 0392, 1804, 1167, 0017, 0106, 1902, 0002, 0241, 0916, 0004, 0163, 0007, 0008, 1617, 0006, 1517, 0041	Sanyo	0054, 0154, 0036, 0088, 0208, 1362, 0115, 0118, 0122, 0131, 0175, 0612, 0506, 0157, 0089, 0093, 0095, 0802, 0428, 0104, 0105, 0412, 0108, 0112, 0111, 0120, 0126, 0128, 0129, 0132, 0134, 0148, 0010
H-Buster	3620	Semp	0156, 1743, 0131, 1356, 1701, 0202, 0011
Hitachi	1643, 0145, 0016, 0036, 0039, 0056, 0217, 1500, 2215, 2433, 2981, 0118, 0017, 0131, 1145, 0153, 1156, 0815, 0512, 2215, 2431, 2433, 1167, 0002, 0507, 0295, 0024, 0004, 1253, 0048, 0808, 0502, 0710, 0056, 1801, 0802, 0701, 0707, 0515, 0715, 0519, 0324	Sharp	0818, 0093, 0039, 0117, 0650, 0174, 0024, 0913, 0035, 0603, 0110, 0502, 0114, 0907, 0124, 0130, 0093, 0111, 0813 0094, 0004
		JVC	0463, 0053, 0036, 1670, 0106, 0463, 0650, 0731, 1253, 2271, 1774, 0241, 0321, 0508, 0166, 0326, 0993, 0802, 0715, 0296
LG	1423, 0178, 0017, 0030, 0056, 0856, 0097, 0153, 0017, 0856, 1178, 2309, 0556, 1768, 2358, 1167, 0002, 0004, 0024, 0606, 0502, 0324, 0435, 0802, 0609	Sony	0810, 0000, 1685, 1925, 0055, 0650, 0168, 1300, 1685, 0414, 0089, 0279, 0093, 0801, 0107, 0151, 0276, 0013
Magnavox	1867, 1755, 0054, 0171, 0051, 0030, 0706, 0036, 0179, 0186, 0187, 0230, 1365, 1944, 1990	Teac	0017, 1167
Marantz	0054, 0030, 0037, 1398, 1167, 0115, 0163, 0017, 0556, 2374, 0013, 0807, 0719, 0502, 0215, 0028	Technics	0250, 0051
Mitsubishi	1250, 0093, 0178, 0150, 0019, 0036, 1797	Telefunken	0702, 0056, 0017, 0161, 1167, 0002
Motorola	0093	Toshiba	0156, 0093, 0060, 0154, 0003, 0036, 0618, 1743, 1959, 0117, 0118, 0122, 0131, 0161, 0650, 1156, 0845, 0512, 2309, 1524, 1356, 1656, 1704, 2006, 0517, 0157, 0030, 0202, 0613, 0096, 0719, 0093, 0506, 0109, 0099, 0627, 0618, 0121, 0802, 0437, 0224, 0011, 0147, 0715, 0215
Panasonic	1480, 0250, 0051, 1924, 1947, 0102, 0017, 0115, 0155, 0650, 1457, 1271, 0045, 1480, 1167, 0009, 0010, 1819, 0718, 0416, 0113, 0011, 0145, 0119, 0618, 0136, 0608, 0807, 0739, 0345, 0696, 0901, 0006		
		Zenith	1423, 0000, 0178, 0047, 0017, 0463, 0030, 0145, 0092, 1661, 0016, 1365, 1911, 1167, 0097, 0017, 0118, 0055, 0463, 0153, 1145, 0100, 2309, 1661, 0016, 0048, 0713, 0502, 0606, 0409, 0710, 0049, 0054, 0507, 0038, 0415, 0714, 0405, 0916, 0324, 0326, 0430, 0632, 0435, 0437, 0903, 0505

CÓDIGOS - HOME THEATER

HOME THEATER	CÓDIGO	HOME THEATER	CÓDIGO
Aiwa	0158, 0189, 0121, 1347, 1641	Philco	1390, 1562, 0020, 0048
Apple	1115, 0090	Philips	1189, 1269, 2459, 0189, 1365, 2461, 0269, 2675, 0136, 1214, 0138, 0598, 0298, 0068, 0442, 0098, 0070, 0054, 0177, 0277, 0004, 0377
Bose	3079, 1933, 1229, 0001, 0099, 0087, 0037, 0868, 0053	Pioneer	1023, 0080, 0086, 0299, 0017, 0689, 0092, 0121
Coby	0019	RCA	1609, 1023, 1254, 0080, 1390, 1546, 2426, 2485, 2611, 0086, 0299, 0017, 0689, 0092, 0121, 0027, 0546, 0693, 0084, 0020, 0092, 0946, 0094, 0071, 0076, 0035, 0589, 0077, 0058, 0100
Daewoo	0002	Samsung	1868, 2137, 1304, 0286, 1199, 2609, 0104, 0008, 0895, 0025, 1511, 0050
Denon	2857, 1360, 1142, 2279, 2502, 2134, 0096, 0081, 0066, 0107	Sanyo	0023, 0046
Digittech	0124	Sharp	0186, 3097, 0079
Emerson	0695	Sony	1758, 1822, 0158, 1131, 1347, 0200, 0033, 0036, 0042, 0117, 0040, 0122, 0131, 0093, 0047, 0101
Gateway	1567	Stereophonics	1023
Gradiente	0136, 0137	Teac	1390, 1546, 0020, 0030, 0094
Hitachi	0046	Technics	0309, 0105, 0114
JBL	0110, 0281, 0010	Techwood	0281
JVC	0074, 0286, 1199, 0015, 0134, 0057, 0064, 0024, 0069	Yamaha	2061, 2467, 0176, 0186, 1176, 2116, 1797
Kenwood	1313, 1293, 0186, 0115	Zenith	1293, 0281, 0744
Lennox	1561, 0794		
LG	2676, 2284, 1293, 3217, 0898, 1042, 0007, 0067, 0061		
Magnavox	1189, 1269, 0189, 0269, 0029, 0598, 0193, 0442, 0098, 0277		
Marantz	1189, 1269, 0189, 0269, 1892, 0098, 0125		
Mitsubishi	0109		
Nakamichi	1313		
Onkyo	1805, 1320, 0135, 0199, 0118, 0031, 0009		
Motorola	0136		
Onkyo	1805, 1320, 0135, 0199, 0118, 0031, 0009		
Panasonic	1275, 0309, 1288, 2105, 3409, 0135, 0005, 0102, 0105, 0043, 0032, 0011, 0044, 0114, 0082, 0063, 0072		
Penney	0744		

Siga **NEToficial**



NETCOMBO.COM.BR

NET
O MUNDO É DOS NETS

Controle Remoto Modelo CR2FU

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Indústria Brasileira
CNPJ: 12.493.492/0001-83
UEI Brasil Controles Remotos Ltda.
Av. Abiurana, 450 - Distrito Industrial - CEP: 69075-010
Manaus - Amazonas - Brasil
Impresso na China

Controle Remoto Modelo CR2F

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

CNPJ: 22.798.094/0001-29

Visualize o modelo do seu controle remoto no canto inferior direito.