

Gracias por adquirir el módem USB de banda ancha. El módem USB permite acceder a redes inalámbricas a alta velocidad.

Nota:


Este manual describe los procedimientos de instalación. Para obtener información detallada sobre cómo operar el programa de gestión, véase la sección de ayuda en línea del programa de gestión.

Instalación de la tarjeta SIM/USIM/UIM

Nota:

- Si el módem USB cuenta con una tarjeta de Memoria de sólo lectura-Módulo de identidad de usuario (ROM-UIM), omita este paso.
- No inserte una tarjeta micro-SIM ya que puede dañar la tarjeta y el módem USB; además, se pueden corromper los datos almacenados en la tarjeta.


Compare la imagen de la izquierda con la de la derecha. La imagen de la izquierda muestra una tarjeta SIM/USIM/UIM. La imagen de la derecha muestra una tarjeta micro-SIM.



Extraiga el sujetador de la tarjeta SIM/USIM/UIM o la tapa del módem USB. Busque el símbolo de la tarjeta SIM/USIM/UIM.

Inserte la tarjeta SIM/USIM/UIM de acuerdo con el borde biselado del símbolo.

Compare las imágenes de la izquierda con las de la derecha. Las imágenes de la izquierda ilustran el método correcto para instalar la tarjeta SIM/USIM/UIM.




Nota:

- Asegúrese de que el borde biselado de la tarjeta SIM/USIM/UIM esté ubicado como lo indica el símbolo de la tarjeta SIM/USIM/UIM.
- No extraiga la tarjeta SIM/USIM/UIM cuando está siendo utilizada ya que esto puede dañar la tarjeta y el módem USB, y pueden corromperse los datos almacenados en la tarjeta.

Instalación de la tarjeta microSD

Abra el sujetador de la tarjeta microSD o extraiga la tapa del módem USB. Busque el símbolo de la tarjeta microSD. Inserte la tarjeta microSD con el borde irregular ubicado tal como lo indica el símbolo correspondiente.

Compare las imágenes de la izquierda con las de la derecha. Las imágenes de la izquierda ilustran el método correcto para instalar la tarjeta microSD.




Nota:

- La tarjeta microSD es un accesorio opcional. Si no se suministra con el módem, puede adquirirla por separado.
- Asegúrese de que el borde irregular de la tarjeta microSD esté ubicado como lo indica el símbolo de la tarjeta microSD.
- No extraiga la tarjeta microSD cuando está siendo utilizada ya que esto puede dañar la tarjeta y el módem USB, y pueden corromperse los datos almacenados en la tarjeta.

Instalación del programa de gestión del módem USB

El procedimiento de instalación del programa de gestión depende del sistema operativo (SO) de la PC. En la siguiente sección, se toma como ejemplo el sistema operativo Windows XP.

1. Conecte el módem USB a la PC.



2. El sistema operativo detectará y reconocerá automáticamente el módem como hardware nuevo e iniciará al asistente de instalación para instalar el programa de gestión.

Nota:

Si el asistente de instalación no se inicia, abra **Mi PC** y busque el archivo **AutoRun.exe** en la unidad extraíble correspondiente al módem. Luego, haga doble clic en **AutoRun.exe** para iniciar el asistente de instalación.

3. Siga las instrucciones del asistente de instalación, tal como aparecen en pantalla.
4. Una vez que la instalación del programa haya finalizado, el ícono de acceso directo del programa de gestión aparecerá en el escritorio.

Inicio del programa de gestión

El programa de gestión se inicia automáticamente una vez instalado en la PC. Luego de la instalación, cada vez que se conecte el módem a la PC, el programa de gestión se iniciará automáticamente.

También es posible hacer doble clic en el ícono de acceso directo que se encuentra en el escritorio para iniciar el programa de gestión.

Indicador

El indicador muestra el estado del módem USB.

- Si el módem USB soporta redes WCDMA:

Color	Estado	Descripción
Verde	Intermitente; se prende y apaga dos veces cada 3 segundos	El módem USB está encendido.
Verde	Intermitente; se prende y apaga una vez cada 3 segundos	El módem USB está registrándose con una red 2G.
Azul	Intermitente; se prende y apaga una vez cada 3 segundos	El módem USB está registrándose con una red 3G/3G+.
Verde	Encendido sin titilar	El módem USB está conectado a una red 2G.
Azul	Encendido sin titilar	El módem USB está conectado a una red 3G.
Cian	Encendido sin titilar	El módem USB está conectado a una red 3G+.
Apagado	-	El módem USB no está conectado a la PC.

- Si el módem USB soporta redes CDMA:

Color	Estado	Descripción
Azul	Encendido sin titilar	El módem USB está encendido.
Azul	Intermitente; se prende y apaga una vez cada 2 segundos	El módem USB está buscando redes o no ha encontrado ninguna red.
Azul	Intermitente; se prende y apaga dos veces cada 2 segundos	El módem USB ha encontrado una red.
Azul	Intermitente; se prende y apaga una vez cada 0,2 segundos	El módem USB está transmitiendo datos.
Apagado	-	El módem USB no está conectado a la PC.

Normativa del Gobierno de Chile

Este equipo cumple con la Resolución Exenta No. 403 del 2008 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones relativa a radiaciones electromagnéticas.

El valor de SAR máximo notificado a la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos) de este dispositivo es de 1.6 W/Kg, cumpliendo así con el límite máximo permitido.