

alcatel

# IDOL4

SERIES



\*A disponibilidade dos óculos VR varia consoante a região.

## Nota:

Este é um manual de utilizador partilhado para o alcatel IDOL 4 (6055K, 6055P) e o alcatel IDOL 4S (6070Y, 6070K).

# Índice

<b>Segurança e utilização</b> .....	<b>4</b>
<b>Informações gerais</b> .....	<b>16</b>
<b>1 O seu telemóvel</b> .....	<b>18</b>
1.1 Teclas e conectores .....	18
1.2 Início .....	24
1.3 Ecrã inicial .....	25
<b>2 Tecla Boom</b> .....	<b>33</b>
<b>3 Introdução de texto</b> .....	<b>34</b>
3.1 Utilizar o teclado no ecrã .....	34
3.2 Edição de texto .....	35
<b>4 Chamada, Registo de chamadas e Contactos</b> .....	<b>36</b>
4.1 Chamada.....	36
4.2 Registo de chamadas .....	42
4.3 Contactos.....	43
<b>5 Mensagens e E-mail</b> .....	<b>49</b>
5.1 Mensagens .....	49
5.2 E-mail.....	54
<b>6 Calendário, Relógio e Calculadora</b> .....	<b>56</b>
6.1 Calendário.....	56
6.2 Relógio.....	58
6.3 Calculadora.....	61

<b>7</b>	<b>Conectividade.....</b>	<b>62</b>
7.1	Ligação à Internet.....	62
7.2	Navegador.....	64
7.3	Ligar a dispositivos Bluetooth.....	70
7.4	Ligar a um computador.....	72
7.5	Partilhar a ligação de dados móveis do telefone.....	72
7.6	Ligar a redes privadas virtuais.....	73
7.7	Ligar a dispositivos por NFC.....	75
<b>8</b>	<b>Aplicações multimédia.....</b>	<b>76</b>
8.1	Câmara/Câmara de vídeo.....	76
8.2	Galeria.....	79
8.3	Música.....	82
<b>9</b>	<b>Outros.....</b>	<b>83</b>
9.1	Ficheiros.....	83
9.2	Gravador de sons.....	83
9.3	Bússola.....	84
9.4	Otimizador.....	84
9.5	Rádio.....	84
9.6	Transferência de ficheiros Xender.....	86
9.7	Waves MaxxAudio.....	86
9.8	Outras aplicações.....	86
<b>10</b>	<b>Aplicações Google.....</b>	<b>87</b>
10.1	Chrome.....	87
10.2	Gmail.....	87
10.3	Maps.....	87
10.4	YouTube.....	88
10.5	Play Store.....	88
10.6	Drive.....	88
10.7	Play Music.....	88
10.8	Play Movies & TV.....	89
10.9	Hangouts.....	89
10.10	Fotos.....	89
10.11	Keep.....	89

<b>11 Definições</b>	<b>90</b>
11.1 Redes sem fios e outras	90
11.2 Dispositivo	93
11.3 Pessoal	98
11.4 Sistema	102
<b>12 Óculos VR</b>	<b>106</b>
12.1 Início	106
12.2 Resolução de problemas	111
12.3 Informações de segurança	112
<b>13 Tirar o máximo partido do telefone</b>	<b>113</b>
13.1 Smart Suite	113
13.2 Atualização	114
<b>14 Acessórios</b>	<b>116</b>
<b>15 Garantia</b>	<b>117</b>
<b>16 Resolução de problemas</b>	<b>119</b>
<b>17 Especificações (alcatel IDOL 4)</b>	<b>126</b>
<b>18 Especificações (alcatel IDOL 4S)</b>	<b>128</b>



Este produto cumpre os limites nacionais de SAR aplicáveis de 2,0 W/kg. Poderá encontrar os valores máximos específicos de SAR na página 8 deste manual.

Quando transportar o produto ou se o utilizar junto ao corpo, utilize um acessório aprovado, como uma bolsa, ou mantenha uma distância de 10 mm em relação ao corpo para garantir o cumprimento dos requisitos de exposição a RF. Tenha em atenção que o produto pode transmitir mesmo quando não está a fazer uma chamada.

[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

**alcatel**



### **PROTEJA A SUA AUDIÇÃO**

Para prevenir possíveis lesões auditivas, não utilize os níveis de volume mais elevados durante longos períodos. Tenha cuidado ao colocar o dispositivo junto ao ouvido enquanto estiver a utilizar o altifalante.

# Segurança e utilização.....

Recomenda-se a leitura atenta deste capítulo antes da utilização do telemóvel. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos que possam resultar em consequência de uma utilização incorreta ou contrária às instruções contidas no presente documento.

## • SEGURANÇA RODOVIÁRIA:

Considerando que os estudos demonstram que a utilização do telemóvel durante a condução constitui um verdadeiro risco, mesmo com a utilização de um kit mãos-livres (kit para automóvel, auricular...), é solicitado aos condutores que evitem a utilização do telemóvel enquanto estiverem a conduzir.

Enquanto conduzir, não utilize o telemóvel ou os auriculares para ouvir música ou rádio. A utilização de auriculares pode ser perigosa e proibida em algumas áreas.

Quando está ligado, o telefone emite ondas eletromagnéticas que podem interferir com os sistemas eletrónicos do veículo como, por exemplo, com o ABS ou os airbags. Para garantir que não ocorrem problemas:

- não coloque o telefone em cima do painel de instrumentos nem numa área de acionamento do airbag,
- confirme junto do concessionário ou fabricante do automóvel se o painel de instrumentos está adequadamente protegido da energia RF dos telemóveis.

## • CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

É aconselhável que desligue o telefone de vez em quando para otimizar o seu desempenho.

Desligue o telefone antes de entrar num avião.

Desligue o telefone sempre que se encontrar em instalações de saúde, exceto nos locais designados. Tal como acontece com muitos outros dispositivos de utilização corrente, os telemóveis podem interferir com outros equipamentos elétricos ou eletrónicos, ou equipamentos que utilizem radiofrequência.

Desligue o telemóvel sempre que se encontrar nas proximidades de gás ou líquidos inflamáveis. Obedeça rigorosamente a toda a sinalização e instruções existentes em depósitos de combustíveis, estações de serviço ou fábricas químicas ou em qualquer atmosfera potencialmente explosiva.

Se o telefone estiver ligado, deve estar a, pelo menos, 15 cm de distância de qualquer equipamento médico como, por exemplo, pacemakers, aparelhos auditivos ou bombas de insulina, etc. Sobre tudo durante a utilização do telemóvel, deve colocá-lo no ouvido contrário àquele onde se encontra o dispositivo, caso exista.

Para evitar insuficiências auditivas, atenda a chamada antes de colocar o telefone junto ao ouvido. Além disso, mantenha o telefone afastado do ouvido enquanto utiliza o modo "mãos-livres", porque o volume amplificado pode causar danos auditivos.

Não deixe que as crianças utilizem e/ou brinquem com o telefone e respetivos acessórios sem supervisão.

Se o telefone possuir uma tampa removível, tenha em atenção que pode conter substâncias que podem provocar uma reação alérgica.

Se o seu telefone for um dispositivo monobloco, a tampa posterior e a bateria não podem ser removidas. Se desmontar o telefone a garantia não terá efeito. Desmontar o telefone pode danificar a bateria e pode causar o derrame de substâncias que podem provocar uma reação alérgica.

Manuseie sempre o telefone com cuidado e mantenha-o num local limpo e sem pó.

Não exponha o telefone a condições meteorológicas ou ambientais adversas (humidade, chuva, infiltração de líquidos, pó, ar marítimo, etc.). A amplitude da temperatura de funcionamento recomendada pelo fabricante é de -10 °C a +40 °C.

A mais de 40°C a legibilidade do ecrã do telefone pode ficar diminuída, embora seja uma situação temporária e sem gravidade.

Os números de emergência podem não ser contactáveis em todas as redes móveis. Nunca deve depender exclusivamente do telefone para fazer chamadas de emergência.

Não abra, desmonte ou tente reparar o telefone.

Não deixe cair, não atire nem danifique o telefone de qualquer outra forma.

A fim de evitar ferimentos, não utilize o telefone se o ecrã (vidro) estiver danificado, estalado ou partido.

Não o pinte.

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios recomendados pela TCL Communication Ltd. e respetivos afiliados e que sejam compatíveis com o modelo do seu telefone. A TCL Communication Ltd. e os seus afiliados não se responsabilizam pelos danos causados pela utilização de outros carregadores ou baterias.

Lembre-se de fazer cópias de segurança ou manter um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu telefone.

Determinadas pessoas, quando expostas a luzes intermitentes ou a jogos de vídeo, podem sofrer ataques epiléticos ou perdas de consciência. Estes ataques ou perdas de consciência podem acontecer, mesmo que a pessoa nunca os tenha sentido antes. Se já sofreu ataques ou perdas de consciência ou se tem histórico de ocorrências semelhantes na família, aconselhe-se com o seu médico antes de jogar jogos de vídeo no telefone ou antes de ativar uma função com luzes intermitentes no telefone.

Os pais devem monitorizar a utilização que os seus filhos fazem de jogos de vídeo e de outras funções que incluam luzes intermitentes nos telefones. Se algum dos seguintes sintomas ocorrer: convulsões, contração de olhos ou músculos, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação, pare de utilizar o dispositivo e consulte o seu médico. Para limitar a probabilidade de ocorrência destes sintomas, tome as seguintes medidas de precaução:

- Não jogue nem utilize uma função com luzes intermitentes se estiver cansado ou a precisar de dormir.
- Faça uma pausa de, pelo menos, 15 minutos por cada hora de jogo.
- Jogue numa sala totalmente iluminada.
- Jogue o mais afastado possível do ecrã.
- Se as suas mãos, pulsos ou braços ficarem cansados ou doridos enquanto estiver a jogar, pare e descanse várias horas antes de voltar a jogar.
- Se as mãos, pulsos ou braços continuarem doridos durante ou depois de jogar, pare e consulte um médico.

Se jogar no seu telefone, pode sentir um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, pescoço ou noutras partes do seu corpo. Siga as instruções para evitar problemas como tendinites, síndrome do canal cárpico ou outros problemas músculo-esqueléticos.



### **PROTEJA A SUA AUDIÇÃO**

Para prevenir possíveis lesões auditivas, não utilize os níveis de volume mais elevados durante longos períodos. Tenha cuidado ao colocar o dispositivo junto ao ouvido enquanto estiver a utilizar o altifalante.

### **• PRIVACIDADE:**

Tenha em atenção que deve respeitar as leis e regulamentações em vigor na sua jurisdição ou noutra(s) jurisdição(ões) onde vai utilizar o telemóvel, em relação a tirar fotografias e gravar sons com o telemóvel. Em conformidade com as referidas leis e regulamentações, pode ser estritamente proibido tirar fotografias e/ou gravar a voz de outras pessoas ou qualquer um dos seus atributos pessoais, bem como duplicá-los ou distribuí-los, uma vez que tal pode ser considerado invasão de privacidade. Se tal for necessário, é da exclusiva responsabilidade do utilizador garantir a obtenção de uma autorização prévia, com o intuito de gravar conversas privadas ou confidenciais ou de tirar fotografias de outra pessoa; o fabricante, promotor ou vendedor do seu telemóvel (incluindo o operador) não se responsabiliza pelo que possa resultar de uma utilização indevida do telemóvel.

### **• BATERIA:**

No seguimento do novo regulamento aplicado ao transporte aéreo, a bateria do seu produto não se encontra carregada. Carregue-a primeiro.

O seu telefone é um dispositivo monobloco, sendo que a tampa posterior e a bateria não podem ser removidas. Respeite as seguintes precauções:

- Não tente abrir a tampa posterior,
- Não tente ejetar, substituir e abrir a bateria,
- Não perfure a tampa posterior do telefone,
- Não queime nem elimine o telefone como se de lixo doméstico se tratasse, nem o armazene a temperaturas acima dos 60 °C.

O telefone e a bateria como dispositivo monobloco têm de ser eliminados de acordo com as regulamentações ambientais em vigor no local.



A presença deste símbolo no seu telefone, na bateria e nos acessórios significa que estes produtos devem ser levados a pontos de recolha no final da sua vida útil:

- Centros de eliminação de resíduos municipais com contentores específicos para este tipo de equipamento.
- Contentores de recolha nos pontos de venda.

Serão assim reciclados, evitando que as substâncias sejam eliminadas no ambiente e para que os seus componentes sejam reutilizados.

### **Nos países da União Europeia:**

Estes pontos de recolha são disponibilizados gratuitamente.

Todos os produtos com este sinal devem ser levados até estes pontos de recolha.

### **Em jurisdições fora da União Europeia:**

Os itens de equipamento com este símbolo não devem ser eliminados nos contentores normais se a sua jurisdição ou região tem instalações de recolha e reciclagem adequadas; em vez disso, devem ser levados a pontos de recolha para que sejam reciclados.

**ATENÇÃO:** RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO DE BATERIA INCORRETO. ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

### **• CARREGADORES**

A amplitude da temperatura de funcionamento dos carregadores de ligação à rede elétrica é de: 0 °C a 40 °C.

Os carregadores concebidos para o seu telemóvel estão em conformidade com a norma para a segurança de utilização de equipamentos de tecnologias da informação e de equipamentos de escritório. Também se encontram em conformidade com a diretiva de conceção ecológica 2009/125/CE. Devido às diferentes especificações elétricas aplicáveis, um carregador que adquirir numa jurisdição pode não funcionar noutra jurisdição. Devem ser utilizados apenas para esta finalidade.



## • ONDAS DE RÁDIO:

A prova da conformidade com as exigências internacionais (ICNIRP) ou com a diretiva europeia 1999/5/CE (R&TTE) é uma condição prévia à colocação no mercado de qualquer modelo de telemóvel. A proteção da saúde e da segurança do utilizador de telemóveis, assim como de qualquer outra pessoa, constitui um aspeto essencial destas exigências internacionais e da diretiva europeia.

### ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS RELATIVAS À EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

O seu dispositivo móvel é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido para não ultrapassar os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados pelas diretrizes internacionais. As diretrizes foram estabelecidas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança significativa destinada a garantir a segurança de todos, independentemente da idade e do estado de saúde.

As diretrizes relativas à exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica (Specific Absorption Rate ou SAR). O limite de SAR para dispositivos móveis é de 2 W/kg.

Os testes utilizados para determinar os níveis de SAR são realizados com base em posições de utilização standard, com o dispositivo a transmitir ao seu nível de potência máximo, certificado em todas as bandas de frequência testadas. Os valores de SAR mais elevados, de acordo com as diretrizes do ICNIRP relativas ao modelo deste dispositivo, são:

#### 6055K:

<b>Nível máximo de SAR para este modelo e condições em que esse nível foi registado.</b>		
<b>SAR Cabeça</b>	LTE Band 8 + Wi-Fi	0,840 W/kg
<b>SAR Corpo</b>	LTE Band 1 + Wi-Fi	0,899 W/kg

#### 6055P:

<b>Nível máximo de SAR para este modelo e condições em que esse nível foi registado.</b>		
<b>SAR Cabeça</b>	LTE Band 8 + Wi-Fi	0,840 W/kg
<b>SAR Corpo</b>	LTE Band 1 + Wi-Fi	0,899 W/kg

## 6070Y:

<b>Nível máximo de SAR para este modelo e condições em que esse nível foi registado.</b>		
<b>SAR Cabeça</b>	LTE Band 3 + Wi-Fi	1,192 W/kg
<b>SAR Corpo</b>	LTE Band 1 + Wi-Fi	0,875 W/kg

## 6070K:

<b>Nível máximo de SAR para este modelo e condições em que esse nível foi registado.</b>		
<b>SAR Cabeça</b>	LTE Band 1 + Wi-Fi	1,134 W/kg
<b>SAR Corpo</b>	LTE Band 1 + Wi-Fi	0,746 W/kg

Durante a utilização, os valores reais de SAR para este dispositivo são, regra geral, muito inferiores aos acima indicados. Isto deve-se ao facto de, por razões de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de funcionamento do seu dispositivo móvel diminuir automaticamente sempre que uma chamada não necessite da potência total. Quanto menos energia o dispositivo gastar, menor será o valor de SAR.

Foram realizados testes aos níveis de SAR com base numa utilização junto ao corpo a uma distância de separação de 10 mm. Para respeitar as diretrizes relativas à exposição a RF durante uma utilização junto ao corpo, o dispositivo deve estar, no mínimo, a esta distância do utilizador.

Se não utilizar um acessório aprovado, certifique-se de que o produto utilizado não contém metais e de que este mantém a distância indicada entre o telefone e o corpo.

Organizações como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a FDA (Food and Drug Administration) declaram que caso os utilizadores estejam preocupados e pretendam reduzir a sua exposição podem utilizar um dispositivo mãos-livres para manter o telefone afastado da cabeça e do corpo durante as chamadas telefónicas ou reduzir a quantidade de tempo passado ao telefone.

Para obter mais informações pode aceder a [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)

No site <http://www.who.int/peh-emf>, vai encontrar informações adicionais sobre os campos eletromagnéticos e a saúde pública.

O seu telefone está equipado com uma antena incorporada. Para um funcionamento ideal, deve evitar tocar-lhe ou danificá-la.

Os dispositivos móveis oferecem uma gama de funções e podem ser utilizados noutras posições que não encostados ao ouvido. Nesses casos, o dispositivo estará em conformidade com as diretrizes quando for utilizado com auricular ou cabo de dados USB. Se está a utilizar outro acessório, certifique-se de que o produto utilizado não tem qualquer metal e de que posiciona o telefone pelo menos 10 mm afastado do corpo.

Ao utilizar o dispositivo alguns dos seus dados pessoais podem ser partilhados com o dispositivo principal. É da sua responsabilidade proteger os seus dados pessoais, não partilhá-los com quaisquer dispositivos não autorizados nem dispositivos de terceiros que estejam ligados ao seu. Para produtos com funcionalidades Wi-Fi, recomendamos que apenas estabeleça ligação a redes Wi-Fi fiáveis. De igual modo, quando utilizar o produto como hotspot (onde disponível), utilize a segurança de rede. Estas precauções ajudarão a prevenir o acesso não autorizado ao seu dispositivo. O seu produto pode armazenar informações pessoais em várias localizações, incluindo o cartão SIM, o cartão de memória e a memória interna. Certifique-se de que remove ou apaga todas as informações pessoais antes de reciclar, devolver ou oferecer o seu produto. Escolha as suas aplicações e atualizações com cuidado e só instale a partir de origens fidedignas. Algumas aplicações podem influenciar o desempenho do produto e/ou ter acesso a informações privadas, incluindo detalhes de conta, dados de chamadas, detalhes de localização e recursos de rede.

Todos os dados partilhados com a TCL Communication Ltd. são armazenados de acordo com a legislação de proteção de dados aplicável. Para este efeito a TCL Communication Ltd. implementa e mantém medidas técnicas e organizacionais adequadas de modo a proteger todos os dados pessoais, por exemplo, contra processamento não autorizado ou ilegal e perda ou destruição acidental ou danos nos respetivos dados pessoais, pelo que as medidas devem fornecer um nível de segurança que seja adequado mediante

- (i) as possibilidades técnicas disponíveis,
- (ii) os custos para implementação das medidas,
- (iii) os riscos envolvidos no processamento de dados pessoais e
- (iv) a confidencialidade dos dados pessoais processados.

Pode aceder, rever e editar os seus dados pessoais em qualquer altura, iniciando sessão na sua conta de utilizador, visitando o seu perfil de utilizador ou contactando-nos diretamente. Caso pretenda que editemos ou apaguemos os seus dados pessoais, poderá ser-lhe solicitado que forneça provas da sua identidade antes de efetuarmos o seu pedido.

## • LICENÇAS



O logótipo microSD é uma marca comercial.



A designação e logótipo Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização desses símbolos pela TCL Communication Ltd. e respetivos afiliados é feita sob licença. Outras marcas e designações comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

**alcatel 6055K**

**alcatel 6055P**

**ID da declaração Bluetooth  
D030257**

**alcatel 6070Y**

**alcatel 6070K**

**ID da declaração Bluetooth  
D029817**



O logótipo Wi-Fi é uma marca de certificação da Wi-Fi Alliance.

O dispositivo é operado num intervalo de frequência entre 5150 e 5350. Está limitado apenas a ambientes interiores.

Google, o logótipo Google, Android, o logótipo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ e Hangouts™ são marcas comerciais da Google Inc.

O robot Android é reproduzido ou modificado a partir de trabalho criado e partilhado pela Google e é utilizado de acordo com os termos descritos na Licença de Atribuição Creative Commons 3.0 (o texto aparece quando prime sem soltar **Google jurídico em Definições\Sobre o telefone\Informações legais**). <sup>(1)</sup>

Adquiriu um produto que utiliza os programas de fonte aberta (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e initrd em código de objeto e outros programas de fonte aberta sob as Licenças GNU General Public e Apache.

<sup>(1)</sup>Pode não estar disponível em todos os países.

Iremos fornecer-lhe uma cópia completa dos códigos fonte correspondentes após solicitação num espaço de três anos, a partir da distribuição do produto pela TCL.

Pode transferir os códigos fonte a partir de <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. O fornecimento do código fonte é gratuito a partir da internet.

Pelo presente realçamos que a garantia do utilizador final para violação dos DPI se limita unicamente à UE.

Se e na medida em que o Produto for exportado, transportado ou utilizado pelo cliente final ou utilizador final fora da UE, qualquer responsabilidade, garantia ou indemnização do fabricante e respetivos fornecedores relativamente ao Produto expirará (incluindo qualquer indemnização relativa à violação dos DPI).

## • Informações regulamentares




Conforme mencionado, as seguintes aprovações e avisos aplicam-se em regiões específicas.

**6055K:**

**TCT** Mobile

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Pierreux,  
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France  
+33 1 46 52 61 00

### Declaração de conformidade CE

Identificação do produto:	ALCATEL 6055K tipo Idol 4
Nó(s)	TCT Mobile Europe SAS 55, avenue des Champs Pierreux 92000 Nanterre France
Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto supra mencionado está em conformidade com os requisitos fundamentais aplicáveis da diretiva 1999/5/CE e que todos os testes de rádio essenciais foram efetuados. Procedimento de avaliação de conformidade: anexo IV da diretiva.	
Normas aplicadas :	
- Artigo 3.1.a (proteção da saúde e da segurança do utilizador): - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013 - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC :2014, EN 62479 :2010	
- Artigo 3.1.b (requisitos de proteção no que diz respeito à compatibilidade eletromagnética): - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11) , EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007+ A11:2011	
- Artigo 3.2 (utilização eficaz do espectro radioelétrico de modo a evitar interferências nocivas): - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10) , EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 301 893 V1.8.1(2015-03) , EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08), EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)	
Este produto está também em conformidade com as seguintes diretivas: - diretiva 2011/65/UE (RSP - restrição do uso de determinadas substâncias perigosas)	
Os carregadores fornecidos com este produto (quando incluídos na embalagem) estão também em conformidade com os requisitos aplicáveis da legislação relevante da UE sobre harmonização: - Diretiva 2006/95/CE (até 19 de Abril de 2016) / Diretiva 2014/35/UE (a partir de 20 de Abril de 2016) (LVD) - Diretiva 2004/108/CE (até 19 de Abril de 2016) / Diretiva 2014/30/UE (a partir de 20 de Abril de 2016) (EMC) - Diretiva 2009/125/CE (conceção ecológica de produtos)	
A conformidade deste produto com os requisitos essenciais da Diretiva R&TTE 1999/5/CE foi verificada pelo organismo de certificação seguinte: American Certification Body, Inc. Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States Número de identificação: 1588	
Data:2016-04-15	
Assinatura	
	Alain Pakiry
	 TCT Mobile Europe SAS Immeuble Le Capitole 55, avenue des Champs Pierreux 92000 Nanterre - FRANCE RCS Nanterre 440 038 222
	
TCT Mobile Europe SAS / General Manager, Europe	

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

## Declaração de conformidade CE

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 036 222 - Siret 440 036 222 000 38 APE 4652Z

Identificação do produto:

ALCATEL 6055P tipo Idol 4

Nós  
TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre  
France

Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto supra mencionado está em conformidade com os requisitos fundamentais aplicáveis da diretiva 1999/5/CE e que todos os testes de rádio essenciais foram efetuados. Procedimento de avaliação de conformidade: anexo IV da diretiva.

Normas aplicadas :

- Artigo 3.1.a (proteção da saúde e da segurança do utilizador):
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013
  - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC :2014, EN 62479 :2010
- Artigo 3.1.b (requisitos de proteção no que diz respeito à compatibilidade eletromagnética):
  - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11) , EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007+ A11:2011
- Artigo 3.2 (utilização eficaz do espectro radioelétrico de modo a evitar interferências nocivas):
  - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10) , EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 301 893 V1.8.1(2015-03) , EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08), EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

Este produto está também em conformidade com as seguintes diretivas:

- diretiva 2011/65/UE (RSP - restrição do uso de determinadas substâncias perigosas)

Os carregadores fornecidos com este produto (quando incluídos na embalagem) estão também em conformidade com os requisitos aplicáveis da legislação relevante da UE sobre harmonização:

- Diretiva 2006/95/CE (até 19 de Abril de 2016) / Diretiva 2014/35/UE (a partir de 20 de Abril de 2016) (LVD)
- Diretiva 2004/108/CE (até 19 de Abril de 2016) / Diretiva 2014/30/UE (a partir de 20 de Abril de 2016) (EMC)
- Diretiva 2009/125/CE (conceção ecológica de produtos)

A conformidade deste produto com os requisitos essenciais da Diretiva R&amp;TTE 1999/5/CE foi verificada pelo organismo de certificação seguinte:

American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States  
Número de identificação: 1588

Data:2016-05-04

Assinatura




Alain Pakiry

TCT Mobile Europe SAS  
Immeuble Le Capitole  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre - FRANCE  
RCS Nanterre 440 036 222

CE 15880




TCT Mobile Europe SAS / General Manager, Europe

## Declaração de conformidade CE

Identificação do produto:	
ALCATEL 6070K tipo Ido4 S	
Nós	TCT Mobile Europe SAS 55, avenue des Champs Pierreux 92000 Nanterre France
Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto supra mencionado está em conformidade com os requisitos fundamentais aplicáveis da diretiva 1999/5/CE e que todos os testes de rádio essenciais foram efetuados. Procedimento de avaliação de conformidade: anexo IV da diretiva.	
Normas aplicadas :	
- Artigo 3.1.a (proteção da saúde e da segurança do utilizador): - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013 - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC :2014, EN 62479 :2010	
- Artigo 3.1.b (requisitos de proteção no que diz respeito à compatibilidade eletromagnética): - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11) , EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007+ A11:2011	
- Artigo 3.2 (utilização eficaz do espectro radioelétrico de modo a evitar interferências nocivas): - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 301 893 V1.8.1(2015-03) , EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08), EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)	
Este produto está também em conformidade com as seguintes diretivas: - diretiva 2011/65/UE (RSP - restrição do uso de determinadas substâncias perigosas)	
Os carregadores fornecidos com este produto (quando incluídos na embalagem) estão também em conformidade com os requisitos aplicáveis da legislação relevante da UE sobre harmonização:	
- Diretiva 2006/95/CE (até 19 de Abril de 2016) / Diretiva 2014/35/UE (a partir de 20 de Abril de 2016) (LVD)	
- Diretiva 2004/108/CE (até 19 de Abril de 2016) / Diretiva 2014/30/UE (a partir de 20 de Abril de 2016) (EMC)	
- Diretiva 2009/125/CE (conceção ecológica de produtos)	
A conformidade deste produto com os requisitos essenciais da Diretiva R&TTE 1999/5/CE foi verificada pelo organismo de certificação seguinte: American Certification Body, Inc. Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States	
Número de identificação: 1588	
Data: 2016-04-15	
Assinatura	Alain Pakiry
TCT Mobile Europe SAS / General Manager, Europe	
 	



## Declaração de conformidade CE

Identificação do produto:	
ALCATEL 6070Y tipo Idol4 S	
Nós	TCT Mobile Europe SAS 55, avenue des Champs Pierreux 92000 Nanterre France
Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto supra mencionado está em conformidade com os requisitos fundamentais aplicáveis da diretiva 1999/5/CE e que todos os testes de rádio essenciais foram efetuados. Procedimento de avaliação de conformidade: anexo IV da diretiva.	
Normas aplicadas :	
- Artigo 3.1.a (proteção da saúde e da segurança do utilizador): - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013 - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC :2014, EN 62479 :2010	
- Artigo 3.1.b (requisitos de proteção no que diz respeito à compatibilidade eletromagnética): - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11) , EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007+ A11:2011	
- Artigo 3.2 (utilização eficaz do espectro radioelétrico de modo a evitar interferências nocivas): - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10) , EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 301 893 V1.8.1(2015-03) , EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08), EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)	
Este produto está também em conformidade com as seguintes diretivas: - diretiva 2011/65/UE (RSP - restrição do uso de determinadas substâncias perigosas)	
Os carregadores fornecidos com este produto (quando incluídos na embalagem) estão também em conformidade com os requisitos aplicáveis da legislação relevante da UE sobre harmonização:	
- Diretiva 2006/95/CE (até 19 de Abril de 2016) / Diretiva 2014/35/UE (a partir de 20 de Abril de 2016) (LVD)	
- Diretiva 2004/108/CE (até 19 de Abril de 2016) / Diretiva 2014/30/UE (a partir de 20 de Abril de 2016) (EMC)	
- Diretiva 2009/125/CE (conceção ecológica de produtos)	
A conformidade deste produto com os requisitos essenciais da Diretiva R&TTE 1999/5/CE foi verificada pelo organismo de certificação seguinte: American Certification Body, Inc. Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States	
Número de identificação: 1588	
Data: 2016-04-21	
Assinatura	Alain Pakiry
TCT Mobile Europe SAS / General Manager, Europe	
 	

# Informações gerais.....

- Endereço de Internet: [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)
- Número Linha Direta: consulte o folheto "Serviços TCL Communication" ou vá até ao nosso website.
- **Fabricante:** TCL Communication Ltd.
- **Endereço:** Flat/RM 1910-12A, Block 3, China HongKong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.
- Caminho para rotulagem eletrónica: Toque em Definições\Regulamentos e Segurança ou prima \*#07#, para encontrar mais informações sobre a rotulagem<sup>(1)</sup>.

No nosso website, poderá consultar as perguntas mais frequentes (FAQ). Pode ainda contactar-nos por e-mail para esclarecer quaisquer dúvidas que possa ter.

Existe uma versão eletrónica deste manual de utilizador em inglês e noutras línguas (de acordo com a disponibilidade) no nosso servidor:

**[www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)**

O seu telefone é um transceptor que funciona em redes GSM em banda quádrupla (850/900/1800/1900 MHz), UMTS em banda quádrupla (850/900/1900/2100 MHz) ou LTE (B1/3/7/8/20/28A).

## CE | 588 ⚠

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da diretiva 1999/5/CE. O exemplar integral da Declaração de Conformidade do seu telemóvel pode ser consultado no nosso Web site: [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com).

### Proteção contra roubo <sup>(2)</sup>

O seu telemóvel é identificado por um IMEI (número de série do telefone) apresentado no rótulo da embalagem e na memória do telefone. Recomendamos que anote o número na primeira vez que utilizar o telemóvel inserindo \* # 0 6 # e o mantenha num lugar seguro. Pode ser solicitado pela polícia ou pelo seu operador, em caso de roubo. Este número permite que o telemóvel seja bloqueado, impedindo o seu uso por terceiros, mesmo com um cartão SIM diferente.

<sup>(1)</sup> Varia consoante o país.

<sup>(2)</sup> Verifique a disponibilidade deste serviço junto do seu operador.

## Renúncia de responsabilidade

Podem existir determinadas diferenças entre a descrição do manual do utilizador e o funcionamento do telefone, dependendo da versão de software do telefone ou dos serviços específicos do operador.


A TCL Communication não poderá ser responsabilizada legalmente por estas diferenças, caso existam, nem pelas suas potenciais consequências, cuja responsabilidade será suportada exclusivamente pelo operador. Este telefone pode conter materiais, incluindo aplicações e software em forma de código fonte ou executável, submetidos por terceiros para inclusão neste telefone ("Materiais de Terceiros"). Todos os Materiais de Terceiros contidos neste telefone são fornecidos como estão, sem garantia de qualquer tipo, quer expressa ou implícita, incluindo as garantias implícitas de comercialização, adequação a utilização/aplicação de terceiros ou a um fim específico, interoperabilidade com outros materiais ou aplicações do comprador, e de não infração de direitos de autor. O comprador afirma que a TCL Communication cumpriu todas as obrigações de qualidade da sua competência enquanto fabricante de dispositivos móveis e telefones em conformidade com os direitos de propriedade intelectual. A TCL Communication não será responsável, em qualquer momento, pela incapacidade ou falha de funcionamento dos Materiais de Terceiros neste telefone ou em interação com outros dispositivos do comprador. Até à extensão máxima permitida por lei, a TCL Communication renuncia a toda a responsabilidade por quaisquer reclamações, reivindicações, processos ou ações, e mais especificamente - mas não se limitando a - ações de direito civil, segundo qualquer teoria de responsabilidade, resultantes da utilização, por quaisquer meios, ou tentativas de utilização, de tais Materiais de Terceiros. Além disso, os Materiais de Terceiros em questão, que são fornecidos gratuitamente pela TCL Communication, podem estar sujeitos a atualizações pagas no futuro; a TCL Communication renuncia a qualquer responsabilidade relativa a tais custos adicionais, que deverão ser suportados exclusivamente pelo comprador. A disponibilidade das aplicações pode variar consoante os países e os operadores onde o telefone é utilizado; a lista de possíveis aplicações e software fornecida com os telefones não poderá, em caso algum, ser considerada como uma garantia da TCL Communication; esta permanecerá meramente como informação para o comprador. Como tal, a TCL Communication não poderá ser responsabilizada pela falta de disponibilidade de uma ou mais aplicações pretendidas pelo comprador, uma vez que a sua disponibilidade depende do país e do operador do comprador. A TCL Communication reserva-se o direito de, a qualquer momento, adicionar ou remover Materiais de Terceiros dos seus telefones sem aviso prévio; a TCL Communication não será responsabilizada, em caso algum, pelo comprador por quaisquer consequências que tal remoção possa trazer para o comprador, relativas à utilização ou tentativa de utilização de tais aplicações e Materiais de Terceiros.

# O seu telemóvel.....


## 1.1 Teclas e conectores


alcatel IDOL 4:





## alcatel IDOL 4S:







## Tecla Boom

As definições da tecla Boom estão disponíveis em: **Definições\ Tecla Boom.**

Se a tecla Boom estiver ativada,

- A partir do ecrã inicial, prima a tecla para mostrar o efeito meteorológico.
- Prima a tecla para tirar uma foto automaticamente quando o telefone está bloqueado.
- Prima sem soltar a tecla para disparos contínuos quando o telefone está bloqueado.
- Prima a tecla para acionar o efeito de áudio quando uma música ou filme é reproduzido.
- Prima a tecla para otimizar a qualidade da voz durante uma chamada.
- Prima a tecla a partir de Momentos da Galeria para criar uma colagem de fotografias.
- Prima a tecla para acionar um efeito especial, tal como uma transição sequencial quando um filme é reproduzido.
- Também é possível personalizar a função da tecla Boom. Por exemplo, ative a gravação de capturas de ecrã ou a execução de aplicações premindo a tecla Boom quando o ecrã está bloqueado.
- Quando o telefone está bloqueado (ecrã apagado):
  - prima para ativar o ecrã;
  - prima duas vezes para capturar um instantâneo (800ms);
  - prima sem soltar para disparo contínuo.



## Tecla Visão geral

- Toque para alternar entre atividades e documentos de aplicações individuais.





## Tecla Início

- A partir de qualquer aplicação ou ecrã, toque para voltar ao ecrã inicial.
- Prima sem soltar para ativar o Google Now. Pode obter ajuda, tal como obter indicações e informações de um restaurante com base no conteúdo detetado no ecrã.



## Tecla Voltar

- Toque para voltar ao ecrã anterior ou para fechar uma caixa de diálogo, o menu de opções, o painel de notificações, etc.



## Tecla Ligar/Desligar

- Premir: bloquear o ecrã/iluminar o ecrã.
- Manter premida: mostrar o menu pop-up para selecionar Desligar/Reiniciar/Modo de voo.
- Premir sem soltar a tecla **Ligar/Desligar** e a tecla **Aumentar volume** para repor os dados de fábrica.
- Premir sem soltar a tecla **Ligar/Desligar** e a tecla **Diminuir volume** para capturar uma imagem do ecrã.
- Premir sem soltar a tecla **Ligar/Desligar** durante, pelo menos, 10 segundos para forçar a reinicialização.



## Teclas de volume

- No modo de chamada, ajusta o volume do auricular ou auscultador.
- No modo de Música/Vídeo/Transmissão, ajusta o volume da multimédia.
- No modo geral, ajusta o volume do toque.
- Silencia o toque de uma chamada a entrar.
- No modo de pré-visualização da câmara, prima a tecla **Aumentar volume** ou **Diminuir volume** para tirar uma fotografia ou prima sem soltar para disparo contínuo.

## 1.2 Início

### 1.2.1 Configuração

#### Inserir ou retirar o cartão SIM/microSD

Tem de inserir o seu cartão SIM para efetuar chamadas. Não precisa de desligar o telefone antes de inserir ou remover o cartão SIM, uma vez que este telefone suporta *hot swap*.



O seu telefone apenas suporta cartões nano SIM. Não tente inserir outro tipo de SIM, como cartões mini e micro, pois poderá danificar o telefone.

#### Carregar a bateria

É aconselhável que carregue completamente a bateria (🔋). O estado de carga é indicado pela percentagem no ecrã quando o telefone está desligado. A percentagem aumenta à medida que o telefone é carregado.



Para reduzir o consumo e desperdício de energia quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o carregador da tomada; desligue o Wi-Fi, o GPS, o Bluetooth ou aplicações em segundo plano quando não estiverem em utilização; reduza a duração da luz de fundo, etc.

### 1.2.2 Ligar o telemóvel

Mantenha premida a tecla **Ligar/Desligar** até o telefone ligar, desbloqueie o telefone (deslize, PIN, palavra-passe ou padrão), se necessário, e confirme. O ecrã inicial é apresentado.

Se não souber o seu código PIN ou caso se tenha esquecido dele, contacte o seu operador de rede. Certifique-se de que guarda o seu código PIN.

## 1.2.3 Desligar o telemóvel

Mantenha premida a tecla **Ligar/Desligar** até que as opções apareçam, seleccione **Desligar**.

## 1.3 Ecrã inicial

Pode trazer todos os itens (aplicações, atalhos, pastas e widgets) que adora ou utiliza com maior frequência para o seu ecrã inicial para obter acesso mais rápido. Toque na tecla **Início** para aceder ao ecrã Inicial.



### Barra de estado

- Indicadores de estado/notificação
- Toque e arraste para baixo para abrir o painel de notificações.

### Barra de pesquisa

- Toque em **1** para aceder ao ecrã de procura por texto.
- Toque em **2** para aceder ao ecrã de procura por voz.

Toque num ícone para abrir uma aplicação, pasta, etc.


### Aplicações da barra de Favoritos

- Toque para aceder à aplicação.
- Prima sem soltar para mover ou remover aplicações.

Toque para aceder à lista de aplicações.

O ecrã inicial é fornecido num formato alargado para permitir ter mais espaço para adicionar aplicações, atalhos, etc. Faça deslizar o ecrã inicial na horizontal, para a esquerda e para a direita, para obter uma visualização completa.

## Ecrã reversível

Este telefone suporta a função reversível. A partir do ecrã inicial, toque em  para aceder à lista de aplicações e, em seguida, toque em **Definições** **Ecrã Reversível**. Mude o comutador para ativar a função.

### 1.3.1 Utilizar o ecrã táctil

#### Tocar



Para aceder a uma aplicação, toque na mesma com o dedo.

#### Manter premida



Para aceder às opções disponíveis para um item, prima sem soltar o item. Por exemplo, selecione um dos Contactos e prima sem soltar o contacto para que apareça uma lista de opções.

#### Arrastar



Coloque o dedo no ecrã para arrastar um objeto para outro local.

#### Deslizar/Passar



Faça deslizar o ecrã para se deslocar para cima e para baixo em aplicações, imagens e páginas Web. Pode também deslocar o ecrã na horizontal.

O dispositivo suporta também zoom com um dedo nas funções Câmara e Galeria. Toque duas vezes no ecrã para ampliar/reduzir.

#### Mover rapidamente



É parecido ao movimento de passar, mas quando move rapidamente os dedos, o ecrã move-se mais depressa.

#### Aproximar/Afastar



Coloque dois dedos na superfície do ecrã e aproxime-os ou afaste-os para diminuir/aumentar o tamanho de um elemento no ecrã.

## Rodar



Modifique a orientação do ecrã automaticamente de vertical para horizontal virando o telefone para a esquerda, de forma a obter uma melhor visualização do ecrã.

### 1.3.2 Barra de estado


A partir da barra de estado pode visualizar o estado do telefone (do lado direito) e as informações de notificação (do lado esquerdo).

Arraste para baixo a barra de estado para ver as notificações e arraste novamente para abrir o painel de definições rápidas.

Toque e arraste para cima para fechar. Se existirem notificações, pode tocar nas notificações para aceder às mesmas.

### Painel de notificações



Se existirem notificações, pode tocar e arrastar para baixo a barra de estado para abrir o painel de notificações e ler as informações detalhadas.




Toque para mudar para o painel de definições rápidas.

Toque para apagar todas as notificações de eventos (outras notificações em curso permanecem inalteradas).

## Painel de definições rápidas

Toque e arraste para baixo o painel de notificações ou toque em  para abrir o painel de definições rápidas. Pode ativar ou desativar funções ou alterar modos tocando nos ícones. Toque no ícone  para personalizar o painel de definições rápidas.



Toque para aceder ao ecrã de utilizador para editar e guardar o nome do proprietário, o número de telefone e outras informações.

Toque para personalizar o painel de definições rápidas.


Toque para aceder a **Definições**, onde pode definir mais itens.

### 1.3.3 Barra de pesquisa


O telefone oferece uma opção de Pesquisa que pode ser utilizada para localizar informações dentro de aplicações, no telefone ou na Web.



### 1 Pesquisar por texto

- Toque na barra de Pesquisa a partir do ecrã inicial.
- Introduza o texto/frase que pretende procurar.
- Toque no ícone  no teclado se pretender pesquisar na Web.

### 2 Pesquisar por voz

- Toque em  a partir da barra de Pesquisa para visualizar uma caixa de diálogo.
- Diga a palavra/frase que pretende procurar. Aparece uma lista dos resultados da pesquisa.

## 1.3.4 Bloquear/desbloquear o ecrã

Para proteger o seu telefone e privacidade, pode bloquear o ecrã do telefone deslizando ou através da criação de um padrão, PIN ou palavra-passe, etc.

### Para criar um padrão de desbloqueio do ecrã

- A partir do ecrã inicial, toque em  para abrir a lista de aplicações, em seguida, toque em **Definições**\**Bloquear ecrã**\**Bloqueio do ecrã**\**Padrão**.

- Desenhe o seu padrão.

## Para bloquear o ecrã

Prima a tecla **Ligar/Desligar** uma vez para bloquear o ecrã.

## Para desbloquear o ecrã

Prima a tecla **Ligar/Desligar** uma vez para acender o ecrã, deslize para desenhar o padrão de desbloqueio que criou ou introduza o PIN ou palavra-passe para desbloquear o ecrã.

Se tiver escolhido **Deslize** como bloqueio de ecrã, prima a tecla **Ligar/Desligar** para ativar o ecrã e deslize para cima para desbloqueá-lo. Deslize o ícone da câmara para a esquerda para aceder à Câmara ou deslize o ícone de pesquisa por voz para a direita para aceder à Pesquisa por voz.



### 1.3.5 Personalizar o ecrã inicial

#### Adicionar

Prima sem soltar uma pasta, uma aplicação ou um widget para ativar o modo Mover e arrastar o item para o ecrã inicial que pretende.



## Reposição

Prima sem soltar o item a ser reposicionado para ativar o modo Mover, arraste o item para a posição pretendida e largue. Pode mover itens tanto no ecrã inicial como na barra de Favoritos. Prima sem soltar o ícone na extremidade esquerda ou direita do ecrã para arrastar o item para outra página do ecrã inicial.

## Remover

Prima sem soltar o item a remover para ativar o modo Mover, arraste o item para cima do ícone **X** e largue-o assim que o item ficar vermelho.

## Criar pastas

Para melhorar a organização de itens (atalhos ou aplicações) no ecrã inicial e na barra de Favoritos, pode adicioná-los a uma pasta, empilhando-os uns em cima dos outros. Para mudar o nome de uma pasta, abra-a e toque na barra de título da pasta para introduzir o novo nome.

## Personalização do fundo de ecrã

Prima sem soltar uma área vazia no ecrã inicial, toque em **FUNDOS DE ECRÃ** para personalizar o fundo de ecrã.

### 1.3.6 Widgets e aplicações recentemente utilizadas


#### Consultar widgets

Prima sem soltar uma área vazia no ecrã inicial e toque em **WIDGETS** para apresentar todos os widgets.

Toque no widget selecionado e deslize-o para movê-lo para o ecrã pretendido.

## Consultar aplicações recentemente utilizadas

Para consultar aplicações recentemente utilizadas, toque na tecla **Visão geral**. Toque numa miniatura na janela para abrir a aplicação.



Toque numa miniatura e deslize-a para a direita/esquerda ou toque em **X** para fechar a aplicação.

Toque em  no fundo do ecrã para fechar todas as aplicações em execução.

### 1.3.7 Ajuste do volume

#### Utilizar a tecla de volume

Prima a tecla **Volume** para ajustar o volume. Para ativar o modo de vibração, prima a tecla **Diminuir volume** até o telefone vibrar.

#### Utilizar o menu Definições

A partir do ecrã inicial, toque em  para abrir a lista de aplicações e toque em **Definições\Som e notificação\Som** para definir o volume da multimédia, toque, alarme, etc. conforme pretender.

## 2 Tecla Boom.....

As definições da tecla Boom estão disponíveis em: **Definições\Tecla Boom.**

Se a tecla Boom estiver ativada,

- A partir do ecrã inicial, prima a tecla para mostrar o efeito meteorológico.
- Prima a tecla para tirar uma foto automaticamente quando o telefone está bloqueado.
- Prima sem soltar a tecla para disparos contínuos quando o telefone está bloqueado.
- Prima a tecla para acionar o efeito de áudio quando uma música ou filme é reproduzido.
- Prima a tecla para otimizar a qualidade da voz durante uma chamada.
- Prima a tecla a partir de Momentos da Galeria para criar uma colagem de fotografias.
- Prima a tecla para acionar um efeito especial, tal como uma transição sequencial quando um filme é reproduzido.
- Também é possível personalizar a função da tecla Boom. Por exemplo, ative a gravação de capturas de ecrã ou a execução de aplicações premindo a tecla Boom quando o ecrã está bloqueado.
- Quando o telefone está bloqueado (ecrã apagado):
  - prima para ativar o ecrã;
  - prima duas vezes para capturar um instantâneo (800ms);
  - prima sem soltar para disparo contínuo.

# 3 Introdução de texto .....

## 3.1 Utilizar o teclado no ecrã

### Definições do teclado no ecrã

Toque em **Definições\Idioma e teclado**, toque no teclado que pretende configurar e tem à sua disposição uma série de definições.

### Ajustar a orientação do teclado no ecrã

Vire o telefone de lado ou coloque-o na vertical para ajustar a orientação do teclado no ecrã. Pode ajustá-la alterando as definições (Toque em **Definições\Ecrã\Rodar autom.**). O ecrã do telefone também é reversível. (Toque em **Definições\Ecrã\Reversível**).

### 3.1.1 Teclado Android




The image shows a screenshot of an Android messaging application interface. The screen displays a text input field labeled "Para", a "Enviar mensagem" button, and a QWERTY keyboard. Several callouts with orange lines point to specific keyboard features:

- Top right:** "Toque para introduzir texto ou números." (Tap to enter text or numbers.)
- Bottom right:** "Prima sem soltar para seleccionar símbolos." (Press and hold to select symbols.)
- Bottom left:** "Toque para alternar entre o teclado numérico e de símbolos." (Tap to switch between the numeric and symbol keyboard.)
- Bottom center:** "Prima sem soltar para mostrar as opções de introdução." (Press and hold to show input options.)
- Left side:** "Toque para alternar entre modo 'abc/Abc'; Prima sem soltar para mudar para o modo 'abc/ABC'." (Tap to switch between 'abc/Abc' mode; Press and hold to switch to 'abc/ABC' mode.)

## 3.2 Edição de texto

Pode editar o texto que introduziu.

- Prima sem soltar ou toque duas vezes no texto que pretende editar.
- Arraste os separadores para alterar os textos verificados.
- Aparecem as seguintes opções: **SELECIONAR TUDO**, **CORTAR**, **COPIAR** e **PARTILHAR**.



### Pode também inserir novo texto se preferir

- Toque no local onde pretende escrever ou prima sem soltar um espaço em branco, o cursor pisca e o separador aparece. Arraste o separador para mover o cursor.
- Se tiver cortado ou copiado texto, toque no separador para mostrar o ícone **COLAR** que lhe permite colar imediatamente.




# 4 Chamada, Registo de chamadas e Contactos.....


## 4.1 Chamada.....



### 4.1.1 Efetuar uma chamada

Podemos iniciar uma chamada utilizando o menu **Chamada**. Toque no ícone  no ecrã inicial para aceder à aplicação **Chamada**.


Toque para ligar para o número pré-visualizado.



Toque para aceder ao ecrã de detalhes do contacto. Pode optar por editar, eliminar, partilhar o contacto ou enviar uma mensagem para o contacto.


Deslize para aceder a **RECENTES** e **CONTACTOS**.


Toque para mostrar o teclado.



Apresentar o(s) número(s) sugerido(s).

Prima sem soltar para aceder ao correio de voz.



Introduza o número pretendido no teclado e toque em  para efetuar a chamada ou selecione um contacto a partir de **CONTACTOS** ou **RECENTES** deslizando ou tocando nos separadores e efetue a chamada.

O número que inseriu pode ser guardado nos **Contactos** tocando em  e em **Criar novo contacto**.


Caso se engane, pode apagar os dígitos incorretos tocando em .

Para desligar uma chamada, toque em .



### Chamada internacional

Para efetuar uma chamada internacional, prima sem soltar  para inserir "+" e depois insira o indicativo internacional do país seguido do número de telefone completo e toque em .




### Chamada de emergência

Se o telefone estiver dentro da área de cobertura de uma rede, digite o número de emergência e toque em  para efetuar uma chamada de emergência. Funciona mesmo sem um cartão SIM e sem inserir o código PIN.

## 4.1.2 Atender ou rejeitar uma chamada



Ao receber uma chamada:

- Deslize o ícone  para a direita para atender;
- Deslize o ícone  para a esquerda para rejeitar;
- Deslize o ícone  para cima para rejeitar a chamada através do envio de uma mensagem predefinida.

Para silenciar o toque das chamadas que recebe, prima a tecla **Aumentar/Diminuir volume** ou vire o ecrã do telefone para baixo (se a opção **Definições\Gestos\Virar p/baixo para silenciar** estiver ativada).





Para sua comodidade, o telefone dispõe de uma IU reversível única, que assegura a funcionalidade, incluindo chamadas, mesmo que o telefone esteja na posição invertida (de cabeça para baixo).

### 4.1.3 Aceder ao correio de voz

O seu correio de voz é fornecido pela sua rede para evitar que perca chamadas. Funciona como um atendedor de chamadas que pode consultar em qualquer altura.

Para aceder ao correio de voz, prima sem soltar .


Para definir o número de correio de voz: Prima sem soltar  e toque em **ADICIONAR NÚMERO\Correio de voz\Configuração\Número do correio de voz**.

Se receber uma mensagem de correio de voz, aparece o ícone de correio de voz  na barra de estado. Abra o painel de Notificações e toque em **Novo correio de voz**.

### 4.1.4 Durante uma chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima a tecla **Aumentar/Diminuir volume**.





Toque para terminar a chamada atual.



Toque para ativar o altifalante durante a chamada atual. Toque neste ícone novamente para desativar o altifalante.



Toque para silenciar a chamada atual. Toque neste ícone novamente para ouvir a chamada.



Toque para visualizar o teclado de marcação.



Toque para colocar a chamada atual em espera. Toque neste ícone novamente para retomar a chamada.



Toque para adicionar uma chamada.




Para evitar o funcionamento acidental do ecrã tátil durante uma chamada, o ecrã bloqueia automaticamente quando coloca o telemóvel junto ao ouvido e desbloqueia quando o afasta.

## 4.1.5 Gerir várias chamadas





Com este telefone pode gerir várias chamadas em simultâneo.

### Trocar chamadas

Quando aceita duas chamadas, toque no ícone  para alternar entre as duas linhas. A chamada atual é colocada em espera e retoma a outra chamada.

### Chamadas em conferência<sup>(1)</sup>

Pode configurar uma chamada em conferência do seguinte modo.

- Faça uma chamada para o primeiro participante da conferência.
- Toque no ícone .
- Em seguida, toque no ícone  e depois no ícone  para iniciar a conferência.
- Toque em  para terminar a chamada em conferência e desligar todos os interlocutores.

## 4.1.6 Configurações de chamadas

Toque em  a partir do ecrã Chamada e, em seguida, toque em **Definições**. Estão disponíveis as seguintes opções:

### Opções de visualização

- **Ordenar por:** Toque para ordenar a lista por nome próprio ou apelido.
- **Formato do nome:** Toque para escolher se pretende apresentar o nome próprio primeiro ou o apelido primeiro.

### Sons e vibração

Toque para definir o toque de chamadas recebidas e marque a caixa de verificação para ativar os tons de teclado ou a vibração para chamadas.

<sup>(1)</sup> Depende do seu operador de rede.

## Respostas rápidas

Toque para editar as respostas rápidas.

## Contas de telefone

- **Definições de chamada dupla:** selecione o SIM 1 ou o SIM 2 para definir as opções abaixo.<sup>(1)</sup>

### - Correio de voz

**Serviço:** Abre uma caixa de diálogo onde é possível selecionar o serviço de correio de voz do seu operador ou outro serviço.

**Configuração:** Se estiver a utilizar o serviço de correio de voz do seu operador, esta opção abre uma caixa de diálogo onde é possível introduzir o número de telefone que pretende utilizar para ouvir e gerir o seu correio de voz. Pode introduzir uma vírgula (,) para fazer uma pausa no número, por exemplo, para adicionar uma palavra-passe depois do número de telefone.

**Som:** Toque para definir o som ao receber uma nova mensagem de voz.


**Vibração:** Marque a caixa de verificação para ativar a vibração ao receber uma nova mensagem de voz.

### - Números de marcação fixa

O FDN (números de marcação fixa) é um modo de serviço do SIM, em que as chamadas efetuadas são limitadas a um conjunto de números de telefone. Estes números são adicionados à lista FDN. A aplicação prática mais comum do serviço FDN é utilizada pelos pais para restringir os números de telefone para os quais os seus filhos podem efetuar chamadas. Por motivos de segurança, para ativar o serviço FDN é-lhe solicitado que introduza o PIN2 do cartão SIM que, por norma, pode ser obtido através do fornecedor de serviços ou do fabricante do cartão SIM.

### - Lembretes por vibração

<sup>(1)</sup> Apenas para 6055K, 6070K

Toque no comutador  para ativar a vibração ao estabelecer a ligação.

#### - **Números de marcação de serviço**

Pode efetuar uma chamada a partir da lista SDN.

#### - **Ativar chamada de vídeo**

Marque a caixa de verificação para ativar a chamada de vídeo.

#### - **Definições de chamada GSM**

**Reencaminhamento de chamadas:** Toque para configurar a forma como as suas chamadas são reenviadas quando está ocupado, não atende ou não está acessível.


**Definições adicionais:** Toque em **ID do autor da chamada** para utilizar as predefinições do operador para mostrar o seu número nas chamadas efetuadas. Marque a caixa de verificação **Chamada em espera** para ser notificado quando recebe uma nova chamada durante a chamada atual.

**Interdição de chamadas:** Toque para configurar as definições de interdição de chamadas. Marque a caixa de verificação para ativar a interdição de chamadas para chamadas efetuadas e recebidas.

### **Acessibilidade**

Mude o comutador para ativar aparelhos auditivos.

## **4.2 Registo de chamadas**

Aceda ao registo de chamadas tocando no separador **RECENTES**  a partir do ecrã Chamada, para ver as Chamadas perdidas, Chamadas efetuadas e Chamadas recebidas.

Toque num contacto ou número para ver informações ou outras operações, iniciar uma chamada, enviar SMS para o contacto ou número, ver informações detalhadas da chamada ou limpar a chamada.

Toque em **Ver histórico de chamadas total** para ver o registo de todas as chamadas, toque em  e em **Limpar registo de chamadas** para apagar o registo de chamadas completo.

## 4.3 Contactos .....



A aplicação **Contactos** permite um acesso rápido e fácil às pessoas que pretende contactar.





Pode visualizar e criar contactos no seu telefone e sincronizá-los com os seus contactos do Gmail ou outras aplicações na Web ou no seu telefone.

### 4.3.1 Consultar a lista de contactos

Para consultar os seus contactos, toque em  a partir do ecrã inicial e seleccione **Contactos**.



### Eliminar um contacto

Para eliminar um contacto, prima sem soltar o contacto que pretende eliminar, o ícone transforma-se em  e, em seguida, toque em  e confirme a eliminação. Toque em  para seleccionar todos os contactos, depois toque em  e confirme para eliminar todos os contactos.



O contacto que apagou será também removido de outras aplicações no telefone ou na web, da próxima vez que sincronizar o telefone.


Toque em  para visualizar o menu de opções da lista de contactos. As seguintes ações estão ativadas:

- **Contactos a apresentar** Escolher os contactos a apresentar.
- **Unir contactos** Seleccione contactos duplicados para unir.
- **Importar/ Exportar** Importar ou exportar contactos entre o telefone, o cartão SIM, o cartão microSD e a memória interna.
- **Contactos bloqueados** Toque para ver os contactos bloqueados. Pode também desbloqueá-los.
- **Contas** Gerir as definições de sincronização para contas diferentes.
- **Definições** Toque para alterar a visualização da lista de ordenação e nomes de contactos.

### 4.3.2 Adicionar um contacto

Toque em  na lista de contactos para criar um novo contacto.

É-lhe solicitado que introduza o nome e outras informações do contacto. Ao deslocar-se para cima e para baixo no ecrã, pode mudar de um campo para outro.



Toque para guardar.

Toque para seleccionar Telefone, conta ou cartão SIM.

Toque para adicionar informações de nome detalhadas.

Toque para adicionar a organização.


Toque para seleccionar uma imagem ou tirar uma fotografia para o contacto.

Toque para adicionar um número.

Quando terminar, toque em  para guardar.


Para sair sem guardar, toque na tecla  e, em seguida, toque em **Rejeitar alterações**.

### Adicionar aos/remover dos favoritos<sup>(1)</sup>

Para adicionar um contacto aos favoritos, toque num contacto para ver os detalhes e, em seguida, toque em  para adicionar o contacto aos favoritos (a estrela fica branca).

Para remover um contacto dos favoritos, toque na estrela branca  no ecrã de detalhes do contacto.



### 4.3.3 Editar os contactos


Para editar as informações de contacto, toque em  no ecrã de detalhes do contacto para editar.

Quando terminar, toque em  para guardar.

<sup>(1)</sup> Apenas contactos telefónicos podem ser adicionados aos favoritos.

### 4.3.4 Utilizar os Contactos rápidos para Android


Toque num contacto para abrir os Contactos Rápidos para Android. Em seguida, toque em  ou no número para efetuar uma chamada. Toque em  para enviar uma mensagem.



Os ícones disponíveis no painel Contactos Rápidos dependem da informação que tiver do contacto e das aplicações e contas no telefone.



### 4.3.5 Importar, exportar e partilhar contactos

Este telefone permite importar ou exportar contactos entre o telefone, o cartão SIM e a memória interna.


A partir do ecrã de Contactos, toque em  para abrir o menu de opções, toque em **Importar/Exportar** e seleccione **Importar/do cartão SIM**, **memória SD**, **telefone**, **Exportar/para o cartão SIM**, **memória SD**, **memória interna** ou **Partilhar contactos visíveis**.


Pode partilhar um único contacto ou vários contactos com outros enviando-lhes o vCard do contacto por Bluetooth, Gmail, etc.



Toque num contacto que pretenda partilhar, toque no ícone  e em **Partilhar** a partir do ecrã de detalhes do contacto. Selecione o número que pretende partilhar e toque no ícone  e, em seguida, selecione a aplicação para efetuar esta ação.



### 4.3.6 Visualizar contactos

Pode configurar que lista de contactos, de cada conta, pretende visualizar na lista de Contactos. Toque em  e depois em **Contactos a mostrar** a partir do ecrã da lista de contactos e pode escolher os contactos a mostrar.



Toque em  e em **Definições** e pode ordenar a lista por nome próprio ou apelido, bem como ver os nomes dos contactos como nome próprio/apelido primeiro.

### 4.3.7 Unir/Separar contactos<sup>(1)</sup>

Para evitar duplicação, pode adicionar novas informações de contacto a contactos existentes numa única ação.

Toque no contacto ao qual pretende adicionar informações e toque em  para aceder ao ecrã de edição do contacto. Em seguida, toque em  novamente e toque em **Unir**.

Nesta altura, é-lhe solicitado que selecione o contacto cuja informação pretende unir com o primeiro contacto. A informação do segundo contacto é adicionada ao primeiro e o segundo contacto já não aparece na lista de Contactos.

Para separar informações de contacto, toque no contacto cuja informação pretende separar, toque em  para aceder ao ecrã de edição do contacto e, em seguida, toque em  novamente. Toque em **Separar** e depois em **OK** para confirmar.

<sup>(1)</sup> Apenas aplicável a contactos telefónicos.


### 4.3.8 Contas

Os contactos, dados ou outras informações podem ser sincronizados a partir de várias contas, dependendo das aplicações instaladas no seu telefone.

Para adicionar uma conta, toque em  a partir da lista de contactos e toque em **Contas\Adicionar conta**. Ou, a partir do ecrã inicial, toque em  e depois em **Definições\Contas\Adicionar conta**.

É-lhe solicitado que selecione o tipo de conta a adicionar, como Google, Corporate, etc.

Tal como com outras configurações de conta, tem de introduzir informações detalhadas, como nome de utilizador, palavra-passe, etc.

Pode remover uma conta para apagá-la do telefone, bem como todas as informações associadas à mesma. Toque na conta que pretende eliminar, toque em  e selecione **Remover conta**, em seguida, confirme.

#### **Ativar/desativar a sincronização automática**

No ecrã **Contas**, toque em  e marque a caixa de verificação **Sincronização automática dos dados**. Se ativada, todas as alterações a informações no telefone ou online serão automaticamente sincronizadas.

# 5 Mensagens e E-mail.....

## 5.1 Mensagens .....




Com este telemóvel, pode criar, editar e receber SMS e MMS.

Para enviar uma mensagem, toque em  a partir do ecrã inicial e seleccione **Mensagens**.

### 5.1.1 Escrever mensagem

No ecrã da lista de mensagens, toque no ícone de mensagem nova  para criar mensagens de texto/multimédia.






- Toque para ver o conjunto de mensagens completo.
- Prima sem soltar para ativar o modo de eliminação.

Toque para criar uma nova mensagem.



Para contactos guardados, toque na foto para abrir o painel Contactos rápidos para comunicar com o contacto. Para contactos não guardados, toque na foto para adicionar o número aos seus **Contactos**.

## Enviar uma mensagem de texto

Introduza o número de telemóvel do destinatário na barra **Para** ou toque em  para adicionar destinatários. Toque na barra **Enviar mensagem** para introduzir o texto da mensagem. Toque no ícone  para inserir ícones expressivos. Quando terminar, toque em  para enviar a mensagem de texto.

Uma SMS com mais de 160 caracteres terá o custo de várias SMS. Aparece um contador à direita da caixa de texto para avisá-lo sobre o número de caracteres permitidos numa mensagem.





Letras específicas (acentos) também aumentam o tamanho da SMS, o que pode fazer com que sejam enviadas várias SMS para o seu destinatário.

## Enviar uma mensagem multimédia


A MMS permite-lhe enviar clips de vídeo, imagens, fotografias, animações, slides e sons para outros telemóveis compatíveis e endereços de e-mail.

Uma SMS é automaticamente convertida em MMS quando são anexados ficheiros multimédia (imagem, vídeo, áudio, diapositivos, etc.) ou são adicionados um assunto ou endereços de e-mail.

Para enviar uma mensagem multimédia, introduza o número de telefone do destinatário na barra **Para** e toque na barra **Enviar mensagem** para introduzir o texto da mensagem. Toque em  para abrir o menu de opções, toque em **Adicionar assunto** para inserir um assunto. Toque no ícone  para anexar uma imagem, vídeo, áudio, etc.










Quando terminar, toque em  para enviar a mensagem multimédia.

### 5.1.2 Gerir mensagens

Quando recebe uma mensagem, aparece o ícone  na barra de estado como notificação. Arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de Notificações, toque na nova mensagem para abrir e ler. Pode também aceder à aplicação Mensagens e tocar na mensagem para abrir.

As mensagens são apresentadas por ordem de conversação.

Toque numa mensagem para aceder ao ecrã de composição da mensagem:

- Toque em  para ligar para o número;
- Toque em  para guardar o número nos contactos ou ver os detalhes do contacto, se o número já tiver sido guardado;
- Para responder a uma mensagem, introduza o texto ou toque em  para inserir o texto rápido, o contacto etc. Após a edição, toque em .
- Prima sem soltar uma mensagem para mostrar os seguintes ícones: copiar texto , reencaminhar , ver detalhes , eliminar  etc. Toque em  para guardar a mensagem no cartão SIM.

### 5.1.3 Ajustar definições de mensagens

Pode ajustar um conjunto de definições de mensagens. A partir do ecrã da aplicação Mensagens, toque em  e toque em **Definições**.

#### GERAL

- **SMS ativada** Toque para alterar a aplicação SMS predefinida.
- **Texto rápido** Toque para editar o texto das respostas rápidas.

#### Armazenamento

- **Eliminar mensagens antigas** Selecione para apagar mensagens antigas quando o número máximo de mensagens guardadas é alcançado.
- **Limite de mensagens texto** Toque para definir o número máximo de mensagens de texto a guardar por conversação.
- **Limite de msgs multimédia** Toque para definir o número máximo de mensagens multimédia a guardar por conversação.

## Notificações

- **Notificações** Selecione para apresentar notificações de mensagens na barra de estado.
- **Selecionar toque** Toque para selecionar um toque como notificação de novas mensagens.
- **Vibrar** Selecione para colocar o telefone a vibrar como notificação quando recebe uma nova mensagem.

## Definições de mensagens WAP

- **Ativação de mensagens WAP** Toque para ativar a receção de mensagens push da rede.

## Definições de difusão celular

- **Difusão celular** Marque a caixa de verificação para ativar a receção de mensagens de difusão celular.
- **Selecionar toque de difusão celular** Toque para selecionar o toque para quando recebe mensagens de difusão celular.
- **Ativar LED difusão celular** Marque a caixa de verificação para ativar o indicador LED de difusão celular.
- **Ativar iluminação do ecrã** Marque a caixa de verificação para iluminar o ecrã ao receber nova difusão celular.
- **Vibrar** Selecione para colocar o telefone a vibrar como notificação quando recebe uma nova mensagem.
- **Definições de difusão celular** Toque para selecionar canais e configurar idiomas.
- **Alertas de emergência** Toque para aceder às definições de alertas de emergência, incluindo se pretende mostrar ameaças e tons de alerta.

## AVANÇADAS

### Definições de mensagens de texto (SMS)

- **Relatórios de entrega** Selecione para solicitar um relatório de entrega para cada mensagem de texto que enviar.
- **Gerir mensagens SIM** Toque para gerir mensagens de texto guardadas no cartão SIM.
- **Centro de serviço SMS** Toque para editar ou ver o número do centro de serviço.
- **Período de validade** Toque para seleccionar o período de validade. Durante esse período, o operador irá continuar a tentar enviar a mensagem.
- **Escolha de alfabeto** Toque para seleccionar o modo de alfabeto.
- **Assinatura de SMS** Marque a caixa de verificação para adicionar a assinatura às mensagens que envia.

### Definições de mensagens multimédia (MMS)

- **Relatórios de entrega** Selecione para solicitar um relatório de entrega para cada mensagem multimédia que enviar.
- **Relatórios de leitura** de Selecione para solicitar um relatório de leitura para cada mensagem multimédia que enviar.
- **Recuperação automática** Selecione para transferir a mensagem MMS completa (incluindo o corpo e os anexos da mensagem) automaticamente para o telefone. De outro modo, transfere apenas o cabeçalho da mensagem MMS.

- **Recuperação em roaming**      Selecione para transferir a mensagem MMS completa (incluindo o corpo e os anexos da mensagem) automaticamente em roaming. De outro modo, transfere apenas o cabeçalho da mensagem MMS para evitar custos adicionais.
- **Modo de criação**      Selecione para alterar o modo de criação.
- **Tamanho máximo da mensagem**      Selecione para inserir o tamanho máximo da mensagem.
- **Prioridade**      Toque para definir a prioridade.

## 5.2 E-mail

A primeira vez que configurar o telefone, pode seleccionar utilizar uma conta de e-mail já existente ou criar uma nova conta de e-mail.

### 5.2.1 E-mail.....




Pode também configurar contas de e-mail POP3 ou IMAP externas no telefone.

Para configurar a sua conta de e-mail, toque em  a partir do ecrã inicial e seleccione **E-mail**.





Um assistente de e-mail irá guiá-lo pelos passos de configuração de uma conta de e-mail.

- Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe da conta que pretende configurar.
- Toque em **Avançar**. Se a conta que introduziu não for fornecida pelo seu fornecedor de serviços no telefone, ser-lhe-á solicitado que aceda ao ecrã de definições da conta de e-mail para introduzir as definições manualmente. Ou pode tocar em **Config. manual** para aceder directamente às definições de recepção e envio da conta de e-mail que está a configurar.




- Introduza o nome da conta e o nome a apresentar nos e-mails enviados.
- Para adicionar outra conta de e-mail, toque no ícone  no canto superior esquerdo e selecione **Definições**. Em seguida, toque em **Adicionar conta**.

### Para criar e enviar e-mails

- Toque no ícone  a partir do ecrã Caixa de entrada.
- Introduza o(s) endereço(s) de e-mail do(s) destinatário(s) no campo **Para**.
- Se necessário, toque em **Cc/Bcc** para adicionar uma cópia ou cópia oculta da mensagem.
- Introduza o assunto e o conteúdo da mensagem.
- Toque em  para adicionar um anexo.
- Se não pretender enviar o e-mail imediatamente, toque em  e em **Guardar rascunho** ou toque na tecla **Voltar** para guardar uma cópia.
- Toque em  para enviar.

Se não pretender enviar ou guardar o e-mail, toque em  e depois em **Rejeitar**.


Para adicionar uma assinatura aos seus e-mails, toque em  e selecione **Definições**. Em seguida, escolha a conta onde pretende criar ou modificar a assinatura, toque em **Assinatura** para editar.

# 6 Calendário, Relógio e Calculadora.....

## 6.1 Calendário .....



Utilize o Calendário para manter um registo de reuniões importantes, compromissos, etc.

Para ver o calendário e criar eventos, toque em  a partir do ecrã inicial e depois toque em **Calendário**.

### 6.1.1 Vista multi-modo


Podemos visualizar o Calendário por Agenda, Dia, 3 Dias, Semana ou Mês.




(1) O ícone varia consoante a data.


## 6.1.2 Para criar novos eventos

Pode adicionar novos eventos a partir de qualquer vista de Calendário.


- Toque em  para aceder ao ecrã de edição de novo evento.
- Preencha todas as informações necessárias para este novo evento. Se for um evento para o dia todo, pode seleccionar **O dia todo**.
- Convide pessoas para o evento. Introduza os endereços de e-mail das pessoas que pretende convidar separados por vírgulas. Os convidados irão receber um convite do Calendário e E-mail.
- Quando terminar, toque em **GUARDAR** a partir do topo do ecrã.

Para criar rapidamente um evento a partir do ecrã da vista Semanal, toque num espaço vazio para seleccionar uma área alvo que se transformará em  e toque no ícone para criar o novo evento.

## 6.1.3 Para apagar ou editar um evento

Para eliminar ou editar um evento, toque no evento para aceder ao ecrã de detalhes, toque no ícone  para editar o evento e toque em **ELIMINAR** para eliminar.

## 6.1.4 Lembrete de evento

Se for definido um lembrete para um evento, o ícone de evento futuro  aparece na barra de estado como notificação quando atingir a hora do lembrete.

Toque e arraste para baixo a barra de estado para abrir o painel de notificações, toque no nome do evento para ver a lista de notificações do Calendário.

Toque na tecla **Voltar** para manter os lembretes pendentes na barra de estado e painel de notificações.

## 6.2 Relógio .....



O seu telemóvel tem um despertador incorporado.

Para ver a hora atual, toque em  a partir do ecrã inicial e depois toque em **Relógio**.

### 6.2.1 Relógio mundial


Para ver o relógio mundial, toque em  no ecrã Relógio.

Toque no ícone  para adicionar um fuso horário.

### 6.2.2 Alarme

A partir do ecrã Relógio, toque em  para aceder ao ecrã **Alarme**.

Toque no comutador  para ativar o alarme.

Toque em  para adicionar um novo alarme. Aparecem as seguintes opções:





- **Relógio** Toque para definir a hora do alarme.
- **Repetir** Toque para selecionar os dias em que pretende programar o alarme.
- **Toque** Toque para selecionar um toque para o alarme.
- **Vibrar** Selecione para ativar a vibração.
- **Etiqueta** Toque para definir um nome para o alarme.

Toque num alarme já existente para aceder ao ecrã de edição do alarme.

Toque em  e depois em  para eliminar o alarme selecionado.







### 6.2.3 Contagem decrescente

A partir do ecrã Relógio, toque em  para aceder ao ecrã **Contagem decrescente**.

- Introduza a hora. A hora deve ser inserida na sequência horas, minutos e segundos.
- Toque no ícone  para ativar a Contagem decrescente.
- Toque no ícone  para definir a hora de contagem decrescente no painel.
- Toque no ícone  para desativar a Contagem decrescente.
- Toque no ícone  para eliminar a etiqueta de contagem decrescente atual.

### 6.2.4 Temporizador

A partir do ecrã Relógio, toque em  para aceder ao ecrã **Temporizador**.

- Toque em  para ativar o temporizador.
- Toque em  para mostrar uma lista de registos de acordo com a hora atualizada.
- Toque em  para parar o tempo total e os tempos das voltas. Estes só serão reiniciados se tocar em .
- Toque em  para eliminar o registo.
- Toque em  para partilhar.

### 6.2.5 Ajustar as definições do relógio

Toque no ícone  e depois em **Definições** e pode ajustar as seguintes opções:

- **Estilo** Toque para definir o estilo do relógio para Analógico ou Digital.
- **Hora de casa automática** Marque a caixa de verificação para ativar a função que adiciona um relógio com a hora do país de origem ao viajar numa zona em que a hora seja diferente.
- **Fuso horário de casa** Toque para definir o fuso horário de casa.
- **Alterar a data e a hora** Toque para ativar a data e hora automáticas ou alterar a hora manualmente.
- **Silenciar após** Toque para definir um tempo de desativação temporária para um alarme.
- **Duração da repetição** Toque para definir a duração dos alarmes.
- **Volume do alarme** Toque para definir o volume do alarme.
- **Aumentar o volume gradualmente** Toque para selecionar a duração após a qual o volume do alarme aumenta ou desative esta função.
- **Botões de volume** Toque para definir o comportamento das teclas laterais **Aumentar/Diminuir volume** quando o alarme toca: **Nenhum, Repetir** ou **Cancelar**.
- **Iniciar a semana a** Toque para escolher o início da semana.
- **Toque do temporizador** Toque para selecionar o toque do temporizador.

## 6.3 Calculadora .....







Com a Calculadora, pode resolver vários problemas matemáticos.

Para utilizar a calculadora, toque em  a partir do ecrã inicial e depois toque em **Calculadora**.

Existem dois painéis: painel básico e painel avançado.

Para alternar entre painéis, coloque o dispositivo na horizontal a partir do painel básico ou deslize para a esquerda para abrir o painel avançado<sup>(1)</sup>.



Introduza um número, selecione o tipo de operação a efetuar e introduza o segundo número, depois toque em “=” para ver o resultado. Toque em  para apagar os dígitos um a um ou prima sem saltar  para apagar tudo.

<sup>(1)</sup> Se a opção **Definições\Ecrã\Quando o dispositivo é rodado\Rodar o conteúdo do ecrã** estiver ativada, este item é apresentado.

# 7 Conectividade .....

Para ligar à Internet com este telefone, pode utilizar as redes GPRS/EDGE/3G/4G ou Wi-Fi, consoante a que seja mais conveniente.

## 7.1 Ligação à Internet



### 7.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Na primeira vez que ligar o seu telefone com um cartão SIM inserido, este irá configurar automaticamente o serviço de rede: GPRS, EDGE, 3G ou 4G.

Para verificar a ligação de rede que está a utilizar, toque em **Definições\Mais\Redes móveis\Nomes dos pontos de acesso** ou **Operadores de rede**.

#### Criar um novo ponto de acesso

Pode ser adicionada ao telefone uma nova ligação de rede GPRS/EDGE/3G/4G através dos seguintes passos:

- Toque em **Definições\Mais\Redes móveis\Nomes dos pontos de acesso**.
- Em seguida, toque no ícone  para aceder às informações de APN necessárias.
- Quando terminar, toque na tecla  e toque em **Guardar**.

#### Ativar/desativar o roaming de dados

Em roaming, pode decidir ligar a/desligar de um serviço de dados.

- Toque em **Definições\Mais\Redes móveis**.
- Mude o comutador para ativar o roaming de dados.



- Se o roaming de dados estiver desativado, pode continuar a efetuar troca de dados com uma ligação Wi-Fi (consulte “7.1.2 Wi-Fi”).


## Para definir o modo de rede preferido

- Toque em **Definições\Mais\Redes móveis\Modo de rede preferido**.

## 7.1.2 Wi-Fi


Com o Wi-Fi, pode estabelecer uma ligação à Internet quando o telefone estiver ao alcance de uma rede sem fios. O Wi-Fi pode ser utilizado no telefone mesmo sem um cartão SIM inserido.

## Para ligar o Wi-Fi e ligar a uma rede sem fios

- Toque em **Definições\Wi-Fi**.
- Toque no comutador  para ativar/desativar o Wi-Fi.
- Quando o Wi-Fi está ativado, a informação detalhada das redes Wi-Fi detetadas é apresentada.
- Toque numa rede Wi-Fi para ligar à mesma. Se a rede que selecionou estiver protegida, terá de introduzir uma palavra-passe ou outros dados (pode contactar o operador de rede para obter detalhes). Quando terminar, toque em **Ligar**.


## Ativar a notificação quando é detetada uma nova rede

Quando o Wi-Fi e a notificação de rede estão ativados, o ícone do Wi-Fi aparece na barra de estado sempre que o telefone deteta uma rede sem fios disponível ao alcance. Os passos seguintes ativam a função de notificação quando o Wi-Fi está ativado:

- Toque em **Definições**.
- Toque em **Wi-Fi**, depois toque no ícone  e em **Avançadas** a partir do ecrã de Wi-Fi.
- Mude o comutador ao lado de **Notificação de rede** para ativar/desativar esta função.

## Adicionar uma rede Wi-Fi

Se o Wi-Fi estiver ativado, pode adicionar novas redes Wi-Fi de acordo com a sua preferência.

- Toque em **Definições**.
- Toque em **Wi-Fi**, depois toque no ícone  e em **Adicionar rede** a partir do ecrã de Wi-Fi.
- Introduza o nome da rede e as informações da rede necessárias.
- Toque em **GUARDAR**.

## Esquecer uma rede Wi-Fi

Os passos seguintes impedem a ligação automática a redes que já não pretenda utilizar.

- Ative o Wi-Fi, se ainda não estiver ativado.
- No ecrã de Wi-Fi, toque no nome da rede guardada.
- Toque em **ESQUECER** na caixa de diálogo que aparece.

## 7.2 Navegador<sup>(1)</sup>


Com o navegador, pode navegar na Web.

Para navegar na Web, toque em  a partir do ecrã inicial e depois toque em **Navegador**.


### Para aceder a uma página da Internet

No ecrã Navegador, toque na barra do URL na parte superior, introduza o endereço da página Web e confirme.

<sup>(1)</sup> Apenas para alcatel IDOL 4




## Para definir uma página inicial

- Toque no ícone  no ecrã Navegador para ver o menu de opções, toque em **Definições** \ **Página inicial**.
- Escolha uma página ou website mais visitado como página inicial.
- Se escolher **Outro**, introduza o URL do website que pretende definir como página inicial, toque em **OK** para confirmar.

## Ver páginas Web


Ao abrir um website, pode navegar nas páginas Web deslizando o dedo no ecrã em qualquer direção para localizar a informação que pretende.

## Encontrar texto numa página Web

- Toque no ícone  no ecrã Navegador para ver o menu de opções e toque em **Localizar na página**.
- Introduza o texto ou frase que pretende encontrar.
- A primeira palavra com caracteres correspondentes é realçada no ecrã e as correspondências seguintes aparecem numa caixa.
- Toque na seta para cima ou para baixo para alternar para os itens correspondentes anteriores ou seguintes.
- Quando terminar, toque na tecla **Voltar** para fechar a barra de pesquisa.






## Operações adicionais para o texto numa página Web

Pode copiar, partilhar ou pesquisar texto a partir de uma página Web:




- Prima sem soltar o texto para realçá-lo.
- Desloque os dois separadores para seleccionar o texto.
- Toque no ícone  para mostrar ações adicionais, incluindo partilha e pesquisa na página ou na Web.
- Quando terminar, toque na tecla **Voltar** para desativar o modo.

## Abrir nova janela/alternar entre janelas

Podem ser abertas várias janelas ao mesmo tempo.

- Toque em  para abrir as miniaturas de todas as janelas.
- Deslize para cima e para baixo para ver todas as janelas, toque numa para vê-la.
- Toque em  para abrir uma nova janela.
- Toque no ícone  e em  para abrir uma janela sem qualquer vestígio.
- Para fechar uma janela, toque em  na janela que pretende fechar ou deslize-a para os lados.

## Outras opções:

-  Para atualizar a página atual.
-  Para reencaminhar as páginas que abriu.
- **Marcadores**  
•  Para ver os favoritos e o histórico de navegação.  
Para adicionar o website atual como favorito.
- **Histórico** Ver o histórico de navegação.
- **Partilhar página** Para partilhar a página atual com os amigos de diversos modos, por ex. por mensagem, e-mail, Bluetooth, etc.
- **Localizar na página** Para introduzir conteúdos que pretende encontrar na página atual.
- **Ver site na vers. desktop** Para ativar/desativar websites com versão para computador.
- **Guardar para leitura offline** Para guardar a página Web para leitura offline. Pode encontrá-la tocando na tecla **Menu** e, em seguida, selecionando **Favoritos\PÁGINAS GUARDADAS**.
- **Sair** Para fechar todos os separadores e sair.



Ao tocar no ícone à esquerda do URL, pode ver mais informações sobre a página atual.

## 7.2.1 Gerir ligações, histórico, transferências


Para gerir uma ligação, número de telefone ou endereço apresentados numa página Web

- **Ligação** Toque na ligação para abrir a página Web.  
Prima sem soltar a ligação para abrir opções para ações adicionais, como abrir numa nova janela, guardar a ligação, partilhar a ligação, copiar a ligação, etc.
- **Número de telefone** de Toque para ligar para o número de telefone.
- **Endereço** Toque para abrir o Google Maps e localizar o endereço.

### Transferir uma aplicação Web/ver as suas transferências

Antes de transferir uma aplicação Web, precisa de ativar o telefone para instalar aplicações Web (toque em **Definições**\**Segurança** e ative o comutador **Origens desconhecidas**).

Para transferir um item, toque no item ou na ligação que pretende transferir.



Para cancelar uma transferência, toque no item transferido a partir do painel de Notificações, selecione o item a cancelar e toque em  para confirmar.

Para ver os itens que transferiu, toque em  e depois na aplicação **Transferências**.


## 7.2.2 Gerir os favoritos

### Adicionar uma página Web aos favoritos


- Abra a página Web que pretende adicionar aos favoritos.

- Toque no ícone  e em .
- Introduza o nome e localização, se necessário, e toque em **OK** para confirmar.

### Abrir um favorito

- Toque no ícone  e em **Favoritos**.
- Toque no favorito que pretende abrir.
- Pode também premir sem soltar para visualizar o ecrã de opções e depois tocar em **Abrir** ou **Abrir num novo separador**.


### Editar um favorito

- Toque no ícone  e em **Favoritos**.
- Prima sem soltar o favorito que pretende editar.
- Toque em **Editar favorito** e introduza as alterações.
- Quando terminar, toque em **OK** para confirmar.

Prima sem soltar um favorito na lista de favoritos para ver estas opções adicionais:

- |                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| • <b>Adic. atalho à página inicial</b> | Para adicionar um atalho do favorito ao ecrã inicial. |
| • <b>Partilhar ligação</b>             | Para partilhar o favorito.                            |
| • <b>Copiar URL da ligação</b>         | Para copiar a ligação do favorito.                    |
| • <b>Eliminar favorito</b>             | Para eliminar um favorito.                            |
| • <b>Definir como página inicial</b>   | Para definir esta página como página inicial.         |

### 7.2.3 Definições

Pode ajustar diversas definições. Para aceder às definições do Navegador, toque em  a partir do ecrã do Navegador e toque em **Definições**.

#### Geral

- **Página inicial** Toque para definir a página inicial.
- **Definir motor de pesquisa** Toque para escolher o seu motor de pesquisa no telefone.
- **Preenchimento automático de formulários** Ative o comutador para preencher formulários Web com um único toque.
- **Preenchimento automático de texto** Toque para configurar o preenchimento automático de texto nos formulários Web.

#### Avançadas

- **Privacidade e segurança** Toque para atualizar as definições relacionadas com privacidade e segurança, tal como se pretende que as suas palavras-passe sejam guardadas, ativar o modo "Não localizar" e permissões das aplicações.
- **Acessibilidade** Toque para ajustar o tamanho do texto.
- **Repor predefinições** Toque para repor as predefinições do Navegador.

## 7.3 Ligar a dispositivos Bluetooth<sup>(1)</sup>


O Bluetooth é uma tecnologia de comunicações sem fios de curto alcance que pode utilizar para trocar dados ou ligar a outros dispositivos Bluetooth para várias utilizações.

<sup>(1)</sup> Recomendamos que utilize auriculares Bluetooth alcatel, que foram testados e são compatíveis com o telefone. Vá até ao site [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com) para obter mais informações sobre o auricular Bluetooth alcatel.




Para troca de dados, toque em **Definições\Bluetooth**. O seu dispositivo e outros dispositivos disponíveis aparecem no ecrã.

### Ativar o Bluetooth


- Toque em **Definições**.
- Toque em  para ativar/desativar esta função.

Para tornar o telefone mais reconhecível, pode alterar o nome do seu telefone, que é visível para outros.

- Toque em **Definições\Bluetooth**.
- Toque no ícone  e em **Mudar o nome deste dispositivo**.
- Introduza um nome e toque em **MUDAR O NOME** para confirmar.

### Associar/ligar o telefone a um dispositivo Bluetooth

Para trocar dados com outro dispositivo, tem de ativar o Bluetooth e associar o telefone ao dispositivo Bluetooth com o qual pretende trocar dados.

- Toque em **Definições\Bluetooth**.
- Toque em  e em **Atualizar**.
- A partir da lista, selecione um dispositivo Bluetooth ao qual pretende associar-se.
- Aparece uma caixa de diálogo. Toque em **ASSOCIAR** para confirmar.
- Se a associação for bem sucedida, o telefone liga ao dispositivo.

### Desligar/desassociar de um dispositivo Bluetooth

- Toque no ícone Definições  junto ao dispositivo que pretende desassociar.
- Toque em **ESQUECER** para confirmar.

## 7.4 Ligar a um computador

Com o cabo USB, pode transferir ficheiros multimédia e outros ficheiros entre a memória interna e o computador.

### Para ligar o telefone ao computador

Utilize o cabo USB fornecido com o telefone para ligar o telefone a uma porta USB no computador. Receberá uma notificação de que o USB está ligado.

Abra o painel de notificações e selecione **USB para transferência de ficheiros**.



Antes de utilizar MTP, certifique-se de que o controlador (Windows Media Player 11 ou versão posterior) está instalado.

Para localizar os dados que transferiu na memória interna, toque em **Ficheiros**. Todos os dados que transferiu estão armazenados em **Ficheiros**, onde pode visualizar ficheiros multimédia (vídeos, fotografias, música e outros), mudar o nome de ficheiros, instalar aplicações no seu telefone, etc.

## 7.5 Partilhar a ligação de dados móveis do seu telefone

Pode partilhar a ligação de dados móveis do seu telefone com um único computador através de um cabo USB (partilha da ligação USB) ou com um máximo de oito dispositivos em simultâneo transformando o seu telefone num hotspot Wi-Fi portátil.



As funções abaixo podem implicar custos adicionais de fluxo de dados do operador de rede. Podem também ser cobradas taxas adicionais em zonas de roaming.

### Partilhar a ligação de dados do seu telefone por USB

Utilize o cabo USB fornecido com o telefone para ligar o telefone a uma porta USB no computador.

- Toque em **Definições\Mais\Partilha de ligação e hotspot portátil**.
- Toque no comutador ao lado de **Partilha de ligação por USB** para ativar/desativar esta função.

## Partilhar a ligação de dados do telefone como um hotspot Wi-Fi portátil

- Toque em **Definições\Mais\Partilha de ligação e hotspot portátil**.
- Toque no comutador ao lado de **Hotspot Wi-Fi portátil** para ativar/desativar esta função.

## Mudar o nome ou proteger o seu hotspot portátil

Quando o hotspot Wi-Fi portátil está ativado, pode alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) do telefone e protegê-la.

- Toque em **Definições\Mais\Partilha de ligação e hotspot portátil**.
- Toque em **Configurar hotspot Wi-Fi** para alterar o SSID da rede ou definir a segurança da rede.
- Toque em **GUARDAR**.

## Para reproduzir ficheiros multimédia no dispositivo com a função Visualização por Wi-Fi


Pode partilhar os dados do telefone, tais como música e vídeo, com o seu televisor ativando a Visualização por Wi-Fi.

- Toque em **Definições\Ecrã\Visualização Wi-Fi**.
- Para utilizar a Visualização por Wi-Fi, primeiro tem de ativar o Wi-Fi.

## 7.6 Ligar a redes privadas virtuais

As redes privadas virtuais (VPN) permitem ligar aos recursos no interior de uma rede local protegida, fora dessa rede. As VPN são habitualmente implementadas por empresas, escolas e outras instituições para que os seus utilizadores possam aceder aos recursos de rede locais quando não se encontram dentro dessa rede ou quando estão ligados a uma rede sem fios.

### Adicionar uma VPN

- Toque em **Definições\Mais\VPN** e toque em .
- No ecrã que aparece, siga as instruções do administrador da rede para configurar cada componente das definições VPN.
- Toque em **GUARDAR**.

A VPN é adicionada à lista no ecrã de configurações de VPN.



Antes de adicionar uma VPN, deve definir um código PIN ou palavra-passe no telefone.

## Ligar a/desligar de uma VPN

Para ligar a uma VPN:


- Toque em **Definições\Mais\VPN**.
- As VPN que adicionou aparecem numa lista; toque na VPN à qual pretende ligar-se.
- Na caixa de diálogo que aparece, introduza as credenciais solicitadas e toque em **LIGAR**.

Para desligar:

- Abra o painel de notificações e toque na notificação para cancelamento da ligação VPN.

## Editar/apagar uma VPN

Para editar uma VPN:

- Toque em **Definições\Mais\VPN**.
- As VPNs que adicionou aparecem numa lista; toque no ícone  ao lado da VPN que pretende editar.
- Depois de editar, toque em **GUARDAR**.

Para apagar:


- Toque no ícone  ao lado da VPN que pretende eliminar e toque em **ESQUECER**.

## 7.7 Ligar a dispositivos através de NFC


NFC, abreviatura de Near Field Communication, é uma tecnologia de comunicação a curta distância, sem fios, de alta frequência que permite a troca de dados entre dispositivos a cerca de 10 cm de distância.

Os dispositivos NFC podem ser utilizados em sistemas de pagamento sem contacto, semelhantes aos atualmente utilizados nos cartões de crédito e smartcards de bilhetes eletrónicos, e permitem o pagamento móvel como substituição ou complemento a estes sistemas. O NFC pode ser utilizado em redes sociais, tais como na partilha de contactos, fotografias, vídeos ou ficheiros e em jogos de telemóvel para múltiplos jogadores.

Para ativar a função NFC:

- Arraste o painel de notificações para baixo e toque em  para aceder às **Definições**.
- Toque em **Mais** e ative o comutador **NFC** para ativar a função NFC. Ou arraste para baixo o painel de notificações e toque no ícone NFC para ativá-lo.

**alcatel IDOL 4:**




# 8 Aplicações multimédia.....

## 8.1 Câmara/Câmara de vídeo.....




O seu telemóvel está equipado com uma câmara e câmara de vídeo para tirar fotografias e gravar vídeos.

Antes de utilizar a Câmara ou Câmara de vídeo, não se esqueça de remover a tampa de proteção da objetiva para evitar afetar a qualidade da imagem.

Para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo, toque em  a partir do ecrã inicial e depois toque em **Câmara**.





### Para tirar uma fotografia

O ecrã funciona como um visor. Primeiro, posicione o objeto ou paisagem no visor, toque no ecrã para focar, se necessário, e toque no ícone  para tirar a fotografia, que será guardada automaticamente.

## Para gravar um vídeo

Mude o modo de Câmera para modo de Vídeo. Primeiro, posicione o objeto ou paisagem no visor e toque no ícone  para começar a gravar. Toque no ícone  para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.

## Outras operações disponíveis ao visualizar uma fotografia/vídeo que tenha gravado

- Deslize para a esquerda ou direita para ver as fotografias ou vídeos que gravou.
- Toque no ícone  e depois em Gmail, Bluetooth, MMS, etc. para compartilhar a fotografia ou vídeo.
- Toque no ícone  ou deslize para baixo para voltar à **Câmera**.

### 8.1.1 Modos e definições

Antes de tirar uma fotografia, deslize para a esquerda ou direita para alterar o modo da câmera.

#### Modo de disparo com a câmera posterior

- **AUTO** O modo automático fica ativado.
- **PANO** Toque para ativar a função de panorama. Toque no botão obturador para começar a tirar a fotografia panorâmica e desloque o telefone na direção que pretender, sobrepondo as duas linhas. Quando os espaços estiverem preenchidos, a fotografia é guardada automaticamente. Se os espaços não estiverem totalmente preenchidos, toque no botão obturador novamente para guardar a fotografia.
- **MANUAL** Toque para definir manualmente a ISO, a velocidade do obturador, a distância focal ou o balanço de brancos, como pretender.
- **CÂM. LENTA** Toque para iniciar a gravação de vídeos em câmera lenta.
- **MICRO VÍDEO** Prima sem soltar para iniciar a gravação de um micro vídeo.

## Definições

Toque em  para definir as opções seguintes:

### Fotografia

- **Tamanho** Toque para seleccionar o tamanho da imagem.
- **Grelha** Ative/desative a vista de grelha. Esta divide o ecrã em partes iguais e ajuda a tirar melhores fotografias ao facilitar o alinhamento dos elementos da composição à grelha, tal como o horizonte ou os edifícios às linhas da grelha.
- **Som de alerta** Mude o comutador para ativar/desativar o som.

### Vídeo

- **Vídeo da câmara posterior** Toque para seleccionar a qualidade de gravação de vídeo.
- **EIS** Ative a função de Estabilização Eletrónica de Imagem (EIS - Electronic Image Stabilization). Ajuda a reduzir a desfocagem associada ao movimento da câmara durante a exposição.



## Geral

- **Armazenamento** Toque para selecionar o telefone ou cartão SD para guardar as fotografias.
- **Identificação GPS** Ative/desative a função de identificação de fotografias e vídeos com a sua localização. Esta opção está disponível quando os serviços de localização GPS e a rede sem fios estão ativados.
- **Som do obturador** Ative/desative o som do obturador ao tirar uma fotografia.
- **Anti-banda** Toque para ajustar as definições da câmara para evitar criação de bandas.
- **Repor predefinições** Toque e confirme para repor as definições da câmara.

## 8.2 Galeria .....



A Galeria atua como leitor multimédia para que possa ver fotografias e reproduzir vídeos. Para além disso, está disponível um conjunto de operações adicionais para imagens e vídeos.

Para ver as fotografias que tirou, toque em  a partir do ecrã inicial e depois toque em **Galeria**.



## Para ver uma fotografia/reproduzir um vídeo

As fotografias e os vídeos são apresentados por álbuns na **Galeria**.





- Toque num álbum. Todas as imagens ou vídeos aparecem no ecrã.
- Toque na fotografia/vídeo para vê-la/reproduzi-lo.

- Deslize para a esquerda/direita para ver imagens/vídeos anteriores ou seguintes.


## Editar fotografias

Toque num álbum e deslize para a esquerda ou direita para ver as imagens.

Toque numa imagem que pretenda editar, toque no ícone  para eliminar a selecionada. Toque em  para partilhar as seleções.




Toque no ícone  para defini-la como ID de contacto ou fundo de ecrã, etc.

Toque em  para aceder a mais opções.



## Operações em lote

A Galeria disponibiliza uma função de seleção múltipla, para que possa trabalhar com fotografias/vídeos em lote.

Abra a janela principal da Galeria ou um álbum, toque em  e em **Selecionar álbum** para ativar o modo de operação em lote (pode também tocar sem soltar num álbum/imagem) e toque nos vídeos/imagens que pretende editar. Toque no ícone  para eliminar os ficheiros selecionados. Toque em  para partilhar os ficheiros selecionados.

## 8.3 Música .....




Através desta aplicação, pode reproduzir ficheiros de música guardados no telefone. Os ficheiros de música podem ser transferidos do computador para o telefone utilizando um cabo USB.

Para reproduzir um ficheiro de música, toque em  a partir do ecrã inicial e depois toque em **Música**.

### 8.3.1 Reproduzir música

Toque numa música para reproduzi-la.



- 1 Toque para aceder ao menu.
- 2 Toque para alterar a visualização da música.
- 3 Toque para procurar uma música
- 4 Toque para aceder a mais funções
- 5 Toque para reproduzir ou parar
- 6 Toque para reproduzir a música seguinte




Durante a reprodução de música, as operações pausa, reproduzir ou ignorar continuam disponíveis mesmo que o ecrã esteja bloqueado.

# 9

## Outros .....

### 9.1 Ficheiros .....



Para gerir ficheiros no seu telefone, toque em  no ecrã inicial e toque em **Ficheiros**.

A funcionalidade **Ficheiros** funciona com o cartão SD externo e com a memória interna.

A funcionalidade **Ficheiros** apresenta todos os dados guardados no telefone, incluindo aplicações, ficheiros multimédia transferidos da Google Play Store, do YouTube ou de outros locais; vídeos, imagens ou áudios gravados; outros dados transferidos por Bluetooth, cabo USB, etc.

Quando transfere uma aplicação do PC para o telefone, pode localizar a aplicação em Ficheiros e depois tocar-lhe para a instalar no telefone.

A funcionalidade **Ficheiros** permite-lhe efetuar e é bastante eficiente com as seguintes operações comuns: criar (sub) pastas, abrir pasta/ficheiro, ver, mudar o nome, mover, copiar, eliminar, reproduzir, partilhar, etc.

### 9.2 Gravador de sons.....



Para gravar voz, toque em  a partir do ecrã inicial e depois toque em **Gravador de sons**.

O **Gravador de sons** permite-lhe gravar voz/sons durante segundos/horas.

### 9.3 Bússola .....



Desenhe a figura 8 movimentando o telefone para obter a localização detalhada.

### 9.4 Otimizador .....




O Otimizador fornece-lhe o estado da memória e da bateria do telefone e o seu desempenho. Pode gerir e otimizar o seu telefone utilizando esta aplicação.

### 9.5 Rádio .....



O seu telefone está equipado com um rádio <sup>(1)</sup> com funcionalidade RDS <sup>(2)</sup>. Pode utilizar a aplicação como um rádio tradicional com estações guardadas ou com informação visual relacionada com o programa de rádio indicado, se sintonizar estações com o serviço Visual Radio.


Para ouvir um programa de rádio, toque em  a partir do ecrã inicial e depois toque em **Rádio**.



Para o utilizar, deve ligar o auricular, que funciona como uma antena ligada ao seu telefone.

<sup>(1)</sup> A qualidade do rádio depende da cobertura da estação de rádio nesse local em particular.

<sup>(2)</sup> Depende do seu operador de rede e do mercado.



## Opções disponíveis:

- **Guardar canal** Guarda a estação atual na lista de canais.
- **Editar nome** Edite o nome do canal.
- **Procurar canais** Toque para procurar canais
- **Eliminar** Apague o canal.
- **Introduzir frequência** Introduza a frequência manualmente para aceder ao canal.
- **Sair** Desligue o rádio.

## 9.6 Transferência de ficheiros Xender .....



Com o Xender, pode transferir ficheiros no seu telefone para qualquer outro dispositivo, incluindo PC/MAC e telefones Android/iOS/Windows.

## 9.7 Waves MaxxAudio.....



Toque para definir o efeito de som para música e filmes.

## 9.8 Outras aplicações<sup>(1)</sup> .....

As aplicações anteriores nesta secção estão pré-instaladas no telefone. Para ler uma breve introdução das aplicações de terceiros pré-instaladas, consulte o folheto fornecido com o telefone. Pode também transferir milhares de aplicações de terceiros indo até à Google Play Store no telefone.

<sup>(1)</sup> A disponibilidade da aplicação depende do país e do operador.



# 10 Aplicações Google.....

As aplicações Google estão pré-instaladas no telefone para melhorar a eficácia de funcionamento e ajudá-lo a desfrutar da vida.

Este manual apresenta brevemente as aplicações. Para obter as funcionalidades detalhadas e os manuais de utilizador, consulte os websites relacionados ou a introdução fornecida nas aplicações.

Recomendamos que se registe com uma conta Google para desfrutar de todas as funções.

## 10.1 Chrome

Um Web browser com o qual pode navegar na Internet.

Os seus favoritos, histórico de navegação e definições em todos os dispositivos com o browser instalado podem ser sincronizados com a sua conta Google.

## 10.2 Gmail

Como serviço de e-mail baseado na Web da Google, o Gmail é configurado quando configura o telefone pela primeira vez. Com esta aplicação, pode receber e enviar e-mails, gerir e-mails com etiquetas e arquivar e-mails, etc. Os e-mails podem ser automaticamente sincronizados com a sua conta Gmail.

## 10.3 Maps

O Google Maps oferece imagens de satélite, mapas de ruas, vistas panorâmicas 360° de ruas, condições de trânsito em tempo real e planeamento de rotas para viajar a pé, de automóvel ou de transportes públicos. Ao utilizar esta aplicação, pode obter a sua localização, procurar um local e obter uma sugestão de rota para as suas viagens.

## 10.4 YouTube

O YouTube é uma aplicação de partilha de vídeos online, na qual os utilizadores podem carregar, ver e partilhar vídeos. O conteúdo disponível inclui vídeo clips, clips de TV, vídeos de música e outro conteúdo, tal como blogues em vídeo, vídeos originais curtos e vídeos educacionais. Suporta uma função de transmissão que permite ao utilizador começar a ver o vídeo quase na mesma altura em que começa a transferi-lo da Internet.

## 10.5 Play Store

Serve como loja de aplicações oficial para o sistema operativo Android, permitindo aos utilizadores procurar e transferir aplicações e jogos. As aplicações podem ser gratuitas ou ter custos.

Na Play Store, procure a aplicação que pretende, transfira-a e siga o manual de instalação para instalar a aplicação. Pode também desinstalar, atualizar uma aplicação e gerir as suas transferências.

## 10.6 Drive

Um serviço de armazenamento e sincronização de ficheiros criado pela Google, que permite aos utilizadores guardar ficheiros na nuvem, partilhar e editar ficheiros.

Os ficheiros no Drive ficam guardados e pode ter acesso aos mesmos a partir de qualquer dispositivo, iniciando sessão na sua conta Google. Os ficheiros ou pastas podem ser partilhados em privado com utilizadores particulares que tenham uma conta Google.

## 10.7 Play Music

Um serviço de transmissão de música e Music Locker online operado pela Google.

Pode carregar e ouvir um grande número de músicas gratuitamente. Para além de oferecer transmissão de música para dispositivos ligados à Internet, a aplicação Google Play Music permite armazenar música que pode ser ouvida offline. As músicas compradas através do Play Music são automaticamente adicionadas à conta do utilizador.

## **10.8 Play Movies & TV**

Os filmes e séries televisivas podem ser vistos online através da aplicação Google Play Movies & TV. Pode também transferir filmes e séries televisivas para visualização offline. Algum conteúdo só está disponível para alugar ou compra.

## **10.9 Hangouts**

O Google Hangouts é uma plataforma de comunicação desenvolvida pela Google que inclui mensagens instantâneas, chat de vídeo, SMS e funcionalidades VOIP. Deve adicionar um amigo e começar a conversar. Todos os amigos adicionados através do Hangouts a partir da Web ou do dispositivo aparecem na lista de amigos.

## **10.10 Fotografias**

O Google Fotografias guarda fotografias e vídeos. Analisa automaticamente fotografias e organiza-as em grupos, para que possa localizar rapidamente as fotografias de que precisa.

## **10.11 Keep**

Uma aplicação de notas desenvolvida pela Google.

Pode inserir imagens, listas e gravar voz nas suas notas e definir lembretes para as notas com base na hora ou na localização. O Google Keep permite categorizar as notas por etiquetas e as notas são pesquisáveis com base na sua cor, na existência de lembretes, áudio, imagens ou listas.

# Definições.....



Para aceder às Definições, toque em  a partir do ecrã inicial e depois toque em **Definições**.

## 1.1.1 Redes sem fios e outras

### 1.1.1.1 Wi-Fi

Com o Wi-Fi, pode agora navegar na Internet sem utilizar o cartão SIM, sempre que estiver no raio de alcance de uma rede sem fios. A única coisa que tem de fazer é aceder ao ecrã **Wi-Fi** e configurar um ponto de acesso para ligar o seu telefone à rede sem fios.

Para obter instruções detalhadas sobre como utilizar o Wi-Fi, consulte “7.1.2 Wi-Fi”.

### 1.1.1.2 Bluetooth

O Bluetooth permite a transmissão de dados, a curta distância, do seu telefone (vídeos, imagens, música, etc.) para outro dispositivo compatível com Bluetooth (telefone, computador, impressora, auricular, kit para automóvel, etc.).

Para mais informações sobre o Bluetooth, consulte “7.3 Ligar a dispositivos Bluetooth”.

### 1.1.1.3 Cartões SIM<sup>(1)</sup>

Toque para escolher SIM 1 ou SIM 2 para ligar à rede, efetuar chamadas e enviar SMS.

<sup>(1)</sup> Apenas para 6055K e 6070K

## 11.1.4 Utilização de dados

### Dados móveis

Se não precisar de transmitir dados em redes móveis, desative a opção **Dados móveis** para evitar custos significativos de utilização de dados em redes móveis de operadores locais, principalmente se não tiver um plano de dados.

### Definir limite de dados móveis

Ao ativar **Definir limite de dados móveis**, a sua ligação de dados móveis será desativada quando atingir o limite especificado. Pode também escolher um ciclo de utilização de dados para ver as estatísticas e aplicações relacionadas com a utilização de dados do telefone.



A utilização de dados é medida pelo telefone e o operador pode fazer uma contagem diferente.

## 11.1.5 Mais\Modo de voo

Toque no comutador de **Modo de voo** para desativar em simultâneo todas as ligações sem fios, incluindo Wi-Fi, Bluetooth e outras.

## 11.1.6 Mais\NFC

Toque no comutador para ativar e desativar o NFC.

A função permite a troca de dados quando o telefone toca noutro dispositivo.

## 11.1.7 Mais\Android Beam

O Android Beam pode ser ativado apenas quando o NFC está ativado.

A função permite transmitir conteúdo de aplicações por NFC.

## 11.1.8 Mais\Partilha de ligação e hotspot portátil

Esta função permite-lhe partilhar a ligação de dados móveis do seu telefone por USB ou como um ponto de acesso Wi-Fi portátil (consulte “**7.5 Partilhar a ligação de dados móveis do telefone**”).

## 11.1.9 Mais\VPN

Uma rede privada virtual móvel (VPN móvel ou mVPN) permite aos dispositivos móveis acederem a recursos de rede e a aplicações de software na sua rede doméstica, ao estabelecerem ligação através de outras redes com ou sem fios. As VPN móveis são usadas em ambientes onde os utilizadores precisam de manter as sessões de aplicação sempre abertas, ao longo do dia de trabalho. À medida que o utilizador se liga através de várias redes sem fios, encontra pequenas falhas de cobertura ou suspende e retoma os seus dispositivos para preservar a duração da bateria. Uma VPN convencional não suporta este tipo de situações porque o túnel de rede é interrompido, fazendo com que as aplicações se desliguem, excedam o tempo limite, falhem, ou até, provoquem uma avaria no próprio dispositivo informático.

Para mais informações sobre VPN, consulte “**7.6 Ligar a redes privadas virtuais**”.

## 11.1.10 Mais\Redes móveis

### Roaming de dados

Se não precisar de transmitir dados para redes móveis de outros operadores, desative a opção **Roaming de dados** para evitar incorrer em custos de roaming significativos.

### Modo de rede preferencial

Defina o modo de rede preferencial, tal como GSM/WCDMA, LTE etc.

### Modo 4G LTE otimizado

Toque para melhorar a qualidade da comunicação.

### Mostrar lembrete de roaming

Toque para seleccionar se pretende mostrar um lembrete no modo de roaming.

### Nomes dos pontos de acesso

Neste menu, pode seleccionar a sua rede preferida.

### Operadores de rede

Pode seleccionar um operador de rede.

### 11.1.11 Tarifário móvel

Toque para definir um tarifário móvel.

### 11.1.12 Alertas de emergência

Toque para aceder às definições de alertas de emergência, incluindo se pretende mostrar ameaças e tons de alerta.

## 11.2 Dispositivo

### 11.2.1 Gestos

Os gestos seguintes podem ser utilizados para operações rápidas:

- **IU não táctil<sup>(1)</sup>** Aproxime o dedo do ecrã para mostrar o efeito.
- **Modo luvas<sup>(1)</sup>** Ative o modo luvas para poder tocar no ecrã com luvas finas.
- **Virar p/baixo para silenciar** Mude o comutador para silenciar toques de chamadas recebidas virando o ecrã do telefone para baixo.
- **Duplo toque no ecrã** Mude o comutador para ativar a função que lhe permite iluminar ou apagar o ecrã com um duplo toque.
- **Gesto de ecrã preto<sup>(1)</sup>** Ative o gesto de ecrã preto, desenhe uma letra no ecrã preto para aceder rapidamente a uma aplicação.

### 11.2.2 Ecrã

Neste menu, pode ajustar o brilho, o fundo, o tamanho da letra, a temperatura da cor do ecrã, etc.

<sup>(1)</sup> Apenas para alcatel IDOL 4S

## **Prima a tecla Ligar/Desligar duas vezes para aceder à Câmara**

Se ativada, pode aceder à **Câmara** rapidamente premindo duas vezes a tecla **Ligar/Desligar** sem desbloquear o telefone.

## **Reversível**

Se ativada, pode atender uma chamada mesmo que o telefone esteja de pernas para o ar.

## **Matrix FlipCase**

Se ativada,

- a tampa ilumina-se para mostrar a hora e a meteorologia quando prime a tecla Ligar/Desligar ou toca duas vezes na área do ecrã.
- deslize para a esquerda/direita para reproduzir a música ou canal anterior/seguinte quando o leitor de música ou o rádio está ligado.
- a tampa mostra o nome ou número de telefone de uma chamada recebida. pode deslizar para a esquerda/direita para rejeitar/atender uma chamada ou deslizar para baixo para terminar uma chamada.
- a tampa lembra-o dos detalhes do evento.

## **Iniciar VR automaticamente<sup>(1)</sup>**

Se ativada, o iniciador VR inicia automaticamente quando os óculos VR estão ligados, para que possa desfrutar de imagens e filmes 3D.

## **11.2.3 Bloqueio do ecrã**

### **Atalhos Func**

Toque para personalizar os atalhos da aplicação apresentados no ecrã bloqueado.

<sup>(1)</sup> Varia consoante o país. Para instruções detalhadas, consulte “**12 Óculos VR**”.




## Fundos de ecrã aleatórios

Se esta função estiver ativada, serão apresentados diferentes fundos de ecrã no ecrã bloqueado, sempre que premir a tecla Ligar/Desligar para desbloquear o telefone.

## Bloqueio do ecrã

Toque para definir o método de desbloqueio do ecrã. Por exemplo, pode desbloquear o seu telefone deslizando o ecrã, introduzindo uma palavra-passe ou desenhando um padrão, etc.

## Tornar o padrão visível

Esta opção só aparece quando seleciona Padrão para desbloquear o telefone. Toque em  para tornar o padrão visível.

## Bloquear automaticamente

Toque para selecionar a duração para bloquear o telefone depois de o ecrã apagar.

## Mensagem do ecrã bloqueado

Toque para introduzir as informações do proprietário que serão apresentadas no ecrã bloqueado.

## 11.2.4 Som e notificação

Toque para ajustar os toques de chamada e notificação, a música e outras definições de áudio.

- **Som** Defina o volume para multimédia, toque e alarmes.
- **Modo auricular** Marque a caixa de verificação para ativar o modo auricular. Os toques só serão ouvidos no auricular, se este estiver ligado.
- **Vibrar também para chamadas** Mude o comutador para ativar a vibração quando recebe chamadas.
- **MaxxAudio** Toque para definir o efeito de som para música e filmes.
- **Não incomodar** Toque para permitir alarmes, lembretes, chamadas, etc. quando o modo Não incomodar está ativado.
- **Toque de chamada** Toque para definir o toque de chamada recebida.
- **Som de notificação predefinido** Toque para definir o som predefinido para notificações.
- **Silenciar toque de ligar/desligar** Toque para ativar/desativar o toque de ligar e desligar.
- **Outros sons** Toque para definir os tons do teclado, os sons de bloqueio do ecrã, os sons de toque e a vibração ao tocar nas teclas.
- **Luz de notificação por impulso** Toque para ativar o lembrete por luz quando existe uma notificação.
- **Quando o dispositivo está bloqueado** Pode configurar se pretende mostrar o conteúdo de todas as notificações ou não mostrar de todo as notificações quando o dispositivo está bloqueado.
- **Notificações da aplicação** Toque para bloquear ou definir a prioridade para as notificações de aplicação.
- **Acesso à notificação** Toque para ver as escutas de notificação.

## 11.2.5 Tecla Boom

Se a tecla Boom estiver ativada,

- A partir do ecrã inicial, prima a tecla para mostrar o efeito meteorológico.
- Prima a tecla para tirar uma foto automaticamente quando o telefone está bloqueado.
- Prima sem soltar a tecla para disparos contínuos quando o telefone está bloqueado.
- Prima a tecla para acionar o efeito de áudio quando uma música ou filme é reproduzido.
- Prima a tecla para otimizar a qualidade da voz durante uma chamada.
- Prima a tecla a partir de Momentos da Galeria para criar uma colagem de fotografias.
- Prima a tecla para acionar um efeito especial, tal como uma transição sequencial quando um filme é reproduzido.
- Também é possível personalizar a função da tecla Boom. Por exemplo, ative a gravação de capturas de ecrã ou a execução de aplicações premindo a tecla Boom quando o ecrã está desbloqueado.
- Quando o telefone está bloqueado (ecrã apagado):
  - prima para ativar o ecrã;
  - prima duas vezes para capturar um instantâneo (800ms);
  - prima sem soltar para disparo contínuo.

## 11.2.6 Aplicações

Toque para ver detalhes sobre as aplicações instaladas no telefone, gerir a respetiva utilização de dados e forçá-las a parar.

No menu **Permissões de aplicações** de uma aplicação, pode conceder permissões para a aplicação, tal como permitir que a aplicação aceda à **Câmara, Contactos, Localização**, etc.

No menu **Notificação**, pode configurar se pretende bloquear as notificações desta aplicação, ocultar conteúdo sensível, etc.

## 11.2.7 Memória e USB

Utilize estas definições para controlar o espaço total e disponível no telefone.

## 11.2.8 Bateria

Toque numa categoria no ecrã de gestão da bateria para ver o respetivo consumo de energia.

Ajuste a utilização de energia através do brilho do ecrã ou tempo limite do ecrã nas definições do Ecrã.

## 11.2.9 Memória

Toque para ver a memória total e a memória utilizada por aplicações.


## 11.2.10 Utilizadores

Toque para adicionar uma conta para este telefone.

## 11.3 Pessoal

### 11.3.1 Localização

#### Ligado

Toque no comutador  para ativar a utilização de informações da rede Wi-Fi e de redes móveis para determinar a sua localização aproximada, para utilizar no Google Maps, para efetuar pesquisas e muito mais. Se selecionar esta opção, é-lhe perguntado se autoriza partilhar a sua localização anonimamente com o serviço de localização do Google.

#### Modo

Toque para selecionar o modo Elevada precisão, Economia de bateria ou Apenas dispositivo.

- **Elevada precisão:** Utilize o GPS, o Wi-Fi e a rede móvel para determinar a localização.
- **Economia de bateria:** Utilize o Wi-Fi para determinar a localização.
- **Apenas dispositivo:** Utilize o GPS para determinar a localização.

#### Pedidos de localização recentes

Esta lista mostra os pedidos de localização recentes.

## 11.3.2 Segurança

### Encriptar telefone

Solicita um PIN numérico, padrão ou palavra-passe para descriptar o telefone sempre que o liga.

### Evitar ativação por engano<sup>(1)</sup>

Ative o comutador para evitar a ativação por engano ao tocar duas vezes no modo de desbloqueio.

### Configurar o bloqueio do cartão SIM

- Ative o comutador de **Bloquear cartão SIM** para bloquear o cartão SIM com um código PIN.
- Toque em **Alterar PIN do SIM** para alterar o código PIN.

### Tornar as palavras-passe visíveis

Ative o comutador para mostrar as palavras-passe à medida que as escreve.

### Gestores de dispositivos

Toque para ver ou desativar os gestores de dispositivos.

### Origens desconhecidas

Ative o comutador para permitir a instalação de aplicações obtidas a partir de web sites, e-mail, ou de outros locais para além da Google Play Store.

Para proteger o telefone e os seus dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, tais como a Google Play Store.

### Credenciais aprovadas

Toque para apresentar certificados CA aprovados.

### Instalar a partir da memória

Toque para instalar certificados codificados a partir da memória interna ou do cartão SD.

<sup>(1)</sup> Apenas para alcatel IDOL 4S

## **Limpar credenciais**

Toque para remover todos os certificados.

## **Fixação do ecrã**

Quando esta função está ativada, pode sempre manter uma janela visível tocando no botão **Visão geral** e, em seguida, no ícone do alfinete. Neste caso, o utilizador não pode aceder a nenhuma outra janela ou abrir outra aplicação.

Para parar a fixação da janela visível, prima sem soltar as teclas **Voltar** e **Visão geral** em conjunto, introduzindo em seguida a palavra-passe de desbloqueio do ecrã ou desenhando o padrão de desbloqueio.

## **Aplicações com acesso à utilização**

Toque para apresentar as aplicações que podem registar que aplicações está a utilizar e a frequência de utilização. Mude o comutador para ativar/desativar a permissão.

## **11.3.3 Idioma e teclado**

Utilize as definições de Idioma e teclado para selecionar o idioma para o texto do telefone e para configurar o teclado no ecrã. Pode também configurar as definições de entrada de voz e a velocidade do ponteiro.

### **Idioma**

Toque para selecionar o idioma e a região pretendidos.

### **Verificador ortográfico**

Mude o comutador para ativar o sistema para mostrar palavras sugeridas.


### **Dicionário pessoal**

Toque para abrir uma lista de palavras que adicionou ao dicionário. Toque numa palavra para editá-la ou eliminá-la. Toque no botão adicionar (+) para adicionar uma palavra.

### **Teclado atual**

Toque para selecionar um método de introdução predefinido.

## Conversão texto em voz

- **Motor predefinido:** Toque para escolher um motor de conversão de texto em voz predefinido, toque no ícone de definições  para mostrar mais escolhas para cada motor.
- **Taxa de discurso:** Toque para abrir uma caixa de diálogo onde pode selecionar a velocidade com que pretende que o sintetizador fale.
- **Ouvir um exemplo:** Toque para reproduzir uma breve amostra do sintetizador de voz, utilizando as definições atuais.

## Velocidade do ponteiro

Toque para abrir uma caixa de diálogo onde pode alterar a velocidade do ponteiro, toque em **OK** para confirmar.

## 11.3.4 Cópia segurança e restauro

### Efetuar cópia de segurança dos meus dados

Toque no comutador para efetuar uma cópia de segurança das definições do seu telefone e de outros dados de aplicações para os servidores Google. Se substituir o seu telefone, as definições e dados dos quais efetuou uma cópia de segurança são restaurados no novo telefone na primeira vez que iniciar sessão na sua conta Google. Se assinalar esta opção, é efetuada a cópia de segurança de uma grande variedade de definições e dados, incluindo as suas palavras-passe Wi-Fi, favoritos, uma lista das aplicações que instalou, as palavras que adicionou ao dicionário utilizadas pelo teclado no ecrã e a maioria das definições que configurou na aplicação Definições. Se desmarcar esta opção, interrompe a cópia de segurança das definições e quaisquer cópias de segurança existentes são eliminadas dos servidores Google.

### Conta de cópia de segurança

Toque para definir a sua conta de cópia de segurança.

### Restauro automático

Toque no comutador para restaurar as definições e outros dados dos quais efetuou cópia de segurança quando reinstalar uma aplicação.

## Reposição das definições de rede

Toque para repor todas as definições de rede.

## Configuração original

Elimine todos os dados pessoais do armazenamento interno do telefone, incluindo informações sobre a conta Google, quaisquer outras contas, as definições do sistema e de aplicações, e quaisquer aplicações transferidas. A reposição do telefone não apaga atualizações do software do sistema que tenha transferido.

Se executar a reposição do telefone desta forma, é-lhe solicitado que introduza novamente o mesmo tipo de informação que forneceu quando iniciou o Android pela primeira vez.

Se não conseguir ligar o telefone, existe outra forma de executar uma reposição dos dados de fábrica utilizando as teclas de hardware. Prima a tecla **Aumentar volume** e a tecla **Ligar/Desligar** em simultâneo até o ecrã acender.

## 11.4 Sistema

### 11.4.1 Data e hora

Utilize as definições **Data e hora** para personalizar as suas preferências em relação à apresentação da data e da hora.

#### Data e hora automáticas

Toque no comutador para utilizar a data e hora fornecidas pela rede.

#### Fuso horário automático

Toque no comutador para utilizar o fuso horário fornecido pela rede.

#### Definir data

Toque nesta opção para abrir uma caixa de diálogo onde pode definir manualmente a data do telefone.

#### Definir hora

Toque nesta opção para abrir uma caixa de diálogo onde pode definir manualmente a hora do telefone.



## **Selecionar fuso horário**

Toque nesta opção para abrir uma caixa de diálogo onde pode definir o fuso horário do telefone.

## **Formato de 24 horas**

Toque no comutador para apresentar a hora utilizando o formato de 24 horas.

## **11.4.2 Acessibilidade**

Utilize as definições Acessibilidade para configurar todos os plug-ins de acessibilidade que tiver instalado no telefone.

### **TalkBack**

Toque para ativar o feedback falado do telefone.

### **Legendas**

Toque para ativar/desativar legendas no ecrã do telefone.

### **Gestos de ampliação**

Toque para ativar/desativar a função de ampliação/redução tocando três vezes no ecrã.

### **Texto grande**

Toque no comutador para aumentar o texto do ecrã.

### **Texto de alto contraste**

Toque no comutador para ativar o texto de alto contraste.

### **Tecla Ligar/Desligar termina a chamada**

Toque no comutador para ativar a função Tecla Ligar/Desligar termina a chamada.

### **Rodar ecrã autom.**

Toque no comutador para ativar a rotação automática do ecrã. O conteúdo no ecrã ou o teclado roda automaticamente quando roda o telefone.

### **Dizer palavras-passe**

Toque no comutador para ouvir as palavras-passe à medida que as escreve.

## **Atalho de acessibilidade**

Toque para ativar/desativar a ativação rápida para funções de acessibilidade.

## **Conversão texto em voz**

Toque para atualizar as definições para conversão de texto em voz, tal como taxa de discurso.

## **Atraso do toque longo**

Toque para ajustar a duração do atraso do gesto tocar sem soltar. Esta função permite ao telefone diferenciar entre tocar e tocar sem soltar, o que pode evitar operações incorretas.

## **Inversão de cores**

Toque no comutador para ativar/desativar a inversão de cores.

## **Correção de cores**

Toque para ativar/desativar a correção de cores.

## **11.4.3 Regulamentos e Segurança**

Toque para ver informações sobre o produto.

## **11.4.4 Sobre o telefone**

Aqui pode encontrar informações variadas, desde informações legais, número de modelo, versão de firmware, versão de banda base, versão do kernel, número da compilação e ainda:

## **Atualizações**

Toque para verificar se existem atualizações de sistema.

## **Melhoria da experiência**

Se esta função estiver ativada, os dados de desempenho do seu dispositivo serão recolhidos para melhorar a qualidade e o desempenho do dispositivo.

## **Estado**

Contém o estado da bateria, o nível da bateria, o meu número de telefone, a rede, a intensidade do sinal, etc.


# 12 Óculos VR<sup>(1)</sup>.....

## 12.1 Início

### 12.1.1 Acerca dos óculos de realidade virtual (VR)

Experimente a realidade virtual inserindo o seu IDOL 4 ou IDOL 4S nos seus óculos de realidade virtual e desfrute de conteúdo 2D e 3D, tal como jogos, vídeos ou outras aplicações VR.

#### Apresentação dos óculos de realidade virtual



**Nota:** Os botões são sensíveis ao toque e não precisam de ser pressionados.

<sup>(1)</sup> Varia consoante o país.

## 12.1.2 Utilizar os óculos de realidade virtual pela primeira vez

Pode iniciar a VR utilizando a aplicação pré-instalada “Ambiente VR”. Antes de utilizar os óculos de realidade virtual, certifique-se de que o Ambiente VR foi configurado e obteve as permissões necessárias.

Siga estes passos **antes** de inserir o seu dispositivo nos óculos de realidade virtual.

1. Inicie a aplicação “Ambiente VR”.



2. Se o Ambiente VR não tiver as permissões necessárias, ser-lhe-á perguntado agora. Conceda estas permissões.



3. Leia e aceite o aviso de segurança tocando no botão “OK”.




4. Insira os seus auriculares e toque em “ABRIR” para iniciar o modo de visualização dos óculos de realidade virtual. Depois disto, está pronto para inserir o seu dispositivo nos seus óculos de realidade virtual.




Siga estes passos para inserir o seu dispositivo nos óculos de realidade virtual.

1. Coloque as pontas dos dedos na ranhura e puxe a tampa superior para fora para abri-la.




2. Faça pressão para baixo na mola para a puxar para trás e inserir o seu dispositivo nos óculos de realidade virtual. Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado e o ecrã bloqueado.




**Nota:** Não force a mola, pois pode partir. Certifique-se de que está bem apertada ou o dispositivo pode cair e danificar-se.

3. Prima o botão  para abrir a tampa inferior.



4. Segure nos óculos de realidade virtual com as duas mãos. Encontre o botão VOLTAR e o botão SELECIONAR na parte inferior.

Os botões são sensíveis ao toque e não precisam de ser pressionados.



### Notas:


- Mantenha as lentes limpas e sem riscos. Pode limpá-las com um pano de limpeza de lentes.
- A proteção de espuma pode deteriorar-se ao longo do tempo devido ao suor. Mantenha o rosto limpo e seco quando estiver a utilizar os óculos de realidade virtual.

### 12.1.3 Configurar o Ambiente VR

Siga estes passos no modo VR **depois** de iniciar o Ambiente VR.

**Nota:** Os óculos de realidade virtual reconhecem o movimento da cabeça. Pode mover o ponteiro no centro do ecrã movendo a cabeça em qualquer direção. Algumas aplicações podem não apresentar o ponteiro.






1. Para interagir utilizando os óculos de realidade virtual, toque no botão “SELECIONAR” ou prima brevemente o botão nos seus auriculares enquanto aponta o ponteiro para um ícone.



2. O Ambiente VR reconhece conteúdo na pasta VR-media, DCIM ou Imagens na memória interna ou cartão SD.



3. Ao abrir o Ambiente VR pela primeira vez, pode configurar as suas definições. Mais tarde pode utilizar o atalho **Definições** no ecrã principal do Ambiente VR.

- **Brilho:** Aponte o ponteiro para  ou  e toque no botão SELECIONAR para escurecer ou clarear o ecrã.
- **Volume:** Aponte o ponteiro para  ou  e toque no botão SELECIONAR para aumentar ou diminuir o volume.
- **Olhar e aguardar:** Esta função permite selecionar um item apontando o ponteiro para o mesmo durante 3 segundos. Aponte o ponteiro para  durante 3 segundos para ativar ou desativar.

**Nota:** Nem todas as aplicações VR e ecrãs suportam a função Olhar e aguardar.

## 12.1.4 Utilizar o Ambiente VR

### Galeria VR 360°



Aqui pode ver fotografias especiais que preenchem o espaço virtual completo ao seu redor.

**Nota:** Transfira mais fotografias 360° a partir da aplicação Loja VR.

### Vídeo VR 360°



Aqui pode ver vídeos especiais que preenchem o espaço virtual completo ao seu redor.

#### Notas:

- Transfira mais vídeos 360° a partir da aplicação Loja VR ou LittleStar Cinema.

- Enquanto estiver a ver os vídeos, pode aceder aos controlos tocando no botão SELECIONAR.



Interrompa a reprodução.



Vá para o vídeo anterior ou seguinte.



Veja uma lista de vídeos.



Aumente ou diminua o volume.

## Galeria VR



Aqui pode ver fotografias e imagens no seu dispositivo. Existem dois estilos diferentes de visualização. Selecione um apontando para o mesmo e tocando no botão SELECIONAR.

**Nota:** As fotografias e imagens nas pastas DCIM, Imagens e VR-media são adicionadas aqui automaticamente.

## Vídeo VR



Aqui pode ver os seus vídeos normais em modo VR.

## Jogos



Aqui pode aceder a todos os jogos VR instalados. Os jogos suportados serão adicionados aqui automaticamente quando instalados.

**Nota:** Transfira mais jogos a partir da aplicação Loja VR.

## 12.2 Resolução de problemas

### 1. O seu dispositivo aquece.

Os óculos VR necessitam de mais energia que o normal. Se os utilizar durante um longo período, o dispositivo pode aquecer. Pare de utilizá-los e feche as funcionalidades ou aplicações VR, retire o dispositivo dos óculos VR e aguarde até que o mesmo arrefeça antes de continuar a utilizá-lo. Esta é uma situação normal e não afeta a vida útil ou o desempenho do seu dispositivo.



2. O Ambiente VR não inicia automaticamente quando inserido nos óculos VR.

a) Certifique-se de que concedeu as permissões necessárias ao Ambiente VR.

b) Verifique se a opção “Iniciar VR automaticamente” está ativada em Definições > Ecrã.

c) Certifique-se de que o ecrã do dispositivo está desbloqueado ao inserir o dispositivo nos óculos VR.

### 12.3 Informações de segurança

Pessoas que sofram convulsões, perdas de consciência ou outros sintomas associados a um ataque epilético devem consultar um médico antes de utilizarem os óculos de realidade virtual.

Os óculos de realidade virtual não devem ser utilizados por crianças com menos de 13 anos de idade. As crianças com mais de 13 anos de idade devem ser monitorizadas por um adulto, uma vez que a utilização dos óculos pode afetar a coordenação mãos-olhos, o equilíbrio e as capacidades de polivalência.

Utilize apenas em ambientes seguros. Evite utilizá-los no exterior, próximo de outras pessoas, objetos pontiagudos, escadas, varandas ou em situações que exijam atenção, tal como ao andar de bicicleta, conduzir ou caminhar.

Não utilize os óculos de realidade virtual se estiver cansado, sob a influência de álcool ou medicamentos, de ressaca, sob stress emocional ou ansiedade, com défice de sono, constipado, engripado, com dores de cabeça, enxaquecas ou dores de ouvidos ou se tiver problemas digestivos.

Faça um intervalo de 15 a 30 minutos após cada 15 minutos de utilização. A utilização prolongada dos óculos de realidade virtual pode provocar dor nos músculos, nas articulações ou na pele. Caso isto ocorra, descanse várias horas antes de retomar a sua utilização.

# 13 Tirar o máximo partido do telefone .....

## 13.1 Smart Suite

Pode transferir atualizações de software gratuitamente a partir do website ([www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)). O Smart Suite inclui:

- **Contactos**

Permite-lhe criar uma cópia de segurança de entradas de contactos para que não tenha de se preocupar se perder, partir, ou trocar de telefone, ou se mudar de fornecedor de serviço.

- **Mensagens**

Liberta-o da tarefa aborrecida de introduzir texto nos teclados. Todas as suas mensagens estão bem organizadas e o acesso é fácil.

- **Calendário**

Permite-lhe sincronizar eventos livremente entre o telefone e o Outlook e criar e editar novos eventos a partir de um PC.

- **Fotografias**

Permite-lhe importar facilmente fotografias a partir do computador ou do telefone e organizá-las em diferentes álbuns para uma melhor gestão.

- **Vídeos**

Permite-lhe introduzir ficheiros de vídeo a partir do computador para reprodução e depois carregá-los para a pasta do telefone.

- **Música**

Permite-lhe procurar rapidamente os seus favoritos no computador, gerir a melhor biblioteca, e tirar partido da jukebox digital móvel mais simples à sua maneira.

- **Aplicação**

Permite-lhe importar aplicações móveis transferidas e instalá-las no telefone através da sincronização.

- **Cópia de segurança**

Permite-lhe efetuar cópias de segurança dos seus contactos, mensagens, calendário, fotografias e aplicações e, em seguida, importar os ficheiros de cópia de segurança para o telefone.

## **Sistemas operativos suportados**

Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8.

## **13.2 Atualização**

Pode utilizar a ferramenta Mobile Upgrade ou a ferramenta FOTA Upgrade para atualizar o software do telefone.

### **13.2.1 Mobile Upgrade**




Transfira o Mobile Upgrade a partir do website da alcatel ([www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)) e instale-o no seu computador. Inicie a ferramenta e atualize o telefone seguindo as instruções passo a passo (consulte o manual do utilizador fornecido com a ferramenta). O telefone ficará atualizado com o software mais recente.



Após o processo de atualização perderá todas as informações pessoais definitivamente. Recomendamos que efetue a cópia de segurança dos dados pessoais utilizando o Smart Suite antes da atualização.

### 13.2.2 FOTA Upgrade

Utilize a ferramenta FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade para atualizar o software do telefone. Para aceder às **Atualizações**, toque no separador Aplicações no ecrã inicial e selecione **Atualizações** ou toque em **Definições\Sobre o telefone\Atualizações**.

Toque em  e o telefone irá procurar o software mais recente. Se pretender atualizar o sistema, toque no botão  e quando terminar, toque em  para concluir a atualização. O telefone ficará atualizado com o software mais recente. Deve ativar a ligação de dados ou o Wi-Fi antes de procurar atualizações. Ao reiniciar o telefone, estão também disponíveis definições para frequência de verificação automática. Se tiver escolhido a verificação automática, quando o sistema deteta uma nova versão, aparece uma caixa de diálogo onde pode escolher Transferir ou Ignorar. A notificação também aparece na barra de estado.

Durante a transferência ou atualização do FOTA, para evitar erros na localização dos pacotes de atualização corretos, não altere a sua localização de armazenamento predefinida.

## 4 Acessórios .....

A mais recente geração de telemóveis alcatel fornece uma função mãos-livres incorporada que lhe permite utilizar o telefone à distância, como por exemplo, em cima de uma mesa. Para aqueles que preferem manter as suas conversas confidenciais, está também disponível um dispositivo para o ouvido conhecido como auricular.

1. Carregador
2. Cabo USB
3. Auricular estéreo



Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios alcatel incluídos com o dispositivo.

# 15 Garantia.....

O seu telefone possui uma garantia contra quaisquer defeitos ou avarias que possam ocorrer em condições de utilização normal durante o período de garantia de doze (12) meses <sup>(1)</sup> a partir da data de compra, conforme indicado na fatura original.

As baterias <sup>(2)</sup> e acessórios vendidos com o telefone também têm garantia contra qualquer defeito que possa ocorrer durante os primeiros seis (6) meses <sup>(1)</sup> a partir da data de compra indicada na fatura original.

Na eventualidade de qualquer defeito no telefone que impeça a utilização normal, deve informar imediatamente o vendedor e apresentar o telefone com a fatura original.

Caso se confirme o defeito, o seu telefone ou peça será substituído ou reparado, se adequado. O telefone ou acessório reparado tem garantia de um (1) mês para o mesmo defeito. A reparação ou substituição pode ser efetuada utilizando componentes reconicionados com a mesma funcionalidade.

Esta garantia cobre o custo das peças e mão-de-obra mas exclui quaisquer outros custos.

Esta garantia não se aplica a defeitos no seu telefone e/ou acessórios devido a (sem quaisquer limitações):

- 1) Não cumprimento das instruções de utilização e instalação, ou dos padrões técnicos e de segurança aplicáveis à área geográfica onde o telefone é utilizado,

<sup>(1)</sup> O período de garantia pode variar consoante o seu país.

<sup>(2)</sup> A vida útil da bateria recarregável do telemóvel em termos de tempo de conversação e tempo de espera e a vida útil total de utilização, dependem das condições de utilização e configuração de rede. Como as baterias são consideradas itens consumíveis, as especificações indicam que deverá obter o desempenho ótimo do seu telefone durante os primeiros seis meses após a compra e aproximadamente em mais 200 recargas.

- 2) Ligação a qualquer equipamento não fornecido ou não recomendado pela TCL Communication Ltd.
- 3) Alteração ou reparação efetuada por indivíduos não autorizados pela TCL Communication Ltd. e respetivos afiliados ou vendedor,
- 4) Modificação, ajuste ou alteração de software ou equipamento efetuados por indivíduos não autorizados pela TCL Communication Ltd.
- 5) Condições meteorológicas severas, relâmpagos, incêndio, humidade, infiltração de líquidos ou alimentos, produtos químicos, transferência de ficheiros, bloqueio, alta tensão, corrosão, oxidação, etc.

O telefone não será reparado caso as etiquetas ou números de série (IMEI) tenham sido removidos ou alterados.


Não existem garantias expressas, sejam escritas, orais ou implícitas, para além desta garantia limitada impressa ou para além da garantia obrigatória fornecida pelo seu país ou jurisdição.




Em caso algum deverá a TCL Communication Ltd., ou qualquer um dos seus afiliados, ser responsabilizada por danos indiretos, acidentais ou consequenciais de qualquer natureza, incluindo, mas não se limitando a, danos ou perdas comerciais ou financeiras, perda de dados ou perda de imagem, na medida em que a responsabilidade por esses danos possa ser renunciada por lei.

Alguns países/estados não permitem a exclusão ou limitação de danos indiretos, acidentais ou consequenciais, ou a limitação da duração das garantias implícitas; nesse caso, as limitações ou exclusões anteriores podem não se aplicar ao seu caso.

# 16 Resolução de problemas...

Antes de entrar em contacto com o serviço pós-venda, aconselhamos que leia as seguintes recomendações:

- Para um funcionamento ideal, aconselha-se a recarregar a bateria completamente (  ).
- Evite memorizar um grande número de dados na memória do telemóvel, pois o seu desempenho poderá ficar diminuído.
- Utilize a ferramenta FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade para atualizar o software do telefone. Para aceder às **Atualizações**, toque no separador Aplicações no ecrã inicial e selecione **Atualizações** ou toque em **Definições\Sobre o telefone\Atualizações**.

Toque em  e o telefone irá procurar o software mais recente. Se pretender atualizar o sistema, toque no botão  e quando terminar, toque em  para concluir a atualização. O telefone ficará atualizado com o software mais recente. Deve ativar a ligação de dados ou o Wi-Fi antes de procurar atualizações. Ao reiniciar o telefone, estão também disponíveis definições para frequência de verificação automática. Se tiver escolhido a verificação automática, quando o sistema deteta uma nova versão, aparece uma caixa de diálogo onde pode escolher Transferir ou Ignorar. A notificação também aparece na barra de estado.

Durante a transferência ou atualização do FOTA, para evitar erros na localização dos pacotes de atualização corretos, não altere a sua localização de armazenamento predefinida.

Utilize a **Reposição dos dados de fábrica** e a ferramenta Mobile Upgrade para efetuar a formatação do telefone ou a atualização do software do mesmo (para repor os dados de fábrica, mantenha premida a tecla Ligar/Desligar e a tecla **Aumentar volume** em simultâneo). **TODOS** os dados do utilizador do telemóvel: contactos, fotografias, mensagens e ficheiros e aplicações transferidas serão perdidos definitivamente. Aconselhamos vivamente que efetue uma cópia de segurança completa dos dados e perfil do telemóvel através do Smart Suite antes de realizar a formatação e atualização do mesmo.



Após a Reposição dos dados de fábrica poder-lhe-á ser pedido que introduza as credenciais da conta Google<sup>(1)</sup> utilizadas neste dispositivo antes da reposição. De outro modo, não pode utilizar o dispositivo. Se não se lembrar das credenciais da sua conta Google, efetue o procedimento de recuperação da conta Google. Caso não seja bem sucedido, contacte o centro de reparação autorizado, mas tenha em atenção que isto não será considerado como estando coberto pela garantia.

e efetue as seguintes verificações:

### **O meu telemóvel está inerte ou não liga**

- Se não conseguir ligar o telefone, carregue-o durante pelo menos 20 minutos para garantir que obtém o mínimo de carga da bateria necessário e tente ligar o telefone novamente.
- Se o telefone entrar num ciclo durante a animação de ativação/desativação e não for possível aceder à interface de utilizador, prima sem soltar a tecla Diminuir volume para aceder ao Modo de segurança. Isto elimina quaisquer problemas de arranque do SO provocados por aplicações de terceiros.
- Se nenhum dos métodos for eficaz, reponha o telefone utilizando a tecla **Ligar/Desligar** e a tecla **Aumentar volume** (em simultâneo) ou atualize o software com a ferramenta Mobile Upgrade.

### **O meu telemóvel está inerte há vários minutos**

- Reinicie o telemóvel premindo sem soltar a tecla Ligar/Desligar.
- Se mesmo assim não funcionar, utilize a reposição dos dados de fábrica para formatar o telemóvel ou o FOTA/Mobile Upgrade para atualizar o software.

### **O meu telemóvel desliga-se sozinho**

- Verifique se o teclado está bloqueado quando não está a utilizar o telemóvel e certifique-se de que não prime a tecla Ligar/Desligar por engano e desbloqueia o teclado.
- Verifique o nível de carga da bateria.
- Se mesmo assim não funcionar, utilize a reposição dos dados de fábrica para formatar o telemóvel ou o FOTA/Mobile Upgrade para atualizar o software.

<sup>(1)</sup> Aplicável para versões de SO Android 5.1 ou posteriores.

## **O meu telemóvel não carrega corretamente**

- Certifique-se de que está a utilizar a bateria e o carregador alcatel da caixa.
- Certifique-se de que a bateria não está completamente descarregada; se a bateria esteve descarregada durante um longo período, o indicador de carga da bateria poderá demorar cerca de 20 minutos a ser apresentado no ecrã.
- Certifique-se de que o carregamento é efetuado em condições normais (0 °C a 40°C).
- No estrangeiro, verifique se as tomadas de corrente são compatíveis.

## **O meu telemóvel não consegue ligar-se a uma rede ou a mensagem "Sem serviço" é apresentada**

- Tente ligar de outro local.
- Verifique a cobertura de rede com o seu operador.
- Verifique a validade do seu cartão SIM junto do seu operador.
- Tente selecionar manualmente a(s) rede(s) disponível(is)
- Tente ligar mais tarde, a rede pode estar sobrecarregada.

## **O meu telemóvel não liga à Internet**

- Verifique se o número IMEI (digite \*#06#) é igual ao impresso no seu cartão de garantia ou caixa.
- Certifique-se de que o serviço de acesso à Internet do seu cartão SIM está disponível.
- Verifique as definições de ligação à Internet do seu telemóvel.
- Certifique-se de que se encontra num local com cobertura de rede.
- Tente ligar mais tarde ou noutro local.

## **Cartão SIM inválido**

- Certifique-se de que o cartão SIM foi inserido corretamente.
- Certifique-se de que o chip do cartão SIM não se encontra danificado ou riscado.
- Certifique-se de que o serviço do seu cartão SIM está disponível.

## **Não é possível efetuar chamadas**

- Certifique-se de que marcou um número válido e tocou em .

- Para chamadas internacionais, verifique os códigos de país/zona.
- Certifique-se de que o telemóvel está ligado a uma rede e que esta não está sobrecarregada ou não acessível.
- Verifique o estado da sua assinatura junto do seu operador (crédito, validade do cartão SIM, etc.).
- Certifique-se de que não restringiu as chamadas de saída.
- Certifique-se de que o telemóvel não está em modo de voo.

### **Não é possível receber chamadas**

- Certifique-se de que o telemóvel está ativado e ligado a uma rede (verifique se a rede está sobrecarregada ou não acessível).
- Verifique o estado da sua assinatura junto do seu operador (crédito, validade do cartão SIM, etc.).
- Certifique-se de que não reencaminhou as chamadas de entrada.
- Certifique-se de que não restringiu certas chamadas.
- Certifique-se de que o telemóvel não está em modo de voo.

### **O nome/número do meu interlocutor não é visualizado quando recebo uma chamada**

- Verifique se subscreveu este serviço junto do seu operador.
- O seu interlocutor ocultou o nome ou número.

### **Não consigo encontrar os meus contactos**

- Certifique-se de que o seu cartão SIM não está danificado.
- Certifique-se de que o seu cartão SIM está corretamente inserido.
- Importe todos os contactos armazenados no cartão SIM para o telemóvel.

### **A qualidade sonora das chamadas é fraca**

- Durante uma chamada, pode ajustar o volume premindo a tecla **Aumentar/Diminuir volume**.
- Verifique a intensidade do sinal da rede ▲.
- Certifique-se de que o recetor, o conector ou o altifalante do telefone estão limpos.

## **Não posso utilizar certas funções descritas neste manual**

- Verifique junto do seu operador se a sua assinatura inclui este serviço.
- Verifique se esta função não necessita de um acessório alcatel.

## **Não é marcado nenhum número quando seleciono um dos meus contactos**

- Certifique-se de que registou corretamente o número nos seus contactos.
- Verifique se selecionou o prefixo do país quando faz uma chamada para o estrangeiro.

## **Não consigo adicionar um contacto aos meus contactos**

- Verifique se os contactos do cartão SIM estão cheios; apague alguns contactos ou guarde-os nos contactos do telemóvel (i.e. contactos profissionais ou pessoais).

## **Os meus correspondentes não podem deixar mensagens na minha caixa de correio de voz**

- Verifique a disponibilidade deste serviço junto do seu operador.

## **Não consigo aceder ao meu correio de voz**

- Verifique se o número da caixa de correio de voz do seu operador está corretamente inserido em "Número do correio de voz".
- Tente mais tarde se a rede estiver ocupada.

## **Não consigo enviar nem receber MMS**

- Verifique se a memória do telemóvel está cheia.
- Contacte o seu operador para verificar a disponibilidade do serviço e verifique os parâmetros da MMS.
- Verifique o número do centro de serviço ou o seu perfil MMS junto do seu operador.
- O centro servidor pode estar saturado; tente novamente mais tarde.

## **PIN do cartão SIM bloqueado**

- Entre em contacto com o seu operador para obter o código PUK de desbloqueio.

## **Não consigo ligar o telemóvel ao meu computador**

- Instale o Smart Suite.
- Verifique se o seu controlador USB está corretamente instalado.
- Abra o painel de Notificações para verificar se o Smart Suite Agent está ativado.
- Verifique se marcou a caixa de verificação da depuração USB.
- Verifique se o seu computador cumpre os requisitos para a instalação do Smart Suite.
- Certifique-se de que está a utilizar o cabo correto da caixa.

## **Não consigo transferir novos ficheiros**

- Certifique-se de que tem memória suficiente para a transferência.
- Selecione o cartão microSD como o local para armazenar ficheiros transferidos.
- Verifique o estado da sua assinatura com o operador.

## **O telemóvel não é detetado por outros através de Bluetooth**

- Certifique-se de que o Bluetooth está ativado e que o telemóvel está visível para outros utilizadores.
- Certifique-se de que ambos os telemóveis estão dentro do raio de deteção do Bluetooth.

## **Como fazer com que a bateria dure mais tempo**

- Certifique-se de que efetua o tempo de carga completo (mínimo 100<sup>(1)</sup> minutos).
- Após uma carga parcial, o indicador de nível da bateria pode não ser exato. Aguarde, pelo menos, 20 minutos após retirar o carregador para obter uma indicação correta.
- Ajuste o brilho do ecrã, conforme necessário.
- Aumente o intervalo de verificação automática do e-mail até ao máximo.
- Atualize notícias e informação meteorológica a pedido manualmente ou aumente o intervalo de verificação automática.
- Feche aplicações em segundo plano se não forem utilizadas durante um longo período de tempo.
- Desative o Bluetooth, o Wi-Fi ou o GPS quando não estiver a utilizá-los.

<sup>(1)</sup> Para alcatel IDOL 4: 130 minutos



**O telefone aquece se realizar chamadas, jogar, navegar na Internet, ou executar outras aplicações complexas durante longos períodos de tempo.**

- Este aquecimento é uma consequência normal da gestão de um grande volume de dados por parte da CPU. Se terminar as ações referidas acima fará com que o seu telefone retome os valores normais de temperatura.

**Depois de efetuar a reposição de fábrica o meu dispositivo pede que introduza as credenciais da conta Google e não posso utilizá-lo evitando esta ação<sup>(1)</sup>.**

- Após a reposição dos dados de fábrica, tem de introduzir as credenciais da conta Google utilizadas neste dispositivo antes da reposição. De outro modo, não pode utilizar o dispositivo. Se não se lembrar das credenciais da sua conta Google, efetue o procedimento de recuperação da conta Google. Caso não seja bem sucedido, contacte o centro de reparação autorizado, mas tenha em atenção que isto não será considerado como estando coberto pela garantia.

**Não ouço nada quando alguém me liga/envia mensagem. Apenas vejo chamadas perdidas/notificações de mensagens no ecrã.**

- Verifique se o modo **Interrupções/Não incomodar** está ativado no seu dispositivo. Se estiver ativado vê o símbolo de uma “Estrela”  (para SO Android 5.X) ou o ícone  (para SO Android 6.X) apresentado no painel de notificações. Neste caso, tem de desativar o modo **Interrupções/Não incomodar**. Basta premir a tecla de aumentar ou diminuir o volume e selecionar “Tudo” (no Android 5.X) ou modificá-lo nas **Definições\Som e notificações\Interrupções** (para Android 5.X) ou **Não incomodar** (para Android 6.X).

**O meu telefone pede que introduza uma palavra-passe/código/chave de que não me lembro ou não sei porque este telefone foi utilizado por outra pessoa anteriormente e não consigo obter esta palavra-passe/código/chave dela.**

- O pedido de palavra-passe/código/chave pode ser acionado pela funcionalidade de segurança ativada neste dispositivo. Pode tentar efetuar a **Reposição dos dados de fábrica**, mas não se esqueça de que se isto não resultar tem de contactar um centro de reparação autorizado e esta situação não está coberta pela garantia.

<sup>(1)</sup> Aplicável para versões de SO Android 5.1 ou posteriores.

# 17 Especificações (alcatel IDOL 4) .....

<b>Processador</b>	Qualcomm MSM8952
<b>Plataforma</b>	Android M
<b>Memória</b>	16 GB ROM + 3 GB RAM
<b>Dimensões (CxLxE)</b>	147 x 72,5 x 7,1 mm
<b>Peso</b>	135 g
<b>Ecrã</b>	5.2 FHD, ecrã tátil com 1920x1080
<b>Rede</b>	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: 1/3/7/8/20/28A ou 1/3/7/8/20/28A/38/40 (A frequência da banda e a velocidade dos dados dependem do operador.)
<b>GPS</b>	A-GPS
<b>Ligação</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth V4.2</li><li>• Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 GHz &amp; 5 GHz) ou 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz e 5 GHz)</li><li>• Tomada áudio de 3,5 mm</li><li>• micro USB</li></ul>

<b>Câmara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Câmara posterior de 13 megapixels</li> <li>• Câmara frontal de 8 megapixels</li> </ul>
<b>Formatos de áudio suportados</b>	AAC LC, AAC+, AAC+ otimizado, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
<b>Formatos de vídeo suportados</b>	H.265, H.264, H.263, MPEG-4, XVID, VP8, VC-1
<b>Bateria <sup>(1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bateria de iões de lítio recarregável</li> <li>• Capacidade: 2610 mAh</li> </ul>
<b>Ranhura de expansão</b>	Cartão de memória microSD™ (A disponibilidade do cartão microSD depende do mercado)
<b>Funcionalidades especiais</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPS</li> <li>• Sensor de giroscópio</li> <li>• Sensor de iluminação</li> <li>• Sensor de proximidade</li> <li>• Bússola eletrónica</li> <li>• Giroscópio</li> <li>• Comutador Hall</li> </ul>

**Nota:** As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

<sup>(1)</sup> A bateria original foi alvo de inspeções de segurança rigorosas para cumprir as normas de qualificação, a utilização de baterias não originais pode ser perigosa.



# 8 Especificações (alcatel IDOL 4S).....

<b>Processador</b>	Qualcomm MSM8976
<b>Plataforma</b>	Android M
<b>Memória</b>	16/32 GB ROM + 3 GB RAM
<b>Dimensões (CxLxE)</b>	153,9 x 75,4 x 6,99 mm
<b>Peso</b>	149 g
<b>Ecrã</b>	5.5 QHD, ecrã tátil com 2560x1440
<b>Rede</b>	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: 1/3/7/8/20/28A (A frequência da banda e a velocidade dos dados dependem do operador.)
<b>GPS</b>	GPS assistido/antena GPS interna
<b>Ligação</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth V4.2</li><li>• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz e 5 GHz)</li><li>• Tomada áudio de 3,5 mm</li><li>• micro USB</li></ul>
<b>Câmara</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Câmara posterior de 16 megapixels</li><li>• Câmara frontal de 8 megapixels</li></ul>

<b>Formatos de áudio suportados</b>	AAC LC, AAC+, AAC+ otimizado, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
<b>Formatos de vídeo suportados</b>	HEVC, H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8/VP9
<b>Bateria <sup>(1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bateria de íões de lítio recarregável</li> <li>• Capacidade: 3000 mAh</li> </ul>
<b>Ranhura de expansão</b>	Cartão de memória microSD™ (A disponibilidade do cartão microSD depende do mercado)
<b>Funcionalidades especiais</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPS</li> <li>• Sensor de giroscópio</li> <li>• Sensor de iluminação</li> <li>• Sensor de proximidade</li> <li>• Bússola eletrónica</li> <li>• Giroscópio</li> <li>• Comutador Hall</li> </ul>

**Nota:** As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

<sup>(1)</sup> A bateria original foi alvo de inspeções de segurança rigorosas para cumprir as normas de qualificação, a utilização de baterias não originais pode ser perigosa.

ALCATEL é uma marca comercial da Alcatel-Lucent e é utilizada sob licença pela TCL Communication Ltd.

© Copyright 2016 TCL Communication Ltd. Todos os direitos reservados

A TCL Communication Ltd. reserva-se o direito de alterar as especificações materiais ou técnicas sem aviso prévio.

A NU TROPIC (Amar Kabouche) é responsável pela composição, arranjo e mistura de todos os toques de "Assinatura" incorporados neste telefone.

The Alcatel logo is centered on a background that transitions from dark blue on the left to purple on the right. The logo itself is white and consists of the word "alcatel" in a lowercase, sans-serif font. The letter 'a' is stylized with a white circle inside it.

Para mais informações sobre como utilizar o telefone, visite HYPERLINK "<http://www.alcatel-mobile.com>"www.alcatel-mobile.com e transfira o manual do utilizador completo. Além disso, no Web site, pode também encontrar respostas a perguntas frequentes, atualizar o software através do Mobile Upgrade e muito mais.